

Das

Buch der Erfindungen

Bewerbe und Industrien

IX

Meunte, durchaus neugestaltete Auflage



Buch der Erfindungen

Bewerbe und Industrien

Besamtdarstellung

aller Bebiete der gewerblichen und industriellen Urbeit

fowie von Weltverfehr und Weltwirtschaft

Neunte, durchaus neugestaltete Auflage

bearbeitet pon

Dr. J. Ahrens, Prof. für landwirtschaftliche Technologie in Breslau — Prof. Dr. W. Borchers in Aachen — Dir. H. Brüggemann in Mälhausen i. E. — Hauptmann a. D. J. Castner in Friedenau — G. Sebe, Architest in Berlin — Architest J. Faulwasser in Hamburg — Dr. L. Grunmach, Prof. a. d. Techn. Bochschule zu Berlin — M. Gürtler, Direstor der hob. Webeschule in Berlin — Hermann Hardicke, Direstor der Königlichen Hamkersteil — Regierungsrat Dr. H. Herhit in Charlottenburg — Ingenieur Inlins Hoch in Jittau — Max Kraft, Prof. a. d. Techn. Hochschule in Graz — Prof. Dr. Cassar Cohn in Königsberg — Dr. Richard Coementhal, sehrer a. d. d. d. Techn. Hochschule in Konibus — Prof. Ferd. Luthmer, Direstor der Kunstgewerbeschule in Franksurt a. M. — Ingenieur Eurt Merckel in Hamburg — Regierungsbaumeister Urkle — Ernst Plima, Direstor der t. f. Hachschule für Holzindusstein Dillach — Franz Neh, Prof. a. d. Techn. Hochschule in Wien — Geheimrat Prof. F. Reuleaux in Berlin — Ingenieur E. Nosenbaum in Kiel — P. Nowald, Stadtbauinspettor in Hannover — Tjard Schwarz, Kaiserl. Marine Derbaurat in Berlin — Professor Dr. H. Settegast, Direstor des landwirtschaftlichen Instituts in Jena — Wasser Bauinspettor G. B. Stecher — E. Tropke, Kgl. Eisenbahnbauinspettor a. D., Prosessor Dr. E. Wülke, Bochschule in Bannover — A. Wilke, Ingenieur für Elektrotechnik in Berlin — Professor Dr. E. Wüst, Cehrer a. d. Hättenschule in Duisdurg — und andern Sachmännern ersten Ranges

Neunter Band


Der Weltverkehr und seine Mittel

Erfter Teil

Mit 764 Textabbildungen, sowie 14 Beilagen



Leipzig Verlag und Druck von Otto Spamer 1901 Me Rechte, insbesondere das der Uberfetzung in fremde Sprachen vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

zum

Buch der Erfindungen, Gewerbe und Induftrien.

Meunte Auflage.

Neunter Band.

Der Weltverkehr und feine Mittel.

Erfter Teil.

Einleitung.

| Bon Ingement Curt mertel. | Seite |
|--|-------|
| Die geschichtliche Entwickelung des Berkehrswesens | 3 |
| Die altesten Transportmittel (5) Sanbel und Berfehr im Altertum (11) Die | |
| Sandelsstädte Italiens. Benedig. Deutschland. Bedeutung ber Kreugguge (17) | |
| Deutschland im Mittelalter. Der Sanjabund (21) Sauptverfehrsftragen im Mittel= | |
| alter. Der Seeweg nach Indien. Die Entdeckung Amerikas (27) Die nieder- | |
| ländischen Städte bis jum 17. Jahrhundert. England (29) Englands Bertehrs- | |
| wege im Mittelalter (31) England im 17. u. 18. Jahrhundert (33) Englands | |
| Kanalbauten (35). — Kanal- und Wegebauten. Erfindung der Gifenbahn (38). — | |
| Einwirtung der Eisenbahn auf den Bertehr (39). — Die Gisenbahnen Afiens (45). — | |
| Ausdehnung der Bahnen. Fluß- und Seeverkehr (49). — Seeverkehr und Seehafen. | |
| Stadtverfehr (51). | |
| Landstraßen. | |
| vanoucagen. | |
| Bon Ingenieur Curt Merdel. | |
| Der Straffenbau | 55 |
| Römerstraßen (56). — Entwickelung bes Stragenbaues in ber Reuzeit (61). — Alben- | |
| ftragen (63) Der moderne Begebau (67) Stragenmotoren: Dampfwagen, Auto- | |
| mobilen (69). Elettrische Motorwagen (71). | |
| | |
| Die Eisenbahnen. | |
| Bon 2. Troste, Rgl. Gifenbahnbaninfpeltor a. D. und Brofeffor an der Teden. Dochicule in Dannover. | |
| | |
| Allgemeines und Linienführung. | |
| Ginleitung | 75 |
| Ausbreitung der Bahnen in den einzelnen Ländern | 78 |
| Deutschlands erste Lotomotivbahn (79). — Übersicht bes Gisenbahnneges ber Erbe (82). — | |
| Anlagekoften und Bahl ber Bediensteten (88). | |
| Ginteilung der Bahnen | 89 |
| Spurweiten (90). — Schmalfpurbahnen (92). — Einfluß bes Windes auf die Spur- | |
| weite (95). | |

| and the second s | Gette |
|--|-------|
| Bauliches, Bugwiderftande und Steigungsverhaltniffe | 95 |
| Die Borarbeiten zu einer Gisenbahnlinie (95). — Die Jungfraubahn (98). — Die höchsten | |
| Eisenbahnen ber Belt (100). — Bergfrantheit (101). — Bewegungswiderstände (102). — | |
| Steigungsverhältniffe (106). | |
| Linienführung | 108 |
| Ausfahren von Seitenthälern (109). — Semmeringbahn (109) und Brennerbahn (113). | |
| — Entwickelung burch Spigkehren (115). — Entwickelung burch Schleifen (117). — Die | |
| Triberger Schleifen (117). — Amerikanische Schleifen (119). — Strategische Schwarzwalds | |
| bahn (120). — Offene und Tunnel=Schlingen (123). — Schlingen und Schleifen ber | |
| Gotthardbahn (124). — Der große Gotthardtunnel (127). | |
| Anwendung der Bahnftange bei Gifenbahnen | 130 |
| Bahnbahnen (132). — Rigibahn (134). — Steigungsverhältniffe ber Zahnbahnen (135). | |
| - Bereinigte Reibungs: und Zahnbahnen (135) Pilatusbahn (140). | |
| | |
| Oberban. | |
| Gntwickelung der Fahrbahn | 141 |
| Gntwickelung der Fahrbahn | |
| Doppelfopf= ober Stuhlichienen (148) Reuere Stahlichienen (149). | |
| | 149 |
| Der Ichienenstoß | 140 |
| Det rugende und suppedende Supenension (149). — Stoksungsustene und Stokstruce (156). | |
| Gleisbau | 153 |
| holzschwellen (154) Eigenschwellen (156) Schwellenschienen (157) Einzel- | |
| unterlagen (158). — Spurerweiterung und Schienenüberhöhung (159). — Beichen (160). | |
| Sanderheiten im Oberban der Steilbahnen | 163 |
| Bahnstangenformen (163). — Weichen für Bahnbahnen (167). — Oberbau der Geils | |
| bahnen (168). | |
| Betriebsmittel. | |
| | 100 |
| Die Lokomotive | 169 |
| Grundlagen für den Bau und die Birtungsweise der Lofomotive (169). — | |
| Raddrud und Schienenreibung (170). — Zugfraft (172). — Berdampfungsfähigfeit bes | |
| Reffels (173). — Außenmaße. Leiftung ber Lokomotiven (175). — Lokomotiveffel (176). | |
| — Blasrohr (178). — Berbrennungs= und Dampswärme (179). — Beigssäche (180). — | |
| Resselausruftung (181). — Speisung (182). Einteilung ber Lotomotiven (183). | |
| Seschichte der Zokomotive | 184 |
| Oliver Evans (185). — Trevithik (186). — Alteste Gisenbahnsokomotive (187). — Blenkinsop, | |
| Chapman und Brunton (188). — Bladett und Heblen (190). — Erste brauchbare Loto- | |
| motive (191). — G. Stephensons erfte Lokomotive (193). — Stephensons zweite und dritte | |
| Lokomotive (195). — T. Hadworth (197). — Robert Stephenson und Seguin. Wettfahrt | |
| bei Rainhill (199). — Ressel ber Rainhiller Lokomotiven (201). — "Globe" und "Planet" | |
| (203). — Schwierigkeiten beim Bau der Liverpool = Manchesterbahn (205). — Die ersten | |
| amerikanischen Lokomotiven (207). — Baldwins Lokomotivsabrik (208). — Deutscher | |
| Lotomotivbau (209). — Die Crampton - Lotomotive (211). — Lotomotiv - Bettbewerb auf | |
| dem Semmering (213). — Lokomotive "Biener= Neuftadt" und "Seraing". Fint: und | |
| Engerth-Lokomotive (215). — Fairlies und Günthers Meyers Lokomotive (216). — Mallets | |
| Lofomotive (218) Die Rauchplage (219) Berbundlofomotiven (220) Dreis und | |
| viercylindrige Berbundlotomotive (221) Beilmann : Lofomotive (222) Maftodon: | |
| Lokomotive (223). | |
| Geschichte der Bahnradlokomotive | 227 |
| Die ersten Bahnradlofomotiven (227) Lofomotive von Marib. Riggenbachs Lofo- | |
| motive (229). — Borteile großer Kolbengeschwindigkeit (230). — Erjas bes stehenden | |
| Reffels durch ben liegenden (231) Lofomotiven fur vereinigte Bahn- und Reibungs- | |
| bahnen (233). — Lotomotive von Abt (235). — Berbefferungen in den Lotomotiv= | |
| Nebenteilen (235). | |
| Wagen | 236 |
| Berfonenwagen (237) Gangart ber Bagen (240) Freie Lenfachsen (241) | |
| Schlaf= und Pullmannwagen (243). — Luxuszüge (248). — Drehgestelle (249). — | |
| Beizung ber Wagen. Barmflaichen und Breftoblenheizung (251). — Dampsheizung | |

| | Seite |
|--|-------|
| (252). — Lüftung und Beleuchtung (253). — Fettgasbeleuchtung. Gleftrifche Bagen= | |
| beleuchtung (255). — Acetylen= und Mijchgas (256). — Hand- und durchgehende Bremfen | |
| (257). — Luftsaugebremsen (258). — Luftbrudbremsen (259). — Reibungsbremse (261). — Güterwagen (261). — Bagen für Sonderzwecke (263). — Kühle und heizwagen (266). — | |
| Räder u. Radreisen (269). — Beseiftigung der Radreisen. Busser (271). — Wagenkuppelung. | |
| Selbsithätige Kuppelung (273). — Berein deutscher Eisenbahn=Berwaltungen (275). | |
| Scholingunge Ruppening (210). — Setem beninger Entendign-Sethburungen (210). | |
| Signalwesen und Weichensicherung. | |
| Signale | 275 |
| Sicht= und hörbare Signale (277). — Buntschedigfeit der älteren deutschen Signal- | |
| formen (279). — Berschiedenartige Benutung der Läutewerke (280). — Hand- und Masten- | |
| fignale (282). — Wegefignale (283). — Vorfignale. Weichensignale (284). — Signale | |
| am Zuge (285). — Knallfignale (286). | |
| Weichen- und Signalscherung | 288 |
| Stellwerke. Sicherung einer Bahnabzweigung (289). — Wirkungsweise eines Stell= | |
| werts (291). — Allgemeine Bauart der Stellwerte (295). — Signal- und Beichen- fiellung mittels Baffer- und Luftbruckes ober Cleftrizität (297). — Berichluftafel zu | |
| einem Stellwerk (300). | |
| | 200 |
| Ginzelheiten zur Weichensicherung | 00% |
| Spihenverschlüsse (305). — Ausgleichvorrichtungen der Signalzüge u. Beichengestänge (307). | |
| | 200 |
| Blodwerfahren | 000 |
| — Ausschließung feindlicher Signale burch das Stationsblodwert (312). — Streden- | |
| blodung (314) Sicherung der Büge auf der Strede durch das verbefferte Blod- | |
| versahren (317). — Zugstab (319). | |
| Sicherung der Schienenübergange | 319 |
| Jugdienst und Sahrgeschwindigkeit. | |
| Reisegeschwindigkeit. Postzüge (821). — Bassernehmen während ber Fahrt (323) Die | |
| schnellsten Züge Europas (325). — Fahrpreise (326). | |
| Schneepflüge und Schneeschleudermaschinen | 327 |
| Störungen burch Schnee (327). — Schneeschleubermaschinen (329). | - |
| Gifenbahn-Kährboote (Trajeklanstalten) | 331 |
| Eisenbahnfähren (331). — Solanofähre und Rheinfähren (333). — Fähre über ben | 001 |
| Baifalsee (384). — Schiffbrüden (385). | |
| | |
| Besondere Gisenbahnen. | |
| Kabelbahnen (836). — Agudios Seilebene (838). — Seilbahnen mit offenem Seil; ihre | 335 |
| Kabelbahnen (336). — Agudios Seilebene (338). — Seilbahnen mit offenem Seil; ihre | |
| Betriebsart und Steigungsverhältniffe (839). — Ausweichstellen eingleifiger Seilbahnen | |
| (345). — Sicherung gegen Seilbruch. Wagen (347). | 0.45 |
| Bindtbahnen | 347 |
| Wergieich der Hod- und Liefvahren (848). — Die Londoner Untergrundbahnen | |
| (349). — Die elektrische Tunnelröhrenbahn in London (359). — Die Zentral- Londonbahn (363). — Elektrische Unterpflasterbahn in Budapest (364). — Die | |
| Rem Porter Sochbahnen (369). — Die elettrische Sochbahn in Berlin | |
| (372). — Sänges oder Schwebebahnen (374). — Die Elberfelber Schwebebahn (376). | |
| Total, Auditor over Online or and and the order online or online or other | |

Brücken und Diadukte.

Bon Ingenieur Curt Merdel.

Brüden bes Altertums (381). — Brüden bes Mittelalters (383). — Bauten ber Brüdenbrüder (385). — Mittelalterliche deutsche Brüden (387). — Hölzerne Brüden (389). — Gußeiserne Bogenbrüden (391). — Etjerne Baltenbrüden (393). — Firth of Forth=Brüde (395). — Schmiedeeiserne Bogenbrüden (399). — Herstellung der Brüden (401). — Stein= und Betonbrüden (405). — Bewegliche Brüden (407).

Wallerstraffen.

Flugläufe und Flugschiffahrt.

Bon Ingenteur Curt Merdel.

Seite

Flußschiffahrt im Altertum (415). — Der Berkehr auf der Elbe (417). — Amerikanische Schiffahrtsftraßen (419). — Berkehr auf Flussen (421).

Stromkorrektionen.

Bon Baffer Bauinfpettor Steder und Regierungebaumeifter Refile.

Alte und moderne Strombaufunst (423). — Flut und Ebbe (425). — Korrektionen im Flutgebiet (427). — Regulierungsarbeiten an dem Tyne und der Seine (429). — Korrektion der Unterweser (431). — Regulierungsarbeiten am Wississpielich (433). — Die Regulierung des Eisernen Thores (435). — Die Rheinschiffsahrt (437).

Hlugkanalisterungen.

Bon Baffer Baninipettor Stecher und Regierungsbaumeifter Refile.

Technit der Fluftanalisierung (439). — Berschiedenheit der Stauhöhe (441). — Schissse durchlässe, Wehre (443). — Nadelwehre (444). — Klappen= und Trommelwehre (447). — Fischwege und Fischtreppen (449). — Nalpässe (451).

Elußhafen.

Bon Baffer-Baninfpettor Stecher und Regierungsbaumeifter Refile.

Allgemeine Anordnung der Flußhäfen (453). — Form der Flußhäfen (455). — Einzichtung der Flußhäfen (456).

Schiffahrtokanäle.

Bon Ingenieur Curt Merdel.

Schiffahrtstanäle im Altertum und Mittelalter (467). — *Staus und Kammersschleusen (469). — Kanäle in Holland und Frankreich (471). — Kanalbauten in Rußland und Schweden (473). — Schiffahrtstanäle in Norwegen und England (475). — Schiffahrtstanäle in Frankreich und Deutschland (481). — * Geneigte Ebenen (483). — *Schiffshebewerke (485). — * Deutschlands Schiffahrtskanäle (491).

Suez-Kanal (496). — Manchester Seelanal (501). — *Raiser Bilhelm : Kanal (503). — St. Betersburg-Kronstadter Kanal (512). — Kanal von Korinth (513). — Panamakanal (515).

*) Bon Baffer Bauinfpettor Stecher und Regierungsbaumeifter Reftle.

Seehafen.

Bon Baffer-Baninfpetior Steder und Regierungsbaumeifter Refile.

Seehäsen des Alteriums (517). — Seehäsen des Mittelalters und der neueren Zeit (519). — Zweck der Häfen. Reede und Borhasen (521). — Anordnung der Hasenbecken (523). — Anlage der Usermauern (525). — Lösch- und Ladevorrichtungen (527). — Trockendock (532). — Schwimmdock (535). — Moderne Hasenstädte: Hamburg (537). — Amsterdam (538). — Obessa (538). — Triest (542). — Genua (542). — Marseille (542). — Liverpool (544). — London (544). — New Yort (544).

Schiffahrtegeichen.

Bon Baffer-Baninfpeftor Steder und Regierungsbaumeifter Reftle.

Landmarken (547). — Baken und Bojen (549). — Glodenbojen. Gasbojen. Leuchtstürme (551). — Leuchttürme von Cordonan und Eddystone (553). — Rothesands-Leuchtsturm (554). — Linsenapparate der Leuchttürme (565). — Feuerschiffe (567). — Hörfignale. Zeitbälle (569).

Die Taucherkunst und die Hebung und Bergung verunglückter Schiffe.

Square Congle

Schiffbau.

Bon Marine-Oberbaurat Tjarb Schwars.

| Geschichtliche und technische Gutwickelung. | Seite |
|--|-------|
| Schiffe bes Altertums (593). — Schiffbau im Mittelalter und in ber neueren Zeit (594). | |
| — Bau und Armierung ber Kriegsschiffe im 16. u. 17. Jahrhundert (599). — Kriegsschiffsbau im 17. u. 18. Jahrhundert (601). — Das erste Dampfschiff (603). — Einführung ber | |
| Schiffsschraube (605) — Entwidelung ber Dampfichiffahrt (607). — Eiserne Schiffe (608). — | |
| Der "Great Castern" (611). — Entwidelung der Schiffsmaschine (613). — Schnell- | |
| dampfer (615). — Die ersten Bangerichiffe (621). — Schiffspanzer und Schiffsgeschüte (622). — | |
| Einteilung ber Kriegsschiffe (627). | |
| Grundlagen des Schiffbaues. | |
| Das Deplacement ber Schiffe (629) Stabilität (631) Schwingungen bes | |
| Schiffes im ruhigen Baffer und auf See (635) Befegelung und Ruber (637). | |
| - Schiffswiderstand und Daschinentraft (645). | |
| Praktischer Schiffban. | |
| Holyschiffbau | 650 |
| Der Riel (651). — Die Spanten (653). — Außenhantbeplanfung (655). — Bollendung | |
| des Rumpfes (657). — Einsegen der Masten (659). — Stehendes und laufendes Tau- | |
| werf (661). — Anker und Boote (663). — Komposithau (665). | 665 |
| Gifen- bezw. Stahlschiffbau | 000 |
| — Außenhaut und Decks (677). — Basserbichte Schotte (679). — Border= und hinter- | |
| steven (681). — Stapellauf (683). — Hilfsmaschinen (684). | |
| Schiffemaschinenbau. | |
| Einleitung (692). — Entwidelung ber Schiffsmafchinen (698). — Schiffsteffel (695). | |
| - Die verschiedenen Susteme ber Schiffsmaschinen (699) Die verschiedenen Teile ber | |
| Schiffsmaschinen (703). — Propeller (705). — Schauselrad. Schiffsschraube (707). | |
| Marine-Artillerie. | |
| Entwidelung ber Schiffsgeschute (709). — Gezogene Geschüte (711). — Rohrton- | |
| ftruttion der Geschütze (713). — Berichluß ber Geschütze (715). — Lasettenkonstruktion (717). — | |
| Schnellfeuerkanonen (721) Munition und Geschoffe (728). | |
| Schiffspanger. | |
| Entwidelung der Schiffspanger (725). — Compoundplatten. Ridelftahlplatten (727). — | |
| Leiftungsfähigleit ber Panzerplatten (728). | |
| Torpedowesen. | |
| Seeminen (788). — Automobile Torpedos (737). — Torpedoboote (741). — Torpedoboot- | |
| zerstörer. Unterwasserboote (743). | |
| Sachregister | 745 |
| | |

Beilagen.

| | | | | Bu | @cite |
|--|---------------------|-----|-----|----|-------|
| Cageplan der Condoner Gifenbahnlinien | | • | 9 | | 86 |
| Die Jungfraubahn | • | • | • | • | 100 |
| Die Linienentwickelnug der Gotthardbahn durch Schleisen und Schlin | gen | | | | 123 |
| Büge der Liverpool Manchester Gisenbahn in der Beit von 1830—183 | 5 | | • | | 236 |
| Bignalbilder für die Gifenbahnen des Pentschen Reiches | | | | | 280 |
| Die Forthbrücke im Pau | | | , | , | 394 |
| Bulage des großen Bogens der Raifer Wilhelm Brücke bei Müngfte | n in | der | Wer | ţ. | |
| flatte der Maschinenbau Akt. Gef. Hurnberg ju Guftausburg | | | | | 400 |
| Der Neichokriegohafen und die Raiferliche Werft in Riel | | | | | 620 |
| New York and der Pagelschan | | | | | 546 |
| Tunnelban nach der pnenmatischen Arbeitsmethode | | • | | | 561 |
| Ranstruktioneriffe verschiedener Schiffetypen | | • | | | 682 |
| Beitenanlicht eines hölzernen, alle Segel führenden Hollschiffs . | | • | | | 660 |
| Sichnelldampfer "Raifer Wilhelm der Große" | | | | | 686 |
| Dentsches ginienschiff "Knifer Friedrich III." (nicht "Wilhelm der Gri | ffe ¹⁴) | | | | 692 |



Der

Weltverkehr und seine Mittel.

I.

Binleifung.

Die geschichtliche Entwickelung des Verkehrswesens.

aulay, der berühmte englische Geschichtsforscher, hat mit Recht die Ansicht ausgesprochen, daß von allen Erfindungen, Buchstabenschrift und Druckerspresse allein ausgenommen, diesenigen, welche eine Abkürzung der Entsfernungen herbeiführten, am meisten zu einer Förderung der Zivilisation

beigetragen haben und noch beitragen.

Jede Verbesserung der Verkehrsmittel ist in der That für die Menschheit ebensowohl ein intellektueller und moralischer, wie ein materieller Vorteil und erleichtert nicht nur den Austausch der verschiedenen Natur- und Kunsterzeugnisse, sondern trägt gleicherweise dazu bei, nationale und provinziale Gegensäte zu beseitigen oder doch wenigstens auszugleichen, und bringt somit alle Zweige der großen Menschenfamilie einander näher. Dem Verkehrswesen ist sonach eine hochbedeutsame Rolle in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit zuzuerkennen, und es ist als ein Hauptelement in der Gestaltung des jeweiligen Kulturzustandes zu betrachten, wie denn auch stets sowohl das Blühen und Gedeihen der Bölker, als deren Versall auf das engste mit dem Entstehen und Vergehen des Verkehrs verknüpft war.

Solange die Erde noch nicht in der jetigen Ausdehnung dem Sandel und dem gegenseitigen Verkehr erschlossen war, zeigten die Berkehrsrouten naturgemäß eine gebundenere Form. Durch die Bermittelung zwischen benjenigen Länderkomplexen, welche an den beiden jeweiligen entgegengesetzten Enden ber bekannten Welt lagen, entstand ber Welthandel, welcher zu verschiedenen Zeiten ein verschiedenes Gepräge besaß. Berkehrswege, auf welchen sich der Welthandel bewegt, bilden die Welthandelsstraßen. Für die Geschichte des Verkehrs ist eine Geschichte dieser Welthandelsstraßen von besonderer Bedeutung. Den berührten Ländern wird durch ben Weltverfehr ein großer Borzug zu teil, indem auch der provinzielle und lokale Sandel eines folchen Landes eine fehr gunftige Beeinfluffung erfährt. Diese großen Vorteile laffen die Bemühungen ber verschiedenen Bölker, an diesem wertvollen Gute einen gewissen Anteil zu erlangen, nur zu erklärlich ericheinen. Die Gestaltung der Verhältnisse, durch welche einer Handelsstraße ihre Bedeutung entzogen wird, liegt außerhalb der Macht der Menschen, und keine Nation vermag auf die Dauer gegen etwaige Beränderungen anzukämpfen. Wenn auch bei dem Niedergange Benedigs die eigene Schuld nicht ganz ausgeschlossen war, so muß doch dieses Ereignis in der Hauptfache als eine unabweisbare Folge der Entdeckungen eines Kolumbus und eines Basco de Gama angesehen werden.

Im Altertum war die Richtung der Welthandelsstraße von Oft nach West gerichtet, die Phönizier wiesen durch die Erschließung Europas dem Welthandel seine Bahn an. Durch die Thätigkeit der Griechen und Römer trat allmählich an die Stelle dieser einen Welthandelsstraße ein Straßennetz, das mit der fortschreitenden Handelsentwickelung und der immer weiter ausgedehnten Erschließung der Erde eine immer größere Ausbreitung

und dabei ein immer dichteres Maschenwert erhalten hat.

Welchen gewaltigen Einfluß das Verkehrswesen ausübt, führt uns namentlich unsere Zeit, die in der That im Zeichen desselben steht, in besonders anschaulicher Weise vor Augen. Gleichsam über Nacht haben die Verhältnisse der Menschen durch die Ersindung und Einführung der Eisenbahnen eine Umwandlung erfahren. Dieser Einfluß ist auch in geistiger Beziehung ein so mächtiger und weittragender, daß man mit Recht die Behauptung aufstellen konnte, ein Watt, der Ersinder der Dampsmaschine in ihrer heutigen Gestalt, und ein Stephenson, der Erbauer der ersten leistungsfähigen Lokomotive, haben einen ebenso großen Einfluß auf die geistigen Anschauungen der Menschen ausgeübt als ein Luther und Voltaire.

Erfreuliche Bilder sind es in der Mehrzahl, die an unseren Augen vorüberziehen, wenn wir die Entwickelung des Verkehrswesens betrachten. Der ungeheuer große Unterschied zwischen dem beladenen, auf schlechten Wegen dahinkeuchenden Menschen und dem mit rasender Geschwindigkeit dahineilenden, mit allem erdenklichen Komfort ausgestatteten Eilzug ist das Resultat einer zwar Jahrtausende langen Arbeit, aber trop dieses langen, für die Ausbildung erforderlich gewesenen Zeitraumes ist dieser Unterschied ein so gewaltiger, daß er vollauf geeignet ist, unsere Genugthuung über die erzielten Erfolge hervorzurusen. In diesem Umwandlungsprozeß spielten einzelne Erfindungen, welche zu den glänzendsten des menschlichen Scharssinnes gehören, eine hervorragende Rolle, so der Wagen, das Schiff

und vor allem, wie bereits ausgesprochen, die Gifenbahnen.

Den Ausgangspunft des Berkehrswesens bildete die Ortsveränderung des Menschen. Diefelbe erlangte für die Bertehrsentwidelung jedoch erft mit bem Augenblide Bedeutung. als sie von einer Unsiedelung zur anderen stattfand und mit ihr ein Austausch von Naturproduften oder Erzeugniffen der menichlichen Thätigfeit verbunden mar. Dem Sandel tommt für die erste Ausbildung des Bertehrs eine gang hervorragende Bedeutung gu, wie dieser Einfluß wohl für alle Zeiten ber wirtsamfte bleiben wird. Wir brauchen uns in diefer Beziehung nur daran zu erinnern, daß felbst in unserer Reit mit ihrem gegen früher geradezu enormen Personenverkehr dennoch dieser gegen den Frachtverkehr weit gurudfteht, und daß der lettere es ift, der in den weitaus meiften Fallen fowohl fur die Berbindungen zu Lande wie zu Waffer von ausschlaggebender Bedeutung ift. Durch seine Ergiebigkeit hat er zu einem nicht geringen Teile den ausgebildeten Personentransport erst ermöglicht. Neben dem Handel waren von früher Zeit an einige andere Momente, besonders der Krieg, wirtsam, daß Berbindungen zwischen den verschiedenen Teilen der Erde hergestellt wurden. Das Erfordernis, die Armeen leicht von einem Ende des römischen Weltreiches nach dem anderen schaffen zu können, trug nicht am wenigsten dazu bei, jenes ausgedehnte Straßennet entstehen zu lassen, das heute noch in seinen Überresten unsere Bewunderung erregt. Das Streben nach möglichst großer Kriegsbereitschaft ist auch in unferen Tagen noch auf die Entstehung ausgedehnter Berbindungen, befonders auf die Schaffung von Schienenwegen, von Ginfluß.

Selbstgetretene Pfade, welche Flußläusen und Thalbildungen folgten und welche ohne eigentlichen Arbeitsauswand durch das fortwährende Betreten während mehrerer Generationen entstanden waren, bildeten die ersten Wege. Es verstrich zweisellos ein sehr langer Zeitraum, ehe durch die Thätigkeit der Menschen diese Wege eine weitergehende Ausbildung ersuhren. Auf diese Ausbildung hat die Entwicklung der Transportsmittel einen sehr großen Einsluß ausgeübt. In den ersten Anfängen der Kultur war der Mensch sein eigenes Lasttier und spielte die Muskelkrast der Menschen bei der Transportsvermittelung eine große Rolle. Auch heute sinden wir diese primitive Art der Gütersbewegung noch vielsach, namentlich im Crient wird der Lastträger noch lange nicht verschwinden, wie derselbe auch im Gütertransport Chinas und Mittelastifas vorläusig noch nicht verdrängt werden wird. Der Neger trägt auf seinem Kopse oder Kücen bedeutende Lasten mit größter Leichtigkeit. In Amerika wurden vor der Entdeckung durch die Europäer sast alle Lasten durch Träger besördert, in Südamerika ist in den Anden auch heute noch

der Lastträger, der Carquero, eine häufige Erscheinung.

Frühzeitig wußte sich der Mensch jedoch einzelne Tiere für den Transport zu nute zu machen, so das Ramel, das Pferd, den Ochsen, den Gjel, den Hund, den Elefanten, das Dama, das Remutter. Die Leifungsfähligheit beiere verfeichenem Liere ist eine fest magniche. So gischen feds bli acht zu der har den den mit weben vorzigste meir zum Lieben berugte meire zum Lieben berugte meire zum Lieben berugte merben, einen mit 600 bis 800 Pinnb belabenem Selftiten in einem Tage feds bis das Weiten mett. Im Zertiffe werben im Gewarer bis dunke auch zum Lieben ber Flussfählungen vor benuter. Das in Sedvamerts namentlich unter ben Junka im Kert in gegier Sall benugte Camo vermag 100 bis 120 Pinnb eine der Maglich Wilker das Leiten bei einer Angali Wilker als Selfen als Jungtier und das Pinnb bei den Gene ihren der einer Angali Wilker als Selfen als Jungtier umd das Pirch ausschlichtigft als Meitige. Die metern Geschenem Schlamertliche, die Hamps auch Linne, berecht auch jet nich gint nur von Chiffen farmannen durchgagen. Die Berugung des Elefanten als Losstier wer um die eine Geschamerte der der Geschamerte der Geschamert



1. Aleine faramane auf ber Strafe von Beirnt nach Damaskuo.

Aber auch bem Raramanenhandel ift in bem modernen Bertehrsvermittler, in ber Gifenbahn ein gefährlicher Konturrent erwachsen. Das eiferne Roft vermag anicheinend

alle Hindernisse zu überwinden. Auf der uralten Handelsstraße von der Meeresküste nach der heiligen Stadt Damastus, diesem bereits in dem hohen Altertum berühmten Stapelplat der kostdarsten und kunstvollsten orientalischen Waren, vor dessen Thoren sich die Kämpse der Areuzsahrer abspielten und in dessen Mauern sich alljährlich die heilige Karawane versammelt, die den Teppich des Sultans empfängt und mit ihm hinaus durch die Wüste nach Metsa, zum Grabe des Propheten zieht, sehen wir heute die beiden Extreme des Warentransports, die Karawanenbeförderung und die Fortschaffung der Frachtzüge mit Histo des Dampsrosses, unmittelbar nebeneinander in Thätigseit, in der That ein wunderbares Vild. Da die Karawanenwege auf weite Strecken durch unangebaute, zum Teil überhaupt nicht andaufähige Landstriche führen, so war eine bestimmte Koute geboten, konnte doch nur auf diesen durch Brunnen für das absolut ersforderliche Wasser Sorge getragen werden. Die große Bedeutung und Wichtigkeit dieser Brunnen für die Erhaltung des Lebens der Menschen und Tiere erklärt die hervors

ragende Rolle, welche dieje Unlagen im Morgenlande ipielen.


Um nächsten an Bedeutung gleich tam dem Rarawanenhandel der Schifftransport. Der lettere war jedoch zunächst ganz und gar an die natürlichen Boraussehungen, nämlich an das Borhandensein schiffbarer Fluffe, Geen ober bes Meeres gebunden. Künstliche Wasserstraßen wurden erst im Laufe einer weit vorgeschrittenen Kultur ge-In den Bafferläufen hat die Natur, soweit fie fur Bertehrszwecke benugbar sind, den Menschen ein außerordentlich bequemes und vorteilhaftes Verkehrsmittel gegeben. Frühzeitig haben die Menschen es verstanden, dieses Mittel ihren Aweden dienstbar zu machen, und zwar geschah dieses unabhängig voneinander an verschiedenen Stellen der Erde. Bor Eröffnung ber großen Seewege suchten die Haupthandelsstraßen stets die Flußthäler auf, und die größeren Ansiedelungen der Menschen standen in der Regel in unmittelbarem Zusammenhang mit der Flußschiffahrt, beziehungsweise mit der Flößerei. Auf den Flüssen wurden und werden die Produkte des ackerbautreibenden Binnenlandes oder die Erzengnisse der Industrie und der Gewerbe dem Meere zugeführt, um auf diesem die Reise in fremde Erdieile anzutreten, und umgekehrt gehen die mit den Seeschiffen in den Hafenstädten angelangten Waren zu einem großen Teil auf den Strömen aufwärts in das Binnenland. Seitdem die Eisenbahnen existieren, hat sich zwischen diesen und der Schiffahrt ein heißer Kampf entsponnen, den die frühere Zeit nicht kanute, wo der Lastwagen hinfictlich seiner Leistungsfähigkeit weit hinter bem Schiffsfahrzeug zurudstand. Da die antiken Schiffe im allgemeinen eine bescheidene Größe besaßen, so waren noch Flußläufe von sehr geringen Abmessungen benutbar und zwar selbst für Seeschiffe. Die Pleinheit der Schiffe gestattete auch die ersten fünftlichen Bafferwege, die Ranale, welche zunächst jedenfalls zum Zwecke der Landbewässerung geschaffen sein dürften, in fehr beicheidenen Abmessungen herzustellen.

Als Transportmittel diente zunächst das Floß, dann der Kahn und endlich das Schiff. Die Ersindung des Schiffs darf gewiß nicht einem Bolse zugeschrieben, vielmehr muß angenommen werden, daß diese Ersindung unabhängig in verschiedenen Teilen der Erde gemacht wurde. Der im Wasser schwimmende Baumstamm kann als der Ausgangspunkt des Schiffbaues betrachtet werden. Durch eine einsache Berbindung mehrerer Stämme entstand das Floß. In China werden die Flöße von starkem Bambus erbaut und dienen ganzen Dörfern als Unterbau. Auf dem Nil benuht man seit undenklichen Beiten sogenannte Topfslöße, die aus Töpsen zusammengeseht und mit leichten Brettern belegt sind. Auf dem Euphrat und auf den indischen Strömen sinden seit dem frühesten Altertum dis zum heutigen Tage aufgeblasene Lederschläuche bei der Herrichtung der Flöße Berwendung, in manchen Gegenden Afrikas dienen Kürdisse dem gleichen Zweck. Hinsichtlich der weiteren Entwickelung der Schiffssahrzeuge, von dem "Einbaum", wie er sich in den Überresten der Pjahldörser und in dem moorigen Untergrund der Elb- und Weserniederungen sindet, die zu den modernen Riesenschnelldampsern wird auf eine andere Stelle des Werks verwiesen.

Die Schöpfung fünftlicher Landwege muß als ein hochbedeutsames Ereignis be zeichnet werden, über bessen genauen Zeitpunft jedoch undurchdringliches Dunkel liegt. Die

Gestaltung des Weges war und ist abhängig von dem auf demselben benutzten Transportmittel. Solange der Mensch sein eigenes Lasttier ist, genügen schmale Pfade, wie wir sie heute zu diesem Zwecke in Afrika noch zahlreich in Benutzung sinden. Die Ausnutzung der Tiere zum Tragen und nach Ersindung geeigneter Borrichtungen zum Ziehen der Lasten, als deren älteste die Schleifen und Schlitten (siehe Abb. 41 Band VIII) zu nennen sind, hatte nach und nach eine weitergehende Ausbildung des Landweges im Gesolge.

Zu den ältesten Transportvorrichtungen gehörten neben den Schlitten und Schleifen, auf welch letzteren die alten Bölker manche ihrer großen Bildsäulen transportierten, die rohgezimmerten zweirädrigen Karren mit Scheibenrädern und ohne eiserne Radreifen.



2. Der Raiferkanal in China.

Die Römer benutten zum Landtransport neben dem Maultiere, welchem die Waren aufgeladen wurden, Wagen mit einem, zwei oder vier Rädern. Zum Personentransport dienten Sänsten und Tragbetten, auf welchen man ausgestreckt lag, eine Beförderungsweise, die sich auch bei den Chinesen und zahlreichen anderen Bölsern sindet und noch heute im Gebrauch ist. Die zum Fortschaffen schwerer Lasten dienenden Wagen der Römer hießen carrus und plaustrum. Der carrus bestand aus einer Holzplatte, die auf einer sest in Scheibenrädern stedenden und mit diesen sich drehenden Uchse ruhte. Das plaustrum war diesem Wagen ähnlich, jedoch auf höheren Speichenrädern gebaut.

Die ältesten Kulturländer Babylonien und Ugypten sind erklärlicherweise auch die ersten Länder, von welchen über Wegeanlagen berichtet wird. Da sich in Ügypten jedoch der Hauptverkehr jast ausschließlich auf dem Wasser, dem Nil, abspielte, so nahm hier die Herstellung von Landstraßen keinen großen Umfang au. Der ausgedehnte Handel Wesopotamiens nach Westen und Osten, der durch die hochentwickelte Industrie Babylons und

Ninives eine starke Förderung erfuhr, bedingte das Entstehen einer großen Anzahl Verkehrswege, über deren Konstruktion jedoch bis jetzt nichts bekannt ist. Es dürste sicher sein, daß ihre Beschaffenheit durchgängig eine sehr einfache war. Babylon und Ninive waren Knotenpunkte von Straßen, welche sich durch ganz Westasien, östlich bis Indien

und Westchina, sublich bis in das Land ber Sabaer erstrecken.


Im Often Ufiens, in China, entwidelte fich gleichfalls früh ein reges Bertehrsleben, dem die Ströme bes Landes, fünftliche Wege und Ranale bienftbar gemacht wurden. Auf dem ältesten Teil des Kaiferkanals wurden bereits im Altertum Reis und andere Produkte transportiert, die als Tribut abzuliefern waren. Alle 12 Jahre hatten der Kaiser und die Bafallenfürsten Bisitationsreisen auszuführen, die auf weite Streden zu Bagen zurück: gelegt wurden und als ein Beweis anzusehen find, daß die Straßen eine gute Beschaffenheit Bei Reisen aus allen Provinzen nach der hauptstadt konnten Wagen benutt bejagen. werden. Die Wege waren geebnet und mit Baumen bepflangt. Dieselben waren zum Teil so breit, daß man vierspännig fahren und in eilendem Fluge mit Jagdwagen über sie hinwegrollen konnte. Die geologische Beschaffenheit weiter Flächen des dinesischen Riesenreiches gestaltet die Schaffung ber Wege zu einer höchst eigentumlichen Aufgabe. Der Löß, eine Bodenart, die sich in Deutschland am Rhein findet, führt infolge von Auswaschungen zu tief eingeschnittenen Sohlwegen, in denen der Weg steil hinunter führt, um nach einiger Reit wieder an die Oberfläche hinaufzusteigen. Die Löstwände erheben sich an diesen Wegen sentrecht zu großer Sobe, wie dieses die Abb. 3 zeigt. Die befannte alteste und berühmteste dinesische Kunftstraße ist die Straße über den Tfin-ling-schan in der Provinz Dieje Beerstraße wurde aller Wahricheinlichfeit nach im dritten Jahrhundert v. Chr. erbaut, und nach dem Ausspruche des Tirolers Martini, der die Straße um die Mitte des 17. Jahrhunderts gewandelt ist, stellte dieses Werk alles Ahnliche auf der Welt in den Schatten. Wenn auch diese Behauptung eine Übertreibung enthält, so ist doch immerhin dieser Heerweg nach dem Urteile des befannten Geographen von Richthofen eine fehr beachtenswerte Leistung ber Strafenbautechnit.

In Indien ließen Religion und Sitte frühzeitig Landstraßen entstehen und war es besonders der König Uçoka (300 v. Chr.), der sich außerordentlich verdient um die Schaffung von Wegen machte. Derselbe ließ die Wege mit Karawanseraien, Brunnen und Meilenzeigern versehen. Zwecks Schaffung dieser Wege wurden Bäume entsernt, der Boden geebnet, Felsen

durchbrochen, Bruden erbaut und jum Abzug des Baffers Ranale gegraben.

Schon für dieje frühe Beit läßt fich erfennen, wie der Welthandel die günstigsten Routen unter Ausnuhung der jeweilig zur Berfügung stehenden Transportmittel aufsuchte. Bu allen Zeiten lag es außerhalb der Macht der Menschen, dem Welthandel seine Bahn vorzuschreiben, vielmehr ift es diesem stets nur möglich gewesen, durch die Bervollfommnung der Berkehrsmittel und durch die Beseitigung von Berkehrshindernissen, wie beispielsweise durch die Durchstechung von Landengen auf die Richtung des Welthandels dauernd einzuwirken. Während man früher glaubte, den Untergang des im Süden Arabiens belegenen Sabaerreiches dem Bruch des berühmten Dammes von Marib zuschreiben zu muffen, durch welches Ereignis die blühenden Fruchtgarten zerftort worden seien, neigt man sich heute der Ansicht zu, daß dieser Untergang die Folge eines langsam fortschleichenden Übels, nämlich der Berschiebung einer Welthandelsstraße gewesen ist. Solange die Schiffahrt noch nicht in weitergehendem Maße ausgebildet war, hatten die Sabäer allein den Karawanenhandel vom füdlichen und östlichen Arabien bis nach Agypten, Sprien und den Euphratländern in Sänden gehabt und waren die Bermittler des indischen und afrifanischen handels gewesen. Mit der fich vervollkommnenden Schiffahrt wurden die Handelsstraßen langsam aber sicher aus dem Binnenlande abgelenkt, wodurch die nördlichen Provinzen des Sabäerreiches immer mehr an Bedeutung verloren.

Der von den Herrschern Babyloniens geschaffenen Berbindung mit dem Westen ist die Verpflanzung der babylonischen Kultur nach Europa zu verdanken. Die Phönizier waren die Vermittler und Verbreiter der vorderasiatischen Kultur, die gleichsam eine Verschmelzung der babylonisch=assyrischen und der ägyptischen Kultur darstellte. Neben dem Lande wurde das Meer fortan in ausgedehntem Maße dem Verkehrswesen dienstbar



3. Chinefifther Sohlweg.

gemacht. Zwar gab es bereits um die Mitte bes vierten Jahrtausends v. Chr. auf bem Persischen Meerbusen Schiffahrt, auch ist von den Agyptern befannt, daß sie schon um das Jahr 2300 Buntsahrten (nach Arabien) ausführten, aber erst dem unternehmenden Beifte der Phonizier blieb es vorbehalten, die Seefchiffahrt zu boherer Entwidelung zu bringen. Die Phonizier überwanden die Schen vor der Unermeglichkeit des Ozeans, und mächtige Flotten liefen aus ihren berühmten Hafenstädten, aus Sidon, Tyrus, Byblus, Aradus aus und brachten die Industrieerzeugnisse dieses Bolfes sowie fremde Baren nach den Ländern des Mittelmeeres, so das Gebiet des Welthandels mächtig erweiternd. In den zahlreichen Kolonien fand der Handel feste, immer mehr aufblühende Stuppunkte, unter denen fich Rarthago besonders hervorhob. Wenn auch in alten Zeiten verschiedene der an den bedeutenden Karawanenwegen belegenen Städte, wie Damaskus, Palmyra, die eigenartige und bewunderungswerte im Norden der halbinfel Sinai liegende Felsenstadt Petra und andere, sich als handelszentren zu großer Bedeutung erhoben und auch im Mittelalter eine Anzahl im Binnenlande belegener Städte fich eines hohen Ansehens erfreuten, fo fann dennoch die Thatsache nicht bestritten werden, daß sich die an schiffbaren Flussen ober unmittelbar an der See liegenden Städte am leichtesten zu ihrer großen Handelsbedeutung für den Beltverkehr erhoben und sich auf ihrer Sohe dauernder zu erhalten vermochten.

Wie in vielen anderen Dingen, jo ahmten die Griechen auch auf dem Handelsgebiete ihre Lehrmeister, die Phonizier, nach. Sie waren mit allen Kräften bemuht, sich von den Phoniziern im Sandel unabhängig zu machen. Die fühnen griechischen Sandelsleute drangen nach bem Often vor, um die aus dem Inneren Affens tommenden Karawanen sowohl an den Gestaden des Schwarzen Meeres als an der ägnptischen Rufte abzufangen. Durch die Schaffung fester Handelsstationen ermöglichten sie einen direften Umschlag ber durch die Karawanen zugeführten Waren und entzogen diese dem phonizischen Zwischenmartte. In Tanais, Olbia und Odessus nahmen sie die Waren der in das Stythenland ziehenden afiatischen Karawanen entgegen. Phanagoria, Theodofia und Trapezunt, Sinope und Heraclea auf der Subseite des Schwarzen Meeres waren bedeutende Sandelsetappen. An dem afrikanischen Gestade waren die Fattoreien in Kyrene (mit dem Emporium Apollonia) und an der Milmundung bestimmt, für die Karawanen einen Mündungsmarkt zu bilden. Zwischen dem Norden und Süden stellten die Inselwelt des Agaischen Meeres und die Ruften Aleinasiens die Berbindung ber. hier erwuchs eine große Bahl von Städten, deren Ramen ein außerordentlicher Blanz anhaftet, Ephejos, Samos, Rhodos, Anidos wurden angesehene Stätten des Sandels und der Kunft. Große Binnenmärkte waren die Husgangspunkte der Karawanen, die durch ihre Waren die auswärtigen griechischen Handelsstädte belebten. In Kolchis am Schwarzen Meere erreichte ber Warenzug, ber von Battala, an ber Indusmundung, seinen Ausgang nahm, sein Ende. Sier sammelten sich die Baren vom Ganges und von Hinterindien an. Die Waren wurden den Indus und Rabul aufwärts gebracht. Durch den Kabulpaß ftiegen die Warenzuge in das Flachland der Bucharei hinab, wo fie mit den mongolischen Karawanen aus dem Chinesenlande zusammentrafen. Auf den Märkten von Sogdiana und Baktrien vereinigten sich somit die Warenzüge von Indien und China. Bu jener Zeit floß der Umu noch in dem heute verlaffenen Bett in bas Kaspische Meer und stellte eine Berbindung zwischen diesem und dem Aralsee her. Auf dem Mur und dann zu Lande über die Wasserscheide von Tiflis gelangten die Waren an das Schwarze Meer. Während in früheren Jahrhunderten Tharschifch, das Land, aus welchem die phonizischen Flotten die Schätze des Abendlandes holten, der Inbegriff des Reichtums war, erlangte jest Kolchis am Schwarzen Meer die gleiche Bedeutung, von dem die ersten Rolchisfahrer das "Goldene Bließ" aus dem Drient heimbrachten. — Außer den bereits genannten Kolonien gründeten die Griechen auch auf Sizilien (Sprakus), in Süditalien, in Südfrankreich und in Spanien Niederlassungen, Orte, die in regem Handelsverkehr mit dem Mutterlande blieben.

Die alten Bewohner Italiens, die Etruster, waren gleich den Griechen ein fräftiges Seevolk, das auch die Kunst des Wegebaues ausübte und so für die Erleichterung von Handel und Verkehr Sorge trug.

Benngleich das Volk ber Römer weder eine große Reigung für die Seeschiffahrt noch im allgemeinen für den handel an den Tag legte, so war es doch berufen, für den Landverkehr die bedeutenosten Schöpfungen hervorzubringen, welche das Altertum auf diesem Gebiete überhaupt zu verzeichnen hat. In einem späteren Abschnitte wird bei ben Einzelheiten des gewaltigen römischen Straßennehes etwas eingehender zu verweilen fein, hier genüge es hervorzuheben, daß die römischen Heerstraßen zur Zeit des Raiser= reiche, nur durch das Meer unterbrochen, sich vom Piftenwall in Britannien bis nach Hieraspeaminos in Agypten (unter dem Wendefreis des Krebses belegen) in einer Gesamt= ausdehnung von über 75 000 km und von den Säulen des Herfules bis an den Euphrat erstreckten. In Anlehnung an das von den Persern gegebene Vorbild schufen die Römer im Anjange des Raisertums eine einheitliche Staatspost, den eursus publicus. Diese Berkehrseinrichtung diente zwar ausschließlich den Interessen des Staates, bennoch war fie für das allgemeine Berkehrswesen nicht ohne Bedeutung. Sie zeigte, welche Bewegungsleiftungen bei guten Vorkehrungen möglich waren, und sie trug somit zu der gesamten Entwidelung bes Vertehrs bei. War auch bei ber Schaffung ber gleichsam für die Ewigkeit bestimmten römischen Heerstraßen das militärische Interesse ausschlaggebend, fo wurden doch diese Stragen in ähnlicher Beise, wie folches für die heiligen Strafen Griechenlands zutrifft, bem Sandel dienstbar gemacht, und erwiesen sich für diesen von großem Werte. Der Sandel erlitt nur durch die Bollschranken der einzelnen Provinzen eine hemmung, im großen und ganzen konnte er fich unbelästigt über eine ungeheuer große Fläche ausbehnen. Reges Leben herrschte auf den Heerstraßen. Bu Juß, meistens jedoch zu Pferde oder im Wagen zogen die Reifenden dahin, begleitet von einer mehr oder minder großen Schar von Stlaven. Kostbare, mit Gold, Silber und Seibe geschmudte Wagen nahmen die vornehmen Reisenden auf.

Die Reisen zu Roß wurden bis zum 4. Jahrhundert auf ungesatteltem Pferde zurückgelegt, und hierauf ist es zurückzuführen, daß an den Straßen entlang Steine aufgestellt waren, mit deren Benutzung das Pferd bestiegen werden konnte. Sowohl Männer wie Frauen reisten zu Pferde, wobei die letzteren ebenfalls rittlings saßen. (Erst Anna von Luzemburg, die Tochter Kaiser Wenzels und Gemahlin Richards II. von England, führte aus Anstandsgründen um das Jahr 1380 die gegenwärtige Sitz-

weise der Damen zu Pferde ein.)

Benutzten die Frauen keine Reittiere, so ließen sie sich in der Sänfte tragen. Das Reiten blieb jedoch während des ganzen Mittelalters die am meisten übliche Reiseweise. Bis zum 15. Jahrhundert, und namentlich nachdem die Straßen verbessert worden waren, reisten der Kaiser, Fürsten, Adlige und Ritter zu Pferde. In der goldenen Bulle ist sogar bestimmt, daß die Kurfürsten sich bei ihren Reisen zu den Reichstagen, Kaiser-

fronungen und ahnlichen Unläffen der Pferde bedienen follten.

Wenn es auch ein Frrtum wäre, zu glauben, daß durch die Römer erst manche Länder, wie beispielsweise Deutschland, dem Berkehrsteben erschlossen worden sind, fo hat dieses Volk doch außerordentlich viel zur hebung des handels und des Verkehrs in den verschiedensten Teilen der Erde beigetragen. Go hat zwar auch schon in Deutschland vor dem Eindringen der Römer auf den altesten Sandelsstraßen des mittelrheinischen Gebiets, auf dem Rhein und dem Main, ein reges Leben geherrscht, die Intensität dieses Berfehrs erfuhr jedoch burch bas Ericheinen ber romischen Legionen eine weitere Steigerung. Bis zur Zeit Cafars blieb immerhin der Verkehr zwischen Italien und den Ländern jenseits der Alpen ein fehr geringer. Dem in fehr früher Zeit betriebenen Sandel der griechischen Händler mit den Kelten dürfte eine Straßenverbindung durch den Jura= und Vogesenpaß nach der Rhône gedient haben. Der Ausgangspunkt war hier Massilia, das jetige Marseille. Durch die Schaffung eines leistungsfähigeren Weges über den St. Bernhard nahm der gegenseitige Warenaustausch zwischen Italien und Deutschland sehr zu. Sandelsgegenstände, welche über die allmählich in immer größerer Zahl dem Berkehre dienstbar gemachten Alpenpässe ihren Weg nahmen, waren: Stlaven, Belgwert, Tuch, Bieh, Felle, Rase, Wachs und Honig. Das Tannenholz der Gebirge wurde zum Schiffbau nach Rom geschafft. Auch harz und Bech, sowie Rheinfische bilbeten ergiebige Sandelsartifel. Bon Italien wurden DI, Weine, feine Geräte und zahlreiche andere Erzeugnisse

einer gesteigerten Aultur nach Deutschland ausgeführt.

Fassen wir, bevor wir uns dem Mittelalter zuwenden, kurz die in dem Verkehrswesen im Altertum erreichte Entwickelung zusammen, so muß betont werden, daß in
mancher hinsicht erst in unserem Jahrhundert wieder die gleiche Leistungsfähigkeit erreicht
worden ist. Mit dem vorderasiatischen Auslande, mit Südarabien und Vorderindien
stand Europa im direkten Verkehr. In Europa war Germanien dem Justande der
Varbarei entrissen, und bedeutende Handelszentren waren in diesem Lande entstanden,
die auch im Mittelalter ihre Vedeutung behielten. Statt des Warenaustausches fand in
den germanischen Ländern die Geldbezahlung Eingang. Außerordentlich fördernd erwies
sich für den Handel der Umstand, daß in dem großen römischen Weltreich es verhältnismäßig wenig Schranken gab, wie denn auch die einheitliche Reichsmünze die Möglichkeit
einer raschen und reellen Geschäftsabwickelung ermöglichte.

Da auch in Amerika in einzelnen Teilen, wie in Mexiko und Peru, bereits künstliche Wege in diesem Zeitpunkte existiert haben dürften, so war ein sehr großer Teil unserer Erde dem Berkehr erschlossen, doch standen nicht alle Verkehrsgebiete untereinander in Verbindung. Erde und Wasser waren dem Waren- und Personentransport nugbar

gemacht, Lasttiere, Fuhrwerke und Schiffe dienten als Transportmittel. — —

Mit dem Untergange des römischen Reiches wurden viele Errungenschaften einer hochentwickelten Kultur zu Grabe getragen. Zerftörung war während eines längeren Zeitzaumes innerhalb weiter Gebiete des einstigen Weltreichs die Losung, und der Zerstörungswut kraftvoller aber barbarischer Bölker sielen zahlreiche Schöpfungen der Ingenieurtechnik auf dem Gebiete des Verkehrswesens zum Opfer. Die Verkennung der Bedeutung des Handels bewirfte naturgemäß eine Einschränkung des Verkehrs, der Welthandel erlitt eine ganz ungeheuere Einbuße, wodurch das Bedürfnis nach großen Verkehrsrouten sich nicht wie früher fühlbar machte. Auch das Mittelmeer verlor zunächst seinen Charakter als Kulturmeer und als Vermittler eines intensiven Handels. Jahrhunderte vergingen, ehe sich wieder ein bewegtes Leben auf diesem hervorragenoften aller Vinnenmeere abspielte und seine Küsten wiederum der Schauplat des Kampses um die Herrschaft über dasselbe und um den durch es vermittelten Welthandel wurden.

Im Often des einstigen römischen Weltreiches behauptete Reu-Rom, Byzanz, nach dem Zusammenbruche des weströmischen Reiches eine hervorragende Stellung. Konstanztinopel übernahm, wie auf vielen anderen Gebieten, so auch auf dem des Handels, das Erbe Roms, insbesondere zog sich nach dem Emporium am Bosporns der Handel mit

Indien, der bis dahin ein Monopol Agyptens gewesen war.

Uber den Persischen und Arabischen Meerbusen durch Mesopotamien und Sprien gelangten Jahrhunderte hindurch die Produkte jener fruchtbaren Länder, die kostbaren, von den Menschen hochgeschätten Gewürze an die Gestade des Mittellandischen Meeres. Schon ein Necho (und vor ihm vielleicht schon Ramses der Große [1386—1328 v. Chr.]) war bemüht gewesen, die Trennung zwischen dem Mittelländischen und Roten Meere durch einen Kanal zu beseitigen und eine direkte Wasserverbindung mit dem arabischen Aupferlande und besonders mit Indien zu schaffen. Unter den Ptolemäern 1323—30 v. Chr.) ward dieses Unternehmen zum Abschluß gebracht. Die widrigen Winde, welche beinahe unablässig die nördliche Hälfte des arabischen Golfes bestreichen, erschwerten jedoch die Benutung des Nilkanals sehr. Bereits zu Strabons Zeiten (66 v. Chr. bis 24 n. Chr.) fand man es weniger kostspielig, nur bis Myos hormos zu fahren und von dort in sieben Tagen Koptos am Ril zu erreichen, oder man fürzte die Schiffahrt noch mehr ab, indem man bei Berenice landete, von wo Ptolemaus Philadelphus eine Strafe mit Karawanscraien und Brunnen hatte herstellen lassen, auf der man in 12 Tagen bis nach Noptos gelangte. Die alexandrinischen Zwischenhändler wurden burch ihren Sandel außerordentlich reich, und dieser große Reichtum ließ sie allmählich nachläffig werden. Die Araber und die Perfer wußten sich diesen Umstand zu nute zu machen und sich des asiatischen Handels immer mehr zu bemächtigen. Die Berser lernten nach der Rerstörung des parthijden Reiches von den hindostanischen Naufleuten die Fahrt nach der mala-



That Thy Google

barischen Küste und nach Censon unter Benutung der regelmäßig auftretenden Winde. Es war nämlich dem griechischen Piloten Sippalus um die Mitte des ersten Jahrhunderts gelungen, mit Benutung der bereits zu Alexanders Zeiten befannten Monsune, aus dem Golf zu Aben quer über den Indischen Ozean nach den malabarischen Safenpläten zu Die bisherige Küstenfahrt wurde dadurch in eine Fahrt auf hoher Gee verwandelt. Seitdem verließen die Indienfahrer im Juli die ägyptischen Häfen, erreichten in 30 Tagen Ofelis am arabischen Ufer des Bab el Mandeb und gingen mit dem Südwest= monsun in 40 Tagen nach den indischen Küsten. Im Golfe von Cambaja warteten ihrer vor dem hafenplat Barygaza die königlichen Lotsen, um die Rauffahrer sicher über trügerische Tiefen zu bringen, oder die Schiffe hielten südlicher, um fich in den großen malabarischen Stapelplägen Muziris (Mangalore), Nelfynda (Nelisseram) und Kottonarife (Cochin) mit Buder, Pfeffer und Elfenbein zu versehen. Über bas Rap Komorin reichte damals die Schiffahrt der hellenischen Agypter in der Regel nicht hinaus (80 bis 89 n. Chr.). Der Nordostmonsun, welcher bereits Mitte Oftober eintrat, burfte gur Rudreise nicht versäumt werden, wenn in einem Sahre Fahrt und Rudfahrt gurudgelegt Gegen Pferde und andere Erzeugnisse ihres Landes fauften die Perfer die indischen Waren ein und brachten sie auf dem Guphrat über Affgrien nach dem Pontus, dem Schwarzen Meer. Agypten ging immer mehr seiner Sandelsbedeutung verluftig, und Byzanz ward zum vornehmsten Zwischenmarkt Alfiens und Europas. Fast der gesamte indische Sandel gelangte im Laufe bes 6. Jahrhunderts in die Sande der arabischen und persischen Kaufleute.

Mit dem Vordringen der Mohammedaner (die Anhänger des Propheten bemächtigten sich 30 Jahre nach der Hedschra der Inseln Enpern, Kreta, Rhodus; in ben Jahren 634-636 gelangten fie in den Besit von Damastus, Emessa, Laodicea, Antiochien, Aleppo, Jaffa und Jerusalem; im Jahre 640 fiel Agypten in ihre Bande; nach der Unterwerfung Spaniens besetzten fie Sardinien, Corfifa und 827 Sizilien) nahmen die Beziehungen Südeuropas mit Indien über das Mittelmeer ein vollständiges Die Seerauberei ließ das Mittelmeer lange verobet, und einen langen Beitraum hindurch trat die Schiffahrt fast vollständig in den hintergrund. Bei den Arabern war der Narawanenhandel zunächst die Hauptsache. Die Größe des nach und nach eroberten Gebiets zwang fchließlich die Araber, dem Berfehrswesen und dem Sandel Beachtung zuzuwenden. Der Handel mit Indien begann wieder eine Hauptrolle zu spielen, und zu seiner Förderung legte Ralif Omar Basra oder Bassora am Euphrat oder Schat el Arab an. Der maritime Berkehr erstreckte sich allmählich bis nach China und Schiffahrt und Rarawanenhandel vereint ließen die Städte Meffa, Medina, Bagdad, Mossul, Damastus, Bassora sich zu glanzvollen Sandelsstädten entwideln und die Stelle einnehmen, welche einst Babylon, Ninive, Persepolis und Palmyra besessen hatten.

In den nen entstandenen Handelsstädten wurden die Reichtümer von ganz Asien aufgehäuft. Die Märchen der "Tausend und eine Nacht" geben ein Bild von dem damaligen orientalischen Glanz und Luxus. Das im Koran enthaltene Gebot der Gastsfreundschaft erleichterte das kausmännische Reisen. Auf den Hauptstraßen wurden Wasserbehälter und Karawanseraien angelegt, und zu einer Zeit, in welcher im Abendlande der Straßenbau vielsach zu einer unbekannten Kunst wurde, waren die abbasidischen Kalisen und die Chane des großen mongolischen Reiches bemüht, in ihren ungeheuren Staatsgebieten die Verkehrswege auszubilden und dem Handel nuhbar zu machen. Zu den fünf großen Würdenträgern gehörte im Kalisenreich der Staatssekretär für Kauzlei- und Postwesen. 930 Poststationen waren über das ganze Reich zerstreut und wurden von bessonderen Beamten verwaltet. Steinsäulen, auf denen die Höhe des Waren- und Straßenzzolls verzeichnet war, machten die Pikettstation kenntlich, 10 000 Wachtleute hatten für die Straßensicherheit Sorge zu tragen.

Die Einverleibung Chinas in das ungeheuer große Mongolenreich führte einen weiteren Fortschritt auf dem Gebiete des Verkehrs herbei. Reben den zahlreichen neu zur Erbauung kommenden Kanälen wurden gepstafterte Heerstraßen hergestellt, die mit



5. Kanallandfchaft bei gafro (mit Aquadutt).

Bäumen bepflanzt und an welchen in bestimmten Abständen Gasthäuser und Schuppen ausgestellt wurden. Bon Peking gingen eine Anzahl Radialstraßen in verschiedener Richtung ab. Ein wohlgeordnetes System von Stationen, welche mit berittenen Kurieren und mit Gespann ausgestattet wurden, ermöglichten eine schnelle und sichere Verbindung. Der venezianische Kauscherr Marco Polo spricht in seinem vielzgenannten Werke von den Einzelheiten dieser Einrichtung und erwähnt dabei die Ausschichtsbeamten, welche verpslichtet waren, für die Ordnung und Unterhaltung der Wege zu sorgen. Neben den gepflasterten Heerstraßen lag ein ungepflasterter Streisen, der den Reitern ein rasches Vorwärtskommen ermöglichte.

Die beginnenden langandauernden Kämpfe zwischen den Arabern und Byzanz erwiesen sich für einige unternehmende Städte Italiens von großem Borteil. Benedig, Genna, Pisa, Amalfi wußten den Handel mit Agypten und Syrien immer mehr in ihre Hände zu spielen; durch Verträge mit dem griechischen Hose und mit den Sarazenen sicherten sich die Genuesen und Benezianer den Zwischenhandel. Im gleichen Maße wie die Schisse Konstantinopels gezwungen waren, sich aus dem Agäischen und dem Mittelmeer zurückzuziehen, im selben Maße drangen die Fahrzeuge der Italiener vor. Die Spuren der Benezianer im Handel mit Konstantinopel und auch in den Handelsverhältnissen nach Syrten und Agypten lassen sich die in das neunte Jahrhundert zurückversolgen. Die Stellung der Italiener in Konstantinopel war zeitweise eine sehr angesehene, zeitweise suchten sich die griechischen Kaiser durch die schändlichsten Mittel dieser Konturrenten zu entledigen.

Gine sehr bedeutungsvolle Rolle spielte jahrhundertelang in der Geschichte des Handels und damit in derjenigen des Verkehrs Venedig. Ein Fischerdorf, gegründet von den vor Attila gestüchteten Bewohnern von Aquileja, Padua und Concordia, war der Ausgangspunkt des machtvollen Benedigs. Schon unter Theoderich (454—526 n. Chr.) bediente sich Ravenna der Fahrzeuge der Venezianer. Im Jahre 829 drohte der Stadt, die mit 60 Schiffen im Bunde mit dem griechischen Kaiser Sizilien gegen die Mauren verteidigt hatte, die Gesahr der Vernichtung. Die dem Kaiser Karl dem Großen geleistete Hise gegen Pavia verschaffte Venedig die Unabhängigteit. Otto III. (996) erteilte den Venezianern die Besugnis zum Besuche der deutschen Messen. Vis gegen Ende der Kreuzzüge war sedoch der Verkehr mit Deutschland ein sehr geringer, und ein unmittel-

barer Großhandel mit den italienischen Städten existierte nicht.

Deutschland war um diese Zeit von dem Weltverkehr gleichsam ausgeschloffen. Es gehörte zu denjenigen Ländern, in welchen nach dem Zusammenbruch des Römerreiches junächst eine fehr traurige Periode des Berkehrslebens und des handels begann. Die Bahl der Berbindungswege blieb zwar eine ziemlich große, doch war ihre Beschaffenheit eine sehr mangelhafte. Der Unverstand der Menschen ließ die prachtvollen Kunststraßen vielsach zu Grunde gehen, indem man deren Berfall thatenlos zusah. Karl der Große zeigte sich auch in dieser Beziehung als ein Mann mit weitem Blick, indem er wiederholt Besehle erließ, Berbindungsftude zwischen den einzelnen Überreften der Römerstraßen herzustellen. Die frantischen Soldaten mußten wie einst die römischen mit hand ans Werk legen. In seinen Kapitularien verordnete er die Wiederherstellung der Airchen, Brücken und Straßen und ichrieb er ben Sandelsleuten die Stragen vor, um sie zu ihrer eigenen Sicherheit an seine Gaugrafen verweisen zu konnen. Es heißt daselbst: "Die Kaufleute auf ihrem Buge in die Lande der Slawen und Avaren sollen gen Sachsen bis Bardewif reisen, wo Gredi für sie zu wachen hat, zu Schesta (an der Aller), wo sie Madalgoz schütt; zu Magadoburg sind sie der Sut Sattos anvertraut, zu Erpissurt dem Madalgand, zu Forchhaim, zu Bremberg, zu Ragenisburg fist Abulph, zu Lorch der Warnar". Gine Sauptftraße jog fich von dem Donauthal in das Elbe- und Befergebiet, eine zweite ging über Augsburg und UIm, den Main und Neckar abwärts, nach Frankfurt und an den Rhein. Die Machtausdehnung der Araber hatte eine allgemeine Stodung des Welthandels bewirft, die erst durch die Anknüpfung neuer Berbindungen in dem Donauthal durch Rölner und Mainzer Naufleute einigermaßen aufgehoben wurde. Der Einbruch der hunnen sperrte diesen Weg für den Durchgang der orientalischen Waren, die fortan nur über Riem und Nowgorod nach Deutschland und zwar an die Oftjee gelangen fonnten.

Die Küstenbewohner Deutschlands hatten es zwar schon im Altertum gewagt, mit primitiven Schiffen das Meer zu befahren, aber weder diese noch die festgezimmerten, mit Schilf kalfaterten und durch märchenhafte Tiergestalten geschmückten Fahrzeuge brachten dem handel Borteile. Schon die römischen Kaiser tämpsten vergebens gegen die Seerauberbanden der Friesen und Sachsen, deren Raubzüge als Wifingerzüge bekannt find, und an welche noch die in Irland an der Küste stehenden, neben den Kirchen errichteten Aussichtstürme erinnern. Bis ins zehnte Jahrhundert hinein war die ganze Küfte durch diese fühnen Seefahrer gefährdet. Die Besiedelung Großbritanniens durch die Angelsachsen bewirkte in Berbindung mit der festeren Gestaltung der Berhältnisse Galliens und Germaniens, daß die Piraten sich auf die fkandinavische und eimbrische Halbinsel zurückzogen. Ihre Kraft war jedoch noch lange nicht gebrochen und trat nicht selten mit elementarer Gewalt hervor. Karl der Rahle, Karl der Dide und Karlmann waren genötigt, große Summen zu zahlen, um das Reich von den Standinaviern und den Nor-Um die Mitte des 9. Jahrhunderts gründeten die letteren in mannen zu befreien. verschiedenen Teilen Europas, besonders in Spanien, auf Sizilien und in dem südlichen Italien Herrschaften, welche sich zu einer gewissen Bedeutung erhoben. Im Jahre 1090 eroberten sie Malta, welche Insel später (1530) von Kaifer Karl V. den Johanniter=Rittern jum Beident gemacht wurde.

Der bedeutenoste der Normannenfürsten, Robert Guiscard rief die Idee zu den für die Gestaltung des Welthandels in den folgenden Jahrhunderten so sehr bedeutungsvollen Kreuzzügen ins Leben, welche Idee seitens des Papstes und der italienischen Seestädte mit Lebhaftigkeit aufgegriffen wurde. Die in der Zwischenzeit dem Handel nach Syrien und Ägypten durch die religiösen Anschauungen, welche in diesem Handel mit den Ungläubigen etwas Unzulässiges erblicken, erwachsenen Hemmisse mußten es den italienischen Hasenstädten erwünscht erscheinen lassen, am Jordan und am Nil wiederum das Kreuz aufgerichtet zu sehen. Um diese Zeit hatte sich in der Poedene eine blühende Industrie entwickelt, welche erklärlicherweise auf den Handel der italienischen Seestädte einen günstigen Einsluß ausübte. Auch dieser Umstand trug dazu bei, den frommen Eiser zur Zurückeroberung des Heiligen Landes anzuspornen. Es ist von besonderem Interesse, darauf hinzuweisen, daß selbst die Kreuzprediger in ihren Predigten die Behauptung einsslochten, daß man durch die Eroberung Ügyptens zum unmittelbaren Besit des indischen Handels gelangen könne, und daß die Eroberung Jerusalems samt den umliegenden Ländern zur bequemen Übersührung der Waren nach Europa sehr vorteilhaft sein würde.

Die Benezianer beteiligten sich an den Kreuzzügen als handelsmacht. trachteten die Niederlassungen im Beiligen Lande als Sandelsfaktoreien, welche ihnen die Möglichteit gewähren follten, außer über der großen über Konstantinopel führenden handelsstraße auch einen unmittelbaren Berkehr mit dem Morgenlande zu unterhalten. Auch noch in anderer Beise erwiesen sich die Kreuzzüge für einige italienische und südfranzösische Seestädte in finanzieller Beziehung von Borteil. Die zunehmenden Bilgerfahrten führten nämlich zu einem regelmäßigen zweimaligen Postfurs im Jahre. Diese Fahrten nahmen insbesondere von Benedig, Genua, Pisa, Amalfi und Marseille ihren Ausgang. Mit dieser Bersonenbeförderung war ein geregelter Frachttransport verbunden. Das fogenannte Baffagium, die Meerfahrt nach dem Beiligen Lande, begann im Frühjahr und um die Sonnenwende. Mit der ersten Fahrt tam man um Oftern, mit der zweiten im August oder September in Palästina an. Durch den Vertrag, welchen Ludwig IX. abschloß, erhält man einen ungefähren Anhalt über die Rosten der Überfahrt. Danach waren für einen Ritter mit zwei Knappen, ein Bferd und einen Pferbejungen etwa 300 Mark (nach unserem Gelde) zu gahlen. Ein Ritter gahlte auf dem Kajüttplat 90 Mart, ein Knappe auf bem Dedplat 35 Mart. Der Fahrpreis für einen Bilger auf dem letteren Plat betrug 30 Mark.

Nachdem die Bilger wochenlang sich in den Hasenstädten aufgehalten hatten und nachdem endlich die Schisse mit allem Ersorderlichen ausgernstet waren, begann die Einschissung. Die Pilgergesellschaften zogen unter Bortritt der Geistlichen an Bord und zwar in seierlicher Prozession, humnen und Pilgerlieder singend. Um das Fahrzeug wurden an den Brustwehren die bunten Schilder der Ritter besestigt und auf dem Kastell die Fahnen ausgesteckt.

Im Namen Gottes ließ der Kapitän die Segel aufziehen, und fort ging es ins Gelobte Land. In der Regel pflegten sich mehrere Schisse zu vereinen, und ost waren es ganze Geschwader, die dem Osten zusteuerten. Bezeichnend für den damaligen Stand der Schissehrt ist es, den Kurs zu versolgen, welchen die Schisse im allgemeinen einschlugen. Die Schisse hielten sich in der Regel an der Küste. Die Fahrt ging an den jonischen Inseln und an den Küsten Griechenlands entlang. Nördlich von Kreta schlugen sie die östliche Richtung ein, liesen nicht selten Rhodus an, erreichten dann Enpern und von hier aus ihren Bestimmungshasen. Bon Messina nach Accon dauerte die Fahrt vier Bochen. Von Marseille nach Sprien rechnete man sunsunddreißig Tage.

Das aus firchlichen Motiven entsprungene Berbot des Warenbezuges aus den in den Händen der Ungläubigen befindlichen Ländern, veranlaßte die Benezianer, den asiatischen Produkten einen neuen Handelsweg zu erschließen. Die Warenzüge gingen fortan durch die Bucharei. Das alte Tanais am Don kam als Tana wieder zu großer Bedeutung, aus ihm entwickelte sich das heutige Ajow. An der neuen Welthandelsstraße lagen Buchara, Balth und Samarkand, Orte, welche schon im Altertum zum Teil eine angesehene Stellung eingenommen hatten. Diese Strafe für den Warenbezug aus Indien blieb bis zum Ende des 14. Jahrhunderts von Bedeutung. Ihr Berkehr wurde allmählich schwächer, als die Kirchenverbote eine weniger abschreckende Wirkung ausznüben begannen. Immer stärker erwies sich das Verlangen, dem Handel wiederum einen weniger kostspieligen Weg zu eröffnen. Sprien war um diese Zeit die Beute ber Mameluken und Mongolen geworden, und die Benezianer waren durch die Genuesen (1261) aus Konstantinopel und damit fast gang aus dem Schwarzen Meer verdrängt worden. Mit Silfe der Genuesen war Michael Paläologus auf den Kaiserthron gefommen, und er hatte seinen Berbundeten badurch seine Dantbarkeit bewiesen, daß er diesen die Borftadte Galata und Pera einräumte. Die Benezianer, bemüht, das Berlorengegangene möglichst wieder an anderer Stelle zu gewinnen, sicherten sich den Warenzug durch das mongolische Borderasien. Taurus ward ein wichtiger Sandelsplat. Die indischen Waren famen per Schiff bis Ormus, von wo aus ber Weitertransport zu Lande nach Berfien oder über bas Versische Meer und ben Tigris bis Bagdad erfolgte. Die morgenländischen Waren schaffte man auf einem nordöstlich gekrümmten Umweg durch Kleinarmenien bis an das Mittelländische Meer nach Um den bequemften Weg nach Indien, den über Agypten, benuben zu können, wurde vielfach Schleichhandel getrieben. Die Sändler kamen von Agypten nach verschiedenen einst im Altertume hochberühmten Orten, nach Candelorum (Side) und Attalea, fowie nach Satalia in Bamphylien. Als der Papft Clemens (1307) allen Handel unter Androhung des Kirchenbannes verbot, erklärten viele Kaufleute, sich genau an den Konzilienbeschluß vom Jahre 1179, der nur den Handel von Waren zum Kriegsgebrauche betraf, halten zu wollen, darüber hinausgehende Bestimmungen aber für nicht gültig betrachten zu können, und in ihrer Ubertretung glaubten fie kein geiftliches Berbrechen erblicken zu muffen. Diese Widerstrebenden wurden durch eine papitliche Bulle im Jahre 1326 für Reper erklärt und zum Schweigen gebracht. Durch dieses scharfe Berbot ward bem Lug und Trug Thur und Thor geöffnet. Um die Konfurrenz der Beiftlichen zu hintertreiben, brachte Benedict VI. die Erteilung von Freibriefen an einzelne venezianische Handelshäuser auf. Im Jahre 1345 erhielt der gesamte Handelsstand von Benedig auf fünf Jahre Dispensation, und diese wurde später verlängert. Benedig stieg, je mehr das Ansehen seiner bedeutendsten Rivalin, Konstantinopel, fant, immer hoher, und mit dem Ende des 14. Jahrhunderts erreichte die mit Recht vielgepriesene Lagunenstadt den Gipfelpunkt ihrer Macht und ihres Glanzes, als dessen sichtbare Zeichen die Auppeln und die Paläste zurückgeblieben find.

Die Verschiebung des Handelsschwerpunktes von Byzanz nach Benedig hatte für Deutschland weittragende Folgen. Der Weg von den italienischen Städten nach Nordseuropa führte sortan durch dieses Land. Die direkten Handelsbeziehungen mit Nürnsberg, Augsburg und anderen deutschen Städten nahmen außerordentlich zu, und die neuen Verhältnisse ließen diese Städte sehr ausblühen. Übrigens hatte sich in Deutschland während des 13. Jahrhunderts ein für die Verkehrsgeschichte sehr wichtiger Vorgang vollzogen. Trop der Eiserung der Fürsten auf dem Reichstage zu Worms (1231) gegen



Subedt im fiebzehnten gahrhundert. Rach Derian.

etwaige Städteverbindungen schlossen Hamburg und Lübed (1241), vielleicht in richtiger Erkenntnis der kommenden "kaiserlosen und schrecklichen" Zeit, einen Bertrag zur Siche zung und Ausbreitung ihres Handels, eine Berbindung, die sich später zu dem berühmten Hansabund erweiterte. Lübed nahm um diese Zeit, da Bardowiek dem Zorne Heinrichs des Löwen zum Opser gefallen und Julin (1130), sowie Schleswig ebensfalls zerstört worden waren, die Hauptstellung an der Ostsee ein. Für den Berkehr zwischen Ostsee und Nordsee kam um diese Zeit die direkte Wasserverbindung um die eimbrische Halbinsel kaum in Betracht, vielmehr nahmen die Güter aus dem binnenländischen Nordbeutschland ihren Weg zu Lande nach dem Gestade der Ostsee. Die Kansseute der Städte Soest, Dortmund, Münster, Soltwedel und Goslar brachten ihre Waren an die Meerestüste, mieteten in Lübeck Frachtschisse und schafften auf diesen die Waren nach Wisby, Nowgorod und nach den übrigen Plätzen, an welchen Kolonien angelegt worden waren. Die stetig wachsende Gefahr vor den Mongolen (13. Jahrhundert) trug viel zur Festigung des Bundes bei, dessen Haupt im Jahre 1260 Lübeck wurde.

Diese Stadt besaß bereits um jene Zeit eine an Bechjeljällen überaus reiche Geschichte. An der noch jett eingenommenen Stelle war sie 1158 von Heinrich dem Löwen gegründet worden. Sie sag an der Heerstraße von Italien nach Standinavien, einem bereits im 11. Jahrhundert start benutzten Straßenzuge, der schon in diesem Zeitpunkte genau nach Rastorten und Stationen bestimmt war und im Lause der Zeit eine immer größere Bedeutung erlangte. Die Straße ging von Italien über Trient, Wozen, Innebruck, Augsburg, Mürnberg, Würzburg, Cisenach, Osterobe, Goslar und Brannschweig zur Elbe. Weiter sührte sie über Mölln nach Läbeck, von wo die Fahrt nach Dänemart und den standinavischen Ländern ging. Auf dem Städtetage zu Köln im Jahre 1367 erhielt der Hansabund ein sesteres Gesüge. Das gesamte Gebiet wurde in vier Quartiere eingeteilt. Lübeck stand an der Spise des vandalischen, Köln an der des rheinischen, Braunschweig an der Spise des dritten Quartiers, das Sachsen und Westsalen umfaßte. Das vierte Quartier stand unter Dauzig und enthielt n. a. Elbing, Marienburg, Kulm, Thorn, Praunseberg, Königsberg, Dorpat und Reval, sowie Riga.

Dem inneren viersachen Gesüge der Hansa entsprechend war auch der auswärtige Ver-

Dem inneren viersachen Gesüge der Hansa entsprechend war auch der auswärtige Verscher gestaltet. Wohlgeordnete Niederlagen, sogenannte Kontore, dienten der Vermittelung des Handels mit dem Ausslande. Diese Emporien befanden sich zu Vrügge, London (hier Stahlhof genannt), Vergen und Nowgorod. Vergen war, wie auch Wishh auf Gotsand, eine hervorragende Station für den Heringshandel. Der Hering war ein Haupthandelsartitel, und selbst für eine Gemeinde von der Bedeutung Lübecks blieb der Heringsfang bis gegen Ende des Mittelalters und selbst darüber hinaus die Grundlage des Handelsbetriebes.

An der Oftsee entwickelten sich neben Lübeck, gestütt durch die im 13. und 14. Jahrhundert sich immer weiter ausbreitende Hansa, Wismar, Rostock, Stettin, sowie weiter
im Often Danzig zu Hauptplätzen des Sechandels. Stettin vermochte sich erst selbständig
zu entwickeln, als Julin, d. h. Bineta auf der Jusel Wollin, von den Dänen im Jahre 1177
zerstört worden war. Durch Julins Fall stieg auch der Handel Wishys auf Gotland, dem Emporium des "nordischen Mittelmeeres". Die Blüteperiode Wishys sällt in das 12. Jahrhundert, in die Zeit, als der große Handelsweg von Usien durch Austland über Nowgorod
zur Ostsee sührte, Wishys Reichtum war sprichwörtlich. Der Übersall Waldemar Atterdags
im Jahre 1361 und der Umstand, daß sich der orientalische Handel nach Südeuropa, insbesondere nach Benedig, zog, tieß Wisby von seiner hohen Stellung sinken, die es nie
wieder erreichte.

Zwischen den großen Handelsbündnissen: der Hansa und den niederländischen Städten einerseits und den oberitalienischen Republiken anderseits entstand im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts ein ganz außergewöhnlich sehhafter Verkehr. Gestützt auf die in der Poebene immer mehr aufblühende Industrie und auf die ausgebildete eigene Reederei und Seemacht, wußten die geistig begabten und unternehmenden Italiener fast um den ganzen Erdeil ein Net von Handelsbeziehungen zu schlingen. In Benedig besaßen die Städte Augsburg, Ulm, Regensburg und Rürnberg in dem Fondaco dei Tedeschi ein gemeinsames Kaushaus. Wien und Regensburg trieben Handel mit Rußland und lieserten dessen Produkte weiter nach Italien. Auch mit Konstantinopel standen Wien, Regensburg, Ulm, Augsburg, Nürnberg in einem lebhaften Handelsverschre. Nach Teutschland kamen von Konstantinopel Kunstprodukte, Spezereien (namentlich Psesser), rohe Seide, Priesterornamente, Purpurmäntel, Goldstosse, Degenkoppel. Nach Konstantinopel gingen Leibeigene, Wassen, Sattlerarbeiten. Tieser Handel ersuhr durch die Schwierigseiten, welche die Konstantinopolitaner in dem Bemühen, sich den Zwischenhandel zu ersteiten, welche die Konstantinopolitaner in dem Bemühen, sich den Zwischenhandel zu ers

halten, den mit ihnen im Verkehr Stehenden bereiteten, eine empfindliche Einbuße. Nach dem Aushören der Arenzzüge nahm die Schiffahrt der Benezianer, Pisaner, Lombarden und Florentiner nach den außerhalb der Meerenge von Gibraltar belegenen europäischen Küstenländern, insbesondere nach Brügge, Antwerpen und England, einen großen Aufsichwung. Gegen morgenländische Kostbarkeiten wurden flaudrische Tuche und britische Wolle eingetauscht.

England war um diese Zeit und bis zum Schlusse des 15. Jahrhunderts ein armes Land, in dem die Üppigkeit Flanderns und Italiens vollskändig unbekannt war. Die Gesamt-aussuhr Englands belief sich im Jahre 1355 auf 294 185 Pfd. Sterl., der Wert der Einfuhr betrug 38 970 Pfd. Sterl. Von Interesse ist der aus dem Jahre 1398 stammende Bericht eines katalonischen Ritters über Irland, da er zeigt, wie es damals noch in einem Teile des späteren Großbritanniens aussah.

Dieser Bericht lautet solgendermaßen: "Große Herren tragen in Irland einen ungesätterten Roch, der oben weit wie ein Frauenkleid ausgeschnitten ist, darüber haben sie eine enge Kapuze, welche bis zum Gürtel herabsält. Bon Schuhen, Strümpsen, Hosen wissen sie nichts. Den nacken Fersen werden die Sporen angehestet, und ich habe in dergleichen Aufzug am Weihnachtsseste den König, die Geistlichen und Ritter, Vischöse, Abte und Barone gesehen. Der gemeine Wann kleidet sich nach eines jedweden Vermögen. Die Ansehnlichsten wersen wollene Mäntel um, zeigen aber darunter alle Teile bloß, so Frauen wie Männer. Arme Leute gehen nackend. Der Wantel, wie schlecht er auch sein mag, wird als Ilberwurf gebraucht. Nach derselben Wode waren die Damen, die Königin, ihre Tochter und ihre Schwester, gekleidet, nur daß ein Gürtel den Anzug vervollständigte. Sogar nicht eine von den zwanzig Hossfräulein der Königin trug Schuhe an den Füßen, und sie ließen alles, was sie hatten, so unbesangen sehen als das Gesicht. Am Hauptsest hielt der König großen Hoss; statt eines Tisches dienten ihm Binsen, auf den Boden ausgestreut. Als eine Auszeichnung hatte er neben sich ein Bündel zarteres Heu, um sich damit den Mund abzuwischen. Das Fleisch wurde ihm auf Stöcken, zu einer Tragbahre eingerichtet, dargebracht Gott weiß, wie die auswartenden Bagen gekleidet waren."

Aber auch in anderen Ländern waren die gesellschaftlichen Berhältnisse noch sehr unentwickelt. Prosessor Roger hat über diesen interessanten Gegenstand auf Grundlage von neueren Quellen Aufschlüsse gegeben, wonach das Leben an zahlreichen adeligen Herrschaftssizen mit so vielen Entbehrungen verknüpst war, daß heute ein Fabrikarbeiter mehr Bequemlichteiten und eine bessere Nahrung genießt als früher die reichen Grundseigentümer des Landes. Damals bildeten eine Tasel, die über einen Bock gelegt wurde, wenn man sie als Tisch gebrauchen wollte, Bänke mit Stroh ausgestopst, einige Stühle und kupserne Kessel zum Sieden, sowie etliche hölzerne Schüsseln und Teller, ein eiserner Leuchter, ein paar Küchenmesser, ein Salzsaß und ein metallenes Becken den gesamten Hausrat.

Wie das Vorstehende hat erkennen lassen, waren die allgemeinen Verhältnisse gegen Ende des Mittelalters der Entwickelung des Handels und Berkehrs in Deutschland sehr gunftig. Leider muß auf die Frage, was von Seiten bes Staates für die Forderung bes Handels in Deutschland im Mittelalter geschah, geantwortet werden, daß sich die staatliche Macht im allgemeinen nur dann des Handels anzunehmen pflegte, wenn sich derselbe als Finanzquelle günstig ausnuten ließ. Die einzige Begünstigung bestand in der Erteilung von Privilegien und Freibriefen mannigfacher Art, sowie in der Errichtung von Kaufhäusern, Lagerhäusern, Krananlagen u. f. w. Die Kräne zu Worms, Oppenheim, Mainz und Bingen find fehr alt. Manche staatliche Ginrichtungen trugen wenigstens zur Belebung des Bertehrs bei, fo die Reichsversammlungen. Auch die Kirchenversammlungen, die Bolfsfeste, Turniere, Ringstechen und die Märtte und Messen brachten viele Menschen in Bewegung. Ginen fehr lebhaften Personenverkehr verursachten auf bem Rhein vom 14. bis zum 17. Jahrhundert die zahlreichen Wallfahrer, welche vorzugsweise gern die Wasserstraßen benutten. Köln, Trier, Aachen, sowie auch verschiedene Orte im Elfaß und Einsiedeln in der Schweiz waren fehr aufgesuchte Stätten. Für die Pilger waren ursprünglich besondere Fahrten, die sogenannten "Brudersahrten" eingerichtet. Die Bahl der in Einsiedeln jährlich eingetroffenen Wallsahrer soll 150000 betragen haben, von welchen die größere Hälfte aus dem Norden gekommen und auf der Heimreise den Rhein hinunter gefahren sein dürfte.

Von außerordentlichem Nachteil für die freie Entfaltung des Verkehrs und Sandels erwiesen sich in Deutschland namentlich die Bölle, die sowohl auf den Land: wie den Wasserstraßen erhoben wurden, und das befannte Raubritterwesen. In den älteren Zeiten waren in Deutschland alle Flusse und Strafen im Reichsbesitz gewesen, und sie standen bemgemäß unter der Herrschaft der Kaiser. Nach und nach gingen jedoch die Rechte der Raifer durch Schenkung, Verpfändung oder Belehnung auf andere Personen über, namentlich gilt dieses für den Rhein und den Main. Am Mittelrhein besaßen Kurmainz, Kurpfalz, Naffau, Kapenelnbogen, Falkenstein, Klöster und Stifte Eigentums= oder Lehnsrechte auf ben Strom. Diese fehr verwickelten Eigentumsverhältniffe trugen bas Ihrige zu einer Benachteiligung des Handels bei. Während England, die Niederlande und Frankreich trop den auch hier vorhanden gewesenen provinziellen Binnenzolllinien und gahlreichen lokalen Böllen zu einem die Gesamtheit des Staats umfassenden Wirtschaftsförper wurden und infolgedessen die großen Borteile nationalen Handels und nationaler Industrie genossen, war in Deutschland, dank der hier getriebenen Reichspolitik und ber Sandelseifersucht der einzelnen Landschaften die Schaffung einer wirtschaftlichen Gemeinsamkeit leider ein Ding der Unmöglichfeit. Je fleiner die Gebiete waren, um fo mehr waren ihre Gebieter bemüht, Sandel und Gewerbe der Nachbarlander zu stören und die Verkehrsftraßen in ihre Sande zu bekommen.

Die Zölle für die Benutzung der Land- und Wasserstraßen wurden durchgängig angeblich als Entgelt für die Berbesserung und Unterhaltung dieser Berkehrsvermittler erhoben. Wären dieselben thatsächlich zu diesem Zwecke verwendet worden, so hätte ihnen eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden können, in Wirklichkeit traf solches jedoch nur in verschwindend wenig Ausnahmefällen zu.

Die Bedeutung des Rheins für das Verkehrsleben ist sowohl zur Römerzeit, wie im Mittelalter eine große gewesen. Frühzeitig hat der vielbesungene Rheinstrom nicht nur im Lokalverschr sondern auch im Welthandel eine Rolle gespielt. Die Entstehung der Zölle am Rhein läßt sich dis zum 8. Jahrhundert zurüdversolgen. Zu jener Zeit suhren die Straßburger Schisser sichen die Rheinmündung. In der Folgezeit besaßen reiche Kausleute, sowie verschiedene mittelrheinische Klöster, wie beispielsweise Lorch und Eberbach ihre eigenen Handelsschisse. Im 12. Jahrhundert suhren die Seeschisse die Köln und wahrscheinlich bis an die Grenze des Mittelrheins.

Wie den Bewohnern an der Meeresküste, so stand auch den Flußbewohnern, welche sich bei gestrandeten oder sonst verunglüdten Schiffen der Sachen am ersten bemächtigten, alles zu, was verunglückt war. Dieses Recht ging später auf ben Landesherrn über. Auch die Stapel= und Niederlagsgerechtigkeiten (am Rhein: Speier, Mainz und Köln) ftorten nicht wenig die Entfaltung bes handels. Die ber Schiffahrt in den Weg gelegten Schwierigkeiten waren zeitweise so groß, daß die rheinischen Raufleute ernsthaft die Frage erwogen, ob es nicht ratsamer sei, die Schiffahrt ganz aufzugeben und die Waren zu Lande zu transportieren. Die hohen Wehrzölle und die schlechte Beschaffenheit der Straßen veranlagten jedoch die Sandelsherren, wieder zu der Schiffahrt ihre Zuflucht Seitdem die Bolle verpfändet werden konnten und je mehr die Wasserzolle aus ben Sänden der Raifer in die Sande der verschiedenen Landesherren rejp, der an den Wasserstraßen gelegenen Städte gelangten, um so mehr arteten sie in reine Finanzölle aus und wurden zu einer wahren Berkehrsplage. Seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts fah fich jeder Fürst, Graf oder Ritter am Rhein als berechtigt an, die Vorüberfahrenden zur Erlegung eines Bolles zwingen zu konnen. Dieje Bolle wurden zwar mehrmals durch kaiserliche Berfügungen beseitigt, sie entstanden jedoch bald immer wieder von neuem. Auch die Kirche suchte durch Androhung der Exfommunikation die Erhebung unrechtmäßiger Bolle zu verhindern, allein auch dieses Mittel erwies sich nur für kurze Zeit als wirksam.

Die Land- und Wasserzölle wurden am Rhein mit drakonischer Strenge erhoben. Eine Regelung der Jollsätze sehlte, und so waren die Jollpstichtigen sast ganz und gar der Wilkürder Zolleinnehmer ausgesetzt. Um noch größere Kosten durch Ausenthalt u. s. w. zu sparen, zahlten die Schisser im allgemeinen das, was verlangt wurde. Dem Kausmann war es bei einer solchen Sachlage erst nach Ankunst der Ware an ihrem Bestimmungsort möglich, deren Kosten seitigten zu können. Am Ende des 12. Jahrhunderts gab es 19 Rheinzollstätten, im 13. Jahrhundert 44 und im 14. Jahrhundert sogar 62. Der solgende Vers schildert anschaulich diese Verhältnisse:

"Der König und ber Bifchof teilen, lud Burg und Stodt und Stift und Dom, Nehr Jolle find am Rhein, als Meilen, Und Pigfi und Kitter jerert den Strom. Bollichreiber ist auert Empfänger. Dann fells sich der Befeher ein. Ihm folgt Rachichreiber, dann Rachgänger, Bier Mann boch aufen is am Bein.

Die letzten Zeilen schilbern die Art der Zollechebung. Bis zum vorigen Jahrhundert in dem die ihrer Zoll gewöhnlich von vier Zollbedeinen, dem Zollscheier, Weicher, Nachschreiber und Angäginger bermeiler, i dos ähr Zollvezeber viermal zu überschen war. Erf durch dem Archiber under Auftreiben war. Erf durch dem Archiber under die Archiber von der Archiber von der Archiber und der Archiber und der Archiber in der Archiber und der Archiber in der ingefährt.



7. Raub mit ber Manbritterburg Gutenfele und bie Mfalr im Abein.

Die Beeinträchtigung, melde ber Barentransport burch bas Runkrittentere im Mittelature ettitten ba, ner eine fehrg erges. In denimberem Menie gitt biefe für ben Richten und ben Wain. Mit Richten bieden fich bie Ritter nicht allein Recifige, jembern auch eigene Rauchsjeffie, und be Aumfannssjöffie biereiten zu fonnen. Das Runkritten der Beginn bereits in undfareitungliere zieht. Dem Debenutt erreichte bas ihnnehen befein begann bereits in undfareitungliere zieht. Dem Debenutt erreichte bas ihnnehen Schollen und der Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bestehe der Bereichten Bestehe der Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bereichten Bestehe Bereichten Bestehe Bereichten Bereichten Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe B

Flöße mußten ebenfalls auf der Strecke Bingen—Bacharach unter dem Geleite des Königs fahren. Kundige und erfahrene Steuerleute brachten die Fahrzeuge durch die gefährliche Stromstrecke. Auch das Geleitsrecht ging, ähnlich wie das Straßen- und Zollrecht allmählich auf die Landesfürsten, Stände und Städte über. Neben dem Staatsgeleite war jedem Raufmann gesetzlich gestattet, auf seinen Sandelereisen einen Degen gur Selbstverteibigung an den Sattel zu hängen oder auf seinen Wagen zu legen. Auch die Geistlichkeit erteilte Geleitsbriese, und diese erwiesen sich oft wirtsamer als die von der weltlichen Macht ausgestellten. Die Geleitsgebühren wurden in der Regel mit dem Boll zusammen erhoben. Der Einnahmen wegen wurde das Geleite noch zu Zeiten aufrecht erhalten, als es eigentlich praktisch ohne jegliche Bedeutung geworden war. So wurde das mittelrheinische staatliche Geleit erft im Jahre 1802 als entbehrlich aufgehoben. Quetsch gibt in seiner "Geschichte des Verkehrswesens am Mittelrhein" die Höhe der Geleitsgebühren an. Es war zu zahlen: "ein Krift zu Fuß oder Wasser fahrend 4 Kreuzer (ein jud 10 Arcuzer), ein Krift zu pferd oder fahrend 10 Areuzer (ein jud 20 Areuzer), eine 2= oder 4rädrige Chaise 20 Kreuzer." Das Nichtlösen von Geleitszetteln wurde bestraft. Mit der ilbermachung waren "Gardenreiter" betraut. Gehr verkehrshindernd war es, daß alle Abgaben nach den willfürlichsten Tarifen erhoben wurden und daß zu den Hauptabgaben eine enorme Menge von Nebenabgaben kamen, wie: Lagergeld, Rranengeld, Bifiergeld, Stichgeld, Flaschengeld, Bendergeld, Machtgeld, Altgeld, Pflastergeld, Brüdengeld.

Die Wege, Stege, Brücken und der Anbau an den Königsstraßen (eine Anzahl Wege führten die stolze Bezeichnung "Heer= oder Königsstraße", welcher Bezeichnung jedoch ihre Beschaffenheit wenig entsprach) waren ursprünglich den Gaugrafen unterstellt gewesen. Diese hatten für ihre Unterhaltung Sorge zu tragen gehabt. Rach und nach ging diese Unterhaltungspflicht auf die Landesfürsten über. Die Kosten des Stragenbaues wurden aus dem Erlös der Straßenzölle bestritten. Um diese Ginnahmen möglichst einträglich zu machen, tam man auf die verfehrshinderliche Ibee, den Straßenzwang einzuführen, der die Fuhrleute nötigte, bestimmt vorgeschriebene Straßenrouten zu benuten. Station ließ sich, wenn irgend erreichbar, durch landesherrliche und kaiserliche Privilegien den Verkehr auf der sie berührenden Straße als ein unantastbares Recht zusprechen. Auf diese Weise wurde das Recht der gastlichen Einkehr, das der Benutung einer Niederlage, der Ausbesserung des Geschirres, des Borspanns u. f. w. in einen Zwang umgewandelt. Wer von diesen Borichriften abwich, eine andere Straße fuhr, eine andere als die vorgeschriebene Niederlage aufsuchte oder eines der sonstigen verbürgten Privilegien unbeachtet ließ, geriet nicht allein wegen bes Jolles mit der Landesherrschaft, sondern auch wegen der althergebrachten Stationsprivilegien mit den Gemeinden in Streit, der nicht selten zu einer Bernichtung des Fuhrwertes und zu einer Gefangenschaft führte. Der Markgraf Friedrich bestätigte der Stadt Freiberg in Sachsen im Jahre 1318 bas Recht, demaufolge kein Wagen aus der Markgrafichaft Meißen eine andere Straße als über Freiberg nach Böhmen fahren durfte. Bei der Teststellung der einzuschlagenden Stragenrouten gab fast ausschließlich das Sonderinteresse den Ausschlag, auf die Bedürfnisse

Schon von alten Zeiten her maßten sich einzelne Städte das Recht an, daß alle Waren, welche dieselben passierten, zuvor auf ihren Märkten zum seilen Kauf ausgeboten werden mußten, ehe der Weitertransport geschehen konnte. Manche Städte erhielten dieses Privileg, das Stapelrecht, durch die Kaiser. So soll Speier dasselbe von Heinrich V. und Mainz sogar von Karl dem Großen verliehen worden sein. Ebenso lästig wie das Stapelrecht war das damit verbundene Umschlagsrecht. Nach diesem durften beispielsweise die von Holland kommenden, für Straßburg bestimmten Güter, sosen es nicht Stapel- oder Bentzüter waren, von Köln bis Mainz nur durch die dazu in beschränkter Anzahl berechtigten Kölner Schiffer, von Mainz die Speier nur durch

des Handels wurde hierbei keine Rücksicht genommen. So wurde z. B. auf dem "Tag von Frauenstadt", welcher von Polen, Sachsen und Pommern beschickt war, bestimmt, daß die Kaufmannsgüter von Polen nach Leipzig den Weg über Posen, Fraustadt,

Glogau, Sagan, Görlit einzuschlagen hatten.

Mainger und von ba bis Strafburg durch Speierer Schiffer in beren Schiffen transportiert werben. An jebem ber genannten Plage mußten fonach bie Buter in ein anderes Schiff übergelaben, b. umerschlagen werben.

Am Rhein galten als ftapelbar die folgenden Artifel: Salz, Beringe, Budlinge und andere trodene und gesaltene Riiche. Butter, Raje, Sonia, Dl. Fettwaren, feit 1668

alles Gifenwert.



8. Hothenburg ab ber Tanber.

Derartige ungewöhnlich Rechtsgufische waren mohrlich nicht dass angerban, eine Besserung der Wegebeichassender bet ibreden der Leiden der Gebe jah beständig berrickende Kriegkgelndr hat jedenfalls auch ihr Teil dags beigetragen, daß die Begeverhältnisse for trausige blieben. Man fürstlete, durch gute Wege die Anzuganglichkeit eines Ortes zu heitigen mit verwependerschie berbeignissen.

 und zwang mit ihrem Beirate den Wanderer, Genugthung zu leisten. Gab sich derselbe nicht zufrieden, so sollte er als Räuber bestraft werden. Bereinzelt gab es Herbergen. Sine der ältesten Anstalten dieser Art war das Hospiz von Lyon, welches von dem König Chilberich errichtet worden ist.

Seit bem 14. Jahrhundert gab es bereits in Deutschland in manchen Städten, fo

3. B. in Mainz, ein eigentliches Hotelwesen.

Die deutschen Hauptverkehrsstraßen in diesem Zeitraume waren die folgenden: Bon Rorden nach Suden erstreckten fich vier bis fünf hauptrouten; zwei derfelben gingen ben Rheinufern entlang. Die öftliche Route wandte fich über Bochft der Bergftraße gu, deren Ramen bereits im Jahre 1002 vorkommt; fie ging weiter über Cannstatt nach Ulm. Die weftliche Straße ging über Worms, Speier, Strafburg, Breifach nach Bafel. Bom Besergebiete ging die Sauptstraße von Minden aus. Die Route ging in südöst= licher Richtung über Fritslar nach Würzburg. Von Würzburg ging die Straße weiter über Rothenburg ob der Tauber und Rördlingen und vereinigte fich bei Donauwörth mit der Rürnberger Beerstraße. Den nördlichen Endpunkt der Rürnberger Linie bilbete zur Zeit Karls des Großen Bardowief; Braunschweig, Goslar waren bedeutende Etappen dieser Route. Bon Erfurt führte die Straße nach Suhl und über Mellrichstadt nach bem Main und über Bamberg nach Rürnberg. Die Donau erreichte diese Strafe bei Regensburg. Links der Elbe war Leipzig ein wichtiger Anotenpunkt, der von Schwerin und Magdeburg über Deffau erreicht wurde, während die Strafe von Stettin über Berlin ging. Die Fortsetzung dieser Route spaltete sich bei Soi, sudwestlich ging es nach Mürnberg, füboftlich nach Regensburg. Später erhielt die Route Stettin, Frankfurt a. D., Kottbus, Bauben größere Bedeutung. Bon Bauben ging es nach Prag und über Bittau und Reichenberg nach dem Juneren von Böhmen. Gehr alte Linien waren auch Salzburg, Ulm, Cannstatt, Pforzheim, Strafburg, Nancy. Für Schlesien war besonders die große Maing-Leipziger Strage von Bedeutung. Die Route Roln-Elbe ging über Altena, Rerlohn, Soeft, Lippstadt, Baderborn, Sorter, Ginbed, Bandersheim, Bolfenbuttel.

Was die Zeitdauer des Transports anbetraf, so betrug diese beispielsweise von Utrecht nach Köln etwa fünf Tage, von Köln nach Braunschweig acht Tage. Ebenso lange dauerte mindestens der Transport von Köln nach Heilbronn, derzenige von Heilbronn nach Augsburg erforderte etwa fünf Tage. Für die Route Augsburg-Straßburg sind acht Tage anzusehen. Vom Jun dis Wien betrug die Transportdauer sechs Tage. Von Magdeburg ausgehende Waren langten in Hamburg oder Lübeck in sechs Tagen an.

Der Often Europas wurde teils durch den von Byzanz aus geübten Einfluß in die Kulturwelt einbezogen, teils waren es, und zwar vom 12. Jahrhundert an, Germanen, insbesondere der Schwert= und Deutschherrenorden und die Sansa, welche von den Oftseeusern aus die abendlandische Bildung den flawischen Stämmen zuführten. Riga und Nowgorod erhoben sich als Verkehrszentren zu großer Bedeutung, wozu hinsichtlich Rigas die Schaffung von Stragen und die Einrichtung einer Staatspost durch den Deutschherrenorden manches beitrug. Die bereits seit dem 9. Jahrhundert befannte Stadt Nowgorod war insbesondere für den hanseatischen Sandel von Wichtigkeit. Die Waren gingen von hier nicht nur auf dem Landwege ab, sondern auch per Schiff und zwar nach dem Ladogasee und durch die Newa nach der Seekuste; den gleichen Weg schlugen die importierten Waren ein. Von Nowgorod erstredte fich die Straße bis nach Wjätka und nach der Hauptstadt des silber- und pelzreichen Fürstentums Perm, einem Stapelorte des Belghandels des Kamagebietes. Im Bolgabeden ftritten Twer an ber Wolga und Wlademir um den Vorrang miteinander. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts wurde Mostau von Riew aus gegründet und erlangte infolge seiner gunftigen Lage eine immer größere Bedeutung. An der unteren Sälfte der Wolga entstanden die beiden hervorragenden Plate Bolgar, die bulgarische Reichshauptstadt, und Sarai, die mongolische Residenz der Tatarenchane. Als östlichster Sammelpunkt für den Warenaustausch zwischen dem unteren Wolga- und Dongebiet und dem bnzantinischen Reich, sowie als Sechandelsplat der Republiken Genua und Benedig bildete sich Tana am Assowichen Meer, das heutige Asow aus. Auf der Krim wurde Kertich und besonders

Soldaja durch die Benezianer emporgebracht. Im Südwesten Rußlands entwickelte sich Kiew, das aus einem Fährhause erwuchs, zu einem bedeutenden Handelspunkte. Um oberen Dnjepr erlangte Smolensk besondere Bedeutung. Der Transport zwischen vorstehend genannten Orten wurde auf weiten Strecken unter Benutung der Wasserwege

zurückgelegt.

Die Entdeckung des Raps der guten Hoffnung und die Erschließung eines neuen Seewegs nach Indien gab der alten schon im Niedergang begriffenen Herrlichkeit Benedigs einen sehr empfindlichen Stoß. Hatte sich auch in einzelnen der an der atlan= tischen Rufte belegenen Städte bereits ein ausgedehnter Sandel und eine nicht gang unbedeutende Schiffahrt entwickelt, so konnten diese Orte doch keinerlei Vergleich mit der Handelsbedeutung verschiedener italienischer Städte, namentlich also nicht mit Venedig aushalten. Die unaufhörlichen, aus gegenseitiger Gifersucht entsprungenen Rämpfe Benedigs und Genuas hatten für beide die nachteiligsten Folgen, welche auch für das übrige Europa nicht ohne Einfluß blieben. Statt mit vereinten Kräften das Vordringen ber Osmanli zu verhindern, lähmten sich die beiben Republiken in ihrem blinden Gifer, fich zu ichaben. Bereits 1350 faßten die Turten festen Guß auf europäischem Boben, aber selbst als von dem griechischen Reich nur noch die Hauptstadt bestand und ber italienische Sandel auf dem Schwarzen Meer eine außerordentliche Ginschränkung erlitten hatte, glaubte Genua noch seinen Vorteil dabei finden zu können, wenn es die Türken in der Eroberung Konstantinopels unterftütte. Nach der Besitznahme von Konstantinopel breiteten die Türken ihre Herrschaft in dem Gebiet des einstigen byzantinischen Reiches immer weiter aus, auch die von ben verschiedenen italienischen Städten besetten Inseln des Agäischen Meeres fielen nur allzubald in die Hände der Osmanen. Der adriatischen Republik blieb schließlich nur der Handel nach Agypten übrig.

Das Vordringen der Türken hatte die außerordentliche Folge, daß der Welthandel mit Indien in empfindlichster Beise gestört wurde. Es kam hinzu, daß etwa um dieselbe Zeit die Tataren die alten russischen Wege versperrten. Von selbst mußte sich die Frage ausdrängen, ob kein anderer Weg als über die Levante oder durch Mittelasien nach Indien erschlossen werden könnte. Den Portugiesen war es beschieden, diese große geographische Aufgabe glücklich ihrer Lösung entgegenzusühren. Portugal hatte bisher von seiner günstigen Lage am Meer wenig Vorteil gehabt und im Weltverkehr eine nur sehr untergeordnete Rolle gespielt. Weder mit der wichtigen Hansa noch mit den Handelse städten des Mittelmeers hatten die Portugiesen bis dahin in Wettbewerb zu treten versmocht. Streng achteten die Venezianer daraus, daß die von ihnen nach den Niederlanden ausgesührten Waren nicht auf den Zwischenmarkt in Lissabon gebracht wurden. Mit einem Schlag änderten sich die Verhältnisse, als Vasco de Gama im Jahre 1497 das Streben nach einem neuen Weg nach Indien durch die Umschiffung Ufrikas glücklich

erfüllte. Lissabon trat als Handelsplat immer mehr in den Bordergrund.

Die Entdeckung Amerikas (1492) hatte in Berbindung mit der 5 Jahre später eingetretenen Landung der ersten portugiesischen Flotte (unter Basco de Gama) in Kalikuta eine weitreichende Umwälzung auf dem Gebiete des Berkehrs, des Handels wie überhaupt in den Weltverhältnissen im Gefolge. Mit dem Hinzutreten der Neuen Welt und der hierdurch eintretenden Befahrung der gesamten Erde mußte der Welthandel im alten Sinne, d. h. die Verkehrsvermittelung zwischen den beiden äußersten Enden des bis dahin bekannt gewesenen Länderkreises sein Ende erreichen. Zu den von den neuen Verhältnissen in sehr günstiger Weise betroffenen Ländern gehörten neben Portugal und

Spanien namentlich die Rieberlande und England.

Jahrhunderte hindurch war die Nordsee von weit geringerer Bedeutung für den Seeverkehr als das baltische Meer gewesen. Noch im 15. Jahrhundert soll beispielsweise die Bürgerschaft Londons nur 4 Seeschiffe besessen haben, deren Tragfähigkeit 120 t erreichte. Hatte Flandern, sehr zu dem Mißvergnügen der italienischen Seestädte, bereits früher begonnen mit Lissabon in direkte Handelsbeziehungen zu treten, so nahm dieser Handel nunmehr einen größeren Umfang an. Als die Portugiesen sich zum Herrn der gesamten indischen Meere gemacht hatten — in ihren Händen besand sich Goa, Ormus,

der Haupthafenplat am Persischen Meerbusen, die Insel Socotora am Eingang des Roten Meeres — war den Venezianern die Warenzusuhr abgeschnitten, und auch sie wurden

auf den Markt von Liffabon angewiesen.

Da auch die Mamelufen in Agypten die Schmälerung ihrer Einnahme start verspürten, so ward es den Benezianern nicht schwer, die Herrscher von Agypten, Jemen, Arabien und Guzerate zu einem Ariegszuge in den indischen Gewässern gegen die Portugiesen zu bewegen. Das Unternehmen war jedoch nicht von dem gewünschten Erfolg gefront. Mit dem Einzug der Turfen unter Selim in Rairo und dem Ende der Mamelukenherrschaft am Nil erreichte auch der Zwischenhandel am Nilbelta sein Ende. Das stolze Benedig fant immer tiefer, und das Mittelmeer verodete mit feinem Niedergang immer stärker, wogegen der Schiffsverkehr im Atlantischen Dzean, nicht am wenigsten durch die Entbedung Amerikas eine ständig wachsende Bedeutung gewann. Die immensen Borteile, welche die Auffindung des Seewegs nach Oftindien für die Portugiesen im Befolge hatte, traten nicht in gleicher Beife fofort für die Spanier burch die Entbedung Ameritas hervor. Die Bevölkerung bes neu entbedten Erdteils stand auf einer weit niedrigeren Stufe der Rultur als die Bewohner Oftindiens. Weder die Bebauung und die Ausbeutung des Bodens, noch die industriellen Fertigkeiten der Bewohner ließen den Bergleich mit jenem Lande zu. Das Trachten der Spanier ging, nachdem die ersten Entdeder als Frucht ihrer Abenteuer Goldförner mit nach hause gebracht hatten, in immer stärkerem Grade auf die Gewinnung der edlen Metalle, Gold und Silber. Die Gier nach Edelmetallen überwucherte alle anderen Bestrebungen, und von ihr wurden alle ergriffen, die in spanische Dienste traten. Aber, wie so vielfach im Leben, so auch hier, der ungeheuere und unerwartete Reichtum erwies sich als eine verhängnisvolle Gabe. Nicht länger als ein Jahrhundert dauerte die Beriode des Glanzes und der Macht, in welcher Spaniens Sandelsbeziehungen diejenigen aller anderen Länder an Wichtigkeit und Bedeutung übertrafen. Unter der schimmernden Gulle verodete das Land, verfiel feine Industrie, ging der Acerban zu Grunde, verbarg sich die Armut und das Elend des Bolfes.

Während sowohl Spanien als das seit 1580 mit der spanischen Krone vereinte Portugal sich nicht lange ihrer Handelsherrlichseit ersreuten, wußten die Niederländer und Engländer sich die veränderten Verhältnisse dauernder zu nutze zu machen. Durch den regen Versehr mit den Portugiesen bildeten sich die Häfen der Niederlande: Brügge, Gent, Antwerpen zu bedeutenden Stapelorten aus, nach denen die spanischen und portugiesischen Schisse die Waren aus Indien und dem südlichen Europa und die Ostseefahrer die Waren aus Rußland und den nördlichen Ländern brachten, und nach welchen Orten die kostwaren Weine des Aheins und der Mosel, sowie das Holz der deutschen Hochwälder geschafft wurden. Antwerpen wurde unter Karl dem Fünsten die erste Handelsstadt der Welt. Im ersten Jahrhundert scheint hier schon ein Anladeplatz gewesen zu sein, am Ende des 10. Jahrhunderts wurde eine Vurg errichtet, aber erst mit dem 13. Jahrhundert nahm Antwerpen den Charaster als wirkliche Stadt an, die insolge der günstigen Wasserverhältnisse der Schelde immer mehr ausblühte. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts verdankten die niederländischen Städte ihren ausblühenden Zustand

jedoch nicht der merkantilen Rührigkeit sondern der Industrie.

Bis über die Mitte des Mittelalters hinaus waren Städte, die durch eine kurze künstliche Wasserstraße mit dem Meere in Verbindung standen, Plätzen gegenüber, welche direkt am Meere oder an buchtenartigen Erweiterungen von Flüssen lagen, keineswegs im Nachteil. Die Seeschiffe dieser Zeit besaßen verhältnismäßig unbedeutende Dimenssionen, und deren geringer Tiesgang bedingte daher nicht den enormen Arbeitsauswand, wie solcher bei gleicher Lage heute erforderlich ist, gehört doch jetzt die Herstellung der großen Seekanäle mit zu den bedeutendsten technischen Leistungen. Die Zeit selbst war in dieser Periode auch noch nicht ein so kostbares Gut wie gegenwärtig, und man erblickte in einer Verlängerung der Fahrzeit und in der Vornahme von Umladungen auf dem Transport nicht einen so großen Nachteil wie wir heutzutage.

Durch die Kriege mit den Spaniern (unter Philipp II) fank die Größe und Handelsblute Antwerpens dahin, und an die Stelle dieser Stadt trat die Hauptstadt der jungen Republit, Amfterbaum. Bährend Antonerpen nur immer Zwülfenplag genelen nor, beinam für Amfterbaum bad im Teipte einer Jamolefolter, im fei im Geropa noch ne gefeben worden nor. Im Bolland landen die vertriebenen oder dem ipantifien Joseffreiwillig entilgenen fabrilanten um Dynachteriebenen ber ipantifien Richerfand Vairnahme. Der tähne Unternehmungsgeft der Hollander ließ im it beiben Johden bietet Danbeilsgekingung unfämpler. Münterbam murbe die Jamolet Mercopel Guropak umd die Brückflumer, nedige bestehlt erworden wurden, übertriefpen alles früher Tagenwirter. Beführen erreifen Jahrel und bestehlt die Kriftigen in der finder Tagenwirter.

In ber zweiten Galfte bes 17. Jahrhunderts fant die hollandifche Republit von ihrem Sobepunft berab. Die von Oliver Cromwell im Jahre 1651 erlaffene Ravigations.



9. Bont du Begninage ju Brungr.

Ginglaub hate jabebundertelang gleichjam abjeits vom der Beltikandelskrafe, geltegen. Weber eine Geliffahrt und einer Jahubiter ubsei eine beloomere Cellungsläufgelt auf. Bis falt gegen Einde des 17. Jahrhunderts mard Eingland befrohreis aus Schueben und Deutstelfand mit diffen verlorgel. Riberberfole bezog Gingland bis jan Bitte des 16. Jahrhunderts aus Belgien, Geibe aus Arnaftertig und Birfermouren aus ber Bernetten aus Deutstelle bei der Bernettelle auf Bernettelle auf bereiten bei den der Bernettelle auf Bernettelle auf Bernettelle auf Bernettelle auf Bernettelle auf der Bernettelle auch der Bernettelle auc

welchem Lande sich eine Anzahl am Meere belegene Orte wie Charlestown, Philadelphia, New Pork, Bofton, Quebet in verhältnismäßig furzer Zeit zu angesehenen Handelszentren entwidelten, trat allmählich eine Berschiebung in den bisherigen Sandelsverhaltniffen Englands ein. An die Stelle, welche bis dahin Bristol innegehabt hatte, trat Liverpool, das sich in rascher Folge zur dritten Stadt des Landes erhob. Gleichzeitig mit der Entwickelung Liverpools nahm das hinterland diejes Ortes einen außerordentlichen Aufschwung. Durch die Erfindung der Erzausbringung mittels Steinkohle erhielten die "schwarzen Diamanten" eine bis dahin nicht geahnte Bedeutung. Diese wichtige Ersindung war gegen das Jahr 1620 von Dud Dudley gemacht worden, aber erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Kohlenverwendung im Eisenhüttenbetrieb allgemeiner. Die Steinkohle wurde allmählich ein Hauptfaktor für das gesamte Judustriewesen, und beren Gewinnung nahm einen immer größeren Umfang an. 3m 18. Jahrhundert begann in England jene Entwidelungeperiode, welche die für die heutigen Berhältnisse grundlegenden Leiftungen und Erzeugniffe fchuf.

In einer bewunderungswerten Urt und Weise arbeiteten sich mahrend ber hier in Betracht kommenden Jahrzehnte in England die einzelnen Zweige der Ingenieurtechnik in bie Sände. Während 1740 die Eisenproduktion Englands nur 17130 t betragen hatte, stieg sie im Jahre 1796 bereits auf 127 200 t. Bon besonders weitreichendem Ginflusse erwies sich die Wattsche Dampsmaschine; durch sie konnten die zahlreichen in diese Zeit fallenden Erfindungen, besonders diejenigen auf dem Gebiete des Spinnens und Bebens, voll ausgenutt werden. Diese Entwidelung übte nach den verschiedensten Richtungen bin ihren Einfluß aus. Auf die Beschleunigung dieses Prozesses wirkten die sich anbahnenden Umbildungen in den staatlichen Anschauungen mächtig ein. Immer allgemeiner erkannte man, daß man in der Förderung von Handel und Industrie ein Mittel zur Vermehrung der staatlichen Einnahmen und zur Sebung des Nationalwohlstandes besaß, und immer flarer ward der Menschheit die Erfenntnis, daß die vorhandene Armut auf das innigfte mit den unausgebildeten Berkehrsverhältnissen gusammenhing, daß die Mangelhaftigfeit berselben die Ursache der gering entwickelten Industriethätigkeit war und einem Gedeihen der Landwirtschaft auf das feindlichste entgegenstand.

Bei ber Bedeutung Englands für die Ausbildung der modernen Ingenieurtechnik und damit des heutigen Berkehrswesens ist es gerechtsertigt, die Berhältnisse dieses Landes etwas eingehender zu betrachten, um die mahrend der letten beiden Jahrhunderte vorgegangenen Umwandelungen in den Verhältnissen der Menschheit klar zu erkennen.


Der Anblick, den England im 17. und während des größeren Teiles des 18. Jahrhunderts darbot, hebt sich gewaltig von dem Bilde ab, welches das moderne England gewährt. Noch nirgends erhoben sich in jener Zeit im Lande Fabrifichlote, die Luft zeigte noch keine Berunreinigung, und die reine und kräftige Luft übte gleichsam eine einschläfernde Wirkung auf die Bevölkerung aus. Nirgends offenbarte sich etwas von der hast und Eile unserer Tage. Langsam und doch nicht ficher bewegten sich die wenigen Wagen auf den nicht zahlreichen Straßen. Die Räuber spielten bis zum 18. Jahrhundert eine große Rolle, der berittene Räuber befand sich auf jeder Hauptstraße, und es ist nur zu erflärlich,

daß Räubergeschichten stets gern und gläubig angehört wurden.

Wie in anderen Ländern, so waren auch in England die Flüsse in früheren Zeiten durch Wasserfänge und Dämme für die Schiffahrt unbrauchbar gemacht worden. Jedoch bereits im Jahre 1351 war in diesem Lande in rudfichtslosester Beise die Entfernung aller Schiffahrtshindernisse zur Durchführung gefommen, ohne daß den Betroffenen eine Entschädigung gewährt worden war. Im Jahre 1427 wurden für die Regulierung ber Fluffe und zur Beseitigung ber Uberschwemmungegefahr fünf Kommiffionen eingesett, die eine unumschräntte Bollmacht erhielten. Die Thätigkeit dieser Kommissionen erstredte sich auf den Lea, die Themse, den Severn und das Stour-Flüsichen. Mit dem Regierungsantritte Marias (1553) trat in der Entwidelung des englischen Wasserstraßenwesens ein Stillstand ein, und erst die Rücksehr der Stuarts nach Cromwells Tode (1658) brachte einen erneuten Aufschwung. Die Regulierung des Wiltshire-Avon-Flusses leitete die neue Ara ein. Die Schiffbarmachung des Medway ist deshalb besonders erwähnens= wert, weil hierbei jum erstenmal diejenige Form der "Inslebenrufung" derartiger

Unternehmungen Anwendung fand, der in der Folgezeit die weitaus größte Bahl der englischen Wasserstraßen ihre Ausnuhungsfähigkeit verdankte. Im Jahre 1660 traten nämlich eine Anzahl der an der Schiffahrt auf dem Medway Interessierten zusammen und beantragten beim Parlament die Genehmigung zur Regulierung durch Bertiefung, Erweiterung und Geradelegung des Flußbettes. Als Äquivalent erbaten sich die Unternehmer die Erlaubnis zur Erhebung gewisser Jölle. Im Jahre 1664 wurde die parlamentarische Sanktion erteilt. Im Anschlusse und in Anlehnung an dieses Unternehmen ward in der Folgezeit die Regulierung der Flüsse Bure, Pare, Avon, Frome, Fal, Bal, Wavenay, Aire und Calder beschäfft.

Englands Bedeutung in der Geschichte bes Verkehrs liegt zwar in erster Linie auf dem Gebiete der Schiffahrt, immerhin ist dieses Giland von einer Größe, daß auch der innere Verkehr, wenn auch von untergeordneter Bedeutung, die Schaffung von Verbindungswegen bedingte. In früherer Zeit war England ein ackerbautreibender Staat, und der Pflege der Landstraßen mußte aus diesem Grunde Beachtung geschenkt werden.



10. Niederlagegebande in Birmingham 1780. Rach hogreve.

Die ältesten Wege Englands waren die jogenannten Spur- oder Rainwege. Dieselben folgten den natürlichen Rainen des Landes und mögen in früheren Zeiten als örtliche Grenzen gedient haben. Wie in anderen Ländern, so ergingen auch in England von den Herrschern zahlreiche Besehle, welche sich auf die Anlegung und Unterhaltung der Wege bezogen. Nach der Verfügung Beinrichs I. (geft. 1135) follten die Hauptstraßen so breit sein, daß sich zwei Wagen ausweichen konnten. Ein Gesetz aus dem Jahre 1285 ordnete die Entfernung ber Baume und Bufche langs der Stragen in einem beiderseitigen Abstand bon 200 Jug an. Es geschah dieses, um die den Passanten durch Räuber drohenden Gefahren abzuschwächen. Die Wegeverhältnisse Englands blieben trop aller Bemühungen im allgemeinen das ganze Mittelalter hindurch sehr trostlose und ließen auch späterhin sehr viel zu wünschen übrig. Selbst noch bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren die nach Birmingham, eine der regjamsten Städte des Königreiches, führenden Wege durch die Sufe der Bachferde und burch die Regenguffe in dem fandigen Boden derartig ausgetieft, daß sie stellenweise 12 bis 14 Jug unter Belandefläche lagen und man von ben Reisenden fagte, sie naherten fich ber Stadt in Minen. Der Schriftsteller Arthur Young erklarte noch um das Jahr 1780, daß es im Winter wohl gleich viel koften durfte, ob man die Wege fest oder schiffbar mache. Gelbst auf den besten Berbindungsstraßen waren durch die Wagen tiefe Gleise eingeschnitten. Die Abhänge waren steil und der Weg meistens berart, daß er in ber Dunkelheit von dem anliegenden Beide- und Sumpfland

kaum zu unterscheiden war. Nur bei schönem Wetter war die ganze Wegebreite für Räderfuhrwerk zu gebrauchen. Meistens lag rechts und links tiefer Kot, und nur ein schmaler Streifen festen Bodens erhob sich über dem Sumpfe. Bei einer solchen Wegebeschaffenheit war es unvermeidlich, daß häufig Wegeversperrungen und gantereien vorkamen und daß nicht selten der ganze Weg lange Zeit hindurch von Fuhrleuten besetzt war, von denen keiner ausweichen wollte. Alltäglich saßen die Kutscher fest, aus einem benachbarten Pachthause mußte alsdann ein Gespann herbeigeschafft werden, um den Wagen aus dem Schlamme herauszuarbeiten. Das Reisen auf solchen Wegen war mit den denkbar größten Unbequem= lichkeiten verbunden. Die große Straße durch Wales nach Holyhead war in einem solchen Bustande, daß der Bizekönig im Jahre 1685 fünf Stunden brauchte, um 221/2 Kilometer zurückzulegen. In Conway wurden die Wagen auf jener Strede gewöhnlich auseinander genommen und auf den Schultern stämmiger wallisischer Bauern bis zur Menaistraße getragen. Un dem schlechten Buftande ber Stragen war nicht am wenigsten der Umftand schuld, daß die Kirchspiele die sie durchziehenden Straßen zu bauen und zu unterhalten hatten. Die Bauernschaft mußte sechs Tage im Jahre unentgeltlich baran arbeiten. Wenügte beren Leiftung nicht, fo wurden gemietete Arbeitsfrafte benutt und die Kosten durch eine Kirchensteuer gedeckt. Es war unleugbar eine Ungerechtigkeit, daß die Landstraßen zwischen ben Städten auf Rosten ber zwischen ihnen liegenden zerftreuten ländlichen Bevölferung unterhalten wurden. Nach ber Restauration wurde ein Landstraßengesetz erlassen, wonach von den Reisenden und für Waren eine Abgabe zu entrichten war. Gleichzeitig wurde durch Parlamentsbeschluß die Ginführung von Schlagbaumen festgesett. Das Bolk wollte jedoch den damit geschaffenen Boll nicht tragen und zerstörte die Schlaggitter zu wiederholten Malen.

Alle diese Umstände trugen in England in gleicher Beise, wie solches für andere Länder zutrisst, dazu bei, daß das Verkehrsleben im Inneren des Landes sehr wenig ausgebildet und daß den wenigsten Menschen ein Hinaustreten aus dem Orte ihrer Geburt beschieden war. Der Mangel an brauchbaren Begen beherrschte das gesamte Leben und drückte ihm seinen Stempel auf. Eng umgrenzt war der Blick des einzelnen, und die Welt mit ihrem Getriebe war für die meisten Menschen ein unaufgeschlossenes Land. Nur selten drang von auswärts eine Kunde, und die Ereignisse waren am Thatorte fast vergessen, wenn die Nachricht davon nach den entlegenen Stätten gelangte. Die Kirchturmspolitik und der Lokalpatriotismus konnten sich zur höchsten Blüte entsalten, jeder konnte mit Recht seine Ortsverhältnisse für die besten und schönsten der Welt halten, da er von den übrigen nichts sah, selten etwas hörte. Leicht war es, dem Leben einen patriarchalischen Charaster zu wahren, Meister und Gesellen wohnten unter einem Dache und aßen aus einer Schössel. Die Lebensersahrungen des einzelnen waren gering, Sitten und Gewohnseiner Schössel.

heiten nicht der feinsten Art.

Infolge der durch die ichlechte Beschaffenheit der Wege verursachten hohen Transports toften mußte der größte Teil der Menschen auf Sunderte von Begenständen verzichten, deren Benutung heute als felbstverständlich gilt. Selbst viele Edelleute besagen im 17. Jahrhundert noch nicht viel mehr als Bett, Tisch, Stuhl und Truhen. Die Bequemlichkeit war ungähligen Menschen ein ungefannter Genuß. Dem Leben, welches gleich= mäßig dahinfloß, war zwar die Nervosität unserer Zeit nicht eigen, ihm fehlte aber auch bas meiste, wodurch uns dasselbe reizvoll erscheint. Die wenigen Gegenstände des tag= lichen Gebrauches waren äußerst einfach und unausgebildet. Die Töpserei befand sich auf ihrer kunftlosesten Stufe, Holz-, Binn- und selbst Ledergefäße bilbeten den Hauptteil der Hausstandsgegenstände und die Tischgeräte von wohlhabenderen und gebildeten Familien. Hausierer, welche gleichzeitig die Beförderer der Nachrichten von Ort zu Ort waren, versahen die Bewohner mit den erforderlichen Waren, in den meisten Ortschaften gab es feine Läden. Die lands und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse konnten nur in uns genügender Beise verwertet werden. In Schottland, welches Land reich an gutem Bauholz ist, brachte man nur die Banmrinden auf dem Rücken der Pferde nach der Stadt und ließ das übrige verfaulen. Auf dem Ruden der Pferde mußten Storn und Wolle fortgeschafft werden, und mittels Tragförben empfing London einen erheblichen Teil seiner

Lebensmittel. In Körben schleppte man den Dung auf die Felder, und in Körben wurden die Steinkohlen aus den Gruben geholt. Nicht selten herrschte im Winter ein Mangel an Feuerungsmaterial, tropdem ungeheure Kohlenmengen im Boden Englands lagerten. Selbst Manchester, in dessen fast unmittelbarer Nähe sich ausgedehnte Kohlenlager befinden, war nur zu oft nicht genügend hiermit versorgt. Dem Transporte auf der wenige Meilen langen Flußstrecke standen scheinbar unüberwindliche Hindernisse im Wege. Hierdurch stieg der Preis der Kohlen in Manchester gewöhnlich auf mehr als das Doppelte ihres Wertes an der Gewinnungsstelle. Teuerungen und Hungersnot waren an der Tagessordnung, und fast ausschließlich müssen dieselben den mangelhaften Wegeverhältnissen zusgeschrieben werden. Die unausgeklärte Menge machte nur zu häusig Kornhändler, Müller


und Bäder dafür verantwortlich und nahm blutige Rache an benselben.

Richt besser als die Wege waren die Transportmittel. Die Wagen besaßen noch immer keine Federn, und diese eine Thatsache läßt erkennen, daß das Reisen selbst bei besseren Wegeverhältnissen kein Bergnügen bereitet hätte, unter den obwaltenden Umständen aber als eine heroische Sandlung zu betrachten war. Wenn man fonnte, legte man baber auch in England die Reise zu Pferde zurud. Der Wagen der Königin Elisabeth soll einer der ersten in England gewesen sein. Unter der Regierung Jakobs wurden bedectte Wagen eingeführt, in welchen Reisende befördert wurden. Diese Wagen durchfuhren an den längsten Sommertagen zwei bis drei deutsche Meilen. Unmittelbar nach der Restauration ging eine Dillgence von London nach Oxford; sie gebrauchte für diese Strecke zwei Tage. Die Paffagiere übernachteten in Beaconsfield. Im Jahre 1669 wurde eine kühne Neuerung versucht. Die "fliegende Autsche" legte die Reise zwischen Sonnenaufgang und -Untergang gurud. Auch nach Ginführung ber fogenannten Landfutschen tam es noch häufig vor, daß die Fahrgäste ausstiegen und den größten Teil des Weges marschierten. Die Einführung der Landfutschen muß als ein erheblicher Fortschritt auf dem Webiete der Verkehrsvermittelung betrachtet werden, und diese Neuerung rief, wie jede derartige Erscheinung, einen gewaltigen Sturm hervor. Die Neuerung wurde für das größte Dißgeschick erklärt, welches sich je in England ereignet habe. Nicht nur für das Publikum jelbst seien die Landkutschen ein Unglud, so behaupteten deren Gegner, sondern für den gesamten Sandel, den fie unbedingt zerstören wurden. Die Gegner führten aus, daß fich die Reisenden in der Zufunft feine Schwerter und Pistolen mehr zu kaufen brauchten und daß deren Aleider jo fehr geschont wurden, daß eine Erneuerung viel seltener erforderlich wäre, wie auch der Berbrauch von Wein und Bier in den Gasthöfen bedeutend geringer werden mußte. Die Denschheit selbst, so hieß es, wurde verweichlichen, da das Reiten abkame und damit die Menschen entwöhnt würden, Frost, Sitze, Schnee oder Regen zu ertragen, wie dieselben überhaupt nicht mehr in die beneidenswerte Lage verfest würden, auf den Feldern tampieren zu muffen. Um das Riefenhafte des bevorstehenden nationalen Niederganges darzuthun, wurde angeführt, daß zwischen den Städten Dort, Chefter, Exeter und London nicht weniger als 36 Personen wöchentlich reisten, was im Jahre die enorme Zahl von 1872 Personen ergebe!

Direkte Berbindungen zwischen London und den bedeutenosten Städten des Landes wurden zum größten Teile erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts eingerichtet. Zwischen Birmingham und London wurde 1747 eine solche geplant. Eine Autsche sollte in zwei Tagen den Weg zurücklegen, d. h. wenn dessen Zustand es erlaubte. Im Jahre 1755 bestand noch keine Verbindung zwischen Glasgow und London. Watt, welcher um diese Zeit zwischen den beiden Orten reiste, mußte den Weg zu Pserde zurücklegen und brauchte vierzehn Tage dazu. Daß unter solchen Umständen in Glasgow, welche Stadt seine eigene Zeitung besaß, eine Londoner Zeitung, die acht Tage alt war, als eine Neuigkeit angesehen wurde, kann wohl als selbstverständlich betrachtet werden. Zwischen Liverpool und Manchester lief erst 1767 eine Landkutsche. — Um das Jahr 1700 brauchte man nach London: von Pork acht Tage, von Turnbridge Wells, welcher Ort jeht in einer Stunde erreichbar ist, zwei Tage, von Dover drei Tage, von Exeter süns Tage. Im Jahre 1763 brauchte noch die Landkutsche, welche monatlich einmal von Edinburg nach

London fuhr, zur Zurucklegung des Weges zwölf bis achtzehn Tage.

Ühnlich waren die Berhältnisse in anderen Ländern. In Deutschland war die gewöhnliche Landpost auch noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein sehr langsames, unbehilsliches Besörderungsmittel. Wer bequem reisen wollte, nahm Extrapost. Runststraßen waren die zum Siebenjährigen Kriege nicht vorhanden, erst nach diesem Kriege begann man in Deutschland Chaussen zu bauen. Zu weiten Reisen wurden nicht selten eigene Wagen gefauft und nach deren Beendigung wieder verkauft. Zwischen Orten mit starker Berbindung gingen außer der ordinären Post auch konzessionierte Landkutschen an bestimmten Tagen und vermittelten vorzugsweise den Personenverkehr des Bolkes. Bon Tresden nach Berlin ging im Jahre 1750 alle 14 Tage, nach Altenburg, Chemnik, Freiberg, Zwickan einmal wöchentlich eine Kutsche. Die durchschnittlich täglich zurückgelegte Wegeslänge betrug fünf Meilen. Wie Gustav Frentag in seinen "Bildern aus dem Leben des deutschen Bolkes" berichtet, fand Klopstock, als er im Juli 1750 mit Gleim in leichtem Wagen, durch vier Pferde gezogen, von Halberstadt nach Magdeburg



11. Lageplan des Bridgemater Ranale, des Manchefter Berhanale und der Gifenbahn.

6 Meilen in 6 Stunden fuhr, diese Schnelligkeit so außerordentlich, daß er sie mit dem Wettlauf der Olympischen Spiele verglich.

Im Jahre 1784 war cs, daß die erste mail-coach (nach Balmers System) zwischen London und Bristol suhr und eine neue Ara auf dem Gebiete der Berkehrsvermittelung einleitete, nachdem wenige Jahrzehnte früher auf gewerblichem und industriellem Gebiet der im Borangegangenen erwähnte bedeutungsvolle Umschwung eingetreten war. Dem ausblühenden Handel und der mächtig ausstrebenden Industrie genügten die bisherigen lümmerlichen Transportverhältnisse nicht, Straßen und Kanäle kamen in großer Zahl zur Aussührung. Im besonderen Maße machte sich das Bedürfnis nach einer allen Ansprüchen genügenden Verbindung zwischen Liverpool und Manchester geltend. Die Verweigerung der Frachtermäßigung für die Boote des Herzogs von Bridgewater auf dem einer Gesellschaft unterstehenden Mersen sinkrte zur Schaffung des Bridgewater-Kanals, auf dem am 17. Juli 1761 das erste Kohlenboot nach Manchester suhr. Dieser Kanal erwies sich für das Verkehrswesen von besonderer Bedeutung. In England, in welchem Lande der Kanalbau in der Folgezeit einen außergewöhnlichen Ausschwung nahm, erfolgte der Beginn in einer sehr bescheidenen Weise. Zwar besaß England insolge seines

größen Beichtums an Buchten mit anfalisienaben fajiffboren Aufglirecten, a. b. feiner geintigen anzichtigen Berchäftig eine angeheiten Elmeinfelichen Erchäftig eine angeheiten Elmeinfelichen Fecht für ber und gestellt bei der Berchäftig eine Best gestellt bei der Berchäftig eine Des Lauften fiele Schiffbarmachung von Müffen nicht gie deren Under erzeit gestellt der Berchäftig der Berchäftig der Des Lauften der Des Lauften fieles der Berchäftig der Berc



12. Alter Barton Aquabukt.

Befiter ausgebehnter Minen, fur feinen Gutertransport feine Erleichterungen gemabren wollte, führte gu ber Unlegung bes Bribgematerfangls. Benn auch biefer Rangl nicht ber erfte in England mar, indem bereits im Jahre 1566 John Trem einen folchen angelegt hatte, fo gab boch ber genannte Rangl erft ben Unftok zu einer ausgebreiteten Thatiateit im Ranalbaumefen. In einem nicht gegbnten Dafie fand mit einem Schlage eine Musnubung ber in Englands Boben gufgebauften Schate ftatt, und Orte, Die bieber außer aller Berbindung mit ber Mufenwelt gewesen maren, entwidelten fich in raichem Fluge zu bebeutenben Induftriepuntten. Dug auch bem Bergog von Bribgemater bas Berbienft ber Initiative bezüglich feines Ranalprojettes jugefprochen werben, fo trugen boch bie Leiftungen bes Ingenieure James Brindlen nicht wenig bagu bei, Die Aufmertfamteit ber bamaligen Welt auf Diefen Ranalbau gu lenten. Die in ihrer Entwidelung mit Riefenschritten forteilenbe Ingenieurtunft bat gwar feit ber Erbauung bes, einft ale Bunberbau betrachteten, ben Ranal in einer Sohe von 12 m über ben Irmell führenben Barton-Maugbufte" viel großgrtigere und figunenemertere Bauten geschaffen, boch barf bei ber Beurteilung ber Leiftungen Brindlene ber bie babin tiefe Stand bes englischen Ingenieurwefens nicht vergeffen werben. Bevor noch der Kanal des Herzogs in der zuerst geplanten Ausdehnung fertiggestellt war, hatte sein Besitzer bereits erkannt, daß es vorteilhaft sein mußte, einen Kanal nach Manchester abzuzweigen, wozu das Parlament 1759 seine Genehmigung erteilte. Fortan entwickelte Brindley im Kanalbau eine sehr ausgedehnte Thätigkeit, und eine stattliche Reihe von Kanälen und anderen Bauwerken verdanken ihm ihre Gestaltung. Brindley starb im Alter von 56 Jahren am 27. September 1772. Als seine Gehilsen waren Männer thätig, die durch ihr eigenes späteres Wirken ihre Namen gleichfalls unvergeslich gemacht haben; genannt seien: Smeaton, James Watt, Rennie, Clarke, Robert

Whitworth, Jeffop, Telford.

Ein neues Arbeits- und Ausführungsspftem wurde in England eingeführt. Große organisierte und disziplinierte Arbeiterfolonnen unter der Führung und im Dienste großer Unternehmer erichienen auf bem Plane und ermöglichten die Ausführung außerordent= licher Aufgaben, an welchen in der folgenden Beit wahrlich fein Mangel war. unterbrochener Reihe und innerhalb eines ungewöhnlich kleinen Zeitraumes traten Erfindungen und Entdeckungen an den Tag und bewirkten auf den verschiedenen Gebieten Umwandelungsprozesse von so großem Umfange, daß die Erde nicht nur in ihren Berkehrsverhältnissen eine neue Gestaltung erhielt, sondern auch deren Bewohner ein verändertes Dasein begannen. Wenn auch das Kanalbauwesen nicht die Ursache dieses Umwandelungsprozesses genannt werden fann, so war es doch ein Hauptfaktor bei dessen Förderung und Begunftigung. Der Ranalban des Herzogs bewirfte durch die durch ihn herbeigeführte Frachtermäßigung eine Umgestaltung des Transportwesens. Mit Recht wird baber diese Schöpfung als ein Grenzstein in dem Kulturentwickelungsgange Englands betrachtet. Unternehmungsgeift und Thatfraft traten an die Stelle von Zaghaftigfeit und Unentschlossenheit; Schöpfungen, an welchen man bis dahin ihrer Kosten wegen nicht zu denken gewagt hatte, wurden nun in großer Bahl zur Ausführung gebracht.

Im Jahre 1768 begann unter Leitung des Jugenieurs Smeaton mit einem Kapitalsaufwand von 3000 000 Mark der größte Kanal der damaligen Zeit, der Kaledonische Kanal, der eine Berbindung zwischen der Nordsee und dem Utlantischen Czean und zwar für Schottland schuf. Dieser Bau gilt als ein Meisterwerk der Technik. Watt, Telsord und Jessop waren als Jugenieure thätig. Bis 1780 wurde ein viersacher Julands

wafferweg von Meer zu Meer geschaffen.

Durch die veränderten Verhältnisse konnte sich Liverpool zum Stapelplat des ganzen Hinterlandes entwickeln. Die Rohstosse wurden fortan zu Wasser und billig aus dem Seeschiff nach den verschiedenen Industrieorten und die fertigen Waren auf demselben Weg

zurndgebracht, um nach allen Teilen der Erde verschifft zu werben.

Der Ingenieux Telford war der Mann, der auf dem Gebiet des Wegebaues reformierend und selbstschöpferisch vorging. Seine großen Straßenbauten führten in den Verhältnissen vieler Gegenden mancherlei günstige Veränderungen herbei. Kühne Brückensbauten stellten die seste Verbindung zwischen bisher getrennten Landesteilen her. Der Landstraßenverkehr erhob sich zu einer bis dahin niemals erreichten Höhe. Die besten Wagen legten in der Stunde bis 1714 km zurück, zwischen London und Birmingham

foll sogar eine Geschwindigkeit von 19-25 km erreicht worden sein.

Aber weder die Glanzperiode der Kanäle noch die des Landstraßenverkehrs war von langer Dauer. Ein nach mancher Hinsicht noch vollkommeneres Verkehrsmittel, die Sisenbahn, war berusen, die Wege und Kanäle in den Hintergrund zu drängen. Das Jahr 1820 muß als dasjenige bezeichnet werden, in welchem sich der Sieg der Eisenbahn entschied. Brindley hatte mit hellsehendem Blick bereits diesen Entwickelungsprozeß vorzausgesagt. "I see mischief for the canals in those tramronds" (Ich sehe den Kanälen aus jenen Trambahnen Unheil erwachsen) war sein gestügeltes Wort gewesen. Seit der Erössnung der Liverpool-Manchester-Eisenbahn im Jahre 1830 hat sich das englische Wasserstraßeninstem räumlich nur wenig mehr entwickelt, der Schwerpunkt des Kanalzwesens liegt in England seit jenem Jahre in den legislatorischen Maßnahmen, die einerseits die Konkurrenzsähigkeit der Kanäle mit den Eisenbahnen stärkten, anderseits sie gegen die Macht der letzteren schückten.

Die Eisenbahnen haben zwar den Landstraßen ihre Bedeutung als Berbindungsmittel auf ausgedehnten Entfernungen geraubt, aber man irrt fehr, wenn man glaubt, daß diese Berkehrsvermittler vollständig überflüffig geworden find und der Straßenbau jelbst eine Einschränkung erfahren hat. Die Landstraßen dienen zwar vielfach nicht mehr zum Transport schwerer, weit zu befördernder Lasten, aber sie haben als Zubringer der Eisenbahnlinien und als Verbindungswege der einzelnen Orte untereinander außerordentlich an Bedeutung gewonnen. Alls Beweiß kann die Thatsache gelten, daß 3. B. in Deutschland sich die Zahl der Landsuhrwerke nicht vermindert, sondern sogar erheblich vermehrt hat. In Baden hat der Verkehr auf den Landstraßen in der Zeit von 1851—1873 auf 83 % berfelben zugenommen oder wenigstens nicht abgenommen, und nur für 17 % der Strafen ift eine Berringerung des Berfehrs festgestellt worden. Lettere Strafen laufen meistens Gifenbahnlinien parallel. Den deutlichsten Beweiß der zunehmenden Bedeutung der Stragen liefert jedoch das immer bichter werdende Landstragennet selbst. Welche erhebliche Mittel auf den Ausbau und auf die Unterhaltung der Stragen verwendet werden, ergibt sich beispielsweise baraus, daß in Preußen die Wegebautoften von 1876 bis 1891 rund 445 Millionen Mark betragen haben.

Während Frankreich am Ende des vorigen Jahrhunderts 26 000 km Hauptstraßen besaß, zählte es im Jahre 1870 etwa 86 000 km solcher Straßen, und außerdem besitanden 240 000 km Vicinalstraßen, durch welche alle Dörfer untereinander in Vers

bindung gesetzt waren.

Für Teutschland ist über die Wegebauten einzelner Bundesstaaten das solgende anzusühren. In Preußen gab es nach den Besteiungskriegen nur 3150 km Chaussen, davon entsielen auf Ostpreußen kaum 10 km. Seit dem Jahre 1876 sind sämtliche Staatsstraßen den Brovinzial- resp. den Kommunalverbänden überwiesen. Die Gesantlänge der Kunststraßen betrug zu diesem Zeitpunkte rund 65 000 km. Bis zum Jahre 1891 war dieses Netz auf 86 500 km angewachsen. Um dichtesten ist das Straßenneh in der Provinz Hessen-Nassau, am wenigsten verzweigt ist es in Pommern und Ostpreußen. Sachsen hat 3642 km Staatsstraßen. In Württemberg besaß das Staatsstraßenneh im Jahre 1895 eine Länge von 2728 km. Baden ersreut sich hinsichtlich seiner Landstraßen mit Recht eines besonderen Ruses. Vis zum Jahre 1898 hatten die Kreisstraßen eine Länge von 1187 und die Kreisgemeindewege eine solche von 4993 km erreicht. In Sessen umsaßte das Kunststraßenneh im Jahre 1896 Staatsstraßen von 1865 und Kreisstraßen von 2322 km Länge. Bahern besigt Staatsstraßen von 7000 km Länge, daneben bestehen 16 890 km Distriktstraßen.

Mit Recht wird die Ersindung der Eisenbahn immer wieder mit den schönsten Worten gepricsen, gehört sie doch unstreitig zu den weittragenosten Leistungen bes menschlichen Beiftes, und fie ift als der mächtigfte Rulturhebel des modernen Zeitalters zu bezeichnen. In der Geschichte der Zivilisation wird der Entwidelung des Gifenbahnverkehrs stets ein hervorragender Plat gesichert bleiben. Erst sieben Jahrzehnte find dahingegangen, seitdem das Dampfroß zum erstenmal fauchend über die eiserne Bahn eilte, und schon kann behauptet werden, daß zu keiner Zeit je eine so gewaltige Umgestaltung in allen Verhältnissen der Menschen bewirkt worden ist. Zutreffend hat Budle in seiner "Geschichte ber Zivilisation" gesagt: "Die Lokomotive hat mehr gethan, um die Menschen zu vereinigen, als alle Philosophen, Dichter und Propheten vor ihr seit Beginn ber Welt." Der eiserne Ranzler, Fürst Bismard, sprach am 1. April 1890 die Worte: "Es sind in unserer Zeit zwei Pole, um welche sich die materielle Entwickelung bewegt, Kohle und Eisen. Die Verschmelzung, die Zusammenwirkung dieser beiden Elemente ermöglichte das Gisenbahnwegen, ohne dasselbe würde diese enge Berbindung nicht stattfinden. Erst durch dieses Beforderungsmittel ist die ganze moderne Entwickelung bewirkt worden, und so sind die Eisenbahnen, ihre Leiter und Beamten die eigentlichen Durch die Eisenbahn ift nicht nur das Wiffen vermehrt und Träger der Kultur." verbreitert, sondern auch ein ftarter Ginfluß auf die gesellschaftlichen Buftande ausgeübt worden.

Die Verbindung der Menschen untereinander hat durch die eingetretene außersordentliche Verbilligung und Erleichterung des Reisens, wie nicht minder durch die ersmäßigten Postgebühren eine früher für undenkbar gehaltene Förderung ersahren. Durch die Eisenbahnen ist es erst für den größeren Teil der Menschen möglich geworden, aus

eigener Anschauung fremde Berhältnisse und Einrichtungen kennen zu sernen und persön= liche Beziehungen anzuknüpfen. Ohne Eisenbahnen würde die Berbreitung der Zeitungen in dem heutigen Maße nicht ausführbar gewesen und deren in geistiger Beziehung nicht gering anzuschlagender Einfluß nicht zur Wirksamkeit gekommen sein. Die modernen Berkehrsmittel haben jedoch nicht nur in geistiger, sondern auch in sozialer und politischer Beziehung eine ganz eminente Umwälzung in den Berhältnissen herbeigeführt. wirtschaftliche Lage der unteren Bolkstlassen hat unleugbar sowohl durch die vermehrte Arbeitsgelegenheit wie nicht minder durch die möglich gewordene reichlichere und billigere Bedarfsversorgung eine große Besserung erfahren. Hungerenöte, diese so häufigen traurigen Erscheinungen früherer Zeiten, gehören heute in vielen Ländern zu den überwundenen Das entwidelte Berkehrswesen hat die entferntesten Länder zu Berforgungs= Wie die Gifenbahnen stätten der an Nahrungsmitteln ärmeren Gebiete umgeschaffen. gleichsam eine Allgegenwart ber staatlichen Bentralgewalt im Gefolge gehabt, fo haben fie auch eine Beteiligung der Bolfer an der Bearbeitung der Staatsangelegenheiten ermöglicht. Der Ginfluß der Gijenbahnen macht sich jedoch nicht nur auf allen Gebieten des Bölkerlebens in friedlichen Zeiten geltend, sondern dieses gewaltige Berkehrsmittel übt auch auf ben furchtbarften Zustand, in welchem sich die Bölter befinden können, auf ben Krieg und beffen Führung, seine Macht aus. In Berbindung mit ber Bervolltomm= nung der Kriegswaffen tragt die Gifenbahn zur Abkurzung der Kriege gang wesentlich bei, da die durch sie möglich gewordene rasche Busammenziehung ganz ungeheuer großer Menschenmengen mit Notwendigfeit eine schnelle Entscheidung bedingt.

Die Einwirkungen des Eisenbahnbaues lassen jedoch auch noch nach anderer Richtung hin die Eisenbahn als einen außerordentlich mächtigen Kultursaltor erscheinen. Man kann annehmen, daß der bisherige Eisenbahnbau mindestens 1 Million Arbeiter beschäftigt hat. Die Eisenbahnbauten haben überall zu dem Wohlstande der betreffenden Gegenden beigetragen. Ihr Einsluß auf die Vodenrente läßt sich nach 3 Richtungen hin verfolgen. Die für den Bahnkörper nötigen Grundankäuse bewirken im allgemeinen eine Wertsteigerung, der sogenannte tote Boden gewinnt nicht selten durch die Ausnuhung als Sand= und Lehmlager Wert, und die Forstrente erfährt in der Regel durch den Bezug von Gerüst=, Bau= und Geräteholz, sowie der Bahnschwellen einen Preisaufschwung. Einen ganz besonders starken Einsluß üben die Eisenbahnen auf den Geldmarkt aus, und diesem Einsluß kommt eine große volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Recht bezeichnend für die Bedeutung der Eisenbahnen ist der Ausspruch: "Die Menscheit hat durch

Stephenson erft geben gelernt."

Mit außerordentlicher Schnelligfeit, wenn auch unter Uberwindung mancher fich entgegenstellender hindernisse hat die Gisenbahn sich die Welt erobert. Bei der Bedeutung der Eisenbahnen erscheint es erklärlich, daß sie als ein Maßstab für den Kulturstand der einzelnen Staaten betrachtet werden, und der Entwidelung des Eisenbahnwesens bei ben verschiedenen Bölfern ift daher besondere Beachtung zuzuwenden. Der einst von Stephenson bei einem Mittagsessen mit seinem Sohne und dem Mitinhaber seiner Patente, John Dixon, gethane Ausspruch ift zur Wahrheit geworben. Jene Außerung lautete: "Ich glaube, ihr erlebt den Tag, wo Eisenbahnen alle anderen Beförderungsarten im Lande ersetzen werden, wo die Postfutschen auf den Schienen gehen und die Gisenbahn die Hauptstraße für König und Unterthan sein wird. Die Zeit wird fommen, wo man billiger mit dem Dampswagen als zu Fuß reisen kann. Ich weiß es wohl, man wird fast unübersteiglichen Hindernissen begegnen, doch was ich gesagt habe, kommt, so wahr ich lebe. Ich wünschte nur, ich erblickte jenen Tag, ob ich es gleich nicht hoffen darf, denn ich weiß, wie langsam menschliche Fortschritte sich vollziehen und mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen gehabt habe, ehe ich es dahin brachte, meine Lokomotiven trot ihrer mehr als zehnjährigen erfolgreichen Verwendung in Rillingworth weiter benutt zu sehen."

Mit dem vom 6. bis 8. Oftober 1829 stattgesundenen Lokomotivwettrennen zu Rainhill und der Eröffnung der Liverpool-Manchester-Bahn im Jahre 1830 begann der Siegeslauf des neuen Verkehrsmittels, dessen allmähliche technische Ausgestaltung an einer anderen Stelle dieses Werkes geschildert ist. Die Abb. 13 bis 15 geben einige

Buntte ber in ber Kindheitsgeit des Eisenbahnweiens erbauten Bahn gwischen Liverpool und Manchester wieder. Die Arbeiten im Chat Moh, ein wegen seines falt schwimmenden Bodoms außerordentlich gestücktetes Moor, erregten das Staumen ber damaligen Welt.

Madfickend find einige Taten aus der Einnicklungsperiode des Elfendahmerlens angeführt. Um 21. Orthoer 1830 wurde die Pfreichead Prog.-Cana, am I Auguit 1832 ziene von Ling und Budweis, am 6. Mai 1836 die erfte Lefometivbahn des Kontinents, die Eitzet von Brüffel nach Mechafen, um 7. Sequente 1836 die erfte Lefometivfreich Zeufschands, jene von Nürmberg nach Hirth, am 24. Myril 1837 die Etreck Leipiga-Alten, am 6. Mennich prachreichs, die Etreck Leipiga-Alten, am 26. Mermain dem Betekri übergehen. Um 23. November 1837 folgte die Errick Tariber bei die Freich Edmeidsbahn frankreichs, die Etreck Leipiga-Pfreich in der Schaffen die Schaffen die Geschaffen die Schaffen die Sch



13. Bahnhof Siverpool ber Liverpool-Mandefter Gifenbahn im Jahre 1830.

Potsdam eröffnet. Im September 1839 wurde die erste holländische Bahn, nämlich die Linie Amsterdam-Haartem, in Betrieb genommen und am 3. Oftober 1839 die erste Lobomotivbahn Autliens, die Streed Reauel-Bortiel dem öffentlichen Rerefehr überseben.

Bis gegen Ende des Jahres 1842 flieg der Längenzuwachs der Eisenbahnen Preußens auf 587 km. Diese allesten Berbindungen waren: Berlin-Botsdom, Berlin-Wittenberg-Dessau-Kötsen, Magbeburg-Kötsen-Halle-Leipzig, Berlin-Angermünde, Berlin-Frankfurt a. D., Bressau-Brieg. Diffeldorf-Elkerich. Köln-Machen.

Wie ist ertflertich, des fich des wickigs neue Transportmittel in feiner Ausgefaltung gureft des Andes an die vorschausern Forenen anlehmte. So nahm man für die Waggen gureft die Kulische gum Multer, und wie auf dem Wogen der Auslicker, lo faß der Schaffiner auf dem Word der Chffendhimmen. Die Waggen woren nur durch kerten miteinander verbunden, und des Jahr der der Verflechung d

britter Masse war anfänglich noch gar nicht gesorgt. Ende der dreißiger Jahre gab es jedoch bereits auf mehreren englischen Eisenbahnlinien eine Abteilung der ersten Alasse, die als Schlaswagen benutt werden konnte. Im allgemeinen wurde das Gepäck auf dem Wagenverdeck untergebracht, und die Fahrgäste hatten das Recht, sich auf dasselbe zu setzen. Durch besondere Brillen suchten sich die Berdeckpassagiere gegen Wind, Staub und den funkensprühenden Regen zu schüßen. Das Gepäck geriet nicht selten durch Funken in Brand. Die Jüge zeigten ein äußerst farbenreiches Bild. Die Maschine besaß sehr viel Messingwerk, und die Wagen waren in schreienden Farben gestrichen. Gewöhnlich zeigte die erste Klasse eine gelbe, die zweite Klasse eine weiße, gelbe oder grüne Farbe; die Wagen dritter Klasse wurden dunkelblau angestrichen. Die Begleitungsmannschaft war in grelles Kot gesteidet. Un den Zug gehängte Privatwagen waren womöglich noch greller angemalt. Viele Jahre lang galt es für ein vornehmes Sommervergnügen wohlhabender Personen, in einem eigenen Wagen einen Ausslug zu unternehmen.

Mit fortichreitender Entwickelung zeigt dieses Bild immer stärkere Beränderungen, und ber Unterschied in dem Aussehen ber bamaligen Gisenbahnzuge und benen ber Jett-

zeit ift ein fehr bedeutender.

Auf der ersten preußischen Bahnstrecke (Berlin-Potsdam) war im Ansange der Betrieb nur am Tage gestattet. Erst am 9. Dezember 1838 erteilten die königliche Regierung zu Potsdam und das Berliner Polizeiprösidium der Berlin-Potsdamer Eisenbahngesellschaft die Erlaubnis, die Dampswagensahrten auch in den Stunden der Dunkelheit bei Ersleuchtung zu unternehmen. Diese Erlaubnis war an allerlei Bedingungen und Vorsichtsmaßregeln geknüpst, darunter die, daß bei Fahrten in der Dunkelheit die Schnelligkeit auf mindestens die Hälfte der Tagesgeschwindigkeit herabgesetzt werde. Auch bei Mondsichein war keine Ausnahme statthaft, und "sollte starker Nebel herrschen oder dichter Schnee fallen, so darf die Schnelligkeit der Fahrt unter keinen Umständen den Trab eines Pserdes übersteigen", heißt es in der betressenden Verfügung.

Solange das Eisenbahnnet noch keine zusammenhängenden Streden auswies, war eine Ausnutzung des neuen Transportmittels für die Beförderung schwerer Lasten mit Unbequemtichkeiten verbunden, die man meistens durch gänzliche Vermeidung der Eisenbahnen zu umgehen suchte. So war es Ansang der fünfziger Jahre nichts Ungewöhnliches, daß Dampskessel aus dem Rheinlande nach Außland auf Wagen mit 24 Pferden Vorspann

geichafft wurden.

Im Beginn des deutschen Gisenbahnwesens tam der Gisenbahn eine selbständige Bedeutung nur für den Lokalverkehr zu, mährend sie im Durchgangsverkehr lediglich eine Rolle als Zwischenglied des zu jener Zeit hochausgebildeten Postnepes spielte. Die Post stand vor ihrem nahen Untergang zweifellos auf der gohe. Für die Strede Galle-Frankfurt a. M. gebrauchte die Schnellpost einschließlich aller Aufenthalte nur 35 Stunden. In England wurden 1834 zusammen 358 290 000 englische Meilen von Paffagieren mittels der Post und Stellwagen zurudgelegt. In dem "Preußischen Post-Course" vom Jahre 1841 finden sich die ersten Angaben über die Eisenbahnrouten. Es find die folgenden Gisenbahnstreden angegeben: a) Frankfurt (Main)-Mainz (als Teilstrede ber bis dahin durch Schnellpost oder Mallepost hergestellten Berbindung Frankfurt-Paris), h) Berlin-Potsdam, ... Berlin-Köthen Salle mit der Abzweigung d) Köthen-Magdeburg. Es ift von Interesse zu sehen, wie man in der Zeit des auftommenden Gisenbahnwesens reifte, und in welcher Beife man es verstand, die fertigen Gisenbahnstreden in den Fernverfehr einzuschieben. Für die Reise von Berlin nach Paris standen zwei Routen zur Berfügung. Der eine Berbindungsweg wurde durch Die alte Postverbindung über Frankfurt a. M. gebildet, der andere Weg führte über Köln und Bruffel. Auf der letteren Route gab es bereits auf größeren Streden Gisenbahnen. Man fuhr beispielsweise um 11, Uhr mittags von Berlin nach halle mit der Gijenbahn und fam alsdann abends 61, Uhr in letterer Stadt an. Um 63, Uhr ging die Schnellpoit über Beißenfels nach Frankfurt a. Dt. ab. In Frankfurt a. Mt. langte man nach 35ftundiger Fahrt an, d. h. also wenn man am Montag von Berlin abfuhr, fam man am Mittwoch Morgen gegen 6 Uhr in Frankfurt a. M. an. Die Reise ging dann um 7 Uhr mit der Mallepost



14. Liverpool. Manchefter Gifenbahn: Anficht des Chat Moh 1830.



18. Siverpool-Mandjefter Gifenbahn: Babnhef Coge fill in Liverpool 1830.

weiter über Forbach, Met, und man fam in Paris nach 883/4 stündiger Fahrt am Freitag

Morgen gegen 6 Uhr an.

Die Kosten dieser Fahrt beliefen sich auf 155 Mark. Die Route über Brüffel war infolge der längeren Gifenbahnstreden billiger. Die Kosten beliefen sich unter Benutung der ersten Mlasse auf 121 Mark. Tropdem beanspruchte die Reise mehr Zeit. Die Fahrt ging zunächst mit der Eisenbahn bis hannover. Um 11 Uhr abends fuhr man alsdann mit der Post weiter nach Minden, woselbst man am anderen Morgen gegen 6 Uhr eintraf. Um 8 Uhr bestieg man die Schnellpost, welche die Reisenden nach 281/2 Stunden in Köln absette. Um Nachmittage gegen 3 Uhr fuhr man bann mit der Eisenbahn über Alachen nach Lüttich, woselbst man am Abend besselben Tages gegen 8 Uhr 50 Minuten ankam. Einen Nachtdienst kannte man in jener Zeit auf ber Gisenbahn noch nicht, und daher konnte die Weiterfahrt erft am anderen Morgen um 7 Uhr stattfinden. In Lille traf man am Nachmittag gegen 1/25 Uhr ein. Bon Lille bis Paris benutte man die Schnellpost, welche nach 16 Stunden in Paris anlangte, so daß die ganze Reise 100 Stunden in Anspruch nahm. Dant ben inzwischen eingetretenen Berbefferungen im Eisenbahnwesen legt man heute die Fahrt in 18 bis 19 Stunden zurud. Die Rosten betragen heute in der ersten Klasse einschließlich einer Zusatkarte für die Durchgangezüge und für die Benutung des Schlafmagens 111 Mart. Die eingetretene Berbilligung ift im Berhältniffe zu ber Beitermäßigung eine unerhebliche.

Es war nichts Seltenes, daß vornehme Reisende mit ihren eigenen Wagen suhren und sich nur der Postpferde bedienten. Auf Strecken mit Bahnverbindung wurden diese Privatwagen nach sesstehenden Tarisen befördert. Auf der Berlin-Stettiner Bahn waren zu zahlen "Für viersitige oder ganz bedeckte Reisewagen pro Station 2½ Thaler." Personen, die im Inneren des Wagens Platz nahmen, hatten außerdem Personenbillets zweiter Klasse, diesenigen, welche sich auf dem Bocke oder dem hintersitze niederließen,

Billete britter Maffe zu lösen.

Wie die Eisenbahnen allmählich fast ganz die Postsahrten verdrängten, so ließen sie auch auf manchen Flüssen unseres Vaterlandes den Personenverkehr verschwinden. So gab es seit dem Jahre 1842 bis zur Inbetriebnahme der Verlin-Hamburger Eisenbahn eine Vampserverbindung zwischen diesen beiden Städten. Die Fahrt dauerte bei der Thalfahrt zwei Tage mit einer Übernachtung in Havelberg und drei Tage bei der Vergsfahrt. Von Potsdam bis Verlin wurde die Eisenbahn benutzt. Die Fahrt kostete in der ersten Kajüte 8 Thaler, in der zweiten 6 Thaler. Im Jahre 1845 suhren 5285 Personen zu Thal und 3349 Personen zu Verg. In seder Richtung wurden pro Woche drei Reisen unternommen.

Bei der vorhandenen deutschen Aleinstaaterei ist es erklärlich, daß eine einheitliche Entwickelung des Eisenbahnwesens in Deutschland zunächst nicht zu erreichen war. Jeder Staat gestaltete die Bahnen innerhalb seiner Grenzpfähle nur nach seinen Interessen, ohne denen des Grenznachbars Rechnung zu tragen. Erst im Jahre 1854 war ein Zusammenhang der verschiedenen Gruppen hergestellt. Das Deutsche Reich brachte auch auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens die erwänschte Einheitlichkeit. Im Jahre 1871 wurde ein einheitliches Bahnpolizeireglement, 1873 das Reichseisenbahnamt eingesett. Dem bereits im Jahre 1847 gegründeten Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen muß das Verdienst zugesprochen werden, nach Kräften bestrebt gewesen zu sein, die Nachteile der politischen Spaltung Deutschlands beseitigt zu haben.

Der Siegeslauf der Eisenbahn erstreckt sich über immer weitere Länderstrecken, und wie immer mächtigere Berge von ihr durchdrungen werden, so erklimmt die Eisensahn auch immer höhere Regionen. Wenn seinerzeit (1854) mit Recht die Überschienung des Semmering in einer Höhe von 618 m als eine große That angesehen wurde, so werden heute Höhen von der mehrsachen Größe des genannten Gebirgssattels unschwer überwunden. Während in Europa mit dem Brenner (1367 m) die größte Höhe ersstiegen ist, lassen die Eisenbahnen der Neuen Welt dieses Maß als unbedeutend erscheinen. Die Pernanische Zentralbahn erreicht eine Höhe von 4774 m (Galeratunnel), also beinahe diesenige des Montblanc (4810 m). In Südamerika liegt die Grenze des ewigen



. Die Gotthardbagn bei Giornica (Biaschinafch)



17. Gifenbahn über ben fintilibanon: Gintritt in ben Ennnel bei Baraba.

Schnees wesentlich hober (4800 bis 5200 m) als in ben europäischen Alpen (2700 bis 2800 m), wodurch natürlich die Erreichung ber gewaltigen Berghoben gang wefentlich erteichigter wie

Die außererdentlich jahleichen im allen Erdeltien zur Ausführung gedemmenen Zurchöhebungen von Gedeigen haben die Tunnelbautung is gehore Wolfenbung gebracht; dies glieb ben Ingenieuren dem Mut, ihß an immer größere Aufgaben zu mogen, so dab bereits der Längte Tunnel füll 20 km ereicht. Der Themickundel iß 366 m., der große Tunnel am Schielt des Gemmering 1406 m lang. Der im Bau begriffene Gimplotunum für der gele von 1973 in erkalter! Der Brunelise Lunnet unter der Themfe bat eine Reife von Rachafmungen gefunden, burch welche der Bertelg wilden den betreffenden Städten eine große Federung erstigten hat. In nennen find: Der Tunnel unter dem Hartenfluffe bei Rem Poet (842 m Lang), der Tunnel unter dem Mertjey zwischen Geltenbuch und Liverpool (4800 m lang), der Tunnel unter dem Reriep zwischen Geltenbuch und Liverpool (4800 m lang), der Tunnel unter dem Junds der Attoel.

Sogar im Reiche des tranten Mannes nitmut die Länge der Schienenwege, wenn auch der Natur der Türken entiprechend nur langiam, zu. Unter den neueren Gijenbahnen ift diejentige von Beirut nach dem uralten Damaskus zu erwöhnen. Bereits im hoben

Altertume mar biefer in ber burch fünftliche Irris gationeanlagen bes Baraba bemäfferten, pielgepriefenen Whata belegene Ort ale Stapelplat ber foftbariten und funftvollften prientalifden Baren herühmt Ron hier aus eritredten fich alte bebeutenbe Rarawanenftragen nach bem Gunbrat unb nach Bhonigien. Die Babn mußte bie gewaltigen Bergaune bes Libanon und Antilibanon überfteigen, und amar mußte bie Sobe von 1300 m bewältigt merben. Die Berhaltniffe bedingten Steigungen, Die nur mittele einer Rabnradbahn au überminden maren. Die Bahn bient nicht allein bem Grachtverfebr, fonbern wird in fteigenbem Dafe Bergnugungereifenbe angieben, ba fie nicht nur nach altbefannten Statten führt, fonbern auch hobe lanbichaftliche Reispunfte befitt. Babrend fich bei Beirutein ungemeinfruchtbares Gelande mit jablreichen maleriichen Ort-



reichen malerischen Ort. 18. Strecke der Gifenbahn Beirut-Damaskus: Im Chate des Barada. ichaften und Klöstern aus-

breitet, die fich terraffenformig an ben Abhangen hinaufziehen, gelangt man mit gunehmenber Sobe in table, wildzerfluftete Gebirgspartien.

Ein bebeutungsvolles Unternehmen, die Bahnverbindung mit dem am Euphrat belegenen, einst hochverühmten Kalifenssy Bagbad ist feiner Berwirflichung nohe. Seit Jahren hatten sich die Englander um dieses Projekt bemußt, jest wird es durch beutsche Ingenieure und mit deutschen Kapital ausgefilder werben.

Selbst das abgeschlossen Beich der Mitte sam sich dem weiteren Bordringen der Gisendahnen gegenüber nicht mehr so ablehnend voie früher verkalten. Der mächige Rachbar Chinas, Außland, hat die große tulturelle Mission der Gisenbahnen voll extannt und ist emig bestrebt, durch dieses Mittel feine ungeheuren Zandgebiete aufzuschließen. Durch die in verhältnismäßig turzer Zeit zur Ausführung gekommene Transkaspische Eisenbahn wird ein früher hochkultiviertes Gebiet, mit den einst vielgepriesenen und gerühmten Städten Samarkand, Buchara, Merw dem Rulturleben wieder zurückgegeben werden.


Ein noch riesenhafteres Unternehmen ist die von Aussand geplante und zu einem guten Teile schon fertiggestellte Sibirische Eisenbahn (Abb. 19). Die Bahn erstreckt sich von Tscheljabinsk am Ostabhange des Urals dis nach Wladiwostok am Japanischen Meere. Die Längenausdehnung beträgt 7609 km. Die gesamte Sidirische Eisenbahn ist in Unterabteilungen zerlegt worden, in die Westsidirische Linie von Tscheljabinsk dis zum Ob—1411 km, die Mittelsidirische Linie vom Ob dis Freutsk = 1848 km, die Baikalringlinie von Frkutsk nach Mysowskaja = 312 km, die Transbaikallinie von Mysowskaja nach Strjetensk an der Schilka = 1128 km, die Amurlinie von Strjetensk dis Chabarowsk am Amur = 2132 km und die Ussuri-Eisenbahn von Chabarowsk nach Wladiwostof = 778 km. Der Eisenbahnbau ist von beiden Endpunkten aus im Jahre 1891 in Angrissgenommen, und man hosst die gesamten Arbeiten dis 1904 vollenden zu können. Statt der aufgegebenen Amurlinie wird direkt durch die Mandschurei eine Eisenbahn zwischen Onon über Kirin nach Nikolskoje gebaut, und die einst ohne Zweisel von dieser Linie sich abzweigenden Bahnen werden in dem Ausschließungsprozesse des chinesischen Reiches eine große Rolle spielen.

Während die Eisenbahnen in den alten Kulturländern neues Leben und einen wohl nie für möglich gehaltenen Ausschwung der wirtschaftlichen Thätigkeit im Gesolge hatten, dienten und dienen sie in den neuen Ländern zur Erschließung. In Amerika und Australien ermöglichten sie die Besiedelung weit ausgedehnter, vorher fast unbewohnter Länderstrecken. In Asien und Afrika werden durch die jest zur Ausführung kommenden Eisenbahnen die reichen Naturschäse der von ihnen durchzogenen Gebiete für die Menscheit nusbar gemacht, und in allen Berhältnissen werden Anderungen hervorgerusen, die

ihren Ginfluß auch auf die anderen Lander erstrecken.

Daß die Eisenbahnen mit ihrem weiteren Bordringen den Postverkehr immer mehr verdrängen, erscheint selbstverständlich, da auch die bestausgestatteten Posten keine genügende Anzichungsfrast mehr auszuüben vermögen, sobald sie mit einer Eisenbahnlinie in Wettsbewerb treten müssen. So wird auch bald die Tagespost (Abb. 20) von Beirut nach Damaskus ihre letzte Reise zurücklegen, nachdem zwischen diesen beiden Orten eine Eisenbahn entstanden ist.

Die vorteilhaften Wirkungen der Eisenbahnen lassen es erklärlich erscheinen, daß das Eisenbahunet der Erde an Ausdehnung beständig zunimmt. Die Eisenbahnen der Erde hatten zu Ende 1897 eine Länge von rund 732255 km gegen 654528 km Ende 1892. Diese Länge übertrifft das 18 fache des Erdumfangs am Aquator und das 1,9 fache der mittleren Entsernung des Mondes von der Erde noch um etwa 12000 km. Der jähre liche durchschnittliche Zuwachs beträgt 14 500 km. Der in Amerika eingetretene Rückgang in dem Eisenbahnbau wird durch die großen Fortschritte desselben in Sibirten und Kleinasien mehr als ausgeglichen. Im Jahre 1893 sind die ersten turzen Strecken der Sibirischen Bahn, 108 km, fertiggestellt, Ende 1896 waren 3038 km dieser Bahn vollendet. Das kleinasiatische Eisenbahnnet ist auf 2509 km angewachsen. In Amerika waren im Jahrfünf 1885/89 52 179 km ausgeführt worden, im Jahrfünf 1892/96 kamen nur 12 860 km zur Herstellung, wodurch eine Besserung der wirtschaftlichen Lage der amerikanischen Eisenbahnen herbeigeführt worden ist. Amerika ist jedoch nach wie vor der an Eisenbahnen reichste Erdteil mit 380 384 km, die Bereinigten Staaten besitzen 296 745 km und damit mehr als ganz Europa, welches 263 145 km aufzuweisen hat. In Afien find 49 764 km, in Australien 22 372 km, in Afrika 14 798 km Eisenbahnen. Unter den europäischen Staaten nimmt Deutschland mit 48 116 km die erste Stelle ein. Es folgen Rußland mit 45576 km, Frankreich mit 41342 km, Großbritannien und Frland mit 34 445 km, Ofterreich-Ungarn mit 33 668 km. Das Anlagefapital fämtlicher Eisen= bahnen der Erde wird auf 14434 Milliarden Mark berechnet, die Anzahl der Lokomotiven wird auf 131 219 Stud mit etwa 280 Millionen Pferdefraften, die Gesamtzahl der unmittelbar beim Betriebe ber Gifenbahnen beschäftigten Bersonen auf 5 Millionen geschäpt.



19. Anrte der Sibirifchen Gifenbahn.

Die Musbehnung ber famtlichen beutichen Bahnen betrug Enbe 1897 48 116 km. 1896 47 348, mithin betrug bie Bunahme 768 km. Gemaß ber bom Reicherijenbagnamt bearbeiteten Statiftit fur bas Jahr 1896/97 hatten

die Saupsbahren eine Ednge von 31891 km, die Rebenbahren eine solche von 14280 km, die Arbenbahren eine folde von 14280 km, die Länge der Priestabahren betrug 3021 km, die der Preußischen Staatsbahren 27691 km. Für des Teutlek Krief ergibt sich die Ausfattung mit Eirendahren auf 100 9 km, gu 8,58 km, und auf je 10 000 Einwohner entfallen 8,74 km Gifenbahnen

Gur einzelne beutiche Staaten ftellt fich biefer Bert; fur Breufen auf 8.68 km, fur Babern auf 10,50 km, fur Sachien auf 6.18 km, für Burttemberg auf 6.49 km, fur Baben auf 9.91 km.

Es betrug die Angabl ber Bigbufte 372 mit einer Gefamtlange pen 51 501 m. Die ber Tunnel 510: bavon beighen: 37368 m Tunnellange 1 Bleis, 146 684 m Tunnellange 2 Mleife Die Angahl ber Stationen belief fich auf 8893; hiervon maren 4083 Bahnhofe, 3068

Salteftellen und 1742 Saltepunfte. Die Roften ber Erhaltung und Erneuerung ber Babnanlagen erreichten eine Sobe von 145 4 Millionen Mart.



20. Tagropoft von Brirut nach Damaskus.

An Betriebsmitteln maren porbanben: 16 350 Lofomotiven, 32 391 Berionenmagen, 346 392 Wepad- und Gutermagen und 2070 Boftmagen. Der Gejamtwert Diefer Betriebsmittel ift 1988,9 Millionen Dart.

Geit Refteften ber beutiden Rabnen fint insgejamt fur Betriebemittel aufgemanbt 2481,4 Millionen Mart. Die Roften der Zugfraft (Lofomotivbetrieb) betrugen für bas Jahr 1896 97 232 Millionen Mart. In Ginnahmen erzielten Die beutichen Gijenbabnen aus bem Berjonenvertehr 444,6 Millionen Dart. 3m Jahre 1895 96 betrug Diejelbe 421,1 Millionen Dart, jo bag fich Die Dehr-

einnahmen auf 23,5 Millionen Dart belaufen. Die Angabl ber beforberten Berionen betrug 1895/96 592.5 Millionen, 1896.97

646.6 Millionen. 3m Durchichnitt bat jebe beforberte Berjon 23,38 km gurudgelegt.

(M. Antagmann gan erwen glage betrug für die erfte ktaffe 8,77°, für die gweite ktaffe 19,72°, für die beite ktaffe 24,62°, für die vierte ktaffe 34,62°, für die vierte ktaffe 34,62°, für die vierte ktaffe 34,62°, für die werte ktaffe 34,62°, für die werte ktaffe 34,62°, für die ktaffe 54,62°, für mehr ale bas boppette ber Ginnahmen bee Berjonenvertehre.

Die gefamte beforberte Gutermenge belief fich auf 270,6 Millionen Tonnen. 3che Tonne Gut murbe burchichnittlich 98,56 km meit beiörbert.

Bahrend die Gifenbahnbeforberung bem Transport auf ber Landftrage gegenüber burch die Ersparniffe an Frachtfoften und an Beit weit überlegen ift, befitt Die lettere Transportmethobe ben Borgug, bag eine Umlabung ber zu perfenbenden Buter nicht erforderlich wird. Die ftanbige Bergroßerung bes Landitragennetes ift, wie oben bereits angeführt murbe, ale ein Bemeis bafur anguleben, bag ber Frachttransport auf ber Landstraße keineswegs mit den Eisenbahnen verschwunden ist. Der gegenwärtige Verkehr auf den Landstraßen hat jedoch gegen die gute alte Zeit eine weitgehende Veränderung ersahren und ist in einer weiteren Umwandlung begriffen. In immer stärkerem Maße macht auch er sich die neuesten Ersindungen zu nutze, und statt der früheren ausschließ-lichen Verwendung von Zugtieren sehen wir bereits Dampf= und andere Motorwagen in Benutzung. Daneben bemächtigen sich die Aleinbahnen immer mehr der Kunststraßen. Sie durchziehen in großer Zahl die engen gewerblichen Thäler, die bergigen Gegenden und beginnen sich auf den Straßen der Niederungen auszubreiten. Diese Kleinbahnen besitzen in der Regel keinen besonderen Bahnkörper, sondern die Schienen sind direkt in der Landstraße eingebettet.

Wie der Landverkehr, so hat auch der Berkehr auf dem Wasser durch die Aussnutzung der Dampstraft mannigsache Beränderungen erlitten. Die Ausnutzbarkeit der Flußläuse erfährt durch Regulierungen oder Kanalisierungen eine stete Bergrößerung, wie auch in vielen Ländern die Anzahl der künstlichen Wasserstraßen, der Kanäle, eine beständig wachsende ist. Dem Seeverkehr hat die Dampstraft gleichfalls ihren Stempel ausgedrückt, welcher Einsluß auch aus den eingetretenen Beränderungen der diesem Verkehr

dienenden Unlagen deutlich erfennbar ift.

Während die Unsicherheit der früheren Zeiten den Raufmann zwang, seine Waren unter eigener Obhut und meistens mit Waffengeleit an den Bestimmungsort zu schaffen und in gleicher Beife mit den am Tauschplage eingenommenen Waren zu verfahren, ist das heutige Bild des Wassertransports ein vollständig anderes. Nicht nur war früher die Albwidelung der Geschäfte, infolge der unausgebildeten Transportmittel und des unentwickelten Nachrichtenwesens, eine weit langsamere und schwierigere, sondern auch das Risifo des Geschäftes war bei dem Fehlen des Bersicherungswesens und des Bankwesens ein weit größeres. Es war baher eine durch die Berhältnisse bedingte Erscheinung, daß lange Zeit der überseeische Handel sich in wenigen Händen befand. Nur der Besit eigener Schiffe gab dem Raufmann die Gewähr einer Berschiffung seiner Guter in einer seinen Interessen entsprechenden Art und Weise. In diesen Verhältnissen ist heute durch die auch hier eingetretene Arbeitsteilung ein vollständiger Umschwung eingetreten. Neben dem Kaufmann haben die Transportunternehmer, der Spediteur, der Bankier und der Affekurateur eine selbständige Bedeutung erlangt. In den Seestädten war der Kaufmann der alten Zeit meistens auch Reeder. Ginerseits war er hierzu, wie oben bemerkt, durch die Berhältnisse gezwungen, anderseits gestattete das verhältnismäßig einsache und nicht sehr kostspielige Schiffsmaterial eine solche Geschäftsverbindung. Mit der fortgeschrittenen Dampfichiffahrt, dem Anwachsen der Schiffszahl und deren Fassungsvermögen ist die Aktienreederei immer mehr in den Bordergrund getreten, und das Reedereigeschäft hat sich zu einer eigenen Geschäftsthätigkeit entwickelt.

Die Steigerung des Handelsverkehrs und die Beränderungen in den Formen des Handels stellen große Ansorderungen an die Ausstattung der Häfen. Sowohl hierburch, wie nicht minder infolge der durch die Eisenbahnen und die Dampsschiffahrt direkt bewirkten Beschleunigung des Berkehrs hat die Ausgestaltung der Seehäsen eine gegen früher vollständig veränderte Form angenommen. In den früheren Jahrhunderten dienten die Seehäsen vorzugsweise als Stapelpläte für alle Arten Waren, die aus allen Teilen der Erde eingeführt wurden und für längere oder kurzere Zeit in den Speichern der Seeskädte lagerten. Diese Speicher lagen in großer Zahl an kleineren Flußarmen, und sie boten in vielen Städten ein sehr malerisches Bild, von dem sich hier und da noch

einzelne Teile erhalten haben (f. Abb. 21).

Die Schiffe waren klein und hatten einen geringen Tiefgang. Sie bedurften keiner besonderen Landungsstellen, da die Waren an Bord des Schiffes verkauft und mit Kähnen ans Land gebracht wurden. Noch im Jahre 1793 betrug die Gesamtlänge der Londoner Kaianlagen nur 3676 Fuß (ca. 1100 m) gegen eine heutige Länge von ca. 45000 m. Nach einer indischen Reise takelten die Schiffe nicht selten ab, es dauerte Wochen, oft Monate, ehe die Ladung gelöscht war und eine neue Reise angetreten wurde. Selbst die Ditseefahrer überwinterten nicht selten in den Häsen, in denen sie beheimatet waren. Die

IX 7

Die großen Transportunternehmungen, die Dampfertompagnien und die Gifenbahngefellichaften find gu Berbanden gusammengetreten, jo bag ber Abergang von einem



21. Grofre fleet in Bamburg.

Transportmittel au bem anderen auch ohne Daawiichentreten von Mittelperionen erfolat Der Bertehr gwifchen ben Produzenten und Rong fumenten mirb. namentlich fomeit es fich um Robitoffe hanbelt, ein immer birefterer, und an bie Stelle bes Importeure tritt in einem immer größeren Umfange ber Mgent. Die Intereffen bes binnenlanbiichen Empfangere nimmt. foweit fie fich auf ben Empfang ber Waren an bem Geehanbelsorte erftreden, ber "Gpebi-teur" mahr. Diefer besahlt fomphi bie Barenfracht, wie er auch in Streitfallen mit ber Reeberei ben Empfanger pertritt. Er lagert für biefen gegebenenfalls in feinen Speichern bie Waren, er gibt im Bebarfefall Borichuf, vermittelt einen etwaigen Bertauf ober beforgt gu bem gemunichten Termin ben Transport an ben Beitimmungeprt.

Durch diesen immer weiter sorischreitenden Umwandlungsprage find die Serbaffen nicht mehr in demselben Umbange wie feiher Berteil ung vorte, am Giltewell-verteit, jondern Durchgungsborte. Ihre Bedeutung hat sierdurch jedoch feine Glibubge erlitten, im Gegenteil, ihr äußerer Umfang ift in einem bewunderungsvorerten Grade overwachten.

Richt jutreffend hat Baftian, ber berühmte Foricher, bemertt: "Bergleicht man die Hifen von griechtichen und phonizischen Altertums mit denen unsterer jetzien Ameliebemetrepoten, Alten, Sidon, Tyrus mit Sphone, E. Kannicken, Bomban, so erscheinen fie als ein Huppenspielzieung sier die Kinichtet der Geschäufelt in richtigen Proportionen zu ben Dimensionen des dumidian mit des jetzien Bertefens."

Die Gechöfen baben fich immer mehr in Kreugungspuntle des Bertehrs umgemabelt, vom mehrem beier fich in verfichetenn Alleufungen abgreigt, Derjenig- höher, welcher günftig belegen ist und dere Kusthattung fowie irene femiligen Berchäftmitte am meilten der Pochristlien des Kertelys Rechang freigt, wird am Leicheiten leine Griffung in dem intenliere Beitlemerbe gu demakten vernahren, und von ihm verden der mehren Derfehrenden misselfen. Diese Boschen find Detereit deit. Gerlifung,

Die eingetretene Stiegerung dei Seeverchies ist eine fest bedeutende. Diese Munachfen fig u. einem Telle der engen Berchtung und der fiegenden großgenerdische Ammachfen fig u. einem Telle der einem Bettere man der fiegenden großgenerdische Mitteldtung der die Geschiffen, die beruch die Jaundunge des Geserreftes auf dem Forsfeisteit un Schiffsen und Schiffsen und Schiffsen and Schiffsen der Geschiffen, der Forsfeispung der Franklissung der Franklissung der Franklissung der Franklissung der franklisse geführt ha. hiervent erten neue Barengaltungen in die Jahl der transportfaldigen Mitter ein, die Transportmeite der sichen frühre in der Seerecktz aufgenwammen Wilker, alle ihr Wischgebiet, und dam ihr den Fereretze aufgenwammen Wilker, alle ihr Wischgebiet, und dam ihr den fieder



22. Straffenverkehr im 18. Jahrhundert (Porte-Chales). Rad 28. 3. Peames.

eine immer größere. Dabei hat fich natürlich auch ber Rreis ber von ber Seefchiffahrt mit Butern verforgten und ber ihr Baren liefernben Lanber entsprechend erweitert.

De im Saufe der Johnmberte in den Knisjamungen eingetreine Umssungen John gestüger, des Killer um Stätischmidbungen in immer vollfemmerrer. Beile mit Stüdsstenern umd ionstigen Schriftlichsischen ausgalanten. Die Zeiten, im weiden die Klinderbendener au sauf die gauss Noche bertadigtere, die gestrachtes Schriftlich ist über Klinderbendener au als für gauss Noche bertadigtere, den gestrachtes Schriftlich ist über merben, um Schiftlich um Strander zu beingen, sie find holle, und währende früger die Klindisch Zohreckte von den Klinderweiheren als ist er Untsgelte begrückte worde, führ die zeiten der Verschlichen der Schiftlich klindige alle der Schofen zu benahere, umd sie magen über Seben, mit in Stot bestindische Galiffen Kettung au beringen.

Der Stabtverlehr. Im das ben ber Berkeireinwicklung gegeben Bilb zu vervollfändigen, beder sie einer Gelibreung ber Einvieldung bes fiedlichen Bertelbei, gejeweit beriebe fich unter ber Benutum von Berlonenbefoderungsmitteln vollzieft. Ziefer Bertelbe bat in ber neueren gelt eine Wabehung und damit eine Bedeutung gewonnen, die frührern gelten unbekannt war. Im Altertume übern bie Aniskauungen einem geraden fahmenben Einfligt in belier Begiebung aus. In vollen faberten, und be beinderes im fabilisen Bertelbe und da fahren auf den fabilisen bei Bertelberaften der bei nacht gestellt gestellt der Bertelberaften, das in gelterfigen im Galgræntinne verbeiten. Durch fliebe Bertelberaften, das in gelterfigen Sindhe nie bie weiten. Schmalheit der Straßen allerdings eine Notwendigkeit gewesen sein mag, mußte naturgemäß die Wohnungsnot sehr gesteigert werden, da die Ausbreitungsfähigkeit der Städte unter dem unentwickelten Verkehrswesen sehr leiden mußte. Wir wissen denn auch, daß die Wohnungsnot in manchen antiken Großstädten zu ebenso schlimmen, wenn nicht noch schlechteren Verhältnissen geführt hat, als in der Jetzeit.

In den antifen Städten, und so auch in denen des Römerreiches, dienten zum Personentransport die Sänften. Nur einzelnen hervorragenden Personen und Prieste-

rinnen war die Benutung von Wagen gestattet.

Aus der Zeit des Mittelalters liegen einige bemerkenswerte Mitteilungen über die Abwickelung des Personenverkehrs in den chinesischen Städten vor. In den hochinteressanten Nachrichten des kühnen venezianischen Reisenden Marco Polo über die Stadt Quinsat (jest Hang-tschou) ist eine Beschreibung des Fahrverkehrs daselbst entshalten. Die Hauptstraße der genannten Stadt reichte von einem Ende zum anderen. Sie war auf jeder Seite zehn Schritte breit, mit Kieseln und Backsteinen gepslastert, während der zwischenliegende Teil mit Sand bedeckt und mit gewölbten Rinnen versehen war, um das Regenwasser in die benachbarten Kanäle zu führen, damit die Straße immer trocken blieb. Auf dem Sandstreisen suhren beständig Wagen auf und ab. Dieselben waren lang und bedeckt und konnten sechs Personen aufnehmen. Die Vorhänge und Kissen waren aus Seide angesertigt. Männer und Frauen, die eine Lustsahrt machen wollten, mieteten die Wagen, von denen man eine große Anzahl dahinsahren sah.

In den europäischen Städten kamen in dem späteren Mittelalter für den Personenstransport wiederum Sänften zur Verwendung. Adelige und besonders vornehme Damen wurden mittels derselben zu Hof, zu Bällen und ins Theater getragen. Fast das ganze Mittelalter hindurch und vielsach auch darüber hinaus ließen die Straßenverhältnisse sehr viel zu wünschen übrig. Erst ganz allmählich kam die Pslasterung der Straßen zur Durchführung. Selbst Städte wie Paris und London wiesen in dieser Beziehung sehr schlechte Zustände auf. So mußten beispielsweise in London noch um das Jahr 1350, wenn der König nach dem Parlament sahren wollte, in die von den Wagen eingesahrenen Geleise der Kingstreet Reisigbündel geworfen werden, damit der königliche Zug überhaupt sein Ziel erreichen konnte. Paris hat das erste Straßenpslaster im Jahre

1184 unter Philipp II. erhalten.

Während die Sänften früher von Frauen und schwächlichen Bersonen auch auf weiteren Strecken benutt worden waren, wurden sie, als man bequeme Reisewagen bauen lernte, von den Landstraßen verdrängt. In den Städten war bis zum 19. Jahrhundert die Beförderung von Personen mittels Sänften sehr allgemein. In London und Parissstanden auf den Pläßen numerierte Hackney-chairs und Porte-chaises. In Frankfurt a. M. wurden im Jahre 1709 die Stadttragstühle eingeführt. Auch in Mainz waren derartige Tragstühle sehr start im Gebrauche. In letzterer Stadt betrug beispielsweise der Tragelohn nach einem Orte außerhalb der Stadt oder nach Castel (auf

der anderen Rheinseite) 24 Areuzer.

Im 18. Jahrhundert wurden zur Bequemlichkeit des Publikums in Wien und in anderen vornehmen Städten Chaisen oder Fiaker an bestimmten Stellen für die allgemeine Benuhung ausgestellt. In Paris war dieses Beförderungsmittel bereits zur Zeit Ludwigs XIV. (1643—1715) zur Einsührung gekommen. Berlin erhielt 1739 die erste össentliche Fahrgelegenheit. Bis dahin war man daselbst mit Sänsten ausgekommen. Die ersten fünszehn Wagen ließ der König auf seine Kosten bauen und verschenkte sie an eine Gesellschaft von Fuhrleuten. Die Wagen hießen bis zum Jahre 1814 Fiaker. Tieselben waren olivfarben gestrichen und trugen hinten eine weiße Nummer. Innen waren die Wagen mit grauem Tuche ausgeschlagen; sie besaßen ein schwarzledernes Berdeck. Die Kutscher trugen Dreimaster und lange Schoßröcke. Die Taxe für die einsache Tour betrug vier Groschen. Die Wagen waren von morgens 6 resp. 7 bis abends 10 Uhr in Dienst.

Einen vollständig anderen Charafter nahm der städtische Berkehr durch die Ginführung von Omnibussen an. Der erste Omnibus fuhr im Jahre 1819 durch die Straßen von Paris und verdantte dem Bantier Lafitte sein Dasein. In London begann ber Omnibusverkehr im Jahre 1829.

Die Idee, das Eisenbahngeleis auch dem städtischen Verkehre dienstbar zu machen, war eine sehr glückliche und erfolgreiche, denn die Straßeneisenbahnen haben sich für die Entwickelung der Städte als von sehr großer Bedeutung erwiesen. Die erste Straßeneisenbahn in Deutschland kam in Berlin im Jahre 1865 am 22. Juni in Betrieb. Nur unter Auswendung ganz außergewöhnlicher Mühe und nur durch eine große Beharrlichkeit war es dem dänischen Ingenieur Möller möglich gewesen, seinen Plan durchzusehen. Nach Berlin erhielt Hamburg eine Pferdebahn (16. Aug. 1866), dann Stuttgart (29. Juli 1868). Im Jahre 1872 solgten Dresden, Frankfurt a. M., Hannover und Leipzig.

Die Ersetzung der Pferdebahnen durch solche mit mechanischem Antrieb (Dampf, Gas und neuerdings in immer zunehmenderem Umfange Elektrizität) bezeichnen weitere Etappen auf dem bedeutungsvollen Gebiete des städtischen Berkehrs, zu dessen Abwicke-lung es in vielen Städten bereits ersorderlich geworden ist, besondere Stadtbahnen anzulegen, deren mannigsache Formen in dem Abschnitte Eisenbahnen zur Vorsührung gelangen. Die Ersetzung der Fuhrwerke durch Motorwagen besindet sich zwar an vielen Orten erst im Entwickelungsstadium, dürfte aber eines Tages eine ziemlich vollständige werden. Die zunehmende Bedeutung dieses Transportmittels läßt es gerechtsertigt erscheinen, auf dasselbe weiterhin zurückzukommen.

Um die Bedeutung des städtischen Schnellverkehrs recht klar hervortreten zu lassen, mögen nachstehend einige besonders bemerkenswerte Jahlen gegeben werden. Während für New Pork diese Verkehrszisser im Jahre 1871 rund 130 Millionen betrug, war sie im Jahre 1895 auf 469 Millionen gestiegen, so daß hier täglich durchschnittlich 1½ Millionen Menschen befördert wurden. Das mächtige Anwachsen Verlins seit 1870 spiegelt sich auch in seinem Verkehrsleben wieder, und es ist von Interesse, einzelne Zissern aus diesem anzuführen.

Der Omnibusverfehr betrug:

1877: 13 000 000, 1881: 97 000 000, 1894: 36 000 000 Paffagiere.

Der Berfehr ber Strafeneifenbahnen:

1877: 27 000 000, 1881: 90 000 000 Bassagiere.

Im Jahre 1897 wurden mit den Pferdebahnen befördert:

189 429 439 Paffagiere.

Im Jahre 1882 fand die Inbetriebnahme der Stadtbahn statt, deren Büge mit Lokomotiven betrieben werben. Die Verkehrsziffer betrug:

1882: 9 347 850, 1890: 33 891 912, 1897: 87 746 914 Personen.

Durch sämtliche Transportanlagen wurden 1897 bei einer Bevölkerung von 1753 834 Einwohnern 330 697 459 Passagiere befördert.

In den orientalischen Städten beginnt die Straßeneisenbahn gleichfalls immer mehr einzudringen, wie es denn auch nur eine Frage der Zeit ist, daß selbst die chinesischen Städte von Geleisen durchzogen sein werden. Heute spielt in den letzteren Städten neben den sogenannten Männerkrastwagen, den Jinrickshaws, noch die einräderige Schubstarre für den Personentransport eine Rolle. Der Männerkrastwagen besitztwei Käder und trägt seinen Namen davon, daß diese seichten Gefährte von einem Manne gezogen werden. Auf dem einräderigen Schubkarren nehmen die Fahrgäste, in Shanghai beispielsweise vielsach chinesische Arbeiterinnen, beiderseits des Rades auf hier besindlichen Bänken Plat.

An dieser Stelle darf nicht vergessen werden, auch auf die große Bedeutung hinzuweisen, welche in verkehrlicher Beziehung die Post, der Telegraph und das Telephon besigen, wie auch nicht verkannt werden kann, daß sich das Fahrrad zu einem Berkehrsmittel entwickelt hat, das bei einer Aufzählung der Transportmittel nicht übergangen werden darf.

i consh

Zum Schlusse dieses Kapitels muß nochmals die große volkswirtschaftliche Bebeutung des Verkehrs und die Wichtigkeit seiner möglichst weitgehenden Erleichterung

hervorgehoben werden.

Bis Ende des vorigen, ja selbst noch im Anfange dieses Jahrhunderts war in Europa der Gütertransport ein sehr langsamer und infolgedessen ein so kostspieliger, daß nur Manusakturen und ganz leichte Waren die Frachtspesen auf weitere Entsernungen zu tragen verwochten. So betrug z. B. der Preis der Wagensracht von London uach Leeds 260 Mark per Tonne, d. h. pro Tonne und Meile $13^{1}_{.2}$ Pence = 1,15 Mark. Schwere Artikel, wie Kohlen und Eisen, konnten im Handel nur rentieren, wenn sie zur See verschifft wurden. Handelswaren, welche 1763, d. h. vor der Verbesserung der englischen Transportverhältnisse $13^{1}/_{2}$ Pence pro Tonne und Meile kosteen, legen jest diese Wegeslänge für drei dis vier Pence zurück. Die Verringerung der Frachtspesen hat naturgemäß einen größeren Konsum im Gesolge gehabt, da hierdurch, wie nicht minder durch die durch den Maschinenbetrieb erwöglichte billigere Herstellung vieler Gegenstände nicht nur mehr Artikel exportsähig geworden sind, sondern auch der Kreis der Konsumenten ganz außerordentlich gewachsen ist.

Der Sat, daß die Transportsteuer die erste und schwerste ist, welche ein Land und die Arbeit zu entrichten hat, enthält viel Wahres. Die Erkenntnis dieser Wahrheit hat

fich jedoch feltsamerweise nur muhjam Bahn zu brechen vermocht.

Wenn man auch, wie wir gesehen haben, bereits in früheren Zeiten einen Welthandel kannte, d. h. einen Handel, den einzelne Bölker über ihre Landesgrenzen und die Meere hinaus betrieben, so sticht dieser Welthandel doch weit von der Weltwirtsschaft ab, wie sie sich etwa seit der Mitte dieses Jahrhunderts entwickelt hat. Erst die vervollkommneten Transportmittel zu Wasser und zu Lande, in Verbindung mit einem außerordentlich rasch und sicher funktionierenden Nachrichtenwesen ermöglichten es, daß der Absahreis aller Güter enorm erweitert werden konnte. Die rasche Orientierung gestattet es, in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden, nach allen Teilen unserer Erde sich erstreckenden Verbindungen, zu übersehen, wo Übersluß an irgend welchen Produkten ist und wo dieselben mangeln, um mit Hilse der zahlreichen seistungsfähigen Transportmittel rasch einen Ausgleich herbeizusühren.

Der Handel hat mit der fortschreitenden Berkehrsentwickelung eine immer größere Bedeutung und einen immer mächtigeren Einfluß erlangt, wie die steigenden Umsatzissern deutlich erkennen lassen, welche vom Jahre 1860 bis zum Jahre 1891 von 29 auf 73 Milliarden gewachsen sind. Durch die dem Handel und Verkehr zur Verfügung stehenden Hilfsmittel ist an die Stelle des lokalen Marktes immer mehr und mehr der Weltmarkt getreten, und die örtliche Preisbildung wird in einem erheblichen Maße durch

den Weltmarftpreis reguliert.

Landstraßen.

Der Straftenbau.

e Wegebauten einiger alten Bölfer sind in der Einleitung bereits besprochen. Eine besondere Förderung erfuhr der Straßenbau im Altertum durch die Phönizier, Berser, Griechen und namentlich durch die Römer.

Die Phonizier erwarben sich ein bedeutendes Berdienst durch die Anlegung

ber ersten fünstlichen Wege in Europa und zwar in Griechenland. Diese Wege dienten vornehmlich dem Holztransport aus den griechischen Urwaldungen an das Meeresgestade. Die günstige Gestaltung des Landes, an dessen Rustenrand sich eine Meeresbucht an die andere reiht, ließ das Bedürfnis nach Transportwegen hier nicht in gleich hohem Maße wie in anderen Ländern hervortreten. Wenn bennoch Griechenland von einer größeren Anzahl Straßen durchschnitten war, jo hatten hierzu in erster Linie religiose Ginflusse den Anftoß gegeben. Die Beiligtumer wurden von allen Griechen gemeinsam verehrt, und die Wallfahrten nach denselben ließen Straßen entstehen, die durch das verhältnismäßig geringe Bedürfnis des Handels allein nicht geschaffen worden waren. Diese Stragen erhielten eine eigenartige Ausbildung. Die Festwagen, die hauptobjekte, mit welchen diese Wege besahren wurden und auf denen den Göttern die heiligen Gegenstände zugeführt wurden, sollten ohne Unfall ihren Bestimmungsort erreichen können. Um dem Transport dieser hochgebauten, geschmüdten und beladenen Festwagen jegliche Störung fernzuhalten, stellten die Griechen in dem felfigen Untergrund eine genaue Bahn für die Wagenräder her, indem sie Spurrinnen im Boden einarbeiteten. Diese Spuren bestanden aus sauber ausgehauenen kleinen Rinnen, deren Uberbleibsel noch heute vorhanden sind. Diese Spurwege pflegt man als die erste Entwickelungsstufe unserer modernen Schienenwege zu bezeichnen. Das Einschneiden ber Geleisfurchen war die Hauptarbeit bes griechischen Wegebaues, und auf diese Thätigkeit ist die den alten Sprachen eigene Ausdrudsmeise "den Weg ichneiden" zurudzuführen.

Die nach den Heiligtümern sührenden Wege wurden als heilige Straßen betrachtet, nach dem Glauben der Griechen waren auf ihnen die Götter gewandelt, als sie in das Land kamen. Die Schicksale dieser Götter wurden durch Denkmäler verauschaulicht, welche an den Straßenseiten ausgestellt wurden. Auch das Andeuken an jene Herven, die im Dienste der Gott-heiten gehandelt oder gelitten hatten, wurde auf gleiche Weise geehrt. Die heiligen Straßen nahmen ihren Ansang an einem heiligen Thor. Durch dieses zogen die Prozessionen aus, um nach dem am anderen Ende der Straße liegenden Heiligtume zu wallsahren. Die Anschauung, daß diese Heerstraßen gottgeweihte Anstalten waren, hatte zur Folge, daß sie auch im össentlichen Recht und im Bölferverkehr als solche anerkannt wurden, und daß die ältesten Bölferverträge sich auf die Unverletzlichseit der Bilger bezogen. Mit dieser Heiligkeit der Straßen hängt es zusammen, daß die Alten mit Borliebe am Wegrande bestattet werden wollten. Den Familiengräbern kam an dieser Stelle außer dem allgemeinen Schup, den Sitte und Religion hinsichtlich der Erabstätten vorschrieben, noch die besondere Heiligkeit der Belegenheit zu gute. Hür besonders ehrenvoll galten die Eräber an den Kreuzungspunkten verschiedener Straßen. Manche dieser Denkmäler hatten eine besondere Weihe und Wichtigleit, indem sie in dem Aufe wunderthätiger Einwirkung standen. So gab es solche, an denen unglüdlich Liebende Abhilse ihrer Rot suchten, oder die sür Fiebertranke hilsebringend waren. Die Tempelzugänge wurden frühzeitig gepflastert, bereits in der Odhssie wird der gepflasterten Höse und Märkte Erwähnung gethan.

Die Anzahl der heiligen Straßen war eine sehr große; als die hervorragendsten sind zu nennen: die Straßen von Delphi, Eleusis, Olympia, Miletos, Anaphe und die

Apollonische Straße des Battos in Aprene (in Afrika).

Bon besonderer Bedeutung für den Wegebau und namentlich für die Ausbildung des auf diesen Straßen stattsindenden Berkehrs erwies sich die Thätigkeit des persischen Bolkes. Die Schaffung des großen persischen Reiches gab die Möglichkeit zur Herstellung ausgedehnter Berkehrswege, auf welchen der Warentransport ohne Selbstichut und ohne Furcht vor willkürlicher Belastung ersolgen konnte. Die Einteilung des Reichs in Satrapien rief das Bedürsnis nach regelmäßiger und schneller Verbindung zwischen der Hauptstadt des Landes und denjenigen der einzelnen Provinzen hervor. Von Susa, der Residenzstadt, erstreckten sich Straßen nach Aleinasien, Etbatana, nach Persepolis und Babylon. Von Susa nach Sardes und Ephesus führte die Königstraße in einer Länge von 2600 km, und diese Straße war geschmückt mit zahlreichen Stulpturen, Palästen, Feuertempeln und Brücken. Die Straßen waren nach Parasangen (Längenmaß — etwa 5300 m) eingeteilt und diese Entsernungen durch Meilensteine kenntlich gemacht. Die Ausbildung des Schnellverkehrs auf diesen Straßen diente den späteren römischen Leistungen als Vorbild.

Die Römerstraßen. Die Schöpfungen aller antiken Bölker auf dem Gebiete des Wegebaues wurden bekanntlich durch die Straßenbauten der Römer übertroffen. Einerseits ist es die außerordentliche Gediegenheit der Aussührung, anderseits die ungeheuere Ausdehnung des Straßennehes der Römer, die immer wieder von neuem den Menschen das Gefühl der Bewunderung und des Erstaunens entlockt. Zweck und Ziel dieser Straßenanlagen waren sowohl das Streben nach einer möglichst großen Erhöhung der Artegsbereitschaft als auch der Bunsch einer weitgehenden Erleichterung des Handelsverkehrs. Der Eigenart der Römer entsprach es, diese Straßen im allgemeinen unbekümmert um die durch natürliche Verhältnisse gebildeten Hindernisse zur Ausführung zu bringen. Sie scheuten weder vor der Durchstechung mächtiger Höhenrücken noch vor der Überbrückung breiter Thäler zurück, wenn es galt, ihr Tracierungsprinzip, die Verbindung zweier Orte womöglich durch die gerade Linie zwischen denselben zu bewirken, zur Geltung zu bringen.


Ganz im Gegensat hierzu schmiegten sich die Griechen den gegebenen Bodenverhältnissen an und folgten mit ihren Straßen den Thalwindungen, überall vor einem gewaltsamen Eingreisen in die Naturverhältnisse zurückschreckend, jedoch nicht aus Furcht vor der etwaigen Größe der zu bewältigenden Arbeit, sondern veranlaßt durch ein fein ausgebildetes Gefühl, das sich in technischer Beziehung häusig als ein guter Berater erwies.

Um ein anschauliches Bild von dem außerordentlichen Umfange der Römerstraßen zu gewinnen, sollen kurz, in Anlehnung an die von dem berühmten verstorbenen Generalspostmeister Stephan vorgenommene Einteilung der römischen Straßen in 5 Gruppen, die

Sauptrouten Erwähnung finden.

Sämtliche Straßen gingen von dem Mittelpunkt der Welt, dem Forum romanum aus, woselbst durch Augustus ein vergoldeter Meilenstein (Milliarium aureum) errichtet worden war. Die erste Hauptroute bildete die Berbindung Rom-Afrika. Die Straße ging von Rom über Capua nach Rhegium. Dier sand die Übersahrt nach Sizilien statt, an dessen Nordrand die Straße nach Lilhdäum sührte, von wo aus man in 24 Stunden nach Karthago segelte. Bon Karthago erstrecken sich die Straßen westwärts bis zu den Säulen des Herflus, ostwärts die Alexandria und Pelusium. — Die zweite Hauptroute war die Straße Rom-Assen, ostwärts die Alexandria und Pelusium. — Die zweite Hauptroute war die Straße Rom-Assendien. Die Straße sührte von Kom über Capua nach Brundissum, dem Übersahrtsort nach Makedonien. Ein großer Zweig erstreckte sich südlich dis nach Thessalien und Griechenland, ein anderer östlich die zum Chersonnes. An die Übersahrt über den Helespont schlossen sich straßen an, die sich verzweigten a) nach Armenien und dem Phasis, d) die zum Euphrat, e) durch Sprien, Palästina über die Landenge von Suez nach Alexandria. — Die dritte Hauptroute bildete die Berbindung Rom-Buzanz. Die Straße sührte von Kom über Ariminum und Aquiteja durch Istrien, Ilhreien, Pannonien, Mössen, Ihrasien nach Buzanz, von hier über den Bosporus nach Assen, Pannonien, Mössen, Ihrasien nach Buzanz, von hier über den Bosporus nach Assen. — Die vierte Hauptroute war der Straßenzug Kom-Hispanien. Die Konten ging über Centumcellä (den berschmten Hasenort Trajans), Pija, Genua, Massilia, Karbo und über die Phrenäen nach Hispanien, welches Land von einer großen Zahl Straßen durchzogen war. — Die sinste Hauptroute bildeten die Straßenzüge von Rom nach Germanien und Britannien.

Die Route Rom-Afrika enthielt die oft genannte und viel gerühmte, von den Dichtern als die "Königin der Straffen" gepriesene Bia Appia, von welcher Abb. 23 eine Ansicht



28. Die Die Appia bei Hom.




24. Die Trajaneftrafte am Rafanpaft.

mit den an dieser Straße belegenen Grabdenkmälern gibt. Diese Straße wurde auf Beranlassung des Zensors Appius Claudius erbaut und zwar aus militärischen Gründen; sie durchschnitt die oft geschilderte Campagna, deren Hauptreiz nicht zum mindesten in dem in ihr erstorbenen Leben besteht. Die Königin der Straßen sührte in gerader Richtung auf das Albaner Gebirge und weiter nach Campanien und nach den beiden während einer langen Zeit wichtigsten Häsen Italiens: Putcoli und Brundusium. Viel wurde diese Heerstraße im Altertum zu Lustiahrten benutzt, wobei die Kömer und Kömerinnen ihre glänzenden Gespanne oder auch sich selbst bewundern ließen. Zahlreiche römische Patrizier suhren auf derzielben von ihren Landsitzen nach der Stadt, um in dieser ihren Pflichten als Mitglied der Behörden oder des Gerichts, als Hosmann oder als Senator nachzusommen.

Von der dritten Route verdient besonders die Trajansstraße auf dem rechten Donaunser Erwähnung. In der Gegend des Eisernen Thores war dieselbe teils in die Felsen eingearbeitet, teils ruhte sie auf Auslegern, welche aus den Felswänden hervorragten. Die Erinnerung an die von den Römern hier sowohl am Lande wie im Strom geschaffenen Bauten haben
mehrere Inschriftentaseln wachgehalten. Abb. 24 zeigt die Tabula Traians am Rasanpaß.
Der kunstvoll verziert gewesene Rahmen und die geslügelten Geniusgestalten sind zwar im

Laufe der Jahrhunderte verschwunden, der Text ift jedoch noch ziemlich erhalten.



26. Quericnitt. 25 u. 26. Nömischer Bohlenweg.

Der Straßenzug Rom-Germanien umfaßte eine Anzahl Alpenstraßen. Die Römer benutten bereits solgende Pässe: Großer St Bernhard, Simplon, Julier und Septimer, Splügen, Brenner, Mont Cenis, Mont Genèvre. Die keltischen Stämme dürkten auf ihrem Zuge nach Italien eine uralte Völkerstraße benutt haben, die von der mittleren Rhone über Chambern und durch das obere Thal der Jiere an dem kleinen St. Bernhard vorüber und weiter in das Thal der Doria nach Aosta und Jurea sührte. Die römischen Alpenstraßen sind sehr gut gesührt. Sie solgen den sonnigen Seiten der Verge, schmiegen sich dem Terrain an und vermeiden große Thalübergänge.

Die Römerstraßen sind in sehr verschiedener Art und Weise konstruiert; die Römer wußten sich sehr wohl den Verhältnissen der einzelnen Länder anzupassen und bauten ihre Straßen je nach dem vorhandenen Materiale aus. Während auf vielen Strecken die Römerstraßen aus einer so sesten Steinmasse bestanden, daß man sie mit Recht mit umgelegten Mauern verglichen hat, nötigten die Verhältnisse in den Niederungen Germaniens (an dem unteren Rhein und der Weser, besonders auch im Oldenburgischen) die Römer zu einer vollständig abweichenden Konstruktion. Noch heute sinden wir in den Moorgegenden die Überreste der römischen Vohlenwege, wie solche in den Abb. 25 u. 26 dargestellt sind. Neuerdings taucht allerdings die Ansicht auf, daß diese Anlagen nicht römischen Ursprungs sein könnten. Man hat nämlich auch östlich der Elbe dis nach Westspreußen hin ganz ähnliche Anlagen gefunden, d. h. in Gegenden, welche, wie man mit Bestimmtheit weiß, nicht von den Kömern betreten worden sind.


Man kann im allgemeinen bei den Römerstraßen vier Lagen des Unterbaues unterscheiden (j. Abb. 27). Die unterste Lage hieß "Statumen"; sie bestand aus einer oder zwei Schichten flacher Steine, die nicht selten in Mörtel verlegt waren. Die zweite Lage führte die Bezeichnung "Ruderatio". Sie wurde durch faustgroße, in Mörtel verlegte Riesel gebildet. Die Bezeichnung der dritten Schicht war "Nucleus". Hierzu fanden

nußgroße Kiesel Verwendung. Die vierte Lage bilbete die Abbedung der Straße. Diese Schicht wurde "Summa crusta" genannt und bestand aus Pslaster oder Besschotterung. Die Straße wurde der Breite nach in drei Teile getrennt. Der mittlere, meist etwas gewöldte Teil hieß "Agger". Derselbe war von den Seitenwegen durch Bordsteine abgesondert. An den Fahrbahnen standen besondere Steine zum Aufsteigen der Reiter. Diese Vorkehrung war nötig, da man die Steigbügel nicht kannte. Diese Ersindung wurde in Europa erst im 4. Jahrhundert bekannt.

Die oben angegebenen fünf Hauptrouten bildeten die Hauptmaschen des römischen Straßennetzes, das durch Straßen untergeordneter Bedeutung in eine große Anzahl engerer Maschen zerlegt wurde. Man schied die Straßen in Heer= und Provinzialsstraßen, Gemeindewege, Fußpsade und Hohlwege. Der französische Gelehrte Bergier hat die Gesamtlänge auf 10000 geographische Meilen geschätzt, eine Zahl, welche die neuere Forschung als etwas zu hoch ansieht. Die Aussicht über dieses wichtige Gebiet lag besonderen Kommissionen ob. Es galt für eine sehr hohe Ehre, mit der Oberaussicht (euratores) betraut zu werden. Die Unterhaltung erfolgte aus öffentlichen Mitteln und wurde in den meisten Fällen dem Mindestsordernden übertragen. Julius Cäsar ordnete eine allgemeine Straßenvermessung an, ein Unternehmen, das erst unter Augustus vollendet wurde.

Bervorragende Berdienfte auf bem Gebiete bes Strafenbaues fanden burch Er-

richtung von Ehrenbogen einen sichtbaren Ausdruck. So wurde im Jahre 27 v. Chr. Augustus in Rimini ein solcher Bogen erzichtet. Aus gleicher Veranlassung errichtete man Kaiser Trajan einen Ehrenbogen in Benevent. Mit dem römischen Straßenbau hängt auf das engste die Ausbildung des römischen Postwesens, des cursus publicus, zusammen. In den Zeiten der Republik wurz den die Regierungs-Depeschen lediglich durch Eilboten (viatores) übermittelt. Zur Beschleunigung ihrer Beförderung wurde ein



27. Querfdnitt einer Hömerftraffe.

ausgebildetes Borfpannwesen eingeführt. Die Entstehung des eigentlichen eursus publicus fällt in die Kaiserzeit. Augustus wurde auch bei dieser Schöpfung von seinem Freund und Schwiegersohn Agrippa thatkräftig unterstütt. Das gesamte Straßennetz wurde in bestimmte Wegestrecken eingeleilt. An diesen Teilpunkten befanden sich Stationen, die man nach ihrer Bedeutung in mansiones und mutationes unterschied. Die Entsernung zwischen je zwei mansiones, die nicht selten mit prächtig eingerichteten Wohngemächern der Raiser ausgestattet waren, betrug eine Tagesreise. Die mutationes waren Futterstationen. den Stationen befand sich die nötige Angahl Pferde (etwa 40), damit jederzeit ein Pferdewechsel eintreten konnte. Bum Bieben der Wagen, die eine sehr verschiedene Bestalt aufwiesen, wurden Pferde, Ochsen, Maulesel und Esel benutt, der eigentliche Postreisewagen, die rheda currens, konnte 2 bis 4 Personen ausnehmen. Alle Ginzelheiten des gesamten Betriebs waren auf das genaueste geregelt. Die oberfte Leitung des cursus publicus lag in den Händen des Praesectus praetorii. Die Geschichte hat die von einzelnen hervorragenden Perfonlichkeiten auf den Romerstraßen zuruckgelegten Schnellfahrten verzeichnet. Cafar namentlich war wegen seiner raschen Reisen berühmt, nach Sueton legte er mittels Wagen in einem Tage 148 km gurud, b. h. also bei einer 13 bis 14 stündigen täglichen Sahrzeit etwa 11 km in der Stunde. Alls durchschnittlich erzielte Geschwindigkeit kann die von 6 bis 8 Meilen pro Tag bezeichnet werden. Im großen und ganzen diente der cursus publicus ausschließlich Staatszwecken. Die Reisenden waren Staatsbeamte, Militärpersonen, Beteranen und folde Bersonen, denen ausnahmsweise ein Fahrschein (evectio) erteilt worden war. Die Unterhaltung dieser Berfehrseinrichtung lag den Provinzbewohnern ob, die auch für die Berforgung der Reisenden auftommen mußten. Die Belaftung ber Betroffenen mar eine fehr erhebliche, und hierauf ift es zurudzuführen, daß im Gegensatz zu unserer Beit nicht felten Proteste gegen die geplante Durchführung des eursus publicus durch irgend eine Wegend von

deren Bewohnern erhoben wurden. Die Blütezeit des römischen Staatspostwesens war von der Mitte des 1. bis zum Schlusse des 3. Jahrhunderts. Zu jener Zeit erstreckte sich der eursus publicus von dem Pistenwall in Britannien bis zum Wendekreis des Krebses und von den Säulen des Herfules bis zum Enphrat.

Über das gesamte Hauptstraßennet gab es Narten, Itinerarien, auf welchen alle Stationen aufgeführt waren. Um berühmtesten von den auf uns gekommenen Karten ist die Peutingersche Tafel, so genannt nach ihrem einstigen Besitzer, dem Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger (gest. 1547). Dieser Karte liegt ein Itinerartum aus

dem 4. Jahrhundert zu Grunde.

Der Niedergang und Zusammenbruch des römischen Weltreichs übte erklärlicherweise auch auf die wichtige Staatseinrichtung des cursus publicus einen ungünstigen Einsluß aus. Durch Kaiser Leo (457 bis 474 n. Chr.) ersuhr dieselbe bereits eine weitgehende Einschränkung. Der cursus publicus ging zwar in der Folgezeit noch nicht völlig unter, und sowohl die Merowinger wie die Westgoten versuchten die Vorteile, welche diese Einrichtung der Obrigsteit auf Kosten der Provinzbewohner bot, zu erhalten, allein die Benutung fand nur zeitweilig statt, und dieser Umstand mußte naturgemäß die Leistungsfähigkeit bedeutend herabdrücken. Karl der Große scheint ein Gesetz erlassen zu haben, nach welchem für die königlichen Kommissarien Stationen zu erhalten waren, der Posts und Fahrversehr in der früheren Form erhielt sich nicht. Erst 1464, also am Ende des Mittelalters, wurde wiederum eine Staatspost und zwar durch Ludwig XI (1461 bis 1483) in Frankreich eingerichtet.

Während die Straßen in Europa das ganze Mittelalter hindurch viel zu wünschen übrig ließen, trasen die spanischen Eroberer in dem neuentdeckten Erdteil, in Amerika, in Peru und Mexiko auf zahlreiche, gebahnte und wohlerhaltene Straßen, auf denen in Peru eine gut organisierte Kurierpost verkehrte. Die Straßen des Inkareiches, besonders die in einer Länge von 400 bis 500 Meilen hergestellte große Inkastraße, sind geeignet, auch heute noch unsere Bewunderunz zu erregen. Der Straßenkörper war aus mächtigen Hausteinen und sorgkältig aneinandergesügten Deckplatten hergestellt. Auf außerordentlich großen zusammenhängenden Strecken ist diese Straße in die Felsen eingehauen. Über die Flüsse und tiese Schluchten führten hängende Brücken, deren Tragestonstruktion aus Beidengeslecht hergestellt war und deren Fahrbahn durch Bohlen gebildet wurde. In Entsernungen von 2½ bis 3 Meilen befanden sich Unterkunstsräume für die stets bereitstehenden Postläuser. Auf diesen Straßen wurden Tagesleistungen von 36 bis 40 Meilen erreicht. Gleich dem römischen eursus publicus dienten auch diese Einrichtungen lediglich dem Staatsinteresse.

Auf die Intas von Peru glaubt man auch die Überreste sehr schöner Straßen zurückschen zu können, welche man auf der Llano del Pullal, deren Höhe die des Pte von Tenerissa übersteigt, ausgesunden hat. Diese Straßen sind von großen behauenen Steinen begrenzt, und Alexander von Humboldt stellte sie auf eine Stuse mit den besten Römerstraßen Italiens, Galliens und Hipaniens. Die Fahrbahn ist vollständig eben und hat auf eine Länge von 6 bis 7 französischen Meisen die gleiche Richtung. Die Spuren desselben Weges glaubte Alexander von Humboldt bei Caxamorca, 120 Meilen südlich von Assachen wiedergesunden zu


haben, und die Ansicht herricht, daß die Straffe nach Cuzco führte.

An der Nordfüste von Columbia in der Sierra Nevada hat man die Uberbleibsel von Straßen der Arhuaco-Indianer aufgesunden. Diese alten gepflasterten indianischen Straßen, die von Masinga la Rueva ausgehen, bestehen aus behauenen runden Granitblöcken von 40 cm Länge und 20 cm Breite, und drei solche Steine liegen nebeneinander. Das Ganze ist durch Kantsteine eingesaßt. Diese Straße zieht sich in schnurgerader Richtung zwei Stunden weit hin und geht über ein 300 m hobes dügelland. Wahrscheinlich sührte dieser Weg nach einem zur Abhaltung von Festen und religiösen Zeremonien dienenden Versammlungsort. Sine eben solche Straße ist zwischen Mamatoco und Ninca vorhanden. Auch noch an anderen Stellen hat man im Gebirge Spuren derartiger Straßenanlagen, deren Breite 3 bis 4 Fuß beträgt, gesunden. Brüden sind gleichsalls vorhanden, können jedoch nur von Menschen und Hunden passiert werden, Pferde und sonstiere müssen die Furten benußen.

In den meisten Distrikten Amerikas blieb für lange Zeit die Benuhung von Lasttieren im Gebrauch. In Nordamerika entstanden erst nach 1800 die ersten Straßen und zwar nach der Methode von Mac Adam, auf welche bei Beschreibung des englischen Straßenwesens in neuerer Zeit zurückzukommen sein wird.

In Europa blieben bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus die Wege= verhältnisse im allgemeinen sehr traurige. In Brabant und Flandern ging man zuerst bamit vor, dem Wegekörper eine feste Beschaffenheit zu geben. In Deutschland erwies sich die Kleinstaaterei erklärlicherweise als ein sehr hemmendes Element in der Förderung eines durchgehenden einheitlichen Wegenetes, welche Bestrebungen in Frankreich, begunftigt durch die Bentralijation der Staatsgewalt, neben welcher die Berwaltung der einzelnen Staatsgebiete bis zur Revolution eine sehr dezentralisierte war, einen viel günstigeren Erfolg aufwiesen. Der erste frangosische kunftgemäße Stragenbau tam im Jahre 1556 zur Ausführung, ohne jedoch zunächst weitere Anlagen dieser Art nach sich zu ziehen. Der Wegekörper der genannten Straße ward in einer Breite von 2,5 Toisen = 4,87 m aus Steinmaterial hergestellt, die Seitenflächen blieben in ihrem lojen Naturguftand. Die unablässig erlassenen Mandate der Könige bewirften wenigstens jo viel, daß das Land mit einem zusammenhängenden Net von Straffen und den erforderlichen Bruden überzogen wurde. Im Jahre 1576 wurde die Benugung der Post, die bis dahin ausschließlich staatlichen Aweden diente, den Privatpersonen freigegeben, 1605 wurde diese privatseitige Benutung auch auf die Beforderung von Personen und Gepacftuden ausgedehnt. Die Beschaffenheit der Stragenoberfläche war jedoch noch während langer Zeit eine ziemlich primitive, und der Hauptunterschied zwischen den sogenannten "grands chemins" und den Strafen untergeordneter Bedeutung bestand lediglich in der verschiedenen Breitenabmeffung. Erst mit dem 17. Jahrhundert begann eine merkliche, jedoch sehr

langsame Besserung. Heinrich IV. (1589 bis 1610) übertrug seinem Minister Sully das Amt eines Oberaussiehers über alle Straßen. Sully schlug dem König vor, jährlich eine gewisse Summe auf die Wege zu verwenden. Im Jahre 1600 wurden für diesen Zweck 18000 Frank aus-



28. Frangöfifcher Strafenunterbau.

geworsen, 1606 betrug die Summe bereits 3 Millionen. Colbert führte das von Sully Begonnene weiter. Nicht selten wurden besondere Maßregeln ergriffen, so bei dem Bau der Straße von Paris nach Orleans, einer der ersten gepflasterten Straßen Frankreichs. Der Bau begann 1675, die Fuhrleute, welche gewöhnlich Wein von Orleans nach Paris brachten und seer zurücksuhren, mußten Sand und Pflastersteine auf ihre Karren saden und sie nach der Stelle bringen, an welcher an dem Wege gebaut wurde. Die Mehrzahl der Wege blied jedoch auch jetzt noch in einem wenig bestiedigenden Zustande, an dem die Unterhaltungsweise der Straßen durch Frondienste einen nicht geringen Anteil hatte. Sämtliche Landbewohner von 16 bis 65 Jahren mußten 20, 30, in manchen Gegenden 40 Tage im Jahre unentgeltlich an der Herstellung der Straßen arbeiten, und die nächstgelegenen Gemeinden mußten die Arbeiter verpslegen. Als die Verarmung der Landbewohner zu sehr zunahm, wurde endlich im Februar 1776 der Frondienst abgeschafft und an dessen Stelle eine allgemeine Gelöstener eingeführt.

In Deutschland war seit 1516 eine Posteinrichtung vorhanden, die Franz von Taxis übernommen hatte. Die von den Posten benutzten Straßen erhielten den übrigen gegenüber eine erhöhte Bedeutung, und ihrer Beschaffenheit mußte naturgemäß eine weitergehende Beachtung wie früher zugewandt werden, doch war diese Pslege zunächst noch eine sehr wenig weitreichende. Der übliche Einwurf von Reisig und Steinen in etwaige Bertiefungen bezeugt zur Genüge den tiesen Stand der Straßenbautechnik. Der Dreißigiährige Krieg wirkte in dieser Beziehung sehr nachteilig, und so ist es zu erklären, daß erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine Wandlung zum Guten zu bemerken ist.

Zu diesem Zeitpunkte begann man in Europa erst wieder mit dem Ausbaue besteinter Straßen außerhalb der Städte, und zwar ging die Anregung von Fürsten aus, welche in der Nähe ihrer Hauptstädte breite Wege mit schmalen Steinbahnen und stattlichen Baumreihen herstellen ließen. Für den Straßenunterbau kam zunächst namentlich die

alte frangoliiche Baumeije in Betracht, welche in Abb. 28 peranichaulicht ift. Sierbei murben auf einer Unterlage von großen flachen Steinen fleine gerichlagene Steine und auf biefe gerichlagene Riefel aufgebracht. Die lente Lage murbe an ber Dberffache gewölbt, damit das Baffer abfließen tonnte. Die Breite der Jahrbahn betrug etwa 5 m. Abnlicher Bauart waren die Strafen in Ofterreich und Preußen. Die auftommenden "Begepronungen, Strafen- und Begereglements" beichaftigten fich jedoch in ber Sauptfache mit ber Breitenbestimmung und mit ber Freihaltung ber Wege pon Baumen und

Gebuich, fowie mit ben Forberungen bon Geitengraben und Durchlaffen.

Bas bem Strafenbau bauptiachlich mangelte. mar eine rationelle Berftellungemeife. Reben ben frangofiichen Ingenieuren ift in erfter Linie bem berühmten englischen Ingenieur Telford bie Dofung biefer Aufgabe gubanten. Derfelbe legte 1200 km Sauptwege an und baute über 1200 Bruden, pon benen viele allerbinge unbebeutend find, unter melden fich ieboch auch febr bedeutende Berte, wie bie Menai- und Cornwanbrude befinden. Ramentlich für Schattland ermielen fich bie Telfprbichen Rauten pon meittragenbem Ginfluß und hatten eine pollitanbige Reranderung bes ichottiichen Lebens im Gefolge. Die einzigen wirflichen bis babin im Lanbe porbanben gemejenen Straften maren in ben Rabren 1715 und 1745 von Solbaten hergeftellt worben. Diefelben wurden im allgemeinen wenig benutt, benn bie Sochlander maren ftolg barauf, Gifcher, Jager ober Biebbiebe gu jein, unb



29. Solyebriiche fiber die Albnia am Schunpal.

bauften Gott bafür, bag in ihren Abern fein Tropfen von bem Blute ber Darichbewohner floft, fie benutten lieber die alten fogenannten Cattle tracks lange ber Berge. In Dieje Lebensweife griffen Telforde große Strafenbauten machtig ein. Bei ihrer Ausführung lernten bie Leute arbeiten und gute Berfzeuge gebrauchen, Berfzeuge, von beren Borhandenfein fie bieber feine Ahnung gehabt hatten. Der gulett ermabnte gunftige Ginflug ber Musführung großer Ingenieurwerte läßt fich in vielen Gallen nachweifen und barf nicht unterschatt werben.

Der englifche Stragenbau erfuhr in unferem Jahrhundert burch Dac Abam (1820) eine weitere Forberung. Rach Diefem ichottifchen Ingenieur haben Die matadamifierten Die im Jahre 1747 gegündete Esole üles ponts et chaussées, deren erster Direttor ber Jugenieur Perronet von, trug gur hebing der fechnigken Isider gang aufgerechentlich wiel und jo auch jur Faderung des Etragien und Brüdenbauels bei. Frantreich murde mit einer stattlichen Angahl von Herrfreisen bedach. Durch die Kroolution trat auch auf beiem Webeite mit einer stattlichen Angahl von Sperfreisen bedach. Durch die Kroolution trat auch auf beiem Webeite mit einer Stattlichen Angahl von Geschien Webeite auf finde ferteiler. Waren



50. Die fizenftraße am Biermalbftatter Ber.

es auch meiltens zumäßt mittärische Gründe, vorlich den Kniteß ju dem ausgedehnten Erfagenbauten zuben, ju vom absch irric herriches vielt zu weischäusend, um nicht der größe allgemeine Bedeutung guter Lertelbewege zu erfennen. Richt nur in Frantfeich, obendern auß in allen jenne Gebeiten, wochse in die Johne deise Großene Grentleich, vorleich in de, dienhe diese Großene Krendleinen, der unt fanden neue Erfagen. Anzuführen find die Kreinbauten gurüchen Grenoble und Verlangen, von ein. Einzelben auch Turis werte em Wonst Geneber, von Antwerpen nach Amsterdam, verfagleichen Erreißen in Teutlischand, von Bordeung nach Gunnen, von Nigga nach Nom, vor Grunden Gründleich gegen der Grenoble eine Verweisen der Anzufähren, von Grünzer nach Genoble von Grund der Anzufähren der Gründleich der Gründleich der Anzufähren der Anzufähren der Gründleich und der Verfagen der Verfag

Bie in fo vielen anderen Sandftriden, fo waren auch in der Schweig die Runifftragen mit dem Burudbrangen ber Romer ihrem Berfall entgegengegangen. Erft im

10. Jahrhundert begann sich der Strafenbau hier wieder ganz allmählich zu regen. Durch die Wallfahrten nach bestimmten Inabenorten und namentlich durch die Pilgerfahrten und Areuzzüge erlangten die Berkehrswege in den Alpenregionen wieder eine größere Bedeutung. Angerordentlich zahlreich find die an die Alpenstraßen und an die Tiroler Baffe fich anknupfenden Erinnerungen. Auf diefen Bergübergangen gog eine große Bahl deutscher Fürsten nach Italien; Pipin überschritt die Alpen, um dem Papst Stephan III. zu Hilfe zu eilen, Rarl der Große brachte die Raiserkrone mit, als er in die Lombardei eingefallen war und das Römische Reich Deutscher Nation begründet hatte. In einem Dorfe an der Fernstraße starb Lothar ber Sadife, als er nach Wiederherstellung des taifer= lichen Unsehens aus Italien beimfehrte. Raifer Ludwig der Baper jog diefen Weg, und Konradin schlug die gleiche Straße ein, als er nach Neapel reiste, um in dem "Lande ber Sehnsucht" unter bem Beile sein Leben auszuhauchen. Tausende jener Ritter, Die das Kreuz genommen hatten, zogen unter Bonifag von Montferrat über den Mont Cenis und unter Balduin von Flandern über bie Tiroler Baffe nach Benedig. Jahrhunderte später fanden an diefen die Kampfe eines mutigen Bolles gegen den gewaltigen Unterdrücker der europäischen Rationen statt.

Bis zum Beginn unseres Jahrhunderts blieben die Alpenstraßen durchgängig in einer schlechten Beschaffenheit. Nur die Fernstraße wurde schon im 16. Jahrhundert in sahrbaren Zustand versetzt. Für die großen Armeebewegungen über die Alpen mußten ganz außerordentliche Hilfsmittel angewandt werden. Im Mittelalter wurde der Frachtsversehr fast ausschließlich durch Saumtiere beschafft. Es galt als ein gewagtes Unternehmen, die Alpen anders als mit Maultieren oder Saumrossen zu überschreiten. Die Unterhaltung der Bergpässe war sehr mangelhaft. Sie wurde von den Anwohnern kümmerlich besorgt und geschah meistens als Gegenleistung für kaiserliche Privilegien. An den großen mittelalterlichen Hauptstraßen entwickelte sich ein ganzes System von Geleitsrechten, Böllen, Fürleitrechten, Wegerechten, Lads und Absadrechten und Suchtenrechten.

In Graubünden gelangten diese Rechte in den Besitz von sogenannten Portens-Gemeinden, welche das ausschließliche Recht des Transportes von Waren und Reisenden in Anspruch nahmen und dafür die Straßenunterhaltung besorgten. Abb. 29 zeigt eine Partie der von Thusis längs der Albula nach Tiefenkasten führenden Kunststraße dieses Kantons und zwar die Solnsbrücke über die Albula am Schynpaß. Am Albulapasse wurde im Jahre 1696 über dem Vergünerstein ein Stück Straße in den Felsen gesprengt, welche Arbeit deshalb besonders bemerkenswert ist, weil bei diesem Anlasse zum erstenmal das Pulver zum Sprengen beim Straßenbau verswandt wurde.

Seit dem Jahre 1797 wendete General Bonaparte dem Simplon seine ganz bestondere Ausmerksamkeit zu. Die Aussührung dieser ersten modernen Kunststraße über die schweizerischen Bergvässe wurde am 7. September 1800 von Frankreich, Italien und Wallis als gemeinsames Werk beschlossen. Wallis beteitigte sich an diesem Unternehmen durch die Übernahme von Frondiensten. Die Kosten der 182 km langen Strecke vom Genser See bis an den Lago maggiore wurden zu 12 116 000 Frank veranschlagt. Bereits im Jahre 1805 konnte das Werk seiner Bestimmung übergeben werden. Während fünf Sommer waren 5000 Arbeiter mit dem Ban beschäftigt, 611 größere und kleinere Brücken und 525 m Tunnel wurden ausgesührt. Die Simplonstraße ist die schönste und kostbarste aller schweizerischen Alpenstraßen, und das Andenken ihres Entwersers, des Divisionszussektors Ceard, verdient erhalten zu bleiben. Der höchste Kunkt der Straße liegt 2010 m über dem Meere.

Ein Erfordernis all jener Straßen, welche die Schneeregion erreichen oder Schneesstürzen (Lawinen) ausgesetzt sind, ist die Erbauung von Galerien. Diese Galerien werden entweder in die Felsen gesprengt oder gemauert (Abb. 31), vielsach zeigen dieselben beide Bauweisen. In gewissen Abständen werden in der freiliegenden Galeriewand Öffnungen, Fenster, hergestellt, um dem Gange Licht zuzusühren. Die gleiche Konstruktion zeigt die jährlich von Tausenden Touristen benutzte, am Vierwaldstätter See entlang führende Arenstraße, von welcher Abb. 30 einen der bekanntesten Teile wiedergibt.



st. Die Schoellenen (Gotthardfraße).



32. Die Stilfferjochftrage von der Frangenehobe ane gefeben.

Der Straße über ben Mont Cenis verdankt ebenfalls Napoleon I. ihre Entstehung. Der Entwurf rührt von dem Jugenieur Dausse her. Diese Straße, deren Länge ungefähr 9 Stunden beträgt, hat einen Kostenauswand von fast 5 Millionen Mark erfordert. Auf derselben wurde im Jahre 1812 Papst Pius VII. von Gendarmen nach dem ihm von

Napoleon angewiesenen Ort Fontainebleau geleitet.

Bereits früher als die vorstehend genannten Alpenstraßen war eine andere Gebirgsstraße entstanden, welche aus dem Etschthal in Tirol über das Stilfser Joch durch das Beltlin langs dem Comer See nach Mailand führt. Diese Berbindung wurde unter Raiser Franz I. (1745 bis 1765) begonnen. Für ihre Entstehung waren ebenfalls in erster Linie militärische Gesichtspunkte maßgebend. Diese Schöpfung ist ein Wert ber Ingenieure Domigani und Dominici. Taufende von Arbeitern waren brei Jahre lang an dem Berfe beschäftigt. Bielfach hingen bieselben während der Arbeit an Stricken oder schwebten auf fleinen Stellagen über den Abgrunden. Die malerischsten Partien der Straße befinden sich bei Trafoi und Bormio. Abb. 32 zeigt das Bild, welches die Straße von der Franzenshöhe aus gewährt. Bei Bozen vereinigt fich die Stilfferjochstraße mit der großen Straße, welche von Innsbrud über den Brenner nach Italien führt. Die von der Stilfferjochstraße erreichte Paghöhe übertrifft die der übrigen Alpenstraßen. Es liegt der höchste Punkt der Simplonstraße 2010 m, der Bernhardinstraße 2063 m, der Mont-Cenisstraße 2071 m, der St. Gotthardstraße 2114 m, der Splügenstraße 2117 m, der Julierstraße 2287 m, der Septimerftraße 2311 m, der Straße über das Stilffer Joch 2930 m über bem Meeresipiegel.

Der Bau der Splügenstraße ist als ein benkwürdiges Ereignis in der Ingenieurwelt zu bezeichnen, da bei demselben infolge des ungemein steil absallenden Bergteiles auf italienischer Seite vom Splügenpaß bis nach Chiavenna ganz außerordentliche Terrainschwierigkeiten zu überwinden waren. Um einer gänzlichen Ablenkung des Verkehres von ihrem Gebiete vorzubeugen, schritten die inneren Kantone der Schweiz zur Aussührung der Gotthardstraße. Diese Straße (Abb. 31) erfreute sich ihrer Felsenzgewölbe und ihrer schwindelnden Brücken wegen, wie nicht minder infolge ihrer kühnen Sprengungen und ihrer fünstlichen Liniensührung einst eines hohen Ruhmes. In dem Jahre ihrer Vollendung (1830) sand auf englischem Boden jenes weltbewegende Ereignis, die Eröffnung der Bahn von Liverpool nach Manchester, statt, das wenige Jahrzehnte später auch in der Schweiz Schienenwege entstehen ließ, die gleichsam mit magnetischer Kraft den Verkehr an sich zogen und den Alpenstraßen einen nicht geringen Teil ihrer

Bedeutung entzogen.

In Deutschland datiert der moderne Straßenbau aus dem Anfange dieses Jahrhunderts, die Klagen über schlechte Wege gehörten die dahin zu den alltäglichen Erscheinungen. So beschwerte sich ein Reisender, der den 1784 neueröffneten holsteinischen Kanal (Eiderkanal) in Augenschein nehmen wollte, über die barbarischen Wege in Holstein und äußerte den frommen Wunsch, daß denen, die sie vernachlässigten, auferlegt werden möchte, sie zu besahren, damit ein gewisser Teil ihres Körpers sie beim Durchstoßen belehre, was Gemeinnützigkeit und Menschlichkeit von ihnen forderten.


Auf Napoleons Geheiß wurde im Jahre 1804 die Straße von Mainz nach Koblenz und 1806 eine solche von Mainz nach Metz gebaut, 1809 wurden Chaussen von Mainz nach Paris, von Nymwegen nach Basel, von Mainz nach Straßburg und von Oppenheim

nach Arenzuach angelegt.

Ebenso kam auf Napoleons Besehl die Heerstraße zwischen Wesel und Hamburg zur Aussührung. Durch diese Straße sollte eine schnelle Verbindung mit den nördlichen Departements geschaffen werden. Napoleon erteilte 1811 den Auftrag zu den Arbeiten, die unter dem Divisions-Inspektor Tarbe begannen. Die Straße wurde über Scharnbeck, Dülmen, Münster, Telgte, Iburg, Osnabrück, Bohmte, Diepholz, Bassum, Bremen, Ottersberg, Rothenburg, Tostedt und Harburg nach Hamburg geführt. Innerhalb zwei Jahren wurde der Bau vollendet. Abb. 33 zeigt den Duerschnitt dieser Straße etwa 7 km westlich von Harburg. Über die beiden Elbarme wurden große hölzerne Brücken geschlagen. Später wurde die Straße von Wesel nach Benlo verlängert.

Bon ben fonftigen gabireichen in unferem Jahrhundert in Europa gur Ausführung gefommenen Stragen fei noch ber folgenben Ermahnung gethan, bie zu ben intereffanteften

Bauphieften biefer Gattung gablt. Ge ift bie in ben breiftiger Jahren erbaute Grechenpiftrafe an ber unteren Dongu in ber Gegend bee Gijernen Thores, pon welcher Abb. 34 ein Stud geigt. Die Berftellung biefer bon Bafarbelni entworfenen und ausgeführten Strafe bereitete auferordentliche Schwierigfeiten, Die Strafe befitt eine Breite von 4,75 bis 7,58 m.



Gur bas Ausmeichen zweier fich begegnenber PRagen find beinnbere Ausmeichftellen pargefeben. Der großere Teil ber Urbeit bestand aus Gelfenfprengungen, bie birett pom



34. Die Szechengiftrafte an der unteren Donan.

Strome aus vorzunehmen maren. Gur bie Arbeiter wurden auf Schiffen Berufte erbaut, bon welchen aus fie bie Bohrlocher in bas Gestein einzugrbeiten hatten. 3m 3abre 1837


tonnte ein Teil ber Strafe bem Berfehre übergeben merben.

Die Bolltommenheit bes heutigen Chauficebaues ift befondere durch bie Unwendung bon Chauffeemalgen erreicht worden. Durch die Balgung wird bie Strafenoberfläche fefter und fomit bauerhafter, und hierdurch findet eine außerorbentliche Schonung ber Bugtiere und ber Fuhrmerte ftatt, ba biefelben nicht, wie fruher fehr allgemein üblich mar, Die Infe liegende Steinschuttung festaufghren notig baben. Die erften Balaverjuche geben amar bis gum Jahre 1787 gurud, boch tam bie Balge erft feit 1830, namentlich burch bie Bemubungen bes frangofifchen Ingenieurs Bolonceau, in großerem Umfange gur Unmenbung. Bahrend fruber gum Rieben ber Balgen ausichlieflich Bierbe benunt murben. mird jest bei grofieren Arbeiten meiftens von Dampfwalgen Gebrauch gemacht, ba mit benfelben eine etma 30 %, großere Leiftung ergielt merben fann. Auf Die Art bes Balgverfahrens und auf die dabei benutte Dampfstraßenwalze können wir hier nicht naher


eingehen.

Noch andere Maschinen kommen bei dem modernen Wegebau zur Anwendung. So benutt man zum Abschlämmen der Steinbahnen Straßenabschlämmmaschinen und Straßenkehrmaschinen. Zur Herstellung des Steinschlages dienen Steinbrechmaschinen, daneben ist jedoch das Schlagen mit der Hand noch vielsach in Gebrauch.

Für manche Gegenden, so namentlich für Niederdeutschland, haben die Klinkerschaussen eine erhöhte Bedeutung erlangt. Man versteht unter Klinkern Backteine, die bis zum Sintern gebrannt sind und daher eine größere Wetterbeständigkeit und Festigkeit als Ziegelsteine besigen. Die Klinkerchaussen werden in der folgenden Weise hergestellt.



35. Mlinkerftrafe.



36. Schieneneinbanung in einer Landftrafe.

Auf einer Sandbettung von 30 bis 40 cm Stärke, die durch Walzen und Rammen gestichtet wird, werden die Alinker versetzt, und zwar an den Fahrbahnkanten die Reihen parallel mit dem Randsteine und dazwischen rechtwinkelig zur Straßenrichtung. Die Bersetzung erfolgt im Verbande, d. h. in der Weise, daß die Fugen gegeneinander versichven sind. Ubb. 35 zeigt diese Anordnungsweise.

Statt der Klinker werden neuerdings vielfach Pflastersteine verwendet, ein Zeichen des zunehmenden Volkswohlstandes, der es erlaubt, nunmehr selbst die Verbindungswege zwischen den einzelnen Orten in einer Weise herzustellen, deren Kosten früher nicht einmal

für bas Innere ber Ortichaften erichwungen werben konnten.

Bei den Chausseen unterscheidet man wie bei den städtischen Straßen die eigentliche, in der Mitte liegende Fahrbahn und die Seitenwege. Erfordert der Berstehr nicht die Befestigung der Fahrbahn in ganzer Breite, so läßt man einen Teil unbefestigt liegen, welchen man als Sommerweg bezeichnet. Der Sommerweg bietet den Borteil einer bequemen Benutzung durch Reitpferde und unbeschlagene Zugtiere, und



87. Gepflafterte Landftrafe mit Geleie.

derfelbe wird bei trockenem Wetter mit Vorliebe von dem leichteren landwirtschaftlichen Verkehre aufgesucht.

Die üblichen Straßenbreiten für Chausseen mit Obstbäumen sind die folgenden: Steinbahn 3,5 bis 7,0 m, Sommerweg 3,2 bis 5,3 m, Fußweg 2,0 bis 2,9 m, Gesamtbreite 8,7 bis 15,2 m. Diese Maße schwanten je nach der Bedeutung des Verkehres und den Verhältnissen der einzelnen Länder.

Da die von den Zugtieren bei gleicher Schwere des zu ziehenden Wagens aufzuwendende Araft um so größer wird, je rauher die Fahrbahn ist, so wird umgekehrt bei gleicher Araftauswendung die zu ziehende Last um so größer gewählt werden können, je glatter die Fahrbahn für die Wagenräder ist. Daher ist bei einer Eisenbahn das Werkältnis amischen der Araftauswendung und den komzeten Last

Berhältnis zwischen der Kraftauswendung und der bewegten Last am günstigsten. Man hat in neuerer Zeit begonnen, diesen Borteil auch auf den Landstraßen auszunußen, und zu diesem Zwede auf den letzteren Schienen gelegt. Hierdurch reiht sich der Entwicke-lungsgang gewissermaßen wieder dem griechischen Straßenbau, mit seinen in die Felsen eingearbeiteten Geleisen an, nur daß die modernen eisernen Schienen den antiken steinernen


Rinnen durch die Berringerung des Zugwiderstandes außerordentlich überlegen sind. Die ersten Bersuche mit derartigen Straßengeleisen sind in Deutschland von dem Baurat Gravenhorst in der Provinz Hannover angestellt worden, woselbst im Jahre 1894 zwischen Stade und Hollern die erste Geleisstraße hergestellt wurde.


Die Abb. 36 u. 37 veranschaulichen die Anordnung eines jolchen in einer Land-

ftrage verlegten Stragengeleifes.

Hinsichtlich ber Unterhaltung ber Landstraßen unterscheibet man das Dechfustem und das Flicksussen. Bei ersterem erfolgt die Besestigung des Kleingeschläges mittels ber Dampswalze, bei der letteren Unterhaltungsweise wird die Besestigung des Einbettungs-

materials dem über basselbe hinweggehens den Berkehr überlassen. Das erstere System verstient den Vorzug, da hierbei die Beansspruchung der Zugtiere und der Fuhrwerke eine viel geringere ist.






88. Eugnoto Dampfmagen, 1769.

stellung von Straßen anbetrifft, so kommt von diesen in erster Linie das Tracieren derselben in Betracht. Man versteht hierunter die Festlegung der Straßen sowohl in Bezug auf ihre Richtung wie auf ihre Höhenlage unter Berückstigung der natürlichen Gestaltung des Geländes. Während diese Arbeit in einem flachen Gelände eine verhältnismäßig wenig Mühe ersordernde ist, bedingt sie in gebirgigen Gegenden nicht nur eine große Übung und Erfahrung, sondern auch einen großen Zeitauswand. Die Straße muß, um die Erd- und Felsarbeiten auf das geringste Maß einzuschränken, möglichst dem Gelände angepaßt, und sie muß anderseits so geführt werden, daß ihr Gefälle nicht das

zulässige Maß überschreitet, da sonst die Zugtiere zu sehr ansgestrengt werden. Dieselben Bunkte, welche bei dem Straßensbau zu beachten sind, müssen auch bei dem Eisenbahnbau berücksichtigt werden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird baher auf das Kapitel "Eisensbahnen" verwiesen.

Straßenmotoren (Automobilen).

Seit langer Zeit ist man bestrebt, die Benutung der -Landstraßen durch Krastmaschinen zu ermöglichen, ohne



39. Trevithiko Condoner Straffenlokomotive, 1808.

besondere Geleise in dieselben betten zu müssen. Diese Bestrebungen lassen sich bis in die Kindheit der Dampsmaschine zurückversolgen. So hegte bereits Savery die Ansicht, daß die Dampstrast zur Bewegung von Wagen müsse ausgenut werden können. Derselben Ansicht war Dr. Robison, dem James Watt mancherlei Anregungen zu danken hat. In Frankreich baute Cugnot eine solche Maschine, die 1769 die Gassen von Paris durchsuhr und welche Abb. 38 veranschaulicht. Diese Maschine war so mangelhaft, daß sie nur 15 Minuten lang arbeiten konnte. Trop der vorgenommenen Verbesserungen blieb die Benutzung der Maschine so gefährlich, daß sie in den Straßen nicht verwandt werden konnte. Die Ingenieure Symingkon und Watt arbeiteten, jedoch vergeblich,

an ber Beruplifommnung biefer Ibee. In Amerita maren es namentlich Read (1790) und Epans, bie bem Straftenbampfmagen große Regebtung aumandten. 3m 3abre 1804 bewegte fich bes letteren Strafenlotomotine burch bie Strafen Rhilabelphias. Bon biefem Ingenieur rührt die nachitebend miebergegebene Brophezeinng ber: "Die jebige Generation



40. Canbaner elektrifchen Cab.

will fich mit Ranalen beanugen, bie nachfte wirb Gifenbahnen und Bferbe porgieben, aber ibre aufgefforteren Rachtommen merben meinen Dampf. magen als bie noll-Transportfommenfte meife anmenben." Der ichlechte BuftanbberStrafien iener Reit trug nicht menia su ben geringen Erfolgen ber Strafenlofomotiven bei Sabre 1802 baute ber Ingenieur Trevithit eine Dampfbroichte. Diefelbe erregte in Ponbon

aller porgenommenen Berbefferungen blieb fie unpollfommen. 2166. 39

geiot bie Form ber aus bem Jahre 1808 ftammenben Londoner Strafenlotomotive. Die Unvolltommenbeit ber bamaligen Strafen batte mancherlei Defette an ben Reffeln und ben übrigen Teilen ber Strafenlotomotive im Gefolge, wie auch umgefehrt beren grokes Gewicht Die Strafen ftart mitnabm. Dan fuchte bem lesteren Ubelftanbe



Amerikanifder elektrifder Dagen

burd Berbreiterung ber Rabreifen gu begegnen, mas gur Ronftruttion ber Dampfitragenmalgen führte. Die in biefer Beitperiobe entstandenen Gifenhahnen thaten ben Beitrebungen jur Hushilbung pon Strafenlofomptinen ftarfen Abbruch. Der lette Betrieb biefer Mrt murbe im Rabre 1833 eingeftellt.

Die großen Borteile ber medignifden Betriebstraft : großere Regelmäßigfeit und Beichleunigung ber Sahrt, bequemere und eraftere Ginrichtungen, feine Belaftigung burch Musbunftungen ber Bugtiere, faubere Strafen, laffen es erflarlich ericheinen, bag man bei porgeichrittenem Daichinen-

ban einer Musnutung mechanifder Rrafte fur ben Gubrvertehr wiederum naber trat. Unferer Beit icheint es vorbehalten gu fein, bas ichwierige Brobtem feiner Lojung einen bedeutenden Schritt naber gu bringen. 3m Jahre 1873 traten in Frankreich neue Konftruftionen von Dampiftragenwagen auf. Bollee in Le Mans baute brei Dampfomnibuffe, welche auf ber Strafe nach Baris in Betrieb gefest murben.

Stiftem ift auf biefem Gebiete eine überraifende Thätigfelt entslatt worben. Mamentfich im Francteig am Murerta in der Musonbiete, mit welchem Musdeurde die Großemmotoren vielfund bezeicht uneben, eine ungenöhnlich große Beachtung gefügentt morben, eine und bei der Abertale bedeutenden Umfang angerowunen. Im Deutsich am biefen Sandern bereitst einen fehre bedeutenden Umfang angerowunen. Im Deutsich am biefen Gandern bereitst einen fehre bedeutenden Umfang angerowunen. Im Deutsich am biefer Sungen ich feben Machtigen Großen in deutschaft werden der deutschaft werden der deutschaft der deutschaft der deutschaft der deutschaft der deutschaft deutschaft der deutschaft deutschaft der deutschaft deut



42. Shavere Pampf-Histormagen.



43. Simons Dampf-Motormagen.



44. Pairyo Safoline-Motormagen.

46. Benton-Garboro Gafoline-Motormagen.

artid, b. b. eine Streefe von 1200 km Sänge, in einer ununterbroeigenen Sicht von do Chumben und do Wilmuten gardigefegt. Mehre Schaimfer ihr ber (Ingenieure Bena) also einer ber Bionitere auf bem diebliet bes Dimotorenbaues für Teansportspreefe zu begeichnen. Son ihm ihmuten isten ber erfein enneren Biotorenspen her, ber im Johne 1886 erfillend. Zert Umfand, baß find ber Giport ber Biotorenspen bemodigiet, bal aufgerechnnisch zute John der Schaimfer und der Schaimfer un

Mick Wolorwagen iehen eine gute Beschaftnehet ber zu belagtenden Settenen voraus, do nich an ein Aortomuen mit dernieben auf die Zueur mick zu benfen fil. Taß man bemüht ist, auch die Elektrigität diefen Motorwagen bienibbar zu machen, bürife felbsterischticht eine "Na London sind bereitis ein Mughab bereitige frühährt. die ihr den öffentliche Aufgereicht; diesen flowen Wick. 40 wiederzich Die Affunntalorenbatterie, durch werde ber filt die Bewagung des Sagans efreierbeitige Etrem erzugut wird, bestimmt die die bei mit erzug die Verwegung des eigetriefen Wohrender mit Wickspeller die Verwegung des eigtriefen Wohrender mit die Abmidder. Die Beroegung des eigtriefen Wohrender mit die Abmidder.

Die Jorm biefer elektrisch betriebenen Motorwagen ist eine außerst mannigfache, gum Teil sehr geichmadvolle. In Abb. 41 ift ein amerikanischer elektrisch betriebener Bagen dargestellt. Diefer Motorwagen hat die Jorm eines lieinen Posi-Phairtons. Seine Raber besigen Nugellager und Gummireifen. Die 32 im Bageninneren befindlichen Rellen



46. Elektrifch betriebener Gefellfchaftomagen für 12 Berfonen.

vermögen sechs Stunden lang 31, Pierdetaftzu entnang 31, Pierdetaftzu entvidelin. Die Wotoren sind
zwischen den beiden Hinterrädern eingebaut und zwar
unabhängig voneinander,
wodurch erreicht ist, daß
der verschiedenen Umbredungsgesschwindlafeit

der Raber beim Durchfahren von Aurven, Wendungen und um Erden tein Hindernis entgegensteht. Die Bremse ist so angeordnet, daß durch deren Thätigteit nicht nur der Wotor gehemmtwird, sondern auch augleich sich autvomatisch ein kontrollapparat einschaftet.



47. Biehtrifch betriebener Gefchaftomagen.

au ermanigen und bie Grseugungetoften ber Eleftrigitat ju perringern. Bis biefes Riel erreicht fein wird, machen bie burch Betroleum ober Bengin bemegten Motormagen ben eleftriich betriebenen Bagen eine erfolgreiche Ronfurreng. 3mar findet noch hier und ba namentlich in England bie Dampffraftfür ben pprliegenben Amed Bermendung, Abb. 42 u. 43 zeigen berartige moberne Motormagen, und amar ben Dampf-Motormagen. bon Chaver reip, Simon, boch ift taum angunehmen.

daß bem Dampf die Butunft gehört. Die Abb. 44 u. 45 zeigen verschiedene Formen ausländischer Petroleum- und Bengin-Motorwagen.

Richt nur für Berioneniuhrwerte, sondern besonders auch für Frachtmagen finden heute diese Motoren bereits eine ausgedehnte Berwendung. Mit ihrer weiteren Berwolltommung uird ihre Benubung zweifellos einen außererdentlichen Umfang annehmen, und die Motorvagen werden eines Tages in vielen Gegenden die Jugitere fall

wolffländby werbeingen. Die Mis. do bis 49 beraufchauften einige neuer beutife Wolermagen. Beben teinen spetifigien Gelbfrühigferungen fowmen Chmibulle für breitig
Berinnen vor. Wis. 46 getzt einen elektrich betriebenen Gelfelldaftswagen für spoil
Berinnen, erbaut von ber Gelfelldaft für Berfehreuntenbungung (Derinn.) Eit Geleich fährt bet ein Bermaluntergeltuft fonftrutert, auf welche man verfückenen Detertite ohne
weiteres aufligen ann, ho his basielbe Gelfell für Belondet und Gelfeldswagen (Wis. 47).
Detelommüufte und Kremire benutzt werden fann. Die Mitunationern finn im Mufderbed untergeband. Die Ledung erfolgt mittel Gerenfaliglist und berougtigen Rubel,
führe hie Geserung und der Mitunationer in der Mitunationer in der Mitunationer in der Steiner der Gelfell der Gelfell für Gelfell gelfell gelfelle gelieftlich g



48. Girhtrifch betriebener Boftmagen.

bie Lentung des Wagens. In dem neiften föllen erfolgt die Eentung mittel Schwenkonfein der Verschreicher, jeideren durch die Ansishium, von Techheffellen. Zer Kontroffer biett zur Einfellung der gewindigten Gefichwindigtel. Beriebe dag erwöhnlich Seitellungen, die Verleiche das gewöhnlich ist der Verleiche der gewöhnlich die Kellungen, die Verleiche der Leitellungen, die Verleiche der Leitellungen, die Verleiche der Verleiche der die Verleiche und die Verleiche und die Verleiche Verleiche der die Verleiche Verleiche Verleiche von 25-30 km. Aum Ansthelm ind brätig wirterden Verreich, vielfond mechnikke Aufstrein im Gekrach, Web. 48 zeigt einem Koffwagen der Werfellicheff für Aufunnkti-Vergendung erfelten, Verleiche Ve

Die lettere Ubersetung wird hauptfachlich bann eingeschaltet, wenn Steigungen gu überwinden find. Die Ginicaltung erfolgt burch Reibungefupvelungen.

In recht geschiedter, ja volltommener Beise find alle Steuerungsorgane an einer Stelle vereinigt. Die Lentung ber Borberraber erfolgt burch ein handrad, welches auf



49. Daimlerfcher Motorfrachtmagen.

Es ericheint nicht ausgeschloffen, bag bie neue Erfindung, Luft zu verfluffigen, auch für ben Betrieb von Motorwagen und Motorrabern Berwendung finden wird.



Hach dem Schterichen Wandgemalde im Staatebahnhof gu München.

Die Eisenbahnen.

lind donnernd rollt der Wagenzug Borbei den alten Meilensteinen, Wie Blit des Zeus und Geisterflug, Der Erde Bölfer zu vereinen. Dermann Lingg (Die Römerstraße).

Allgemeines und Tinienführung.

Einleitung.

num 70 Jahre sind seit der ersten, durch Dampstraft betriebenen Eisenbahn mit Personenbeförderung verstossen, und welche Fülle umwälzender Wirkungen hat diese segensreiche Ersindung dem Menschengeschlechte schon beschert. Wie hat sie alle Lebensverhältnisse umgewandelt und die Menschen auf eine gegen früher wesentlich höhere Kulturstuse gestellt! Raum und Zeit sind überspannt, in wenigen Tagen läßt sich der Güteraustausch weit auseinander gelegener Fest-

landsbezirke bewirken, kann der Reisende weite Ländergebiete durcheilen, vermag die Landesverteidigung ihre Heere an die bedrohten Landesgrenzen zu senden und für schnellen Rachschub des Ersates jeglicher Art zu sorgen. Waren früher beispielsweise zu einer Reise von Berlin nach Paris mit der Schnellpost etwa 5 Tage erforderlich, so legt man heute die Strecke in dem mit allem Komfort ausgestatteten Eilzuge in 16½ Stunden zurück. Gewaltig und ungeahnt ist der Ausschwung, den Handel und Gewerbe durch die die Transportkosten ermäßigenden Eisenbahnen genommen haben. Diese sind im Verein mit den Dampsschiffen die Lebensadern des modernen Weltverkehrs, die Vindeglieder der Bölker und Länder. Sie erschließen die abseits gelegenen Gegenden, wecken Gewerbethätigkeit in ihnen, führen deren Städten und Ortschaften neues Leben, neue Triedkraft zu, bringen sie zur Entwicklung und zur Blüte. Sie verbilligen und verbessern die wirtschaftlichen Güter, vermehren die Annehmlichkeiten des Lebens und erhöhen somit den Lebensgenuß.

Und welcher Art sind dabei die Wege, die das Dampfroß wählt! Bald durcheilt es mit großen Lasten die sonnendurchglänzten Fluren des Flachlandes, bald klettert es schwer beladen an den Berglehnen entlang hoch in die Alpenwelt, in die Region der Lawinen hinauf, der Gebirge breiten Rücken in langem Tunnel durchziehend. Bald rasselt es über kühn geschwungene Biadukte und Brücken, tiese Thäler, Ströme und Schluchten überschreitend, oder es rollt auf langer Hochbahn über den Straßenverkehr unserer Großkädte hin (Abb. 55 und 56). Es steigt hinab in der Erde Schoß und fährt unter Straßen, Kirchen, Häusern, Docks und Flüssen her, oder erklimmt endlich der Berge Gipfel, um der wanderlustigen Menscheit den mühelosen Anblick erhabenster Natur-

schönheiten zu gewähren.

Wahrlich, vielseitig ist sein Weg, sein Nußen und Zweck! Besonders nüßlich haben die Eisenbahnen in unserem deutschen, vielstaatlichen Baterlande eingewirkt, denn sie durchsbrachen zuerst die dichten Grenzzäune eines engherzigen Partikularismus, der vor wenigen Jahrzehnten noch in so vielen Ländchen üppig wucherte, und halfen diesen damit glücklich zu Falle zu bringen. Sie haben alte Borurteile verschwinden lassen, die deutschen Stämme wirksam einander näher gebracht und den Wunsch nach politischer Einheit daburch lebendiger gestaltet. Goethe sagt schon in seinem Gespräch mit Eckermann 1828, also noch zu einer Zeit, wo 36 verschiedenfarbige Grenzpfähle das deutsche Land in eben so viele Gegensäte zerlegten: "Mir ist nicht bange, daß Deutschland nicht eins werde, unsere guten Chaussen und künstigen Eisenbahnen werden schon das ihrige thun." Nun, sie haben das ihrige in der Borbereitung zur Einigung gethan, deren Berwirklichung freilich nur durch das unvergleichliche Walten Bismarcks und durch die glänzenden Ersfolge der preußischen Heere auf den dänischen und böhmischen, später der deutschen Heere

auf den frangofischen Schlachtfelbern ermöglicht werden konnte.

Diese Einigung des deutschen Bolkes war sodann rückwirkend wiederum fruchtbar für deffen gesamte gewerbliche Berhältniffe, insbesondere auch für das Gisenbahnwesen. Dieses erhielt teils infolge ungeahnter Bertehrsfteigerung, teils auch aus strategischen Gründen eine erhebliche Ausdehnung, begleitet von gahlreichen Berbefferungen seiner Einrichtungen und Anlagen. Infolge des gewaltigen Aufschwunges auf allen Gebieten seines Sandels und Gewerbelebens und danf dem vielmaschigen, gut betriebenen Gifen= bahnnege konnte Deutschland, reich an wissenschaftlich auf unseren technischen Hochschulen ausgebildeten Ingenieuren, Architekten und technischen Chemikern, auf dem Welt= markte bald in Wettbewerb treten mit den älteren Industrievölkern, vor allem mit England, dem Baterlande der Dampsmaschinen und der Eisenbahnen. Bor 4 bis 5 Jahr= zehnten noch ein vorzugeweise ackerbautreibendes Bolk, entjendet es heute seine gewerblichen Erzeugnisse, vor allem die der Chemie, Weberei und des Maschinenbaues nach fünf Weltteilen. Die schnellsten Dampfichiffe, die jest die Meere unseres Erdballes durch= furchen, find aus deutschem Material und auf deutschen Werften erbaut. Die deutschen Eisenbahnen gehören, was Sicherheit des Betriebes, Pünktlichkeit der Züge und Bequemlichkeiten für die Reisenden aller Gesellschaftsklassen anbelangt, unbestritten zu den besten der Welt und haben das Urteil feines anderen Eisenbahnlandes zu scheuen. Deutschlands Zufunft beruht zum wesentlichen Teil auf der weiteren Entwickelung seiner Industrie und vor allem seiner Technif. Beide werden allgemein im 20. Jahrhundert noch weit mehr als im vergangenen der Magitab für die Broke eines Bolfes sein.

Wer ist nun der eigentliche Schöpfer der Eisenbahnen, wer hat sie ersunden? Nach Goethes tressendem Ausspruch ist Ersinden der Abschluß des Gesuchten. Die meisten wichtigen Ersindungen sind niemals urplößlich spruchreif entstanden, sondern haben sich, auf vorangegangenen Bestrebungen ähnlicher Art nach und nach aufbauend, im Lause der Zeit ausgereift, bis sie endlich durch einen genialen Kopf zu einem zeitweisen Abschluß gebracht wurden. So haben sich auch die Eisenbahnen langsam und almählich aus den alten Holzbahnen der Kohlengegenden Englands entwickelt. (Vergl. näheres im Abschnitt "Oberbau".) So ist vor allem die Lokomotive, die Seele des Eisenbahnswesens, durch den unermüdlichen Ersindungssinn einer ganzen Anzahl von denkenden Ingenieuren aus den bescheidensten Ansangssormen heraus zu ihrer heutigen hohen



Einleitung. 77

Durchbildung geführt worden (vergl. den Abschnitt "Lokomotiven"). Eine besondere Stellung in dieser langen Ersinderkette nimmt G. Stephenson ein, dem es 1829 durch Befolgung des Ratschlags eines Nichttechnikers (Booth) gelang, diesenige Kessels art der Lokomotive einzusügen, durch welche diese für gesteigerte Verkehrsansprüche lebensfähig wurde. Neben Stephenson war T. Hadworth ein Hauptsörderer der Lokomotive damaliger Zeit. Daran schließt sich eine weitere Schar von Ingenieuren aller Länder, die Verbesserungen und Abänderungen der Lokomotive und ihrer Einzelteile ansstreben, sie den verschiedensten Betriebsverhältnissen anzupassen sich bemühen und namentslich auch ihre Leistungsfähigkeit unter Wahrung des wirtschaftlichen Gesichtspunktes zu heben suchen.

Hach sie hat von den ersten eisenbelegten Holzbahnen an dis zu den heutigen schweren Oberbau-Anordnungen eine lange, vielgestaltige Entwickelungsreihe zu verzeichnen. Loko-motivrad und Gleis stehen in innigster Wechselbeziehung zu einander und gehören nach einem Ausspruche Stephensons zusammen wie Mann und Frau. Als "Dritter im Bunde" gesellte sich dann schließlich die Telegraphie hinzu, um als unübertroffene, schnellsüßige Dienerin die Zeichengabe auszuüben, durch die dem rasch dahinsausenden Dampfroß der Weg frei gehalten wird.

Doch tehren wir zur Berbezeit der Gifenbahnen gurud.

G. Stephensons Sieg über seine drei Mitbewerber in dem denkwürdigen Wettstreit — "the battle of locomotives" — auf der Ebene von Rainhill am 6. Oktober 1829 (vergl. S. 200) machten ihn gleichsam zum Bater der Eisenbahnen, um so mehr, als ihm die schwierige Aufgabe gelang, die Bahnstrecke von Manchester nach Liverpool mit ihrem tiesen Felseinschnitte (Abb. 206), langen Tunnel und ihrer breiten Moordurchquerung ohne Borbilder für diese völlig neuen Bauarbeiten sertigzustellen. Ihm glücke das für die damalige Zeit gewaltige Werk durch seine Thatkrast und Ausdauer, durch seinen Glauben an sein Können und an sich selbst, wodurch er auch alle die sonstigen Widerwärtigteiten und Schwierigseiten besiegte, die ihm Vorurteile und Kurzsichtigkeit so vieler seiner Landsleute vom adligen Großgrundbesitzer dis zum Fuhrknecht herab bereiteten. Alle diese Leute glaubten sich damals in ihrem Vermögen oder in ihrem Einkommen durch die Dampsbahn bedroht und geschädigt. Später freilich änderte sich auch dieses Bild, und Stephenson wurde als Wohlthäter gepriesen.

Am 15. September 1830 fand die Eröffnung vorgenannter Bahn ftatt, und zum erstenmal wurden Bersonenzuge mit einer berzeit beträchtlichen Fahrgeschwindigkeit durch Dampflotomotiven befördert. G. Stephenson selbst führte die Lotomotive des ersten Ruges (vergl. Abschnitt "Lokomotiven"). Bewundernd blidte England auf Diefes Wert und seinen Schöpfer; staunend vernahm die Welt die Leistungen des Dampfrosses. Bon da an hielt bas lettere - anfangs langfam, spater immer schneller und ausgebehnter - feinen Stegeszug durch alle zivilifierten Lander, um heute, nach 70 Jahren, seinerseits die Errungenschaften moderner Rultur burch bie bunfelften Länder zu tragen. Gegenwärtig ist Rugland im Begriff, seine große, die asiatischen Steppen burchquerende transsibirische Bahn nach Port Arthur und Bladiwostock zu vollenden, wodurch ein ununterbrochener Schienenweg von der Bestfüste Europas bis jur Oftfuste Ufiens geschaffen wird. Deutsche, Englander, Frangosen senden vom Stillen Dzean aus die Eisenspur nach dem Inneren Chinas, um der heimischen Industrie die notwendigen neuen Absatgebiete zu verschaffen. In Afrika herrscht nicht minder ein wahres Wettlaufen im Gisenbahnbau. Bon der Best- nach der Ostfuste planen und bauen die Bolfer für das Dampfroß den Beg, der sich bereits vom Norden her tief in den Sudan und vom Jug des Tafelbergs bis hoch nach Betschuanaland hinein erstreckt. Die Bahn "vom Kap bis Kairo" wird bald fein Traum mehr fein.

Ausbreifung ber Bahnen in ben einzelnen Tändern.



51. Prefonentranoport der Sing-Budweifer Gifenbahn 1828. Roch einem Criginal ben Bathios Schönere.

 zur Ausführung. Etwa zur selbigen Zeit bemühte sich in Westfalen, damals schon ein Sit blühender Industrie, Harfort lebhaft um den Bau von Schienenstraßen. Es glücke ihm, einige kurze Schmalspurbahnen für Kohlentransport ins Leben zu rusen. Ja, im Jahre 1830 bildete sich auf sein Betreiben eine Aktiengesellschaft — die erste in Deutschsland — um "mittels einer Eisenbahn den Absat der Ruhrkohlen nach dem Wupperthale und ins Bergische zu vermitteln, bezw. die bergischen Fabriken wohlseil mit Kohlen zu versehen". Sie baute eine Schmalspurdahn, die erst 20 Jahre später in eine mit Dampslokomotiven betriebene Hauptbahn umgewandelt wurde. Alle diese damaligen kleinen Kohlendahnen im Ruhr= und im Saargebiet, deren Gesamtlänge eiwa 60 km betrug, waren nur für Pferdebetrieb bestimmt.

Um 1830 trat auch ber hervorragenbste beutsche Borkämpser in dieser Frage auf, Friedrich List, Prosessor der Nationalökonomie in Leipzig. Er veröffentlichte im Jahre 1832 einen Plan zu einem einheitlichen deutschen Eisenbahnnetze, wonach alle größeren Städte unseres Baterlandes durch den Schienenweg miteinander verbunden werden sollten. Doch Unverstand, Partikularismus, Aurzsichtigkeit und mangelnder Unternehmungsgeist traten dem klaren Blicks weit vorausschauenden Manne entgegen. Sein genialer Plan siel gänzlich ins Wasser, um einige Jahrzehnte später stückweise nach und nach verwirklicht zu

werden. Lift blieb unverstanden und ohne Unterftugung.

Deutschlands erste Lokomotivbabn. Ginsichtigen Bürgern Rürnbergs, an deren Spite ber unermudliche J. Scharrer ftand, gelang es um 1834, eine Gesellschaft für den Bau einer Bahn zwischen Nürnberg und Fürth zu gründen und trop mancherlei Schwierigkeiten die Bauerlaubnis zu erhalten. Bezeichnend für den Geift damaliger Beit ist das Gutachten, welches das baprische Ober-Medizinal-Kollegium in dieser Sache abgab. Es äußerte sich dahin: "Die schnelle Bewegung muß bei den Reisenden unfehlbar eine Gehirnfrantheit, eine besondere Art des Delirium furiosum, erzeugen. Wollen aber bennoch Reisende dieser gräßlichen Gefahr trogen, fo muß ber Staat wenigstens die Ruschauer schüten, denn sonst verfallen diese beim Anblide des schnell dahinfahrenden Dampfwagens genau derfelben Gehirnfrantheit. Es ift daher notwendig, die Bahnstrede auf beiden Seiten mit einem hohen, dichten Bretterzaune einzufassen." Gludlicherweise ließen sich Landesfürst und Regierung durch dieses seltsame Gutachten nicht beeinflussen, und ersterer erteilte der Gesellschaft die Bauerlaubnis. Doch wie den Bahnbau ausführen? Man ichrieb an R. Stephenson, ben Leiter ber von seinem Bater in Newcastle-on-Tyne gegründeten Lokomotivfabrik (vergl. Abschnitt "Lokomotiven"), um Überlaffung eines erfahrenen Ingenieurs. Ein folder verlangte aber außer den Reisetoften 12 000 Mark Gehalt, etwas für die damaligen baprischen Berhältnisse gang Un= erhörtes. Zudem forderte er noch 4000 Mart Gehalt für einen deutschen Begleiter, der ihm als Dolmetich dienen follte. Dazu fehlten aber die Mittel. Da lernte Scharrer, einer ber Direktoren der Nurnberg-Fürther Gisenbahn- Gesellschaft*), in München den Regierungs-Ingenieur Denis kennen, ber kurz zuvor in Amerika und England ben Eisenbahnbau eingehend besichtigt hatte. Dieser arbeitete Anfang 1835 in drei Monaten das Bahnprojeft aus, und der Bahnbau konnte so gefördert werden, daß noch am 7. Dezember jenes Jahres die Eröffnung der Bahn erfolgte (Abb. 52). Deutschland erhielt damit seine erfte Lokomotiv=Gifenbahn.

Die Lokomotive — "Abler" getauft — stammte samt ihrem Tender aus England. Sie war aus der Fabrik von Stephenson & Co. zum Preise von 13930 Gulden — rund 23 700 Mark (einschließlich des Transportes von Rotterdam nach Nürnberg) bezogen. Sie wog nur 6000 kg und leistete gegen 12 bis 15 Pserdestärken. Deutigestags erhält man für diesen Preise eine mindestens zwölsmal so starke Lokomotive. Auch der Führer des "Adlers" war aus England. Er erhielt 1500 Gulden Gehalt und war somit der bestbezahlte Beamte, denn der erste Direktor empfing nur 1200 Gulden. Besonders bemerkenswert ist noch, daß die Schienen auf einem deutschen Balzwerke hergestellt waren. Der im ersten Betriebszahre aus der Lokomotive verseuerte, aus Saarbrücken bezogene Koks kostete 6 Mark der Jentner. Später wurden böhmische Steinkohlen verbrannt, die sich etwa halb so teuer stellten. Die gesamten Baukosten der 6,2 km langen, sast wagerechten und bis auf zwei Endbögen genau geradlinigen



^{*)} Bergl. Joh. Scharrer, "Deutschlands erfte Gisenbahn mit Dampftraft". Nürnberg. 1836.

Bahn betrugen einschließlich Betriebsmittel und aller sonstigen Zubehörteile 175 469 Gulden, also rund 350 000 Mart. Das ist nicht viel, freilich erhielten die bei diesem Bahnbaue beschäftigten Arbeiter auch nur etwa 40 Pfennige Tagelohn, und die Baustosse — außer Schienen und Lokomotive fonnten wohlseil beschafft werden.

Die Personenzüge wurden in der ersten Betriebszeit teils durch Dampstraft, teils durch Pferde besördert. Ihre Benutung war eine sehr starke und belief sich durchschnittlich auf 1200 Reisende sur den Tag. Die erstere Besörderungsart zeigte sich nach Jahressrift als die billigere. Güterverkehr wurde erst 1838 eingerichtet. Die ersten Güter, die zum Bersand gelangten, waren — zwei Faß Bier!

Die Betriebsausweise des jungen, neuartigen Unternehmens waren recht günstige. Die Eisenbahngesellschaft konnte schon nach einem Jahre 20% Dividende verteilen, ein gewiß glänzendes Ergebnis und auch eine Genugthunng nach dieser Seite hin für die Männer, die die Bahn ins Leben gerusen und unentwegt allen Schwierigkeiten getrott hatten. Bayern aber gebührt das unvergängliche Lob, in Deutschland zuerst dieses hochgeschätzte Verkehrsmittel eingeführt zu haben und den anderen Bundesstaaten vorbildlich im Eisenbahnwesen geworden zu sein.



52. Eröffnung der erften dentichen Gifenbahn Hurnberg. Fürth am 7. Dezember 1835.

Und dennoch währte es geraume Zeit, ehe weitere Bahnen in Deutschland gebaut wurden. Heute sind wir gewohnt, von einer Erfindung, in welchem Erdteile sie auch gemacht wird, in furzer Zeit Renntnis zu erhalten. Telegraph und Gifenbahn bringen balbige Kunde in Wort und Bild. Damals fehlte beibes noch in deutschen Landen, auch stand das Zeitungswesen auf einer wenig entwickelten Stufe: Erfindungen und Fortschritte konnten sich nur langfam verbreiten. Bei den Gisenbahnen kam dazu noch erschwerend das schon erwähnte Borurteil, das nicht nur der großen Menge, sondern auch den führenden Perfönlichkeiten den Blick verschleierte. Nach Marggraff ("Der Sammler", 1885) warnte anläglich der Eröffnung der Eisenbahn von Berlin bis Potsdam 1839 der alte Pfarrer Gogner in seiner Predigt "die Schäflein inständigst, sich ja von dem höllischen Drachen, bem Dampfwagen, um ihrer Seligfeit willen fernzuhalten". Treffend tennzeichnete Fürst Bismard die damaligen Zustände in einer Ausprache, die er am 1. April 1890 an die Beamten der Direktion Altona hielt, als diese ihm zu feinem fünfundsiebzigften Geburtstage einen Facelzug in Friedrichsruh brachten. Er fagte u. a.: "Bon den Anwesenden werden sich wohl nur wenige der eisenbahnlosen Zeit erinnern, ich aber kann es. Ich weiß, wie ich in meiner Heimat wie ein Bunder angestaunt wurde, als ich ergählte, daß ich — es war wohl 1837 oder 1838 — in Belgien auf einer Eisenbahn gefahren fei. Und dann fam die erfte Gijenbahn in Breugen, von Berlin nach Potedam, 1839. Alber da wurde nur ein Gleis gebaut, denn auf einen größeren Bertehr wurde nicht gerechnet, und auch sonst war man in dieser Beziehung etwas engherzig gesinnt." Und wie in Deutschland, so auch in den übrigen Ländern. Minister Thiers äußerte am 21. April 1836 im französischen Barlament: "Wir haben einen hohen Grad von Zivilization erreicht.

Man schätzt das Menschenleben hoch, man möchte nicht gern durch die Anlage von Eisensbahnen das Leben aufs Spiel setzen." Bergl. Fr. List, "Eisenbahn=Journale", 1836. Kein Wunder, daß der Bahnbau auf dem europäischen Festlande sich nur langsam Einsgang verschaffte.

Rachstehend seien die Eröffnungszeiten der ersten europäischen Gisenbahnen mit

Lotomotivbetrieb in zeitlicher Reihenfolge gegeben:

| England: | Manchester = Liverpool 15. September 188 | 30. |
|---------------|---|-----|
| Frantreich: | St. Etienne = Lyon Juli 1832. | |
| Belgien: | Bruffel - Mecheln 5. Mai 1835. | |
| Bagern: | Mürnberg = Fürth 7. Dezember 1833 | 5. |
| Sachsen: | Leipzig = Althen*) | |
| Biterreich: | Floridsborf = Wagram | 7. |
| Rugland: | St. Petersburg = Arasnoje=Selo 4. April 1838. | |
| Breugen: | Berlin = Behlendorf **) 1. Sepiember 183 | 38. |
| Braunichweig: | Braunschweig = Wolfenbüttel (erste deutsche | |
| | Staatsbahn) 1. Dezember 1838 | 3. |
| Hannover: | Bannover=Lehrte***) | |
| Ungarn: | Best = Waipen 15. Juli 1846. | |

Alle diese Linien waren verhältnismäßig furz. Berlin wurde 1843 mit Stettin, 1846 mit Hamburg, Breslau und Magdeburg verbunden und zwei Jahre später mit Köln und Dresden. Nach 1850 fam der Bahnbau in schnelleren Fluß, und nachdem die neueren Kriege beider Welten die hervorragende Bedeutung der Eisenbahnen für die Kriegsührung hatten erkennen lassen, nahm das Eisenbahnwesen gewaltigen Ausschwung. Am Ende des Jahres 1865 gab es 145 500 km Bahnen auf der Erde. Heute ist unser Planet mit einem sünsmal so großen Eisenbahnnehe überzogen. Beträgt doch die Gesamtlänge aller im Betriebe besindlichen Lokomotivbahnen 732 255 km, d. i. nahezu das Doppelte der mittleren Entsernung des Mondes von der Erde (384 420 km). Der Aquator, dessen Umfang 40 070 km mißt, kann mit dieser Länge mehr als achtzehnmal umgürtet werden. Eine mit der Durchschnitts-Fahrgeschwindigkeit des schnellsten deutschen Zuges, des Berlin-Hamburger Schnellzuges (82,6 km in der Stunde) sahrende Lokomotive würde, wenn sie so lange zu lausen vermöchte, diesen achtzehnsachen Riesengürtel in rund einem Jahre durcheilen.

Nach dem aus amtlichen Quellen schöpfenden "Archiv für Eisenbahnwesen", 1899, verteilt sich diese Eisenbahnlänge nach folgenden Übersichten, die zugleich auch die Aus-

breitung des Nepes seit 1836 erkennen lassen.

Länge in km ber im Betriebe befindlichen Gifenbahnen.

| C. Sault | Am Anfange des Jahres | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Erbteil | 1886 | 1846 | 1856 | 1866 | 1876 | 1886 | 1896 | 1898 | | |
| Europa | 673 | 8 235 | 34 185 | 75 882 | 142 494 | 195 833 | 251 421 | 263 145 | | |
| Amerila | 1 758 | 7 683 | 32 417 | 62534 | 134 098 | 249 246 | 370 321 | 380 384 | | |
| Asien | - | _ | 350 | 5 489 | 11 332 | 22 285 | 43 375 | 49 764 | | |
| Afrila | - 1 | _ | 144 | 755 | 2576 | 7 032 | 13 147 | 15 948 | | |
| Australien | | | 38 | 825 | 3 738 | 12 947 | 22349 | 23 014 | | |
| Zusammen | 2 431 | 15 918 | 67 134 | 145 485 | 294 238 | 487 343 | 700 613 | 732 255 | | |

*) Teilstrede der Leipzig-Dresdener Bahn. Die ganze Linie wurde am 7. April 1839 eröffnet. **) Teilstrede der Berlin-Botsdamer (Magdeburger) Eisenbahn.

Deilstrede der Betinspoisdimer (Magdebiliger) Eisenbagn.
Leilstrede der Bahn von Hannover nach Braunschweig. 1847 wurde die Strede Lehrte-Harburg eröffnet, aber lange Jahre ohne Anschluß an — Hamburg gelassen, auch ein Zeichen des damaligen Sondergeistes in deutschen Landen, der sich besonders in der hannoverschen Eisenbahnpolitik gegenüber Breußen und Oldenburg offenbarte.

In Bezug auf Gesamtlänge nimmt sonach Amerika die erste, Afrika die lette

Stelle ein. Ersteres Land besitt mehr als die Salfte aller Gifenbahnen.

Das Bild ändert sich aber, sobald die Flächenausdehnung der einzelnen Erdteile zu Grunde gelegt wird. Europa tritt dann an die Spike, was bei seiner älteren und höheren Kulturstuse auch ganz natürlich ist. Seine Bahnen, insbesondere die von Deutschland, England, Frankreich und Belgien, übertressen aber diesenigen der anderen Erdteile nicht nur durch das enger gewebte Gleisnet, sondern auch durch höhere Leistungs-fähigkeit, hervorgerusen durch reicheren Ausbau der Linien mit zwei, drei und selbst vier Gleisen, sowie durch größere Zahl und Schnelligkeit der Züge; ferner durch bessere Sicherheitsvorkehrungen und bequemere Reiseeinrichtungen. Nur im Osten der Bereinigten Staaten zeigt Amerika eine gleich hohe Entwickelung des Eisenbahnwesens, das sogar in jüngster Zeit vorbildlich für manche Neuerungen auf europäischen Bahnen gewesen ist.

Rachstehende Übersicht veranschaulicht für sämtliche Gisenbahnlander der einzelnen Erdteile die Berteilung des Bahnnepes, und zwar bezogen einmal auf je 100 9km Boben-

fläche und sodann auch auf je 10 000 Einwohner.

Übersicht des Eisenbahnnehes der Erde zu Anfang des Jahres 1898 und das Berhältnis der Eisenbahnlänge zur Flächengröße und Bevölkerungszahl der einzelnen Länder.

| I, | E | 10 | 90 | 275. | ès. | | |
|----|---|----|----|------|-----|---|---|
| A. | C | ш | L | υ | u | ш | 9 |

| Lan | ber: | | Betrieb | blange ber Eise | nbahnen | |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|------------|--|
| 1 | Flächengröße | C | inegelomt | auf je | | |
| Name | qkm | Bevölkerungezahl | km | 100 qkm | 10 000 Ein | |
| Peutschland | 540 700 | 52 280 000 | 48 116 | 8,9 | 9,2 | |
| Ofterreich-Ungarn | 676 600 | 44 906 000 | 33 668 | 5,0 | 7,4 | |
| England | 816 800 | 40 390 000 | 34 445 | 10,9 | 8,5 | |
| Franfreich | 536 400 | 38 269 000 | 41 342 | 7.8 | 10,8 | |
| Rußland | 5 390 000 | 106 234 000 | 40 262 | 0,7 | 3,8 | |
| Italien | 286 600 | 31 479 000 | 15 643 | 5,5 | 5,0 | |
| Belgien | 29 500 | 6 587 000 | 5 904 | 20,0 | 9,1 | |
| Holland und Luxemburg . | 35 600 | 5 222 000 | 3 129 | 8,8 | 6,1 | |
| Schweiz | 41 400 | 3 030 000 | 3 646 | 8,8 | 12,0 | |
| Spanien | 514000 | 18 280 000 | 12916 | 2,5 | 7,1 | |
| Bortugal | 92 100 | 5 102 000 | 2 358 | 2,5 | 4,6 | |
| Danemart | 38 300 | 2 300 000 | 2 543 | 6,5 | 11,1 | |
| Norwegen | 322 300 | 2 112 000 | 1 938 | 0,6 | 9,2 | |
| Schweden | 450 600 | 5 010 000 | 10 169 | 2,3 | 20,5 | |
| Serbien | 48 300 | 2 314 000 | 570 | 1,2 | 2,5 | |
| Rumänien | 160 000 | 6 000 000 | 2 880 | 1,7 | 4,7 | |
| Griechenland. | 65 100 | 2 447 000 | 952 | 1,4 | 3,8 | |
| Türfei und Bulgarien | 275 200 | 9 468 000 | 2554 | 0,9 | 2,7 | |
| Malta, Jerfey, Man | 1 100 | 325 000 | 110 | 10,0 | 3,4 | |
| Zusammen | 9 820 600 | 381 755 000 | 263 145 | 2,7 | 6,9 | |
| | Deutsche | Bundesftaater | t: | | | |
| Preußen | 348 600 | 31 855 000 | 28 498 | 8,1 | 8,9 | |
| Bayern | 75 900 | 5 819 000 | 6 283 | 8,2 | 10,7 | |
| Sachsen | 15 000 | 3 788 000 | 2 752 | 18,3 | 7,3 | |
| Wärttemberg | 19 500 | 2 081 000 | 1 632 | 8,8 | 7,8 | |
| Baden | 15 100 | 1 725 000 | 1 861 | 12,8 | 10,8 | |
| Eljaß-Lothringen | 14 500 | 1 641 000 | 1 735 | 11,9 | 10,5 | |
| Übrige deutsche Staaten | 52 100 | 5 371 000 | 5 355 | 10,2 | 10,0 | |
| Deutschland zusammen | 540 700 | 52 280 000 | 48 116 | 8,9 | 9,2 | |

II. Amerita.

| | 11. | umerita. | | | |
|---|--------------|------------------|-------------|----------------|-----------|
| Lär | iber: | | Betriebs | lange ber Gife | nbahnen |
| - | Flächengröße | 1 | insgefamt | au | f je |
| Name | qkm | Bevölferungsjahl | km | 100 qkm | 10000 Gir |
| Berein, Staaten von Amerita | 7 752 800 | 70 302 000 | 296 745 | 3.8 | 42,2 |
| Ranada | 8 768 000 | 5 186 000 | 26 866 | (),3 | 51,8 |
| Reufundland | 110 800 | 208 000 | 911 | 0,8 | 43,3 |
| Merito | 1 987 300 | 12 620 000 | 11 890 | 0,5 | 9,4 |
| Mittelamerifa | 428 400 | 2 379 000 | 1 038 | 0,2 | 4,3 |
| Berein. Staaten v. Columbien | 1 330 800 | 4 500 000 | 557 | 0,0 | 1,2 |
| Cuba | 118 800 | 1 632 000 | 1 778 | 1,4 | 10,9 |
| Benezuela | 1 043 900 | 2 445 000 | 1 020 | 0,1 | 4.1 |
| Tominitanische Republit. | 48 600 | 504 000 | 188 | 0,2 | 3,7 |
| Brafilien | 8 361 400 | 16 969 000 | 13 941 | | 8,2 |
| Argentinien | 2 885 600 | 4 531 000 | 15 172 | 0,1 | |
| 22 | 253 100 | 502 000 | 253 | 0,5 | 33,5 |
| 10 | 178 700 | 827 000 | 1 800 | 0,1 | 5,0 |
| | | | | 1,0 | 21,6 |
| Chile | 776 000 | 3 200 000 | 4 286 | 0,5 | 13.4 |
| Peru | 1 137 000 | 2 980 000 | 1 667 | 0,1 | 5,5 |
| Bolivia | 1 334 200 | 2 443 000 | 1 000 | 0,0 | 4,1 |
| Ecuador | 299 600 | 1 204 000 | 300 | 0,0 | 0,8 |
| Britisch Gunana | 229 600 | 278 000 | 35 | 0,0 | 1,3 |
| Zusammen | 37 044 600 | 132 710 000 1) | 379 447 ²). | 1,01 | 28,6 |
| | 11 | I. Asien. | | | |
| Britisch Indien | 5 131 300 | 291 381 000 | 33 820 | 0,6 | 1,1 |
| Censon | 63 900 | 3 336 000 | 478 | 0,7 | 1,4 |
| Aleinasien mit Syrien | 1778200 | 15 478 000 | 2 509 | 0,1 | 1.6 |
| Ruffisches transtafp. Gebiet | 554 900 | 700 000 | 1 513 | 0,2 | 21,6 |
| Sibirien | 12518500 | 5 773 000 | 3 801 | 0,0 | 6,5 |
| Bersien | 1 645 000 | 9 000 000 | 54 | 0,0 | 0,0 |
| Riederlandisch Indien | 599 000 | 27 172 000 | 2 082 | 0,3 | 0,7 |
| Japan | 417 000 | 44 750 000 | 4 032 | 0,9 | 0,9 |
| Bortugiesisch Indien | 3 700 | 514 000 | 82 | 2,2 | 1,6 |
| Malaisiche Staaten (Borneo, | 00 000 | 710,000 | 250 | 0 | |
| Celebes u. s. w) | 86 200 | 719 000 | 259 | 0.3 | 3,6 |
| China | 11 081 000 | 357 250 000 | 482 | - | _ |
| Siam | 633 000 | 9 000 000 | 269 | _ | _ |
| Bondichery (95 km), Tontin | | | | | |
| (114 km), Malatta (92 km) | _ | - | 383 | | - |
| Bufammen | | _ | 49 764 | | - |
| | IV | . Ajrita. | | | |
| Agupten | 994 300 | 9 750 000 | 2 824 | 0.0 | 9.0 |
| Algier und Tunis | 897 400 | 6 375 000 | 4 355 | 0,2 | 2,9 |
| | | | 3 634 | 0,4 | 6,9 |
| Rapland | 756 800 | 1 765 000 | | 0,4 | 20,7 |
| Ratal | 70 900 | 778 000 | 739 | 1,0 | 9,4 |
| Sudafrifanische Republik . | 308 600 | 867 900 | 1 142 | 0,3 | 13,1 |
| Oranje-Freistaat | 131 100 | 208 000 | 1 340 | 1,0 | 63,8 |
| nion (127 km), Senegalsgebiet (396 km), Angola (364 km), Mozambique (435 km), Kongo (264 km), | . : | , | | | |
| Sudan (159 km) | | | 1 914 | - | _ |
| Busammen | - | manuscripting) | 15 948 | | |

¹⁾ Ohne die unter °) genannten sechs Inseln.
2) Hierzu kommen noch 937 km Bahnläuge der Inseln: Jamaica (294 km), Barbados (39 km), Trinidad (98 km), Martinique (194 km), Portorico (195 km), Salvador (117 km), so daß die Gesamtsumme der amerikanischen Eisenbahnen 380 384 km beträgt.

V. Auftralien.

| Länder: | | | | | | | Betriebi | blange ber Etfe | nbahnen |
|-------------------|----|-----------------------------|----|------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------|---------|
| Rame | | Flächengröße Bevölkerungege | | Bevälferungegabl | insgelamt km | auf je 100 qkm 10000 q | | | |
| Neuseeland | | | -= | | 271 000 | 714 000 | 3 528 | 1,3 | 49,8 |
| Biftoria | | | | . | 229 000 | 1 175 000 | 5 035 | 2,2 | 43,0 |
| Neu-Südwales . | | | | | 799 000 | 1 298 000 | 4,383 | 0,5 | 33,9 |
| Gnd-Auftralien . | | | | | 2 341 600 | 360 000 | 3 038 | 0.1 | 84.3 |
| Queenstand | | | | | 1 731 400 | 472 000 | 3 934 | 0,2 | 83,7 |
| Tasmanien | | | | | 67 900 | 166 000 | 764 | 1,1 | 47,9 |
| Best-Auftralien . | | | | | 2 527 300 | 138 000 | 2 190 | 0,0 | 158,7 |
| Hawai | | _ :_ | | | 17 700 | 109 000 | 142 | 8,0 | 12,9 |
| | 31 | ijar | nm | en | 7 984 900 | 4 432 000 | 23 014 | 0,2 | 51,9 |

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, wie ungleich die Eisenbahnen verteilt find. Nach dem bekannten Ausspruche James Watts, des Erfinders der Dampfmaschine, ist die Strafenkarte eines Landes das Spiegelbild seiner Wohlfahrt. heute können wir fagen, die Gifenbahntarte eines Bolfes ift das Spiegelbild feiner Wohlfahrt und ein Magftab nicht nur seines Sandels und Gewerbelebens, sondern im allgemeinen auch seines Rulturftandes. Go fteht in obiger Uberficht das industriereiche Belgien mit seinem blühenden Sandel und Berkehre obenan. Auf je 100 9km seiner Fläche weift es 20 km Gisenbahnen auf. Ihm tommt Sachsen mit 18,3 km Bahnlänge nahe, während England unter dem Ginflusse des zurückgebliebenen Frlands es auf 10,9 km, Deutschland auf 8,9 km u. f. w. bringt. Im Gegensage hierzu steht Diterreich-Ungarn mit nur 5,0 km, Rugland gar mit 0,7 km auf je 100 gkm seiner Bodenausbehnung. Die Länder der anderen Erdteile zeigen fämtlich verhaltnismäßig niedrige Werte. Gelbst in ben Deutschland an Große vierzehnmal übertreffenden Bereinigten Staaten von Amerita finden wir nur 3,8 km. Freilich ift Nordamerika ein fraftig aufftrebendes und noch in der Entwickelung begriffenes Land, deffen gesamte wirtschaftliche Berhältnisse, besonders jest nach dem erfolgreichen Kriege mit Spanien, blühenden Aufschwung nehmen werden. In wenigen Jahrzehnten wird jene Bahl von 3,8 km weit überholt sein, während andererseits die bereits hochentwickelten Staaten Europas ichon jest ein febr volltommenes Gifenbahnnet aufweisen und nur noch verhältnismäßig geringe Längenvermehrung erfahren werden. Ebenfo werden zahlreiche andere Länder, die gegenwärtig noch ungenügend erschlossen sind, demnächst eine lebhafte Thatigfeit auf bem Gebiete des Bahnbaues entfalten.

Die Jahl der Bahntilometer, die auf die Flächeneinheit entfallen, liesert nun aber für sich allein noch kein richtiges Bild, es muß auch die Bevölkerungszahl in Betracht gezogen werden. Nach dieser Richtung hin gibt die obige Übersicht und zwar in ihrer letten Reihe bemerkenswerten Ausschluß. So zeigt Westaustralien 158,7 km Eisenbahnen zuf je 10 000 seiner Einwohner, die Bereinigten Staaten von Nordamerika 42,2 km, Deutschland 9,2 km u. s. w. Ze dünner das Land bevölkert ist, desto größer erscheint die Eisenbahnlänge, desto mehr also ist im Verhältnisse zur Bevölkerungszahl die Schienenstraße hier schon entwickelt, desto weniger allerdings das Land in seiner wirtschaftlichen Allgemeinheit. Wie schnell das Wachstum der Eisenbahnen in einem Lande letzterer Art in unserer Zeit vor sich gehen kann, zeigt besonders Australien. Während das Bahnnetz Europas in den letzten zweiundzwanzig Jahren — bezogen auf je 10 000 Einwohner — sich nur um 60 ° vergrößerte, war dies in den australischen Kolonien um 737 ° der Fall, wie solgende Zusammenstellung besagt. Aus je 10 000 Einwohner entsielen km Eisenbahnen:

Einen sehr zuverlässigen Maßstab sowohl für die Dichtigkeit des Berkehres und das Blühen der Gewerbe als auch für die Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen bietet die Zahl der Betriebsmittel, mit denen die letteven ausgerüstet sind. Je mehr Handel und Gewerbe

blühen, desto reger ist der Güteraustausch, desto lebhafter der Personenverkehr, und um so leistungsfähiger mussen die Eisenbahnen sein, um so mehr Betriebsmittel mussen in Benutzung stehen. Auch hierin sind die europäischen Bahnen den übrigen weit überslegen, wie die folgende Übersicht zeigt:

| | Zahl ber Lokomotiven | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|
| Land | insgesamt | auf je 10 km Betriebblange | | |
| Europa | 79 500 | 3,02 | | |
| Bereinigte Staaten von Amerifa | 36 000 | 1,21 | | |
| Australien | 2 200 | 1,95 | | |
| Britisch Indien | 4 300 | 1,24 | | |
| Die übrigen Länder | 11 000 | 1,00 | | |
| Bujammen auf ber Erde | 133 000 | 1,82 | | |

Besonderes Interesse verdienen die diesbezüglichen Bergleichszahlen der einzelnen europäischen Länder, sowie namentlich die der deutschen Bundesstaaten. Nachstehende Zusammenstellung enthält diese Angaben für je sieben Bezirke. Sie sind der Arbeit des Berfassers über "Eisenbahn-Hauptwerkstätten" *) entlehnt unter Berücksichtigung der neuesten Statistik.

Bergleichende Übersicht der Betriebsmittel, mit denen die Gijenbahnen für je 10 km Betriebslänge durchschnittlich ausgerüftet sind.

| Banb | e r | En | rnh | a à | 1898 |
|------------|-----|---------|-----|-------|---------|
| 2: U II II | C L | WE 12 1 | | 11 23 | CHERRY. |


| Land | Lotomotiven | Berionenwagen | Gepädwagen |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| Deuischland | 3,58 | 7,11 | 76,4 |
| Frantreich | 9 00 | 6,62 | 68,1 |
| England | * AF | 12,77 | 192,8 |
| Rugland | 2,34 | 2,59 | 58.8 |
| Österreich-Ungarn | 1.98 | 5,02 | 37,4 |
| Belgien { Staatsbahnen . | 6,92 | 13,55 | 146,1 |
| Brivatbahnen . | 3,82 | 6,72 | 94,0 |
| Dänemark | O ar | õ,60 | 30,2 |
| Lände | r Deutschland | \$ 1899**). | |
| Breußen | 4,04 | 7,34 | 91,59 |
| Bahern | 2,77 | 6,43 | 40,07 |
| Sachsen | 4,82 | 11,43 | 108,04 |
| Bürttemberg | 3,09 | 6,87 | 44,91 |
| Baden | 9 .00 | 10,62 | 76,56 |
| Medlenburg-Schwerin | 4 | 2,97 | 27,27 |
| Oldenburg | 0.00 | 4.07 | 28,24 |

Man stelle hieraus wieder einmal die Zahlen der deutschen, englischen oder belgischen Bahnen denen von Österreich ungarn, Rußland oder Dänemark gegenüber. Welche Unterschiede treten da in der Stärke der verschiedenen Fuhrparke auf! Daß ein Land mit verhältnismäßig geringer Zahl an Lokomotiven und Wagen auch in Ariegszeiten einem Staate mit starker Bahnausrüstung nachsteht, vollends gar, wenn die Maschen des Gleisnehes recht weite sind, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Das Zusammensziehen der Truppen, das Befördern an die bedrohte Grenze, der Nachschub aus dem Inneren u. s. w., alles das vollzieht sich bei ihnen weit langsamer, als in einem Lande mit leistungsfähigen Bahnen. Man vergleiche nur in obiger Zusammenstellung Rußland und Frankreich mit England oder Deutschland. Die einzelnen deutschen Bundesstaaten sind sehr ungleich bedacht. Während Preußen auf je 10 km seiner Linien durchschnittlich 4 Lokomotiven und 92 Güterwagen zählt, Sachsen noch höhere Werte ausweist, hat Bahern

[&]quot;) "Die Eisenbahn-Technif der Gegenwart" von Blum, v. Borries und Barkhausen.

**) Die Angaben beziehen sich auf Staatsbahuen mit 1435 mm Spurweite.

nur 2,7 Lofomotiven und 40 Guterwagen, Medlenburg-Schwerin fogar noch erheblich weniger. Preugen hat demnach seine Bahnen 11, mal fo ftart mit Lokomotiven und 21/4 mal fo ftart mit Guterwagen besetht wie Bayern, Cachsen fogar 21/2 bis 3 mal fo start als letteres Land. Und babei tritt boch noch alljährlich in Breugen zur Zeit bes stärtsten Bertehre, b. i. im Berbst mahrend ber Buderrüben- und Kartoffelernte sowie ber vermehrten Rohlentransporte, besgleichen nach Bufrieren ber Wafferstragen Wagenmangel ein. Die Anforderungen an die Bahnverwaltungen find in der Beit auch gang gewaltige. Wurden doch im November 1898 allein im Kohlenrevier von Rheinland: Westfalen Tag für Tag rund 14500 Wagen, an einzelnen Tagen sogar 18000 ben Bechen und Kokereien gestellt*), Riesenzahlen, die sich auch 1899 nicht vermindert haben.



Sageplan der drei unterirdifchen Guterftationen in Sondon.

Das Eisenbahnnet der einzelnen Länder ist natürlich in den eigentlichen Industric= gegenden am dichtesten gesponnen. Man vergleiche nur in Preußen die Gisenbahnkarte von Rheinland-Bestfalen mit der von Oftpreußen oder Posen, die des Manchester-Liverpooler Gebietes mit Irland. Auch die großen Städte find Sipe eines regen Bahnverfehrs. Allen voran und in der Welt unerreicht in Bezug auf Stationen und Reifende steht London. Unfere Tafel veranschaulicht das Gifenbahnnet, das diese fast 6 Millionen Gin= wohner gahlende Riesenstadt umspinnt und durchzieht. Innerhalb einer Fläche, die von einem vom Londoner Hauptpostamt mit 19 300 m Halbmesser beschriebenen Kreise begrenzt wird, zählt man nicht weniger als 418 Eisenbahnstationen, darunter über 100

^{*)} Rach der Zeitschrift des "Bereins Deutscher Eisenbahn-Berwaltungen" find im November 1898 im Ruhrbezirt für die Abiuhr von Rohlen und Rols 362 289 offene Wagen von je 10 t Tragfraft gestellt worden, in Oberichlesien 148110 Wagen gleicher Tragfraft. Richt rechtzeitig gestellt wurden im Ruhrgebiet 9447 Wagen, in Oberichlesien 868 Wagen. Es herrichte in jenem Monat mehrere Tage lang starter Nebel, der dem riesenhasten Eisenbahnverkehr in jenem in der Belt unerreicht dastehenden Industriegebiet hinderlich war. Un gedeckten Wagen ifur Stüdgüter, Getreide, Zuder, Futter- und Tüngemittel u. s. w.) sind in jenem Monat auf den preußischen Staatsbahnen 750 006 Stud gestellt worden, mahrend nur 21/2"/o der angeforderten Wagen nicht rechtzeitig gestellt werden fonnten.



besondere Güter- und Kohlenbahnhöfe, während sich auf einer mit halb so großem Halbmesser vom Hauptpostamt beschriebenen Kreissläche (= 72 qkm) gar 275 Stationen vorsinden. Berlin, das unter den übrigen Großstädten, abgesehen von New York, in Bezug auf das Eisenbahnwesen obenan steht, besitzt mit seiner Umgebung auf einer Fläche von 275 qkm rund 72 Stationen, einschließlich 11 besonderer Güterbahnhöfe.


Es ergeben fich hieraus folgende bemertenswerte Bergleichszahlen:

London: 275 Stationen auf 72 qkm oder 1 Station auf rund 1/4 qkm, Berlin: 72 " 275 " " 1 " " 4 ".

Unsere Tafel zeigt so recht bas Bestreben der Engländer, dem Handel und Bertehr möglichst Erleichterung zu gewähren. Ihre nicht von bureaufratischen, sondern von kaufmännischen

Gesichtspuntten geleiteten Gifenbahnen tragen dem in vollstem Mage Rechnung.

Dieses tritt noch deutlicher durch die Abb. 53 zu Tage, die einen der bemerkenswertesten Punkte des Londoner Gleisnehes wiedergibt. In engster Nachbarschaft sind hier — bald ober-, bald unterirdisch — sieben Personenstationen und drei Güterbahnhöfe — lettere unterirdisch — zur Ausführung gebracht, um dem Massenverkehr im Herzen



54. Sageplan der Guterftationen des Liverpooler gafeno.

von London genügen zu können. Und wie stark sind alle diese Stationen, namentlich auch die drei für den Güterverkehr: White Croß, Smithfield Market und Farringdon Streetsetation, belastet! Nicht minder lehrreich nach dieser Nichtung ist Ubb. 54. Sie zeigt uns nicht weniger als 5 Güterbahnhöse im Hafengebiet von Liverpool, die sämtlich der

London and North Western Bahn gehören.

Schließlich mögen noch die Anlagekosten und die Zahl der im Bahndienst Beschäftigten Erwähnung sinden, da sie für die wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahnen zeugen. Die Kosten für Bau und Ausrüstung sämtlicher Eisenbahnen der Erde sind in abgerundeten Zahlen im Jahre 1867 auf 37, 1875 auf 65, 1885 auf 105 Milliarden Mark zu veranschlagen, während dieser Betrag am Ansange des Jahres 1898 bereits mit rund 145 Milliarden Mark anzunehmen ist. Zur Beranschaulichung dieser Summe denke man sich dieselbe als eine Rolle von Thalern. Sie würde eine Länge von 121 439 km besitzen, somit den Äquator mehr als dreimal umspannen. Zu ihrem Berssande auf der Eisenbahn wären 18 000 Güterzüge längster Art erforderlich. Wollte man die ganze Summe aus den Betriedsüberschüssen der Bahnen mit 400 verzinsen, so besdürfte es einer täglichen Reineinnahme von 16 Millionen Mark.

Die Minagrioften für 1 km Bahnidang find feite verschieben. Drittied Berchältniffe wir Gedinchellung, Breis bes Wobens, John hun Größe ber Sundistauten bereitstiglie fie febr. ferner Größe ber Bahnidstaungen und mehrenden Meifen, Gleicherleitstindistaugen u. j. n. Zie englitigen Bechner find burdspietstiffen auf teureften gebaut. Ein Kliemeter Bahninisch jut gefolet im Grugland vom 60000 000 Mont, 444 4000 Wacht, in Tourtefen 314 4000 Wacht, im To



06. Cornergratbrucke über ben Jinbelenbach. Rach einer Aufnahme ber Botographen J. Jume u. Co. in Bermatt.

burchschnittlich in Europa 288000 Mart, in den Bereinigten Staaten von Nordamerita 158400 Mart. Bahl ber Eifenbahn - Bediensteten.

Rach ber bom Reicheeifenbabnamt alliabrlich berausgegebenen Statiftit ber Gifenbahnen Deutichlands maren hei biefen im 3abre 1898 99 inegefamt 511 000 Beamte und Mrbeiter beidaftigt. Es entfällt fomit burchichnittlich auf je 102 Bewohner Deutschlande ein im Gifenbahnbienft Beichäftigter. Schapungemeife fann man unter Ginrechnung ber Familienangehörigen annehmen, bag im Deutichen Reiche etwa 2 Millionen Menichen unmittelbar burch bie Gifenbahnen ihren Unterhalt finben. Bon ber oben gengnnten Rabl ber Arbeiter und Beamten entfallen burchidnittlich 10.6 berfelben auf 1 km Babulange. Rechnet man porfictigermeife für alle Gifenbabnen ber Erbe nur 70% biefes Bertes, fo ergeben fich bei 732 000 km Weigmtlange etwa 51/. Millionen

Beante und Arbeiter, die im Solde des gefügelten Nades siehen und einschiefigt der Magebrigen mindepen 20 Milliomen Wenschen ihm von ihm unmittellen abhanig sink. Baftil man bierzu noch alle die inzienigen, die an den Elektrungen von Elienbolnübzeguen, Naderiten Schiemen, Setslierett und al bei soniging mannigigden kusserihmenschlieber der Gereden und Berfühlten, sowie von Nod- und hilfsohnfan aller Art betriligt sind, die ierner dei Abhabauten und Innehalbungsgerbeiten Beichäftligen filmen, so ertennt man, von meld einschanden Bedeutung des Gliendahunden für die wirtschaftligen Geresten im gehanten der Berickliftlige er Statte ilt. gang zu geschweigen von den in der Elinschium gehanten, er ertent ungeheuren Vereitien der Bahan sie zu gehaben, die Venete und Berfehr, sowie für die anderen Westellen der Bahan für handel, Gewerbe und Verletz, sowie für die Annabestelligung den für genabel, Gewerbe und Verletz, sowie für die Annabestelligung der

Ginteilung ber Bahnen.

Bei ben Flachlandbahnen find Runftbauten (Thalbruden, Tunnel, Stubmauern u. f. m.) felten, die halbmeffer ber Gleistrummungen groß, die Steigungen gering; bei ben Be-



56. fochbahn in Chicago.

biegsbagnen bagegen findet bas Gegenteil fatt. hier muß oft bie Linie fänftlich entwickti werben, um bie Getigung nicht zu gers zu erhalten. Studdbagnen üllen
auf ihrer gangen Länge eine falt ununrierbergene Richte vom Aufthauten. Einb lie
Dochdonin, for unt das Gleist auf einem Scientischeit (Verlin, Willers) oder nich von
einem Galten und Leigern geftigt (New Diet, Chicago, Chieveson). Werlin (Urchrieße
Bieter auch bei der einem Seiten und der gestellt g

Alber auch die Bertehrsftatte, Bebeutung und Bwed ber Bahn ichaffen unterfabenbe Mertmafe. Linien bes großen burchgebenden Bertebrs mit lebhaftem Schnellugsbienft erfordern (neben einheitlicher Spurweite) fräftigeren Unterdau, festere Gleise und leistungsfähigere Betriebsmittel als Strecken, die täglich nur von wenigen leichten Zügen langsam besahren werden oder die lediglich einem schwachen Güterverkehr dienen. Derartige Bahnen untergeordneter Bedeutung erhalten vielsach auch der Kostenersparnis wegen eine kleinere Spurweite als die ersteren, die Bollbahnen. Auch ihr Oberbau wird leichter gehalten und ruht häusig, statt auf einem besonderen Bahnkörper, auf dem Fahrdamm der Landstraßen.

Wir unterscheiden daher nach diesen Gesichtspunkten: Hauptbahnen (Primärbahnen), Nebenbahnen (Sekundärbahnen), Kleinbahnen (Tertiärbahnen) und nach dem Berkehrszwede: Personen- und Güterbahnen, Personenbahnen (Touristenbahnen), Güterbahnen (Schlepp-, Industrie-, Feld-, Waldbahnen u. s. w.). Auch die reinen Militärbahnen (Festungs-

bahnen u. f. w.) gehören hierher.

Nach der Größe der Spurweite zerfallen die Bahnen in solche mit Breits, Normals oder Schmalspur, nach der Art der Triebkraft*) in: a) Damps, Lufts, Gass, Druckwasserund elektrische Bahnen, b) Bahnen durch die Muskelkraft des Menschen oder der Tiere (Ochsen, Pferde, Maultiere) bewegt, c) durch die Schwerkraft betrieben; nach der Kraftsausnuhung in Reibungss (Adhäsionss), Zahns und Seilbahnen, und nach der Zahl der Fahrschienen in eins, zweis und mehrschienige Bahnen (Langesche Schwebebahn, Bahn von Lartigue, Meigs, Enos, Behr u. s. w.); endlich nach dem Besitzer in Staatss und Brivatbahnen.

218 B. Stephenson seine erfte Lotomotive für englische Rohlenbahnen baute, hatte er sie der Spurmeite der bestehenden Gleise anzupassen. Diese betrug 4' 81/2" engl. - 1435 mm, ein Maß, das er auch ber von ihm erbauten Stockton = Darlingtoner Bahn — ber ersten bem öffentlichen Berfehre bienenden Lokomotiveisenbahn — gab. Es wurde auch für alle von ihm fpater erbauten englischen Bahnen beibehalten und ift somit rein zufällig**) entstanden. Jambart Brunel, der berühmte Erbauer des ersten Themsetunnels, durch den sich jest ein lebhafter Zugverkehr unter der Themse abspielt, schlug 1833 eine Spurweite von 7' engl. - 2135 mm vor, für die er verschiedene Borteile ins Teld führte. Sie wurde für die von ihm erbaute Great Bestern-Bahn angenommen und zur Unterscheidung von der Stephensonschen Spur Broadgauge (Breitspur) genannt. Much auf einigen anderen Linien wurde fie angewendet. Berichiedene Spurweiten auf den Sauptbahnen eines Landes führen aber zu argen Unguträglichkeiten. Die Fahrzeuge können nicht von einer Linie auf die andere übergeben, ein Durchgangsverkehr ift alfo unmöglich. Dies ift nicht nur für Sandel und Berfehr läftig und toftspieliger wegen bes mehrfachen Umladens der Güter, sondern auch in militärischer Sinsicht (Landesverteidigung) nachteilig. In der mehrjährigen lebhaften Preffehde über die Zwedmäßigfeit der Brunelund der Stephenson-Spurweite, the fight of gauges genannt, blieb die lettere Siegerin.

Die in der neueren Litteratur zu findende Angabe, die Kohlenbahnen hätten eine Spur von 4' 6" beseisen, und Stephenson hätte das um 2' größere Maß gewählt, "weil er sich in dem Maume zur Unterbringung der Dampschlinder beengt sah", ist schon deshalb haltlos, weil bis zum Jahre 1828, also saft noch drei Jahre nach der Eröffnung der eben genannten Bahn, alle bis dahin von Stephenson gebauten Losomotiven ihre zwei Dampschlinder oben auf dem Ressel

und zwar hintereinander trugen.



^{*)} An dieser Stelle sei die in der Eutscheidung des deutschen Reichsgerichts vom 17. März 1879 enthaltene Erklärung über den Begriff "Eisenbahn" wiedergegeben: "Eine Eisenbahn ift ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Naumstrecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Olätte den Transport großer Gewichtsmassen, bezw. die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist und durch diese Eigenart, in Berbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzen Naturkräften (Damps, Elestrizität, tierischer oder menschlicher Mustelthätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch schon der eigenen Schwere der Transportgesäße und deren Ladung u. s. w.), bei dem Betriebe des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen nur in bezweckter Weise nügliche oder auch Menschenleben vernichtende und die menschliche Gesundheit verlegende Wirfung zu erzeugen sähig ist." Ter Ingenieur sagt dagegen etwas einsacher: "Eine Eisenbahn ist eine Spur- oder Gleisbahn, auf der Fahrzeuge zum Zweck der Bersonen- vder Güterbesörderung durch eine Triebkraft bewegt werden."

Spurmeiten. 91



57. Dir Jeftiniogbabn in Wales. Spurmeite 89 cm.

jaß fich jeder gezwungen, ihr Reje auch den normalfpurtigen fladtreugen anzwolfen. Es wurde zu bem gloede in vie Bertilpur eine deite Gebeier eingetegt (1886). 17 im Wichgint-"Derbau"), so das an biefem bertichteinigen Oberbaue kreit- und ichmalipurige fladtgrage faufen fommen." 3m Jahre 1892 wurde die Bertilpur endglittig beiteligt, so das feitbem die Abhene Anglands um Schottlands einstelliches Spurmaß beigen. Durch Leierung engliche Erdennteiler, quuntift aus der Ersphenionischen gehoffen ab ie erfelne befglichen umd beutlichen Abhene fam jenes Was von 1435 mm auch auf dem Arthur zur Geltung—einer dieber, wie wie jeute befanne millen, von, wie im Wichglitt, Zolonostierer, ander beragetegt, ift es heute infolge der durch diese eine Spurme begrenzen Konstruttionsbreite dagseit siedwiret, ab Erdennteilungsflässfelt der Vontomiete der instruktionsbreite dagseit siedwiret, die Leitungsflässfelt der Vontomiete der instruktionsbreite dagseit siedwiret, die Leitungsflässfelt der Vontomiete der instruktionsbreite dagseit siedwiret, die Leitungsflässfelt der Vontomiete der instruktionsbreite dagseit siederen, die in nurchäusier Weite kaum noch arbeiter une bereit flauen.

[»] Nach Mitrisung der Bahnverwaltung an den Bersasser in Jahre 1891 zeigten die auf der doppesspruigen Strede verkependen Zuge auch in der Neugeif noch zu gunften der Bereitjeur einen Riesen Unterschied in der Angeschweindigten.

In Europa und Nordamerika ift das englische Spurmaß (1435 mm) vorherrichend, das sich überhaupt auf etwa Dreiviertel aller Eisenbahnen in der Welt vorsindet. Nur Länder, denen von Natur ein Durchgangsverkehr mit den Nachbarstaaten unmöglich gemacht oder erschwert ist (Irland, Spanien), oder die ihn aus politischen bezw. mili= tärischen Gründen ablehnten, mählten eine andere Spur. Sie beträgt in Rugland 1525 mm, in Irland 1600 mm, in Spanien 1676 mm. Letteres Maß zeigt auch ein Teil der oftindischen Bahnen.

Schmalfpurbahnen. Große Spurweiten bedingen naturgemäß flache Gleisturven und breite Bahnkörper, machen somit die Anlage teuer. Man ist deshalb für Bahnen mit schwachem Verkehre oder aus finanziellen Gründen vielfach zu einer kleineren Spurweite als 1435 mm übergegangen (Schmalfpurbahnen). Der hierbei guläffige fleinere Aurvenhalbmeffer und die wegen der leichteren Buge auch ermöglichte ftartere Steigung gestatten nun im Sugel- und Gebirgslande ein viel befferes Unschmiegen der Bahnlinie an die Bodengestaltung. Die stets kostspicligen Kunftbauten und Erbarbeiten werden bei enger Spur wesentlich eingeschränft. Schmalspurbahnen fallen deshalb für das laufende Kilometer etwa 30 000 Mark im Mittel billiger aus als eine Vollbahn, auch Betrieb, Unterhaltung und Bewachung erfordern wesentlich geringere Summen. Sie sind daher in bunnbevolferten Wegenden, wo fein lebhafter Bertehr zu erwarten fteht, fehr am Plate. In unferer Beit finden fie als Aleinbahnen eine ftart wachsende Berbreitung. Die Spurweite ber beutschen Schmalfpurbahnen beträgt 1000, 750 oder 600 mm. Abweichungen kommen vielfach im Auslande vor, so zeigen schwedische und norwegische Bahnen 871 und 1067 mm, bosnische Bahnen 760, die Linie Beirut-Damastus 1050, die Wengernalpbahn 800 mm u. f. w. Das kleinste Maß, nämlich 1' 111/4" = 590 mm, befigen zwei Bahnen in Wales, barunter die Festiniogbahn, die zugleich die alteste ber Schmalfpurbahnen ift. Die Engländer konnten sich somit bis 1892 rühmen, die größte und auch die fleinste aller Spurweiten, welche bei ben dem öffentlichen Berfehre dienenden Bahnen vorkommen, in ihrem Lande zu besitzen. Die Festiniogbahn verbindet den Safenplat Portmadoc mit der 214 m höher gelegenen Ortschaft Dinas. Bon der fast 23 km langen Linie liegen 20 km in Steigungen, die im Mittel 11 %00 (1:92), im Sochstwerte 14½% (1:69) betragen. Gleisbögen sind sehr zahlreich, ihr kleinster Halbmesser beträgt 35 m.

Urfprünglich für den Schiefertrausport ber zahlreichen um Dinas gelegenen Schieferbrüche bestimmt, die durch Bremsberge der Reigung 200%, (1:5) bis 1300% (1:34) mit der Bahn in Berbindung stehen, wurde bis zum Anfange der sechziger Jahre der Betrieb durch Bierde bewirkt. Dieselben zogen die Wagen ins Gebirge hinauf und wurden mit den infolge der Schwerkraft thalwärts gehenden Lastzugen wieder abwärts besördert. Auch jest noch werden die beladenen Schiefermagen, gu langen Bugen zusammengeftellt, unter Begleitung einiger Bremfer lediglich durch ihre Schwerfraft zu Thal gefandt.

Die Pierde murden 1863 durch Lotomotiven abgeloft, mas feiner Beit megen ber außerordentlich fleinen Spurweite dieser Bahn großes Aufschen erregte, das noch gesteigert wurde, als sechs Jahre später die langgebauten Fairlie-Lotomotiven eingeführt wurden. Die erste derselben führte auch den bezeichnenden Namen "Little Wonder" (vergl. Abb. 219 im Ab-

ichnitt "Lofomotiven").

Das Bahnchen erfreut sich eines großen Verkehres, beförderte es doch bereits im Jahre 1869 nicht weniger als 97 000 Reisende, welche Zahl jest auf rund 140 000 ans gewachsen ift, baueben werden jährlich etwa 115 Millionen kg Guter, meiftens Schiefer, aber

auch Rohlen, Holz u. j. w., befordert. Sonntags ruht der Betrieb. Eigenartig find die fleinen 3 m langen alteren Personenwagen, die oberhalb des Fuß-bodens nur aus Dach und zwei Stirnwänden mit zwei Längssitzen in der Mitte bestehen und an den Seiten durch einen Lederschurz abgeschlossen werden. Gie fassen zwölf Perjonen. Ihr Fußboden liegt 20 cm über ben Schienen, daher eigentliche Bahnfteige auf den Stationen fehlen. Die Schieferwagen sind rohe Holzkarren ohne Federung, von ihnen stehen etwa 1100 Stud in Benutung. Abb. 57 zeigt eine Station dieser Bahn mit zwei zur Absahrt bereitstehenden Zügen. Sie scheinen für Zwerge gebaut zu sein, bieten jedoch dem Reisenden in den neueren Wagen erster Klasse volle Bequemlichsteit.

Die Bauart der ganzen Bahnanlage mit ihren Dammen, Tunneln, Ginschnitten und ihr Betrieb find höchst eigenartig durchgeführt. Die landschaftliche Umrahmung ist höchst malerisch, und eine Fahrt auf diefer Linie, jumal auf der Lotomotive, offenbart die gange Wildheit der

ichluchtenreichen Gebirgswelt von Bales.





bo. Jelbbahn mit Gierbetrieb in Mieberlanbifd. Jubi



61. felbbagn mit eichtrifden getrieb in Ernnovaal. Rach Kufrafmen getrieb in Ernnovaal.





Die Erfahrung hat gezeigt, daß für Gebirgsbahnen mit so lebhaftem Personen= und Güterverkehre, wie ihn diese Liliputbahn aufweist, berartig schmale Gleise nicht zwedmäßig find. Man geht heutigestags nur ausnahmsweise bei den namentlich für Personenverkehr bestimmten Bahnen mit der Spurweite auf 60 cm herab, wendet sie dagegen für Sonderzwede, wie Ausstellungsbahnen, Militarbahnen, vor allem für Industries, Feld- und Waldbahnen häufig an. Decauville in Frankreich bildete bereits vor zwanzig Jahren für die eben genannten Zwecke Schmalfpurbahnen in vielseitigster Beise aus, sowohl was die Gleise als auch die Fahrzeuge anbetrifft. Für vorübergehende Zwecke, wie Wald= und Landwirtschaftsbahnen (Rübenbau u. f. w.), für Erdarbeiten, Material= beschaffungen zu größeren Bauten u. f. w. stellt man ben Oberbau aus tragbaren Gleisjochen her. Die Schienen von 2 bis 6 m Lange find hier bereits in der Fabrit mit ben Eijenschwellen fest verbunden, so daß nicht nur das Berlegen des Gleises schnell erfolgen tann, sondern auch seine Wiederaufnahme und sein Umlegen an anderer Stelle. Décauville erregte auf der Parifer Weltausstellung 1889 mit einer solchen, dem besonders lebhaften Personenverkehre auf dem Ausstellungsplate dienenden Bahn von 60 cm Spurweite Aufsehen. Die Linie mar 3 km lang, ihre größte Steigung betrug 25 % (1:40), der kleinste Gleisbogen hatte nur 30 m Halbmeffer. Die Gleise bestanden aus 5 m langen Jochen. Lokomotiven und Bagen waren furvenbeweglich (vergl. "Lokomotiven"). Heutiges= tags haben sich eine ganze Anzahl von Bauarten für diese so nüplichen Bahnen heraus= gebilbet. Es feien hier nur biejenigen von Rrupp in Effen, vom Osnabruder Stahlwerk und von Roppel in Berlin genannt. Ginige bemerkenswerte Ausführungen der lettgenannten Firma sind in Abb. 58 bis 61 zusammengestellt. Sie zeigen nicht nur die vielseitigen Berwendungezwede ber Schmalfpur, sondern auch die verschiedenartige Ausbildung der Wagen, sowie die mannigfache Art ihrer Triebfraft.

Auch eine beutsche Meinbahn von 60 cm Spurweite sei hier genannt. Es ist die 1897 vollendete 17 km lange Bahn von Kirchlengern nach Wallücke nahe der Porta. Diese von dem Osnabrücker Stahlwerk erbaute und vornehmlich dem Erztransporte, aber auch dem Personen= und sonstigen Güterversande dienende Bahn weist einen sehr fräftigen Oberbau (Abb. 125), kurvenbewegliche Lokomotiven (Abb. 221) und geräumige Drehgestellwagen auf. Die größte Steigung beträgt 32 % (1:31), der kleinste Krümsmungshalbmesser auf freier Strecke 60 m. Diese Bahn, in der Spurweite nur 1 cm größer als die vielbewunderte Festiniogbahn, dieser aber betresse des Oberbaues und der Güterwagen überlegen, zeigt aufs neue, wie wirtschaftlich vorteilhaft das in unserer Zeit so gepstegte Reinbahnwesen sür abgelegene oder dünnbevölkerte Gegenden

fein fann.

Die aus tragbaren Joden hergestellten, von Zwillingslokomotiven befahrenen Feldschnen der deutschen Eisenbahntruppen haben ebenfalls 60 cm-Spur. Mit gleichem Gleissbaue wird bekanntlich zur Zeit in Westafrika die 300 km lange Bahnlinie Swakopmundswindhoek durch ein Kommando dieser Truppen versehen, deren erster fertiggestellter Ab-

schnitt sich bereits höchst nüplich für unsere dortige Kolonie erwiesen hat.

Die kühne Darjeeling-Bahn am Himalaja, welche in 82 km langem Laufe 2104 m Höhe ersteigt, hat 2' = 61 cm Spurweite und vermittelt den Berkehr zwischen diesem als Sommerfrische viel benutten Höhenorte und Siltguri, dem anderen Endpunkte dieser kühnen Bergbahn. Sie dürste unter allen 60 cm Schmalspurbahnen wohl die bedeutendste sein, sowohl was Höhengewinn als auch namentlich die technische Unlage betrifft. In kühnen Windungen, oft in Schleisen und Zickzacklinien (vergl. S. 117), auf denen die Lokomotive den Zug vald zieht, bald vor sich hinschiebt, klettert die Zwergbahn an den Berglehnen empor, dem Reisenden ein fesselndes Panvrama auf den 8580 m hohen Kantschindschinga und die schneebedeckten Himalajaketten entrollend.

Die kleinste von Lokomotiven befahrene und dauerndem Zwecke dienende Schienen= straße dürste die Schmalipur in der Eisenbahnwerkstätte zu Crewe (England) sein. Sie hat nur 1½ engl. — 457 mm Spurweite. Winzig kleine Dampslokomotiven vermitteln auf ihr den Materialtransport zwischen den einzelnen Arbeitsräumen und den Speichern

biefer 6500 Arbeiter gahlenden Riefenwerfstatt.



Auf die Wahl der Spurweite haben übrigens die Windverhältnisse der betreffenden Gegend bestimmenden Einsluß. Je schmaler das Gleis, desto geringer ist auch die Standsfähigkeit der Wagen bei hestigem Sturmwinde, desto eher können sie um die eine Schiene durch Sturm umgekippt werden.*) Im Hochgebirge hat man mehrsach die 80cm und 76cm Spur gewählt (Berner Oberland, Südamerika). Neuerdings zieht man hier jedoch der erwähnten Sturmwirkung wegen die Meterspur vor; so sind z. B. die beiden 1898 eröffneten und elektrisch betriebenen Zahnbahnen, die auf den Gornergrat und die offene Zusuhrstrede Scheidegg-Eigergleischer der Jungfraubahn mit 100 cm Spurweite gebaut.

Much ungewöhnliche Schwierigkeiten im Ban und in der Geldbeschaffung können bie Spurweite beeinfluffen. Gin beredtes Beispiel hierfur bietet die zur Beit noch unvollendete füdamerikanische Überlandbahn, die sogenannte Transandinische Eisenbahn zwischen Argentinien und Chile. Die Auschlußlinien des ersteren Landes — bis Mendoza (724 m über dem Meeresspiegel) reichend — haben 1676 mm Spur, die dilenischen dagegen — bis Santa Rosa (825 m über dem Meeresspiegel) laufend — 1435 mm Spur. Es lag sonach nahe, dem Schlußstücke eines dieser beiden Spurmaße, mindestens das letztere zu geben, damit ein doppeltes Umsteigen und doppelte Umladung der Güter vermieden wurde. Aus den vorgenannten Gründen entschloß man sich für eine Schmalspur von 100 cm. Die Linie Buenos Upres-Balparaiso (1416 km) weist sonach dreierlei Spurweiten auf, was einen Durchgangsverkehr unmöglich macht. Die Transandino-Bahn ist bezw. wird teils als Reibungsbahn mit 25% (1:40) Steigung, teils (auf ben Scheitelftreden) als Bahnbahn mit Steigungen von 80% (1:121/2) gebaut. Der höchste Punft liegt bei La Combre fast 3300 m über dem Meeresspiegel. Groß ist die Zahl der Kunstbauten. Die Tunnel, durch harten Fels getrieben, haben 16 km Gefamtlänge. Hätte man die Bahn mit der breiten Spur ausführen wollen, so wurden ihre Anlagekoften eine folche Sohe erreicht haben, daß der Bau in jenen stets geldknappen Ländern auf absehbare Zeiten nicht in Angriff genommen sein würde. Die Zahnstreden bieser Überlandbahn sind in Abb. 94 durch gezahnte Linien hervorgehoben.

Baulidjes, Augwiderstände und Steigungeverhältniffe.

Eine Bahnlinie so nun durch das Gelände zu führen, daß sie nicht nur den Berstehrsbedürsnissen gerecht wird, sondern auch unter den verschiedenen möglichen Linien die billigste in Bezug auf Anlages und Betriedstosten ist, ersordert sorgfältige Boruntersuchungen technischer und volkswirtschaftlicher Art und eingehende Berechnungen. Im Flachlande gestaltet sich natürlich die Sache einsacher als im Sügellande oder gar im Gebirge. Sehen wir den letteren Fall voraus. Da gibt es u. a. den mutmaßlichen Berkehr der Bahn nach ihren beiden Fahrrichtungen hin, auf Grund der wirtschaftlichen und Berkehrsverhältnisse der zu durchsahrenden und anzuschließenden Gegenden, abzuschähen, um Ertragsberechnungen ausstellen zu können, da sind geologische Bodenunterssuchungen vorzunehmen zwecks Alarlegung der anzutressenden Gesteinsschichten nach Art, Steigen und Fallen; denn danach richtet sich wieder die Beschaffenheit und der Preiss der Erdarbeiten u. s. w., werden gefährliche Schichtenbildungen erkannt, die später zu Rutschungen Anlaß geben könnten und die daher durch Berlegen der Linie umgangen, sonst aber durch besondere Bauten abgesangen werden mössen. Der Wert der Nutzeländereien ist sestzustellen, damit ersorderlichensalls wertvollen Grundstücken — Grubensländereien ist sestzustellen, damit ersorderlichensalls wertvollen Grundstücken —

^{*)} Auf der schmalspurigen Nipponbahn wurde am 7. Oktober 1899 der hintere, aus acht Bersonenwagen bestehende Teil eines gemischen Zuges durch einen Orsan von einer Brücke in den Fluß hinabgeweht. Die Fahrbahn der 274 m langen über den Holistig sührenden Brücke liegt oben auf den Hauptträgern und ist durch seinerlei Geländer geschützt. Die Reisenden wurden teils getötet, teils schwer verletzt. Die Personenwagen wiegen 7000 bis 7500 kg, und es genügt zu ihrem Umsippen ein Winddruck von 122 bis 130 kg auf 1 qm. Japan wird häusig von schweren Orsanen (Taisun) heimgesucht. Für die Staatsbahnen senses Landes besteht seit kurzem die Vorschrift, daß während besonders heftiger Stürme die Jüge nicht von den Stationen abgelassen werden dürsen. An obigem Unsaltage wurden in der kritischen Zeit drei Jüge in den Stationen zurückgehalten, wodurch sie wahrscheinlich der Gesahr des Umsippens entronnen sind.



feldern, Steinbrüchen u. s. w. — durch Bahnfrümmungen aus dem Wege gegangen ober die dafür zu zahlende Entschädigungssumme in Ansatz gebracht werden kann. Die Hochswasserverhältnisse der Wasserläufe müssen wegen der Brücken, Dämme, Durchlässe u. s. w. klargestellt werden, desgleichen die Entnahmestellen für das Kesselspeisewasser (Wasserstationen) und die Absturzstellen von Lawinen. Alle Senkungen und Erhebungen des Geländes sind in entsprechender Breitenerstreckung sorgfältig zu vermessen und genaue Karten danach anzusertigen (mit Höhenlinien), welche ein getreues Spiegelbild des Geländes mit allen Bauten, etwaigen Sümpsen, Mooren, Hochwassergenzen u. s. w. liesert. Aus dieser Karte ist dann der vorteilhasteste Verlauf der Bahnlinie zu entnehmen, wobei es ganz besonders auf das zweckmäßigste Steigungsverhältnis ankommt, das ihr unter den vorliegenden Umständen zu geben ist.

Dann kommt die Prüsung und Bearbeitung der rein technischen Punkte, wie Unsordnung des Bahnkörpers (Dämme, Einsund Anschnitte, vergl. Abb. 62) mit den Stütz und Futtermauern, den Böschungsabdeckungen und Durchlässen, der Brücken, Tunnels, Thalsbrücken, Schutgalerien gegen Steinstürze und Lawinen u. s. w., der Entwässerung, Flußund Wegeverlegung, Senkung der Thalsohle und des Wasserlauses, Wegeübergänge, Bahnshöse, Signale, Wärterhäuser, Werkstätten, des Oberbaues u. s. w. Wechseln Einschnitte und Dämme miteinander ab, so ist noch zu prüsen, ob das aus ersteren gewonnene Material (der "Abtrag") für das Schütten des letzteren (der "Auftrag") ausreicht. Wenn nicht, wird die Linie unter Umständen noch etwas gesenkt oder höher gelegt, bis der Abtrag gleich dem Austrag geworden ist. Man nennt dieses Versahren, zu dem umständliche Rechnungen und zeichnerische Arbeiten nötig sind, den Massenausgleich. Durch ihn werden unnötige Kosten sier dos fonst ersorderliche Gewinnung von Schüttmaterial aus besonderen Ents


nahmestellen vermieben.

Jeder Eisenbahnentwurf bedarf der staatlichen Genehmigung. Behufs ihrer Ersangung ist ein nach bestimmten Borschriften bearbeiteter Plan aufzustellen. Hierzu besnötigt es der "allgemeinen Borarbeiten". Nach erfolgter Genehmigung wird die Linie im Gelände genauer abgesteckt und auf Grund der nun auszusührenden "besonderen" ober "ausführlichen Borarbeiten" ein endgültiger Plan mit allen Ginzelheiten ausgearbeitet. Der Unterschied beider Arten von Borarbeiten ergibt sich ohne weiteres schon aus ihren Beiwörtern. Er ist in den vorstehenden Erörterungen nicht zum besonderen Ausdruck gelangt, da es hier darauf ankam, ein knappes Gesamtbild von den zur Festlegung einer

Eisenbahnlinie erforderlichen Sauptarbeiten zu geben.

Eingehende Uberlegung verursachen noch diejenigen Bauwerke, deren Berftellung längere Zeit in Anspruch nimmt. Bor ihrer Inangriffnahme wird ein sorgsam durchdachtes Bauprogramm aufgestellt, das ein übersichtliches Bild von den demnächstigen ein= zelnen Vorgängen geben muß, namentlich noch hinsichtlich ihrer mutmaglichen Zeitdauer. Nur dann kann ein solcher Bau ordnungsgemäß und sparfam erstellt werden. Da müssen rechtzeitig Arbeiter angeworben und untergebracht werden. Rugangswege für sie und die Fuhrwerfe erstellt, Schüttgeruste, Hilfsbrücken u. f. w. angelegt, maschinelle Einrichtungen getroffen und für Beichaffung der Betriebefraft Sorge getragen werden. Rein größeres Bauwerk kann heutigestags der Maschinenthätigkeit entraten. Gewaltige Grabmaschinen bearbeiten die Einschnitte, soweit nicht die harte des Bodens zu anderen Mitteln zwingt, Bohrmafdinen - durch Bregluft, Drudwaffer oder Eleftrigität angetrieben - wirfen in ben Tunneln, Blafer (Bentilatoren) und Sauger (Afpiratoren) forgen für gute Luft in ben letteren, Mörtel=, Hebe= und Pumpmaschinen u.a. find an den verschiedenen Baustellen thätig, während Lokomotiven durch Dampf, Druckluft oder Elektrizität bewegt, oder auch Seilbahnen die Materialientransporte übernehmen. Bon besonderer Wichtigkeit ist hierbei die Schaffung der Betriebstraft. In den Bergen hat ja meiftens die Ratur felbst hierfur gesorgt durch Bafferfälle und ftart fließende Flugläufe. Der Ingenieur weiß fie nutbringend in seinen Dienst zu stellen. Er leitet durch Röhren, oft von beträchtlicher Länge, das Wasser auf Turbinen und Wassersäulenmaschinen, setzt die Energie in diesen um in mechanische Arbeit, die ihm Luftkompressoren, Druckpumpen oder Dynamomaschinen antreibt, je nachdem Drudluft, Pregwaffer oder Eleftrizität Berwendung finden foll.





62. Jelseinschnitt ber Grunigbahn (Schweis).


Nach dem bahnbrechenden Weset von der Erhaltung der Energie, das der Seilbronner Arzt Robert Mayer 1841 entdedte, sind ja mechanische Arbeit, Elettrizität, Licht, Warme, Magnetismus, chemische Energie lediglich verschiedene Formen ein und berfelben ursprünglichen Energie, hier in unserem Falle ber burch bie Sonnenwärme in bem Bafferfalle aufgespeicherten. Auf diesem hochwichtigen Gesetze beruht ber wirtschaftliche Segen, den in unserer Beit der Ingenieur durch Rutbarmachung der Naturfräfte (Baffer, Bind, Barme) vermittelft mechanischer und elektrischer Kraftübertragung überall zur Geltung bringt. Um St. Gotthard hatte man (1873-1882) an beiben Mündungsstellen des großen Tunnels umfangreiche Kraftstationen errichtet, in benen bas Wasser ber Reuß und bes Teffin Turbinen antrieb, die ihrerseits Luftkomprefforen bewegten zur Erzeugung von Drudluft, die in großen eifernen Behältern angesammelt wurde. Diese trieb die Luftbohrmaschinen im Tunnel, sette die Lokomotiven der Materialzüge in Bewegung, lüftete die Tunnelstreden u. f. w. Mit ihnen war je eine Majchinenwertstätte verbunden für die Ausbesserung von Schaden, Prüfung ber Bohrmaschinen u. f. w. Gine große Brude über die Reuß diente bei Goichenen zur Berbindung mit dem Bufahrtswege. Rach Fertigstellung des Tunnels wurden die beiden Maschinenanlagen mit Zubehör wieder beseitigt.

Um großen Arlbergtunnel hatte man ahnliche ausgebehnte Maschinenanlagen für die Tunnelarbeiten geschaffen, nur wurde auf der einen Seite Druckluft wie am Gotthard, auf der anderen Drudmaffer benutt, um die Bohrmafdinen u. f. w. in Bewegung zu feben. Auf beiben Seiten bes seit Berbst 1898 in Angriff genommenen Simplontunnels sind Ihre Roftspieligkeit erhellt icon aus dem großartige Maschinenanlagen geschaffen. Umstande, daß inegesamt 4400 Pferdestärken durch Turbinen für Beleuchtung, Lüftung, Bohr- und andere Arbeitszwecke nugbar gemacht werden, wohl das Sochste, das bisher im Tunnelbau geleistet worden ift. Die teils in Beton, teils in Eisen hergestellte Wasserzuleitung aus der Rhone bei Brig und Diveria bei Afelle hat eine Gesamtlänge von 9 km. Bei der jest im Bau befindlichen Jungfraubahn, deren offene Zufahrtsstrede Kleine Scheidegg= Eigergletscher (einschließlich eines 84 m langen Tunnels) am 19. September 1898 feierlich eröffnet wurde, fest man die in einer Turbinenanlage aus der weißen Lütschine unten im Thal bei Lauterbrunnen gewonnene Energie durch Dynamomaschinen in Eleftrizität um, bie auch zum Betriebe der Bahn bient. Gine 1350 m lange und 1.8 m weite Röhrenleitung liefert das Drudwasser für die Turbinen, die bis 2650 Pferdestärken nugbar machen fönnen. Die Turbinen sind mit den Dynamos direft gefuppelt. Der mit 7000 Bolt Spannung erzeugte Drehstrom wird mittels dreier blanker Kupserdrähte nach einer Transformatorstation auf ber Rleinen Scheibegg (2064 m über bem Meeresspiegel) geleitet; besgleichen nach einer folchen auf der Station Eigergletscher (2319 m über dem Meeresspiegel). Hier, im Bereich des ewigen Gises, ist eine Maschinenstation mit Wertstätte und Magazinen errichtet, von der aus die elektrischen Bohrmaschinen im Tunnel (früher auch die Pumpe für Drudwasser zum Ausspülen der Bohrlöcher*) und der Bentilator zum Lüften nach den Sprengungen angetrieben und von wo aus auch die Glühlampen im Tunnel und an der



^{*)} Bis 1899 standen elektrische Drehbohrmaschinen in Benutung. Sie arbeiteten geräuschlos und recht zusriedenstellend, waren jedoch zu kostspielig in der Unterhaltung und sind deshalb durch die dauerhasteren Stoßbohrmaschinen der "Union-Gesellschaft Berlin" ersept worden. Diese Maschinen machen 400 Stöße in der Minute, bedürsen keiner Ausspülung ihrer Bohrlöcher, erzeugen aber Lärm, wenn auch schwäcker als der der Ferrouzschen Lustorud Bohrmaschinen, welche den Gotthardinnuel (S. 128) erbohrt haben. Im Sommer 1899 war der große Jungfrautunnel aus etwa 900 m Länge sahrbar und ersreute sich einer starten Benutung durch die Reisenden. An seinem oberen Ende liegt die erste Tunnelstation "Rothstod" auf 2520 m Höhe über dem Meeresspiegel, von der die Rothstodwand bequem zu ersteigen ist. Nache der Station sind zwei Felstammern sür Werkstatt- und Schmiedezwecke ausgesprengt, sowie ein Seitenstollen, um das losgesprengte Tunnelgestein durch ihn in den Abgrund stürzen zu können Die hohe Stromspannung von 7000 Volt wird bei weiterem Vortreiben des Tunnels in Abständen von etwa 1 km auf die sür den Zugbetrieb ersorderliche Rugivannung von 600 Volt herabgemindert. Die elektrischen Losomotiven entwickeln 300 Pserdestärken und verwögen 2 Versonenwagen mit 80 Reisenden auf 250° w bergauf mit etwa 8 km Stundengeschwindigkeit zu besördern. Bis zum Gipselauszuge mist der zu erbohrende Tunnel rund 10 km. Täglich können 3 bis 4 m Tunnellänge hergestellt werden. Die Banarbeiten erstrecken sich somit noch über eine Neihe von Jahren.

Arbeitsstätte vor Ort gespeist werden (vergl. S. 128). So sehen wir an der Jungfrau die Energie des Gletscherwassers aus dem Thale zurückgeleitet nach der Gletscherhöhe, um hier im Dienste der Menschen nütliche Arbeit zu verrichten. Zur Unterbringung der Arbeiter, deren Jahl sich im Sommer 1898 auf etwa 250 belief, hat man Baracen zwischen der Kleinen Scheidegg und dem Eigergletscher errichtet, desgleichen ein großes Magazin für Lebensmittel, da im Winter alle Zufahrtswege tief verschneit sind, somit aller Transport von den Thälern aus aufhört und nur ein Versehr auf Schnecschuhen noch möglich ist. In dieser Zeit steht die Hauptbaracke, in der auch die Ingenieure ihre Wohnung haben, durch einen gedeckten Gang mit dem Tunnel in Verbindung. Sommer und Winter muß das Koch- und Nuhwasser aus dem hartgefrorenen Gletscherschnee gewonnen werden.



63. Lageplan und fangenschnitt der Inngfranbahn nach dem alteren Entwurfe. Rach bem "Centralblatt der Bauverwaltung".

Es sind zu dem Zwecke oben am Tunnel sechs Fässer aufgestellt, in welche der mittels Tragsiepen herbeigeschaffte Schnee gefüllt und in denen er durch elektrischen Strom gesichmolzen wird.

Abb. 63 zeigt uns die Linienführung dieser von Guyer-Zeller in Zürich kühn erbachten Bahn. Sie soll in starker Steigung (250% — 1:4) durch einen 10 km langen, Eiger, Mönch und Jungfrau durchfahrenden Tunnel bis nahe zum Jungfraugipfel gestührt werden. Der Aufstieg zu letzterem (4166 m über dem Meerecspiegel) ist mittels eines sentrechten Aufzuges von 90 m Hubhöhe gedacht. Der Längenschnitt der Abb. 63 zeigt noch den älteren Entwurf. Hiernach sollte das stark von Eis überlagerte Jungfrausioch durch ein Gegengefälle untersahren werden. Spätere Untersuchungen und Erwägungen haben aber zu einer neuen Linie ohne Knick gesührt, die nunmehr in teilweise schwächerer, aber dafür steter Steigung bis zum Fuße des Gipfelauszuges verlausen soll. Es ist für den etwa 4 km langen Absschiedt Station "Eismeer (Kalisien)-Jungfrausoch" eine Steigung



Bad einer Aufnahme ber Gefellicaft "Ghotoglob" in Blitich.

Der Tunnel erhält 4,25 m höhe und 3,5 m Breite. Das großartige, von der gangen gibillierten Welt mit lechgitem Interesse begleitet Unternehmen wird nach seiner Bollenbung den Jhagang zu der wunderbaren höheschiezsboelt der Jungfraugzuppe mit ihren Riesenzleichern, Schneefeldern und unvergleichtlichen Ausbliden, vor allem nach Roch

und Gub, ber manberluftigen Menichheit gang mefentlich erleichtern. -

Die bochften, von Gienhahnen erftigenen Balferischen finden fich in Mmertfa und yaur bei einer gangen Rugald von Ultuire. Behren die Ausvohren fich und werte einer Spanptbalm mit 1367 m am Brenner, 1338 m im Ment Cenis, 1331 m im Kriterg und 1146 m im Gebotharbunnel, ber einer Gehandliputbalm mit 3018 m om Generagent bet Jermati und demandicht mit 4075 m im Zumet der Jumpfrauhahn Generagent bet Jermati und demandicht mit 4075 m im Zumet der Jumpfrauhahn Erturo vom Merce und eine Sche bis 4056 m im die der Jumpfrauhahn bie 300 km lange Bernantische bis 4056 m in die der dem Gerichtiger, möhrene bie 230 km lange Bernantisch Sentralbaim Casilan-Ervon im Geiteratumet logar eine Sohe vom 4774 m erreckely, das if ist alle bis 3056 m lange Bernantisch gehren der Sohe des Wondlam (4810 m);



In langen Steigungen bis zu 40% (1:25) flettert diese Bahn von dem Gestade bes Stillen Dzeans aus über Lima und die alte Intastadt Chosica an den fteilen Kordillerenhängen empor, zum Teil in gewaltigen Zickzacklinien (Spikkehren), um in der Buno-Region bei Orona zu enden. Falls bemnächst wirtschaftlich bessere Beiten über Beru fommen. wird die Linie vielleicht an dem Oftabhange des Gebirges weiter und in die ungemein fruchtbaren, doch erft wenig angebauten, mafferreichen Thaler diefer Andenseite hinab= geführt werden. Sie würde dann den Anschluß an das Seengebiet des Amazonenstromes finden und so ihren eigentlichen Zweck erfüllen: die auch an Mineralien reichen Oftgefilde Berus der Westfüste erschließen und sodann des weiteren auch den Austausch der Berkehrs= güter zwischen dem transatlantischen und dem Großen Ozean ermöglichen helfen. zerklüfteten, steilen Gebirgsmaffen zwangen nicht nur zu einer kuhnen Linienführung, sondern auch zu zahlreichen, oft höchst kostspieligen Kunstbauten. Über 30 Tunnel und ebenso viele Bruden mußten erstellt werden. Es sei hier nur der große Berruga-Biadutt genannt, beffen Unsicht Abb. 65 wiedergibt. Die Bahn gehört in erster Linie zu ben gewaltigen und fühnen Werten ber Ingenieurkunft, an benen unfer Zeitalter fo reich ift. Eine andere, nicht minder tuhne und hochstrebende Bahn ift die 522 km lange Beruanische Subbahn, die sich bei Bortez bel Cruzera in dem 1173 m langen Scheiteltunnel auf 4470 m über dem Meeresspiegel erhebt und damit die Alpenbahnen der Alten Welt ebenfalls recht beträchtlich übertrifft. Allerdings ift zu beachten, daß die Schneegrenze in ben Kordilleren weit höher liegt (5000 m) als in ben Schweizer Alpen (2700-2800 m), was ia den Bau und Betrieb ber Bahnen erleichtert. Immerhin aber sind in jenen Ländern und Sohen die klimatischen Verhältnisse doch derart, daß solche Bahnbauten mit ungemein großen Schwierigkeiten zu tämpfen haben. Sowohl die häufigen, mit gewaltigen Wassermengen niedergehenden Platregen, durch die vorher trodene oder kleine Wildbache in reißende Strome verwandelt werden, als auch die verherenden Schneefturme find gar arge Feinde bes Bahnbaues, wie nicht minder die ungemein dunne Luft in jenen Sohen und die oft herrichende empfindliche Ralte. In folden überaus wilden und einfamen Sochgebirgen Gifenbahnen über und durch die Gebirgetamme zu führen und in sicherer Beife anzulegen, geschützt gegen niedergehende Lawinen und Felsstürze, erfordert seitens der bauleitenden Ingenieure besondere Sachkenntnis, Ausdauer, eisernen Willen und ftellt fie würdig in die Reihe berer, die in so genialer und zweckbienlicher Beise die europäischen Alpenbahnen erdacht und erbaut und dadurch dem Sandel und Verkehr neue Wege erschlossen haben.

Vergkrankheit. Auf Hochgebirgsbahnen tritt in etwa 4000 m Höhe häusig die befannte "Bergkrankheit" auf. Nach einem Berichte des "Engineering" 1894 äußert sich die dünne Höchenluft auf dem letten Teile der Fahrt von Lima nach Orona höchst nachteilig auf viele Reisende. Die ganze Fahrdauer beträgt 11 Stunden. Die Reisenden durchtosten also in kurzer Zeit alse übergänge vom heißen Küstenklima Limas die zum kalten Höchenklima. Die sehr dünne Lust verursacht bei zahlreichen Fahrgösten die Bergkrankheit, dort Soroche genannt. Ihre Begleiterscheinungen sind Atennot, starkes Herzklopfen, Ohrensausen und Mattigkeit in den Gliedern, die sich oftmals die zu Humachten steigert; häusig ireten sogar Blutungen aus Mund, Nase und Ohren ein. Nach Ankunst eines Zuges in Orona gleicht das Hotel baselbst recht ost "einem Krankenhause", in welchem die Klagesaute der an der Soroche Erkrankten während der ganzen Nacht ertönen. Als Linderungsmittel werden in Orona Nasenunschläge aus gekochtem Knoblauch, sowie gleichzeitiges Einnehmen des Abgusses hiervon empsohlen. Das Mittel soll aber ebenso scheußtich sein, wie der ganze Krankheitszustand selbst. Biele Reisende bringen von Orona statt der Erinnerung an den Genuß der erhossten Hochgebirgswunder eine solche an die "unangenehmsten Stunden ihres Taseins" zurück. Sobald tiesere Gesändelagen erreicht sind, verschwindet das Eiden, das wiederum nicht so leicht eintritt, wenn der Reisende die Fahrt an einer in mittlerer Höhe gelegenen Station vor Orona einige Tage unterbricht, um seinen Körper hier an die verdünnte Lust zu gewöhnen und die Lungen- und Herzkhätigkeit ihr anzupassen. Die Bahnbeamten bleiben infolge ihrer Gewöhnung von ihr verichont. Auch der Genuß ungekochten Wassers soll in jenen Höhen nach obiger Quelle äußerst schädlich sein.

Ahnliche Krankheitserscheinungen treten bekanntermaßen auf der wegen ihrer herrlichen Aussichten viel besahrenen Manitou and Bikes Peak-Zahnbahn in Colorado auf. Die Fahrt von dem 2000 m über dem Meeresspiegel gelegenen Manitou nach dem 4330 m hohen Gipfel mährt nur 1½ Stunden, so daß der Übergang zur dünnen Höhenluft noch erheblich schneller erfolgt als auf der Croyabahn. Infolgedessen gehören Ohnmachtsanfälle auf dem Vites Peak nicht zu den Seltenheiten und haben zahlreiche Touristen hier unter der Bergkrankheit zu leiden.

Es dürfte hiernach auch nicht unwahrscheinlich sein, daß, wenn dereinst der Gipsel der Jungfrau durch Zahnstange und Aufzug der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden sollte, mindestens schwächliche Personen auf ihm unter den geschilderten Krantheitserscheinungen zu leiden haben werden. In dem Guber-Zellerschen Entwurfe ist für das Durchsahren des großen Jungfrautunnels eine Fahrzeit von etwa 11/3 Stunden vorgesehen, eine wohl zu turze Zeit, um in ihr den Körper dem start verminderten Luftdruck anpassen zu können.

Bewegungswiderstände. Wir wir oben sahen, tommt es bei einer Bahn wesentlich auf die richtige Wahl ihrer Steigungsverhältnisse an, da hiervon Anlage- und Betriebstosten, also die Wirtschaftlichkeit des Betriebes start beeinflußt werden und die Leistungsfähigkeit der Bahn, ihre Betriebsart und ihr Charakter abhängen. Um diesen hochwichtigen Punkt flar zu legen, bedarf es einer kurzen technischen Erörterung der Grundlage unseres Eisenbahnwesens, der Feststellung des zur Besörderung der Fahrzeuge nötigen Auswandes an Krast. Aus ihr wird man dann auch unschwer die wirtschaftliche Überlegenheit der Eisenbahnen über andere seste Transportstraßen erkennen, sowie die Bedingungen ersehen, die die Anlage einer gewöhnlichen Schienenbahn mit glatten Schienen — Adhäsions- oder Reibungsbahn genannt — gestatten oder aber den Bau einer Zahnbahn oder gar Seilbahn notwendig machen. Wir müssen die Fahrzeuge in unsere Betrachtung einbeziehen, da Fahrbahn und Fahrzeug in Wechselwirkung zu einander stehen und zusammen untersucht werden müssen, wenn es sich

um Felistellung ber Rraftverhältniffe beim Beforbern der Fahrzeuge handelt.

Bur Bewegung von Fahrzeugen ist eine Kraft nötig, die deren Widerstand überwindet. Dieser besteht bei Windstille oder mäßig bewegter Lust und langsamer Fahrt auf gerader, wagerechter Strede aus der rollenden Reibung zwischen Radumsang und Fahrbahn (— Rollwiderstand) und der gleitenden Reibung der Radachsen in ihren Lagern (— Bapken-reibung). Rollwiderstand und Japsenreibung bilden den Eigenwiderstand eines Fahrzeuges. Er hängt ab sowohl von der Beschaffenheit der Bahn, wie von der des Fahrzeuges und ist um so sleiner, je ebener und härter die Fahrbahn ist, je größer die Räder und je glatter und besser geschmiert die Achse oder Radzapsen sind. Man kann ihn sür mittlere Berhältnisse als Bruchteil vom Gesamtgewichte des Fahrzeuges und dessen Belastung ausdrücken. Diese Bruchzahl heißt der Widerstandskoefsizient. Bezeichnet man letzteren mit s, und wiegt das Fahrzeug mit seiner Last Q Kilogramm, so ist allgemein der Jugwiderstand oder die zum Fortbewegen des Wagens erforderliche Krast P in Kilogrammen: $P = f \times Q$. Ze kleiner hiernach sist, eine desto größere Last Q kann durch dieselbe Zugkrast P besördert werden. sicht für die verschiedenen Fahrbahnen und deren Beschaffenheit sehr ungleich aus. Wan kann bei Wagen im allgemeinen als Durchschnittswert von frechnen sür:

| schlechte Erdwege | | | | | | | • | | • | | 1/8 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| mittelgute | | | 0 | | ٠ | ٠ | | | | ٠ | 1/10 |
| gute | | • | | | | | | • | | | 1/20 |
| matadamisierte Landstraßen | | ٠ | ٠ | | | | | | ٠ | | 1/40-1/50 |
| Asphalibahn | | • | | | | | | | | | 1/50-1/60 |
| gutes Steinpflafter | | | | • | | | | | | ٠ | 1/60-1/75 |
| Strafenbahnen { Bferde= . | ٠ | | | | | | | | * | • | 1/150-1/250 |
| e tettitime | | • | | | ۰ | 0 | | | | • | 125 200 |
| Eisenbahnen | | | | | | | | | | | 1/450-1/550 |


Auf gutem Steinpstafter läßt sich hiernach mit derselben Zugkraft etwa das dreisache besordern, wie auf guten Erdwegen, auf Pferdebahnen das zehn- bis zwölfsache und auf Eisenbahnen gar das 25 sache. Diese Zahlen verdeutlichen so recht den Fortschritt, der im Lause der Zeiten im Berkehrswesen gemacht ist. Sie begründen überzeugend die in der Einleitung geschilderte Thatsache, daß man in Deutschland, Osterreich und England schon frühzeitig für den Kohlentransport die Eisenspur mit Pserdebetrieb wählte und sie Ansang des 19. Jahrhunderts auch auf die Güter- und dann auf die Versonenbeförderung ausdehnte. Sie zeigen ferner schlagend

die Überlegenheit der heutigen Gijenbahnen Aber alle anderen Sahrbahnen.

Das Gelände läßt aber nur selten gerade Gleisstreden zu. Die notwendig werdenden Gleistrümmungen zwingen die Fahrzeuge zu einer stetigen Richtungsänderung, setzen ihrer Bewegung also ebensalls Widerstand entgegen. Tieser "Aurvenwiderstand" ist naturgemäß um so größer, je schärfer die Gleise gekrümmt und je länger die Fahrzeuge gebaut sind, je weniger Sorgsalt serner auf eine gewisse Beweglichkeit der Radachsen gelegt ist. Gleisbögen von etwa 1200 m Krümmungshaldmesser auswärts sind jedoch schon so slach, daß sie kaum noch einen nennenswerten Widerstand erzeugen. Im Flachlande kann man den Halbmesser erheblich größer wählen als im Gebirge, wo man durch die anzusahrenden Gesteinsmassen der Bergsalten und Thalkrümmungen oft recht beengt ist. Im allgemeinen nimmt man ihn bei Hauptbahnen

im Flachlande nicht gern unter 1000 m " Sügellande " " " 600 " " Gebirge " " " 300 "


Mitunter ift man gezwungen, ihn wesentlich kleiner als 300 m zu nehmen (vergl. Abschnitt "Dberbau"). Die englischen Bahnen weisen durchschnittlich auf freier Bahn, d. h. außerhalb



ber Stationen, flachere Gleisbogen auf, als die anderen Länder. Amerika steht hier an letter Stelle. Bei Reben- und Rleinbahnen kann man — je nach Spurweite und Zwed der

Linie - mehr oder weniger fleine Gleisbogen zulaffen.

Ein besonderer Feind des Eisenbahnbetriebes ist hestiger Wind. Weht solcher der Fahrrichtung des Zuges entgegen oder von der Seite, so erwächst dem Zuge ein neuer Widerstand, der sogenannte Luftwiderstand. Dieser tritt auch stets auf, wenn die Fahrzeuge mit größerer Geschwindigkeit sortbewegt werden. Beispielsweise ist auf gerader, wagerechter Gleisstrecke und bei mäßig bewegter Luft der Widerstand eines mit etwa 10 km Stundengeschwindigkeit sahrenden Wagens 1/650 seines Gewichtes; der Lustwiderstand ist hierbei winzig klein. Wird derselbe Wagen aber unter sonst gleichen Verhältnissen mit 90 km in der Stunde gesahren, so ist nach neueren Versuchen dazu eine Zugkraft von etwa 1/150 seines Gewichtes ersorderlich. Die letztere ist also allein durch den Lustwiderstand beinahe verviersacht! Der Widerstand sahrender Lotomotiven ist infolge ihrer Bauart und der großen dem Lustvud ausgesehten Fläche wesentlich höher, als dersenige der Wagen. Er beträgt auf gerader, wagerechter Strecke bei mäßiger Geschwindigkeit (bis etwa 10 km in der Stunde) und Windstille rund 1/2000 des Lotomotivgewichtes, wächst schwa 10 km in der Stunde) und Windstille rund 1/2000 des Lotomotivgewichtes, wächst schwa 10 km in der Stunde) und Windstille rund 1/2000 des Lotomotivgewichtes, wächst schwa 10 km in der Stunde des ersteren Wertes und schon so viel, wie der Widerstand eines gleichschweren Wagens, der auf gespessen und schon so viel, wie der Widerstand eines gleichschweren Wagens, der auf gespessen wie sich bewegt! Dieser große Einfluß des Lustwiderstandes ist bei den




66. Schnabellokomotive.

jetigen großen Fahrgeschwindigkeiten — in Deutschland bis zu 90 km, in England und Amerika bis zu 110 km und mehr — gegen früher um so empfindlicher geworden. Der französische Ingenieur Ricour stellte hierüber Ende der achtziger Jahre besondere Bersuche an. Er fand nach Andringung einer Schnabelvorrichtung an der Borderseite der Lokomotive (zweds leichteren Durchschneidens der Lust) den Widerstand merklich gemindert, was sich in Kohlenersparnissen sichtbar ausdrückte und auch durch "Schnabellokomotiven" anderer Länder bestätigt wurde. In Frankreich sind zur Zeit auf der Staatsbahn die neueren Schnellzug-lokomotiven nach Abb. 66 allgemein mit solchem Schnabel vor der Rauchkammer und dem Führerhause ausgerüstet, desgleichen auf der Rordbahn. Das schnelle Unwachsen des Laufwiderstandes der Eisenbahnschusege mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit (bis 90 km in der Stunde) veranschaulicht Abb. 67 in sehr übersichtlicher Weise. Die Kurve L gilt sur Lokomotiven, W1 sur zweiachsige Wagen, W2 sür Trehgestellwagen. Für letzere fällt er am kleinsten aus, was durch die bessere Lagerung und Schmierung der Radachsen, sowie durch die lange und schwere Bauart dieser Wagen bedingt wird. Beispielsweise ergibt sich nach Abb. 67 sür jede Tonne (= 1000 kg) Eigengewicht einschließlich Ruslast bei 45 km Fahrgeschwindigkeit in der Stunde der Lauswiderstand sür

Die Berte der Abb. 67 legt der Eisenbahn - Ingenieur seinen Berechnungen zu Grunde. Man fa un den bei Bindftille oder mäßig bewegter Luft auftretenden Luftwiderstand fahrender Lotomotiven auch nach der im Seewesen allgemein maßgebenden Beausortschen Bindifala




berechnen, indem man die gesamte Drudsläche der Lokomotive mit dem der sekundlichen Fahrgeschwindigkeit (= Bindgeschwindigkeit jener Skala) entsprechenden Winddruck mat nimmt. Als letzter, auf Bergstrecken auch gewichtigker Widerstand ist der auf Steigungen austretende zu nennen; er wird durch die Schwerkraft hervorgerusen. Bezieht man die Steigung der Bahn nach Abb. 68 auf 1000 m Horizontallänge und drückt sie durch einen echten Bruch des Nenners 1000 aus, z. B. $\frac{\mathbf{x}}{1000}$, so gibt nach einem Gesetze der Mechanik der Zähler x die Größe des Biderstandes an, den die Hebung von je einer Tonne (1000 kg) Wagenlast auf dieser Strecke verursacht. Statt $\frac{\mathbf{x}}{1000}$ pslegt man gewöhnlich $\mathbf{x}^{0}/_{00}$ zu schreiben. Soll z. B. ein Wagen von 20 t = 20 000 kg Gesamtgewicht über eine Steigung von $10^{\circ}/_{00}$ (1:100) gezogen werden, so ist nur zu seinem Heben — vom Laus oder Eigenwiderstand jest abgesehen — eine Zugkrast von $10 \times 20 = 200$ kg nötig. Soll derselbe



Bagen über eine Steigung von 250 % (1:4) gebracht werden, so bedingt das eine Zugfrast von 250 × 20 = 5000 kg (nur sür das Heben!) ohne Berücksichtigung des Eigenwiderstandes. Aus diesem erheblichen Einsluß der Steigungen auf die Größe der Zugwiderstände solgt ohne weiteres, daß eine Lokomotive, welche im Flachlande lange Züge mit gewisser Geschwindigkeit befördert, über steile Gebirgsstrecken nur wenige Bagen mit gleicher Geschwindigkeit zu ziehen vermag. Bei einer bestimmten Steigung kann sie keinerlei Austakt mehr befördern, sondern nur noch sich selbst, darüber hinaus hört auch letzteres auf. So vermag beispielsweise die 38 500 kg schwere, dreiachsige Güterzuglokomotive der preußischen Staatsbahnen bei 15 km Geschwindigkeit in

Staatsbahnen bei 15 km Geschwindigkeit in ber Stunde folgende Wagenlaften in Tonnen (= je 1000 kg) zu befördern:



Auf einer Rampe von 1:12 Steigung ist die Lokomotive also nur noch imstande, sich selbst und ihren etwa $28^4/_2$ t schweren Tender hinaufzusahren. Borstehende Werte vermindern sich noch mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit und auf kurvenreichen Gleisabschnitten. Bei 45 km

1 DODGE

Geschwindigkeit ergibt sich 3. B. auf der Steigung von 10% und einer Bahn nach Art der Abb. 86 (Arümmungswiderstand = rund 2 kg für jede Tonne Zuggewicht) eine Wagenlast von 300 t. Starke Steigungen sind somit für den Eisenbahnbetrieb höchst nachteilig. Sie verlangen besonders leistungssähige Lokomotiven, deren Brennstossverduch im Verhältnis zur gesörderten Transportmenge groß aussällt. Zudem können die Züge im allgemeinen doch nicht so lang sein wie auf schwach geneigten Linien und können nicht mit gleicher Geschwindigkeit gesahren werden. Zum Besördern bestimmter Güter- und Truppenmassen sind sonach mehr Züge zu sahren, was die Betriebskosten erhöht und ausgedehntere Anlagen sür das Unterbringen und die Ausbesserung der Lokomotiven notwendig macht. Diesen Rachteilen starker Steigung steht allerdings der Borteil gegenüber, daß durch sie die Linie verkürzt wird.

Bei Bahl einer schwächeren Steigung finken die Betriebskoften, aber die Anlagekoften werden infolge der größeren Länge höher. Die zwedmäßigste Steigung nun ausfindig zu machen, ist eine Hauptaufgabe der Vorarbeiten. Es genüge hier anzusühren, daß im algemeinen bei Bahnen mit starkem Verkehr mehr auf Ermäßigung der unmittelbaren Betriebskoften als des Anlagekapitals zu halten ist, während Bahnen mit schwachem Verkehr nur geringe Anlagekosten vertragen, dagegen wohl etwas höhere unmittelbare Betriebskosten.

Je nach der Bedeutung der Bahn für den Verkehr und die Landesverteidigung (S. 120), sowie je nach den klimatischen Verhältnissen wird man zweckmäßig eine gewisse Steigungsgrenze nicht überschreiten. Sie liegt für die großen verkehrsreichen Hauptslinien bei $25\%_{00}$ bis allenfalls $30\%_{00}$ (1:40 bis 1:33). So hat z. B. die Brennerbahn bis $25\%_{00}$, die Gotthardbahn bis $27\%_{00}$, die Neuenburger Jurabahn bis $27\%_{00}$, die Arlbergbahn gar bis $30\%_{00}$, die Northern Pacificbahn im Felsengebirge und in der Sierra Nevada bis $22\%_{00}$ Steigung.

Bei den Nebenbahnen und Linien mit schwachem Verkehr geht man in der Regel nicht über $40\%_{00}$ (1:25). Ausnahmen kommen natürlich auch hier mehrkach vor. Es zeigen unter anderen die Gebirgsbahnen in Colorado bis $40\%_{00}$, die Lima-Droyabahn bis $40\%_{00}$, die Nverdon-St. Croix Bahn in der Westschweiz bis $44\%_{00}$, die Strecke Landquart-Davos bis $45\%_{00}$, die Strecke Wädensweil-Einsiedeln (Schweizer Südost-

bahn) bis 50% Steigung.

Bei reinen Touristenbahnen hat man in einem Falle sogar $70\%_{00}$ (1:14) zugelassen. Es ist dies die Utlibergbahn bei Zürich, hier handelt es sich aber auch nur um leichte Züge, die mit geringer Geschwindigkeit gesahren werden. Auch auf einer dem Minen=verkehr dienenden Gebirgsstrecke in Colorado, der Calumetabzweigung, kommt diese Steigung von $70\%_{00}$ vor. Die höchsten Steigungswerte für Reibungsbahnen sinden sich bei elektrischen Straßenbahnen mit $106\%_{00}$ in Remscheid, $109\%_{00}$ in Zürich und $116\%_{00}$ in Lausanne. Es sind dies aber nur kurze Strecken.


Will man für längere Streden bezw. größere Lasten stärkere Steigungen als vielleicht 50°_{00} zulassen, so muß man von den Adhäsions= oder Reibungsbahnen Abstand nehmen und für die Fahrzeuge einen fünstlichen Stützunkt durch eine Zahnstange oder ein Drahtseil schaffen. Im ersteren Falle liegt eine Zahnstange mit aufrechtstehenden oder liegenden Zähnen inmitten des Gleises. Bon der Lokomotive angetriebene Zahnräder wälzen sich in ihr ab und ziehen dadurch den ganzen Zug hoch bezw. sichern ihm die Thalsahrt.

Es werden mittels der Zahnbahn, auch Zahnstangen= oder Zahnradbahn genannt, Rampen bis $480\,^{\circ}/_{\circ o} =$ rund 1:2 erstiegen. Die Fahrgeschwindigkeit ist allerdings nur

gering. Näheres vergl. am Schluffe biefes Abschnittes.

Hängt man die Fahrzeuge an ein Drahtseil, das durch eine Kraftmaschine ober durch die Schwerkraft eines Übergewichts bewegt wird, so lassen sich noch größere Steigungen überwinden. Es fällt hier im Gegensaße zu den Lokomotivbahnen die sehr erhebliche Arbeit fort, die für das Heben der Lokomotive selbst notwendig ist. Man ist jett bei längeren Steigungen dis zu $620\%_{00} = 1:1,6$ gegangen, wie bei der Stanserhornbahn und der Grütschalpbahn bei Lauterbrunnen. Abb. 69 zeigt einen solch steilen Bahnabschnitt. Für kürzere Strecken hat man noch größere Steigungen zugelassen, so z. B. auf der 1897 erbanten Seilbahn Pilar-Bahia $780\%_{00} = 1:1,3$. Die Fahrzgeschwindigkeit und die tote Last sind klein, um nicht zu schwere Drahtseile und zu große Triebkräfte zu erhalten. Die Leistungsfähigkeit der Seilbahnen ist daher eine besichräfte. Näheres vergl. im Abschnitt "Seilbahnen".


\$ 5.000 lo



69. Die Stanferhornbahn (Schweig). Rad einer Aufnahme ber Gefellichaft "Photoglob" in Burich.

Tinienführung.

Oftmals ist nun die Geländebildung berart, daß man die Bahnlinie nicht mit der zweckmäßigsten oder "maßgebenden" Steigung auf thunlichst direktem Wege hindurchlegen kann. Das natürliche Gefälle des zu durchfahrenden Thales oder Passes kann so start sein, daß die bergauswärts geführte Bahn bald in die Sohle einschneiden würde und dann im Tunnel weitergeleitet werden müßte, was meistens nicht angängig ist. Auch kann der Fall vorliegen, daß ein Gebirgestock vorgelagert ist und durchtunnelt werden muß, die Bahn ihn aber mit der maßgebenden Steigung noch so tief trisst, daß der Tunnel viel zu lang und zu teuer ausfallen würde. Man muß dann danach trachten, die Bahn in höherer Lage an den Thalhängen hinzuleiten, so daß der Gebirgszug an einer wesentlich schmaleren Stelle angeschnitten wird. Freilich darf anderseits wiederum die Bahnlinie auch nicht zu hoch über der ganzen Thalsohle sich hinziehen; denn unten liegen die Ortsschaften, die bequemen Zugang zu den Stationen haben müssen. Beide widerstreitende Forderungen sind miteinander zweckmäßig in Einklang zu bringen. Man sucht in solchem Falle der Bahn an geeigneten Stellen durch Ablenkung vom direkten Wege absüchtlich



70. Lageplan der Semmeringbahn.

eine größere Länge zu geben, damit sie dadurch — ohne Erhöhung des Steigungsverhältnisses — die gewünschte Höhenlage erlangt. Man nennt dieses Versahren: die künstliche Entwickelung der Linie. Hierfür haben sich nach und nach wehrere Weisen ausgebildet, die wegen ihrer sinnreich erdachten Art verdienen, kurz erörtert zu werden.

Das älteste Mittel zur Höhengewinnung ist das des Aussahrens von Seitenthälern. Schließen solche an das von der Bahn durchzogene, start ansteigende Hauptsthal an, so wird jene an der Lehne eines derselben entlang geführt, übersett dann mittels einer Brücke das Nebenthal und kehrt an dem gegenüberliegenden Hange in das Hauptsthal zurück und zwar in wesentlich höherer Lage als vorher beim Verlassen desselben. In dieser Weise sind namentlich die beiden ersten Alpenbahnen, die über den Semmering und über den Brenner, durchgeführt worden.

Die Semmeringbahn wurde 1848—1854 unter Ghegas Leitung erbaut. Überaus reich an landschaftlich hervorragenden Vildern und Naturreizen, gehört diese im Zuge der Wien-Triester Linie liegende älteste Gebirgsbahn nicht nur zu den schönsten Bahnen, sondern auch zu den denkwürdigsten. Sie bildet einen bedeutungsvollen Merkstein in der Entwickelung der Eisenbahnen. Ihr Ban — noch heute bewundert — hat seiner Zeit völlig neue Gesichtspunkte eingesührt. Er hat gezeigt, daß sich Hauptbahnen mit langen Steigungen von $25\,^{\circ}/_{00}$ (1:40) und scharfen Krümmungen durchführen lassen, wenn genügend leistungssähige und für das Durchsahren der Gleisbögen geeignete Loko-

5.0000

motiven jur Berfigaums ßehen. Diese fehlten aber bis 1850, webhalb auch bie überdieirung bes Gemmerings bon vielen angegweirelt, von anberen nur mittel einer Getilbahn ober gar einer almobjkarifigen Glienkohn für möglich gehalten nurbe. 0, 60ega
brang aber fehlteiglich allt einem Entmut einer Seitungsbahn burch. 20: 60 ferreichighe
Regierung erließ 1850 ein Breisbaußferieben auf bie Sperifellung ber für ben Betreich
ber Gemmeringsban geetagnielle Solomoniete. 20: beiterburch gerousgerienen neuerigen
Banarten führten nicht nur zu braudbaren Gebirgstofenoriene, Jondrem birther auch
berfruchten auch bet Wassbilumg ber Zeformieten Beiterburch gerousgerienen neuerigen
Benarten führten nicht nur zu braudbaren Gebirgstofenorien, Jondrem birther auch
berfruchten auch bet Wassbilumg ber Zeformieten ist findsjahnbohnen zurüt (vergt. Mit
fejnitt. Zeformorienen). Mitwerteits halte man auch erfannt, wie Alleenbuhren angulegen
morten. Beh Zeformieten ist der Gefund zu der geweite Gebringsbauh, bie über ben
morten. Des glieder gest in Berfaglich solomorien geweite Gebringsbauh, bie über ben
mit Mitantifien mit bem Erfüllen Erson, erfaßeite mit körier erfent, 1889 1 erförfruchen
mit ben Witantifien mit bem Erfüllen Erson, erfaßeite mit körier erfent. 1889 1 erförfruchen



71. Die Weinzettimand (Semmeringbahn). Roch einer Mufnahme von Warthle & Co. in Salgburg.

Pacifichoim (Jentral Bacific) der Auftur und dem Bettverfder weite Geiete. Ihr folgten pletter die anderen debannten Wertenbadhenne der Bewen Weil, ihr Verdrem, die Gunden, die Canaddam Pacificadyn u. f. w., die wie die erigenannte Linie fig alle durch eine dogistreffende finienentwieldung in dem Geliegsfreden ausgeichnen. Ge fei sier und an die berähmte Horiefwerderwe erinnent, im weicher zwischen Alltona und Galligin die Gelüchtenbagen des Allegdamgeschieges karz wo de hören Schriebungen ist weichter Lie Gurve hat Horiefwerden und ruft zum Teil auf hohen Tämmen; die Steigung berächt 318%.

Die Semmeringbahn schmiegt fich thunlichft ben Berglehnen an, infolgebeffen fie auch zur halfte in Krümmungen — von oftmals keinem Salbmeffer (190 m) — liegt, was freilich die Jahrt infolge ber fortwöhrend wechselnden Ausbilde in die Thäler und Schlucken, auf die Bergtuppen und Gipfel fehr lohnend macht. Die fünstliche Linier.

^{*)} Die lehte Schiene biefer großen, die Sierra Nevada in 2140 m.höhe überichreitenden Badan wirde unter besonderer Fielerlichteit um 10. Bud 1889 mit geddenen Bagat al einer Schweite den 38-bernich siehelt um 10. Bud 1889 mit geddenen Bagat als einer Schweite den 38-bernich 38-ber die 1885 mit Anderschaft und beschreibe der Bedreite Bedreit der Bedreite Bedreit der Bedreite Bedreite Bedreit der Bedreite Bedreit

entwicklung durch Ausbieren von Seitenläßten ist hier, wie das Kertden der Abs. 70°) seigt, niederschig zur Munnehung gerbacht. So wird, 9. Bos liefsliche Schwarzstlich burchzogen und mittels des auf 13 Seitenlösgen rutenben, 228 m langen Bagerbach-Skladteil Beireft,. Die Ellie gewinnt durch beise Gettenabligmentung spisifen ben in der Salbarteil Beireft,. Die Ellie gewinnt durch beise Gettenabligmentung spisifen ben in der Salbeirfeicher bei Sehn zu geste Germening bleich getriebt bie Sohn zwes Germening bleichgeirett bie Sohn zwes Germening der and, 5 m böher getegenen Beiseftschie in einem 1430 m langen Zumnet, beiten Scheitspunkt 350 m über ben Sterenbigreift gelt. Zwop biese vordstillnäßig geringem Bereschiebe 350 m über der Sterenbigreift gering der Schweiber auch der Schweiber auch der Schweiber auch der Schweiber auch beiten Michael und der Schweiber auch der Schweib



72. Galerie ber Weinzettlmand (Semmerinababn).

Büge gedfinet. An Aunstbauten besith die nur 42 km lange Linie zwijchen Gloggnit und Marzuichlag 1.5 Tunnel mit 4500 m Gesamtlange und 13.5 Vniden, drunter 18 Thalbricken, die, zumeist auch in icarfen Krimmungen liegend, flattliche Gauwerte darstellen.

[&]quot;? Der Cogenian eribilt auch in puntierten Linien alle die anderen in homaliger Reiten ingefreiten Sonifolige zu einer Meitsungsdom iber den Semmerine, Go von eine Kreiten (b. b) von Banerbach eiter Breit am Magendach eritang geplant, während ein anderer Graupt (n. a) einem 6000 m langen Zunnel guissen Freit und Spital vorfel. De man aber bergeit und bie derfeltung so langer Lunnel ichente, so ichieb biefe sonik vorteilbatte Linie bon vortherein aus. Breit. Damit E. 1988.




78. Thalbruder über bie Ralte Rinne (Bemmeringbabu). Rach einer Aufnahme von Bilrible & Co. in Calpburg.



74. Mingftener Chalbritche.

aus Quadermanerwerk, das obere mit zehn Bogen aus Ziegeln errichtet ist, also eigentlich zwei Brücken übereinander. Abb. 73 läßt den Bau, wenn auch stark verkürzt, erkennen und zeigt auch das der Semmeringbahn eigentümliche enge Anschmiegen der Linie an das Gelände. Bielfach wird sie durch hohe und lange Stützmauern gesichert, selbst getragen. Man hat sie ihrer vielen Kunstbauten wegen nicht mit Unrecht eine gemauerte Bahn genannt. Ihre Anlagekosten einschließlich der Ausgaben für Ausrüstung betragen denn auch rund 50 Millionen Mark, das macht über 1 Million Mark für das laufende Kilometer.

In dieser Ausstührung hat sie keine Nachahmung gesunden, wie schon die ihr wenige Jahre später folgende, demselben Lande angehörige Brennerbahn zeigt. Namentlich führt man heutigestags so ausgedehnte und hohe Thalübergänge*) wohl kaum noch stockwerkartig aus, zieht auch der Kostenersparnis wegen häusig Eisen vor. Ein solches Beispiel neuerer Art ist außer der in Abb. 65 u. 86 gezeigten Anordnung, die 1897 fertiggestellte Müngstener Thalbrücke zwischen Remscheid und Solingen (Bestfalen). Ihre Ansicht ist in Abb. 74 wiedergegeben (vergl. auch die Tasel beim Abschnitt "Brückenbau"), um einen Bergleich zwischen einst und setzt auch auf diesem Gebiete zu ermöglichen. Sie ist die zweitgrößte Brücke auf dem europäischen Festlande. Ihr 170 m weiter Mittelbogen liegt im Scheitel mit seiner Unterkante 107 m hoch über der Bupper und ist von überzwältigender Wirkung. Ihr Entwurf und ihre Ausssührung rührt von der Nürnberger Maschinenbau-Gesellschaft her, die damit dem deutschen Brückenbau zu neuen Ehren ver-



75. Die Firth of Forth Brücke. (Mage = engl. Suß à 0,205 m.)

holfen hat. Überholt wird dieses Kunstwerk nur von der Thalbrude über den Viaur in Frankreich, deren Mittelöffnung 220 m Spannweite und 116 m Höhe über Thalfohle besigt. An Gesamtlange steht sie ber 500 m langen Müngstener Brude allerdings nach. England übertrifft bis jest durch die gewaltige Firth of Forth-Brücke (vergl. Abb. 75 und die Abbildungen im folgenden Abschnitte über Brüdenbau) alle anderen Gisenbahnbruden der Welt, wie es auch seiner Reit die erste schmiedeeiserne Eisenbahnbrude erstellte, die berühmte Röhrenbrücke über die Menai-Strait im Zuge der Gisenbahn Chester-Holyhead (Abb. 76). Erbaner diefer Britanniabrude war Robert Stephenson, langjähriger Leiter der von seinem Bater George gegründeten Lokomotivsabrik in Newcastle-on-Type. Die Brude gilt heute noch als ein Deisterwert ber Ingenieurfunft, das ein unvergangliches Denfmal seines Schöpfers bilbet. Gern weilt der Fachmann bei ihrem gewaltigen, eigenartigen Ban, betrachet finnend die einfache, aber inhaltreiche Inschrift am Portal: "Robert Stephenson, Engineer" und lagt die 50 Jahre, die seit ihrem Bau verflossen sind, an seinem geistigen Auge vorüberziehen. Was ist in ihnen nicht alles auf bem Gebiete des Ingenieurwesens geschaffen, entwickelt und ausgereift, wie ist badurch die Aultur gehoben und verallgemeinert, wie find dadurch unfere außeren Lebensverhaltniffe gründlich, aber segensreich umgestaltet worden!

^{*)} Besonders hohe Steinviadulte früherer Jahre sinden sich in Sachsen, wo ihre Höhe über Thalsohle bis 80 m erreicht, wie z. B. die Muldenthalbrüde der Leipzig-Chemniser Bahn = 68 m) und der berühmte Gölhschthalviadukt der sächsischen Staatsbahnen (= 80 m). — Im allgemeinen kann man annehmen, daß bei einer Gleishöhe über Thal von etwa 25 m eine Thalbrüde einem geschätteten Tamm der Kosten und Sicherheit wegen vorzuziehen ist. Örtliche Berhältnisse sühren auch hier zu Ausnahmen; so sinden sich in Süddentschland mehrsach Erddämme von etwa 30 m Höhe, während der Tamm durch das Kohlbachthal im Juge der Deggendorsseisenstein Bahn sogar 45 m hoch ist. Er hat mehr als 1. Million Kubikmeter Schüttmasse ersordert. Über hölzerne Thalbrüden vergl. S. 119.

Das vorliechem erdretzt Musslagen wom Seitenthältern ist auf der Brennerbahn, erfaut 1864 – 1867 nach . Geglei Entwurf, zweitend im größerne Mußlinde um Rinnerbang gebracht, bei Enfflach umb bei Geffenisch. Bei ersterem Drie biegt die Bahn noch Abb. 77 and 30 der Mo. 27 and 30 der Mo. 27 der der Geffenisch bei Geffenisch Bei en absalneiben Schmitzert Zhalfeit des Wähnlung des Tameis, der der Bei Michaugsdarerung vermitztel. Mehds direcht der in vertiger Bild in das Sulfer Jah, bestien Dintegrand der Geffen des geffeldiren ist. Auch Zurch-field der der der Geffenstelle der Geffe



76. Die Britanniabrfiche über bie Mengiftrage. Altefte größere Gifenbabubillde aus Schmiebellen.

Niederblide auf die malerischen Thalgrunde und Aussichten auf die hehre Gebirgswelt mit ihrem Trummergestein, ihren ewig jungen Gletschern und blendend weißen Schneesfeldern. Die Brennerbahn, welche allerdings in dieser Hinsicht der Semmeringlinie nach-




77. Enhrung der Brennerbahn im Schmiener Chal.

fteht, ift 134 km lang. Sie enthält 30 Tunnels, 60 größere und viele fleinere Bruden. Ihre größte Steigung von Innebrud bis gur 1367 m über dem Meeres. ipiegel gelegenen Baghohe, ber Wafferfcheide zwischen Gill und Gifad, beträgt 25% (1:40), von da bis Sterging 22% (1:44). Die Bautoften betrugen 56,4 Millionen Mark, was in Anbetracht der geleisteten Arbeiten nicht fehr hoch ift, hat man boch jogar bei Matrei bie Sill an ftart getrummten Stellen burch einen Tunnel abgelentt (besgleichen bei St. Beter ben Duhlthalbach), allerdings ju dem Zwede, die sonst erforderlichen Brüden zu ersparen und dafür das alte Sillbett mittels Dammes gu überfeben. 3m Bergleiche zur Semmeringbahn fann iie eine brudenarme Linie genannt werden, wie überhaupt ihr Bau durch fehr geschidte Ausnugung bes Belandes verhältnismäßig iparfam ausgefallen ift. Es hat gekostet 1 km Brennerbahn 420900 Mart, dagegen 1 km Semmeringbahn

1 190000 Mart. Auch auf ben nordamerifanischen Gebirgsbahnen und an anderen Orten ift bas Ausfahren von Seitenthalern ausgenutt worden.

Eine bemerkenswerte Unwendung dieser Art der Linienentwickelung auf tleine Bahnen zeigt die 1893 eröffnete Pverdon = St. Croix Bahn in der Westschweiz. Beide Endpuntte




78. Enhrung der Brennerbahn im Uflerfchthale.

haben in der Be= radenetwa 10km Abstand, mahrend die Bahnsinie 24,3 km mißt. Lettere erreicht mit durch= ichnittlich 26% Steigung und auf einer mehrere Rilometer Ians gen Steilrampe von 440/00 das über 632 m Prerdon ge= legene St. Croix. Die Spurweite beträgt 1 m. Die Büge werden durch viercylin=


drige Mallet-Verbundlokomotiven (S. 218) befördert. Die Bergstrede gewährt einen prächtigen Überblick über die Hochebene des Waadt bis zu der alles überragenden Montblancgruppe.

Wir fommen nunmehr zu dem zweiten Berfahren der fünstlichen Linienentwickelung: Anlage von Serpentinen. Die Poststraßen in den Gebirgelandern sind vielfach in

zahlreichen Windungen von der Höhe in das d auschließende Thal hinabgeführt. Berühmt ist der gewundene Abstieg der alten Gotthardstraße in das Val Tremola, ferner die von Napoleon angelegte Zaberner Steige bei Zabern im Elsaß, die ihren Namen von den vielen Windungsstufen erhalten hat, mittels derer die breite Heerstraße die Höhe am "Karlssprung" über-




windet. Der neben dem Rhonegletscher durchgeführte Abstieg der alten Furfastraße, ebenso ber benachbarte ber neuen Grimselstraße in das Wallis wird durch sieben gusammen-



80. Poppelte Spinkehre der Gifenbahnlinie Tanga Muhefa. Rach dem "Centralblutt der Bauvermattung".

hängende Serpentinen bewerkstelligt, während die neue, vom Chamonix nach dem Wallis führende Fahrstraße unweit Triquent in etwa 30, zwischen Salvan und Vernayaz sogar in 50 Windungen sich senkt. In solchen Zickzacklinien kann man auch eine Bahnlinie an einem Hange hinaufsühren. Die erforderlichen Richtungsänderungen an den Wendepunkten werden hierbei entweder durch Bogen oder durch Vinkelspißen bewirkt, und demgemäß unterscheidet man die Schleife und die Spißkehre. Das letztere Verschren ist das einfachere und billigere, da sich die Kurven, namentlich bei den größeren Spurweiten, kaum ohne kostspielige Kunstbauten (Brückengerüste, Kehrtunnel u. s. w.) durchs sühren lassen. Die einfache Spißkehre ist in Abb. 79 schematisch dargestellt. Gesetz, es sei der Punkt a durch eine Reibungsbahn mit dem um 100 m höher und in der Wagesrechten 1000 m entsernt liegenden Punkte b zu verbinden. Die unmittelbare Schienensstraße würde dann die Steigung 100 % (1:10) erhalten, also nicht angängig sein. Führen wir dagegen die Linie zunächst mit beispielsweise 40 % (1:25) nach einem seits



81. Die Schwarzwaldbahn mit den Eriberger Schleifen

wärts und 1250 m entfernt liegenden Punkte e und von hier sodann mit derselben Steigung nach b, so ist die Ausgabe gelöst. Die Steigung ist zweiundeinhalbmal schwächer geworden, die Bahnlinie von a nach b dafür freilich um ebensoviel länger. Es gilt auch hier der alte Grundsatz der Mechanik: Was an Steigung und somit an Jugkraft erspart wird, geht an Weg verloren und umgekehrt. Punkt e, der alsdann 50 m über a und 50 m unter b liegt, ist als Kopsitation auszubilden. Die einsache Spitskehre sindet sich in Deutschland bei Elm an der Wasserscheide zwischen Main und Fulda, serner bei der Harzbahn Blankenburg-Tanne (Station Bast). Im Auslande kommt sie mehrsach vor, z. B. auf der Neuenburger Jurabahn, bei Chambrelien und Convers, zwei höchst einsam gelegenen Vergstationen, bei Klosters an den Rhätischen Bahnen u. s. w.


Abb. 80 zeigt die doppelte Spipkehre, wie sie unter anderem auf der mit 1 Meter Spur angelegten Usambara-Bahn unserer oftafrikanischen Kolonie vorkommt. Durch sie wurde hier mit $40\%_{00}$ (1:25) Steigung der Osthang des Gebirges überwunden und ein beträchtlicher Höhengewinn erzielt.

Vervielfältigt man die Kehre, so haben wir die eingangs erwähnte vielstufige Serpentine. Mehrfache Spitzfehren kommen in Deutschland nicht vor, wohl aber in Österreich (Klostergrab - Moldau), in Australien, Asien (Darjeeling - Eisenbahn), in

5 200kg

Nord=*) und Südamerika. In ausgedehntestem Maße sind sie bei der oben schon bes sprochenen Pernanischen Zentralbahn Lima-Orona zur Anwendung gebracht. In kühnen Zickzacklinien sind hier die steilen Kordislerenabhänge genommen, wohl das großartigste Beispiel dieser Art von Linienentwickelung. Jede der Kopfstationen ist hier mit einer Drehschibe ausgestattet, auf der die Zuglokomotive "gedreht" wird, so daß sie stets mit dem Schornsteine voran den Zug besördert. Fehlt die Drehscheibe, so muß auf seder Station ein Umsehen der Lokomotive erfolgen, oder diese zieht und schiebt abwechselnd den Zug (S. 94). Die Kopfstationen sind ein Übelstand. Sie verlangsamen nicht nur den Betrieb, sondern machen ihn auch unbequem und nicht ungefährlich.

Für Gebirgsbahnen des durchgehenden Berkehres stellt sich deshalb die Serpentine mit Wendekurven, das ist die Schleife, im allgemeinen zweckmäßiger, wenngleich meistens teurer in der Anlage durch die erforderlich werdenden Kunstbauten an den Wendepunkten. Eine derartige Schleife beginnt in der Regel in einem stark austeigenden Thale, da, wo



82. Die Eriberger Schleifen aus der Pogelfchan.

die Linie nur noch wenig über der Thalsohle oder dem Hochwasserspiegel liegt, wo sie also tieser nicht mehr angeordnet, aber doch noch mit dem zulässig kleinsten Krümmungs-halbmesser aus ihrer Richtung in die Umkehr abgelenkt werden kann. Gewöhnlich erfolgt diese Richtungsumkehr (um 180°) durch einen Kehrtunnel, da eine offene Führung seltener möglich ist. Die Bahnlinie zieht sich nun rückwärts, d. h. thalabwärts, jedoch unter stetigem Steigen, die sie in einer Seitenschlucht mittels eines stark gekrümmten Einschnittes oder Tunnels sich wieder um 180° wenden und in die ursprüngliche Richtung thalauswärts eindiegen kann. In dieser verläust sie nun weiter, aber in wesentlich höherer Lage als in den beiden ersten Strecken. Denkt man sich die Schleise senkrecht durch eine Schleise macht es einen eigentümlichen Eindruck, an gewissen Stellen des Thales drei Bahnlinien in ganz verschiedener Höhenlage zu erblicken. Fährt man gerade über den mittleren Schleisenzug, so sieht man hier und da die untere eben verlassene Bleisbahn und über sich den noch zu passierenden Bahnkörper. Wer eine solche Stelle ohne Eisenbahnkarte zum erstenmal be-



^{*)} Die Northern Pacificbahn überwand früher den 1210 m über dem Meeresipiegel gelegenen Stampedepaß in der Sierra Nevada durch Spipkehren. Sie unterfährt ihn jest in einem 330 m tiefer gelegenen 3 km langen Tunnel.

fährt, kann sich den Zusammenhang der drei Linien nicht klar machen, da dieser in Tunneln und Seitenschluchten verborgen liegt. Den Ansang zur Schleisenbildung sahen wir bereits auf der Brennerbahn gemacht. In ihrer vollständigen Entwickelung sinden wir sie zuerst auf der Mitte der sechziger Jahre in Angriff genommenen Schwarzwaldbahn Offenburg-Singen in den Triberger Schleisen. Sie wurde hier gleich in einer so großartigen und wahrhaft genialen Weise — zweimal dicht hintereinander — zur Aussührung gebracht, daß sie berechtigtes Aussehen in der gesamten Eisenbahnwelt erregt und zur Nachahmung in verschiedenen Erdteilen Anlaß gegeben hat. Abb. 81 zeigt den Lageplan dieser beiden in der Nähe der bekannten Triberger Wasserfälle gelegenen Schleisen. Die Steigung in ihnen beträgt fast durchweg 20 % (1:50), der kleinste Krümmungshalbmesser 300 m.



83. Bahnftredte über die Sierra Hepada (Trestle work).

Da die Thäler und Schluchten tief in die steilen Hänge des Schwarzwaldes eingeschnitten sind, so hat man mit Borteil die Bahn mehr in die Berge hineinverlegt, hat dadurch viele kostspielige Thalbrücken gespart, mußte dafür freilich recht viele Tunnel anlegen. Abb. 82 läßt diese meisterhaft erdachte Linienführung in dem schluchtenreichen Waldgebirge recht klar erkennen. Auf der nur 28,7 km langen Strecke Hornberg. St. Georgen sinden sich nicht weniger als 34 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 8,3 km, darunter der 1680 m lange Scheiteltunnel bei Sommeran, in welchem die Bahn die Wasserscheibe übersett. Ersinder der Schleise ist der verstorbene Baudirektor Gerwig. Ihm ist in Triberg, dem stark besuchten Glanzpunkte des Schwarzwaldes, ein wohlverdientes Denkmal errichtet, ähnlich wie es Ghega auf dem Semmering, v. Exel hoch oben auf dem Brenner erhalten hat.

Eine besondere, gang an die vorerwähnten Serpentinen der Poststraßen erinnernde Anwendung ohne Kehrtunnel hat die Schleife mehrfach in Nordamerika gefunden, u. a. auch

in Colorado, jenem allbefannten, an wilben, tiefen und besonders langen Schluchten, ergreichen Minen, wie an fuhnen Gifenbahnbauten mertwurdig reichen Lande. Durch funf Stufen (Abb. 88) mirb bier bie Offieite bes in 3500 m Meereshohe gelegenen Sagermanpaffes erftiegen *). Dieje offene Schleifenbilbung gehort einer Abzweigung ber Denver und Rio Grande Bahn an, Rordameritas berühmtefter Bahnlinie **). Das Durchfahren ber giemlich icharfen Benbefurven wird burch bie Bauart ber ameritanischen Bagen (mit Drehgeftellen) erleichtert. Die Linie liegt in 24 bis 33% Steigung und mußte mehrfach, namentlich in ben Gleisbogen, burch Geruftbauten geftust merben. Sierzu wird in ben holgreichen Begenden Ameritas vielfach bas billige Solg genommen. Derartige Solgbauten merben bruben Trestle works genannt. Gie bilben eine Gigentumlichfeit amerifanischer Gifenbabnen und Urfache, baf bort baufiger Brudeneinfturge gu vergeichnen find ale

anderswo. Auch burch Brand merben iplde Unlagen nicht allgu felten geritort. Muf ben wichtigeren Linien find fie vielfach icon burch Gifenbruden pber Erbbamme erfest morben. Bur Reit befteben aber noch etwa 117000 folder Sols-

merte in einer Gefamtlange bon 8000 km ***). Bur Beranichaulichung Diefer in Europa nicht Bauweife ühlichen biene Abb. 83. Gine anbere hierher geborige Conberheit in

ber außeren Ericheinung jener Babnen bilben bie jum Schute ber Gleife gegen Lawinenfturg und Schnee. nermehungen nach Art ber Mbb. 84 errichtes ten Schneebacher.



84. Schneedach jum Schube ber Gifenbahnen. Dochbelog ift ber Deutlichfeit wegen fortgeloffen.


*) Die Rebren merben burch einen in ber Abbilbung angebeuteten Tunnel unterfabren, ber pon ben Buteraugen und bei Beripatung auch von Berionengugen benutt mirb. " Go burchgieft g. B. biefe Bahn gwifchen Bueblo und Salida den 13 km langen Eingagt bes Krtanias. In biefem ichmalen Cachon famplen iberal Bahn und Silla und ber Plag. Die bis 800 m jentrecht aufragenden Selswande icheinen überall ben Beg gu vorren. Un einer Stelle, mo ber milbfraufenbe Bluf bie gange Breite Diefer Riefenfiamm quofullt, freugt ibn bie Babn auf einer Brude, Die an zwei in Die Bergmanbe eingelaffenen Gifengeruften aufgebangt werden mußte. Rachdem die Bahn mit 40 "... Teigung den krevenreichen Anftieg gum 3309 m hoch gelegenen Marihallpaß und in gleicher Weise den Abstieg von da bewirtt hat, wobei febr lange Schneegalerien burchfahren werben, burchzieht fie fobann bas Blad Cafton, eine 24 km lange wilbromantiiche und fehr enge Schlucht, Die mit bem vorgenanuten Canon an Schrofifeit und Bechiel ber Belogruppen eifert. Der Reifende tommt in biefer unvergleichlichen Gebirgemelt aus bem Staunen und Bewundern nicht heraus.

Die Rorthern Bacificbahn ift bejondere reich an Diejen holgbauten. Ihre 3312 km lange hauptlinie Bortland. Gt. Baul befigt folche in einer Gejamtlange von rund 80 km und bie 40 m Dobe. Gin erheblicher Teil hiervon liegt auf ben beiben Bangen bes Geljengebirges, bie fie in vielen Gerpentinen überwindet. Im Dithange gabit man auf einer 32 km langen Gtrede 45 biefer bolgernen, vielfach in ben Rebren errichteten Brudenwerte.

Diese langen plumpen Dacher bezw. Schutgalerien verleihen ben Bahnen gerade fein anmutiges Gepräge, sichern aber in jenen ranhen Gegenden wirksam ben Bahnbetrieb.

Auch in offener Spirale kann eine Bahn zur Ersteigung von Höhen geführt werden, wie die 1898 eröffnete Brockenbahn zeigt. Abb. 85 gibt die eigenartige, durch Schleise und Spirale bewirkte Entwickelung dieser höchsten deutschen Eisenbahn wieder. Die Gipfelstation liegt 1142 m über dem Meeresspiegel.

Nicht weit von der Triberger Linie sindet sich, ebenfalls im Schwarzwalde, eine neuere Bahn, die in Bezug auf fünstliche Entwickelung in Deutschland ohnegleichen dassteht. Es ist dies die 1891 eröffnete strategische Bahn, die von Immendingen kommend den südlichen Schwarzwald im Buchbergpaß überschreitet und bei Oberlauchringen nahe Waldshut in die alte Bahn Singen-Basel mündet. Diese Linie wurde im Interesse der




85. Lageplan der Bromenbahn.

Landesverteidigung erbaut und zwar gleichzeitig mit der an das elsäsische Rey angeschlossenen Umgehungsbahn bei Basel (I in Abb. 81) und der ihre östliche Fortsetung bildenden Donauthalbahn Immendingen bezw. Tuttlingen-Sigmaringen. Hierdurch werden sowohl aus der badischen Bahn Singen-Basel die auf Schweizer, also in Kriegszeiten auf neutralem Gebiet belegenen und dann für Dentschland nicht benutharen beiden Strecken a) zwischen Singen und Waldshut, h) bei Basel ausgeschaltet, als auch direkte Verbindungen des südlichen Elsaß und Baden über Immendingen mit Ulm geschaffen, so daß sene Landstriche in eine unmittelbare, dabei nur dentschen Boden berührende Bahnverbindung mit dem übrigen Süddeutschland gebracht sind. Die strategische Bahn ImmendingensWeizen, deren Auschlußstrecke nach Oberlauchringen schon vorhanden war, ist rund 45 km lang und hat einschließlich der beiden 26 km langen Neubaustrecken der Baseler Umzgehungsbahn (Leopoldshöhe-Lörrach und Schopsheim-Säclingen) 35 Millionen Mark gestostet, welche Summe zum weitaus größten Teile vom Reiche getragen wurde. Die Willitärbehörde stellte die Bedingung, daß diese Bahn zwecks ungehinderter Durchssührung



86. Sageplan der ftrategiften Schwarzwaldbahn (Abichnitt Beigen-Bollhaus).

langer Militärzüge durchweg als Reibungsbahn mit einer Steigung von höchstens $10^{\circ}/_{vo}$ (1:100) und mit Gleisbögen von mindestens 350 m erbaut würde. Ihr bemerkenswertester Abschnitt ist die südliche Bergstrecke Weizen-Zollhaus (Paßhöhe). Sie ist in der Luftlinie 10 km lang, mit einem Höhenunterschiede der beiden Endstationen von 231 m. Es ergibt dieses eine durchschnittliche Steigung von 23° on (1:43), wobei aber zu beachten ist, daß das Gelände an einzelnen Stellen erheblich stärter ansteigt. Um daher der Forderung der Landesverteidigung gerecht zu werden, mußte die Linie künstlich erweitert werden, was nach Abb. 86 durch mehrsache Schleisenbildungen, Aussahren eines Thales und eine ausgedehnte Tunnelschlinge erreicht worden ist. Die Bahnlänge ist dadurch auf 25.5 km gewachsen, was eine Durchschuittssteigung von $9^{\circ}/_{00}$ (1:111) ergibt. An größeren Kunstbauten waren auf dieser Strecke sechs Tunnel mit 4600 m und vier Thalbrücken mit 780 m Gesamtlänge auszusühren. Abb. 87 zeigt zwei größere Bauwerke. Das obere stellt den 153 m langen Thalübergang bei Fühen dar. Die Fischbauchträger liegen mit ihrer Fahrbahn 30 m über Thalsohle.



87. Thalbruche und Tunnelichlinge der ftrategischen Schwarzwaldbahn.

Der hervorragenoste Punkt ist unstreitig die große Innnelschlinge oberhalb der Station Grimmelshosen. Die natürliche Geländebildung gestattete hier keine offene Liniensentwickelung, ein Seitenthal sehlte, man mußte sonach seitlich in den Berg hineingehen, d. h. die Linie durch einen spiralförmig gestalteten, stetig ansteigenden Tunnel führen. Nach der "Engineering" entnommenen Abb. 87 beschreibt die Bahn hier einen vollen Kreis, sie wird also um 360° abgelenkt. Ihr unterer Punkt liegt an dieser Stelle 22 m senksrecht unter dem oberen Gleiszuge. Es ist dieses die einzige Tunnelschlinge (Spiraltunnel), die das große deutsche Eisenbahnnetz aufzuweisen hat. Sie selbst ist auch die größte bis seht ausgeführte, beträgt doch ihr Durchmesser nicht weniger als 700 m. Von ihrem 2200 m langen Umfange liegen 1700 m im Tunnel.


Schlingen können auch in offener Bahnlinie zur Anwendung gebracht werden, dann überschreitet die höher gelegene Strecke auf hoher Brücke die untere. Eine derartig ausgeführte Linie findet sich in Colorado. Abb. 88 gibt in einsacher Linie diese in 2700 m Weereshöhe gelegene hochinteressante Schleisen- und Schlingenstrecke der Union Pacific, Denver und Gulf-Bahn wieder, durch welche zwei Bergstädte (Georgetown und Silver Plume) verbunden werden, die in der Luftlinie nur etwa 1600 m voneinander entsernt sind, während ihr Höhenunterschied 2131/2 m beträgt. Eine direkte Eisenbahnverbindung

Denver

eitig
roß=
eine
ald=
mit
Die
dan=
der
Gie
fens
Bor
dere


hin:

mit Ige=



wäre mit einer Steigung von $133^{1/2}$ %,00, also nur mittels Jahnstange möglich gewesen. Da die Anschlußbahnen aber als Reibungsbahnen ausgeführt sind, so mußte dieses dem Durchgangsverkehre dienende Stück in gleicher Weise betrieben werden. Es gelang durch eine höchst eigenartig durchgeführte Entwickelung der Linie, wodurch freilich die Gleisslänge auf das Vierfache (6500 m) angewachsen ist, die Steigung aber auf $32^{1/2}$ % obeschränkt wurde. Die Bahn überseth hier viermal das enge Clear Creek Caston; die Brücke am Schlingenschluß liegt mit ihrer Fahrbahn 50 m über dem unteren Gleiszuge.

Die Tunnelschlinge nach Art der Abb. 87 wendet man zweckmäßig da an, wo die Enge der Thalschlucht oder auch die klimatischen Einflüsse die offene Entwickelung der Linie nicht gestatten. Je nach Geländebeschaffenheit und Ersordernis kann durch Wahl des Schlingendurchmessers ein größerer oder kleinerer Höhengewinn erreicht werden. Die Möglichkeit, den wie eine Schraubenlinie ansteigenden, stetig gekrümmten Tunnel noch lüsten zu können, zieht allerdings die Grenze. Die Tunnelschlingen sind zuerst bei der



88. Georgetown Dellinge und Aberschienung des Sagerman Baffeo.

Gottharbbahn unter der Bauleitung von Hellwag angewendet worden. Gleichzeitig wurde bei dieser auch die Schleifenbildung in einer einzig in der Welt dastehenden Großartigkeit sür die Linienentwickelung benutt. Wir sehen auch hier wiederum, wie eine Bahn das Borbild für die andere abgibt: Semmering und Brenner für die Schwarzwaldbahn, und diese bezüglich ihrer Schleisen für die Gotthardbahn, letztere wieder mit ihren Tunnelschlingen für die strategische Schwarzwaldbahn Weizen Bollhaus. Die Gotthardbahn hat durch ihren kühnen Entwurf und ihre ungemein schwierige Bau-aussführung, namentlich auch bei Herstellung des 15 km langen Haupttunnels in der ganzen Welt, nicht bloß in technischen Kreisen, berechtigtes Aussehen erregt. Sie bildet einen unvergänglichen Merkstein in der neueren Geschichte des Eisenbahnwesens und soll daher auch hier in ihren wichtigen Neuerungen turz besprochen werden. Bor allem verdienen die gewaltigen Tunnelschlingen mit der Wasener Schleise eingehendere Würdigung.

Die Gotthardbahn ist mit einer höchsten Steigung von 25° 00 (1:40) bis 27° 00 (1:37) durch das Reuß= und südlich vom großen Tunnel durch das Tessinthal hin durchgeführt worden. Auf der Borderrampe steigt aber das Reußthal auswärts mit 30 bis 40° 00 und selbst 68° 00 an, also wesentlich stärfer als die Bahnlinie. Infolge-

dessen schneidet die lettere mehrfach die Thalsohle dicht über der Hochwasserlinie an. So liegt fie oberhalb Burtnellen, am jogenannten Pfaffensprung, eine der engsten Stellen ber Reuß, die hier einen 30 m hohen Sturg bilbet, über den ber Sage nach ein wohlbeleibter Mönch mit einer hubschen Alplerin im Urm gesprungen sein joll, nur noch 10 m über dem Wasser. Bei der starten Thalsteigung blieb hier nichts anderes übrig, als die Linic fünstlich zu entwickeln. Bu dem Bwede ift nach unserer Tafel der Pfaffensprung-Spiraltunnel mit 280 bis 500 m halbmeffer angelegt. Sein unteres Portal liegt auf 774 m Meereshohe, seine obere Mündung auf 809 m. Durch den Tunnel sind also 35 m Sohe gewonnen, wozu noch 16 m durch die offene Strede bis zu dem senfrecht über der unteren Tunnelmundung gelegenen Gleispuntte tommen, so daß durch diese Schlinge 51 m an Sohe gewonnen wurden. Es fonnte somit die Bahnlinie von hier aus ungefahr 3 km in dem Thal weiter aufwärts geführt werden, che sie oberhalb Wasen bei Wattingen deffen Sohle wieder nahezu erreichte.

In dieser ihrer tiefften Lage überschreitet fie die Reuß noch eben über Sochwasser. Eine Schlinge hatte hier zur Weiterführung nicht genügt ober bei größerer Ausdehnung Schwierigkeiten für die Lüftung bereitet, es mußte deshalb zur Schleifenbildung übergegangen werden. Diese beginnt beim Reußübergang, 895 m über dem Meeresspiegel, mit dem 1090 m langen Wattinger Kehrtunnel, übersett 23 m höher wieder die Reuß, kehrt am linken Ufer in Richtung auf Wasen zurud und unterfährt mittels Kehrtunnels (1095 m lang) ben Leggistein, darin 25 m sich erhebend. Runmehr zieht sich die Bahn oberhalb der Station Wafen — am Berghang nach Boschenen bin, wobei fie in bem 1563 m langen Narbergtunnel drei besonders gefährliche Lawinenthaler unterfährt. In der Schleife fommen noch fünf fleinere Tunnel vor. Die Reigung in ihren offenen Streden beträgt, abgesehen vom Bahnhof Wasen, 25% Die Krümmungshalbmesser der beiden letts genannten Kehrtunnels betragen 300 m. Die beigefügte Tasel läßt die Längens und Söhenverhältniffe flar erkennen. Die den einzelnen Tunnelmundungen beigesetzten Bahlen

bedeuten deren Söhenlage über dem Meeresspiegel.

79 m über Wasser und ist 65 m lang.

Die Wasener Schleife, durch die (von der unteren Mündung des Pfaffensprungfunnels bis zu ber in ber Geraden 3 km entfernten des Narbergtunnels gerechnet) 256 m Sohe gewonnen werden, ist eine der großartigsten und am genialften angelegten Streden im neueren Eisenbahnbau. Außer der Reuß übersett sie hier dreimal die in tiefer Schlucht wild schäumende Maienreuß auf hochgelegenen Bruden. Die mittlere hiervon, wohl jedem Touristen der Gotthardstraße durch ihre malerische Wirtung befannt, liegt

Im Begenfat zu den Schwarzwalbichleifen find hier alle drei Stufen in benfelben Thalhang übereinander eingeschnitten. Dreimal geht die Fahrt an der auf einem Bergkegel thronenden Wajener Kirche vorbei, nachdem fie zuvor durch diesen Kirchberg mittels eines 300 m langen Tunnels ihren Weg genommen hat. Bald erblickt man die Kirche auf ber rechten, bald auf der linken Seite, bald vor fich, bald hinter fich, anfangs hoch oben auf dem Berge, juleht tief unten im Thal. Der Reisende glaubt taum von der Stelle zu tommen. Da die Rehren in den finfteren Tunneln liegen, jo erscheint die Rundfahrt um den Kirchberg dem Untundigen noch rätjelhafter. schließlich auf der oberften Stufe am Dorfe Bafen vorbei, so sieht man unter sich die eben durchfahrenen Streden und erkennt den Zusammenhang. 112 m tiefer liegt die alte Gotthardstraße, die zuvor vom Juge gefreugt wurde. Huch derjenige, der wiederholt diese Bahnlinie durchfährt, staunt immer aufs neue über die Eigenart der Anlage, bis nach furzer Weiterfahrt der nahezu 15 km lange Riesentunnel von Goschenen nach Airolo neuen Stoff zu folchen Betrachtungen liefert und die dann folgenden, in ungemein großartiger Hochgebirgewelt gelegenen Tunnelschlingen der Südrampe ihm nochmals vollste Uberraschung bereiten. Sind doch hier im Teffinthal vier Kreisschlingen zur Ausführung gebracht: je eine bei Faido und Dazio Grande und zwei in der engen, steilen Biaschinaschlucht. Hier bilden sie jogar nach unserer Tafel eine Doppelschlinge, so dicht sind hier ihrer zwei neben- und übereinander gelagert — eine Riesenwendeltreppe gleichsam bildend, über die der Weltverfehr seinen Weg nimmt. Abb. 89 u. 90 zeigen die wilde Teffin-



89. Die ftehren der Gollhardbahn in der Binachinaschlucht aus der Pogelichau. Rad einer Mulnahme ber Gelelichalt "Biotogled" in Blitich.

jatude mit ben öffenen Etreden ber Doppelfiglinge. Durch biete vier Gellingen wird bes Zellinfalt in ebenlo vielen Etgein andeienahre genommen, wohren die Neglen in Aber abschwieden der Verlieben de

Mu Runftbauten ift bie Gotthardbahn überaus reich. Ein Sechstel von ihr liegt in Tunneln und Galerien, beren 65 Stud mit einer Gesamtlange von 42 km vorhanden



10. Dir Biaochinafdlucht bei Ginenico. (Drei Gieinftreden übereinanber.) Rach einer Aufnahme bes Artifiifden Infitiute Drell 3ufti in Burich.

Die höchste Stelle (1154 m über dem Meeresspiegel) liegt in der Mitte des groben zunnels, weldger nach Goschenen (Vordreite) zu mit 5%, nach Airolo mit 2%, abslällt. Diese Gefälle nach beiben Enden hin ist der Forderung und namentlich der Wasser-

[&]quot;1 Der Julammenhang der Gleisftreden in der Alb. 89 wird ohne weiteres flor, menn man den auf der Zofel dargefelten Loggelan der "Refehrunnel in der Bleischinschlucht" aus der oberen linken Ede betrachtet. Alb. 90 dech fic unmittelbar mit diesem Loggeplane. Die offenen Streden find als flante, wolle Linken gegeichnet, die Zumel als geftichefte.

abführung wegen erforderlich. Der Tunnel ist bis auf ein kurzes Stück am Südende geradzlinig durchbohrt. Sieben Jahre und fünf Monate waren die Mineure auf beiden Seiten in angestrengtester Arbeit thätig gewesen. Als dann endlich der Durchschlag tief im Gesbirge — 7800 m von der Nordmündung entsernt — erfolgte, da wichen die Mittellinien der Tunnelhälsten sowohl in der Breite wie in der Höhe nur wenige Zentimeter vonseinander ab, ein gewiß glänzendes Ergebnis und ein tadelloses Zeugnis sowohl für die sorgfältige trigonometrische Vermessung der Tunnellinie, bei der sogar der Polarstern als unverrückbarer Punkt herangezogen war, als auch für die genaue Festlegung der Achse im Tunnelinneren.

Auf die hochintereffanten Arbeiten im Tunnel, zu benen ein ganges heer von Arbeitern berangezogen mar, naber einzugeben, ift nicht 3wed biefer Arbeit. Es genuge bier anguführen, daß zeitweitig die Arbeiten durch Bafferandrang fehr erichwert wurden. Es wurden einmal Bafferadern angeschlagen, die 1200 cbm in der Stunde lieferten. Un anderen Stellen wiederum war der Drud des Gebirges so gewaltig, daß die ungemein starte Holzzimmerung wiederholt zerknickt, die Ausmauerung später zerftort wurde. Namentlich unter der Andermatter Wegend mar diefer Drud befonders heftig. Die Bewölbemauerung von 1 m Starte wurde dreimal zertrummert, bis man fie im Scheitel 1,4 m und im Biderlager 21/2, m did aus hartem Granit herstellte. Sodann war die Barme im Tunnel lästig. Sie nahm mit wachsender Länge desselben zu. Als Versasser 1878 die Bauarbeiten besichtigte, herrschte in einem Abstande von etwa 3 km vom Nordeingange bereits eine Temperatur von 23° C. (Die Verschiedenheit der Außentemperatur hat, wie sich auch jest wieder im Eigertunnel gezeigt hat, keinen nennenswerten Einsluß auf die Wärme im Tunnel, solange dieser nicht durchgeschlagen ist). Nahe der 1700 m hoch vom Gebirge überlagerten Tunnelmitte stieg die tratürliche Gesteinswärme später auf ungesähr 31°C. Die Lustwärme steigerte sich hier infolge ber menschlichen Thätigkeit (Sprenggase, Lampenlicht u. f. w.) auf ungefähr 34° C. bei - 50 Außentemperatur. Die Tunnelarbeiter konnten auch nur sehr leicht bekleidet thätig sein. Die hohe Wärme war ihr ärgster Feind. Nach der Bollendung des Tunnels sank sie insolge der natürlichen Lustströmung auf etwa 17°C. im Mittel. Im September 1872 hatten die Arheiten im Tunnel bei Göschenen auf der Nord- und bei Airolo auf der Südseite begonnen. Im Frühling 1873 nahm die Maichinenbohrung ihren Anfang. Mehrere Taufend Arbeiter meistens Italiener — waren jeitdem ständig in Thatigfeit gewesen. Um Abend des 28. Februar 1880 endlich drang der Bohrer einer Bohrmajchine von der Gudjeite her durch die lette noch trennende Gesteinswand: eine Berbindung zwischen den beiden Tunnelhälften war gesichaffen. Als ersten Gruß vom Süden ichiate man das Bild Louis Favres hindurch, des thatkräftigen und sachtundigen Unternehmers der Tunnelarbeiten, der ploglich am 19. Juli 1879 im Tunnel am Schlagfluß verstorben war. Ihm galt darum diefer ftumme Gruß, ein rufrendes Beichen ber Unbanglichkeit und Anerkennung von feiten feiner chemaligen Untergebenen. Um 29. Februar 1880 fiel fodann die Scheidemand vollends. Der Durchichlag mar geschehen, freudig begrußt von der gangen zivilifierten Belt.

Am 1. Juni 1882, nach zehnjähriger Bauzeit, konnte die Gotthardbahn dem Verkehr übergeben werden. Ihr damals 240 km langes Ret — Immensee-Chiasso und zwei Abzweigungen bei Bellinzona — hat einschließlich Ausstatung 180 573 000 Mark gekostet, das macht 752 386 Mark für das Kilometer. Zu dieser Summe haben die drei an der Bahn interessserten Staaten 95,2 Millionen Mark als Zuschuß k fonds perdu beigetragen und zwar:

Das übrige ist durch Ausgabe von Altien und Schuldscheinen ausgebracht worden. Die Gotthardbahn ist in den letten Jahren mit einem weiteren Kostenauswande von 30 Millionen Mart zweigleisig ausgebaut und von Immensee nach Luzern erweitert worden. Der Kostenersparnis wegen war die Bahn nur eingleisig hergestellt worden. Der Einbau des zweiten Gleises begegnete besonderen Schwierigkeiten, zumal er ohne Störung des Betriebes bewirft werden mußte. Nur der große Tunnel war von Haus aus für zwei Gleise ausgebrochen worden. Die aus ihm entsernte Gesteinsmenge beläuft sich auf etwa 800 (00) ebm. Diese Masse, auf offene Güterwagen verladen, würde einen Riesenzug bilden, der von Hannover über Köln bis Herbesthal reichte.

Durch den Bau der Gotthardbahn ist das Eisenbahnwesen ungemein bereichert worden. Die bei ihm gesammelten vielseitigen Erfahrungen haben fruchtbringend auf die Technik zurückgewirkt. Vor allem ist dem Tunnelbau, der noch nie zuvor eine solch ausgedehnte Nupanwendung gefunden hat, eine ganz besondere Förderung widerfahren. Die Fortschritte, die mit der Zeit hierin zu verzeichnen sind, zeigen sich recht deutlich bei den großen Tunneln der europäischen Alpenbahnen sowohl in der Länge ihrer Bauzeit, als auch in der Höhe der Baukosten. Nachstehende Übersicht gibt die betressenden Vergleichszahlen:



| Name bes Tunnels | Bauzeit | Länge in | | n in Mark ir | Art der Tunnelbohrung | |
|------------------|-------------------------|-----------|----------------------|-----------------|---|--|
| Hame ord Lanner | Vanjete | Metern | den ganzen Tunnel | d. Ifd. Meter | act was annessed and | |
| Mont Cenis | 1861-1871 | 12 200 | 60 000 000 | 4 900 | Preßluft | |
| St. Gotthard | 1872—1881 91/2 Jahre | 15 000 | 48 000 000 | 3 200 | Preßluft | |
| Arlberg | 1880-1884 | $10\ 250$ | 32 440 000 | 3 165 | Auf einer Seite Breiluft, auf ber anderen Bregwaffer | |
| Simplon | 1898—1904? | 19 800 | 55 600 000 | 2 800*) | Prefimasser | |

Der Mont Cenistunnel ist der erste durch Maschinenkraft erbohrte Tunnel. dahin kannte man nur die viel weniger leistungsfähige und weit kostspieligere Handbohrung. Der Herbst 1898 in Angriff genommene Simplontunnel im Zuge der Eisenbahn von Brig (Wallis) nach Domo Doffola (Italien) foll vertragsmäßig in 5 1/2 Jahren fertig= gestellt werden, was eine ganz ungewöhnlich furze Bauzeit ift. Für jeden Tag früherer Vollendung erhält der Unternehmer 4000 Mark Prämie, welche Summe er anderseits der Jura-Simplon-Gisenbahngesellschaft für jeden Tag späterer Fertigstellung zu zahlen hat. Bertraglich ist ferner als Bausumme einschließlich aller Nebenkosten der Betrag von rund 2800 Mart für das laufende Meter Tunnellange festgesett. Das ift noch weniger als beim Arlberg-Tunnel und obgleich am Simplon die Transportlängen fast doppelt so groß sind. Man arbeitet demnach heute dreimal so schnell und gleichzeitig 43 % billiger als wie vor 30 Jahren am Mont Cenis! Dabei muß am Simplon über 1 Million Anbitmeter Geftein losgebrochen und auf durchschnittlich 5 km Lange fortgeschafft werden. Diese Riesenarbeit wird unter Zuhilsenahme von Brefimasser für den Betrieb der zuerst beim Pfaffensprungtunnel der Gotthardbahn benutten Brandtschen Gesteinsbohrmaschinen, von Dynamit für das Sprengen, sowie von Pregluft für den Transport der Gesteinsmengen bewältigt werden, während Prefluft auch in das Tunnelinnere geleitet wird, um zu lüften. Man rechnet in der Nähe der Tunnelmitte auf eine Wärme von mindestens 40° C. Hierbei würde fich elektrische Glühlichtbeleuchtung, wie sie zur Zeit auch im Eigertunnel eingerichtet ist, besonders vorteilhaft erweisen. Sie verdirbt nicht die Luft durch Brenngase und Erhipung und bietet eine wesentlich größere Belligfeit. Ihrer Anwendung ftatt der gur Beit noch benutten Dilampchen foll die leichte Beschädigung der Buleitungsfabel entgegenstehen. Es ift ein großer Gegensat in den außeren Berhaltniffen der Arbeitsstelle vor Ort, wie fie fruher noch im Gotthardtunnel durch die knatternden Ferrourbohrmaschinen und die trübseligen Dlampen der Mineure geschaffen waren und wie sie jest im Eiger und Simplon vorliegen. hier herrscht während ber Bohrarbeit Rube (Simplon) und Belligkeit (Eiger), und es war, verglichen mit dem Gotthard, ein mahres Bergnügen, sich im Eigertunnel "vor Ort" inmitten der Bohrmaschinen aufzuhalten und zuzuschauen, wie die Stahlbohrer in das seit Erschaffung der Welt unberührte Felsgestein eingetrieben werden, um Raum zu schaffen für die Sprengmittel, diese gemaltigen Energieträger, die der menfchliche Beift geschaffen hat und deren plotliche Arbeitsentwickelung bas hartefte Westein zu Falle bringt. Bei den wirfungsvollen Silfsmitteln, Die der Ingenieur am Eiger und am Simplon in seine Dienste gestellt hat, steht zu hoffen, daß beide Unternehmungen erfolgreich durchgeführt werden — wenn nur für die erstere auch das Geld ftets zur Stelle ift.

Wie stolz war doch vor 130 Jahren der Erzbischof von Salzburg auf die Fertigstellung des bekannten Tunnels ("Neuthor") jener Stadt, den er in den Jahren 1765 bis 1767 durch die Nagelslue des Mönchbergs brechen ließ. Er glaubte in diesem kurzen



[&]quot;) Die Bausumme ist für zwei eingleifige Tunnel veranschlagt. Zunächst wird ein solcher Tunnel hergestellt und gleichzeitig in 17 m Abstand davon ein durch Querschläge mit ihm verbundener Stollen vorgetrieben, durch den u. a. den Arbeitsstrecken die nötige Frischlust zugeführt wird. Hierige sind insgesamt 43,6 Millionen Mark vorgeschen, während der svätere Ausbruch des Stollens auf den vollen Tunnelquerschnitt für 12 Millionen Mark durch die Unternehmung bewirft werden muß. Als Bollendungstag des ersten Tunnels ist der 13. Mai 1904 settgesest.



91. Beginn eines Ennneibanes an ber Gornergratbahn. Wach einer Mufmagne ber Chotographen Jame & Co. in Bermatt.



98. Fertiges Eunneiportal der Cornergratbahn. Rach einer Aufnahme ber Photographen Jume & Co. in Fermatt. IX 17


Felsengange ein gewaltiges Werk geschaffen zu haben und brachte beshalb auch an der Stadtseite sein Bildnis an mit der Überschrift: "Te saxa loquuntur" (Bon dir reden die Felsen!). Und doch, wie winzig erscheint uns heute diese durch sestes, trocknes Gestein getriebene Tunnelstrecke! Wie ist unser Maßstad, den wir an die Arbeiten und Leistungen der Ingenieurkunst zu legen gewohnt sind, seitdem gewachsen! Heute werden Tunnel nicht nur durch Hochgebirge getrieben, sondern auch unter dem Flußbett der Ströme hin, mag dieses aus sestem oder wasserdurchlässigem Gestein, aus Thon oder aus Schlamm bestehen. Die Eisenbahntunnel unter dem Mersen (Liverpool), Severn (Bristol), Huchon (New York), der Themse (London) und viele andere sind beredte Beispiele hiersür. Auch der fürzlich vollendete Spreetunnel bei Berlin, der durch das lockere Schlammbett der Spree getrieben ist und elektrischem Straßenbahnbetriebe dient, gehört hierher.

Wie mühsam im Hochgebirge meistens die einleitenden Arbeiten zum Tunnelausbruch sind, möge Abb. 91 veranschaulichen. Die Arbeiter haben hier die ersten Steinbohrer in die Wand getrieben, um darauf vermittelst Aundhölzer oder Bretter einen Standpunkt beim Anbohren bezw. Ausbrechen des oberen Gesteins zu finden. Ein fertiggestelltes Portal derselben Bahn zeigt Abb. 92. Noch unbequemer sind häusig die Vermessungen an steilen hohen Felswänden auszusühren, in die hoch oben die Linie eingeschnitten werden soll. Hier müssen die Arbeiter oftmals an den Seilen heruntergelassen werden, um so, schwebend zwischen Himmel und Erde, die Zeichenschlegung vorzunehmen. In dieser Weise ist z. V. die Arth-Rigibahn an der 530 m langen senkrechten "Aräbelwand", deren Höhe über Thalsohle die zu 150 m reicht, verwessen worden. Seile und Strickleitern gaben hier den Technikern den ersten schwankenden Halt. Auch am Semmering, Vernner und anderen Orten konnten die oft recht schwierigen Verwessungsarbeiten vielsach nur am Seil durchgesührt werden.

Anwendung der Zahnstange bei Eisenbahnen.

Die im Borftehenden erörterten vier Mittel, welche für die Überwindung starter Steigungen bei Wasserscheiben und Gebirgefätteln, bei steilen Sangen und Thalern in Frage kommen können, als Ausfahren von Seitenthälern, Spikkehren, Schleifen, Schlingen, finden in erster Linie bei Reibungsbahnen Berwendung, deren Steigungen, wie früher erörtert, im allgemeinen nicht über $40\,^{\circ}/_{\circ\circ}$ (1:25), bei Hauptbahnen sogar nicht gern über 25% (1:40) gewählt werden. Handelt es sich nun darum, wesentlich stärkere Steigungen als vorstehend angegeben, unmittelbar zu überwinden, so greift man zu dem Mittel, das bereits zu Anfang der Entwickelung des Gisenbahnwesens, im Jahre 1812 von Blenkinsop benutt worden war — zur Bahnftange. Damals wurde fie allerdings infolge irrtumlicher Unschauungen auch für wagerechte ober ichwach geneigte Streden in Borichlag gebracht, bis man, wie auf S. 189 geschildert, erkannte, daß hierbei die Reibung zwischen dem genügend belasteten Lokomotivrad und der Fahrschiene auch für das Fortschaffen großer Lasten ausreichte. Die Zahnstange verschwand sehr bald, abgesehen von der 662, 000 (1:15) Steigung besitzenden Middleton Rohlenbahn, auf der die Blenkinsop-Lokomotive bis zum Jahre 1839 benutt wurde. Man begnügte sich allerdings auch bei den ersten Reibungsbahnen mit verhältnismäßig ichwachen Steigungen oder überwand etwaige Steilrampen mittels Seilbetriebes. Erft 35 Jahre nach Blenkinsops Versuch tauchte die Zahnstange in Nordamerika wieder auf. Cathcart benutzte sie zur Ersteigung einer langen Steilrampe von 60% (1:17) Steigung im Zuge ber Madison- und Indianopolisbahn. Im Wegensatz zu seinem Borgänger, der die Zahnstange mit der einen gußeisernen Fahrschiene vereinigt hatte, verwendete Cathcart bereits eine besondere, freilich auch noch gußeiserne Zahnstange mit aufrecht stehenden Zähnen, die in der Mitte zwischen den Schienen befestigt wurde. Sie stand bis 1868 in Benutzung, fand jedoch weiter keine Nachahmung, hauptsächlich wohl, weil die gußeisernen Zähne nicht sicher genug erschienen und die Zahnradlokomotiven dieser Bahn (Abb. 229 im Abschnitt "Betriebsmittel") zu verwickelte Banart aufwiesen. Erst als die Walztechnik weiter sortgeschritten war und die Herstellung von gahem Formeisen gestattete, war auch die Ansertigung völlig betriebs-





93. Die Rigibahn von Bignau nach Rigi-Rulm. Rad einer Aufnahme bes Mrt. Infittute Cred 30ftl in Barid.

Rigi - Rulm (1800 m ilb. d. M.). Station Rigi - Rulm (1750 m ilb. d. M.).

Station Righ-Staffethi

Rigi-Raltbab.

Station Romiti-

Statten

Schnur-Tobel. Brade.

Bişnau.

Rigi-Bahnhof. Biermalbftatter Ere (487 m üb. b. SR.). sicherer Zahnstangen ermöglicht. Die Zahnstange hat der gewöhnlichen Reibungsschiene gegenüber den Vorteil, daß sie nicht wie diese von den Witterungseinslüssen beeinslußt wird. Die Zahnradlokomotive leistet daher stets dasselbe, während die Reibungskokomotive

bei Glatteis u. f. w. erheblich einbüßt (vergl. S. 170).

Warsh baute im Jahre 1866—1869 eine Zahnbahn auf den in den Weißen Bergen Nordamerikas gelegenen 1904 m hohen Mount Washington, einen beliebten Aussichtspunkt in der "amerikanischen Schweiz". Hier ist zum erstenmal eine schwiedeisene Leiterzahnstange (Abb. 155) verwendet, die wie dei Cathcart mitten zwischen den Lausschienen (Spurweite 1411 mm) liegt und in die das von den Dampschlindern angetriebene Zahnrad der Lokomotive eingreift. Damit war die erste lebensfähige Zahnsbahn geschaffen, allerdings nur für den Touristenverkehr bestimmt und für kleine Zuglasten (bis 6500 kg) geeignet, setzteres deshalb, weil die größte Steigung dieser denkwürdigen 4,54 km langen Bahn 377% (1:2,5) und die durchschnittliche 240% (1:4,2) beträgt.

Die beiden Endstationen haben 1093 m Sohenabstand.

Schon 1858 hatte Marsh die behördliche Bauerlaubnis zu dieser Rahnbahn erhalten. Schwierigfeiten in ber Geldbeschaffung verzögerten die Ausführung um acht Jahre, und auch bann mußte mit größter Sparfamteit gearbeitet werden. hierdurch wird die durch die Abb. 150 bis 153 veranschaulichte eigentümliche Gleisunterstützung erklärlich. Im Sommer 1869 wurde die Bahn dem Bertehre eröffnet. Die Buge bestehen seit jener Beit aus einer Lokomotive und einem Personenwagen mit 50 Sippläten. Die Lokomotive ist nicht mit dem Wagen gekuppelt und befindet sich an dessen unterem Ende, jo baß sie bei der Bergfahrt den Bagen schiebt, während sich dieser bei der Thalfahrt gegen jene lehnt. Die Festigfeit ber Wagentupplungen tommt bann nicht in Frage, was die Betriebssicherheit erhöht. Dieses Berfahren ift seitdem auf alle Lokomotiv-Steilbahnen übertragen (vergl. Albb. 94). Für die ohne Dampf, lediglich unter ber eigenen Schwerkraft zu Thale gehenden Büge hatte Marsh bereits die heute noch gebräuchliche Luftgegendruckbremse (S. 228) erdacht und zur Ausführung gebracht. Gerade burch biefes Mittel wird bem Betriebe folder Bahnen die nötige Sicherheit gegen Aberschreitung ber zulässigen Fahrgeschwindigkeit wirksam verlieben.

Wenige Jahre später führte der Schweizer Maschinen-Ingenieur Riggenbach (gest. 25. Juli 1899) die erste Zahnbahn in Europa aus. Es ist dies die weltbekannte, am 21. Mai 1871 dis Staffel (1600 m über dem Meeresspiegel) eröffnete Rigibahn, die mit 250% (1:4) größter und 190% (1:5) mittlerer Steigung von Bignau (440 m über dem Meeresspiegel) aus den Rigi ersteigt (Abb. 93). Die Bahnlänge dis Rigi-Kulm beträgt 6858 m, die Zahnstange enthält 68 580 Zähne. In diesem Riesengebiß muß sich das mit 20 Zähnen ausgestattete Treibzahnrad der Lokomotive 3429 mas abwälzen, um

den Bug hinaufzuschieben.

Riggenbach hatte schon 1863 ein französisches Patent auf eine Jahnradlokomotive und eine schmiedeiserne Leiterzahnstange genommen, das er für start geneigte Bahnen zu verwerten gedachte. Er war damals Leiter der Eisenbahnwerkstätten in Olten und sernte als solcher die Schwierigkeiten kennen, die der kurz zuvor eröffnete 2530 m lange und mit 26 olg geneigte Hauensteintunnel (Olten-Basel) dem Jugderriede bereitete. Die derzeit noch leichten Lokomotiven schleuderten auf diese Streede oft und start, so das vielsache Betriedsförungen vorkamen. Das übliche Sandstreuen zwecks Erhöhung der Schienenreibung (S. 170) half hier wenig. Dies brachte Riggenbach nach seinen eigenen Angaben auf den Gedanken, sür derartig start austeigende Strecken Zahnstangenbetried zu verwerten. An die Ersteigung hoher Berge durch Zahnbahnen hat er damals noch nicht gedacht, denn dagegen spricht die ganze Kesselanordnung seiner Patentlokomotiven. Seit 1864 aber suchte er auch diese Ausgabe zu lösen und zwar durch eine Schraubenlokomotive, deren Antriedsschraube in eine Art Zahnstange eingreist. Im Jahre 1866 von einer halbsährigen Reise nach Nordamerita zurückzeschrt, auf der er die Jähigkeit der Panstess in der Bersolgung ihrer Pläne kennen lernte, sertigte er Modelle seiner Zahnrad- und Schraubenlokomotive an und sührte sie mit gleicher Jähigkeit zahlreichen Ingenieuren und Gelbleuten vor. Toch nirgends sand er Unterstützung in seinen Für abentenerlich gehaltenen Plänen. Das Blatt wandte sich erst zu seinen Gunsten, als 1867 durch einen Bericht des in Nordamerika thätigen Schweizer Konsuls die den Wousten, als 1867 durch einen Bericht des in Nordamerika thätigen Schweizer Konsuls die der Wotthardbahn seht verstärft austauchte. Riggenbach gab 1868 im Verein mit dem Ingenieur Jichoffe eine Schrift: "Überschienung der Aleen mit Zahnradbetrieb" heraus, in der der wirtschaftliche





4. Bengernalpbahn mit Ausficht auf Mong und Bungfrau. (Großte Steigung 250°)(a.). Rad einer Keftafene ber Gekufgeit "Borages" in Batele.

-Nuten der Zahnbahnen nachgewiesen wurde, und baute, um ihre Brauchbarkeit praktisch klarzulegen, in der Oltener Werkstätte auf einem schrägen hohen Gerüste eine Probestrede. Auf Auraten von hit wurde der Rigi für die erste Aussührung in Aussicht genommen, da dieser durch seinen regen Besuch die beste Gewähr für die Kostendedung bot. Der Jugenieur Grüninger wurde zum Mount Washington gesandt, um die dortige Bahnanlage zu studieren. Sein eingehender Bericht hat viel zur Kräftigung des Unternehmens, sowie auf die Wahl von

technischen Ginzelheiten beigetragen.

Im Jahre 1869 holte Riggenbach im Berein mit seinen Berussgenossen Zichotke und Näss die Baugenehmigung (bis Stassel) ein, woraus das Kapital von 1 Million Mark sehr bald ausgebracht war. Noch im Herbste jenes Jahres begannen die Bauarbeiten, die jedoch durch den französischen Krieg 1870/71 eine Berzögerung erlitten, da die in Urs bei Metzgewalzten Schienen von den Deutschen sür Kriegszwecke beschlagnahmt und erst im Januar 1871 wieder freigegeben wurden. Im Mai desselben Jahres ersolgte dann die Betriebserössung dis Stasselhöhe. Da der Berkehr schwell wuchs, so muste 1873 ein zweites Gleis von Freibergen auswirts (Abb. 93) angelegt werden. Die Anlagetosten einschließlich der später vermehrten Ausrüstung belausen sich auf 1842 000 Mart. Bon Stassel nach Kulm konnte die Bahn nicht ausgebaut werden, da die Bauerlaubnis dasür mittlerweile einer anderen Gesellschaft (Arth-Rigi) erteilt worden war. Durch Pachtvertrag wurde die Mitbenutzung des Gipfelgleises gesichert. Der Einsluß der Mount Washington-Bahn auf die Rigianlage ist unschwer zu erlennen, nur ist alles am Rigi besser durchdacht und ausgereister. An der technischen Ausbildung der Zahnstange haben übrigens auch die beiden Professoren der technischen Hoochschule Zürich, Eulmann und Reuleaux durch ihren Rat bestimmend mitgewirft und zu ihrer vortresslichen Bauart nicht wenig beigetragen.

Riggenbachs Zahnbahn wurde schnell bekannt; benn nun wurde Rigi-Kulm der Mittelpunst des Schweizer Fremdenverkehrs. Hatten ihn stüher schon etwa 40000 Personen jährlich erstiegen, so verdoppelte sich diese Zahl mit Erössnung der Bahn. In den ersten Jahren, als nur 3 Losomotiven zur Verfügung standen, war der Andrang der Reisenden oft so start, daß viele, darunter namentlich Engländer, vom Morgen die zum Abend auf Vesörderung geduldig warten mußten. Jeht hat die Bahngesellschaft ihren Fahrpark auf 10 Losomotiven und 12 Wagen mit je 54 Sipplähen verstärkt, und alljährlich sahren in rund 3700 Zügen 90 bis 100 000 Personen allein auf dieser Bahn hinauf, um sich auf dem 1800 m über dem Meeresspiegel liegenden Gipsel der nach allen Seiten frei absallenden Rigipyramide der schönen Rundslicht zu ersreuen. Die Aussahrt selbst mit ihrem fortwährend sich erweiternden Rundblick auf die malerischen Seen und Matten, auf die sormenreichen Thäler und Verge, vor allem auf die Schnees und Eisselder der Hochalpen, die, je höher der Zug klettert, immer gewaltiger

hervortreten, ift schon an fich ein lohnender Genuß.


Bu dem Riesenstrom der Reisenden dieser Bahn kommen dann noch etwa 40 bis 50000 Reisende der zweiten, 1875 erössineten Zahnbahn Arth-Rigi, so daß jeht 130 bis 150000 Personen allein durch die beiden Bahnen besördert werden. An Tagen beständiger, klarer Bitterung dietet der Rigi das Schauspiel des Sonnenauf- und Unterganges in einer seltenen Pracht und Umrahmung. Dann sindet eine wahre Völkerwanderung nach Rigi-Kulm statt. Es sahren in der Sonntag Nacht besondere Züge von Zürich u. s. w. über Arth nach dem Rigi, die den Fremden pünktlich zum Beginn des Sonnenausganges auf den Kulm hinausschaffen. Stellt sich dann die Sonne programmgemäß ein, so wird man für die Mühen der Nachtsahrt überreich entschädigt, zumal die Nundsicht vom Rigi bekanntlich in ihrer Art unerreicht dasteht.

Bei einer steilen Zahnbahn müssen naturgemäß besondere Sicherheitsmaßregeln für den Zugvertehr getroffen werden. Zahnstange und Treibrad sind aus bestem, zähem Material anzusertigen, die Gleise gegen das Abwärtswandern zu sichern (vergl. Abschnitt "Oberbau") und die Züge mit besonders wirksamen Bremsen auszurüsten. Gewöhnlich besteht ein Zug aus Losomotive und einem Wagen. Zur Regelung der Fahrgeschwindigsteit sowie zum Anhalten dienen in der Regel vier verschiedene Bremsen an der Losomotive, darunter die schon genannte Lust-Gegendruckremse, welche durch Ansaugen und Zusammenspressen von Lust in den Dampschlindern die Thalfahrt sicher und krästig regelt. Außer zwei Handbremsen ist meistens noch eine selbstthätige Bremse vorhanden, die ohne Zuthun des Personales in Wirksamseit tritt, wenn die normale Fahrgeschwindigkeit von z. B. 7 km auf 10 km angewachsen ist. Auch besondere Fangklauen sind vorhanden, die die Zahnstange umfassen und ein Hochheben der Losomotive verhindern sollen. Für viele später erbaute Bergbahnen sind die bewährten Einrichtungen der ersten Rigibahn, namentlich ihre Losomotive und Zahnstange, vorbildlich gewesen.

Die erwähnte zweite Rigibahn auf dem Osthange des Berges ist ebenfalls von Riggenbach erbaut und hat 11,2 km Länge und wie die erstere Bahn 1435 mm Spurweite. Auf ihrer unteren, 1400 m langen Strecke hat sie nur 24 % Steigung. Hier wird sie

- Cook

Berwendung zweier verschiedener Lokomotiven bei so leichten Zügen und auf so kurzer Strecke wie hier am Rigi macht den Betrieb umständlich und teuer, läßt sich aber nur dann zweckmäßig umgehen, wenn die Zahnstangenrampen weniger steil angelegt sind. In solchem Falle kann, nach Riggenbachs Vorgang im Jahre 1875*) auf der Rorschach-Heiden Bahn, gemischter Betrieb eingeführt werden, d. h. die entsprechend gebaute Lokomotive arbeitet auf den schwach geneigten Strecken als gewöhnliche Reibungslokomotive, wirkt dagegen auf den Steilrampen als Zahnradlokomotive, unterstützt durch die Reibung zwischen den glatten Treibrädern und Fahrschienen. In dieser Weise wird z. B. auch die Gebirgsstrecke Giswyl-Meiringen der 1888 eröffneten Brünigbahn betrieben (vergl. Abb. 62). Die Riggenbachschen Lokomotiven vermögen jedoch auch auf den Reibungsstrecken infolge ihrer



98. Sangenprofile Abticher Bahnftangenftrechen inmitten von Meibungobahnen.

Bauart nur mit mäßiger Geschwindigkeit zu fahren, was fie fur Bahnen mit starkem


Verkehre weniger geeignet macht.

Es war beshalb ein erheblicher Fortschritt, als im Jahre 1882 Roman Abt in Luzern eine Lokomotive ersann, die auf der Zahnstrecke recht kräftig zu arbeiten, auf der Reibungsstrecke schnell zu fahren vermochte. Damit war die Anwendung von Zahnradsbahnen auch auf Strecken stärkeren Verkehres ermöglicht. Um aber diese "gemischte" Lokomotive stets voll ausnuhen zu können, was wirtschaftliche Vorteile ergibt, ist freilich Vorbedingung, daß die Steilrampen eine gewisse, sich nach der Verkehrsstärke richtende Steigungsgrenze nicht überschreiten. Im allgemeinen kann man als ihren ungefähren Wert annehmen: 1) für stark benutzte Touristenbahnen 125% o., 2) für Bahnen mit lebhaftem Personen= und Güterverkehre 60 bis 80% o., 3) für Bahnen mit starkem Personen= und



^{*)} Die erste vereinigte Zahnrads und Reibungslotomotive hat Riggenbach bereits 1870 für eine 1½ km lange Steinbruchbahn bei Dstermundingen (Bern) entworfen und ausgeführt. Die Bauart hat aber keine Rachahmung gesunden. Die Zahnstange ist hier die von Marsh. Diese Lokomotive nebst einer beweglichen Zahnstangeneinsahrt ließ sich Riggenbach 1872 in Amerika patentieren. In seinem ersten Patente von 1863 ist bereits der Gedanke zu einer solchen Lokomotivart niedergelegt.

Güterverkehre 50%. Ein Beispiel für den ersten Fall ist die 35 km lange Schmalspurbahn (1 m=Spur) von Bisp nach dem von Freunden erhabenster Hochgebirgswelt (Matterhorn, Gornergrat u. s. w.) so viel besuchten Zermatt im Wallis (Abb. 95). Die größte Steigung in der Reibungsstrecke beträgt 28% (1:36), diesenige der insgesamt 7,5 km langen Zahnstangenrampen dagegen 125% (1:8). Die 29 000 kg schwere Abtsolomotive besördert 45 000 kg Juglast. Für 2) diene als Beispiel die bosnische Staatsbahn Serasewoskonica (76 cm=Spur.) Größte Steigung auf der Adhäsionslinie 15% (1:67), auf der Zahnstangenstrecke 60% (1:16²/3). Gewicht der Abtsolomotive 30 000 kg, tas der Zuglast 75 000 kg. Ein Beispiel der dritten Art bildet die Karpathen-Bahn Tiszolczs-Bolhom brezo (1435 mm=Spur). Größte Steigung auf der Reibungslinie 22% (1:45), auf den Steilrampen 50% (1:20). Lokomotivgewicht 71 000 kg, Zuglast 175 000 kg



98. Sangenprofile Abifder Jahnbahnen.

bei 10 km stündlicher Fahrgeschwinbigkeit auf der Zahnstrecke.

Abts Berdienst um die Entwickelung der Zahnbahnen beschränkt sich übrigens nicht auf die Lotomotive allein, sondern erstreckt sich auch auf die Zahnstange und Weichenanordnung (vergl. Abb. 155 bis 158). Öffentliche Anerkennung wurde ihm hierfür durch Berleihung des seitens des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen für Verbesserungen im Eisenbahnwesen ausgesetzten ersten Preises.

Die erste gemischte Bahn nach Bauart Abt ist die 1885 eröffnete 30½ km lange Harzbahn Blankensburg-Tanne. Ihre insgesamt 7 km langen Steilrampen haben 60%00 (1:16,6) Steigung. Seitdem sind 32 Bahnen Abtscher Bauart (ohne die Seilbahnen mit Abtscher Zahnstange) in Betrieb gesett, darunter 12 reine Zahnlinien (vergl. Abb. 95 u. 96), während nach Bauart Riggensbach 41 Bahnen, davon 19 mit

reinem und 22 mit gemischtem Betriebe, sowie 20 Seilbahnen ausgeführt sind. Auch Bissinger (Höllenthalbahn im Schwarzwald, Abb. 82), Klose (St. Gallener Bahn), Telfener (Balombrosabahn in Italien), Strub (Jungfraubahn) und andere haben sich um die Ausbildung der Zahnbahnen bemüht.

Zahnbahnen in Verbindung mit Reibungsstrecken sinden sich in fast allen Weltzteilen. In Australien, in Japan, in den Silberminen Mexikos, in Sumatra und in vielen anderen Ländern vermitteln sie Personenverkehr und Güteraustausch. Sie werden zum Segen einer Gebirgsgegend, die ohne sie den Anschluß an andere Bahnen noch lange entbehren müßte und weltabgeschieden bliebe. Werden sie wie die Harzbahn, die bosnischen Staatsbahnen u. s. w. angelegt und betrieben, so vermögen sie unter Ersparnis wesentlicher Anlagekosten einen namhaften Verkehr zu bewältigen, zumal sie das Befahren mit Wagen etwa benachbarter gleichspuriger Reibungsbahnen gestatten.

Db eine längere Reibungsbahn oder eine fürzere, aber steilere Zahnstangenlinie vorzuziehen ist, hängt von der Geländebildung, den Ansorderungen des Berkehres u. s. w., auch von militärischen Rücksichten ab und kann nur durch rechnerische Untersuchung bezüglich der wirtschaftlichen Gesichtspunkte an der Hand genauer Plane beautwortet werden.

Sinanziell ift Diefenige Bahn vorteilhaft, die für die vorliegende Berkefrsflärte die geringfte Summe für Berginjung und Abichreibung des Anlagetapitals, fowte für unmittelbare Betriebstoften einfaftiefisch Unterballung erabit.


Gin bemerkreisverte Grijjet isterlie filber bie Balm Grizzt- 2amarlas. Diet ergeitlich Geltigiefret em Ellisam it Gle Im Ing., novem Dix Anal Schlingsbelm mit 25 "m. gribber Betegung, 28 im sit hisbalm – verteilt ouf 30 January – mit 70 "m. gribber Betegung, 28 im sit hisbalm – verteilt ouf 30 January – mit 70 "m. gring großer in 15 January – mit 70 "m. gring großer in 15 January – mit 15 Jan



Erfte elektrische Jahnhahn auf den Mont Balive bei Genf (Etrombiero: Trales Arbres).
 Zuflihrung bes elektrischen Geromes burch eine erhöht liegende Geitenschiene.
 Goodse Gestung boden. Irleinde Frühmung ab Do. Dalbmeffer. Saurreite 1 m.)

Rich minder lehrerich ift auch bir normalpurige 20 km lange Bahn Borbernberg-Glieners, 5,5 km lind als Reibungsbahn mit 26 36,20 geftler Steigung ausgedunt, 14,5 km bagegen find mit ber glassiftange beiegt und weifem Gefegungen bis 71 37, auch 2 Beductofeten ehrnagen ungefähr 9. Millionen Mart, während die einer Reibungsbahn fich auf rund SO Millionen Mart berechnete.

Bet reinen Zahnbahnen ohne eingeschaltete Reibungsstreden handelt es sich naturgemäß stets um kleine Zuglasten und geringe Jahregichwindigkeiten — 5 bis 8 km in ber Stunde. — Hier liegt die odere Steigungsgrenze zwedmäßig bei eitwa 250 %,00-Dariiber hinaus ist man selten gegangen: mit 360 %,00 bei der Zahndahn auf den Beters-



98. Die Pilatusbahn: Cfelspartie.



99. Die Pilatusbahn: Die Wolfsichlucht. Rach einer Mufrahme ber Gefellichaft "Bhotoglob" in Buric.

berg (Siebengebirge), mit 300 % in den Green Mountains (Nordamerika) und der Corcovadobahn in Brasilien, mit 377 % o bei der schon genannten Mount Washington-Bahn. Steigungen über 300 % empschlen sich nicht, da sonst bei der Thalsahrt, nament-lich bei schnellem Bremsen, der sichere Eingriff des Zahnrades in die Zahnstange gefährdet und damit eine Entgleisung herbeigeführt werden kann.

Will man eine steilere Bahn zulassen, so muß man von der Zahnstange mit aufrechtstehenden Zähnen Abstand nehmen und eine solche mit liegenden Zähnen — Fischgrätens anordnung — wählen, in die dann von beiden Seiten liegend angeordnete Zahnräder der Lokomotive eingreisen. Diese Zahnstange gestattet selbst senkrechte Förderung. Sie wurde für Steilbahnen bereits 1868 von Stehlins Basel in Vorschlag gebracht, der sie aus der Fellschen Anordnung (Mittelschiene mit vier wagerechten Druckrollen) ableitete.

Die liegende Zahnstange wurde zum erstenmal 1886/88 von dem Ingenieur Locher bei der Pilatusbahn nach Abb. 155 zur Ausführung gebracht. Die stärkste Steigung beträgt hier 480%,00, das ist fast 1:2, das höchste, was bis jest für Zahnbahnen zugelassen ist und auch wohl nicht mehr übertroffen werden wird. Die Fahrgeschwindigfeit beträgt hier 1 m in der Setunde, also nur 3,6 km in der Stunde, und zwar bergauf wie bergab. Da nach früher Erläutertem auf so start ansteigender Bahn je 1000 kg Last allein zum Heben bereits 480 kg Bugfraft, das find 48% oder rund 1/2 ber geforderten Laft, erfordern, so muß man das Eigengewicht der Fahrzeuge, die sogenannte tote Last, möglichst gering halten. Bu dem Zwede hat man hier ben Bagenkasten auf bas verlängerte Radgestell der Lokomotive gestellt (Abb. 230). Die tote Last wiegt 9200 kg, die Nuplast (34 Reisende) etwa 2400 kg, während die Lokomotive eine Zugkraft bis 6500 kg leisten muß, das ist fast dreimal so viel wie das Gewicht der Nutlast! Man ersieht hieraus, daß sich der Betrieb steiler Bahnen auch nur bei hohen Fahrpreisen lohnen kann, zumal jener meistens auf die gute Jahreszeit beschränkt bleibt und die Anlagekosten hohe sind. Die mit nur 80 cm Spurweite angelegte 4,5 km lange Pilatusbahn hat rund 1 520 000 Mark gekostet. Neun Lokomotiven verschen den Dienst. Nächst der Rigi= und Gornergratbahn verdient diese Linie unter den europäischen Berg= bahnen den Vorzug. An Großartigkeit der Anlage und in technischer Hinsicht gebührt aber der Pilatusbahn der Vorrang, wie auch schon die Abb. 98 u. 99 ohne weiteres erkennen lassen bürften.

In Bezug auf Höhengewinn werden alle drei allerdings von der Pike's Peaks Bahn in Colorado weit übertroffen. Während der Rigi bis 1750 m, Pilatus bis 2070 m, Gornergrat bis 3018 m über dem Meeresspiegel mit der Zahnstange belegt ist, die Jungsfrau demnächst bis 4075 bezw. 4166 m durch sie erklommen werden soll, ersteigt seit 1890 die vorgenannte amerikanische Zahnbahn in 15 km langer Linie mit 1435 mm Spurweite und 250 % größter Steigung auf Abtscher Zahnstange den 4320 m über dem Meeresspiegel gelegenen Bergesgipsel, seinen Besuchern oft eine wunderbare Runds und Fernsicht bietend, aber manchen von ihnen auch die arg zusetzende Bergkrankheit (S. 102) bescherend.

Bor 90 Jahren ein fehlgeschlagener Versuch Blenkinsops, bildet in unseren Tagen die Zahnstange ein viel benutztes Mittel, sowohl Güterlasten über der Gebirge Rücken zu befördern, als auch die für die schöne Gottesnatur schwärmende Menschheit mühelos zu der Verge lichten Höhen hinaufzuführen und ihr Genuß und Freude an der unvergleichlichen, nie den Reiz der Neuheit verlierenden Hochgebirgswelt zu verschaffen. Die genialen Bioniere aber, die mit ihrer Hilse dem auch von ihnen neugestalteten Dampfroß den sicheren Weg über die steilen, noch so hohen Felsenhänge ermöglicht haben, sind, wie wir sahen, Marsh, Riggenbach und Abt. —

Dherbau.

Gilenbaben find Spurfabren. Berfälebentliß findet man in der Litteratur ihre Rinfang gunidenright bis in die ganzu Sonzeit, als die Sägnpter ihre Voruntben, bis Under the Richtentunger Sauten and die Angeleichte Christien der Stellen Gerichten Gerichte Gerichten der Sollsspiele fertenten. Bei einem Sälleren fehre mit allerbing föme Duprunger, b. durch Stattenreiben gebliche Bahrbahnen oder in Stein gesteinte Rillen, auf Seyso, in deuen mit Uf Spiffgrungert, im Betrieß gefeh aus Depterungen find beregert. Der in der feligien Betrießen der Spiffgrungen Gerichten der den Gerichten der der Gerichten der der Gerichten der der Gerichten der Ger

subeuten . wenngleich es noch mabricheinlicher fein wirb, bag alle biefe Rillen burch naturliche Abnutung bervorgerufen murben. Much in unferer Reit feben wir berartige Rillenbilhungen por fich geben. geigte beifpielsmeife eine berfebrereiche Sonboner Strafe. melde mit Granitplatten belegt morben mar, ichon nach brei Jahren bie Millenipur. Begegniggen ber Miten gerieten mit bem Berfall jener Bolfer in Bergeffenbeit und fonnen baber nicht ale bie Borlaufer ber fpateren eifernen Spurbahnen angefeben merben. 218 folche tonnten eber icon bie im Mittelalter in ben beutichen Bergwerfen, im Etiaf. Sars. in Sachien und anderen Orten benutten Solggleife betrachtet merben, wie bies auch gablreiche Solabahnen bestanben aus zwei Langsbalfen, bie in gleichem



Schriftfieller thun. Derartige 100. Goljbahn in einem dentichen Bergmerke des 16. Jahrhunderta. Hus der Cosmocravden von Cedation Munice. 1600.

Alfhande vonetinander auf Lucchdigen befeiligt ind an manchen Deten zur Schonung des Oplies eintweise im ganger Sänge oder nur in den Ariemanngen mit Giralmeiterie befähgen waren. Auf ihnen wurden die fleinen Erz, umd kohlemungen, hauthe genannt, durch Menickentrat geighoen Alfa. 100, Augiere Geschiam Millingte über einer eine Anstein Menickenbleifer Schalen unter Befähgung von Abhölmungen des "Bergreefsbuch" von Einschaft (1656), sowie des won Agrecial (Chommig 1637). Gier ist von einem Keitsnagel die Kebeburch ben die Aggene in den durch ein der Ariem in denn gener der gefrege gefüger gefährt wurden. Gine der urfvernänsichten Gekänster — böltenen Saufsdu nur ber einfesse diese Gine der urfvernänsichten Gekänster — beiter Saufsdu nur ber einfesse kienen.

Damals stand ber beutsche Bergbau in hoher Blüte und überragte weit ben engslischen bis zu dem für Deutschlands Wohlfahrt und Gewerbethätigkeit so verhängnissvollen Dreißigiährigen Kriege. Deutsche Bergleute wurden Ende des 16. Jahrhunderts nach England berusen, um dort nach deutscher Art die Kohlengewinnung in den reichen Kohlenseldern einzurichten. Damit wurden die Holzbahnen in Englands Bergwerken bekannt und verbreitet. Sie wurden später auch — vielleicht von hier entlehnt, wahrscheinlicher aber von anderer Seite selbständig erdacht — als einsache Bohlenbahn in den Straßenkörper gelegt, um die Fortschaffung von Wagens und Karrenlasten zu ersleichtern. Aus ihnen wurden durch Zugtiere Kohlen von einzelnen Orten des seeumgürteten Inselreiches die an die Küste zu den Frachtschiffen geschafft. Auch in den Straßen der Städte der englischen Kohlenreviere und deren Umgebung sinden wir bald hölzerne Spurs



101. Holgbahn gu Newcaftle on Tyne im 17. bie 18. Jahrhundert.

wege für die Lastwagen. Abb. 101 zeigt eine solche Holzbahn, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert in größerer Ausdehnung in der noch heutigestags durch ihren unge= mein großen Rohlenversand berühmten Gegend von Rewcastle-on-Tone in Benutung Diese Rohlenbahnen stand. wurden das Vorbild der Gifen= bahnen. Für die verfehrs= reicheren Wege nahm man in

der Folge Längsbalten statt der Bohlen und verkämmte sie der Spurerhaltung wegen auf Querschwellen. Auch legte man die Langhölzer wohl in ganzer Breite etwas verstieft in das Straßenbett, so daß beiderseits vorstehende, durch Bohlen begrenzte Ränder gebildet wurden, die den Rädern der schweren Kohlenkarren zur Führung dienten.

Aber alle diese Holzbahnen, so frästig man sie auch zulett baute, erwiesen sich insolge ihrer Abnutung und Vergänglichkeit doch recht tener. Da kam, wie Nicholas Wood in einer 1825 erschieuenen "Abhandlung über Eisenbahnen" angibt, Reynolds, Mitbesitzer der Coalbrookdale-Eisenwerke, 1767 auf den Gedanken, die Langhölzer einer Bahn versuchsweise mit gußeisernen Platten belegen zu lassen. Der Preis des Gußeisens stand damals gerade sehr niedrig, und die Eisenwerke verfügten über große Lagerbestände. Es wurden II-sprmige Platten von etwa 1½ m Länge, 11 cm Breite und 3½ cm Dicke gegossen; sede hatte drei Löcher zwecks Besestigung auf den Längshölzern



102. Mennolde' gufeiferner Schienenbelag, 1767.

(Abb. 102). Der Bersfuch brachte einen vollsständigen Erfolg. Die eiserne Spur war nicht nur widerstandsfähiger gegen Abnuhung, sons dern zeigte auch eine

geringere Reibung, so daß man mit einem Pferde größere Lasten als vordem und dabet


noch schneller befördern konnte. Die ersten Eisenbahnen waren geschaffen!

Die Schienenplatten fanden bald weitere Verbreitung. Sie hatten allerdings den Übelstand, daß wegen ihrer niedrigen Ränder die Wagen leicht von der Spur abkamen. Um dieses zu vermeiden, stellte Curr 1776 für die Spurbahnen der Shessielder Zechen gußeiserne Winkelschienen her (Abb. 103), deren senkrechter Rand das Entgleisen wirksam verhinderte. Auf manchen Bahnen lag dieser Rand nach innen, auf anderen umgekehrt an der Außenseite. Ansangs lagen auch diese Schienen in ganzer Länge auf den Lang-hölzern auf, dis man beim Ersat derselben an einzelnen Stellen durch Duerhölzer zufällig entdeckte, daß diese eine genügende Unterstützung der Schienen abgaben: der Duerschwellenvberbau mit freitragenden Schienen war gesunden (Abb. 104). Noch

heute sind berartige Schienenwege in einigen Gegenden Englands für Kohlenbahnen im Gebrauche. Sie haben den Borteil, daß die Lastwagen ohne weiteres auch auf gewöhnlicher Straße laufen können. Dieses hörte zwar auf, als im Jahre 1789 Jessop die in Abb. 105 wiedergegebene Form einführte, in der wir unschwer einen Vorläufer der

heutigen Eisenbahnschiene erkennen können, sowohl was den verdicten Ropf als ben hohen, tragfähigen Steg anbetrifft. Dafür war aber eine Schiene für größere Wagenlaften geschaffen. Infolge des pilzartigen Kopfes mußten die Rader die Führung des Fahrzeuges im Gleise allein übernehmen, daher einen überragenden Rand — Spurfrang — erhalten.

Um das Gleis noch fräftiger zu gestalten, gab Jessop bem Stege spater Fischbauchform, und weil die breiten Fußenden im Betriebe leicht brachen, ließ er diese fort und legte die Schienenenden in gußeiserne, auf den Schwellen festgelagerte Stuhle, in benen fie durch Schraubbolgen ficher



Cinra anfieiferne Winkelfchiene, 1776.

gehalten wurden. — Statt der Holzschwellen versuchte man es bald mit den haltbareren Steinwürfeln und tam fo im Jahre 1798 zu ber in Abb. 106 bargestellten Anordnung*). Die Abbildung, in der der Deutlichfeit wegen die Bettung zwischen ben Steinwürfeln fortgelaffen ift, wurde nebst einigen anderen Abbildungen diefes Abschnittes Findlaus "Be-

trieb und Leitung einer englischen Eisenbahn" entnommen. Wir haben hier bereits ein sehr durchgebildetes Gleis vor uns, das noch im Jahre 1825 für die halbe Länge der Stodion=Darlingtoner Bahn Ber= wendung fand, während für die andere Balfte auf G. Stephensons Borftellungen hin schmiedeiserne Fischbauchschienen verlegt wurden. Jeffops Erfindung hatte eine völlige Umwälzung in der Anlage der Eisenbahnen im Gefolge. Gie war gleichsam eine "technische Revolution", in ihren Wirfungen ebenfo bedeutungsvoll wie die gleichzeitig vor sich gehende politische. Sie



104. Enrra Schienenmeg, 1776.

schuf eine Fahrbahn, die dem Lastenverkehr so große Borteile bot, daß ihre Berbreitung und Nuhanwendung für Betriebe mit Pferden, Seil u. f. w. von Anfang an sicher gestellt war. Auch wenn in den nächsten Jahrzehnten die Dampflokomotive noch nicht erfunden worden ware, wurde sich Jeffops Eisenweg doch nach allen Sauptverkehrsgegenden Bahn

gebrochen haben. Die Lokomotive dagegen hatte ohne das Gleis nie= mals nennenswerte Bedeutung gewonnen. Darum waren auch alle die in den Jahren 1820—30 besonders lebhaft vor sich gehenden Be= mühungen auf Schaffung einer brauchbaren Strafenlokomotive, auch Dampfwagen, Dampffutsche genannt, von vornherein aussichtslos. Lotomotive und Gleisbahn find, wie schon in der Ginleitung G. 77 er= 106. Jeffopo guf. wähnt, unzertrennlich voneinander.




eiferne Pilgichiene,

1789. Mit der gußeisernen Fischbauchschiene ist der erste Abschnitt in der Entwidelung der Eisenbahnen abgeschlossen. Der folgende betrifft neben dem Ersaße der gußeisernen Schiene durch die schmiedeiserne die Einführung der Dampftraft, der

^{*)} Auch die Curr Schiene ist um 1800 auf Steinwürseln verlegt worden und zwar auf der Merthnr-Tydvil-Bahn in Bales. Das weiter unten näher genannte Osnabruder Gleismuseum enthält ein Stud dieses Oberbaucs, auf dem 1804 R. Trevithit seine im folgenden Abschnitte besprochene Lokomotive versuchte.

lette die Ausbildung der Lokomotive und Gestaltung des Gleifes in seinen heutigen Formen mit Stahlschienen und Gisenschwellen.

Die Steinwürfelunterftütung der Abb. 106 hat in den erften Jahrzehnten der Lokomotiveisenbahnen ausgedehnte Anwendung gefunden, in Deutschland hat sie sich auf einigen Linien bis 1880 erhalten. Dem modernen Eisenbahnverkehre find die Einzelunterlagen nicht gewachsen. Bei den hohen Fahrgeschwindigkeiten und großen Radlasten unserer Zeit sichern sie nicht genügend die Gleislage und verursachen zudem viele Unterhaltungstoften; auch fährt es sich hart und geräuschvoll auf ihnen. Ehe man in England bie Steinwürfel endgültig aufgab, flarte man bort bie Frage burch einen gründlichen Rach Clart, "Railway Machinery", welcher Quelle auch die praftischen Versuch. Albb. 120, 127 u. 141 entstammen, wurde auf einem Abschnitte der Leeds Manchester Bahn der Felsgrund geebnet und unmittelbar auf ihm die gußeisernen Stuhle wie bei den Einzelwürfeln verlegt. Auf dieser festen starren Bahn fuhr es sich aber so hart und unangenehm, litten Bleis und Fahrzeuge fo ftart, daß diefes Felsbett fehr bald durch Aufbringen von Bettung und Solzichwellen weicher gemacht werden mußte. Ebenfo find



106. Jeffopo gufieiferne Sifchbanchichiene auf Steinwürfelunterlage, 1798.

aus gleichem Grunde auch Bersuche mit Mauerkörpern als Unterlagen fehlge-

schlagen.

Bereits im Jahre 1803 hatte Niron auf einer Bechen= bahn bei Newcastles on-Tyne schmied= eiferne Schienen von quadratischem Querschnitte und zwei Fuß*) = 61cm Länge in Anwendung gebracht, die zwar haltbar sich er: wiesen, aber Durch= biegungen zeigten

und dadurch ben Widerstand ber Jahrbahn erhöhten. Erft als Bertinshaw, Ingenieur der Bedlington Eisenwerke, 1820 das Schienenwalzen erfand — der eigentliche Balgprozeß war seit langem befannt, beschränkte sich jedoch nur auf rechtedige Gijenstäbe — und Pilzschienen in Länge von 12—15 Fuß englisch anfertigen konnte, war die Möglichkeit gegeben, ein tragfähiges, bauerhaftes Gleis für Lokomotivbetrieb heraustellen. Die Walaschienen stellten sich anfangs nicht billig, zumal man in England an ber für Bugeisen bewährten Fischbauchform festhielt. Diese tonnte aber durch den Balgprozeß nicht erzeugt werden, mußte vielmehr nachträglich burch Sandarbeit aus dem wahrscheinlich mit gleichbleibender Sohe gewalzten Schienenstabe erstellt werden, wie dies haarmann, Generaldireftor des Denabruder Stahlmerfes, in feinem 1891 erschienenen Buche "Das Eisenbahngeleise" nachgewiesen hat. In dem von ihm gegründeten reichs haltigen Oberbaumuseum dieses Werkes, das eine nahezu vollständige Zusammenstellung der meisten bis jest in Benutung gewesenen wichtigeren Oberbauanordnungen enthält und ohne gleichen dasteht, das auch auf der Weltausstellung in Chicago wohlverdiente Unerkennung fand, ift ein Fischbauchschienenftud aus dem altesten Gleife ber Stockton-Darlington-Bahn (eröffnet 1825) enthalten. Seine Beschaffenheit deutet nicht auf alleinige Herstellung im Walzprozeß, vergl. auch Abb. 107 u. 108. Neben der größeren Saltbarfeit bejag die 4,57 m lange ichmiedeiserne Schiene den großen Vorteil, daß bei

^{*) 1} Fuß englisch = 0,205 m.

ihr die Bahl der Schienenverbindungen — Schienenftoge — auf 1/4 der gahl bei gußeilernen Schienen sant, was das Jahren gang wefenlitch verbefferte und Schienen wie Raber mehr fconte.

Rader mehr ichonte. Trogdem hatte G. Stephenson, wie schon erwähnt, nur mit Mühe die Berwendung der Balaichiene durchieben können. Die Erfabrung agd ihm sehr bald recht.

und die von ihm erkante, im Serdie 1830 erfirete das dam jung Einerpool Wonderfer Schau erkieft item volliühdig fandenkeiterum Gefenerekrang. Die 1866, 100 n. 100 beranighaufden das Eigentundige beies
Griebauers: hangannel gefegte Einemutrife, auf benen die gehieren
Einible mittel Sofihalte und Belgem befrührt führ, mährend bie 4,500 m.
Einible mittel Sofihalte und Belgem befrührt führ, mährend bie 4,500 m.
Einible mittel Sofihalten und Belgem befrührt führe weren die Eitein
werden. Mat Tämmen und in nachgießigem Gefährte waren die Eitein
werden unterfangen burde diesen Louerfeldunden ereitet, um die einfemfähre Sofikan. 1830
Jahren, 1830 -

lage beiber Schienen gu fichern. Dos Ghienengemicht war auf 17,2 kg für des laufende Reter erhöht, während auf der Sindton-Darlington Bahn nur 13,9 kg/m ichwere Schienen lagen. Die Jischdaushieren von Etuli zu Stuft war überigend bei diese langen Schienen verschit, benn fie fest die zleiche Sobenlage aller eine Schiene flügenden einste wormas. Dies Bedingung fall fich aber in der Proxis, zumal bei ben Getten-



108. Bemiebeiferne fifchbauchfchiene ber Civerpool-Manchefter Gifenbahn, 1880.

murfeln, bauernd nie erreichen, ein Berbiegen ber Schienen ift bie Folge. Bei ben nur von Stuhl zu Stuhl reichenden gufeisernen Schienen war bie gischbauchsorm gang am Plage.


Die Fischbauch Bilgidiene, welche auch auf ber erften europäischen Festlanbbahn Briffel-Mecheln, verlegt worben war, wurde benn auch balb verbrängt burch bie Bilg-

ichiene von gleichbleibenber Sobe, beren Untertante jeboch gur Berftarfung ihrer Biberitanbefähigfeit sum Schute gegen Beraus. beben ber Schienen aus ben Stublen mit einer Berbidung pher auch smede befferer Befeftigung in ben Schienenftublen mit beiberfeite bee Steges angemalaten Leiften perfeben maren. Diefe Schienen beburften feiner Sanbarbeit mehr. maren baber weit billiger. Sie murben auf ber



109. Schienenweg ber Liverpool-Manchefter Gifenbahn, 1830.

erften beutichen Gienschan von Närnlerg nach Fürth verlegt und zwar ganz, nach Art bes oben geschilteren Oberbaues der Abb. 108, nur mit dem Unterschied, da, in Nöfänden von 300 baprischen Juß = 87,6 m eine 2 m lange Steinauerichwelle von färferem Querschilt nach Abb. 111 unter dem Schiennschied, eingebettet wurde. Die Schiennschans etzug 16 daperfich alle 4,8 m. Die Schienns waren im gehieftenen, 4—4,8 kg schweren Stühlen nach Abb. 110 durch Eisenkeile gehalten, die Stühle selbst mittels geteerter Filzunterlagen auf den Steinen elastisch gelagert und durch Holzbübel und Spitholzen mit Widerhaken befestigt. Abb. 110 u. 111 geben nach Scharrer ("Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampskraft", 1836) die bemerkenswerten Einzel-



110. Schienenbefestigung der Gisenbahn Nürnberg. Fürth, 1835.

heiten diejes Oberbaues wieder. Zwischen den Schienen war die Bettung abgepflaftert, ba anfangs die Bahn mit Pferden betrieben wurde. Die Schienen wogen nur 11 kg/m. Sie waren auf bem Rempichen Walzwerke in Raffelstein bei Neuwied angefertigt und find somit die ersten in Deutschland gewalzten Gifens bahnichienen. Auch die gußeisernen Stühle und die Gisenkeile nebst den Rageln wurden auf heimischen Berten hergestellt. Nur die Lokomotive war aus England bezogen (S. 79); sie wog 6000 kg. Bei biefen ichwachen Radbelaftungen zeigte fich ber Dberbau recht dauerhaft. Seine Bilgichienen fanden aber tropdem auf der nächsten deutschen Bahn — ber von Leipzig nach Dresden - feinen Eingang. Sier wählte man vielmehr für einen Teil ber Strede Holzquerschwellen und die weiter unten genannte Stevensiche Breitfußichiene, ben

anderen Teil belegte man mit hölzernen Gichen-Langschwellen, auf denen nach Abb. 112 eine schmiedeeiserne Flachschiene besestigt wurde: billig und schlecht! Diese Bauart erwies sich denn auch als sehr mangelhaft und wurde bald wieder beseitigt. — Die Eisen-bahn von Braunschweig über Wolfenbüttel nach Harzburg hatte ebenfalls auf ihrem letten

111. Oberban der Gifenbahn Murnberg . Fürth, 1835.

Abschnitte eine solche Gleisanordnung. Sie genügte, solange Pferdebetrieb bestand, sobald aber Anfang der 40er Jahre die Züge durch Lokomotiven befördert wurden, offenbarte sich ihre Schwäche und sie mußte baldigst beseitigt werden. Diese Erscheisnung zeigte sich wieder 1866 bei der Zahnbahn auf den Mount Wasshington (Abb. 151).

In Amerika hat der hölzerne Lang= schwellenoberbau mit Flachschienenbesatzaus= gedehntere Anwendung

gefunden. Holz hatte man dort im Überfluß, Eisenschienen waren aber recht teuer, da sie derzeit noch aus England bezogen werden mußten. Zudem war bekanntlich in den Anfängen des Eisenbahnwesens Geld für Bahnbauten sehr schwierig zu beschaffen. Der Vertreter jeder neuen Bahnanlage hatte mit einer Welt voller Vorurteile zu kämpfen.


- Cash

Kein Bunder, daß man bestrebt war, möglichst billig zu bauen. Ersahrungen darüber, ob die Anlage auch langen Bestand haben würde, sehlten derzeit. Nach Ringwalts "Transportation Systems in the United States" war 1840 die schmiedeeiserne Flachsichiene die vorherrschende in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie liegt noch jetzt, allerdings durch recht kräftige hölzerne Lang- und Querschwellen gestützt, auf einigen verkehrsarmen Strecken der Savannahbahn (Georgia). Trotz der großen Mängel dieser Flachschienen verschasste sich die Schiene mit hohem Steg nur langsam drüben Eingang.

Anfang der 30er Jahre ließ der Amerikaner Robert Stevens, Sohn des weiter unten in der Geschichte der Lokomotive genannten John Stevens, auf einem englischen Walzwerke eine ganz neue Schienenform für die Camden-Ambonbahn herstellen. Sie hatte im oberen Teile Vilzsorm, die Unterkante war jedoch zu einem breit außragenden

Fuße ausgestaltet, ber eine unmittelbare Befestigung (ohne Stühle) auf den Schwellen gestattete. Es ist dieses die erste "Breitfußschiene" (Abb. 113). Sie war etwa 20 kg schwer auf 1 m Länge und wurde, wie noch jest








112. Flachschiene der Leipzige Dresdener Bahn, 1837.

118 Stevens' altefte Breitfufichiene, 1832.

gebräuchlich, durch sogenannte Hakennägel (Abb. 129) auf den Schwellen oder Steinunterlagen sestgehalten. Der Engländer Bignoles, dem gemeiniglich, aber mit Unrecht, die Erfindung der breitfüßigen Schiene zugeschrieben wird, sührte einige Jahre nach Stevens die in Abb. 114 dargestellte Schiene, die der vorigen zweifellos nachgebildet ist, ein. Es ist hiernach nicht richtig, die Breitfußschiene als Vignolesschiene zu bezeichnen, wie solches in Deutschland, England u. s. w. vielsach üblich ist.

Nach und nach gestaltete man den Steg höher, den Kopf breiter und nach unten feilförmig und gelangte so zu der heutigen, am meisten verbreiteten Form der Breitsußischiene. Ubb. 115 zeigt uns die seit 1885 für die preußischen Staatsbahnen vorgeschriebene Duerschnittssorm, die später für die Streden des großen Schnellzugverkehrs durch die verstärkte Form (Ubb. 137) ersett worden ist. In Belgien ist man für start besahrene



114. Pignolen' Preitfußschiene, 1836.



116. Schiene der prenhischen Staatobahnen, 1885.




116. Sandbergo Goliathschiene der Belgischen Staatsbahn, 1887


Streden nach dem Vorschlage des schwedischen Ingenieurs Sandberg 1887 dazu übersgegangen, eine sogenannte Goliathschiene (Abb. 116) zu verwenden. Sie hat eine Höhe von 145 mm, eine Kopsbreite von 72 mm, ist im Fuße 135 mm breit, im Steg 17 mm dick und wiegt 52,7 kg auf 1 m Länge; sie war bis zu den 90er Jahren die schwerste Breitsußschiene, die für Lokomotiveisenbahnen Verwendung gefunden hatte (vergl. S. 158). Auch in England wurde die Breitsußschiene auf einigen Bahnen erprobt, doch wurde sie durch die weiter unten erörterte Doppelkopsform nahezu verdrängt.

Etwa gleichzeitig mit Vignoles' Einführung der Stevensschen Schiene schlug 1834 der amerikanische Ingenieur Strickland eine neue Schienensorm vor, die sogenannte Brückschiene, die später Jambart Brunel beim Van der breitspurigen (7' 2135 mm) Great Westernbahn verwendete. Sie ist auch auf dem europäischen Festlande zur Einsphrung gelangt und unter dem Namen Vrnnelsche Vrückschiene allgemein bekannt geworden. Abb. 117 zeigt ihren Duerschnitt. Gewöhnlich wurde sie nach Abb. 118 auf

Langschwellen verlegt. Die Great Westernbahn baute später aus Berkehrsrüchschen eine britte Schiene mit Langschwelle ein, so baß ihre Strecken sowohl von den breitz, als auch normalspurigen Fahrzeugen besahren werden konnten. Die letten mit der Brückschiene belegten Strecken standen in England noch bis zum Jahre 1892 — bis zur vollständigen Beseitigung der Great Western-Breitspur — in Benutung. Die 1900 eröffnete unter-




117. Schienenfloß für grudifchienen.




118. Strichland (Brnnel) Schiene.

irdische "Central=Londonbahn" (elektrische Tunnelbahn) hat wieder Brückschen mit Langschwellen erhalten.

Aus der Brüdschiene leitete 1849 B. Barlow die "Sattelichiene" (Abb. 119) ab, bei der jegliche Schwellenunterstützung gespart werden sollte. Der Erfinder nahm an, daß die mit 330 mm breiten Auflagerslächen versehenen Schienen bei guter Ausstüllung des Hohlraumes mit Bettungsmaterial den Druck der Radlasten auf die Bettung unmittelbar zu über-




119. Barlowe Sattelfchiene, 1849.




120. Adamo Tragerfchiene, 1854.

tragen geeignet seien. Die Schienen waren $46-62^1/2$ kg/m schwer, 20'=6,1 m lang und an den Stößen durch untergenietete Eisenplatten starr miteinander verbunden. Jur Erhaltung der Spurweite dienten ansänglich zwischengenietete Winkeleisen, die (auf der Midlandbahn) später, weil zu schwach, durch eiserne Querschwellen, schließlich durch hölzerne Querschwellen ersett wurden. Es

sind damals in England, Frankreich und Amerika lange Streden mit dieser Schiene ausgerüstet worden, sie bewährte sich aber nicht auf die Dauer, und es blieb bei diesen Bersuchen. — Adams suchte denselben Zwed mit der 1854 von ihm eingeführten Trägerschiene (Abb. 120) zu erreichen, war aber auch nicht erfolgreicher. In diesen beiden Schienensormen erblichen wir die Borläuser der seit Mitte der 70er Jahre in Deutschland wiederholt ausgetauchten verschiedenen Schwellenschienen (S. 157).



121. Somes Doppelkopfichiene.



122. Ochfenkopfschiene der englischen Bahnen, 1898.

Im Gegensatz hierzu fand die 1835 von J. Lode (nicht von R. Stephenson, wie die deutsche Litteratur angibt) in Vorschlag gebrachte und von ihm zuerst auf der damaligen englischen Grand Junction Eisenbahn erprobte doppelföpfige Schiene*)

^{*)} Sie hatte nach einem im Februar 1852 von dem um die Entwidelung des Eisenbahngleises verdienten Ingenieur Bridges Adams gehaltenen Vortrage über Oberbau 114 mm Höhe, 64 mm Ropfbreite und bereits ein Gewicht von 31 kg/m.

vielseitige Verwendung (Abb. 121). Der leitende Gedanke bei Ausführung dieser Doppelstopsichiene war der ihrer zweisachen Ausnutzung. War der obere Kopf abgenutzt, so sollte die Schiene gewendet werden und der bis dahin untere, genau gleiche Kopf als Laufsläche dienen. Es zeigte sich aber im Lause der Jahre, daß mit einem Verschleiß des oberen Kopses gleichzeitig ein Verdrücken des unteren an den Stuhlauflagerslächen vor sich ging. Das Wenden mußte unterbleiben, und mit der erhossten doppelten Vetriebsdauer war es nichts. Aber man hatte jetzt doch eine sehr widerstandsfähige Schiene, die dem größeren Lokomotivgewicht und der höheren Fahrgeschwindigkeit besser zu widerstehen vermochte, als die anderen bis dahin in England erprobten Formen. Die doppelköpsige Schiene, wegen ihrer Auslagerung in Stühlen auch kurz Stuhlschiene genannt, fand nunmehr ausgedehnte, schließlich sast alleinige Benutzung auf den Bahnen jenes Landes.

Um an Eisen zu sparen, gab man in der Folge den Schienen nur einen Fahrkopf, der stärker war als der untere, in den Stühlen aufruhende Kopf, und gelangte so zu der noch heute üblichen ungleichen doppelköpfigen Schiene, der bull headed oder Ochsenkopfsform. Abb. 122 zeigt sie in neuerer Ausführung im Berein mit den beiden die Berbindung der Schienenenden bewirkenden Laschen.

Das auf bas laufende Meter entfallende Gewicht und die heute übliche Länge ber allgemein aus Stahl gefertigten Schienen verschiedener Gifenbahnländer ergibt nachstehende Abersicht:

| Bahnve | Einistrung | Gewicht von 1 1st. m Schiene in kg | Schienenlänge m | |
|-------------|----------------|--|--------------------|----------|
| Preußliche | Staatsbahnen | 1885 | 33,4 | 12 |
| | ** | 1891*) . | 41,0 | 12 |
| •• | 99 | 1895*) . | 43,4 | 15 |
| Sächsische | 20 | 1896 | 46,0 | 10 u. 15 |
| Gotthardbo | ihn 1894**). | | 46,4 | 12 |
| Sollandijch | e Eisenbahnen | 1891 | 47.0 | 12 |
| | Staatsbahnen 1 | | 52,7 | 9 |
| Paris Enoi | n-Mittelmeer 1 | 889 | 47,0 | 12 |
| | Central 1892 | | 49,7 | 9,15 |
| | id North Beste | 44,6 | 9,15 | |
| | Untergrundbah | | , - | |
| ftrift) *** | | | 43,2 | 9,15 |
| | hn (England) * | 49,7 | 11 | |

Der Schienenftoft.

Laschen. Die ersten gußeisernen Schienen waren mit den unmittelbar auf den Steinwürfeln oder Schwellen ruhenden Enden nur mit diesen, nicht aber untereinander verbunden. Als man gußeiserne Auflagerstühle einführte, dienten diese zugleich als Verbindungsmittel der Schienenenden (Abb. 106). Die Schienenstöße waren also unmittelbar unterstüßt. Diese Anordnung wurde "fester" oder "ruhender" Stoß genannt. Man behielt ihn auch bei den Walzschienen lange Jahre bei. Die ersten Breitsußschienen wurden bereits von Stevens durch flache Eisenstücke, Laschen genannt, und Schraubbolzen miteinander verbunden. Ihr Stoß war durch eine Schwelle unmittelbar unterstüßt.

Im Jahre 1847 führte Bridges Abams den "schwebenden" Stoß (Abb. 123) ein. Die auf beiden Seiten der Schienen eingelegten Laschen waren mit den Schienen enden nicht weiter verbunden, wurden vielmehr durch die beiden Stühle gehalten. Die Schienen konnten sich hierbei zwar ungehindert ausdehnen und zusammenziehen, aber man hatte einen besonderen Laschenstuhl nötig, was unbequem war. Barlow verband deshalb später die Laschen mit den Schienen durch vier Schraubbolzen. Die Schienenlöcher wurden der genannten Schienenbewegung wegen größer gemacht als die Laschenlöcher. Schließlich


^{*)} Bis jest nur auf wenigen Schnellzugstrecken mit besonders starkem Berkehr verlegt, aber nach den Parlamentsverhandlungen vom Frühjahr 1899 für 17 000 km Hauptstrecke in Aussicht genommen.

^{**)} Ju ben Tunnels wird der ftarkeren Rostbildung wegen eine 48,5 kg/m schwere Schiene verlegt.

^{***)} Ctuhlichienenoberbau.

wurden die gußeisernen Laschen durch schmiedeiserne ersetzt. Damit war um das Jahr 1849 eine wesentliche Verbesserung im Oberbau erreicht und die nach Verlauf von 50 Jahren auch heute noch verbreitetste Form des Schienenstoßes geschaffen. Seine Vorzüge: Elastizität des Gleises und infolgedessen sansteres Fahren, sowie Schonung der Radreisen und Schienen verdrängten den ruhenden Stoß nach und nach fast völlig.

Eine wirksame Verlaschung konnte allerdings erst Platz greifen, nachdem die birnensförmige Gestalt des Schienenkopfes (Abb. 110 u. 121) durch die scharf unterschnittene ersetzt wurde; denn nunmehr wirken die Laschen wie Keile und sichern die gegenseitige Lage der beiden Schienenenden, wenigstens so lange, wie keine Zerstörung und Versdrückung des Eisens oder Stahles am Stoße erfolgt ist, und solange die Laschen den Schienensteg nicht berühren. Anfangs nur dünn und kurz, sind die Laschen immer länger




123. Schwebender Schienenftof von Bridges Adams, 1847.

(bis zu 90 cm) und fräfstiger gestaltet worden. Die einfache Stabsorm ist bei Hauptbahnen ziemlich allgemein durch die viel widerstandsstähigere Winkels und Hakens oder Z=Lasche verdrängt worden (vgl.

Abb. 122 u. 131). Die Laschen mussen aus gleichem Material wie die Schienen bestehen (Stahl), damit sie ebenso hart wie diese sind und nicht in ihrer Höhe abgenutt werden.

Bur Verbindung dienen mindestens vier Schrauben, mitunter auch fechs.

Trop aller Laschenverstärkung und des verringerten Abstandes der Stoßschwellen sind die Schienenstöße doch nach wie vor der schwache Punkt im Gleise. Gine anfangs sehr geringe Senkung des einen Schienenendes gegen das andere beim Darüberrollen der Räder tritt dennoch ein, auch beim ruhenden Stoß (Abb. 124), die Folge ist ein harter Schlag des Rades gegen das höherstehende Schienenende. Durch die ständige Einwirkung dieser Schläge tritt allmählich Lockerung in der Stoßverbindung ein, und die Radschläge werden hestiger und hörbarer. Es ist dieses das bekannte "Tacke-Tacke"-Geräusch, das bei der Fahrt von den Reisenden wahrgenommen wird, das tagsüber die Nerven ans



124. Stoft im Betrieb.

greift, nachts oft den Schlaf raubt, mindestens aber eine sehr unangenehme Reisezugabe, namentlich in den nicht gepolsterten Personenwagen ist. Hunderte von Stoß-verbindungen sind schon in den verschiedenen Eisenbahn-ländern vorgeschlagen und auf sie teilweise Patente genommen, Hunderte von Verbesserungsvorschlägen sind schon gemacht und in großer Zahl ausprobiert. Noch haben wir teinen allen Anforderungen auf die Dauer standhaltenden Schienenstoß. Liegt auch neu verlegt das Gleis gut, und fährt es sich sanft über dessen Stöße, mit der Zeit kommt doch die unvermeidliche Abnukung hinein und der alte Zu-

stand früherer Gleise ist wieder da. Könnte man die Stöße ganz vermeiden, so wäre das Übel beseitigt. Schon Berkinshaw wollte durch Zusammenschweißen seiner 15füßigen Walzschienen größere Schienenläugen zwecks Verminderung der Stoßzahl einbauen. Diese Verbindung ist aber bei Lokomotivbahnen unstatthast, da die Gleise sich im Sommer stark verwersen (krumm werden) und im Winter häusig abreißen würden.

In Amerika hat man vor wenigen Jahren auf einzelnen Straßenbahnen die Schienenftöße elektrisch zusammengeschweißt. Bei diesen Bahnen liegen die Schienen im Gegensatzu den Lokomotivbahnen bis an die Kovistäche in dem Straßenkörper, sind also besier gegen die Wärmeeinwirtung geschützt. Immerhin ist diese doch noch so start, daß im Winter beim Zusammenziehen des Schienenstranges ein Abreißen desselben an mehreren Stellen eintritt, dagegen im heißen Sommer ein seitliches Ausbauchen. Lepteres hat Lockerungen im Pisaster, Berdrüdungen in der Asphaltbahn zur Folge. Auch in Luon und 1898 in Berlin hat man Bersuchsstrecken mit verschweißten Schienen verlegt, deren Berhalten abzuwarten bleibt. Das

- Coul

Schweißen in Berlin ist nicht elektrisch erfolgt, sondern durch Umgießen der gereinigten Schienenenden am Fuß und Steg mit Gußeisen bewirkt (Falkscher Stoß). Hierbei bediente man sich eines sahrbaren Gießosens, sür den die Gebläselust durch ein mittels Dampsturbine angetriebenes Gebläse erzeugt wurde. Die Gießform ist zweiteilig. Die Schienenenden werden bei diesem Versahren sehr innig und kräftig miteinander verbunden. Übrigens ist dieses Vergießen der Schienenenden durchaus nichts Neues. Schon 1852 wandte der Engländer S. Norris dieses Versahren bei Eisenbahngleisen au. Auch er bediente sich hierbei eines sahrbaren Gießosens.

Für kleinere Brücken, ebenso für Drehscheiben und Schiebebühnen verwendet man in der Neuzeit zwecks Vermeidung der Stöße Schienenlängen bis zu 18 m. Versschafteise sind auch auf einzelnen Bahnstrecken Gleise mit 18 m langen Schienen eingebaut worden, doch anscheinend ohne befriedigendes Ergebnis. Nicht nur wächst mit zunehmender Länge die Schwierigkeit des Transportes und Verlegens, sondern auch die Breite der der Wärmeausdehnung wegen unerläßlichen Stoßsugen, das ist der freie

Bwijchenraum zwischen zwei benachbarten Schienenenden.

Stoßfugen. Ein Stahlstab behnt sich bei einer Erwärmung von O auf 100° C. um ½00 seiner Länge aus, also bei 9 m Länge um 10 mm. Nimmt man einen Wärmer unterschied von — 25 bis + 55° C, also = 80° an, so dehnt sich eine 9 m lange Schiene nm 8"/100 mal 10 = 8 mm aus, eine 18 m lange Schiene aber um 16 mm. Bei großer Kälte müßten also die Stoßfugen solch langer Schienen wenigstens 16 mm breit sein. Wegen unvermeidlicher geringer Längenunterschiede u. s. w. muß die Lücke etwa 2 mm größer genommen werden; das gibt bei scharfer Kälte für die 18 m=Schiene 18 mm Fugenbreite! Je weiter aber diese Fugen sind, desto hestiger stoßen die Käder gegen die höherstehenden Schienencnden. 18 m=Schienen sind deshalb in Preußen auf längere Tunnel beschränkt, da es in diesen nie so kalt oder so warm wird wie im Freien, hier also kleine Stoßlücken zu-lässig sind. Die Stoßfugen müssen nun beim Einbau des Gleises der dabei herrschenden Lusttemperatur angepaßt werden, müssen also im Sommer kleiner gewählt werden als im Winter. Um den Arbeitern die Sache zu erleichtern, wendet man hiersür sogenannte Dilatations= oder Ausdehnungsplättchen au. Diese bestehen aus Holz oder Eisenblech und sind in Bezug auf ihre Dicke durch Farbenanstrich unterschiedlich gemacht, z. B. für

heiß = weiß, lau = blau, Frost = rost (Launhardt).

Die Zwischenplättchen bleiben so lange sitzen, bis eine größere Gleislänge verlegt und mit Bettungsmaterial versehen ist. Um der Ausdehnung der Schienen trot der sesten Laschenverbindung Rechnung zu tragen, werden bei uns die Schraubenlöcher in den Laschen

länglich (oval), in ben Schienen jedoch freisrund geftaltet.

Die Stoßfugen liegen einander gegenüber, was einen ruhigeren Gang der Fahrzeuge zur Folge hat, als wenn jene versetzt sind. Da aber in Gleisbögen der Außenstrang eine größere Länge als der innere besitzt, so müssen in den letzteren einige türzere Schienen — Ausgleichschienen genannt — eingelegt werden. Ihre Zahl und Länge richtet sich nach dem Krümmungshalbmesser und der Länge des Bogens. Sämtliche Kurvenschienen müssen vor dem Verlegen entsprechend durchgebogen werden. In Amerika


versett man die Stofe, um die Ausgleichschienen zu ersparen.

Man hat sich vielsach bemüht, das Besahren der Stöße durch besondere Gestaltung der Schienenenden weniger unangenehm und kostspielig zu machen. Die älteste, auch jest noch sast allgemein gebräuchliche Stoßsugenform ist die in Abb. 125a dargestellte. Dieser "stumpse" Stoß hat aber den vorerwähnten großen Nachteil, daß das Rad stets nur von einer Schiene getragen wird, diese sich daher stark durchbiegt, was den hestigen Schlag des Rades gegen das höhere Schienenende zur Folge hat. Um eine günstigere Radunterstüßung zu erzielen, d. h. das Rad zugleich auf beiden Schienenenden ruhen zu lassen, schlug der Gießereibesißer William Losh schon 1809 den "schrägen" Stoß nach Art der Abb. 125c vor, den 1816 G. Stephenson bei den gußeisernen Schienen der Killingworther Bechenbahn benutzte. Losh verbesserte später diesen Stoß für schmiedeeiserne Schienen, indem er den Steg jeder Schiene an beiden Enden abbog, so daß im Stoß zwei



volle Stege schräg nebeneinander lagen. Diese Anordnung ist in den 30 er Jahren in England viel angewandt worden. Der einfache schräge Stoß (Abb. 125 b) ist wiederholt vorgeschlagen. Schon die schmiedeeiserne Flachschiene der Leipzig. Dresdener Bahn 1837 hatte schräge Enden. Diese Form bewährte sich aber bei dem damaligen weichen Schienenseisen nicht. Etwa um die Mitte der 80 er Jahre wurde sie bei den harten Stahlschienen in Amerika erprobt und ist seitdem verschiedentlich, namentlich bei Straßenbahnen, in Anwendung gebracht. Auch für die zur Zeit im Bau begriffene Jungfraubahn hat man den schrägen Stoß gewählt. Bei Hauptbahnen hat er sich nicht bewährt, bei Straßensbahnen mit geringem Raddruck und kleiner Fahrgeschwindigkeit leidlich.

Bei den Walzschienen der 1835 von Stephenson erbauten London= Virmingham Bahn kam zum erstenmal der in Abb. 125d gezeichnete "Blattstoß" zur Verwendung. Er war auch für die in jenem Jahre eröffnete Nürnberg-Fürther Bahn vorgesehen, wurde aber der Kostenersparnis halber zu gunsten des stumpsen Stoßes fallen gelassen. Witte der 40er Jahre war er auf der bayerischen Staatsbahn benutzt. Der Blattstoß ist die beste aller bisher erprobten Stoßsormen. Er ist in der Neuzeit wiederholt in Aussührung gebracht. Im Jahre 1887 wurde er vom Denabrücker Stahlwerk für Schienen mit einseitig zum Kopfe sitzendem Steg (Stegschienen) durchgebildet und zuerst 1890 bei der Hüggels



125. Perschiedene Stofformen. a frumpfer Stoft, b ferager Stoft, c ferager Blattftof, d gerader Blattftof.

bahn dieses Werkes angewendet. Unabhängig davon wurde er 1890 von Rüppell und Kohn in Köln bei der links= rheinischen und etwas später in ähnlicher Form bei ber österreichischen Staatsbahn für Schienen mit dickem Steg (Didftegichienen) verwendet. Die Rappelliche Bauart erfordert nämlich Schienen von 18 mm Stegftarte, damit außer Ropf und Juß auch der Steg auf die ganze Stoßlange (= 23 cm) in der Mitte geteilt, b. f. gur Salfte fortgenommen werden kann. Beide Schienenenden treten also im Stoß mit je dem halben Querschnitt zusammen, so daß hier der Steg wieder 18 mm did ift. Man bußt bei dem Blattstoß zwar an jeder Schiene 23 cm Länge ein, das läßt sich aber bei Berwendung von 15 m langen Schienen gegen 9 oder 12 m lange durch Ersparnisse am jogenannten Aleineisenzeug (Laschen, Schrauben u. f. w.) wieder einbringen; mindestens aber hat man eine vorzügliche Schienen-

verbindung erzielt, die durch geringeren Berschleiß und kleinere Unterhaltungskosten die teuerere Anlage mehr oder weniger ausgleicht, ganz abgesehen von dem besseren Gang der Fahrzeuge.

Die Dönabrücker Stegschiene wird so verlegt, daß der Steg nach Abb. 126 abwechselnd rechts und links vom Stoße liegt. Auf der ganzen Stoßlänge liegen somit 2 volle Stege nebeneinander, was im Berein mit den fräftigen langen Laschen die Berbindung sehr widerstandssähig macht. Haarmann hat den Bechselsteg-Blattstoß für die verschiedensten Oberbauarten durchgebildet. Er ist auf Hauptbahnen zwar erst versuchsweise verlegt worden, dagegen schon in 470 km Länge auf Aleinbahnen einschließlich Straßenbahnen (Hannover u. s. w.), ferner in 26 km Länge auf der elestrischen Schwebebahn Barmen-Elberseld.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Blattstoße sind bis jest recht gute. Die preußischen Staatsbahnen verwenden ihn nach Rüppell-Rohn für die Gleise eiserner Brücken, um das Geräusch der überfahrenden Züge zu dämpfen. Leider soll er im übrigen aus Ersparnisgründen nur auf Strecken mit lebhaftem Schnellzugsverkehr und ungünstigem Bettungsmaterial beschränkt bleiben.


Auf amerikanischen Bahnen hat man neuerdings sich bemüht, die Stoßmängel durch brückenartige Laschen, welche auf den beiden, der Schienensuge benachbarten Stoßichwellen seit aufruhen, zu beseitigen. Auch diese Anordnung ist alt. Schon 1849 sührte J. Fowler auf der Gast Lincolnshirebahn eine kräftige gußeiserne Stoßbrücke nach Abb. 127 ein. Sie hatte verschiedene ähnliche Banarten im Wesolge, aber alle verschwanden wieder aus dem Gleisbau, um etwa drei Jahrzehnte später in verbesserter Form in Nordamerika als "Fischerstoß" neu zu erstehen. Die vorzeitigen Ersolge desselben zeitigten zahlreiche



Abarten in jenem Lande. Ein um 1890 auf den preußischen Staatsbahnen mit der amerikanischen Stoßbrüde gemachter Bersuch schlug fehl.


Hierher gehört auch die Stoßfangschiene, wie sie seit einigen Jahren u. a. auf den Stadtbahnen in Berlin und Wien in Anwendung ist. Sie besteht auf der letze genannten Bahn nach Abb. 128 aus einem auf den Stoßschwellen ruhenden Schienenstück,

das an beiden Enden abgeschrägt ist und sich gegen bie Außenseite der Fahrschienen lehnt. Infolgedeffen laufen die Räder sanft und allmählich auf sie über — wo= durch die Fahrschienen entlastet werden — um nach Baffieren ber Stoßfuge ebenjo wieder auf die Fahrschiene überzu= treten. Stoßfang= und Fahrichiene find durch eine Doppelfopf= und Winkel= lasche nebst Schraub= bolzen miteinander verbunden. Beibe Schienen itügen lich auf ben Schwellen auf eine ge= meinfame Unterlags = platte. Solange feine nennenswerte Abnubung eingetreten ift, wirft diese




Rirdlengern-Walluche.

Stoßverbindung günstig: das hämmernde Geräusch ist beseitigt, und die Fahrzeuge rollen sanft über sie fort. Für die Nachbarhäuser der Stadtbahnen ist dieses von ganz besonderer Bedeutung. Ihr Verhalten auf der Wiener Stadtbahn, auf der 8000 Stoßsangschienen seit 1898 in Benutung sind, wird zwar gelobt, aber wenn irgendwo das alte Wort: "Nur Ersahrung ist der Meister" gilt, so ist dieses gerade beim Gisenbahn= Oberbau der Fall. Langjährige Erprobungen können hier allein zu einem endgültigen Urteil führen, und diese liegen bei der Stoßsangschiene noch nicht genügend vor.



127. Altefte Form der Stofbrüche, 1849.



128. Stoffangichiene.

Gleisbau.

Je nach der Schienenunterstützung unterscheidet man: 1) Querschwellen Derbau, 2) Langschwellen Dberbau, 3) Oberbau mit Einzelstützen, 4) Oberbau ohne besondere Unterstützung (Schwellenschienen), und nach der Schienensorm: a) Breitsußschienengleise, b) Stuhlsschienengleise, a) u. b) finden heutigestags bei 1) u. 3) Verwendung, 2) u. 4) werden mit der Breitsußschiene verlegt. Hölzerne Querschwellen haben sich am besten bewährt und sind auch zur Zeit noch vorherrschend. Die Schienen ruhen auf ihnen elastischer als auf Eisen,

dabei lassen sich die Schwellen gut und sicher mit Bettungsmaterial: Ries*), Steinschlag, Hochofenschlade unterstopfen, so daß ein solcher Oberbau auch fest in der Bettung liegt. Um das Holz gegen Fäulnis zu schützen, tränkt man es nach Austreibung seines Saftes mit schützenden Flüssigkeiten (Kreosot, Teeröl, Zinkchlorid), die unter starkem Drucke hineinzgepreßt werden. Hierzu dienen besondere Schwellen-Tränkungsanstalten. Siche hat sich am besten bewährt, dann kommt Lärche, Kiefer (namentlich nordische), sodann Fichte, während Buche die geringste Lebensdauer zeigt. Durch das Tränken wird letztere wesentlich ershöht, wie nachstehende übersicht ergibt:

| Mittlere Lebensbauer ber Schwellen: | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|------|--|---|---|---------------|---|--------------|
| | Sol | jari | | | Ì | Obne Trantung | 1 | Mit Tränkung |
| Eiche . | | | | | | 14 | 1 | 21 |
| Lärche | | | | ٠ | | 9 | | 17 |
| Riefer | | | | | | 7 | i | 16 |
| Fichte | | | | | | 4 | | 13 |
| Buche | | | | | | 3 | | 12-15 |

Bei dem großen Bedarf an Schwellen kann Deutschland genügend Eichenholz hierfür nicht mehr liefern und ist auf den Bezug aus Ungarn u. s. w. angewiesen. Dagegen gesstatten seine ausgedehnten Kiefern= und Buchenwälder eine Deckung des Bedarfs. Da Kiefernholz etwa halb so tener wie Eiche ist, Buche ebenfalls billiger als diese, so ist die

129. Hakennagel.

180. Schienenschranbe.

Berwendung von Kiefern- und Buchenschwellen von hervorragender Bedeutung für die deutsche Forstwirtschaft.


Früher besaßen die Querschwellen in Deutschsland 2,5 m Länge bei etwa 25×16 cm Querschnitt und lagen weiter auseinander als jest. Nach englischem Vorbilde verwendet man sie seit einigen Jahren 2,7 m lang und gibt ihnen auch einen geringeren Abstand voneinander. Auf den preußisschen Staatsbahnen werden bei 12 m langen Schienen je nach dem Schienenprosil 13 bis 16 Schwellen auf eine Schienenlänge verlegt und 19 bis 20 bei 15 m langen Schienen. An den Stößen wird der Schwellenabstand bis auf 50 cm herabzgemindert.

Die Schienen werden durch die Seitenstöße der Räder sowohl auf Kippen um die äußere Fußtante, als auch auf Berschiedung nach außen beausprucht. Sie mussen beshalb sehr sicher auf den Unterlagen besestigt werden. Hierzu dienen bei der Breitsußichiene entweder Hatennägel (Abb. 129) oder die aus

entweder Hatennägel (Abb. 129) oder die aus Frankreich stammenden Schrauben (tire-fonds) [Abb. 130]. Erstere sind mit einer Schneide ausgestattet, die senkrecht zur Kaserrichtung des Holzes eingetrieben wird, damit die Rägel sester in letterem hasten. Auf den preußischen Staatsbahnen werden bei Neuanlagen Rägel nicht mehr verwendet, sondern nur noch Schrauben. Die Löcher sür lettere werden vorgebohrt und zwar durch die ganze Schwelle. Damit die Schienen unter den starken Radlasten (in Deutschland die 8000 kg, in England die 9500 kg und in Amerika vereinzelt die über 10 000 kg) nicht die Schwellen zu sehr angreisen, legt man vielsach unter sie schwiederiserne Unterlagsplatten. Zwedmäßig stellt man deren obere Begrenzung mit 1:20 gegen die Wagerechte geneigt her, damit die Schienen gegen die Senkrechte um 120 geneigt

^{*)} Der Mies muß thunlichst frei von Sand sein, da er sonst n. a. zu Staubbildung in den trodenen Monaten Anlaß gibt, eine der unangenehmsten Plagen zur sommerlichen Reisezeit. Gewaschener Flußties ist empsehlenswert. Auf amerikanischen Bahnen wird häusig ein höchst mangelhaster Nies (spöttisch Schlammkies genannt: zur Bettung genommen. Haben dortige Bahnen den besseren, freilich auch teueren Steinschlag oder Schladen u. s. w. benust, so heben sie diesen Borzug in ihren zwecks Reklame u. s. w. überall kostenlos ausgegebenen Fahrplänen ganz bessonders hervor und preisen ihn als eine hohe Annehmlichkeit des Fahrens auf ihrer Linie.


stehen. Abb. 131 zeigt die Besestigungsart der preußischen Staatsbahnen. Die Unterlagsplatte besitt hier eine Auflagerungssläche von 16×19 cm = 304 qcm, was eine gute Tructverteilung auf die Schwellen ergibt. Durch die Schrägstellung der Schienen wird eine bessere Führung der Adder im Gleise und ein ruhigerer Gang der Fahrzeuge gesichert (vergl. Abschnitt "Wagen"), auch widerstehen hierbei die Schienen besser dem Kippen. Wo man teine Unterlagsplatten mit schräger Fläche verwendet, müssen die hölzernen Querschwellen unter dem Schienensuß durch Hobeln oder "Rappen" schräg ausgearbeitet (gedezelt) sein, während eiserne Querschwellen an beiden Enden entsprechend gebogen werden. Bon manchen Seiten wird übrigens dieser Schienenlage kein Wert beigemessen. So ist z. B. die früher hierfür bestehende Borschrift in den "Normen sür den Bau der Eisenbahnen Deutschlands" seit 1892 in Fortfall gekommen. Dennoch sind senkrecht gestellte Schienen bis jest selten (Kleinbahn Kirchlengern-Wallück).



181. Safchenverbindung der prenfischen Staatebahnen.

Der Stuhlschienen-Oberbau ist in England nahezu alleinherrschend. Auch in Frankreich wird er vielsach benutzt. In Deutschland sind seiner Zeit umfassende Bersuche damit angestellt und längere Strecken, wie z. B. auf der Potsdam = Magdeburger Bahn, mit ihm belegt worden. Man wählte hier aber zu leichte Stühle, auch trat ein häusiges Lockerwerden der Schienen ein, so daß sich dieser Oberbau bei uns keines guten Namens ersreute. Vor wenigen Jahren hat dann wieder die Badische Bahn und die Eisenbahn-Direktion Hannover Versuchsstrecken mit dem schweren Oberbau der Midlandbahn belegen lassen. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen. In England und in Frankreich hat

man jedoch die besten Erfahrungen mit diesem Oberbau gemacht. Bei ihm werden die Schienen in den Stühlen durch prismatische Keile aus hartem, mit Areosot getränktem Holze gehalten. Schon Lode hatte sie seit etwa Mitte der 30 er Jahre verwendet, zuerft auf der Liverpool-Manchefter Bahn. Das von ihm bamals angegebene Berfahren, sie vor ihrem Verlegen auf fräftigen Wasserdruckpressen in eisernen Formen start zusammenzudruden, um sie zwecks leichteren Eintreibens in die Stühle auf thunlichst gleiche Gestalt zu bringen, wird heute noch in England allgemein geübt. Scharf zwischen Stuhl und Schiene eingetrieben, sichern diese Reile deren Lage, zumal in feuchtem Alima. Gewöhnlich liegen sie an ber Außenseite ber Schienen, fo daß die Seitenstöße der Räder durch das elastische Holz aufgefangen werden.



32. Schienenftuhl der Condoner Untergrundbahnen.

Abb. 132 zeigt einen neueren Schienenstuhl. Seine Auflagerstäche ist beträchtlich, 33 / 16 cm = 528 gcm, liesert also eine sehr gute Druckverteilung. Dabei wird er recht fräftig ausgeführt und wiegt auf den verkehrsreichen englischen Hauptlinien über 20 kg; einzelne Bahnen verwenden seit 1896 bis 25,4 kg schwere Stühle. Man vergleiche damit die 11 kg schweren Stühle der Magdeburg-Potsdamer Bahn oder die 4 bis 4,8 kg schweren Stühle der Nürnberg-Fürther Linie oder auch die englischen Stühle vom Jahre 1832, welche nur 6 kg Gewicht besaßen, um die neuen Fortschritte auch auf diesem Gebiete recht zu würdigen. Beachtet man nun, daß auf den englischen Bahnen seit vielen Jahren schon die Querschwellen aus nordischem Riefernholze hergestellt — 9' = 2,74 m lang genommen — und eng verlegt sind, daß sie insolge der hohen Stühle gut mit Bettung überdeckt sind, also verhältnismäßig sest in dieser liegen, daß serner die Schienen schwer

und durch file Stüßle vielfilm gegen Nippen gefäßlig verden, so wied file, voarum die Jögge der englissien Jaupsbohnen file von jeher durch se valgen, aufen Gwan gabzeichen. Die Engländer haben eben frühzeitig erfannt, daß, je siemelle gefahren wird, despe betriger die Nodloge, namentlich der der Sedomatie-gericheber auftreten und des wieden kandbissiger und ichwerer der Derbau jein muß. In Begung auf Eigengrucklich bestieber niete Engländ win die Irt urzem aus Wordmarteil odenn. Der film fireitlich auf die lieft Engländ win die Irt turzem aus Wordmarteil odenn. Der film fireitlich auf die











133. Englifder goljbubet mit Gifennaci.

Radbelaftungen ftellenweise am größten. Beispielsweise wiegt ein laufendes Meter bes Oberbaues mit holzernen Querschwellen:

```
Onnboner Untergrundbahnen (1886) 276 kg.
Ridlandbahn (1896) 264 "
Frangöfficke Weifbahn (Stuhlfchiene) (1889) 253 "
Preußische Staatsbahnen (1883) 140 bis 180
140 bis 237 .
```

Befestigt werden die Stulle auf ben Schwellen gewöhnlich durch zwei eiferne Schrauben bezw. Rundonael und zwei bolgerne Bubel, die überest angegebent werben, jo daß auf ieber



186. Sinhifchienen-Oberban ber Conbon und florib Weitern Gifenbabn, 1890.


Schienenfeite je ein Ragel und ein Dubet fich befinden. Bejeftigung nur burch Gifennagel bat fich nicht bemabrt. ba lettere nach Abb. 133 balb burch bie Geitenftoge und burch Roft ftart abgenust werben. Die Dolgbubel - aus Gichenbola bergeftellt, ichari geprent und pieltach auch getrantt follen bie Geitenftone aufneb. men, bie Ragel bagegen bie Stuble feft gegen bie Schwellen Abb. 134 geigt bie übliche Dubelform por und nach bem Breffen. Gie murben 1841 von Raniomes & Man querft angewendet. Manche Babnen treiben auch burch ben porgebobrien Dubel noch einen eifer-

her farber und Bertis Perforen Efficiaden, 1960. — nein Stager (1866, 1850), perfolisi peri spalle vollen. Die Gligerung der Gelieren in der Mitter eine Geliebe flancken Kneiserfelie (fabblicher Gelieren, mas für Etrefen mit indimiter Tagger und Kneiser flancken Kneiserfelie (fabblicher Gelieren, mas für Etrefen mit indimiter Tagger und Kneise errettere beinderen middig in für alle von en Verbohn aus danadenschen Jaumelinnen verfehren nn Tagje vorzugspreifer Verfennenzige, nachen bangen Wiltergale, beiter John ist die stage der Verfennen der Verfennen der Verbohn und Verfüg Weiter Ausgebergeren der Verfennen der Verfennen der Verbohn und Verfüg Weiter Ausgebergeren der Verfennen der Verfennen der Verfennen der Verbohn und Verfüg Weiter Ausgebergeren der Verfennen der

Die Bestrebungen, Eisenschwelten zu verwenden, sind ichon vierzig Jahre alt. Die ersten Berinche scheiterten aber alle an zu geringen Abmessungen mes Schwellen, die der Billigfeit wegen gewählt wurden. Die Gisenschwellen werden in größeren Längen gewalzt, auf der Kreissäge zerteilt, auf großen Pressen durchgebogen und mit Löchern für die Schienenbesesstigung versehen. In England werden sie zum Schupe gegen Rost in warmem Zustande mit Teer überzogen. — Eiserne Schwellen sinden namentlich in holzarmen Gegenden und in Ländern Berwendung, wo das Holz durch Ameisen und klimatische Einstüsse bald zerstört würde. Sie haben auch in Deutschland, Österreich und

der Schweiz vielfach Unwendung gefunden.

Das Festhalten des Schienenfußes durch Klemmsplättchen nach Abb. 131 u. 137 ist bei eisernen Oberbausarten beliebt. Neben einer sehr wirksamen Verbindung gestatten sie durch Wahl verschiedener Zapsenbreite eine einsache Herstellung der weiter unten erörterten Spurserweiterung und verhindern durch eine einsache Ausstlinkung der Laschen, in die sie gesetzt werden, das Wansdern der Schienen. Wir sinden sie deshalb bei Haupts wie bei Nebens und Kleinbahnen. Die beiden höchstgelegenen europäischen Bergbahnen, die Gornergrats und die Jungsfraubahn wenden sie ebenso an, wie die mit Eisenquers



187. Schienenbefestigung durch fakenplatte und Alemmplätichen (K).

schwellen belegten Streden unserer Hauptbahnen oder die 60 cm-Aleinbahn bei Wallücke. Haarmann, der sich um die Ausbildung des eisernen Oberbaues große Verdienste erworben hat, verbesserte die Querschwellenanordnung durch die 1882 zur Einführung gelangte und nach ihm benannte Hafenplatte. Dieselbe besitzt nach Abb. 137 mehrere Hafen, die eine höchst einfache Besestigung der Schienen mit der Schwelle gestatten. Sie

hat namentlich auf deutsichen Bahnen größere Bersbreitung gesunden und ist in ihrer neuesten Form als "Zapfenplatte" 1899 auch in China zur Anwens




138. Bartwiche Schwellenschiene.

dung gebracht. Bis zum Frühjahre 1899 waren von der Hakenplatte 24 200 000 Stud, entsprechend einem Gleis von rund 11 000 km Länge, hergestellt.

Stuhlschienen findet man selten durch Gisenschwellen gestütt. Die Engländer ziehen im allgemeinen Holzichwellen vor, gleiches gilt von dem an Wäldern reichen Nordamerika.

Nach dem oben geschilderten Borgange Barlows sind auch für die stetige Unterstützung der Fahrschienen durch Langschwellen eine Anzahl verschiedenartiger Oberbau-







140. Millen oder Phonix. Ichiene für Strafenbahnen.


anordnungen zu mehr oder weniger ausgedehnter Anwendung gelangt. Wir nennen hier nur die Bauarten Hilf, Hohenegger, Haarmann. Keine derselben hat auf die Dauer den Erwartungen entsprochen, keine hat sich den mannigfaltigen Angriffen im Betriebe als genügend widerstandsfähig erwiesen. Teils sind sie wieder entsernt und durch Querschwellenoberbau ersest, teils werden sie noch einstweilen aufgebraucht. Deutschland und Österreich sind die Hauptversuchsländer hierfür gewesen.

Bildet man Sahrichiene und Laugichwelle als ein Ganzes aus, jo erhält man die einteilige Schwellenschiene, wie sie nach früherem ichon 1849 von Barlow als "Sattel-",

1854 von Adams als "Trägerschiene" zur Aussührung gebracht ist. Im Jahre 1865 erstand sie neu durch hartwich, der eine Breitsußschiene mit sehr hohem Stege verwendete. Diefelbe ruhte unmittelbar in der Bettung. Die Spurmeite murde nach Abb. 138 durch Querstangen gesichert. Die Hartwich-Schienen sind am Rhein und in Süddeutschland mehrsach in Benutung genommen, erfüllten aber die auf sie gesetzten Hossnungen ebensowenig wie ihre englischen Borläuser . . "da es hart sich suhr auf ihnen, und das Gleis zur Seite wich". Dasselbe Los teilte eine dreiteilige Schwellenschiene von Scheffler in Braunschweig.

Ebenso hat fich auch die zweiteilige Schwellenschiene von haarmann — 1884 erfunden und später verbeffert — trop ihrer Borzüge bis jest feinen nennenswerten Eingang verschassen können und ist auf Hauptbahnen ein interessanter Bersuch geblieben, ebenso die 1892 von demselben in Borschlag gebrachte einteilige Schwellenschiene, die sogenannte Herkulesschiene, welche 63 kg/m wiegt und eine Fußbreite von 200 mm besitzt.

Bei allen Schwellenichienen ift die erforderliche gute Entwässerung der Bettung eine schwierige Sache. Wegen der großen hohe dieser Schienen (150 200 mm) laffen sich auf Streden, die gepflaftert werden muffen, die Bflafterfteine ficher und gut bis bicht an die Schiene legen (Abb. 139). Sie haben deshalb auch bei Strafen- und hafenbahnen (hannover, Hamburg, Köln, Triest) häusiger Verwendung gesunden. Die hier ersorderliche Spurkranzeille wird durch eine Schupschiene gebildet, der in den Gleisbögen durch stärkere Zwischenstücke leicht der nötige größere Abstand von der Hauptschiene gegeben werden kann. Der Zwischenraum beider Schienen wird mit Zement u. j. w. vergossen. Vielsach wird für solche Bahnen



141. Greaves' Glodtennuterlagen, 1859.

auch die Phonirichiene benutt, bei der die Rille gleich eingewalzt ift (Abb. 140). Dieje Form ift aus der eng= lischen Rillenschwellenschiene von Winby & Levid hervor gegangen, bie Ende ber 70er Jahre zuerst auf der Straffenbahn in Chemnit verlegt wurde. Die älteste Form einer Rillenschiene für Straffenbahnen frammt von B. Adams. Die Rillenbreite ift fur dieje Bahnen im geraden Gleis meistens etwa 30 mm. Sie muß fo gewählt fein, baß die huje der Tiere nicht darin eingeflemmt werden.

Da in Tropengegenden, wie icon erwähnt, Solzschwellen durch Termiten

und Witterungseinfluffe schnell zerftort werben, jo verwendet man dort vielfach auch eiferne Einzelunterlagen in Gloden- oder Plattenform. Gie wurden zuerft 1846 von Greaves als gußeiferne Gloden und faft gleichzeitig von Poncelet in flacher Form, beide für Stuhlschienen, in Borichlag gebracht. Letterer verlegte fie 1848 auf der Medjeln-Antwerpener Bahn, Greaves 1859 in Agupten. Beide Bauarten haben bis in die Neuzeit eine ganze Schar von Nachahmungen gefunden. In den 70er Jahren stellte Livesen solche Unterlagen aus gepreßtem Gisenblech für eine oftindische Babn ber. Die plattenförmigen Anordnungen erleichtern das Unterstopfen mit Bettungsmaterial; bei den Gloden wird es zudem durch Regenguffe leichter ausgespult. Einzelunterlagen liegen aber nie fo fest in der Bettung wie Schwellen, namentlich Holzschwellen, die nach Unsicht alter, erfahrener Gifenbahningenieure immer noch ben beften Oberbau bei fachgemäßer Berftellung ergeben. Jene muffen deshalb nach Abb. 141, die die erfte Ausführung von Greaves mit ruhendem Stoß und einfacher Reillasche zeigt, paarweise durch Duerstangen in ihrer gegenseitigen Stellung gesichert werden, damit die Spurmeite nicht verloren geht. Dieser Oberbau hat große Berbreitung in Agypten, Indien, Argentinien u. f. w. gefunden.

Spurerweiterung. Um das Durchfahren der Gleisbögen zu erleichtern und gleichzeitig die Abnutung der Rader und Schienen herabzuziehen, gibt man ben Gleistrummungen unter 1000 m Halbmesser auf vielen Bahnen eine Spurerweiterung, d. h. vergrößert den Schienenabstand durch Hinausruden eines Schienenstranges um ein bestimmtes Maß. Letteres darf im Gebiete des Bereins Deutscher Gijenbahn-Berwaltungen höchstens 30 mm betragen. Die preußischen Staatsbahnen zeigen folgende Werte:

Krümmungshalbmesser 800 500 400 300 200 180 m Spurerweiterung . . 0 9 12 14 21 22 mm.

In England und Franfreich ift die Spurerweiterung eine geringere.

Schienenüberhöhung. In Gleisbogen, welche mit großer Beschwindigfeit durchfahren werden, sucht die Fliehkraft die Fahrzeuge nach außen zu brängen, so daß die Raber von dem Innenstrange abgezogen und gegen die Außenschiene gepreßt werden. Bei gleicher Fahrgeschwindigkeit ift die Wirkung Dieser Kraft um fo größer, je kleiner der Rurvenhalbmeffer ift. Um ihren Einfluß auszugleichen, überhöht man den äußeren Schienenstrang gegen den inneren, fo daß die Rader an ber Außenseite des Fahrzeuges gehoben werden. Der damit gleichzeitig gehobene Teil des Lokomotiv= oder Wagen= gewichtes halt jener Kraft das Gleichgewicht. Für das Bereinsgebiet ist durch die technischen Bereinbarungen von 1897 vorgeschrieben, daß diese Erhöhung in Krümmungen von 500 m abwärts Blat zu greifen hat. Der fleinste zuläffige Bogenhalbmeffer auf Stationen ift in Deutschland 180 m, auf freier Strede 300 m. Bei Festjegung des Uberhöhungsmaßes ift die Geschwindigfeit des schnellften Buges biefer Strede zu Grunde zu legen, alfo in der Regel die ber Schnellzuge. Für die Guterzuge Diefer Strede fällt bann gwar die Überhöhung zu groß aus und ihre Raber werden die Innenschiene zu ftart pressen. Das ift aber bas fleinere Ubel und in Bezug auf fichere Gleislage einer geringeren Überhöhung vorzuziehen. Die höchste zulässige Fahrgeschwindigkeit wird durch die jeweiligen Reigungs- und Krümmungeverhältniffe begrenzt. Sie ift nach ber "Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1893" wie folgt anzunehmen:

| höchlie Fahrs geschwindigteit km/St. | Auf Gefällen von 0/00 | In Gleisbögen mit einem halb meffer von m | |
|--|--------------------------|---|--|
| 90 | 2,5 | 1000 | |
| 80 | 5 | 800 | |
| 75 | 10 | 700 | |
| 70 | 12,5 | 600 | |
| 65 | 15 | 500 | |
| 60 | 17,5 | 400 | |
| อ ้อ | 20 | 300 | |
| 45 | 25 | 200 | |
| 40 | consen. | 180 | |


Liegt eine Gefällstrede zugleich in einer Krümmung, so ist der kleinere Wert der beiden entsprechenden Geschwindigkeiten vorstehender Zusammenstellung maßgebend. Das Ausland, namentlich Amerika, ist weniger ängstlich und gestattet in solchen Krümmungen unbedenklich höhere Geschwindigkeiten. So gilt für österreichische Bahnen folgende Bestimmung:

Heinster Kurvenhalbmesser 500 450 375 325 280 240 200 160 m.

Hier dürfen also z. B. 375 m-Bögen mit 70 km in der Stunde durchsahren werden, auf deutschen Bahnen dagegen nur mit 55 km; und während auf letzteren mit 90 km nur Aurven von 1000 m aufwärts zu befahren gestattet ist, geschieht dieses in Österreich bereits von 600 m an. Ebenso werden die Gefälle im Auslande schneller durchsahren, z. B. solche von 10% mit 85 bis 90 km, bei und sind höchstens 75 km zulässig. Dadurch wird die mittlere Fahrgeschwindigkeit der Züge in Deutschland herabgezogen.

Zwangsschienen in Gleisbögen. In England sucht man das Durchfahren besonders scharfer Gleisbogen außer durch die Schienenüberhöhung dadurch noch wirksam zu sichern, daß in allen Kurven von 200 m abwärts neben dem inneren Strange eine in ganzer Länge der Krümmung sich erstreckende Führungsschiene (Check rail) einsgelegt wird. Sie soll den Seitendruck der Spurkränze gegen den äußeren Schienenstrang mildern und gleichzeitig auch die Räder am Aufsteigen auf die Außenschiene hindern, was

bei dem die Schiene anschneidenden Borderrade der Fahrzeuge unter Umständen möglich sein kann. Die Führungs- oder Zwangsschiene ist gegen die Fahrschiene um 13 mm höher gelegt, mit ihr in gemeinschaftlichen Stühlen gelagert und durch Holzkeile gehalten (Abb. 142). Die Spurkränze der Räder schleifen oft mit kreischendem Geräusche an diesen Zwangsschienen her, das namentlich auf den mit vielen scharfen Gleisbögen angelegten Londoner Untergrundbahnen eine unangenehme Reisezugabe bildet. Derartige Führungsschienen sinden sich vielsach auch auf den Hauptbahnen, namentlich im Gebirge und auf deren Nebenstrecken (Schottische Hochlandbahn Perth-Inverneß u. s. w.). Sie verraten sich dem Reisenden durch das erwähnte Geräusch. — Die als Hochbahn angelegte Berliner Stadtbahn, deren Betrieb sich in manchen Punkten an den der Londoner Untergrund-




142. 3mangofchiene in Gleisbogen.

bahnen anlehnt, hat ebenfalls in ihren zahlreichen scharfen Gleisbögen von diesen Führungsschienen Gebrauch gemacht.

Weichen. Der Übergang ber Fahrzeuge von einem Gleis auf das andere wird gewöhnlich durch Weischen, seltener durch Drehscheiben ober Schiebebühnen bewirkt. Die Weichen wurden anfangs als sogenannte Schleppweichen nach Abb. 143 ges

bant. Die Bauart ist höchst einsach, aber es ist ein Schienenstrang stets unterbrochen, so daß bei falscher Weichenstellung eine Entgleisung unvermeidlich wird. Heutigestags sindet sich diese Weiche in Europa nur noch vereinzelt in Fabrikgleisen und bei kleinen Industriesbahnen, namentlich solchen mit tierischer Zugkraft, in Amerika dagegen kommt sie auch in Hauptbahngleisen vor. Nach Abb. 144 u. 145 legt man in der Regel Rechtss und Linksweichen, seltener dreisache Weichen (Abb. 146) an. Abb. 147 zeigt eine symmetrische Weiche, bei der beide Gleise von der Weichenmitte aus gleich stark abgebogen sind. Arenzen sich zwei Gleise, so kann man sie, nach Abb. 148, durch eine doppelte Areuzungsweiche, auch "ganze englische Weiche" genannt, derart miteinander in Verbindung bringen, daß die Fahrzeuge auf einen beliebigen Strang übergehen können. H in Abb. 146 u. 148 wird



143. Schleppmeiche, 1835.


Bergftud genannt. inneren beiben Schienen find an ber Weichen= svite unterbrochen. Stügung des Rades beim Ubergang über diese Lude erfolgt durch eine der beiden furgen Flügelichienen neben der Spige, mahrend die sichere Führung durch die Zwangsschiene Z und das andere Rad erzielt wird. Z wird

auch Radlenker genannt und besitzt entweder gleichen Querschnitt wie die Fahrschiene oder neuerdings vielkach auch Winkelform. Damit das Fahrzeug möglichst fanft durch die Weiche abgelenkt wird, schärft man die beweglichen Weichenschienen (Weichenzungen) nach dem freien Ende hin zu.


Die Weichen werden entweder einzeln unmittelbar an Ort und Stelle von Hand gestellt oder von einem gemeinsamen erhöhten Bunkte, dem sogenannten Weichenturme aus mittels langer eiserner Gestänge oder Drahtzüge (Weichenstellwerke). Hiersüber Abschnitt "Signalwesen").
Inst, Drudwasser oder Elektrizität zu Hilfe nehmen (vergl. hierüber Abschnitt "Signalwesen").


Sicherheitsweichen nach Abb. 149 u. 150 bezweden die Ablentung von Fahrzeugen, die irrimnlicherweise aus einem Seitenstrange ober ohne Vorwissen des Signal-


- Cough




144 bis 150. Verschiedene Weichen.







161 618 163. Oberban der erften Bahnbahn mit Schmiedeiserner Jahnstange (Mount Washington).




154. Oberbauftüben der Jahnbahn Pihnan-Higikulm.

wärters*) nach einem Hauptgleis sich bewegen, zu einer Zeit, wo letzteres besahren wird. Die Weiche (s in Abb. 149) steht dann so, daß die Verbindung mit dem Hauptgleis h aufgehoben ist. Jedes Fahrzeug des Seitenstranges n, das jetzt in die Weiche s gelangt, wird hier auf einen toten Strang geleitet, der frei oder in eine Sandschüttung ausläuft. Nach Abb. 150 würde ein solches Fahrzeug in der Sicherheitsweiche zum Entgleisen gebracht werden. Nur nach Entriegelung und Umstellung der Weiche s durch den Signalwärter ist ein Übergang von dem Neben- auf den Hauptstrang möglich. Der Betrieb des Hauptgleises kann sonach nicht gefährdet werden. Derartige Sicherheitsweichen sinden sich vielsach auf englischen Bahnen. Sie sind seit langen Jahren für Neuanlagen dort vorgeschrieben.

Sonderheifen im Oberbau der Sieilbahnen.

Bahnbahnen. Marsh war bei Anlage der ihm bereits 1858 regie= rungsseitig genehmigten, doch erst 1866 in Angriff genommenen Zahnbahn auf den Mount Washington infolge knapper Geldmittel gezwungen, möglichst billig zu bauen. Infolgedessen glich er alle stärkeren Höhenunterschiede an der Felslehne durch hölzerne Gerüstbauten nach Art der Abb. 151 bis 153 aus und stellte sogar das Gleis aus Flacheisen mit Langschwellen = Unterlage her. Gleisanordnung war eine verfehlte und als folche anderswo schon seit fast 30 Jahren bekannt. Auch Marsh sollte dieses bald erkennen, als nach Fertigstellung der ersten Teilstrede die Lotomotive in Thätigkeit trat. Die Flacheisenschienen mußten schleunigst gegen die Breitfußschienen ausgewechselt werben, um die durch Schienenbruch veranlagten zahlreichen Betriebsstörungen zu vermeiben. Die Holzgerufte wechselten in ihrer Sohe von 1/2 bis 8 m. . Let= teres Maß wurde auf ber Steilrampe von 377% erforderlich. Die Bauschwierigkeiten waren nicht gering. Die Arbeiter konnten an den steilen, nacten Felshängen nur mit Steigeisen thätig fein. Abb. 153 zeigt einen Gleisabschnitt der mittleren Steigung (240 %00). Um ein Abheben der Lokomotivräder von ihren Schienen zu hindern, ftugen fich am Lokomotivgestell befestigte Rollen gegen die untere Fläche der frei überragenden Bahnftangen-Winkeleisen. Die



^{*)} Der Signalwärter nimmt in England eine besondere Stellung im Eisenbahndienste ein. Nicht nur bedient er das Stellwerf im Beichenturme — vergl. Abschnitt "Signalwesen" — sondern er stellt auch selbständig und unabhängig von dem Stationsvorsteher die Ein- und Absahrtssignale für die Züge. Dem Stationsvorsteher liegt nur die Sorge um den Verlehr der Reisenden am Bahnsteige ob.



166. Abto Wriche für Jahnbahnen.



167. Jahnftangeneinfahrt ber fargbahn Blankenburg Tanne.

runden Bahne sind in diesen Winkeleisen vernietet. Ihr Abstand von Mitte zu Mitte beträgt 100 mm, welchen Wert die meisten Zahnbahnen beibehalten haben.

Beim Bau der Rigibahn 1869/71 wandte Riggenbach hölzerne Quersichwellen an, über die an beiden Enden Langschwellen aus Quadratholz gestreckt waren. Das ganze Gleis wurde außer durch Schienen und Jahnstange auch noch durch diese verschraubten Langschwellen sest zusammensgehalten. Holz ist aber nicht nur vergänglich, sondern verzieht sich auch im Freien. Die Lage der Jahnstange zu den Fahrschienen ist daher Ander ungen unterworsen, die den Eingriff des Jahnrades ungünstig beeinslussen. Deshalb verwendet man jeht für Jahnbahnen nur eiserne Querschwellen und hat solche demgemäß auch später am Rigi unter Fortlassung der hölzernen Langschwellen eingebaut. Das Wandern des Gleises, d. i. eine Längsverschiedung des Gleises infolge der Krästewirkung der Fahrzeuge, das auch bei Reibungsbahnen auf wagerechter Strecke, und zwar beim Oberbau mit hölzernen Querschwellen, namentlich wenn dieser nur in einer Richtung befahren wird, vorkommt,*) kann auf steilen Rampen in verstärktem

Maße auftreten, und zwar ist es bergabwärts gerichtet. Die eiserne Bahnstange gibt wohl eine gute Verankerung aller Duerschwellen ab, doch bringt man zur größeren Sicherheit gegen Autschen noch Vetonklöße oder Eisenstüßen — gewöhnlich paarweise und senkrecht zur Gleisneigung — an (Abb. 154). Je nach der Bahnneigung liegen diese Sicherheitsstüßen in größerem oder kleinerem Abstande voneinander. Außerdem sucht man durch geeignete Form und Länge der sich an die Duerschwellen anlehnenden Laschen, sowie durch besondere Stüßwinkel und dergl. das Wandern zu verhindern.


Über die Form der Zahnstange ist im vorigen Abschnitt das Wesentliche schon gesagt. Bemerkenswerte Einzelheiten in ihrer Bauart ergeben sich aus der Zusammenstellung
in Abb. 155, in der die Entwickelung der Zahnstange mit
ihren neueren erprobten Abarten zeichnerisch zur Auschauung
gebracht ist.


Solange bei der Leiterzahnstange runde Bähne benutt wurden, genügte ihre Beseltigung in den beiden Wangeneisen durch Vernieten der ebensalls freisrunden Zapsen. Als aber Riggenbach die bessere Evolventenverzahnung einführte, mußten die traperiörmigen Bohne gegen Berdrehen geschützt merden.

die trapeziörmigen Zähne gegen Berdrehen geschützt werden. Er erreichte dieses durch die in Abb. 155 angedentete längliche Form der Zapsenlöcher. Bissinger und Klose verhindern diese Drehung durch eine den Bangeneisen angewalzte Leiste, auf die sich die Zähne mit ihrer unteren Fläche legen. Bei Abt, Locher und Strub sind dieselben aus der vollen Stange herausgearbeitet. Es sind dies einheitliche Zahnstangen im Gegensatz zu den anderen, die aus vielen Teilen zusammengesett sind. Abt verwendet se nach der Bahnneigung und Zuglast eine oder zwei Zahnstangen nebeneinander (mehrteilige Stange), bei älteren Aussührungen, wie darzbahn u. s. w., nahm er auch drei. Die Treibachse der Lotomotive trägt dementsprechend ein oder zwei bezw. drei Zahnräder nebeneinander. Bei mehrteiliger Stange sind sie, wie Abb. 236 erfennen läßt, etwas gegeneinander verdreht, so daß sie sogenannte Stufenräder bilden; ebenso sind die Zahnstangen entsprechend versept. Es wird hierdurch nach einem alten, in der Maschinenbaufunst mehrsach angewendeten Mittel der Zahneingriss verbessert, hier somit der Gang der Losomotive und dadurch auch dersenige der Wagen eiwas ruhiger und sanster gestaltet.


Wichtig ist die Baulänge und Stoßfuge der Zahnstange. Lettere muß sich gleich den Fahrschienen beim Wärmewechsel ungehindert ausdehnen

^{*)} Bei Eisenschwellen wird das Wandern durch die Alemmplättchen verhindert, wenn diese nach Abb. 131 in einer Austlinfung der Laschen liegen.






169. Oberban der Jungfranbahn



160. Schienenfange der Inngfranbahn.



161. Birnbo Jahnftangenweiche der Jungfraubahn.

bezw. zusammenziehen können, ohne jedoch an den Stößen eine Anderung in dem Abstande der beiden Nachbarzähne (Zahnteilung) zu erleiden, denn sonst könnte sich das Lokomotivzahnrad nicht zwanglos auf der Stange abwickeln. Damit nun die unverweidlichen Längenänderungen möglichst klein gehalten werden, macht man die Zahnstangenstücke kurz, gleich $2^{1/2}$ bis etwa $3^{1/2}$ m. Stets bildet die Fahrschienenlänge ein Vielsaches eines solchen Stangenstückes. So ist z. B. am:


| | | | Baulänge der | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|------------|--|--|--|--|
| | | | Schienen | Zahnstange | | | | |
| Rigi . | | | $9 	ext{ m}$ | 3 m | | | | |
| Pilatus | | • | 6 " | 3 " | | | | |
| Gornergra | t | | 10,8 " | 2,7 ,, | | | | |
| Giger . | | | 10,8 " | 3,6 " | | | | |

Die Stöße ber Fahrschienen werden gegen die der Zahnstange versett. In Krummungen muß auch die Leiterzahnstange entsprechend durchgebogen sein, was ihre Serstellung verteuert, bei ber Abtichen Stange ist dieses nicht erforderlich. Man sucht mit möglichst wenigen Krummungshalbmeffern verschiedener Große auszufommen, so find an ber Gornergratbahn (1 m = Spur) alle Gleisbögen einheitlich mit 80 m Halbmesser an-

gelegt, an ber Rigibahn (1435 mm=Spur) zumeist mit 180 m.


Der Bau betriebssicherer Zahnbahnweichen machte anfangs Schwierigkeiten. Auf den Rigibahnen wurde beshalb an den Ausweichestellen eine Schiebebühne mit Bahnftange jum Umjegen ganger Buge eingelegt. Auch die Vilatusbahn macht von folder Buhne Bebrauch. Später gab Abt eine einfache Bauart an, die häufig auch für die Riggenbachschen Bahnen zur Ausführung getommen ift (Abb. 156). Damit die Bahnrader in den Ausweichestellen ungehindert über die Fahrschienen tommen, legt man die Zahnstangen, wie es schon 1847 Cathcart gethan hatte, nach Abb. 158 u. 159 stets höher als die letteren. Es laffen fich bann auch leichter etwa in die Bahnluden gefallene Steine beseitigen.

Bei den vereinigten Bahnstangen= und Reibungsbahnen ist bas Anfangestud einer jeden Bahnstangenstrede, bie Bahn: 162. Schienen und Jangenbremse stangeneinfahrt, besonders zu gestalten, damit die Bähne der Lokomotiv=Treibzahnräder während der (verlangsamten)



der Stanferhornbahn.

Fahrt, möglichst stoßfrei und sanft zum Eingriff gelangen. Ist dieser erfolgt, so setzt ber Führer auch die Zahnradmaschine in Thätigkeit. Nach Abis Vorgang bei der Harzbahn Blankenburg-Tanne im Jahre 1885 werden diese Einfahrtstrecken jest nach Abb. 157 u. 158 angelegt. In ihnen ift das Bahnstangenstüd an einem Ende drehbar und ruht mit den Fahrschienen und Querschwellen auf fraftigen Federn. Die Bähne des beweglichen Studes find nach dem Einfahrtsende hin abgeflacht, damit die einfahrende Lokomotive



163. Oberban der Prahtseilbahn Canterbrunnen Grutfchalp. (Größte Steigung 6000 ...)

leichter zum Eingriffe gelangt; gegebenenfalls drückt das Triebzahnrad die Stange nieder, wobei es langsam gedreht wird, so daß die Zähne schließlich richtig in die Lücken greifen.

Der Schweizer Ingenieur Strub hat für die Jungfraubahn eine neue Zahnstangen= form erdacht (Abb. 159). Sie ist bereits seit 1898 auf der offenen Strecke: Aleine Scheibegg-Großer Tunnel in Anwendung, desgleichen seit bem Sommer 1899 bis zu der ersten Tunnelstation (Rothstock). Eigentümlich an ihr sind die seitlich schräg begrenzten Außenflächen. Diese bienen als Führung einer Schienenzange, deren Maulenden nach Abb. 160 bis nahe an die Reilflächen ber Bahnstange eingestellt sind. Sierdurch wird bas Fahrzeug wirksam gegen bas Aufsteigen an den Bahnflanken der Stange und somit gegen Entgleisen geschützt. — Derartige Bangen kamen zum erstenmal bei der Seilbahn auf das Stanserhorn (Abb. 69) zur Anwendung. — Abb. 161 zeigt die Strubsche Meiche für Bahnbahnen. Wit den beiden Weichenzungen sind hier drei Bahnstangenzungen gleichzeitig zu bewegen, wovon zwei miteinander gekuppelt und nahe dem Herzstück gelegen sind, während die dritte zwischen den Fahrschienenzungen sich befindet. Beim Umstellen der Weiche legt sich stets eine der gekuppelten Jahnzungen über die eine innere nicht benutzte Fahrschiene und stellt dadurch einen fortlaufenden Eingriff für das Lokowotivzahnrad her. In Abb. 161 zeigt die Weiche auf die linksfeitige Abzweigung, daher die im geraden Strang liegende Bahnstange zweimal untersbrochen erscheint.

Seilbahnen. Während man sonst den Oberbau der Seilbahnen genau wie den der Zahnradbahnen herstellte, also mit einer Zahnstange im Gleise (Abb. 163), in die hier ein zum Bremsen dienendes Zahnrad, das auf einer Radachse der Fahrzeuge besestigt ist, eingreift, hat man bei der Stanserhornbahn diese Zahnstange sortgelassen. Hierdurch wurden die Baukosten wesentlich vermindert. Da aber im Falle eines Seilbruchs die Wagen mit Sicherheit zum Halten gebracht werden müssen, so ersesten mit bestem Erfolge 1893 Bucher und Durrer, die Erbauer jener Bahn, die Zahnstange durch die erwähnte Zangenbremse, deren "Maul" sich beim Bremsen gegen die Keilslächen des Schienenkopfes (Abb. 162) legt. Die Schweizer Aussichtsbehörde gab die Bauerlaubnis hierzu erst nach dem guten Ausfall eingehender praktischer Bersuche auf einer mit 70% angelegten Probestrecke. Im Falle eines Seilbruchs tritt diese Zangenbremse sofort selbstthätig in Wirtsamseit. Näheres über diese bemerkenswerte Bahn befindet sich im Abschnitt

"Seilbahnen".

Als Beispiel eines Seilbahnenoberbaues möge Abb. 163 (Steilstrecke der Mürrenbahn) dienen. Das natürliche Felslager ist hier treppenartig abgestuft und mit zwei in ganzer Bahnlänge durchlausenden 50 cm breiten Betonkörpern versehen. Auf diesen ruhen die hölzernen Langschwellen, gegen Abrutschen (Wandern) durch Eisenanker und 40 cm starke Betonkötze wirksam gesichert. Die weiteren Einzelheiten dieses dreischienigen Oberbaues mit seinen beiden Jahnstangen und Drahtseilen — für jede Fahrrichtung eine Bahnstange — sind aus den Abbildungen ersichtlich. Die eingetragenen Maße hat Berfasser an Ort und Stelle ausgenommen. Das Abheben der Wagen dieser fühn angelegten Bahn wird durch Fangeisen verhindert, welche, wie bei vielen Zahnbahnen, zangenartig unter die beiden Flansche der Zahnstangenwangen greisen. Andere Trahtseilbahnen (Bürgenstock, Stanserhorn u. s. w.) zeigen die Querschwellen völlig mit Beton umhüllt, so daß ein sester Unterbau geschassen ist. Diese Bauart hat sich bei geringen Fahrgeschwindigkeiten dis zu $1^{1/2}$ m/sec. bewährt, bei größerer Schnelligkeit fährt es sich aber zu hart. —

Befriebsmittel.

Die Tokomotive.

Grundlagen für den Bau und die Birtungeweise der Lotomotive.

Um die geschichtliche Entwickelung ber Lokomotive klarer verfolgen und die nach und nach getroffenen wichtigeren Verbesserungen derselben eingehender würdigen zu können, bedarf es zunächst einer Darlegung derjenigen Grundlagen, die für den Bau und die Wirkung der Lokomotive allgemein maßgebend sind. Erst nach ihrer Erörterung wird sich zweckmäßig das Geschichtliche, das gerade hier von besonderem Interesse ist, ansgliedern können.

An jeder Lokomotive unterscheidet man drei Hauptteile: den Dampskessel, die Dampsmaschine und den Wagen oder das Rahmengestell. Der Kessel dient zur Erzeugung hochgespannten Wasserdampses, dessen Energie in der Dampsmaschine nutbar gemacht und in Arbeit (Zugkraft mal Geschwindigkeit) umgesetzt wird. Kessel und Maschine werden von dem Wagen getragen, der das Ganze lauffähig macht und die gewonnene Arbeit an die Treibräder bezw. den Zughaken der Lokomotive zwecks Beförderung ihrer selbst, sowie der Wagenlast abgibt. — Abb. 164 bis 169 zeigen die vortresslich durchgebildete neuere Schnellzuglokomotive der preußischen Staatsbahnen. Zur Erläuterung diene in etwas abgekürzter Wiedergabe die Beschreibung der Lokomotive, wie sie von keinem Geringeren denn dem Grafen Moltke*) im Jahre 1843 in klarer und bündiger Weise versaßt ist.

"Dem Kesseldampf bieten sich zwei Auslaswege: durch das Sicherheitsventil und, wenn die Maichine arbeitet, durch die Chlinder. In den letteren besindet sich ein Kolben, welcher vorwärts und rüdwärts verschoben wird, wenn mittels des Regulators dem Tampf der Zutritt in den Chlinder vor oder hinter den Kolben gewährt wird. Bevor aber der lettere den Grund des Chlinders erreicht, schließt sich mittels einer einsachen und sinnreichen Borrichtung die Öffnung, durch welche der Dampf eingedrungen war, und es öffnet sich ein Ausweg sürdenselben nach dem Rauchsang, durch welchen er alsbald entweicht. Durch dieses wechselseitige Eintreten von frischem Dampf und Austreten des verbrauchten bald an einem, bald am anderen Chlinderende bleibt der Kolben in einer beständigen und zwar sehr raschen Bewegung vorwärts und rüdwärts. Die Losomotive ruht auf vier, sechs oder acht Rädern, von denen die Leit- und Treibräder unterschieden werden müssen. Die ersteren sind kleiner und dienen nur dazu, die Last der Maschine zu tragen, die letteren, von bedeutend größerem Durchmesser, sollen sie fortbewegen. Die Kolben in den Chlindern nun stehen mittels Stangen in Berbindung mit Kurbeln an den Treibrädern, so daß zede Bewegung einmal rüdwärts und einmal vorwärts der ersteren eine volle Umdrehung der letteren zur Folge hat.

ilberall, wo zwei Körper sich in unmittelbarer Berührung einer über den anderen sortbewegen, entsteht Reibung. Auf sie ist die Anwendung von Losomotiven zum Fortziehen von
Lasten basiert. Die Elastizität der im Ressel entwicketten Dämpse treibt in den Cylindern, wie
wir sahen, den Kolben hin und her, und diese Bewegung teilt sich zunächst den Treibrädern
mit, welche das Bestreben erlangen, sich umzudrehen. Weil sie auf den Eisenschienen, auf
welchen sie ruhen, einen Widerstand sinden, den man gewöhnlich Abhäsion nennt und welcher
sie hindert, sich srei um ihre Achse zu drehen, so treiben sie diese Achse selbst vorwärts, d. h.
sie rollen sort und ziehen die Last, welche angehängt sein möchte, mit."

Bugkraft der Lokomotive. Befördert die Lokomotive einen Wagenzug mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, so ist ihre Zugkraft gleich dem Widerstande des gessamten Zuges einschließlich Lokomotive. Nach früherem hängt dieser Widerstand ab von der Neigung und Krümmung der Bahn, der Fahrgeschwindigkeit, der Bauart der Fahrzeuge und den Witterungsverhältnissen. Er schwantt sonach. Seinem größeren oder geringeren Werte muß der Lokomotivführer die von der Lokomotive zu äußernde Zugkraft anpassen. Zu dem Zwecke ist die Maschine mit einer Coulissenskeuerung ausgestattet, die in einfachster Weise nicht nur seden gewünschten Füllungsgrad der Dampschlinder (stärkere oder schwächere Speisung mit Kesseldamps) und damit eine Änderung der Zugkraft ermöglicht, sondern auch das Vor- und Rückwärtssahren.

^{*)} Bergl. "Moltfes gesammelte Schriften", Bb. II. Berlag von Mittler und Sohn, Berlin, 1892. S. 230-274.



Bekanntlich ift nun die Reibung der Ruhe größer als diejenige der Bewegung. Der Widerstand, den ein in Rube befindliches Fahrzeug seiner Bewegung auf den Schienen entgegensett, ift baber auch größer, als wenn letteres bereits in Bewegung fich befindet und weitergezogen werden foll. Die Ingangsetzung eines Buges erfordert deshalb unter gleichen Verhältnissen eine stärkere Zugkraft, als seine Beförderung während der Fahrt. Dieser größere Wert muß von der Maschine geleistet werden; ihm mussen die Dampfenlinder, der Durchmesser der Treibräder, sowie der zulässige Dampfdruck des Ressels angepaßt sein. Die Lokomotive vermag aber nur dann den Zug wirklich in Bewegung zu seten, wenn auch die Reibung zwischen ihren Treibradern und den Schienen — die sogenannte Adhäsion — mindestens ebenso groß ift. Ift dieselbe kleiner als die auf die Treibräder übertragene Araft der Dampfmaschine, so drehen sich die letteren auf der Stelle, sie gleiten auf der Schienenfläche, ohne daß ein Fortruden des Buges erfolgt. Man fagt, die Lokomotive "schleudert"*). Es ist das eine bei feuchten Schienen häufig zu beobachtende Erscheinung, sowohl bei Abfahrt des Zuges, als auch auf Steigungen. Dicke Dampfwolken entströmen babei mit lautem Getofe und großer Schnelligkeit dem Schornsteine. Der Lokomotivführer muß in solchem Falle durch sofortiges Schließen des Regulators, b. i. des Absperrichiebers am Reffel, ben Dampfaufluß zu den Chlindern absperren, die Schienen mit Sand bestreuen und sodann vorsichtig aufs neue den Regulator öffnen. Ift dagegen die Schienenreibung genügend groß, wird sie nicht von der Maschinentraft übertroffen, so drehen sich zwar die Treibrader auch um ihre Achse, aber sie gleiten jest nicht mehr auf den Schienen, sondern wälzen sich auf ihnen ab, rollen über fie fort und nehmen die Lokomotive und den Wagenzug mit. Die größte Zugkraft, welche die Lokomotive ausüben kann, ift nach vorstehendem gleich der Schienenreibung. Diese schwankt nun zwischen 1/4 und 1/20 bes von den Treibradern auf die Schienen ausgeübten Druckes. Sie ift am ungunftigsten, b. h. am kleinsten bei Glatteis, besgleichen wenn Fett, Schleim, ober naffes Laub sich auf ihnen abgelagert hat; sie ist ferner gering bei schwachem Regen, wenn die Schienen vorher staubbededt waren. Gang naffe (rein gewaschene) Schienen dagegen ergeben eine fast ebenso große Reibung wie trodene. Deshalb reinigen einige Bahnverwaltungen, wie die der Gotthardbahn und der österreichischen Staatsbahnen die Schienen gewiffer Streden burch einen Bafferstrahl, ber burch eine kleine Bumpe an der Lokomotive vor deren Border= oder Treibrädern auf die Schienen geleitet wird.

Unter mittleren Berhältniffen beträgt die größte Schienenreibung 1/6 bis 1/7, im


Mittel 1/6.5 des gesamten Raddrudes einer Achse.

Hiernach erscheint es vorteilhaft, auf den Treibachsen recht viel Lokomotivgewicht ruhen zu lassen. Dem sind aber doppelte Grenzen gezogen. Einmal darf der Druck auf die Flächeneinheit des Rad- und Schienenmaterials nicht zu groß sein, damit dasselbe nicht seine Festigkeit einbüßt und zerdrückt wird, sodann auch gestattet die Tragfähigkeit

*) Die Erscheinung des Schlenderns wird mitunter sogar durch Raupen und Heuschredenschwärme hervorgerusen, wenn diese die Schienen dicht bedecken und dann von den Lokomotivrädern zerdrückt werden. Aus diesem Grunde ist z. B. ein von ungeheuren Heuschreckenschwärmen nicht selten heimgesuchter Abschnitt der Strecke la Entrada-Valencia der Venezuelabahn mit Zahnstange ausgestattet, obwohl die Steigungsverhältnisse diese nicht unbedingt ersordert hätten. In dem alten Giovitunnel in Norditalien, der wegen seiner starten Neigung und äußerst mangelhasten Lüstung berüchtigt ist, sind es wiederum Mengen von Schnecken, die die Lokomotivräder ins Schleudern bringen.

Bur Erhöhung der Schienenreibung im Falle des Schleuderns führt jede Lokomotive einen oder mehrere Behälter mit gut getrocknetem, möglichst scharsem Sand, sogenannte Sandstreuer mit sich. Dieselben werden vom Führer bethätigt und lassen den Sand durch tief herabgehende Röhren vor den Treibrädern auf die Schienen sallen. Bei vielen Schnellzuglokomotiven, namentlich englischen, sindet man seit etwa 10 Jahren Damps- oder Preslustiandstreuer angebracht. Hier wird der Sand durch einen Damps- oder Luststrahl aus dem Sandkasten angesaugt und dicht vor die Berührungsstelle der Treibräder und Schienen geworsen. Ihre Wirkung ist eine so gute, daß in England neuerdings noch Schnellzuglokomotiven nur mit einer Treibachse ("freie Treibachse") gebaut werden, sogenannte Single Maschinen. Deren Abhäsion wird durch das Besianden so erhöht, daß sie nicht zu schwere Züge anstandslos ansahren und besördern können. Da durch das sonst übliche Kuppeln der Käder der Eigenwiderstand der Lokomotive erhöht wird, so arbeiten die Lokomotiven mit freier Treibachse vorteilhafter.





164 bis 169. Pierachfige sweigekuppelte Schnellzuglokomotive der preuß. Staatobahnen mit Drehgestell.

bes Gleifes (Schienenstöße) und ber Bruden nicht die Überschreitung eines gewissen Raddruckes. In England geht man wegen des dort üblichen fräftigen und geradezu vorzüg= lichen Oberbaues mit dem Treibraddruck bis auf 9500 kg. In einzelnen Fällen ist man in Nordamerika sogar auf 10000 kg, ja selbst auf 10950 kg (Ilinois Zentralbahn, vergl. S. 226) gegangen. In Deutschland waren bisher nur 7000 kg Rabbelastung zulässig. Bei denjenigen Streden jedoch, die endlich einen schwereren Gleisbau erhalten haben, bezw. in Zutunft bekommen, und deren Bruden natürlich auch fraftig genug find, ift feit Herbst 1898 ein Raddruck von 8000 kg zugelassen worden.

Die Abmessungen der Lokomotivmaschine, der zulässige Dampsdruck und der Durch= messer der Treibräder mussen der aus der Achsbelastung sich ergebenden Adhäsionszugfraft genügen, anderenfalls kann nur die durch sie begrenzte größte Anzugskraft ausgeübt werden. Die Lokomotive mit einer Treibachse vermag daher auf deutschen Bahnen eine größte Anzugsfraft von $\frac{14\,000}{6,5}=2154~{\rm kg}$ zu äußern, welcher Wert bei den neuen Lofomotiven auf $\frac{16\,000}{6,5}=2462~{\rm kg}$ anwachsen kann.

Sind die Büge turz, so daß ihr Widerstand gegen die Bewegung kleiner ist als obiger Zahlenwert, so können sie von einer Lokomotive in Gang gebracht werden. Sind fie aber schwerer, und genügt auch die durch Besandung des Gleises hervorgerufene Adhäsion nicht, so muß man noch eine zweite Lokomotive vor ben Bug spannen oder diesen durch eine folde nachschieben laffen. Diefelbe wird Borfpann= bezw. Schiebe= lokomotive genannt. Ein Betrieb mit 2 Lokomotiven ist aber umständlich und vor allem unwirtschaftlich.

Die heutigen Personen- und Schnellzüge sind fast immer, die Güterzüge wohl stets so schwer, daß eine Treibachse für das Anziehen nicht genügt. Darum verbindet man zwei oder mehr Radachsen durch steife Ruppelstangen mit der Treibachse, wobei felbstverständlich alle Raddurchmesser genau gleiches Maß haben mussen, überträgt also die Dampfarbeit statt auf zwei nunmehr auf vier, seche oder noch mehr Rader. Bei entsprechenden Abmessungen kann nun die Lokomotive eine größte Anzugskraft äußern, die im Mittel dem 6,5 ten Teile des Gesamtdruckes aller gekuppelten Räder entspricht. Abb. 170 zeigt die größte Güterzuglokomotive der preußischen Staatsbahnen, bestimmt für deren Gebirgestreden. Die 8 gefuppelten Raber pressen die Schienen mit insgesamt 55 500 kg, die größte Anzugstraft beträgt sonach hier im Mittel $\frac{55}{a}$ $\frac{500}{a}$ = 8540 kg. Die zur Zeit schwerste und fraftigste Lokomotive der Welt ist die 16 radrige Doppellokomotive der Megitanischen Zentralbahn. Sie wiegt dienstbereit 113 500 kg, wovon 95 300 kg den 12 gekuppelten Rädern zufallen. Diese Riesenlokomotive kann daher eine größte Anzugsfraft von 14660 kg äußern.

Der Kessel muß so berechnet und bemessen sein, daß er während der Fahrt die nötige Dampfmenge andauernd und ficher liefert. Die zur Zeit ftartsten Lokomotiven erfordern ftündlich über 10000 kg Dampf, die vierachsigen Schnellzuglokomotiven der preußischen Staatsbahnen bei schnellster Fahrt (90 km in der Stunde) gegen 8500 kg und die dreiachfige Güterzuglokomotive dieser Bahnen etwa 5500 kg. Solche gewaltigen Dampfmassen lassen sich aber nur durch schnelle Verbrennung einer großen Menge guter Kohlen erzeugen, was wiederum eine große Heizsläche und fünftlichen Bug zwecks lebhafter Feueranfachung bedingt.

Aus vorstehendem ersieht man, daß die Leistungsfähigkeit einer Lokomotive, das ist

bas Produkt aus Zugkraft (Z) und Geschwindigkeit (v), von breierlei abhängt:

1) von der Bahl der gekuppelten Räder oder genauer von dem Adhäsionsgewicht der Lokomotive, das ist nach obigem dasjenige Gewicht, mit welchem die Treib- und Ruppelrader auf die Schienen druden,

2) von der Berdampfungsfähigfeit bes Reffels,

3) von den Abmessungen der Dampfmajdine (Cylinderdurchmeffer, Kolbenhub, Dampfdruck) und des Treibraddurchmessers.


Alle drei Gesichtspunkte erfordern bei einer neu zu entwerfenden Lokomotive sorgfältige Berücksichtigung. Sie muffen fich in Rechnung und Entwurf wiederspiegeln.



Aus 1) bestimmt sich, wie wir sahen, die größte Zugkraft beim Ansahren, aus 2) diejenige Zugkraft, die bei andauernder Beanspruchung der Lokomotive, das ist beim Durchsahren längerer Strecken, vorhanden sein soll, während der aus 3) sich ergebende Wert den beiden

vorgenannien entsprechen muß.

Bon besonderer Bichtigkeit ist die Verdampfungsfähigkeit des Kessels. Die Dampsentwickelung wechselt mit der Fahrgeschwindigkeit. Je schneller gesahren wird, desto lebshafter brennt das Feuer, und desto kräftiger geht die Dampsbildung vor sich, allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze. Je schneller aber ein Zug von gegebenem Gewichte befördert wird, desto stärker hat die Lokomotive zu arbeiten, desto mehr Damps wird also andererseits auch verbraucht. Während der Fahrt sollen Dampserzeugung und Dampsverbrauch sich das Gleichsgewicht halten, der Wasserstand und Dampsdruck des Kessels auf normaler Höhe verbleiben. Ist ersteres nicht der Fall, so sinken die beiden letzteren unter das zulässige Maß und die Lokomotive ist erschöpft und nicht mehr im stande, den Zug mit der betreffenden Gesschwindigkeit zu fahren. Die Leistung des Kessels und damit die der Lokomotive kann



170. Fünfachfige viergehnppelte Guterzuglokomotive der prenft. Staatsbahnen. (Sannoversche Maschinenbau-A.-G. vorm. Georg Egestorff.)


sonach einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Drückt man die Zugkraft Z, wie üblich, in kg, die Geschwindigkeit v in Metern bezogen auf die Sekunde aus und teilt das Prozukt durch 75, so erhält man die Zahl (N) der Pserdeskärken, welche die Lokomotive leisten kann. Es ist $N = \frac{Z \times v}{75}$. Hieraus folgt nun ohne weiteres, daß dasselbe N geleistet werden kann: 1) mit einem kleinen Werte von Z und einem großen von v oder auch 2) mit einem großen Werte von Z und einem kleinen von v. Das Produkt Z mal v

muß eben gleich bleiben (=75 mal N).


Fall 1 trifft für Schnellzuglokomotiven, Fall 2 für Güterzuglokomotiven zu. Schnellzüge haben im allgemeinen ein wesentlich geringeres Gewicht als Güterzüge, müssen aber weit rascher gefahren werden als lettere. Bei ihnen ist also die kleine Zugkraft mit großer Geschwindigkeit gepaart, bei den Güterzügen ist es umgekehrt. Großes v bedingt aber große Treibräder, während bei mäßiger Geschwindigkeit kleine genügen; denn während der Fahrt legt die Lokomotive bezw. der Zug bei jeder Treibradumdrehung eine Begstrecke gleich dem Radumfange zurück, also $=\frac{22}{7}\times D$, wenn D den Durchmesser des Treibrades bezeichnet. Mit größerem D nimmt solglich bei gleicher Fahrgeschwindigkeit die Zahl der in derselben Zeit erforderlichen Radumdrehungen ab und damit auch im allgemeinen die Unruhe des Ganges der Lokomotive und serner die Abnutzung ihrer besweglichen Teile, sowie diesenige des Oberbaues. Deshalb weisen die Schnellzuglokomotiven

auf deutschen Bahnen Treibräder bis zu 2 m Durchmesser, in England bis zu 2½ m auf, während Güterzuglotomotiven gewöhnlich Raddurchmesser von 1 bis 1½m haben.

Wollte man die Räder größer als $2^{1/2}$ m nehmen, so erhielte der Kessel bereits eine so hohe Lage über den Schienen, daß eine Anzahl Lokomotivteile in das wegen der Brücken, Tunnel, Bahnsteighallen u. s. w. für alle Vahnen vorgeschriebene Umgrenzungsprofil der Fahrzeuge hineinragen würde. Dieses Prosil, das in Abb. 171 dargestellt und in Abb. 168 dis 169 ringsum eingezeichnet ist, schreibt die Umgrenzung vor, dis zu der sich die seile der Eisenbahnsahrzeuge höchstens erstrecken dürsen. Es weicht in den einzelnen Ländern etwas voneinander ab. So ist z. B. das französische Höchenmaß geringer als das deutsche, was im Deutsch-französischen Ariege 1870/71 zu manchen Unzuträglichseiten bei der Beförderung der Militärzüge durch deutsche Lokomotiven geführt hat.



171. Umgrenzung der größten julässigen Breiten- und göhenmaße der Gisenbahnfahrzenge.



172. Umgreujung des lichten Raumes für die gaupteisenbahnen Pentichlands.

Auf den deutschen Bahnen müssen ferner sämtliche Gleise der freien Bahn, sowie innerhalb der Stationen alle Personenzuggleise von baulichen Anlagen mindestens dis zu der in Abb. 168 rechts, sowie in Abb. 172 wiedergegebenen "Umgrenzung des lichten Raumes" freigehalten werden, wobei auf die Krümmungen, auf die Spurerweiterung und die Überhöhung der äußeren Schiene Rücksicht zu nehmen ist. Für die übrigen Stationsgleise ist das untere Höhenmaß von 0,70 m der Abb. 172 auf 1,120 m vergrößert, damit bequeme Laderampen für die Güterwagen, deren Fußboden etwa 1,2 m über den Schienen liegt, angelegt werden können; vergl. hierüber auch Abb. 168 u. 169.

Man hat im Jahre 1855 in Frankreich versuchsweise die Radachsen über den Kessel gelegt bezw. in eine Einsattelung desselben, wie dies schon 1847 Trevithik, der Sohn des in der "Geschichte der Lokomotive" rühmlichst genannten Erfinders, bei einer engslischen Lokomotive (mit 2,6 m großen Treibrädern) gethan hatte und so zwar die Verwendung ungewöhnlich großer Räder (bis 2,8 m!) ohne erhebliches Hinaufrücken des Gesamtschwerpunktes der Lokomotive ermöglicht, allein der Kessel bekam hierbei eine so unzwedmäßige Form, daß seine Nachteile den Nuten der großen Räder reichlich überwogen.

Ungünstig auf die Ausgestaltung der Lokomotive ist übrigens auch die enge Spurweite von 1435 mm gewesen. Sie legt den lichten Abstand der beiden Räder einer Achse

- Couple

(1360 mm) fest. Zwischen den Rabern liegt aber der Ressel. Je größer nun jene sind, desto mehr umschließen sie diesen, wie Abb. 167 (links) erkennen läßt, und hindern seine Breitenausdehnung. Wäre seiner Zeit die Bruneliche Breitspur (2135 mm) durchgebrungen, jo fönnten die Lokomotivkessel geräumiger und somit leistungsfähiger gebaut werden und wären dem Jugenieur in dieser Sache die Hände nicht so gebunden. Denn auch die Ressellänge kann nicht mehr wesentlich gesteigert werden, da, abgesehen von der Bermehrung des Gewichtes und der dadurch bedingten größeren Zahl von Radachsen, der über 5 m reichende vordere Teil des Reffels erfahrungsgemäß nur wenig zur Dampferzeugung beitragen würde, somit von sehr geringem Ruten wäre. Muß man große wirksame Heizstächen einbauen, so bleibt nichts anderes übrig, als Doppellokomotiven (Zwillingsund Fairlielokomotiven) zu verwenden, oder nach amerikanischem Borbilde den Kessel recht hoch zu legen und erforderlichenfalls auch noch die Feuerbüchse über dem Radgestell zu verbreitern (Woottenkessel); beides hat aber wieder mancherlei Ubelstände im Gefolge. Lange Reit galt eine tiefe Schwerpunktlage der Lokomotive für höchst vorteilhaft. Die Resselmitte wurde möglichst niedrig gelegt und hatte bei der Crampton = Lokomotive der Abb. 215 3. B. einen Abstand von 1,6 m von der Schienenoberkante. Uber 21/4 m ging man ungern, bis zu Anfang ber 90er Jahre die Nordamerikaner sie zwecks Unterbringung größerer Ressel wesentlich höher legten und zwar bis 2,8, selbst 2,9 m über 80. Man vergleiche daraufhin die Abb. 174 u. 215 mit 224 u. 228. Damit wurde auch die alte Anschauung von der Notwendigkeit einer tiefen Schwerpunktlage über Bord geworfen, denn diese neuen amerikanischen Lokomotiven zeigten eine durchaus befriedigende, ruhige Gangart. Bei der im Jahre 1899 erbauten schweren Schnellzuglokomotive der Arlbergbahn liegt die Kesselmitte auch bereits 2,6 m über SO.

Die vorhin erwähnte andauernde größte Leistung einer Lokomotive ermittelt man im Betriebe mittels des Indikators und aus der geförderten Zuglast oder auch mittels des Zugdynamometers. Die so für die einzelnen Lokomotivgattungen bei verschiedenen Geschwindigkeiten ermittelte Zahl der Pferdestärken bezieht man zweckmäßig auf die Heizssläche und erhält so eine Anzahl Werte, die ergeben, wie viele Pferdestärken durch 1 am Heizssläche im Mittel entwickelt werden. Einfluß auf die Höhe dieser Werte haben außer der Fahrgeschwindigkeit bezw. Zahl der sekundlichen Treibradumdrehungen die Größe der Rostsläche, die Art der Dampfausnuhung (ob Zwillings oder Verbundwirkung), die Blassrohrs und Schornsteinverhältnisse, sowie die Beschaffenheit des Brennstosses.

Rach neueren Ersahrungen kann man als Zahl der Pferdestärken, die durch 1 qm Heizfläche erzeugt werden, solgendes annehmen:

| Umbrebungsjabi ber Tretbachfe in 1 Sefunde | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|-----|------------|------------|-----|
| Personen und Schnellzuglokomotive } 3willing | | | | | | | | | • | 3,5 | 4,7 5,2 | 5,5 6,3 | 6 7 |
| Güterzuglokomotive } Zwilling | * | | | • | • | | 0 | * | | 2,6 | 3,6 | 4,2 | _ |
| Tenderlosomotive | | • | • | | • | | | | | 3,4 | 4,1 | 4,5 | _ |

Hieht, also bei Personen- und Schnellzuglokomotiven etwa 160, bei Güterzuglokomotiven ungefähr 180 und bei Tenderlokomotiven etwa 1/60 derselben ausmacht. Ist die Roststäche zu klein im Berhältnis zur Heizstäche, jo wird die Leistung der Lokomotive fleiner, als in der Tabelle angegeben, während sie bei besonders guter Kohle größer aussallen kann, wie B 3 zeigt.

Beispiel. Eine 2 Berbund-Schnellzuglokomotive mit 120 qm Heizsläche, deren 2 m große Treibräder in der Schunde sich viermal umdrehen, entsprechend einer Fahrgeschwindigkeit v = 90 km in der Stunde = 25 m in der Schunde, entwicklt auf 1 qm Heizsläche nach obiger Tabelle 7 Pierde, mithin insgesamt N = $120 \times 7 = 840$ Pierdestärken. Ihre Zuglraft Z bei 90 km Fahrt beträgt, da N = $\frac{Z \cdot v}{75}$, also $840 = \frac{Z \cdot 25}{75}$ ist, Z = 2520 kg.

Soll dieselbe Lokomotive einen Zug mit 45 km in der Stunde (= 2 Treibachsumbrehungen in 1 Sekunde) befördern, so kann sie jetzt nach der Tabelle $120 \times 5, 2 = 624$ Pserdestärken leisten und ihre Zugkrast beträgt $Z = \frac{75 \cdot 624}{12.5} = 3744$ kg.

C-0

Die Lokomotive vermag also jest bei der geringeren Fahrgeschwindigkeit einen schwereren Zug zu befördern, was sich oben aus der allgemeinen Formel bereits ergab. Neuere Loko-

motiven*) leiften bei voller Beanipruchung:

A. Lofomotiven der preußischen Staatsbahnen: 1. 2/4-Schnellzuglokomotive (90 km/St. Abb. 164 bis 169) a) Zwilling (Heizfläche 118 qm) 700 Pierdestärken; b) Verbund (Heizstläche 118 qm) 820 Pierdestärken. 2. 3/4-Güterzuglokomotive (40 km/St.) a) Zwilling (Heizstläche 124 qm) 500 Pierdestärken. b) Verbund (Heizstläche 116 qm) 560 Pierdestärken. 3. 4/5-Verbund-Güterzuglokomotive (40 km/St., Heizstläche 144 qm, Abb. 170) 700 Pierdestärken. 4. 3/4-Vebenbahn-Tenderlokomotive (Heizstläche 60 qm) bei 40 km/St. 250 Pierdestärken. — B. Ausländische Lokomotiven: 1. 2/4-Verbund-Schnellzuglokomotive der französischen Nordbahn (4 Dampienlinder, Heizstläche 175½ qm) bei 90 km/St. 1200 Pierdestärken. 2. 3/4-Verbund-Schnellzuglokomotive der Jura-Simplonbahn (Schweiz) (3 Chlinder, Heizstläche 140,3 qm) bei 50 km/St. 1000 Pierdestärken. 3. 3/4-Verbund-Schnellzuglokomotive der Gotthardbahn (Abb. 223, 4 Chlinder, Heizstläche 165 qm) bei 90 km/St. 1200 Pierdestärken. 4. 3/4-Verbund-Schnellzuglokomotive der österreichischen Staatsbahn (Abb. 225, 2 Chlinder, Heizstläche 207,9 qm) bei 65 km/St. 1300 Pierdestärken. 5. 2/4-Verbund-Schnellzuglokomotive der Philadelphia und Readingbahn (Abb. 224, 4 Chlinder, Heizstläche 171 qm) bei 100 km/St. 1300 Pierdestärken. 6. 4/6-Verbund-Güterzuglokomotive der Northern-Pacifiebahn (Amerika) (2 chlinder, Heizstläche 274 qm) bei 26 km/St. 1200 Pierdestärken.

Aus vorstehender Zusammenstellung erkennt man, wie leiftungsfähig, namentlich im


Muslande, die heutigen Lofomotiven find.

Der Lotomotivfessel. Der Ressel, von dem Abb. 165 einen Längsschnitt burch die Mitte gibt, besteht in der Hauptsache aus einem chlindrischen, von einem Bundel enger Röhren - Beige, Feuer- oder Siederöhren genannt - durchzogenen Borderteil, bem Langkoffel, und einem tistenartigen hinteren Teile, der Feuertifte. Diese enthält im Inneren eine ähnlich gestaltete, unten offene Feuerbuchse mit dem Roft, unter den der Afchenkaften gehängt ift. Liegen alle Räder vor der Feuertifte, wie in der Regel bei den Güterzuglokomotiven, fo liegt auch der Rost gewöhnlich wagerecht. Ift ein Rädervaar unterhalb der Keuerbüchse angeordnet, was der Lastverteilung und des ruhigen Ganges wegen bei ben Schnellzuglokomotiven (Abb. 165) und manchen anderen üblich ift, fo muß der Rost geneigt liegend eingebaut werden, falls man nicht bem Reffel eine besonders hohe Lage giebt, wie dies bei neueren amerikanischen Lokomotiven der Fall ist (Abb. 224 u. 228), deren Kessel bann nach Abb. 173 auch eine wagerecht begrenzte Feuerkiste erhalten kann. An das vordere Ende des Langkessels ist die durch eine Thür verschließbare Rauchkammer mit dem Schornstein angeschloffen. In sie münden die Heizröhren sowie die Ausströmungsrohre des in den Chlindern verbrauchten Dampfes. Unten ift fie gewöhnlich mit einem besonderen Afchenfallrohr (mit Dedelverschluß) versehen (vergl. Abb. 165). Oberhalb der Heigrohrmundungen ift ein Drahtsieb oder eine durchlöcherte Blechtafel (Funkenfänger) gelegt, um das Aussprühen von Funken durch den Schornstein zu mildern. Gar oftmals sind durch den Funkenauswurf Brandschäden, namentlich in Wald- und Heibegegenden entstanden, für die dann die betreffende Bahnverwaltung Entschädigung zu zahlen hat. Je schwerer eine Lokomotive arbeitet, besto mehr unverbrannte Kohlenteilchen (Flugasche) werden durch die Heizröhren hindurchgerissen. Sie sammeln sich unten in der Rauchkammer an und können beim Stillstand der Lokomotive leicht durch das Aschenfallrohr entsernt werden. Seit einigen Jahren wird nach amerikanischem Vorbilde die Rauchkammer wesentlich länger als sonst üblich war, gemacht, namentlich bei benjenigen Lokomotiven, die lange Streden zu durch= fahren haben (vergl. Abb. 225). Dadurch wird der Funkenauswurf und das Verstopfen der unteren Siederöhren gemildert.

Die Ausströmungsrohre der Dampschlinder tragen oben in der Rauchkammer ein gemeinsames, nach oben hin trichterförmig verengtes Mundstück, das Blasrohr. Dieser an sich so einsache Rohrstußen ist für den Lokomotivbetrieb von besonderer Wichtigkeit, er ist die Lunge der Lokomotive. Infolge der Verengung der Ausströmung erhält der in den Schornstein entweichende Auspussdamps eine größere Spannung, so daß er mit




^{*) 1)} Man pilegt die Gesamtzahl der Radachsen als Nenner, die der gekuppelten Achsen als Jähler eines echten Bruches auszudrücken. 2. Vosomotive bedeutet also, daß von den vorhandenen 4 Radachsen 2 gekuppelt sind. 2) über Berbundlokomotiven vergl. näheres auf S. 219.



40—60 kg, ja bei den flärffen neueren Schnellzuglofomotiven felbit dis zu 65 kg Dampf flündlich auf 1 qm Heigläche entwicklin muß. Eine derartige ftarte Berdampfung tann nur durch flünflichen Zug erreicht werben.

Deutsche Gelehrte hoben auch theoretlich bie Sache behandelt, geftäligt auf bie Reintlang, bie ber Dermendichnemmeiler Seilsmann 1860 in Elngen bei ienen Berichonen ergielte, wonach ein fonlicher Schornstein besser bei ben bei den den den der Seilsen Berichonen ergielte, wonach auch bie Levere über bie besserten lollte als ein chlindricher. Teiese Ergebnis und damit auch bie Levere über bie besserten Seilsen bes sonischen Schornsteins ist aber nicht sichbaatlig, da die grundlegenden Versuche des Jahres 1861 leider sehlerhaft sind. Versasser dieses hat in den Jahren 1892—1896 umfassende Versuche über die Blasrohrwirkungen angestellt und dabei gesunden, daß die Form der Esse gleichgültig ist, wenn diese nur die richtige Weite zur höhe hat, und das Blasrohr zu ihr richtig sitt — ein Ergebnis, das durch Lotomotiven der verschiedensten Länder bestätigt wird. Zu welch absonderlichen Blüten eine irrige Aufsassing der Schornsteinsrage geführt hat, möge Abb. 174 zeigen. Man vergleiche den Riesentamin derselben mit den außerst kurzen neuerer Lotomotiven in Abb. 224 u. 227.

Eine der wertvollsten Eigenschaften des Blasrohres ist die, daß es die Feueransachung und dadurch die Dampfentwickelung je nach dem Grade der Beanspruchung der Lokomotive von selbst regelt. Gebraucht die lettere mehr Dampf, z. B. auf Steigungen, so strömt auch mehr Dampf durch das Blasrohr aus. Die Feuergase werden infolge der größeren



174. Amerikanische Schnellzuglokomotive 1848, gebaut von Norris in Philadelphia.

Ausflußgeschwindigkeit des Abdampfes schneller aus der Rauchkammer abgesaugt, und die Außenluft dringt um so kräftiger in das Feuer ein. Es verbrennt infolgedessen mehr

Rohle, und eine stärkere Dampfbildung geht vor fich.

Je größer nun die Rostsläche ist, desto mehr Brennstoff kann auf ihr in der Zeitzeinheit verbrannt werden. Der menschliche Arm vermag jedoch eine Rostlänge von höchstens 3 m zu beherrschen, darüber hinaus wird der Kohleneinwurf zu schwierig und ungleich. Rostlängen von 3 m hat man auf belgischen und amerikanischen Bahnen vor einigen Jahren eingeführt, namentlich zwecks Berseuerung von seiner Kohle. Auf anderen Bahnen geht man nicht gern über $2\frac{1}{2}$ m Länge. Die Rostbreite ist durch die Spurweite der Gleise begrenzt, man kann sie also bei der Normalspur (1435 mm) in der Regel höchstens etwa 1 m wählen, falls man nicht, wie beim Bootten-Kessel, die Rostssläche über das Radgestell legt. In Europa ist diese Banart jedoch nur bei einer beschränkten Anzahl belgischer Losomotiven gewählt worden. Die deutschen und englischen Personen- und Güterzuglosomotiven zeigen Rostslächen von etwa $1\frac{1}{2}$ bis $2\frac{1}{4}$ qm.


Die Berbrennungstemperaturen in der Feuerbüchse find sehr hohe, man kann bei Kolssieurung 1300 °C, bei Sietalobsscheinerung 1150 °C annehmen. In die Raach kammer texten die Heighe gegen den Beaut des Kessels und der Hatzgeschwindigteit mit etwa 250 °V bis 500 °C. ein. Es werden ihnen also im Mittel 800 °Wärme entgagen.



176. Schmalfpur-Tenberlokometive von 5675 bg Cemicht unf bem 8135 bg fcweren Gufftun ber Dampfeglinder einer neueren amerikanifchen Biefenlokomotive.

Als Bauftoff für die Seuerdache nimmt man der guten Wärmeleitung wegen in Europa Kupfer; in Amerika wied meistens Flusseisen (in geringer Bandstarte) vermendet. Jur bie debtgrößen wird bünnes Messing (England) oder besser Sijenbiech von 2 bis 3 mm Dide genommen. Eine fo geringe Wandstärfe ift zuläffig, weil man ben Durchmesser der Röhren klein (40 bis 55 mm) wählt. Aus diesem Grunde können auch recht viele der engen Röhren in einem Ressel untergebracht werden, wodurch die wasserbespülte Heizrohrfläche größer ausfällt, als wenn wenige Röhren von größerer Beite eingebaut würden. Unfere heutigen Lokomotiven enthalten 180 bis 250 Beigröhren von 31/2 bis 41/2, zuweilen auch 5 m Länge. In besonders ftarten Lotomotiven steigt ihre Bahl fogar auf 400 und mehr. Die durch die Heizröhren gegebene Heizssäche nennt man die indirekte, diejenige der Teuerbuchse die dirette und die Summe beider die Besamtheigfläche. Diese betrug bei dem im Jahre 1829 siegreichen "Rodet" (25 Beigröhren!) nur 12,8 qm, bei unseren heutigen großen Lokomotiven schwankt sie zwischen 100 und 175 am und beträgt bei den neuen 4/2= Lokomotiven der Arlbergbahn 250 gm, bei einer Anzahl amerikanischer Lokomotiven 300 am und mehr. Man sieht, die Lokomotive ist in 70 Jahren gewaltig gewachsen. Dieses veranschaulicht auch so recht Abb. 175, auf der eine Fabrit-Tenderlokomotive von 5675 kg Gewicht dargestellt ist, wie sie bequem Plat findet auf dem 8135 kg schweren Gußstücke der beiden Dampschlinder einer neueren amerikanischen Riesenspfomptive. "Rodet" wog nur 4572 kg.

Wegen des hohen Dampfdrudes muß der steffel sehr fraftig gebaut werden. Der Langteffel hat Walzensorm, ift daher in sich steif, wenn nur die Blechstärke genügend 'groß ist.



176. Stehbolgen.

Der Hinterkessel dagegen zeigt, abgesehen von seiner äußeren Decke, ebene Wände. Diese würden aber unter der Wirtung des Dampsdrucks ihre Form verlieren, sich ausbauchen und ausreißen, zumal in der kupsernen Feuerbüchse. Wan muß sie deshalb aussteisen und schraubt zu dem Zwede nach Abb. 176 in etwa je 10 cm Abstand kupserne "Stehbolzen" in die Kupserund Eisenwände, so daß nur noch kleine freie Flächen von ungesähr 10 gem Größe dem Dampsdrucke ausgesetzt sind. Der Hinterkessel enthält einige Hundert dieser Stehbolzen, der Riesenkessel der Abb. 173 sogar gegen 1100. Ebenso wird die flache Decke der inneren Feuerbüchse entweder durch sogenannte Deckenbarren oder häusiger durch eiserne Schraubenbolzen — hier Deckenanker genannt — gegen die äußere

gewölbte Eisendecke wirtsam versteift, was auch mit allen sonstigen schwachen Stellen, sei es durch Unter, sei es durch besondere Blechtonstruttionen, geschieht (Abb. 165 bis 167).

Da infolge der Wärmewirtung beim Anheizen bezw. Erfalten der Lofomotive die fupferne Feuerbüchse sich etwas gegen die Eisenhülle verschiebt, so erleiden die Stehholzen starke Biegungsspannungen, infolge deren sie an einzelnen Stellen im Lause der Zeit brechen und zwar nahe der Blechwand. Da dieses aber für die Sicherheit des Kessels höchst nachteilig ist, so gibt man durch Andohren der beiden Bolzenenden (Abb. 176) dem Führer ein Mittel an die Hand, solche Brüche sofort erkennen zu können. Es wird nämlich das Aesselwasser im Falle eines Bruches durch den inneren Druck als kleiner, aber kräftiger Strahl durch die Bohrung nach außen oder in das Feuerbüchsinnere getrieben. Derartige Bohrungen werden baldigst verkeilt und die schadhaften Bolzen in der Werkstatt ausgewechselt.

Die vorgenannte Wärmewirfung beeinflußt auch in sehr frästiger Weise die Kessellänge, die sie um 10 mm und mehr vergrößert (Anheizen) und wieder verkleinert (Abkühlen). Der Kessel darf deshalb nur an dem einen Ende und zwar an dem kühlsten (Rauchkammer) sest mit dem Rahmengestell verbunden werden und muß im übrigen frei in der Längsrichtung verschiebbar auf diesem aufruhen, anderenfalls würde der Zusammenhang der Lokomotive bald geslockert und der Ressel in den Nietnähten überhaupt nicht damps und wasserdicht zu halten sein.

Bei der starken Dampsentwickelung innerhalb der ganzen Wasserschicht im Kessel wallt das kochende Wasser an seiner Oberstäche, wodurch dem Dampse viel Wasser betz gemengt wird. Dieses darf aber nicht in die Arbeitschlinder gelangen. Es ist nicht zusammendrückbar, würde also, wenn zwischen Dampskolben und Chlinderdeckel in größerer Menge eingeschlossen, letzteren oder gar den Chlinder leicht zertrümmern können, wie wiederholt schon vorgekommen ist. Man versieht deshalb den Langkessel nach dem Vorzgange von Hackworth (1830) mit einem hohen Aussay, Dom genannt, und entnimmt aus diesem den Damps für den Chlinder, da er hier am trockensten ist. Häusig scheidet man

- Cough

das Dominnere von dem Kessel noch durch durchlöcherte Blechplatien aber dergl. (vergl. Abs. 1663 ab, damit das Kesselmasser noch mehr von der Dampfentnahmeitelle gurückgefalten virb. Un den Dampfentindern sien zudem Höhne ober Bentile, um etwa in

ihnen porhandenes Baffer ichleunigft ine Freie ablaffen gu tonnen.

Resservationen, Seber Ledsmutirtesse un nach geschlicher Borcharit mit beienberm Zeiten ausgeschlieft ein, die seib die die des Zumpfrunkes, die Wassersteilung namentlich den gulässig einfelne Einab des Bollectpiegts anzeigen, die senne des Anzeigenschlicher eriesen und ein gusarts Ammodien des Zumpfrunkes stunischlie verbindern. hierzu dienen die Zumpfrunkenses (Wannouerlet), die Bollectlandszeiger, die Spielerschlichungen (Bummon) und die Gescheidsberullte. Legtere einem fich leicht hätig und lassen den die Anzeigenschliedszeigen Dampf im Freie der die für seine Asset der vorgekrieben Gesen gestellte Lügerbem uns jede Schonwich eine Kompfeie für die Bestandsgedung bestigen, sowie eine Bewadvorstäung aum Knablen. Durch den Kreitwage der der Verleichte uns Einschliedsgedung der die Verleichte und geschen uns der Verleichte und geschen und der Verleichte und geschen auf der Verleichte und geschen der Verleichte und geschen der der Verleichte uns Seine der Verleichte und geschen der der Verleichte und geschen der Verleicht unt

Buhrer und Beiger ertennen diefes mit bilfe ber Bafferstandszeiger, die in ber Regel



177. Explodierte Cohomotive bei Dningen nahr filbesheim, 29. 3nni 1894.

ans einem Bafferftanbeglafe (Glasrohre) und 2 bis 3 Brobierhahnen befteben (veral. W u. P in Abb. 169). Berfpringt bas Glas, fo treten bie in verschiedener Sobenlage angebrachten Brobierhabne in Benugung. Der obere Sabn foll, geöffnet, bei richtigem Bafferftande fiets Dampf geben, ber untere bagegen, ber in ber Linie bes gulaffig niebrigften Bafferftandes fist, ftete Baffer. Gibt auch er Dampf, fo liegt Baffermangel im Reffel por. Bar fury gupor bas Baffer im Glafe noch fichtbar ober burch ben Sahn nach. gewiesen, fo tann bie Wefahr burch Speifen bee Reffele abgewenbet werben. In zweifelhaften Gallen muß aber bas Teuer fofort pom Rofte entfernt werben, benn es tonnen möglichermeife bie vom Baffer entblogten Banbungen bereits ergluht fein. Gullt in foldem Falle ber Dafdinift Baffer auf, fo erfolgt ploplich eine ftarte Dampfentwidelung. Sonnen bann bie Giderheitsventile ben übericuffigen Dampf nicht entweichen laffen, fo fteigert fich ber Dampfbrud über ben normalen oft erheblich. Ralle nun Die ichmachfte Stelle bes Reffels bem Drude nicht mehr gewachien ift, gibt fie nach, und die Explofion mit ihren oft graftlichen Rolgen tritt ein. Die Bertrummerung eines fo gerftorten Reffels ift meiftens recht grundlich. Die einzelnen Reffelteile werben weit weggeschleubert und richten oftmale auf ihrer Aluabahn noch viel Unbeil an. Abb. 177 geigt bas Bilb einer im Rabre 1894 erplobierten Guterauglotomotive. Der Mantel bes Langteffele, ber Schornftein und Dom maren bier in mehrere Stude geriffen und lagen über 60 m weit gerftreut umber. Die Beigrobren maren infolge bes ploglich ringsum fehlenben Drudes burch bas aus bem Inneren bes Reffels berporichiegenbe Reffelmaffer ausgebaucht, mabrend sie an ihren Enden in den beiden Rohrwänden festgehalten wurden. — Infolge sehr gründlicher Kesselbeaufsichtigung von Amts wegen kommen in Deutschland weniger Explosionen vor als im Austande. Die amerikanischen Bahnen können sich rühmen, bis-

lang die gahlreichsten Explosionen verzeichnet zu haben.

Bum Reffelspeisen, d. i. Auffüllen des Reffels mit Baffer, befagen die alteren Lokomotiven je zwei mit Kolben und Bentilen versehene Speisepumpen unter oder neben dem Ressel, die von der Treibachse oder dem Kreugtopfe der Kolbenstange angetrieben wurden. Sie faugten das Baffer aus dem Tender an und drudten es in den Reffel. Während ber Fahrt konnten sie durch einfache Sandgriffe leicht in und außer Thätigkeit gesetzt werden. Beim Stillstand ber Lokomotive hörte aber bas Bumpen auf. Der Führer mußte im Bedarfsfalle eigens eine Zeitlang auf bem Bahnhofe spazieren fahren. Um die hiermit — namentlich auf größeren Stationen — verbundenen Unbequemlichkeiten und Störungen zu beschränken, trafen einzelne Verwaltungen die Einrichtung, daß die Lokomotiven zweds Resselspeisung mit ihren Treibradern auf ein in das Gleise einer Feuergrube eingebautes Rollenpaar fahren konnten. Die Treibachse und damit die Pumpen ließen sich nun bewegen, ohne daß die Lokomotive ihren Plat verließ. Anderswo wieder ruftete man die Lotomotive mit einer handpumpe aus, die vom Personale mahrend des Stillftandes in Thatigfeit gefest werben fonnte. Gin wefentlicher Fortichritt icon war es, als Anfang ber 50er Jahre kleine Dampfpumpen (von Borfig Berlin u. a.) zur Einführung gelangten, die durch den Reffeldampf betrieben wurden. Die Bumpen verfagten aber oft und waren nicht felten reparaturbedürftig. Auch förderten fie das Baffer von wenigen Ausnahmen abgesehen — talt in den Ressel. Das war auch ein bojer Ubelstand, wie wir weiter unten noch sehen werden.

Mit großer Freude wurde es daher begrüßt, als 1858 der Franzose Giffard die Resselspeisung in gänzlich neuer Beise bewirkte. Die schon lange vor ihm bekannte und mehrfach zu anderen Zwecken ausgenutte Eigenschaft eines Wasser- oder Dampsstrahles beim Durchströmen von Düsen — vergl. auch das über "Blasrohr" oben Gesagte — verwertete er in einer höchst einfachen Vorrichtung, Injekteur oder Injektor, später Dampsstrahlpumpe genannt. Indem er hiermit das Wasser vermöge der lebendigen Kraft eines Dampsstrahles in den Kessel trieb, gab er dem Lokomotivbetriebe nicht nur eine erhebliche Vereinfachung, sondern auch die unerläßliche Vetriebssicherheit. Der Giffard-Injektor ersuhr in den solgenden Jahren bis auf die Neuzeit hinein mannigsache Abänderungen. Wohl kein anderer Lokomotivteil ist von den Maschineningenieuren so oft durchgearbeitet und umgesormt worden, wenngleich sein Grundgedanke stets unversändert blieb. Etwa Mitte der 70er Jahre waren die Kolbenpumpen nahezu vollständig auf den Lokomotiven durch den Injektor verdrängt, der seitdem unbestrittener Alleinauf den Lokomotiven durch den Anjektor verdrängt, der seitdem unbestrittener Allein-

herricher geblieben ift.

Fast alles Speisewasser enthält neben mechanisch beigemengten Verunreinigungen aufgelösten Kalt, Gips oder Magnesia. Diese Stosse schse sich nun in hoher Temperatur, wie sie das Kesselwasser zeigt, sosort nieder und bilden dann Kesselstein, diesen ärgsten Feind der Lotomotivsessel. Wollte man daher das Speisewasser zwecks schnellerer Erwärmung an der Feuertiste einsühren, weil hier die relativ höchste Temperatur im Kesselwasser herrscht, so entständen in dem schnalen Wasserraume um die Feuerbüchse herum in turzer Zeit starke Kesselstein und Schlammablagerungen, die nicht nur die Wärmeabgabe der Feuergase an das Wasser behindern würden, sondern auch ein Abbrennen der Feuerbüchsbleche, Abbrechen der Stehbolzen u. s. w. zur Folge hätten. Wan läßt deshalb das Speisewasser jeht auch stets nahe der Rauchsammer in den Kessel eintreten und sucht möglichst reines Wasser zu verwenden, ersorderlichensalls verschasst man sich solches durch vorherige künstliche Reinigung.


Mechanisch beigemengte Verunreinigungen können durch Filter (Sand, Kies u. s. w.) beseitigt werden. Die ausgelösten Stosse entsernt man in verschiedener Weise, und zwar fällt man z. B. den kohlensauren Kalk und die Magnesia durch Kalk oder Apnatron, den Gips durch Soda. Die oft marktschreierisch augepriesenen Geheimmittel zur Verhinderung der Kesselsteinbildung sind ziemlich wertlos. Petroleum leistet mitunter gute Dienste, indem es das Ansehen von Kesselstein an die Wandungen und sein Festbrennen verhindert, so daß er bei dem Reinigen (Auswaschen) des Kessels, das in manchen Vezirken allwöchentlich vorzunehmen ist, leicht entsernt werden kann. Es ist ost erstannlich, welche Kesselsteinmengen und in welcher dicken Schicht tropdem aus manchen Lokomotiven entsernt werden.

Reines Speisemaffer ist für die Lebensdauer der Meffel von hervorragender Bedeutung, wie anderseits unreines die Ressel zerftort, zu toftspieligen Ausbesserungen derselben Anlag



gibt und ihre Berdampfungsfähigkeit sehr beeinträchtigt. Mandje Eisenbahnverwaltungen haben darum oftmals lange, teuere Basserleitungen gelegt, um ihre Lokomotivstationen mit gutem Basser (Fluß- oder Gebirgswasser) versehen zu können. Die Wirkung solcher Anlagen spiegelt sich in den geringeren Resselreparaturen ihrer Hauptwerkstätten vorteilhaft wieder.

Einteilung der Lokomotiven. Aus den Ausführungen des ersten Abschnittes erkennt man schon ohne weiteres, daß wir je nach der Betriebsart der Bahn Reibungs= und Bahnradlokomotiven zu unterscheiden haben, und bei letzteren wieder reine Bahn= radlokomotiven und vereinigte Bahnrads und Reibungslokomotiven. Die Reibungsslokomotiven. Die Reibungsslokomotiven sind verschieden in ihrer Bauart und ihren Abmessungen, je nachdem sie bestimmt sind für Haupts, Rebens oder Aleinbahnen. Die Hauptbahnlokomotiven zersfallen wiederum in solche für Schnellzüge, Personenzüge, Güterzüge, gemischte Büge (d. h. Güterzüge mit Personenbesörderung) und für den Rangiers oder Verschiebedienst. Alle Lokomotiven sind entweder solche mit besonderem Borratswagen für Wasser und Kohle (Schlepptender oder kurz Tender genannt), oder solche, die diese Borräte über, unter, neben und hinter dem Ressel mitsühren. Letztere heißen Tenderlokomotiven



178. Anficht einer 2 3 Perfonenjuglokomotine mit vorderer Caufachle und Anfienrahmen.

(Abb. 175), im Gegensate zu den Lokomotiven mit Schlepptender (Abb. 226). Tenderstokenstiven finden auf Hauptbahnen für den Verschiebedienst Verwendung, desgleichen für das Befördern von Personens und Güterzügen auf kurzen Linien. Auf Nebenbahnen sind sie die vorherrschend, auf Kleinbahnen die ausschließlich benutzte Gattung, soweit nicht andere Betriebsarten, wie Preflust, Gas und Elektrizität hier gewählt sind.

Ferner hat man sie nach gewissen Einzelheiten in der Bauart zu unterscheiden, die der Losomotive ein besonderes Gepräge verleihen, so z. B. nach der Lage der Chlinder, ob innerhalb oder außerhalb der Rahmen, d. h. Losomotiven mit Innen= oder Außenchlindern*); nach der Lage der Rahmen, ob diese innerhalb oder außerhalb der Räder angeordnet sind, d. h. Losomotiven mit Innenrahmen (Abb. 164 u. 170) oder mit Außenrahmen (Bauart Hall, Abb. 178 u. 225): nach der Zahl und Gruppierung der Radachsen, z. B. dreiachsige Losomotiven mit einer Laufachse (Abb. 178), desgl. vierachsige mit Drehgestell (Abb. 164 u. 227) desgl. nur mit Treib= und Ruppelachsen (Abb. 175, 218, 221 u. 222) u. s. w.

Nach der Art der Dampfausnuhung endlich teilt man sie ein in solche mit einfacher Dampfdehnung, das sind Lokomotiven mit Zwillingswirkung und solche mit zweisacher Dampfdehnung, das sind Lokomotiven mit Verbundwirkung (Verbundlokomotiven). Sierüber vergl. näheres auf S. 219.

^{*)} Innenchlinder find in England beliebt, die übrigen Gisenbahnlander ziehen Außenchlinder vor.

Geldidite ber Tokomotine.



179. Murdecke Cokemetise, 1784.

bampfmaschine und ihre wirtichaftliche Berwertung nahmen ihn gang in Anspruch.

hatten mittlermeile erfinbe: rifche Ropfe icon perfuct. bie Dampifraft für Gabre seuge auszunuben. gelang jum erftenmal bem frangofifchen Militaringenieur Cuanpt, ber 1769 ein breiraberiges Strafenfubrwert burch Dampf antrieb. Dasfelbe permochte mit vier Berionen belaftet eine Sabraeichwinbigfeit von 31/. km in ber Stunde gu erreichen. Die Dampfculinber maren einfach wirfend, mit einem Bierweghahn als Dampffteuerorgan, eine Anord. nung, bie bereits von Reppoll in feinem 1720

in Kriffe erfdieinenen "Theatrum Machinarum" angegeben worden fit. Die Treisbewegung fit was Terisben derwirte Gugund durch eine ingenannte Natigie Geperrad mit Allindebeld. Der Dampfelfel beifer erftem Kussifturung erwies sich jedoch gut fleit. Nach Cangalos Misianen fleis dam die franzisfisch ergelerung mit einem Kuftwande vom 16 000 Mart eine größere, jum Gorifadire ichwerer Gefchigte betimmte Ernögenstownstellen. Diefelbe nebet aber sich un and wortigen Sahrten durch die Errosen vom Karts infolge eines Aufammenthofes mit einer Mauerz und jand den unter Machine und der Machine der Geschen der Sahrten der Sah

Am Jahre 1784 fertigte Mardod, Miffient von Watt, ein Wohld eins Dampfmogres an, das von fin im Tadlighteit gefest wurder und einige Abenten ausstigtet,
Abb. 170 gibt eine Kniftet beies Erobellmögeschen wieder. Am ben jentrechten Dampfeffet auf der Kniftet beies Erobellmögeschen wieder. Am ben jentrechten Dampftellet auf der Kniftet beires Prodektlimögeschen den im Umbergung unsen Spetel
bewagt, der feinrefeits durch eine Lenftlungs die Rabachie in Umbergung verfegt — eine
Mibertagungsforen, die wir im kands verbefreter Art 1801 bei Genas (Rhb. 180).
1813 bei geblen (Abb. 186 u. 187) und 1828 bei Foffer, Raftrid & Co. (Abb. 207)
wiederfinden.

Murdod hat seine immerhin brauchbare Idee seltsamerweise nicht weiter verfolgt. Sein Bersuchsmobell war 1861 auf der Beltausstellung in London von der Itrma R. Watt & Co. in Soho aux Schau aestellt.

Eine wefentliche, wenn auch nur mittelbare Forberung fand die Dampflotomotive burch den Amerikaner Oliver Evans. Im Jahre 1784 nahm diefer ein Batent auf die Sochbruckbambfmalchine. bet der er kodeschannten Wasserdamb von zehn Armobbaken

Breffung verwenben wollte. Siermit erft mar bie Brundlage für eine gebeibliche Entwidelung bes Dampfmagens geschaffen Man fannte abgesehen non ben beiben porgenonnten furalebigen Reriuden Quanota und Murbade - bie bahin nur bie Oppheniationabampfmaichine pon Matt, Die mit einem Dampfbrud betrieben murbe, ber taum ben Drud ber natürlichen Atmoiphare überichritt. Dieje Battichen Rieberbrudmaichinen maren aber für ben Betrieb pon Stragenmagen nicht nur biel gu ichmerfällig, ipnbern megen ber für bas Ronbenfieren bes Dampfes erforberlichen großen Baffermenge pollig ungeeignet. Die Sochbrudmaichine pon Epans mar baber ein großer



150. Suene' Bemufmelding.

Bertifetti. Sie beigs auferbem im Berköltnis zu fiere Veilung geringes Geneicht und tille fisch übber auf einem Bagen beneum unterbrüngen. Genns beward fich 1788 im Bentlitzbanien um eine Balent auf eine Zampffrecheilsbunstles, wurde aber von feiner Bambistatent als an ber "Zampffrecheilt-gleit Petenbe verfacht, fins Minn für ein Springsfreihr ertflätt umd bas Katent ihm vermeigert. Im folgenben Jahre erheit ir einbeffe im folges im Stans Muntalmad. Er verfolgt aufs bei fins 1882e. Am Jahre 1801 führte er eine Doch

Baffer und gu Lande), aus bem



181. Coane' Dampfbagger "Geneter ftmphibolue", 1804.

mande Schriffeller nachger einen Ampirongen gemach haben. Die Legendte ist höchmachtgeinigt abarder eitstellener, haß Gesse des Pasager auf Abert eiger und biefe durch die Zumpfundlich bestellten mittels Seite antreiken lich (Rdb. 181), um ihn vom Perfellungsgebert durch eigene Seite 2½, ihr mei an en mit jug ischäffen. Begen bliefe Beneglichteit zu Cande und zu Willer batte Grans and die vorerwährte bepyelfunger Begeichung genößt. Der Zunsoper bliefe Zumpfungerüm zing demand zu Magefiche von wenigtens 20000 Juichauern durch die Erzeigen von Bettarbeiha bis an dem Gagnittlichtig vor eife. Genas felth hat well niemals einem eigentlichen an dem Gagnittlichtig vor fich. Genas felth hat well niemals einem eigentlichen Dampfmagen gekaut. In einer vom ihm um das Jahr 1905 ju Philadelphia ber öffentlichten Christit: "Afdrer des jumpen Ingentuens", sigle es jumpen ib Grundshighe feiner Dampfmachine, mit beionderer Bereichfichtigung ihre Kernendung für Schiffeten Wagnantachine, der ist beionderer Bereichfichtigung ihre Kernendung für Schiffeten Wagnacht in einer Abhandlung jum Betriede siener Hochburdundsjine bereich faurfchmiederieren Kerleff int einem Abnamusche im Ameren, und macht bereich für einer chamber der Begeben ihre hochgeben iber hochgebennten Laungt, bemertt auch, daß ihm bis Krebeiten Wagnaben iber hochgeben mit einen,

In England hatte mittlerweile Nichard Trevithit im Berein mit seinem Better Bivian 1802 ein Patent auf eine Hochdruddumpfunsschie und ihre Anwendung auf Dampfungen genommen. Bivian gab nach Colburns "Geschichte ber Lotomotive" das Geld ber zu bem Bau einer Dampfprosäcke, die nach London zur Schau gebracht wurde.




182. Erepithike Schwungrablokomotive, 1802.

Gie hatte aber feinen rechten Erfola. Gin von Trevithit 1802 angefertigtes Mobell einer Strofeniofomptine befindet fich im South Renfington , Mufeum in London. mofelbit eine Angabl ber bentmurbiaften Gefindungen auf bem Gebiete bes Dafchinenbaues in ihrer erften Musführung aufammengeftellt find. Beipnbers mertmurbig an biefer Berfuchelofomotive, Die Abb. 182 miebergibt, ift bas große Schwungrab, bas bie Drebbemeaung ber Rabachie gleichformiger gestalten follte, ba nur ein Dampfenlinder vorhanden mar. Doch erft ale Trepitbit 1804 einen ameiten, für Spurbabnen beftimmten Dampfmagen baute, aludte ibm bie Sache leiblich. Die noch jest im gengnnten Londoner Dufeum aufbewahrte Entwurfszeichnung biergu murbe im Dezember 1803 pollenbet. Rach ibr ift bie "Engineering" entnommene Abb. 183 gefertigt. Beibe Rabachfen werben pon ber Schwungradwelle burch Rabnraber angetrieben. Um porberen Reffelenbe liegt ber febr lange Cylinber mit bem Rolben, Die Feuerthur und auch ber Schornftein. Das bie Feuerung aufnehmenbe "Flammrohr" burchgieht bier

bereils da Kestleitmere in U-Horm, als pureimal. Es besigt daber eine große örjässäch, werde die Wissensche der Feuersgafe erch turtifiam an das ausgebend Sesssichmiste abgent fann. Der verdrauchte Zampf, Modompi genannt, wurde durch ein Hohe in den Gedornstein geleitet und diente für gur Verfrächtung bes für die Werdreumung erschercisien nuftigune. Die die Treibilde eriem Daurch mitstgach. Die die Treibilde einem Daurchwagen angebrachten Wisselskape nur den die heit Verfrecht der Auftreibilde von der Verfrecht in stegleich aus der Verfrecht der Verfrecht

Bemerkenswert an dieser ältesten Eisenbahnlotomotive ist noch der Umstand, daß die Räder an der Laufsläche in Breite der Fahrschienen glatt, daneben aber durch Nagelköpse rauh gemacht waren. Neben die Eisenspur war eine Holzbahn gelegt, in die sich die Köpse der Radnägel beim Fahren eindrückten. Durch die künstlich so vermehrte Reibung war die Losomotive im stande, Wagenlasten sortzuziehen. In seiner Patentschrift vom Jahre 1802 wies Trevithist darauf hin, daß in gewissen Fällen der Umsang der Treibräder uneben zu machen sei, etwa durch vorstehende Bolzen, Nagelköpse oder durch Quersurchen. Er sett jedoch ausdrücklich hinzu, daß im allgemeinen die gewöhnliche Beschafsenheit oder Form der Außensläche dieser Räder sur den beabsichtigten Zweck genügen würde, das ist aber der glatte cylindrische Radumsang! Ihm war also im Gegensatz zu der in der späteren, auch neuzeitigen Litteratur allgemein verbreiteten Ansicht schon bekannt, daß die Reibung zwischen Treibrad und Radbahn unter Umständen sur das Ziehen von Lasten genüge. Wenn er dennoch die vorgenannten Kunstmittel zur Bermehrung der Adhäsion vorschlug und anwandte, so war er dazu gezwungen, weil die Treibräder seiner Losomotive viel zu gering belastet waren.



183. Trevithiko verbefferte Schwungrad-Cokomotive, 1803/4.

Aus dem zu Anfang dieses Abschnitts über Schienenreibung Gesagten geht aber hervor, daß, wenn eine Lokomotive beim Anfahren einen bestimmten Widerstand überwinden soll, ihre Treibräder mit etwa dem 6,5 sachen desselben belastet sein mussen. Dieses einsache Grundgeset war aber derzeit noch nicht erkannt. Für die damalige Zeit kam noch erschwerend hinzu, daß die Spurwege vielsach in den unebenen und oft steilen Straßenzügen lagen, auf die so schwache Lokomotiven wie es die Trevithissiche war, mittels glatter Räder Wagenlasten nicht hinaus befördern konnten, zumal wenn die Schienen durch schmelzenden Schnee, Schlamm u. s. w. schläpfrig geworden waren.

Von dieser Trevithikschen Lokomotive, die übrigens ihrem Erfinder weder Erfolg noch dauernde Unerkennung einbrachte, auch nicht einbringen konnte, da sie nicht genügend ausgereift und das gußeiserne Gleis, auf dem sie lief, auch nicht widerstandsfähig genug war, leitete sich wohl die falsche Anschauung jener Zeit her, daß zwischen glatten Treib-rädern und Eisenschienen nicht so viel Reibung vorhanden sei, wie für das Fortziehen von Lasten notwendig ist. Und so sehen wir, wie die nächsten, von anderer Seite unter-nommenen Bersuche auf Herstellung eines brauchbaren Dampswagens sich alle mit der künstlichen Reibung abmühen. Sie alle waren sonach von vornherein nicht lebensfähig. Um aussichtsvollsten war noch die Zahnradlokomotive, auf die 1811 J. Blenkinsop,

Infpettor einer Rohlengeche gu Mibbleton bei Leebs, ein Batent genommen hatte. In bellen Auftrage baute ber Ingenieur Murron in Leebs eine berartige Lofomotive, die im Sommer 1812 in Betrieb gefent murbe. Abb. 184 geigt une biefe erfte Raburablotomatine. Die Rahnstange war feitlich an einer ber Fahrichienen angegoffen. In fie griff ein von smei oben auf bem außeifernen Dampfteffel befindlichen Dampfenlindern burch Lentftangen, Rurbeln und Rabnraber angetriebenes Rabnrad ein, beffen Rabne ber Lofomotive einen fünftlichen Stuppuntt beim Bieben gaben. In bem Reffel lag bas Feuer- ober Rlammrobr aus Gifenblech. Die Cplinder ragten gum Teil in ben Reffel binein. Die beiben Rrummanfen eines jeben Untriebsenlinders, burch welche bie Rabnrabachfe in Drebung verfest mirb. find bier bereits um 90 acgen bie bes anderen Eplindere perfest, und biefe Bintelftellung ber Rurbeln mirb gleichzeitig burch bie brei unter bem Reffel liegenden Rabnraber aufrecht erhalten. Steht fonach ber eine Dampftolben am Enbe

feines Beges, alfo im "toten Buntte", in welchem er teine Arbeit leiften tann, jo befindet fich ber andere gerade in ber Mitte feines Subes, fann alfo recht fraftig mirten. Bir haben bier fomit eine Swillingsmafchine - wohl bie erfte



184. Bienkinfang Jahurablokomotive, erbaut von Murray, 1812.

Mach Wlart . .. Railway Machinery" founte biefe etma 5000 kg fdmere Potomotive auf ber 5.6 km langen Dibb. leton-Roblenbabn Laften pon 15 000 kg auf einer Steigung von 66 % (1:15) überminben. Die Fahrgeichwinbigfeit betrug etma 5 km in ber Stunde. Sie tam noch für einige anbere Rechenbabnen aur Musführung, fo a. B. auf ber Corlodgegrube, ohne jebod auf biefen eine langere Betriebebauer au erreichen.*) Sie war wohl auf ftarten Steigungen amedbienlich, nicht

aber auf flach geneigter ober gar magerechter Bahn. Sier fuhr fie viel gu langfam, gubem entftand burch bas breifache Bahngetriebe viel garm beim Fahren, por allem aber mar fie ju toftspielig in ber Unterhaltung, nuste auch ben Bleisbau, ber burch bie Bahnftange einseitig begusprucht murbe, gra ab und gab zu vielen Schienenbrüchen Anlak. Immerbin bat bie Blentinfop-Murray-Lotomotive trop aller Mangel bas Berbienft, auf ftart geneigter Babn fich ale brauchbar erwiefen gu haben und bie Borlauferin unferer beute fo ftart verbreiteten Bahnrablotomotiven gu fein.

Gine Lotomotive Diefer Bauart ift auch um 1816 in ber Ral. Gifengießerei gu Berlin für eine 21/2 km lange Roblenbagn an ber Saar bergeftellt worben. Ge ift beiefe bie erfte beutsche Lotomotive, allerdings nach ben in England gemachten Aufnahmen eines beutschen Bergbeamten angeordnet. Rach ihrer Bollendung vermochte fie auf einer Berfucheftrede im Sofe ber Gifengickerei Bagen mit 80 Beniner Belaftung au gieben. Boblberpadt in Riften wurde fie auf bem Baffermege uber Amfterbam bie Gaar binauf verfandt. An ihrem Beftimmungsorie angelangt, machte das Zusammenbauen große Schwierigfeiten. Rach langen Bemühungen gelang es endlich, die Lotomotive in Bewegung zu seben; — Wagen wollte sie aber nicht gieben. Die Bahnbahn murbe abgebrochen und Bierbebetrieb an Die Stelle gefest.


[&]quot;) Auf ber Corlodgegrube fant biefer Lotomotivbetrieb infolge einer Reffelexplofion ein frubgeftiges Enbe; auf ber Midbletongrube bagegen ftand er bis jum Jahre 1839 in Benutung.

Im Eröffnungsjahre der ersten deutschen Eisenbahn (1835) wanderte die Zahnradlotomotive nach langer Auhepause ins alte Eisen. Das in Berlin erschienene "Museum des Neuesten und Wissenswürdigsten" gibt in seinem Oktoberheft vom Jahre 1816 eine aussührliche Beschweibung von ihr, die sich ganz mit der Abb. 184 deckt.

Im Jahre 1812 versuchten die Gebrüder William und Edward Chapman, von denen ersterer Zivilingenieur war, die Ausgabe dadurch zu lösen, daß sie statt der Zahnstange eine an beiden Enden der Bahn fest verankerte Kette wählten, an der sich die Lokomotive mittels einer durch Dampf angetriebenen Rolle oder Windetrommel entlang ziehen sollte, wie das heutigestags noch bei der Kettenschiffiahrt auf der Elbe, Saale u. s. w. und in ähnlicher Weise bei der Seilfahrt auf Flüssen zur Anwendung kommt. Auch ließen sie sich gleichzeitig hiermit eine künstliche Feneransachung durch ein von der Lokomotive getriebenes Gebläse patentieren und sahen für scharf gekrümmte Bahnen, desgleichen für leichte Schienen — damals stets aus Gußeisen in kurzen Stücken hergestellt — Drehgestelle für ihre Lokomotiven vor. Ihren Kettenantrieb bildeten sie auch dahin aus, daß mittels einer endlosen Kette von begrenzter Länge eine besiebig lange Bahnlinie befahren werden konnte. Es wurde eine Kettenlokomotive auf der Hettonbahn in der Nähe von Newcastle-on-Tyne

zwar erprobt, aber zu brauchbaren praktischen Aussührungen haben sich diese Chapmanschen Vorschläge nicht verstichtet. Das Drehgestell allein war lebensfähig, wurde jedoch erst zwei Jahrzehnte später und zwar von amerikanischer Seite nupbar gemacht.

Brunton, Ingenieur der Battersley Eisenwerke, kam 1813 sogar auf den abenteuerlichen Gedanken, "die Natur nachzuahmen", indem er seine Lokomotive hinten mit zwei Girassensbeinen ausstattete, deren Gelenke nach Abb. 185 abwechselnd durch die Kolbenstange eines wagerecht liegenden Dampfschlinders hin und her bewegt bezw. geknickt wurden. Die unten mit Gelenkstauen versehenen Eisenstelzen oder



186. Sokomstive von Branton, 1813.

Krücken fanden dabet abwechselnd am Bahnkörper festen Stützpunkt und konnten daher die Lokomotive fortdrücken. Jede um den oberen Punkt pendelnde Krücke war etwas oberhalb ihres Knickpunktes mit einer wagerechten Zahnstange verbunden, die in ein oben auf dem gußeisernen Dampskessel gelagertes Zahnrad eingriff. Dadurch waren beide Krücken mitseinander gekuppelt, ging die eine vorwärts, so mußte die andere sich entgegengeseht bewegen. Durch eine Schnur wurden die Klauen beim Zurückolen der Stelzen vom Boden abgehoben. Es ist hier also thatsächlich die Bewegung des Tierbeines nachgeahmt. Die Lokomotive vermochte sich mit etwa 4 km Geschwindigkeit in der Stunde fortzuschleichen und entwicklte etwa 5 Pferdestärken. Eine Resselbeschädigung seste ihrem Wirken ein baldiges Ziel. (Brunton hatte sich diese Krückenbewegung auch für die Besörderung von Schissen unter Nr. 3700 patentieren lassen!) Noch andere seltsame Anordnungen wurden in jener Zeit erdacht. Aber alle diese zum Ersat der angeblich mangelnden Schienenreibung ersonnenen Künsteleien konnten nimmermehr eine brauchbare Lokomotive sür dauernden Betrieb abgeben.

Erst als Blackett, Inspektor der bei Newcastle on Tyne gelegenen Wylamzechen auf der Wylam-Lemingtonbahn im Verein mit William Hedley, ebenfalls Inspektor bei den vorgenannten Kohlengruben, durch besondere eingehende Versuche an einem mittels Handwinden angetriebenen Eisenbahnwagen feststellte, daß bei entsprechender Velastung der glatten Eisenräder die Reibung zwischen Treibrad und Schiene völlig ausreichend sei für das Ansahren und Fortziehen von Fahrzeugen, war auch die Grundlage geschaffen, auf der sich eine lebenssähige Lokomotive weiter entwickeln konnte. Blackett selbst mühte




186. Erfte brauchbare Zokomolive, erbaut von Bebien 18. find einer Aufragne von R. G. Biesbale in Birninghem.

sich wiederholt, aber stets vergeblich ab, eine brauchbare Lokomotive herzustellen. Hebley aber nahm im Jahre 1813 ein Patent auf eine Lokomotive und führte eine solche nach mancherlei Bersuchen und Ünderungen für die Wylam-Kohlenbahn aus. Sie ist die erste brauchbare Dampslokomotive mit glatten Kädern.*) Ihre Gesamtanordnung ist in Abb. 186 wiedergegeben. Zu beiden Seiten des vorderen Kesselndes besindet sich ein aus Eisen-blech zusammengenteteter 1 m langer Dampschlinder von 300 mm äußerem Durchmesser und 915 mm Hub. Jede Kolbenstange greist an einem langen, oberhald des Kessels gelagerten Schwinghebel an, der hinten am Schornsteinende abgestützt ist. Bon jedem dieser Hebel wird die Ause und Abwärtsbewegung mittels Lenkstange und Krummzapsen auf eine unter dem Kessel besindliche Blindachse übertragen und hier in eine Drehbewegung umgesetzt. Ein auf dieser Achse sitzendes Jahnrad treibt nun nach beiden Seiten durch je zwei Zahnräder die in je 900 mm Abstand von ihm gelagerten Treibachsen mit ihren 980 mm großen Kädern an, und zwar mit vergrößerter Geschwindigseit, da das

Achsenzahnrad einen kleineren Durchmesser als das treibende besitzt. Gleichzeitig dient das letztere aber auch dazu, die beiden um 90° gegeneinander versetzten Krummzapfen in dieser Lage zu erhalten, damit die Lokomotive als Zwillingsmaschine ars beiten kann.

Bemerkenswert ist ferner die Um= steuerung der Dampschlinder, die in sehr einfacher Weise durch je zwei Knaggen einer vom Schwinghebel auf und ab be-

wegten Stange bewirft wird, die ähnlich wie bei den älteren Wasserfäulen- und Wasserhaltungsmaschinen einen Dampfaus und sabfluß regelns den wagerechten Steuerhebel verftellen. Mit richtigem Blick hatte Hedlen, wie s. 3t. auch Trevithit, als Berbrennungsund Beigkammer ein U-förmig gebogenes Flammrohr gewählt. in welchem ber Roft mit ber -Feuerthür an der Schornstein-Es mußten baher feite lag.



178. fiedlens 8. Häderlokomotive, 1815.

die Rauchgase zweimal den Kessel durchziehen und konnten so mehr Wärme an das das Flammrohr einhüllende Kesselwasser abgeben. Es war dieses für die damalige Zeit eine durchaus wirkungsvolle Anordnung.

Eine dieser Hebley-Lofomotiven, Namens Pussing Billy, that bis zum 6. Juni 1862 auf der Wylambahn Dienst; dann wurde sie nach sast 50 jähriger Benusung für das South-Kensington-Museum angesaust, in welchem sie neben der Siegestokomotive Stephensons einen Ehrenplat gesunden hat. Abb. 186 zeigt sie uns nach einer älteren Photographie in Berbindung mit ihrem ursprünglichen Tender, dessen Wasserbehälter nach damaliger Art durch ein gewöhnliches Faß gebildet wird. Später wurde dieses durch einen Kasten ersest, wie ihn das South-Kensington-Museum erhalten hat. Die oben gegebenen Abmessungen hat Versässer an jenem Orte durch Messung entnommen. Unsere Abbildung läßt auch die Absührung des verdrauchten Dampses durch den Schornstein, also künstliche Zugwirkung durch ein Blaszohr erkennen. Wann dieses von Hedlen angebracht ist, ist unbekannt. Seine Patentschrift vom Jahre 1813 enthält nichts darüber. Später hat ein Resse desselben die erste Verwendung des Blaszohrs an Losomotiven sur William Hedlen in Anspruch genommen — ob mit Recht, ist nicht nachweisbar.

B. Heblen baute 1815 eine ähnliche Lokomotive, der er nach Abb. 187 acht Räder gab, um durch Berminderung des Raddruckes die damaligen zerbrechlichen, gußeisernen

^{*)} Die auch in der neuesten Fachlitteratur so oft zu sindende Bemerkung: Stephenson habe 1814 die erste brauchbare Lokomotive geschaffen, ist hiernach grundirrig.

Schienen mehr zu schonen und die Unterhaltungskosten herabzuziehen. Es werden hier die vier Achsen durch nicht weniger als acht Zahnräder angetrieben, was gerade nicht zum Vorteil der Arbeitsübertragung ist. Diese Bauart, bei der je zwei Achsen in einem bessonderen Rahmen gelagert waren, hat Anlaß zu der in der deutschen Litteratur verbreiteten Legende gegeben, daß die Lokomotive zwei um einen Mittelzapsen einstellbare Drehgestelle besessen, daß die Lokomotive zwei um einen Mittelzapsen einstellbare Drehgestelle besessen hätte, Hedlen also der Ersinder derselben sei. Das ist nicht richtig. Schon die in einer Ebene liegenden acht Zahnräder und die durch Abb. 187 wiedersgegebene Bauart der Rahmengestelle verbieten eine solche Anordnung. Dben sind die Gebrüder Chapman auf Grund ihrer Patentschrift vom Jahre 1812 als die ersten Berwender von Lokomotivdrehgestellen genannt worden. Auffallend ist die Dampfabsührung



188. George Stephenson. Geboren am 9. Juni 1781 in Wham bei Rewcaftle-on-Tone. Gestorben am 12. August 1848 in Tapton house bet Chesterfielb.


in Abb. 187. Der Ab= bampf gelangt erft in einen geräumigen 3mi= schenbehälter und aus diesem in den Schornstein. Nach Smiles hatte Hedlen diese Anordnung getroffen, um das vordem vorhandene laute Geräusch des ausströmenden Dampfes, burch bas die Unwohner der Bahn zu sehr belästigt und die Pferde scheu geworden waren, zu beseitigen. Gine wirtsame Feneranfachung durch den Abdampf war freilich damit aufgegeben.

llm das Jahr 1814
greift auch George Stes
phenson in den Ents
wickelungsgang der Lokos
motive ein. Mit glücklicher Hand und sicherem
praktischen Blick bildet er
sie weiter aus und gibt
ihr im Verlauf von 15
Jahren unter wesents
licher Beihilse anderer
erfahrener Männer dies

jenige Anordnung, die sie zum Kulturträger unserer Zeit befähigen sollte. — Stephenson (vergl. Abb. 188) hatte sich durch rastlosen Eiser allmählich vom Pferdetreiber einer Kohlenbahn zum Maschinenwärter emporgearbeitet. Im Jahre 1811 gelang es ihm, eine Verbesserung an einer Newcomenschen Feuermaschine sowie an einer Bergwerkspumpe zu treffen, was ihm die Stelle eines Maschinenmeisters des bei Newcastle gelegenen Killingworth-Bergwerksverschaffte. Ein Jahr später wurde er bereits insolge seiner Kenntnisse im praktischen Maschinenwesen und seines scharsen Blicks sür maschinelle Betriebe zum Grubeninspektor ernannt. Als solcher konnte er seine Begabung und seinen inneren Drang freier entsalten, und besonders eisrig arbeitete er u. a. an der Berbesserung der Lokomotive, deren Mängel er an der Hedlens und Blenkinsopschen Bauart wiederholt kennen gelernt hatte. Die nötigen Geldmittel gab ihm der Besitzer des vorgenannten Bergwerkes, Lord Ravensworth. Am 25. Juli 1814 septe Stephenson seine erste Lokomotive auf der Killingworth-Eisenbahn in Betrieb. Zu Ehren des alten

Blücher, für den damals ganz England schwarmte, war fie auf den Namen dieses ruhmreichen deutschen Feldheren getauft. Sie bewährte sich aber nicht. Wohl hatte sie glatte Treibräder, nutte also die Schienenreibung aus, aber dieselben wurden nach Abb. 189 durch Bahnradgetriebe in Umdrehung verset, von benen das mittelste zur Regelung der gegenseitigen Umdrehungen der beiden Radachsen, bezw. zur Aufrechterhaltung der 90 Grad-Versetzung der beiden Drehkurbeln diente. Diese Bauart war eine Abanderung der Hedley- und der Blenkinsov-Lokomotive. Sie entlehnte von der letteren die Lage der Dampschlinder und die Lenkstangenanordnung, von der ersteren dagegen die Bewegungsübertragung auf die Treibachsen. Nur war jest die Übersepung "ins Langsame" gewählt, indem die Radachsen je ein 60 cm großes Bahnrad besagen, während die drei treibenden Zahnräder kleiner waren. Der Reffel war mit einem einsachen geraden Klamm= rohr ausgestattet, bas unmittelbar in ben weiten Schornstein mundete. Auch hier gab es während der Fahrt durch die funf Jahnräder viel flappernden Lärm, der mit der ftarken Abnutung der Getriebe zunahm. Die Lokomotive leistete etwa 6-7 Pferdestärken und vermochte eine Wagenlaft von 30 500 kg über eine Steigung von 2,2 " (1: 450) mit höchstens 6 km Stundengeschwindigkeit zu ziehen. Smiles, der das Leben und Wirken (3. und R. Stephensons sehr liebevoll und eingehend geschildert hat," fagt, daß die mittlere Fahrgeschwindigkeit dieser Lokomotive ungefähr 4 englische Meilen, also etwa

6 km in der Stunde gewesen fei und daß nach Berlauf des ersten Betriebsjahres sich fein Vorteil gegenüber dem bisherigen Pjerdetransport ergeben habe. Stephensons erste Lokomotive muß darum nach allem als eine versehlte Bauart bezeichnet werden, die Hedlenlokomotive war besser durchdacht. Der Ressel frankte an zwei Hauptübeln: an dem einfachen Flammrohr und an dem viel zu weiten Schorn=



169. Stephensons Jahnradantrieb für die Lokomotive "Blücher", 1814.

Ersteres bejaß nicht wärmeabgebende Fläche genug, und der lettere erzeugte nur schwachen Zug. Er hatte einen Durchmesser von 510 mm, das ist ein Maß, wie es unsere jetigen Lotomotiven stärtster Bauart erspretern, bas aber für die Zwerglotomotiven bamaliger Zeit durchaus falich war. Selbit wenn Stephenion an feiner Lokomotive ben Abdampf in richtiger Weise in den Schornstein geleitet hatte - was aber aus der einschläglichen Litteratur nicht nachzuweisen ist, und worüber auch seine eigenen Batentschriften vom Rahre 1815 und 1816 nichts verlauten laffen – konnte die kleine Mündung des Abdampf rohres in bem fehr langen und 510 mm weiten Schornstein eine fraftige Wirfung auf Die Teueranfachung nicht äußern, zumal bei der geringen Fahrgeschwindigkeit von höchstens 6 km in der Stunde. Die Stephensonmaichine frand deshalb auch in der Leiftung der Sedleylofomotive nach, nach Colburn jogar auch der Blentinioplofomotive. Das ftolge Wort, bas vorher (B. Stephenson beim Anblid ber ichleichenden Lofomotiven der beiden vor genannten Männer hatte fallen laffen, "er glanbe, eine beffere Maichine machen gu können", hatte sich hier noch nicht erfüllt. Die Resielanlage seines Erstlingswerkes war eher ein Rückschritt als ein Fortschritt. Un dieser frankten auch alle seine weiteren bis gum Jahre 1829 erbauten Lofomotiven.


In Bezug auf Antrieb der Treibräder zeigt dagegen Stephensons zweite Lokomotive vom Jahre 1815 eine Vervollkommung. Alle Zahnräder sind bier fortgelassen und die Treibräder nach einem von Stephenson und dem Ingenieur Dodds gemeinsam genomme nen Patente unmittelbar durch Lenkstangen und Rurbeln angerrieben. Damit war auch

^{*)} Samuel Smiles, "Lives of the Engineers", Bb. III G. und R. Stephenson.

die Möglichkeit für ein schnelleres Fahren gegeben, das ausgeschlossen war, solange Bahn-

rader in Benutung ftanden.

Die Tampfarbeit jedes Chlinders wird wie bei Blenkinsop-Murray (Abb. 184) durch die Kolbenstange an ein senkrecht geführtes Querhaupt, auch Kreuzkopf genannt, abgegeben und von diesem durch zwei Lenkstangen — je eine auf jeder Lokomotivseite — nach unten übertragen und zwar hier jett unmittelbar auf die beiden Kurbeln jeder Radachse. Der eine Chlinder treibt die Borderräder, der andere die Hinterräder an. Die notwendige rechtwinkelige Versehung der Kurbeln beider Radachsen gegeneinander zwecks Sicherung des Ansahrens der Lokomotive aus jeder Kolbenstellung, die bei Blenkinsop, Hedlen und Stephensons erster Lokomotive durch ein zwischengeschaltetes Jahnrad gesichert wurde, wurde hier durch eine endlose Kette aufrecht erhalten, die sich um zwei am Umfange mit Borsprüngen versehene Kollen schlang, die in der Mitte der Treibachsen auf diesen besestigt waren. Diese Kettenkupplung ist zum zweitenmal 1851 bei der Preislokomotive "Bavaria" der Semmeringbahn (S. 214) von Wassei angewendet worden — mit gleich schlechtem Ersolge wie hier.



190. Stephensone Cokomotive. Bweite Panart, 1815.

Statt der Kette hatte Stephenson in dem Patente vom Jahre 1815 (Abb. 190) auch zwei Kuppelstangen vorgesehen, die innerhalb der Räder die zu diesem Zwecke je doppelt durchgefröpften Treibachien in ihrer gegenseitigen Lage zu einander erhalten sollten. Diese an sich wirksame Anordnung konnte sich bei dem damaligen Stande des Schwiedehandwerks nicht bewähren, da die doppelt gekröpften Achsen betriedssicher kaum herzustellen waren,

und gelangte baber nicht zur Ausführung.

Ein Mangel aller bisherigen Lokomotiven war das gänzliche Fehlen elastischer Trage federn, was sich bei dem schwachen und wenig sorgfältig verlegten Oberdau jener Tage doppelt fühlbar machte. Noch kannte man derzeit keine Federn aus Stahl, wie sie heute bei den Etsenbahnfahrzeugen aller Länder üblich sind. Jede Unebenheit im Gleise, jeder Unterschied in der Höhenlage der einen Schiene gegen die andere und jede Schienenlücke mußte sich daher auf die Lokomotive als harter Stoß übertragen. Diesen hatte das ganze Fahrzeug aufzunehmen, worunter der Zusammenhang der Lokomotivteile sehr leiden mußte. Reparaturen über Reparaturen waren die unverweidliche Folge, nicht nur an der Maschine und dem Kessel, sondern auch am Eberbau, dessen gußeiserne Schienen nur allzuhäusig zerbrachen. Ebensowenig wie man empfindliche Waren über holpriges Pflaster in einem sederlosen Ackerwagen versendet, sondern sich dazu gut abgesederter Frachtwagen bedient, darf man Eisenbahnsahrzeuge, vollends gar Lokomotiven mit genietetem Dampskessel, ohne elastische Stühung benuhen. Auch das Fahrpersonal würde die heftigen


- Carlo

Erschütterungen auf die Dauer nicht ertragen können. — Im Berbst 1816 nahm Stephenson im Berein mit Losh*) ein Patent auf "Dampffedern", um den vorerwähnten Ubelftand zu beseitigen. Bu dem 3med wurden zwischen Reffel und Treibachsen fleine Dampfenlinder — für jedes Rad einer — eingeschaltet, deren Kolben sich mit ihrer Stange auf die Achslager ftutten. Die mit bem Reffel fest verbundenen Cylinder waren oben offen und standen mit dem Resselinneren in unmittelbarer Berbindung, so daß ber Dampf und das Wasser auf die feststehenden Kolben drückten und das Resselgewicht bei richtiger Wahl des Kolbendurchmessers ausglichen. Der ganze Ressel schwebte gleichsam vermittelft Dampfdrucks auf diefen Kolben. hierdurch waren ebenjo viele fehr elastische Riffen geschaffen, die die Stoge zwischen Rad und Schiene auffingen und fie milberten. Abb. 191, in welcher das Wafferfaß auf dem Tender fortgelaffen ift, zeigt, wie die Stephensonsche Patentschrift vom Jahre 1816, drei durch Gliederketten gekuppelte Radachsen unter dem Lotomotivtessel. Die "Federcylinder" sind in ihrer tiefften Lage gezeichnet, in der sie sich beim Unbeigen der Lokomotive befinden. Bei Gintritt einer genügend starten Dampspressung muß ein solcher Ressel sich in dem Radgestell heben, da der Dampfdruck auf seine obere Wandung größer ift als auf die untere, durchbrochene. Theoretisch ist die Sache leidlich, praktisch ist sie unbrauchbar, denn die Federung war

nicht nur von dem jemaligen Dampfdruck abhängig, sondern sie mußte auch zu fortwährenden Undichtigkeiten und zu Ausbesserungen Anlaß geben. Als dann später Wood die für bessere Autschen schon benutzten Tragsedern aus

Stahl für Eisenbahnfahrzeuge verwendbar gestaltete, wurden diese dauernd in den Lotos motivbau eingeführt. Solange die Dampschlinder aber senkt gestellt blieben, war der Borteil der Federung teuer erkauft, wie weiter unten nachsgewiesen ist. Letztere kam erst dann zur Geltung, als die Cylinder wagerecht gelegt wurden.

Stephenson baute in den nächsten Jahren eine Auzahl Lokomotiven für verschiedene




191. Stephensons Cokomotive. Dritte Bauart, 1816.

Kohlenbahnen Englands. Nach seiner Angabe vor dem Parlamentsausschuß anläßlich der Prüfung des Entwurss der Liverpool-Manchesterbahn im April 1825 hatte er dis zu letzerem Zeitpunkt 16 Lokomotiven fertiggestellt. Clark berichtet, daß die Leistung dieser Lokomotiven etwa gleich derjenigen von 7—8 lebenden Pferden gewesen wäre. Unsere heutigen Lokomotiven entwickeln dis 1300 Maschinen-Pferdestärken, was der Leistung einer noch weit größeren Zahl lebender Pferde entspricht, ganz abgesehen von der durch letzere nicht zu erzielenden großen Fahrgeschwindigkeit und langen Fahrdauer. Man war damals schon mit jener geringen Leistung zufrieden und betrachtete die "Iron Horses", wie die Lokomotiven vom Bolksmunde getauft worden waren, mit Recht als einen staunenswerten Fortschritt im Verkehrswesen.

Im Jahre 1823 wurde G. Stephenson zum bauleitenden Ingenieur der für Pferdes betrieb vorgesehenen Stockton=Darlington Eisenbahn berufen. Seinen beredten, ein= dringlichen Vorstellungen gelang es, drei Lokomotiven für dieselbe in Bestellung zu er= halten. Mit finanzieller Hilfe des Hauptbeteiligten an dieser Bahn, Edward Pease,

^{*)} Daß Stephenson seine Patente mehrsach im Berein mit einem anderen nahm, hat seinen Grund wohl in seiner schlechten Bermögenslage und in der Kostspieligkeit der Patente. Die Kosten eines englischen Patentes beliesen sich derzeit auf 100 Psund Sterl., also etwa 2200 Mt. Stephenson bedurfte damals noch eines Geldmannes. Nach den Tagen von Rainhill gelangte er mit dem Ausblühen seiner Lokomotivsabrik schnell zu Reichtum.




199. Stephensone Cokomotive "Cocomotion" (fir. 1) für die Stockton-Parlington Bahn, 1825.

[&]quot;) Eir ih ber Nadmell erhalten gelicken um fielst jest auf träftigem Erinford als Tenlmal ihre Schäpfers um ber benmalignu Berbergie bei Glienbalmurien im er bard Mitber vennfannlichen Krt vor bem Bahnbole zu Tarlingten. Mitch bas alte Eistinsgebinde, mit bem eine bie erfen Citischalmugie abgeferrigt unweben, int mode chalten gelichen. Grinflödig, fieln und unichtenbar ift biefes alleite Bahnbolegebinde ber Belt, nicht größer als mierte hrunigen mit einer Jamiltenmachung werteiligen Maymiertreiben.

Die Lotomotive des Jahres 1825 zeigte sonach noch zwei grobe Ubelstände im Betriebe: fehr geringe Dampfentwickelung und fehr großen Dampfverbrauch. Sie war daher eben nur für geringe Fahrgeschwindigkeit brauchbar. Thatsächlich wurden benn auch auf ber im Berbst 1825 eröffneten Stockton-Darlingtonbahn bis zum Jahre 1830 nur die Güter-

züge durch Lokomotiven befördert, die eine größere Weschwindigkeit ersorbernden Versonenwagen dagegen durch Pferde (Abb. 240).


reich in die Vervollkomm= nung der Lofomotive ein, Timothn Sadworth. derzeit Betriebsleiter der letitgenannten Bahn, zu-Mitarbeiter von Bedlen beim Bau bes "Puffing Billy" und bann Ingenieur in der Stephensonschen Lotomotivfabrif. Sadworth baute 1827 eine von Wilson in Newcastle ein Jahr zuvor für die vorerwähnte Bahn gelieferte Lokomo= tive erfolgreich um. Er gab vor allem die bis= Chlinderanord= herige nung oben auf dem Reffel auf und brachte nach



193. Lokomotive "Nonal George", 1827.

Abb. 193 die Cylinder zu beiden Seiten des letteren an, derart, daß fie vereint nur eine Radachse antrieben und zwar mit rechtwinklig versehten Rurbeln. Das war ein wichtiger Fortschritt. Um sodann das ganze Lokomotivgewicht für die Zugkraft ausnuhen zu können, verband er die übrigen vier Räder mit den beiden Treibrädern durch Muppel stangen, deren Köpse der Abnutung wegen mit nachstellbaren Lagern versehen


lage — seitdem allgemein zur Unwendung gelangt und bis auf den heutigen Tag beibehalten worden. Um die bei der erwähn: ten Cylinderstellung unvermeidlichen Auf- und Abwärtsschwingungen des Ressels und der Dlaschine zu vermeiden, erhielt die Treibachse feine Federn, sondern nur die Aupvelachsen. Unter den sonstigen Neuerungen an dieser "Royal George" genannten Lokomotive ist das zum ersten= mal hier richtig angeordnete Blasrohr, die Seele des Loto-



194. Stephensano Cohamotine "America", 1828.

motivlessels, besonders zu erwähnen. Dasselbe besag bereits eine trichterformig verengte Mündung — angeblich von Gurnen 1826 zuerst an einer Straffenlokomotive bezw. Dampfdrojchke angewandt — und lag genau in der Mitte des Echornsteingnerschnitts. Rur bei folder Lage und Form tann es, wie in der Ginleitung Diefes Abichnitts bargelegt wurde, richtig wirfen. Stephenson war diejes noch unbefannt. Er führte zwar, wie es Trevithik 1804 schon gemacht hatte, den Abdampf in den Schernstein, allein nach Colburns Angaben mittels zwei Röhren, beren Mündungen ganz einseitig in dem viel zu weiten Schornsteinrohre saßen, welch mangelhaste Anordnung sogar noch bei seiner späteren Preislosomotive "Rocket" zu sinden war. Die Leistungsfähigseit des "Royal George", sowohl was Geschwindigseit als gesörderte Wagenlast anbetrisst, war denn auch eine größere als die der Stephensonschen Losomotiven, von denen vier auf der Stockton-Darlingtonbahn liesen. (Eine hiervon explodierte im Jahre 1828 insolge nachlässiger Wartung durch den Heizer.) Kein Wunder, daß die Hackworthsche Bauart wegen ihrer Borzüge Nachahmung in anderen englischen Fabriken sand, vermochte doch der "Royal George" auf wagerechter Strecke gegen 130 000 kg mit 8 km Stundengeschwindigkeit zu ziehen. Er that dis zum Jahre 1842 Dienst. Ein Modell dieser Lokomotive, das T. Hackworth vor dem Umbau ansertigte, besindet sich seit 1898 in dem South-Kensington-Museum, dem es die Familie jenes unermüdlichen Ersinders überlassen hat.

Anfang 1828 hatte G. Stephenson die Leitung seiner Fabrik in Newcastle seinem einzigen, 1803 geborenen Sohne Robert übertragen, der von 1825—1827 in technischen Betrieben Amerikas thätig gewesen war. Dieser wandte bei den im Jahre 1828 von ihm gebauten Lokomotiven den Hackworthschen Achsenantrieb an, gestaltete ihn aber dadurch etwas günstiger, daß er die Dampschlinder geneigt legte, wodurch der schädliche Raum und damit der Dampsverbrauch etwas verringert und die Federung der Treibachse ers möglicht wurde. Abb. 194 zeigt diese Bauart und zwar die "America", die 1828 nach



195. Segnine des Alteren Cohomotive mit Röhrenheffel und Geblafe, 1829 30.

Nordamerika geliefert wurde. Die Abbildung ist "The Engineer" 1898 entnommen und nach einer alten Arbeitszeichenung der Stephensonsichen Fabrik gefertigt. Die Räder sind hier von Holz mit Eisenbeschlag. Sonst wurden auch in einem Stück gegossene gußeiserne Räder vers

wendet, bis Wood 1827 die schmiedeeisernen Radreifen erfand, die nicht nur viel widersstandsfähiger gegen Stöße als die gußeisernen Laufslächen waren, sondern sich auch, wenn abgenut, leicht ersetzen ließen. Heutigestags werden diese Reisen aus dem weit härteren und zäheren Stahl gesertigt, vergl. hierüber näheres im Abschnitt "Güterwagen". Ein Vergleich der Abb. 194 u. 196 zeigt, daß die "America" den Übergang zu der ein Jahr später erbauten "Rocket" bildet. In der Leistung stand sie dieser aber wegen zu geringer Dampsentwickelung noch nach, wozu ihr 510 mm weiter, dabei zu niedrig gehaltener Schornstein nicht wenig beitrug. Die Heizsläche war allerdings wesentlich

größer als sonst, indem 2 Flammrohre im Ressel lagen.

Durch mangelhafte Dampfentwickelung zeichneten sich noch zwei Lokomotiven aus, die Stephenson im Sommer 1829 für die Lyon-St. Etiennebahn nach Frankreich geliefert hatte. Nach Clark soll hier sogar die Einführung des Abdampses in den Schornstein unterblieben sein. Ihre Fahrgeschwindigkeit ließ sich nicht über etwa 6 km in der Stunde steigern. Sie entsprachen darum auch nicht den Erwartungen ihrer Besteller. Marc Seguin, Ingenieur dieser französischen Bahn, baute ihren Aessel nach einem eigenen, Anfang 1828 für stationäre Dampskessel genommenen Patente um. Er ersetzte die großen Flammrohre durch eine Anzahl enger, den Kessel durchziehender Heizröhren und legte die vom Basser umspülte Verbrennungskammer, die er bei seinem stationären Kessel — in Mauerwerk ausgesührt — vor den Langkessel stellte (Abb. 199), hier unter denselben. Die Feuergase mußten nun nach Bestreichen der unteren Kesselssächen, das im Berein mit der Basserkammer eine wesentlich größere Heizsläche darbot, als die Flammrohre. Da die engen Röhren serner weit dünnwandiger sein konnten, als die letzteren, so gaben sie auch die Wärme schneller an das jedes Rohr

- July

einhüllende Kesselwasser ab. Die Dampsentwickelung des "Röhrenkessels" mußte also bei genügender Zugwirkung des Schornsteins eine wesentlich bessere sein als die des Flamm-rohrkessels; mithin konnte auch die Fahrgeschwindigkeit bei seiner Benutung gesteigert werden. Um den nötigen Luftzug für die Berbrennung zu erzeugen, der bei den Röhrensbündeln noch krästiger sein mußte als bei dem Flammrohr, stattete Seguin die Lokomotive mit einem auf dem Tender angebrachten und von der hinteren Radachse angetriebenen Kreiselgebläse aus, das die Luft in die Rostspalten einvlies (Ubb. 195). Dasselbe wurde jedoch bald durch das Blasrohr ersett, das Pelletan unabhängig von Hackworth in Frank-

reich ersunden haben soll, wie Loblet in seinem Buche "Des Chemins de France" 1845 angibt. Die Ersindung des Blasrohrs wird sonach für Trevithik, Hedley, Gurney, Hadworth, G. Stephenson und Pelletan be ansprucht! So gut auch dieser Segninsche Kessel in seiner Wirkung war, so wenig geeignet war dessen Lokomotivmaschine. Die Cylinder saßen senkrecht an der Kesselseite und übertrugen ihre Arbeit auf die Treibachse durch ein Gewirre von Hebeln und Stangen. Für dauernde Schnellsahrten war deshalb auch diese Lokomotive ungeeignet, aber sie lehrte, daß Röhrenkessel und Blasrohr zwei unzertrennliche Bestandteile der Lokomotive sind. Nur deren gleichzeitige Anordnung im Verein mit einer einsach gehaltenen Waschine kann allein die Lokomotive lebenssähig

machen, wie auch beide Stephenson noch erkennen sollten. Die Gelegenheit hierzu bot die Betriebseröffnung der Liverpool-Manchesterbahn.


G. Stephenson war auf Grund seiner erfolgreichen Thätigkeit beim Bau der Stockton = Darlingtonbahn 1826 zum leitenden Ingenieur der zu erbauenden 48 km langen Bahn von Manchester nach Liverpool mit einem Jahresgehalt von 20000 Mt. berusen worden, in welcher verantwortungsreichen Stelslung er eine höchst verdienste volle Thätigkeit entwickelte. Zum Befördern der Materials



196. Nobert Stephensons Preislokomotive "Nochet", 1829. Nach "Englneeilng".

züge während des Baus dieser Linie hatte seine Fabrit auf Bestellung eine Lofomotive geliesert. Die an dieser gesammelten Ersahrungen sprachen aber nicht zu gunsten der allgemeinen Einsührung des Lokomotivbetriebes. Die Tirestoren der Bahn hatten des halb, bestärft durch ein von 2 hervorragenden Ingenieuren eingeholtes Gntachten über die beste Betriebsart ihrer Linie, in Aussicht genommen, die Züge durch 21 an ver schiedenen Stellen der Bahn ausgestellte stehende Tampsmaschinen mittels Zeiltriebes besördern zu lassen. Eine derartige Betriebsweise stand auf einigen Rohlenbahnen mit gutem Ergebnis in Anwendung und gestattete die Wagenzüge doppelt so rasch zu besördern, wie es bei den damatigen Lokomotiven der Fall war. Auf G. Stephensons Bemühungen hin erließ sedoch die Bahnverwaltung vor ihrer endgültigen Entscheidung ein öffentliches Preisansschreiben auf eine geeignete Lokomotive. Dieselbe sollte nicht über 6 t engl. — 6096 kg wiegen, dis zu einem Gewicht von 4570 kg auf 4, darüber hinaus auf 6 Rädern ruhen, das dreisache ihres Eigengewichtes mit 16 km Stunden geschwindigkeit zu ziehen vermögen, auf Federn ruhen, einen Messeldruck von höchstens 3½ Atmosphären besigen und ihren Rauch selbst verzehren. Lepteres war in der ge

setlichen Genehmigungsurfunde der Bahn bereits vorgeschrieben. Die Ablieferung mußte jum 1. Ottober 1829 in Liverpool bewirft fein, und die Beschaffungstoften durften 11000 Mart nicht überschreiten. Für die beste Lokomotive war ein Preis von 10000 Mark ausgesett. Bum Wettbewerb wurden 5 Lokomotiven angemeldet, von denen



4 rechtzeitig erschienen und 3 zugelassen wurden. Es waren dieses die: "Rocket" (Rakete) von Robert Stephenson in Newcastle*), "Sanspareil" (die Unvergleichliche) von Hadworth in Darlington, "Novelty" (Neuheit) von Braithwaite und Ericsjon in London. Die äußere Unficht dieser brei benfwürdigen Lotomotiven ift in den Albb. 196 bis 198 wieder= Die "Rodet" und "Sanspareil" waren mit besonderem Tenderwagen für Kotsund Wasservorräte ausgestattet, die "Novelty" dagegen führte diefelben auf ihrem Geftell mit fich, den Rots in Korben, bas Waffer in einem unten am Geftell befestigten Behälter. Sie war also eine Tenderlokomotive. Majchine war wenig glücklich burchgeführt. Die beiden Dampfcylinder standen aufrecht und übertrugen in umftändlicher Beise durch Winkelhebel und Stangen ihre Arbeit auf die am Feuerraum gelegene Achfe. Die An= 197. Sachworthe Cokomotive "Sanspareil", 1829. fachung bes Feuers erfolgte durch ein in bem vorderen Behälter der Abb. 198 befindliches

Gebläse. Auch die "Sanspareil" hatte senfrechte Cylinder, während die der "Rocet" unter 45° Grad geneigt waren. Die lettere allein besaß auch Röhrenkeffel, den Stephenson auf Anraten von Booth, Sefretar der Liverpool= und Manchesterbahn, gewählt

Db Stephenson ober Booth von der Seguinschen 1 Jahr zuvor durch die

198. Praithmaites und Ericosons Cokomative "Novelty", 1829.


Batentidrift. veröffent= lichten Erfindung Rennt= nis gehabt haben, ift un= befannt **). Es zeigt aber die Unordnung des vor den Langfessel gesetzten Feuerraumes bei ber "Rakete" Borguge gegenüber Ses guins Bauart, Borzüge, die die Beibehaltung ihres Grundgedankens auch bei den heutigen Lokomotiven größter Art zur Folge ge= habt haben.

Einen senkrecht durch den Verbrennungeraum "Rafete" geführten


Schnitt gibt Abb. 201 wieder. Wir erkennen darin die zwei fistenartigen, übereinander gestülpten Kesselteile; die innere, unten durch den Rost abgeschlossene "Feuerbüchse" (englisch

*) Rach Ausweis der noch erhaltenen Geschäftsbucher find in Stephensons Fabrit von 1824 bis Ottober 1829 19 Lofomotiven erbaut worden; die 19. war die weltgeschichtliche "Rakete". **) Die Erfindung des Möhrentessels ift feiner Beit viel umftritten und erörtert worden. Die altesten Anspruche hat der Amerikaner Nathan Read, der 1791 ein Patent auf einen Rohrenfessel in seinem Baterlande nahm. Die Bauart weicht jedoch erheblich von der Séguinschen und


Basser, das insolge seiner dünnen Schicht durch die heiße Feuerlust schnell zum Sieden gebracht werden kann, während der von 25 kupfernen Heizröhren (von 76 mm Durchmesser) durchsetze, 1,8 m lange Langkessel die Dampsentwickelung äußerst wirksam unterstützt. Der Wasservaum des Langkessels stand mit demjenigen der Feuerkiste allerdings nur durch 2 Röhren in Verbindung, wie in der Abb. 201 erkennbar ist. — Die wagerechte Probestrecke bei Rainhill war 2,4 km lang und sollte in jeder Richtung zwanzigmal durchsahren werden, entsprechend der Entsernung zwischen Manchester und Liverpool (48 km). Die Versuche begannen am 6. Oktober 1829, jedoch war nur die "Rakete" betriebssähig, da an den beiden anderen Lokomotiven sich kleine Schäden gezeigt hatten. Jene wurde mit zwei durch Steine beschwerten Wagen belastet und ersüllte alle Vedingungen an diesem Tage. Die "Novelty" suhr am 10., die "Sanspareil" am 13. Oktober; beide konnten aber wegen




199. Stationarer Höhrenheffel von Begnin, 1828.



200. Kessel der Lokomotive "Sanopareil" von Hackworth, 1829.



201. Böhrenkeffel der Cohomotive "Hochet" von Stephenson, 1829,



202. Reffel der Cohomotive "Novelty" von Braithmaite und Ericoson, 1829.

plötlich eintretender Beschädigung der Kesselspeisepumpe die Fahrten nicht vollenden. Hackworths Lotomotive hatte (nach Colburn) zudem noch das Mißgeschick, daß einer ihrer Dampschlinder eine Fehlstelle besaß, durch die der einströmende Damps unmittelbaren Ausgang in das Ausblaserohr und damit in den Schornstein sand. Die Cylinder waren aus der Stephensonschen Fabrik bezogen, waren hier fünsmal beim Gießen mißlungen und auch die abgelieserten waren nicht sehlersrei, wie sich beim Probesahren zeigte.

Stephensonschen ab. In einem 1870 in New Pork von einem Verwandten Reads herausgegebenen Buche über dessen Verdienste um den Röhrenkessel wird nirgends erwähnt, daß jener je einen solchen Kessel ausgeführt hat. Um 14. März 1826 erhielt der englische Ingenieur Neville ein Patent auf einen Röhrenkessel mit senkrecht stehenden Heizröhren, die aber nach der Patentschrift unter Umständen auch wagerecht oder geneigt eingebaut werden sollten. Um 22. Februar 1828 wurde Seguin das französische Patent erteilt. In des letzteren Patentschrift heißt es u. a: "Diese unsere Ersindung besteht, wie aus der Zeichnung (Abb. 199) ersichtlich, in der Anwendung einer größeren oder kleineren Zahl von Röhren, durch welche die heiße Feuer-luft zieht. Diese Röhren sind von Wasser umgeben und bieten eine sehr ausgedehnte Heizssläche dar." Im Sommer 1829 baute R. Stephenson auf Anraten Booths den Röhrenkessels seiner Preissokomotive, bei dem die Verbrennungstammer die gleiche Lage zum Langkessel hat wie beim Seguin-Kessel der Abb. 199. Die Engländer halten Booth, einen Nichttechniker, für den Erssinder dieser Resselbauart.

Infolgedessen war auch der Koksverbrauch der "Sanspareil" ungewöhnlich groß. Dennoch zeigte sich diese, solange sie fahren konnte, in Bezug auf Leiftungsfähigkeit der "Rakete" mindestens ebenbürtig. Hademarthe Sakomative "Globe", 1830.

(Darunter die boppeligefropfte Treibachie.)

Ihre Dampfentwickelung war trop der fleineren Beigfläche um etwa 1/3 größer als bie der letigenannten Lokomotive. Auch die "Novelty" erfüllte, jolange sie fuhr, die Bedingungen. Gie fand wegen ihrer zierlichen Bauart sogar die meiften Anhänger, aber "Rodet" allein hatte von Unfang an genügt. Ihr wurde der Preis zuerkannt und dieser von den Direktoren je gur Hälfte an R. Stephenson und an Booth ausgezahlt. Nach diesen Probefahrten erfeste Stephenson die beiden einseitigen Ausblasemun= dungen der Abdampfröhren durch ein nach Art der "Sanspareil" angeordnetes Blasrohr. Deffen Wirfung steigerte die Dampfentwickelung jo fehr, daß die "Rakete" nunmehr

bas breifache wie vordem zu leiften vermochte. Auch "Sanspareil" und "Novelty" erzielten später nach gründlicher Ausbesserung höhere Leiftungen als am Rainhiller Tage, wie nachstehende Ubersicht lehrt.


| | | | Lample | ulinber | 8 | Gewicht | Auf ebener Strede: | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Lotomotive | Deig. Näche | Nost- stäcke | Durch- meffer | Qub | Treibrad- durch- messer | ohne Tenber (betriebs- jähig) | durchicmitte liche Fahrges ichwindigkeit | beförderte Wagenlass einschl. des Tenders | |
| | qua | qm | mm | mm | mm | kg | km | kg | |
| Rodei: { uriprünglich | 12,8 | 0,54 | 203 | 419 | 1435 | 4572 | 22,2 | 12 954 | |
| Blagrohr | ** | H | ** | . H_ | PP. | 1000 | 21,6 | 40 640 | |
| Sandpareil: {uripriinglich | 8,13 | 0,90 | 178 | 457 | 1372 | 4850 | 22,3 | 14 478 | |
| e anitominatida | 3,88 | 0,16 | 152 | 305 | 1270 | 2743 | 16,1 24,1 | 60 960 8 128 | |
| Novelin: { ucipeungum jpäter | 11 | 0,10 | " | 1/00 | 15.0 | | 12,9 | 28 956 | |

Nach der Entscheidung der "Lokomotivschlacht", wie die Engländer gern das Wettfahren bei Rainhill nennen, wurden seitens der Berwaltung der Liverpool-Manchesterbahn 8 Lofomotiven, darunter "Northumbrian" (S. 204), der Stephensonschen Fabrit in Bestellung gegeben. Sie erhielten bereits eine Rauchkammer und 80 bis 90 Feuerrohre von 51 mm Weite, was die Heizstäche auf 28 gm hob. Ferner wurden die Dampschlinder etwas flacher geneigt, als bei der "Rakete", um die bei letterer während einer jeden Radumdrehung auftretenden heftigen Tederschwingungen zu ermäßigen und eine ruhigere Gangart bei höherer Fahrgeschwindigkeit herbeizuführen, woran es jene noch sehr fehlen ließ.

Much Hackworth arbeitete alebald einen neuen Entwurf für eine Personenzuglokomotive aus. Nach Colburn übergob er ihn am 3. März 1830 der Fabrik von Stephenson & Co. zur Ausführung. Die Anordnung dieser Lofomotive, "Globe" genannt, ist für den Lokomotivban von maßgebender Bedeutung geworden. Die Dampfcylinder waren wagerecht unter den Ressel und innerhalb der Räder gelegt, so daß die Treib-

achse nach Abb. 203 zweimal (unter 90° versett) gekröpst werden mußte. Auch war der Ressel mit einem erhöhten Dampfraum, dem "Dom", ausgestattet, um trocknen Dampf für die Cylinder zu erhalten. Die wagerechte Lage der Cylinder ist die allein zwecksmäßige und seitdem die allgemein übliche, von einer ganz schwachen Neigung bei einzelnen Lokomotivarten abgesehen. Die "Innencylinder" sind noch heutigestags in England vorsherrschend, während bei uns und anderswo "Außencylinder" beliebt sind. Auch der Resseldom ist unentbehrlich geblieben. — Der "Globe" soll häusig eine Fahrgeschwindigkeit bis zu 80 km i. d. Stunde erreicht haben, was für damalige Verhältnisse außerordentlich hoch ist.

M. Stephenson baute 1830 die neunte Lokomotive für die Liverpool=Manchesterbahn, den "Planet"*). Dieselbe trat am 4. Oktober 1830 auf der genannten Bahn in Dienst und besaß alle bis dahin erzielten Verbesserungen: Röhrenkessel, Blasrohr, wage= recht liegende Innencylinder, Dampsdom u. s. w. Die Heizsläche war auf 38 qm ge= wachsen, das Dienstgewicht (Eigengewicht nebst Brennstoff auf dem Rost, Wasser mit Kessel) auf 9145 kg (ohne Tender). Der "Planet" zeichnete sich durch Leistungsfähigkeit



204. Nob. Stephensons Sokomotive "Planet", 1830.


aus und wurde vorbildich für andere Fabriken. Abb. 204 zeigt eine nach ihm erstellte Lokomotive, aus der wir unschwer schon die heutige Form erkennen**). Hiermit schließt der erste Entwickelungsabschnitt der Lokomotiven. Was nun kommt, ist ein ferneres Weiterbilden und Verbessern auf Grund der nach und nach gewonnenen Ersfahrungen und die Einführung neu erdachter Lokomotiv-Einzelheiten.

Auch "Rocet" und "Planet" stellen, wie man aus vorstehenden Ausführungen ersieht, nur eine Stufe in dem Entwickelungsgange der Lokomotive dar. Die vielfach angetroffene

**) Die erste, 1835 für die Nürnberg-Fürther Bahn von Stephenson gelieserte Lofomotive "Adler" glich noch ganz dem "Planeten", nur war bei ihr die Fenerkiste etwas länger bemessen und unter dem Führerstande lag eine zweite Lausachse (vergl. Abb. 52 im ersten Abschnitt.

^{*)} Während alle älteren englischen Schriftsteller die Priorität der wagerechten Culinderlage Hadworth zuerkennen, ist neuerdings (Engineering 1894 S. 295) Stretton mit der Ansicht hervorgetreten, daß zuerst Stephenson diese Anordnung und zwar beim "Planet" und nach ihm dann Hadworth beim "Globe" angewendet habe. Die in Abb. 204 nach Colburn dargestellte Bauart des "Planet" ist auch von Pouillet und le Blane im "Portoseuille industriel" 1834 in aussührlichen Zeichnungen veröffentlicht. Im Gegensat hierzu besagt Engineering 1894, die Radachsen hätten oberhalb des (hölzernen und mit Eisenblech verkleideten) Rahmens gelegen.

Ansicht, daß die "Rakete" das sast alleinige Verdienst Stephensons sei, entspricht nicht den Thatsachen, und wenn der um das Eisenbahnwesen und dessen Litteratur verdienstvolle Max Maria von Weber vom Tage von Rainhill sagt: "Was von nun an geschah, das war Ausbildung, Vervollkommnung, Verstärkung, Entwickelung von Keimen, die salle schon in Stephensons großer Schöpfung lagen", so ist dem zu entgegnen, daß auch die "Rakete" nichts anderes war, als die Ausbildung und Entwickelung von Keimen, die größtenteils bereits von anderen Männern gepstanzt worden waren, die durch Stephenson weitergepstegt und veredelt, später dann zur Blüte getrieben wurden. G. und R. Stephensons Verdienst ist die Beseitigung der Zahnräder (1815) und die Benutzung des Röhrentessels (1829) in Verbindung mit einer einsach gehaltenen Maschine. Seguins Maschine und Hackworths Kessel waren wesentlich gesteigerten Leistungen nicht anpassungsfähig, das war nur der Röhrenkessel des ersteren und die Maschine des letzteren. Die beiden Stephensons erkannten diese einzelnen Vorzüge, brachten sie vereint zur Anwendung und schusen damit die Grundlage unseres heutigen Losowotivbanes.



205. Dampftrompete (1898), Porläufer der Dampfpfeife. Bueist angewendet bei der Lotomotive "Camjon" (England).

Mit innerster Berechtigung durste daher auch R. Stephenson selbst später aussprechen: "Die Loko-motive ist nicht die Erfindung eines einzelnen, sondern die einer Nation von Ingenieuren".

Die beiden Rainhiller Lokomotiven "Rocket" und "Sanspareil" haben übrigens noch lange Jahre Dienste gethan, die erstere als Lokomotive, die letztere als Betriebsmaschine für Pumpen- und Förderzwecke in dem Kohlenbergwerk von J. Hargreaves. Beide chemaligen Wettbewerberinnen stehen neben dem "Bujfing Villy" im South-Kensington-Museum zu London: ein sprechendes Beispiel für das Streben menschlichen Ersindungsgeistes, aber auch sür das verschieden gestaltete Ersindertos. Hedlen ist fast vergessen. Hadworth mühte sich Jahre hindurch mit der Vervollkommnung der Lokomotive ab, ohne zu einem durchschlagenden Ersolge zu gelangen. Er, der in Bezug auf Lokomotiv-Neuerungen den Stephensons entschieden überlegen war und in dem Ersinnen und Ausbilden von Lokomotiv-Einzelteilen mindestens so viel wie jene geleistet hat, vermochte der Lokomotive nur einige, allerdings sehr ausgeprägte Büge

werleihen, während die beiden Stephenson freilich sie sebensfähig gestalteien. Deren Berdienste liegen aber nicht allein auf dem Gebiete des Maschineningenieurs, sondern greisen start auf dassenige des Bauingenieurs über. Auf diesem haben beide Männer eine fruchtbare, nicht genug anzuerkennende Thätigkeit entfaltet. Namentlich hat die Bauaussührung der Liverpool-Manchesterbahn den Namen G. Stephenson unvergestich gemacht. Große Schwierigseiten technischer Art waren hier zu überwinden, viele Borurteile zu besiegen und der Widerstand zahlreicher Personen zu brechen, die sich durch die Einführung der Eisenbahnen in ihrer wirtschaftlichen Lage bedroht glaubten, und die oftmals, namentlich beim Bermessen der Linie, ossenen Widerstand den Bahnbediensteten entgegensetten. Bor dem Parlamentsausschuß hatte Stephenson einen harten Namps mit den einflußreichen Eisenbahngegnern zu bestehen, die dem Unternehmen namentlich aus den Kreisen der drei, den Bersehr zwischen Liverpool und Manchester beherrschenden Kanalgesellschaften erwuchsen. Doch zener beteiligte sich mit Ausdauer, Geschied und Ersolg erst an den Vorverhaudlungen aller Art und sührte dann den Bahnbau selbst durch. Um 15. September 1830 wurde die Linie dem össentlichen Berkehr mit großem Gepränge übergeben.


In acht Festzügen, deren ersten (3. Stephenson mit der Losomotive "Northumbrian" inhr, wurden etwa 600 Reisende, darunter der Herzog von Wellington und Sir Robert Peel, von Liverpool nach Manchester besördert, auf dem ganzen Wege von dichten Zuschauermengen ireudig begrüßt. Hierbei ereignete sich ein beslagenswerter Unglückssall. Einer der Festteilnehmer, das Parlamentsmitglied Hustisson, einer der eisrigsten Förderer dieser Bahnlinie, wurde in Parlside übersahren, nachdem er gerade mit dem im Wagen sien gebliebenen Herzog von Wellington einen Händerund gewechselt hatte. Die Losomotiven hatten derzeit noch seine Dampspieisen und konnten daher bei ihrer Annäherung kein weit hörbares Signal geben. (3. Stephenson besörderte den Verunglücken mit dem "Northumbrian" in schnellster Fahrt nach seinem Wohnsig, wobei die 24 km lange Strecke in 25 Minuten zurückgelegt wurde, das sind 58 km Stundengeschwindigkeit, ein Fahrergebnis, das damals in der Welt angestaunt wurde. — Die Dampspseise stand, soweit bekannt, im Jahre 1833 auf den Dow-

- Couple

lais-Eisenwerken in Benutung. Im Jahre 1835 wurde sie zum erstenmal an einer Loto-motive angebracht und ist jeitdem das weltbekannte, wirtsame Signalmittel aller Pampilolomotiven geblieben. Einige englische Lotomotiven jener Zeit bejagen allerdings eine sogenannte Dampftrompete nach Urt der Abb. 205. Gie gab einen marterichütternden Ton. (Bergl.

hiernber auch Abschnitt "Signalweien.") Musterleistungen bei dem Bau der Liverpool Mauchester Bahn sind die Durchquerung des über 6 km breiten Chat-Movres, die Anlage des unter Liverpool sich hin-siehenden 2000 m langen Tunuels und der gewaltige Felseinschnitt bei Olive-Mount (Abb. 206*). Letzterer ist in einer Länge von mehr als 3000 m sentrecht in den Sandsteinfeljen geschnitten und über 30 m tief. Die Sauptichwierigkeit bereitete jedoch das tiefe Chat-Moor, das eine Unmenge von Schüttmaterial verschlang, ehe der Bahndamm sesten Grund safte und Gestalt annahm. Doch "Perseverance" war Stephensons Lojungswort, mit dem er

feine oft verzagenden Untergebenen anzufeuern verstand, und es gelang ihm schließlich, die von allen anderen Jugenieuren für unmöglich gehalfene Uberichienung des Chat-Moores durchzuführen (vergl. 21bb. 14). Dieje Leistungen sind um jo höher angu-ichlagen, als damals fast jegliche Erjahrung in folden Baufachen fehlte und ebenso die Hilsemittel zu ihrer Durchinhrung, die heute dem bauleitenden Jugenieur durch die hochentwickelte Maschinentechnik so vielfeitig und leiftungsfähig an die Sand gegeben werden. G. Stephenson ftanden damals nur die Kenntnisse zur Berfügung, die er sich früher in den Rohlenbergwerten erworben. Munmehr hatte er fich zum Altmeister der Ingenieurfunft emporgeschwungen. Er ftarb in Tapton-House am 12. Angust 1848 in Glanz und Reichtum und wurde nahe feinem Landgute in der Dreieinigkeitokirche ju Chestersield begraben. Mehrere Denkmäler sind ihm geseht worden.
— Sein Sohn Mobert (gest. 1859), nachmals auch auf dem Gebiete des Brudenbaus bahnbrechend (vergl. S. 112 und Abb. 77), ruht in der Westminfter-Ablei gu London, joner Ruhmeshalle Englands, die dem Andenten jo vieler großer Manner jenes Bolfes, wessen Berufs sie auch fein mögen, geweiht ift. In ihr haben neben ben Berrichersamilien Großbritanniens, inmitten von Geldherren, Staatsmännern und großen



206. Olive-Mount-Ginschnitt der Liverpool-Mancheller Gifenbahn.


Naturforschern, auch die um ihr Baterland so hockverdieuten Jugenieure James Watt, Jam bart Brunel, Robert Stephenson und Telford ihren Ehrenplag geninden. Die lepte und hochfte Ehre, Die das fur vaterländische Berdienfte ftets dantbare englische Bolt feinen hervorragenden Göhnen erweift, ift ein Grab und ein Denkmal in Diefem Rationalheitigtum ju Bestminfter. Das große Marmorbildwert von Batt, das nahe dem Grabmal der jungfräulichen Königin Elisabeth errichtet ist, tragt bie vietjagende Inichrift: "James Watt, der Wohlthater der Menschheit".

England verjorgte in den nächsten Jahrzehnten die eisenbahnbauenden Lander mit Lofomotiven. Neben der Stephensonschen Fabrik entstanden dort bald weitere Lokomotivbauanstalten, die den immer größer werdenden Bedarf dedten.

Amerikanischer Lokomotivban. Auch nach Nordamerika wurden in den Jahren 1828-1838, fant "Engineering" 1898, insgesamt 111 Lotomotiven verschiedener Bauart geliefert. Unfangs dienten bieje ben entstehenden ameritanischen Lofomotiv


^{*)} Rach Smiles, "Life of G. and R. Stephenson".

fabriken mehr ober weniger als Borbild, fehr bald jedoch verfolgten die letteren eine völlig felbständige Richtung. Schon 1825 joll John Stevens in hoboten bei New Nort eine fleine Rahnbahn mit Lofomotive im Modell erstellt und im Betrieb vorgeführt haben.



207. Cokomotive "Stonrbridge Come", 1828.

zu ftudieren und Schienen nebst Lokomotiven für ihre Rohlen- und Guterbahnen anzukaufen. Allan erwarb vier Lokomotiven, eine davon, die oben bereits besprochene und in Abb. 194 wiedergegebene "America", stammte aus der Fabrit von R. Stephenson & Co.,



208. Sokomotive von Bary & Ca , 1830.


zwedmäßigerer Weise durch Ruppelstangen statt durch Bahnrader gefuppelt find.

Allan fuhr zuerst mit bem "Stourbridge Löwen" Probe, die Lotomotive fonnte aber nicht in bauernde Benutung genommen werden, da der Oberbau, auf bem fie lief, viel zu schwach Man hatte noch war. nicht erfannt, daß beide Teile zusammengehören und einander angepaßt fein muffen nach dem

heute allgemein gultigen Grundjage: Je größer ber Raddruck und je schneller bie Sahrt, desto fräftiger das Gleis! Der "Löwe" trat nicht weiter in Thätigkeit, ebensowenig sein Schwesternpaar, er fand später Aufnahme in dem Bafhington-Museum. Die tonstruttiv besser durchgebildete "America" wurde etwas spater in Dienst gesetzt, frankte aber an dem erwähnten Dampfmangel. Auch manche ber anderen nach Amerika gelieferten Lokomotiven, bei beren Bestellung teine Rücksicht auf den Gleisbau genommen war, tonnte

nicht in Betrieb genommen werden.

Die mangelhafte Gleisbeschaffenheit in Amerika beruhte teils auf Unkenntnis, teils auf Geldmangel. Bei bem Mißtrauen, das auch dort anfänglich den Gisenbahnen ent= gegengebracht wurde, waren die erforderlichen Kapitalien schwer zu beschaffen. Außerste Einschränkung in allen Bausachen war daher geboten. Infolgedeffen stellte man die Bahn so billig wie möglich her und legte lieber scharfe Gleiskrümmungen zur Umgehung von Hindernissen an, als daß man durch Kunstbauten, Ginschnitte, Damme u. f. w. eine zwedmäßigere Linienführung ichaffte. Auf ben Oberbau felbst, die Schienen und Schwellen, war wenig Sorgfalt verwendet. Größere Rabbelaftungen waren deshalb unzulässig, daher das erwähnte Berjagen so mancher englischen Lokomotive und die Anord= nung einer größeren Bahl von Rädern an den später in Amerika erbauten Lokomotiven. Wegen der scharfen Krümmungen war aber ein langer starrer Rabstand, d. i. die Entfernung der beiden äußeren Radachsen voneinander, ausgeschlossen, man war gezwungen, zum Drehgestell zu greifen. Dieses war also eine notwendige Vorbedingung für ben amerikanischen Gisenbahnbetrieb, und beshalb finden wir es drüben schon nach wenigen Jahren überall in Benutung, bei Lokomotiven und bei Wagen.



209. Erfte Jahrt der Lokomotive "The best friend of Charlestown", 1830.

Unter ben vorerwähnten nach Amerika gelieferten Lotomotiven find mehrere Bauarten von unverkennbarem Ginfluß auf ben amerikanischen (und teilweise auch deutschen) Lokomotiv-

bau gewesen; eine davon sei hier genannt. E. Bury in Liverpool hatte 1830 eine neue Resselform eingeführt, indem er die Feuerfifte nicht wie fonft vierseitig im Grundrift, fondern chlindrifch geftaltete und ihr eine tuppelartige Erhöhung gab, um den Dampfraum über der Feuerbuchfe größer gu bemeffen. Burn lieferte 20 Lotomotiven diefer Art an amerikanische und eine größere Bahl an englische Bahnen. Die culindrische Feuerkiste hat zwar den Vorteil großer Steifigkeit, ift dafür aber schwieriger herzustellen und bietet auch eine fleinere Beigstache bar. Dennoch mar fie eine Zeitlang beliebt. Auch in Deutschland fand sie ausgedehnte und lange Anwendung. Abb. 208 zeigt nach "The Engineer" die erste nach Amerika gesandte Bury-Lokomotive. Stephenson & Co. in Newcastle lieserten 1831 eine geschichtlich gewordene Lokomotive

an die Camden- und Ambonbahn. Die Feuerkiste war hier auf Bunich des Bestellers nach der vorgenannten Bauart chlindrisch und überhöht. In Amerika wurde diese "John Bull" getaufte Lokomotive mehrfach abgeandert und that bann lange Jahre Dienst. Im Jahre 1876 erschien sie als Beteran des Gisenbahnwesens auf der Weltausstellung in Philadelphia, 1883 besgleichen auf der Eisenbahnausstellung in Chicago, bis sie endlich 1893 ihre dentwürdige Fahrt, trot ihrer 62 Jahre noch unter eigenem Dampf laufend zur Beltausstellung in Chicago machte. Sie legte mit zwei Personenwagen alter Bauart die 1468 km lange Strecke von Jersen City nach Chicago in einer Woche, von Montag Vormittag 10 Uhr) bis Sonnabend Rachmittag (3 Uhr) zurud. Bahrend der Ausstellung beforderte fie 50 000 Besucher berselben und bampfte nach Schluß der ersteren nach Bashington, um im Staatsmuseum, in Nachbarichaft des "Stourbridge Lowen", endlich die wohlverdiente Ruhe zu finden.

Die ersten in Amerika hergestellten Lokomotiven waren nur leichter Bauart. Peter Cooper führte um 1828 eine kleine Bersuchstokomotive mit stehendem Ressel aus; ihm folgten noch andere Erfinder. Alle diese kleinen, oft höchst seltsamen Lokomotiven hatten keinen Erfolg. So baute noch um das Jahr 1830 E. Miller eine Lokomotive mit stehendem Kessel. Sie trug den stolzen Namen "The best friend of Charlestown" und ist in Abb. 209, welche Grothes "Industrie Amerikas" entnommen ist, wiedergegeben. Ihre crste Fahrt war vom Sternenbanner und Aanonendonner begleitet. "Der beste Freund" endete jedoch 1831 durch Kesselezplosion, die erste in Amerika, der leider später noch andere oft genug gesolgt sind. Im Jahre 1832 stellte der schon genannte Horatio Allan eine achträdrige Doppellosomotive, die "South Carolina" in Betrieb. Sie fand zwar keine Nachahmung, wir erblicken aber bereits in thr einen Borläuser der Fairlielosomotive. John Jervis führte in dem gleichen Jahre die erste amerikanische Drehgestellokomotive für die Mohawt- und Hudjonbahn aus, nachdem ein Jahr früher Roß Winans, wie Brown in seiner "History of the first Locomotive in America" berichtet, Personen-wagen mit Drehgestellen ausgerüstet hatte. (Der erste Borschlag für Berwendung von Drehgestellen überhaupt bei Eisenbahnsahrzeugen rührt 1812 von den Gebr. Chapman her, wie oben nachgewiesen.) Nach Jervis Zeichnungen bauten dann 1833 Stephenson und Co. mehrere Lokomotiven mit Drehgestell für die Saratoga= und Schenectadybahn. Auch andere englische Firmen haben um das Jahr 1833 Drehgestellsosmotiven nach Amerika geliesert.

Doch der 1831 mit Gründung der Baldwin-Lokomotivwerke in Philadelphia ins Leben gerusene einheimische Lokomotivbau, der ansangs zwar auch nach englischen Vorbildern sich richtete, wandelte nach kurzer Zeit eigene Pfade und schwang sich schnell zu einem blühenden Gewerbszweige empor. Die erste, hier 1831—32 gebaute Lokomotive war die in Abb. 210 wiedergegebene; sie weist noch kein Drehgestell auf, was aber bereits bei den von 1833 an gebauten Lokomotiven (Abb. 211) der Fall ist. Die Baldwinsabrik, welche jeht über 5000 Arbeiter beschäftigt, ist die größte derartige Anlage in der Welt. Sie vermag jährlich 1000 Lokomotiven sertigzustellen, das ist täglich im Durchschnitt 3½ Stück. Ihre Leistungssähigkeit geht am besten aus folgenden Zahlen hervor:

| die | 1 000 ite | Lofomotive | wurde | von | ihr | gebaut | 1861 |
|-----|-----------|------------|-------|-----|-----|--------|------|
| 11 | 2 000 | pe | 12 | P.9 | 22 | | 1869 |
| ** | 3 000 | 10 | 0.0 | 9.9 | ** | 00 | 1872 |
| 19 | ă 000 | 99 | ** | 20 | 9.0 | 98 | 1880 |
| PP | $10\ 000$ | 99 | ** | 22 | ** | Pf | 1889 |
| 48 | 11000 | 24 | 24 | PP | 98 | 00 | 1890 |
| p.d | 13 900 | 88 | 80 | ad | | 44 | 1892 |

Baldwin wandte schon frühzeitig einen 2-3 mal so hohen Dampsdruck an, wie in England (3-31/2 Atmosphären) gebräuchlich war, was die Lokomotive leistungsfähiger und ihren Betrieb wirtschaftlicher machte. Er verbefferte die Umsteuerung für das Borund Rückwärtsfahren u. s. w. Im Berein mit anderen Ingenieuren (Norris u. s. w) und später entstandenen Lokomotivfabriken, namentlich den Schenectadn-Werken, hat Baldwin die amerikanische Lokomotive nach und nach zu ihrer jezigen Ausbildungsstuse geführt und ihr das eigentümliche Gepräge verliehen, das sie von den Lokomotiven aller anderen Länder unterscheidet. Es wird dieses hervorgerusen - abgesehen von den technischen Einzelheiten, die mehr den Fachmann intereffieren - durch die ungewöhnlich hohe Keffellage, den kurzen Schornstein mit der Signallaterne*) davor, die große Signalglocke, das geräumige, bunt bemalte und mit Polstersigen ausgestattete Führerhaus sowie durch den an keiner Lokomotive fehlenden "Kuhfänger" oder Coweateher, der dazu dient, das beim Fahren etwa im Gleise angetroffene Bieh liebevoll bei Seite zu werfen. Da die amerifanischen Bahnen nicht wie in England und Deutschland beiderseits der Gleise eingezäunt sind, so ist das Zusammentreffen mit Tieren, namentlich auf dem Lande und auf den großen Viehtriften, nichts Ungewöhnliches. Abb. 212 zeigt die Seitenansicht und Abb. 213 die uns etwas jeltsam anmutende Borderansicht einer amerikanischen Lokomotive mit allen eben genannten Merkmalen.

Begen vielfacher ftarter Steigungen und infolge ber üblichen langen Guterzüge, ift man brüben mit ber Bahl der gekuppelten Radachien höher hinauf gegangen als in anderen




^{*)} Auf der Beltausstellung in Chicago 1893 war eine alte von T. Sadworth Mitte ber 30er Jahre nach Amerika gelieserte Lokomotive ausgestellt, die vorn am Schornstein statt der jest üblichen Signallaterne einen Trahtkorb zur Aufnahme brennender Riensackeln zeigte.

Ländern. Wir finden dort vielfach Güterzuglokomotiven mit 10 u. 12, ja in einem Falle sogar mit 16 Rädern. Als Beispiel einer Lokomotive dieser Art, die nach dem vorsündsflutlichen Riesentiere drüben die Bezeichnung Mastodon-Lokomotive führt, diene Abb. 228.

Deutscher Lokomotivbau. Die ersten in Deutschland erbauten Bahnen erhielten noch englische Lokomotiven, die meistens auch von englischen Kührern bedient wurden. Im Jahre 1838 baute die unter Leitung des Projesiors Schubert stehende Maschinensabrik Übigau bei Dresden die erste deutsche Lokomotive, allerdings noch unter Anlehnung an englische Vorbilder. Sie war für die Leipzig-Dresdener Bahn bestimmt. Seit 1841 — 10 Jahre später als in Amerika — nimmt dann auch hier der Lokomotivbau frästigen Ausschwung

und selbständige Richtung. Wänner wie Borsig und eine Zeitlang auch Egells in Berlin, Keßler und Maffei in München, Egestorff in Linden bei Hansnover, Hartmannin Chemnit und Henschell in Kassel gründeten Lokomotivsabriken und brachten sie infolge des Ausschwunges, dender Bahnsbau in Deutschland nahm.



210. Baldwins erfte Cokomotive "Old Fronfides", 1832.


zur großen Blüte. Die deutschen Fabriken, zu denen außer den vorgenannten noch sieben andere nach und nach hinzutraten, haben bis jest über 30000 Lokomotiven geliefert und vermögen jährlich eiwa 1600 Stück zu bauen.

Borfig stellte bereits 1841 seine erste Lokomotive in der von ihm 1837 gegründeten,

damals noch recht dürstig eingerichteten Fabrik her. Sie wurde auf der Berlin-Potsdamer Linie durch den Einstluß der hier thätigen engslischen Ingenieure nicht zu einer Probesahrt zugelassen. Auf einer anderen Berliner Bahn fand er mehr Entgegenkommen, und seine Lokomotive bestand glänzend ihre

motive bestand glänzend ihre Probe. Sein König verlieh ihm in Anerkennung seiner Bemühungen um Hebung deutscher Industrie einen Orden — eine in Deutschland derzeit ganz ungewöhnliche Auszeichnung eines Ingenieurs. Auch Bestellungen auf Lokomotiven solgten bald. 1842 baute er bereits 8 Stück für die Berlin = Anhalter Bahn. Seine jest schnell auf blühende Fabrik lieserte:

bie 100 jte Lofomotive 1846 " 1000 " 1858 " 2000 " 1867 " 3000 " 1873 " 4000 " 1883.



211. Erfte Cokomotive mit Drehgeftell von Baldwin, 1833.

Nach Borsigs Tode ging die Hauptfabrik in Berlin 1886 ein, wurde aber vor kurzem in Tegel neu eröffnet. Vorstehende Zahlen mit denen der Valdwinfabrik verglichen, zeigen bis über das Jahr 1870 hinaus die Überlegenheit der deutschen Anlage. In ihr sind damals mehr Lokomotiven fertiggestellt worden, als in irgend einer anderen der Welt. Seit 1873 übernahm Baldwin hierin die Führung.

816. 214 geigt die erste, 1848 vom Henssel in Kassel für die heftssiche Roebbahn erbaute Lotomoive. Sie besaß zwei Treibachsen und ein vierrädriges Dredgestell, zeigte also bereits biejenige Bauart, die 40 Jahre später auf den norddeutschem Bahnen zur

Einführung gelangte (Mbb. 164).



213. Henere amerikanifche Benedjuglokomotive und Sokomotive ans dem Johre 1831 auf der Weltanoftellung ju Chirago 1893. Rad "Selentific American".

Einer der verdienstvollsen Zosomotivingenieure um die Mitte der Ader Jahre war der Engländer Crampton. Er nahm 1843 ein Patent auf eine Losomotivanordnung, die wefentliche Borgüng für den Schnellzugdienst des. Um mit dem Naddurchmeise nicht durch ben Keifel beengt zu fein, nahm Erampton nur eine Archisachje und tegte biefe hinter die Jenetiffe, wahrend der worder Teil der Ledonniede wach gewie bis der Höffen mit niederigen Rödern — Quafschler genannt — abgefüllt wurde. Jurioge diese Kähinen heltung konnte auch der gangs Keffel ich nieder gestigt werden, wod der geite jenderere Sorteil gall. Munnehe war der Tereibraddurchmessen ein den den des diese grenzungsproff der Teilgebegung (die). 1719 begregte, Tenupton währle für 17- is sie engl. = 2,1 bis 2,4 m, während wan die dassin kelten über 1,5 m gegangen war. Dadurch wurde war auch eine weisellicht greiber Abserdänsibachtie erseich, ohne das die

Raber mehr Ilmbrehungen zu machen Da gubem ber Rabitand ein brouchten. großer und überhangenbe ichmere Maffen nicht porbanden maren, fo liefen biefe Lotomotipen auch bei hober Jahraeichwindigfeit rubig. (Muf ber erften Beltausftellung im Profialipalaft zu Snbenham bei London. 1851, hatte Stephenion biefe Bauart ausgeftellt, Die fpater im Betrieb Geichwindigfeiten pon mehr ale 100 km i. b. Stunde erreichte) Das Uhle an diefer Rauart mar aber, bağ bie Treibachie zu geringen Unteil an ber Wefamtbelaftung erhielt, fo baß ibre Schienenreibung nicht genugte, um bas Ungieben ichmerer Ruge au fichern; auch ichleuberte fie leicht bei feuchten Schienen. Rur bie beutigen ichweren Schnellguge ift fie ungeeignet, bamale aber fand fie , namentlich in Franfreich und Deutschland, ichnelle Berbreitung. 3hr Hugeres ift nach Mbb. 215 ein febr gefalliges, und bie Lotomotive gleicht einem ichlanten Menner im Reraleich jur Guterauglotomotive, die mit ihren brei bis feche Achien einem ichweren Laftpferbe abnelt. Dan fie übrigens auch mingestaltet merben fann, zeigt bie in 26bb. 174 miebergegebene Crampton . Lotomotive amerifanischer Bauart. Die letten Cramp. ton-Lotomotiven ber preufifchen Ctaatebahnen murben por etwa 15 Rabren ausgemuftert: bis babin batten fie, vom



213. Porberanficht einer amerikanifchen Bonelljuglokomotive.

Bolfsmund Spinnraber genannt, in langer Dienstgeit Buge zwischen Lingen und Emben beforbert.

Bon befonderer Wickigsteit ist die Ausart Cramptons nuch daburch gemorten, daß fie ben damaß spielfen Brante (Bettipur von ''r engl. — 2138 mm) wild Stepherino (Schmafigur von '4 81/4 — 1438 mm) beiß endbrandten Kampl der Spurmeiten der terfis der Zohanntsteitsingun gendmaß zu gamiten des leipteren entlichet. Der Sieg wurde berbefgrührt durch eine berartige, 1849 von Burry & Co., für die Leudon und Vortf-Beitenduch leisenders fräftig erbaute Leodonvice, die Josepherhu ung als die färfter Volomotive der Welt gatt. Sie verdient der und von den gene der den gestellt gatt. Sie verdient der und verden, ziegt fie doch den gematigme German, ber mit der Campton-Annohmang döhlich grougt wurde. Der Zohanfelfel entlieft 300 Siederdipen, ib Gefählich der betra 2006 gm, die Nöffläch 13-3 mm (fepter war überigereit zu gilt den der Leodon von die fiegens zu Kein im Bereicktunis zur der jahren der Sieden der German der German

das übrige auf die sechs Laufraber entsieten. Diese für damalige Berhältnisse gewaltige Losomotive bestörderte eine Zeislang Schnelizige und vermochte zwei bie dere mis voll zu letstem wie die Losomotiven gewöhnlicher Banart. Sie mußt aber aus dem Blenst gurückgezogen werden, da der Oberbau einen Achsbruck von 12200 kg nicht zulich.

Bar somit bergeit gegeigt, was auf ber 1435 mm-Spur geleistet werden konnte, jo hatte man anderfeits auch erkannt, bak fich ichwere, ichnellsahrende Lokomotiven nur




214. fokomotive "Drache" von Benfchel & Sobn in Saffel, 1848.

auf entiprechend fraftigem Oberbau verwenden laffen : bas mar auch ein Gort. ideritt. Die Englander haben benn auch mit praftifchem Mid alshalb biefe Grundlage bes Gifenbabnbetriebes ichmer und mideritanbefähia ausgestaltet und infplaebeffen auch bie Subrung auf Diefem Gebiete bis auf uniere Reit beibehalten. In anberen Sanbern Guranas man bei Reftftellung bes Schienenquerichnittes au viel gerechnet und zu menig bie hammerartige Golaa-

wirfung der Lofomotivräder bezw. den Einfluß der Fliehfraftistere Gegengewichte berickflichtigt. Man hat dadurch zwar theoretisch höchst volltommene, praftisch aber weniger gute Gleisanordnungen geschaffen, bis man feit etwa einem Jahrzschn auch hier an den maßgebenden Seitlen ertomn hat, die fin ichwerere Derkom mit frätiscan Schienen unum.

216. Cramptone Cokomotive ber Condon und Horth Weftern Gifenbahn, 1849.

beben fich deri scharf hervor, nicht nur megen ihrer Kigenart, iondern vor allen auch durch ein voirtidatiliden Wusen, bem sie griftiet aben. Sei find deie des auch er Engerfie-Selvanotive, die Ausbildung der Jahrabelsewortve und die Einführung der Betbundwirtung. Durch die eriteren beiben dauarten ist die Kalage von Gedizischaften erit maßtid geworden. Durch sie fronten mit einem Mal Gegenven, die en Segen der Gischadnen die durch entbestern mußten, dem Serfehr erschlossen, die en ein einer Bertindung mitteinamer geforacht werben.



316. Semmering-Ronkurrens-Cokomotive .. Wiener-Henftaht", 1851.

bie gange Lotomotive, besto mehr Rabachsen zur Ubertragung dieses Gewichtes auf die Schienen sind ersorbertlich, besto größer fällt also ber Rabstand aus. Großer Rabstand mit fleine Gleisbögen schliegen sich aber aus, wenn die Achsen alle fest gelagert sind, beibe ersorbern also "turenebewassiche" Lotomotiven.

^{*)} Die "Seraing" war nach ben Blanen von J. Laußmann, Malchinen-Ingenieur ber Bergifch-Martifchen Cifenbabn, gebaut worben, jeboch ohne Borwiffen beefelben. Ihm war biefe Bauart als Boweellsomorive" im Bruefen vareuliert.

Sommer 1851 bollüchten Wedelcheften was den Kreienichten, as benne und der Wedelinsten Kinderen in Ammer gehreite, der "Dessente" generation, mitgende des der abstente Schweinische in der verfelchen frammen Schweinische am Werfel von 10000, 3000 und Schweinische in der verfelchen in der verfelchen genammten Sichmeinige gam Werfel von 10000, 3000 und bei der Schweinische Schweinische Schweinische Schweinische Schweinische Schweinische Schweinische Schweinische Schweinische angebrach waren, wöhrend die ein gesten der schweinische Gestellt waren, wöhrend die ein gestellt werten der Schweinische Schweinischen Schwein



917. Bemmering Ronkurreny Cokomotive "Berning", 1851.

fchriften die fleinfle holymenge während ber Berjuchsfahrten verfeuern wurde. Diefer einfeitigen Bedingung genügte "Bavaria" am besten. Ihr ann nächften tam barin bie "Biener-Reuftab", bie in ihrer Gelamtanordnung zweiteniprechender durchgebildet mit



218. Bernlahametine unn Fink. 1862.



219. Jairlie Cohomotive. 1864.




220. Stellung ber Sairlir-Cokomotive in ber Gleiskrimmung.

freilich nicht als befendes borteilhaft erwies. Aus ber Breislofmontive "Erening" (Abb. 217) eine 1888 1898 ber Greislofmotive "Erening" (Abb. 217) auf 1888 189 u. 2200 bervor, möhrend bir "Beiter-Reutfabt" (Abb. 216) 1881 nochmals "erfunden" als Meyer-Lofomotive betannt geworben ift.

Engersh-Volomotive. Mar dem Gemmeting gelangte schließtich Erbe 1853 eine Zofonntive zur Sermendung, die vom dem Eriete der tenflichen Ciffendhandbeilung im Biener Ministerium, v. Engerth, früher Berofisse an der schnischen Scholighate in Grag, auf Gemad der Arfahrung ernelworden mar, die an den Periolfonsonione und den eingereichten Antwicken gefammet in voren. Die Andardeitung der Engeldeiten erfolgte vom Kelter in Estingstam auf Gordeit in Sexing im Berein mit Engerth. Bei diese nach Lieben der Antwick auf der Schweizer der Schweizer der Schweizer der Vollenderen aus Erodomotive, vom der 28 Städ für die Gemmertigdohn beschaft murden, war der Archergreich der unter Ausgehand. Beite Anderstampt der Antwicken der Vollenderen Beite der Schweizer der Vollenderen Berein der Vollenderen der Vollenderen der Vollenderen der Vollenderen der Vollenderen Vollenderen


und so wurde dieser Zahnradtrieb später auch wieder beseitigt und die Engerth-Loko= motive durch "Bierkuppler" ersett. Bon ben vier gekuppelten Achsen besigen einige eine gewisse Berschiebbarteit in ihrer Langerichtung, was bas Durchfahren ber Rrummungen erleichtert. Auch die neuesten auf der Arlbergbahn eingestellten Lokomotiven haben vier gefuppelte, teilmeise verschiebbare Achsen nebst einer radial verstellbaren Laufachse. Gie befördern 200 000 kg ichwere Schnellzuge auf dieser bis 30%, geneigten Bahn, außern bis 10 000 kg Zugfraft und burchfahren bie vorhandenen Gleisbögen von 200 bis 250 m halbmeffer mit 42 km Stunden-Geschwindigkeit. Die Engerth-Lokomotive fand seiner Zeit namentlich auch auf französischen Bahnen Eingang, sodann in der Schweiz u.f.w. Sie ift für alle Zeiten ein Mertstein im Gifenbahnmaschinenwesen, wie es "Globe" und "Blanet" zwanzig Jahre vorher gewesen waren. Die sinnreichen Neubildungen, Die sie gezeitigt hatte, lentten den Lokomotivbau in neue Bahnen. Nunmehr gelang es, in verschiedener Beise furvenbewegliche Lokomotiven von großer Leiftungsfähigkeit herzustellen, bie die Gleisfrummungen trop ihres großen Rabstandes leicht zu durchfahren vermochten. Sie find feit den 50er Jahren in fehr verschiedener Beise wiederholt, namentlich auch in Deutschland und, wie vorstehend ichon erwähnt, in Ofterreich ausgeführt worden.



221. Perbund Tenderlokomotive der Rleinbahn Kirchlengern Wallucke, 1897, Banart Günther-Meyer. (60 cm Spurweite.)

Eine der bemerkenswertesten Lokomotiven dieser Gattung ist die vorerwähnte Fairlie-Lokomotive. Schon R. Stephenson hatte 1847 für die 101/2 km lange, mit 1:281/2 icharffter Steigung ansteigende Rampe ber Giovibahn bei Benua fogenannte Zwillingslokomotiven geliefert, das sind zwei ganz gleiche Tenderlokomotiven, die mit ihrem hinterkessel gegeneinander gestellt und hier burch einen Drehbolzen beweglich verbunden sind. Fairlie baute unter Anlehnung an diesen Gedanken und unter Berwertung ber vorgenannten "Seraing" eine Doppellokomotive, beren Reffelanlage zwar zwei Langteffel mit je einer Rauchkammer und Effe, sowie zwei getrennte Feuerbuchsen besitt, aber eine gemeinsame Feuerkiste mit den beiden Feuerthuren an einer Langseite. Die Rader einer jeden Reffelhalfte find je für sich in einem turzen Drehgestell gelagert, so daß die Lokomotive trop ihres langen steifen Ressels kleinere Gleisbogen zwanglos durchfahren kann, wie dies im Grundriß der Abb. 220 für eine Hundertmeterkurve klar bargestellt ift. Da sich hier Rader und Dampfenlinder gegen den Reffel verdreben, fo muffen die Dampfzuleitungeröhren mit beweglichen Gelenken ausgestattet sein, die große Sorgfalt in Herstellung und Unterhaltung erfordern. Die Fairlie-Lokomotive hat im Austande (Rugland, Mexito, Beru u. f. w.) vielfache Unwendung gefunden. Auch auf ber im 1. Abschnitt beschriebenen Festiniogbahn, der fleinsten dem öffentlichen Berfonenverkehre dienenden Schmalfpurbahn (59 cm Spur), find die langen Lotomotiven diefer Art thatig. Sie wiegen betriebsfähig 19 812 kg und durchlaufen mit 20 — 30 km/Std.-Geschwindigfeit leicht die gahlreichen scharen kurven (bis 35 m Halbunffer) dieser Linie, was namenlich sei einer Fahrt auf dem Schreftlichen fachr bervortritt.

Wertwirdigerweife gleicht aber auch die figwerte um leitungsfähigte Volumeire, bie in dem Jahrumbert des Zampies überhauft gehant wurde, aufgetich der Jairties massine. Sie ist auf der Gebergstreck zumies Wezird der merikanischen Jenertsbah im Vertriebe und der Vertrieben der



322. Mallelo Duplex Perbund Cokomotive, 1890. Grbant bon ber Echweiger Cotomotos und Majchinenfabrit Binierthur.

wird, zumal man so große Leistungen auch einsacher, nach Art der alten Giovi-Zwillings-Lotomotiven, hätte erreichen können.

Die Lotomotive von Mener, biefem feltfamermeife 1861 in Belgien patentiert und 1873 auf ber Biener Beltausstellung unter jenem Ramen neu vorgeführt, ift nichts anderes als bie alte, von Deper neu aufgepuste Semmeringlofomotive "Biener-Reuftabt" von Bunther. Bie bei biefer find auch bier zwei unabhangige, gang gleichartige Drebgeftelle angeordnet, beren Dampfenlinder einander jugefehrt find. 3m Begenfate ju Ratelie ift bier aber nur ein Reffel mit langen Sieberobren porhanden. - Gine bemertensmerte neuzeitliche Ausführung ber ing. Mener-Lofomptive finbet fich auf ber in ben Abidnitten "Schmalfpurbabnen" (S. 94) und "Dberbau" (S. 155) genannten Balludebahn, beren Spurmeite (60 cm) nur wenige Diffimeter großer ale biejenige ber viel bewunderten Reftiniogbabn in Bales (59 cm) ift. Ihre Lotomotive geigt pollige Ubereinftimmung mit ber Bunther-Lofomotive pom Sabre 1851, wie ein Bergleich ber Abb. 216 und 221 ohne weiteres ertennen lagt. Es ift baber richtiger, Diefe Lofomotivgattung mit "Guntber-Lotomotive" gu bezeichnen, ober boch meniaftene mit Gunther-Mener. Die Lotomotive ber 2166, 221 wiegt bienftbereit 20 000 kg, alfo fast genau foviel wie bie Rairtie-Lotomotive ber Festiniogbahn. Gie fann anstanbelos mit 35 km/Stb. fabren: geftattet find freilich nur 20 km. Die Sauptabmeffungen find:

| Raditand | ber | ganz | en | Q | oto | mo | tiv | e | | ٠ | 5000 | mm |
|------------|-------|------|----|-----|-----|----|-----|------|------|---|------|------|
| Radstand | jedes | bei | E | eid | en | 2 | reh | gefi | elle | 2 | 1100 | 84 |
| Raddurch | | | | | | | | | | | 700 | pp |
| Gesamte. | | äche | | | | | | | | | 50 | qm |
| Mostsläche | | | | | | | | | | | | mp o |
| Bugfraft | | | | | | | | | | | 3000 | kg. |

Da die Lokomotive nach ber weiter unten erörterten Berbundanordnung arbeitet,

so hat das eine Drehgestell größere Cylinder als das andere.

Der Schweizer Ingenieur Mallet in Paris und später Rimrott in Halberstadt haben, unabhängig von einander, die Bauart Günther-Meyer in gleichartiger Beise bei ihrer Duplexlofomotive dahin abgeändert, daß nur die vordere Achsengruppe in einem Drehgestell lagert, dagegen die hintere in dem Hauptrahmen der Lokomotive; diese ist also nicht in Gleisbögen einstellbar. Dadurch wird, allerdings auf Kosten ber Kurvenbeweglichkeit, die bei Fairlie und Günther-Meyer vorhandene große Zahl von Rohrgelenken in der Dampfleitung gemindert. Da ferner die Chlinder den Dampf nach ber Berbundwirfung zugeführt erhalten, d. h. einem Cylinderpaar wird Frischdampf. dem anderen der Abdampf des ersteren zugeleitet, so ergibt sich der weitere Vorteil, den festgelagerten Cylindern den hochgespannten Kesseldampf (12—14 Atmosphären), den am Drehgestelle angebrachten aber den Niederdruckdampf zuleiten zu können. Letzterer wirkt auf bas Dichthalten ber Rohrgelenke weniger nachteilig ein. Daher haben auch die Mallet-Rimrottschen Lokomotiven vorn die größeren Niederdruckslinder, hinten dagegen die kleineren für den Hochdrud. In Deutschland laufen derartige Lokomotiven auf der Eifelbahn, auf den sächsischen Staatsbahnen, in der Schweiz auf der Zentralbahn u. f. w. Abb. 222 zeigt die sehr fräftige Lokomotive (mit Schlepptender) der letteren. Sie wiegt dienstbereit ohne den 31 000 kg schweren Tender 57 000 kg, hat 131 ½ qm Heizsläche, 2 am Roftfläche, 14 Utmosphären Dampfdruck und eine Zugkraft von 8000 kg. Radstand einer Achsengruppe beträgt 1900 mm, der gesamte 6200 mm. Dieselbe Un= ordnung kommt auch als Tenderlokomotive vor, 3. B. auf der Strede Basel-Olten, und ber Pverdon. St. Croix Bahn und bewährt sich gleich ber vorigen recht gut. Die Gotthardbahn besitt eine sechsachsige Tenderlokomotive dieser Art, die dienstbereit 80 000 kg wiegt.

In den Abschnitt der 50er Jahre, der zum Bau der Gelenktokomotiven Anlaß gab, fällt auch die Einführung der billigeren Steinkohle als Ersat für den bis dahin der geringen Rauchentwickelung wegen allgemein bei Lokomotiven angewendeten Koks. Heute finden wir den letteren nur noch felten für die Lokomotivfeuerung benutt, wie 3. B. auf der Berliner Stadtbahn, die ja ihren Weg durch die Häuserblocks der Stadt nimmt, also auf Rauchverminderung besonders bedacht sein muß. In holzreichen Gegenden, wo die Steinkohle ichwer oder teuer zu beschaffen ift, dient Holz zur Dampferzeugung. Im hannoverschen wurden jahrelang die Lokomotiven der Bestbahn (Rheine= Emden) mit Torf geseuert, wie solches heute noch auf der Oldenburgschen Bahn der Fall ist. Seit den 80er Jahren werden die Lokomotiven in den Petroleumbezirken und angrenzenden Gebieten, wie in Pennsplvanien und Südrugland (Baku) vielfach mit den Rückftanden der Petroleumgewinnung (Majut) geheizt; auch andere flüssige Brennstoffe, wie Teerol, werden dazu benutt, so z. B. auf einer englischen und einer österreichischen (Arlberg) Bahn. Die Tender besihen dann neben ihrem Behälter für Wasser auch einen solchen für den flüssigen Brennstoff. Durch entsprechende Dusen wird derselbe mittels Dampfstrahles fein zerstäubt in den Tenerraum geblasen, babei gleichzeitig innig mit Luft gemischt. Die Wärmeentwickelung ist hierbei eine sehr gute, die Rauchbildung ist nahezu beseitigt.

Die Rauchplage der Lokomotiven bei Kohlenheizung wird allgemein sehr lästig empsunden. Bei den Londoner Bahnen war es sogar früher eine Zeitlang nicht gestattet, die Züge mittels Lokomotiven in das Stadtinnere zu befördern, vielmehr nur dis zur Stadtgrenze. Bon da ab wurden sie durch Seiltried und stehende Dampsmaschinen uach dem Stadtbahnhose geschafft. Sowohl auf den Bahnhösen und in deren Umgebung tritt diese arge Belästigung auf, als auch während der Fahrt. Nicht nur die Anwohner, sondern namentlich auch die Reisenden leiden sehr oft darunter, die Luft im Inneren der Wagen wird durch den Rauch verdorben, die Sipe und Kleider durch ihn beschmutt. Beim Durchsiahren von Tunnels sucht der Reisende bekanntermaßen sich durch Schließen der Wagensenster



etwas zu schützen. Um schlimmsten ist es in diesem Punkte wohl in den langen Tunnels der Gebirgsbahnen bestellt, sodann namentlich auch auf den mit Dampslokomotiven betriebenen Londoner Untergrundbahnen. Besonders stark hat auch das Fahrpersonal auf solchen Tunnels

ftreden gu leiben.*)

In dem 15 km langen Tunnel der Gotthardbahn war infolge des gesteigerten Zugversehrs die Lüstung schließlich so mangelhaft geworden, daß die Berwaltung gezwungen war, sür die in ihm auszusührenden Unterhaltungsarbeiten Tage mit starken Lustdruckunterschieden zu wählen, da dann die natürliche Lüstung eine leidliche war. Auch mußte sie zu gleichem Zwed den nächtlichen Zugversehr durch den Tunnel einschränken. Diese Mißtände sührten dazu, im Frühjahr 1899 von der Ersindung des Ingenieurs Saccardo (Italien) Gebrauch zu machen: Seitlich der Tunnelmündung bei Göschenen sind zwei große Bentilatoren ausgestellt, die wenige Meter hinter jener durch einen doppelten, 6 m langen, auch unter den Gleisen sich hinziehenden Eisenmantel einen kräftigen Luststrom in den Tunnel hineinblasen und allen Rauch durch den letzteren hindurch und bei Airolo ins Freie treiben. Auch der frühere dumpse Geruch der Tunnellust ist nunmehr beseitigt. Da die benachbarte Reuß genügend Energie zur Versügung stellt, so werden die Ventilatoren in kurzem durch Turbinen u. s. w. angetrieben werden, wodurch ihr jetziger kostspieliger Betrieb mittels einer sestgelagerten Lotomotive fortsällt.

Am Arlberg besteht die Einrichtung, daß die Lokomotiven während der Fahrt durch den großen Tunnel Betroleum verseuern, wodurch die Rauchentwickelung nahezu vermieden ist. Auf der freien Strecke wird Kohle benutt. Bereinzelt hat man in Amerika auch elektrischen Betrieb für Tunnelstrecken eingesührt, wodurch jegliche Lustverschlechterung ausgeschlossen ist.

Man hat verschiedentlich versucht, die starte Rauchentwickelung zu mildern. Mit sichtbarem Ersolge ist dies jedoch erst in der Neuzeit dem österreichischen Ingenieur Langer gelungen, dessen patentierte Anordnung dann von Marcotty in Berlin vereinsacht und verbessert wurde. Es wird hier ein Dampsstrahl oben in den Feuerraum geblasen, so daß die Kohlenschicht auf dem Roste mit einem dünnen Dampsschleier überlagert ist; gleichzeitig wird oberhalb des Feuers Luft eingesührt. Diese Oberlust vermischt sich mit den Feuergasen und bewirft noch in der Feuerbächse eine vollsommenere Verbrennung, also eine hellere Färbung der abziehenden Gase. Die preußischen Staatsbahnen und andere haben von dieser Einrichtung, namentlich im Vorortversehr, vereinzelt, aber stets ersolgreich Gebrauch gemacht. Dei den Losomotiven der Rigibahn steht sie bereits seit Jahren in Benutung. Die staatliche Eisenbahnbehörde der Schweiz hat 1899 sämtlichen Bahnverwaltungen dieses Landes die Langer-Marcotty-Anordnung dringend empsohlen. Es steht im Interesse der Menschheit zu hossen, daß mit weiterer Verbesserung dieser rauchverzehrenden Einrichtung und ihrer allgemeinen Einsschrung der Eisenbahnbetried von seinem dunkelsten Kunste besteit wird. Übermäßig qualmende Losomotiv- und Fabrisschornsteine sind seine Fürsprecher unserer sonst so hochentwickelten Technik. Lettere hat wirtsame Mittel zur Milderung der widerwärtigen Rauchplage an die Haub gegeben, seider scheitert ihre Anwendung zu ost noch an der Plats- und Kostensfrage.

Mitte der 70er Jahre griff eine wirtschaftlich höchst bedeutsame Verbesserung in der Dampfausnutzung der Lokomotiven Platz, indem der schon genannte Ingenieur Mallet Lokomotiven mit Berbundwirkung bauen ließ. Diese ergaben bei gleicher Leiftung gegenüber den bisherigen Zwillingslokomotiven eine namhafte Dampf= und damit Kohlen= ersparnis. Während bei einer Zwillingslokomotive frischer Kesseldampf in beide gleich große Cylinder eintritt und nach gethaner Arbeit aus jedem derselben durch das Blasrohr ins Freie entweicht, strömt bei der Berbundlokomotive der Frischdampf nur in einen Chlinder, Sochdrudchlinder genannt, ein; hier gibt er einen Teil seiner Energie an den Rolben ab und tritt dann durch einen in der Rauchkammer untergebrachten Zwischenbehälter — Berbinder, auch Receiver genannt — in den Niederdruckenlinder, um hier einen weiteren Teil seiner Energie nutbar zu machen und dann von da durch das Blasrohr ins Freie zu entweichen. (Bei jeder Treibradumdrehung einer Zwillingslokomotive hört man daher viermal den Abdampf auspuffen, also vier "Dampfschläge", bei einer Berbundlokomotive dagegen nur zwei.) Der Druck des Dampfes ist beim Einströmen in den Niederdruckrilinder wesentlich geringer als beim Eintritt in den Hochdruckrilinder, entsprechend der geleisteten Arbeit und der dadurch herbeigeführten Berminderung der Dampfwärme. Damit aber ber Gesamtbruck auf jeden Rolben und damit die in beiden

^{*)} In dem auf S. 170 Anmerkung genannten, 3000 m langen alten Giovitunnel, der wegen seiner schlechten Lüstung berüchtigt ist, erstickten im Jahre 1898 Führer und Heizer einer Bersonenzug-lokomotive. Der Zug kam auf der starken Steigung ins Rückwärtsrollen und stieß auf einen nachfolgenden Güterzug auf. Menschenverluste und großer Materialschaden waren die traurigen Folgen.

Cylindern geleistete Arbeit möglichst gleich aussäut, gibt man dem Niederdruckylinder einen größeren Durchmesser. Bei der Verbundlosomotive läßt man vorteilhaft einen höheren Resseldund zu, mindestens 12 Atmosphären, vielsach schon 14 bis 15 und vereinzelt selbst 16 Atmosphären. Dazu bedarf es aber nur eines geringen Mehrauswandes an Brennstoff. Die größte Menge desselben muß verseuert werden, um das Wasser in die Dampssorm überzusühren. Hierdurch und durch die bessere Dampsausnuhung ist die Kohlenersparnis bei der Verbundlosomotive begründet. Günstig wirst hierbei besonders der Umstand, daß das Temperaturgefälle des Dampses, d. h. sein Wärmeunterschied zu Ansfang und zu Ende eines jeden Kolbenhubes, wesentlich geringer ist als in einer gewöhnslichen Losomotivmaschine, so daß weniger Damps durch Niederschlag an den Cylinderswandungen verloren geht. Endlich sind auch die Druckunterschiede auf beiden Kolbenseiten und damit die Dampsverluste bei nicht tadellos abdichtenden Dampsfolben bei jener geringer.

Schon Ansang 1834 hatte der deutsche Ingenieur G. M. Köntgen, technischer Leiter der Stromboot-Matschappij in Kotterdam, Hollands größter Maschinensabrit und Werft, ein französisches Latent auf die Verbundwirfung bei Dampsmaschinen genommen, in welchem es heißt: "Tieselben Borteile werden sich auch bei Übertragung dieser Verbundanordnung auf die Eisenbahnmaschinen ergeben." Eine Verwertung bei letteren hat das Latent nicht gestunden. Zwanzig Jahre später baute, wie Colburn berichtet, der Engländer Samuel die erste Berbundlofomotive (Compoundlofomotive), mit welchem Erfolge, ist nicht bekannt. Weitere Borschläge zu Verbundlofomotiven wurden 1860 von dem Engländer Kemp sowie 1866 von dem Kranzosen Jules Worandière gemacht. Ihnen solgten verschiedene Amerikaner mit selbständigen Entwürsen und Katenten, aber seine Verbundlofomotive wurde daraussin gebaut. Dieses gelang zuerst Mallet. Seit Jahren hatte er sich mit der Verbund-Schissmaschine beschäftigt. Im Jahre 1874 nahm er ein Patent aus eine Verbundlofomotive, wobei er auch die Anordnung tras, beide Dampschlinder gleichzeitig mit frischem Kesseldampse speisen zu können, um so sür das Ansahren und auf starten Steigungen eine größere Arbeitsleistung zu äußern. Die ersten Malletschen Verbundlofomotiven, drei an der Zahl, wurden 1876 von Schneider & Co. in Creuzot Frankreich) für die Bayonne Biarriy-Bahn gebaut. Neben Mallet hat sich seit 1880 um die Emsühlrung und weitere Ausbildung dieser Losomotivart d. Borries in Hannover verdient gemacht, serner Wordelt in England, Vauclain in Nordamerika und andere Männer.

Die meisten Verbundlokomotiven finden wir zur Zeit in Deutschland und Ofterreich, an zweiter Stelle kommt Amerika, während England zurüchaltender ift. Sie sind bet richtiger Ausführung und Handhabung sparsamer im Dampf= und Kohlenverbrauch als die Lokomotiven mit Zwillingswirkung, und die Rohlenersparnis steigt unter besonders günstigen Berhältnissen bis auf 20 %, was bei dem großen jährlichen Kohlenbedarf einer Lokomotive von größter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Die Berbundlokomotiven find baber namentlich auch für diejenigen Gisenbahnländer am Plate, in denen Roble boch im Preise fteht und andere geeignete Brennstoffe fehlen. Allerdings find fie nur für folche Buge zwedmäßig, die langere Streden ohne Aufenthalt burchlaufen, wie Schnellzuge und Gilguterzüge, dagegen eignen fie sich nicht für gewöhnliche Guterzüge ober gar für Rangierzwede. Beim Anfahren arbeiten nämlich die Cylinder mit ungleicher Stärke*), was die Anzugstraft und damit das schnelle Ingangbringen bes Zuges beeinträchtigt. motiven, die nun haufig anhalten muffen, wurden bei Berbundwirfung an Fahrzeit einbugen. Die Preußische Staats-Eisenbahn-Verwaltung, welche zur Zeit die größte Bahnverwaltung der Welt ist, beschafft ihre Schnellzuglokomotiven nur noch nach der Berbundanordnung, läßt dagegen die Güterzuglokomotiven noch zum Teil nach der alten (Bwillingse) Urt bauen.

Seit etwa Mitte der 80er Jahre hat man auch dreichlindrige Verbunds lokomotiven gebaut. Webb, Leiter der großen englischen Eisenbahnwerktätte in Crewe (6500 Arbeiter), in der Stahl hergestellt, Schienen gewalzt, Stellwerke für Weichen und Signale, Drehscheiben u. s. w. angefertigt, Wagenuntergestelle und namentlich



^{*)} Es tommt bei gewissen Kolben- bezw. Schieberstellungen vor, daß in den Hochdrudcylinder kein Frischdamps eintreten kann. In diesem Falle muß der Niederdruckeylinder mit Frischdamps von entsprechend gemindertem Drucke gespeist werden können. Dazu dient eine besondere "Ansahrvorrichtung", die in sehr verschiedener Weise zur Aussührung gelangt ist.

Magbe 1885 bante de Glein, Diereture ber et effiffigien Beldienenauftlien-Grifficiafe, ine vierrefijn bei es erbenubeldomniche, de bei der be einen gehardunglinder innerhalb der Kahnen, die zwei Riederundspilmber aufgeräuf berfeiten neben jenen liegen. Dies Gauart jand auf der franglissigen Woerdhap erfolgeriche Sewendung und verfägsfie fich hald wegen ihrer gerben Beltungsfähigfeit Anertennung und Verbertung, auerfa auf der kabilden. Dann auf der Godfrechobehn 1. i. w. Wi ber einkeren



283. Schnelleng ber Gottharbbabn, 1898.

And auf einer Gebirgstirech ber preußischer Staatskahnen wird jeht eine vierceilindige Solomotive erproch, und eine zweite in verbeffierter Anordnung wird auf ber Jarrier Beltausstellung 1900 jur Schau gedrach verben. Der immer mehr anwochsends gewaltig Berteke bieter Sahnen zwingt zur bemuchtigen Griffigerer Vorbemuben, die zur gelt bemuß werben. Letztere verwengen bie immer schwerer Vorbendern zur zu zweich, d. b. mit Vorspann, zu befordern. Ein solcher Jugdbienti ist dere naturgemis heter folipfelig.

Bierrulindrige Lotomotiven find gur Beit namentlich in Nordamerita verbreitet und zwar nach ber Bauart Bauclain (Balbwin-Lotomotivfabrit in Philadelphia). Der

Sochbrudcglinder liegt über ober auch unter bem Niederdrudcglinder. Abb. 224 geigt eine solche Lofameitie vergl. S. 223. Auf ben ungarifgen Staatsbahnen wiederum hat man ben Soch und Niederdrudchlinder hintereinander gelegt und badurch die bei Kabritmafchinen häufig worfommende Kanbeitmanfchinen aeschaften.

Die viercylindige Berbundlofwarte Inn als die Loftomitie ber nächten gatunit beginder berbe, bie iberall du, wo ein sochenwidelte Berthe vorliegt, fich iere vierlich fichtiftigen Borteite wegen erfolgreichen Eingang verschaffen mirb — falls nicht ibs dahin ber in allen gaugntläneren angeftreiche Erfag ber Dampflotomniebe vorlie der Getrenten francher in generaten ist. Bei bem ietigen Stande ber Efettrotechnit hat es damit allerdinen fon der Berthe ber Beit bem ietigen Stande ber Efettrotechnit hat es damit allerdinen fon der Berthe ber Beit bem ietigen Stande ber Efettrotechnit hat es damit allerdinen fon der Berthe ber Beit bem ietigen Stande ber Efettrotechnit hat es damit allerdinen fon der Berthe Berthe

Die vor turgen in Frankreiß erprobte elettrische Seilmann-Lotomotive, bei welcher die Dampfwarme auf dem Bagengestell Durch Dampf- und Opnamomassienen is die elettrische Form umgewandelt wird, die sperietts dann durch Elettromotoren die Sosmotivedber antreitl, dat die auf sie gefehren Hossingung ar gentäussich. Wohl was die fin Kann elekt febr rusie, das die fie die fosomannten florender Mersenungen gerirlichen.



284. Die fcueilfte Cokomative ber Weit. Erbaut von ber Balbroinfabrit in Philabelphia 1897 für die Shilabelphia und Reading Bahn.


oher die mirtischildie Ausauspung der Dampfenergie durch die etettrisch Zwickgeberum wer ein ungsünstig, dem von den in den Galindern ihrer Dampfeners ihrer Dampfeners ihrer Dampfeners ihrer Dampfeners der in 300 Birchefürten wurden dei 100 km Etundengichwindigstel durf mogerechter Etrecht un 500 Birchefürten und von Augharten übertengen, den nicht werden der Dampfundissen zur Anzugenung. Dangen werden von den neueren Verdundbelomatisen der Arzei-Hopm-Wiltiemer Boch die 75, wieder Artein unbahar gemach, ihmen den 1000 iben Dampfultiberun gewonnenen Verdundfenen 500 Birchefürten an den Jugabeten abgeden werden. Alleh man des dereinal gespiere und der wertellich höheren Derschaft der Verdund der


Die erstauntichen Fortischritte, die feit den Tagen von Rainhill bis zur Gegenwart im Oberbau und Mossichnenweien gemacht find, fassen sich am ichnessten und Nossichenbere Übersicht erseben, die für eine englische Sauptbabn (für 1831 und 68 nach Cart) untgeselbt ist.

| | im Jahre | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| | 1831 | 1848 | 1896 | | | | | |
| Schienengewicht auf das laufende Meter | 17,4 kg | 25 kg | 44,6 kg | | | | | |
| Schienenlange | 4,5 m | 6,1 m | 9,1 m | | | | | |
| Durchschnittliches Gewicht der Per- | 11 000 kg | 58 000 kg | 140 000 kg | | | | | |
| Durchschnittliches Gewicht ber Ber- jonenwagen einichl. Drehgestell- wagen | 3300 " | 4000 ,, | 20 000 ,, | | | | | |
| Durchschnittliche Geschwindigkeit der Bersonenzüge | 26 km | 48 km | 64 km | | | | | |
| Söchftgeschwindigfeit ber Berfonens juge | 88 " | 80 1, (vereinzelt) | 120 " | | | | | |
| ohne Tender | 7100 kg | 18 300 kg | 38 600 kg | | | | | |
| Höchftgewicht ber Lokomotive ohne Tender | 7100 " | 35 560 3, (Crampton-Lot.) | 55 000 ,, | | | | | |
| Beigfläche, burchichnittlich | 25 qm | 75 qm | 105 qm | | | | | |
| Dampfdrud | 3,5 Atm. | 6 Him. | 14 Aim. | | | | | |


Die vorstehend unter 1898 gegebenen Zahlenwerte werden vielfach übertroffen durch andere Länder. In Bezug auf Höchstwert der Fahrgeschwindigkeit und Gewicht der Lokomotiven steht augenblicklich Amerika obenan. Dort wird seit 1897 zwischen Philadelphia und Atlantic City während der Badezeit ein Schnellzug gefahren, deffen durchschnittliche Geschwindigkeit 111 km i.d. Stunde beträgt, während die auf dem Gefälle beobachtete Höchstgeschwindigkeit 130 km i. d. Stunde erreicht. Die Fahrdauer auf der 89 km langen Strede von Camden nach der Küste, von der 41 km in der Steigung, 48 km im Gefälle und in der Wagerechten liegen, beträgt 47 bis 48 Minuten. Das Gewicht des Zuges einschließlich 103 000 kg für Lokomotive und Tender schwankt zwischen 250 000 und 310 000 kg. Abb. 224 zeigt diese zur Zeit unübertroffene Lokomotive, die 171 qm Heizfläche, 2140 mm große Treibräder und 4 Dampfcylinder besitzt, in denen eine Nuharbeit bis etwa 1300 Pferdestärken entwickelt werden kann. Ihr an Leistung gleich kommt die neue 3/5 Schnellzuglokomotive der österreichischen Staatsbahn (Abb. 225). Das Dienst= gewicht ohne Tender beläuft sich auf 69 800 kg, mit Tender auf 100 000 kg, die Heizfläche auf 207,9 gm und die Rostssläche auf 3,1 gm. Die Lokomotive vermag einen Wagenzug von 207000 kg Gewicht auf 10% Steigung mit 65 km, auf 22% Steigung mit 34 km i. d. Stunde zu fahren, wobei sie 5500 kg bezw. 8200 kg Zugkraft ent= widelt und bis zu 1300 Pferdestärken leistet (vergl. S. 105). Bemerkenswert ist der über dem Ressel liegende lange Dampffammler. Gegen Abkühlung ist er durch einhüllende Wärmeschutzmasse möglichst gesichert. Das Aussehen der Lokomotive hat dadurch freilich nicht gewonnen, namentlich sticht es sehr ab gegen die schwucken, einsachen Formen englischer Lokomotiven, von denen Abb. 226 u. 227 zwei Muster wiedergeben, darunter die Singlemaschine (Lokomotive mit einer Treibachse).

Seit zwei Jahren werden in Nordamerika ungemein schwere 4 Güterzuglokomotiven gebaut. Abb. 228 zeigt diese "Mastodon = Bauart" und zwar die der Great=Northern Bahn mit 305 am Heizsläche und 96 500 kg Gewicht. Diese Werte sind aber schon wieder auf anderen Bahnen überholt. So lausen auf der Illinois Centralbahn 4 Loko motiven mit 105 200 kg Gewicht (ohne den Tender) und fast 11 000 kg Treibraddruck. Ihr Ressel hat 2,3 m Weite, 424 Heizröhren, 325 am Heiz und 31 am Rosssläche; seine Oberkante liegt 4 m (!) über den Schienen (vergl. hiermit Abb. 171). Der Tender saßt nach amerikanischer Angabe rund 30 chm Wasser und 12 000 kg Kohlen. Es sind dies zur Zeit die schwersten Schlepptender=Lokomotiven der Welt.





226 u. 227. Gnglifche Schnelljuglokomotiven. 16. f. d. Geral-Pfeffern-Cifenbahn, 1895. vor. f. d. Perth-Enferen-Cifenbahn, 1899.




228. 3wolfendrige amerikanische Guterzuglokomotive (Maftodon-Sokomotive), 1898.

Geschichte der Bahnradlokomotive.

Die Geschichte der Zahnradlokomotive hängt eng mit der im ersten Abschnitt S. 130 ff. gegebenen Geschichte der Zahnbahnen zusammen. Blenkinsop hatte 1811 seine erste Lokomotive dieser Art bei Murray in Bestellung gegeben, sie wurde ein Jahr später in

Vetrieb gesett. Auf start ansteigender Strecke vermochte sie zwar ihre Last mit einer Fahrsgeschwindigkeit bis 5 km in der Stunde zu bestördern, auf wagerechter Bahn war sie aber zu langsam, besaß zudem erhebliche Mängel, die ihrer Verbreitung hinsberlichwaren. Die nächste und wirklich brauchbare

Zahnradlokomotive wurde 36 Jahre später nach Cathcaris Entwurf




224. Cathearts Lohomotive für die Madison Indianapolio Dahn, 1847. (Erste vereinigte Reibungs und Zahnradlotomotive.)

von der Baldwin-Fabrik (Philadelphia) für die früher schon genannte Steilrampe (60° 00) der Madison-Indianapolis Bahn gebaut. Der Untrieb der sämtlich miteinander gefuppelten Räder ersolgt nach Abb. 229 durch zwei neben der Rauchkammer liegende Chlinder. Der Borderkessel war gegen heutige Verhältnisse sehr lang (Heizrohrlänge 5200 mm). Etwa in der Mitte der 30 500 kg schweren Lokomotive lag das Antrieb-

zahnrad, das von zwei sentrecht gelagerten Dampschlindern mittels zweier Rädervorgelege in Umbrehung verjett wurde und in die, in der Gleis= mitte eingebaute, gußeiferne Bahnstange eingriff. Ein fünfter (!) Cylinder (oben auf dem Reffel) diente dazu, das Rahnrad beim Eintritt in die Steilrampe zu jenken, beim Berlaffen derfelben zu heben, um die Lokomviive auf den schwächer geneigten, ohne Zahustange verlegten Streden als gewöhnliche Reibungslokomotive zu betreiben. Wir haben alfo hier bereits eine vereinigte gahnrade und Reibungslokomotive, wie sie in verbesserter Form 28 Jahre später von Riggenbach, dann in vollkommenster Art 1885 von Abt und zwar zuerst in Deutschland eingeführt wurde.

Die erste branchbare reine Zahnradlosomotive zugleich für schmiedeiserne Zahnstange wurde 1867 von Marsh



230 Johnradlakamotive der Monnt Walhington Bahn. Dritte Ponunt, 1871.

und Aiken für die Vergbahn auf den Mount Waihington entworfen, nachdem sich eine 1866 von einer Bostoner Fabrik geliefeite Jahuradsokomeine nicht bewährt hatte. Diese letztere war von der denkbar einsachsten Aneideung und erinnerte an die sett samen Lokomotiven senes Landes, die um das Jahr 1830 aufgetaucht waren. Der senkrecht stehende Ressel war um zwei Javien drehbar, damn er sich auf den verschieden steil angelegten Jahurampen stets wieder kenkrecht einstellen konnte. Eine Spesierumve



231. Cokomotise der Migibahn, 1871. Erbaut von der Schweiger Lotomotis- und Majchinenjabrit Binteribur.

laffen und somit die Gabrgeschwindigkeit des Juges sicher und gut regeln. Die bei dem Busammendridden der Luft vor fich gesende flenkte Warmebildung wird durch Einsprigen von Wasser in die Chilinder beseitigt, indem bleieb verdampft und ins Freie entweicht.

Bei ben reinen Bahnradiofomotiven wird die Arbeit ber Dampffolben nicht unmittelbar auf die Rabachien übermittelt, sondern ftete burch eine Zwischenübertragung



253. Cokomotive mit Doppelichminge ber Gornergratbubn, 1898.")

^{*)} Diese Cotomotive wurde maftrend ber Bauarbeiten am Gornergrat (Bermatt) benutt und bient ale Erjag, wenn ber elettrische Betrieb versagen sollte.

Erzielung berfelben Leiftung mißte daßer die Deutsflöße für den Tampf, da ift die Beibenfläße, erbeich derzeigerte nerben, wohund die gang Mößligin gerß und teure würde. Ein pweiter Nachteil wäre ader noch der, da bie Verbrennung auf dem Wolfe infolge der geringeren Jahl der Zwuhisabspille oder Der Dampflichger ein weinige eine weiniger lebbate, die Dampfenwicklung des Krifels und dam ist einfampflichgier ein weiniger lebbate, die Dampfenwicklung des Krifels und dam ist einfampflichgiert der Vormente also der mitte also vernimmter fein wirde. Eine Missandme von verfeierber Rogel machen nur die E. 233 genometen neueren Oofwondiene der Padamgache (Gwmarta). Dier wird das Zhoppender die Verfampflichwindigkeit angerteien. Die Zwuhigersquamp dat man dafür durch eine berhältniswäßig große Wohlfläche zu verfätzen aus die Antern achten.

Dobe Rollengeismindigfeiten beierrichen beutgestage ben gefamten Dampfinneichtnenbaue, benie sind hope Umlaufischeine der Arbeitswellen im fabeiten und an dem Arbeitsmichten und an dem Arbeitsmichten in allen Jahopfrieläubern jept üblich, nachdem Americh, dann England hiermit dabnörechend boronnecannen sind. Bei est die Geite 173 näber erklauter wurde, fam die Leftinna einer



283. Piercylindrige Cokomotive mit einarmiger Schwinge der Pikes Penk Babn, 1898. Erbaut von ber Batboln Cotomotiofabrit in Bhilabelphia.

Staldins, Die burch auf Probult Kreit und Gefundwagsfamisbilgteit kargeleit mich, erreicht erweit jeweit geste des die einstelligteit. bam ilb ihr kreit firti, als es abund feiner Gefehrenbight, bam über Nachl grift auch ein ber Vereit firti, als es abund feiner Gefehrenbight, bam über Nachl grift auch er gestelligteit gestelligteit der gestelligteit gestelligteit

1) Goll eine Arbeitsleiftung von gem Bierdeftarten burch eine ichmiebeilerne Belle von einer Kraftmaichine auf eine Arbeitsfielle geleitet werben, jo erhalt biefe Belle bei einer minutlicen Umberchungshabt von

einen Burchmeifer von 85 65 65 60 88 mm. 30 mahr 20 m. 30 m.

2) Die Tambynaichine von Torpedobooten, nelde die Ediffichiande antierit, und vereicht gescheide die 350 Unifaire in der Antiente auch niede die Ediffichiande antierit, und deren Erier Bierdeftärte. Bei langiam laufenden Land-Tampynaichinen beträgt aber diese die 360 des die die die die 360 Unifaire der die 360 des d

Borteile großer Rolbengeichwindigfeit. Erfat bes ftebenben Reffels burch ben liegenben. 231

Mirching find bei der Gelfillemofglier Stangen um Sjudern burchebeler, um abburch bei Gelfillemofglier Stangen um Sjudern burchebeler, um abburch bei Gerindel stende zu mischern, aber der Gelfinger Stangen und Stangen der Gelfille der Gelf

Man fpart durch große Gelchwindigkeiten also au Raum und Anlagefoften und wendet fie beshalb heutigestags innerhalb gewiser Grenzen so viel als möglich, sowohl im allgemeinen Majchinenbau als auch im Lofomolivbau, an.

Bei den Meibungslessenitiene einzelner amerikanlicher und englitcher Schneilzige ist man urz seit der 7 misse. Woldengeichwindigsteit angelangt: Add ist die Agrecher Setzt vom Standynuth des Mackinenkonfrufteurs aus. Noch vor 26 Jahren ging man nicht gern über 4 m, flieg damt auf 5 m, um auch diese Geren vor furzen noch erhebildig auf überfehreiten.



234. Sokomotive der Pilatnodahn. Erhaut non ber Schweiger Latamatin, und Waldingenfahrt! Minterthar.

Der fiebende Affel der Riguilelomotiten ennies fich tray perfeitener Vergüge im Verleichen ich vortrillehr wie der fiegende, her mitterveite auf anderen Bergabnen, mandich ber Artis-Rigischen durch Riggenbach und 1875 burch Martis und werden der Rechaften der Rechaft vor der Rechaft vor der Rechaft vor der Rechaft vor eine per Längsbache aucriftegende Bauart erfeh, wie fie in übnicher Annehmung auch die Lebensoniene nehmen der Kontenten von der Bertonsteiten der Kallanssfahn beitigen (Albe 284). Die Flatinssfahn beitigen (Albe 284). Die Flatinssfahn der ist im Gegeniaher ist und Gegeniaher aber der Bertonsteiten der Richtungsbar unw der Rechaft von der Richtungsbar unw der Rechaft von der Richtungsbar der Richt



235. Sokomotive ber Branigbabn, 1888. Bauart Riggenbach.

von 6500 kg ausuben. Die Bremsvorrichtungen find hier befonders forgfältig burchbacht und ausgeführt. Sie werben jeden Tag im Betriebe auf ihren guten Buftand geprüft.

Die Ledomotiven anderer Jahnbahmen, wie die auf den Deachenfels, den Riedermald bei Rüdesheim, den Sonovdon, den Gaieberg dei Salgburg, den Schafberg, den Kahlenberg, nach dem Chords See (Tatra) u. i. n. haben einen Dampffelfel ahnlich dem gewöhnlicher Lofomotiven. Sie gleichen der 1876 von Riggenbach für die Arth-Rigidahn entwortenen Bauart.




254. Abta Jahnrabantrieb. Borberonficht.



887. Abto Bahnrabantrieb. Geitenanficht mit ben Bremefcheiben ber Bahnrabachfen.

Stürre tich nach Beder ischte Meliciaren gleichgetig atbeiten (Steitrampe) oder mer die Wechnspmänsteiter alleit. Im bei geren follet fam bie Sochanzine gang wir einer folge zwöhnlicher Beuart Laufen, alle mit entliptechen genem Gerichmen der Vermöhrlicher Benart Laufen, alle mit entliptechen genem Gerichmend wirt der Amperie bei Reibungsmänstein weiterdam der Jahrendamtried mertigie. Est sie felle gegie Leftung gewart mit großer Geschwindigkeit, und daben haben be vier-cylindezigen Alfohner Leftungsmänstein der von der gegie Geschwindigkeit, das die eine geschwindigen Kanton das die eine Geschwindigen Leftungsmänstein der Verläusstein der Verl



was die Dampsbildung genügend sichert. Die Zahnräder sind hier im Gegensatz zu ben Riggenbachschen Lokomotiven der Abb. 235 in einem besonderen nicht gesederten Rahmen (Abb. 236) gelagert. Der Zahneingriff ist daher unabhängig von dem Federspiel der Lokomotive, somit ein besserer als bei ersterer Bauart.

Eine der neuesten und zugleich stattlichsten Abtschen Losomotiven für gemischten Betrieb zeigt Abb. 238. Es ist die 4. Tenderlosomotive der schon S. 135 genannten unsgarischen Bahn Tiszolcz-Bolhom brezo. Der Kohlen- und Wasserfasten liegt hinter der Fenerkste und wird durch ein Drehgestell (mit Laufrädern) gestütt; mithin ist die während der Fahrt eintretende Berminderung der Tendervorräte von geringem Einsluß auf das Reibungsgewicht der Treibachsen, und damit auf die Zugkraft. — Abische Losomotiven mit entsprechend breitem Zahnrade sind auch für die Leiterzahnstange ausgesührt worden, so z. B. für die Berner Oberlandbahnen und die Hollenthalbahn. Kloses Stuttgart hat 1890 eine dem gleichen Zwecke dienende 4chlindrige Losomotive für die St. Gallen-Gaisbahn entworfen, bei der zugleich eine höchst sinnreiche, freilich auch etwas verwickelte Radialeinstellung der Radachsen zur Aussührung gebracht ist, wie sie u. a. auch neuere württembergische Gebirgslosomotiven besitzen. —

Bur Vervollständigung des Lokomotivbildes ift schließlich noch folgendes zu erwähnen: In den letten 20 Jahren sind überall die für die Betriebssicherheit so überaus wertvollen durchgehenden Bremsen (S. 257) eingeführt; ferner ist bei den Personenzügen die Dampfheizung hinzugekommen, die in der Regel von der Lokomotive gespeist wird, desgleichen hat man vielfach selbstthätige Zentralöler für die Dampschlinder und deren Schieber angebracht. Berbefferte Führerhäuser, Die in Amerika zuweilen fast lugurios eingerichtet werden, schützen das Personal gegen die Unbilden der Witterung und enthalten alle die Drudmesser, Bebel, Stellrädchen und Griffe, die zur Bedienung einer Lokomotive notwendig find, wie die Manometer für den Keffeldruck, für die Preffung in dem Hauptbehälter und in der Leitung der Luftdruckbremsen u. s. w., ferner die Wasserstandszeiger, ben Händel ober die Schraube für die Umsteuerung, die Bentile und Hähne für die Pumpen und beren Wasser= und Dampfröhren, die Griffe für die Dampspfeife, ben Sandstreuer, die Alappen des Afchtastens (zur Regelung des Luftzuges), den Hilfsbläser zum Anfachen des Feuers beim Stillstand der Lokomotive, die Ablaßhähne der Dampfcylinder, um das übergeriffene ober niedergeschlagene Wasser aus ihnen zu entfernen, u. s. w. u. s. w. Beachtet man, daß der Führer alle diese verschiedenen Drudmesser, Bafferstandszeiger, Oler, die Feuerung, das Arbeiten der Luftpumpe u. f. w. ins Auge fassen muß, aber auch mährend der Fahrt die Gleisstrede und deren Signale, sowie das Berhalten der ganzen Lokomotive aufmerkjam zu beobachten hat, fo wird flar, daß heutigestags die Bedienung derfelben viel Aufmerksamkeit, Sachkenntnis, starke Nerven und nicht selten große Beistesgegenwart erfordert.

Endlich sei noch angedeutet, daß man sich in der Neuzeit bemüht, die sogenannten störenden Bewegungen der Lokomotive, das Schlingern, Wogen, Wanken, Nicken u. s. w. durch zweckentsprechende Bauart, sowie sorgfältigere Ausgleichung der bewegten Triebwerksteile durch Gegengewichte in den Rädern u. s. w. möglichst einzuschränken, um dadurch die Sicherheit des Fahrens zu erhöhen und die Radreisen, vor allem auch das Gleis mehr zu schonen. Auch hierfür bietet die oben erörterte vierentindrige Lokomotive den anderen

Arten gegenüber mehrsache Borteile.

Die vorftehenden beigefügten Abbildungen bieten einen lehrreichen und bemerkenswerten Bergleich nicht nur zwischen einst und jett, sondern auch zwischen den Aus-

führungen, die sich in den betreffenden Ländern allmählich ausgebildet haben.

Das Endergebnis dieses Vergleichs gipselt in der erneuten Erkenntnis, daß seit der ersten Trevithikschen Lokomotive in allen Eisenbahnländern rastlos und emsig die Entwicklung dieses modernen Kulturträgers gefördert ist. Nicht mühelos entstand das heute so vollkommen durchgebildete Dampfroß, sondern nur durch ununterbrochene Arbeit — nicht eines einzelnen Mannes, vielmehr einer gewaltig großen Schar von Ingenieuren aller Eisenbahnländer.



30*

magen.



289. Birnkinfope Jahnbahn, 1812.

ber Scarborough-Bhitbybahn, in einer Art Riepe, die hinten an ben Bagen gehangt war. Und boch, welchen Fortichritt ftellten fie im Berkehrswesen bar!

Die großen Borteile, Die burch Die Gifenbahnen jest fur Sandel, Induftrie und Sandwirticaft offenbar murben, ichnellten ben Bertehr gewaltig empor. Immer weitere Rreife bedienten fich ber ichnellen Bahnguge, die Unfpruche an die Reifebequemlichteiten murben gesteigert. Mamablich griffen, oft auch nachbrudlichft unterftust burch behorbliche Borichriften, in ber Bauart und Ausstattung ber Bagen Berbefferungen Blat, Die weiter gepflegt, in ber Reugeit gu ben auch verwöhnten Unfpruchen genugenben Lurusmagen - Schlafe, Speifes, Salone und Rrantenwagen - geführt haben. Der Gutervertebr, anfange nur in rob gefügten vierraberigen Rarren vermittelt, ftellte gleichfalle mit ber Beit hohere Unforderungen an Die Eransportmittel. Fur Die mertvolleren, ber Beicabigung ober bem Berberben leicht ausgesesten Baren, namentlich auch fur bestimmte Tiere wurden bebedte Bagen gebaut, Die, mas fanften Lauf und innere Anordnung anbetrifft, ihre Bochitausbilbung ichlieflich in ben im Binter gebeisten, im Commer burch Gis gefühlten Conbergutermagen, in ben innen ringoum gepolfterten Bagen für Luxuspferbe u. f. m. gefunden haben. Seute find unfere Biehmagen teilweife beffer eingerichtet und gemahren mehr Schut gegen bie Unbilben ber Bitterung, als ein Teil ber bamaligen Berfonenenmagen. Die beiben Sauptgattungen ber Gifenbahnmagen - Berfonen- und Guterwagen - find in nachftebenbem getrennt behanbelt.

Berionenmagen.

Die erften englischen Berfonenwagen wurden den alten Hoftunfigen undgebilder berart, bis jedes Wietel auf die fielt die die instingenaftollen, Berfine genannt, sich darftellt. Das Luch bienel gur Aufnahme bes Meifegepäde und auch von Meifenben. Eine fehr verbreitet Bauart biefer Wagen, bie sich heit im der von Zahre auch in Beutschand allgemein Eingang verschafft und hier noch lange erhalten hat, beich nur bereit Weitel, sei, findli sie bei erik Kulfer ingerichtet, is 6 Eligstäge enthielten. Ein jolcher Wogen konnte 18 Meifende im Inneren aufnahmen. Im Gegensig biergu sollte bis ameritantische Durchagansbungen od die 10 Weiterho, siere war deher das auf eine

Sipplat entfallende "tote Bewicht" erheblich geringer, als bei ben turzen englischen Abeilwagen, was ben wirtschaftlichen Betrieb der Bersonenguge gunftig beeinflussen mußte.

Die Wagen weiter Klaffe waren aufange auf den eurobäufen Bahnen vielfach ohne Fenfler, hafür zwiichen Dach und Bordmand offen, off auch ohne ein Dach. Ein ioldes fehlte den Wagen britter klaffe regelmäßig (Abb. 241), dabet waren bie Bagen niebrig und figund. Noch Ende der Pahre wurden auf den Bahnen der Selpigiauf den Bahnen der Selpigiauf den Bahnen der Selpigi-



ber Stochton Parlington Gifenbahn, 1825.


Dresbener Bafin Gefichtsmasten und Schutbrillen ben Reifenden angepriejen als Schut gegen Bugluft und ben Funtenauswurf ber Lotomotiven.

Die den Berhandlungen des "Institution of Merdanienal Ragineeres" 1898 entnommenen Wo. 24.11. 242 zigler in iehe dragsterfülligte Weife ib eingeftige fürwicklung der Perionenwagen einer Hangbahn Englands in der Zeit von 1839 bis 1897. In 6. Jahrechten ih sier der Beganfinge von noch nicht 4 ma 118 m. gevonschlen, die Zahl der Abere einer Bagens von 4 mit 12 (Speiewagen) geltiegen. Munich wie bei diese einem Bahn ist (abgelehen won berem Drechgeftlen vor Orez Jahre) auch der Entwicklungsgang im übrigen England, in Deutschländ und den anderen älteren Einesbahnfahren.

Man ging in der Bolge allgemein zu geissoflossen und verglaten Wagenfolsen über, unde bei Weite beritet, langer und hößer, erweinetet für Schaf und 5, telb 7, fibber Speigung, Beleuchtung und Dalftung ein, gute Bolleteung in den eberen Klassen und fügle Schließlich auf in den lange Sterien Ducksjachenen Bagen Bolge im Motorkauser in; dem solget des Einfeldung den Schafen Ducksjachen Magen Bolge dem Motorkauser, um endich in der Legus in den den den den der Angele Schafen der Bolget der Angele Schafen der Speiger der Angele Schafen der Speiger der Bolget d

241. Englische Personenwagen 1839 bis 1874.

الميا المراد



242. Englifche Personenwagen 1875 bis 1897.

um diese kostspieligen Züge in der Gunst des Publikums zu erhalten. Fährt man doch von New York nach San Francisco 4 Tage lang. Auch die Luxuszüge der neuen transfibirischen Eisenbahn weisen ähnliche Luxuseinrichtungen auf. Sie führen sogar einen

besonderen "Rirchenwagen" mit Altar, Orgel u. f. w.

Hand in Hand mit der Steigerung der Reisebequemlichkeiten ging die Vervollsommnung der technischen Durchbisdung aller Konstruktionseinzelheiten. Es sei hier nur auf die Stoß- und Zugvorrichtungen (Buffer und Wagenkuppelungen), die Federung, die Vremsen, die Einführung des Eisens an Stelle des Holzes im Gestellbau, des Stahles an Stelle des Schmiedeisens für Achsen und Radreisen, ferner auf die mannigsachen Räder- anordnungen und deren Lagerung, auf die Achsbuchsen, dieses Schmerzenskind der Eisensbahnen, hingewiesen. Schritt für Schritt trat Bessers an Stelle des Minderwertigen, nur langsam konnte die durch Ersahrung und Theorie erprobte Vervollkommnung zur Einführung gelangen, sede Reuerung verursachte bei der Ausdehnung des Wagenparts große Kosten. Alle vorgenannten Teile haben ihre besondere Entwickelungsgeschichte, vor

allem die Beleuchtung, Beizung, die Bremfen und die Achslagerung.

Gangart ber Bagen. Anzustreben ift bei jedem Bagen ein möglichst rubiger, fanfter Gang. Die störenden Bewegungen, die seine Rader in senkrechter Richtung durch die Schienenstöße und Unebenheiten des Gleises, durch die Schienenüberhöhung in den Gleisbögen, in wagerechter Richtung durch das Schlingern der Fahrzeuge im geraden Gleife und durch die Wirfung der Fliehfraft im gefrümmten erleiden, follen fich möglichft wenig auf das Wageninnere übertragen, dabei foll das entstehende Geräusch möglichst gedämpft werden. Richts verleidet eine Gifenbahnfahrt, nächst schlechter Luft, Stanb und ungeeigneter Temperatur im Wagen mehr, als das Schütteln und Schwanken der Wagenkasten, das Dröhnen, hämmern, Fensterklirren, das manchem Wagen, besonders auf ichlechtem Oberbau, eigentümlich ift. Durch zwedmäßige Feberung - lange, ftart belaftete Tragfedern, durch doppelte Fugboden und Seitenwände mit schalldämpfender Füllung, vor allem durch zwedmäßige Lagerung ber Räber im Untergestell hat man heutigestags in den besseren Wagen diese Abelstände wesentlich gemildert. Namentlich seitdem man erkannt hat, daß ein langer Radstand und kurze überhängende Massen im Berein mit leicht in den Gleisbogen einstellbaren Radern (Drehgestelle, Lenkachsen) befonders geeignet find, einen janften Bang zu erzeugen, hat der Wagenbau einen erheblichen Erfolg zu verzeichnen. Die englischen Wagenbilder (Abb. 241 u. 242) zeigen diese allmähliche Bergrößerung des Radftandes und die Anwendung des Drehgestells in überfichtlicher Beife.


Solange man nicht einstellbare Räder verwendete, war man gezwungen, die Wagen und ihren Radstand furz zu halten, damit ihr Widerstand in den Gleisbogen und der unvermeibliche Verichleiß an Schienen und Radern nicht zu groß ausfiel. Mit dem Anwachsen des Verkehrs wurden die Wagen, um mehr Reisende in ihnen unterzubringen, länger gebaut (in der Breite waren sie durch das Querprofil der Tunnel, Brücken u. f. w. begrenzt). Nunmehr machten sich die eben genannten Ubelstände unangenehm geltend. Dazu tam, daß die längeren Wagen nach Ginführung größerer Fahrgeschwindigkeit, die gegen Ende der 70er Jahre allgemein erfolgte, ein startes Schwanten beim Durchfahren der Aurven zeigten, was lebhafte Alagen der Reisenden hervorrief. Man mußte auf Abhilfe finnen. Das amerikanische Drehgestell war zwar bekannt, stand auch u. a. auf den württembergischen Bahnen bei den langen Durchgangswagen bereits in Anwendung. Dasselbe aber bei Wagen anzuwenden, deren Gewichtstaft nur zwei, allenfalls drei Uchsen erforderte, war nicht begründet. Zwei Drehgestelle mit ihren 4 Achsen verteuern einen folden Bagen und vergrößern dessen Gigengewicht erheblich. Bur allgemeinen Einführung der langen Drehgestellwagen konnte man sich damals noch nicht entschließen. Man suchte den Zweck durch verstellbare Einzelachsen zu erreichen, und siehe da, die anfangs schüchtern angestellten Versuche gelangen vollkommen.

Fünfzig Jahre hindurch hatte es als felsensester Grundsatz gegolten, die zweis und dreiachsigen Wagen nur mit "steifen Achsen" laufen zu lassen, d. h. den Radachsen in den Achsbüchsführungen nur den, zwecks Vermeidung des Zwängens durchaus notwendigen



tleinsten Spielraum zu geben, damit die parallele Lage der Achswellen untereinander, sowie ihre "seste" winkelrechte Stellung zur Längsrichtung des Wagenkastens peinlichst genau gewahrt bliebe. Nunmehr brach sich — Ansang der 80 er Jahre — eine neue Anschauung Bahn. Der Berein Deutscher Eisenbahnverwaltungen (vergl. S. 275) wies 1885 auf Grund mehrjähriger eingehendster Bersuche die Unrichtigkeit des ein Menschenalter hindurch gläubig besolgten Sahes vom "Parallelismus der Achsen" nach, indem er die Überlegenheit der in Kurven einstellbaren Achsen in Bezug auf wirtschaftlichen Betrieb, wie auf sanstes Jahren gegenüber der steisen Anordnung klarlegen konnte. Doch dis zur endgültigen Einsührung dieser "freien Lenkachsen" vergingen noch eine Anzahl Jahre. Erst nachdem durch weitere mühevolle Versuche der sächsischen, ungarischen und der Neichsseisenbahnen Vereinsachungen und Verbesseiserungen in der Anordnung dieser srei beweglichen Achsen getroffen waren, konnte endlich 1896 auf der mit der 50 jährigen Jubelseier des genannten Vereins verdundenen Generalversammlung in Berlin die allgemeine Einsihrung der freien Lenkachsen, selbst für Wagen mit kurzem Radstande für das ganze Vereinsgebiet allseitige Zustimmung und Genehmigung sinden.


Auf den preußischen Staatsbahnen waren übrigens schon seit Mitte der 80er Jahre breiachsige Wagen mit Lenkachsen in Gebrauch, die sich durch sehr ruhigen Gang den zweis




243. Freie genkachfen für Perfonenmagen.

achsigen, steisen Wagen gegenüber auszeichneten. Abb. 243 zeigt ihre Anordnung, wie sie heute allgemein bei uns üblich geworden ist. Die Achsbuchsen haben danach so großen Spielraum in ihren Führungen, daß die Radachsen in Gleisbögen dem Drucke der Spurstränze gegen die Schienen nachgeben und sich "radial", d. h. mit ihrer Längsachse nach dem Mittelpunkte des Gleisbogens gerichtet, einstellen können. Da die Tragsedern mit den Achsbuchsen sest (aber um eine Senkrechte drehbar) verbunden sind, so werden jene hierbei etwas schief gestellt. Diese Verdrehung zwingt die Achsen, beim Wiedereintritt in das gerade Gleis, in ihre normale mittlere Lage zurück. Man sieht, diese Anordnung ist einsach und doch wirksam, ihre wirtschaftlichen Vorteile sind ganz erhebliche.

Sorgfältig durchgeführte Vergleichsversuche auf der an Gleiskrümmungen besonders reichen Berliner Stadt= und Ringbahn ergaben zu gunsten der freien Lenkachsen eine Brennstoffersparnis der Lokomotiven von $10^{1/2}$ %. Da die Lokomotiven dieser Bahnen jährlich rund 48 Millionen kg Koks verseuern, 1000 kg aber etwa 24 Mark kosten, so lassen sich hier in einem Jahre über 100000 Mark allein an Koks ersparen. Dazu kommt noch der geringere Verschleiß der Räder und Schienen, serner der große Vorteil des sansten und ruhigen Ganges der Wagen und ein erheblich geringeres Kreischen der an den Kurvenschienen anschleisenden Käder. Welch beträchtliche Ersparnis durch Verzwendung der Lenkachsen in dem gesamten großen Vereinszwagenpark erzielt wird, bedarf hiernach wohl keiner näheren Erörterung. Sehr treffend bemerkt daher Wöhler, der frühere maschinentechnische Leiter der Reichseisenbahnen, einer der ausgezeichnetsten Eisensbahn-Ingenieure unserer Zeit: "Die Einsührung der freien Lenkachsen gehört zu dens





244 u. 245. Amerikanifcher Perfonenwagen.

jenigen Fortidritten, von benen man nicht begreift, weshalb fie nicht icon langft gemacht wurden, bie aber gerabe, weil fie fo natürlich find, ju ben wertvollften geboren."


3m Begenfat ju allen anderen Gifenbahnlandern haben bie nordamerifanifden Babnen aus ben fruber erörterten Grunben bereits von Unfang an Drebgeftelle, fomobl für ihre Berionenale auch Guterwagen verwendet und bementiprechend auch ftete lange Bagen mit großem Rabftanb gebaut. Abb. 244 u. 245 geigen ben jegigen lanblaufigen ameritanifchen Berfonenwagen.

Rach bem 1891 erichienenen Berte: "The railways of America" find Durchgangemagen mit Mittelgang guerft im Rabre 1835 auf ber Boiton-Albann Babn in Benutung genommen. Man batte ibre innere Unordnung nach bem Borbilbe ber bamaligen Schiffstgjutten gewählt. Die bis babin auf ben wenigen ameritanischen Gifenbahnlinien benutten Bagen maren teilweise noch unvolltommener ale bie ber Lipernool . Mancheffer Bahn nom Jahre 1830. Die Dampfboote auf ben norbameritanifchen Gluffen und Geen boten im Wegenfage bagu bereits große i Bequemlichfeiten, wie Speifefale, Schlaf. raume u. f. m., und murben infolgebeffen bom Bublifum bevorzugt. Um letterem gu begegnen, führte bie Cumberland-Ballen-Babn in Benniplpanien 1836 Schlafmagen ein, allerbinge noch in etwas mangelhafter Ginrichtung. Die Schlafplate maren in brei Reiben übereinanber angeordnet und nur mit Strobiad, fpater Matrabe ausgeftattet. Die Beforgung ber Bettmafche nebit Riffen mar Gache ber Reifenben. Die Berhaltniffe erfuhren aber grundlichen Banbel, ale Bullmann*) 1858 bie nach ihm benannten Brachtwagen einführte. Gie liefen anfange zwifchen Chicago und Buffalo. In ben nachften Jahren berbreiteten fie fich nach ben Sauptbahnen ienes Lanbes. 3m 3abre 1867 traf Bull-

^{*)} Bullmann mar aus Deutschland eingemanbert und hatte fich burch Gleiß und Unternehmungegeift aus beicheibenen Berhaltniffen gum Leiter und Befiper feiner Weltruf genießenben Baggonfabrit in Bullmannftabt bei Chicago emporgearbeitet.



mann weitere Verbesserungen. Seine Wagen wurden mit doppelter Einrichtung versehen, so daß sie am Tage als Salonwagen, nachts als Schlaswagen dienen. Abb. 247 u. 252 zeigen das Innere eines solchen Wagens, und zwar Abb. 247 halb für den Tagessund halb für den Nachtwerkehr hergerichtet. Die Sipplätze liegen zu beiden Seiten des Mittelganges und werden nachts gegen diesen durch Vorhänge abgeschlossen. Ein unteres Schlaslager wird durch Herausziehen der Siptissen zweier gegenüber liegender Sessel unter Verwendung der Rückenpolster gebildet, während ein zweites Lager darüber durch Herabklappen der oberen, mit Matrape versehenen Seitenwand geschaffen wird. Wie die Abbildung erkennen läßt, liegen hinter dieser tagsüber hochgeklappten Matrapenwand die zur Vervollständigung der Lager notwendigen Kissen und Decken, ebenso eine Trennungswand, welche abends auf die Rücklehne der Sessel gestellt wird, um die



247. Amerikanifde Schlafmageneinrichtung. Rad "Eifenbahntechnit ber Gegenwart".

einzelnen Schlaflager paar= weise von einander zu scheiden. Die Ausnutung berartiger Wagen ist zwar eine recht gute, aber das Entfleiden fann nur auf dem Lager felbft vorgenommen werden, ist da= her unbequem. — In Europa find die Schlafwagen mit Abteilen zu je vier Lagern und mit Seitengang verseben, mas nicht nur eine beffere Abjonde= rung der Reisenden gestattet, fondern auch den letztgenannten Ubelstand vermeidet. Die oberen Lager werden durch Aufflappen der Rückenlehnen gebildet. Riffen und Deden liegen bei Tage unter ben Gigen.


Um weiteren gesteigerten Reiseansprüchen zu genügen, baute Pullmann gegen den Ansfang der 70er Jahre auch Speisewagen, in denen der Reisende während der Fahrt bequem ein warmes Wittags-mahl wie an einer Hoteltafel

einnehmen kann. Dem Beispiele Pullmanns sind später in Amerika noch Wagner und Man mit dem Bau von Luxuswagen gefolgt. Sie suchen sich gegenseitig mit der Prachtaussstattung ihrer Wagen zu überbieten. Was hierin geleistet wird, lassen die Abb. 248 bis 253 erkennen. Sie zeigen das Außere und Junere zweier sechsächsiger Pullmanns Wagen, die in Bezug auf Ausstattung und Bequemlichkeit wohl ihresgleichen suchen. Die Pullmanns-Geselschaft hat die Unterlagen zu den Abbildungen freundlichst dem Berfasser zur Versügung gestellt. Luxuswagen dieser Art werden jeht ganz allgemein als Pullmanns-Wagen bezeichnet. Sie fanden etwa ein Jahrzehnt später vereinzelt Eingang auf englischen Bahnen, zunächst als Tagessalvnwagen, später auch als Speises und Schlafswagen. Jeht führen die englischen Hauptlinien sogar besondere Speisewagen für Reisende der dritten Wagenklasse, wie die Abb. 242 zeigt. Einen vierachsigen englischen Salonswagen, jedoch mit Einzelachsen (Endachsen radial verstellbar), zeigt Abb. 246. Sein Wagenkasten ist noch besonders durch zwölf senkrechte Federn gegen das Untergestell absgesedert. Die Käder sind aus Holz nach Abb. 277 hergestellt.


Durchgangswagen mit Mittelgang fanden auf einigen europäischen Festlandbahnen Ende der 60er Jahre Gingang, allerdings zunächst für den gewöhnlichen Reiseverkehr,



942 Mufemonficht



248 bis 250. 3merikanischer Furuswagen von Pullmann.




251. Aubere Anficht.



251 bie 253. Amerikanischer Luenswagen von Pullmann.



384. Mußenanficht



254 bis 256. D. Wagen der Gotthardbahn.

nicht als Luxuswagen. So wurde auf den Bahnen in Bürttemberg und in der Schweiz diese Bauart eingeführt. Doch besagen diese Wagen nur ein einfaches Drehgestell, das ein sanftes Fahren ermöglichende Gestell mit Wiege und doppelter Federung, wie solches weiter unten zu Abb. 258 näher erläutert ift, fehlte ihnen. Im allgemeinen find Wagen mit Mittelgang, abgesehen von den Speisewagen, in Nordeuropa nicht beliebt; die Reijenden lieben hier mehr die Absonderung, giehen Abteile den einheitlichen Wagenräumen vor. Erstere geben für längere, besonders nächtliche Reisen weniger Störung durch zu= und abgehende Reisende. Anderseits hat das reine Abteilsnftem ben Nachteil, daß es die Reisenden an den kleinen Sipplat bannt und von den anderen Fahrgaften des Buges isoliert. Bor allem aber birgt es, wenn nicht Bahnsteigsperre ober das englische Kartenkontrollsustem eingeführt ist, schwere Nachteile für das Bugpersonal, da dieses mahrend der Fahrt auf den außen befindlichen Trittbrettern von Wagen zu Wagen mit Lebensgefahr geben muß. Die Verluftziffern der Schaffner durch Abstürzen von den Trittbrettern find nicht gering. In der Schweiz find Abteilwagen in den Tageszügen überhaupt verboten. (Nachtzüge verkehren nur auf den wenigen durch= gehenden Linien, wie auf der Gotthardbahn u. f. w.) Sier tann der Bugbeamte vermittelft der Platiformen gefahrlos von Wagen zu Wagen gelangen. Preußen ist dann bor einigen Jahren mit der Bahnsteigsperre und einem Berbote des Trittbrettbegehens während der Fahrt in löblicher Weise vorangegangen, die Reichslande find gefolgt, und hoffentlich wird jenes gefährliche Kontrollverfahren im Interesse der Fahrbeamten bald überall verschwunden sein.

Wagen mit Seitengang. Schon 1870 schlug der verdienstvolle Ingenieur Heusinger von Waldegg Durchgangswagen vor, die auch die Vorteile der Abteilwagen boten. Der Durchgang war an eine Längswand gelegt, auf ihn mündeten die Seitenthüren der Abteile. Vier Jahre später wurde der erste Wagen dieser Bauart in Deutschland (Hessische Ludwigsbahn) in Betrieb gesetzt, doch brach sich erst nach 1890 deren allgemeine Einsührung Bahn, nachdem die Durchgangswagen der amerikanischen Luxuszüge von preußischen Maschinenbaubeamten 1891 an Ort und Stelle eingehend geprüft worden waren.

Luxuszüge. Bullmann hatte 1887 den ersten Luxuszug gebaut, ber als ber Gipfel des Fortschrittes gepriesen wurde. Diesem folgten bald weitere Züge gleicher Art, die sich schnell die Bunft der Amerikaner erwarben. Es sind dieses die schon oben turg erwähnten, aus Salon-, Speise-, Schlaf- und Rauchwagen zusammengesetzten Büge mit geschlossenem Berbindungsgang an den Wagenenden (Vestibule trains) und im Inneren auf das reichste und bequemste ausgestattet (vergl. Abb. 247 bis 253). Auf Grund des gunftigen Berichtes vorerwähnter Beamten verfügte der preußische Gisenbahnminister den Bau ähnlicher geschlossener Züge. Es sind dieses die heute bei uns so beliebten und in größerer Bahl verfehrenden D=Buge mit Drehgestellwagen und durch Faltenbälge eingehüllten Ubergangsbrücken an den Enden, vom Bolksmunde aus letterem Grunde auch Wagenkasten und Drehgestelle sind deutscherseits selbständig Harmonikazüge genannt. durchgebildet worden. Die D-Wagen gestatten ein sicheres, gegen Luftzug geschütztes Wandern der Reisenden durch den ganzen Zug, ohne Störung der Personen in den Da die Blate nach amerikanischem Borbilde numeriert sind; so kann man sich im Zuge auch noch nach der Absahrt einen passenden Plat wählen, soweit die Da die Büge auch Speisewagen (Abb. 257) bezw. Rüchen-Besetzung es gestattet. einrichtung führen, fo fann man in ihnen bequem fich leiblich erfrischen.

Das Reisen in solchen D-Zügen ist keine Unbequemlichkeit mehr. Ihre Benutung in Preußen ist auch so stark, daß aus dem verwaltungsseitig erhobenen Zuschlage (1/2 bis 2 Mark, je nach Entsernung und Wagenklasse) sich die hohen Beschaffungskosten dieser Züge verzinsen. Publikum und Verwaltung haben also durch dieselben gewonnen.

• In England sind derartige D=Züge zur Zeit in nur geringer Zahl, dagegen werden in die Schnellzüge vielfach Speise-, Salon= und Schlaswagen mit Drehgestellen eingestellt. D=Wagen laufen ferner in Österreich-Ungarn, in Rußland, Schweden, auf der Gotthard= bahn u. s. w. Sie werden sich immer mehr Eingang verschaffen. Die seit 1897 die

letztenannte Bahn befahrerben Lugaswagen find in ben Abb. 224 bis 226 miederergeben. Abb. 254 seigt auch die äußere Anordnung der Galtenbälge, Abb. 255 ben
Seitengang eines nur zur Juffte mit Abtellen verfehenen Wagens, die andere Juffte
blibet hier eine einheitlichen Raum. Abb. 256 fellt bas Junere eine Singens mit
Mittelang der. Die Bauart ift gang abtild bereinigen ber beutieften DeSagens.

Gignartig ih die Bauart der neuern Techgefellt. Die ichneren Bigganfahren irden nach Abb. 288 n. 260 inder jedem Unde mittel eines Techgepiens auf dem Ingenen nach Vollegen der Vollegen d

tonnen fich alfo leicht rabial einstellen. fo baft fie bie Gleisbogen moglichit amanglos burchfahren. Gerner ichmächt Die boppelte Feberung Die Stone und Erichütterungen gang wefentlich ab. Bagen, Die befonbers rubig laufen follen, wie Speife., Schlaf., Rrantenund Sofwagen, ober folche, bie fo fcmer ausfallen, bag ber Rabbrud bei acht Rabern ungunftig groß wirb, erhalten breiachfige Drehgestelle. Beifpielemeife ift ber im Sofzuge bes beutichen Raifers laufenbe, etwa 45 000 kg ichmere Ruchenmagen, beffen Gewicht bem einer neueren Schnellauglotomotive gleichtommt, burch amei je fecheraberige Drehgeftelle geftust (pergl. guch Abb. 248 u. 251). Die englifden und ameritanifden Speifemagen find 18 bis 21 m lang, febr fcwer, baber mit breiachfigen Drebgeftellen ausgestattet. Uber Die Bauart ber Raber vergl, naberes G. 268.



57. Inneres eines Speilemagens


Die erfte und porite Mafie beissen gevollerte Sige und Niddelmen. Au England it auch die britte Mafie mit dimader Bellerung verleien, nos den den Netlenfelte angenehm empfunden wird und ich auch beitend bewöhrt hat. Au Aurogungen gur Madahmung bieter pwedraßigen Girirditung, veneigtens in en Schotzlaugsongen, bat es bei uns nicht gefelt, sie haben aber unsgebenden Extes deine Vegenliche gründen. Bei Englander baber inder richgeitzt, auf gut velösterung, bei namentist die nichtigen Elle Englander bei Mitchen und der Mitchen der unsgehenden der Richtigung des Richtes gutafig. Beet gelegt, Im Euchtigung des Richtes gutafig. Beet gelegt, Im Euchtigung des Richtes gutafig.

Huf manchen austandischen Linien fieht es barin noch fehr verbesserungebedurftig aus. Ber langere Nachlfahrten in folden falich aufgepotiterten Bagen gurudgelegt hat,

IX 32

in benen oft nicht einmal das Herausziehen (Berbreitern) der Sige möglich ist, weiß davon ein Lied zu singen.

Die amerikanischen Wagen — ausgenommen die der Luxuszüge — sagen dem mit deutschen Bahnverhältnissen Bertrauten in Bezug auf Sipanordnung nicht zu. Die Sipe haben eine Rückenlehne nur bis zur Schulterhöhe, so daß man den Kopf nicht anlegen kann, was natürlich sehr unbequem ist. Man sagt drüben, die kunstvollen Frisuren und Kopsbedeungen der Amerikanerinnen gestatteten nicht unsere hohen Lehnen, und bei der großen Rücksichtnahme, deren sich die Frauen bei den Amerikanern erfreuen, sei dieser Grund ause



288. Dreiachsiges amerikanisches Drehgestell.

schlaggebend für die Bauart der Sipe gewesen. Eine ferner uns ganz ungewohnte Unbequemlichkeit der letteren ist die, daß sämtliche Personen in die Fahrrichtung sehend sitzen. Die Rücklehnen sind umklappbar (Abb. 260) und werden beim Rücklauf der Wagen entgegengesett eingestellt. Die Unterhaltung wird durch solche Sipanordnung erschwert; das Reisen an sich wird freilich für den einzelnen ungenierter, da kein Gegenüber ihn anstarren kann.

Wasch= und Aborteinrichtungen. Die auf langeren Reisen unentbehrlichen Abort- und Wascheinrichtungen tamen zuerst auf ben amerikanischen, sodann auf ben beutschen Bahnen zur Einführung. Sie fanden bald auf den österreichischen und

Licha Write
2000

Care

259. Polfterung in den Wagen der prenfischen Staatsbahnen.

englischen Bahnen Nachahmung. Dagegen sehlen sie noch vielsach auf südeuropäischen Linien, die überhaupt den Nordbahnen an Bequemlichkeit und Reinlichkeit nachstehen.


Heizung. Sehrlangsfam hat sich die heutige Wagenheizung entwickt. Anfangs überhaupt fehlend, gelangte man verhältnissmäßig spät dazu, Heizeinsrichtungen vorzusehen, vielsfach geschah es erst auf Ansvednung der Aufsichtsbehörden. Lange Jahre kannte man dann nur die

gewöhnliche Dfenheizung und Barmflaschen. Beide Mittel find fragwürdiger Ratur.

Die Dfenheizung, bei der der Ofen gewöhnlich vom Wageninneren, seltener vom Dache aus bedient wird (Füllosen), erwärmt den Wagen ungleich, ist feuergefährlich, allerbings billig in der Anlage und im Betriebe und wirksam in der Lüstung, weshalb sie sich auch heute noch vielsach in den Wagen dritter und vierter Klasse vorsindet, ebenso in Gepäcks und Postwagen.

Start verbreitet war die Heizung mittels Wärmflaschen. Es sind dies flache, etwa 1 m lange Blechgefäße von ungefähr 20 l Fassungsraum. Gefüllt mit heißem

Wasser, essigsaurem Natron oder Sand, werden sie zu zweien, bei starker Besetzung auch wohl zu dreien, in ein Abteil geschoben, so daß die Reisenden ihre Füße darauf stellen und diese eine kurze Zeit lang, 2—3 Stunden, warm halten können. Deshalb werden sie auch Fußwärmer genannt. Von einem Erwärmen des Wageninneren kann keine Rede sein, und zur Winterszeit, zumal bei Nacht in einem solchen Wagen zu reisen, gehört nicht zu den Annehmlichkeiten. Bleibt danu gar ein Zug vielleicht noch im Schnee steden, so ist der lange Aufenthalt darin so ungemüllich wie möglich. Um wirksamsten ist noch die genannte Natronfüllung. Die Heizkörper werden in kochendes Wasser gestaucht, wodurch die Füllung schmilzt und eine erhebliche Wärmemenge bindet. Beim späteren Abkühlen im Wagen wird diese Wärme nach und nach wieder frei, so daß eine längere Wirkung gesichert ist. Ein Wagen mit 5 Abteilen ersordert 10—15 Wärmsslaschen. Ein aus 8 Wagen bestehender Zug benötigt also etwa 100 Flaschen, ihre Ausswechselung auf den Füllstationen bedingt entweder viele Bedienungsmannschaften oder



260. Innere Ginrichtung eines amerikanischen Personenmagens.

unnötig langen Zugaufenthalt. In milben Gegenden, wie in Frankreich und Italien mag die Sache gehen; wir finden die Fußwärmer aber auch in Holland, England und Schottland.

In Deutschland wurde in den 70er Jahren und zwar zuerst (1870) auf der vormals Mheinischen Eisenbahn durch den Ingenieur Fenten die weit bessere, freilich auch teuere Preßtohlen heizung eingeführt. Hierbei liegt unter jeder Sitreihe ein Blechkasten, in den von außen ein eiserner Einsat mit glühenden Preßtohlen geschoben wird. Die erforderliche Berbrennungsluft wird den Kohlen durch Öffnungen in der Verschlußthür zugeführt. Die Brenndauer der Preßtohle beträgt etwa 6 Stunden. Auf bestimmten Stationen werden die Kasten frisch aufgefüllt. Eine Regelung der Verbrennung während der Fahrt ist ausgeschlossen und nur auf den Haltestationen möglich. Die Heizung hat deshalb vielsach zu Klagen über Überhitzung Anlaß gegeben. Die aus Holztohle, salpetersaurem Kali und Stärfe in Ziegelsorm hergestellte Preßtohle ist nicht billig.

In mancher Hinsicht besser stellt sich die in verschiedenen Eisenbahnländern benutte Luftheizung. Der Feuerherd — Füllofen für Steinkohle, Koks- oder Preßkohle — liegt unter dem Wagenkasten und wird von einer Außenseite desselben beschickt. An ihn ist ein Heizchlinder angeschlossen, durch den die Feuergase streichen und der von einem

weiteren Blechmantel umgeben ist. In den Zwischenraum beider Cylinder wird durch Luftfänger die Außenluft eingeführt, hier erwärmt und durch Verteilungsrohre nach den einzelnen Abteilen des Wagens geleitet. Die Verbrennungsgase ziehen durch ein über das Wagendach hinausragendes Rohr ab. Zum Schutz gegen Abkühlung sind Osen und Mantel mit schlechten Wärmeleitern, Schlackenwolle, Kieselguhr u. s. w. gut umhüllt. Die Wärmezusuhr kann durch Alappen leicht geregelt werden. Da stetig Außenluft zugeführt wird, so ist die Wagenluft auch nicht zu trocken, was ein besonderer Vorzug dieser Heizung ist. Ihre Nachteile bestehen in der Feuergefährlichkeit bei Zusammenstößen und Entgleisungen und in den hohen Anlagekosten (bis 900 Mark für einen Wagen). Auch wird das Untergestell in ganzer Breite durch die Ösen verbaut, und daher lassen sieh beremsgestänge und Luftleitungen unbequem anbringen.

Für einzelne Luguswagen hat man mehrfach Warmwasserheizung gewählt, die frei von Gerüchen, reinlich und von milder Wirkung ist. Der meist mit Koks geheizte Wasserkessel befindet sich in einem besonderen Raume des Wagens, an dessen Längsseite die von ihm auslausenden Heizröhren liegen. Von diesen kehrt je eine nach dem Kessel zurück, so daß ein stetiger Wasserumlauf in den Rohrnetzen vor sich geht. Die Erwärmung

ist gut, aber teuer in der Anlage und auch nicht feuersicher.

Dampfheizung. In verschiedenen Gegenden Deutschlands (preußische Oftbahn, baprifche Staatsbahnen, Reichseisenbahnen in Elfaß-Lothringen) führte man wegen ber vorerwähnten Mängel vor etwa 20 Jahren versuchsweise die Dampfheizung ein. Ihre Borzüge waren so augenscheinlich, daß sie auf den deutschen Hauptbahnen rasche Berbreitung fand und jest alle anderen Beiganordnungen nahezu verdrängt hat. Sie ist ferner in Ofterreich=Ungarn, in Rußland und in mannigfachen Abarten in Nord= amerika verbreitet. Auf den preußischen Staatsbahnen ist sie mit einem Aufwande von mehreren Millionen Mark vollständig durchgeführt. — Rach der alteren Anordnung liegen unter den Sitreihen cylindrische Beigkörper aus geschweißtem Gisenblech, bei den Durchgangswagen auch Rohrbündel an den Längswänden, die an ein Hauptrohr unter dem Wagen angeschlossen sind. Die einzelnen Fahrzeuge sind durch Gummischläuche verbunden. Der Heizdampf wird dem Lokomotivkessel entnommen, bei langen Zügen auch wohl einem besonderen mit Dampffessel versehenen Beizwagen. Da die dunnwandigen Heizkörper mit Dampf von nur etwa 3 kg/gem Spannung gespeist werden, so wird der Lokomotivdampf, der eine 3-5 mal so starke Pressung besitzt, durch ein Bentil auf den ersteren Druck herabgemindert. Die Bedienung der Dampsheizung ist die bentbar ein= fachste und wird vom Heizer bequem nebenbei mitbesorgt. Die Erwärmung der Abteile läßt sich leicht regeln. Dabei ift diese Heizung durchaus feuersicher und billiger als die mittels Preftohlen. Es betragen die ftundlichen Gesamtkoften für Seizstoff, Bedienung und Justandhaltung für einen Wagen mit fünf Abteilen rund etwa: Dfenheizung 7 Pf., Luftheizung 15 Pf., Preftohlenheizung 28 Pf., Dampfheizung 24 Pf. Um die Heizung beffer dem jeweiligen Bedürfnis anpassen zu können, werden bei den preußischen Staatsbahnwagen seit 1894 auf Borschlag des Geh. Oberbaurats Wichert in Berlin die einzeln abzusperrenden Heizkörper (Röhren) eines Abteils verschieden groß bemessen. Bei schwachem Frost werden nur die kleineren, bei stärkerem nur die großen und bei großer Rälte (auch beim Anheizen) alle Beigkörper benutt. Den fleinen Beigkörpern gibt man 1/3 der gefamten Beigstäche, den größeren 3/3, so daß in drei Stufen: mit 1/3, 3/3 und 3/3 der Beigfläche geheizt werden tann. Diese Anordnung hat sich recht gut bewährt, und bei den mit ihr ausgernsteten Wagen sind die sonst üblichen Klagen über zu ftarkes oder zu schwaches Heizen verstummt.

Auf Beseitigung des Niederschlagwassers ist durch entsprechendes Gefälle der Rohrleitungen und Andringung von Austaßventilen in den Anichpunkten der Schläuche, sowie am Ende des Schlußwagens besonders Bedacht zu nehmen, da sonst die Leitungen und

Heizkörper bald mit ihm gefüllt und völlig unwirksam werden.

Der Vorteil der vollständigen Feuersicherheit ist im Eisenbahnbetriebe nicht hoch genug zu veranschlagen. Es liegen zahlreiche Unglücksfälle vor, wo nicht nur bei Zufammenstößen oder Entgleisungen die Wagen durch die Heizöfen in Brand gesetzt und



vernichtet wurden, sondern wo auch durch Nachlässigkeit bei der Bedienung des Ofens Wagen durch Feuer zerstört sind. Diese Verbrennungsgefahr ist um so größer, wenn die Wagen die sonst so vortreffliche Gasbeleuchtung besitzen. Wird der Gasbehälter bei einem Zusammenstoß undicht, so kann das unter namhastem Drucke ausströmende Gas an den glühenden Kohlen sich entzünden und die Wagen brennen in unglaublich kurzer Zeit bis auf die Eisenteile ab. In einzelnen Fällen war es unmöglich, die in den brennenden Abteilen eingeklemmten Reisenden zu retten. Sie kamen eines qualvollen Todes um.

Die deutschen Eisenbahnen übertreffen auch in der Heizung der Wagen die englischen und französischen Bahnen in bedeutsamer Weise. Der Dampsheizung gehört die Zukunst — bis sie durch die elektrische Heizung dermaleinst verdrängt wird, was vielleicht dann vor sich geht, wenn an Stelle der Dampslokomotive die elektrische Zugbeförderung getreten sein wird. —

Lüftung. Der hohe Wert einer guten, zug- und staubfreien Lüftung, die einen ständigen Lustwechsel im Wageninneren sichert, bedarf wohl keiner näheren Begründung. Was darin von unseren Wohn- und Arbeitsräumen gilt, sindet auch auf die Personenwagen Anwendung. Das wirksamste Lüftungsmittel bleibt das Fenster und die Wagenthür. Da aber hiermit oft Übelstände, wie Zugluft, Eindringen von Staub, Rauch und Rohlenteilchen verbunden sind, so bringt man vielsach besondere Lustössnungen an der Wagendecke mit Saugkopf darüber an. Sie sind durch Schieber verschließbar und durch Drahtsiebe gegen Gindringen von Fremdförpern geschützt. Derartige Siebe aus seinem Messingdrahtgewebe (Staubfänger) werden auch auf manchen Bahnen sür die Thürsenster benutzt, um, wenn diese geöffnet, hochgezogen zu werden und den Staub möglichst sern zu halten. Eine wesentliche Verbesserung in der Lüftung wurde mit der in Deutschland zuerst getrossenen Einrichtung der Dachausbauten, deren Seitenwände die bekannten jalousieartigen Lüftungsöffnungen besitzen, erzielt. Die schlechte Lust wird durch sie absgesührt. Auch Lustsänger, die Außenlust in das Innere leiten, stehen auf manchen Bahnen in Anwendung.

Alle bisherigen Mittel genügen aber leider nicht den an eine gute Lüftung zu stellenden Anforderungen; diese läßt namentlich an trockenen, warmen Tagen auf Strecken mit sandiger Kiesbettung viel zu wünschen übrig. Die seinen Staubmengen, die dann durch alle Öffnungen des Wagens in das Innere dringen, sind leider eine ebenso lästige

wie schadliche Beigabe bes Reifens.

Beleuchtung. Der Aufschwung, den die fünftliche Beleuchtung in unserem taglichen Leben zu verzeichnen hat und die ein stetta gesteigertes Lichtbedürfnis erzeugt, hat sich in ganz gleicher Weise in der Zugbeleuchtung abgespielt. Anfangs waren überhaupt keine Lichtquellen in den Wagen angebracht, da die Züge zur Nachtzeit noch nicht ver-Selbst als letteres der Fall war, verstanden sich die Bahnverwaltungen nicht immer dazu. Mehrfach gingen sie erst durch behördliches Eingreifen gedrängt, in Preußen auf Beranlaffung des Königs felbst, zur Beleuchtung der Wagen über. Buerft waren nur fläglich brennende Rüböllampen oder Kerzen im Gebrauch. Das Leuchtgas eroberte sich berzeit nur langsam das Feld. Bur Zeit findet die trübselige Kerzenbeleuchtung wohl nur noch auf einigen beutschen Nebenbahnen Berwendung. Nach Ginführung bes Petroleumlichtes in den Städten und Wohnungen verbesserte sich auch die Wagenbeleuchtung wieder schrittweise. Petroleum= und heller brennende Ruböllampen kamen auf. Aber auch beren Leuchtfraft ließ noch immer zu wünschen übrig. In England und Amerika steht diese Beleuchtung auch jest noch ftart in Benutung. In letterem Lande sucht man in den besseren Wagen die Helligkeit durch mehrstammige, oft reich verzierte Betroleum= lampen (Abb. 261) zu steigern. Auch auf den Schweizer Bahnen ift das Petroleumlicht verbreitet; es bietet allerdings in vielen Durchgangswagen nur eine gang fümmerliche Selligfeit.

In den 60er Jahren wurden sodann auf französischen und belgischen Bahnen die ersten Bersuche mit der Gasbeleuchtung gemacht. Sie waren nicht von dauerndem Ersolge. Um die hierbei erforderlichen Gasbehälter nicht zu umfangreich zu erhalten und

sie auf dem Dache oder besser unter dem Fußboden der Wagen andringen zu können, muß man das Gas stark pressen. Dazu eignet sich Steinkohlengas nicht sonderlich, es verliert dabei durch Ausscheidung von Kohlenwasserstoffen zu sehr an Leuchtkraft. Auch muß das Behältergas den Gasslammen mit schwacher Pressung zugeführt werden. Die Gassbeleuchtung wurde erst spruchreif, als es 1867 Julius Pintsch in Berlin gelang, einen sicher wirkenden Druckregler herzustellen und das aus Braunkohlen-Teerölen, Schieferölen, Betroleum u. s. w. gewonnene Öls oder Fettgas zu verwenden, das eine 3—4 mal so große Helligkeit liefert wie Steinkohlengas und durch Pressung nicht so stark leidet. Allers dings bedingt Fettgas die Verwendung kleiner Brenner, da die Flammen sonst rußen.

In den Wagenbehältern steht das Gas anfänglich unter 6 Atmosphären Überdrud — 60000 mm Bassersäule, während es den Brennern nur mit einem Drud von 25 bis 50 mm Bassersäule zugeführt wird. Es muß also vor dem Verbrennen eine sehr starke Drudeverminderung erleiden. Da nun mit fortschreitender Brenndauer der Gasdruck in den Wagenbehältern abnimmt, so muß der Druckregler gleichzeitig auch so beschaffen sein, daß er bei großem wie kleinem überdruck im Behälter stets denselben Verbrennungsdruck herstellt; denn nur



261. Amerikanische Metroleumlampe.

dann brennen die Flammen gleichmäßig ruhig. Dieje Wirfung hat Bintich durch eine berhaltnismäßig einjache Anordnung erzielt. Gein Drudregler besteht aus einem gußeisernen Topfe, der durch eine luftbichte (durch Dedel geschütte) Dembran überspannt ift. Lettere trägt in ihrer Mitte eine fleine Stange, die mittels Bebels und Bentiles den Zufluß bes hochgespannten Gajes in den Topf regelt. Berricht in dem letteren der für die Flammen erforderliche Niederdruck, so ist die Membran nach oben hin leicht gespannt und hat dadurch den (durch Federfraft im Gewicht ausge-glichenen) Bentilhebel etwas hochgezogen und damit das Bentil felbst geschlossen. Bon dem Regler zweigt die Leitung nach ben Flammen ab. Gobald nun der Riederdrud unter der Membran abnimmt, fentt fich dieje und das geöffnete Bentil läßt neues Was in den Regler einströmen. Dieser Borgang spielt sich mahrend des Brennens der Flammen ftandig ab. Je nach der größeren oder geringeren Selligfeit und der Brennerart gebraucht eine Flamme 25-30 1 Gas in ber Stunde. Wird die Verbrennungsluft in der Lampe vorgewärmt, wie in den mehrflammigen Inten-fivlampen unjerer besseren Wagen (Abb. 262), jo verbraucht eine Flamme stündlich 20 1 bei gleicher Belligfeit. Die Gasbehalter ber Bagen


werben so bemessen, daß ihr Inhalt für eine 30-40stündige Brenndauer aller Lampen im Wagen ausreicht. Um sie unterbringen zu können, ordnet man sie bei größeren Wagen wohl paarweise an. Wegen des scharsen, unangenehmen Geruches des Fettgases bringt man alle Gasleitungen (aus Kupser) außerhalb der Wagen an, so daß bei undichter Leitung kein Gas in das Wageninnere gelangen kann. Das Ölgas wird in besonderen Fettgasanskalten erzeugt und durch Vleirohrleitungen oder Gastransportwagen unter 10 Atmosphären überdruck den Füllstationen zugeführt.

Die preußischen Bahnen führten bereits um die Mitte der 70er Jahre diese neue Beleuchtungsart ein und standen in diesem Punkte bald an der Spiße. Nunmehr war es möglich, durch eine Deckenlampe in jedem Abteil eine derzeit genügende Helligkeit zu erzeugen, und die Fettgasbeleuchtung wurde freudig vom Publikum begrüßt. Durch die großen Bestellungen, die (auch für das Gebiet der Seezeichenbeleuchtung) an Pintsch ergingen, hob dieser sein Haus zu einer reichen Weltsirma empor. Das Ausland, in erster Reihe Österreich, Frankreich, dann englische und amerikanische Bahnen folgten mit dem Gaslicht. Bis zum Jahre 1899 waren nach dem Pintsch-System insgesamt 87 506 Wagen und 3756 Lokomotiven ausgestattet. Davon entfallen auf

Die preußischen Staatsbahnen allein besitzen die Einrichtung zur Gasbeleuchtung an 26 000 Wagen und an mehr als 3500 Personenzuglokomotiven. Sie nehmen bis heute nicht nur in Dentschland, sondern auch den ausländischen Eisenbahnen gegenüber den uns bestrittenen Vorrang in der Wagenbeleuchtung ein.

Mit der Einführung des elektrischen Lichtes steigerten sich die Ausprüche des reisenden Publikums aufs neue. Eine Anzahl Verwaltungen stellten schon Ansang der Voer Jahre Versuche mit dieser neuen Jugbeleuchtung an. Auf den Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen (bereits im Winter 1882), der London und North-Western Bahn und

anderen wurde die Dynamomaschine durch eine auf der Lokomotive bezw. dem Tender untergebrachte kleine ichnelllaufende Brotherhood-Dampfmaschine angetrieben. Awei Drahtleitungen verteilten die elektrische Energie auf die verschiedenen Lampen des Zuges. Das Berfahren bewährte fich nicht sonderlich, die Lampen brannten nicht ruhig, auch wurde das ohnehin schon stark in Unipruch genommene Lokomotivpersonal durch die Bedienung der Lichtmaschinerie noch mehr belastet. Man ging nun dazu über, eine im Gepäckraume aufgestellte Dynamo von einer Wagenachse aus mittels Riemens zu betreiben. Da aber dann die Lampen während des Stillstandes bes Buges nicht brannten, so mußte eine Sammelbatterie zu Hilfe genommen werden, die während der Aufenthalte mit ihrem Energievorrate ein= sprang, im übrigen auch das gleichmäßige Brennen der Lampen sicherte. Bei zu großer Zuggeschwindigkeit hob ein Regler die Riemenübertragung auf, und die Batterie allein verforgte die Lampen. Dieses Verfahren hat sich im allgemeinen bewährt. Die englische Midlandbahn führte es 1889 bei einer Anzahl ihrer Schnellzüge ein; jeder Wagen besaß seine Sammelbatterie. Die Beleuchtung der Abteile erfolgte durch je zwei Glühlampen; sie war reichlich und von angenehmer Wirkung, aber infolge der hohen Anlagefosten nicht billig. Im Rahre 1892 wurde die Einrichtung, weil zu viel Wartung erfordernd, wieder beseitigt und durch das Olgas= licht ersett. Auch die Great Northernbahn hat die elektrifche Beleuchtung ihrer Untergrundzüge seit 1891 burch Olgas ersett, da, wie Verfasser verwaltungsseitig seiner Zeit mitgeteilt wurde, dieselbe sich als zu teuer er= wies. Einige englische Bahnen benuten elektrisches Licht, größtenteils jedoch nur in wenigen Luxuswagen Speife magen). Die Energie ist hier in einzelnen Sammel-



262. Intenfivlampe für Dettgas.

zellen aufgespeichert, die unter die Sitze geschoben werden. Das Laben und Auswechseln erfolgt auf den Abgangsstationen. Bon einer ausgedehnten Anwendung des elettrischen Lichtes in den Personenzügen Englands kann keine Rede sein. In den Bereinigten Staaten von Nordamerika hatten im Jahre 1897 insgesamt nur etwa 140 Wagen und zwar in Luguszügen, elektrische Beleuchtung.

Nach dem eben genannten, bei englischen Luruswagen benunten Bersabren besenchtet auch die deutsche Reichspost seit turzem etwa 1200 Eisenbahn-Postwagen. Die Digas-Beleuchtung, die die Staatsbahnverwaltung lieferte (1 Mart fur ein Rubikmeter Gas), stellte sich zu teuer. Sie wurde deshalb vor einigen Jahren posticitig durch die elektrische ersest. Die Postwagen führen etwa 44 ko schwere Sammelbatterien mit sich, zu deren Ladung 16 verschiedene Ladestellen auf verschiedenen deutschen Bahnhösen angelegt sind.

Die Ansichten über die elektrische Zugbeleuchtung in Bezug auf ihre wirtschaftliche Seite find zur Zeit noch sehr geteilt. Die Anlage ist teuer, und die Gifenbahnen müßten bei Ginführung diefer Beleuchtungsart ihre bisherigen, oft toftspieligen Ginrichtungen beseitigen. Die preußische Staatsbahnverwaltung hat z. B. für die Gasbeleuchtung etwa 12 Millionen Mark verausgabt. Die Umänderung ihrer Bagen für elektrische Beleuchtung würde mindestens 20 Millionen Mart erfordern. Nur wenige fleinere Gifenbahnverwaltungen haben das elektrische Licht bis jest durchweg für Personenzüge eingeführt, fo 3. B. die Dortmund: Gronau-Enscheder Bahn, die Marienburg-Mlawfa Bahn, die Jura-Die lettere Bahn mit rund 1000 km Betriebslänge und 475 für Simpton Bahn. elektrische Beleuchtung eingerichteten Personenwagen ist allerdings in der vorteilhaften Lage, den eleftrischen Strom zu mößigem Preise beziehen zu können. In Biel und Freiburg befinden fich durch Turbinen betriebene Gleftrigitatswerke, die außer dem Laden der Sammelbatterien für die Wagen auch die elektrisch erleuchteten Bahnhöfe und Werkstätten mit Licht und Arbeitsenergie verforgen. Den entfernteren Stationen werden die geladenen Wagenbatterien durch besondere Sammelwagen zugeführt. Unter folch günstigen Verhältnissen ist allerdings die elektrische Zugbeleuchtung billig.

Reu zu erbauende Bahnen oder folche, die noch nicht die Gasbeleuchtung eingeführt haben und ihre Wagenbeleuchtung verbessern wollen, können unter Umftanden von dem

eleftrischen Glühlicht vorteilhaft Bebrauch machen.

Es ist aber zu beachten, daß neuerdings dem elektrischen Glühlicht ein gewichtiger Mitbewerber in dem Acetylen entgegengetreten ift. Diejes Gas wird aus Karbid, das ist ein aus Rohle und Ralt in der hohen Temperatur des elektrischen Lichtbogens erzeugter Körper, in dentbar einfachster Beije hergestellt. In Wasser gelegt, entwickelt derfelbe bas befannte Acetylengas, bas eine ungemein große Leuchtfraft besigt. Ohne auf seine Eigenschaften näher einzugehen, genüge hier anzuführen, daß es nach eingehenden Bersuchen der Firma Bintsch vorteilhaft ist, ein Gemisch aus 3 Teilen Fettgas und 1 Teil Acetylen zu brennen. Gin foldes "Mischgas" ift nicht gefährlicher als das Olgas, ist baher auch in diesem Bunfte bem reinen Acetylen überlegen. Die teuren Baseinrichtungen unserer Bahnen können hierbei unverändert weiter benutt werden, und die Helligfeit der Basslammen ift eine dreimal größere gegenüber der reinen Fettgasflamme. Damit dürfte allen Ansprüchen auf Wagenbeleuchtung vorläufig genügt sein, steigt doch damit die Leuchtfraft der Gasflamme von 8 bis auf 24 Rerzenstärken. Bezogen auf eine Kerzenstärke stellt sich zudem bas Mischgas billiger als bas Fettgas. Schon 1898 wurden die Wagen der Berliner Stadtbahn damit erleuchtet, und nachdem jest die Acetylenanstalten an den Hauptlinien errichtet und in Thätigkeit gesett find, werden auch die Personenwagen der übrigen Linien des preußischen Nepes jowie alle anderen für Fettgas eingerichteten deutschen Wagen mit Mischgas erhellt; das Ausland folgt.

Trop des von gewissen Seiten angeseindeten Staatsbahnsystems sehen wir, daß dasselbe in Preußen stets an der Spipe des Fortschritts marschiert. Auch in dem neuen Jahrhundert sindet der Reisende in keinem Lande für sämtliche Wagenklassen so bequeme, gut geheizte und erleuchtete Wagen wie im deutschen Vaterlande, insbesondere in dessen sichrendem Staate. Die in London erscheinende technische Zeitschrift "Railway News" sagt bei Erörterung der Gisenbahngesetzgebung Preußens am Schlusse ihrer, unser Gisensbahnwesen behandelnden Besprechung: "Es gibt kein Land, welches so zahlreiche Bequemlichkeiten und Erleichterungen im Eisenbahnverkehr genießt, wie Deutschland."

Bremsen. Zweck der Bremse ist, die Fahrgeschwindigkeit der Züge und einzelner Fahrzeuge zu regeln oder behufs Anhaltens ganz zu vernichten. Je schneller ein Zug sährt, um so größer ist die in ihm ausgespeicherte lebendige Kraft. Sie wächst mit dem Duadrat der Geschwindigkeit. Beispielsweise besitzt ein viermal schneller sahrender Zug das Sechzehnsache an lebendiger Kraft wie vorher. Ein mit 90 km i. d. Stunde sahrender Schnellzug hat eine ebenso große lebendige Kraft in sich ausgespeichert, wie sie das den Lauf eines Riesengeschützes verlassende Geschoß in sich birgt. Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Arbeit wird diese lebendige Kraft in Arbeit umgesetzt, wenn der Zug

- Cash

Diese Arbeit plöplich zum halten gezwungen wird, wie z. B. bei Bufammenftogen. äußert sich größtenteils im Bernichten der Fahrzeuge, wie wir dieses ja bei Bugzusammenstößen, Anrennen an hindernisse mit erschreckender Deutlichkeit nur zu oft schon haben sehen können. Wegen dieser großen lebendigen Kraft bedarf ein schnell fahrender Bug einer ganz anderen Bremswirfung zweds Hemmung jeines Laufes wie ein langfam fahrender. Hand in hand mit der Steigerung der Fahrgeschwindigkeit ging baher die Bervollkommnung der Bremsen. Chne die jegigen Bremsen wären bei den schweren Bugen der Neuzeit Geschwindigkeiten von 90 km und mehr nicht zuläsig. Bollte man einen Schnellzug von 200000 kg Gewicht, der mit 90 km Geschwindigkeit in der Stunde dahinsauft, mit den früher üblichen Sandbremfen zum Salten bringen, jo würde er eine etwa 1000 bis 1200 m lange magerechte Strede, vom Ertonen des Bremssignals an gerechnet, noch durchlaufen; wohingegen er bei der Bestinghouse=Schnellbremse etwa 180 bis 200 m noch zurudlegt, sobald der Lokomotivführer dieselbe in Thätigkeit sent. Welche Borteile fich durch die Schnellbremfen für den Zugdienst ergeben, wenn der Lokomotivführer plöglich das Haltsignal (namentlich bei nebligem Wetter) oder Hindernisse auf dem Gleise bemerkt, bedarf wohl kaum der Erwähnung. Allerdings muß stets festgehalten werden, daß ein plötliches Anhalten der Büge selbst bei der vorzüglichsten Bremse aus dem eben erörterten Grunde nicht möglich ist. Gine teilweise Berftorung von Bagenteilen murde die ftete Begleiterscheinung fein muffen.

Die Bremswirkung wird ausgeübt durch Bremsklötze, welche früher allgemein aus weichem Holze (Pappel, Linden) gesertigt wurden, jest aber vorzugsweise aus Eisen bestehen, namentlich aus Stahlguß, das ist Gußeisen mit Stahlabsällen zusammens geschwolzen. Die Alötze werden durch Hebel und Stangen, die durch Muskelkrast, Reibung, Damps oder Lustdruck bewegt werden, gegen die Räder gepreßt. Zweckmäßig ordnet man auf beiden Radseiten je einen klop an, damit die Achswellen nicht einseitig

gegen ihre Lager gedrudt werden, von anderen Borteilen abgesehen.

Die handbremfen, wie sie bis fast zu den 80er Jahren allgemein üblich waren, haben den großen Nachteil, daß zu ihrer Bedienung eine Angahl von Leuten nötig ift, benen zum Bremfen vom Lokomotivführer mittels der Dampipfeife ein Zeichen gegeben werden muß, ebenso wieder zum Lösen der Bremsen. Man ist hier betresss des Bremsens abhängig von der Aufmerksamkeit dieser Menschen; aber auch abgesehen davon, vergeht Beit zwischen dem Signalgeben und dem Signalverstehen an der letten Bremje, und noch mehr Zeit vergeht, bis die Bromsklöpe fest angepreßt find und ihre volle Wirkung ausüben. Währenddeffen legt ein ichnellsahrender Bug aber ichon eine beträchtliche Strede zurud, oft so viel, daß er vor Erreichung des etwaigen Gefahrpunktes nicht mehr gum halten gebracht werden kann. Wird doch bei 90 km Stundengeschwindigkeit in jeder Sekunde eine Weglänge von 25 m vom Zuge zurückgelegt. Die Handbremien, gewöhnlich durch Schraubenspindeln, seltener durch Gewichtshebel in Thätigkeit gesetzt, kommen heutigestags nur noch bei wenigen langjam fahrenden Personengugen und bei Guterzügen vor. Der legte Bremser muß zuerst die Bremsen auziehen, dann der vorlette u. j. w., damit der Zug langgestreckt bleibt und nicht etwa der hintere Teil auf den vorderen mit heftigem Stoße aufläuft.

Wohl in allen Eisenbahnländern besteht jest die Borichrift, daß die mit mehr als 60 km Stundengeschwindigkeit sahrenden Personenzüge mit durchgehenden Bremsen ausgerüstet sind. Hier werden sämtliche Bremsen des Zuges von einer Stelle aus bedient — angezogen oder gelöst — und zwar durch den Lotomotivsuhrer. Dieser ist der berusenste Mann dazu, er steht an der Spise des Zuges, sieht die Gleisstrecke mit ihren Signalen, Steigungss und Krümmungszeigern vor sich und kann zuerst Hindernisse auf der Bahn erblicken. Er kann daher ohne Zeitverlust die Bremsen anziehen, was durch einsaches Umlegen eines Handgriffs erreicht wird, und brancht nicht durch die Damvipseise

unnötigerweise die Reisenden zu erschrecken.

Da Zugtrennungen mährend der Fahrt durch Meißen der Wagenkuppelung möglich sind, es ferner auch im Interesse der Reisenden wünschenswert ist, daß diese in gewissen Fällen den Zug von ihrem Plate aus zum Hatten bringen konnen, so verdienen die-

jenigen durchgehenden Bremsen den Borzug, welche sowohl von den einzelnen Wagen aus in Thätigkeit gesetht werden können, als auch namentlich bei Zugentgleisungen, bei benen häufig die Schläuche reißen, desgleichen bei Bugtrennungen oder Beschädigungen an den Bremseinrichtungen, den Bug oder seine Teile selbstthätig zum Halten bringen

ober die Geschwindigkeit mäßigen.

Die zwei verbreitetsten selbstthatigen durchgebenben Bremsen find die Luftsauge= bremse und die Luftbrudbremse. Bei beiden Anordnungen liegt unter dem ganzen Buge eine Rohrleitung, die fogenannte Sauptluftleitung. Mit ihr fteben die am Untergestell ber Wagen befindlichen Bremschlinder in Berbindung, durch deren Kolben die Bremsklöße bewegt werden. Bon Wagen zu Wagen ift die Luftleitung durch biegfame Gummifchläuche gebilbet, beren außere Mundftude ein leichtes Ruppeln berfelben ermoglichen (Abb. 263 u. 265). Die Leitung endigt auf ber Lokomotive und steht hier mit verschiedenen Ginrichtungen in Berbindung. Am letten Bagen ift ihr Ende durch einen Absperrhahn bicht verschlossen. Bei ber selbstthätigen Luftsaugebremse wird in ber gangen Rohrleitung und in den Bremschlindern eine Luftverdünnung erzeugt und während der Fahrt aufrecht erhalten. Das Bremsen erfolgt durch Einlassen von atmosphärischer Luft in die Leitung. Bei der Luftdruckbremse ift das gange Rohrnet mährend der Fahrt mit Prefluft von etwa 4 bis 5 Atmosphären Spannung aufgefüllt. Das Anziehen der Bremsen erfolgt burch Auslassen von Drudluft aus der hauptleitung.

Bon selbstthätigen Luftsaugebremsen stehen in Anwendung die Bremse von Gebr. Körting in Hannover, die aus der englischen Sanders-Bremse hervorgegangen ist, und die hardy=Bremfe, die die englische Smith-Bremfe als Borläufer hat. Die hardy= Bremse ist die verbreitetere und namentlich in England, Schweden und Ofterreich beliebt. Einschließlich der nicht selbstthätigen Bremsanordnung, wie sie zur Zeit auch bei den Bügen der Berliner Stadtbahn in Anwendung ist, sind nach Angabe der Hardy-Bremsen= Gesellschaft bis Anfang 1899 52 689 Lokomotiven und Tender sowie 139619 Wagen

mit der Hardybremse ausgerüstet worden.

Bur Erzeugung der Luftverdunnung dient ein an der Lotomotive angebrachter boppelter Ejektor (Dujenapparat). Strömt durch ihn Kesseldampf, so wird die Luft aus der Saupt-bremsleitung und den Bremschlindern abgesaugt und in ihr eine Luftverdunnung von 50 bis 60 cm Quedfilberfäule (äußerer Luftbrud rund 76 cm Quedfilberfäule im Flachlande) erzeugt und während der Fahrt aufrecht erhalten. Für rasche Luftentleerung beim Beginn der Fahrt und zweds ichnellen Losens wird der große Ejettor benutt, für die Aufrechterhaltung der Luftverdünnung mahrend der Fahrt, die durch fleine unvermeidliche Undichtigkeiten in den Rohrleitungen und Schlauchkuppelungen sonst verloren geht, dient der wenig Dampf gebrauchende kleine Gjektor. Der Bremstolben bewegt sich nach Abb. 263 senkrecht in seinem Ehlinder und wird durch eine um ihn gelegte Gummischnur in letterem abgedichtet. Solange eine Luftverdinnung in der Leitung u. f. w. herrscht, liegt der Kolben infolge seines und des angehängten Gestängegewichtes unten. Offnet der Lokomotivführer aber die Bremstlappe, oder zerreißen die Gummischläuche bei einer Zugtrennung, oder setzt ein Reisender vom Wagen aus die Bremse in Thätigfeit, indem er eine kleine Glasscheibe vor der Mandung eines Abzweigrohres der Luftleitung zertrammert, so dringt die atmosphärische Luft mit großer Geschwindigkeit (etwa 250 m in der Sekunde) in die Leitung und unter die Kolben,

biefe steigen infolge des Uberdruckes hoch und ziehen die Bremsflope an. Das in Abb. 263 unten am Cylinder bei V sichtbare Rugelventil dient dazu, mahrend des Bremfens den luftverdünnten Raum über dem Rolben von der Leitung abzuschließen, fo daß die Außenluft mit ihrem vollen Uberdrud auf den Rolben wirten tann. Bauart und

Bedienung dieser Bremse sind einsach. Die Wirkung ersolgt schnell, vom Augenblick des Klappenöffnens bis zum Anpressen der Bremsklöpe am 20. Wagen vergeht nur eine geringe Zahl von Sekunden. Ein Vergleich dieser kurzen Zeit, die bei der Westinghouse-Lustdruckbremse noch erheblich fürzer ausfällt, mit derjenigen beim Sandbremfen, läßt ohne weiteres ben gewaltigen Fortschritt auf diesem Gebiete erkennen. — Bligzuge ohne durchgehende Bremse zu fahren, mare eine hochst bedenkliche Sache, ebenso wie Stadtbahuzuge mit ihren vielen Haltestationen und ihrer bichten Bugfolge.

Ein noch größeres Berwendungsgebiet haben die Luftdruckbremfen gefunden. Die erste Luftbrudbremse wurde 1869 von G. Westinghouse in Bittsburg erdacht. Sie war zunächst eine nicht selbstthätige Bremse, wurde aber bereits 1871 von demselben Erfinder in eine selbstthätige umgewandelt und von ihm sodann Mitte der 80er Jahre du ber heute weit verbreiteten Schnellbremse vervollsommnet. Aus der Westinghouse- Bremse haben Steele und Carpenter ihre Bremsen abgeleitet. Die Carpenterbremse gestangte 1882 auf den preußischen Staatsbahnen zur Einführung. Einsach im Bau und seicht verständlich sur das Bedienungspersonal, hat sie sich für kürzere Züge im allgemeinen bewährt. Bei längeren Zügen wirkt sie sedoch zu langsam, da die gesamte Preslust aus der Rohrleitung und einem Teile jedes Bremschlinders abgelassen werden muß, bevor die Bremstlötze mit ihrem größten Druck anliegen. — Zahlreiche Versuche in Amerika, Baden u. s. w. hatten aber mittlerweile die Überlegenheit der Westinghouse-Schnellbremse klargelegt. Die preußische Staatsbahnverwaltung nahm deshalb nach eingehender Prüfung im Jahre 1891 diese Bremse an unter endgültiger Veseitigung der Carpentersbremse. Die Wirkung der Schnellbremse ist eine außerordentlich schnelle. Bei 20 Wagen kommen die Bremsklötze des letzen Wagens bereits in einer Sekunde nach Ingangsetung der Bremse zum Anliegen, bei 50 Wagen, entsprechend einer Zuglänge von 600 m, nach zwei Sekunden.

Wie bei allen Luftdruckbremsen wird auch hier die Druckluft mittels einer durch Dampf getriebenen Luftpumpe auf der Lokomotive erzeugt und in einem an letzterer



263. Anordnung des fardy Premocylindere und der Auppelung der Sauptinftleitung an Wagen.

gegen Behälter und Außenluft abgesperrt. In ersterem Falle bleibt die ganze Leitung aufgefüllt und die Bremsen sind gelöst, im zweiten Falle entweicht aus ihr Preßluft und die Bremsen werden angezogen und zwar je nach der Menge der abgelassenen Luft mit größerem oder geringerem Drucke. Eine Berminderung des Leitungsdruckes um etwa eine Atmosphäre sichert bereits den stärksten Bremsdruck. Die Bremse ist wie die vorige leicht regulierbar, was ja für die Fahrten auf längeren Gefällstrecken wichtig ist.


Abb. 264 zeigt die allgemeine Anordnung der Bestinghouse-Schnellbremse an der Lokomotive, Abb. 265 diejenige an den Bagen.

Bei der Luftpumpe bezeichnet A den Dampi-, B den Luftcylinder. Oben auf A sist das von der gemeinsamen Kolbenstange beeinflußte Umsteuerventil, das den Kesseldamps abwechselnd über und unter den Dampstolden treten läßt. Mit letterem bewegt sich gleichzeitig der Lusttolden auf und ab, um durch zwei in der Abbildung sichtbare Bentile Lust anzusaugen, sie zu verdichten und durch zwei andere Bentile in den Sammelbehälter zu drücken. Beim Bremsen tritt Drucklust aus den Hitslustbehältern n. s. w. in die Bremseylinder und treibt deren Kolben vor, die ihrerseits durch ein Gestänge die Bremstlötze gegen die Räder pressen. Beim Lösen der Bremse steuern die Funktionsventile (Abb. 265) um, die hilfslustbehälter u. s. w. werden wieder mit Drucklust aus dem Hauptbehälter gefüllt, dagegen die Bremschlinder mit

Bremstolben in ihre Auhelage zurud. Die Schnellbremse gestattet nun eine doppelte Art des Bremsens. Wird durch teilweises Öffnen des Bremsventiles Drudluft aus der Leitung ausgelassen, so wird der in den hilfs-

der Außenluft verbunden und dadurch brudfrei gemacht. Eine Feder prest alsdann die

uinteidliern aufgefreiderte Kuftweren jum Zeit in bie Bremteilinber gefleidt und jum Permien termerter. De ett till som het begrannte Berteitsbereining ein, mie lie für geBremtein termerter. De ett till som het begrannte Berteilsbereining ein, mie lie für gegene gelten fommen, lo öffinet der Echomotivistere mit jehnellen Must den gang Beiten fommen, lo öffinet der Echomotivistere mit jehnellen Must des gang Berneill. Zeit der mit ab unz der Geschaftsterfeit in der Verenfechildere ein, inderen mit der Berteillen geschen der Berteillen geschen der Berteillen geschen der geschen geschen geschen Westengangen der Erwerteile
der mannetielle der Geschaftsterfeit in der Geschaftsterfeit in der Geschaftsterfeit geschen der geschen der Geschaftsterfeit geschen geschen Zeit geschen der geschen der geschen der geschen geschen geschen geschen geschen der geschen der geschen der geschen geschen der geschaftster geschaft geschaft geschaft geschen der geschaft geschaft



264. Weftinghonfe Schnelbremfe: Teile für Die fokometine.


Meigi ein mit Der irbiffigligin Leitbrudferente ausgefänteter Jag in mehrere Teile, jo wird joere Itt ein beilige ber entreteinben betrangstatt jober geberne. Joere Heilenbe wird joere Itt ein beilige ber entreteinben betrangstatt joher geberne. Der Bereichte der Bereichte bei der Bereichte bei der Bereichte bei der Bereichte bei der Bereichte Bereichte

Sämtliche Hausgehatet, in Verlägfands benußen die Bremfe bereils oder werden damit zur Zeit ausgehatet, in Verdamertia und knöfjand febt fie auch bei vielen Meisten jugen im Benupung. Dis Anjang 1899 waren St 252 Lofomotiven und 969 043 Wagen mit the ausgerüllet, darunter befahnet find nur 2787 Zofomotiven und 9796 Wagen mit ber altreen, nicht felbfthätigen Weftingdouss-Okremfe.

Die Luftsaugebremfe ift zwar einsacherer Bauart, aber ihr Betriebsbrud tann immer niemer fein als die Pressung unserer Etmosphäre, baher sie auch Rieberbruddbremfe genannt wied. Infolgebessen erfordern ichwere Wagen große, oft auch mehrere Bremsculinder. — Dabingagen arbeitet die Luftbruddbremse mit fans- die achtmal so hobem Drude (Hochdruckbremse), ermöglicht also fleine und beshalb bequemer unterzubringende Bremschlinder.

Es sind noch verschiedene andere Bauarten von durchgehenden, selbstthätigen Hoch- und Miederdruckbremsen im Gebrauch, so die Schleifer-, Wenger-, Cames-Bremse u. s. w. Auch durchgehende Dampsbremsen sind vereinzelt in Benuhung, wie auf der Visp-Zermatter und der Brünigbahn (S. 135 u. 136), stehen aber den vorgenannten Luftbremsen nach, erzeugen auch, in Thätigkeit geseht, ein höchst unangenehmes Geräusch und Erzittern der Wagengestelle.

Da beim Bremsen die lebendige Kraft des Zuges vernichtet werden muß, so ist es ein nahe liegender Gedanke, diese selbst zur Erzeugung der Bremskraft auszunugen. Heberlein hat dieses bei seiner selbstthätigen, durchgehenden Reibungsbremse gethan. Sie ist angewendet u. a. auf den Nebenbahnen Preußens, auf der Berliner Militärbahn,



265. Weftinghonfe-Schnellbrimfe: Teile für Tender und Wagen.

in Benezuela u. s. w. Die der Bauart anhaftenden Nachteile werden ihr auf Hauptbahnen keinen Eingang verschaffen, ebensowenig der von Schmidt u. a. verbesserten Reibungsbremse.

Verschiedentlich hat man sich bemüht, elektrisch zu bethätigende Bremsen für Dampfsbahnen zu ersinnen, bis jest aber ohne durchgreisenden Erfolg.

Gütermagen.

Bis in die 40er Jahre wurden die Güterwagen, wie schon erwähnt, nur als zweisachsige offene Wagen mit niedrigen Seitenwänden gebaut. Diese englische Anordnung hatte bei allen anderen europäischen Bahnen allgemeinen Eingang gefunden. Die Bausart war derb und roh, ohne elastische Stoß- und Zugvorrichtungen. Allmählich schenkte man mit zunehmendem Verkehre auch diesen dis dahin stiesmütterlich behandelten Fahrzeugen mehr Ausmerksamkeit in der Bauart und größere Sorgfalt in der Herstellung. In Deutschland machte sich für viele Güter wegen der damaligen zahlreichen Zollzernzen, die verschließbare Wagen bedingten, auch wegen der langen Versandstrecken (Regen u. s. w.) die Einstellung allseitig geschlossener Wagenkasten (mit seitlichen Schiebethüren) notwendig.

Wir finden heutigestags auf den festländischen Bahnen die Zahl der gedeckten Wagen im Berhältnis zu den offenen wesentlich größer als in England. Während z. B. in Deutschland und Frankreich durchschnittlich auf zwei offene Güterwagen ein bedeckter ent= fällt, kommt in England ein solcher auf je breizehn offene Wagen. In letterem Lande find jedoch, infolge seiner natürlichen Gestaltung und Ausbehnung, die Fahrstrecken fürzer als bei uns, auch werden die Güterzüge mit wesentlich größerer Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren als auf dem Festlande. Ferner sind die englischen Güterschuppen mit mechanisch bewegten Bebezeugen in reichstem Dage ausgestattet, fo daß bas Be- und Entladen ber Wagen in sehr kurzer Zeit vor sich geht. Derartige Hebekräne können aber bei bedeckten Wagen nur unvollfommen ausgenutt werden. Wir sehen deshalb auch in den festländischen Güterschuppen das Ladegeschäft vorwiegend mit der Sackarre bewältigt. verkehre steht England unübertroffen da und kann, was Schnelligkeit des Transportes und bes Berfrachtens einschließlich Gestellens an die Empfänger betrifft, als glanzenbes Vorbild allen anderen Eifenbahnländern dienen. Seine Frachtsätze sind allerdings auch höher als bei uns, aber der erzielte Zeitgewinn im Güterumschlage und die bessere Wagenausnutung find schwerwiegende Borguge.

In Amerika haben sich aus früher schon dargelegten Gründen von Anfang an Drehsgestellwagen Eingang verschafft. Auch dort werden die bedeckten Wagen in großer Zahl benutt. Der Güterverkehr spielt sich ähnlich wie in Deutschland ab, d. h. es werden lange Güterzüge mit geringer Geschwindigkeit gefahren, um die Lokomotiven wirtschaftlich voll auszunutzen. Es ist aber nicht gerechtsertigt, nur die wirtschaftliche Seite der Lokomotivs

maschine im Güterverkehre als allein ausschlaggebend hinzustellen.

Güterwagen erfahren im Vetriebe eine andere Behandlung als Personenwagen. Nach ihrer Beladung werden sie auf den Güterbahnhöfen zu Zügen zusammengestellt, unterwegs auf den Abzweigstationen in andere Züge eingestellt und auf den Empfangsftationen wieder den Entladestellen zugeführt. Dieses Umsehen vollzieht sich im Rangier= oder Verschiebedienst. Je schwerer eine aus Einzelteilen bestehende Wagenladung ist, desto sorgfältiger muß sie im allgemeinen verladen und desto vorsichtiger und langsamer muß sie beim Rangieren behandelt werden, damit bei starkem, plöplichem Bremsen oder beim Aufstoßen auf andere Wagen ein Berschieben der Last im Wagen und ein Beschädigen derselben oder des Wagens vermieden wird. Dazu kommt die Rudficht auf ein Bewegen der beladenen Wagen an ihrer Be- und Entladestelle durch Pferde oder Menschen. Deshalb twerden allgemein nur verhältnismäßig fleine Ruhlasten zugelassen und zwar 10 000 bis 15 000 kg. Für Sonderzwecke (Reffel, Schienen, Walzeisen) kommen auch bei uns Wagen mit 30 000 kg Ladegewicht vor (Abb. 266). In Amerika hat man für Massengüter (Kohle, Erze u. f. w.) Wagen mit 27000 kg und mehr, seit 1898 auch mit 50 000 kg Tragkraft und bis 72 chm Fassungsraum gebaut, in England für Dampstessel, Panzerplatten u. j. w. folche bis zu 50000 kg, während die gewöhnlichen englischen Güterwagen einschließlich der Erz- und Kohlenwagen meistens weniger als 10 000 kg Ladung aufnehmen. Derartige große Lasten erfordern natürlich Drehgestelle. Nach den bestehenden Vorschriften ist auf den Bahnen des Bereins Deutscher Gisenbahn Berwaltungen für Wagen fein größerer Raddruck als wie 7000 kg zugelassen. Durch Einführung der Lenkachsen und Drehgestelle hat man den Bau langer Wagen mit leichtem, ruhigem Laufe ermöglicht. Die fortschreitende Entwickelung der Güterwagen bis auf die Neuzeit laffen die Abb. 267 und 268, die der oben angezogenen englischen Quelle entnommen sind, erkennen. Sie zeigen uns zwar nur die Muster der englischen Midland-Bahn, aber ein ähnlicher Ubergang vom Kleinen zum Großen und vom roh Gefügten zum beffer Durchdachten hat fich überall vollzogen.


Mannigfaltig ist die Bauart der Güterwagen. Die verschiedenen Arten von Frachtgut haben eine große Buntscheckigkeit erzeugt. Abgesehen von den beiden schon genannten Hauptklassen, bedeckte und offene Güterwagen, haben wir noch die Unterscheidung in allgemeine und Spezialwagen zu tressen. Die ersteren sind, bedeckt oder offen, ohne besondere Einrich:ungen für das gewöhnlich zu verfrachtende Gut, dagegen meistens auch für den Militärtrausport vorgesehen, bedeckte Wagen für Maunschaften und Pferde, offene

für Geschütze, Fuhrwerte, Munition u. j. w.



Der bedeckte Normalwagen der preußischen Staatsbahnen, der namentlich im Stüdgutsversehr, sowie für Mehls und Zudersendungen, Düngermittel u. s. w. Verwendung sindet, ist allgemein bekannt. Er sindet auch für Militärtransporte Verwendung und kann 6 Pferde oder 48 Mann sassen. Für lettere werden die sogenannten Militärsbänke eingebracht, desgleichen Tornisterbretter und Deckenlaternen. Der offene deutsche Güterwagen, wie er für Kohlen, Zuderrüben u. s. w. benutt wird, dietet nichts besonders Bemerkenswertes. Dagegen zeigt der amerikanische Kohlenwagen eine völlig abweichende Banart. Um beim Entladen Zeit und Kosten zu sparen, ist sein Voden mit großen Klappen versehen, durch die die Kohlen von einem erhöht liegenden Ladegleise abgestürzt werden. Manche Bahnverwaltungen Nordamerikas legen außerdem noch die Vodensläche von den Wagenenden nach der Mitte hin geneigt an, so daß das selbsitthätige Entladen noch mehr beschleunigt wird.


In Dentschland hat Talbot-Nachen Mitte der 90er Jahre "Selbstentlader" für 5000 bis 15 000 kg Ladung mit Erfolg eingeführt. Diese ganz aus Eisen hergestellten Wagen werden für jegliche Spurweite gebaut. Ihr hochliegender Kasten hat nach Abb. 269 dreiecksörmigen Querschnitt. Im unteren Teile der sehr schrägen Seitenwände besinden sich Klappen, die sich unter dem Druck der Ladung nach außen öffnen, sobald ein an den Stirnenden sitzender Hebelverschluß sie freigibt. Damit das Frachtgut genügend weit vom Gleis abstürzt, sind unterhalb der Klappen unter 35 bis 45° geneigte




286. Denticher Plattformmagen mit Drehgeftellen für 30 000 kg Caft.

Leitbleche angebracht. Die Entladung geht ungemein rasch von statten und erfolgt entweder gleichzeitig nach beiden Seiten oder nur nach einer Seite. Ein Wagen mit 15 000 kg Ladung erfordert zur Entleerung nur 3 bis 4 Minuten bei zwei Mann Bedienung. Die "Selbstentlader" ermöglichen daher eine gute Ausnuhung und bieten für die chemische und Eisen-Industrie, in der sie schon vielfach Verwendung sinden, beachtenswerte Vorteile gegenüber den Wagen gewöhnlicher Bauart.

Als die wichtigeren Spezialwagen sind zu nennen unter den offenen Bagen: Rots-, Stroh-, Langholz-, Spiegel-, Dampftessel-, Geschütz-, Blattformwagen für Schienen, Walzeisen und dergleichen, Säurewagen u. f. w., unter den gededten Wagen: Biehwagen für Meinvieh, für Großvieh, für Luguspferde und für hunde (England), Fischwagen (lebende Fische), Fleisch=, Milch=, geheizte Wagen (Wein, Südfrüchte), Kühl=, Bier=, Gemuse= (Obst), Kaltwagen u. s. w. Alle diese vielen Bauarten zeigen eigenartige, durch die Urt, Form und Ausdehnung des Bersandgutes bedingte Abweichungen. Abb. 270 zeigt den 32 rädrigen Geschützwagen von Krupp, auf welchem die gewaltigen Riesengeschütze von Effen nach dem Schiefplate bei Meppen und von da nach den Ruftenforts befördert werden. Das Eigengewicht bes aus vier achträbrigen Drehgestellen gebildeten Wagens beträgt 80 800 kg, die größte Ladelast ist auf 140 000 kg bemessen, das bedingt bei 7000 kg Raddrud 32 Rader. Je zwei Drehgestelle find durch einen Zwischentrager vereinigt, der an den Enden auf beiden Mittelzapfen aufruht, während sich auf die Zwischentrager wiederum das große 15,8 m lange Rohrlager stütt. Infolge diefer Laftübertragung schmiegen sich die Raber trop ber Gesamtlange von 26,5 m dieses Fahrzeuges und eines Rabstandes von 24 m gut den Gleistrümmungen an und bleibt ihre Belaftung unveranderlich. Das schwerste Geschützrohr, welches bis jest auf diesem Wagen verfrachtet worden ist, wog 122 400 kg, hatte 42 cm Bohrung und war 14 m lang.



267. Englische Gutermagen 1844 bis 1897.



Englische Gitterwagen 1881 bis 1897. (Dafiftab wie zu Abb. 267.) 268.




269. Talbeto Gutermagen für Robie, Ery u. f. m. mit Belbftentlabung.



270. Aruppfcher Gefchühmagen mit 32 Habern.

jirtem holen eine 135 m lange und 15 m breite mit Reinen aufgefaltete Lockstußen eigene lie ben Fischerind verfielte, berei Clinidiumgen in ungennen ichneile Bereihen greifer flicknungen und den Schafen greife Richtungen und den Schafen greife und geste bei Beglieben in zwei nebeneinnabet aufgefelte Jage gestelten. Sobald der leige Bogge eine Lugt erkalten des, dempft ber jag glober in bestiedungier fachet kriemen Bertimmungsorte zu. Riegends erhölt man auch wohl is allgemein einem vorgäglich mundernen Bertimmungsorte zu. Bertimmungschafen der inder auch wohl is allgemein einem vorgäglich mundernen Bertiff wir in den auch glober in bestiedungschafen glotel.


Jum Transporte von geschächsterem Bich dienen im Amerika gassteriche Kühlmagen. Durch eine forgstlisst gehaunt (doppssie fahre mid Aughbord) und durch gelts volle im Wagentinneren zur Sommerzeit eine Temperatur von + 4 bis 5 ° C. ergungt. Zie größen Fleichsteme inrese kandes, wie der Krauwer Co. im Uslicage, kaufen im Besten das billige Wich, schlachten es im Chicago, Kansias Citty in übren Wielenischassteiler und wereinnen in eigenen Stützen und Wielen die Geschiedungen der Gehaufen und Elten. Much die größeren Bahngerfüllsänkten beisigen gablereiche berartige Wagen. Zwanit bei fleichfindlise auf der Langen Fahrer und Wen Verfu u. in, nicht durch Schützlen und



278. L. Leifendand, J. Lufischich zwifchicht, bie Berbrengen, D. Bwischenaum für die warme Luft, R. Schadenwolle, O. Dien für Erdef, W. Ceugebaffer mit Reigervorrichtung Z, R. Buftuber, N. Rober Tille Luft, Tillnere Thur.

Uneinanderschlagen schlecht werden, find die Drehgestelle diefer Wagen meift mit der ein sanftes Fahren ermöglichenden Wiege, alfo wie bei besferen Bersonenwagen, ausgestattet.

Noch vollkommener in der Bauart sind die von Castman ersundenen, dem Versande von zarten Früchten, Gemüsen u. s. w. dienenden Heizwagen, wie sie in Amerika in größerer Zahl lausen. Der ganze Wagenkasten ist doppelwandig hergestellt. In ihm ist ein zweiter, oben offener Holzkasten aufgebaut, der die Ladung ausnimmt. Sein Fußboden steht etwas von dem des Wagenkastens ab, damit durch den Lustumlaus ein Verderben der Ladung durch unmittelbare Erwärmung des Fußbodens vermieden wird. Ein durch Erdöl gespeister Ofen unterhalb des Wagens liesert die nötige Wärme, die durch zwei auf dem Wagendache angebrachte Lustsauger geregelt wird. Der Ölbehälter von 250 l
Inhalt kann etwa 14 Tage lang den Osen versorgen, so daß die Ladung selbst beim Steckenbleiben des Zuges im Schnee nicht verderben kann. Eine besondere Borrichtung regelt den Ölzusluß. Eine Tagesheizung ersordert etwa 18 l Öl. Abb. 273 gibt den Längsschnitt, Abb. 274 den Duerschnitt eines solchen Wagens wieder. Im Sommer sinden diese Wagen als Rühlwagen Verwendung. Das Eis wird in besonderen Behältern eingebracht. Man hat neuerdings auch auf den preußischen Staatsbahnen versuchsweise gesheizte Güterwagen eingestellt (für Wein, Früchte). Da sie aber wenig benust wurden, ist



275. Gufeifenrad.

die Heizeinrichtung wie= der entfernt worden.

Wie Abb. 274 zeigt, haben die ameri= fanischen Güterwagen= Dächer die Form eines Sattelbaches, flachen mährend sie bei uns gebogen sind. Im First ist in ganzer Länge ein Laufbrett (ohne Ge= länder) befestigt, das amerifanischen Bremfern während ber Fahrt (!) als Uber= gang von einem Bagen zum anderen dient, um nacheinander die


einzelnen Sandbremfen bedienen zu können, ein Berfahren, das ob seiner Gefährlichkeit bei uns mit Recht nicht gestattet sein wurde.

Einzelheiten. Einige ber wichtigeren, allen Wagen gemeinsamen Bestandteile

feien nachstehend furz erörtert.

Räder. Die Räder, anfangs in gewöhnlicher Weise aus Holz mit Eisenbeschlag oder aus Gußeisen hergestellt, werden jest meistens aus Schmiedeisen, Flußstahl, für Personenwagen auch aus Holz oder Papier gesertigt und mit besonderen Laufreisen aus hartem, zähem Flußstahl versehen. Gußeiserne Räder mit besonders harten Laufflächen (Hartgufräder), alfo ohne besondere Radreifen, werden zur Zeit in Amerika und Ofterreichellngarn auch vielfach noch unter Personenwagen verwendet, häufiger noch unter Büterwagen. In Deutschland find fie endgültig aufgegeben, da fie fich hier nicht betriebssicher genug erwiesen. Abb. 275 zeigt zwei verschiedene doppelwandige Räder aus Gußeisen, Abb. 276 ein schmiedeisernes, Abb. 277 ein hölzernes und Abb. 278 ein Räder nach Abb. 276 heißen Speichenräder, nach Abb. 275, 277 u. 278 Die Speichenräder wurden 1830 von Losh, dem S. 151 genannten Scheibenräder. Freunde Stephensons, erfunden und ihm patentiert. Sie sind heute noch, wenn auch in den Einzelheiten und in dem Berstellungsverfahren durch Arbel (Frankreich), Brunon und viele andere abgeändert und verbessert, die verbreiteisten Eisenbahnräder. Gebiete des Bereins Deutscher Gijenbahn Berwaltungen machen fie über 80% der Gesamtzahl aus. Die Papierräder, ersunden von Allen, stammen aus Amerika, woselbst sie unter allen besseren Wagen lausen. Die Papierscheibe (Abb. 277) wird aus 56 Papp-bogen zusammengeleimt, scharf getrocknet und gepreßt. Sie ist so hart, daß sie wie das Eisen auf Maschinen abgedreht werden kann. Die Verbindungsschrauben werden durch Dampshämmer eingetrieben. Bei uns haben sich diese Räder nicht bewährt, ebensowenig wie die in England viel benutzen Holzscheibenräder (Abb. 278), nach ihrem Ersinder Mansell=Räder genannt. Diese trockneten ein, die Schrauben lockerten sich und der Bestand des Rades war gesährdet. Bei sorgfältiger Herstellung besitzen sie gleich den Papierrädern eine größere Elastizität als die Eisenräder, infolgedessen sährt es sich auf ihnen weicher, auch dröhnen sie nicht wie letztere. Vielsach sind auch geschmiedete und gewalzte Scheibenräder aus Fluß= oder Schweißeisen in Benutung.

Die Räder mussen der Sicherheit wegen auf ihren Uchswellen sost sien; sie werden deshalb unter sehr hohem Drucke — mindestens 50 000 kg — auf diese aufgepreßt, wozu kräftige Wasserdruckpressen benutt werden. Ihre Uchszapfen mussen ferner besonders gut in Ölung gehalten werden, machen sie doch bei einem Schnellzuge bis 500 Ums drehungen in der Minute. Um sie bequem untersuchen und ölen zu können, werden sie nach Abb. 279 außerhalb der Räder augeordnet. Von welcher wirtschaftlichen Besteutung diese Ölung ist, erhellt wohl schon daraus, daß allein auf den preußischen




276. Schmiedeifernes Speichenrad. 277. Papierrad von Allen.

278. Bolgrad, Bauart Manfell.

Staatsbahnen jährlich mehrere Millionen Mark für Schmieröl aufgewendet werden müssen. Bei mangelhaftem Ölen laufen die Zapsen bald warm, und der betressende Wagen ("Heißläuser") muß aus dem Zuge entsernt werden. Tritt dieses beispielsweise zur Nachtzeit an einem Schlaswagen ein, so ist die Störung für die Reisenden keine geringe — kleine Ursach', große Wirkung. Die Lagergehäuse dieser Zapsen, Achsbuchsen genannt, sind seit dem Bestehen der Eisenbahnen das Schmerzenskind der Eisenbahn-Ingenieure gewesen. So viele Hunderte von Abarten auch erdacht und erprobt, so viele Millionen ihre Einführung und ihr Ersat auch schon gekostet hat, noch haben wir trots aller neuzeitlichen Verbesserungen keine Bauart, die allen Ansprüchen des Betriebes genügt. Hier steht dem Ersinder noch immer ein lohnendes Gebiet offen.

Radreifen. Als 1827 Wood in England die schmiedeisernen Radreifen erfand, war für den wirtschaftlichen Betrieb der Eisenbahnen ein namhafter Fortschritt zu verzeichnen. Mußten vordem die ganzen Räder nach Abnuhung der Laufflächen erneuert werden, so beschränkte sich dieses hinfort nur noch auf den dünnen Reisen, der zudem zäher und haltbarer, somit betriedssicherer war als das gußeiserne Rad. Anfangs wurden die Reisen aus vorgewalzten Schwiedeisenstäben zusammengeschweißt. Schweißstellen sind stets schwache Punkte und geben zu Brüchen Anlaß; Reisenbrüche veranlassen aber Entgleisungen. Die schmiedeisernen Reisen wurden seit 1850 durch solche aus Puddelstahl erset, die aber schon wenige Jahre später mit dem Ausblühen der Flußstahlsfabrikation durch die Flußstahlreisen ohne Schweißung allgemein verdrängt wurden. Alfred Krupp in Essen gelang es nach vielen, zuerst an einem Bleiring angestellten Bersuchen 1853 die ersten ungeschweißten "Gußstahlreisen" im Walzversahren herzus

Die gegoffenen Stahlblode werden hierbei unter schweren Dampfhammern vorgeschmiebet, bann gelocht, zu Ringen ausgetrieben und auf einem eigenartigen Balgwert zu Radreifen ausgewalzt. Krupp nahm damals in allen Hauptländern ein Patent auf seine bedeutungsvolle Erfindung. Sie brachte ihm berzeit große Summen ein, die er jum Teil auf die recht koftspieligen Bersuche zur Berbefferung seiner, seit vielen Jahren in der Welt unerreicht dastehenden Gußstahlkanonen verwandte. Im Jahre 1856 erfand henry Beffemer bas nach ihm benannte Berfahren ber Flußstahlerzeugung, bas wie auf allen Gebieten der Eisen- und Stahlindustrie auch im Eisenbahnwesen eine vollständige Umwälzung herbeiführte. Nun konnte man zu verhältnismäßig billigen Preisen ein sehr widerstandsfähiges, dabei gleichmäßiges Material verwenden. Auch die Achswellen, die Kahrschienen und andere Teile wurden nunmehr aus Bessemerstahl gefertigt. Als es dann 1865 Martin gelang, im Flammofen aus Stahl- und Schmiedeisenabfällen und Gifenerzen einen vorzüglichen Flußstahl herzustellen und die Beizung hierbei nach der Siemensichen Generativfeuerung durchzuführen, da war ein noch befferer Bauftoff für die Reifen gewonnen. Freilich waren im Laufe der Jahre auch die Ansprüche an dessen Güte immer höhere geworden. Die Radlasten waren gewachsen, die Fahrgeschwindigkeiten vermehrt und die Fahrlängen der Züge gesteigert. Da ging Krupp dazu über, aus einer der edelften Stahlarten, dem Tiegelflußstahl, Radreifen für die am ftartften beanspruchten Rader, das find die Lokomotivtreibrader, herzustellen. Diese Reifen sind von



279. Haderform an der Canfflache.


ungemein großer Barte und Bahigfeit und besiten eine Berreißfestigkeit von mindestens 7000 kg/qem. Wie alle Aruppschen Erzeugnisse, errangen sich auch seine Tiegelflußstahlreifen Weltruf. Heute trägt sogar ein großer Teil ber in Nordamerika gebauten Schnellzuglokomotiven Radreifen von Krupp.

Gewöhnlich werden die Radreifen kegelförmig abgedreht, dergestalt, daß die den beiden Flächen eines Raberpaares gemeinsame Regelspite (S in Abb. 279)


in die Gleismitte fällt. Es wird dadurch namentlich das Schlingern der Fahrzeuge im Gleise gemildert. Die Fahrschienen werden dementsprechend gegen die Senfrechte geneigt und zwar mit dem Ropfe nach dem Gleisinneren zu, um den Raddruck möglichst günstig auf die Schienen zu übertragen und das im Abschnitte "Oberbau" erörterte Kanten derselben zu erschweren. In Nordamerika kommen auch chlindrisch gedrehte Laufflächen vor. In Deutschland ift dieses wohl nur der Fall bei den Betriebsmitteln der hannoverschen Rleinbahn Kirchlengern-Wallucke, deren 60 cm - Gleis auch sentrecht gestellte Schienen zeigt. Neuere Versuche mit chlindrisch gedrehten Rädern auf geneigt stehenden Schienen ergaben bei Schnellzügen der preußischen Staatsbahnen unruhigeren Gang.

Die Laufflächen der Räder einschließlich Spurkränze dürfen sich nicht allzu stark auslaufen, weil sonst ber Bang ber Fahrzeuge verschlechtert und gefährdet wird. Sie muffen in solchem Falle wieder auf die genaue Form und bei den Treibrädern der Lotomotiven sowie bei Personenwagen auch auf gleichen Durchmesser abgedreht werden. Dieses verursacht namhafte Arbeits- und Materialkosten; zudem steht das Fahrzeug so lange außer Betrieb. Bei einer großen Verwaltung spiegelt sich daher der Nupen harter, zäher Radreifen in größerer Betriebssicherheit und in großen Ersparnissummen wieder. Nene Radreifen sind 70—75 mm stark. Ihre geringste zulässige Stärke ist bei allen Eisenbahnverwaltungen genau vorgeschrieben. Sie beträgt 3. B. für beutsche Sauptbahnen 25 mm (im Lauffreise der Räder gemessen).

Die Radreifen werden auf die Räder aufgeschrumpft, d. h. man dreht sie innen um 1/1000 des Raddurchmeffers kleiner aus und vergrößert ihre Weite vorübergehend durch Erhipen, fo daß fie um den Radforper gelegt werden konnen. Beim Erkalten schrumpfen sie zusammen und haften bann sehr fest auf demselben. Durch das stetige hämmern der Räder auf die Schienen können sie aber, namentlich bei geringerer Stärke, dennoch mit der Zeit gelockert werden. Sie drehen sich dann auf dem Radkörper, zumal wenn Bremsklötze auf sie wirken. Um dieses und zugleich auch das Absliegen der Radzeisen im Falle des Zerspringens zu verhüten, werden sie noch durch besondere Mittel mit dem Rade verbunden. Aus den mehr als 100 im Laufe der Jahre hierfür ersonnenen Anordnungen haben sich diesenigen am besten bewährt, die den Reisen am ganzen Umsfange festhalten. Es sind dies die Klammerringe von Mansell der Abb. 277 und der Sprengring der Abb. 280. Letzterer ist ein aufgeschnittener, schmiedeiserner Ring, der




280. Sprengringbefestigung der prenhischen Staatebahnen.



281. giltere Sprengringbefestigung. Batent Gibon, 1864.

halb in den Reisen, halb um den Radkörper gelegt wird. Um ihn am Heraussallen aus der Reisennut zu hindern, wird die Außenkante der letzteren niedergehämmert. Diese Beschtigung hat in den letzten Jahren eine sehr große Verbreitung gesunden. Sie ist übrigens nicht neu, sondern schon 1854 von dem Engländer Gibson ersonnen worden, hat aber damals wenig Beachtung gesunden und geriet in Vergessenheit. Etwa 20 Jahre später wurde sie in Deutschland in verbesserter Art neu erdacht und hat dann im Verlauf weiterer 20 Jahre bei uns und im Auslande fast alle anderen Reisenbesestigungen versträngt. Krupp hat das Zusammenschweißen des Reisens mit dem Radkörper vorzgeschlagen und viele Räder hiernach ausgesührt. Diese Besestigungsart ist umständlich und teuer, aber auch die sicherste.




282. Buffer mit Spiralfeder und Bufferhreng.

Bug= und Stoßvorrichtungen. Eine noch nicht befriedigend gelöste Frage ist die der Zugvorrichtung und Auppelung, durch die die einzelnen Fahrzeuge mitzeinander verbunden werden. Trot namhaster Fortschritte gegen früher lassen alle biszherigen Anordnungen noch zu wünschen übrig. In Europa steht für alle Hauptbahnen das Zweibusserschiedem*) in Anwendung, in Amerika der Einz oder Zentralbusser, der auch bei Kleinbahnen meistens in Benutzung ist. Dementsprechend sind auch die Kuppezlungen verschieden.


^{*)} Die Bezeichnung Buffer stammt von dem englischen to bust - stoßen. Das häufig hierfür gebrauchte Wort "Buffer" ist unrichtig.

Jedes Gifenbahnfahrzeug muß an beiben Enden mit elastischen Stoß- und Bugvorrichtungen versehen sein, um die Stoße der Wagen gegeneinander zu mildern. Im Anfange der Lokomotivbahnen ließ man einfach die Haupt- oder Längsträger der Wagen über die Stirnseite vorstehen (vergl. Abb. 267), fand aber bald, daß hierbei ein elastisches Bwischenmittel unerläßlich sei, wenn ber Wagen und seine Ruglast geschont werden sollte. Man setzte beshalb gegen die Stirnflächen der Längsträger oder gegen die Querträger Lederfade mit Roßhaar gefüllt (Abb. 208). Sie waren nicht dauerhaft genug und wurden durch Gisenbuffer mit Gummischeiben ersett (vergl. Abb. 283). Da aber Gummi seine Glaftizität mit ber Zeit verliert und brüchig wird, so ersetzte man es auf ben meisten Bahnen durch stählerne Spiralfebern. Statt ber Sulfe wird vielfach auch ein sogenanntes Bufferfreuz verwendet, bas jeder Zeit eine Besichtigung der Spiralfeder ermöglicht. Abb. 282 zeigt die jest in Deutschland übliche Bufferanordnung. — Blattfedern, gegen beren Enden die beiben Bufferstangen fich ftugen, werden im Auslande viel benutt. Um in Rurven das Abbrechen oder Berbiegen der Bufferteller zu verhindern, auch das Berftellen der Wagen gegeneinander zu erleichtern, wird die rechte Bufferscheibe (Rücken bes Beschauers gegen die Wagenstirnseite gerichtet gedacht) gewölbt, die linke flach



gestaltet, so daß stets ein gewölbter Bufferteller auf einen flachen trifft.

Für geschlossene Züge im Stadtbahn= und Bor= ortverkehr kommen auf englischen Bahnen bessondere Bufferanord= nungen nach Abb. 283 zur Verwendung. Nur



268. Buffer der Untergrundbahnen in Condon.

die eine Stirnseite derselben besitt elastische Stoßbuffer, die andere hat Stoßplatten aus Holz mit Eisenverschalung. Die Wagen haben nur etwa 28 cm Zwischenraum gegen 135 cm der Hauptbahnen, was den Lustwiderstand mindert und die Zuglänge fürzt. Infolgedessen können auch die Bahnsteige fürzer gehalten werden; auch kann dieser enge Raum nicht mit einem offenen Abteil verwechselt werden, was sonst in dem Halbdunkel und dem hastenden Gedränge der Londoner Unter-

grundbahnen oder der Mersey=Tunnelbahn (Liverpool) nicht unmöglich wäre, zumal bei

den bort üblichen hohen Bahnsteigen.

Wagenkuppelung. In dem ersten Jahrzehnt der Dampsvahnen wurden die Fahrzeuge einsach durch Ketten mit Hafen verbunden. Hierbei war ein straffes Ruppeln der Wagen, wie solches bei schnellfahrenden Jügen oder auf kurvenreichen Bahnen zwecks Herbeisührung einer ruhigeren Gangart notwendig ist, nicht möglich. Um das Jahr 1840 führte die London-Birmingham Bahn zuerst die Schraubenkuppelung ein, deren mit Rechts- und Linksgewinde versehene drehbare Spindel den vorberegten Mangel beseitigte. Außer dieser Hauptkuppelung verband man auch noch in der Folge die Wagen durch je zwei Notsetten. Es zeigte sich aber, daß diese stets rissen, wenn erstere brach. In Deutschland werden sie deshalb jetzt fortgelassen. Nach mancherlei Verbesserungen und Abänderungen in Form, Anordnung und Stärke sind die dem Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen angehörigen Bahnen (vergl. hierüber S. 275) im Jahre 1877 zu der in Abb. 284 wiedergegebenen Sicherheitskuppelung gelangt. Reißt die Hauptkuppelung, so tritt die zweite Kuppelung in Wirtsamseit.

Bemessen wurde die Kuppelung seiner Zeit für eine größte Lokomotivzugkraft von 6500 kg, wie sie sich auf der damals im Vereinsgebiete bestehenden ungünstigsten Bahnlinie, der Semmeringbahn (vergl. S. 109), durch Versuche mit 200 000 kg schweren


- - - wh

Güterzügen auf der Steigung von 25% ound in der Krümmung von 190 m Halbmesser ergeben hatte. Nach Bersuchen der Technischen Hochschule zu München und Wien tritt der Bruch dieser Kuppelung bei etwa 35000 kg Zugfraft ein. Sie bietet also eine mindestens fünfsache Sicherheit gegen Zerreißen. Seitdem ist aber die Zugfraft der Losomotiven wesentlich gesteigers. Sie erreicht jetzt im Vereinsgedicte einen Höchstwert von 10000 kg und mehr. So große Werte treten auch auf, wenn auf Steigungen lange Züge durch zwei gewöhnliche Güterzuglosomotiven befordert werden müssen. Auf einigen Bahnen werden deshalb derartige Züge durch die zweite Losomotive über die Steigung geschoben, statt gezogen, was die Auppelung wesentlich schont und Zugstrennungen verhindert. Aus gleichem Grunde läßt man auf den steilen Zahnbahnen die Wagen bergan durch die Losomotiven schieben und bergab gegen die letzteren sich sehnen.

Die Unfälle, durch Zerreißen der Auppelung herbeigeführt, waren vor Einführung der Sicherheitstuppelung zahlreich. Durch die Festigkeit der Schraubenkuppelung ist übrigens auch die Leistungsfähigkeit der Lokomotiven nach oben begrenzt. Will man für bestimmte Strecken besonders kräftige Lokomotiven bauen, so darf deren am Zughaken auszuübende wirksame Zugkrast nicht größer sein, als die zulässige Leanspruchung der in Benutung stehenden Wagenkuppelung.

In den Bereinigten Staaten von Mordamerika find feit Januar 1898 famtliche

Eisenbahnsahrzeuge mit einer jelbstthätigen Bentral= buffer = Auppelung ohne Seitenbuffer) ausgerüftet, deren Anordnung eine verschiedene ift (Willers, Januen-Kuppelung u. s. w.). Mit ihr sind auch bei und Berfuche angestellt wurden, da sie gegenüber dem Zwei= buffersyftem mancherlei Borgiige aufweist. Bei letterem ist das Ankuppeln der Wagen keine ungefährliche Alvbeit. All jährlich verunglücken auf ben europäischen Bahnen zahlreiche




284. Sicherheitskuppelung der Magen.

Leute im Rangierdienst, die beim An- und Abkuppeln der Fahrzeuge durch die Buffer gequeticht werden. Gine ganze Anzahl Anordnungen sind erdacht und meist unter Patent gestellt, um diese Arbeit von der Außenseite der Bagen, also ohne ein Zwischentreten zwischen ihre Kopfenden zu ermöglichen. Auch selbstthätige Kuppelungen für das Zweiduffersystem sind ersonnen. Aber dis heute hat noch keine dieser vielen Banarten den mannigsachen Ansorderungen des Betriebes genügt. Die wechselnde Höhe der Zughaken, die ersorderliche Beweglichkeit in den Gleiskrümmungen, das sichere Einsallen in den Zughaken und doch wieder notwendige leichte Losen der Auppelung erschweren die hier vorliegende Aufgabe sehr. Bielleicht suhrt eine nicht zu serne Zukunst auch in Europa zu einer Jentralbusser-Kuppelung ahnlich der vorerwahnten amerikanischen. Ihre Einsährung wird zwar größe Summen ersordern, aber auch eine wesentliche Verbesseung bilden.

Bughaten und Jugstange. Abb. 284 zeigt auch die eigenartige, durch die Kräfte wirkung bedingte und bereits 1843 von Reifert augegebene Form des Jughatens. Bis zum Jahre 1866 war es allgemein üblich, diesen Jughaten an der ihm zunachst liegen den Busserbohle zu beseitigen. Zwischen beiden Teilen lag zur Schonung des Wagens eine Feder. Die Zugkraft der Lofomotive wird bei solcher Anordnung unmittelbar von Untergestell zu Untergestell der Wagen übertragen und zwar auf dassenige des ersten Lagens im Zuge in ihrer vollen Große, auf die nachsolzenden in stetig abnehmender.

Wit dem Anwachsen der Zuglaffen und dem enkorerbender Vergroßerung der Lokomotivleistungen ergaben fich aber fo viele Beichadigungen der Untergestelle, daß auf Ab-

hilfe gesonnen werden mußte. Es wurde seitens einzelner Eisenbahnverwaltungen des Bereinsgebietes eine fogenannte durchgehende Bugftange erprobt, bei welcher die vorberegten Beschädigungen der Untergestelle nicht auftraten. Der Berein der Gisenbahn= Berwaltungen beschloß 1866 ihre allgemeine Ginführung. Es find hier die beiden Zughaten eines Wagens durch eine Stange (Bugftange) ftarr miteinander verbunden. An dieselbe ift der Wagen in der Mitte durch eine Spiralfeder nach Abb. 285 elastisch angehängt. Bieht man genügend fraftig an einem Bughaten, so brudt sich die Spiralfeder zunächst jo weit zusammen, bis der Laufwiderstand des Fahrzeuges überwunden ist, d. h. bis die Räder auf den Schienen zu rollen anfangen. Das Zusammendrücken der Spiralfeder wird durch zwei um die Führungsbolzen gelegte Hülsen auf 6 cm beschränkt. In einem Wagenzuge mit angespannten Schraubentuppelungen bilben biese bemnach mit fämtlichen Zugstangen gleichsam eine einzige Stange oder, wenn man will, eine unelastische Kette, die durch jeden Wagen im Betrage seines Eigenwiderstandes belastet wird. Die Zugkraft der Lokomotive wird daher nicht erft auf die Untergestelle der Wagen übertragen, sondern unmittelbar auf die einzelnen Bugitangen; die Wagen werden also gegenüber ber nicht durchgehenden Stange wesentlich geschont. Der vorderste haken, bezw. die erste Ruppelung hat den gesamten Widerstand des Zuges (die ganze Zugkraft) aufzunehmen, während die folgenden hafen immer ichwächer belaftet werden. Da die Wagen beliebig im Buge fteben können, so muffen die haken und Auppelungen fämtlicher Gifenbahnfahrzeuge der höchft= anforderung entsprechen.



265. Jugvorrichtung für Gifenbahnwagen.

Beifpiel: Ein Güterzug von 50 Bagen habe einen Gesamtwiderstand von 5000 kg, wobei der Bewegungswiderstand ber Wagen je 100 kg betragen moge.

Bei der nicht durchgehenden Jugstange muß dann das Untergestell des 1. Wagens 5000 kg, das des 2. 4900 kg, das des 3. 4800 kg u s. w., das des 50. 100 kg von der Rugfrast der Losomotive ausnehmen.

Bei der durchgehenden Zugstange dagegen wird jedes Untergestell nur mit 100 kg beansprucht; die Zughaken- und Schraubenkuppelungen werden natürlich genau wie im ersteren

Falle feitens der Lotomotive in Anfpruch genommen.

Die Einführung der durchgehenden Zugstange war eine hochbedeutsame Neuerung und von wohlthätigem Einfluß auf die Minderung der Betriebsstörungen und Unterhaltungskosten.

Die Banart hat aber in der Nenzeit (nach Einführung der Westinghouse-Schnellbremse) wiederholt bei langen Personenzügen das Zerreißen der Schraubenkuppelung begünstigt, was in den verschieden großen elastischen Wegen der Stoßbuffer (an jedem Wagen mindestens 2 × 8 cm) und der Zugstangen (im ganzen Zuge nur 2 × 6 cm) beim Auflausen der Wagen begründet liegt. Es neigen deshalb manche Ingenieure Deutschlands bezüglich der Personenwagen wieder zu der nicht durchgehenden Stange, bei der diese Wege gleich gemacht werden können.

In England und Frankreich hat man die durchgehende Zugstange — von verseinzelten Fällen abgesehen — nicht eingeführt und dafür die Untergestelle recht fräftig gesbaut. Nordamerika benutt eine selbstthätige Auppelung ohne durchgehende Stange.

Bar im Ansang der Lokomotivbahnen die Bauart der Gleise, Fahrzeuge und der Nebeneinrichtungen den einzelnen technischen Leitern überlassen und infolgedessen eine sehr buntschedige, so machten sich mit der späteren Ausbehnung des Bahnnetes und dem Unschluß an fremde Linien bald die größten Übelftände geltend, namentlich in einem Lande wie Deutschland mit seinen damaligen 36 verschiedenen Staaten und Ländchen. Bagen der einen Ber-waltung konnten nicht auf die Linie einer anderen übergehen, da außer der Spurweite sast alles verschieden war. Dieses hemmte und verteuerte den durchgehenden Verkehr; Umsteigen der Reisenden, Umladen der Guter mar notwendig. Um die verschiedenen Buffermaße in Bezug auf Sohenlage über ben Schienen und magerechten Abstand von einander auszugleichen, hatten mehrere Verwaltungen (Bayern, Ungarn) vier Busser an jeder Wagenseite angebracht, zwei davon für den eigenen Wagenpark, die beiden anderen für die Wagen der Anschlußbahn passend.

Da tamen im Jahre 1846 zehn preußische Gisenbahnverwaltungen auf den gludlichen Gedanten, zu einer Bereinigung fich gufammen gu ichliegen und einheitliche Grundregeln für die Bahnanlage, sowie Bestimmungen für die hauptmaße der Fahrzeuge festzulegen. Dieser Bereinigung schlossen sich bald alle deutschen Bahnen an, desgleichen eine Anzahl ausländischer, und so entstand der "Berein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen". Ihm gehören jeht 73 Berwaltungen mit rund 76 000 km Bahnlänge an und zwar 41 deutsche Bahnen, 21 österreichisch ungarische, vier holländische, drei besgische und je eine rumänische, luxemburgische, russische Warschau-Wien) und eine bosnische Bahn.

Der Berein hat eine höchst segensreiche und befruchtende Thätigkeit ausgeubt. Neben der Festsehung einheitlicher Maße und Konstruktionsteile, die in den von Zeit zu Zeit neu gesaßten "Technischen Vereinbarungen" in mustergültiger Weise zusammengestellt sind, und neben der Anbahnung einheitlicher Einrichtungen im Vetriebe, Verkehr und in der Verwaltung hat er durch seine Förderung wissenschaftlich-experimenteller Untersuchungen eisenbahntechnischer Brobleme, sowie durch feine zeitweiligen Breisausschreiben ungemein fordernd auf das gesamte Eisenbahngebiet eingewirft. Schwerlich ständen ohne ihn die deutschen Bahnen auf ihrer jetigen hochentwickelten Stuse, die nach verschiedenen Richtungen hin (eiserner Oberbau, Lotomotivbau, Lenkachsen, Heizung und Beleuchtung der Wagen u. s. w.) vorbildlich für das Ausland gewesen ist, und schwerlich hätten wir ohne ihn den jetzt so vortresslich geregelten durchgehenden Verkehr, der für das reisende Lublitum und den Güterserwersand fo große Erleichterungen und Bequemlichkeiten geschaffen hat - weit über Teutschlands Grengen hinaus.


Signalwesen und Weichensicherung.

Sinnale.

Die Gifenbahnguge bedürfen gur Sicherung ihres Laufes ber Geschichtliches. Signale. Schon G. Stephenson hatte dieses bei der Eröffnungsfeier der Liverpool-Manchester Bahn erkannt, als er ben burch bie "Rodet" zu Tobe getroffenen Sustifion (S. 204) in rasender Schnelle auf der Plattform des "Northumbrian" heimbeförderte. Wohl auf seine Anregung wurden Handsignale eingeführt, die durch Wärter bei Tage mittels handflagge, in der Dunkelheit mittels einer handlaterne gegeben wurden. Alte englische Zeitschriften zeigen uns diese Signalwärter in den langschößigen Roden und unförmigen Guten jener Zeit, wie fie auf ihrem Posten einem nahenden Buge das Flaggenzeichen gaben (vergl. auch Abb. 206). Für einen gesicherten Zugverkehr war dieses Berfahren sehr unvollkommen. Die Verwaltung der Liverpool-Manchester Bahn führte deshalb im Jahre 1834 feststehende Signale nach Abb. 286 ein. Diese ersten Standsignale bestanden aus drehbaren Solzpsoften, an beren oberem Ende ein Brettstud befestigt war. Es war auf beiben Flächen rot gestrichen und bedeutete, dem Buge voll zugekehrt: "Gefahr" oder "Salt". Stand fein Sindernis der Bugfahrt entgegen, fo wurden die Pfosten um 90° gedreht, und die Signaltafel zeigte ihre schmale Seite dem Zuge, war also nicht weiter sichtbar. In der Dunkelheit deutete rotes Licht einer kleinen aufgesteckten Laterne "Halt", weißes "Fahrt". Etwas später folgte die Grand-Junction Bahn mit ahnlichen Signalen (Abb. 287). Beide Signalarten laffen in ihrer hochft einfachen Bauart ben großen Fortichritt erfennen, der seitdem im Signalwesen zu ver= zeichnen ift. Sie zeigen recht beutlich, verglichen mit den Abb. 294 n. 329 den Abstand auf diesem Gebiete zwischen einst und jest.

Auf weite Entfernungen hin sind aber Farben bei Tage nicht zu unterscheiden, auch nicht immer auf nähere Entsernungen bei gewissen Luft- und Beleuchtungsverhältnissen. Schon die Gebrüder Chappe, die 1792 ihren bekannten Flügeltelegraphen von Paris nach der Ostgrenze erstellten und daher die Begründer der Flügelsignale sind, hatten wertvolle Untersuchungen über diesen Punkt angestellt. Ihre wichtigsten Ergebnisse sind solgende drei: 1) Die Sichtbarkeit des weißen Lichtes ist am größten. Wird sie gleich 1 gesetzt, so ist die eines gleich start brennenden farbigen Lichtes nur ein Bruchteil davon und zwar rotes Licht = 1/3, grünes Licht = 1/5, blaues Licht = 1/7. Weißes Licht eignet sich jedoch nicht zur Zeichengabe auf weite Entsernungen, da es unter gewissen Feuchtigkeitsverhältnissen der Luft farbig (rot, orange, selbst grün) erscheinen kann. 2) Die Sichtbarkeit eines beleuchteten Körpers nimmt ab mit der Duadratwurzel seiner Beleuchtungsstärke und seiner Fläche. 3) Unter gewissen Beleuchtungsverhältnissen verschwinden alle Farben; deshalb eignet sich nur die Form, nicht die Farbe der Signale zu Fernzeichen.

Isambart Brunel gab in Übereinstimmung mit dem letzteren Erfahrungssatze ben von ihm auf der Great Western-Bahn eingerichteten Signaltaseln neben der Farbe auch besondere Formen, die das Erkennen sehr erleichterten. Sind nun auch jene, zum Teil höchst seltsamen Brunelschen Signalbilder in der Folge nicht beibehalten, so sind doch



286 bis 288. Kliefte Standsignale 286 ber Liverpool-Manchester Eisenbahn, 287 ber Grand-Junction Bahn, 288 ber Great Western-Bahn.

auch unsere heutigen sicht= baren Signale ebenfalls auf Farben und Formen begründet. Die ältesten Signale Der Great Western-Bahn gibt Abb. 288 wieder. Die rechtedige rote Scheibe bedeutete "Halt", die runde weiße "Fahrt". Bier finden wir auch zum erstenmal das Fahr= signal ausdrücklich durch ein besonderes Beichen

erteilt, während die Abb. 286 u. 287 die Fahrt durch das Fehlen eines solchen andeuten. Im Eisenbahnbetriebe kann aber volle Sicherheit nur durch Befehlsformen, nicht durch Unterlassungsformen erzielt werden. Lettere wurden deshalb auch später überall aufgegeben und der in Abb. 288 niedergelegte Gesichtspunkt allein zur Geltung gebracht.

Das jeht auf allen Bahnen übliche Mastensignal mit Flügeln oder Armen (Semaphore) wurde 1842 durch Gregory erfunden und zuerst auf der englischen Croydon-Bahn zur Anwendung gebracht. Die Signalmasten standen am Bahnsteig, entsprachen also unseren heutigen Stationssignalen, den home signals der Engländer. Ihre Flügel wurden durch einen unten am Maste befindlichen Handhebel gestellt. Drei Signale konnten gegeben werden: "Halt" durch wagerichte Flügellage, "Vorsicht" durch schräg nach unten zeigende, "freie Fahrt" durch senkrechte, also nicht sichtbare. Nach Findlans Angabe kam 1846 ein findiger Weichensteller, dem die Bedienung zweier von seiner Bude abseits stehender Mastensignale übertragen war, auf den Bedanken, diese entfernten Signale von seiner Hütte aus durch ein Stück Draht zu stellen, so daß er sich die Wege nach und von den Wasten ersparen konnte. Als Belastungsgewicht diente ihm ein alter Schienenstuhl. Damit war die Möglichkeit gezeigt, Flügelfignale aus der Entfernung zu stellen, und das "Distanzsignal" — ein heutigestags bis 1000 m weit über das Stationssignal hinausgeschobener Signalmast — wurde eingeführt. Es zeigt dem englischen Lokomotivsührer schon von weitem die Stellung des Stationssignals an. Steht letteres auf "Halt", so zeigt das Distanzsignal ebenfalls "Halt", aber in der Bedeutung von "Langsam fahren". Der Führer muß dann die Weschwindigkeit seines Zuges jo weit mäßigen, daß er unter allen Umständen den Zug dicht vor dem Stationssignal

zum Halten bringen kann, falls dieses bis dahin noch "Halt" zeigt. Aus dem Distanzsignal hat sich das deutsche "Borsignal" (Abb. 9 auf der Signaltasel) entwickelt. In Deutsch=

land barf grundsätzlich niemals über ein Haltsignal hinausgefahren werden.

Als dann 1853 das auf S. 308 geschilderte Blodverfahren zur Einführung gelangte, wurden auch Ausfahrsignale notwendig. Diese drei Arten: Stations., Distanz- und Ausfahrsignale sind heutigestags auf allen englischen Bahnen gebräuchlich. Auf den deutschen Linien haben wir ebenfalls eine Treizahl: Einsahr-, Bor- und Ausfahrsignale. In beiden Ländern bezeichnet die wagerechte Flügellage "Halt" oder "Gefahr", dagegen wird in Deutschland "Fahrt" durch den unter 45° schräg nach oben gerichteten, in Eng-

land durch den ebenso nach unten geneigten Flügel angezeigt. Entsprechend dem Rechtsfahren der deutschen Bahnen weist hier der Flügel — von dem Zuge aus betrachtet — stets nach rechts, in England dem dort üblichen Lintssahren entsprechend nach lints. Die Mastenhöhe kommt drüben bis zu 21 m vor. Abb. 289 zeigt ein englisches Mastensignal für 2 in gleicher Richtung besahrene Gleise mit kurzen Stationsabständen. Die oberen Flügel stellen das Stationss bezw. Aussahrtsignal dar, die unteren, durch einen Pseilausschnitt gekennzeichneten, das Distanzsignal.

Bergl. auch Abb. 294 u. 325.

Neben den sichtbaren Signalen haben sich sehr bald auch die hörbaren als notwendig erwiesen. Die Abfahrt der Büge, das Ingangsegen einzelner Lokomotiven bedingte aus naheliegenden Sicherheitsgründen für Reisende und Beamte ein zu= vor gegebenes, weithin hörbares Signal; desgleichen die Un= näherung an einen Gleisabschnitt, auf welchem hindernisse (Menschen, Tiere) bemerkt wurden; nicht minder der Beginn des Anziehens der Bremsen, sowie ihres Lösens u. f. w. Derartige Signale wurden anfange mit dem Rufhorn, fpater mit der Dampfirompete (Abb. 205) gegeben, dann seit Mitte der 30er Jahre von der jest überall herrschenden, weit wirksameren Dampf= pfeife. Anfangs von der Öffentlichkeit mit Entsetzen und Unwillen aufgenommen, hat lettere sich als eines der nütlichsten Signalmittel erwiesen. Der schon genannte geistvolle Gisenbahn-Schriftsteller Max Maria v. Weber gibt in seiner 1867 er= ichienenen Schrift: "Das Telegraphen= und Signalwesen der Eisenbahnen" für ersteres einige köstliche Belege. So klagte der "Globe" im Juli 1834, "daß es als ein Kückchritt in der Zivili= sation bezeichnet werden muffe, wenn man gestatte, daß dieses entsetliche Geschrei, gegen welches das Kampfgehent der Rothäute Wohllaut sei, mitten in großen Städten am Wohnplate der stillen geistigen Thätigkeit und an den Edelhösen der genießenden Nobility erklingen dürfe." Andere Blätter machten



Englisches Makenhanal.

auf die Gesahren ausmerksam, welche dieses markerschütternde Schreien auf Frauen mit zarten Nerven und auf Aranke haben musse, welches Unheil angerichtet werden konne, wenn Zugtiere dadurch schen wurden – und so kam es nahe an die Möglickkeit, daß das Instrument verboten wurde. Nur die Alarheit, mit der dessen hohe Rüplickkeit für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nachgewiesen wurde, rettete dasselbe.

Außer den vorgenannten wurden auch ihr mancherlei andere Zwecke des Eisenbahnbetriebes sichte und hörbare Signale nach und nach eingesührt. Dahin gehören die Anallsignale, welche 1846 in England ersunden wurden und von denen weiter unten die Rede ist; ferner auch die Signale des Zugpersonals, nur die Lokomotivsührer in gewissen Fällen zum Langsamsahren oder Halten zu veranlassen. Gine der ättesten und zugleich seltsamsten Aussischrungssormen bierfür war die Tenderwache. Gin auf dem Tender eigens dazu bestimmter Mann mußte wahrend der Fahrt stets ben zug beobachten, um im Falle, daß sich an diesem etwas Außergewöhnliches ereignen sollte, den Lokomotivführer hiervon sofort zu verständigen. Später erhielt dieser Ausguck seinen Platz im Padwagen, und zwar entweder in einem erhöhten Ausbau oder einer seitlich

ausragenden Rifche.

Naturgemäß bilbete fich bas Signalmefen in den einzelnen Ländern verschieden aus. Namentlich war es in Deutschland und England fehr voneinander abweichend. In letterem Lande bildeten Bahnübergänge in Schienenhöhe die Ausnahme, in Deutschland waren sie die Regel. Hier wurde infolge davon ein weit größeres Bahnwärterpersonal nötig als bei den englischen Bahnen. Da diese Wärter in kleinen, längs der ganzen Bahnlinie errichteten Wärterhäusern auf Posten sein mußten, so lag der Gedanke nahe, sie zur Zeichengabe heranzuziehen. Man stattete sie zu dem Zwecke mit Hörnern, Flaggen und Laternen aus, stellte später auch Signalmaste neben ben genannten Säufern auf und konnte fo von Barter zu Borter und damit von Station zu Station signalisieren. Es waren dieses die früher allgemein bei uns üblichen "durchgehenden" Streckenfignale, die unter anderem namentlich dazu bienten, einem Zuge vorauezueilen und sein Nahen den Stredenwärtern und den Stationen anzuzeigen. Man war hierbei aber von der Aufmerksamkeit der ersteren, sowie vom Wetter abhängig. Die sichtbaren Signale versagten bei unklarem Better (Rebel, Schneetreiben), die mit dem Horn gegebenen bei Sturm. Sie find später burch die weiter unten erörterten eleftrischen Läutewerke erfolgreich erfett worden.

Signalformen. Die Ausführungsformen für die einzelnen Signalbegriffe waren cbenfalls in den einzelnen Ländern verschiedenartig. In keinem Lande jedoch haben sie eine folche Buntscheckigkeit angenommen wie in Deutschland gur Zeit seiner politischen Berrissenheit. Während in England und Frankreich seit den 40er Jahren eiwa 30 verichiedene Signalbegriffe mit fast einheitlicher Ausführungsform im Gebrauch standen, erweiterte man auf deutschen Bahnen ihre Bahl auf das Dreifache und legte nach v. Weber insgesamt etwa 1000 (!) Formen für sie fest, wovon 677 auf 58 Hauptbegriffe entfielen. Ja, bei acht gewissen Signalen waren sogar nicht weniger als je 21 verschiedene Formen für jedes davon in Anwendung! Mitte ber 60er Jahre gab es denn auch in deutschen Landen 98 verichiedene, gleichzeitig in Benutung stehende Signalbucher, in benen diefes Riefenheer von Beichen niedergelegt mar. Da gab es für die durchgehenden Stredensignale Maften mit einem oder mehreren Flügeln, Scheiben, Ballons, Körben (lettere mit und ohne Flaggen), Figuren, Pfeilen, alle wieder sehr verschieden gestaltet; baneben gab es Klingelzuge von Wärter zu Barter und Signale mit dem Horn, der Trompete u. f. w.; ferner vor und auf den Bahnhöfen erhöht angebrachte wendbare ober umflappbare Scheiben, Figuren, Raften mit Anschriften u. f. w. Für die Nachtfignale wurden Lichter — festsitzende, bewegliche ober auch beide Arten vereinigt benutt, auch Fadeln, Feuertöpfe, bengalische Lichter fanden Berwendung. Undere Bahnverwaltungen wieder beleuchteten die Tagesfignale mährend der Dunkelheit, andere schrieben für bestimmte Fälle Knallkapseln vor u. s. w. Es gab elektrische Signale mit Gloden, Zeigerwerken, Schreibvorrichtungen, Lokomotivsignale mit dem Dampfhorn, ber Dampfpfeife ober der Tenderglode. Dazu tamen die nicht minder mannigfachen Beichen-, Drehbrücken= und Tunnelsignale, die Handsignale mit sehr verschieden gefärbten Flaggen, farbigen Laternen und anderen Gegenständen. Kurzum, es herrschte eine Vielseitigkeit der Formen und Beisen, die zwar dem menschlichen Erfindergeist alle Ehre machte, die aber gerade hier am wenigsten am Plate war. Sie war in dem an Grengpfählen und Partitularismus fo reichen Deutschland auch eine Aleinstaaterei, eine Folge der politischen, und wie diese, von übler Wirkung für die Gesamtheit, und jener trieb auch hier seltfame Bucherungen.

v. Weber ichreibt 1867: "Zeigten die durchgehenden Tageösignale auf den verschiedenen Bahnlinien die abweichendsten Gestalten, so war dies bei den optischen Rachtsignalen in noch weit höherem Maße der Fall. Hier galt rotes, dort grünes, dort weißes Licht für das Ordnungszeichen ("Bahn frei"), hier wurde Rot, dort Grün, dort Weiß für Gesahr= und Haltsignale verwandt, hier bediente man sich des weißen, dort des grünen, dort des roten Lichtes, um "Langsam sahren" zu rusen. Hier hielt man ein Licht wechselnder Farbe für



ausreichend zum Erteilen der verschiedenen Signale, dort kombinierte man zwei und drei gleichsarbige, dort alle drei verschiedenen Farben zur Herstellung der gesorderten Zeichen. So kam es denn, daß die acht Begriffe, die durchgehende Signale auszudrücken haben, in 166 Formen auf deutschen Eisenbahnen austraten und es den deutenden Techniker beim Durchblättern der Signalbücher der verschiedenen Linien unwilklürlich anmutet, als hätten sich hier Kollegen auf Durchsührung des Scherzes das Wort gegeben, daß jeder für jeden Begriff ein neues Signalzeichenwesen erdenken und ins Leben sühren solle."

Der aufmerksam beobachtende Gisenbahnreisende konnte auf einer Fahrt von der Jiar nach dem Nordseestrande oder vom Mhein zum Mhin eine ganze Musterkarte dieser Signalungeheuerlichkeiten studieren. Die für die Eisenbahnen eines großen Landes sv notwendige Einheitlichkeit im Signalwesen war hier in das grellste Gegenteil verwandelt.

In England sah es im ersten Jahrzehnt des Eisenbahnbetriebes nicht viel besser aus. Auch dort war Buntschefigkeit in den Signalbildern zu Hause, auch dort bedeutete auf einer Bahn ein Signal "Halt", das auf einer anderen "Fahrt" anzeigte. Doch bald erkannte man die zwingende Notwendigkeit, diesen Mißstand zu beheben. Schon im Frühjahre 1841 hatten sich die Verwaltungen auf ein einsaches, klar durchdachtes Signalswesen geeinigt. Es war freilich auch dort in Anbetracht des starken Verkehres mit seinen vielen und starken Zügen weit dringender geboten, als zu jener Zeit in Deutschland. Auch war eine einheitliche Regelung in jenem Einheitsstaate viel leichter durchführbar, als in dem derzeit so sehr partikularistisch angehauchten deutschen Staatenbunde.

Solange deutsche Buge nur das eigene Bahngebiet befuhren, murde der Mangel einheitlicher Signalformen nicht sonderlich empfunden, was aber ivfort der Fall war, als der wachsende Berkehr eine Onrchführung der Züge durch verschiedene Gebiete erheischte und Anotenpunkte mit gemeinschaftlichem Bahnhofe für mehrere Bahnlinien entstanden. Recht fühlbar trat dieser Mißstand im Jahre 1866 zur Zeit des preußisch-ofterreichischen Arieges auf, als es galt, die preußischen Militärzuge nach und von den Ariegeichauplätzen zu befördern. An die Aufmerksamkeit und die Besonnenheit des Bahnhofeund por allem des Lokomotiopersonales wurden damals die hochsten Anforderungen gestellt, mußte doch letteres häufig ihm unbekannte Linien befahren, deren Signalformen völlig von den gewohnten abwichen. Man half sich hier ansangs durch geringe Fahrgeschwindigfeit und in der Folge auch durch Verwendung weniger, einheitlicher Signale. Wohl traten vereinzelt unliebfame Stockungen auf, aber die Bahl der Unfälle blieb doch verhältnismäßig flein. Hatte somit der Krieg den Nupen einheitlicher Signale für die deutschen Bahnen gezeigt, jo erfolgte ihre Ginführung, trop barauf hinzielender Bemuhungen bes Bereins Deutscher Eisenbahn Berwaltungen, doch noch nicht jo bald; denn selbst jest fanden sich immer noch gewichtige Gegner des einheitlichen Signalwejens, die in ihm Rachteile für die Weiterbildung desjelben erbliden wollten. Es bedurfte bazu erft noch der Erfahrung des Arieges von 1870.71, der das Alägliche und Schädliche der deutschen Signal buntichedigkeit recht ernst und eindringlich flar legte, als von Beamten der verschiedensten nord- und inddeutschen Bahnen der Betrieb auf einem großen Teil des franzosischen Nebes durchzuführen war. Alls dann die politische Einheit unseres Bolles auf den französischen Schlachtieldern sertig geschmiedet war, da trat auch hier endlich der ersehnte und so notwendige Wandel ein. Am 4. Januar 1875 wurde vom Reichskanzler eine durch den Bundesrat sestgesetzte einheitliche und sehr einfach gehaltene Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands erlaffen, die am 1. April jenes Sabres in Rraft trat. Seitdem gilt auf allen Maichen des ausgedehnten deutschen Bahnnepes ein und Dieselbe Form für den gleichen Signalbegriff. Aur in Bapern beutehen zur Zeit noch einige Ausnahmen.

Die deutsche Signalordnung, welche 1885 in neuer, sodann 1892 in weiter ver einsachter Fassung herausgegeben und 1898 in einigen Puntten abgeandert und ergänzt wurde, kennt nur 30 Signalbegriffe. Sie sind in folgende 9 Gruppen zusammengesaßt: 1. Signale mit elektrischen Läutewerken und Hornsignale; 2 Handignale der Warter und Scheibensignale; 3. Signale am Signalmast; 4. Vorsignale; 5. Signale an Wasserfränen; 6. Weichensignale: 7. Signale am Zuge; 8. Signale des Zugversenales; 9. Rangiersignale.

Die fieben wichtigeren Gruppen feien bier turg erörtert.



250. Cantemerk mit Doppelglocke.

graphie, jumal bie Borichlage, bie Beber 1835 ber Beipgig . Dresbener Gifenbahn : Gefellichaft gur Ginrichtung ber elettrifchen Telegraphie gemacht batte, nicht burchführbar maren. Dorfe erfand bann bie in Amerita und auf bem europaifchen Geftlanbe ichnell verbreitete nach ihm benannte elettromagnetische Schreibvorrichtung (Gernfcreiber), welche mit Silfe eines aus Strichen und Buntten gebilbeten Alphabetes ber Empfangestation Die eleftrifch weitergegebene Mitteilung porlegt. Bheatftone u. a. verbefferten bie feitbem in England gur Reichengabe gebrauchliche Reiger- und Rabelvorrichtung. und fo mar bald in ber gangen Gifenbahnmelt ein (in ber Rolge weiter entwideltes) Mittel in Benubung, burch bas fich bie Stationen mit Bligesichnelle ficher über ben Abgang und die Antunft ber Buge u. f. m. verftanbigen fonnten.

Doch bem Streckmereinnafe war erft gehöfen, als für gleicherin alle Werbertsbung es dem Bereitner Mechanter Leondardt gelang, die Effettiglist auch ärst gelang, die Effettiglist auch ärst bei burdigschember Leignale benifdstar zu machen. Nach seinem Sorifdiage wurde im Derhil 1846 zuerft auf der kinkragischen Einschahn jehes Wästerlaus mit einer kartionenden Glode verleben, deren Mindfaghammer burd wen vom Wärter aufzuschende hiervert (mit Genägkamtrich) im Thästigleit gefest wurde, sold die der der den vom Wärter aufzuschende hiervert (mit Genägkamtrich) im Thästigleit gefest wurde, sold die Schiedung hierfür zwischen zu zu Macharinationen der Ger gehöllen mitde (Kreichglün), so erlenne dei Gede gehöllen mitde (Kreichglün), so erlenne dei


Diefer Aussching nur die Wattererte gwischen beiten Gattenen. Die Einlich wie ab Umwert felbichtigt. Dem Hohmeitern konne also je nach der Jahl ber hammer beim, Glodenfläsige grouffle Signale mitgetell werben. Die nöche Bahliche eige mit Editenerten ausgehattet wurde, wor die zwische Machallung und Backau. Ihre Latienerten wurden von Kramer unter Berwertung des Genabardischen Geschaften felbisching ausgeführt.

Signalini

fibr bie Gifentalinen bes Torente

the Forle wird had for Tay





No. Himmorphy on Spine he East, went on

from betrieben. Da wo verschiebene Bahnlinien nebeneinander herlaufen, werden die benachbarten Täutewerte mit ein, zwei- oder dreisachen Gloden ausgestatet, so daß ihre Elodenschläge (Ein- oder Wehrtlang) beutlich zu unterliedeben sind (1816. 2001)

Am Teutlichand werben jest mit biefer Boreichtung folgende vier Signale gegeben: I ber Jag fahr vom X and Y. einman follscheichige? 2. ber Jag fahr in vom X and Y. einman follscheichige? 2. ber Jag fahr vom Y and X. poteiman follscheichige; at eines Mürtegenwhilden ist just ermaterie feichemal in Gloderlichige; at eines Mürtegenwhilden ist just ermaterie feichemal in Gloderlichige; at eines Mürtegenwhilden ist just ermaterie feichemal in Gloderlichige; at heine Sich Mürtegenwhilden ist just ermaterie feichemal in Gloderlichige in beveitet eine beitummt Jahl, gewöhnlich führ bis feich. I und 2. beitige Mürtegenwhilden ber Bereichigung der Allerie der Vereichtung der Allerie der Vereichtung der Allerie der Vereichtung der Vereichtung der Allerie der Vereichtung der Vereicha

Die Läutewertseinrichtung findet noch in anderer Richtung eine höchst nöhliche Bervendung. Da die ichwachen, jum Zeitgrophieren benutten Strome bie Andidiung nich beeinfluffen, jo tann man noch dem eina Mitte ber Goter Jahre gemachten Bortichlage

bon Frifchen, bem verbienft. pollen Oberingenieur von Giemene & Salete in Berlin, Die Drabtleitung ber Läutewerte gum - Telegraphieren benuten, iobald ein Läuteffangt nicht gegeben wird. Um aber bie Gernichreiber burch bie ftarten In-Duftioneftrome nicht beichabigen au laffen, liegen fie in ber Regel ausgeschaltet. Gie find bei Bebrauch burch Treten auf ein Webal. feicht und ichnell einzuichalten. Die Leitung tann natürlich wegen three Areisichluffes apiichen apei Rachbarbahnhöfen nur gum Depeidenwechiel amiiden bieien



291. Uhrweck der fibb, 290 nebft filfofignnlichriben jum Signalifieren von der Streche aus.

Null gut eingerführern Saugsbahren ihr lögende Tedegrapsbestimmgen vorbanden:

1. Sautsvereifferingung. 2. Wiederiumgen jum Bertiebe ber Ellenderse (2. 301). 3. Vestalteitungen ist der State verteilt der

Wärterbude sowie eins der Hilfssignale dar. Bei Abgabe eines Signals löst der Wärter das Läutewerk mehreremale von Hand aus, so daß die Signalscheibe ebenso oft sich dreht und durch Bethätigung eines Unterbrechungstasters die Weder beider Nachbarstationen zum Tönen bringt. Hier werden sosort die Morfeschreiber in die Läutewerksleitung eingeschaltet, die dann das betressende Signal aufzeichnen. Die Stationen geben als Quittung das Alarmzeichen und tressen die weiteren Anordnungen. Durch die Leitung sließt ein elektrischer Strom, der so schwach ist, daß die Elektromagnete der Läutewerke unbeeinflußt bleiben, während die weit empfindlicheren Becker der Nachbarstationen durch ihn in Thätigkeit gesetzt werden. Diese nügliche Verwertung der Läutewerke wurde ebenfalls in den 60er Jahren zuerst auf der Hannoverschen Staatsbahn durch Frischen eingerichtet. Bo seine derartigen Hilfssignalscheiben verwendet werden, sind in gewissen, dem Zugpersonal tenntlich gemachten Wärterbuden Morfeschreiber aufgestellt. Früher sührte man solche Schreiber im Zuge mit, was sich aber nicht bewährt hat. Über die Verwendung der Läutewerke zu anderweitigen Sicherungszwecken vergl. den Schluß dieses Abschnittes.

Handsignale. Borbemerkt sei, daß die deutsche Signalordnung unterscheidet Signale "bei Tage" und solche "bei Dunkelheit". Die letteren sind bereits beim Beginn der Dämmerung, auch beim Mondenscheine, sowie am Tage bei dichtem Nebel zur Anwendung zu bringen und zwar stets durch farbiges Laternenlicht. Das weiße Licht ist nur noch bei Weichen zugelassen, da es hier zugleich mit besonderen Formen der Laternen gegeben wird. Sonst werden durchweg erteilt: Fahrsignale mit grünem, Haltsignale mit rotem Licht. Früher bezeichnete weißes Licht "Bahn frei". Das hat aber in der Nähe von Ortschaften wiederholt zu folgenschweren Verwechselungen mit anderen Lichtern geführt. Auch zeigte sich der große Nachteil, daß aus einem Haltsignal durch Zertrümmern der

roten Scheibe das Fahrfignal entstand.

Die Handsignale bruden zwei Befehle aus: 1) der Zug foll langsam fahren; 2) ber Bug foll halten. Das Langfamfahrsignal wird erteilt bei Tage: durch Ausstreden eines Gegenstandes (gewöhnlich einer gerollten Flagge) gegen das Gleis; bei Nacht: durch dem Buge entgegengehaltenes grünes Licht. Es wird z. B. gegeben, wenn ein Gleisabschnitt wegen Ausbesserungen oder schlechter Gleislage nicht mit der vollen Geschwindigfeit befahren werden darf oder wenn dem einem Saltsignal sich nähernden Lokomotivführer dieses schon durch den vorgelegenen Wärter angezeigt werden soll, worüber bei den einzelnen Berwaltungen bestimmte Dienstvorschriften bestehen. Zum Erteilen des Haltsignales schwingt der Wärter den Gegenstand im Kreise herum und zwar bei Tage: gewöhnlich die entrollte rote Flagge, seine Mütze oder dergl.; bei Nacht: die Handlaterne und zwar thunlichst rot geblendet. Das Haltsignal wird u. a. gegeben, wenn das Gleis unfahrbar ift (Schienenbruch, Unterwaschung u. f. w.), wenn der Wärter etwas am Buge bemerft, was biefen oder die Strede gefährden fonnte, oder wenn ein Bug oder ein Teil desselben auf der Strede liegen geblieben ift. Droht Gefahr, so muß der Wärter dem nahenden Zuge möglichst weit entgegenlaufen. Müssen diese beiden Signale längere Zeit gegeben werden, so bedient sich der Wärter bei Tage der Stodscheiben, bei Dunkelheit der Stodlaternen. Als Langsamfahrsignal gilt bei Tage eine runde Scheibe mit dem Buchstaben A auf grünem Grunde, welche am Anfange der langsam zu durchfahrenden Strede rechts neben dem Gleis aufgestellt wird, während das Ende derselben eine runde Scheibe mit einem E auf weißem Grunde kennzeichnet. Bei Dunkelheit dient in ersterem Falle grünes, in letterem weißes Laternenlicht zur Beichengabe (Signaltafel, Abb. 1). Ift ein Gleisabschnitt unfahrbar, fo wird fein Unfang durch eine vierectige rote Scheibe mit weißem Rande, bei Dunkelheit durch rotes Licht (Tafel, Abb. 2) bezeichnet.

Mastensignale. Jeder Bahnhof ist nach beiden Fahrrichtungen durch je ein Mastensignal gesichert, das für gewöhnlich auf "Halt" steht und so das Bahnhofsgebiet gleichsam wie ein Sperrthor gegen fremde Fahrzeuge abschließt. Es wird deshalb auch Abschluß= oder Einfahrtsignal genannt. Das Einlausen in den Bahnhof wird einem jeden Juge und jeder einzelnen Lokomotive jedesmal besonders gestattet, indem auf Ansordnung des dienstthuenden Stationsbeamten der Flügel auf "Fahrt" gelegt wird, falls




teinerlei hindernis der Einfahrt entgegensteht. Die Ubschlußsignale öffnen und schließen die Bahnhöfe und find daher die wichtigsten Mastensignale unserer Gisenbahnen.

Abb. 3 u. 4 der Tafel zeigen den einflügeligen Mast für die verschiedenen Signalbilder. Damit in der Dunkelheit von den Beamten erkannt wird, ob ein Signal richtig steht bezw. die Laterne brennt, ordnet man auch in der Rückwand der Laterne ein Lichtbild an. In der Halftellung zeigt die Laterne nach vorn, d. h. dem Zuge entgegen, rotes Licht, nach rückwärts volles weißes Licht, bei Fahrtstellung dagegen nach vorn grünes und nach hinten teilweise geblendetes weißes Licht (Sternlicht oder mattweißes Licht).

Da die Bahnhöfe in der Regel mehrere gleichlaufende Gleise besitzen, in welche die Buge einfahren können, jo ist es notwendig, dem Lokomotivführer das betreffende Ginfahrts-

gleis von ferne erkenns bar zu machen. In solschem Falle stattet man den Abschlußmast mit zwei, auch drei Flügeln und ebenso vielen La ternen aus, die, in versichiedener Bahl gezogen, das besondere Abzweigs




292. Wegefignale gu einem Gleioplan mit fünf Ginlaufgleifen.

gleis andeuten. Hierbei ist zu beachten, daß das Haltsignal für alle Gleise nur durch den obersten, wagerecht liegenden Flügel und bessen Laterne gegeben wird. Die unteren Laternen sind dem Zuge entgegen abgeblendet, ihre Flügel stehen senkrecht, sind also durch den Signalmast verdedt.

Abb. 5 bis 8 der Signaltafel geben die verschiedenen ein bis dreislügeligen Mastenssignale wieder. Mehr als drei Flügel an einem Maste wendet man nicht an, da sonst das Signalbild für die Ferne undeutlich, auch die Bauart der Stellvorrichtung zu verwickelt wird. Wo daher mehr als drei Abzweigungen vorkommen, werden zweckmäßig besondere Wegesignale ausgestellt. Abb. 292 zeigt einen solchen Gleisplau mit füns Ginlaufgleisen. Jedes hiervon ist durch einen einslügeligen Sondermast ihr. 1 die 51 gesichert, während

das ganze gezeichnete Bahnhofsgebiet durch einen jenseit der letzten Weiche stehenden einsstlägeligen Abschlußmast A gedeckt wird. Bei zuslässiger Einfahrt des Juges muß stets der letztere "Fahrt" zeigen, gleichgültig welches der jünf Wegesignale hierbei gezogen ist. Däusig stellt



1983. Dentiche Signalbrücke für Wegefignale. (Reidseisenbahnen in Gijafi-Lothringen.)

man die Flügelsignale der besseren Sichtbarkeit wegen auf einer die Gleise überkreuzenden Signaldrücke auf (Abb. 293). Eine sehr bemeikenswerte neuere Ausinhrung dieser Art stellt Abb. 294 dar. Damit Irrtümer des Signalwärters ausgeschlossen sind, werden die Wegesignale zu dem Abschlußmaste in Abhängigkeit gebracht, derart, daß das Fahrsignal an diesem nur nach zuvor erfolgter Fahrtstellung des betreisenden Wegesignales gegeben werden tann. Letteres wiederum kann auf gut eingerichteten Bahnen ern dann gezogen werden, wenn alle Weichen richtig liegen. Vergl. hierüber weiter unten: "Weichen und Signalstellwerke".

Alle diese Signalbilder (Abb. 3 bis 8 der Taset, finden nicht nur auf Einsahrtsignale Anwendung, sondern auch auf Aussahrtsignale, Blockignale, zur Deckung von Abzweigungen auf freier Strecke, Trehbrücken und senstigen Gefahrpunkten. Für entgegengesetzte Fahrtrichtungen können die beiderseitigen Signale an ein und demielben Waste angebracht werben. Aussahrtsignale sind auf deutschen Bahnen ersorderlich, sobald mehrere Bahnhoist gleise für die Aussahrt von Zügen dienen. Neben zedem Gleis in der Regel rechts -

ist dann nach Abb. 3 der Signaltafel ein besonderer Flügelmast errichtet. Blocksignale dienen zur Ermöglichung einer dichteren Zugfolge (siehe Abschuitt "Blockversahren").

Vorsignale. Bei der Wichtigkeit der Einfahrtsignale muß deren Flügellage und Laterneubild dem Lokomotivsührer schon aus genügender Entsernung deutlich erkennbar sein, damit er bei versagter Einfahrt unter allen Umständen noch vor dem Abschlußmaste den Zug zum Halten bringen kann, wobei die Lokomotive dis an den Mast sahren darf, ohne ihn jedoch zu überschneiden. Nun trüben aber Nebel, Regen, Schneetreiden die Sichtbarkeit, Gleiskrümmungen lassen die Signale zuweilen erst aus geringer Entsernung deutlich sichtbar werden. Es sind deshalb jest für die Abschlußmasten Vorstgeschen, welche zu den Hauptsignalen in Abhängigkeit stehen. In der Regel werden beide Signale durch eine gemeinsame Drahtleitung gleichzeitig gestellt (Abb. 315).

Das Borsignal besteht nach Abb. 9 der Signaltasel aus einer an einem etwa 3 m hohen Pfosten angebrachten grünen Blechscheibe, die in der Mitte oder seitlich einen Ausschnitt für eine mit dem Signal verbundene Laterne trägt. Die Scheibe läßt sich entweder um eine senkrechte oder wagerechte Achse drehen bezw. um 90 Grad umklappen. Bei "Halt" am Einfahrtsmaste ist die grüne Scheibe dem Zuge voll zugekehrt, in der Dunkelheit leuchtet in ihr grünes Licht (weißes nach rückwärts). Bei gestatteter Einsahrt ist die Scheibe umgelegt, also nicht weiter sichtbar; in der Dunkelheit zeigt hierbei die Laterne dem Zuge entgegen weißes Licht, nach hinten Sternlicht (Abb. 10 der Tasel). Das Borsignal gibt somit eine Besehlssorm nur im Gesahrsalle, wenn der Zug halten soll. Je nach den Steigungs= und Krümmungsverhältnissen der Bahn, sowie nach der Schnelligkeit und Stärke der Züge steht das Lorsignal mehr oder weniger weit von dem Einsahrtsmaste entsernt.

Weitere Standsignale kommen an Wasserkränen vor, um die Stellung des wagesrechten Auslegers (Ausgußröhre in Abb. 332) an diesen in der Dunkelheit kenntlich zu machen. Steht der Ausleger quer zum Gleis, hindert er also die Durchfahrt, so zeigt die

auf ihm befindliche Laterne rotes Licht, sonft weißes.


Weichenstignale. Die Weichen — vergl. Abschnitt "Oberbau" — können mit ihren verstellbaren Zungen zweierlei Lage annehmen: entweder sind sie auf das gerade, durchzgehende Gleis gerichtet oder auf den gekrümmten, abzweigenden Strang. Bei den symmetrischen Weichen liegen die Zungen links oder rechts an. Ihre jeweilige Stellung muß dem Lokomotiv- und Stationspersonal aus genügender Entsernung erkenndar sein. Dazu sind besondere Signale ersorderlich. Sie werden durch eine Laterne gegeben, die auf einer neben den Zungen besindlichen senkrechten Stange sitt. Letztere ist mit der Weichenstellvorrichtung derart verbunden, daß sich die Laterne beim Umlegen der Weichen um 90 Grad dreht und so verschiedene Signalbilder zeigt, welche durch die Form der Laternenscheiben — quadratisch, rund oder Pseilsorm (Tasel, Abb. 11) — hervorgerusen werden. Auf größeren Bahnhösen ist es allerdings schwierig, bei der großen Schar von Weichenlaternen aus der Ferne den richtigen Stand aller sür die Fahrt in Frage kommenden Weichen von der Lokomotive aus zu erkennen (vergl. weiter unten "Weichenssicherung").

Signale am Zuge. Um den Zuge und Bahnbewachungsbeamten den Anfang und Schluß eines Zuges kenntlich zu machen, sowie gewisse Signale vom Zuge aus zu geben, werden Laternen und Scheiben benutt. Fährt der Zug auf richtigem Gleise, so trägt die Lokomotive bei Tage zur Kennzeichnung der Zugspisse kein weiteres Merkmal, während der Schluß durch zwei viereckige, rot und weiß gefärbte Scheiben oben am Wagen und durch eine am Zughaken oder am Buffer hängende rote runde Scheibe (Schlußscheibe) für das Streckenpersonal bezeichnet wird (Tasel, Abb. 12). In der Dunkelheit wird die Spisse durch zwei weiße Lokomotivlaternen angezeigt (Tasel, Abb. 13), der Zugschluß durch eine große rote Laterne am Zughaken oder rechten Buffer (Schlußlaterne), sowie durch zwei oben am Wagen aufgesteckte kleine Laternen (Oberwagenlaternen), welche nach hinten rot, nach vorn grün leuchten (Tasel, Abb. 12). Vermittelst der Oberwagenlaternen bezw. Scheiben kann sich auch das Lokomotivpersonal sederzeit überzeugen, ob keine Zugetrennung ersolgt ist.

- Cal

Muß ein Jug auf einer medygleifigen Bahn ausandnusbreife auf bem fallichen Gleisfiederen, so ist diese dem Erterdenbeamten tenntlich zu machen: der Zage durch eine rote Scheibe vorn am der Lotunvilve, dei Dunktzielt durch zwei zugeheinsele Laternen der Lotunwilve (Talei, Albb. 14). Tächt die Lotunvilven ist in folderen Halle eine derartiges Mertmal, so das Siertengenvinaal dem Juge das Halligan ju geben.

Durch stadige Schrieben und Laternen wied dem Stredengersentet auch des Clieterfeire eines füm mich [digrittig angeschier Somderunges just Renntitis gedruch, besgleichen Schrungern in der Zeiegraußenleitung, Seigl der Somderung dem Indyrstammfäljern Jang, fo frägl eigerer oden mit eigere Wegen eine grüne Scholer dere eine auch nach hinten gein tendende Deremagnalartern (Zairl. Alb. 16). Remant dangen der Somder desput, in der Zusteffelte im er grüne Salterne über den beiben weißen Sautzen (Zairl.



294. Englifde Bignalbrücke mit 44 Flügelfignalen.

Abb. 16). Ift eine Telegraphenleitung in Unordnung, so tragen alle die betreffende Strede beschrenden Losomoviven während der Dauer dieser Störung am Tage vorn eine weiße Scheibe (Tasfet, Abb. 17), das Nachtsignal fällt hierfür aus. Redes Angangieben eines Auges ober einer Losomovive muß durch einen Bfiff mit

Außerdem bestehen noch Signale mit der Mundpfeife, dem Signalhorn, sowie be-

sondere Signale für den Verschiebedienst (Rangiersignale).

Die Zuglokomotiven auf Nebenbahnen muffen mit einem Läutewerk versehen sein, das bei Annäherung des Zuges an unbewachte Wegübergänge in Thätigkeit zu seben ist. Das Latowskische Dampsläutewerk ist bei uns hierfür weit verbreitet. Es wird gewöhnsich auf dem Ressel, seltener auf dem Führerhause angebracht. Ein einsacher Griff am Hahn der Dampszuleitung bringt es zum Läuten.

In Amerika dienen gleichem Bwede, auch auf Sauptbahnen, große von Sand gu

bewegenbe Gloden (vergl. auch G. 320).


Alls Ersat für die sichtbaren Signale, falls diese durch Schäden plötlich unbrauchbar ober durch Nebel, Schneetreiben u. s. w. unsichtbar werden, wurden 1845 auf der Birmingham-Bahn Anallsignale eingeführt, die dann bei allen Bahnen schnellen Eingang sanden. Sie bestehen aus einer flachen Blechfapsel mit Pulverfüllung und Jündvorrichtung und werden auf den Schienenkopf gelegt und mittels zweier Blechstreisen in ihrer Lage sestgehalten. Damit das Lokomotivrad sie nicht von ihrem Plate verschiebt, werden sie an dem Schienenstoße aufgelegt, so daß der Halteltreisen sich gegen die der Fahrtrichtung zugewandten Laschenenden legt. Durch den Raddruck zur Explosion gebracht, erzeugen sie einen dem Büchsenschusse ähnlichen Anall, der dem Lokomotivsührer sosortiges Halten vorschreibt.

In dem nebelreichen England haben diese Knallsignale, dort Nebelsignale genannt, wiederholt glänzende Proben ihrer Birksamkeit abgelegt. Der englische Nebel ist bekanntlich oftmals sehr die, so daß jegliches Erkennen irgend welcher sichtbaren Signale ganz ausgeschlossen ihr der dien Darft knallsignale geregelt und aufrecht erhalten werden. Zu dem Zwecke wird am Zube eines jeden Distanzsignales ein Nebelwärter ausgestellt, dessen Aufgabe es ist, bei "Halt" einige Knallkapsen auf die Schienen zu legen und sie sortzunehmen, sobald das Signal auf "Fahrt" gestellt wird. Schon zur Zeit der ersten Weltausstellung 1851 im Krustalbalast zu Sudenham, als der Londoner Bahnverlehr ein besonders lebhaster war und beispielsweise isglich etwa 200 Jüge auf der London und North Western-Bahn von und nach London liesen, mußte der äußere Signaldienst während einiger Nebeltage lediglich vermittelst der Knallsignale durchgesührt werden. Wohl gab es damals Jugverspätungen, aber seine Unsälle. Ein anderes durch anhaltenden Nebel ungewöhnlich heimgesuches Jahr war 1888. Während sänst Tage des Monats Januar war ganz England sast ständlapseln weren wiederum das einzige Verständigungsmittel zwischen Zeichen verjagte Knallsapseln waren wiederum das einzige Verständigungsmittel zwischen Zeichen verjagte Knallsapseln waren in jener Nebelwoche nur auf dieser einen, derzeit etwa 3000 km langen englischen Bahn sür 2462 Signalmaste besondere Nebelwärter vorzusehen. Einschließlich der Ablösungen sanden 3752 Mann hierbei Verwendung, gewiß eine stannenswerte Ausdehnung diese Rotmittels, das sich aber vortressisch erwendung, gewiß eine stannenswerte Ausdehnung diese Rotmittels, das sich aber vortressisch erwendung eritten, benden sogar nach Findlays Augabe die Schnellzsüge höchstens Verstalten, sondern es haben sogar nach Findlays Augabe die Schnellzsüge höchstens Verstalten, sondern es haben sogar nach Findlays Augabe die Schnellzsüge höchstens Verstalten, einige sind sogar pünstlich geschren worden. Mit Ausnahme zweier Unsätzung ertitten, einige s

Die Nebelwärter werden aus den Streckenarbeitern genommen, da diese während des Mebels doch nicht thätig sein können. Die Verwaltung sorgt für das leibliche Wohl dieser Leute durch warme Aleidung und Erfrischungen (Brot und Fleisch nebst Kasse), so daß sie ihren austrengenden Dienst ohne zu starte Ermüdung versehen können. Auch können sie sich kleine Fener anzünden. Von besonderer Wichtigkeit ist ihr schnelles Heranziehen bei plöplich oder zur Nachtzeit sich einstellendem Nebel, zumal wenn die Signalstation gänzlich einsam, weit ab von bewohnten Ortschaften liegt. Die genannte Bahnverwaltung hat in der Nähe solcher abseits gelegenen Puntte Dienstwohnungen sür ihr Streckenpersonal erbaut, die sie zu mäßigem Mietspreise abläßt. Die Signalstation ist elektrisch mit der Schlasstube eines der älteren Arbeiter verbunden, der nach Empfang des Alarmzeichens sosort die übrige Mannschaft benachrichtigen muß. Dant dieser Fürsorge sind selbst in der Nacht in lurzer Zeit die "tebenden Signalmaste" ausgestellt. Aus anderen Bahnen sührt der Stationsvorsteher Listen

über die Rebelwärter, nach denen diese jum Dienste herangezogen werden.

Bersuche, die Analkapseln auf mechanischem Wege durch die Distanzsignale legen und sortnehmen zu lassen, sind mehrsach in verschiedener Weise unternommen worden, jedoch stetz sehlgeschlagen.



Weidjen- und Signalstdierung.

Stellwerke. Der Lauf der Züge ist nur dann ein gesicherter, d. h. gesichert gegen einen Zusammenstoß mit anderen Zügen oder einzelnen Fahrzeugen, wenn Signale und Weichen sämtlich richtig gestellt sind. Letteres erfordert die Ausmerksamkeit und Thätigteit verschiedener Menschen. Ein Fehler oder Mißverständnis ist da leicht möglich, zumal bei der großen Zahl von Weichen, die häusig an eine Fahrstraße anschließen. Auch böser Wille kann falsche Weichen- und Signalstellungen veranlassen. Thatsächlich sind eine große Zahl von Zugunfällen auf diese Umstände zurückzusühren. Dem Lokomotivsührer wird es bei rascher fahrenden Zügen zudem selten möglich sein, seinen Zug vor einer falsch stehenden Weiche — falls er überhaupt diese erkannt hat — zum Halten zu bringen. Gleiskrümmungen sind da besonders ungünstig. Als Beispiel eines völlig in der Krümmung liegenden Bahnhofs diene Abb. 295. Etwa in der Mitte des Hauptbahnsteigs, vor dem sich eine größere Weichenanlage befindet, sind besondere Flügelsignale (links in der Abb. sichtbar) aufgestellt.

Je weniger Köpfe mit der Sicherung der Fahrstraße zu thun haben, desto größer wird im allgemeinen die Betriebssicherheit sein. Es war deshalb als ein großer Fortschritt zu begrüßen, als 1843 die Stellhebel der Signale einer englischen Abzweigstation derartig in gegenseitige Abhängigseit gebracht wurden, daß niemals beiden Bahnlinien gleichzeitig das Fahrsignal gegeben werden konnte. Stand das Signal einer Linie auf "Fahrt", so blieb das der anderen auf "Halt" verschlossen. Später erweiterte man diese Idee dahin, daß auch die Weichenhebel von den Signalhebeln abhängig wurden, was eine gemeinsame Lage aller dieser Hebel bedingte. Damit war die Weichenszentralisierung gefunden, die in genial erdachter und sicher wirkender Art Saxby im Jahre 1856 auf der Bricklahers' ArmszStation bei London zum erstenmal praktisch zur Ausführung brachte. Die Neuerung, 1860 durch Chambers u. a. verbessert, zeigte so große Borzüge, daß sie in England schnellen Eingang fand. Seit vielen Jahren ist sie für alle neuen Bahnen behördlicherseits vorgeschrieben und steht dort in allgemeinster


Anwendung.

Auf dem Festland und besonders in Amerika brach sich diese segensreiche Erfindung nur langsam Bahn. In Deutschland wurde 1868 das erste Stellwerk in Benuhung genommen. Die Braunschweigische Bahn-Berwaltung hatte es versuchsweise nach englischem Borbilde in Deutschland bauen lassen. Der Bersuch mißlang jedoch, und 1870 wurden zwei Stellwerke von Saxby und Farmer in London beschafft, die auf den Bahnhöfen Börsflum und Jergheim zur Anwendung tamen. Anfang ber 70er Jahre gelang ce dann Buffing, Oberingenieur der Fabrik von Jüdel & Co. in Braunschweig, und unabhängig davon Rüppell in Köln, eine von der englischen abweichende Bauart zu erfinnen. Beide Männer vereinigten ihre Borschläge und schusen damit im Jahre 1875 ein vortreffliches Stellwerk, das lange Jahre vielfach ausgeführt wurde, bis später Besseres an seine Stelle trat. Die Jüdelsche Fabrit, welche erst Ende 1879 ihr 100. Stellwerk hergestellt hatte, vollendete bereits 1892 das 1000. Daneben entwickelten sich noch andere Bauarten. Sie alle haben in den letten Jahrzehnten unter dem Zwang des mächtig anschwellenden Berkehrs immer mehr Berbreitung gefunden. Gerade Deutschland hat Bortreffliches auf diesem Gebiete geleistet. Es seien hier nur noch die Namen Siemens & Halste, Schnabel & Benning, Zimmermann & Buchtoh genannt.

Die erforderliche gegenscitige Abhängigkeit der Signals und Weichenhebel vonseinander und die zwingende Notwendigkeit, einander gefährliche Signale auszuschließen, läßt sich am besten an einem Beispiele zeigen. Wir entnehmen ein solches den englischen Bahnen, da deren Abzweigungen aus Hauptgleisen reichlicher durch Flügelsignale gedeckt werden, als es in Deutschland und anderen Ländern üblich ist. Gegeben sei eine zweisgleisige Bahn, aus der eine zweigleisige Linie abzweigt. Nach englischer Borschrift muß jedes Hauptgleis nahe der Abzweigweiche durch ein Signal (home signal) gesichert werden. Diese Signale werden häusig auf dem Dache des Weichenturms angebracht. In England wird links gesahren, weshalb auch die Mastenslügel vom Zuge aus betrachtet, nach links




weisen. Um den Fall möglichst einsach zu gestalten, werde von allen sonstigen Signalen (Distanz- und Aussahrtsignale) sowie Weichen abgesehen, jener also auf die vier Signale und zwei Weichen beschränkt. Die vier Signalflügel gehören den vier Gleisen in der durch die Zahlen der Abb. 296 angedeuteten Art an. Betrachten wir zunächst die Sachlage ganz allgemein und lassen wir jegliche Abhängigkeit zwischen den Signal- und Stellwerkshebeln außer Acht. Es können alsdann die vier Flügel 16 verschiedene Gruppen bilden, wie durch Abb. 297 erläutert ist. Da ferner bei jeder der beiden Weichen zwei versschiedene Lagen zu berücksichtigen sind, für ihre zwei Hebel also vier Endstellungen in Frage



tommen, so sind für diese sechs Hebel im Weichenturm insgesamt 4 16 = 64 versichiedene Kombinationen möglich. Der Signalwärter könnte alle diese vielen Fälle durch seine sechs Hebel darstellen. Bei Betrachtung der Flügelgruppen und des Gleiseplans überzeugt man sich aber bald, daß 53 dieser Kombinationen betriebsgefährlich und nur 13 betriebssicher sind. Es darf daher der Wärter auch nur diese letzteren 13 Hebelzgruppierungen bilden, alle anderen muß er vermeiden. Welch eine Fülle von Fretümern und übereilungen ist da möglich, vollends nun gar auf größeren Bahnhösen und zumal in Stunden lebhafteren Bahnverkehrs.

Um nun gegen derartige Irrtümer eines Weichen- ober Signalwärters gesichert zu sein, macht man alle die gesährlichen Hebelgruppierungen durch eine mechanische Vorrichtung unmöglich, so daß nur betriebssichere übrig bleiben. Das ersordert zunächst

die Ausstellung aller Hebel an einem Orte (Weichenzentralisierung) und sodann ihre gegenseitige Abhängigkeit voneinander derart, daß bei falscher Weichenlage kein Fahrssignal gezogen und bei gezogenem Fahrsignal keine Weiche umgelegt werden kann. Diese Borrichtung heißt Stellwerk. Seine Bedienung ersordert in den meisten Fällen nur einen Mann, bei größeren Anlagen auch zwei, vereinzelt drei bis vier Leute. Man ist also nicht mehr abhängig von einer Schar von Weichenstellern, und das Stellwerf arbeitet wie eine Maschine: schnell und zuverlässig. In dem obigen Beispiel einer englischen Gleisabzweigung darf also das Stellwerk nur die 13 allein zulässigen Hebelgruppierungen ermöglichen. Die hierfür in Frage kommenden Signalhebel-Kombinationen sind durch die ersten 8 Figuren der Abb. 297 bezw. durch Abb. 296 dargestellt. Hiervon gestattet die 1. Figur (Haltsignal) alle vier Weichenhebelstellungen, die 2. die A. die dreid durch Abb. 296 Nr. 2 bis 4 näher erläuterten Fälle, in denen gleichzeitig zwei Gleise iener Kreuzung von Zügen besahren werden können, während die 5. die 8. sechs Hebelstellungen möglich machen, also insgesamt 13.




Zur weiteren Beleuchtung biene das Beispiel eines großen Bahnhofs. In der Abb. 298 ift das auf hoher Gleisbrude angeordnete Stellwerthaus des Londoner Ropfbahnhofes "Cannon Street-Station" mit seinem ungewöhnlich großen Signalgruppenbilde wiedergegeben. In der Bahnhofshalle liegen 9 Bahnsteiggleise. Das Stellwerk enthält hier rund 70 Signal- und Beichenhebel, die, willfürlich bewegt, Millionen verschiedener Hebeltombinationen zulaffen wurden. Aus dieser Riefenschar heben sich rund 800 als betriebssicher gegen Rusammenstoße ab. Das Stellwerk benutt diese letteren Gruppterungen und verhindert gleichzeitig durch seine Einrichtung alle die anderen gefährlichen Fälle. Der Verkehr dieser Station ist ein gewaltiger. Schon vor Jahren liefen in drei Vormittagestunden über 130 Buge ein und aus und fast ebensoviele gegen Abend. Die gesamte Zugzahl beläuft sich an Werktagen auf etwa 700, an manchen Tagen sogar auf rund 800. Gin Aufenthalt auf ber in Abb. 298 dargestellten Gleisbrude gibt ein padendes nachhaltiges Bild von den riefenhaften Berhältniffen des Londoner Gifenbahnbetriebes. Der Beschauer blidt hier staunend auf ein scheinbar wirres Gedränge von Bugen, die alle dant dem fichereren Arbeiten des Stellwerts und der angeschloffenen Weichen= und Signaleinrichtungen bei Tage und bei Nacht, im Nebel oder Sonnenschein ungefährdet ihren Weg über die wenigen Gleise der an die Halle anstoßenden Themsebrude nehmen. Ohne das Stellwert ware diefer Berkehr undenkbar.

Die Wirkungsweise eines Stellwerkes kann man sich etwa wie diesenige einer Orgel denken. Bei dieser mussen verschiedene Teile wie Tasten, Register, Bedale u. s. w. in ganz bestimmter Weise mittels ihrer Verbindungsstangen, Wellen u. s. w. zusammenwirken, um gewisse Tone hervorzurusen. Nur wenn diese jeweilige Zusammenwirkung gewahrt ist, kann durch das Niederdrücken einer bestimmten Taste, z. B. F, in allen zugehörigen F-Pfeisen der Ton F erzeugt werden. Der geübte Orgelspieler wird nur harmonische Tongruppen erklingen lassen; ein des Orgelspiels Unkundiger wird lauter Disharmonien hervorrusen. Bei einem Stellwerk würden die Stellhebel der Signale und Weichen die Klaviatur bilden, die Ouerstücke, Verschlüsse u. s. w. die Register und Pedale. Ein gewünschtes Signal kann wie ein gewisser Ton der Orgel auch nur dann gezogen werden,

wenn alle Vorbedingungen im Stellwerf erfüllt sind, also alle Querstücke der Weichenhebel richtig liegen, die Verriegelungen entsprechend eingeschaltet sind u. s. w. In einem
wichtigen Puntte ist aber das Stellwert grundverschieden: Alle nicht harmonierenden
hebelgruppierungen sind ausgeschlossen. Ein mit dem Bahnbetried nicht Vertrauter kann
zwar die Hebel umstellen, er wird aber niemals solche Gruppierungen zustandebringen,
die in dem Stellwerksbezirk den Zusammenstoß zweier ein= oder aussahrenden Züge im
Gesolge haben. Wohl wird er arge Zugverspätungen und sonstige Betriedsstörungen veranlassen, aber keine eigentliche Gesahr für die Züge, da er deren Fahrsignal eben nur
dann zu ziehen vermag, wenn alle betreffenden Weichenhebel richtig liegen.

Auf die Einzelheiten der etwas verwickelten Bauart dieser in verschiedener Weise angeordneten Stellwerke kann hier nicht eingegangen werden, da sie nur an der Hand von nicht gerade einfachen technischen Zeichnungen klar zu legen sind und sie außerdem auch wohl nur den Fachmann interessieren dürften. Dagegen sei die allgemeine Anordnung und Wirkungsweise eines Stellwerks hier kurz geschildert.



298. Stellmerkhaus des Ropfbahnhofes Cannon Street in London.

Sämtliche Stanbsignale und Weichen eines Bezirts werden von einem gemeinsamen Raume aus gestellt, der, um dem Wärter eine gute Übersicht über die Gleisanlage zu ermöglichen, reich verglast und über den Schienen erhöht angevrdnet ist, weshalb er auch Weichens oder Signalturm genannt wird. Die Weichen und Signale sind entweder durch ein eisernes Gestänge (Gasrohr oder L. Gisen), oder auch durch einen doppelten Drahtzug mit je einem Handhebel im Weichenturm verbunden. In Amerika und England zieht man Gestänge vor, in Deutschland neuerdings Doppeldrahtzüge. Das Berstellen dieser Hebel erfordert ziemliche Kraftanstrengung (15—40 kg). Bei den Weichen sind nicht nur die mehrere Zentner schweren Weichenzungen auf ihren (gesetteten) Unterlagen zu verschieben, sondern auch das oft bis 200 m lange und mehrsach in Winkel abgelenkte (durch Rollen oder Kugeln abgestüßte) Gestänge von der Weiche bis zum Stellwerke oder statt dessen die lange straff gespannte doppelte Drahtleitung. Bei den Signalen ist ein Flügel, ost mit einer Vorsignalscheibe, Riegelrolle und eine manchmal bis 1200 m lange Drahtzleitung zu bewegen.

In England nimmt man die Stellhebel nach Art der Abb. 299 etwa 21/2 m lang, in Deutschland zieht man jest die in Abb. 300 u. 301 gezeichnete Hebelform vor. Sie

37*


zeigt die Einrichtung für Doppelbrahtzug. Da bet jeder Hebelbewegung (von oben nach unten und umgekehrt) ein Bug auf die Weichenzungen oder den Signalflügel ausgeübt werden muß — die Stellung mit einer Drahtleitung ist ihrer geringen Zuverlässigkeit wegen seit Jahren verlassen - so sind zwei Leitungen aus 5 mm didem, verzinktem Stahlbraht vorhanden. Sie find ber größeren Biegfamkeit wegen an den Rollen durch Draht= seile ersett, deren freies Ende am Umfang der Stellrollen befestigt ift. Der Hebel nach Albb. 300 ist mit letteren durch eine Federkuppelung verbunden. Diese überträgt beim Umlegen des Bebels die Stellfraft auf die Drahtleitungen und damit auf die Beichen= ober Signal-Stellvorrichtung. Wird die Weiche "aufgeschnitten" (S. 305), so löst sich die Auppelung und die Seilrollen verdrehen sich gegen den feststehenden Hebel. Dem

Stellwerkswärter wird diefer Borgang durch Berbreben einer farbigen Scheibe oder dergleichen ficht-

bar gemacht.


Eine Berftorung bes Bebels fann burch bas Hufschneiden nicht ersolgen, es zerreißt nur ein Bleisiegel (p in Abb. 300), an welchem der Aussicht führende Beamte etwaige Aufschneidungen nachträglich noch ertennt, falls der Stellmarter folche nicht gemeldet hat. Der Bebel der aufgeschnittenen Beiche läßt fich mittels eines Stellschluffels leicht wieder in Ordnung bringen.

Jeder Stellwerkhebel kann zweierlei Stellungen einnehmen, entsprechend der zweisachen Lage der Beichenzungen und der Signalslügel (vergl. Lage A u. B in Abb. 300). Die Hebel sind nebeneinander in einer Reihe angeordnet, bei gang großen Stellwerken auch wohl in zwei Reihen, und sind auf beiden Seiten durch Nummern und Buchstaben derart bezeichnet, daß die Anschriften in beiden Endstellungen der Hebel deutlich lesbar find. Signal- und Weichenhebel find je für sich gruppenweise zusammengefaßt. Sie sind flar voneinander unterschieden, sei es durch Anschriften, Form oder grellen Farbenanstrich. Reder Signalhebel trägt gewöhnlich auch die Nummern aller derjenigen Weichenhebel, die von ihm in ihrer Bewegung abhängig find, die, wie weiter unten erörtert, alle zuvor gezogen werden müssen, ehe durch ihn der Flügel auf "Fahrt" gestellt werden fann. Dieselben Zeichen gibt auch ein im Weichenturm aufgehängter Gleisplan der Station wieder, in welchem die Weichen und Signale in gleicher Weise




fortlaufend numeriert find. Nach der für jede Station bestehenden Fahrordnung sind den ankommenden und abgehenden Zügen die zu benußenden Gleise genau vorgeschrieben; es sind dieses die sogenannten Hauptgleise. Für das Zusammenseten und Aufstellen der Züge, für die Rangierbewegungen, die Uberführungen der Wagen nach und von dem Güterschuppen u. f. w. dienen besondere Mebengleise, deren Benutung ebenfalls in der Fahrordnung festgeset ist. Haupt- und Nebengleise stehen durch Weichen miteinander in Ver= bindung (vergl. Abb. 307). Um nun einen Zug sicher durch seine ihm vorgeschriebene Gleisstraße zu leiten, kommt es nicht nur darauf au, daß für ihn die Ein= und Durchsahrtsweichen richtig stehen, sondern daß auch alle "feindlichen" Weichen, d. h. solche, die aus einem Nachbargleife Fahrzeuge nach der genannten Fahrstraße durchlassen können, von dieser letteren abweisend gestellt sind. Auch etwaige Sicherheitsweichen (Abb. 149) mussen abweisende Stellung zeigen. Reinerlei Fahrzeuge können alsdann dem Zuggleis Gefahr bringen.

Wie oben erwähnt, werden Gin- und Aussahrtsgleife durch Mastenfignale gesichert. Damit nun Irrtumer ausgeschloffen werden, muß das Stellwert folgende fünf Be-



Englischer Stellmerhhebel mit Berfchluftvorrichtung.



300. Aufschneidbarer Weichenhebel von Siemens & Halske mit Bulfings Prahtspanner (S. 308).

dingungen erfüllen: 1) Mehrere Signale, die sich gegenseitig gefährden können, dürsen niemals gleichzeitig sich auf "Fahrt" stellen lassen. 2) Alle Weichen= und Signalhebel müssen derartig voneinander abhängig sein, daß das Fahrsignal für ein Hauptgleis nur dann gezogen werden kann, wenn zuvor alle vom Zuge berührten Weichen in die richtige, alle seindlichen und Sicherheitsweichen in die abweisende Stellung gelegt sind. 3) Soslange das Fahrsignal gezogen ist, dürsen diese Weichen sich nicht umstellen lassen; ihre Hebel müssen zu dem Zweck durch den gezogenen Signalhebel verriegelt sein. 4) Steht das Signal dagegen auf "Halt", so müssen die Weichenhebel und damit ihre Weichen verstellbar sein. 5) Nicht vollständig umgelegte Weichenhebel müssen das Ziehen des Signalhebels verhindern; denn in solchem Falle liegen die Weichenzungen nicht dicht an

ben Fahrschienen an und ift Entgleifung zu befürchten.

Damit nun diese Bedingungen auch stets erfüllt werden, sind die Hebel mit eigenartigen Duers und Verschlußstücken verbunden, welche bei einer Bauart z. B. mit verschiedenartig angebrachten Lücken, Einschnitten und Ansähen versehen sind. Bei bestimmten, den vorerwähnten Fahrstraßen entsprechenden Hebelgruppierungen decken sich die Einschnitte u. s. w. aller Hebel einer Gruppe, und es läßt sich dann eine von dem Signalschel abhängige Schubs oder Niegelstange hindurchschieden, so daß die ganze Gruppe verriegelt und gleichzeitig der Signalhebel umlegbar wird. Solange einer der Weichenschel in der Gruppe nicht die richtige Lage hat, ist die Schubstange des Signalhebels nicht verschiedbar, also das Fahrsignal nicht zu stellen. Der Wärter wird dadurch auf die falsche Hebels und Weichenlage aufmertsam gemacht und muß zunächst den oder die betreffenden Hebel richtig einstellen, um denzenigen für das gewünschte Signal auf "Fahrt" legen zu können. Hat er das Fahrsignal gezogen, so ist niemand im stande, einen Hebel dieser Gruppe umzustellen. Erst nach Umwandlung des Fahrsignals in "Halt" werden sie wieder frei.

Neuerdings hat man die Verriegelung der Weichenhebel dahin verbeffert, daß man fie durch einen besonderen Hebel — Fahrstraßenhebel genannt — bewirkt. Dieser erfordert zu seiner Bewegung nur geringen Kraftaufwand, da er nur eine Schubstange im Stellwerf zu verschieben hat, wohingegen die Signalhebel, wie oben erwähnt, eine wesentlich größere Berstellungstraft bedingen. Diese stärkere Kraftanstrengung kann unter Um= ständen den Wärter dahin irre führen, daß er den Signalhebel mit aller Bucht umlegen will, tropdem vielleicht ein Beichenhebel falfch fteht; ein Bruch von Stellwerksteilen ift ba nicht ausgeschlossen, wie die Erfahrung verschiedentlich gezeigt hat. Der sehr leicht zu bewegende kleine Fahrstraßenhebel kann nicht eher umgestellt werden, als bis alle Weichen richtig gelegt find. Bis bahin halt er ben Signalhebel verschlossen, und erft wenn er felbst umgelegt ift und die Weichenhebel nunmehr verriegelt hat, wird der lettere frei. Wird das Signal gezogen, so verschließt dessen Hebel wiederum den Fahrstraßenhebel und sichert die ganze Gruppe. Damit ferner jede Gewaltanftrengung für den Barter beim Berriegeln ausgeschlossen ift, baut man die Stellwerfe fo, daß die Sandfallen ber Bebel, nicht lettere felbst verschlossen werden. Die Band bes Barters empfindet also ichon burch leichten Drud, ob die Bebel frei oder verschloffen find.

In Abb. 300 ist h die Handfalle, auf welche die Berriegelung durch den Fahrstraßenhebel wirkt. Sie klinkt entsprechend den beiden Hebelstellungen der Richtung A u. B bei o und o' in den Rahmen des Stellwerks ein und hält so durch ihre Federkraft den Hebel in seinen Endlagen fest. Beim Ausschneiden eines Weichenhebels werden die von dieser Weiche abhängigen Fahrstraßenhebel selbstthätig gesperrt.

Durch die neuere Verriegelungsart wird die Bauart der Stellwerke einfacher und der Bahnhofsbetrieb sicherer. Der Stellwerkswärter kann jest das Fahrsignal gleich nach Einfahrt des Zuges zwar einziehen, aber die Weichen bleiben dennoch durch den Fahrstraßenhebel verriegelt. Solange daher letterer in seiner Riegelstellung verharrt, ist die Fahrstraße des einfahrenden Zuges gesichert und ohne Gesahr für diesen. Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit hat man, namentlich auf deutschen Hauptbahnen, die Einrichtung noch dahin getrossen, daß das Umlegen der Fahrstraßenhebel dem Belieben des Signalwärters entrückt und von der zuvorigen Genehmigung derzenigen Dienststelle abhängig



Größere Bahnhöfe erfordern oft mehrere Stellwertsanlagen, die dann für gewiffe Signate und Beleichen in gegenseitiger Absaugigteit fteben miffen. Begieres burd burch besondere Bebel Buftimmungsbebel erreicht. Durch Jieben eines solchen Bu-



801. Stellmerk in Duffelderf. Erbaut von Albei & Co. in Braunichmeig.

ftimmungshebels werden die für eine Jahrftraße in Betracht tommenden Weichenhebel des eigenen Siellwerts verichfolfen und gleichzeitig der für jene Jahrstraße gültige Signalbebel des Rachbarftellwerts freigegeben.

Man erfieht aus biefer Darlegung, bag ein richtig gebautes Stellwert Irrtumer in ber gegenseitigen Beichen- und Signalftellung ausschließt.

Die möckigeren Bahnbife im Deutschauf im mit Seichnerfen ausgerübet. Muß manchen Staltonen schießt auch die einfodere Glünzichung, um die Signale vom Seich wert aus zu kerteigen twesqu. Mis den son hand zu berreigen twesqu. Mis 315, Muß erime Bedichnießwerte für Mangiergeifer bommen vor. Ein deutschieße Signal- und Bedichnießwerte für Mangiergeifer bommen vor. Ein deutschieße Signal- und Bedichnießwerte herenken ist im ihre Most deutschappen des einschie Mass der Deutschappen der in einem Beutschaus der Sie einfalt 183 der Deutschappen der in einem Beutschappen der Mangieren der Mangieren der Sieden der Mangieren der Mangier

enthält das größte Stellwerk 143 Sebel. Diefe Bahlen werden noch erheblich übertroffen durch einige englische Ausführungen. Go besitt der Kopfbahnhof Brighton in drei einander nahegelegenen Stellwerken 456 Bebel, die fich mit 96, 120 und 240 Bebeln auf die einzelnen Anlagen verteilen. Die 240 Sebel sind in einer einzigen langen Reihe aufgestellt, und dieses Stellwert ist wohl bas längste, das im Gifenbahnwesen vortommt. Da zwei Nachbarhebel etwa 12 em Abstand haben, so ergibt sich hier eine Stellwerts= länge von rund 30 m. Auf Bahnhof Waterloo Bridge (London) und Castbourne befindet sich je ein Stellwerk mit 108 Hebeln in einer Reihe, auf Bahnhof Rugby ein solches mit 180 Hebeln. Das größte Stellwerk Englands steht auf dem Kopsbahnhof London Bridge am Südufer der Themse. Es weist in zwei Reihen 280 Hebel auf und wird in täglich drei Schichten von je 4 Signalwärtern bedient. Die Gesamtzahl der wochentäglich hier verkehrenden Züge und Lokomotiven beträgt etwa 600. In den beiden verkehrsreichsten Morgenstunden, in denen die Londoner Geschäftsleute in dichten Scharen aus den Borstädten Londons und den weiter entlegenen Orten zur City eilen, beläuft sich die Zugzahl auf 90! Bieht man hierbei noch die mancherlei Rangierbewegungen, das Umseten von Lotomotiven u. f. w. in Rudficht, fo tann man die Thätigfeit der Warter dieses Stellwerkes ermessen, zumal ihnen auch zum Teil die gesamte elektrische Zeichengabe für den Zugsignaldienst obliegt. Bemerkenswert ist noch der Umstand, daß sich diese Riesenanlage auf derselben Bahn (Brighton Railway) seit etwa 3 Jahrzehnten befindet, auf der 1856 die Weichenzentralisierung ihren ersten Triumph geseiert hat.

Die große Bebelzahl englischer Stellwerke rührt einmal davon ber, daß für alle Spisweichen, das find gegen die Spipe des Bergftudes befahrene Beichen, eine besondere Sicherung mittels der Drudichiene (vergl. weiter unten Abichnitt "Ginzelheiten zur Beichensicherung") vor-gesehen ift. Bu jeder solchen Beiche gehören demnach 2 Sebel, einer zum Berlegen der Beiche, der andere zu ihrem Berriegeln. Sodann aber wird jene große Bahl vornehmlich durch die den festländischen Bahnen gegennber erheblich flärkere Anzahl von hoben Standfignalen bedingt, durch Die dem englischen Lolomotiviührer seine Fahrstraße fenntlich gemacht werden foll. Es fehlen dafür teilweise die in Deutschland üblichen Beichensignale, die fich gleichzeitig mit dem Umlegen der Weichenzungen verstellen, also feines besonderen Stellhebels bedürfen. Beispielsweise entfallen von den erwähnten 240 Sebeln des mittleren Signalturmes in Brighton nur 76 auf Beiden und beren Berriegelung, bagegen 161 auf Signale; 3 Bebel bienen anderen 3meden. In den Bahnhof munden 3 doppelgleifige Bahnen und eine eingleifige Linie, alfo 7 Gleife. Sie gabeln fich in 11 Bahnfteig- und 3 Nebengleise. Bu ihrer Sicherung dienen 95 Tlugelfignale und zahlreiche Signalicheiben; 5 dieser letteren befinden fich über den 5 Sauptgleisen zweier Bahnlinien; durch sie allein können wieder 44 verschiedene Beichen (Mummern oder Buchstaben) gegeben werden, die dem Lofomotivführer eines einlaufenden Buges bas Bahnsteiggleis anzeigen, auf welchem er halten foll. Gin Teil ber Signale wird von zwei Signalturmen aus gemeinfam geftellt.


Pie erwähnte reiche Ausstattung der englischen Bahnen mit Mastensignalen wird durch bie in Abb. 302 bargeftellte Arenzungsftation zweier zweigleifiger Bahnen verauschaulicht. Jedes Gleis und jede Jahrrichtung ist durch drei Signale: Distang-, Stations- und Ausjahrfignal gededt, insgesamt sind für die vier Richtungen 20 Maftenfignale aufgestellt, beren Bedeutung aus der der Abbildung beigesetten Uberficht hervorgeht. Das Stellwert dieser Areuzung, in der zwei halbe Areuzungsweichen (14 und 22) liegen, enthält 36 Bebel, wovon 20 für Signale, acht jum Weichenstellen und vier für Drudichienen (S. 303) Dienen, mahrend vier Stud Rejervehebel für etwaige spätere Gleisanlagen find. Für die Signale gilt der Grundfat, baß das am weitesten links stehende Signal zu ber auch am weitesten links gelegenen Fahrstraße gehört; dem benachbarten Fahrgleise entspricht das nächste links stehende Signal (vergl.

die vier Distanzsignale 1, 6, 8, 8 u. s. w.) Das englische Distanzsignal findet man bis 1000 m vom Stationssignale entfernt. Zeigt es "Salt", jo niuß der Lotomotivführer die Fahrgeschwindigkeit jo weit ermäßigen, daß er vor dem Stationssignale ficher anhalten kann, falls diefes bis dahin noch "Salt" zeigt. Damit ein ein= fahrender Bug die Strede freigibt, schiebt man in England die Ausfahrtfignale mitunter bis 350 m über den Beichenturm hinaus, wie die Signale 5, 10, 27 und 32 in Abb. 302 zeigen. Der haltende Zug wird dann durch das Dedungssignal (home signal), z. B. 4, hinten gesichert.

Bedenkt man, daß manche englische Station täglich von rund 1000 Zügen verschiedener Richtung durchsahren wird, wie z. B. Clapham Junction in Südlondon (vergl. auch Fugnote ber S. 318), so erscheint ber oben gezogene Bergleich zwischen Stellwert und Orgel um so zutreffender. Die Hebelreihen gleichen auf folchem Bahnhofe einer

Riesenklaviatur, auf der die Signalwärter ununterbrochen thätig sind, um Harmonien zu schaffen, die das eilende Dampfroß sicher durch das Labyrinth der Gleise und Weichen geleiten.

Als Beispiel einer beutschen Anlage sei im Gegensatz zu der Brighton-Station der Durchgangsbahnhof in Hannover gewählt. Er enthält 9 Bahnsteiggleise, in die auf einer Seite die Linien von Lehrte (Anotenpunkt für Berlin, Hamburg, Magdeburg), Kassel und Altenbecken, sowie die Bahn nach dem städtischen Biehhof einmünden, auf der anderen die Linien von Bunstorf (Anotenpunkt für Bremen und Köln), Bisselhövede und Hain-holz (Güterbahnhof) nehlt einem Gleise nach der Lofomotivstation. Auf dem Bahnhof verkehren täglich rund 275 Züge und zweimal 275 Einzellokomotiven, dazu kommt noch der Berschiebedienst. Sämtliche Gleise werden gesichert durch 40 Flügelsignale und einige



302. Sicherung einer englischen Gleiskrengung.

Scheiben. Das auf jeder Seite der Bahnhofshalle befindliche Stellwerk enthält 53 bezw. 65 Hebel. Hiervon sind 77 Weichen= und 41 Signalhebel. Den Stand der Weichen erkennt hier der Führer durch die Weichensignale. Der Dienst wickelt sich glatt und sicher ab.

Da das Stellen dieser Hebel von Hand auf verkehrsreichen Bahnhösen anstrengend ist, so hat man sie auf mechanischem Wege leichter und schneller zu bewegen versucht. Der Wärter braucht dann nur kleine Hebel und Griffe zu handhaben. Wasserdruck ist verschiedentlich zu dem Zwecke (namentlich durch die Fabrik von Haniel & Lucg in Düsseldorf) in Frankreich, Spanien und Italien gewählt worden. In Deutschland selbst ist nur eine Station probeweise damit ausgerüstet worden. Um das Wasser am Gefrieren zu hindern, war ihm Glycerin beigemengt worden. Auch Lustdruck ist wiederholt in Borschlag gebracht worden und mehrfach auf italienischen Bahnen zur Anwendung gebracht. Seit 1891 benutt die Westinghouse-Bremsgesellschaft in eigenartiger Weise dieses Krastsübertragungsmittel für Stellwerke.

An den verschiedenen Signalmasten und Weichen ist je ein Druckluftchlinder mit Kolben angebracht, dessen Stange nach Abb. 303 mit den Signalslügeln bezw. den Weichenzungen in Verbindung steht. Von der Erzeugungsstelle der Preßluft durchzieht ein Hauptrohr das Bahnhofsgelände und schließt durch Iweigröhren unter Einschaltung eines Hilfsluftbehälters an jede Stellvorrichtung an. Der Eintritt der mit etwa fünf Atmosphären gepreßten Arbeitsluft in die Chlinder wird durch Bentile geregelt, die vom Stellwert aus durch elektrische Ströme von 15 Bolt Spannung ausgelöst werden. Bis

Ansang 1900 sind 54 solcher "elektro-pneumatischen" Stellwerke mit insgesamt 2000 Stells hebeln für nordamerikanische Bahnen ausgeführt, darunter der Union-Bahnhof in St. Louis mit 131 Hebeln, der im Jahre 1899 eröffnete Südbahnhof in Boston mit 143 Hebeln u. s. w. Auch in London und München besteht eine derartige Ansage kleineren Umfanges. Zu diesen Hebelzahlen ist zu bemerken, daß der mechanische Stellbetrieb das Kuppeln von Weichen in größerem Umfange gestattet, als der Handbetrieb, was die Anzahl der Hebel vermindert. Ein sprechendes Beispiel hierfür ist die genannte Ansage

Signal
Sig


308. Weichen und Signal-Stellvorrichtung mit Luftbruck und elektrischer Auslöfung.

Die 174 m breite, dreischiffige Stationshalle enthält 28 parallele Gleise, die von vier dem Borortverfehr dienenden Gleisen — rechts in Abb. 304 erfennbar — in 5,2 m Tiese schleisensormig untersahren werden. Links der Salle widelt sich ber Post-, Ge-pad- und Eilgutverfehr ab. Rechts der Halle liegt das mit großen Dampf- und Arbeitsmaschinen ausgestattete Kraftwert für die Beigung, fowie gur Erzeugung von elettrifdem Strom fur Lichtund Arbeitszwede, von Prefiluit für die Signal- und Beichenstellung, von Kunfteis für bas Trintwasser ber Berjonenguge u. f. w. Der Bahnhof ist für eine größte tägliche Zugzahl (Fernzüge) von 750 berechnet, während die Zahl der auf den Tieigleisen ein- und aussahrenden Vorortzüge eiwa doppelt so hoch veranschlagt ist. Satte man das Gleisnet mit feinen etwa 160 Beichen und 156 Flügetsignalen durch ein von Sand betriebenes Stellwert sichern wollen, so wären dazu ungefahr 360 Sebel notwendig gewesen. Durch die Wahl bes mechanischen Betriebes hat fich diese Jahl auf 154 einschränfen laffen, was zugleich eine vorteilhaftere Ausnutzung bes Bahnhofsgeländes ergab. In dem Hauptweichenturm — immitten der Abb. 304 sichtbar — find 143 Bebel für 148 Signale und 140 Beichen (einschl. 31 doppelter Kreuzungsweichen) vereinigt, während ein zweiter fleiner Turm (rechts in der Abb.) 11 Bebel für einige Signale und Beichen zur Bedienung der vier Tiefgleise besitht. Außer den ermähnten Mastensignalen dienen noch zahlreiche

Richt weniger als 128 Flügelfignale find auf 9 eisernen Gleis. bruden, wovon 7 in Abb. 304 sichtbar, außerhalb der Halle aufgestellt. Der Bahnhof dürfte wohl in der Gifenbahnwelt der an folden Gignalen reichste fein. Das große Stellwert erfordert gu feiner Bedienung ftändig je brei Barter, die in drei Schichten täglich abgelöst werden, außerdem einen Telegraphisten für die Stationsmeldungen, einen Telephonwärter für den Sallenbetrieb fowie für den gefamten Bugverkehr einen Oberleiter mit einem Affistenten. Die beiden letteren Beamten haben ihren Plat in einem ber Salle jugefehrten Glaserter oben Die Stellweris-Weichenturm.

einrichtung gestattet das gleichzeitige Aussahren oder Einlausen von 11 Zügen, wozu serner noch 4 Züge der Tiefgleise kommen, also insgesamt 15!

Bor wenigen Jahren haben sodann Siemens & Halske in Berlin, die auf dem Gebiete der Zugsicherung Hervorragendes geleistet haben, den elektrischen Antrieb für Signale und Weichen ausgebildet. Die Umstellung der Weichen und Signale ersolgt hier durch kleine Elektromotoren, welche neben jeder Weiche bezw. an jedem Signals mast sich befinden. Dünne Kabel leiten den Strom von etwa 110 V Spannung von den Umschaltern des Stellwerks nach den einzelnen Motoren. Alls Stromquelle dient eine Speicherbatterie, welche aus der Lichtleitung des Bahnhoss geladen wird. Die Antriedsweise für Weichen und Signale ist verschieden; die für Mastensignale zeigt Abb. 305. Der Motor treibt mittels "Schnecke" ein sich erheblich langsamer drehendes Schneckenrad an, das auf jeder Seite mit einer sog. Hubrinne versehen ist, von der aus die Bewegung durch Zwischenteile schließlich auf die FlügelsStellstange überstragen wird.



304. Signalbruchen auf bem neuen gahnhof ju Bofton.

Derartige Anlagen finden fic mit insgesamt 926 Beichen- und Signalantrieben in Berlin, Karthaus, Dredden, Untertürfteim bei Stuttgart (großer Berichubbahnhof mit 146 Beichen und 28 Sianglischtrieben), in Ölterreich u. fin

Bit ordnet man num aber das Seilwert an, damit es in der geschlereten vielfeitigen und sinnreichen Beise auch vorten fann, den herandraussienen gug nieder geit sicher durch die gabrierigen Gleisverästeltungen leitet, alle Gescharenthore des Bahahpofs gegen seine Hahrliche jerert und dem Wenschen spage zur richtigen Thätigteit biereit winntes! Bun, der Eifenhahm-dunenseiur tiellt unsachfa und Ernach der früher genammten,



sos. Elektrifcher Binnalautrieb.

Abb. 306 geigt eine solche Berichtunkeit, Abb. 307 ben pusphörigen Gleisphan üt eine Station, beren Gleise und Signale durch zwei Sellwerte bedient werben. Die zu ihrem Selfändnis notwendigen Erfäulerungen sind im nachließenden gegeben, und darans wird hig danch der Laie ein Bild von der Bergänigen im Bertiebe eines Bahnhofs machen fönnen.

Die Darfellungsweise beiber Abb. ift die, wie fie für die vernstigten Staatsbahnen vergeschrieben ift, die eine Staatsbahnen vergeschrieben ist, die eine die die die die Estlimerfolgsiefe durchfaulend zu numerfen, bie Krugungsweichen außerdem noch mit den Auchfaben ab bis d zu versehen. Meisplan und Berfchlundert mullen herrin genau übereinflumere.

Gleisplan. 1. Die Grundftellung einer Seiche, das ist die jenige, in welcher die lestere am weinigften oft umgestellt zu werden braucht, wird durch ein + auf der Seite besjenigen Gleise angedeutet, welches bei der Grundftellung für die Durchsahrt gebspett ist. Abb. 308 bis 310 geienn ber Beitgliefe bierfür.


3u Abb. 310 fann ber gerabe Strang mn befahren merben, mahrend gleichzeitig bie beiben

2. Die Zignalmaden merken in einfachen Minien in bes philifeltung ber z\(\text{dignt}\), bas if ihr bis Grunblelung, hertgeliell. Die bei ber gebildelung hertgeliell geben der herben Signalerne 2 ober 3 l\(\text{light}\) fleis in der gebildelung hertgeliell gebildelung hertgeliellen geben auf berienigen Zeite neben dem Molle eingsprichten, nach merker him fis die dem Grunbler der Fahrlignans Benegen (1806-181), Goere Zignalmaft mich mit einem großen lateinischen Buchfaben begrichtet. Bei mehrflägrigen Mollen mirb dem eingelien Ziglier in von oben nach untern grachful bei giffer i 1, 2 oer 3 beigriffig.

Stationo-Blockwerk

| Einfahrt | 0 | ಣ ಪ | 0 | -0 | | | |
|----------------------------|---|--------------|------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | 0 | 18 | -0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 | : |
| Begeichnung der Signale | | | A1 | A2 | m | ပ | D |
| Richtung ber Büge | | | Personenzug nach Gleis I | Perlig. v. Gûter- | Personengug and Gleis I | Personenzug aus Gleis III | Gliterzug aus Glees IV |
| ts. Ebel | | D | | | 3/1 | | 9/10 |
| Ausfahrts. Signalhebel | 2 | C | | | - | 8 | |
| | | B | | 1 | 94 | 1 | |
| Weichenhobel | | 18 | | | | | + |
| | | 12 | + | 8 | + | | |
| | | 10/11 | + | + | m | + | |
| 67 | | 8/9 | | | + | + | + |
| 8u. frimmungs. hebet | | frei | | | | | |
| | 0 | 82 | o † | Q + | + | | |
| | 0 | 9.1 | O | 4 | + | | |
| | | 7 | | | | + | cı |
| | | ပ | | | | | + |
| | | q | 10/11/1 | | -4 | | + |
| | | 3/4 | + | + | + | + | |
| | | c/d | | | + | + | 4 |
| | | 3/b2 | | | | • | + |
| | | | | | + | + | |
| Einfahrtd. Signalhebel | | | | | | or design | |
| | 8 | A 1 A 2 frei | | 250 | | | |
| | | A I | 04-1 | | | | |
| Richtung ber Züge | | | Personenzug nach (Fleis I | A 2 Perlig. u. Guter. 3ug nach Gleis II | Personenzug aus Gleis I | Perfonenzug aus Gleis III | Güterzug aus Gleis IV |
| Begeichnung ber Signole | | | 1.4 | A 2 | B | Ö | Ω |

806. Verschluftafel inr Sichernigsanlage anf Bahnhof II.



807. Gleioplan des Bahnihafo II.

Berschlußtafel. 1. Die Weichen- und Signalhebel erhalten die gleiche Bezeichnung

wie die zugehörigen Weichen und Signale im Gleisplan.

2. Die Spalten für die Beichenhebel werden nur für diejenigen Zugsahrten ausgefüllt, bei denen ein Verschluß des betreffenden Beichenhebels stattsindet. Diefer Verschluß wird in der Grundstellung durch "+", in der gezogenen Stellung durch "—" bezeichnet.


3. Die Spalten für die Signathebel werden nur für diejenigen Bugjahrten ausgefüllt, bei denen der Bebel entweder gezogen oder unter Berichluß gehalten wird. Der Berichluß eines Signalhebels in der Grundstellung wird durch das Haltsignal angedeutet, die gezogene Stellung des Signalhebels durch das eingezeichnete Fahrsignal. Erfolgt der Verschluß eines Hebels ausschließlich durch das Ziehen eines anderen Signalhebels, 10 wird das betreffende Feld schraffiert.

4. Fahrstragenhebel werden durch fleine lateinische Buchstaben bezeichnet, welche ben

großen Buchstaben ber Signale entivrechen


5. Buftimmungobebel werden durch fleine Buchftaben bezeichnet, welche den großen ber verichloffen gehaltenen Signalhebel im Nachbarstellwerk entsprechen, gegebenenfalls wie bei 4.

unter Beisügung der Kemzissern des Signalhebels.
6. Die Spalten für die Zustimmungshebel werden nur für diesenigen Zugsahrten ausgestüllt, bei denen ein Verschluß des betressenden Zustimmungshebels stattsindet. Der Verschluß wird in der Grundstellung durch "+", in der gezogenen Stellung durch "—" bezeichnet. Erfolgt ber Berichluß eines Instimmungshebels ausschließlich durch das Bieben eines Signalhebels oder eines anderen Zustimmungshebels, jo wird das Geld ichraffiert.









Bweiflügeliger Signalmaft. Grundstellung.

den einzelnen Teldern herbeigeführt werden jollen, innerhalb der letteren durch Biffern

angegeben.

Der Leser versuche hiernach einmal die Berschlußtafel für den sehr einsachen Gleisplan der Abb. 307 selbständig aufzustellen. Er wird dann die Summe von Arbeit und forgfältigfter Aberlegung ermessen, welche für die Ausertigung der Berichluftafel eines großen Bahnhofs aufzuwenden ift. Beispielsweise enthält diese Taiel fur den durch zwei Stellwerke gesicherten Bahnhof Sannover bereits 153 feufrechte und 29 magerechte Spalten. Bie viel umfangreicher und mühjeliger gestaltet sich nun gar der Gall für die Riefenstellwerte von Boston, Brighton und London!

Cingelheiten zur Weidzensicherung.


Die oben erwähnte Sicherung ber Spitweichen englischer Bahnen burch Drudschienen wurde veranlaßt durch einen im Sommer 1873 stattgehabten, besonders schweren Eisenbahnunfall. Der schottische Schnellzug der London und North Western-Bahn wurde bei voller Fahrt in einer Spigweiche zerrissen. Während sein vorderer Teil auf dem Hauptgleife verblieb, rannten die fieben letten Wagen in bas Abzweiggleis. Gie murden nahezu gänzlich zertrümmert, wobei es zahlreiche Tote und Verlette gab. Die Weiche war vom Stellwerkswärter nach Einziehung des Fahrsignals umgelegt worden, während der Zug sie gerade noch durchfuhr. Ein "Falschspuren" der hinteren Wagen, d. h. Ginlaufen in ein falsches Gleis, während die vorderen Wagen auf dem richtigen verharrten, und eine Zugtrennung waren die unvermeidliche Folge. Dieser Unglücksfall gab damals



in England Anlaß zu mannigfachen Sicherungsvorschlägen, da schon früher wiederholt Unglücksfälle durch das zu frühe Umlegen von Spihweichen vorgekommen waren. Die Borschläge gipfelten alle darin, die Zungen der Spihweichen während der Durchsahrt eines Zuges unverrückar in ihrer richtigen Lage zu erhalten. Zur allgemeinen Einsführung gelangte damals die Druckschiene. Ein vorzeitiges Umstellen von Weichen, die nicht durch Druckschiene gesichert sind, ist auch heutigestags nichts allzu seltenes. So sind z. B. von den im Nahre 1898 99 auf Bahnhösen der preußischen Staatsbahn er-

folgten 160 Entgleisungen 37 Falle auf jene Urjache zurückzusühren. Seit 1898 besteht für diese Bahnen die Borschrift, alle spitz befahrenen Weichen gegen das Umlegen unter einem sahrenden Buge selbst bei zurückgenommenem Fahrsignal zu sichern.


Drudschiene. Sie besteht aus einem langen T Eisen, das an der Innenseite einer Fahrschiene durch Gestenke beweglich gelagert und bis dicht vor die eine Weichenzunge gesührt ist. Ansänglich wurde die Druckschiene gleichzeitig mit den Weichenzungen durch denselben Stellhebel bewegt. Später gab man ihr eine besondere, mit einer Weichenverriegelung verstundene Stellvorrichtung. Abb. 312 zeigt diese auf den englischen Bahnen allgemein übliche Bauart. Die vordere Berbindungsstange der Jungen (in England sind stets zwei solcher Versenen



312. Drndtschiene mit Miegel.

bindungen inr jede Weiche vorgeichriebens besint zwei Schliße. Je nach ihrer Lage greift ein auf einer Duerschwelle geradlinig geführter und mit der Druckschiene a sowie deren Stellsvorrichtung verbundener Riegel R in einen dieser Schliße und üchert die Weiche. Liegt lettere nicht richtig, so kann der Riegel nicht in den Schliß treten, und der Stellwerkswärter vermag nicht den debel ganz umzulegen. Er wird genötigt, zuvor die Weiche genan einzustellen. Bei verriegelter Weiche liegt die Druckschiene so viel tieser als der Schienensopf, daß die Spurkränze der Eisenbahnräder sie nicht berühren. Beim Umstellen der Weiche wird sie dagegen die zur Laufsläche der Schienen gehoben. Besindet sich daher ein Rad mit seinem


Spurfranz über ihr, so fann der Signalwärter sie nicht völlig anheben, also auch nicht den Riegel gauz aus der Querstange herausziehen und nicht die Weiche umlegen. Die Druckschen wermag daher einen Jug oder ein Fahrzeug gegen Falschspuren zu sichern, wenn ihre Länge (5—8 m in England) mindestensgleich dem größten vorlommenden Abstracke zweier be nachbarter Radachsen eines Fahrzeuges oder Zuges der betressenden Bahn ge wählt wird. Es ist dies eine größe Sicherheit sür den Betrieb, da der Wärter bei weit hinausgeschobenen Weichen, zumal wenn diese in ge krimmten Gleisen liegen, und bei un sichtigem Wetter nicht immer erkennen



313. Dendeschiene mit Dappelriegel.

tann, ob die letten Mäder des Zuges die Weiche durchsahren haben. Die Druckschiene übt auf ihn stets einen Zwang aus. Die vorgenaunte Verregelung hat spater eine weientliche Versbesserung ersahren, zu der, wie so ou, ebenvalls ein bestellt linial Anlas wurde. Am einem Bahnhof war das Gestänge nach einer Spisweiche gedrochen. Dem Wärter blied dieses undestannt, er legte den Verchenkebel richtig im und gub das Jahrigual. Die Verche selbst max aber nicht verstellt worden, der Zug rannte in eine Abzweigung und wurde start beschädigt. Um derartige Gestängesehler zur Neuntnis des Signalwärters zu bringen, hat man den Riegel (K in Abb. 313) doppelt gestaltet. Bei der einen Weichenlage wird der eine Riegel in die Riegel stange gedrückt, bei der anderen wird der zweite Riegel in sie gezogen. Eine Verriegelung ist

also in jedem Falle nur bei richtig stehender Beiche möglich. Wird im Falle des Gestängebruchs der Weichenhebel umgelegt, so ist dieses sür den Riegelhebel der Druckschiene nicht möglich, die Freigabe des Signals also wirksam gehindert. Neuerdings hat man die Truckschiene auch an die Außenseite der Fahrschiene gelegt (bessere Reinigung bei Schneesall). Sie liegt dann bei verriegelter Beiche sast in Schienenhöhe und erhebt sich beim Losriegeln über diese. Auch hat man keilartige Riegel eingesührt, die sich in entsprechend gesormte Zungenstähle schieben und die Jungen sicher seschalten. In Deutschland wird die Außenlage vorgezogen. Um die Abnuhung der Druckschiene durch ausgelausene Radreisen zu vermeiden, hat Büssing (Braunschweig) die (aus einem Flacheisen gebildete) Schiene in wagerechter Ebene beweglich angeordnet, derart, daß sie bei verriegelter Beiche so weit von der Fahrschiene abliegt, daß die Räder sie nicht berühren. Bei der Entriegelung wird sie dann gegen die Fahrschiene bewegt und stößt, salls sich noch ein Rad in ihrem Bereiche besindet, gegen dasselbe, so daß sie nicht umgelegt werden kann. Diese Bauart ist zweckmäßig. Alle diese Druckschienen bedingen aber Fahrzeuge mit nicht zu großem Radstande (= Abstand der äußeren Radachsen voneinander), da sie sonst zu großem Radstande (= Abstand der äußeren Radachsen voneinander), da sie sonst zu großem und sehn stenes Radständen vor (bei Langholzwagen bis 20 m). Hier werden deshalb die Schupschienen Radständen vor (bei Langholzwagen bis 20 m). Hier werden deshalb die Schupschienen nicht so allgemein benutzt wie in Eng-



land. In letterem Lande haben fie fich gut be-währt und finden deshalb auch häufige Anwendung für andere Gicherungszwecke. Bei furgen Stationsabständen, wie fie in Industriegegenden mit dichtem Gleisnet (Cleveland: bezirt u. f. m.), sowie auf Stadtbahnen vortommen, 3. B. auf den Londoner Untergrundbahnen, hat man solche Druckschienen mit dem Ausjahrfignal in Berbindung gebracht. Die Schupschienen liegen dann neben dem Bahnfteig, und solange ein Bug hier halt, tonnen fie natürlich nicht angehoben und umgelegt werden. Tas Aussahrsignal der rudwärts gelegenen Station, bas an dieje Drudichienen angeichloffen ift, tann baber auch nicht verfebent: lich gegeben werden, da sein Hebel versagt. Das Aufeinanderrennen zweier Buge ift daburch unmöglich gemacht. Ferner werben fie mit Borteil bei Bahnfreuzungen verwendet, um das Ginfahren eines Buges in das Ende eines anderen zu hindern, der zwar die Streuzung ichon durchfahren hat, aber noch nicht mit seinem letten Bagen über den Mertpjahl*) hinausgerückt ist. In der Abb. 302 liegen bei 13 u. 24 Drudichienen neben dem Mertpfahl, mahrend die bei 18 u. 20 gezeichneten gur vorerörterten Sicherung ber Spipweichen dienen.

Da die Bewegung langer Drudschienen für den Stellwerkswärter anstrengend ist, so hat man jene auch selbstthätig gemacht. Tedern oder Wegengewichte erhalten sie in der höchsten Stellung — bei Außenlage etwa 20 mm über dem Schienenlops, bei Innenlage in Schienen-topihöhe. Die überrollenden Räder drücken sie nieder und bewirken dadurch das Verriegeln, während die Federkraft u. s. w. sie nach Vorbeisahrt des Zuges wieder hochdrückt und die Weiche entriegelt.

Seit 1898 ist auf den preußischen Staatsbahnen vielsach ein sogenannter Zeitverschluß für die Druckichiene eingeführt worden. Hierbei kommt ein doppelarmiger Radtaster in Anwendung, dessen längeres Ende beim Riederdrücken des kürzeren hochgeht, die Beiche verriegelt und gleichzeitig in einem eisernen, durch Ledermembrane abgeschlossenen Doppelbehälter mit Bentilverschluß eine Lustwerdünnung erzeugt. Da die Außenlust nur langsam wieder eindringen kann, so dauert die Berriegelung eine gewisse Zeit lang. Diese Anordnung ist von gedrängter Bauart und im Gleise bequemer einzubanen, als die Druckschiene. Bis jest hat sie sich gut bewährt.


Riegeltopf für Spitweichen. Nach beutider Boridrift muß jede Beiche einer Sauptbahn, gegen beren Spite fahrplanmäßige Buge fahren, mahrend bes Durchganges bes Buges

[&]quot;) Nach den Borichriften für deutsche Gisenbahnen muß zwischen zusammenlausenden Schienenfträngen ein Merkzeichen angebracht sein, welches die Stelle angibt, über die hinaus auf dem
einen Gleise Fahrzeuge mit keinem ihrer Teile vorgeschoben werden dürsen, ohne daß der Durchgang von Fahrzeugen auf dem anderen Gleise gehindert wird.

entweder verriegelt gehalten werden ober von einem Beichensteller bewacht sein. Ferner muffen diese Weichen, falls fie von Personenzugen befahren werden, durch ein Signal derart gesichert sein, daß dessen Sahrstellung nur nach Richtiglegung der Weichen für den vorgeschriebenen Beg gegeben werden tann. Solange das Fahrsignal steht, muß es auch die zugehörige Beiche verriegelt halten. Steht das Signal auf "Halt", so muß die Weiche nach beiden Richtungen frei umstellbar sein. Diese Verriegelung wird vielsach durch die Riegel- oder Verschlußrolle bewirft, das ift eine nach Abb. 314 in den Signaldrahtzug neben der Beiche eingeschaltete Rolle mit einem freisförmigen Anfate, der fich bei richtiger Beichenlage in einen der beiben Schlige der mit den Bungen verbundenen Riegelstange einschiebt. Bei unvolltommener Bungenanlage ift eine Drehung der Riegelrolle nicht möglich, und die Ziehung des Fahrsignals wird verhindert. Rr. 1 und 3 in Abb. 314 zeigen die Lage des Riegelansapes beim Saltsignal, Rr. 2 und 4 beim Fahrsignal. Diese Anordnung bildet das Gegenstud zu der Druckschienen-Berriegelung. Dort wird der Riegel durch ein Gestänge bedient, hier durch einen Drahtzug; daher ist er hier bogensörmig gestaltet. Diese an sich treffliche Einrichtung verhindert nun aber nicht, daß der Signalwärter zu

fruh das Fahrsignal einzieht, dadurch die Spigweiche entriegelt und diese unter einem Juge umlegen tann. Um foldes unmöglich zu machen, muß die früher beschriebene Druckschiene

oder ein Zeitverschluß angebracht werden. Die Anwendung eines Riegeltopfes in Berbindung mit dem Signalmast zeigt Abb. 315. W ist die von Sand bediente Beiche, deren Riegelstange R durch den Stellhebel S von der Station oder dem Beichenturm aus verriegelt wird, sobald das Flügelsignal M mit seinem Borsignal V auf Fahrt gestellt wird. A bezeichnet den Drahtspanner (S. 308), T die Riegelstange zum Berriegeln der Hebel der übrigen Bahnhofsweichen. Auch auf elektrischem Wege hat man Spipweichen gegen vorzeitiges Umstellen gesichert.



316. Siellvorrichtung eines Mastensignals mit Porfignal und gleichzeitiger Perriegelung der von Hand geftellten Spihmeiche.

Spigenverichluffe. Die Beichen muffen mit dichtem Bungenanschluß in ihrer Lage unverrudbar gehalten werden. Abnupung in ben Gelenken des Geftanges u. f. m., fowie Anderungen durch die Barme muffen ohne Ginfluß auf das gute Antiegen der Beichenzungen bleiben. Dieses wird erreicht durch besondere, neben den Beichen in das Gestänge oder in die Drahtzüge eingeschaltete Stellvorrichtungen, Spitzenverschlüsse genannt. Ihre Bauart ist verschieden. Bei den durch Stellwerke bedienten (zentralisierten) Weichen kann nun eine Beschädigung der Stellvorrichtung eintreten, wenn ein Fahrzeug vom Herzstud aus eine für eine andere Richtung gestellte Weiche durchfährt. Es muß dann mittels seiner Spurfrange beren Bungen gewaltsam zur Seite ichieben, fie aufschneiben. Das "Aufschneiben" ift zwar strengstens verboten, kommt jedoch nicht selten vor. Zur Berhütung der hierbei sonst unvermeidlichen Zerstörungen im Gestänge oder im Stellwert dienen die "ausschneidbaren" Spipenverschlüsse. Auch deren Bauart ist sehr mannigsach. Bei mancher ist ein schwacher Stahlbolzen eingelegt, dessen Festigkeit für das Umlegen der Weiche zwar genügt, nicht aber sur das gewaltsame Ansichen. Er wird daher in letterem Falle abgeschert (durchgeschnitten). Derartige Bolgen, in die absichtlich die Zerstörung geleitet wird, sind ichnell und ohne nennenswerte Rosten zu erseben. Abb. 316 zeigt einen der gahlreich ersonnenen Spipenverschlüsse mit Scherbolzen. Reben der Beiche ift das vom Stellwert tommende Gestänge an den Spissenverschluß angeschlossen. Ersteres liegt mittels eines Doppelhebels ab R in einem um den Bolzen f drehbaren Binkelhebel c d e. Soll die Beiche umgestellt werben, fo legt fich bas mit einer Rolle versehene Bebelende R, das in ber in Dr. 2 ber Abb. 316 gezeichneten Lage die Weiche verriegelt halt, gegen d, dreht den Binfelhebel und verstellt damit die Beide, um diefe fodann auch in der neuen Stellung wieder unverrudbar zu erhalten. Der Wintelhebel besteht aus zwei Teilen, die durch den Abscherbolgen A zusammengehalten werden. Wird die Weiche aufgeschnitten, so wird A durch den Trud der Beidenstange durchgeschert und der obere Teil des Binkelhebels verdreht sich gegen den unteren; dadurch tritt das obere Bogenstuck über die Aussparung i des unteren Binkelhebelfindes (vergl. Abb. 3162 mit 3163). Dem Doppelhebel a b R des Weichengestänges ift badurch

fast die ganze Beweglichkeit geraubt, der Bärter vermag den Beichenhebel nicht umzulegen, erhält also Kenntuis von dem Aufschneiden. Das Fahrsignal kann nicht gezogen werden. Dieser Spikenverschluß ist gleichzeitig so angeordnet, daß kleine, durch die Bärmeschwankungen hervorgerusene Längenänderungen des Gestänges ohne Einfluß auf die gute Jungenanlage bleiben.

Man ist in Deutschland noch weiter gegangen und hat die Weichenstellvorrichtung verschiedentlich so angeordnet, daß ein Ausschneiden ohne Anwendung von Scherbolzen und derzgleichen möglich wird und doch auch der Bärter im Weichenturme in sicherer Weise Kenntnis von dem Vorgange erhält. Bei diesen etwas verwickelteren Einrichtungen werden die beiden Weichenzungen durch den Handhebel nicht gleichzeitig, sondern einzeln nacheinander verlegt, was zugleich den Vorteil geringerer Krastanstrengung ergibt. Bei Weichenstellung mit

Doppeldrahtzug bemin Abb. 317 und 318 der eine wirksame ftelkelle mit einer wagerecht liegende sichlungen, an deren dem Stelkhebel laufer sind. Die Kolle bei find. Die Kolle bei find. Die kolle bei find. Die kolle der obere hiervon ift gegen den unteren ethalb und unterhalb häuse zwei Ausbich hindurchgesührt. Der zum Berriegeln der Berstellen mittels ei jener Rolle versehten

816. Buffinge Spihenverfchlnft mit Abicherbolgen.

raftanstrengung ergibt. Bei Weichenstellung mit Doppeldrahtzug benuten Siemens & Halste den in Abb. 317 und 318 dargestellten Spitenverschluß, der eine wirksame Vereinigung der Weichenstellrolle mit einer Riegelrolle bildet. Um die wagerecht liegende Stellrolle ist eine Kette gesichlungen, an deren freien Enden die beiden nach dem Stellhebel laufenden Drahtzüge angeschlossen sind. Die Rolle besitzt auf beiden Seiten einen bogenförmigen Ansak, ähnlich dem in Abb. 314; der obere hiervon ist in Abb. 317 schrassiert und gegen den unteren etwa zur Hälzte versetzt. Obershalb und unterhalb der Rolle sind durch ihr Gehäle zwei mit den Weichenzungen verbundene und mit je zwei Ausschnitten versehene Riegelstangen hindurchgesührt. Der Weichenzungen Verbundene und wird zum Verriegeln der Weiche, der gerade zu ihrem Verstellen mittels eines kleinen aus der Mitte jener Rolle versehten Treibzapsens a bezw. a'. So-

bald die Stellrolle durch den Drahtzug gedreht wird, ersfolgt zunächst die Entriegelung der Weiche, dann die Umstellung und schließlich die Wiederverriegelung. In Abb. 317 hält der obere Miegel die Weiche sest, der untere stößt gegen seine Miegelstange; in Abb. 318 1st es, entsprechend der anderen Weichenlage, umgestehrt. Wird die Weiche ausgeschnitten, so wird zunächst die an der abliegenden


Beichenzunge beseftigte Riegelstange, welche nicht verriegelt ist, durch die Räder des ausschneidenden Fahrzeugs bewegt. Hierbei wird durch den Truck auf den Treibzapsen a bezw. a' die

Stellrolle gebreht und dadurch die Berriegelung der mit der auliegenden Junge versbundenen Riegelstange aufgehoben, worauf beide Jungen gemeinschaftlich fortbewegt werden. Durch den gleichzeitig mitbewegten Drahtzug wird eine Anderung am Stellwerkhebel bewirkt, wodurch der Wärter Kenntnis von dem Ausschneiden erhält (vergl. S. 292). Endlich ist auch noch für den Fall eines Drahtbruches eine Sicherung für das seste Anliegen der Weichenzungen getrossen, indem in sede Drahtleitung neben der Niegelrolle eine sogenannte Drahtrissperre eingeschaltet ist. Neißt in Abb. 317 z. B. der untere Draht, so zieht die gezeichnete Spiralseder einen kleinen Winkelhebel an, dessen freies Ende in die Nut einer Führungsstange schlägt und sich gegen die Stirnsläche der Nut stemmt, dadurch eine Drehung der Niegelrolle und ein Abklappen der Junge wirksam verhindernd. Auch sür diesen Zweck sind sehr verschiedene Anordnungen erdacht worden.


Zwischen einem deutschen und einem englischen oder amerikanischen Stellwerk besteht hiernach ein wesentlicher Wegensau, der namentlich durch die in Deutschland gestellten hohen Ansorderungen an die Ausschneidbarkeit der Weichen, durch die Drahtzugbewegung u. s. w.

hervorgerufen ift.

Ausgleichvorrichtungen. Die Beichen- und Signalleitungen werden durch die Wärmeunterschiede länger und fürzer, was das Umlegen der Weichen und Signale unter




317. Weichenftellverrichtung mit auffchneidbarem Spipenverichind und Drabtribfperre.




816. Schnitt burch ben Spihenverfchluft ber fibb. 317 (in vergrößertem Rafftabe).

Bei ber erfen engilfent Zerfurerfen mozen Zehrandemerbinkungen in bie Zeitungen einspfahlet, Judie Nie Eitungung von Schmagnare vorspreumen merben beuten. Zeite Ruschung beitung aber bei jehre Bitterumpisseld bie Serantjehung galterieber Weitern, um bei Zeitungen bindel auf richtige Zinne sinder zu beitungen. Zeite Ausgeleichnung von Janh was bledit umagerlach. Ein neu nicht ausgeleichen, ball der Zeitung zu beiter gestellt unt von Aust der Solde umagerlach. Ein neu nicht ausgeleichen bei gestellt in abeiten mittenhe fein Stelltmattiget mach der Standeren zur, zu Seiten infalle gefrüht zu haben mittenhe für Stelltmattiget auf der Standeren zur eine Ausgeleichen Vereitungerung bei Beichinget aufgebeundt wurde. Zeite Stellage keiten zur Gründung der feinbilgraftigen Ausgeleichen Stellen stellt zu seiten.

Die Zagenanderungen eines Gestanges werden durch Teupelieder, durch frechischunder artige Geterfanerdnungen und bergl. felbstlichtig ausgeglichen, wohet aber die Richtung des Gestanges nicht wefentlich abgelent werden dari wergl, auch Teupenverfalisse. Albs. 319 geigt einen Ausgleicher mit Toppschedel, der dem das Gestange geradiung gestährt bleich. Die Ausbehnung der einen Leitungshälfte hebt diejenige der anderen auf. In Abb. 320 greist das geteilte Gestänge an zwei Winkelhebeln an, deren freie Enden durch eine Gelentstange s verdunden sind. Unter den verschiedenen Ausgleichern für Drahtzüge hat sich die in Abb. 300 gezeichnete gut bewährt. Sie ist von Püssing ersunden und wirft einsach und sicher. Zede der beiden Leitungen wird unterhald des Stellwerks durch eine mittels Gewichtschebels G beweglich gelagerte Molle abgelenkt. Je nach der Lustwärme zur Zeit des Einbaues wird der Abstand an dem gebogenen Führungseisen jenes Hebels größer oder kleiner gewählt. Dehnt sich der Traht, so sinkt die Molle mit dem Gewichtschebel, während sie umgekehrt bei seinem Zusammenziehen sich hebt. Die beiden zu jedem Stellwerkschebel gehörenden Mollenhebel liegen dicht nebeneinander, das Gewicht G ist nur wenige Zentimeter die. Veim Umlegen des Stellhebels muß nun die Trahtrelle in ihrer Lage verbleiben, was durch 2 Klemmen erreicht wird, die an jedem der Gewichtschebel sien und beim Ziehen der Leitung sich sest gegen das bogenförmige Flacheien legen und dadurch den Hebel sesthalten. Nach Umlegung der Weiche



319. Ausgleichvorrichtung durch Doppelhebel.



320. Gelenhausgleicher für Geffänge.

hört die Klemmung von selbst auf, die beiden Gewichtshebel fonnen wieder frei fpielen und die Bärmeeinflusse unschädlich machen, fo daß die zwei Drabte in der Ruhelage stets gleich ftraff gespannt find. Für bie Signalleitungen nimmt man häusig ein gleiches Spannwert. Wo ein Vorsignal mit dem Abschlußmaft verbunden ift, steht ersteres mitunter bis 1200 m vom Stellwert entfernt. Eine foldie Drahtlänge erleidet eine recht erhebliche Längenänderung. Für diesen Fall eignet fich die ebenfalls von Buffing zuerft angegebene einfache Ausgleichvorrichtung A der Abb.315.

Die loie Rolle mit Belastungsgewicht wird in jede der beiden Drahtleitungen eingehängt. Beide Rollen sind mitemander verbunden, um wieder ein Anheben oder Senten der Gewichte beim Stellen des Signals zu vermeiden. Ausgleicher für Drahtzüge heißen auch Drahtspanner.

Blockverfahren.

Die Handhabung der vorstehend geschilderten Sicherheitseinrichtungen, insbesondere der Signalhebel, bedarf aber noch eines gewichtigen Schuhmittels, damit die Thätigkeit der Stellwerkswärter in vollem Einklang mit dem Jugmeldedienst steht und nicht etwa mehrere Züge in zu schneller Folge hintereinander ab- oder gleichzeitig in dieselbe Fahrsstraße eingelassen werden und auseinander rennen. Dieses Mittel ist gegeben in dem Blockverfahren, dessen Name von dem englischen to block — sperren herrührt (line blocked — Linie gesperrt oder geblockt). Die hierbei benutzen Blockeinrichtungen legen auf dentschen und vielen anderen Bahnen das Signal am Ein- oder Ausfahrtmaste elektrischmechanisch sest. Sie ermöglichen dadurch, bestimmte Gleisstrecken für die Fahrt eines Juges zu sperren (zu "blocken") und sie nur von einer solchen Stelle aus für die Fahrt frei zu geben (zu "entblocken"), die mit Sicherheit beurteilen kann, ob diese Fahrt erfolgen darf oder nicht. Heutigestags werden sowohl die Zugsahrten innerhalb der Bahnhöfe als auch die Zugsolze auf der Strecke durch dieses Mittel gesichert. Man unterscheibet demgemäß die Stations und die Streckenblockung. Hierzu treten noch weitere Blockssicherungen für Bahnkreuzungen in Schienenhöhe, für Drehbrücken, Tunnels u. s. w.

In jedem Falle wird die Sicherung durch ein elektrisches Blodwerk ausgenbt, das einen mechanischen Berschluß herstellt, der nur von einem entsernten Orte aus durch dessen Blodwerk elektrisch ausgehoben werden kann. Bringt man also ein Blodwerk mit den Stellhebeln der Signale und Weichen, den Berriegelungshebeln der Drehbrücken u. s. w. in Berbindung, so bewirkt seine Einrichtung, daß der Wärter, wenn er es in Thätigkeit setzt (bedient), seine Stellvorrichtung unverrückar festlegt. Er kann sie nicht eher wieder bewegen, als bis sie durch das Blodwerk der entsernt liegenden Überwachungsstelle (Stationsbürean u. s. w.) frei gegeben, also entriegelt ist. Zwei derartige zusammen-



arbeitende Blodwerke sind nun durch Drahtleitung in einen Stromfreis geschaltet, so baß der von einer Stelle entsandte elektrische Strom gleichzeitig auf beide Werke einwirkt.


Auf deutschen Bahnen, auch in Ofterreich, Holland und anderen Ländern wird ziemlich allgemein das von Siemens & Halske 1871 erfundene Blockwerk verwendet, von dem zur Zeit über 50000 Plocffelder in Benugung ftehen. Gin solches Werf besteht im wesentlichen aus einem gußeisernen Kasten mit einem, zwei oder mehreren Eleftromagneten und einem Magnetinduktor oder Stromgeber, der durch eine seitlich sipende Kurbel bethätigt wird. Vorn zeigt das Gehäuse so viele Glassensterchen oder Felder, als Elektromagnete im Inneren lagern. hinter jedem Tenfter ift eine rote oder weiße Scheibe sichtbar. Eine weiße Scheibe bedeutet: Die Fahrt ift erlaubt. Rot bejagt: Die Fahrt ift verboten. Jedes Feld gilt für diejenige Fahrrichtung, welche durch die darunter befindliche Unidrift und beim Stredenblodwert durch ben angebrachten Bjeil kenntlich gemacht ift. Bede Fahrstrecke wird an ihrem Anfange und Ende durch je ein Feld gesichert. Beibe Felder bilden mit ihrer Leitung die "Blockverbindung". Sie sind so angeordnet, daß bei der Stredenblodung beide Felder in der Grund- oder Ruhestellung (der Zugverkehr ruht) frei sind, also weiß zeigen. Bei der Stationsblockung dagegen ist auch in der Ruhestellung stets das eine Jeld gesverrt, das zugehörige andere frei. Nur ein freies Feld ist am Blodwerf "bedienbar", weil infolge der Bauart seine Blodtafte allein niedergedrückt werden kann. Da die Haltstellung der Signale die Regel, ihre Fahrtstellung die Ausnahme bildet, jo zeigen die Felder des Stationeblodwerts in der Ruhestellung "rot" (Abb. 323), in der Sperre "weiß". Die beiden Felder einer jolchen Blodverbindung zeigen also gleiche Farbe; aber das freie Jeld des Stationsblockwerks ist rot, mahrend das freie am Signalblodwert weiß ift.

Soll ein Blodwert bedient werden, so muß man die Induktorkurbel k in Abb. 321 einigemal drehen und gleichzeitig die Blodkaste niederdrücken. Tadurch werden von dem Stromgeber J*) elektrische Wechjekströme in die Leitung gesandt, so daß beide Elektromagnete E der die Fahrt sichernden Blodselder I und II beeinflußt werden. Die Anker N dieser Magnete werden daher gleichzeitig abwechselnd angezogen und abgestoßen. Hierbei läßt an dem stromgebenden ibedienten) Blodwerf il in Abb. 321) ein kleines, an dem Anker N sipendes Gesperre M einen die weiße und rote Scheibe tragenden Jahnbogen R insolge seines Eigengewichtes nach abwärts sallen und verwandelt dadurch das weiße Feld in ein rotes, während an dem stromempkangenden Blockwerk (II in Abb.) R durch Federdruck sich auswärts bewegt und rot in weiß umstellt. Gleichzeitig verriegelt der ein Blockwerk bedienende Beamte stets seine Vorrichtung und gibt das Nachbarwerk frei.

Wie wird nun ein Signalhebel durch das Blockwert verriegelt? Die Blockwerte, die diesem Zwecke dienen, besigen nach Abb. 321 unten in ihrem Gehäuse eine senkrechte Sperrstange r, die eine abgesederte Alinke S in den Ausschnitt einer auf der Drehachse des Stellhebels K sitzenden Eisenscheibe li drücken kann. Beim Niederpressen der Blockasse wecks Blockung der vorgelegenen Strecke schiebt der Wärter zugleich auch die Sverrstange r nieder. Durch die vorsichgehende Verdrehung der Welle a des die rote und weiße Scheibe tragenden Zahnbogens wird diese Stange in ihrer Tieflage bei m gesperrt und der Signalschebel durch sie. Erfolgt dann später die Freigabe seitens der vorgelegenen Strecke, so wird durch die gegenteitige Trehbewegung senes Zahnbogens die Sperrstange ausgelöst. Eine Feder drückt sie nach oben und halt sie hoch. Der Signalhebel ist wieder frei bes weglich, und das Fahrsignal kann gegeben werden. Solange dieses gezogen ist, kann aber

^{*)} Dieser Stromgeber, 1856 ersunden, besieht aus einer Anzahl von Huseisenmagneten Abb. 321:, zwischen deren Poten ein Tidentger Anter durch die Murbet K vermittelst eines kleinen Radervorgeleges in schnelte Umdrehung verseht wird. In den Rupserdrahtwindungen des Anters werden hierdurch Wechselströme erzeugt, welche sür den Felderwechsel der Blockwerte benutt werden, während sie sür deren Wecker zuvor durch einen Stromwender gleich gerichtet, also in Wieschstrom verwandelt werden. (Leuteres ist auch der Fall bei den Stromgebern der S. 280 genannten Läutewerke.) Durch Niederdrücken der betressenden Taste wird der Strom in die mit dieser verbundene Leuung geschickt. Wan erspart durch diese Euprichtung die unbequeme Batterie und erzielt jederzeit eine gute Wirtung. Sie hat deshalb auch bei den Block- und Läutewerken allgemeine Anwendung gesunden.





321. Ginfeldriges Blodwerk von Siemens & Baleke.

die Sperrstange und damit die Blocktaste nicht niedergedrückt werden. Eine Freigabe der rückgelegenen Strecke für einen neuen Zug ist folglich auch solange unmöglich. Die Blockwerke der Weichentürme sind an dem Stellwerk angebracht und verriegeln dessen

Signal= bezw. Fahrstraßenhebel.

Das Blockwerk besitt demnach für den Zugbetrieb hervorragend wertvolle Eigenschaften: Es zwingt zum richtigen Handeln, zumal es so eingerichtet ist, daß ein Eingriff des bedienenden Beamten nicht stattfinden kann. Über den Blocktasten sitzen sodann noch die Weckertasten, um mittels der zu oberst angebrachten Weckerglocken auch ein hörbares Signal der Empfangsstation senden zu können. Zur Kennzeichnung der angeschlagenen Glock trägt jeder Wecker eine Fallscheibe, welche beim Tönen der Glock sichtbar wird. Blipableiter*) zum Schutze der Blockwerke und Beamten vervollständigen die Einrichtung.

Stationeblodung.

Alle Signalhebel im Stellwerk (besgleichen die der Signale an Drehbrücken u. s. w.) stehen unter elektrischem Berschluß des Stationsblockwerks. Soll der Stell-wärter ein Fahrsignal ziehen, so muß er dazu Auftrag von dem Stationsbeamten erhalten, zu welchem Zweck dieser sein und des Wärters rotes Signalseld in ein weißes verwandelt, was dem Wärter zugleich hörbar gemacht wird. Solange das Fahrsignal steht, ist eine Änderung der Feldersarbe unmöglich. Erst nachdem der Wärter nach Vorzbeisahrt des Zuges das Signal auf "halt" zurückgelegt hat, kann er beide Felder auf rot zurückstellen, womit er zugleich das Haltsignal verriegelt. Nunmehr wird aber der Stationsbeamte wieder alleiniger Herr über diese Blockverbindung. Den Zugsahrten im Bahnhofsbetrieb u. s. w. wird dadurch eine außerordentlich hohe Sicherheit gegen Zusammenstöße verliehen und zwar auf dreisache Weise: 1. die Signalgebung für die Züge wird völlig abhängig von der für die Ein- und Ausfahrt verantwortlichen Dienststelle (Stationsbüreau), 2. die Weichenlage wird nochmals gesichert, 3. seindliche Signale können niemals frei gegeben werden.

Die Blockfelder werden unterschieden in: Signal=, Fahrstraßen= und Zustimmungsfelder. Signalfelder halten die Signale in der Haltstellung verschlossen und geben sie für die einzelnen Zugfahrten frei. Fahrstraßenfelder machen die Fahrstellung eines frei gegebenen Signals abhängig von der zuvorigen elektrischen Verriegelung der Fahr= straße im eigenen Stellwerkbezirke, um eine vorzeitige Weichenumstellung nach Einziehung des Fahrsignals zu verhindern. Erst wenn der Fahrstraßenhebel durch Vedienung seines Blockfeldes verriegelt ist, kann ein freigegebenes Signal gezogen werden. Zustimmungs= selder machen die Fahrstellung der Signale abhängig von der Festlegung der Weichen in

anderen Stellbezirken.

Auf größeren Bahnhöfen, in die verschiedene Linien einmünden, sind meistens mehrere Stellwerke vorhanden. Ihre Handhabung wird hiernach so vom Stationsbüreau aus durch die Blockwerke gesteuert, daß die Einzelwerke sich nicht gegenseitig gefährden können. Hier erhalten die Stationsblockwerke oft recht viele Felder. So zeigt Abb. 322 eine solche Anlage mit 17 Feldern und eben so vielen Magneten, Drucktasten und Weckern. Auf solchem Bahnhose werden die Bahnsteiggleise oft von Jügen verschiedener Richtung besahren und dieselben Gleisstreuzungen von aus- wie einfahrenden Jügen benutzt. Hier muß zur Erfüllung der obigen Forderung 3) eine besondere Einrichtung am Stationsblockwerk getrossen werden, damit eine solche Gleisausnuhung auch vollständig sicher gestellt wird und der Stationsbeamte nicht etwa zwei Signalhebel nacheinander entsichert, deren Fahrstraßen die Züge in Gesahr bringen, wie beispielsweise auch die gleichzeitige Einfahrt zweier Züge entgegengesepter Richtung in dasselbe Gleis einer Bahnhosshalle.


^{*)} Blipableiter mussen in die Telegraphenleitungen eingeschaltet werden, da lettere Blipsichlägen leicht ausgesetzt sind und der Blip sie oft viele Risometer weit durchläuft. Wiederholt sind früher Fälle vorgekommen, wo die Leitungen samt ihren Tragstangen auf längere Strecken hin durch Blip zerstört wurden, ebenso die angeschlossenen Apparate der Stationen und Wärtersbuden, wobei dann häusig Menschen verletzt worden sind (vergl. auch S. 280).

Der Stellwarter murbe sonft auch zu Irrtumern betreffs ber Bahl ber geöffneten Fahrftrage veranfant merben.

Selbst wo das Stellwerf schon feindliche Signale aussichtließt, ordnet man doch in der Reugeit das Stationsblockwerf so an, daß es seindliche Signale nicht frei geben kann. Um dies Sicherheit zu schassen, wird die Preigade der Blodselber zwangläusig



329. Stationeblochmerk, gefchloffen.



323. Stationablachmerk, nenffnet.


gestaltet. Das Stationsblodwert erhält zu bem Zwed in seinem unteren Teile besondere Berschlussichieber ober Sperefincale mit sentrechten Aussichnitten und schrägen Schlitzen, in welche die nach unten verlängerten Stangen der Blodtaften eingreisen. In der Abb, 323 sind biese Spereungen ganz unten erfennbar.

Betrachten wir jur Alariegung der Wirtungsweise das rechtsfeitige Lineal mit seinen vier Blockfangen, sinter benen der Industror mit seiner Aurdel sichtbar ift. Die vier darüber befindlichen Kensterchen geigen rot, und in biefem Justande verfindert vierte Blockfeld kann baher nicht bedient werden.


Wird aber z. B. das zweite Feld (von rechts nach links gezählt) freigegeben, so hebt sich damit selbstthätig die zugehörige Stange aus dem Ausschnitt und das Sperrlineal läßt sich jetzt wegen des Spielraumes an der dritten Stange nach rechts verschieben. Das bedeutet, daß die erste Blocktange durch die Blocktaste niedergedrückt werden kann; sie sinkt in den schrägen Schlitz hinein und verschiebt dadurch das Lineal und zwar so weit,

bis die dritte Stange hemmt. Die zweite und vierte Stange ruhen jest auf dem Lineal und sind nicht abwärts zu bewegen. Solange also Feld eins weiß zeigt, bleibt Feld vier gesperrt. Diesen Zustand veranschaulicht Abb. 324 noch besonders.

Es sind sonach die einzelnen Blockfelder äußerst sinnreich und dabei doch einfach auf rein mechanischem Wege voneinander abhängig gemacht. Bon zwei feindlichen Fahrstragen fann immer nur eine freigegeben und ihr Signalhebel gezogen werden und zwar auch nur dann, wenn die andere Gleisstraße gesperrt ift. Durch Zurud= legung des Fahrsignals auf "Halt" und Bedienung bes Signalfeldes im Weichenturm wird ber Signalhebel wieder verriegelt und gleichzeitig die Sperre ber feindlichen Blodfelber am Stationeblodwert aufgehoben. Irrium in der Signalgabe auf einem größeren Bahnhofe ift damit völlig ausgeschlossen. Auf die mannigfachen



324. Perschublineal des Stationeblockmerks.



325. Mechanifch verschloffenes Doppelfignal der Condoner Untergrundbagnen.

Sonderanordnungen in der Stationsblodung tann hier nicht eingegangen werden. Die zur Zeit bestehende vollkommenere Einrichtung ist hier angedeutet worden.

Auf Bahnen mit sehr lebhaftem Verkehr oder dichter Stationsfolge hat man auch die Stellwerke der Nachbarstationen in gegenseitige Abhängigkeit voneinander gebracht. Beim Geben eines Fahrsignals muß dann sowohl das Stellwerk der Aussahr- als auch das der Einfahrstation in Thätigkeit treten.


Auf den Londoner Untergrundbahnen (Stationsabstand bis 300 m und Zugfolge bis 2 Minuten herab) wird dieses sehr erfolgreich auf mechanischem Wege erreicht. Nach Abb. 325 liegt in der Stellstange der Signalslügel ein zweiteiliges Schloß, das durch Drahtzug von den beiden benachbarten Stationen — jede eine Hälfte — gestellt wird. Nur wenn beide Schloßteile richtig bethätigt sind, kann das Fahrsignal gegeben werden.

Auf manchen neueren Stadtbahnen wird das Bloden und Freigeben der Stationssignale selbstthätig durch die abfahrenden Büge bewirkt (vergl. Unterpflasterbahn in Budapest).

Das in England allgemein übliche Verfahren, Zugweldedienst und Weichenstellung im Signalturm zu vereinen, hat seine Vorzüge gegenüber getrennten Dienststellen, jedoch ist das deutsche Zugsicherungsverfahren dem englischen darin überlegen, daß es die Mastenssignale stets in die Blockung einbezieht, um sie durch die letztere zu verriegeln bezw. freizugeben. Auf manchen deutschen Bahnhösen ist übrigens der Zugweldedienst auch in den Weichenturm verlegt.

Stredenblodung.

Soll auch auf der Strede der Zugdienst ein völlig gesicherter sein, so dürsen zwischen zwei Nachbarstationen nicht mehrere Züge gleichzeitig sich auf einem Gleise besinden. Für die deutschen Bahnen ist ausdrücklich vorgeschrieben, daß tein Zug von einer Strede absahren darf, "solange nicht festgestellt ist, daß der letzte in derselben Richtung vorausgesahrene Zug die nächste Zugsolgestation erreicht hat. Einzeln sahrende Lokomotiven sind hierbei den Zügen gleich zu behandeln". Auf Linien mit großem Stationsabstande könnten sonach nur wenige Züge täglich sahren, wenn man sich sür den Stredendienst mit den durch die Ortschaften bedingten Bahnhossentsernungen bes gnügen wollte. Ein lebhafter Verkehr wäre da ausgeschlossen. Aus dieser Erwägung



ging man in England schon frühzeitig dazu über, längere Strecken durch Mastensignale in Abschnitte — Blocks — zu zerlegen. Jedem Mastensignale war eine Wärterbude für den bedienenden Wärter beigegeben. Nach Vorbeisahrt eines Zuges wurde das Signal auf "Halt" gestellt. Es mußte eine bestimmte Anzahl von Minuten in dieser Stellung belassen werden, ehe einem nachfolgenden Zuge das Fahrsignal gegeben werden konnte. Dieses Versahren heißt das Zeitblocksistem oder "Blockung nach Zeitabstand". Es hat sich später noch in anderen Eisenbahnländern lange Zeit erhalten.

Um das Jahr 1853 führte E. Clark, veranlaßt durch die Mängel dieses Verfahrens, das "absolute" Blockisstem oder "Blockung nach Raumabstand", furz Raum-Blockung genannt, ein. Es gestattete einen erheblich stärkeren Jugverkehr mit erhöhter Sicherheit und ist jest das fast allein herrschende. Hier kann man die einzelnen Blockstrecken nach Bedarf sehr klein wählen, so daß die Linie äußerst leistungsfähig wird. Beispielsweise sind sie auf den Londoner Untergrunds und New Yorker Hochbahnen teilweise so nahe aneinander gerückt, daß die Züge alle zwei Minuten mit voller Betriedssicherheit sich auf diesen Strecken solgen können. — Auch hier ist jede Blockstation der Strecke mit einem Signalmast ausgestattet, der für die beiden Fahrtrichtungen zwei Flügel in gleicher Höhe trägt, die für gewöhnlich beide in der Hahrtrichtungs sich des sinden. Sine Blockstation schließt den einen Gleisabschnitt gegen den anderen gänzlich ab. Sie bildet gleichsam ein Absperrthor für den vorgelegenen Bahnabschnitt, das für jeden ankommenden Zug (durch Geben des Fahrsignals) besonders geöffnet werden muß. In der zu jedem Maste gehörigen Wärterbude sind die nötigen elektrischen Einrichtungen — Glockensignale und Blockwerke — untergebracht.

Die englischen Bahnen verwenden seit Clark Zeiger- oder Nadelapparate für das Bloden. Die Feiger deuten durch verschiedene Stellungen an, ob die Strecke frei oder besetzt ist. Die Vorrichtungen erfordern ein gut geschultes Personal. Teilweise sind die Nadelwerke auch mit roten und weißen Blodseldern ausgestattet. Um ihre weitere Ausbildung haben sich namentlich Preece, Spagnoletti und neuerdings Sykes ver-

dient gemacht.

Deutsches Blodverfahren. Es sei nach Abb. 326 eine zweigleifige Bahnstrecke mit ben beiden Enbstationen A und E gegeben, zwischen die drei Blochstationen B, C und D eingeschaltet sein mögen. Für die Fahrtrichtung von A nach E dient das in dieser Richtung rechts liegende Gleis, für die entgegengesette bas andere. Beide Stationen, welche je ein Ausfahrtsignal besitzen mogen, sowie die drei Blochtationen sind mit doppel= fenstrigen Blodwerken ausgerüstet. Das Fenster oder Feld Dr. 2 dient für die Richtung A-E, das Feld Nr. 1 für diejenige von E nach A. Jedes Feld bezeichnet mit dem zugehörigen Signalflügel für die betreffende Fahrtrichtung den Anfang einer neuen Gleisstrecke. Bei den Streckenblocks oder Zugfolgestationen liegt dieser Anfang am Signals mast (B, C und D), bei den Blodende oder Zugmelbestationen, das sind solche, auf denen Büge beginnen, endigen, kehren oder überholt werden, liegt er am Ausfahrtsignale (A). Steht eine rote Scheibe vor dem Fenster, so bejagt das, daß die vorgelegene Blockftrede von einem Buge besett, also blockiert oder geblockt ift, während weiß ihr Freisein ankundigt. Waren die Blockstationen B, C, D nicht vorhanden, so durfte von A aus ein zweiter Zug dem voraufgefahrenen erft folgen, wenn letterer in E angelangt wäre. Infolge der eingeschobenen Blockstationen kann ein neuer Zug bereits aus A abgelassen werden, wenn der vorhergehende das Blocksignal B passiert hat. Es können also unter Umständen nunmehr gleichzeitig vier Ruge auf der Strede von A nach E fich befinden. Wie wird

der Buglauf nun geregelt und gesichert?

Gesett in A stehe ein Bug zur Abfahrt nach E bereit. Sehen wir von den Glodensignalen zunächst ab, so ist der Vorgang folgender: Nachdem den Bahnwärtern zwischen A und E mittels bes Läutewerkes die bevorstehende Abfahrt bes Buges durch Station A angezeigt ift, zieht der Beamte in A das Ausfahrtsignal. hat der mit Schluffignal versehene Bug die vorgeschriebene Stelle hinter dem Signalmast erreicht, so legt der Wärter bas Signal sogleich wieder auf Halt zurud und sichert (bedt) ben Bug von hinten, indem er die Blocktafte des Feldes 2 niederdrückt und die Induktorkurbel einigemal dreht. Das bisher weiße Fenster 2 wird dadurch rot gemacht, und gleichzeitig wird das Haltsignal dadurch verriegelt; das lettere ift von besonderer Wichtigkeit; denn die Zurudverwandlung bes roten Feldes 2 in Weiß und damit die Entriegelung des Mastensignals in A kann nur durch den Blockwärter B vorgenommen werden und zwar nach Vorschrift erst dann, wenn der Zug an dem Signal in B vorbeigefahren ift. Wärter B bedt dann den Bug wie vorher A, ftellt also zunächst sein Signal auf Halt und dann sein Feld 2 auf rot. Indem er aber sein weißes Feld in rot verwandelt, macht er das bis dahin rote Feld in A weiß, was zur Folge hat, daß das auf "Halt" festgelegte Ausfahrtsignal in A wieder frei wird und gezogen werden kann. B sperrt oder blockt also die vorgelegene Strecke B—C und gibt gleichzeitig den zurückgelegenen Abschnitt B-A frei, "beblodiert" ihn. Von A aus tann also nun ein neuer Bug in A-B einfahren. B fann felbstverständlich nur bann einem Buge bas Fahrsignal geben, wenn sein Feld 2 weiß ist, er also vorher durch C entblockt war. Ist dieses nicht der Fall, ist Feld 2 in B vielmehr noch rot, so vermag B das Haltsignal an seinem Maste nicht in "Fahrt" umzustellen. Der Zug muß dann vor dem Signal halten und so lange warten, bis die Blockstrecke B-C durch C freigegeben ist.

In genau gleicher Weise wiederholt sich der Vorgang bei jeder folgenden Blodsstation und schließlich auch bei dem Bahnhose E, auf welchem der Abschlußmast die Stelle des Blodsignalmastes vertritt; desgleichen für die Zugsahrt auf dem anderen Gleise von E nach A. Sind übrigens auf einer Station mehrere Aussahrtsignale für dasselbe Streckengleis, also denselben Blockabschnitt, vorhanden, so wird die Anordnung so getroffen, daß beim Einziehen eines Fahrsignals auch sämtliche anderen Flügel selbstthätig festgelegt

werden und so lange verschlossen bleiben, bis Freigabe von der vorgelegenen Blocktation erfolgt. Die Einfahrts-Blockfelder (1 in A und 2 in E) find vom Stationsbüreau ab-

hängig, zeigen somit, solange die Ginfahrt gesperrt ist, rot.

Mit dem Farbenwechsel der Fenster hat der Wärter auch hörbare Signale, sogenannte Borwecksignale, den Nachbarwärtern zu geben. So drückt z. B. der Wärter in A bei Ausschrt des Juges nach B die Weckertaste über Feld 2 nieder und dreht gleichzeitig die Induktorkurbel. Sosort nach dem Borwecken stellt A das Fenster 2 rot ein. Wärter B gibt als Empfangsbescheinigung das hörbare Signal zurück nach A, zieht das Fahrsignal und beobachtet die Strecke. Nach Vorbeisahrt des Juges weckt er nach C vor, stellt sein Feld 2 auf rot, das in A damit auf weiß. Von C erhält er das Empfangsbescheinigungssienes des Sienes der Strecks R

fignal, beegleichen von A ein foldes für die Freigabe ber Strede B-A.

Wird in der Art von jedem Blodbeamten nach Vorschrift versahren, so ist eine zu schnelle Jugsolge und ein Auseinanderrennen von zwei Zügen in einem Blodabschnitt unsmözlich. Leider ist aber mit der Unachtsamkeit und Vergeßlichkeit mancher Menschen auch hier zu rechnen, und so sind trotz der so tresslich erdachten Blodwerke und des so sinnzeich augeordneten Blodwersahrens Unglücksfälle vereinzelt aufgetreten. Es ist z. B. vorzgekommen, daß ein Wärter, sagen wir in C der Abb. 326, eingeschlasen war, so daß der Zug infolge des Haltsignals zum Halten vor C gezwungen wurde. Der Wärter, durch die Lokomotivpseise geweckt, blodierte, um einen Entschuldigungsgrund für sein Haltzsignal zu haben, schleunigst die vorgelegene Strecke C—D, machte also sein Feld 2 rot, was mit einer Freigabe der rückwärtigen Strecke C—B verbunden war. Dadurch wurde der Wärter B veranlaßt, einem zweiten Zuge das Fahrsignal zu geben, der auf den vor C haltenden Zug aufrannte.

Im Jahre 1881 haben Siemens & Halske das Blodwerk und das Blodiers versahren mit Erfolg dahin verbessert, daß derartige, durch Unausmerksamkeit der Märter veranlaßte Unglücksfälle nicht mehr möglich sind. Der Blodwärter kann bei dieser neueren Einrichtung nicht ohne weiteres über das weiße Feld 2 verfügen, wenn dieses durch die vorgelegene Station bei ihm eingestellt wird, sondern er ist gezwungen, zuvor das Haltsignal auf "Fahrt" zu stellen, und dann den gezogenen Flügel wieder auf "Halt" zurückzulegen. Erst dann kann er an seinem Blodwerk die weiße Scheibe in rot verwandeln, also vorwärts die Strecke sperren, rückwärts die andere freigeben. Wollte hier ein Wärter sich blocieren, wenn sein Signal bei weißem Felde auf "Halt" steht, so müßte er dieses zuvor auf "Fahrt" und dann wieder auf "Halt" legen. Eine derartige Flügelbewegung würde aber von dem Zug- und Lokomotivpersonal bemerkt werden, das

dann von dem Wärter die nötige Aufklärung verlangen würde.

Nur durch vöswillige oder völlig überstüssige Bewegungen des Signalhebels kann sonach ein Blockwärter einen Zusammenstoß auf der Strecke herbeiführen. Um auch hierzgegen gesichert zu sein, sinden (schon an zahlreichen Stellen) sogenannte elektrische Druckknopssperren Berwendung. Sie hindern so lange ein Niederdrücken der Blocktaste und damit ein Bewegen des Signalhebels, dis der Zug selbst durch Befahren eines Schienenskontaktes die Sperre elektrisch auslöst. Die Betriedssicherheit ist demnach eine sehr große und nur getrübt, wenn auch das Lokomotivpersonal es an der erforderlichen Ausmerksams

feit fehlen läßt oder die Blodvorrichtung verfagt.

Für Linien mit besonders schneller Zugsolge haben neuerdings Siemens & Halske ein noch weiter verbessertes Blockversahren erdacht, das auf einigen Bahnen sich bereits gut bewährt hat. Hierbei werden auf den Blockstationen statt der vorerörterten zweissenstrigen Blockwerke solche mit vier Feldern verwendet. Zu jeder Fahrtrichtung geshören zwei Felder des Blockwerks, eins sür die vorgelegene, das andere sür die rückgelegene Strecke. Beide Endselder einer Blockstrecke aber werden hier durch den Wärter übereinsstimmend in der Farbe gehalten, so daß ein von einem Zuge besetzter Blockabschnitt au seinen beiden Enden rote Felder zeigt; ein freier weiße. Hier kann also der Wärter sosort sehen, ob seine rückgelegene Strecke besetzt ist oder nicht. Die Blocktasten sind bei dieser Einrichtung paarweise gesuppelt, insolgedessen stellt der Wärter z. B. C in Abb. 327, falls ein Zug in den Abschnitt C—D eingesahren ist, die beiden zu C—D gehörigen Felder



in C und D auf rot (in der Abbildung durch Schwarz angedeutet), dagegen die beiden zu C und B gehörigen auf weiß. Die vierteiligen Blockwerke stellen sich natürlich teurer in der Beschaffung als die älteren zweisenstrigen. Allerdings ist zu beachten, daß bei Strecken mit regem Verkehr die reinen Streckenblockstationen, welche vier anstatt zwei Felder gesbrauchen, nicht so zahlreich sind, und für Endstationen, sowie Stationen mit Überholungsgleisen, Abzweigungen und bergleichen sich die Jahl der Blockselder nicht erhöht.


Auf den preußischen Staatsbahnen z. B. werden sie vorläufig nur auf besonders start belasteten Linien eingesührt. Die Berliner Stadtbahn und die Wannseebahn (Berlin-Potsdam) sind mit ihr ausgerüstet. Diese beiden Bahnen ersreuen sich in Deutschland des stärtsten Zugverkehrs. Hier ist gleichzeitig noch eine weitere Verbesserung getroffen, die das ganze Verfahren zwangsläufig gestaltet, so daß etwaige Vergeßlichkeiten

ober Unachtsamfeiten ber Barter ohne nachteilige Folgen bleiben.

Wie oben erflärt, wird der Eintritt eines Juges in einen Blockabschnitt erst dann möglich, wenn der vorhergebende Zug diese Strecke verlassen hat und durch das eleftrisch verriegelte Haltsignal am vorderen Ende dieser Strecke bereits gedeckt worden ist.

Für die Ausgangsstation eines Zuges ist aber der Fall denkbar, daß bei der Absahrt der Züge von demselben Bahnsteig aus ein Umlegen von Weichen, welche mit dem Aussahrtsignal in Abhängigseit gebracht sind, nicht notwendig ist. Folgen sich nun zwei Züge schnell hintereinander, so ist es nicht ausgeschlossen, daß, weil der Wärter nicht sosort die

Strecke blockt, das Austfahrtsignal hinter dem ersten Zuge in der Fahrstellung kurze Zeit belassen wird. Dann kann aber der zweite Zug schon absahren, ehe der erste die nächstgelegene Blockstation passiert hat. Ein Austennen des zweiten Zuges auf den ersten ist also möglich. Diese Gesahr läßt sich vermeiden, wenn das Austfahrtsignal durch den Zug



327. Siredienblodiung (vierfeldrig).

selbst auf "Halt" zurückgelegt wird. Siemens & Halste haben vor kurzem in trefflicher, dabei einsacher Weise diesen Gedanken verwirklicht. An einer geeigneten Stelle im Gleis wird ein Schienenkontakt eingebaut und mit dem Massensignal in Verbindung gebracht. Durch das Übersahren der Lokomotivräder wird der Kontakt in Thätigkeit gesept, der Mügel am Mast ausgelöst und auf "Halt" gestellt. Soll ein zweiter Zug abgelassen werden, so muß das Fahrsignal gegeben werden. Der Signalhebel liegt aber trop des Haltssignals noch in der Kahrtstellung. Der Wärter muß ihn also zunachst auf "Halt" zurückslegen. Sobald er aber das thut, verriegelt er insolge der vorhandenen Abhängigkeiten diesen Hebel und kann ihn nicht eher auf "Kahrt" legen, als die die nächste vorgelegene Blockstation ihn freigegeben hat.

Die Auslösevorrichtung des Signalflugels wird durch den Ichienenkontakt elektrisch bewirkt. Zu dem Zwede ist in die Stellvorrichtung des Flügels ein Mittehmerhebel (h in Abb. 329) eingeschaktet. Solange dieser Hebel durch elektrischen Strom in einem Punkte festgehalten wird, kann der Flügel auf Tahrt gelegt werden. Wird der elektrische Strom unterbrochen, so ist der Wärter nicht im stande, das Signal auf "Fahrt" zu stellen, und ein etwa auf "Fahrt" zeigender Flügel geht sosort auf

"Halt" zurück.

Der elettrische Strom wird durch eine besondere Drahtleitung nach der Auslöse vorrichtung des Mastes (Abb. 328 geleitet. Mit Hite eines Etetromagneten wird hier das eine Ende des Hebels is festgehalten, solange der Magnet seinen Anter sesthält. Wird der Strom durch den Schienenkontatt oder sonstwie unterbrochen, so hört der Magnetismus auf und ein Gegengewicht zieht den Alugel auf "Halt. Man tann in

biefe Leitung an beliebiger Stelle Musichalter legen, fo bag ber Stationebeamte erforber-

lichenfalls ohne Beitverluft ein Fahrfignal wieber einziehen fann.

and bie Massisserrichtung fann össeitels vom Signatumlä aufgeltellt werben; so itt fie auf der Massisserrichtung fann össeitels vom Signatumlä aufgeltellt werben; so itt fie auf der Messisserrichtung der Massisserrichtung der Massisserrichtung der Auftrag der Massisserrichtung, wahren State auf der Massisserrichtung, wahren State auf der Massisserrichtung, wahren State auf der Massisserrichtung der Massisserrichtun

Die erwähnten Schienentontalte werben am zwedmäßigften in ber gleichsalls von Siemens & halste vorgeschlagenen Form mit Quedfilberfullung verwendet.



828. Giektrifche Anstofeporrichtung von Siemene & faloke.

Ermabnt fei noch, baft auf ber Berliner Ctabtbabn auch bie Stationen als Blodftreden behandelt merben. indem bie Gin- und Musfahrtfignale als Blodfignale angeordnet find. Der Mb. ichnitt amifchen amei Statipnen, pom Musfahrtfianal ber einen bis jum Ginfahrtfianal ber ppraelegenen Station ift burch Smifdenblods in mebrere Bloditreden gerleat. Die ichnellite Rugfolge tann auf Die Beife bis gu brei Minuten berabgegogen merben, es fonnen alfo auch bier bie Buge fich fait fo bicht aufeinanber folgen, wie es auf ben vielbewunderten Londoner

ift. Thatfächlich betrug der Berkehr auf der viergleifigen Berliner Stadtbahn im Ausstellungsiahre 1896 im Stadtverkehr 498 Jüge töglich, und im Borort- und Bernverkehr 108, zusammen also 606 Jüge. Vie vurcken dem auf auf jedem der beiden

Untergrundbahnen ber Rall

Gleffe in dem Seinnden des leichafteten Bereichges 18. Jäger fündlich in jeder Angereichnung besiedert. Ge geigte fich allerdings, daß ein joligen Bereiche auf die Dauer ichgene durchfüglicher ist. Das Budtitum ist der nicht allgemein genochn, in wenigen Sectunden ein- und auszusieigen. Gin farzer Stationsaufenshaft der Jüge ist aber Berbeitungung für eine je schneilt, augstaglige.

Auch auf ben verfehrsreichen New Yorker Hochbahnen fteht ein folches Signalverfahren (Anordnung von Hall) in Anwendung.


9) Die doupelte Jahl von Jägen wird im gewöhnlichen Berteke auf bem viergleifigen Die Joffmitt der Löndoner Untergrundbahren bewähligt. So wird die meterköhlige, räumflich sehr eing bemeljene Station Unigs Erecht und auf den zwei Janenagleifen von Sold und auf den zwei Geleien der "Bildened Lines" von 654 Jägen befahren, das find zusammen 1206 Jäge.

Im Gegensate zu dem eben erörterten Sicherungsversahren, das zur Zeit wohl das Beste darstellt, was auf diesem Gebiete sich hat erreichen lassen, sei hier noch kurz einer Einrichtung gedacht, wie sie auf schwach besahrenen eingleisigen Strecken englischer Bahnen in Benutzung steht. Sie zeichnet sich ebenfalls durch große Sicherheit für den Zuglauf aus. Statt der kostspieligen Blockwerke wird hier ein einfacher Metallstad von 30—40 cm Länge benutzt. Für jede durch zwei Stationen begrenzte Strecke ist nur ein solcher, deutlich bezeichneter "Zugstad" (train stass) vorhanden. Wird die Strecke nicht besahren, so liegt der Stad in einer der beiden Signalbuden jener Strecke. Ohne ihn dars sein Lokomotivsührer absahren und der Signalwärter wiederum dars einem Zuge nur dann das Aussahrtsignal geben, wenn er sich zuvor überzeugt hat, daß der Führer im Besitze des Stades ist. Da nur ein Stad vorhanden ist, so können niemals zwei Züge gleichzeitig auf dieser Bahnstrecke sein; Zusammenstöße sind also nicht möglich.

Matürlich ist ein solches Bersfahren nur auf Bahnen mit wenigen Bügen möglich. Es bildet somit einen Gegensatzu dem vorhin beschriebenen der Berliner Stadtbahnen.

Sidjerung der Sdjienenübergänge.

Bum Schlusse sei noch der Sicherung der in Schienenhöhe liegenden Wegübergange gedacht. In England find soldie selten und bedürfen bejonderer behördlicher Erlaub= nis zu ihrer Anlage. meisten Wege find deshalb mittels Brücke über die Bahn geführt, in den Auftragestellen unter ihr her. Die dadurch mit bedingten höheren Un= lagekosten jener Bahnen werden durch die größere Sicherheit und geringere Bahl von Unglücksfällen reichlich aufgewogen. Wo Schienenübergange vorkommen, muffen fie besonders durch Schranken




329. Anofahrtfignal mit elektrifcher Auslösevorrichtung.

und Mastensignale gesichert sein, und zwar derart, daß das Fahrsignal nur bei geschlossener Schranke gezogen werden kann. Offene Schranken halten das Signal auf "Halt" verriegelt. Die geschlossenen Schranken (Abb. 330) werden nach Barry, Railway Appliances, in ihrer Lage durch Daumen gesichert, welche aus einem in die Erde geslassenen eisernen Kasten hervortreten (Abb. 331). Bielsach sind die Thorschranken so gebaut, daß sie bei "Fahrt" die Zugangswege, bei "Halt" die Gleise absperren. Um den Fußgängerverkehr nicht zu sehr zu hindern, sind an belebteren Wegen Drehtreuze neben die Schranken geset, welche vom Wärter ents und verriegelt werden.

In Deutschland bilden Wegübergänge in Schienenhöhe die Regel. Unglückfälle burch Übersahren von Fuhrwerken (bei offenen Schranken) sind leider keine zu große Seltenheit. Nach deutscher Vorschrift sollen die Schranken drei Minuten vor Ankunft eines Zuges geschlossen werden. Das auf S. 280 genannte Läutewerk zeigt zwar dem Streckenpersonale das bevorstehende Nahen des Zuges an, aber bei langen Strecken trifft das Läutesignal bei dem weiter vorgelegenen Wärter zu früh für das Schließen der

Schranken ein. Um nun stark begangene und befahrene Übergänge nicht zu früh und damit zu lange durch den dazu stets geneigten Wärter schließen zu lassen, stellt man an solchen Stellen besondere Läutewerke auf, die etwa drei Minuten vor Ankunst des Zuges selbstthätig durch diesen mittels Schienenkontaktes ausgelöst und zum Schlagen gebracht werden. Auch für Tunnelstrecken wird diese Einrichtung wohl getroffen, um die hier beschäftigten Arbeiter rechtzeitig zu warnen.

Ebenfalls an unbewachten Wegübergängen der Nebenbahnen finden die Läutewerke als selbstthätige Warnungssignale zwedmäßige Berwendung. Beiderseits des Überganges




880. Englischer Gleisübergang.

liegt in angemessenem Abstande davon je ein Schienenstontatt (für jede Fahrrichtung einer) zum Ingangsetzen des Signals durch den Zug, wähsrend neben dem Übergang ein dritter Kontakt das Signal wieder außer Thätigsteit setzt.

In Berbindung mit diesen Kontakten steht ein auf einer Nachbarstation aufgestelltes

Schaltwert mit Gewichtsaufzug. Es wird von jedem durch den Zug bethätigten Schienen-tontakt mittels Batteriestroms ausgelöst und ist so gebaut, daß es sich nach einer gewissen Drehung seiner Kontakträder selbstihätig wieder still sest. Durch diese Drehung erfolgt das Ein- und Ausschaften des Läutewerks, dessen Glode im ersteren Falle so lange ertönt, bis der Zug den Abergang, also die Gesahrstelle, erreicht hat, gleichgültig, wie lange Zeit bis dahin vergangen ist. Letteres ist ein wesentlicher Vorzug dieser Einrichtung.

Der Leser wird aus vorstehenden Andeutungen erkennen, wie vielseitig die in den letten Jahrzehnten ersonnenen Mittel zur Erhöhung der Betriebssicherheit auf den Eisen-



381. Englischen Sperrmerk für Wegschranken.

bahnen find. Gine Unfumme von Dentarbeit und Scharifinn ift geleiftet worden, um die menschlichen Schwächen aus dem Signal- und Weichendienste möglichst außzuschalten und die Strede sowie vor allem die Bahnhöfe, die Sauptquelle aller Gifen= bahnunfälle, zu sicheren Jahrstraßen für die Büge zu gestalten. Werden bie rechten Mittel am rechten Orte verwendet und werden sie durch richtig geschulte und genügend zahlreiche Beamte icharf auf ihre ständige Brauchbarkeit überwacht und geprüft, jo laffen fich bie Wefahren bes Eisenbahnbetriebes erheblich ein= ganz schränken. Leider ist der Rostenpunkt oft= mals ein zu ichwerer hemmschuh. Aber auch Bater Ujus und Mutter Schema, um mit Mar Maria von Weber zu reden.

bilden mitunter ein hindernis für zwedmäßige Neuerungen und Verbefferungen, find die Eltern manches Rüchichrittes. Auf diesem Gebiete ist aber schon Stillstand besonders arger Rüchschritt.

Unglücksfälle, wie sie noch vor furzem infolge falscher Weichenstellung beim Einstaufen eines Schnellzuges in eine Überholungestation, in der ein Güterzug auf einem Rebengleise die Durchsahrt des ersteren abwartete, vorgekommen sind, müßten durch ausgiebigste Auwendung der Stellwerke und aller sonstigen bewährten Sicherheitseinrichtungen im 20. Jahrhundert zu den Unmöglichkeiten gehören. Die Technik hat die Mittel dazu bereits geliefert.

Bugdienst und Fahrgeschwindigkeit.

In allen Eisenbahnländern bestehen verschiedene Wagenklassen. In Norddeutschland gibt es deren vier, in Süddeutschland und den meisten anderen Ländern drei, während wiederum einige englische Bahnen nur zwei Klassen (erste und dritte) ausweisen. Das demokratische Amerika hat ebenfalls drei Klassen, die zwar nicht ausgesprochen als solche bestehen, aber doch thatsächlich in Benuhung sind. Die erste Klasse wird hier durch die Luzuswagen gebildet, dann folgt die zweite Klasse (äußerlich wohl als erste bezeichnet), während die dritte Klasse durch die sogenannten Emigrantenwagen gebildet wird. Überall hat man Raucher- und Richtraucherwagen, bezw. Abteile. Die englischen, noch mehr die amerikanischen Raucherwagen fallen häusig durch ihre Unsauberfeit auf.

Man unterscheidet Schnellzüge und gewöhnliche Personenzüge. In England werden als erstere Züge mit wenigstens 64 km durchschnittlicher Stundengeschwindigkeit angesehen. In anderen Ländern liegt die Grenze vielsach tiefer. Neben dieser Gesschwindigkeit kommt noch die höchste Fahrgeschwindikeit in Frage, die ein Zug zwischen

zwei Stationen erreicht.

In Amerika und England ist die höchste Fahrgeschwindigkeit nicht gesetzlich begrenzt. In Deutschland besteht die Borschrift, daß die Züge eine Geschwindigkeit von höchstens 90 km in der Stunde erreichen durfen. In Frankreich liegt der höchstwert nach

gesetlicher Borichrift bei 120 km/St.

Bon der Fahrgeschwindigfeit zu unterscheiden ift die Reisegeschwindigfeit, b. i. Die auf die Stunde bezogene durchschnittliche Reisedauer eines Buges einschließlich aller Aufenthalte auf ben Zwischenftationen. Auf fie find mannigfache Umftanbe von Ginfluß. Die Geländebildung - bergig, hügelig oder eben - bie größere oder geringere Bahl von Ortschaften, namentlich die großen Städte, die von der Bahn berührt werden, die Stärke des Handels, Berkehrs und der Industrie in dem betreffenden Gebiete, die Mitführung von Bahnpostwagen, sowie die Lebensgewohnheiten eines Bolkes überhaupt bedingen größere oder geringere Zuggeschwindigkeiten und Zugsolge. England und der dichtbevölkerte Often der Bereinigten Staaten zeigen darin die höchst entwickelten Berhältnisse, beggleichen ber Westen und einige andere Bezirke Deutschlands (Sachsen). England ift dazu von der Natur ungemein bevorzugt. Die reich gegliederten Kuften seiner verhältnismäßig wenig ausgedehnten Bodenfläche, seine zahlreichen, oft nahe gelegenen volfreichen Städte, sein blühender Sandel, ein vielseitig gestaltetes überaus reges Gewerbsleben und fein großer wertvoller, ben Marenaustaufch fo ftart beeinflussender Kolonialbesit mußten bei einem so unternehmungstuftigen, nach materiellem Bewinn besonders lebhaft strebenden, dabei fapitalfräftigen Bolte die Gifenbahnen gu großer Blute bringen. Darum sehen wir dort auch einen so ungemein regen, hoch entwidelten Bahnverfehr, ber in der Belt feinesgleichen jucht und wohl nur im rheinischwestfälischen Kohlenrevier bezüglich bes Güterzugdienstes erreicht, im Versonenverkehr nur von den New Porter Sochbahnen (S. 369) übertroffen wird. "Beit ift Gelb", diefes Sprichwort beherrscht das ganze englische Leben und vor allem auch das dortige Gisenbahnwesen.

Um die durchgehenden Schnellzüge von unnötigem Aufenthalte auf Stationen frei zu halten, hat man drüben verschiedene, bei uns nicht gebräuchliche Einrichtungen. Dahin gehören zunächst die besonderen Postzüge, die von London ausgehen und den Postdienst vermitteln. Un Zwischenstationen wird von ihnen nicht gehalten. Besondere Fangvorrichtungen auf ihnen ermöglichen das Abgeben und Ausnehmen der Postsäcke während der Fahrt. Dieses ist auch der Fall bei densenigen Postwagen, die in einem Teile der englischen Schnellzüge lausen. Dadurch sind letztere wesentlich günstiger gestellt als bei uns, wo seder Schnellzug zur Mitnahme eines Postwagens geseslich verpstichtet ist und durch die Ladegeschäfte desselben auf den Haltestationen oft einen längeren Ausenthalt erleidet, als ohne diese erforderlich wäre. Auch in Amerika bestehen auf einzelnen Linien

IX 41

ähnliche Fangeinrichtungen, besgleichen besondere Postzüge. Aus letteren sind die seit dem Jahre 1899 mit beschleunigter Fahrt zwischen New York und San Francisco verfehrenden Überlandzüge hervorzuheben. Sie durcheilen die rund 5500 km lange Riesenstrecke in nur 98 bis 100 Stunden, wobei sie auf der 2800 km langen Gebirgsstrecke Omaha-Sacramento vier Wasserscheiden zu ersteigen haben und zwar die Felsengebirge in 2518 m Höhe, die Wahsatchberge in 2388 m, die Humboldtberge in 1875 m und die Sierra Nevada in 2140 m. Besonders lange, steile Rampen, die nach S. 106 bis $22\,^{\circ}$ oo vorkommen, werden mit zwei, selbst drei Lokomotiven genommen. Die Höchstegeschwindigkeit beträgt stellenweise 125 km in der Stunde, soll aber auf kürzeren

1862 auf; bis dahin waren die Postsachen in einem Abteil der Bepäckwagen befördert worden. Mit dem Anschwellen des Briefverkehrs wuchsen die Schwierigkeiten des Sortierens der Bostsachen mährend ber Fahrt. Gigene Wagen wurden nötig. In Deutschland wurde die Bahnpost bereits vor 50 Jahren eingeführt und zwar am 1. Mai 1849 in Preußen. Sie war allerdings noch etwas eigentumlicher Urt; denn die Beforderung der Postfachen erfolgte in den gewöhnlichen Boftfarren. die zu dem Zwed auf bagu besonders hergerichtete Gijenbahn= wagen verladen und auf ihnen verfandt wurden. Rach wenigen Jahren zwangen auch hier die Berhältniffe die dem Gifen= bahnwesen anfangs fehr fühl und ablehnend gegenüberstehende Poftverwaltung zu einer durchgreifenden Anderung. Besondere Bahnpostwagen wurden in die Buge gestellt, um die auf ben einzelnen Stationen die Postsendungen aufnehmen und abgeben fowie während der Bugfahrt fie für die einzelnen Bestimmungs= orte sichten zu können. Auch diese Bahnpostwagen haben im Laufe ber Jahre eine Bandlung jum Befferen burchgemacht, jowohl was Raum und Gangart, als auch innere Einrichtung und Beleuchtung (G. 253) betrifft. Jest laufen in Deutschland über 2000 besondere Postwagen in den Bügen, von benen auf Preußen 1600 ent:

182. Mafferkran der prenftifchen Staatsbahnen.

Bügen, von denen auf Preußen 1600 entsfallen. Außerdem sind zahlreiche Gepäckwagen auch für Postzwecke eingerichtet. Nicht weniger als 5800 Beamte sind allein im norddeutschen Bahnvostdienst thätig.

Streden wiederholt noch erheblich größer gewesen sein. Die heutigen Bahnpostwagen kamen in Amerika


Eine andere für die Reisegeschwindigkeit wichtige Einrichtung ist das Wassernehmen während der Fahrt. Das Durchsahren langer Strecken ist durch den Wasservorrat begrenzt, den die Lokomotiven in dem Tender mitführen. Ansangs baute man diese klein, steigerte dann ihren Wasserinhalt auf 8 cbm, später auch 10—12 cbm, um seit den 90er Jahren auf 15, selbst 18 cbm und verzeinzelt in Amerika noch höher hinauszugehen. Eine Schnellzuglokomotive gebraucht vor dem Juge, je nach dessen Gewicht, Geschwindigkeit und den Witterungsverhältnissen stündlich etwa 7—14 cbm Wasser. Ein Kilogramm Kohle verdampst 6—8 kg Wasser. Die Tender sassen gewöhnlich 4000—6000 kg Kohlen (Tenderlokomotiven führen wesentlich kleinere Wasser- und Kohlenmengen mit sich). Man erkennt, daß die Größe des mitgesührten Wasservorrates in erster Linie die Fahrtlänge begrenzt. Geht er auf die Neige, so muß er ergänzt werden. Meistens sind die betressenden Haltestationen zu dem Zwecke mit Hochbehältern ausgerüstet, in die ein Pumpwerk oder ein natürliches Gesälle

das Wasser schafft und auf Vorrat halt (Wasserstation). Von ihm läuft eine Druckleitung nach einem ober mehreren Bafferfranen. Abb. 332 zeigt den bei uns, Abb. 333 ben auf ben Londoner Untergrundbahnen gebräuchlichen Rran. Durch Drehen des Auslege= armes um etwa 90° gelangt fein Ausguß über die Tenderöffnung, und nach Offnung bes Absperriciebers gießt ber Rran in bidem Strahle aus. Damit letterer geschloffen austritt und nicht fpritt, ift die Rranmundung bei ben preußischen Staatsbahnen mit einem etwa 20 cm hohen Bunbel enger Röhren ausgefüllt.

Durch dieses Wassernehmen geht aber unnüte Beit verloren, wenn auch im Gebiete bes B. D. E. B. die Wafferfrane in der Minute mindestens 1 cbm Baffer liefern muffen. Ramsbottom, der frühere Leiter der ichon genannten Gisenbahnwerkstätten in Crewe, hat

deshalb ein Baffernehmen während der Fahrt ermöglicht, das er zuerft 1857 gur Ausführung brachte. Un geeigneten Stellen liegen 400 m lange hölzerne, neuerdings meist eiserne Troge in der Mitte des Gleises; sie werden durch ein Pumpwerk gefüllt gehalten und find durch Signale kenntlich gemacht. Tender der Schnellzuglokomotiven dieser Streden tragen nach Abb. 334 ein Füllrohr mit beweglichem unteren Schnabel. Beim Gintritt in die Trogstrecke senft der Beiger benfelben in den Trog hinein, und das Wasser steigt aus diesem infolge der ihm erteilten Geichwindigfeit in das Schöpfrohr und gelangt durch deffen Krummer in den Tender. Rach angestellten Bersuchen können bei 40 km/Std. Fahrgeschwindigkeit 11/2 chm Wasser auf 100 m Fahrlänge durch einen 30 cm breiten Schnabel gehoben werden, wobei dessen Eintauchtiefe nur 5 em zu betragen braucht. Eine Troglänge liefert sonach etwa 6 cbm Wasser in ben barüber fahrenden Tender.

Auch in Nordamerifa (Bennsylvaniabahn, New York Centralbahn) find diese Troge in Anwendung. hier hat man auch befondere Rohlenladevorrichtungen in Benutung, die ein gewester fehr schnelles Auffüllen des erichöpiten Tenderfohlenvorrates ermöglichen, fo daß die Lofomotiven weite Streden burchfahren fönnen. Die vorgenannten Wassertroge eignen sich für Länder mit gelindem Winter. In Deutschland würden fie zur Winters: zelt zufrieren, baber, wie in Nordamerita, durch Dampf geheizte Barmevorrichtungen nötig machen, die aber umftandlich und nicht genügend zuverläffig find. Außerdem bedingen hier die Postwagen, wie ichon angedeutet, durch das Gin- und Condoner Untergrundbahnen. Ausladen der Postsachen meistens so viel (fahrplanmäßigen)



Aufenthalt, daß währenddeffen die Tender mit dem nötigen Baffer aufgefüllt werden konnen. Gine große Unnehmlichkeit für die Reisenden find die durchlaufenden Bagen*) (Rurswagen), welche ein Umfteigen auf den Abzweigstationen unnötig machen. In Deutschland laufen folche Wagen z. B. von Berlin nach Bliffingen, Bafel, Nizza, Rom, von Wien nach Samburg u. f. w. Gie bedingen an denjenigen Stationen, auf benen fie in eine neue Richtung übergeben, ein Anhalten ber Buge, um abgehängt und an ben neuen Bug herangeführt zu werben. Buge mit verschiedenen Aurswagen muffen entsprechend oft anhalten. In England besteht nun auf vielen Linien die Ginrichtung, daß ein Teil ber Schnellzüge gewisse Stationen ohne Aufenthalt durchfährt, während der andere Teil an biefen halt, dagegen die Saltestationen des ersteren durchfährt. Die betreffenden Aurs-


^{*)} Auch Guterwagen mit gewissen Labungen burchlaufen jest lange Streden verichiedener So verfehren zahlreiche Fruchtwagen (Subfruchte, Gemuje) zwijchen Gubitalien und Rorddeutschland. Durch die im nächsten Abichnitt erorterten Gijenbahniahren ift es iogar ermöglicht, daß Wagen ber dänischen Inielbahnen nach Deutichland und Standinavien übertreten und umgekehrt deutsche Wagen nach Rovenhagen und Stockholm gelangen; ja, es verkehren selbst ichwedische Bagen zwischen Drontheim und dem fern im Guden gelegenen Brindifi.

wagen werden hier einsach während der Fahrt von dem Wagenbegleiter kurz vor der Übergangsstation losgekuppelt (was eine besondere Form der Auppelung ermöglicht) und in der Station durch Bremsen zum Halten gebracht, während der Schnellzug dieselbe,

ohne auguhalten, durchfährt.

Ein weiteres Mittel zur Erhöhung der Reisegeschwindigkeit besteht in der Abstürzung der Stationsaufenthalte. Das Außerste hierin ist auf den Stadtbahnen in London (Untergrundbahn), Berlin und New Yvrt (Hochbahn) erreicht, denn hier währt das Anhalten nur 1/4 bis 1/2 Minute. Durch Einstellung besonderer Speisewagen, was in der Neuzeit immer mehr in Aufnahme kommt, fallen die sonst notwendigen längeren Fahrtunterbrechungen bei den lange Strecken durchsahrenden Schnellzügen zwecks Einnahme des Mittagessens fort, was einen Zeitgewinn von etwa 1/2 Stunde ergibt. Englische Bahnen sühren jeht Speisewagen sogar sür die dritte Wagentlasse.

Einzelne englische und amerikanische Züge haben es zu einer sehr großen Durchschnittsgeschwindigkeit gebracht. Sie sind deshalb auch vom Bolke mit besonderen Namen belegt worden. So heißt z. B. der Schnellzug von London nach Carlisle "The flying scotchman" ("Der fliegende Schotte"), ein Zug der Great Western Bahn "Der fliegende Holländer" u. s. w. Anderseits ist in den im Ingenieurwesen zurückgebliebenen Ländern die Zuggeschwindigkeit eine verhältnismäßig geringe. In Spanien z. B. werden schon Bersonenzüge mit 40 km Std. Durchschnittsgeschwindigkeit "Schnellzüge" genannt. Auch



884. Norrichtung gum Waffernehmen mahrend der Fahrt (1860).

in Rukland ift es nicht viel Sier beträgt die beffer. Durchschnittsgeschwindig= keit der Schnellzüge sogar nur 37 km. Der S. 240 genannte Luxuszug der Uberlandbahn sibirischen durchfährt die 3254 km lange Strede Ticheljabinst-Artutst in 1341/4 Stunden, bas gibt eine mittlere Reisegeschwindigfeit von 24,2 km in der Stunde. Die Berfonenguge

bieser Bahn bringen es nur auf 16,4 und 21,6 km Std. Reisegeschwindigkeit. Damit verglichen, zeigen die Luruszüge der nordamerifanischen Uberlandbahnen auf der 5483 km langen Strede New York-San Francisco eine mehr als doppelt fo große Reisegeschwindigkeit, obschon die Steigungs- und Arummungsverhältniffe ungünstiger sind. — Bergleicht man nach den Fahrplanbüchern die Zuggeschwindigkeiten, so findet sich der schnellste Zug der Welt in Nordamerika auf der Strede Philadelphia-Atlantic City. Er fährt im Sommer und legt nach S. 233 die 89 km lange Linie in 47 bis 48 Minuten zurud. Die durchichnittliche Reisegeschwindigkeit beträgt hiernach 111 km in der Stunde, während die Fahrgeschwindigkeit den Söchstwert von 130 km Std. erreicht. Auch auf einigen anderen Linien im Osten der Bereinigten Staaten von Amerika kommen erhebliche, wenn auch nicht so hohe Geschwindigfeiten bei Schnellzügen vor. Im Westen jenes Landes dagegen fahren die= selben weit langsamer, da hier der anspornende Wettbewerb mehr oder weniger fehlt. Es fommt jedoch nicht fo fehr auf einen einzelnen, besonderen Zwecken angepaßten Zug an, als vielmehr auf die Durchschnittsleistung aller Personenzüge eines Landes. In dieser Sinfict steht England noch immer obenan; auf dem europäischen Festlande find es die preußischen Staatsbahnen, wie die nachstehende, dem Archiv für Gifenbahnwesen 1897 entnommene Uberficht flar erfennen läßt. Es find hierin alle Schnellzüge des Jahres 1896 aufgenommen, die eine stündliche Durchschnittsgeschwindigkeit einmal von 46 km und sodann von 60 km überschreiten. Namentlich der lettere Wert führt zu höchst bemerkenswerten Ergebniffen. Die Bahlen geben Prozente der gefahrenen Schnellzugkilometer an:

| | Qat | nb | | | Durchichnittliche ? 46 km in ber Stunde u. mehr | jahrgeschwindigleit 60 km in ber Stunde u. mehr | |
|--------------|------|-----|---|---|---|---|------|
| England . | | | | | | 98,1 | 61,5 |
| Breußen . | | | Ì | | | 91,2 | 21,6 |
| Deutichland | | | | | | 84,1 | 14,8 |
| Frantreich | | | | | | 79,3 | 13,0 |
| Holland . | ٠ | ٠ | | | | 94,4 | 12,3 |
| Belgien . | | | | | . : | 67,3 | 10,1 |
| Diterreich-U | ingo | arn | | | | 43,7 | 6,5 |
| Süddeutichl | | | | ٠ | | 69,6 | 6,0 |

Einen Überblick über die im Durchschnitt wirklich erreichten Reises und Fahrsgeschwindigkeiten gibt die folgende, nach dem Reichskursbuch vom Mai 1900 neu besarbeitete Zusammenstellung einiger der schnellsten europäischen Züge.

| | Länge der | Fahrzeit | Refit | Durchichnittliche | | |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|--|--|
| Land und Linie | Strede km | einschl. Zwie ichenaufenih. Minuten | Babl ber Anhalte- ftationen | Reisege- schwindigkeit km i. d. St. | Fahrge- fcwindiglei km i. d. St. | |
| Franfreich: | | | | | | |
| St. Bierre-Drlfans | 110,0 | 67 | | 98,5 | 101,5 | |
| Paris-Amiens | 131,0 | 81 | _ | 97,0 | 99,5 | |
| Paris-Calais | 298,0 | 195 | 1 | 91,7 | 96,1 | |
| Paris-Bordeaur | 585,0 | 402 | 1 | 87,3 | 91,4 | |
| Paris D. Moricourt (Orientexpreßjug) | 411,0 | 347 | 6 | 71,0 | 78,0 | |
| England: | | | e . | , | | |
| Berth-Aberdeen | 144,2 | 97 | <u> </u> | 89,2 | 91,0 | |
| London-Port | 302,5 | 215 | | 84,4 | 85,2 | |
| London-Edinburg | 636,0 | 465 | | 82,0 | _ | |
| London-Dover | 122,3 | 101 | - | 72,6 | 74,1 | |
| Deutichland: | | | | | • | |
| Berlin-Hamburg | 286,0 | 218 | 1 | 78,7 | 82,1 | |
| Bajel-Mannheim | 269,5 | 224 | 4 | 72,2 | 82,0 | |
| Berlin-Salle | 161,6 | 126 | _ | 76,9 | 78,2 | |
| Magdeburg-Berlin | 142,0 | 117 | 2 | 72,8 | 78,1 | |
| Köln-Hamburg | 448,0 | 408 | 9 | 65,9 | 73,2 | |
| Roln-Berlin-(Frie.) (Mordezpreß) . | 585,3 | 522 | 6 | 67,2 | 72,1 | |
| Ulmi-Salzburg (Drienterpreßjug) | 299,6 | 271 | 2 | 66,3 | 69,1 | |
| Bajel-Stragburg-Berlin | 908,4 | 949 | 34 | 57,4 | 69,0 | |
| Berlin-Endtluhnen (Nordezpreß) | 742,0 | 696 | 7 | 63,9 | 68,5 | |
| Berlin-München (nord. Suberpreß) . | 654,8 | 625 | 4 | 62,8 | 66,0 | |
| Dfterreich-Ungarn: | | | | 1 | | |
| Wien-Budapest | 278 | 261 | 5 | 63,9 | 71,5 | |
| Wien-Marienbad | 425,0 | 387 | 5 | 65,9 | 70,2 | |
| Bodenbach-Wien | 528,0 | 555 | 12 | 57,1 | 68,7 | |
| Holland: | | | | | | |
| Bliffingen-Bortel | 137,3 | 110 | | 74,7 | 76,2 | |
| Oldenzaal-Amfterdam | 167,3 | 171 | 5 | 58,7 | 68,7 | |
| Nymwegen-Rotterdam | 122,3 | 112 | 1 | 65,5 | 66,7 | |
| Belgien: | | | İ | | 1 | |
| Bruffel-Oftenbe | 126 | 99 | - | 76,3 | 77,9 | |
| Bruffel-Herbesthal | 138,7 | 147 | 2 | 56,6 | 60,3 | |
| Bruffel-Luxemburg | 226,4 | 247 | 4 | 55,0 | 59,3 | |

Hiernach steht Frankreich bezüglich ber Zuggeschwindigkeit an der Spitze. England folgt an zweiter Stelle, Deutschland an dritter. In den übrigen Ländern Europas erreicht kein Zug bei Fahrten über 100 km Länge eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km Std. Beständen für die deutschen Bahnen nicht so mannigsache Beschränkungen hinsichtlich der zulässigen höchsten Fahrgeschwindigkeit, namentlich auch in Krümmungen und auf Gefällen (vergl. "Oberbau"), so könnten die Fahrzeiten erniedrigt werden. Thatsächlich wird ja auch bei uns auf günstigen Strecken mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km gesahren. In England und Amerika bestehen keine solchen gesetzlichen Grenzen,

es lassen sich daher, wie auch in Frankreich, die Gefällstreden besser ausnuten, und beshalb werden bort Sochstwerte von 120 bezw. 130 km Stb. bei einzelnen Bugen erreicht.

Die Bepadbeforderung ift in den einzelnen Landern fehr verschieden, sowohl an Gewicht bes Freigepads, wie in der Beforderungsart. Während in Deutschland bas Bepad gewogen und beflebt wird und ber Reisenbe einen fogenannten Bepadichein erhält, ber ihm die Aushandigung des Gutes an ber Bestimmungsstation sichert, muß sich in England ber Reisende an letterer selbst barum bemühen. Wohl wird es beklebt, aber an ber Endstation muß es vom Besiter auf bem Bahnsteig am Gepadwagen in Empfang genommen werben, mas gerade nicht gur Unnehmlichfeit ber Reise beitragt. In Amerika wird das Geväck vielkach nicht gewogen, es auch mit ber Freigewichtsgrenze nicht genau genommen. Der Reisende erhalt bei Abgabe besselben eine Blechmarke, eine zweite gleicher Art wird mittels Riemens an bem Frachtftude befestigt. Bor ber Enbstation nehmen besondere Agenten der Gepadbeforderungegesellschaften die Buniche ber Reisenden im Buge entgegen und beforgen ihm die Sachen schnell nach dem Hotel u. f. m., fo daß man beim Berlaffen des Bahnhofs ber Gepactforge enthoben ift. Die amerikanische Gepädbehandlung ift versuchsweise auch in einem Bezirke ber preußischen Staatsbahnen eingeführt.

Die Benutung der einzelnen Bagenklassen weicht sehr von einander ab. Nachstehende bem "Bulletin de Statistique 1899" entnommene Übersicht gibt für seche europäische

Länder bemerkenswerten Aufichluß hierüber.

| Länder | | | | | | | er beförderten nten bes Gefo | | Einnahmen in Brogenten ber Gefamt- einnahme bes Berfonenbertehrs. | | | |
|--------------|---|--|--|---|---|---------|---------------------------------|----------|--|---------|----------|--|
| | | | | | | I. Kl. | H. Kl. | III. Kl. | I. Kl. | II. Kl. | III, Kl. | |
| Deutschland | - | | | | _ | 0.6 | 10.2 | 89,2 | 4,9 | 26,9 | 68,2 | |
| Dfterreich . | | | | | | 1.2 | 12,7 | 86,1 | 7,5 | 27,6 | 64,9 | |
| Hußland . | | | | | | 1,4 | 7.1 | 91,5 | 6,2 | 15,1 | 64,1 | |
| England . | | | | | | 3,6 | 8,1 | 88,3 | 12,4 | 10,6 | 77,0 | |
| Holland . | | | | + | | 7.0 | 23,0 | 70,0 | 16,6 | 36,2 | 47,2 | |
| Frankreich . | | | | | | 8,0 | 36,0 | 56,0 | 21,0 | 27,0 | 52,0 | |

hiernach wird in allen diesen Ländern die III. Wagenflasse am meisten benutt Die I. Wagenklasse ist in Deutschland nur schwach besetzt, in Frankreich und Holland dagegen erheblich stärker. Der Anteil der in Norddeutschland bestehenden IV. Klasse ift in obiger Ubersicht der III. Klasse zugerechnet worden. Die dort bezüglich der Einnahmen angegebene Berhältniszahl (68,200) verteilt sich mit 20,700 auf die IV. und mit 47,500 auf die III. Klasse.

Um die vorstehenden Zahlen richtig vergleichen zu können, ist die Kenntnis der Fahrpreise erforderlich. Wir beschränken uns auf Deutschland und stellen mit der heutigen Preislage die Werte aus dem Jahre 1840 zusammen. Für die damals bestehende Leipzig= Dresdener Gifenbahn bestanden für die einfache Fahrt folgende auf Mart umgerechnete Breife :

Nahr 1840.

| Von Leipzig nach | Entfernung von Leipzig | Fahrpreis in der Wagenflaffe | | | | |
|------------------|---------------------------|------------------------------|----------|-----------|--|--|
| Micja | 66 km | 5,40 984. | 4,10 Wt. | 2,70 Mit. | | |
| Dresden | 115 " | 9,00 ,, | 6,80 ,, | 4,50 m | | |

Jahr 1900. Fahrpreis jur 1 km: Ginjache Fahrt.

| | | | Pr | euß | | Sta | atsba asse | hne | n. | Bayrifd | be Stant. Wagentlas | Bemertungen : | | |
|----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-------------|---------------|-----|---------|-----------------|------------------------|-------------------|---|--|
| | Î | | I | 5 | 11 | Į | 111 | t | IV | 1 | 11 | 111 | | |
| Personenzug . | | 8 9 | Pig. | | , 0 | | ¥ig. | -2 | Pig. | 8 Pig. 9,1 " | ő,3 Pig. 6,4 " | 3,4 Big. 4,5 " | Die IV. Wagenflaffe fehlt auf den flabeut- ichen Babnen, desgl. | |
| Fah | rpr | cid | für | 1 | km: | S in | und | Hi | idiahrt | Rüdial | hrfarte). | | in Schnellgligen. | |
| Perjonenzug . Schnellzug . | | } | 12 | | 9 | | 6 | 1 | | 13,3Pjg. | | 5,3 Pig. | Eine Anderung der Einheitspreise wird an- gestrebt. | |

Bergleicht man die Preise von 1840 mit denen der heutigen Personenzüge Preußens, so zeigt sich merkwürdigerweise eine fast genaue Übereinstimmung. Allerdings ist zu besachten, daß damals das Geld höher im Werte stand und den Reisenden viel weniger Bequemlichseiten geboten wurden. Auch die Fahrgelegenheit und die Reisedauer ließ derzeit recht zu wünschen. So suhren damals auf der Leipzig-Dresdener Bahn täglich nur 2 Personenzüge nach jeder Richtung, deren Fahrtdauer 3½ dis 4 Stunden betrug, was einer Reisegeschwindigkeit von 28½ bis 30 km/Std. entspricht. Heute wird dieselbe Strecke von 13 Zügen in jeder Richtung täglich besahren, mit einer Fahrtdauer von 1¾, dis 3 Stunden.

Ein anderes Beispiel dieser Art bietet die Bahn von Berlin über Magdeburg nach Hannover. Im Jahre 1846 verkehrten auf ihr 2 Züge in jeder Richtung, deren schnellster über 12 Stunden für diese Strecke bedurfte. Im Jahre 1850 liesen bereits 3 Jüge in jeder Richtung, ihre kleinste Reisedauer betrug rund 10 Stunden. Heute laufen auf dieser Bahn 10 Züge in jeder Richtung, und man kann die Strecke bereits in 41 zetunden zurücklegen, wobei zu beachten ist, daß seit den 70er Jahren noch eine zweite Bahn zwischen Berlin und Hannover (über Stendal) in Benuhung genommen wurde, die täglich von 12 Zügen in jeder Richtung befahren wird mit einer kleinsten Reisezeit von 3 zu Stunden. Gewiß ein großer Fortschritt.

Someepflüge und Someefdilendermafdinen.

In schneereichen Wintern haben die Eisenbahnen der gemäßigten Zone häusige Störungen durch Schneeverwehungen, im Hochgebirge auch durch Lawinenstürze zu erleiden. Ganz gewaltige Schneemassen lagern sich dann auf den Gleisen ab, namentlich in Einschnitten. Ihre Beseitigung kostet viel Zeit, Arbeit und Geld, dabei wird der Berstehr empfindlich gestört und geschädigt. Nicht nur auf den besonders schneereichen Abschnitten der Gebirgsbahnen (Schottland, Norwegen, Schweiz, Amerika) ist ein Festsahren und stundenlanges Steckenbleiben der Züge im Schnee wiederholt vorgekommen, sondern auch recht oft im Hügellande, selbst im Flachlande.

In dem besonders schneereichen Winter 1886/87 gab es in Deutschland und Österreich viele unliebsame Störungen im Zugverkehr und dadurch Schädigungen im Handel und Gewerbsleben. Allein im Monat Dezember 1886 sind auf deutschen Bahnen (ausschließlich der bayerischen) infolge Schneeverwehungen 2716 Züge ausgefallen, während 711 Züge nur einen Teil ihres Weges gefahren werden konnten und 2315 Züge Versspätungen erlitten. Für die sächsischen Staatsbahnen sind die in jenem Winter eingetretenen Mindereinnahmen nur im Personenverkehr auf rund 100 000 Mark geschätzt worden, während dort anderseits die Kosten für Schneebeseitigung in zwei Monaten die beträchtliche Summe von rund 442'000 Mark ausmachten.

Schneeablagerungen in verstärktem Maße ausgesetzten Gleisstrecken durch feste Schneeswehren, wie Heden, Walbschutzstreisen, Mauern, Erdwälle, feste und versetzbare Schneeszäune aus Flechtwerk, Schwellen oder Bohlen zu schützen und bessere Vorkehrungen zur Beseitigung von Gleisverwehungen zu tressen. Da wo Lawinenstürze zu besürchten sind, baut man Schneegalerien und Schneedächer, über die die Lawinen niedersausen, oder errichtet auch frästige Leitwerke (versteiste Holzwände, Steinmauern), um sie aus ihrer gewohnten, die Bahnlinie bedrohenden Autschungsrichtung abzuleusen. Die Gotthardbahn ist besonders reich an solchen Galerien. Noch ausgedehnter sind die oft mehrere Kilometer langen Schneedächer (Abb. 84) der amerikanischen Überlandbahnen, namentlich in dem Felsengebirge und in den westlich davon gelegenen Selkirks.

Hochgelegene Waldstreifen sind, wenn genügend dicht und breit, ein allbefanntes, fehr gutes Schubmittel gegen Schneerutschungen. Beist es boch schon im "Wilhelm Tell":

"... Die Lawinen hätten längst ben Fleden Altdorf unter ihrer Last Berichuttet, wenn der Wald dort oben nicht Als eine Landwehr sich dagegen stellte."



886. Schnerichtendermafchine nach gewite. Erbaut von ber Lotomotipfahrit von benicht & Sobn in Boffel.

Die Bermaltung ber Arlbergbahn hat an beren Berglehnen bis 2000 m bobe u. D. viele Taufenb Arben, Bergfiefern und gobren in gubor gegen Rutichung und Steinichlag



356. Schlenderrad ber Cealiemafchine.

gelicherten Boben pflangen lassen, um durch den im Ausse der Zeit heranwachsenden Bannwald ein wirksames Schupmittel für ihrer Bahntlinie zu schaffen. Sie unterhäft in 1200 m. M. eigene Pflanggärten, benen die Pflänglinge für die weitere Aufforstung entnommen werben.

Das einfachte Wittel gur Schnechtigung biete pur Schnechtigung biete ber Schnechtug. Er fielt eine nach Art bes Aderplingses geformte große Pklugisar bar, wird aus Dal mit Eijenbeifolg, beffer gang aus Gifen, gebilde und an ber Bordereite ber Losdomeire befeitigt, auch bei größere Ausführung nocht auf eigene Näder gefteltt und burd eine Lodomoire vorgeschoben. Bei eingelichige Abgel hie be Phussischen.

mitunter symmetrijchgur Mittelachse angeordnet, so daß der von ihr ausgeshobene Schnece nach den beiden Außenseiten des Bleifes geworfen wird. Bei zweigleisiger Bahn tann die Schar nur einseitig gestalte fein, da der Schnee nur nach der einen nächsgelegenen Außenseite abgedrängt werden darf.



837. Görliger Dampf-Rreifelfdnerfchaufel für bie konigl. ungarifden Biaaterifenbabnen.

ändern gal, auch je nach ber Schnechtigdiffenheit bessel Umberdungsgaß vereingerm ober bis auf 125 in ere Minute verfäufern, jowie ben Levennstönigern ber nitzure Genationischer ben einigen Signach sie von der bei auf 126 in den der bei der Genationische bei nitzure Genation von wei. Est fie in baft gautjehende Allt, da sich beim Archien beiere Schaußer dem weit. Est fie in baft gautjehende Allt, da sich beim Archien beiere Schaußer dem dem kann er enter der Benation ner enter der Benation nur et auch weder, die Schaußer, der bestehe beier Establische Benation bei der fiederen der bei einer bei der
Auch in Europa ift die Lesliemaschine mehrfach beschafft, so von ben preußischen Statischaften, die damit ihre schnererichen Linien im Thirtinger Balde saubern laffen, und von der Gottfarbadhn. Bon der Leslifchschwer sind die jept etwa 100 Stud er-



838. Benerfcanfel bei ber Arbeit.

bant worden, die Mehrzacht wird auf den befonders ichnererichen nordamerkanischen Bungt. Die in der Schweiz und Deutschald benutzten Maschinen sind von Senichet & Sohn in Kasset erbaut (Peres 50 000 Wart).

Militärbahn bei Jossen im Winter 1806/96 angestellte Berjuche ergaben eine fehr befriedigende Wittung. Das Kreisetad räumte einen bochgeschichteten harten Schneensallicher und steilig fort. Die bis zu 30 m John geschleuberten Schneensallen nachmen sich aus wie die Sperengaarben von Riefengeschossen. Abb. 338 zeigt die Schleuber bei der Arteit.

Muerifa dai foden bet schaue bei sonn ber igion genante Jagenieur Jul und eine andere, pereits mehrfrüg denutge Schiedwertet erbordt. Beit dieser wirt und Mit. Sie die nie das als eine fund an lange, fegelöunige, gegen das Gleis geneig liegende Niefenikaude odere Schiede verwehet, berei und Vielenikaude wir Schiede verwehet, der und Vielenikaude von Schiede liedere und und hinfert in die Johie siehen, um hier fortgelicksiedert zu werben. Die Schraube macht 2000 Um breitungen in der Mittent.

Außer ben vorgenannten brei Anordnungen find auch noch andere Schneebefeitigungemaschinen gebaut worben, wie ber Schneebager von Baulitichty (1890) u. f. m.

Sie haben aber feine Berbreitung gefunden.



389. Julio Schnreichaufel.


Gifenbahn-Fährboote (Trajektanftalten).

Soll eine auf einen Etrom, See ober Meersdarm mündende Aifendahftnitte am sientlitigen Ulter fortgafegt und von kentlichen Vertreckbautteten beinfenne neverbe, ohne haß das Basse auf einer Beitde überichient wirdt, ho muß ein Fährboot (Trajett) des Übertlecktung der Etiendahnschausgem einenschauen. Das Sech des Vootse wird zu dem Moren mit 2-4 Wielen, jeltener mit nur einem Schienenstrang (Mein, Rügen) vortigen und der der der Vertreckbautten. Mitzen der Gefraube bewegt. In Europa und Amerika sind berartige Fährboote am gabireichsten vortpauben.

Besondere Einrichtungen find an den beiden Landestellen zu treffen, um troh wechselnder Ansterstände das Überleiten der Lotomotive und Bagen vom Lande auf das Schiff und umgetehrt gut und sicher bewirfen zu tönnen. Siersür sind im Laufe der Jahre verschieden Wittel in Amvendung geforacht worden.

Das erste ift Anderung der Eintauchtlefe des Habebontes durch Bergrößern oder Berringern des Wasserballers im Schiffstörper. Dies ist angewandt worden an der Office bei der Jähre Straljund-Rügen, am Bobenice zwischen Lindau und Romanshorn*). Bei anderen Anlagen verwendet man Alappbrücken an den Landestellen. Dies geschieht bei den Fährbooten der dänischen Bahnen über den Sund, den Aleinen und Großen Belt, desgleichen bei der Fähre über die Meerenge bei San Francisco. Sin drittes Mittel besteht in geneigten Sbenen mit Übergangswagen, wie sie die Rheinfähren bei Bonn, Griethausen u. s. w., früher auch bei den jetzt durch seste Brücken ersesten Fähren über die Elbe bei Hohnstorf, über den Firth of Forth bei Granton, den Tay bei Dundee zeigen. Sin viertes ist: Senkrechte Hebung der Gisenbahnsahrzeuge und zwar entweder durch Wasserdruckauszüge wie bei der früheren Rheinfähre Nuhrort-Homberg, oder durch Dampskräne, wie bei der Fähre auf dem St. Lorenzstrom (Duebec) (Abb. 340), früher auch bei der Rheinfähre zwischen Mainz und Kastel.

Die Fahrgeschwindigkeit der Fährboote ist sehr verschieden und beträgt auf Flüssen 6—10 km/Std., auf Landseen und Meerengen bis 25 km/Std. (Stralsund-Rügen = 15 km Std., Beltfähren — 24 km/Std.). Die längsten Fährstrecken sinden sich in Nordamerika auf dem Michigansee mit 150 km auf der Linie Frankfort-Menomonee und 135 km auf der Linie Miswaukee-Grand Haven. Die im Zuge der transsibirischen Eisenbahn über den Baikalsee führende Fähre legt 64 km bei einer Fahrt zurück. Wegen des oft herrschenden starken Wellenschlages und der Vereisung sind diese Seefähren be-



840. Trajektierung von Gisenbahnwagen auf dem 5t. Corengftrom. (Der Kran wird durch Bahnftange und Bahnrad Z auf seiner Fahrbahn verschoben).

sonders kräftig und zugleich als Eisbrecher gebaut (S. 334). Letteres ist auch der Fall bei der neuen Fähre über die Wolga (bei Saratow), über den Detroit-Fluß u. s. w.

Entweder werden durch die Fährboote einzelne Eisenbahnwagen oder ganze Züge übergesetzt. Letzteres greift Platz, wenn ein Umladen und Umsteigen zwecks Zeitgewinns vermieden werden soll, namentlich wenn die Fährstrecke am Ansang der Fahrt oder nahe an ihrem Ende lieat.

Die ältesten Fähranlagen waren an ber englischen Oftfüste im Zuge der Eisenbahn von Schindurg nach Dundee. Nahe der ersteren Stadt war zwischen Granton und Burntisland der 8,8 km breite Firth of Forth zu übersehen, bei der letteren die 1,4 km breite Taymündung. Die Grantonsähre wurde schon 1851, die bei Dundee 1852 eingerichtet. Beide setzen aber nur Güterwagen über, den Personenverkehr vermittelten gewöhnliche Dampser. Das erste Fährschiff der Forthfähre war der "Leviathan", von Napier in Glasgow erbaut. Es konnte auf seinen drei Deckgleisen 30 Wagen unterbringen und

¹⁾ Das Übersetzen von Güterwagen über den nach Abb. 81 rings von Bahnen umzogenen Bodensee erfolgt der Beglürzung halber und um bei der Fahrt nach der Schweiz österreichisches Gebiet und damit die zweimalige Zollabsertigung der Güter zu vermeiden. Das Fährschiff nimmt 16 Güterwagen auf und schleppt gewöhnlich am Tan noch zwei Fährkähne mit je acht Wagen. In einer Fahrt können sonach die 32 Wagen über den See besördert werden. Der Personenverkehr wird durch sechs Raddampser erledigt.

treuzte die Meerenge in 26 Minuten und 8—10 mal an einem Tage. Beide Fähren sind nach dem Bau der Tay- und Firth of Forth-Brücke (vergl. Abb. 75) 1892 beseitigt. In Deutschland wurde die erste Fähre 1856 erbaut und zwar am Rhein zwischen Ruhrort und Homberg. Sie galt bis zu ihrem 1885 ersolgten Ersat durch die seste Eisenbahnbrücke bei Rheinhausen als eine in ihrer Art mustergültige Anlage. In den 50 er Jahren wurde auch das erste amerikanische Fährschiff "Maryland" über den Susquehannassuß bei Hävre de Grâce in Betrieb gesett. Es vermag auf seinen zwei Gleisen 14 Güterwagen überzusehen und ist jetzt noch auf dem East River in Benutzung. In Amerika wurde es seiner Zeit als ein hervorragendes Werk der Technik angesehen, wie es denn auch an seiner Kommandobrücke die bezeichnende Ausschrift trug: "Das

Bert von 1000 Menschen während 3 Jahre."

Die größte zur Beit bestehende Gisenbahnfähre ift die 1887 in Betrieb gesetzte, im Zuge der Central-Pacific-Bahn bei San Francisco liegende Solanofähre. Sie übersett hier einen 1600 m breiten Meercsarm und vermag auf ihren vier Gleisen einen ganzen Eisenbahnzug, bestehend aus Lokomotive nebst Tender und 24 Personen- oder 48 Güterwagen — alles lange Drehgestellwagen — aufzunehmen. Die Zuglotomotive fährt mit einem Teil der Wagen auf das Schiff, während der übrige Teil durch eine Rangierlokomotive aufgebracht wird. Lettere wird mit übergesett und hilft am anderen Ufer ben Bug wieder ordnen. Die Fahrdauer einschließlich bes naturgemäß nur langfam vor fich gehenden Abjahrens und Unlegens beträgt 10 Minuten, was eine Sochftgeschwindigfeit von etwa 31/2 m in der Sefunde ergibt. Der Schiffstorper ift 129 m lang und über Radkaften 35,2 m breit. Jedes der beiden gegeneinander versetten, 91/2 m großen und 5,2 m breiten Schaufelräder wird für sich durch eine stehende Balanciermaschine von 750 Pferdestärken (D in Abb. 341) angetrieben, wie solche bei den amerikanischen Flugdampfern allgemein üblich find. Bur Dampferzeugung bienen acht große Reffel von je 228 gm Beigfläche. Die ftarte Triebfraft ift erforderlich, ba in der Meerenge (von Carquinez) zeitweilig eine Strömung von 3½ m Sekundengeschwindigkeit herrscht. Als Vergleich sei hier das die Rheinschiffahrt bekanntlich ungemein erschwerende Bingerloch angeführt, in welchem noch jest nach der Regulierung eine Stromgeschwindigkeit von 3 m in der Sefunde herricht.

Das Steuern dieser großen, "Svlano" genannten Fähre erfolgt durch je vier an jedem Ende angebrachte, von Hand oder durch Wasserdruck bewegte Ruder, sowie durch den Einzelantrieb der Schanselräder. Der Tiesgang wechselt von 1½ m (leer) bis 2 m (beladen). Die Besatung besteht aus 32 Personen. Das Schiff macht einen recht statt-

lichen Eindruck. Abb. 341 bis 343 geben ftark verjüngt seine Bauart wieder.


Der Rhein war in früheren Jahren reich an Fähren. Es bestanden solche in Rheinhaufen, bei Ruhrort, in Griethaufen, bei Bonn und Bingerbrud. Die ersteren 2 find, wie so manche andere Fähre, nach dem Bau einer festen Gleisbrücke beseitigt worden. Dieje Rheinfähren find in besonderer Urt ausgebildet. Sie überseben den Rhein, deffen Geschwindigkeit im Mittel 11/2 m in der Sekunde, aber zuweilen auch mehr als 2 m beträgt, fentrecht zur Strömung. Es find mehrere Fahrstraßen nebeneinander angeordnet. Jedes Boot ift 50 m lang und trägt ein Gleis, auf dem bis fünf Wagen Plat finden. Es führt eine 25pferdige Maschine auf Ded, die eine Seilrolle antreibt, durch welche es sich unter Zuhilfenahme einer zweiten Rolle nach Art der Schiffstauerei und Kettendampfer an einem gespannten Drahtseil über den Strom gieht. Geführt wird jedes Boot noch an einem verankerten 61,2 cm diden Drahtseil, das an beiden Ufern durch ein Gewicht von 15 000 kg gespannt gehalten wird. Da der Wasserstand bis fast zu 8 m wechselt, fo find in die Ufer lange schiefe Ebenen eingeschnitten, auf deren normaljpurigem Gleise ein keilförmig gestalteter Abergangewagen mit Gleis fich bewegt. Das Aberjehen der Bahnwagen vom Lande auf das Schiff und umgekehrt über den ersteren hinweg vermitteln Lofomotiven. (Bei anderen Sahren hat man ftatt beffen auch eine feststehende Dampfmaschine mit Drahtseiltrommel gewählt.) Die Bahl der Fährstraßen richtet sich nach der Berkehrsftarte. Bei der Rheinhausener Fahre waren ihrer g. B. fünf angelegt, deren jede etwas über 200 000 Mark gekoltet hat; sie kreuzte den hier rund 600 m breiten




Strom in 6 Minuten. Auf der Fähre zwischen Bonn und Oberkassel werden auch Per-

fonenwagen übergesett.


Eine bemerkenswerte Fähre neuester Art ist die über den Baikalsee. Wie oben schon erwähnt, ist sie als Eisbrecher gebaut, daher sehr kräftig gehalten und start steuerlastig. Ihre 3 Dampsmaschinen entwickeln insgesamt nicht weniger als 4000 Pferdesstärken, stellen sonach die größte Betriebskraft dar, die bis jest einer Fähre gegeben wurde. Zwei der Maschinen treiben die beiden Schrauben hinten am Heck an, die dritte setzt eine Schraube vorn am Bug in Drehung. Diese Bugschraube erleichtert das Aufs



341. Langenichnitt und Seitenanfich von Stiff und Riappbrute.



342. Grundriß von Schiff und Rtappbrude.



848. Querichnitt der Fähre. 1 da nat. Gr. 341 bis 849. Die Solanoführe bei San Francisco. Nach "Zeitschrift d. Ver. d. Ing." 1691.

brechen starten Gifes. Der Zufall führte Mitte ber 80er Jahre auf diese Anord: Ein ameritanischer Eisbrecher jollte eines Tages aus bem gefrorenen hafen fahren. Er mußte rudwärts arbeiten und zerichnitt hierbei die Gisbede leichter als sonst bei ber Borwartsfahrt. Seitdem ruftet man größere Eisbrecher gewöhnlich auch mit einer Bugichraube aus. Die Baikalfähre ist 88 m lang. 17 m breit, besitt 4200 t Bafferverbrängung und trägt auf Ded brei Bleife. Damit die Gisenbahnwagen während der oft sehr stürmischen Aberfahrt nicht tippen, ift bas Gleisbed mit einem Uber-

bau versehen, unter welchem auch die Unterkunftöräume für die Reisenden sich besinden. Das Schiff wurde in Newcastle von Armstrong erbaut, in zerlegtem Zustande nach Petersburg gebracht und von da über 6000 km weit teils auf der Bahn, teils auf Schlitten versandt. Es war dieses eine etwas mühselige Versrachtung, da die Eisenteile, darunter 15 große Dampstessel, umfangreich und schwer waren. Um 27. Januar 1900 machte die Fähre ihre erste Probesahrt auf dem See. Trop einer 80 cm starten Eisdecke soll sie die 2 × 64 = 128 km lange Fahrstrecke in 12 Stunden zurückgelegt haben.

a supposio

Sie wurde mit Eröffnung der Schiffahrt auf dem Amur in regelmäßigen Dienst gesnommen. Die sidirische Eisenbahn ist bereits (April 1900) die Strietemst fertiggestellt. Bon hier vermitteln vorläusig Tampfer auf der Schilfa und dem Amur den Verkehr dis nach Chabarowst, von wo die 764 km lange Ussuridahn nach Wladiwostock weiterführt. Damit ist diese, ohne ihre Zweiglinien 6629 km lange Bahn — die längste aller bestehenden Linien — deren Kosten etwa 870 Millionen Mark betragen, nahezu sertiggestellt. Sie wird nach ihrer in kurzem zu erwartenden gänzlichen Vollendung für Rußland eine wichtige Militärstraße bilden, für Asien ein hochbedeutsames Kulturmittel sein und dem Weltversehr eine Erleichterung im Personens und Güteraustausch der zwischen den Küsten des japanischen und atlantischen Meeres gelegenen Länder schaffen.

Statt der Fähren hat man in Deutschland an zwei Stellen auch Schiffbrücken gewählt; es sind dies die beiden badischen Brücken bei Maxau und Spener. Die Fahrbahn ruht hier auf Pontons, deren mit dem Wasserstande sich ändernde Höhenlage durch bewegliche, je 85 m lange Anschlußbrücken, welche sich höher oder tieser einstellen lassen, auf beiden Usern ausgeglichen wird. Der mittlere Brückenteil wird zwecks Durchlassung der Schiffe ausgefahren, wie dies auch bei den gewöhnlichen Schiffbrücken (Köln) der Fall ist. Beim Übergang eines Zuges schwankt eine solche Brücke sehr stark, weshalb sie auch nur langsam befahren werden darf. Bei Eisgang und starkem Hochwasser kann sie nicht benust werden. Schiffbrücken stehen daher kräftig gebauten Fährbooten an Leistungsköhisteit nach sind allerdings bisse in der Anteres

fähigkeit nach, sind allerdings billig in der Anlage.

Besondere Gisenbahnen.

Seilbahnen.*)

Schon vor Einführung des Lokomotivbetriebes wurden vielerorts Seilbahnen verwendet. Sie dienten zur Überwindung starker Steigungen (schiefer Ebenen). Die älteren Anlagen waren wie die heute im Berg- und Tunnelbau, in Steinbrüchen u. s. w. noch üblichen Bremsberge eingerichtet: Das Übergewicht der belabenen, am Seil abwärts gehenden Wagen zieht die am anderen Seilende angehängten leeren Wagen auf einem Parallelgleise hinauf. Die am oberen Ende der schiefen Ebene besindliche Seilrolle, um die das Seil sich bewegt, ist mit einer Bremse versehen, so daß die überschüssige Triebkraft

abgebremft werden fann.

Mit der Verbreitung der Wattschen Tampfmaschine ging man dazu über, die Seilrolle durch eine solche antreiben zu lassen, war man nunmehr doch unahhängig von dem
libergewicht des abwärts sahrenden Zuges und konnte man jest auch beladene Wagen
bequem auswärts besördern, selbst wenn nur leere Fahrzeuge bergab fuhren. Diese Seiltriebe verbreiteten sich namentlich in England, wo es zur Zeit der Eröffnung der Liverpool-Manchester Bahn gegen 100 von ihnen gegeben haben soll (vgl. auch S. 199). Sie
sind die Borläuser der seit den 60er Jahren vielsach verbreiteten Berg- und Stadtseilbahnen. Ansangs nur für den sotalen Gütertransport benutzt, fanden jene Seilebenen
auch für den durchgehenden Güter- und Personenversehr Verwendung. Sie bildeten
mehrsach ein Glied im Zuge einer als gewöhnliche Reibungsbahn gebauten Linie, durch
das eben eine größere Steigung auf einmal überwunden wurde.

Unter den deutschen Seilebenen dieser Art sind die bei Erkrath und Aachen die bes merkenswerteren. Auch hier stand die Betriebsdampsmaschine am oberen Rampenende. Das Seil war ansangs aus Hanf, später aus Draht gesertigt. Die schiefe Ebene bei Nachen war 2,1 km lang und hatte die Neigung von 26% (1:38). Die Dampsmaschine

stand hier bis Ende der 40er Jahre in Thätigfeit.

Nach Ginführung fräftigerer Lokomotiven ging man allgemein wieder zu dem billigeren Gegenbetrieb über. Die Dampfmaschinen wurden beseitigt und an jedes der beiden freien

^{*)} Die Luftseilbahnen, welche in der Industrie und im Erdbau vielsach benupt werden, namentlich für den Transport von Massengütern (Kohle, Erze, Steine, Erde u. j. w.), scheiden aus dem Rahmen dieser Betrachtungen aus.

Seilenden die Lokomotive mit ihrem Wagenzuge gehängt. Während ein Zug mit Lokomotive am Seil abwärts fuhr, wurde ein anderer hinaufbefördert. Aber auch diese Seilbahnen sind später meistens als freie Reibungsbahnen umgebaut. — Unter den wenigen zur Zeit noch erhaltenen ist die vorgenannte auf der Strecke Düsseldors-Elberseld zwischen den Stationen Erkrath und Hochdahl gelegene die einzige in Deutschland. Hier sind auf der mit 33 % % abfallenden, 2,4 km langen Rampe drei Gleise angeordnet. Sines davon dient ohne Zuhlisenahme des Seiles für die thalabwärts sahrenden Züge, deren Bremskraft durch besonders eingestellte schwere Bremswagen entsprechend erhöht wird. Die beiden anderen Gleise sind für die Bergsahrt der Züge bestimmt. Der Betrieb geht jest in der Weise vor sich, daß der an das Seil geschlossene Zug von einer Lokomotive gezogen, von einer zweiten geschoben wird, während gleichzeitig an dem anderen um eine Umkehrrolle geführten Seilende eine Lokomotive zu Thal fährt. Die vorgenannte Schiebelokomotive bleibt an dem oberen Rampenende halten und fährt später am Seile abwärts, um einem anderen zu Berg gehenden Zuge die Fahrt zu erleichtern.

Auch die ersten in London einmündenden Bahnen zeigten im Stadtgebiete Seilbetrieb. Ihre Gefällverhältnisse hatten allerdings hierzu nicht Anlaß gegeben, sondern die Borschrift, die Züge ohne Rauchentwickelung in das Stadtinnere zu leiten. In dieser Weise wurde z. B. die im Jahre 1840 unter Leitung Stephensons auf 6 km langem Steinviadukt errichtete, von Greenwich nach London sührende Blackwall-Bahn betrieben. Hier wurde zum erstenmal für das Anhängen der Bagenzüge an das endlose Seil und für ihr Loskuppeln eine zweckmäßig gestaltete Greiservorrichtung angewendet. Mit dem schnell anwachsenden Verkehre jener Riesenstadt verschwanden aber diese Seiltriebe wieder und die Lokomotive trat in ihre Rechte. Immerhin sind jene die Vorläuser der heutigen "Kabelbahnen", wie die mit endlosem Seil arbeitenden Linien zum Unterschied von den vorerwähnten Seilbahnen mit offenem Seil, kurz als "Seilbahnen" bezeichnet, genannt

nerden.

Der erste Vorschlag zur Verwendung eines endlosen Seiles für Eisenbahnzwecke rührt von dem Wiener Professor Purkinje her. Dieser wollte (nach Prechtls Jahrbüchern des polytechnischen Instituts Wien, 1825) Eisenbahnen mit Pserden betreiben. Die größeren Steigungen sollten auch durch schiese Seilebenen überwunden werden, aber deren Seil in sich geschlossen, also endlos sein und an beiden Rampenenden um eine Rolle laufen. Die untere Rolle sollte durch einen Göpel, die heute noch viel benutzte Maschine sür Muskelkräfte, angetrieben werden und zwar "von denselben Pserden, welche die Last in der Ebene gezogen haben. Auf diese Art ziehen die Pserde die Lastwagen hinauf, gehen selber ganz ledig hinauf und setzen ihren Zug auf der Ebene wieder fort." Die erste praktische Verwendung des endlosen Seiles für Eisenbahnzwecke wurde in England gemacht.

In erneuerter Form sind die Kabelbahnen seit den 70er Jahren besonders in amerikanischen und einigen englischen Städten in Aufnahme gekommen. Auch im Hügellande sind sie zuweilen angelegt (Pyrmonter Bergbahn 1897). Sie sind aber in den letzten Jahren durch die elektrischen Bahnen sehr zurückgedrängt worden. In stark hügeligen Städten behaupten sie allerdings auch jetzt noch siegreich das Feld, wie in San Francisco mit Steigungen bis 230° 00 und Portland mit solchen bis 300° 00.

In San Francisco läuft das endloje von Mollen gestützte und gesührte Seil in zwei parallelen, in die Straßensahrbahn gebetieten eisermigen Kanälen, die aus Beton und in etwa 1½ m Abstand verlegten eisernen Rohrstüden bestehen Oben besitzen diese Kanäle einen etwa 2 cm breiten Schliß, durch den die am Wagengestell sizende Greiservorrichtung hindurchragt, deren Baden durch Hebel oder Schraubendruck an das Seil geprest werden. In dem Krastwert ist leuteres mehrmals um 2 hintereinander liegende Trommelu geschlungen, die von einer Dampsmaschine während der Betriebszeit ununterbrocken gedreht werden. Eine selbstthätige Svannvorrichtung hält das Kabel stets strass, so daß seine durch Wärme und mechanische Schnung bewirkten Längenänderungen ohne Einsluß auf die Seilspannung bleiben. Die erste Seilbahn San Franciscos wurde 1873 von Hallidie gebaut. Seitdem bestehen dort 6 verschiedene Kabelgesellschaften, die über ein Reg von 70 km Doppelbahn mit einer gesamten Seitlänge von eiwa 160 km (einschl. der Leitungen nach den zusammen 3000 Pserdestärten enwidelnden Krastwersen und nach den Wagenschuppen) versügen. Die größte Seitlänge beträgt 8½, km, das Gewicht dieses Riesenseits 31 500 kg. Längere Straßen werden durch mehrere hinter einander geschaltete Kabel von verschiedenen Krastwersen aus betrieben. Die



884. Die Grutichalpbahn bei Cauterbrunnen. Rach einer Aufnahme ber Gefellicaft "Photoglob" in Blitich.

In ben 60 er und solgenden Jahren bemuhte fich ber Ingenieur Agubio lebhaft um die Einsufprung der nach ihm benannten Seilebene. Sier dient ein endloses, über Bollen geführtes und durch eine seiftiehende Kraftmaschine bewegtes Seil dagu, 2 Bahnraber eines besonderen, mit großen Bollenscheiben ausgestatteten Treibwagens — Loto-



836. Biabnbt ber Grutfchalpbahn bei ganterbrunnen. Rach einer Aufnahme ber Gefellichaft "Botoglob" in Burich.

motor genannt — anystreiben. Diefer fisiebt dann feinerfeits dem Basganya die Stellerampe linauf, nodest er mittels der Jahnstene en neier ministen des Gleichs bereigen Jahnstene an einer inmitten des Gleichs bereigen. Jahnstene genaphen der Stellerampe der Gleichs der Stellerampe der Gleichstene der Gleiche uns der Gleiche Gleiche der Glei

feit mit der Ketten= und Seilschiffahrt (Elbe, Rhein u. s. w.), nur daß bei dieser die Treibkraft auf dem Schleppschiff selbst erzeugt wird. Bei der zweiten, am Mont Cenis erbauten Seilebene (größte Steigung 385 %00) wandte Agudio statt des Schleppscils zum erstenmal die inmitten des Gleises verlegte doppelte Jahnstange an, in die beiderseits wagerecht liegende Stirnräder des Lokomotors eingriffen. Diese Antriebsweise sinden wir später bei den Lokomotiven der Pilatusbahn (S. 140 u. 231) in abgeänderter Form wieder, wie denn diese neuere Bauart eigentlich eine Jahnbahn darstellt, deren Treibwagen die Betriebskraft ständig von außen zugeführt erhält. Derartige Seilebenen von 6 bezw. 3 und 2,7 km Länge wurden seiner Zeit für die Gotthardbahn in Vorschlag gebracht, um die großen kostspieligen Tunnelschlingen bei Wasen, Dazio Grande und Giornico (vergl. S. 123 bis 126) zu vermeiden. Die Treibkraft zur Seilbewegung sollte aus

der Reuß und dem Tessin mittels Tursbinen gewonnen werden. Glücklichersweise berblieb es bei dem Vorschlage; denn die Gotthardbahn wäre dann nimsmer eine Weltbahn geworden.

Im Jahre 1884 ends lich wurde der Agudiosche Seilbetrieb für die 3,1 km lange Bahn nach der



Superga bei Turin verwendet. Die größte Steigung dieser Linie beträgt 200 % o, ber kleinste Krümmungshalbmesser 300 m. Das Seil wiegt 9750 kg und läuft mit etwa 12½ m Geschwindigkeit in der Sekunde. Der Treibwagen bewegt sich mit etwa 2½ m Geschwindigkeit = 9 km in der Stunde und vermag eine Bruttolast von 36000 kg die Bahn hinauszuschieben. Die Bahn wird viel besahren, da die Superga durch die den Gipsel schmückende Grabkirche des italienischen Königshauses einen besonderen Anziehungspunkt bildet.

Agudios Seilebene ist auch jest wieder bei dem in Aussicht genommenen östlichen Ausbau der S. 101 genannten Peruanischen Südbahn in Borschlag gebracht. Hiernach soll durch sie der 2,5 km lange Abstieg von dem 3820 m ü. M. gelegenen Puno (am

Titicacasee) nach La Paz hinab mit 172 % Gefälle ge-

Erhöhte Bedeutung haben in den letten Jahren die mit offenem Seil arbeitenden Seilbahnen durch Erschließung der Gebirgswelt erhalten. Sie sollen das her im folgenden etwas näher geschildert werden, zumal sie beredte Beispiele für den menschlichen Wagemut und Erfindungss

sinn bilden. Wie schon im Abschnitt "Liniens führung", S. 106 erörtert wurde, wählt



897. Untere Station der Giefibachbahn. (Leitichiene für bas Entleerungsventil des Wagens.)

man bei Steigungen größer als $300\,^{\circ}/_{00}$ zweckmäßig den Seilbetrieb. Hierdurch wird die Arbeit erspart, welche beim Bahnsbahnbetrieb durch die Eigenbewegung der schweren Lokomotive verzehrt wird, also nuhlos verloren geht, und die gerade hier bei den bedeutenden Steigungen beträchtlich sein würde. Anderseits hat auch der Seilbetrieb seine Nachteile. Einmal ist seine Leistungsfähigkeit eine beschränkte, und sodann hängt die Sicherheit des Betriebes in erster Linie von dem Zustande des Treibseiles ab. Die Gesahr eines Seilbruches beschingt besondere Sicherheitseinrichtungen und scharfes überwachen des Seiles. Es kommen übrigens auch Seilbahnen mit geringerer Steigung vor. So hat die älteste dieser Seilbahnen, die 1862 auf dem Croix Rousse bei Lyon erbaute 160 % Steigung, während die älteste Schweizer Seilbahn Duchns Lausannen (1877 erössnet) sogar nur 116 % größte Steigung ausweist. Die stärtste Steigung für diese Bahnen sindet sich bis setzt bei größeren Anlagen mit 634% (1:1,5%) auf der Besuvbahn. Steilere Bahnen

größerer Länge sind zwar angestrebt worden, aber bis Ende der 90er Jahre nicht zur Ausführung gebracht. So wurde z. B. in der Schweiz, die zur Zeit 17 Seilbahnen mit Personenbeförderung besit, vor einigen Jahren der Entwurf zu einer Bahn mit 740 % größter Steigung von der Aufsichtsbehörde abgelehnt, weil nach deren Ansicht der Betrieb so steiler Gleisrampen sich mit den disher üblichen Einrichtungen nicht genügend sicher gestaltet. Steigungen von 600 bis 620 % sommen dagegen mehrsach vor, so bei der San Salvatore-Bahn am Luganer See, der weltbekannten Lauterbrunnen-Grütschalpbahn, von der Abb. 334 eine Gesamtansicht, Abb. 335 einen Teil eines ihrer Biaduste mit dem Wagen wiedergibt, und bei der Stanserhornbahn (Abb. 69, S. 107). Für kleinere Bahnen dagegen hat man in der Neuzeit eine Steigung selbst von 780 % (1:1,3) zusgelassen (Seilbahn Pilar-Bahia, erbaut 1897).

Gewöhnlich läuft auf solcher Bahn ein Wagen abwärts, wenn ein anderer aufwarts gezogen wird. Hierdurch tritt ein je nach der Steigung der beiden Gleisabschnitte größerer ober kleinerer Ausgleich der zu hebenden Last ein, der den Kraftbedarf für den Bahn-

betrieb vorteilhaft mindert.

Bei den bisherigen Ausführungen wird das Seil entweder unmittelbar durch eine Dampf-, Gas- oder Wasserkraftmaschine (Turbine) bewegt oder mittelbar durch eine solche, indem deren Arbeit zunächst in elektrische Energie umgesormt und

diese dann an der Verbrauchsstelle in mechanische Arbeit zuruckverwandelt wird, oder aber endlich, indem man den abwärtsfahrenden Wagen durch Auffüllen eines an ihm besindlichen Behälters

mit Wasser ein Wasserübergewicht gibt, dessen Schwerkraft dann trei-

888. Giferner Piadukt ber Giefibachbahn. (Lange 190 m.)

bend wirkt. Ist das Wasser ohne besondere Kosten zu be-

schaffen, so stellt sich eine solche Betriebsart am wirtschaftlichsten. Um teuersten ist Damps- oder Gaskrastbetrieb, da hier bekanntlich nur ein geringer Teil der Wärmemenge, die im Brennstoff enthalten ist, in nupbare

Arbeit umgewandelt werden kann. Die beste Dampsmaschine vermag ja höchstens bis 15% dieser Wärmemenge auszunutzen, eine gute Gaskrastmaschine bis etwa 30%. Einige Beispiele für die verschiedene Betriebsart gibt nachstehende Übersicht:

| Bahnanlage | Länge ber Bahn im Gleise m | höhenunterschied der Endftationen m | Größte Steigung | Betriebsart. | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|---------------|--|
| Bejuvbahn") | 820 | 390 | 634 | Dampfmajdine | |
| Budapeft (Diener Schloßberg) . | 800 | 50 | 620 | 97 | |
| Havre-La Côte | 330 | 75 | 446 | 99 | |
| Duchy-Laufanne **) | 1480 | 102 | 116 | Turbine | |
| San Salvatore (Lugano) | 1650 | 602 | 600 | Elettromotor | |
| Stanferhorn ***) | 3920 | 1400 | 620 | rr . | |
| Bürgenstock †) | 936 | 440 | 577 | 81 | |
| Biegbach | 345 | 93 | 320 | Wasserballast | |
| Lauterbrunnen Grätichalp . | 1372 | 67.4 | 620 | " | |
| Scidelberg ++) | 489 | 172 | 430 | P1 | |

*) Die Bahn ist einschienig und besitzt 2 Gleise.

***) Die Bahn bilbet drei getrennte Abichnitte von 1610, 1070 und 1240 m Länge.

††) Das Waffer wird nach ber oberen Station Molfenfur hinaufgepumpt.

^{**)} Das Zugseil ist um eine Bindetrommel geschlungen und zwar fünsmal, so daß die beiden Bagenzüge beim Stillstand der Turbine (Doppelrad mit 180 m Wasserdruckhöhe) sicher gehalten werden.

^{†)} Die Bahn ist auf ihrem mittleren Abschuitt sowohl in senkrechter wie in wagerechter Ebene gekrümmt, verläuft hier sonach in einer Schraubenlinie. Dieser Fall kommt auch auf der elektrischen Untergrundbahn City and South London Railway S. 360 vor.

In dem Kalle, wo das Übergemicht des ju Thal fahrenden Wagend die Vertrebsfreit leiert, fleth beifelde ohne weiteres nicht an allen Aunten der Bahnlinie im Weichgewicht mit dem Weberlindern der bewegten Wagen. Die mitzugedende Wohlferungen mußfür die ungsüttiglie Sielle der Bahn berechnet werden, damit der Wagen (mit offenen Vermelfen anhaben fann, felht weren auf beiefer elleich der Wagen der Auftgrüchen der Vermelfen jund haben der Weben der der Verfegung der beiden Wagensige wich Bereinfen und Begräch wir der größere der Eleiener Wohlferunge ausferfüll. Durch

Rerniprecher mirb bon ber unteren Station ber oberen bie jeweilige Belaftung mitgeteilt. Mittele eines auf bem Führerftanbe angebrachten Schauglafes. beffen Ginteilung fowohl nach Rubitmeter als auch nach ber Perfonengahl getroffen ift, bemifit ber Wagenmarter bie jebesmal aufzufüllenbe Baffermenge. Die Bagen tragen gu bem Rwed am pheren Enbe einen trichterformigen Robrftugen, ber fich in ber bochften Magenftellung fiber bas freie Enbe bes Rullrohres ichiebt. Der Barter bat bann nur bas Abiperrventil au öffnen und ben unten am Bagengeftell befindlichen eifernen Behalter bis an ber betreffenben Marte an ber Bafferftanberobre au füllen. Gin folches Rullrobr ift linte in Mbb. 336 fichtbar. Lesfere ift aleich wie Mbb. 337 u. 341 Ballothe Drabtfeilbahnen entnommen. Durch porfichtiges Bremfen tann bie Fahrgeschwindigfeit



889. Preifchienige Beilbabn auf ben Bentenberg mit Anogleichfeil. Rad einer Aufnahme ber Gefellichaft "Photoglob" im Jurich.

etwas geregelt werben. Abgert fich ber zu Tach geschne Bogen ieiner Einschaften, so freift fin inkreferte Silft bes am Beden des Weiterbehltere bestüdlichen Ablahpentitä eine neben dem treppenförmigen Bahnfeig angedrechte gemigte Girendliene (Abb. 337), wedurch das genannte Bentil gekoben und das Weiter leichfrührtig zum Abstiegen gebracht vord. Dere Bertreit einer Selfahab nurch Bolieckrafte ill noch dieht einde und, wenn das Hillwolfer einem antürlichen Wesiterung dem Eumparbeit entnommen werden fann, auch feise billig.

Ein sprechendes Beilpiel bierfur ift bie im Jahre 1879 von Roman Abt am Giegbach erbaute Geilbahn, beren Gijentonftruftion Abb. 338 wiedergibt. Dieje 345 m lange Lime Ungünstig auf die Fahrgeichwindigteit wirkt das Seitgewicht. Es ist zu Beginn der Jahrt beim abwärishhrenden Juge — Aufl, bei dem zu Berg gefenden dagegen ein Argimum, da hier das Gereicht des gangen Seites zur Wirtung sommt. Diese ist ohr erbeblich und beträgt beitjeielsweise auf der Zauterbrunnen Grüffichgbahn 4800 kg. Mit




840. Umfteigeftation ber Stanferhornbabn. Rach einer Aufnahme ber Gefellicaft "Bhotoglob" in Barich.

jortifertenber finden nimmt das Seitgemisch für den Bergang ab, deifen Wiereland furt alle, nöhrend so die dem Anschaften und der bei jettigmsigen Gefällt der Bahn eine Befägensigung größent. Zadurch würde aber bei gleichmsigen Gefällt der Bahn eine Befägensigung ber fährt hervorgerufen werden. Der Betriebsführeit negen der aler Bedagefichnsigkate gefägenischgleit eine bestimmte Gerenge nicht überigkreiten. Eine jednesse Werminderung an gewier öhlegsfährsibgleit burch feitlige Bernelle ih find ih den Gedige; einmal kam das Jugleit beim Ihalt gene einer Spannung kommen, vond den an Berg gefenden Jan grandfonellen allen wieder, um Bohann and findt hie der ihnung dervertie Bager um zurächnenken latten wieder, um Bohann and findt hie der ihnung dervertie Bager um föhreningung wirtende Anschrift ist doher umpatifig; das Seifgenicht umfe semt ausgestücken werden. Dieren blenne verfeicheren Billen.

Der einfachte Beg, den Seiteinstüß gänzlich aufzuhern, ist der, daß man an bas untere Ende beider Bagengüge ein sogenanntes Ausgleich, oder Ballaftielt hängt. Dasfelbe sauft unten um eine große Bolle und widd zwech Berhinderung des Schleifens, wie das Zugseil, durch Rollen im Gleis gestütt. Es ist auf diese Weise gleichsam ein endloses Seil geschaffen, das auf eine etwaige Anderung der Triebkraft ohne Einsluß ist und das den Wasserbrauch ganz erheblich mindert. Ein solches Ausgleichseil erhöht freilich die Kosten, auch belastet es das Zugseil etwas durch seinen Reibungswiderstand und seine Schwertrast, weshalb die neuesten Seilbahnen keinen Gebrauch von ihm machen. Bei den 17 Schweizer Seilbahnen findet es sich nur zweimal angewendet: bei der Biel-Wagglingen- und bei der Beatenbergbahn. In Abb. 339, welche eine Stelle dieser letzteren, vom Thuner See bis zu dem 556 m höher gelegenen malerischen Luftkurort Beatenberg sührenden, 1695 m langen Seilbahn wiedergibt, ist das Ausgleichseil unterhalb des Wagens deutlich erkennbar. Sonst besitzt noch die 1880 eröffnete Bahn auf den Vesuv ein solches Ballastseil.

Zwei andere Wege zur Herbeiführung bes Seilausgleichs find folgende: Entweder macht man das Wassergewicht veränderlich, indem mit zunehmender Fahrt ein Teil des im Wagenbehälter befindlichen Waffers von Reit zu Reit vom Wagenführer abgelaffen wird, wie solches auf der Lauterbrunnen-Grütschalvbahn geschieht, oder man gibt der Bahn nicht ein geradliniges, sondern ge= frümmtes Gefälle. Dieses Mittel ist technisch das bemerkenswertere. Nach der vom Angenieur Vautier in Lausanne zuerst aufgestellten Theorie muß diese Krümmung (in fentrechter Ebene) nach einer Parabel verlaufen, deren Scheitel unten liegt. Es ist dann auch die obere Strede steiler geneigt als die untere. Infolgedessen wird nicht nur die Triebfraft des zu Thal gehenden Juges an jeder Selle der Bahn gleich dem Besamtwiderstande bes zu Berg steigenden Wagens, sondern es wird auch gleichzeitig das Anfahren der Wagen ohne weiteres (nach Einfüllung des Ballastwassers und Lösen ber Bremfen) ermöglicht. Es ift diejes wieder eine der vielen hochinteressanten, wissenschaftlich gehaltenen Lösungen technischer Probleme.

Ist nun aber die Bahulänge beträchtlich, so fällt das gesamte Seilgewicht recht groß aus. Man teilt dann die ganze Bahn zweckmäßig in Unterabteilungen und betreibt jeden Abschnitt für sich. Die bei klarem Better eine zauberhast schöne Aussicht auf



841. Umkehrrolle nebft Füllrohr am Siefibach. (Grundrif ju 216b, 886.)

die Bierwaldstätter- und Berner-Cherland Alpen u. f. w. gewährende Stanserhornbahn mit ihrem herrlichen Aundblick von der oberen Bahnstation und dem 50 m höher gelegenen schmalen Berggipsel (1900 m über dem Meeresspiegel) aus auf die hehre Gebirgswelt ist in dieser Beise in drei Abschnitte zerlegt. Jeder derselben wird für sich elektrisch betrieben*),

^{*)} Die Energie wird mehrere Kilometer vom Stanjerhorn entfernt im Thale bei Buochs aus der Engelberger Aa gewonnen. Zwei Turbinen entnehmen dem Flusse 250 Pserdestärken, die durch Dynamos zunächst in elektrische Energie umgesormt und dann mit 1350 Volt Spannung teils zum Bürgenstod (Seilbahn und Hotelbeleuchtung), teils nach Stans (Straßenbahn nach Stansstad), teils nach den drei Stationen der Stanserhornbahn geleitet und hier durch je einen Elektromotor in mechanische Arbeit (Zahnradübersehung auf die Seilrolle) zurückverwandelt werden.

maß hier um so notwendiger war, als bie Gestamtfange rund 4000 m beträgt um bas 30 mm harte, und beitrem Schübbrudg gefernigte Sugarid 31, kg. am bas dammen Bettern niger. Kn jebem Zeilpunfte ill eine überbadet Umteiglation angeleng, mo ber Babrgalt ber Stogeng zu nediger hauf (KDs. 340). "Ober terneifenuntig gebaute Umteighalte padig ennen Stogeng zu nediger hauf (KDs. 340). "Ober terneifenuntig gebaute Umteighalte padig ennen jedig. Eunsteis umb innfi miet ber Stogen benegt umb bei bem Maftieg auf ber bis 6200%, cerneitzen Strete ermietett jab ver 2014 auf pie fermerleige Gestigsbannet fert spiedt. "Bat



543. Beilbahn auf den Monte San Salvatore mit zwei Schienen und gablicher Jahuftunge.

alaubt man fiellenmeife in einem langfam fteigenben Ballon fich au befinben . ftatt in einem Gifenbahnmagen. 216b. 69 G. 107 geigt une bas Schlugftud biefer für ben Ingenieur wie fur ben Laien gleich intereffanten Bahn. Der prachtige Berg wirb pon einem alle Bequemlichfeiten bietenben Sotel gefront, fo bag auch hier ber Unblid ber erhabenften Raturmelt in aller Bequemlichfeit gewonnen merben fann.

Das Drabtfeilbarf nicht auf ben Schwellen ber Bettung ichleifen. Gein Miberftanb gegen bie Bewegung murbe fonft viel au groß und feine Lebensbauer burch Abichleifen ber Drabte unnötig berringert merben. Man baut besbalb in 10 bis 16 m Abstand leicht brebbare Rollen . amedmäßig von etwa 30 cm Durchmeffer, in bas Gleie ein, beren gerillter Umfang bas Geil genugend boch über ber Bettung ftust und bamit die fonft porbanbene gleitende Rei-bung bes Geile in bie

rollende Reibung verwandelt. Durch gute Schmierung best gangen Seites und ber Rollen wird ber Reibungswörfelnd noch weiter gemindert und die Dauer der Angege erhöbet, worauf auch das Ausfülleren der Tragrollen mit Jolg (Rusbaum- ober Ghenholg u. b. m.), abs vielfah beliebt wird, den ginliggen Einfahu fil. In dem Gliebtfelmungen mig

natürlich das Seil durch entsprechend ichteg bezw. lentrecht gestellte Filhrungsrollen im Bogen geführt werden. Die odere Triebrolle erhält zur Schauung des Seities einen groben Durchmeifer und zware in nach bestien Idea 31st ein. Bet Wasselreidalistereite gemägt eine einlache Rolle, die nach Abb. 336 meist in die Ebene der oberen Bahnneigung gelegt wieb.

Abb. 341 zeigt biefe Ginrichtung, wie fie am Gliefhoch (Brienger Geel besteht). Wo um mittelbarer Knirtieb des Seiles durch eine Aroltmassignie erfolgt, wird basselbe entweder mehrmals um eine Trommel zeichlungen oder um mehrere Rollen harunter um ein Saar treupweise) gelegt. Durch biefe mehrlacht Umischlungung wird eine jo große Reibung zwischen Seil und Trommel bazu. Teribrolle

Trommel begw. Treibrolle erzeugt, daß diese genügt, die Wagen bei Stillftand der Kraftmaschine auf ber ungünstigsten Stelle der Bahn sestguhalten.

Die Geilbahnen find entweber ein- ober gweigleifig. Eingleifig find bie Bahnen auf bas Stanferborn (Mbb. 69), ben Monte San Salvatore (Abb. 342), ben Burgenftod u. f. m. Doppelaleifige Unlagen haben gewöhnlich eine gemeinfame Mittelichiene, fo baß fie 3ichienig ericheinen, wie bie Geilbahn bei Beibelberg, Lauterbrunnen (21bb. 334), auf ben Beatenberg (Albb. 339) u. j. w. menigen Gallen bat man iebem Gleis amei beionbere Sabrichienen gegeben, bat bann aber bie beiben Innenichienen bicht neben einanber Die Babn nach Glion bei Montreur (Mbb. 343), fowie ber untere Teil ber Linie pon Duchn nach Laufanne bieten Beifpiele hierfur. Diefer gebrangte Gleisbau ermaniat bie 2In-

lagetoften, bedingt aber in ber Ditte ber Bahn eine Ausweichstelle. bamit bie

beiben in entgegengefetter

Richtung fich bewegenben




848. Seilbahn Territet-Glion mit vier Schienen und Riggenbachfcher Jahnftange.

Bagen ungefindert einander ausbreichen Konnen. Bei Doppelgiefen ift die Kusdenschung leicht zu machen, auch bei derei Gehienen, denn die Mittelschiene braucht nur im Stränge gegadeit zu werden. Bei einglefigere Strecke war es umpändlichere"), bis Abb die iehr einfacke Anordbung der Abb. Ist die fleier in angad. Die Außenschienen laufen bierbei ohne Unterbrechung und und die Abbeitnung der Wagen aus dere Geraden in

[&]quot;Im Bonie Salaater ift die Auspreichtelle durch eine Unftigsftation erfest. Behbt. Sogen tommen ber giefentigt, a. m. die Reichten mehrlib beifeiten. 3che Bachte befigt ift beimberes Geite, au metfem is ! Bagen laint. Zus Geit is beiden Etrefen gemainam und wird auf ber Mitchfaliation angerieben. Die ober Guinen auf eine Unferreik, fo daß beide Bagen auch gleichgeitig auf den Endfalainen antommen und debnie biefe berlaften. IX 44.

bie Musmeichturve wird lediglich burch bie Raber bewirtt. Bu biefem 3mede find biefe an ber einen Bagenfeite mit boppeltem Spurfrang verfeben, mobingegen bie ber anberen



Seite glatt-cplinbrifch gehalten Die eine Mußenichiene ber Musmeichftelle führt alfo ben Bagen, bie jugehörige 344. Abto felbftthutige ginoweichftelle (obne bewegliche Bungen). Innenschiene ftust ihn nur. Da bas Rugfeil in gleichem Ginne

abgelentt werben muß, fo werben bie inneren Schienen bierfur burchichnitten. Doch auch die Bahnftange, Die bis 1894 alle ftart geneigten Geilbahnen aufweifen, bermehrt bie Schwierigfeiten ber Beiche. Gie bat bier allein ben 3med, ein wirtfames Mittel jum Bremfen abjugeben und bie Bagen burch fogenannte am Bagengeftell befestigte Fanghaten mit bem Gleise ju verantern, fo baß fie, namentlich bei ber Thal-



845. Magen ber Brilbahn auf ben Bürgenftock.

fahrt, ficher auf ben Schienen hinabfahren. Die gabnrabbremfe ift febr wirtfam. Gine ber Rabachsen bes Bagens tragt ein Bahnrab, bas fich bei ber Sahrt in ber Bahnftange abwidelt. Reben ibm figen Bremofcheiben, auf Die nach Bedarf Bremstloge (aus Rotaug) wirten. Durch Ungieben biefer Bremfe läßt fich ber Bagen ichnell anhalten. Mufierbem ift gewöhnlich noch eine felbitthatige Bremfe porbanden, Die in Thatigfeit tritt, fobald bie Sahraeichwindigfeit eine gemiffe Grenge überichreitet. In Diefem Salle loft ein Miebtraftregulator eine Sallbremie aus, beren Rione gegen Bremsicheiben bruden, bie neben ben Bagen. ober Bahnrabern angebracht finb.

Die Rahnstange ift bier wie bei ben Rahnbahnen ausgebilbet, ift alfo entweber Riggenbachiche Leitergahnstange ober Abtiche Lamellenstange (Abb. 155). Die erftere ift für zweischienigen Oberbau wegen ber Musweichung unbequem und bedingt baber breiichienige Bleife. Die Abb. 163 auf G. 167 zeigt eine berartige Dberbau-Anordnung (Brutichalpbahn; vgl. auch Abb. 339). Die Abtiche Bahnftange fann bei zweischienigem Dberbau bequem angewendet werben, wie die Seilbahn Burgenftod beweift. Durch bie Rabnitangen wird aber ber Cherbau weientlich ichmerer, wiegt biefer boch & B. auf ber Grutichalpbabn 285 ke auf 1 m. und bie Anlagetoften machien betrachtlich. Da

auf den Schweizer Seilbahnen überhaupt noch kein Seilbruch zu verzeichnen gewesen ist, so suchten die Ingenieure Bucher und Durrer beim Bau der Stanserhornbahn die kostspielige Zahnstange zu verweiden. Sie verwendeten dafür nach S. 167 Abb. 162 hohe Fahrschienen, gegen deren Kopf sich die zangenartige Fangvorrichtung (Zangenbremse) des Wagens legt. Nach wehr als 200 eingehenden Versuchen an einer mit 700 % geneigten Probestrecke, die das gute Wirken dieser eigenartigen, aber billigen Einrichtung wit Sicherheit klar legten, genehmigte die Schweizer Aussichtsbehörde den Fortsall der Zahnstange, und so sehen wir hier zum erstenmal trop starker Steigung einen wesentlich vereinsachten Oberbau. Reißt das Seil, so legen sich die Zangenenden selbstthätig sest an den Schienenkopf und bringen den Wagen zum Halten.

Die Wagen der Seilbahnen sind, wie bei allen start ansteigenden Bahnlinien, staffelsförmig nach dem Abteilspstem angeordnet (Abb. 345). Sie sind, weil Aussichtswagen, im oberen Teil meistens offen und können bei Regen, Schneetreiben u. s. w. durch Borhänge geschlossen werden. An den beiden Enden befindet sich der Stand für den Wagenführer. Das Wagengestell ist dauernd mit dem Zugseil in sehr sicherer Weise verbunden. Ein Wagen vermag in der Regel 40 Reisende zu fassen. Ubweichungen nach oben wie nach

unten kommen vor.

Die Seilbahnen haben viel zur bequemen Aufschließung ber Hochgebirgswelt beisgetragen und bilben in der verschiedenartigen Rette der Eisenbahnen ein nüpliches, dabei technisch höchst bemerkenswertes Bilb.

Stadtbahnen.

Das schnelle Anwachsen ber großen Städte*) und das dadurch hervorgerusene Bedurfnis verbefferter und vermehrter Verfehrseinrichtungen — fowohl im Inneren, als auch vom Inneren nach den Außenbezirken und umgefehrt - hat in den letten Jahrzehnten wiederholt, in der Neuzeit des öfteren Unlag zum Bau von Stadtbahnen gegeben und da, wo folde bereits bestanden, Erweiterungen und Neuanlagen notwendig gemacht. Daneben find zahlreiche Stragenbahnen entstanden, da Maffenverfehr Gleisbahnen bedingt, wie auf Seite 102 zahlenmäßig nachgewiesen wurde. Für Städte mittlerer Große genugen Stragenbahnen, Großstädte bedingen außerdem noch Stadtbahnen. Erftere durfen im eigentlichen Stadtgebiet nur mit 10 bis 12 km, im Außengebiet mit 20 bis 25 km Stundengeschwindigkeit befahren werden, wohingegen die Buge der Stadtbahnen mit 40 bis 50 km Geschwindigkeit, also zweis bis viermal so schnell laufen. Dabei kann die Bugfolge eine außerft dichte fein, denn fie ift unabhängig vom Strafenverkehr. In London, New Port, Budapest u. f. w. ist man mit ihr bis auf zwei Minuten herabgegangen und hat daburch die Leiftung biefer Bahnen gang erheblich gesteigert. Go werden beispielsweise jährlich auf den 82 km langen Londoner Untergrundbahnen 140 Millionen und auf den 51,5 km langen New Porfer Sochbahnen gegen 200 Millionen Reisende befördert, während auf der 56,5 km langen Berliner Stadt- und Ringbahn, auf der bie Zugfolge weniger bicht ift, rund 100 Millionen Bersonen im Jahre fahren, eine Bahl, die noch wesentlich steigen wird. Die Berkehrsftarke einer Stadtbahn verteilt sich auf die einzelnen Tage und Stunden fehr ungleich; auch Witterungeeinfluffe machen fich bier geltend. Bei besonderen Gelegenheiten schwillt der Berkehr gang gewaltig an. Go wurden die New Yorker Hochbahnen am 12. Oftober 1892, dem Tage der Avlumbusfeier,

^{*)} Das Bachstum einiger Städte läßt nachstehende Übersicht für das 19. Jahrhundert erkennen:

| | 6 | abt | | | | Jesige Einwohnerzah rund in Millionen | Vermehrung der Ein- wohnerzahl in 100 Jahren |
|--------------|---|-----|---|---|---|--|--|
| Varis | | | | | | 21/2 | 4 jadi |
| London | | | 9 | 0 | ٠ | 5^{1} | ōjad |
| Berlin | | | | | | 1,7 | 9 jach |
| Chicago | | | | | | 11/4 | 300 jady |

von 1075000 Menschen besahren. Wollte man diese Menge in den bei uns vorkommensten größten Personenzügen befördern, d. s. die Militärzüge, die bis 55 zweiachsige Wagen führen, so würden sich 400 vollbesetzte Züge dieser Art ergeben, die, unmittelbar hinterseinander ausgestellt, zusammen eine Gleislänge von etwa 280 km, also sast die Entse

fernung Samburgs von Denabrud, bedingen murben.

Stadtbahnen mussen die Straßen freilassen; sie sind daher über ober unter diese zu legen, somit als Hoch ober Tiesbahn auszuführen. Sie erfordern zur Bewältigung des starten Berkehrs mindestens zwei Gleise. Die dichte Bebanung städtischen Geländes, die oft erstaunlich hohen Bodenpreise im Herzen der Städte, erschweren und verteuern aber die Anlage solcher Bahnen sehr, nicht minder auch die Inauspruchnahme des Untergrundes durch Basser, Gass, elektrische und Rohrpostleitungen, sowie namentlich durch die oft recht umfangreichen Kanäle für die Abwässer.

Die Tiesbahnen werden entweder so tief in das Erdreich gelegt, daß sie unter den Fundamenten der Gebäude sich hinziehen, wobei sie in ihrer Richtung nicht eng an die Straßenzüge gebunden sind — sie heißen dann Untergrundbahnen — oder sie liegen mit ihrem Tunnelscheitel dicht unter dem Straßenpflaster und solgen dann naturgemäß dem Lauf der öffentlichen Straßen; sie werden Unterpflasterbahnen genannt. Hochbahnen werden durch Eisengerüste oder durch Steinbögen, seltener durch Erddämme oder Holz-

bauten gestütt.

Die älteste Stadtbahn (Untergrundbahn) besitt London; sie wurde bereits 1853 vom Parlament genehmigt, aber erst 1860 in Angriss genommen. Dann begann Ansang der 70 er Jahre der Bau der New Yorker Hochbahnen (Eisengerüste inmitten der Straßen), wiederum fast 10 Jahre später folgte die Berliner Stadtbahn (Steinbögen am Spreenser, durch die Häuserblocks u. s. w.), bis 1890 in London abermals durch die elektrische Untergrundbahn (gußeisernes Tunnelrohr) ein neues Tiesbahnspstem eingesührt wurde, dem nach einem weiteren Jahrzehnt durch die im Jahre 1900 eröffnete Schwebebahn

Elberfeld-Barmen eine gang neuartige Sochbahn fich jugefellte.

So find nach und nach — feltsamerweise in fast genau 10 jahrigen Beitraumen — In ihrer Bauart grundverschieden voneinander, haben 5 Stadtbahnsusteme entstanden. fie boch alle in gleicher ober abgeanderter Anordnung Nachahmung gefunden. Die Anfang der 90er Jahre eröffnete Bentralbahn in Glasgow ist 3. B. mehr oder weniger nach bem Borbilbe ber älteren Londoner Untergrundbahnen angelegt, ebenso die Liverpooler, Boftoner und Chicagoer Hochbahn (Abb. 56) nach bem ber New Porter. Der 1898 eröffneten Wiener Stadtbahn hat die Berliner Hochbahn als Borbild gedient, mahrend die Röhren-Tiesbahn mehrfache Nachahmung in London, Amerifa und in Berlin (Spreetunnel) gefunden hat. Auch die Schwebebahn ift nicht auf Elberfeld-Barmen beschräuft geblieben. Reit im Bau befindliche elektrische Hochbahn von Siemens & Halske in Berlin, welche streckenweise als Unterpflasterbahn zur Ausführung gelangt, hat für ihre Hochbahnlinien Borlaufer in New Port, Chicago und Liverpool, für die Unterpflasterbahn folche in London, Glasgow und Budavest. Boston hat sich als erste amerikanische Stadt den Städten mit Untergrundbahnen angereiht, Paris und New Pork werden darin in kurzem folgen, während für Berlin ein vollständiges Net von Untergrundbahnen (schmiedeifernes Tunnelrohr) geplant war, aber behördlicherfeits abgelehnt ift. Borläufig ift nur ber Spreetunnel bei Treptow nach biefer Baumeife gur Ausführung gebracht worden.

Jede dieser Anlagen bot eine Fulle großer Schwierigkeiten, die in sehr verschiedener Weise überwunden wurden. Ihre eigenartige Ausführung, zugleich verschieden von den oben erörterten Haupt= und Nebenbahnen, bietet eine wahre Musterkarte von hervor=ragenden Leistungen der Technik. Nicht minder bemerkenswert ist der Betrieb dieser

Bahnen, nirgends finden wir eine fo bichte und schnelle Zugfolge wieder. -

Welcher Anordnung nun auch die Stadtbahn sein mag, stets muß ihr Linienzug sich den gegebenen Berkehrsadern der Stadt thunlichst anschmiegen und mittels zahlreicher Stationen anpassen, wenn sie die Straßen entlasten und eine wirkliche Verkehrserleichterung bilden, sowie genügende Einnahmen zur Berzinsung ihres hohen Anlagekapitals erzielen soll. Den Vorzug unter den bestehenden Stadtbahnen verdient in Bezug auf äußere Anlage



s. socio

und Annehmlichteit bes Fahrens zweisellos die Berliner Bahn. Ihre 4 Gleise — zwei für den eigentlichen Stadts und Borortverkehr, zwei für den Fernverkehr der Außenlinien — liegen zumeist auf Steinbögen und etwa 5 bis 7 m über dem Straßenpflaster. Der Reisende leidet nicht unter Rauchplage, wie sie anderen Bahnanlagen eigen ist, ihn umgibt nicht Dunkelheit, sondern er erhält in stetem Wechsel einen Ausblick auf das Häusermeer mit seinen belebten Straßen, den Parkanlagen u. s. w. Das ist ein großer Vorzug dieser Stadtbahn, die auch in ihrer Gesantwirkung keineswegs das Städtevild stört. In vollstem Gegensatz zu ihr steht natürlich die Untergrundbahn, besonders, wenn diese durch Dampslosomotiven betrieben wird. Hier werden dunkle Tunnel durchsahren oder günstigensfalls tiese Einschnitte, deren Mauern ebenfalls den Ausblick hindern. Die Tunnellust ist häusig sehr schlecht, weil start mit Rauchgasen durchsetzt, kurzum, eine Fahrt auf solcher Bahn ist wenig angenehm. Besser sind in Bezug auf die Lustverhältnisse die elektrisch betriebenen Tiesbahnen, wie überhaupt dieser Berrieb ob seiner Reinlichseit und sonstigen Borzüge für Stadtbahnen vorzuziehen ist.

Die amerikanischen Hochbahnen wiederum fallen durch ihre derbe und unschöne Ansordnung auf, die die Straßen verunstaltet und die Häuser entwertet. Auch leiden die Answohner durch den Lärm der Züge und in New Pork durch den Lokomotivrauch. Ebenso ist die Liverpooler Hochbahn kein Muster gesälliger Bauart. Alle diese Bahnen würden schwerlich in einer Größtadt des europäischen Festlandes in dieser Ausführung Nachsahmung sinden. Borteilhaft gegen sie stößt die zur Zeit im Bau begriffene Berliner elektrische Hochbahn ab. Hier ist nicht lediglich die Kücksicht auf den Zweck der Anlage ausschlaggebend gewesen, sondern es ist auch auf eine möglichst gesällige Form des Eisengerüstes gehalten worden, soweit sich solche bei einem derartigen Rusbau und Baustoss gehalten korden, soweit sich solche bei einem derartigen Rusbau und Baustoss gehalnen. Wan darf aber anderseits auch nicht die Straßen wohl niemals durch Hochbahnen. Wan darf aber anderseits auch nicht die ästhetischen Rücksichten allzusehr in den Vordergrund schieben, ist doch der Rusen einer Stadtbahn für die großstädtische Bevölkerung ein erheblicher und ist die Entlastung der Straßen eben nur durch eine solche

Unlage zu erreichen, wenn man nicht zur Tiefbahn greifen will.

Um ben Straßen möglichst wenig Luft und Licht zu nehmen und ihr Außeres weniger zu beeinträchtigen, sind in den letten zwei Jahrzehnten zahlreiche Borschläge zu eigensartigen, jene Übelstände wesentlich mildernden Hochbahnen gemacht worden. In erster Linie ist man darauf bedacht gewesen, den Gleiszunterbau möglichst schmal zu gestalten und die Wagen über seine Längsträger, neben sie oder unter sie zu hängen. Gleichzeitig hat man nur eine Fahrschiene oder zwei nahe aneinander gerückte Schienen benutt und die seitlichen Schwankungen der Wagen in Gleisbögen, bei Wind u. s. w. gewöhnlich durch Stützschienen verhindert, auf oder gegen die sich die Wagen mittels Rollen stützen. Solche Vahnen mit nur einer Fahrschiene hat man wohl Einschienenbahnen genannt, obgleich diese Bezeichnung nur für die weiter unten erörterte Langensche Hänges oder Schwebebahn zutressend ist. Der Ausdruck "Hänges bezw. Schwebebahnen" ist übrigens auch üblich für alle diese Bahnen, gleichgültig, ob die Wagen durch mehrere Schienen abgestützt werden oder frei an einer einzigen Schiene hängen. Über ihre Entwickelung und Einzelheiten ist am Schlusse diese Albschnittes näheres gebracht. Einige der bemerkenswerteren Stadtsbahnen seien hier furz erörtert.

Die Londoner Untergrundbahnen.

Auf der S. 86 beigefügten Tafel des Londoner Gisenbahnnehes sind die Untergrundsbahnen in rot dargestellt. Die Hauptlinie untersährt in einer unregelmäßigen Ellipse den mittleren Teil des Londoner Häusermeeres. Sie heißt "Juneuring", ist 21 km lang und berührt 27 Stationen, deren Entsernung voneinander dis auf 300 m herabgeht. Im Westen schließt sich ein zumeist oberirdisch gesührter halbtreisartiger Gleiszug mit acht Stationen an, der sogenannte Mittelring, von dem wieder eine den ganzen Norden Londons durchziehende oberirdische Linie, Außenring genannt, ausläuft. Alle drei Ringe werden von Untergrundzügen besahren; die letzteren beiden auch von zahlreichen Vorortzügen verschiedener Hauptbahnen, so daß durch die Untergrundlinien eine vortressliche Versehr2-

erleichterung geschaffen ist, zumal sie selbst durch die unter den Docks und der Themse sich hinziehende Sast Londonbahn sowie durch verschiedene zu Tage liegende Außenlinien unsmittelbare Verbindung mit Londoner Vororten erhalten haben. Hierzu trägt namentlich auch ein später außgesührtes und unter dem Namen "The Widened Lines" bekanntes Gleispaar bei, das sich zwischen den Stationen King's Croß und Moorgate Street eng an den Junenring anschmiegt, dessen den Tunnel bei Farringdon Street unterfährt und daher jenem ansangs außen, sodann innen benachbart ist. Diese Widened Lines vermitteln einen lebhaften Verkehr zwischen den im Osten Londons gelegenen Hauptbahnhöfen nördlich und südlich der Themse. Sie werden nach S. 318 täglich von 654 Zügen besahren und zwar von Personens, Güters und Viehzügen in buntem Durcheinander.


Sauptbahnen besteht allerdings nicht, die meisten großen Kopsbahnhöse sind jedoch durch Fußgängertunnel mit den Untergrundlinien verbunden; auch mehrere unterirdische Güterbahnhöse sind angeschlossen (vergl. Abb. 53). Zwei Gesellschaften betreiben diese Bahnen und zwar in scharsem Wettbewerb. Der erste Entwurf zu der unterirdischen Anlage rührt von John Fowler, dem späteren Erbauer der Firth of Forthbrücke (Abb. 112) her. Es ist dieses der nördliche, 1860 begonnene Linienzug, welcher der Metropolitan Eisenbahngesiellschaft gehört. Der südliche Abschnitt, der Wetropolitan Distriktbahngesellschaft gehörig, wurde 1870 erbaut, als der jest eine der schönsten Straßen Londons bildende Themselai in dem alten Flußbett angelegt wurde. Lange Jahre blieb der Innenring ungeschlossen, das nur 2800 m lange Schlußstuck MansionhousesAlbgate wollte ansangs keine Gesellschaft seiner hohen Kosten wegen ausbauen, dis es schließlich von den beiden Bahnverwaltungen gemeinsam ausgesührt wurde; damit war endlich 1884 der Innenring vollendet.

Die Baugeschichte bieser Bahnen ist eine Geschichte voller Duben und Schwierig= Schon die Steigungsverhaltniffe weisen barauf bin. Das Londoner keiten aller Art. Gelande ift ftart hügelig, die Bahnen schmiegen sich ihm eng an. Infolgedeffen wechselt bie Sohenlage ber Gleise außerordentlich. Auf dem südlichen Abschnitt liegen sie 6,4 m unter Themsehochwasser, auf bem nördlichen bagegen 273/4 m barüber. Ihre größte Tiese unter der Erdoberfläche beträgt 20 m, ihre geringste 5 m. Starke Steigungen waren daher nicht zu vermeiben; solche von 10% (1:100) kommen bes öfteren vor, selbst auf 800 und 1600 m Länge; auch $14^{\circ}_{00}=1:70$ ist mehrsach vorhanden, während auf Anschlußrampen sogar 25 und 26°_{00} sich findet. Ungunstig sind auch die Neigung $^{2}=$ verhältniffe der Eaft London-Bahn, wie aus Abb. 348 ersichtlich ift. Der ganze Innenring liegt nahezu in Krümmungen, welche zumeist nur 200 m Halbmesser besitzen. Wo man der Lüftung wegen u. f. w. offene Einschnitte statt der Tunnel gewählt hat, findet man solche häufig bis zu 10, selbst 13 m Tiefe. Die Untergrundbahnen zeigen also fast das Gepräge einer Gebirgsbahn, wie auch Abb. 346 u. 347*) erkennen lassen. Selbst Stationen liegen mehrfach in ftarter Steigung und scharfer Krummung. Ihre Anlage mar in den meiften Fallen mit besonderen Schwierigfeiten verknüpft.

Bei Beurteilung der Bauarbeiten dieser Bahnen ist besonders in Betracht zu ziehen, daß vor 40 Jahren noch keinerlei Ersahrungen über städtische Untergrundlinien vorlagen. Den bauleitenden Ingenieuren wurde dadurch ihre verwickelte Ausgabe ungemein erschwert. Sir Benjamin Baker, der Mitarbeiter Fowlers an diesen Bahnen und nachher auch an der Firth of Forthbrücke, äußerte selbst später in einem Bortrage, daß er aus persönlicher Ersahrung bezeugen könne, ein wie großer Teil derjenigen technischen Fragen, deren Lösung jett klar gegeben und sicher vorgezeichnet sei, derzeit eingehende Besprechungen und Erzörterungen verursacht hätte, ehe die Bauleitung sich zur Aussührung entschließen konnte. Damals habe man noch nicht gewußt, in welcher Beise Ausschachtungen in der Nähe großer Gebäude auszuzimmern und wassersteil zu halten wären, ohne letztere zu gefährden und den Sand unter ihren Fundamenten fortzuziehen, wie letztere zu unterfangen und abzustützen wären, wie die Abzugskanäle über oder unter der Bahnlinie sortgeleitet, wie



Die Abb. 351—365 find den in der Zeitschrift des Bereins deutscher Ingenieure 1891/92 über die Londoner Untergrundbahnen veröffentlichten Aussähen des Berfassers entnommen; vgl. auch L. Troste, "Die Londoner Untergrundbahnen 1892".



OD Bulpunt, ; Ruliuricidid, 2 Schaum, & Sonb, 4 jandiger Rieb, 6 thoniger Rieb, 6 Tort, 7 iciaumiger Tion, 8 gelber Thon, 10 blaner Thon. Boben. und Meigungsverhaltniffe bes Innenringe ber Condoner Antergrundbahnen. THW Them

Stadttunnel getrieben und die Gleise unter Häusern sortgeführt würden, ohne lettere niederreißen zu mussen, wie Einschnitte ausgemauert und namentlich Ziegelgewölbe ans geordnet würden, um hohe, schwere Gebäude mit Sicherheit, selbst einseitig tragen zu können, wie Eisenträger das umliegende Mauerwerk durch ihre Ausdehnung und Zussammenziehung beeinflussen würden, wie der Straßenverkehr oberhalb der Bahnarbeiten aufrecht zu erhalten wäre, und eine Menge Fragen ähnlicher Art.


Wie schnell die Große ber Banten bei Diefen Bahnen mit zunehmender Erfahrung

wuche, mogen folgende Bei-

Als der älteste Teil ber Bahn 1861 unter einer Hann 1861 unter einer Häusergruppe am Cresscent-Park hergeführt wersden mußte, wurden deren über der zukunftigen Bahnslinie stehenden Teile niedersgerissen und nach Aussführung des Tunnelmauerwerts auf schmiedeisernen Kastenträgern neu wieder ausgebaut. Bier Jahre später wurden bereits in

348.
Steigungeverhältnisse der East
Condon Bahn.

ähnlichem Falle am Pembridge Square die Häuser erhalten. Unterhalb derselben wurden die Seitenwände des Tunnels nach und nach in kurzen Längen ausgebaut und dann nach Abb. 349 über sic eiserne Tragbalken gelegt, auf die sich wiederum Querträger stützen. Letztere wurden durch die Gebäudesundamente gezogen und bilden seitdem eine sichere Unterlage für die Wohnhäuser, unter denen sich der gewaltige Zugverkehr Tag und Nacht abspielt. — Am Crescent=Park wurde die Küche der Häuser nur durch eine Balkenlage aus altem Schiffsholz von der Bahn getrennt, am Pembridge Square sind bereits Ge-



wölbekappen aus Ziegeln hierfür angewandt. Im Jahre 1861 hegten die englischen Ingenieure Zweisel, ob Bauten aus Stein und Eisen haltbar sein würden. Man führte deshalb die Front der ersten Station aus Holz auf und stützte sie durch 15 m lange Eisenträger. Im Jahre 1865 zögerte man beim Bau der Moorgatestation nicht mehr, eine Ziegel= und Sandsteinfront im Gewicht von 26 000 Zentner auf 41 m langen Eisenbalken zu errichten. Wie sind seitdem die Leistungen der Ingenieurkunst gewaltig gewachsen! (Vergl. hierüber auch S. 112 u. 130.)


Die Bauarbeiten wurden noch dadurch erschwert, daß in der Genehmigungsurkunde der Bahnanlage vorgeschrieben war, den Stragenverkehr nur in der Zeit von 6 Uhr abends

bis 6 Uhr morgens durch sie unterbrechen zu dürsen. Infolgebessen konnten alle Arbeiten in den Straßen nur während jener Nachtzeit bewirkt werden. Die Tunnel wurden in der Beise erstellt, daß in den Straßen nach Beseitigung des Pflasters eine starke Balkendecke verlegt wurde, über die der oft riesenhaste Berkehr tagsüber flutete und unter der ständig


bie Bauarbeiten bor fich gingen.

Auf dem älteren Abschnitt wurde das Erdreich in 10 m Breite ausgehoben, die Seitenmauern errichtet, dann eiserne Lehrbögen aufgestellt und das elliptische Tunnelsgewölbe (Abb. 350 u. 354) geschlagen. Schließlich wurde auf diesem die Erde nachgefüllt und das Pflaster zunächst in halber Straßenbreite verlegt, während die andere Hälfte dem Verkehr offen gehalten wurde, worauf dann ein Bechsel der Straßenhälfte eintrat. Die breiten und oft tiesen Aussichachtungen ersorderten eine sehr kräftige Auszimmerung, deren Kosten einschließlich derjenigen für die Holzbecke öfter höher waren, als die für das Tunnelmauerwert. Tropdem diese Zimmerung mit größter Sorgfalt und Schnelligsteit hergestellt wurde, haben dennoch die benachbarten Häuser verschiedentlich durch Risselblungen Schaden erlitten. Er mußte seitens der Bahngesellschaften voll ersetzt werden.

Straßenoberfläche.



850. Tunnelquerfdnitt, 1861.




351. Ennuelquerfcnitt, 1881.

Auf den später erbauten Strecken hat man zwecks Verminderung der Kosten das Erdsreich zunächst nur für die Seitenwände des Tunnels ausgeschachtet, wozu eine Breite von je 1,8 m genügte. Waren dann die Wände aufgemauert, so wurde zwischen ihnen die Erde nur so weit in voller Breite ausgehoben, daß die Lehrbögen ausgestellt und das hier nach einem Kreisbogen gesormte Deckengewölbe geschlagen werden konnte. Danach erst wurde auch der untere Teil der Erdmasse entsernt und beide Seitenwände durch ein Sohlengewölbe nach Abb. 351 u. 360 abgesteift. Wo die Gleise dem Straßenpflaster so nahe kamen, daß für das Deckengewölbe nicht genügende Höhe verblieb, da streckte man über die Tunnelwände gußeiserne Träger und spannte zwischen diese Gewölbkappen (Abb. 352). Überlagerten schwere Gebäude die Tunnelbecke, so wurden schmiedeiserne Träger verlegt. Wir haben hier bereits das Vorbild für die 35 Jahre später erbaute Budapester Unterpflasterbahn.


Aus der überreichen Zahl der bemerkenswerteren Bauaussührungen seien hier nur einige hervorgehoben. Da galt es zunächst das Kanalisationsnetz, das alle Straßen durchzog, abzuändern. Mit einer Ausnahme sind sämtliche gemauerten Abzugskanäle, welche nicht ohne weiteres in eisernen Röhren über die Bahn geleitet werden konnten, in oftmals beträchtlicher Länge so viel tieser gelegt, daß sie unter den Gleisen sich hinziehen. Da diese Kanäle bis über 12 am Duerschnitt ausweisen und die Absallwässer auch während der Bauarbeiten abzuleiten waren, so verursachte ihre Neuanlage viel Arbeit und hohe Kosten.

In einer Straße liegt der Bahntunnel in ziemlicher Länge dicht über einem großen Abzugsfanale. Bur Unterbringung der verschiedenen Gas= und Basserleitungsröhren wurden hier zwei besondere Tunnel beiderseits des Bahntunnels angelegt. Sämtliche

Häuser bieser Straße mußten untersangen und mehrere Meter tief burch Betonmauern neu abgestützt werden. Dieses Untersangen der Gebäudefundamente hat viele Dücke bereitet, namentlich in den engeren Straßen, wobei die Bauart der englischen Wohnhäuser eine weitere Erschwernis bildete, da unter dem Bürgersteig gewöhnlich der Keller liegt. Von einem unter dem Fahrwege angelegten Längsstollen aus wurde nach jedem Hause ein Duerstollen bis zur Kellerwand getrieben, diese durchbrochen und von der Kellersschle aus die Gruben unterhalb des Fundamentes der Gebäudefront ausgehoben. Sie wurden mit Beton gesüllt und schließlich die alten Mauern vorsichtig darauf abgestützt.








863. Cunnelquerschnitt unterhalb der Condoner Docho.

Alsdann ging man zum Bau bes eigentlichen Tunnels über. In dieser Beise sind z. B. die beiden Häuserreihen der Cannon Street bis zu 6 m Tiese untersangen worden (veral. Abb. 360).

Besondere Borsichtsmaßregeln erforderte auch das Untersahren des Denkmals König Wilhelms IV. Der Bahntunnel mußte gerade unter diesem 3250 Zentner schweren Bildswerke hindurchgeführt werden. Das Tunnelgewölbe erhielt eine Stärke von $1\frac{1}{2}$ m, während die Seitenwände saft 2 m stark sind. An anderen Stellen waren Straßen-




354. Station Comer Street.

brücken, Eisenbahnviadukte, Kirchen, Krankenhäuser, sechs bis siebenstöckige Warenspeicher, elsstöckige Gebäude u. s. w. zu untertunneln bezw. abzusangen. Auf der die Themse bei Wapping in dem altberühmten Brunelschen Tunnel untersahrenden East Dondonbahn (vergl. Abb. 348 u. die Tasel zu S. 86) lagen an einer Stelle die Gleise 18 m unter Erdsstäcke und nur 4 m von einem der Londoner Niesenlagerhäuser entsernt. Dessen Borderswand mußte dis zu 14 m unter Hochwasser abgesangen werden, was insolge des ständigen starken Wasserandranges nicht leicht war. Die fast 7 m tiesen und 190 m breiten Londoner Docks werden nach Abb. 353 mittels Doppeltunnels untersahren, um das bei voller

Tunnelbreite hier ungewöhnlich start ausfallende Mauerwerf zu vermeiben. Troßdem sind die schmalen Gewölde immer noch 140 cm dick ausgesallen und die Außenwände 160 cm. Eine 91 cm starke Lehmschicht hindert das Durchsickern des Wassers. In diesen Docks herrscht ein äußerst lebhafter Schiffsverkehr. Täglich sahren im Durchschnitt etwa sechs große Westindiensahrer ein und ebensoviele aus. Die Schiffshrt durste durch den Tunnelbau nicht unterbrochen werden. Man teilte deshalb das eine Dock durch einen kräftigen Damm in zwei Teile, pumpte eine Hälfte leer, hob den Boden aus und mauerte den Doppelstunnel aus. Die Serstellung des 95 m langen Tunnels beanspruchte wegen des sehrschlechten Baugrundes und verschiedener Wassereindrüche 23 Monate, das ergibt auf das lausende Meter Tunnel nicht weniger als sechs Bautage! Dank der hierbei gewonnenen Ersahrungen wurde die andere Tunnelhälste in drei Monaten durchgesührt, was einen Bautag für das lausende Meter Tunnel ergibt. Es ließe sich noch eine ganze Anzahl von bemerkenswerten Baueinzelheiten ansühren, die alle gleich den genannten das ungemein Schwierige in der Anlage dieser Untergrundbahnen darthun würden. Namentlich machte die Unterbringung vieler Stationen Mühe. Auf dem südlichen Teile des Innens

ringes wurde ein sehr schlechter Baugrund ans getroffen. Her mußte sos gar die Fundamentsohle der Tunnel bis 7,6 m tief unter die Schienen geslegt werden (vergl. auch Abb. 352).

Ursprünglich war besabsichtigt gewesen, sämtliche 27 Stationen bes Junenstinges nebst letterem vollsständig unterirdisch ansulegen. Der älteste Abschnitt wurde mit den Stationen Baker Street, Portland Road und Gower Street (Ubb. 354) auch demgemäßausgeführt. Das Tageslicht fällt hier durch




355. Station mit Glas-Gifendach.

zwei Reihen schmaler Lichtschächte ein, die neben ben Bürgersteigen durch Gitter überbeckt sind. Diese Schächte dienen nebst einigen Öffnungen im Fahrdamm gleichzeitig
auch zur Lüftung. Beibe Zwecke werden aber nur kummerlich erfüllt. Auf Grund
bieser schlechten Erfahrung legte man, wo die Örtlichkeit es gestattete, die Stationen in
offene Einschnitte und spannte in Höhe des Straßenpflasters nach Abb. 355 ein Eisenbach barüber.

Der Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt von der Straße aus mittels Treppen n. s. w. Die Ein= und Ausgänge sind stets gesondert gehalten, so daß ein Begegnen und Stauen von Reisenden ausgeschlossen ist. Mehrsach sühren Fußgängerbrücken über die Gleise nach den einzelnen Bahusteigen hin. Äußerlich fallen die Stationsgedaude kaum auf. Eine Inschrift und zwei Augellaternen deuten sie an. Die neben einem Hauptbahnhose belegene Blacksriars-Station z. B. liegt unten in einem fünsstödigen Gebäude, dessen Front in verzgoldeten Riesenbuchstaben weithin leuchtend verkündet, daß hier die Heilsarmee ihr Hauptsquartier ausgeschlagen hat. Der schmale Stationseingang mit seiner geschwärzten Auschrift verschwindet dagegen sast völlig. Der Zugang zu der gegenüber dem Parlamentsgebäude besindlichen Untergrundstation Westminster Bridge liegt unscheinbar in einem der hohen Privathäuser. Der Weg zu den Fahrkartenschaltern sührt durch den engen Gang an einem Bäderladen vorbei, so daß der zum erstenmal die Station Aussuchen in Zweisel gerät, ob er auf dem rechten Wege sich besindet.


Auch unter ben später ausgeführten Stationen fällt manche durch ihren Mangel an Tageslicht auf. Dahin gehört auch die sonst meisterhaft angelegte Cannon Street-Station. Hier galt es, inmitten eines besonders verkehrsreichen Gebietes — die nur 15 m breite Cannon Street wird täglich von etwa 10000 Wagen und 60000 Fußgängern passiert — eine unterirdische Anlage zu schaffen, für die zudem noch die zur Verfügung stehende Höhe äußerst knapp bemessen war. Die Station liegt zum Teil unter zwei sich kreuzenden



856. Schnitt durch die Cannon Street-Station.

Straßen, zum Teil unter ber Anfahrt bes großen Hauptbahnhofes Cannon Street ber South Eastern-Bahn. Bauten über ber Straße waren hier unzulässig, und so mußten auch die Fahrkartenschalter unter die Erde verlegt werden.

Die Abb. 356 u. 357 geben zwei Querschnitte dieser fast vollständig in Beton ausgeführten Station wieder. Die Deckengewölbe, sowie die Fahrkartenschalter werden durch Konsolträger K gestüpt. Die Oberstäche bes Straßenpflasters liegt zum Teil nur 30 cm



357. Schnitt durch die Cannon Street Station.

über diesen Trägern und nur 5,1 m über ben Schienen. Die Bauarbeiten wurden auch hier durch die vorhandenen und abzuändernden großen Abzugskanäle sehr ersichwert.


Noch unfreundslicher und dürftiger als der vorgenannten Innenringstation ersscheinen die der Caft Londonbahn. Die beiden nördlich der


Themse gelegenen, Wapping und Shadwell, gleichen geradezu einem düsteren Kellers gewölbe, bei dessen Aulage nur dem eben notwendigsten Bedürsnis Rechnung getragen ist. Abb. 358 stellt einen Querschnitt der Wappingstation dar. Hier fehlt jedes Obers und Seitenlicht und herrscht nur spärliches Gaslicht. An beiden Enden des 91 m langen Stationstunnels ist für Lüstungszwecke je ein kurzer offener Einschnitt mit 18 m hohen, nach Art der Abb. 359 durch zwei Reihen Gisenstäde abgesteisten Futtermauern angelegt.


Tropbem ist die Luft im Tunnel sehr schlecht. Die Bahnsteige sind nur ca. 2 m breit, zum Vorteil der Reisenden ist aber hier der Verkehr weniger lebhaft als auf anderen Stationen, was bei den Riesentreppen (Aufzüge schlen) auch kein Wunder ist. Die Shad-wellstation ist ganz ähnlich angelegt und badurch noch bemerkenswert, daß über ihrem einen Ende sich der Biadust der Blackwallbahn (S. 336) hinzieht. Zwei Pseiler derselben ruhen auf dem Tunnel der East Londonbahn und mußten nebst fünf anderen bei deren Bau abgesangen und untermauert werden, ohne daß der Betrieb der Hochbahn gestört werden durste; dabei haben die Gleise beider Bahnen hier 20 m höhenabstand.

Die Anlagekosten der Untergrundbahnen sind sehr hohe. Ungewöhnlich hoch sind sie auf dem 1884 vollendeten Schlußstück des Innenrings gewesen. Dieser nur 2,8 km lange Bahnabschnitt hat insgesamt die ungeheure Summe von rund 65 Millionen Mark gekostet, das macht rund 23½ Millionen Mark für das Kilometer. Die Einzelkosten stellen

sich wie folgt:







369. Offener Ginschnitt der Station Shadwell.

Biehen wir des Bergleichs wegen die Berliner Stadtbahn heran, so ergeben sich zugleich für die älteren Abschnitte ber Londoner Untergrundbahn folgende Zahlen:

a) Bautosten sür 1 km Ülterer Abschnitt der Untergrundbahnen 2500000 Mart Cast Londonbahn (nördlich der Themse) 4324000 " Innnenring: Schlußstüd 5788000 " Berliner Stadtbahn 2745000 " b) Gesamtkosten für 1 km Ültere Abschnitte der Untergrundbahnen 7800000 Mart Innenring-Schlußstüd (1883) 23247000 "

Berliner Stadtbahn (1883) .

In ben beiden letten Beträgen sind die Kosten für wiederverkäufliche Grundstücke eins begriffen. Die reinen Bautosten sind auf dem Schlußstück des Innenrings ungefähr doppelt so hoch gewesen wie die der Berliner Stadtbahn. Die Grunderwerbstosten haben sich in London trot der unterirdischen Anlage fast viermal höher gestellt als in Berlin.

...5643000

Infolge des hohen Anlagekapitals ist trot des starken Berkehrs dieser Bahnen die jährlich zur Verteilung gelangende Durchschnittsdividende nur sehr gering. Auch die Berliner Stadtbahn, welche seiner Zeit durch den Staat ausgebaut wurde, verzinst ihr Kapital nur schwach.


Bewundernswert ist der Betrieb der Untergrundbahnen. Wer je auf ihnen gesahren ift und auf ihren Stationen verweilt hat, war mit Recht erstaunt über die große Zahl der Büge, die dort in so sicherer Beise im buntlen Schoß der Erde gesahren werden. Zug

auf Bug rollt in scheinbar endloser Folge an bem Beobachter vorüber. Folgen fich ja auf ben Sauptstreden in den lebhafteren Berfehreftunden in jeder Fahrtrichtung 19 Bersonen= guge ftundlich, alfo in durchschnittlich je drei Minuten ein Bug. Gin Teil ber Buge wird jogar mit nur zweiminutlicher Zwischenzeit gefahren, und zwar auf dem Linienzuge neben

ber Themfe, auf bem bie Stationen bis zu 300 m einander benachbart liegen.

Für den Fremden ift der Berkehr auf den unterirdischen Linien anfangs gerade nicht sonderlich behaglich. Es gehört auch hier eine gewisse Ubung und Gewöhnung dazu, um fich leicht und schnell zurecht zu finden, was burch bas fich bier besonders breit machenbe Reflame-Unwesen gang erheblich erschwert wird. Dazu tommt die schlechte Luftung ber Bahn, die stredenweise, trot aller eingebauten Entlüftungsöffnungen und mehrerer Saugraber (Abb. 360), fo mangelhaft ift, daß die Reisenden zum Teil Suftenreiz bekommen und bie Wagenfenster allseitig schließen muffen, um sich gegen die übelriechenden Lokomotivgase etwas zu schüten. Es gehört bie ganze Gebuld bes Englanders bazu, biesen Difftand ruhig zu ertragen.

Die Buge laufen verhaltnismäßig schnell in die Stationen ein und fahren rasch, bas Ersteres wird durch die durchgebenden Bremfen (G. 257), bei fauft und ftoffrei, ab.



Entluftungeanlage in der Cannon Street.

bei Strafe bis zu 40 Mark unterfagt, ebenso inner= halb ber Stationen und auf allen Babnfteigen. Die Fahrpreife find nichts weniger als einheitlich. Kommt ber Zug an bem Bahnfteig jum Salten, so öffnen sich bie Reisen= den felbft die Thuren, was ja auch auf ber Berliner Stadtbahn Gebrauch ift.

Fährt ein Reisender über das durch seine Fahrkarte bezeichnete Reiseziel hinaus, fo fann er auf feinen Bunfch toftenfrei

nach der richtigen Station zurudfahren, will er jedoch auf der falfchen Station den Bug verlassen, so hat er den Fehlbetrag zu entrichten. Wird bagegen ein Reisender ohne gultige Rarte angetroffen, fo wird fur die burchfahrene Strede ber einfache Tahrpreis erhoben. Nur wenn er fich weigert, biefen zu gahlen, erfolgt eine Gelbstrafe bis zu 40 Mart, auch wird fein Name mit entsprechendem Bermert auf ber Station angeschlagen - ein jedenfalls wirksames Abschreckungsmittel! Anderseits werden auch die Bahngesellschaften scharf geahndet, wenn fie fich Ubergriffe gegen Reifende zu Schulden tommen laffen und biefe gerichtlich gegen fie vorgeben, benn nur ber mit Absicht ausgeführte Betrug gibt ber Berwaltung ein Recht auf Strafverfolgung. Die Betriebszeit beginnt an Wochentagen morgens um 5 Uhr und endigt fury nach Mitternacht. Un Conntagen ift ber Rugbienft erheblich eingeschränkt.

Die durchschnittliche Sahrgeschwindigkeit ber Buge ohne Ginrechnung bes Aufenthalts auf ben Stationen beträgt 40 km in ber Stunde. Die auf bem Innenringe verkehrenden Buge burchfahren biefe 21 km lange Strede — Die 26 Stationsausenthalte eingerechnet - in 70 Minuten. Die mittlere Reifegeschwindigfeit beträgt bemnach 18 km in ber Die Bahl ber täglichen Buge ift erstannlich. Un Berktagen stärtsten Berkehrs werden rund 1700 Personenzuge, 420 Buterzuge und 110 Leerlotomotiven fahrplan= mäßig gejahren, also inegesamt 2120 Buge. Un Sonntagen wird ber Betrich um mehr

5.000lc

als die Hälfte eingeschränkt. Die strenge englische Sonntagsheiligung beeinflußt stark das Berkehrsleben. — Wie sehr einzelne Stationen durch diese Zugzahlen belastet werden, wurde schon in der Fußnote auf S. 818 angesührt. Danach wird die 4 gleisige King's Croß Station täglich von mehr als 1200 Zügen durchsahren, ein Verkehr, der für den um so staunenswerter ist, der diese finstere, räumlich über alle Maßen beschränkte unterirdische

Station fennen gelernt hat. Rurg sei auch noch des Güterverkehrs gebacht, ber einen höchst bemerkenswerten Buntt in dem Gesamtbilbe ausmacht. Es find, wie fcon Seite 97 ermahnt, brei unterirdische Guterstationen angeschlossen. Alle drei liegen im Bergen ber City (Abb. 53), also in vorteilhaftester Lage und erfreuen sich eines gang gewaltigen Berfehrs. Gie ge= boren brei verschiedenen Sauptbahnen an. Die eine diefer Stationen - Smithfield Market — ift unterhalb der fast 200 m langen und 75 m breiten Bentralfleischhalle gelegen, mit diefer burch zwei Aufzuge, mit der Strafe burch eine spiralformig gewundene Rampe für Stragenfuhrwert in Berbindung gebracht. Durch sie ziehen sich an einer Langsfeite die beiden Gleise der S. 350 genannten Widened Lines der Untergrundbahnen binburch, die auch mittels Abzweigung die An- und Absuhr der Bahnwagen beforgen. Besondere Fleischzüge treffen bier fast allnächtlich von Birtenhead und Briftol ein. In ersterem Orte, dem befannten, Livervool gegenüberliegenden Safenplate, befinden fich große Schlachthäuser, in denen das überseeische, lebend eingesührte Bieh geschlachtet und dann von dort nach bem Condoner Markt gebracht wird, mahrend in Briftol geschlachtetes Bieh, namentlich von Auftralien, durch besondere, mit Gefriereinrichtung versebene Dampfer eingeführt wird. Auch in den beiden anderen unterirdischen Guterstationen widelt sich ein febr reger Berkehr ab. Er wirkt überraschend burch die bem festländischen Besucher ungewohnte Schnelligfeit, mit ber, allerdings unter Buhilfenahme gahlreicher mechanischer Silfsmittel, wie Drehscheiben, Schiebebühnen, Spills, Aufzuge, Rrane (von Sand- ober burch Bafferbrud u. f. w. bewegt), die Bagen herangeholt, ents bezw. belaben, umgefett und gu Bugen zusammengestellt werden, wobei nur wenige Arbeiter thatig find. Der bas ge-

Die elettrijche Tunnelröhrenbahn in London.

famte englische Leben beherrschende Grundfat: "Beit ift Geld" fommt auch im Betriebe

dieser (wie aller anderen) Güterftationen zur vollen Geltung und Nutsanwendung.

Böllig verschieden von den bis jest erörterten Tiesbahnen sind die elektrischen Tunnelröhrenbahnen. Die älteste dieser Linien wurde 1886 in London in Angriff gesnommen. Sie hat das Interesse der technischen Welt in hohem Maße erregt, da sie nach allen Richtungen hin Neues bietet, ist sie doch billiger in der Herstellung, vorteilhafter in der Lüstung, einfacher im Betriebe und ermöglicht auch den Bau einer Tiesenbahn selbst da noch, wo die anderen Bauweisen versagen.


Anlaß zu ihrer Anlage gab die mangelhafte Verbindung der im Often Londons beiderseits der Themse belegenen Stadtbezirke. Den Verkehr der City mit dem Süduser des Flusses vermittelte hier besonders die weltbekannte Londonbrücke, über welche im Jahre etwa 35 Millionen Fußgänger und 7 Millionen Bagen mit zusammen 21 Millionen Fahrgästen, also alles in allem 56 Millionen Personen sich bewegen. Seit einigen Jahren bet allerdings die neuerhaute Tawerhrücke sie etwas entlastet

hat allerdings die neuerbaute Towerbrude sie etwas entlastet.

Der Gedanke des Ingenieurs Greathead, hier eine unterirdische Bahn anzulegen, wurde in London um so freudiger aufgenommen, als der von ihm aufgestellte Bauplan die Anlagekoften in verhältnismäßig engen Grenzen hielt. Der Baugesellschaft war die freie Benutung des Bodens unterhalb der öffentlichen Straßenzüge zugesprochen. Sie hatte daher wenig Grunderwerbstosten zu zahlen. Die Tiesenlage der Bahn wurde zu 12 bis 18 m gewählt, so daß alle Abzugskanäle, Gas= und Wasserleitungen umsgangen, vor allem auch das kostspielige und zeitranbende Untersangen der Gebäudesfundamente u. s. w. erspart werden konnte.

Die Scite 86 beigefügte Tafel zeigt die Linienführung dieser neuen Bahn. Lettere ist zweigleisig mit der Normalspur ausgebaut. Für jedes Gleis bezw. jede Fahrtrichtung besteht ein besonderer Tunnel; nur in den beiden Endstationen sind beide Gleise in einem

gemeinsamen Raum vereinigt und burch Beichen verbunden, um die Umleitung der Zuge bequem bewirken zu können. Die beiden Gleistunnel sind übrigens mehrsach gegen eins ander verschoben. Am Ausgang der Cithstation liegen sie nebeneinander; sie ziehen sich




861. Onerschuitt des Cunnels der elektrischen Ennnelröhrenbahn in Condon.

bann in scharfer Krümmung und gleichzeitig mit starkem Gefälle (1:15 und 1:30), hier gleichsam eine Schraubenlinie bildend, nach der Themse hin, um kurz vor dieser unter einer nur 4 m breiten Gasse übereinander herzulausen, da sonst ein Untersangen der beiderseitigen Häuserfronten, sowie Entschädigen der Hausbesißer*) nicht zu verzmeiden gewesen wäre. Im weiteren Verzlausber gewesen wäre. Im weiteren Verzlausber nebeneinander, um in den Zwischensstationen auß neue in senkrechter Richtung gegeneinander verschoben zu werden, damit hier ein bequemerer Zugang beider Bahnsteige sich schaffen ließ.

Die Tunnel sind freisrund und mit einem nach Abb. 361 aus einzelnen Stücken zusammengeschraubten Gußeisenrohre von 3,2 m Weite ausgekleibet. Ein solche Ausstleidung hatte Greathead bereits 1868/69 beim Bau bes nahe dem Tower unter der Themse angelegten und 2 m weiten Fußegängertunnels gewählt. Seit dem Ersolge der ersten elektrischen Röhrenbahn ist dieses

Berjahren wiederholt angewendet worden. Es bildet jest einen wichtigen Zweig des Tunnelbaues und hat bereits mehrfach die Anlage von Tunneln in schlammigem Boden ermöglicht, die mit den sonst bekannten Mitteln nicht hatte erstellt werden können.



362. Stahlschild jum Yartreiben des Ennnels.

Eigenartig ist das Vortreiben ber Tunnel nach Greatheads Borgang vermittelft eines "Schilbes", b. i. ein mehrere Meter langes, vorn mit einer Schneide versehenes Stahl=

^{*)} Rach englischem Recht gehört dem Grundbesitzer der Boden bis zum Mittelpunkt ber Erde. Jeder noch jo tief unter einem Grundstud arbeitende Unternehmer muß daher das Benupungsrecht des Erdinneren vom Eigentümer erwerben.


rohr, welches nach Abb. 362 durch eine Anzahl Wasserdruckpressen in das zu durchsahrende Erdreich hineingedrückt wird. Zur Erleichterung dieser Arbeit wurde vor der jedesmaligen Ingangsetzung der Pressen ein Hilfsstollen nach Abb. 362 vor dem Schilde gegraben. Auf der jetzt vollendeten Zentral-Londonbahn benutzte man hierbei einen elektrisch ansgetriebenen Trockenbagger. Die in das Schildinnere gelangende Bodenmasse wird auf Wagen verladen und durch Kräne an die Erdobersläche geschafft. In stark wasserhaltigem Boden wird der Schild mit Zwischenwänden versehen und mit Preslust gesüllt, die ein Eindringen des Wassers in das Schildinnere hindert.

Bei ber City= und Sudlondonbahn, wie die erfte Röhrenbahn genannt wird, wurden Wasserbruchpressen von je 48 cm Hub benutt; ihr Betrieb erfolgte von Hand. War burch



sie ber Schild um das Hubmaß vorwärts bewegt, so wurde sosort das Tunnelrohr um ein gleich langes Ringstück verlängert und der 6,5 cm breite Hohraum zwischen diesem Rohr und dem umgebenden Erdreich mit Kalkbrei ausgefüllt, um ein Nachsinken des Erdbodens zu verhüten. Den Kalkbrei blies man mittels Lustdrucks aus einer Mischtrommel durch ein Loch in den einzelnen Rohrstücken ein, wobei unten angesangen wurde. Die Löcher wurden nachher durch Holzpfropfen geschlossen (vergl. Abb. 361).

Dank dem geschilderten Arbeitsvorgange ist bei diesem Bahnbau nirgends eine Besschäbigung der Nachbarhäuser eingetreten. Wohl haben einige Hausbesitzer versucht, alte Risse ihrer Häuserfronten zu verwerten; allein Greathead hatte vor Beginn der Tunnels




364. Schnitt burch eine Station.

arbeiten sämtliche Häuser in den zu untersahrenden Straßen photographieren lassen. Auf Grund dieser untrüglichen Beweisstücke konnten alle zu Unrecht erhobenen Ansprüche absgewiesen werden. — Im Thonboden, der zum großen Teile das Londoner Gelände unterslagert, wurde der Tunnel in 24 Stunden um 4 m an einer Arbeitsstelle vorgetrieben. Man benutte den Schild an verschiedenen Stellen gleichzeitig und hatte zu dem Zwecke nach Abb. 363 einen senkrechten Schacht in der Themse niedergesenkt und ebenso später an einigen Stationen. Von solchem Schachte aus trieb man den Tunnel nach beiden Seiten hin vor.

Die Stationen wurden nachträglich in ausgezimmerten Ausschachtungen erbaut und burch Ziegelmauerwerk ausgekleidet. Abb. 364 zeigt den Querschnitt einer Zwischenstation. Insolge der gewählten verschiedenen Höhenlage der Gleise ist der Zugang beider Bahnsteige

durch dieselben Aufzüge und Treppen ermöglicht. Jede Station ist mit einer Treppenaulage und zwei Wassernckaufzügen für je 50 Personen ausgestattet, so daß eine Zugladung Reisender schnell nach oben besördert werden kann. Aufzugvorrichtungen sind für eine solche Tiesbahn unentbehrlich. Ohne sie entwickelt sich kein lebhaster Berkehr, wie sich zur Genüge an der East-Londonbahn gezeigt hat, deren vielstussige Treppenaulagen ungern vom Publikum benutt werden. Auf der unter dem Mersen hergesührten und 1886 eröfineten Tiesbahn zwischen Livervool und Birkenhead hat man jede Endstation mit drei solchen Aufzügen, je für 100 Personen bemeisen, ausgerüstet. Ihr Hub beträgt hier nicht weniger als 23 bezw. 27 m. Während die Mersendahn ebenfalls noch mit Dampslosmotiven besahren wird, wählte man für die Citys und Südlondonbahn den elektrischen Betrieb*). Die Berswendung der Dampstraft war durch die Genehmigungsurkunde untersagt.

Die Buge bestehen aus einer elektrischen Lokomotive (Ubb. 365) und 3 Drehgestells wagen. Die Zuführung bes Stromes erfolgt burch eine Tormige, innerhalb bes Gleifes



isoliert verlegte Stahlschiene, auf der 3 Gleitschuhe der Lokomotive schleisen, eine Anordnung, für welche die 1885 eröfinete irische Bahn Bestrook-Newry vorbildlich gewesen
ist (vergl. auch Abb. 97). Die Rückleitung des Stromes bewirken die Fahrschienen.
Jede der beiden Radachsen bildet die Ankerwelle für einen 50pferdigen Motor, welcher
die Lokomotivräder unmittelbar antreibt und ihnen eine Fahrgeschwindigkeit dis 40 km
in der Stunde verleiht. Die Räder werden durch die selbstthätige Westinghousebremse
(S. 259) gebremst. Die erforderliche Drucklust wird in dem zu Stockwell besindlichen
Krasthause der Bahnanlage erzeugt und jeder Lokomotive in einem Behälter mitgegeben.
Auf dieser Bahn sinden sonach Elektrizität, Druckwasser und Drucklust für Arbeitszwecke
Berwendung.

Die Züge befahren auf der hinfahrt den einen und auf der Rücksahrt den anderen Tunnel. In den mit Areuzungsweichen ausgestatteten Endstationen ersolgt ein Wechsel der Lokomotiven. Die Reisegeschwindigkeit auf der 5 km langen Strecke Stockwell-Londonsbrücke beträgt einschließlich der Ausenthalte auf den vier Zwischenstationen 22 bis 24 km in der Stunde. Um die Züge beim Absahren schneller in ihre Fahrgeschwindigkeit über-


^{*)} England ist ausfallend spät zu elektrischen Bahnen übergegangen. Diese ursprünglich beutsche Ersindung (Werner von Siemens) hatte in schnellem Lause ihren Triumphzug durch Amerika gehalten und in diesem Lande in mannigsach abgeänderter Gestalt ihre Lebenssähigkeit dargethan Rach diesen Ersolgen verbreiteten sich auch in Deutschland die elektrischen Bahnen sehr schnell, während ihre Zahl in England auch heute noch sehr gering ist

führen und beim Einlaufen in die Stationen schneller anhalten zu können, sind die Stationsgleise um $1^{1}/_{4}$ m höher als die Anschlußstrecken gelegt und mit diesen durch Rampen verbunden. Für einen flotten Betrieb mit dichter Zugsolge hat sich dieses Mittel sehr gut bewährt und ist auch auf anderen Röhrenbahnen in Anwendung gekommen. Mit Erössnung
bes Betriebes zeigten sich alsbald einige bemerkenswerte Störungen an allen in der Nähe
der Bahn besindlichen magnetischen Mehinstrumenten. So wurden auf der 3 km entsernten Sternwarte zu Greenwich die Nadelu solcher Justrumente durch vagabondierende
Ströme dieser Bahn abgelenkt.

Die Bautosten haben einschließlich bes Krafthauses und der gesamten Ausrüstung 3 330 000 Mark für das km betragen. Auch sie verzinsen sich nur recht mäßig. Der Berkehr beläuft sich im Jahre auf 5 bis 6 Millionen Reisende, an besonderen Tagen steigt er bis auf 25 000 Personen. Durch Erweiterung der Linie nach Süden und Norden hosst man eine wesentlich größere Zahl von Personen der Bahn zuzuführen. Die Fahrt auf dieser Linie ist nicht sehr behaglich, sie ist hart und etwas geräuschvoll, was die Reisenden aber gern in den Kauf nehmen, da ja die Fahrtdauer nur kurz und von keiner Rauchplage begleitet ist und die Linie eine vortressliche Verbindung des südlichen Londons mit der City, dem Herzen der Londoner Geschäftswelt, herstellt.

Der Bau dieser Bahn bilbet in ber Geschichte der Stadtbahnen einen Merkftein. Er lehrte, wie man auch in schwierigen Bobenarten und inmitten der Städte Bahntunnel

ohne Störung des Straßenverkehrs hersftellen kann, während ihr Betrieb erkennen ließ, wie sehr die Elektrizität dem Dampf gegenüber bei Tunnelbahnen den Vorzug verdient. Die Bahn wurde vorbildlich für verschiedenc Tunnellinien in Paris (Entwurf), New York, Verlin u. s. w. Die großartigste Anwendung für Eisenbahnen hat ihre Bauweise bei dem Tunnel unter dem St. Clairscusse (Mordamerika) gestunden. Hier wurde ein Schild von 6,4 m Durchmesser und $4^{1/2}$ m Länge besnutz, der durch 24 Wasserdruchpressen von



866. Schnitt durch eine Zwischenftation der Bentral Condon-Bahn.

je 125000 kg Druck vorgetrieben werden konnte. Sodann sind in den letzten Jahren wiederholt in London mehrere Tiesbahnen dieser Art zur Aussührung gebracht, weitere sind dort noch im Bau. Zwei der ersteren sind auf der Tasel zu S. 86 verzeichnet. Die eine läuft von dem großen Waterloobahnhose aus unter der Themse her, unterfährt die Distriktuntergrundbahn und mündet bei Mansion House, der Dienstwohnung des Lord Mayor.

Die andere, für den Londoner Berkehr noch bedeutsamere Anlage ist die Zentrals Londonbahn, welche vom Mansion House in fast gerader Richtung nach der 9.2 km entsfernten Shepherds Buschstation im Westen von London läuft und lauter verschröreiche Straßenzüge in etwa 20 m Tiese unterzieht. Unter zwölf Straßenkreuzungen sind 100 m lange Stationen errichtet, so daß der Bahn zweisellos ein namhaster Verkehr gesichert sein wird. Bei ihrem Ban wurden nicht nur die 3,5 m weiten Streckentunnel mittels des Schildes (4 m Durchmesser) vorgetrieben, sondern auch die Stationen und zwar diese mit einem Schild von 7 m Durchmesser. Für sede Fahrrichtung ist ein besonderer Stationes tunnel angelegt. Beide Tunnel haben aber gemeinsame Treppens und Aufzugsanlagen. Mit Ausnahme der beiden Endstationen sind sie deshald nach Abb. 366 in verschiedener Hotels. Von sedem Tunnel führen kurze Treppen nach der gemeinsamen Plattsform, auf der die Auszüge münden.


Von besonderem Interesse ist die Stationsaulage bei Mansion House (Abb. 367). Der enge Plat vor diesem, auf den mehrere wichtige Straßen münden, wird eingerahmt von der Börse, der englischen Bank u. s. w. Auf ihm spielt sich vom Morgen bis zum Abend ein Wagen= und Fußgängerverkehr ab, wie er kaum zum zweitenmal in der Welt zu sinden ist. Unter ihm zogen sich mehrere Abzugskanäle, sowie ein Net von großen Gus= und Wasser-

5.000kg

leitungsröhren her, die alle abgelenkt werden mußten, ohne daß dabei nennenswerte Störun= gen im Betriebe erfolgen durften. Der Bau wurde von einem Schachte aus eingeleitet, der

innerhalb einer fleinen Umgaunung (vergl. Abb. 367) niebergesenkt mar.


Da bei Mansion House ein wichtiger Bahnhof ber alteren Untergrundbahn liegt, auch bie Baterloo= und Citybahn hier ausläuft, so konnte diese neue Station um so mehr auf einen großen Berkehr rechnen. Um sie daher der aus verschiedenen Richtungen her zussammenströmenden Schar von Reisenden bequem zugänglich zu machen und ein Stauen auf dem von zahllosen Fuhrwerken besahrenen Plate zu vermeiden, wurde unmittelbar



367. Grundrif der Manfion fonfe Station (Ropfbahnhof).

unter dem Pflaster eine sast 4 m hohe Zwischenstation angelegt (Abb. 368), um beren mittleren Teil sich ein $1^{1}/_{2}$ m höher liegender ringsörmiger össentlicher Weg zieht, auf den von sechs Straßen Zugangswege (durch Treppen erreichbar) münden. Innerhalb dieser, in Abb. 367 punktiert angedeuteten Ringstraße sind sechs große Schächte nach der 14 m tieser gelegenen Bahnstation niedergesenkt, von denen einer die Treppe enthält, während die anderen fünf für Auszüge dienen. Unter der 4,6 m breiten Ringstraße liegt wieder ein eben so breiter Ringstunnel sür die umgeleiteten Gas= und Basseröhren u. s. w., welche sämtlich als Ringseitungen hier verlegt sind, aus denen sich dann die Leitungen nach den

einzelnen Stragen leicht abzweigen ließen.



368. Schnitt durch die Mansion Hause-Station.

In drei Sohenstufen, davon zwei unterirdisch, wickelt sich der Straßen- und Bahnverkehr unabhängig voneinander ab.


Mansion House=Station ist Kopfbahnhof. Die Züge müssen daher aus dem Einsahrtstunnel in den Absahrtstunnel übergeleitet werden. Zu dem Zwecke sind die beiden Stationsgleise an dem Kopsende in ein gemeinsames Tunnelstück gesührt und hier durch Beichenverbunden, wie in der Abb. 367 rechts erkennbar ist. Mit großem Geschick haben die englischen Ingenieure hier ihre Ausgabe gelöst.


Eleftrifche Unterpflasterbahn in Budapest.

Eine mustergültige Anlage neuerer Art ist die im Mai 1896 erössnete Unterpstasters bahn in Budapest. Entwurf und Bau stammen von Siemens & Hales in Berlin. Die Bahn ist zweigleisig mit 1435 mm Spurweite ausgesührt, besitt 3,7 km Länge, liegt (bis auf ein furzes, offenes Stück im Stadtwäldchen) unter dem Pstaster einiger Hauptstraßen, worunter die prächtige Andrassys-Etraße. Arümmungen kommen nur an ihren beiden Enden vor. Die Tunnelstrecke wurde nach Abb. 373 in offener Ausschachtung hergestellt. Seitenswände und Sohlengewölbe bestehen aus Beton (Mischung aus Zement und Flußsies), während die nach Abb. 369 u. 370 in der Mitte durch schmiedeiserne Säulen und zwei Iss sormige Längsträger gestützte Decke aus eisernen, mit 1 m Abstand verlegten Is Duersträgern und dazwischen gespannten Gewölbkappen aus Beton erstellt wurde. Auf sie legt sich die Straßensahrbahn. Zum Schutz gegen etwa eindringendes Wasser ist die ganze



Tunneldede mit Asphaltfilzplatten belegt worden. Auf der im Grundwasser liegenden Strecke der Andrassystraße wurde nach Abb. 370 das gleiche Mittel bei dem Fundamentsbeton der Tunnelsohle angewandt. Es hat sich gut bewährt, und bis jest ist nirgends im Tunnel ein Durchsickern von Basser zu bemerken gewesen. Die Breite des Tunnels beträgt 6 m, die Höhe über den Schienen $2^3/_4$ m. Letteres Maß ist etwas gering, war aber bedingt durch den zu kreuzenden Haupt-Abzugskanal der Budapester Ringstraße. Da die Straße gleichzeitig von einer elektrischen Bahn mit unterirdischer Stromzusührung durchzogen wird, so war an dieser Stelle die Höhe für den Tunnel sestgelegt. Die Pflasterung






369. Tunnel mit Unterführung einer Wafferleitung.

liegt auf ber Tunnelbede und erhebt sich nirgends mehr als 1 m barüber. Die Treppen besitzen daher auch nur 19 bis 24 Stusen von je 15 cm Höhe, so daß die an der Außensseite der Gleise liegenden Bahnsteige — für jede Fahrtrichtung einer — leicht zu erreichen und Aufzüge entbehrlich sind. Die Zugänge zu den Stationen liegen in kleinen seitlich der Fahrstraße errichteten, reichverzierten Häuschen (Abb. 373). Es sind 11 Stationen mit durchschnittlich nur 370 m Abstand angeschlossen, was für die Heranziehung des Verkehrs besonders wichtig ist; die Unterpstafterbahn wird dadurch für das Publikum bequem bes nutbar. Im Eröffnungsjahre, in das allerdings die Milleniumssunssstellung siel, wurden

täglich über 15 000 Reissende befördert, ausnahmssweise auch schon 34 500 an einem Tage. — Der Oberbau zeigt Stegschienen auf eisernen Querschwellen. Erstere sind nach Abb. 126 mit Blatistoß verlegt und mittels der Haarmannschen Hatenplatte (Abb. 137) auf den Schwellen besestigt.

Der zum Betriebe ber Wagen sowie zur Beleuchstung der Stationen und der Lichtsignale dienende elektrische Strom wird von dem Krafthaus (Dampfsmaschinen und Siemenksche Dynamos) durch Kabel,



870. Tunnel in der Grandmafferftreche der Andraffgftraffe.


welche in die Straßen eingebettet sind, der etwa in Bahnmitte gelegenen Oktogonstation zugeleitet und zwar getrennt für Krasts und Lichtzwecke. Sämtliche Leitungen sind an der Tunneldecke ausgehängt; diejenigen für den Wagenbetrieb — je 2 über jedem Gleise — bestehen aus leichten Grubenschienen. Sie sind in den Abb. 369 u. 370 erkennbar. Ein am Wagendach angebrachter zweiteiliger Bügel (Abb 375) entnimmt der einen Schienens leitung den Strom für die Orchgestellmotoren und führt ihn von diesen wieder nach dem anderen Grubenschienenstrang und damit nach den Thuamos zurück. Die Fahrschienen werden hier also nicht sur die Rückleitung des Stromes benutt, wie dies sonst bei elektrischen Bahnen meistens der Fall ist. Die Beleuchtung der mit weißen Fliesen auss gekleideten Stationen (Abb. 374) erfolgt durch Glühlampen.



371. Giferner Dechenban ber Station ftrenaftrafe.



372. Anficht ber Treppenbanochen ber Station frenaftrafe.



. 973. Giehtrifde Antergrundbagn ju Budapeft: gau ber galteftelle Gifelaplat



874. Innere Anficht der Station Oktogonplat.



316. Prebgeftellmagen mit unmittelbarem Antrieb.

Auf der Linie verkehren nur Motorwagen und zwar einzeln, b. h. Einzelwagen, deren Räder durch den elektrischen Strom angetrieben werden. An Tagen starken Ans drangs folgen sich die Wagen in zweiminutlichen Beiträumen. Bei den vorliegenden gestingen Stationsabständen mußte auf die Sicherung des Wagenlaufs ganz besonders Be-

bacht genommen werben.


Behördlicherseits mar vorgeschrieben, daß die Bagen sich höchstens in Stationeab= itanden folgen durfen. Es wurde beshalb von den Erbauern der Bahn eine selbstthätige Lichtblodanlage eingerichtet. Un bem Ausfahrtsende eines jeden Bahnsteigs ist eine elet= trifche Signallampe und baneben am Gleis ein bazu gehöriger Umschalter angebracht. Berläßt ein Bagen bie Station, so ftoft ein an ihm befindliches Anschlageisen ben Schalthebel um. Die Signallampe ber Absahrstation wird baburch rot geblendet (Saltsignal), gleichzeitig aber bie in ber rudwarts gelegenen Station weiß (Tahrsignal), wahrend in ber vorgelegenen Station neben bem weißen Signallicht ein fleines rotes Glühlicht ficht-Jeder Wagen bedt sich also selbstthätig und gibt gleichzeitig die burchsahrene Bloditrede frei, er versieht alfo gleichsam bas S. 315 geschilberte Amt eines Blodwarters, mahrend er ferner burch bas fleine rote Blüblicht bem vorgelegenen Bahnfteigbeamten bie Ginfahrt eines Bagen in die rudwärtige Strede anzeigt. Um bas Dreben ber langen, 15 000 kg ichweren Drehgestellwagen an ben Endpuntten zu vermeiben, ift jedes Bagen= ende über dem Drehgestell mit einem die Anfahrvorrichtungen u. f. w. enthaltenden Führerabteil ausgestattet. Damit nun trot ber geringen Tunnelhohe ber Bagenkaften eine lichte Sohe von 2,2 m erhalten tonnte, find feine Langstrager zwischen ben Drehge= stellen nach unten burchgebogen. Je eine Rabachse ber Drehgestelle wird burch einen Eleftromotor angetrieben und zwar entweder mittels Gliederketten oder unmittelbar. Die Bautoften einschlieftlich Ausruftung ber Linie haben rund 7 Millionen Mark betragen, das macht fast 2 Millionen Mart für das Kilometer. Der großartige Erfolg diefer Bahnanlage ift von bestimmendem Ginfluß auf die jest im Ban begriffene Parifer Untergrundbahn gemejen. Auch die Berliner Unterpflafterbahn wird wie fie gur Ausführung ge= bracht werden.

Die New Porter Sochbahnen.

Die New Porter Sochbahnen durchziehen die auf der langgestreckten Manhattan= Halbinfel erbaute Stadt in vier gleichlaufenden Hauptstraßen, Avenues genannt. Abb. 376 zeigt ihren Lageplan, in welchem ber geradlinige Berlauf biefer Bahnen auf= fällt. Jebe Linie ift - von einer furzen dreigleifigen Strede abgesehen - zweigleifig und wird für sich betrieben. Un feche Querftragen find Abzweigstationen errichtet. Die insgesamt 511/2 km langen Bahnen berühren 96 an Straßenfreuzungen errichtete Stationen, beren burchschnittliche Entfernung 540 m beträgt. Die Linie ber zweiten Sauptstraße findet jenseit des harlemflusses fur den Borortverkehr Fortsetzung, wahrend im benachbarten Brooklyn eine besondere Sochbahn besteht. Die Söhenlage der Gleise über Bilaster fteigt bis 20 m. Entweder liegen die Bleise in ber Mitte ber Strafen auf gemeinsamer Fahrbahn, welche von paarweise angeordneten Gisenpseilern getragen wird, ober es ruht jedes Bleis auf ichmalem Beruft mit Gingelstützen an jeder Seite der Strafe. Die Spurweite beträgt 1,435 m. Die Gleisbogen find oft recht fcharf; ihr fleinfter Krümmungshalbmeffer geht bis auf 27 m herab. Abb. 377 zeigt einen folchen Kurvenabschnitt. Auch auf Diesen Bahnen find die Stationen für jede der beiden Fahrrichtungen getrennt ausgebildet, allerdings in sehr bescheidenen Berhältnissen (Abb. 378). Treppen führen von der Strage hinauf zum Fahrkartenschalter. Bor dem Betreten des Bahnfteigs wirft der Reisende seine Fahrfarte in einen Glasfasten, in welchem sie durch einen Beamten mittels Bebelwerts zerschnitten wird. Der Bu= und Ausgang ift wie auf ben Londoner Untergrundbahnen gefondert, fo daß jegliches Wedrange ber abfahrenden und ankommenden Reifenden vermieden wird. Beim Ginlaufen eines Buges schließt ber vorgenannte Beamte den Bugang zum Bahnfteig.

Die Züge bestehen aus Lokomotive und 2—5, je 80 Personen fassenden Durch= gangswagen. Die Plattformen je zweier zusammenstoßender Wagen werden bei Absahrt






bes Buges burch einen Schaffner mittels Drehthuren abgeschlossen und erft geöffnet, wenn ber Bug fteht.

Der Aufenthalt ber Buge auf ben Stationen mahrt meistens nicht langer als 15 Sekunden. Die größte erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 km in der Stunde.

Die 13,5 km lange Haupt= linie (3. Alvenue), an wels cher 27 Stationen liegen, einschließlich wird aller Stationsaufenthalte in 43 Minuten durchfahren. Es ergibt dieses eine mittlere Meisegeschwindigkeit 19 km in ber Stunde, also 1 km mehr als auf den älteren Londoner Unter= grundlinien. Der Berfehr dieser nur 51 1/2 km langen Bahnen ist ein erstaun= licher. Im Jahre werden jett über 200 Millionen Reisende beförbert, alfo täglich etwa 550 000! Während ber breitägigen Rolumbusfeier im Oftober 1892 find auf diefen vier Linien insgesamt 10 578




877. Gleiebagen der New Yorker Sochbahnen. Rach "Deutsche Baugertung".

Buge gefahren, eine im Eisenbahnwesen einzig dastehende Zugzahl. Dhue die Hochbahnen ware eine Bewältigung des New Yorker Riesenverkehrs nicht denkbar. Auch die dort zahlreich vorhandenen Straßenbahnen, welche namentlich für kurze Entsernungen sowie für die Querstraßen benutt werden, erfreuen sich eines großen Zuspruchs. Wieder-

holt sind schon Untergrunds bahnen für die weitere Ents lastung der New Yorker Straßen geplant, darunter sogar solche in zwei Höhens lagen: Eine Röhrentiesbahn nach Londoner Art unterhalb einer Unterpslasterbahn nach Budapester Anordnung.

Die Lokomotiven der Hochbahnen werden zwecks Rauchverminderung mit Ansthracit geseuert. Die Drehsgestellwagen besitzen Petrosleumbeleuchtung, Dampsheizung und die EamessLuftsaugebremse (S. 261).



378. Querfdnitt einer Station der Hem Yorker hodybahnen. Nach "Beitschrift d. Ber. beutscher Ingenieure".

Die Einführung des elektrischen Betriebes, der sich mittlerweile auf den Hochbahnen in Liverpool, Chicago, Boston u. j. w. gut bewährt hat, steht in kurzem bevor. Auf den lettgenannten Linien hat man von elektrischen Lokomotiven, wie sie in den Londoner Röhrentiesbahnen und auf der Pariser Stadtbahn benutt werden, abgesehen und treibt die Drehgestelle der Wagen unmittelbar an (vergl. auch Abb. 561. Diese Antriebsart ist auch für die elektrische Hochbahn in Berlin gewählt.

Die elettrifche Sochbahn in Berlin.

Diese seit Herbst 1896 im Bau befindliche und zur Zeit ihrer Bollenbung entgegengebende Unlage weicht von den bestehenden Sochbahnen namentlich dadurch ab, daß an mehreren Stellen ihres Linienzuges Unterpflafterftreden eingeschaltet find, in die fich die Hochbahn mittels steiler Rampen hinabsentt, und daß ihre Erbauer (Siemens & Salete) bemüht gewesen sind, ber Bahn, wie erwähnt, ein möglichst gefälliges Geprage zu verleihen. Die zweigleisige Linie beginnt am Wilhelmplay in Charloitenburg und zieht fich in 12,6 km Länge an ber Station "Boologischer Garten" ber Berliner Stadtbahn vorbei durch den Suden der Reichshauptstadt, überschreitet öftlich vom Görliger Bahnhof die Spree mittels der in 2166. 380 wiedergegebenen Oberbaumbrude und endigt nahe ber Ringbahnstation "Warschauer Straße". Zwischen der Anhalter und Potsbamer Bahn läuft ein Zweig mittels zweier Krummungen, badurch nach Abb. 379 ein "Gleisdreied" bilbend, nach bem Potsbamer Bahnhofe aus und zwar in seiner 330 m langen Endstrede als Unterpflafterbahn. Eine Beiterführung ber letteren von hier nach bem Mittelpuntte Berling ift geplant. Auch das etwa 4 km lange Ansangsstuck zwischen dem Wilhelm= und Rollendorf= vlat gelangt jett als Unterpflasterbahn zur Ausführung. Abb. 379 zeigt das eigenartige Bleisdreied in einfachen Linien. Seine Anordnung war nicht leicht; die einzelnen

nach
Zool.Garten

nach
Potsdamer
Platz

Warschauer Brücke
379. Pao Gleisdreich.

sich kreuzenden Gleise mußten in verschiedener Höhe übereinander fortsgeführt werden, um bei der schnellen Zugfolge einen möglichst gesichersten Zugbetrieb zu ershalten. In der Hochsbahnstrecke ruhen die beiden normalspurigen Gleise auf einer gemeinssamen, 7 m breiten, wasserdichten Fahrbahn, welche von einem

schienen Unterbau auf Pseilerstüßen getragen wird. Die Schienen liegen in den Stationen 5,3 m über Pslaster, die Bahnsteige 0,85 m höher, so daß etwa 38 Treppenstusen von den Reisenden zu ersteigen sind, also ungefähr doppelt so viel wie bei der Budapester und der demnächstigen Berliner Unterpflasterbahn. Übrigenstliegen bei einigen Stationen der Berliner Stadtbahn die Bahnsteige bis 7,2 m über der Straße.

Die Bahnlinie berührt in Abständen von 340 bis 1940 m 6 Tief= und 10 Hochbahn= stationen. Die allgemeine Anordnung letterer ist ahnlich berjenigen in New Pork, aber in ber äußeren Ericheinung grundverschieden von dem amerikanischen Bilbe (Abb. 378). Beigt Dieses burchweg die nuchternfte Auffassung und größte Sparfamteit, fo befunden die Berliner Unlagen, unter denen namentlich die Stationen "Rollendorfplat" und "Botebamer Strafie" hervorragen, das Gegenteil. Ihre Erbauer find mit allen Mitteln bestrebt gewesen, in ihnen nicht nur Stationen zu schaffen, welche ben Un= forderungen bes Bertehrs genugen, sondern gleichzeitig auch Bauwerke, Die einer Stadt wie Berlin nicht zur Unzierde gereichen. Die fünftlerische Behandlung Dieser Rugbauten lag in den Sänden bewährter Architekten. Gin Biertel der Bahnlinien liegt in Krummungen, beren schärfste 80 m Salbmeffer besitt. Etwa 3/5 ber Bahn liegen in ber Wagerechten. Die größte Steigung beträgt 1:100, nur auf den Ubergangerampen von der Soche gur Unterpflasterbahn findet sich die Steigung von 25% (1:40). Die Züge werden aus 1 bis 2 Motormagen und 1 bis 2 Anhängewagen gebildet. Die Drehgeftelle ber erfteren werden je durch 1 Elektromotor angetrieben.

Die gesamten Anlagekosten biefer Bahn sind einschließlich des Grunderwerbs, bes Krafthauses und ber Ausrustung auf rund 25 Millionen Mark veranschlagt, was für



880. Gberbaumbriiche



881. Station Gitfchinerftrafe im Ban.

bas Kilometer etwas über 2 Millionen Mart ergibt, also fast basselbe wie bei ber

Unterpilafterbahn in Budapeft.

Die im Anschluß an die Hochbahn entworsene Unterpflasterbahn nach dem Schloßplatz sowie nach dem Spittelmarkt lehnt sich ganz an das Budapester Vorbild an, nur ist ihr Tunnelquerschnitt geräumiger bemessen und zwar ist seine Breite auf 6,25 m, seine lichte Höhe auf 3,3 m sestgesetzt. Die Aussührung selbst wird sich in Verlin schwieriger gestalten, da hier die Vodens und Grundwasserverhältnisse weit ungünstiger sind. Die Tunnelsohle liegt fast durchweg im Grundwasser. Die Tunnelwände nebst Sohlengewölbe müssen deshalb durch Asphaltsilz wasserdicht gemacht werden (vgl. Abb. 370).

Durch ihren Bau wird ber Neichshauptstadt nicht nur eine hochbedeutsame Berkehrserleichterung geschaffen, sondern auch eine technische Sehenswürdigkeit ersten Ranges.

Sange- ober Schwebebahnen.

Die schon oben kurz berührten Schwebebahnen stammen mit ihrem ersten Entwurf aus dem Jahre 1821. Ihr Erfinder, der Engländer Robinson Palmer erbaute 5 Jahre später eine Modellbahn mit tierischer Jugkraft in dem Museumsgarten zu Elberseld. Sie bewährte sich, und nach ihrer Anordnung sollte eine Rohlenbahn zwischen Barmen und Elberseld angelegt werden. Die Sache zerschlug sich aber und geriet ziemlich in Verzgescheit, um erst 1870 in wesentlich verbesserter Form durch Fell (S. 140) in England neu zu erstehen. Er sührte in jenen Jahren in Laucashire eine 160 m lange Schwebesbahn auf Einzelstüßen aus, die er "Hängebahn" nannte.

Die Bagen griffen sattelförmig über die beiden mit $1^{1/2}$ engl. =475 mm Spur verlegten Fahrschienen und stützten sich mittels Nollen unten gegen die Längsträger. Der Betrieb erfolgte durch eine sesstschende Dampsmaschine und endloses Seil, an das die Bagen gekuppelt wurden. Die Geschwindigkeit betrug bis 24 Kilometer in der Stunde. Eine ähnliche Bahn baute Fell zwei Jahre später in dem bekannten Militärlager von

Albershot.

Seitdem sind zahlreiche Entwürfe zu ähnlichen Bahnen aufgetaucht, teils auch verwirklicht. Habdan baute im Jahre 1875 nach einer abgeänderten Anordnung eine längere Bahn in Syrien. Ein Jahr später war von Le Roy-Stone auf der Weltausstellung in Philadelphia eine Probebahn mit einer Fahr= und zwei Stüpschienen ausgestellt, wobei die Zugkraft durch eine eigenartig angeordnete Lokomotive ausgenbt wurde. Die Fahrzeuge

griffen auch bier fattelförmig über das breiedförmig geftaltete Fahrbahngeruft.

Eine ganz ähnliche Anordnung finden wir darauf um das Jahr 1880 bei Lartigue, durch den die sogenannte Einschienenbahn allgemein bekannt geworden ist. Abb. 382 zeigt seine Bauweise in einsachen Linien. Die dreiedigen Bockgerüste für die Schienen sind hier auf eisernen Duerschwellen besestigt. Die 3 Schienen vilden zugleich den Längsverband für die Böcke, deren Entfernung voneinander 1 m beträgt. Bahnen dieser Art
sind mehrsach ausgesührt in Spanien, Tunis, Algier (105 km), Irland u. s. w. Die 1888
erössnete irische Anlage ist 15 km lang und durch die gute Durchvildung ihrer Betriebsmittel bemerkenswert. Die größte Steigung beträgt 20% (== 1:50), der kleinste Krümmungshalbmesser. Die größte Steigung beträgt 20% (== 1:50), der kleinste
krümmungshalbmesser 20 m. Im Betriebe stehen drei Berbundlosomotiven, von je
4500 kg Leer- und 6500 kg Dienstgewicht, sieben Personenwagen und eine Anzahl Biehund Güterwagen. Abb. 383 zeigt die Borderansicht der Losomotive. Auf jeder Seite
des Schienengerüstes liegt ein Dampstessel, während die beiden Dampschlinder (DD) oberhalb der Fahrschiene sich besinden und ihre Arbeit an drei miteinander gesuppelte und mit
doppelten Spurkränzen versehene Treibräder (L) abgeben. Die Fahrgeschwindigkeit beträgt
21 km in der Stunde.


Die Sicherheit gegen Entgleisung ist groß. Wegen ihrer hohen Schienenlage über Erdsläche (—1 m) eignet sich eine solche Bahn für Gegenden, welche der Sandverwehung ausgesetzt sind. Nachteilig ist aber das Hindernis, das jedem anderen Berkehr durch die fortlausende Gerüftanlage erwächst. In dieser Form kann die Lartiguesche Bauart nicht für städtische Hochbahnen Berwendung finden, wohl aber, wenn statt der Gleisböcke Gittersträger auf hohen Eisenpseilern gewählt werden, wie es für Paris in größerer Ausbehnung




geplant war. Die Gitterträger tragen oben die Fahrschiene und geben in ihrer unteren

Gurtung die Führung für die feitlichen Rollen ab.

Später haben Decauville, Meigs, Behr, Beyer, Enos, Coof, Dietrich u. a. Entwürfe aufgestellt, wonach die Wagen auf einer bis zwei Fahrschienen lausen und durch eine dis vier Stützschienen gegen Seitenschwankungen gesichert werden. Beyer stützt die Wagen oberhalb ihres Daches ab, die meisten anderen jedoch unten. Abb. 384 zeigt die aus dem Jahre 1889 stammende Anordnung von Enos, wie sie für eine 43 km lange Hochbahn zwischen den nordamerikanischen Städten St. Paul und Minneapolis zur Aussführung gelangt ist. Für eine zweigleisige Bahn ist nur eine Stützenreihe erforderlich, die mittels seitlicher Konsolen die beiden aus Gitterwerk gesertigten Längsträger mit ihrer Fahrschiene hält. Der Gerüstbau nimmt den Straßen nur wenig Licht und Lust. Jeder Wagen wird gegen den Untergurt seines Längsträgers durch vier schräggestellte Rollen abgestützt. Der Antrieb jedes Wagens erfolgt durch Elektromotoren.








888. Sokomotive der Cartignefchen Bahn.


Je mehr Fahr- und Stütschienen Verwendung sinden, desto schwieriger wird übrigens die genaue Herstellung und desto mehr leidet bei unterlausenen Fehlern in der gegenseitigen Schienen= und Rollenlage die ruhige Gangart. Am weitesten mit der Schienenzahl ist Behr gegangen. Seine auf der Brüsseler Ausstellung 1897 vorgeführte Versuchsbahn zeigte fünf Schienen, wovon vier zur seitlichen Stützung dienten, während der Wagen 40 Räder besaß (8 Treibräder mit doppeltem Spurkranz und 32 Führungsräder). Diese Anordnung wird schwerlich Nachahmung sinden.*)

Daß man mit weit einsacheren Mitteln den Zweck noch besser erreichen kann, zeigt die Langensche Schwebebahn. Hier sind nach Abb. 385 die Wagen frei schwebend an einer Fahrschiene ausgehängt und entbehren jegliche Seitenunterstützung. Es ist dieses eine Anordnung, wie sie seit langem bei den bekannten Lustseilbahnen für Industriezwecke üblich ist. E. Langen, der bekannte, 1895 verstorbene Kölner Großeindustrielle, hatte auf seiner ersten, 1893 erbauten Probestrecke in Deutz noch 2 Fahreschienen angewandt. Sehr bald ging er jedoch zu der einschienigen Bauweise über, wie

^{*)} Sie wurde allerdings 1899 als "Schnellbahn" für die 48 km lange Strede Liverpool-Manchester (vgl. S. 77) in Vorschlag gebracht. Nach dem dem englischen Parlament zur Gesnehmigung vorgelegten Entwurf soll zwecks Vermeidung der bei einer Fünsichienenbahn sich sehr verwickelt gestaltenden Ausweichestellen stets nur ein Zug (1 Wagen mit 100 Sipplätzen) unterwegs sein, dessen Fahrgeschwindigkeit auf 90 engl. Weilen = 144 km/Std. sestgeicht ist. Man würde sonach in 20 Minuten von der einen zu der anderen Stadt gelangen können.

sie jest auch bei ber 13,8 km langen zweigleisigen Schwebebahn Elberfeld-Bohwinkel zur Aussührung gekommen ist. Das Eigentümliche der Langenschen Schwebebahn besteht darin, daß die Wagen frei nach der Seite ausschwingen und sich schräg stellen können, sobald entsprechend starke Seitenkräfte auf sie einwirken. Solche sind: die Fliehkraft in den Gleisbögen, der Winddruck und einseitige Belastung durch die Reisenden. Eingehende Versuche haben dargethan, daß die beiden letzten Kräste keinerlei bedenklichen Einstluß auf die schweren Wagen einer Stadtbahnlinie ausüben. Sonach kommt allein die Fliehkraft in Frage. Das durch sie bewirkte Schiesstellen der Fahrzeuge fällt um so stärker aus, je größer die Fahrzeschwindigkeit und je kleiner der Krümmungshaldmesser ist. Durch geseignete Wahl beider Größen kann man das Schrägstellen genau begrenzen. Beispielsweise stellen sich die Wagen in einem 90 m-Vogen bei 40 km Fahrzeschwindigkeit etwa 7° schief, was von den Reisenden wohl kaum empfunden wird. Wichtig ist der Anschluß eines Gleissbogens an die gerade Strecke. Ginge er unvermittelt in die letztere über, so würde an dieser Stelle der Einstluß der Fliehkraft plöhlich aushören, der Wagen müßte daher insolge seiner





384. Enos' fangebahn.


385. Cangeniche Schmebebahn.

Schwerkraft nach der entgegengesetzten Seite ausschlagen und würde dadurch ins Schaufeln geraten. Das muß vermieden werden, und deshalb wird jede Krümmung vermittelft einer Übergaugsfrümmung allmählich in die Gerade übergesührt und ebenso allmählich kehrt jest der Wagen beim Austritt aus dem Gleisbogen ohne Pendelbewegungen in seine senke rechte Lage zurück. Krümmung und Gegenkrümmung werden nach der kubischen und geswöhnlichen Parabel gesormt. Die Gangart der Wagen ist eine sehr sanste und ruhige. Die Aushängung ist so getrossen, daß ein Kippen oder Abstürzen, selbst bei einem Radsoder Schienenbruch ausgeschlossen erscheint.

Bei der Elberfelder Schwebebahn zieht sich die Fahrbahn innerhalb der industries reichen Städte Varmen und Elberseld stäudig über der vielsach gekrümmten Wupper hin, deren Lauf sie kurz vor dem Elberselder Vorort Sonnborn verläßt, um von hier der Hauptsitraße dieses Ortes und der sich auschließenden Stadt Vohwinkel zu solgen. Beide Endpunkte der Vahu liegen dicht neben einem Vahnhose der Staatsbahn. Die größte Steigung besträgt 45° (1:22), die schärssten Arümmungen in der Hauptstrecke besitzen 90 m Halbsmesser; nur ein Vogen vor der Endstation Vohwinkel zeigt 30 m, ist aber immer noch stacker als die kleinsten Arümmungen der New Porker Hochbahnen. Dagegen kommen in den Umsehrschleisen und Vetriebsgleisen Gleisbögen von nur 8 m vor. Der eigentliche Fahrbahnträger hat nach Abb. 385 L-Form; zwischen den 4 m voneinander entsernten einschienigen Gleisen liegt wie bei Enos ein Laussteg für die Aussichtsbeamten. Statt der



386, Britenanficht der Giberfelber Schwebebahn.



387. Anteranficht ber Giberfelber Schwebebahn.

in der Abb. 385 gezeichneten Einzelftüße wird die Fahrbahn über der Bupper von je 2 schräg gestellten Gitterstreben (Abb. 386 u. 387) getragen, dagegen über der Fahrsstraße von portalartigen, in den Bürgersteigen lagernden Stüßen. Alle 200 bis 300 m sind unverrückdare Eisenjoche ausgestellt, welche den Längsschub der Bahn auszunchmen haben, während die vorgenannten in etwa 30 m Abstand errichteten Zwischenstüßen den durch die Bärmeänderungen veranlaßten Längenverschiedungen nachgeben müssen und deshalb als Pendelstüßen ausgebildet sind. Dem entsprechend besitzt die Gleisbahn in der Mitte zwischen je zwei sesten Jochen eine Ausgleichstelle. Die Bahnlinie berührt 20 Stationen, was einen durchschnittlichen Stationsabstand von 700 m ergibt. Die Treppen sind wegen der tiesen Lage des Wagensusvohnens meist nur 4½, m hoch.

Die Züge bestehen aus 2 Wagen mit 50 Pläten. Jeder Wagen hängt an 2 Drehzgestellen, in deren hakenförmigen Tragarmen die Drehzapsen siten, so daß die Räder sich leicht in den Gleisbögen nach deren Mittelpunkt einstellen können. Sämtliche 4 Räder jedes Drehgestells werden durch einen Elektromotor angetrieben. Der Strom von 500 Volt Spannung wird mittels Schleistontakte der Arbeitsleitung entnommen. Die größte Fahrzgeschwindigkeit ist vorläusig auf 40 km in der Stunde sestgesetzt und wird nach Angabe der Bahngesellschaft in etwa 15 Sekunden nach Absahrt erreicht. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit (Ausenthalte eingerechnet) wird hiernach etwa 30 km in der Stunde betragen. Die Gesellschaft hosst, beide Geschwindigkeitswerte später um je 10 km erhöhen zu können, um den Vorteil des rascheren Ansahrens, den der elektrische Vetrieb gegenüber dem Dampsbetrieb besitzt, voll ausnuhen zu können.

Die Stationssignale werden in gang ahnlicher Beife wie auf ber Budapefter Unter-

grundbahn (G. 369) felbstthatig burch bie Wagen geftellt.

Die Gleise laufen an den Endpunkten mittels einer Rückehrschleise von nur 8 m Haldmesser ineinander über, so daß die Wagen nicht gedreht zu werden brauchen. Die gesamten Anlagesosten einschließlich Ausrüftung stellen sich etwa auf 700000 Mark für 1 km, sind also wesentlich geringer als die der früher besprochenen Stadtbahnen. Die Laugensche Schwebebahn ist ohne Frage eine der eigenartigsten Aussührungen. Auf anmutige Wirkung in ihrer äußeren Erscheinung kann sie allerdings ebensowenig Ausspruch erheben wie alle anderen Hochdahnen, wenngleich sie noch eins der verhältnissmäßig schwalsten und durchsichtigsten Trägergerüste ausweist. Außer der Elberselber Schwebebahn ist zur Zeit noch eine kleine zweigleisige Bergbahn mit Seilbetrieb in Loschwiß bei Dresden im Bau. Ihre Länge beträgt 250 m, die Höhenersteigung rund 80 m. Auch für Zahuschwebebahnen, Feldbahnen sowie namentlich sür Schnellbahnen zwischen großen Städten plant die Schwebebahns Gesellschaft (Nürnberg) ihre Bauart, die zweisels los ein sehr beachtenswertes Glied in der Entwicklung des Eisenbahnwesens bilbet.

Hichtungen gebracht. In ungeschwächter Bedeutung gilt daher auch heute noch das Wort Budles:

"Die Lokomotive hat mehr gethan, die Menschen zu vereinen, als alle Philosophen, Dichter und Propheten vor ihr, seit Beginn ber Welt." —



Brücken und Viadukte.

18 Bedürsnis zur Herstellung der Verbindung zwischen zwei durch einen Flußlauf oder eine Thalschlucht unterbrochenen Wegestrecken machte sich naturgemäß
schon in den frühesten Zeiten nach Herstellung der ersten Verbindungswege
geltend. Man suchte zu diesem Zwecke seichte Stellen des Wasserlauses auf,
sogenannte Furten, und führte die Wege auf beiden Usern an diese Stellen
heran. Un solchen Plätzen entstanden sehr bald Ansiedelungen, aus welchen

sich im Laufe der Jahre Städte entwickelten, wie z. B. in Deutschland Frankfurt a. M. Mit der Zeit wurden Fähren erfunden, mit deren Hilfe der Verkehr zwischen den beiden Usern vermittelt wurde. In den Gebirgen vermochte man nur durch die Schaffung von Brücken, welche allerdings häusig genug von der primitivsten Beschaffenheit gewesen sind, das hindernis zu überwinden. Auch heute noch sinden wir in einer Reihe südlicher Länder diese Verbindungen in einer Weise hergestellt, daß ihre Benuhung für den Fremden nur mit Auswand eines gewissen Hervismus möglich ist. Als solche Verbindungen sind die Shula und der Sangho zu nennen. Mit dem Worte Shula bezeichnen die Gebirgsbewohner des himalaja ein startes über den Strom oder die Schlucht gespanntes Seil. Ein an diesem Seile hängender Block oder Bügel (Pwu) dient zur Ausnahme des Passagiers, welcher, auf diesem Blocke sitzend, von dem einen nach dem anderen User gezogen wird resp. sich selber an dem Seile entlang zieht (Abb. 388). Unter "Sangho" versteht man eine aus Holz oder einem anderen passenden Material gestochtene Hängebrücke.

Als der Mensch nicht mehr sein eigenes Lasttier war, sondern zu diesem Zwecke Tiere benutte, mußten diese Berbindungen eine weitergehende Ausbildung erhalten, und namentlich war dies der Fall, als der Wagen erfunden und benutt wurde. Die altesten festen Bruden, welche in einem weit zurudliegenden Zeitraume entstanden, find jedenfalls hölzerne gewesen. Ru benselben können die Stege gerechnet werden, welche die Bfahlborfer mit bem Lande verbanden. Alls eine fehr alte Brudenform find jedenfalls auch die Auslegerbruden anzusehen. Sierbei werden an beiden Ufern über das Baffer vorragende Anlagen aus Balken und Faschinen ausgeführt. Die Balken und Faschinen werden derart angeordnet, daß immer die Enden ber einen Baltenreihe über die Enden ber unter ihr liegenden Reihe hinausgehen. Solche primitive Brüden gibt es in ben verschiedensten Teilen der Erde, beispielsweise in Desopotamien und in Amerika (Abb. 389). Einzelne der im Altertume geschaffenen hölzernen Bruden erfreuen fich eines besonderen Ruhmes, so ber Bons Sublicius in Rom, auf welcher Brude sich der heldenmutige Rampf bes Horatius Cocles in dem Kriege zwischen den Romern mit Porfena abspielte, die Rheinbrude Cafars und die Brude Trajans über die Donau.

Das Streben der Menschen war frühzeitig darauf gerichtet, das vergängliche Holz burch ein dauerhafteres Material zu ersehen. Zunächst wurden nur die Pfeiler in Stein und der Brüdenbelag, d. h. die Fahrbahn, in Holz ausgeführt, wie solches von der Euphratbrüde in Babylon, welche in der Zeit Nebukadnezars erbaut wurde, berichtet wird. Der menschliche Geist ruhte nicht eher, als bis er auch für die hölzerne Brüdenbahn einen

Ering grinnben fatte. In Nachabmung der holfenfurtline benuhe er symdisst steinen klatten als Vallen, und um den "Dwichernam guschen pur gleichen part Pellerine vergösern und fönnen, siede er die Flatten auf den Pieleten konielenartig vor, b. e. er teugte sie aus und debecke den nehe nederlichene Jwischernam mit der Schülzglatte. Gs ist von beinderem Jnteress, darung sinnerlien zur önnen, daß diese in der Rindbett des Brückenbauers angenandle Brundberfahr better wieder, qu einer Zelt, in der der Vörlichwahrung eine gang erstaumlich Ausdilbung aufweist, in den sogenannten Ausbegerbrücken, welche weierbeit eingehender zu schilderen eine werden, zur künnendung bommt.

weiterigin einigegenoer ju imworen fein werven, gur Anwendung rommt. Die Ubertragung burch Setinplaten ober Seinbalten ermägliche jedoch nicht bie Aberfpannung größerer Beiten. Da im Altertume Gifen überhaupt nicht für Bruden-



388. Bungebrücke über ben Bis Chatatumbe. Roch "Mutter Grbe", 1898,

bauten gur Bermenbung tam, fo tonnte biefe Mufgabe in Steinmaterial nur burch bie Schaffung bon Gewolben gelöft werben. Grüber alaubte man. baft Die in außerorbentlich be-Deutungspolle Erfindung bes Gemolbes in einer verhältnismäßig erft fpaten Beit erfolgt fei, und man ichrieb fie bem lachenben griechischen Bhilojophen Demofrit gu. Die moberne Forichung bat jeboch bargethan, bag icon vor Sabrtaufenben Gemolbober menigftens gewolbartige Bauten errichtet murben. Go meifen icon einzelne Bpramiben übermolbte Grabtammern auf. Die Etruster muffen nach ben bisherigen Ermittelungen als bas Bolf angefeben werben, melches merft wirflich gewolbte Bruden gur Musführung brachte. Die Schuler biefes Bolfes auf fo vielen Bebieten, bie Romer, erreichten in ber Brudenbautunft

im Altertume die größte Meisterschaft. Die nach allen Simmelbrichtungen führenden und nach allen damals betannten Ländern fich erftredenden Romeritrafen bedingten eine überaus große Zahl von Bridenbauten, von welchen heute noch viele in ihrer impofanten Größe erhalten find.

All sie bedeutendften Britden innerfahr der Endelt Rom ind der Vons Tabelschust und der Vons Tabelschustenden und der Erkeinjet mit den beitgefeigten Ulten verbauder, jowie der zur Zeit Kaller habeitand von dem Armater Reffins Anflitens im Jahre 188 m. Chr. erbaute Bons Allus zu nennen. Die jed Volle fil den neuen turt dem Annen die gelberfahr de befannt. Sie führt nach der Angelseurg, dem ehenaligen Groband des Kallers Habeitand und der Kallers dem Angelse der Daten in Linter dem Kaller Trajan, der auf allen Geleichen der Bundunft eine gere Tähligktet eine fallete, wurden zwie der debanden der Gelberfahren der der Vollenden der der Angelse des Allertum überhaupt der Vollenden de

ben Tajo. Die erstere Briefe wurde aus Aufais ber boridien Kriege im Johre 104 n. Chr. vom dem Bennerfier Apollodoven des von Camonfale, dem Schoel Schoel er Trainsfoliet und bes Forum Trajani in Bom, erbaut. Die Briefe beigi eine Spannweite von 36 m., irbod ih ibs hente bei Argue und ernerfischen gelitzen, ob ber Derform aus Polg ober Gerie destand. Bud der auf ber Trajansfoliet befindlichen Köhlung siehen ber Bam Allen auf der Angeleichen bei der Bam Allen der Bam Allen auf der Bam der Bam Allen auf der Bam der Bam Allen auf der Bam der Bam Ber bei Bam Ber der Bam


309. Alte Anolegerbrücke in Grunder.

Die Romer bauten mit Borliebe fteinerne Bruden und benutten hierbei vorzugeweise ben Salbfreisbogen, bei welchem ber Schub, ben bas Gewolbe auf feine Unterftugung, bie fogenannten Biberlager, ausubt, nicht fo machtig ift als bei bem Segmentbogen (Abb. 391 u. 392). Es tam bingu, bag die Ginwolbung bei ber erften Form leichter ausführbar ift. Der Salbfreisbogen hatte jeboch ben Rachteil, bag bie Brudenfahrbahn nicht felten febr hoch über bem Baffer lag und mublam auf einer fteil anfteigenben Rampe erftiegen werben mußte. Der Boraug fteinerner Bruden berubt auf ihrer Dauerhaftigfeit und ben verhaltnismäßig nur niebrigen Unterhaltungefoften, welche fie erforbern. Die Sauptbezeichnungen einer fteinernen Brude find Die folgenben. Den Sauptteil bezeichnet man mit Gemolbe. Dasfelbe befteht gleichsam aus einzelnen Reilen, Die fich aneinander legen und gegen bie Biberlager ftuben. Die Biberlager muffen fo ftart bergeftellt werben, bag fie bem Schub, welchen bas Bemolbe ausubt und ber mit großerer Belaftung ftarter wird, ju widerfteben vermogen, b. b. meber umgefippt noch fortgeschoben werben, Die Stelle, an welcher bas Bewolbe an bas Biberlager ftogt, nennt man ben Rampfer. Die untere Glache bes Gewolbes heißt Leibung. Um ein Gewolbe herftellen gu fonnen, ift es notwendig, Die einzelnen Bogenfteine in ihrer Lage zu unterftuben. Diese Aufagbe loft bas Bebraeruit. Bit ber Mortel, welcher Die Steine untereinander verbindet, erhartet.



so wird das Lehrgerüst entsernt. Bu diesem Zwecke wird dieser Theil so angeordnet, daß er etwas gesenkt werden kann, wodurch das Gewölbe sich selbst tragen muß. Die Senkung bewirkt man in der Weise, daß man die Ständer des Lehrgerüstes in Sandtöpfe stellt und den Sand bei der Senkung heraussließen läßt, oder in der neueren Zeit meistens dadurch, daß man Hebeschrauben verwendet, die bei dem Ausrüsten gleichmäßig


niedergebreht werden

(Abb. 393). Der Unternehmungegeift und Bagemut der Römer ichuf Bruden bis 37 m Spannweite, d. h. Weite ber Brudenöffnung. Mit bem Riedergange des römischen Reiches fah Europa während vieler Jahrhunderte Derartiae arokartiae Bauten nicht mehr entstehen. Die beiben bedeutenbiten Schopfungen auf biesem Bebiete brachten in der Folgezeit die Goten hervor, wenigstens werden die Aquaduste von Svo-

Bolfe zugeschrieben. Diese Bauten dienten, wie zahlreiche derartige Römerwerte (genannt seien die Uquädukte bei Rom, Tarragona, Merida, Segovia, Lyon, Aspendus, Karthago, Withlene, Antiochia, Mey und der Pont du Gard), der Überführung des den Städten zugeleiteten Wassers über tiese Schluchten.

Teto und Liffabon biefem

Während in der ersten Hälste des Mittels alters die Schöpfungen der Brückenbaukunst in vielen Teilen Europas



393. Lehrgerüft.

nicht nur sehr gering an Bahl waren, sondern auch deren Wert kein hoher war, entstanden in verschiedenen Teilen der übrigen Erde in diesem Zeitraume manche bedeutenden Werke dieser Art. So wurden in Kleinasien durch die byzantinischen Kaiser eine große Jahl Brücken erbaut; genannt seien die Brücke der heiligen Sophia und die Brücke über den Rhyndacus. In späterer Zeit schusen hier die Türken manchen imposanten Brückenbau, so die Brücke über den Halys bei Köprusköi (Abb. 394) und die Brücke bei Angora. Ersterer Bau hat zehn, letzterer sieben Bogenössnungen. Als geschickte Brückenbauer dieser Zeit müssen besonders die Perser und Araber genannt werden.



394. Brücke über ben Balye.

in wesser die page Gegend nichts weiter als ein größer Sumpf war. Gegendörtig hat der Biadutt, do das Land troden gelegt ist, zwar seine Bedeutung verloren, aber seine sollte Jeriskullung gestattet, dog er nach wie vor als Beg und als Sehnyldd für den danneben liegenden Kanal benutt werden kann. Wie sich die Wonde im Mittelatter der Bautuntt, besonders dem Baue von Kircken

wöhnteten, fo lieffen fich einzelen Bondoberen auch bie Derlieftung vom Kriegen wöhnteten, fo lieffen fich einzelen Bondoberen auch bie Derlieftung vom Bridden angetigen fein. In diefer Beziehung ih namenlich der Löben ber Benediktunet zu nennen, aus dem ber Geiniber ber ingenannten Bridden brüber beroonging. Der Erifferte beiter Burber-facht, bei im Jahre 1189 vom Banfte Clemens III. bestätigt wurde, war der französsich der Kriegen der Benediktungen Benediktung Benediktungen Benediktungen Benediktungen Benediktungen Benediktungen Benediktungen bei ber bei Benediktungen Benediktungen bei bei benediktungen benediktung benediktungen bei benediktungen benediktung benediktu

Die Tradition ichilbert die erfte Bethätigung des genannten Monches, welcher ipater Bilchof wurde, in der dem Mittelatter eigenen natioen Art und Beife folgendermaßen: "Benebituns war von Beruf Schiffer und wurde eines Zaces infolge einer Biffion au

 Avignon von der Sahrheit seiner Reden zu überzeugen, trug er einen Stein von 13 Juli Länge und 7 Juli Breite, den faum 30 Menichen dewegen fonnten, in Gegenwart des Solfes vom Soniglichen Salasie bis zu ihrene Erleik unt Errome, am nechter er damit den erflen Brildenpfeller gründete, Jeder trug fortan mit Freuden zu diesem Bane dei, so daß er in einer für eine Feriode frugen Gapann geit vollendet bunder.

Die Briddenbilder woren finlig wie die Mitteroben organisser und besigne ihren Geofgnieste, für Mitter, Wonde, wan die benenden Arbeite. Als Debastlich trugen sie ein weißes Gewand mit zwei roten Briddenbagen und einem Spisjkammer auf der Braft. Die Witglieber elsieten die Arbeiten, egglen stelle mit dand den und derhiltet die Sossien größtentells aus eigenem Einsteumen oder durch Almofen. Erft im Jahre 1789 ging der Deba gan, ein, nachben er este breitig kanne votre isiene einstellichen Tählistlich der Deba gan, ein, nachben er este breitig kanne votre isiene einstellichen Tählistlich



294. Rriider en Rwignan.

entsagt hatte. Seine Hauptwirssamteit übte ber Orben in Sübfrantreich aus. Als die der Hauptworfe der Brüdenbrüder gelten die Rhônebrüden zu Avignon (1178 (Abb. 395)), zu Lyon (1265) und die Prück St. Chyrtt (1285).

Mach in England verbantten verfchiebene Brieden live Entfletung dem genannten Monderven, in die berühmt ein Verlich von Ondern. Magelich untvel bereits von 180 men und 181 mehr eine Auftre Brieden im Angelich untvel bereits von 180 men poligerrichte. Serfeicheren Mach entwehr ist himmeggeführennet, intennal brunnte tiehe und 181 mehr eine Auftre Brieden bei der bei der brieden gebatt. des fils fanum ein Brieden bei der der mit gelösigt. Die briedenpielten beiere gebatt, des fils fanum ein Brieden.

zwischen ihnen hindurch bewegen konnte, das Wasser stürzte mit großer Gewalt durch die engen Öffnungen, so daß das Durchsahren der Brücke mit Lebensgesahr verbunden war, und sich das Wortspiel ausbilden konnte: "Die Londoner Brücke sei gebaut, damit Weise darübergehen und Narren untergehen." — Wie bei vielen anderen Brücken, so waren auch unter der alten Londoner Pumpwerke eingebaut, mit welchen das für die Bewohner bestimmte Trinkwasser gehoben wurde.

Auch bei dem Baue einer Anzahl deutscher Brücken ist die Mitwirkung der Geistlichteit nachweisdar, indem die Brückenbaukosten aus den gesammelten Milch- und Butterpsennigen bestritten wurden. Denjenigen nämlich, welche einen Beitrag von ½0 rheinischen Gulden jährlich seisteten, wurde während 20 Jahre der Genuß von Milch- und Butterspeisen an den sogenannten verbotenen Tagen gestattet. Die gezahlten Beiträge wurden in den Kirchen in dem Butterkasten gesammelt, und aus diesem Brauche erklärt sich die Redensart, daß die betreffenden Brücken aus der Butterbüchse erbaut seien.

896, Brücke von Martorell.

Der schwächste Punkt einer großen Anzahl ber im Mittelalter erbauten Brüden war ihre Fundamentierung, d. h. ihr Unterbau. Durch die vielen und außerordentlich mächtigen Brüdenpfeiler wurde bei den meisten Brüden der Durchsluß des Wassers sehr gehemmt und die Hochwasserstände bedeutend erhöht. Brüdeneinstürze waren daher in dieser Zeit nichts Außergewöhnliches. So stürzten im Jahre 1342 die Brüden bei Prag und Würzburg, 1499 zwei Brüden in Paris, 1602 drei Bogen der von dem Gründer der Brüdenbrüdergenossenschaft erbauten Brüde bei Avignon ein.

Gegen das Ende des Mittelalters und zwar zuerst im 12. Jahrhundert schus die mitteleuropäische Brückenbaukunst wieder bedeutendere Werke. Das hervorragenoste Werk ist die Addabrücke bei Trezzo in Italien, mit einer Spannweite von 72 m. Dieser Bau ersolgte in den Jahren 1370—77 auf Beranlassung des Mailänder Herzogs Barnabo Visconti. Ein anderes bemerkenswertes Brückenbauwerk, das vermutlich dem Mittelalter seine Entstehung verdankt, ist die sogenannte Teuselsbrücke über den Lobregat bei Martorell in Spanien (Abb. 396). Dieser Bau wurde unter Karl III. im Jahre 1766 restauriert und mit einer Inschrift versehen, wonach die ursprüngliche Brücke von Hannibal

herrühren soll, eine Anschauung, die durch nichts erwiesen ist. Erwähnung verdienen aus bieser Beriode serner die Brüde über den Allier in Frantreich, die Brioudebrüde mit einer Spannweise von 50 m und die 1354 erbaute Burgbrüde in Verona mit 44,4 m Spannweite.



397. Rite Brücke ju Frankfurt a. 311.

Infolge ihrer ungenügendem Fundierung hat die Brude vielsache Unfalle erlitten. Auch die in Abb. 8, S. 26 (Anflicht von Rothenburg ob der Tauber) dargestellte Brude ift eines der allesten erhaltenen beutichen Beidenbauwerke.

Die Zeit ber Renaissance weist auch auf bem Gebiete bed Brüdenbaues bemertensbortet Leiftungen auf. In ben Jahren 1887—91 entstand die Mialtobrüde zu Benedig, im Jahre 1669 wurde von Bartolomeo Ammanati die Arnobrüde in Florenz mit einem Mittelbogen von 28 und Seitenbogen von 26 m Spannweite, vollendet.


Die Siderung der Brüden burch mödlige Türme und findre Befritigungsdanfagen murbe namentlich eit der Mumentung des Mülters au Richtigutered und Serpengungen allgemein, da die Brüden naturgemiß beinobres wichtige Chieft der Serteibigung in Merleggieten, dur auch de hermandende Seuden, Stereibigung in Kriegsgieten, dur auch de hermandende Seuden, eine Brücklich der
"Inviolabilität" war an passender Stelle der Brücke ein Beil eingehauen, mit welchem Wertzeug ein Friedensbrecher bestraft wurde. Die Brücken waren auch nicht selten der Schauplatz von Hinrichtungen, wie auch das sogenannte Säcken von den Brücken aus geschah. Pierbei wurde der Verbrecher oder die Verbrecherin in einen Sack gesteckt und

in bas Waffer geworfen.

Als außerordentlich ersprießlich für die Ausbildung der Brückenbaufunst erwies sich seit dem Beginne des 17. Jahrhunderts die Thätigkeit der Franzosen. Insbesondere war es der Meister Mansard (der Ersinder der nach ihm genannten Dachkonstruktion und Fenster), der bedeutende Brücken schus. Im Jahre 1720 wurde das Korps der Ingenieure in Frankreich gegründet, und dieses Ereignis war für die gesamte Entwickes lung der Ingenieurtschnik von außerordentlicher Bedeutung. Durch die Thätigkeit des Ingenieurs Perronet wurden die Leistungen der Franzosen in dem Bau steinerner Brücken für lange Zeit mustergültig. Als das Meisterwerk dieses Ingenieurs gilt die

Seinebrücke von Neuilly, welche in den Jahren 1768—74 erbaut wurde und fünf Öffnungen von je 39 m Spanns weite besitst.

Eine nicht wieder erreichte Ausbildung ersuhr in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch der Bau der Holzbrücken. Die verschiedenen Formen der hölzernen Brücken sind die folgenden. Ist die zu überspannende Öffnung nicht sehr groß, so läßt sich in vielen Fällen mit einfachen Holzbalken auskommen, die in entsprechender Entsernung voneinander und parallel zu einander verlegt und mit einem Bohlenbelag




898 u. 899. Bruche über den Uhrin bei Schaffhanfen (1755). Rad Bavier.

überbedt werden. Genügen einsache Balken nicht, so legt man wohl zwei oder gar drei aufeinander und verbindet dieselben unter sich durch eiserne Bolzen und fogenannte Tubbel, d. h. ftellt verzahnte Balten ber. Genügt auch diefes nicht, fo verwendet man Jachwertträger ober sucht die Spannweite durch Streben zu verkleinern. Die erreichte Entwickelung in dem Bau eiserner Bruden ift die Urfache, daß der Holzbrudenbau, wenigstens soweit hierbei größere Spannweiten in Betracht fommen, heute nur eine untergeordnete Rolle ipielt. Besonderen Ruf haben fich die Berte des Zimmermeiftere Johann Ulrich Gruben= 3m Jahre 1757 vollendete er die Rheinbrude bei Schaffhausen mann erworben. (Abb. 398 u. 399), mit zwei Öffnungen von 50 und 57 m Weite. Dieses Werk fiel leider im Jahre 1799 den Frangosen zum Opfer, welche die Brude verbrannten. Reben Grubenmann waren eine Reihe weiterer schweizerischer Meister, wie Ritter aus Lugern, sodann Rink in Tirol, Fuchs und Funk in Deutschland, und von Ingenieuren: Morand, Delorme, Gauthey in Frankreich und Biebeting in Deutschland für die Ausbildung der hölzernen Brücken thätig. Die von Johann Grubenmann im Jahre 1778 erbaute Brude bei Wettingen über die Limmat erreichte die ganz außerordentlich be= deutende Spannweite von 119 m.

Abfrend die fraussissen Jenemannen bei der Erdauung der hösgernen Briefen die Bilger der Briefenform entsprechen zum daussisseiten, gind der vonlige Angenieur Briebesting finnt bestimt dazu über, die Hongrende und auf der zu der gegen, und erzielte hierburch siehet guter Erstelle. Die bestentspolien, nach den Wieberfluggen Spiene erdaumt Briefen weren die Freisunger Briefe über die Kier aus Sie mit, die Gefelinger Briefe über die Kier aus die Verlage die Sie in mit die Erstelle Briefen die Verlage der die Verlage die Sie in mit die Erstelle Briefen die Verlage die Sie der die Verlage die

Die Berhältnisse Ameritas, der große holgreichtum und der den ameritanischen Bauaussinibrungen anhaltende provijoritche Charafter, trugen weientlich dazu bet, das der Bau der hölzeren Briefen in beiem Zande einen großen Ausschwung nahm und sich



400. Die Bortage-Chalbriiche nor dem Brande im Jahre 1875. (Erie-Eifenbahn.)

und mar 71 m boch (91bb. 400).

Eine ber bedrutenbien Anlagen leiterer Art ift bie Becos-Thafbrude in Tegas in ber Sud-Bacific-Cifenbahn. Die Länge biefer Geruftbrude beträgt 662 m, die hofbe ber Jahrbahn über ber Thaliosie befitt bas außerordentliche Maß von 96 m.

Wie die hölgernen Briden in Europa mit der Entwidelung des Baues eiferner Brüden durch solche eriegt wurden, so verschwinden auch in Amerika allmählich die hölgernen trestle works immer mehr und mehr, indem auch sier die Berdrängung des

Bolges burch Gifen eine unaufhaltfame ift.

Die in der Einfeitung diese Buches geschilderten Umwälzungen auf induftriellem und gewerdichem Gebeitet gegen Ende des 18. Jahrhunderts, sowie die außerordentliche Entwicklung der Elfeninduftrie in jenem Zeilahsfamite, halten zur Folige, daß das Eisen und zwar zumächt in der Jorem des Guiseilens als Komitruftionsmaterial in den Borbergrund frat. Die Jdee, Eisen zur Sprifellung von Brücken zu verendene, soll



401. Gifenbriiche ju Coalbrookbale.

alt fein, und Mitteilungen bierüber follen fich bereits in italienischen Berfen bes 16. 3abrhunderts befinden. Der erfte prattifche Berfuch murbe jedoch, foviel bis jest befannt ift, in Franfreich gemacht, wofelbit in Lyon eine eiferne Brude bon brei Bogen bon je 25 m Spannweite in ber Entftebung begriffen mar. Diefes Wert tam jeboch nicht gur Bollenbung. England blieb es infolge biefes Umftanbes porbehalten, bas Dutterland bes eifernen Brudenbaues au merben. In bem Jahre 1779 ging bie erfte eiferne Brude aus ben Bertftatten ju Coalbrootbale berbor (Abb. 401). Gie mar bas Bert ber Suttenmeifter Darly und Billinfon. Ihre Spannweite war 30,6 m. Die Brude marb über bem Gevern in ber Rabe ber genannten Gifenwerte aufgestellt. Die zweite eiferne Brude murbe 1795 gu Buildmas, in ber Rabe von Coalbroofbale, gebaut. Die britte Brude entstand ju Bearmouth bei Gunberland über ben Gluß Bear. Abb. 402 zeigt biefes fur bie bamalige Reit febr fubne Bert, bas mit feinem Scheitel faft 29 m über bem Muffe lag, io bag bie Sanbeloidbiffe mit vollen Gegeln unter ber Brude burchiabren fonnten. Die Bogenoffnung hatte bas große Dag von faft 72 m. Bei biefer Brude find, wie bei ben erften außeifernen Bruden überhaupt, Die Bogen, in abnlicher Beife wie bie Bewolbfteine einer fteinernen Brude, aus Rabmen von Bukeifen gufammengefett,



402. Bruche en Sunberland.



405. Sufriferne Bracke über bas Strieganer Daffer bei gnafan.

Boch nicht juw? Cabrechnte sielter hatte auch Deutsichand feine erfte eiteren Beide, woche jackei ab be erfte au bem europäische fellichne bierbengt jur Muffellung gefommen fil. Im Jahre 1794 wurde bie guteilterne Beide gegeffen, bie 1796 über bem Ettejaguer Baffer bei Vanden in Golfeiten Auffellung jam (fidd, 6.43). Levore grangen it biefes benhutbige, noch beut beichende Brickmannert aus ben finglichen Grieghaltenwert Bachpan. Die vertieft gefonnte guteiferne Bricke bierhaubt ist wie im Jahre 1814 bon bem Jagenieur Rennie erbaute Southwarbricke über die Theufe im Bonden unt? In Bonden mit 73 m Genammett.

Anfolge einiger eingetetener Beidereinführte fam das Gwigelien als Nonfrattinosmaterial für bieten Bued in Verzu. G. Van mitzu, das die Ergezung won Schuisbeeilen durch dem Aubelprags und die Beateftung desfelben durch das dem geren Gort erlunden Balgereichtern in vollkoding andere Bahnen geleile muste. Din Auftehung an die von dem Bautwoßlern ichon ieit langen Zeiten zur Amendung gefommene Form der fämgebreichen, deren einfachlie Form ein über dem Allis der die Geldicht argbanntei-Seil mit daram hängendem Befoderumgsford über (ISO, 388), nurden nummehr bedurche Dopmmeiten mit einer nach Jüngerbreich auf verfachten. In der Aufter 1818 ist 1818 der erbaus Cesson die Briefe ihre bie Menaftraße bei Konger, mit einer Beite von 176 m.
Die Schweiz hat feit 1835 ben Rudn, bie metischespkommte Tapkbeirde Europse jackbeispen. Explicited Europse jackbeispen. Es zighteine de Europse die flesse die Lieben die die die Briefe die Lieben die L

Den Spingebeiden wor ein shinides Golifal wie den guiptierem Brüden beschieden, aus die berechtenden zum Eel volleche, voo allen mehr nurse fiere Erdsuung hald den das Kustommen beschreche, voo allen mehr en urse fierer Konstrutionen ein Ende gefest. Den Unios hieru god das Erdvobernied der Gebruung großen Eilenbahnstieden, die man nicht unspet als Singerbriden, Betaptiellen. Mehrere Spingebriden, so die Dotsognebride, die Wicken von Brundlen und der Bernatterenden und der Bernatterenden für der Bern



404. Rettenbriiche ju Bubapeft.

icutterungen, fowie infolge ungenugenber Berfteifungen gegen ben Binbbrud eingefturat. und hierdurch war biefes Suftem in Diftrebit gefommen. Robert Stephenson, ber Sohn George Stephenfone, mar ber Erbauer ber einft mit Recht ale ein überaus fuhnes Baumert berühmten Brude über bie Menaiftrage, ber jogenannten Britanniabrude. Bei biefer Brude murbe bie Tragtonftruftion in ber Form eines hohlen Baltene bergeftellt, mobei ale Daterial Schmiebeeifen Bermenbung fanb. Gleichzeitig mit ber großen Britanniabrude wurde über ben benachbarten Conmanfluß eine Brude ber gleichen Bauart in Angriff genommen und im Jahre 1848 vollenbet. Die Spannweite ber gwei großen Offnungen ber Britanniabrude beträgt je 143, Die ber Conwanbrude 121 m. Die Theorie ber Balfenbruden ift icheinbar bochft einfach. Gin Balten, ber an feinen beiben Enben aufliegt, wirb, wenn er belaftet wird, hauptfachlich in feinen unteren und oberen Schichten in Anipruch genommen. Die unteren Schichten mullen einer Museinanberreifung, Die oberen einer Bufammenichiebung wiberfteben, mahrend ber Rern bes Baltene weniger beteiligt ift. Dan tann baber biefen mittleren Teil berausbohren, ohne bag bie Geftigfeit mefentlich verringert wird, erreicht jedoch bierdurch ben großen Borteil, bag ber Balten bebeutend leichter wirb. Der aus Gifenplatten bergeftellte Balten, wie er in ber Britanniabrude gur Bermenbung tam, batte ben großen Rachteil, bag co in feinem Inneren buntel mar. Der Bunich nach Licht und nach einer weiteren Materialersparung führte babin, bag man bie maffiven Banbe burch Gittermanbe erfeste, woburch bie Gitterbruden entftanben. Deutschland befitt zwei bedeutende berartige Bruden, Die Beichielbrude bei Diricau

und bie Rheinbrude bei Roln. Die Beichfelbrude murbe am 12. Oftober 1857 von bem erften Gifenbahngug paffiert. Ihr Erbauer mar ber Baurat Lenbe. Die Spannmeite

ber fünf Offnungen beträgt je 131 m.

Die Bauart ber eifernen Bruden marb balb eine fehr mannigfaltige, Die berichiebenften Sufteme tamen gur Musführung. Wie man fruber bie Saupttrager ber Solg. bruden in febr voneinander abmeichender Beife, ale Bange- und Sprengmerte u. f. m. tonftruiert hatte, fo ging man nun bagu über bie rationellften Formen fur bie eifernen Bruden gu ermitteln. Die Dechanit, b. b. bie Lehre von bem Gleichgewicht ber Rorper mittelft ber Rrafte, batte in ber Rwifchenzeit fo erbebliche Fortidritte gemacht, bag man



405. Die Gifenbahnbrücke bei Mainy.

vermochte bie in ben einzelnen Brudenteilen bei gegebener Belaftung auftretenben Gpannungen ju ermitteln. Reben ben Baltenbruden (Baralleltrager) entitanben bie Tragerformen von Bauli, Schwedler und Lobie. Die Gifenbabnbrude bei Mains (Abb. 405) ift nach bem Suftem von Bauli erbaut, Abb. 429 gibt bas Suftem Lobfe wieber.

Die Bahl ber bebeutenbften Brudenbauwerte bat feit ber Mitte unferes Nahrhunderts. in erfter Linie burch bie ausgebehnten Gifenbahnbauten veranlagt, fo außerorbentlich gugenommen, bag es an biefer Stelle nicht moglich ift, auch nur bie hervorragenbften Schopfungen auf biefem Bebiete zu erwahnen und im Bilbe porguführen. Bahrend in Europa bie Sangebruden burch bie Baltenbruden fast vollstandig verbrangt murben, blieben fie in Amerita noch in Ehren und wurden auch bem Gijenbahnvertehr bienftbar gemacht. Zwei Deutsch-Ameritaner maren es, Robling Bater und Cohn, Die einige ber bebeutenbften Brudenbauten ber Belt in jenem Lande erbauten. In ben 3ahren 1851 bis 1855 entitand bie Rigggrabrude, Die erfte Sangebrude, über melde bie Ruge einer Saupteifenbahn rollten. Dieje Brude befag bereits bie anfehnliche Spannweite bon 250 m. Diefes Bauwert ift heute ichon wieder verichwunden und durch eine eiferne Bogenbrude erfest worben. Die ebenfalls von Robling erbaute Brude über ben Dhio bei Cincinnati erreichte eine Spannweite von 322 m.




406. Die Gifenbahnbriiche über ben Johnofinf bei Bt. John im Ban.

Die außerorbentliche Bergrößerung ber Spannweite, welche im Laufe ber Entmidelung bie Sangebruden geigen, baben bie aus ben Raftentragern berporgegangenen Ballenbruden ebenfalls aufzumeifen. Diefe Bruden haben namentlich in ber form ber Mustegerbruden eine gang außerorbentliche Berbreitung gefunden. Bei biefen neueften Bruden fommt wieberum bas bereits bei ben alteften fteinernen Bruden gur Unwendung gefommene Spitem ber Mustragung gu Ehren. Der Untericied in bem benunten Material. baneben allerdings auch die weitgebende wiffenichgitliche Ausbildung, Die ber Brudenbau gefunden bat, ermöglichten bie große Differens in ben Spannweiten ber mobernen eifernen "Auslegerbruden" (Cantileverbruden) gegen ihre Borganger. Abb. 406 zeigt eine folche in bem Jahre 1884 vollendete Brude über ben Johneflug bei Gt. John, welche ale bie altefte moberne Cantileverbrude gu begeichnen ift. Die Mittelöffnung, beren Bau bie Abbildung zeigt, hat eine Spannweite von 143 m. Die weiteftgefpannte, nach Diefem Spfteme erbaute Brude, Die Firth of Forth-Brude bei Queensferrn in Schottland in der Rabe von Ebinburg, befist eine Beite von 521 m. Diejes in ben Jahren 1883-1890 gefchaffene Riefenwert ber mobernen Ingenieurtechnit verbient eine nabere Beidreibung und gibt bas anichaulicite Bilb von ber Urt, wie berartige Bruden montiert, b. b. aufgestellt merben.



Um bas burch ben Firth of Forth von altersher gebildete Berfchrshindernis gu beseitigen, murde bas mächtige neue Brudenbauwert, bas mit Recht unter die Weltwunder gegabli werden fonnte, erhaut.



407. Cebendes Madell der Forthbrücke. Rach Engineering.

bilbung burch einen U.formigen Ronftruftionsteil veranschaulicht ift, welcher ber britten Berfon ale Gip bient. Um jeboch bas gange Spftem bei einer folchen Belaftung im Gleichaewichte halten gu tonnen, wird es erforderlich, Die frei austragenden Buntte an ben beiben außeren Seiten entsprechend gu belaften, mas burch bie fentrecht aufgebangten Mauerfteine geschieht. Bie man leicht einfieht, tritt in ben Armen ber beiben außen fibenben Manner Rug ein, mahrend bie nach unten gerichteten Gifenteile gebrudt merben (b. h. Drud erhalten). Wahrend ein gezogener Teil nur fo ftart gemacht zu merben braucht, bag er mit Giderheit ber guffretenden Rraft zu widerfieben vermag, b. b. nicht gerriffen wird, muß ein Brudenteil, ber Drud erhalt, fo ftart fein, bag er bierburch nicht gufammengebrudt wirb, b. h. er muß genugenbe Steifigfeit befigen. Das Doppelblatt lagt beutlich erfennen, welche Teile ber Brude Rug, welche Drud erhalten. Die letteren Teile zeigen ausnahmslos einen rohrenformigen Querichnitt. Die Spannweiten ber beiden Mittelöffnungen ber Forthbrude betragen 521 m, Die Lange ber gefamten aus 27 Offnungen bestehenden Brude ift 2468 m. Die Jahrbahn ift fo boch angeordnet worben, bag bie Geeichiffe mit ihren Daften ungehindert paffieren tonnen, die Sobe betragt 51 m. Die Turme baben eine Sobe pon 100 m über ben Stunpunften. Die Bfeiler mußten aum Teil im tiefen Baffer funbiert werben, was mit Silfe fogenannter



Gin Pfeiler der gorthbrücke im gan.



409. Bublicher Erager ber Joribbruche mabrent bes Bauro.



410. Die Hingara Auslegerbruche mabrend bee Banco.

Gaifuns grichel. Men verflech bierunter eiterne quilvorfremige Behölter, beren Beden effen ihr, wahrend fig in der Teck eine Kristliquel befinder. Der Galfinn wird burch bas Molfre auf die Gobje hinabgelaffen und alebam Luft in ihn gerefit, wodurch bas in ihm beinhicht Solliefe berausgebrießt wird und die Archbert eine Instem Inneren die Ereb oder ben fiels an der Sollie befeltigen fonnen. Damit die eingepreiße Luft mich etneuberfan num, fib de bereits ermähelte Luftsfügert eingebrauf burch die bie Archberter ein- und ausschleine und auch das gewonnener Ausbruchmaterial gefüglich wird. Die Gliefentie murben unwirtelba ein das gegennenen Ausbruchmaterial gefüglich wird. Die Gliefentie murbe ausmittelba ein den augebehnte, an der Prüfenbauntler errichteren Werftlichten Verberteilt. Die Daupfdwierigkeit bei die Gereichtung der Stahlsbatten aus der Schafelieren, aus beiten.



411. Brifanabrücke (Rriberghabn).

Jonede mußten juntasist die möchtigen Blatten in Gasolfen die Reicht erhöjte werben, worauf sie mit Berfen, die einem Gelannterucht die 300 000 tog kan gustleben vermoderin, gefreiment nurven. Der Kussten der Briefen geschaft der Briefen geschaft der Friefen Griefen die Aufle Greicht geschaft der Briefen der Briefen Greicht der Beiten Briefen der Briefen Greicht der Briefen der Briefen Briefen der Briefen Greicht der Briefen B

Arbeitstäften befanden fich die Arbeiter mahrend ber haufig in ichwindelnder Sohe gu verrichtenden Arbeit.



412. Brude über ben Dinbeleifpen (Edmeben).

einlache Baltenbruden tonstruierte Brudenbauten ber Reugeit mögen hier ebenfalls angesiblet werben, job en eur Beichigliebtigt bei Brichjau, Spanmeile ber einzelmen Ellmangen 129 m. erbaut 1889 – 1882; bie Beichigliebtige bei Zopton, Spanmeilt 100 m. erbaut 1881-1893; bie Erijanobride ber Atbergbahn (Abb. 411), Spannweite 120 m., erbaut 1882-1884

Die Mb. 41 geigt eine eiteren Skadutforde. Die Briede iber den Kindelfeine gehört ber nörflicht gelegeren Ginischale der Weitel, nie feigt innerhalb des medicklien geleger ber nörflicht gelegeren Ginischale der Weitel, wie der fie gehort, dient hauptfällich dem Erztransport und vereihnet Schwechen mit Aimland. Die Schweiterfalte der gefrellung wom Mauerbauten bei der hen herriffennden Freih des dazu geführt, im möglicht weitgehenden Wosie Glien zu wernenden. Du den fährlich Briefennden gedern unterfieln die einer Posenfarfente.

Rud der fährlich Briefendungen gedern unterfiel die einer Posenfarfente.



413. Riefcfelbbriide bei Bern.



414. Dir Abeinbruche bei Bonn.

von Sartwick erbauten Meinferide bei Robfem, eine ber ichneiten beutlichen Bridden. Ausglichen bereich im ber Richerlogi, über Gmitzung bie bedeutenbien Brüden bleier Art ausgeführt: Eit Röffligspericht bei El. Zouis, die Bahlungsnorfied über den Apartenflug in Rew Diech, die Schwarzungsterferide in der Ering von Bern and Schwarzungen, der Schwarzung der Schwarzun


Deutschland bejag burch bie Mungftener Brude nur für turge Beit ben Ruhm, bie weitestgespannte Bogenbrude fein eigen nennen gu fonnen. Die neuen Bruden gu Bonn

(Abb. 414) und Duffeldorf bestien gwar eine noch größere Weite wie die Müngstener Brüde und gwar 180 reip. 187 m., aber sie werden dei weitem übertroffen werden durch die Thalbrüde über den Staurflüg auf der Cifendahlnise Carmaur-Aodes mit 230 m. Die neue Rlagara-Bogenbrüde erhält jonar eine Meite von 260.

Ein Errtum mare es, ju glauben, bag bie erreichten glangenben Leiftungen bas Schlufiglieb in ber Entwidelung bilbeten. 3mmer tuhnere Projette tauchen auf und werben auch thatfachlich ibrer Bermirflichung entgegengeführt. Das jungfte Bunber im Brudenbau ift bie neue Gaft River Bribge (Mbb. 415) amifchen Rem Dort und Broofinn. Der Erbaner Diefes Riefenbaues ift ber Ingenieur Bud. Die Lange ber Brude betragt 2160 m, bie Spannweite ber Bauptbrudenöffnung 1000 m. Diefe Bahl lagt am beften ertennen, welchen gewaltigen Berbeprozeg Die Brudenbaufunft burchgemacht hat, von jener Uberfpannung bon nur menigen Detern Lichtmeite bis au bem gewaltigen Dane pon 1000 m. Durch bie gunehmenbe Beite ber Bruden find jedoch nicht nur bie prattifchen Schwierigfeiten ber Berftellung gemachien, fonbern bie aufzumenbende Arbeit bei ihrem Entwerfen bat fich auch zu einer immer mubevolleren

und geitraubenberen geftaltet. Dan hat bei ber Ronftruftion einer Brude barauf ju achten, bag fie ftart genug ift, um ber Ananipruchnahme burch bas Gigengewicht, burch bie fogenannte Bertehrelaft, burch Bind und Better, burch bie Schwingungen und Stofe und endlich burch bie Temperaturveranderungen au miberfteben. Die Starte ber einzelnen Teile ber Brude mirb man je nachbem, welches Spftem gur Unmenbung tommt und welches Material, Sola, Stein ober Gifen, verwandt mird, verichieden ftart ju mablen haben. Muf bie Urt und Beife, wie im einzelnen Falle bie Abmeffungen ber einzelnen Brudenglieder rechnerisch ju bestimmen find, fann bier nicht naber eingegangen werben, ba biefe Beftimmung weitgebenbe Renntniffe ber Dechanit porquejest. Abb. 416 geigt eine Brude, melde bei ber Brobebelgitung fich als ju ichmach ermiejen bat und gufammengefturgt ift.

In den Bridenbaumfalten werden die für ein einem Greit, wie Stünlei eiten, Biacheifen a. i.w., nach den genau angefertigten Beichgien a. i.w., nach den genau angefertigten Getchungen untermetergleigt, und zuer in einer folgten Worlfe, das hie eingelenn Gründe and mit der Griffenbau, mittels eines Schiffes der mittels öhlerwert, in and der Selegambiet der Willenbauftelt, on bleie gefchafft werden fünnen. Bei der Ausgefreitung bei einer einspiene Stüde fül forgafäuft





416. Bei ber Probebriaftung jufammengebrochene Brücke.

in selteneren Fallen Schrauben, werben die einzelnen Eisenstüde miteinander verbunden. Reben der Handnieferei wird in neuerer Zelt in immer ausgedehnterem Maße von der Maschinennieferei Anwendung gemacht. Als Kraft wird hierbei mit Borliebe Bufferdruck benuft.

417. Montagegeruft ber Bochbruche bei gevensau.



418. Dir Golbichthalbruder. Grbant 1846-61 von Oberingenieur Bille und Ingenieur Doft.



419. Die Pruthbrüche bei Jaremerge.

Das Gifen hat zwar das Steinmaterial bedeutend in den hintegrund gedrängt, jeden nicht vermocht, es wollfländig ans dem Briefendam verschieninen zu lassen. Die Greenninis der aufgereivbentlichen Dauerschilfgliet der sein ernen Norden brieft sich "nachdem brieft ich zu verschwinden brochten, wieder kräftig Bahn. Dem Bzug der Zeit folgenden ihr man auch bierbeit demidt, die Sommeriet findlich au verrofderen. die auf die Erffanden

ber nurften gelt auf biefem Gebeite eingegangen wird, möge einiger hervorragenber fleieneren Brückenbauten ber führeren Jahrzheite geschigt verben. 30 wor bedeuterbille bruifden Schöpfungen biefer Art gehört noch immer ber in bem Jahren 1846—1851 mit einem Koffenmirenber von 660000 Ward von der mer bereinster Billte und bem Jagenitust Zoft erdoute Gedigischalischuft (Abb. 418). Die Deefante ber auf biefem Brückenbaumerte überführte figlendight (1856. 4189). Die Deefante ber auf biefem Brückenbaumert überführte figlendight (1857. 286. m über dem Badje. Die Gefantlänge beträgt 57%) m. In biefem Brückenbaue nurben 266.600 ebm Effisionblein marrn hädig, um den Sterft innerfahl fin Jahren zu unterben. Zeiter ab vorliegt wert liegt pwischen Reichenbaß und Maunen auf der fächlich benerfiken Einabsiefienbbla.



490. Die Donanbrache bei Inzighafen.

faft 70 m und einer Lange von 261 m. Bahrend ber erftere Biabutt vier Bogenreihen übereinander besitht, weift ber lettere zwei Etagen mit Bogenoffnungen bis zu 301/4 m auf.

Rebem Stein sindet Stampbeton zu Bridenbauten in neuerer Zeit ebenfolls eine ausgebehate Bernendung, und die mit diesem Materiale erreichigen Spannweiten millen als iehr erspetlabte begeichnet werden. Die von dem versiederen Berschweiten von Zeisbrach im Mattertungen perspettlichten Briefen über die Donabei Jugliofen (Ath. 420) und die Munderfingen besigen Spannweiten von 44 refty, 50 m.

Bujammenficllung einiger größerer fteinerner Brudenbaumerte.


| | Name des Brüdenbauwerts oder des Bladutis | Größte Sobe m | Giößte Länge m | Name des Jugenteurs | Beit ber Erbauung |
|---------------|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Indre-Biaduft | | 22,15 | 751 | Fontenan | 1847—1848 |
| | bon Barentin | 32,85 | 482.40 | Lode | 1844 - 1846 |
| ** | " Mirville | 33 | 524,45 | 20 | 1844 - 1845 |
| ** | " Palu-d'Alvehres | 10 | 1250 | 17 | 1850 |
| ** | " Arles | 8,50 | 770 | | 1847 |
| •/ | " Plintes | 8 | 550 | | |
| ** | " Greenwich | 7,70 | 5633 | | |
| 20 | der Couth-Bestern Gifenbahn | 8 | 3000 | | |
| ** | des Dee | 45 | 460 | | |
| ** | bon Stodvort | 82,33 | 546 | | |
| ** | , Ratho | 24,50 | 668 | | |
| ** | " Walmin | 30.68 | 746,25 | Cubitt | 1850 |
| ** | "Linlithgow | 28,70 | 403,27 | | |
| ** | über die Tyne bei Rewcaftle | 46 | 275 | | |
| ** | bon Chirt | 30,50 | 258 | Robertion | |
| ** | " Folfestone | 82 | 231 | | |
| ., | " Dean | 33,70 | 144,85 | Telford | 1831 |
| Göltsicht | hal-Biaduft | 80,37 | 580 | Wille u. Dost | 1846 - 1851 |
| | il-Biaduft | 69,75 | 260,57 | | |
| | bei Gorlit | 35,15 | 469,76 | | |
| | wiadult in Sachsen | 38 | 291 | | |
| | bon Deibemufle in Gadjen | 51 | 209,30 | , | |
| ** | des Geulthals | 36,70 | 206,48 | 1 | 1841-1843 |
| ** | von Beilgenborn | 40 | 212 | | |
| | " Steina | 36 | 225 | | |
| Aller-Bi | aduft | 36 | 157 | | |
| | viaduft von Benedig | 5,60 | 3600 | Miladi | 1841-1846 |
| | von Fochen (in China) | 49 | 7985 | | 2022 |
| | " Loyang (in China) | _ | 8800 | | |

Bewegliche Bruden. Das immer bichter werdende Bertehrsney läßt es erflärlich erscheinen, daß die Areuzungspunfte von Land: und Wasserstraßen oder der letteren mit Eisenbahnen immer gahlreicher werden. Können die sich freugenden Vertehrelinien nicht in solcher Söhe übereinander hingeführt werden, daß die auf denselben verkehrenden Transportmittel unbehindert hindurchgeführt werden können, so wird es erforderlich, die Bruden beweglich herzustellen, derart, daß sie beim Passieren der unter sie hinfahrenden Fahrzeuge entfernt werden fonnen. In erster Linie kommen hierbei Bruden in Frage, welche Stragen oder Gijenbahnen über Wafferläufe hinwegführen. Während in früheren Beiten für derartige Zwede ausschließlich die Zug- oder Klappbruden Berwendung fanden. ift die Bahl dieser Konstruktionen mit der fortschreitenden Entwickelung der Ingenieurtechnit eine fehr große geworben. Seute macht man zu biefem Zwede Gebrauch von: Drehbruden, Rollbruden, Subbruden und Klappbruden. Bei der ersten Urt rubt ein Teil der Brude, eventuell auch die gange Brude auf einem inmitten des Bafferlaufes stehenden Pfeiler (Abb. 421) und ist auf diesem so angeordnet, daß sie sich um ihren Mittelpunkt drehen kann (Abb. 422), wodurch es möglich wird, die Brudenfahrbahn parallel zu ben Ufern zu drehen, jo daß die Schiffe durch den frei gewordenen Teil hindurchfahren können. Die Drehbewegung erfolgt in den meisten Fällen mechanisch. Die Kraft wirkt entweder auf ein Rad, das sich auf einem Zahnkranz bewegt, oder wie in der Abb. 421 auf einen Drehgapfen. Bei ben Rollbruden wird ber gleiche 3med baburch erreicht, daß die Brude derart seitwarts verschoben wird, daß eine Offnung entsteht. Bei den hubbruden wird die Brudenbahn jo hoch gehoben, daß die Schiffe darunter hinwegfahren können. Die bedeutendste Brude dieser Art ist die Towerbrude in London. Abb. 423 zeigt gleichfalls eine hubbrude und zwar die über den Murranfluß errichtete. Mit Bilfe von Begengewichten wird die Brude in einfacher Beife gehoben, um die Schiffe mit ihren Maften paffieren zu laffen. Bei dem Senten der Brudenbahn braucht nur die Reibung überwunden zu werden, jo daß hierbei ein geringer Kraftauswand erforberlich






121. Bankenbrücke auf bem großen Grasbrook in Samburg.



422. Bankenbritde auf bem großen Groobrook in famburg. Querfantit. Rad , Damburg und feine Bauten".





424. ginbbrüche jwifchen bem Segelfchiff. und Gberlander gafen in Samburg.





Dir Schmirbebrüche in Ronigeberg.

1X 52



ift. Abb. 424 zeigt eine Samburger Subbrude, bie nur an einem Enbe gehoben wird, mobei fie fich um bas anbere Muflager etwas breht. Die Bewegung erfolgt hobraulifch. Die Rlapp. bruden haben gegen fruber febr viele Berbefferungen erfahren, und hierauf ift es gurudjuführen, bag ihre Bermendung in neuerer Beit außerorbentlich qugenommen bat. Gine Rlappbrude ber alten Mrt gibt Mbb. 425 mieber. Diefes Bilb zeigt bas öftliche Enbe ber berühmten Bafferanlage bei Damiette und ben Gingang bes Schiffahrtofangles bei biefem Orte. - Die neuerbinge erbauten Rlappbruden werben mechanifch bewegt. Bu ben intereffanteften Bruden biefer Battung geboren Diejenigen, Die fich bei ihrem Offnen und Schliegen gleichfam auf ihrem Muflager abrollen. Gine folche Brude geigt Mbb. 426.


Bu ben beweglichen Bruden gehören ferner bie Bontonbruden und burften auch bie in neuerer Beit aufgetommenen Schwebefahren ju rechnen fein. Die Bontonbruden befteben aus einer Angahl Schiffen, Die in bestimmten Abftanben im Gluglauf verantert und burch eine über fie gelegte Brudenfahrbahn miteinanber perbunden merden. Um ben Schiffeverfebr gu ermoglichen, wird ein Teil ber Schwimmbrude ip angeordnet, baß er leicht aus- und eingefahren werben tann. Bei ftartem Gisgang muffen biefe Bruden abgefahren werben. In Deutschland, mit feinem immer mehr gunehmenben Bertehroleben werben biefe, einen proviforifden Charafter aufweisenben Bruden immer mehr burch befinitive Unlagen erfest. Im militarifchen Brudenbau fpielen bie Bontonbruden eine große Rolle.

Die erfte gur Erbauung getommene Schwebefahre (in Bilbap) ftellt Abb. 428 bar. Die Bruden= bahn befindet fich in folder Sobe, baf bie Seeichiffe mit ihren Maften ungehindert barunter burchfabren tonnen. Die Brudenbabn ift ausichlieflich für Auftganger bestimmt, Die guf Treppen aufund abiteigen ober mittels Elevatoren beforbert werben. Dieje Brude wird jedoch im allgemeinen nur bann benutt, wenn bie Brudenfahre außer Thatiafeit ift. Die Brudenfahre befteht aus einem Fahrzeug, welches zur Aufnahme von Fuß. gangern und Auhrwerten bestimmt ift. Diejes Sahrzeug ift mittele einer feften Ronftruttion an ber hochliegenben Brudenbahn berart aufgebangt, bag es bier mittels Raber auf Schienen läuft und baber leicht pon einem zum anderen Ufer gezogen werben fann. Die Schwebefahren erfreuen fich einer gunehmenben Beliebtheit.

Eine gang eigentumliche Brude ftellt



418. Schwebeführe in Bilbas.



419. Die nene Gibbriche bei famburg.

namentlich auch in Deutschland, auf die außere Gestaltung der großen Werte biefer Urt gelegt wird. Immer mehr ift man bestrebt, die Brude nicht nur in tonstruttiver, sondern



480. Wiederherftellnug des gefprenaten Diabutte pon Tertigny 1870.

auch in architettoniider Begiehung volltommen gu geitalten. Diejes Beitreben ift ein um in berechtigteres, ale bie Brudenbauten im Bilbe einer Stadt eine febr mefentliche und einflufreiche Rolle fpielen. Dort mo Brudenportale gur Musführung tommen, ift auf eine icone Beftaltung befonberer Bert gu legen, Unter ben in neuerer Beit geichaffenen Brudenbauten nimmt bas Bortal ber neuen Elbbrude bei Sambura mit Recht einen berporragenben Blat ein. Diefes von bem Oberingenieur Frang Unbrege Mener und bem Architeften Sauers ichaffene Wert ift in Abb. 429 bargeftellt. Der Bau geigt bie Formen eines mittelalterlichen in Badfteinen ausgeführten Stadtthores. Ginen befonderen 3meig

bes Brüdenbauwejens bilbet ber militärifde Brüdenbau, von dessen eistungen dieinden Jahren 1870/71 von der beutschen Belbeisenbahnabteilung entwickte Thätigkeit ein angichauliches Bilb entroll. In

fcauliches Bild entrollt. In diefem Falle tommt es in gang werluft und mit Aufwendung und

Wasserstraßen.

Hufiläufe und Hufischiffahrt.

ie bereits in der Einleitung hervorgehoben worden ist, wurde die in den Flußläufen dem Menschen gebotene günstige Transportgelegenheit frühzeitig erkannt und ausgenußt.

Lange hat fich der große Verfehr in einer Reihe von Landern, jo 3. B.

auch in Deutschland, vorzugetweise auf ben Stromen abgewickelt.

Die im Beginne der Flußschiffahrt an die Wasserstraßen gestellten Anforderungen waren erklärlicherweise sehr bescheiden, und dieser Vorgang wiederholt sich
auch jett noch überall in jenen Ländern, welche dem Handel erst erschlossen werden. Die Masse der zu verfrachtenden Güter war zunächst keine große und ließ sonach selbst einen nur mit einem Boote besahrbaren Wasserlauf noch vorteilhafter erscheinen als einen nur

fdwer paffierbaren Saumpfad.

Die ältesten Nachrichten, welche wir bis jest über den Flugverkehr besiten, beziehen sich auf die Flüsse Babyloniens und auf den Nil. Die Steinarmut Babyloniens scheint bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. ben Anstoß zu einer Schiffahrt auf bem Euphrat und Tigris, jowie auf bem Persischen Meerbusen gegeben zu haben. Gine umfassende Benutung der Wasserstraßen dieses Landes trat jedenfalls ein, als der König Chammuragas (gegen 2000 v. Chr.) Babylon zur Reichshauptstadt machte. Wie aus der Izdubarlegende hervorgeht, war man in jenem Zeitraume mit dem Bau kleiner Wassersahrzeuge und ihrer Lenfung wohl vertraut. Seit Ende des 2. Jahrtausends bediente man sich der von Herodot genau beschriebenen forbförmigen, mit hauten überzogenen Fahrzeuge. -Frühzeitig benutten die Agypter zur Fortbewegung ihrer Schiffe sowohl das Ruder als bas Segel und bewirften burch zwei oder mehrere schaufelförmige Ruder eine Steuerung. Seit der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. wurde der Nil mit Last= und später auch mit Ariegsschiffen befahren. Berodot berichtet von einer fehr ausgebildeten Schiffahrt ber Agypter, die Bahl ber Barken und Lastidiffe, die den Nil bedeckten, war eine gang ungewöhnlich große. Auf dem Wasserwege transportierten die Agypter viele der kolosfalen Steine, die bet ihren Bauwerken und Anlagen Berwendung fanden, und felbst ein ganger Tempel wurde auf diese Weise an seinen Bestimmungsort geschafft. Mit der Nil= überschwemmung, diesem für das gesamte Land so überaus wichtigen Ereignisse, begannen die festlichen Wallfahrten; von Stadt zu Stadt fuhren unter Gesang und Musik durch das ganze Land Schiffszuge. In den ungähligen Rilbarten mit bemalten Banden, bunten Segeln und leichten Pavillons befanden sich hunderttaufende Agypter, Manner und Frauen, und der Anblid, den der belebte Strom zu jenen Zeiten geboten hat, muß ein fehr malerischer gewesen sein.

Die Chinesen wußten die Flußläuse ihres Landes in umfangreicher Weise dem Verstehre dienstbar zu machen. Auf den natürlichen Wasserstraßen, die in China wie in einer Reihe anderer antiker Kulturländer durch ein weit ausgedehntes Net von Kanälen mitseinander in Verbindung gebracht wurden, vollzogen sich zu einem großen Teile die Visitationsreisen der Kaiser und ihrer Vasallensürsten. Für die Schiffahrt kamen in



481. Em oberen Jantfe-kiang.

ben Schiffahrtszweden dienstbar gemacht ist. Bon seinem oberen Laufe gibt die beigesügte Abbildung eine Darstellung. Das Kastier hat für die süblichen Länder einen so überaus aroken Wert, das die

bemielben dargebrachte Berechtung febr erflärtig ericheint. Riegends debumeitert fich beite Verechung in einer fo interionen Weise als an dem beitgligfen falles Jahlens, dem Canges, find bech nach der Archamentelber die Weiter and bem Wolfer einer Weisele der Vererungsgegene. Mitte Bollier des danges fin Mitdemmling der Goller, und vollet der Francke Auflig, nur der der Gollege der Gollege der Gollege der Vererungsgegene. Der der Vererungsgegene der Vererungsgeg

Sehr viel ipater erst als die Ströme Aliens und Afritas durften die Juffe Europas bem Berkehre diensibar gemacht worden sein. Über manche Ströme liegen bestimmte Nachrickten nicht vor, von anderen, wie dem Tieber, dem Ho, ber Nichne, dem Nhein und der Donn, wissen wie, das hies Fissen im Allertum aus Vereichterum eine Vereichterum eine Vereichterum eine Greichterum eine Vereichterum eine Greichterum eine Vereichterum eine Vereichterum eine Vereichterum eine Greichterum eine Vereichterum eine geste des im der Jehreichte dem nachen im einem Zeitrumen weit ehre kennende Umfähre. Die der Öchspielt zu den namentlich das Versändereicht der Ausgeber andereicht das Versändereichte der Versänderum einem Versänderum der Versänderum eine Versänderum einem Versänderum einem Versänderum einem Versänderum der Versänderum der Versänderum eine Versänderum der Versänderum eine Versänderum der Versänderum d



439. Der Gangro bei Bengres.

ftanden Bachtpoften, deren Unterhaltungekoften die Anlieger tragen mußten. Die beständige Borfgiedung der Tibermundung und die messensten Sandblagerungen dozielbit machten ben antiten Ingenieuren die Aufrechtethaltung der Schiffighrt außerordentlich fower, und ichtlektlich erwied fich in beleim Nambie die Natur möchiger als ber Mench

Die Rhone biente von fehr frühen Beiten an Schiffiabrtsgweden, auf ihr fpielte fich ein guter Teil bes handelsvertehrs nach dem inneren Gallien ab. Bereits die Raufteute von Thrus hatten auf diesem Plusse ihre Bahrten gemacht, und seine Schiffbarteit blieb ben griechtichen Seefahren nicht unbekannt.

Die Angald der Schifffelagenge der Romer auf dem Rhein und dem Antalier eine Gefrüge von eine Treigeforte bettem dumetre Schiffe der Amabel, werden. Mit weichen von der Wenfelen ielnb bereiteten Schwiersgleiten des Elwightführe auf dem Mehr im Mittleider und kaupen faste, iht in der Gineften gefande gefande der Vertreigen und der Vertreigen gefande gefande der Vertreigen gestellt der der Vertreigen gestellt der der Vertreigen gestellt der Vertreigen der Vertreigen der Vertreigen gestellt der Vertreigen der Vert

zu tämpfen hatte, bis sie sich der Fesseln entledigte. So gab es auf der Oder von Brestau bis Frankfurt im 14. Jahrhundert keine namhafte Ortschaft, welche nicht durch Unlegung von Wehren und Mühlen den Wasserweg eingeengt oder unbrauchbar gemacht hätte. Es war vergebens, diesem Unwesen durch Berordnungen beikommen zu wollen, und es gelang nicht, dem Berkehre die für seine Entwickelung und Hebung so unbedingt notwendige Erleichterung zu schaffen. Der untere Oberhandel ftand jedoch bis zum 16. Jahrhundert in Blüte. Sein Untergang schien unvermeidlich, als die in Selbstsucht befangene Politit der Städte vor feinem Mittel gurudichredte, um ihren Intereffen den Sieg zu verschaffen. Im Jahre 1467 hatte Stettin das Privilegium erhalten, daß fortan feinem Nichtstettiner die Durchsahrt durch den Stettiner Baum gestattet zu werden brauchte. Mit einer Hartnäckigkeit sondergleichen setzte Stettin die Sperre der Oder durch, was gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu einem zwanzigjährigen Handelsverbot für die Märker mit Stettin und zu dem Verfalle des unteren Oberhandels führte, ein Brozeß, der durch den Niedergang der Hansa beschleunigt und durch den Dreißigjährigen Krieg vollständig besiegelt wurde. In diesem Zeitpunkte machte sich das Bestreben Breslaus und Frankfurts a. d. Ober geltend, ihren Handel mit den an der See gelegenen Städten Lübed und Hamburg ohne Berührung der Stadt Leipzig zu betreiben und womöglich die hohe Landstraße zu vermeiden, deren Endpunkte einerseits Italien, anderseits die Oftseekuste waren. Es kann an dieser Stelle nicht auf alle Einzelheiten des langen Kampfes eingegangen werden, den die Städte Breslau, Frankfurt a. d. Oder, Leipzig, Lüneburg und Hamburg führten, um die Oder der Schiffahrt zu erschließen oder für dieselbe zu schließen. Ebenso wenig können hier alle jene Bemühungen angeführt werden, die ein Jahrhundert hin= durch aufgewendet wurden, um eine schiffbare Verbindung zwischen der Oder und der Elbe herzustellen, oder die Anstrengungen im einzelnen geschildert werden, welche Frankfurt a. d. Oder machte, um die Schließung der Oder durchzuseten. In den Berhältniffen lag es begründet, daß die freie Stromfahrt auf der Ober in Verträgen aus den Jahren 1646 und 1657 auf je zehn Jahre bewilligt wurde. Auf der oberen Oder fam die Schiffahrt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu großer Blüte. Biele Waren, welche die Elbe hinauf oder hinab transportiert wurden, legten auf der Oder einen Teil des Transportes zurud. Deshalb stellte Breslau im Jahre 1648 die Verbindung der Oder mit der Spree als einen sehr wesentlichen Vorteil für seinen Handel dar. Bis jedoch die Schiffe wirklich aus der Oder in die Elbe fahren konnten, verstrichen noch zwei Jahrzehnte. Auf die Geschichte dieser fünstlichen Schiffahrtsftraße, der Graben genannt, wird in dem Abschnitte "Schiffahrtstanäle" zurückzukommen sein.

Un der Elbe herrschten dieselben traurigen Zustände. Die Bahl der Bollstätten betrng an diesem Strome zeitweilig 35. Auf der unteren Elbe sorgte Hamburg für eine gute Bezeichnung bes Fahrwassers durch Baafen und Tonnen. Elbaufwärts war der handel nicht nur durch die erwähnten Bollftätten, sondern auch durch die Stapelrechte vieler Städte außerordentlich beeinträchtigt. Namentlich durch den mächtigen Einfluß von Lüneburg wurde die Schiffahrt auf der Elbe derart gehemmt, daß der Warentransport nach Magdeburg und nach der Oberelbe den Landweg über Lüneburg nehmen mußte. Süblich von Magdeburg wurde die Elbe durch bas Leipziger Stapelrecht gesperrt, jo daß es nur thalwärts von Magdeburg Elbschiffahrt gab. Um eine Anderung der traurigen Berhältnisse herbeizuführen, schlossen im Jahre 1538 Hamburg und Magdeburg einen Vertrag zur gegenseitigen Unterftützung in der Förderung des Elbhandels ab. Weit mehr jedoch noch als durch diesen Vertrag ersuhr Hamburgs Handel durch die infolge der bereits erwähnten Stapelstreitigkeiten zwischen Stettin und Frankfurt a.d. D. im Jahre 1570 herbeigeführte Schließung der Schiffahrt auf der Unteroder eine bedeutende Förderung. Der handel Breslaus zog sich fast vollständig nach hamburg. Der Große Kurfürst förderte diesen Handel durch den Müllroser Kanal noch weiter. Bis über die Mitte des 17. Jahrhunderts hinaus hat Hamburg den ganzen märkischen Handel beherrscht, auch die Schiffahrt Berlin hamburg lag fast gang in beffen handen. Durch die Schaffung bes Müllrofer Kanales erhielt die Schiffahrt zwischen den beiden genannten Städten eine erhöhte Bedeutung. Die Migbräuche und die mancherlei Übelstände, welche sich in dem



Schiffergewerbe eingeschlichen hatten, sowie die unter den Schiffern sich immer stärker geltend machende Konkurrenz führten dazu, daß nach langen Verhandlungen eine sogenannte Reihenfahrt zwischen Preußen und Hamburg vereinbart wurde; bedungen war, daß jeder an der betreffenden Fahrt und an dem Vertrage beteiligte Schiffer nur dann eine

Ladung aufnehmen durfte, wenn er an der Reihe zu fahren war.

Friedrich der Große schuf in den Jahren 1740-1746 eine zweite fünstliche Berbindung zwischen der Elbe und Oder durch den Finow- und Plaueschen Kanal. Der genannte Fürst führte zur Unterstützung des Magdeburger Elbhandels hohe Zölle ein, die bewirkten, daß zu jener Zeit der hamburger handel zur Oberelbe den Umweg über den Diese Berhältnisse bewirkten eine Bernachlässigung und somit eine Berwilderung des Elbstromes. Bahlreiche Uferabbrüche fanden statt, und das Flugwasser wurde durch viele in dasjelbe gestürzte Bäume für die Schiffahrt geradezu gefährlich. In diesen traurigen Berhältniffen trat erst im 19. Jahrhundert eine Besserung ein. Auf dem Wiener Kongreß geschah der erfte Schritt zur Abstellung der Abelftande. Bon den einst vorhandenen 35 Bollftätten blieben leiber noch immer 14, von Melnit bis hamburg, bestehen. Die Abgaben auf dieser Strede beliefen sich einst für einen Zentner Waren auf 24 Groschen, und es kann daher nicht befremden, daß diese Belastung schwer empfunden wurde. Die interessierten Staaten teilten sich gleichsam in zwei seindliche Lager. Preußen, Ofterreich, Sachsen und Hamburg erklärten sich für die freie Schiffahrt, Hannover, Lauenburg und Mecklenburg wollten den Handel möglichst weitgehend fiskalisch ausbeuten. Eine vollständige und gründliche Anderung führte erft der Wettbewerb der Eisenbahnen herbei, betrug doch die Bahnfracht weniger als die auf der Elbe zur Erhebung gekommenen Bölle! Im Jahre 1863 wurden alle Zollstellen mit Ausnahme berjenigen zu Wittenberge aufgehoben, 1870 hörten endlich alle Elbzölle auf. Die Regulierungsarbeiten bes Stromes wurden erft 1840 in Angriff genommen und hatten erft nach fehr langer Zeit merkbare Berbesserungen des Fahrwassers im Gefolge. Noch 1869 war die Fahrwassertiefe an vielen Stellen nur 45 cm. Die geringe Tiefe sowie die vielfachen Krummungen und die ungenügende Fahrwasserbreite waren außerordentlich störend. In ben Jahren 1869 bis 1885 wurden im ganzen für die Berbefferung des Fluglaufes 67 Millionen Mark von Preußen, Hamburg, Sachsen, Ofterreich, Anhalt und Medlenburg aufgewandt. Welche Früchte dieses Kapital getragen hat, ist aus den folgenden Zahlen zu erkennen. Das Bewicht ber bergwärts gehenden Büter betrug:

 1814
 21 000 t
 1861—1870
 340 000 t

 1821
 63 000 "
 1881—1885
 1 000 000 "

 1841
 177 000 "
 1890
 1 700 000 "

 1851
 300 000 "
 1898
 2 258 000 "

Diese Zahlen zeigen beutlich, welchen enormen Aufschwung der Handel bei einer Unterstützung nimmt, und welche große volkswirtschaftliche Bedeutung einer sachgemäßen

Unterhaltung und Verbefferung der Flugläufe beizulegen ift.

Der außerordentliche Borteil des Wassertransportes liegt in seiner Billigkeit. So kostet der Transport von einem Meterzentner Waren von Wien nach Triest ebensoviel, wie die Fracht von New York nach London beträgt, und die Transportkosten von Paris nach Havre sind eben so groß wie die von Havre nach Montevideo. Diese Billigkeit hat es ers möglicht, daß die Rohprodukte aus den überseeischen Ländern bezogen werden können, und daß eine namhaste Ermäßigung in dem Preise notwendiger Konsumartikel eingetreten ist.

Ein sehr wichtiger und gefährlicher Rivale ist der Binnenschiffahrt in unserem Jahrshundert in den Eisenbahnen entstanden, ein Rival, der jedoch, wie z. B. im Falle der Elbzölle, hin und wieder eine gute, heilsame Wirtung ausgeübt hat. Sollte die Schiffahrt in diesem heißen Konfurrenzfampse nicht unterliegen, so war eine stete Ermäßigung der Frachtsosten ein Ersordernis. Das Streben nach einer immer weiteren Ermäßigung der Frachtsosten sührt naturgemäß zu einer beständigen Vergrößerung des Schiffsladeraumes, was wiederum einen möglichst großen Tiefgang wünschenswert erscheinen läßt. Dieser größere Tiefgang bedingt eine größere Tiefe der Wasserläuse, und überall sehen wir daher, daß die vorhandenen Tiefen als nicht ausreichend bezeichnet werden. Diese

Tendenz läßt sich sowohl für die Fluß= als für die Seeschiffe verfolgen, und hieraus sind jene mächtigen Unternehmungen hervorgegangen, deren Endzweck eine Regulierung und namentlich eine Vertiefung der besahrenen Flußstrecken ist. Diese Arbeiten sollen mit Rücksicht auf ihre große technische und volkswirtschaftliche Vedeutung in einem besonderen Abschnitte, Stromkorrektionen, besprochen werden.

Uber die Entwickelung des Verkehrs auf den deutschen Wasserstraßen geben die Vierteljahrsheste zur Statistik des Deutschen Reiches ein übersichtliches Bild. Der Ber-

kehr betrug in den angegebenen Jahren im Durchschnitt in Tonnen ausgedrückt:

1873/75 1876/80 1881/85 1886/90 -1895 4 320 000 5 242 000 7 928 000 auf dem Rheine . . . 2 372 000 3 128 000 6 767 000 8 039 000 der Elbe bei Samburg 3 566 000 694 000 1 172 000 2 274 000 2771 000 der Spree bei Berlin 2 750 000 2 948 000 2 959 000 4 150 000 4 473 000 4 641 000 " ber Der bei Breslau 1 293 000 478 000 1 409 000

Der gesamte Bafferstraßenverkehr Deutschlands betrug

1873: 9541 000 t, 1895: 34 277 000 t,

woraus sich eine Steigerung um etwa 350 Prozent ergibt.

Um an dieser Stelle einen Bergleich zwischen den Wasserstraßen und Eisenbahnen zu ermöglichen und die Rolle beider für den Gütertransport erkennen zu können, folgen nachstehend die für die Eisenbahnen gültigen Zahlen.

1873: 120 000 000 t, 1895: 248 000 000 t.

Der Transport auf den Gisenbahnen war somit

1873: dreizehnmal, und 1895; nur siebenmal

so groß als die Güterbewegung auf den Wasserstraßen. Hierbei ist zu bemerken, daß sich das Eisenbahnnet in dem angegebenen Zeitraume von 22 Jahren etwa verdoppelt hat, während die Verlängerung der Wasserstraßen dagegen unbedeutend war. Mithin war die Anziehungsfrast der Wasserstraßen im Verhältnis eine bedeutend größere als die der Eisenbahnen.

Die außerordentliche Verkehrsentwickelung der Wasserstraßen dokumentiert sich auch in den folgenden Zahlen. Nach Symphers Schrift: "Der Verkehr auf den deutschen Wasserstraßen", resp. nach Kurs wurden

1875 pro Kilometer Kanal befördert: 290 000 Tonnenfilometer, 1885: 480 000. 1891: 556 000 Tonnenfilometer.

Die betreffenden für die Gifenbahn geltenden Bahlen find:

1875: 410 000, 1885: 430 000, 1891: 534 000 Tonnenfilometer.

Auch hinsichtlich ber burchichnittlichen Beförderungslänge überflügeln die Baffersftraßen immer mehr die Eisenbahnen. Dieselbe betrug:

auf den Eisenbahnen, auf den Wasserstraßen 1875 125 km 280 km 1885 166 " 350 "

Als Ursachen dieses außerordentlichen Ausschwunges der Wasserstraßen sind anzugeben: Die gegen früher bedeutend größere Billigkeit, Schnelligkeit, Sicherheit und Regelmäßigkeit des Wassertransports, die ihrerseits wieder in der Vertiesung und Versbesserung des Fahrwassers, in der Herstellung von Hasenanlagen mit guter Ausrüstung für den Umladeverkehr ihren Grund haben. Die Vertiesung des Fahrwassers einer größeren Anzahl Wasserläuse hat die Verwendung tieser gehender Schiffe als früher ermöglicht und eine bedeutende Herabsehung der Frachtsätze gestattet. Die folgenden Daten sind besonders geeignet, die Vedeutung des Verliner Wasserverkehrs in das rechte Licht treten zu lassen. Der Durchgangsverkehr ist

von 689 285 t auf 754 376 t

gestiegen. Das Gesamtgewicht betrug in Tonnen:

| | 1887 | 1891 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| a) durchgehende Schiffe | 344707 | 427587 | 480687 | 689285 | 754376 | 857908 | 811049 |
| b) angefommene Schiffe | | | | | | | |
| c) abgegangene Schiffe | 335 595 | 396668 | 482310 | 483552 | 443 196 | 571971 | 626082 |

Die Anzahl ber Schiffe betrug:

| | 1887 | 1891 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a) durchgehende | 4 270 | 4 215 | 4 161 | 4 473 | 4 456 | 4 758 | 4 092 |
| b) angetommene | 49 168 | 46 599 | 47 984 | 71 754 | 49 642 | 51 006 | 57 134 |
| c) abgegangene | 48 935 | 45 754 | 47 369 | 71 539 | 48 910 | 49 815 | 55 821 |

Der eigentliche Lokalverkehr belief fich in Tonnen:

1887 1891 1895 1896 1897 1898 1899 auf 4 583 765 5 173 741 5 123 097 5 279 824 5 226 027 5 682 398 5 657 402

Seit 1898 macht sich eine stärkere Steigung bieses Berkehres bemerkbar.

Bon den zu Wasser angekommenen Gutern dürften einzelne Gattungen mit ihrem Gewicht anzuführen sein:

| Roh- und Brucheifen | 88 483 t | Nuts-, Bau- und Schiffsholz | 6 576 t |
|------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Berarbeitetes Gijen | | Brennholz u. f. w | 306 960 " |
| Erbe, Lehm, Sand, Ries | | Mühlenjabritate | 60 553 ,, |
| Getreide | ** | Steine und Steinwaren | |
| Hafer | | Steinfohlen | |
| Stroh und Heu | | Mauersteine | 1 024 768 " |
| Kartoffeln | 1 511 " | | |

Von den amerikanischen Wasserstraßen beausprucht die Schiffahrt auf den kanadischen Seen unbestritten den ersten Rang. Die Wasserstraße der genannten Seen ist nicht nur die wichtigste unter den amerikanischen, sondern überhaupt unter allen Binnenwasserstraßen der Erde.

Gin Vergleich der Hauptabmessungen der kanadischen mit denen einiger europäischer Seen resp. Meeresteile läßt die bedeutenden Verhältnisse der ersteren flar hervortreten.

| | | | | | | G | röße | in | qkm | Meerechöhe in m |
|-------------|--|---|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----------------|
| Oberer See | | | | | | | 84 | 000 | O C | 184 |
| Michiganiee | | | | | | | 59 | 000 | 0 | 178 |
| Huronfee | | | | | | | | 000 |) | 178 |
| Eriejee . | | | | | | | 26 | 000 |) | 171 |
| Dutariofec | | | | | | ٠ | 19 | 000 |) | 170 |
| | | G | eja | mig | grö | Be | 249 | 000 | 0. | |

Die Größe des Bodensees ist 540, die des Gensersees 610 (der Schweiz 41 000) und die der Ostjee 358 000 gkm.

Eine von Natur schiffbare Berbindung ist nur zwischen dem Michigans, Hurons und Eriesee vorhanden. Der Obere See wird durch die Stromschnellen bei Sault Saint Mary und der Ontariosee durch den weltberühmten Niagarasall von den übrigen Seen getrennt. Ein wichtiges Glied dieses Wasserstraßennehes ist der Lorenzostrom, der eine Länge von 288 km besit, dessen Lauf jedoch ein sehr wechselvoller ist. Auf manchen Strecken sließt er träge dahin, auf anderen hat er einen sehr ungestümen, reißenden Lauf, so daß er hier nur von Vergnügungsdampfern besahren werden kann. Hier mußten, um den Flußlauf überhaupt der Schiffahrt erschließen zu können, Umgehungstanäle hergestellt werden, auf die in dem Abschnitte "Schiffahrtskanäle" näher einzugehen sein wird.

Südamerika besitht den größten aller Ströme, den Amazonenstrom. Dieser geswaltige Fluß durchzieht das südamerikanische Festland sast in seiner ganzen Breite und bewässert auf seinem etwa 5000 km langen Lause ein Gebiet von 7337000 qkm. Immer weiter erstreckt sich die Schissahrt den 1600 Stunden langen Lauf hinauf, und einer nach dem anderen der zahlreichen größeren Zuslüsse wird der Schissahrt dienstbar gemacht. An der Schissahrt des Amazonenstromes sind Brasilien, Peru, Bolivia, Ecuador und Columbia interessiert, und se mehr die Kultur in diesen zum Teil enorm großen Ländern sich ausbreiten wird, um so größer wird die Bedeutung dieser Wasserstraße werden.

Von den Basserstraßen Uruguaus ist neben dem Uruguau, der Paraná zu nennen, der als Schissahrtestraße der bedeutendere ist. Vis zur Einmündung seines größten Nebenflusses, des Paraguau (1100 km), ist er für Seeschiffe mit 3 m Tiefgang besahrbar. Der Paraguau kann auf einer Länge von 2250 km noch mit Dampfern von 1,5—2,2 m

Tiefgang befahren werden. Auch die übrigen Nebenflüsse des Paraná, der Paranahyba, Tiete und Pguassu, sind schiffbar, und der Flußverkehr auf ihnen entwickelt sich in

steigendem Mage.

So bedeutend einige der afrikanischen Ströme, wie der Nil und der Kongo, auch sind, hinsichtlich der auf ihnen betriebenen Schiffahrt stehen sie weit hinter manchen viel kleineren Flüssen in den anderen Erdteilen zurück; doch auch hier ist ein erfreulicher Ausschwung wahrnehmbar. Seit 1894, dem Zeitpunkte, zu welchem das Kamerungebiet an den Sjangasluß angeschlossen worden ist, hat auch Deutschland ein direktes Interesse an der Entwickelung der Kongoschissahrt. Heute besahren bereits 42 Dampfer den oberen Stromlauf und seine Nebenstüsse. Seit dem Jahre 1896 besteht eine regelsmäßige Dampferverbindung zwischen dem Stanlenpool und den Stanlenfalls. Ein im Bau begriffener Dampfer soll sortan ausschließlich der Beförderung der Reisenden und der Postsachen dienen; er wird die Fahrt bis zu den Fällen in elf Tagen, die Niedersiahrt in füns Tagen zurücklegen. Die zurückzulegende Strecke hat eine Länge von 1200 km, d. h. sie entspricht der Entsernung von Königsberg nach Straßburg.

Während Europa, Asien, Afrika und Amerika reich an Flüssen sind, von benen in dem Borangegangenen allerdings nur wenigen eine eingehendere Betrachtung zu teil werden konnte, ist der fünste Erdteil, Australien, nach dieser Richtung hin von der Natur sehr stiesmütterlich behandelt worden. Das trockene Alima begünstigt nicht die Entstehung von Flüssen, die den größeren Teil des Jahres hindurch aus einer Reihe von Wasserlachen und Sümpsen bestehen. So mancher vom Gebirge stattlich herabkommende Strom versiegt einige Meilen weiterhin, und nur der 1350 km lange Murray, den

die Schneemassen der australischen Alpen nähren, ist ein permanenter Strom. Aber auch er endigt in einem Binnensee. Bessere Aussichten gewähren mehrere Ströme im Norden der Kolonie Queensland, wo der Brisbane bis zur Hauptstadt gleichen Namens für Seeschiffe befahrbar ist; eine Zukunft dürste wohl auch der Schwanensluß in West-

australien haben.

Wenn auch die Bedeutung der Ströme als Mittel für den Frachttransport bei weitem ihre Bennyung für den Personenverkehr überwiegt, so ist der lettere doch nicht zu unterschäßen. Namentlich vollzog sich vor Erfindung der Gisenbahnen ein für die damaligen Berkehrsverhältnisse nicht unbeträchtlicher Teil des Reiseverkehrs auf den Die Ströme bieten in der Thalfahrt in der That ein fo bequemes Mittel zum Transport, daß ihre frühzeitige Benutung zum Personenverkehr nur zu erklärlich ist. Besonders am Mittelrhein bewegte sich der Reiseverkehr seit alten Zeiten vorzugsweise auf dem Wasserwege. Anfangs wurden zu diesem Zwede unbedecte, später mit Tuch überspannte Nachen und Schiffe benutt. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts begann man diese Schiffe bequemer auszustatten; im vorigen Jahrhundert versah man sie jogar mit tomfortablen Zimmereinrichtungen. Die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts den Rheinreiseverkehr vermittelnde sogenannte Wasserdiligence bestand aus drei abgesonderten Räumen mit Glasfenstern. Das platte Berded war mit Geländern und Banken ausgeruftet. Neben dem Fahrzeug befand sich ein mit Segeltuch überspanntes Boot, das den Schiffern und Bedienten zum Aufenthalt diente. Für die Reise von Mainz nach Roln brauchten diese Diligencen zwei Tage, für die Rudfahrt drei Tage. Bis Roln betrug der Fahrpreis 12 Gulben. Für eine Jacht mit drei Zimmern waren von Mainz bis Köln 37 Gulden zu entrichten.

Die einen regelmäßigen Personenverkehr vermittelnden sogenannten Marktschiffe dürsten nach den überkommenen Mitteilungen zuerst im Anfange des 12. Jahrhunderts ihre Fahrten ausgesührt haben. Das älteste Marktschiff scheint das Mainz-Franksurter gewesen zu sein. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts wurde zwischen den Käten der Städte Mainz und Franksurt eine Ordnung über die Benutzung dieser Marktschiffe vereinbart. Zwischen den Mainzer Kurfürsten und dem Franksurter Rat bestanden jedoch in der Folgezeit fortwährend Streitigkeiten darüber, wer solche Fahrten unternehmen zu lassen das Recht hatte, wer auf den Landungspläßen Wein feilhalten und Musik machen lassen durste u. s. Die Marktschiffahrten wurden schon früh derart geregelt, daß täglich je ein



Schiff von Main, nach frankfurt und in umgelehter Richtung fuhr. In biefen Martifalifien befanden fich genöhnlich fundert und mehr Menichen, was der beite fich
dabet ein igde beengete Schen al. Auf bem Richt underfehren u. an gelichen Bingen um
Mains, Mains-Dependein, Mains-Mierfeln, Mannheim-Bernat, Gingen-Naud bezurfte
Martifalifi, bereich geheten bis jum alleburd der Fernanfflichen Neuenben dauerten. Auch
auf der Donau gingen zwischen Megensburg und Weien bis vor wenigen Jahrzehnten die
fogenannten. Debnatischiffer.

Durch die Damp'imafchine erfuhr der Sossferitrögenverfetz in ähnlicher Weife wie der Landverfetz eine vollftändige Umgestaltung. Effrig war man bemüht, die Dampftraft der Schischer foldst als miglich jur Berfigung zu fiellen. Frisher glaubte man, daß das erste, von Appin kontratter Damp'svot der Ründen rohen Schiffettnechte man beite erfacte ist, eine Appin forfitte damp'svot die Kinden rohen Schiffettnechte um Detre erfacte ist, eine Appin der die irrimflich bernaderiellt ba. de ines



416. Sindfondammfer.

Am Jahr 1816 erfgien das erite Dampfoot auf dem Rhein, ein fogenanntes engliches "Bläfierlichiff", das nicht geringes Erflaunen hervorrief. In demleiben Jahre wurde die Dampfichifahrt auf der Elbe eröhnet. Auf dem Rhein ensfland das erite Dampfichiffsunternehmen im Jahre 1826 (Breußlich-Rheiniche Dampfichiffsunternehmen im Jahre 1826). Erweißlich Rheiniche Dampfichiffsunt ist Dampfichiffsunt ein Bahn. Mut der Donne untwiedelt in die de Dampfichiffsunt ein dem Dampfock ist der Dampe untwiedelt in die der Dampfichiffsunt ein dem Dampfock ist der Damp ein der Bahn der Bahn untwiedelt in die der Bampfock ist der dem Dampfock ist
Seitbem berfchnond bie Zompifraft nicht wieder von den Bofferfaufen, und in einer immer beigefnitigeren Borm inale in Eusbaupung. Zus Eumpipote utwerb em Giffert fransbort nuybar gemocht, indem es entweber leibt biefe Gifter aufnitumt oder indem de lange Schleypige bie füllfe a. den den über iberne Benege Befegerige bei füllfe a. den den über benegt. Bedech fummoblung purch bei Zompifraft auf biefem Gebiete eingerteten ift, wird erfichtlich, wenn man fich den früheren Gehiffolgesbeiteit bergegemeistrigt. Zur Bergabet mothen, mie and verenigte heute noch jum glieben der Schliffe Mendlen, Pfrede und, wenn die Umfalde günftig motter, her Zeibt berungt. Im Allanga deiers Jackphunders halten die Mychichighter eine höhele Laberlüggtet von 6000 Jentern. Man brandte für bief für die Bergerich auf der der Bergeber bleichten bei der Bergeber bleichten behöhens 300 Thaler. Die Sachelbigfett beträgt heute über 2000 Genter, die

Reben den eigentlichen Schleppdampfern hat man die Tampfraft in der Tauerei, b. h, der Seil- und Kettenschiftladt ausgenutt. Dieseld zichel isch sich Schleppschiff mit dem angehönglen Schleppug an einer auf der Soble verlegten Kette der einem Seile entlang. Das Besteben ist darauf gerichtet, die Jampfraft für diesen Jwed durch



414. Elehtrifthen Tunerboot.

ble elterligte Energie zu eriepen, und der menfaliske Scharffinn beschäftigt fich zur Zeit dammt, das Antalunelle zur Erzzgudung des elterlichen Etromen die füllstügte felch nach zumuhen, und zuwar gilt es, neben dem feduennden Basiler die vorhandenen Standamme und Bether nach deire Richtung die in nudbar zu geletten, eine Kufgleb, de je feden nicht für Löstung gefunden hat. Kuf die befondere Mashendtung des Schiffsunges auf dem Kandlen wich un Koffenti. Zahffinktsfankler, zurückfundenmen führ

Stromkorrektionen.

Danbel und Schiffindt fleben in enger Bechefelniertung ur einander. Wie bie gabieider und verze gewordenen Janoblöszichungen einen gemaltigen Muffindung der
Schiffindt im Gefolge gehört haben, so miett jede Berebeitung ber Schiffindteinrichtungen bereundernd und folderen auf handel und Janobletie und demit und Bohlfinad,
Reichtun, Macht und Lebenstühigfeit ber Sallter. Die Beforderung der modifienden
Geitzemengen werdennig gehiertein den Bun immer geforere Lodiffi; biebe bedirfen tiefere Basiferfreigen für die Sahrt, größere und infere hafenbeden für die Landung. Die meilten gesche Affen liegen an Benähungen der Ertime und oberfalld dereichte Die oberhalb der Etzemmindung getegenen Salten biebeten früher wielsig die Gerege punfohm Hule und Sechläfindter in den legen Angekanten in dies anderes geworden, indem mander beiter häfen wegen ungenügender Ashtmassertiele den neueren siefergebenden Schiffen unsgangtig der worden ist. Mis derhielt ist wer Bernen angeführt, das ungefähr 70 km oberhalb der Wesermundung liegt und den Endpunkt der Oberweserichiffahrt bildet. Bis nach Bremen fonnten früher die wenig tiefgehenden Seeschiffe die Weser heraufgelangen, jo daß dort von Bord zu Bord d. h. unmittelbar vom Seeschiff in das Binnenschiff und umgekehrt verladen werden konnte. Die mit der Entwidelung der Seeschiffahrt immer größer gebauten Schiffe vermochten auf der unregulierten, immer mehr verwilderten Weser schließlich nur noch bis Bremerhaven, Geeftemunde und einigen weiteren Unterweserhafen, aber nicht mehr bis Bremen selbst gelangen; anderseits war es den leichtgebauten hölzernen Oberweserkähnen nicht möglich, die Unterwefer wegen bes auf berfelben herrschenden heftigen Wellenschlages zu befahren. So fonnte also nicht mehr von Bord zu Bord umgeladen werden, und die Leichterschiffe ober die Eisenbahn mußten den Verkehr zwischen Flußschiff und Seeschiff vermitteln. Dadurch wurden natürlich die Frachtkosten gewaltig verteuert, und Bremen blieb hinter seinen Nachbarn Hamburg, Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, die sich neu ausgebauter Säfen mit verbesserten Zugängen von der See und namentlich auch verbesserter Wasserverbindungen nach dem Binnenlande erfreuen, weit zurud. Bo folch migliche Berhaltniffe für einen hafenplat eintreten, ift die Berbesserung der Schiffahrteftraße dringend notwendig, damit die Sceschiffahrt — das billigste Berkehrsmittel — möglichst weit in das Binnenland hinein fortgesett werden tann, wodurch große Summen gespart, handel und Industrie gesteigert werden und der in seiner Existenz bedrohte Safen den Wettbewerb mit seinen Nachbarn bestehen kann. Aus den angeführten Gründen hat die Berbesserung der Flußläuse im Lause der Zeit eine immer größere Wichtigkeit erlangt.

Die Strombaukunst, die sowohl eine genaue Kenntnis der allgemeinen natürlichen Verhältnisse, als auch ein eingehendes Studium der Besonderheiten jedes Flußlaufs voraussest, ist verhältnismäßig sehr jungen Datums. So hervorragende Leistungen die antiken Ingenieure auf den verschiedensten Gebieten der Technik hervorgebracht haben, auf bem Gebiete des Strombaues muffen ihre Leiftungen als ziemlich unbedeutend bezeichnet werden. Um meisten Schwierigkeiten bereitete den Ingenieuren im Altertum die Offenhaltung der Flugmundungen, an denen die ungeheueren Sandablagerungen die Schiffahrt im Laufe der Zeit außerordentlich beeinträchtigten, ja unmöglich machten. Hier suchte man durch die Schaffung neuer künstlicher Flukarme die unterbrochene Verbindung mit dem Meere wiederzugewinnen. Die erste befannte derartige fünstliche Wasserstraße, zum Zwecke der Offenhaltung der Schiffahrt hat bereits Nebukadnezar geschaffen, der den 600 km langen Kanal, Pallakopas genannt, herstellen ließ, der außer als fahrbare Wasserstraße hauptsächlich dazu diente, die Sumpfgebiete an der Euphratmündung zu entwässern. Im November jedes Jahres mußte der Kanal geschlossen werden, da sonst die Bewässerung der Ländereien nicht möglich war, indem zuviel Wasser zum Abstusse gelangte. Die Schließung des Kanals war sehr kostspielig und mühevoll. Sie lag dem Satrapen von Babyson ob und bedingte die Beschäftigung von 10 000 Menschen während dreier Monate. Um den Umfang dieser Arbeit einzuschränken, ließ Alexander der Große eine neue Kanalmundung, die festeren Boden durchschnitt, herstellen. Die Spuren des Pallakopas mit seinen vielen Seen sind heute noch zu verfolgen. Wit Recht erblickt man in diesem künstlichen Flußlauf ein hervorragendes Werk des chaldäischen Volkes, bedingte doch die damals allein zur Verfügung stehende Menschenkraft die Vereinigung vieler Tausende zur Schaffung derartiger Riesenbauten. Biele Jahrhunderte später ahmten die Römer das gegebene Beispiel nach und schufen an der Rhone die fossa mariana und an dem Tiber die fossa traiana.

Die sortgeschrittene Technik der Neuzeit löst derartige Aufgaben in vollskändig anderer Weise. Die auf die Verbesserung von im Flutgebiet belegenen Flusmündungen gerichteten Bestrebungen haben Werke entstehen lassen, die zu den bedeutenosten Schöpfungen auf ingenieurtechnischem Gebiete zu zählen sind. Die englischen Ingenieure waren die ersten, welche mit der Korreltion der im Flutgebiet gelegenen Flüsse vorangingen, und die erreichten Erfolge haben den Beweis geliesert, daß die auf die Verbesserung wichtiger Schiffahrtswege aufzuwendenden Mittel kaum zu groß werden können. Das älteste und mit dem bedeutenosten Erfolge gekrönte Veispiel von Negulierungsarbeiten im Flutgebiet



bictet die den Zugang von der See nach Glasgow bildende Cly de. Glasgow, feit Jahrhunderten eine der reichsten und bedeutendsten Städte Schottlands, verdankte diese Stellung ausschließlich seiner Industrie; besonders wurden daselbst im großen Magstabe Buderraffinerien und Wollfabriken betrieben. Mit Beharrlichkeit richtete sich bas Bestreben der Glasgower Raufleute darauf, einen Teil des Handels mit Amerika in die Bände zu bekommen. Die Stadt lag zwar an einem Fluß, der Clyde, aber diefer besaß eine fo uns genügende Tiefe und führte jo wenig Baffer, daß er der Schiffahrt feine Dienste gu leisten vermochte. Nach einem im Jahre 1775 erstatteten Bericht konnte man den Fluß bequem durchwaten, an einigen wenigen Stellen war eine Tiefe von etwa 40 cm bei Niedrigwaffer vorhanden. Dit Silfe der fraftigen Flutwelle, die Englands Rufte bespult, ist dieser Fluß allmählich berart verbesiert worden, daß Schiffe mit 3000 Tonnen und 7,3 m Tiefgang nach Glasgow an den Broomielaw kommen und diese Stadt sich infolge ber Berbesserung ihres Zugangs von der See her zu der größten Handels- und Fabrifftadt Schottlands aufgeschwungen hat, auf beren berühmten Werften die größten Seedampfer gebaut werden. Dieses freilich erst in langen Jahren erreichte Ziel hat Glasgow in der Zeit von 1770—1785 reichlich 136 Millionen Mart gekostet, die auf die Regulierung der Clyde und den Bau der Hafenwerke verwendet worden find. Diefe großen Rosten find allerdings zum Teil badurch entstanden, daß an der Clyde, wie an anderen im Flutgebiet gelegenen Fluffen in England, ebenfo wie auch in Deutschland, in früheren Jahren nicht die richtigen Bauweisen zur Regulierung in Anwendung gebracht worden find; man hat lange für die im Flutgebiet gelegenen Streden dieselben Regeln befolgt, die für den oberen Lauf Gültigkeit haben, für das Flutgebiet aber wie man nunmehr erkannt hat, geradezu verwerflich find.

Sind sonach zwar die Engländer mit der Aussührung der Regulierungen im Flutgebiet vorangegangen, so gebührt doch dem Hamburger Wasserbaudirektor Dalmann (gest. 1875) das Verdienst, in seiner im Jahre 1856 erschienenen Schrift "Über Strom-korrektionen im Flutgebiet" dieses wichtige Gebiet zum erstenmal wissenschaftlich untersucht und beseuchtet zu haben. Den bis seht an Alarheit und Gründlichkeit unerreichten theoretischen Aussührungen Dalmanns steht die vom Oberbaudirektor L. Franzius in Vremen auf wissenschaftlicher Grundlage geplante, in den Jahren 1887 — 1896 in hervorzagender Weise und mit großem Ersolg ausgeführte Korrektion der Unterweser ebenbürtig

gur Geite.

Der Hauptzweck einer Flußkorrektion ist in den meisten Fällen die Herbeiführung einer regelmäßigen und unschädlichen Fortbewegung der Sinkstoffe (Gerölle, Kies, Sand, Schlamm, Schlid), um dadurch die für die Schissahrt nötige Fahrwassertiefe zu schaffen

und zu erhalten.

Bei der Ausführung einer Regulierung geht das Bestreben des Flußbaumeisters bahin, das Arbeitsvermögen des Fluffes d. h. die ihm vermöge seiner Wassermenge und deren Geschwindigkeit innewohnende Kraft zur Witwirkung heranzuziehen. Die im oberen Laufe der Fluffe abfließende Wassermenge hat, von den durch meteorologische Vorgange hervorgerufenen Schwankungen abgesehen, im allgemeinen eine bestimmte, leicht meßbare Größe, die durch keine baulichen Eingriffe vermehrt, höchstens geregelt oder durch Ableitung verkleinert werden kann. Auch die Geschwindigkeit der stets in einer Richtung, thalabwärts sich bewegenden Wassermenge fann nur innerhalb der durch das vorhandene Gefälle gegebenen Grenzen verandert werden. Anders verhalt fich die Sache im Flutgebiet; bort bewegt fich im Flugbett nicht allein das von oben fommende, feewarts fliegende Obermaffer, sondern infolge der Flutbewegung des Meeres von der Mündung landeinwarts noch eine, jenes um das 50-100fache übertreffende Baffermenge. Das von der See in den Flußlauf einströmende Wasser schiebt das Oberwasser vor sich her und ftaut es Rach einem gemiffen Beitraum flutet es wieder feewarts gurud. Diefe im Flutgebiet sich bald feewärts, bald landwärts bewegende Wassermasse hat jeden Augenblick eine veränderte Größe und veränderte Geschwindigkeit. Je mehr das Eindringen der Flutwelle in den Fluglauf durch Beseitigung etwaiger Sindernisse an der Mündung und im Flußbett felbst erleichtert wird, um so größer wird die einströmende Wassermasse



und deren Geschwindigkeit sein und um so weiter landeinwärts wird sie vermöge der in der offenen See gewonnenen lebendigen Kraft vordringen; anderseits wird auch bei Einstritt der Ebbe das Wasser rascher wieder seewärts absließen. Je größer aber die bewegte Wassermenge und deren Geschwindigkeit ist, um so größer ist ihre lebendige Krast und um so größere Widerstände können überwunden, um so mehr nützliche, auf die Fortsbewegung der Sinkstoffe gerichtete Arbeit kann damit geseistet werden.

Der wichtigste Grundsat bei der Stromregulierung im Flutgebiete ist bemnach, bafür zu sorgen, daß die von der See kommende Flutwelle möglichst ungehindert in den

Fluß eintreten und in demfelben fich weiter bewegen kann.

Wir haben ersahren, daß im oberen Lauf eines Flusses eine Vermehrung der Wassermenge gar nicht und eine Vergrößerung der Geschwindigkeit nur in verhältnismäßig geringem Maße durch Eingreisen von Menschenhand erreicht werden kann. Da im Flutgebiet durch Beseitigung von Hindernissen sowohl die sich bewegende Wassermenge, wie deren Geschwindigkeit um das doppelte oder dreisache gesteigert werden kann, so geht daraus hervor, daß hier bei richtig geleiteter Korrestion weit größere Ersolge erreicht werden können, als im Oberlaus. Diese Ersolge beziehen sich nicht nur auf die Schassung und Erhaltung einer genügend tiesen Schissahrtslinte, sondern insolge der ungehinderten und daher tieser absallenden Ebbe tritt auch eine Sentung des Wasserspiegels ein, die eine bessere Entwässerung der im Flutgebiete gelegenen, wertvollen Marschländereien gestattet, und endlich ist mit dem leichteren Absluß des Wassers auch ein besseres Abtreiben des Eises verbunden.


Bur richtigen Planung der auf die Steigerung der Flutwelle hinzielenden Maßnahmen ist die genaue Kenntnis der durch die Örtlichkeiten zum Teil sehr verwickelten Fluterscheinungen an den einzelnen Punkten des Flutgebietes erforderlich, und so sollen vor Eingehen auf die Ausführung der erforderlichen Korrektionsarbeiten die Ursache und der Berlauf der Flutwelle betrachtet werden.

Die in den Fluß von der See her eintretende und sich im Flußbett landeinwärts bewegende Flutwelle ist ein Teil der Meeresflutwelle, die durch die Anziehungsfraft von Sonne und Mond auf die Erde entsteht. Hierdurch tritt täglich zweimal ein Steigen und Fallen des Meeres, b. h. Flut und Ebbe ein. Die Flutperiode, die Reit zwischen dem Eintreten zweier aufeinander folgenden höchsten und niedrigsten Wasserstände dauert theoretisch 12 Stunden, 25 Minuten, 14,16 Sekunden. Die Fluterhebung und die Zeit ihres Eintritts ift durch die gegenseitige Stellung von Sonne und Mond zur Erde und durch die größere oder fleinere Entfernung von der Erde beeinflußt. Bur Zeit des Vollmonds und des Neumonds stehen Erde, Mond und Sonne in gerader Linie, baher ift die Flut besonders groß. Dan nennt fie Springflut, welche durch Sturm gur Sturmflut gesteigert werden kann; zur Zeit des ersten und letten Mondviertels tritt dagegen eine besonders schwache, die sogenannte taube, tote oder Nippflut ein. Die Betten des Eintritts von Hochwasser und Niedrigwasser erleiden einen periodischen Wechsel in der Beise, daß diese Bafferstände am folgenden Tage je 1/2-11/2 Stunden später eintreten als am vorhergehenden.

Der Berlauf der Fluten ist nicht überall derselbe; die Gestaltung der Dzeane und der Küsten ist von Einsluß auf ihn. Durch das Anlaufen der Flutwelle an die Küste tritt eine Ausstauung und Ablentung der Wellen ein; die abgelenkten Wellen durchdringen sich und laufen so lange weiter, bis ihre lebendige Krast durch Winde, Anlaufen an die Küste und entgegengesette Strömungen gebrochen ist. Auch durch die Einwirkung des Windes wird die Flutwelle strömungen gebrochen ist. Auch durch die Einwirkung des Windes wird die Flutwelle sterk beeinflußt; ein mit der Richtung der Flutwelle wehender Wind vermehrt ihre Höhe und ihre Geschwindigseit, und zwar ist dieser Einsluß um so größer an den Enden allmählich sich verengender Buchten und bei sonst geringer Fluthöhe, wie dies z. B. an der deutschen Nordsecküste der Fall ist, während bei größerer Fluthöhe, an der englischen und nordsranzösischen Küste, dieser Einsluß viel geringer ist.

Wie groß die Flutgröße, d. h. der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Wasserstande im offenen Meere ist, konnte noch nicht ermittelt werden, man kennt nur die Flutgröße an den Kusten des Festlandes und an den Inseln; jedenfalls ist die Flutgröße

im offenen Meere kleiner als an den Küsten. Dagegen wird umgekehrt die Fortschrittsgeschwindigkeit der Flutwelle an der Küste, infolge der der Bewegung entgegenstehenden Hindernisse, kleiner als im offenen Meere. Nicht zu verwechseln mit der Geschwindigkeit des Fortschreitens der Welle ist die Geschwindigkeit der Strömung dei Flut und Ebbe. In Hamburg z. B. tritt das Hochwasser 4 Stunden 16 Minuten später ein als in dem etwa 100 km seewärts gelegenen Curhaven; die durchschnittliche Fortschrittsgeschwindigkeit der Welle auf der Strecke Curhaven-Hamburg ist somit 6,5 m in der Sekunde, während die Strömung wesentlich kleiner ist. Ihre größte Höhe erreicht die Flutwelle im Verhältnis zur Flutgröße an der Mündung in densenigen Gebieten, in denen die Ufer sich trichtersörmig zusammenziehen und der Grund allmählich ansteigt. In solche Buchten wird das Flutwasser gewaltsam hineingepreßt, und mit der Verengung steigt der Scheitel der Welle. Die Stelle im Flutgebiet eines Stromes, an welcher die Erhöhung des Wasserspiegels zu Null wird, ist die Flutgrenze; weiter unterhalb der Flutgrenze liegt die Grenze des Flutstromes; zwischen dieser und der Flutgrenze sindet keine Flutströmung mehr statt, sondern nur noch ein Ausstanen des Oberwassers.



Um sich von dem Berlauf der Fluterscheinungen in einem Flutgebiete im ganzen und an einzelnen Bunkten genaue Kenntnis und ein anschauliches Bild zu verschaffen, dazu dienen die Flutmesser. Flutturven und Flutkurven eines Ortes erhält man, wenn man auf einer die Beiten darstellenden Abscissenachse die zugehörigen Höhen der Flut als Ordinaten aufträgt. Bur Berftellung der Flutkurven müssen die Wasserstände in furzen Zeitabschnitten abgelesen werden; genauer und bequemer erhält man die Flutkurven für jede einzelne Flut durch Aufstellung jelbstzeichnender messer. Dies find Vorrichtungen, welche die Bewegungen eines Schwimmers und damit den jeweiligen Bafferstand mit einem Zeichenstifte auf einen

durch ein Uhrwert gedrehten, mit der entsprechenden Beiteinteilung versehenen Papierstreifen auftragen.

Die Flutwelle stellt das Bild einer das Flutgebiet durchziehenden Flut und Ebbe während eines Augenblickes dar und wird entweder durch an zahlreichen Punkten gleich= zeitig angestellte Beobachtungen oder noch besser aus den durch die selbstzeichnenden Flutsmesser aufgenommenen Flutkurven ermittelt.

Neben der Kenntnis der Flutkurven ist für die Korrektion von Wichtigkeit die Kenntnis der Linien des Hoch= und Niedrigwassers d. i. die Berbindung der für alle Punkte des Flutgebietes vorkommenden höchsten und niedrigsten Wasserstände während einer Flutperiode. Aus den während eines langen Zeitraumes gemachten zahlreichen Beobachtungen der Fluterscheinungen werden Durchschnittswerte ermittelt, die als Grundslage für die Bearbeitung des Regulierungsentwurses dienen (vergl. Abb. 437).

Den Gang der Entwurfsbearbeitung mit den zahlreichen Untersuchungen, Beobsachtungen und Berechnungen in technischer und kommerzieller hinsicht, von denen die Bestimmung der im Flutgebiet sich bewegenden Wassermenge von besonderer Wichtigkeit ist, weil diese für die Abmessungen des Bettes maßgebend ist, müssen wir hier übersgehen und wenden uns den hilfsmitteln der Korrektion und der Aussührung zu.

Wie wir oben gesehen haben, ist die erste Aufgabe der Averektion eines Stromes im Flutgebiet die Vergrößerung der Wassermenge und der Geschwindigkeit der in dem-

felben sich bewegenden Flutwellen. Die Mittel zur Erreichung dieses Zieles sind im allgemeinen ein sich von der Mündung nach oben bis zur Flutgrenze angemeffen verengendes. von allen die Bewegung der Flutwelle abschwächenden hindernissen befreites Flußbett. Solche Hindernisse sind scharfe Arümmungen, Spaltungen des Flußlaufes durch Inseln und Sandbanke, Unregelmäßigkeiten in den Querschnitten des Flugbettes, namentlich auch von früheren Regulierungen herrührende Ginbauten, wie Buhnen. In scharfen Krümmungen wird die Flutwelle zu fortwährendem Richtungswechsel gezwungen, und dadurch wird ein Teil ihrer lebendigen Kraft unnütz verbraucht; ferner entstehen in Krümmungen leicht Unregelmäßigkeiten im Flugbett, Bertiefungen auf der fonkaven, Berlandungen auf der konveren Seite und dadurch Querschnittsverengungen. Solche scharfe Krümmungen müssen durch Ausführung von Durchstichen abgeschnitten werden, fleine Krümmungen fonnen durch Abgrabung auf der konveren und Ausbau der konkaven Seite verbeffert werden. Noch ungünstiger als Krümmungen wirken Spaltungen durch größere Inseln. Wie ein in zwei Urme gespaltener Fluß in diesen einen größeren Widerstand findet als im ungeteilten Bett, jo ift bies auch bei der sich durch Arme durchzwängenden Flutwelle der Fall; dazu kommt noch, daß sich die Flutwelle in den beiden Armen nicht mit gleicher Geschwindigkeit bewegen wird, so baß am Ende der die Spaltung herbeiführenden Insel die Flutwelle in dem einen Arme früher ankommt als im anderen und dadurch ein Teil der Welle in den anderen Arm fließt und der dort sich bewegenden Welle ent= gegenströmt; die Folge ist natürlich eine bedeutende Abschwächung der nach oben weiterströmenden Flutwelle. Das Mittel zur Beseitigung einer Spaltung besteht in der Abdämmung des ungunstig gelegenen Armes. Der Sperrdamm wird am oberen Ende bes abzuschließenden Armes hergestellt, damit ein großer Teil besselben als Spulbeden für die untere Strede erhalten bleibt; ein foldes Spulbeden fullt und entleert fich in jeder Flutperiode, und dadurch wird eine viele Millionen Kubikmeter betragende Wassermenge über die unterhalb bes Spülbedens gelegene Strede des Flutgebietes hin und her bewegt, welche an der Bertiefung und Reinhaltung diefer Strede mitarbeitet und fo gleichzeitig die Flutentwickelung oberhalb fordert. Rleinere Arme, die als Spülbeden wertlos find, werden zwedmäßigerweise zugeschüttet. Es wird baburch einmal der Borteil erreicht, daß die bei der Regulierung fünstlich gewonnenen Erdmassen in möglichster Rähe, also billig abgelagert werden fonnen, sodann daß der Sperrdamm leichter gebaut werden fann, als wenn er - bei offen gehaltenem Urm - dem Ungriff und dem Uberfturg des Baffers ausgesett bliebe, und endlich, daß wertvolles, ertragfähiges Land gewonnen wird. Mit der fortschreitenden Abdammung des Nebenarmes wächst die Stromfraft im hauptarm, benfelben erweiternd und vertiefend. Sollte die Sohle des Flugbettes ben Angriffen der Stromfraft zu großen Widerstand entgegenseben oder die Erweiterung des Sauptarmes durch die Stromfraft allein zu lange dauern, fo muß durch Baggerung nachgeholfen werden.

Unter einem Bagger versteht man eine Vorrichtung, um von der Sohle eines Wasserlaufes den Boden zu entfernen. Auf die verschiedenen Formen der Bagger wird

gelegentlich zurückzufommen fein.

Die Thätigkeit der Bagger hat auch vorteilhaft einzutreten bei der Beseitigung etwaiger das Flußbett auf die ganze Breite durchsehender Sandbänke, sogenannter Barren, die bei größeren Flüssen oft in der Gegend der Flutgrenze, bei kleineren mehr vor der Mündung vorkommen. Nachdem durch Durchstiche und Abdämmungen ein einheitlicher Flußschlauch hergestellt ist, muß der durch die Strömung entstehenden Berlegung des tieseren Niedrigwasserbettes entgegengewirkt werden. Das geschieht durch die Anlage von Leitdämmen, die die zur Höhe des Niedrigwasserbettes reichen, der Raum zwischen diesen Leitdämmen und dem Hochwasserufer kann unter Umständen für die natürliche Ablagerung der vom Strom bewegten Sinksosse frei bleiben oder mit Baggermaterial dis zur Niedrigswasserhöhe angeschüttet werden. Die Baggerungen sind bei den Korrektionen im Flußgebiete ein unentbehrliches Hilfsmittel, da der Erfolg bei einer nur durch Sperrdämme und Leitdämme bewirkten Korrektion zu lange auf sich warten ließe. Auch nach gelungener Regulierung wird die Baggerung nie ganz überslüssig werden, da hohe Sturmsluten und



486. Dampfbagger auf ber Gibr.

Über bie Reihenfolge ber Archeiten ist angeschren, dog mit ber Befeitigung ber Spinertnisse an er Mindung hogsonnen werben muß, word bam dos fünderingen ber Spinertnissen and Spinertnissen der Befrussofte bon Arfang an erleichtet und bemit auch von Anfang an in dem vermehrten Glutwosfler die finderes Giventrist zur Wirkung kommunt; eine Regulerung von ober währbe feine Seitzgrung der an der Mindung und in den unteren Berreft um den Berreft mit der Berreft glutwelle berfehilteren, wohner dem Einstern und Fordberengen geführerten falltmelle berfehilteren, wohner durch Zuffehrung von Sinfthosfen in den unteren Strecken unter Umständen nachteilige Ablagerungen veranslaffen.

Es find alsdann die Absperrungen der Spaltungen in Angriff zu nehmen, um diese jo raich wie möglich zu beseitigen, weil sie den nachteiligsten Ginfluß auf die Entwickelung der Flutwelle ausüben. Mit der Absperrung der Nebenarme hat dann die Erweiterung der Hauptarme Sand in Sand zu gehen, damit durch die Hauptarme eine fräftige Flut und Ebbe stattfindet und so die Stromfraft vermehrt wird. sperrung der schädlichen Nebenarme werden die zur Ausbildung und Vertiefung des Niedrigwasserbettes bienenden Leitdamme ausgeführt, durch deren Fertigstellung wird die Stromfraft so vergrößert, daß eine Menge Sinkstoffe aufgewühlt und fortbewegt und in den alten Armen und zwischen den Leitdämmen und den Hochwasserufern abgelagert wird. Bur Beschlennigung der Korrektion muffen, wie schon oben bemerkt, Bagger in Thätigkeit treten, namentlich auch an den Stellen, wo feste Bodenarten durch die Stromfraft allein nicht abgetrieben werden; unter Umständen genügt es auch, den Boden nur aufzulodern, ohne ihn zu heben, und ihn dann der Strömung zu überlaffen. Unterweserforrettion waren von 55 Millionen ebm 31 Millionen als durch Baggerung und Grabung und 24 Millionen als durch die Ebbe- und Flutströmung zu beseitigen angenommen.

Welche gewaltige Erfolge durch Stromkorrektionen im Flutgebiet erreicht werden können und erreicht worden sind, mögen außer der schon erwähnten Clyde nachstehende

Beispiele zeigen.

Der in die Nordsee mündende Tyne, an der Grenze von England und Schottland, hatte, als im Jahre 1843 mit systematischen Baggerungen zu seiner Regulierung begonnen wurde, unterhalb Newcastle, des jetigen Hauptsohlenhafens von England, beim Niedrigwasser der Springslut nur 0,6 m und bei Hochwasser 4,4 m Fahrwassertiefe. Bis zum Jahre 1860 waren durch die nur in geringem Umfange betriebenen Baggerungen rund 11 Millionen ebm gefördert worden. Im Jahre 1856 begann man an der Mündung mit dem Ban von 2 hafendämmen, um das Fahrwasser über der dort vorhandenen Barre zu verbeffern. Durch die Baggerungen und Regulierungsarbeiten murde eine Berbefferung der Flußrinne erreicht, doch betrug im Jahre 1860 die Tiefe des Fahrwassers über der Barre beim Niedrigwasser der Springflut nur 1,8 m, und Schiffe von 4,6 m Tiefgang konnten nur bei hoher Springflut bis Newcastle vordringen. Bom Jahre 1861 ab wurden die Baggerungen energischer betrieben, und bis zum Jahre 1890 waren rund 45 000 000 cbm aus dem fluß gebaggert und in die See geschüttet worden. Durch diese Baggerungen wurde das Fahrwasser auf der Barre von 1,8 m auf 6,0 m bei Niedrigwasser der Springslut vertieft und eine Wasserstraße mit einer fleinsten Fahrwassertiese von 6 m bei Niedrigwasser bis Newcastle geschaffen. Der Tyne ist aus einem ursprünglich unbedeutenden, für größere Schiffe unzugänglichen Fluß zu einer großen, für den Sandelsverkehr, namentlich für Kohlentransporte, wichtigen Wasserstraße geworden, die mit Schiffen bis zu 4000 t befahren werden fann. Die Tyne-häfen nehmen jest in Bezug auf den jährlichen Gesamttonnengehalt der hier anlaufenden Schiffe unter den britischen Safen nach London und Liverpool den ersten Rang ein.

Die Seine. Das Flutgebiet der Seine erstreckt sich von Havre 150 km landeinwärts, noch 19 km oberhalb von Rouen. Zwischen Havre und Rouen hatte die Schissfahrt vor den im Jahre 1846 begonnenen Korrektionsarbeiten mit vielen Schwierigkeiten zu kämpsen, da sich das Fahrwasser auf der unteren breiten Strecke von La Mailleraye bis zur Mündung oft verlegte und zahlreiche Untiesen von nicht mehr als 0,5 m unter Niedrigwasser vorhanden waren*). Außerdem hatte die Schissahrt auf dem stark gewundenen Lauf noch mit einem anderen gefährlichen Feind zu kämpsen, mit dem Bore oder Mascaret; es war dies eine nahezu senkrechte Welle von 1 bis 1½ m Höhe, welche bei gewissen Fluten besonders hestig auftrat, sich mit großer Geschwindigkeit stromauswärts bewegte und namentlich auf Strecken, wo sie auf Hindernisse traf und über geringer Tiese sortvollte, ihre verderblichen Wirkungen äußerte, während sie in tieserem Wasser sich in



^{*)} Ein beträchtliches Schiffahrtehindernis bilbete auch eine bei La Maillerane bas Flußbett durchziehende feste, aus Thou und groben Geschieben bestehende Bant (banc des Moules).


eine längere, aber noch höhere Welle verwandelte, die besonders den Ufern schädlich war. Bahlreiche Schiffe fielen dem Bore zum Opfer. Die in den Jahren von 1846 bis 1866 ausgeführten Regulierungsarbeiten bestanden in der Hauptsache in der Ausführung von Dämmen auf der ungefähr 45 km langen Strecke von La Maillerane bis Berville, um das Bett einzuengen, und in Baggerungen unterhalb La Maillerape, um durch die bane des Moules eine Fahrrinne durchzubrechen. Durch diese Arbeiten war in Kürze erreicht worden, daß die vorhanden gewesenen Untiefen sich auf 3 bis 4 m vertieft hatten, und die Seine war für die moderne Schiffahrt eröffnet. Diese glänzenden Erfolge kosteten nur 14 Millionen Frank, und dabei hatten sich noch überraschend schnell wertvolle Verlandungen gebildet, bis zum Jahre 1867 bereits 8600 ha, deren Wert sich auf 17 Millionen Frank berechnete; die Baukosten waren also dadurch mehr als gebeckt. Die aus Ralfbruchsteinen aufgeführten Dämme waren aber in ihren oberen Teilen durch den Angriff des Wassers in wenigen Jahren fast vollständig zerstört und mußten in den Jahren 1878—1891 wiederhergestellt und durch Betonverkleidungen und Schutbauten aus Bjählen und Bohlen befestigt werden, wodurch die Rosten der ersten Unlage beinahe verdoppelt wurden. Im gangen haben die Berbefferungsarbeiten im Flutgebiet der Seine bis zum Jahre 1892 30 440 000 Frank gefostet, von denen 21 320 000 Frank durch den Wert der entstandenen Verlandungen gedeckt sind, jo daß nur der kleine nicht gedeckte Betrag von 9120 000 Frank übrig bleibt. Hierzu kommen noch 19440 000 Frank, die seit 1875 für die Verbesserung und Vergrößerung des Hafens von Rouen aufgewendet worden find. Auf der Strecke Havre-Rouen, auf der früher Schiffe mit höchstens 200 t Ladung mit Gesahr verkehren konnten und von Havre nach Rouen mindestens 4 Tage brauchten, können jest Schiffe mit der zehnfachen Ladung und mit 6,3 m Tiefgang in 8 bis 10 Stunden ohne Gefahr verkehren. Rouen nimmt unter fämtlichen französischen Häfen in Bezug auf den Güterverkehr jest den fünften Rang ein.

Die Weser. Im ersten Drittel unseres Jahrhunderts war die Weser zwischen Bremen und Bremerhaven die einzige Berbindung. Bei öftlichen Binden fant das Baffer jo bedeutend, daß nicht selten 5 bis 6 Wochen lang kein beladenes Leichtersahrzeug nach Bremen gelangen konnte, Dampfichiffe blieben oft tagelang auf dem Sande sipen. Im Winter mußten zwischen Bremen und Bremerhaven Privatfußboten gesandt werden, wollte man eine Nachricht von dem einen nach dem anderen Orte gelangen laffen. Auf der Oberweser war der Berkehr ebenso traurig; bei niedrigen Bafferständen hörte die Schiffahrt vollftändig auf. Die Schiffer hatten sich ihrer Zahl wegen auch hier zu einer Reihenfahrt verbunden; da in der Regel nur jeder im Jahr einmal an die Reihe fam, so mußte die Fracht so hoch gestellt werden, daß der Schiffer von einer Fahrt mit seiner Familie und feinen Schifferknechten das ganze Jahr zu leben vermochte. Trop der seit Mitte des Jahrhunderts vom Staate Bremen auf der Strecke Bremen-Begesack betriebenen Regulierungsarbeiten, denen sich seit 1864 die von den anderen beiden Uferstaaten Preußen (vormals Hannover) und Oldenburg nach gemeinschaftlichem Plane vorgenommene Korreftion der angrenzenden rund 15 km langen Strede bis Lienen anschloß, und trop der mit einem durchschnittlichen jährlichen Kostenauswande von 340000 Mark von diesen drei Staaten betriebenen Baggerungen betrug die Fahrtiefe der Unterweser zwischen Bremen und Bremerhaven Anfang der 70er Jahre doch nicht mehr als 2 Meter. Da eine Einigung der zunächst beteiligten Uferstaaten Preußen, Oldenburg und Bremen zu einer gründlichen Korrektion nicht herbeigeführt werden konnte, wurde vom Bundesrat durch Beschluß vom 15. Februar 1874 eine Reichsfommission aus Vertretern der drei Uferstaaten ernannt, mit dem Auftrag, den Buftand des Fahrwaffers der Befer von Begesack abwärts eingehend zu untersuchen und zur Abstellung der vorgefundenen Mängel einen Korrektionsplan aufzustellen und dem Bundesrat zur weiteren Beschlußnahme vorzulegen. Oberbaudirektor L. Franzins in Bremen stellte nach mehrjährigen Borarbeiten in den Jahren 1879 — 1881 den Regulierungsentwurf auf und hatte dabei die ganze Unterweser, soweit als die Flut auf ihr wirksam sein konnte, in den Bereich der Avrreftion gezogen in der Beije, daß, um allen Intereffen des Berkehrs zwischen See- und Binnenland zu genügen, den Schiffen mit 5 m Tiefgang die Jahrt bis Bremen



ermöglicht werben follte. Durch 7 selbstzeichnende Flutmesser waren während eines vollen Jahres die Fluterscheinungen im Wesergebiete festgestellt worden. Dieser von den Mittommiffaren Beh. Oberbaurat Gerde und Oberdeichgräfe Mien= burg gutgeheißene Regulierungsentwurf wurde Ende des Jahres 1881 dem Reichsfangler porgelegt, fonnte aber beffen Buftimmung nicht finden, weil das erstrebte Ziel wesentlich von dem vom Bundegrat ins Auge ge= faßten verschieden mar. Da bei der Regierung von Preußen wenig Beneigtheit vorhanden war, zu den 30 Millionen Mart betragenden Roften der Korrettion in größerem Umfange beizu= tragen, tragen, entschloß sich Bremen, für das die Avrrettion der Weser eine Lebensfrage war, dieses Unternehmen mit feinen alleinigen Mitteln auszuführen, nachdem die bremische Regierung vor= her die preußische Alfa= demie bes Bauwesens um ein Gutachten über ben Entwurf ersucht hatte Diejes in allen wesentlichen Puntten gustimmend ausgefallen Einen Teil bes war. Entwurfs hatte Bremen schon in den Jahren 1883 - 1886führt, und zwar den ganz auf bremischem Gebiet gelegenen Durchstich der "Lan= gen Bucht" nahe unterhalb Bremen, wodurch eine einen

Umweg von 1400 m



7. Sangenprofil des Blutgebiele der Wefer. Dach Franglus: Deue Saferanlagen gu Bremen.

verursachende Krümmung beseitigt und eine Bergrößerung der Fahrwassertiefe von 2,75 m auf 3,00 m erreicht worden war. Die größte Schwierigfeit bei Ausführung bes ganzen Projetts bot die Aufbringung der Mittel. Diese Frage wurde indes dadurch glücklich gelöst, daß Bremen vom Reiche das Recht erteilt wurde, nach Fertigstellung der Korrettion eine Abgabe von den Ladungen der die forrigierte Basserstraße benupenden, aus See nach bremischen Safen oberhalb Bremerhaven oder von denselben nach See gehenden Schiffen von mindestens 300 cbm Raumgehalt zu erheben. Diese Abgabe wurde in 7 Klassen von 40 Pfennig bis 1.80 Mart für jede aus See einkommende oder nach See ausgehende Tonne abgestuft und so bemessen, daß durch diese Abgaben bei dem zu erwartenden Berkehr in 28 Jahren die Binsen des Baukapitals bei einem Zinsfuß von 31/200 beglichen werden und in 65 Jahren das Kapital mit Zins und Zinseszins getilgt sein soll. Mit Preußen und Oldenburg wurden Verträge abgeschlossen, wodurch Bremen die planmäßige Ausführung der Korreftion auf den Gebieten dieser beiden Staaten gestattet wurde unter der Berpflichtung, die etwa infolge berfelben einzelnen Interessenten oder Korporationen erwachsenden Schäden durch entsprechende Renanlagen oder durch Gelbentschädigungen gut Im Juli 1887 wurden die Regulierungsarbeiten unter Dberleitung bes Oberbaudirettors Q. Franzius begonnen, die schädlichen Nebenarme wurden abgedämmt, Leitbamme wurden hergestellt und deren Wirfung durch fraftige Baggerung (rund 28 Millionen obm) unterftütt. Am Ende des Jahres 1893 war schon das Ziel erreicht, daß Schiffe von 5 m Tiefgang nach Bremen gelangen fonnten. Um 20. Ottober 1893 traf das erste große Schiff des Norddeutschen Lloyd, der "Roland", mit einem Raumgehalt von 2613 Registertonnen und mit 5 m Tiefgang mit voller Ladung in Bremen ein. Die nachteiligen Stromspaltungen find jest alle geschlossen, sanft gefrümmte, meift neugebildete Ufer faffen bas Niedrigwafferbett ein, frühere wertlofe Bafferflächen find burch die Ablagerung der gebaggerten Bodenmassen in fruchtbare Landslächen umgewandelt worden. 17 Bagger, 77 Rahne und Schleppdampfer und 10 Bereifungsdampfer waren in Thatigfeit. Diefe Fahrzeuge und Berate find beinahe alle für die Unterweserkorreftion eigens gebaut worden.

Der Erfolg hat, wie die Akademie des Bauwesens in ihrem Gutachten schon vorausgesagt hatte, die Berechnungen des mit großer Vorsicht und ebenso großer Kühnheit aufgestellten Entwurfes noch übertroffen, und es darf die Unterweserkorrektion den großartigsten Wasserbauten der Neuzeit beigezählt werden. In welch rascher Weise mit dem Fortschreiten der Regulierungsarbeiten der Verkehr in Bremen gewachsen ist, zeigt die nachstehende Zusammenstellung über die von See her eingelausenen Schiffe:

| Jahr | Anzabl jämilicher angelommenen Solffe | raumgehalt der angefommenen Schiffe Reg. Tonnen | Angahl der angekommenen Dampfer | Raumgehalt ber angefommenen Dampfer Rea «Tonnen |
|------|--|--|---------------------------------------|--|
| 1887 | 2 897 | 1 444 683 | 1 025 | 1 087 188 |
| 1888 | 2 665 | 1 477 999 | 1072 | 1 177 052 |
| 1889 | 2 883 | 1 682 726 | 1 248 | 1 419 876 |
| 1890 | 2 950 | 1.733809 | 1 190 | 1468975 |
| 1891 | 3 552 | 2 084 214 | 1509 | 1 766 781 |
| 1892 | 3 612 | 1996375 | 1 609 | 1 642 619 |
| 1893 | 4003 | 2030082 | 1 835 | 1 697 689 |
| 1894 | 4 178 | 2172075 | 1 879 | 1 837 320 |
| 1895 | 4.083 | 2183274 | 2 003 | 1 861 159 |
| 1896 | 4 494 | 2 011 663 | 2 364 | 1 688 103 |
| 1897 | 4391 | 2 258 988 | 2 546 | 1 950 818 |
| 1898 | 4 642 | 2464800 | 2 317 | 2 101 656 |

Trop der im Jahre 1897 eingetretenen geringen Berminderung in der Zahl der angekommenen Seeschiffe ist der Tonnengehalt gewachsen, eine Erscheinung, die auch in anderen häfen beobachtet und auf die stetige Vergrößerung der Schiffe zurückzusühren ist. Im Jahre 1890, als die Korrektion der Unterweser zuerst zu wirken begann, betrug der Tonnengehalt der in Bremen (Stadt) angekommenen Schiffe 173 000 t. Er hat sich bis

jum Jahre 1898 auf 848 000 t gesteigert. Im Anschluß an die Unterweserkrorrektion wurde 1891 diesenige der Angenweier in Angriff genommen, durch weiche eine infolge Stromfastung der 30 dabern entstandenen Barre befeitigt werden iol.

Rach Borführung ber Stromtorrettionen im Flutgebiet durfte ber sonstigen umfangreichen und jum Teil felbst gewaltigen Arbeiten Erwähnung zu thun fein, welche gur

Berbefferung bon Gluglaufen gur Musführung getommen find.



438. Bagger "Beta" auf bem Miffiffppi.

Quaren des Stromes angeophie Mittlet erfonnen werden. Hat die Verbeiferung beiest ertiegen Etromalanie's von 4200 km. Vänge, der mit dem Mittogri uglammen, nicht der mig Amagnennitrom und dem Konge, der größte Strom der Erde iß, find dereit der Mittogriche M

 Un ber alten Bolferftrage, ber Donau, bie burch ihre Richtung von Beften nach Often unter ben europaischen Stromen eine exceptionelle Stellung einnimmt, find im



459. Das Giferne Chor: Grebennafe.

Anterefie ber Schiffahrt gleichfalls außerorbentlich umfangreiche Arbeiten gur Ausführung gefommen. Diefer Strom murbe in ber Beichichte wohl eine noch bebeutenbere Rolle gefpielt haben, batte bie Ratur benfelben nicht mit einer fo großen Ungabl von Schiffabriebinberniffen bedacht. Gegen Ende bes 18. Sabrbunberte ging man baran, nach einem einheitlichen Blan bie natürlichen Sinberniffe aus ber Welt zu ichaffen. 3m Jahre 1830 fand bie erfte Sabrt eines Dampfichiffes auf ber Dongu und gwar von Bien nach Budapeft fatt, Die oberhalb Biene gwifchen Grein und Rreme porhandenen großen Stromfcnellen wurden burch bie Berftellung eines tiefen Flußtanals umgangen. Unterhalb galt es brei große Sinderniffe, und gwar auf ber Strede gwifden Bregburg und Bonno, bei bem Gifernen Thor und an ber Sulinamundung, ju beseitigen. Außerbem maren bei Wien umfangreiche Arbeiten auszuführen, follte biefe Stadt von ihrer Lage an bem wichtigen Strom einen wirflichen Borteit haben. Gur biefe Arbeiten murben 30 Millionen Gulben aufgewandt. Ungarn gebührt bas Berbienft, jur Berbefferung ber Bafferftragen eine außerorbentliche Regfamteit entfaltet gu haben. In feinen Sanben lag auch bie Musführung ber Riefengrheit am Gifernen Thor. Schon bie Romer waren bemuht gemefen, bie Schiffahrtshemmniffe am Gijernen Thor gu befeitigen. Die Gelfen im Strome felbft gu entiernen war ber bamaligen Angenieurtechnif nicht moglich, fie mußte baber zu einem anderen Mittel greifen. Auf bem rechten Dongunfer murbe oberhalb bes Gifernen Thor

440. Die Regulierung bes Gifernen Thores: Anohebung bes Ranalu.

Brant genannt, ber ben Muß auf 220 m einengte. hier mar im Laufe ber 3ahrtaufende ein verderbenbringender Strubel von 50 m Baffertiefe entftanden. Um bie Ubelftande zu beseitigen, murbe die Grebennafe burch Sprengung von 400 000 cbm Beftein abgeschnitten und unmittelbar binter bem Bergruden gur Ginengung bes Strombettes ein 6203 m langer Steindamm gegogen. Unterhalb biefer Bemmniffe galt es eine bie Donau bei Orjova burchquerenbe Gelebant gu beseitigen. Die Schiffahrtshinberniffe bes alsbann beginnenben eigentlichen Gifernen Thores besteben in ungabligen, im Gluftauf porhanbenen Rlippen, über welche fich bie Aluten hinmeafturgen. Durch biefe auferorbentlich gefährlichen Riffe tonnten Die Schiffe, von geubten Biloten gelentt, nur bann bindurch gelangen, wenn ein bestimmter Bafferstand vorhanden war. Dieje Semmnifie tonnten nur burch Ginichneiben eines Ranals beseitigt werben, welchen bie beigefügte 216b. 440 in bem Berftellungestadium zeigt. Ginundbreiviertel Millionen Rubitmeter Gels maren gu befeitigen, bavon 700 000 chm unter Baffer, ju welchem 3wede befonbere Dafdinen erfonnen und erbaut werben mußten, eine Aufgabe, Die von ber Braunichweiger Firma Luther glangend geloft murbe. Die Roften Diefes gewaltigen Unternehmens belaufen fich bis jest auf 18 600 000 Bulben. Der Leiter ber Arbeiten mar ber Ingenieur Bela pon Bonba. Bis iest find bie Arbeiten noch nicht zu einem auten Ende geführt, und es wird auch weiterbin noch mancher Unitrengung bedurfen, bis

bie Donau wirflich als eine leiftungsfabige Schiffahrtsstraße bezeichnet werden kann, und der Menich Gieger über die von der Natur bereiteten aufjergewöhnlichen Demmungen geworden ift.

Die Regulierungsarbeiten an der Sullinamundung (der mittelften der 3 Mündungsorme der Donau) wurden von dem Jahre 1856 ab durch eine internationale Rommiffion unter Auswendung von 17 Millionen Gulton ausgeführt. Mächtige Mosen wurden geschaften, um die Mindung dem Schiffahrtszwecken blenftbar zu machen.

Menn auch nicht von fo gewaltigem Umfang wie in ber Donau, so bereiteten boch bie Miffe und Etromichnellen unterhalb bes Bingerlochs ber Abeinichiffahrt mancherlei Schwieriaktiten.

An dem Bingerloch hat jedenfalls zu gewissen Zeiten nur bei Hochwasser eine Schischart stattfinden konnen, und hierauf ist es wohl zurüdzuschen, daß sich auf dem Niederrchein und auf dem Oberrchein eine jelbständige Schischart ausbildete. Bereits die Römer scheinen bemübt geweien zu sein, die Schischartskindernnisse des Reieins au beieitigen.



441. Anficht eines Caucherfchachtes.


- I Arbeiterichlafraum, D Gelentfetten gur Aufhangung ber S Dampfwinden, Saucherglode, o o e Leitrollen, a lotrechte Schienen,
- o o o Leitrollen, a lotrechte Schlenen, d Rettenscheiben, mm Fahrftuhle fur bie Forderarbeit,

n n Förderichachte, o Einsteigeschacht,

g g Sangefaulen gur Bejestigung der Bohrmaichinen, 1 1 Bohrmaschinen, f Luftzuführungsleitung,

L Luftkeffel, M Rajütten.

Das Borangegangene hat erkennen lassen, welch reges Leben in vielen Teilen der Erde auf dem Gebiete der Flußschiffahrt herrscht, und wie in den verschiedensten Ländern die lebhaftesten Unstrengungen zu einer weiteren Hebung dieses wichtigen Zweiges gemacht werden. Diese Erscheinung ist mit Freuden zu begrüßen, da in der That noch außerordentlich viel zu thun bleibt. Dies trifft besonders für Deutschland zu, in welchem Lande zwar, gefördert durch den im Jahre 1869 in Berlin gegründete "Zentralverein für Hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt" mancherlei Ersolge erzielt sind, auf Jahrzehnte hinaus jedoch noch viele Arbeiten zu bewältigen sind.



442. Taucherschacht der Pheinstrombauverwaltung. Längenschnitt durch das Trapfchiff und die auf einen Feisen gesentte Taucherglode. Rach "Bettschrift für Bauwesen".

Die Schwäche der deutschen Wasserläuse beruht in ihrem ungleichmäßigen Wassersstande, an welchem unerfreulichen Zustande die Waldverwüstungen früherer Zeiten die Hauptschuld tragen. Hierdurch ist der betlagenswerte Wechsel zwischen gewaltigen überschwemmungen und der Austrocknung der Flußläuse im Sommer hervorgerusen worden. Die durch überschwemmungen verloren gehenden Werte sind gewiß nicht klein, aber noch größer sind zweisellos die Summen, welche durch eine Regulierung mancher Flußläuse insfolge von Frachtersparnis, durch die Gewinnung von Triebtristen, Bodenmelivration u. s. w. gewonnen werden könnten. Groß sind die Ausgaben, welche hier zu lösen bleiben, und unter ihnen ist die Wiederaussorstung und die Einschränfung der Waldauserodungen nicht die kleinste. Daneben gilt es Deiche und Teiche anzulegen. Namentlich die Frage, ob Stauweiher in den Gebirgen die Überschwemmungsgesahr abzuwenden vermögen, schließt ein Problem in sich, das noch seiner Lösung harrt.

Hußkanalisterungen.

Neben den eigentlichen fünstlich gegrabenen Kanälen, auf welche in einem besonderen Abschnitt näher eingegangen werden wird, gewinnen in neuerer Zeit die kanalisierten Flußläufe eine erhöhte Bedeutung. Zu diesem Mittel greift man dann, wenn eine Austiefung des Flußbettes infolge ungenügender Wassermenge nicht zu dem gewünschten Ziele führen würde, d. h. durch Regulierung eines Flusses sich dessen Schiffbarkeit nicht genügend verbessern läßt. Man staut deshalb durch Einbaue, meistens Wehre mit Durch

läffen, das Baffer fo hoch, wie erforderlich ift, an.

Das Bedürfnis, die Fahrtiefe künstlich zu vergrößern, machte sich in Deutschland bereits im Mittelalter geltend, und um so stärker, als damals die Schiffahrt sich auf ganz kleine Flüsse erstreckte. Im allgemeinen versuhr man hierbei in der Weise, daß man den Wasserspiegel durch bewegliche Stauwerke hob und den thalwärts gehenden Schiffen durch Freigeben des aufgestauten Wassers eine genügende Wassermenge mitgab. Eine derartige Schiffahrtsweise hat sich seit dem Mittelalter auf der Alster, einem bei Hamburg münsdenden Nebenfluß der Elbe erhalten, während die ähnlichen Fahrten auf der Stecknitz (einem kleinen Nebenfluß der Elbe, der bei Lauenburg mündet) durch die Inangriffnahme

des Trave=Elbekanals ihr Ende erreicht haben.

Immer wieder muß von der Abneigung der Menschheit gegen jede Neuerung berichtet werden, und stets wiederholte sich dasselbe Schauspiel der Voreingenommenheit und der Furcht, durch Neuerungen schwer geschädigt zu werden. So hatte auch die Einrichtung eines Schiffsverfehrs auf der Befer mit unglaublichen Schwierigkeiten zu fampfen, namentlich gelang es der Bremer Raufmannschaft nur sehr schwer, die Menschenkraft beim Schiffsziehen durch Pferdefräfte zu erseten. Die Bauern behaupteten, daß die Pferde ihnen ihre Wiesen, Deiche und Gelber ruinierten, und die großen Grundbesiter machten Opposition, da sie glaubten, daß die Ausdehnung des Sandels ihnen die Preise verderbe. Erst im Jahre 1824 wurde durch die Weserschifffahrtsakte der Pferdezug legalisiert. Die Beschaffenheit des Fahrwassers verurjachte in früherer Zeit ernste Schwierigkeiten, zum Teil war der Flußlauf verwildert, zum Teil durch Felsblöcke gesperrt. Bei hameln bot das für den Lachsfang eingerichtete Wehr der Schiffahrt große Gefahren. Es tam sehr häufig vor, daß hier bei dem Bassieren des Wehres die Schiffe durchbrachen und alsdann die kostbare Ladung ins Waffer fiel. Endlich wurde im Jahre 1734 neben dem Hamelner Wehr eine Schleuse erbaut, nachdem seit dem Jahre 1648 die Erbauung einer solchen in Uberlegung gezogen war. Bezeichnenderweise ist auf der zur Erinnerung an dieses Ereignis geschlagenen Denkmünze die Stadt Hameln mit der auf der Insel im Weserstrom erbauten Schleuse, wie auch mit der Fiehre oder dem Loch, in welchem ein herabstürzendes Fahrzeug durch die gewaltsame Flut verunglückt, dargestellt. Durch die Schleuse neben dem Wehr erhielt die Befer gleichsam den Charafter eines fanalisierten Flußlaufes.

Ju den in neuester Zeit in Deutschland kanalisierten Flußläusen gehören die Mosel, die Fulda, der Main und neuerdings die Oder. Die kanalisierte Strede des Mains von seiner Mündung dis Frankfurt a. M. wurde am 16. Oktober 1886 dem Verkehr übergeben. Die durchschnittliche Wassertiese beträgt 2 m und ist ausreichend, um den auf dem Rhein verkehrenden Schiffen dis über 1000 t Tragsähigkeit die Fahrt dis Franksurt zu ermöglichen. Der Mainverkehr hat sich seit Erössnung der kanalisierten Flußstrecke ganz außerordentlich stark gehoben. Im Jahre 1897 ist zwischen Hessen und Preußen ein Vertrag über die Fortsehung der Kanalisierung des Mains abgeschlossen worden, und die Hossung besteht, daß sich dieselbe allmählich immer weiter den Main hinauf erstrecken wird. — Im Jahre 1897 wurde nach jahrelanger mühevoller Arbeit der Großschlissahrtszweg von Vreslau seiner Bestimmung übergeben. Durch zweckmäßige Regulierungsarbeiten und kluge Ausnuhung der Wassermengen ist es gelungen, die Oder bis nahezu in das Gebiet des industriereichen Montanbezirkes Oberschlessens zu einem nützlichen Verkehrszwege umzugestalten. Von Kosel die unterhalb Oppeln ist die Oder in einer Länge von 80 km kanalisiert. Die Übersührung der Eisenbahngüter auf die Wasserstraße, d. h. der



sogenannte Umschlagsverkehr sindet unterhalb Kosel statt, woselbst eine im Interesse der ersten Eisengießerei Preußens unter Friedrich dem Großen erbaute Wasserstraße mündet. Die Fertigstellung des Umgehungskanals bei Breklau, der sogenannte Großichiffahrteweg, bitdete den Schlußstein des Werkes, für welches $21^{1/2}$ Millionen Mark bewilligt waren. — Die in den Jahren 1890—1899 ausgeführte Kanalisierung der Fulda hat 3 785 250 Mark beansprucht. Gegenwärtig steht das Projekt der Kanalisierung der Weser von Bremen dis Hameln auf der Tagesordnung. Die Kosten sind zu rund $62^{1/2}$ Millionen Wark veranschlagt.

In Bohmen ift zur Zeit die Ranalisierung der Moldau von Brag bis Melnit in der Ausführung begriffen. Die Schiffbarmachung der Moldau ift ein feit einem langen Zeitraum auf der Tagesordnung der gesetzgebenden Körperschaften Bohmens frehender Gegenstand ge-

wesen, der endlich in unseren Tagen der Berwirklichung entgegengeführt wird.

Schon in den Jahren 1578—1605. spielte die Regulierung der Moldau von Melnit bis Budweis eine große Rolle. Die Moldau wurde schon in den Zeiten des Königs Johann von Luremburg als "tönigliche Straße" erklärt, auf welcher durch Majestäsbriese Kaiser Karls IV. und des Königs Ferdinand I. die freie, ungehinderte Schiffahrt ürengstens gewahrt wurde. Der genannte Kaiser saste bereits die Berbindung der Moldau mit der Donau ins Auge, und dieses Unternehmen wurde thatsächlich durch das mächtige Geschlecht der Rosenberg in Angriss genommen, mußte jedoch insolge der Unzulänglichseit der damaligen Technik wieder aufgegeben werden. Zahlreich waren die in der Zeit von 1619—1634 auftauchenden Projekte der Schissbarmachung der Moldau; troßdem die ausgezeichnetsten damaligen Hydrotekten eine Lösung anstrebten, kam die Sache nicht weiter. In unserem Jahrhundert hemmte die Entstehung und der Ausschung der Eisenbahnen während längerer Zeit die Entwicklung der Wassersten in Böhmen. Erst die Erkenntnis von dem großen Werte der Wasserwege, auch bei dem Vorhandensein von Eisenbahnen und von der gegenseitigen Ergänzung dieser beiden Verkehrevermittler konnte die Frage einem endlichen Schluß entgegensähren. Es wird vorausssichtlich nicht mehr allzu lange dauern, dis auch die Stadt des heiligen Nepomuk mit modernen Hasenanlagen ausgestattet ist.


Über die Technik der Flußkanalisierung ist das Folgende anzuführen.

Bei der Kanalisierung wird der Fluß, wie ein Schissattanal, in Einzelstrecken, Haltungen genannt, zerlegt und der Wasserspiegel, bis die gesorderte Fahrtiese erreicht ist, durch Stauwerke gehoben. Im allgemeinen eignet sich demgemäß nur ein Fluß mit hohen Usern zur Kanalisierung. Die Höhe des Ausstad der einzelnen Haltungen und die örtliche Lage der dazu nötigen Bauwerke ist so zu wählen, daß man nur das unumsänglich Notwendige an den Wasserverhältnissen des Flusses ändert, um wirkliche oder vermeintliche Benachteiligungen der Anwohner und etwa daraus entstehende Entschädigungsansprüche thunlichst von vornherein zu vermeiden. Vor allem muß man stets darauf bedacht sein, die Nebenslüsse und Entwässerungsgräben im Unterwasser einmünden zu lassen, denn es ist nicht zulässig, die zur Entwässerung nötige Vorslut zu vermindern oder auch nur den Grundwasserstand so zu heben, daß ein schädigender Einsluß sich geltend machen kann. Auch sind die innerhalb des Stromgebietes bestehenden Mühlen und sonstigen industriellen Anlagen, die durch Wasserkraft betrieben werden, nicht zu vergessen. Die Vauwerse dürsen nicht in durchlässigem Voden liegen, damit das aufgestaute Wasser nicht seitlich entweichen kann.


Von der sich aus allen diesen Rücksichten ergebenden Lage und Höhe des Aufstaus hängt bei dem unabänderlich gegebenen Gefälle des Flusses die Länge der Haltungen ab. Auf jeden Fall muß aber die Entsernung zweier Bauwerke so bemessen sein, daß mit Sicherheit die gesorderte geringste Fahrtiefe hergestellt werden kann. Im allgemeinen wird man im Interesse der Schiffahrt langen Haltungen und dadurch bedingten großen

Stauhöhen ben Borzug geben.


Sollten sich die Anforderungen der Schiffahrt mit den anderen in Frage stehenden Interessen nicht vereinigen lassen, so muß man, wenn möglich, durch Ankauf oder Entschädigung die hindernden Einsprüche zu beseitigen suchen, vorauszesett, daß die hierdurch erzielten Borteile den Geldauswand wirtschaftlich gerechtsertigt erscheinen lassen. Dit werden auch besondere Einrichtungen und Bauwerte begründeten Beschwerden Abhilse schaffen. Hierzu gehören künstliche Wasserhebewerte oder Seitenkanäle, die zu tief gestegene User nach geeigneteren Stellen hin entwässern. Ebenso zählen hierher die Einstegene Userher die Einsche



443. Die Ranalifterung des Mains. Langenprofil.



444. Stauftnfe bei Bonty (Oder). Rad "Beitschrift für Bauwefen".




145. Lageplan der Schleufe am Ilufidorfer Spit (Donan). Rach "Centratblatt ber Bauvertvattung".

richtungen, die den Ansprüchen der Fischerei ihr Recht werden lassen und die weiterhin

besonders beschrieben sind.

Alle diese Fragen sind im Einzelfalle zu prüfen, und danach ist der Entwurf so zu gestalten, daß sich widerstreitende Ansprüche möglichst ausgleichen. Um für das allgemeine Wohl einen größeren Borteil zu erreichen, muß jeder auf den Teil seiner Forderungen, welcher für andere zu schweren Benachteiligungen und Belästigungen sühren würde, verzichten. Bei der Anlage einzelner Bauwerke wird man, wie bei allen Bauten, die dem öffentlichen Berkehr dienen, gleich bei dem ersten Entwurf sorgen müssen, daß eine Berbesserung und Bergrößerung ausführbar bleiben, und solche nicht etwa durch eine übel anz gewandte Sparsamseit unmöglich gemacht werden. Die Ausführungen und Anordnungen



416. Lageplan des Durchftiches von Jannschkowit. Rach "Beltichrift für Bauwefen".

hängen im Einzelfalle von örtlichen Umständen, von den Ausprüchen und Eigenarten des zu bewältigenden Verfehrs und nicht zum wenigsten von den verfügbaren Mitteln ab.

So zeigt denn als Folge dieser verschieden wirkenden Einflüsse jeder ausgeführte Fall vor dem anderen eine sehr große Berschiedenheit. Die Stauhöhen wechseln von wenigen Dezimetern in den Flüssen der holländischen Tiesebene bis zu solchen von über 4 m, die in der kanalisierten Seine vorkommen. Im allgemeinen werden die zulässigen Stauhöhen vom Meer aus landeinwärts zunehmen, da aber das Gefälle der Flüsse ebenfalls und zwar in stärkerem Maße wächst, wird sich dies nicht in einer Verlängerung der Haltungen äußern können. Je weiter auswärts ein Fluß kanalisiert ist, um so mehr werden sich die Stauwerke nähern, die endlich die Kosten derselben so groß werden, daß der Ausbau zu einer Schiffahrtsstraße nicht mehr mit Rugen ersolgen kann.

Jede einzelne Stauftufe besteht aus zwei Bauwerken, dem Wehr und einem Sebes werke, das den Schiffen die Uberwindung bes an dieser Stelle zusammengefanten Ge-

fälles möglich macht. Für Flußkanalisierungen sind in allen Fällen Kammerschleusen als Schiffshebewert ausgeführt worden. Die Ginzelheiten über die Anlage und Bauausführung derfelben werden an anderer Stelle beidrieben. Es ift beshalb nur nötig, ihre Unlage im Busammenhang mit bem Wehre zu beschreiben. Die Schleusen liegen in manchen Fällen dicht neben bem Wehr im eigentlichen Flugbett. Sie find dann nur durch die eine Seiteneinfassung der Rammer und deren Berlängerung stromauf und stromab vom Flusse getrennt. Die Schleuse selbst ist meist allseitig ummanert, während die sich auschließenden Berlängerungen der flußseitigen Kammerumfassung die Bauweise besonders gut ausgeführter Parallelwerfe zeigen. Gine solche Anlage bietet den Borteil ber bequemeren Bedienung und Uberwachung beider Bauwerke. Sie vermindert ferner die Rosten dadurch, daß man gemauerte Teile der Schleuse zugleich als Uferpfeiler bes Wehres benuten tann. Leider ist dabei der Nachteil nicht zu vermeiden, daß bei Sochwasser eine Berengung des Flugprofiles stattfindet, die ihrerseits einen gewissen Aufstan hervorruft. Außerdem findet leicht eine Beschädigung der Schleuseneinrichtungen statt, wenn man nicht bas Oberthor und die Umfassung hochwasserfrei anlegt, so daß nur Stauwasser vom Unterthor ber eindringen tann, eine Durchströmung aber vermieden wird.

Macht sich an einem zu kanalisierenden Flusse die Anlage von Durchstichen nötig, so legt man in diese Strecke die Bauwerke, und zwar im Interesse einer billigen Aussführung der Gründungsarbeiten und auch, um die etwa schon bestehende Schiffahrt nicht durch Abdämmungen zu stören. Es ist dies zum Teil bei der Kanalisierung der oberen Oder geschehen. Aus denselben Gründen empfiehlt es sich ostmals, die beiden Bauwerke räumlich auseinander zu legen, wobei die Schleuse in einen natürlichen oder künstlichen Nebenarm angeordnet wird. Beispiele für diese Art sind die Stauanlagen am Nußdorfer Spitz bei Wien; auch an der Fulda ist die Schleuse bei Münden auf einer durch Fluss

und Mühlgraben gebilbeten Infel angelegt.

Die Länge der Nebenarme oder der Trennungsbauten ist so zu wählen, daß Einsund Aussahrt möglichst weit von dem Wehr entsernt liegen, um von den Einslüssen, die dieses auf die Wasserbewegung im Flusse ausübt, möglichst wenig betroffen zu werden. Es ist auch empsehlenswert, die au die Schleuse sich anschließenden Teile der Kanäle oder natürlichen Arme gerade anzulegen oder auszuwählen, damit bei sich steigerndem Verkehr ein weiteres Schleusenhaupt eingebaut werden kann, so daß ein ganzer Schleppzug in der Kammer Platz hat. Diese Vorsicht ist sowohl bei der Kanalisierung des Mains als auch an der oberen Oder angewendet worden. Im ersteren Falle entstehen dadurch Kammerlängen von 255, im letzteren von 135 m. Um Main bewährte sich diese Vorsicht schon sehr bald, da nach kurzem Bestehen der Kanalisierung der Verkehr sich so hob, daß

es unmöglich war, ihn durch die furzen Schleufen zu bewältigen.

Für die Stauanlagen der kanalisierten Flüsse kommen bei Renbauten nur sehr selten die festen Wehre zur Anwendung. Ausnahmsweise kann man, um an Kosten zu sparen, bestehende Anlagen benuben. So ist dies an der kanalisierten Lahn geschehen. Much bei Münden an der Fulda ist als Wehr für die erste Stauftufe eine bestehende feste Stauanlage angewendet. Die festen Wehre haben aber ben Rachteil, daß sie zwar eine Beitlang die Wassertiefe vermehren können, allmählich verschlechtert sich dieselbe aber wieder durch Ablagerungen von Sintstoffen in bem ruhiger fliegenden Staumaffer, wenn nicht stets umfängliche Räumungsarbeiten vorgenommen werden. Lettere sind unnötig, wenn man dem Wehre eine Bauart gibt, die dem Hochwasser freien Durchsluß gestattet, so daß etwaige im Staugebiet abgelagerte Ries, und Sandbanke jedesmal wieder weggespült werden. Die festen Behre stellen ferner bei nur einigermaßen bedeutender Stauhohe, da fie auch bei Sochwaffer ihre Wirfung außern, ftete eine beträchtliche Berschlechterung ber Bafferverhältnisse her. Dann tonnen sie auch beim Gintritte ausreichender Wasserstände feine freie Schiffiahrt auf dem Flusse ermöglichen. Es ist aber ftets wünschenswert, in folden Beiten den Berfehr nicht durch die Schleuse zu leiten, sondern frei im Flusse sich bewegen zu lassen, besonders dann, wenn die beladenen Fahr= zeuge meist zu Thal fahren.



Aber nicht nur unter Umständen, die einen ganz freien Schiffahrtsverkehr gestatten, tann die Schleuse außer Benugung treten, sondern auch ichon bei geringeren Bafferständen. Man baut deshalb das Wehr mitunter in zwei Teile, wovon der eine geschlossen werden kann, während der andere den Schiffen noch eine freie Durchsahrt gewährt. Derartige Ginrichtungen heißen Schiffsdurchläffe. Sie können auch eine zeitweilige Entlastung der Schleuse herbeiführen, indem die thalwärtsfahrenden Schiffe bei hinreichendem Baffervorrat frei hindurchfahren, fo daß die ganze Zeit den bergwärtsfahrenden für das Durchichleusen zur Berfügung steht. Auf diese Beije werden die starkbenutten Schleusen an der Spree in Berlin und Charlottenburg entlastet. Die Schiffsdurchlöffe unterscheiden fich in ihrer Bauart meift nicht von dem Wehr, nur liegt ihre Sohle tiefer als die Krone ber eigentlichen Wehrkonstruktion. Die Breite bes Schiffsdurchlasses hangt von den bestehenden oder zu erwartenden Abmessungen ber durchfahrenden Schiffe ab. Außerdem muß auf jeden Gall barauf Rudficht genommen werden, daß in ihm die Geschwindigkeit bes durchströmenden Wassers sich nicht zu sehr vergrößert, damit nicht hierdurch die Schiffahrt zu beschwerlich und zu gefahrbringend wird.

Für die Kanalisierung der Flüsse sind nach den obenerwähnten Gesichtspunkten also nur die beweglichen Wehre empsehlenswert. Schon seit alter Zeit baute man solche als Floßschleusen oder Eisdurchlässe in den verschiedenen Stauanlagen, und heute noch werden in den Gegenden, wo auf kleineren Flüssen nur die Flößerei betrieben wird, die alten Bordilder, entsprechend verbessert, ausgeführt. Man kann die beweglichen Wehre als seste ansehen, auf die zur zeitweisen Erhöhung des Staues bewegliche Teile aufzehdar sind. Daher trisst man bei ihnen alle Bestandteile des sesten Wehres wieder an. Den Fluß durchzieht seiner ganzen Breite nach ein wohlgesügtes und besonders gegen Unterspülung gesichertes Bauwerk, der Wehrkörper. Die höchste Stelle desselben, der Fachbaum oder die Krone, ist besonders sorgfältig hergestellt und gesichert. Sie liegt meist in der Höchse der Flußsohle, um bei Hochwasser jeden Ausstau zu vermeiden und um den Schissen bei freiem Strome die Bergfahrt nicht zu erschweren. Unter Umständen kann man sie aber auch höher legen und den beweglichen Teil niedriger und daher billiger ausssühren; so liegt die Krone bei den Wehren der kanalisierten Saar teilweise 1,5 m über der Flußsohle.

Die Krone teilt den Wehrförper in zwei Teile; flußaufwärts liegt der Borboden, flußabwärts der Abfallboden. Letterer muß wegen der zeitweise auf ihm herrschenden starken Strömung sehr sorgfältig ausgeführt werden. Un ihn schließt sich weiter flußabwärts das Sturzbett an; dieses dehnt sich so weit aus, als die Sohle gegen die Angrisse der durch das Wehr hervorgerusenen starken Strömung zu schützen ist. Bei mehrteiligen Wehranlagen bedürfen die Teile, welche, wie der Schisssdurchlaß, länger offen gehalten werden, eines besonders sesten und ausgedehnten Sturzbettes, weil in ihnen sich eine stärkere Strömung entwickeln muß. Die User sind beiderseitig bis zur Hochwassergrenze zu sichern. Meist geschieht dieses durch Steinpseiler. Auch den sesten Wehrtörper baut man bei Flußkanalisierungen aus Mauerwerk und Beton und verwendet Holz nur zu den umschließenden Spundwänden, im Gegensaße zu den vorwiegend in Holz ausgesührten Anlagen der kleineren Floßschleusen.

Der seiste Teil des Wehres dient dem beweglichen als Unterlage. Dieser besteht aus der eigentlichen Stauwand und den Stützeinrichtungen für dieselbe. Die Stauwand ist aus Holz oder Eisen gesertigt und setzt sich aus einzelnen Stücken zusammen, die sich von Hand- oder durch leichte Hebevorrichtungen auch bei einseitigem Überdruck bewegen lassen. Die Stützung der einzelnen Bestandteile der Stauwand erfolgt je nach der Bauart des Wehres gegen senkrechte oder wagerechte Balken, deren Umfallen oder Verdiegen durch Verankerung und Versteifung gehindert wird. Sie sind entweder auf dem Wehrrücken niederlegbar, oder man zieht sie unter einer seiten Vedienungsbrücke auf. Die Verbindung der Stauwand mit dem Stützsoper ist entweder lose, so daß man sie bei Freigabe des Wehres ganz abhebt und für sich ausbewahrt, oder sest, wobei sie mit niedergelegt oder ausgezogen werden muß.

Die wichtigste Forderung, die an ein brauchbares bewegliches Wehr gestellt werden muß, ist zunächst die, daß es bei hochwasser und Eisgang die notwendige Durchflußöffnung schnell, sicher und vollständig freigibt. Alle festen Teile muffen daher so angeordnet sein, daß sie eine Berengung bes Querprofils in keinem nennenswerten Umfang herbeiführen. Bor allem muß eine feste Überbrudung, wenn sie zur Behrkonstruktion gehört, stets über bem höchsten Sochwasserstand liegen. Auch barf sie in keinem Falle ber freien Schiffahrt Erschwerungen auferlegen. Dieselben Unforderungen find in Bezug auf alle Teile des Wehres zu stellen, die an diefer Brude befestigt find und hochgezogen Sinter den beweglichen Teilen durfen im aufgerichteten Buftande fich die Ablagerungen von Schlamm und Sand nicht fo häufen oder festseten, daß im ent= scheidenden Augenblicke eine gefährliche Berzögerung der Freigabe verursacht werden kann. Die auf dem Boden umlegbaren Teile des Wehres dürfen nicht über die feste Wehrkrone hervorragen, damit sie bei umgelegtem Wehre der Schiffahrt nicht hinderlich sind, und damit Giegang und etwa am Boden rollende feste Körper sie nicht beschädigen. Ihre einzelnen Teile muffen ferner im niedergelegten Ruftande fo liegen, daß sich während des Hochwassers auf oder zwischen ihnen keine erheblichen Schlamm- oder Sandablagerungen bilden, da sonst die zum Aufhub nötige Kraft so groß wird, als daß sie noch von leichten Winden geleistet werden tann.

Außer den Anforderungen, die sich auf das Wehr hinsichtlich seiner Beweglichseit beziehen, sind noch andere im Schiffahrtsinteresse zu stellen. Hier soll nämlich das Stauwerk einen festen und möglichst dichten Verschluß gewähren, denn in den Sommermonaten
ist die Wassermenge mancher Flüsse so gering, daß jeder andere Abstuß als die unbedingt
zum Durchschleusen nötige Wassermenge und der Ersat der Verdunstungsverluste in den
einzelnen Haltungen schon einen ungünstigen Einsluß für die Schiffahrt hervorrusen kann.
Je dichter also eine Wehrkonstruktion schließt, und je einfacher und daher billiger und
sicherer ihre Anlage und Bedienung sind, um so besser eignet sie sich für die Zwecke der

Flußtanalisierung.

Die gebräuchlichste Art beweglicher Wehre ist das Nadelwehr. Die Abb. 447 u. 448 veranschaulichen ein solches Wehr. In diesem Falle ist hinter dem Nadelwehr noch ein Klappenwehr angeordnet. Die Abbildungen zeigen die Anlagen in dem Baustadium, weshalb noch kein Wasser vorhanden ist. Die Stauwand des Nadelwehres besteht aus dicht nebeneinander liegenden Hölzern von rechteckigem Querschnitt und ausreichender Länge und Festigkeit. Diese, Nadeln genannt, stühen sich mit ihrem unteren Ende gegen einen auf der Flußsohle im sestgegründeten Wehrboden besindlichen Vorsprung, mit dem oberen gegen den sogenannten Holm oder die Nadellehne, einem quer über den Fluß gehenden Balten. Die Stühe des Holmes bilden eiserne Böcke, die um eine wagerechte Achse auf den Wehrkörper niederlegbar sind. Über sie wird eine Brücke gelegt, um die Bedienung des Wehres zu ermöglichen. Der Holm, dessen Material ebenfalls Eisen ist, besteht aus einzelnen Teilen, die so lang sind, wie die Entsernung der Böcke von einander.

Die Freigabe der Öffnung beginnt damit, daß man den Nadeln entweder die untere oder obere Stüße entzieht. Die erstere Art sindet an den Wehren der oberen Oder Anwendung. Ein oder zwei geübte Arbeiter heben jede Nadel einzeln mit geeigneten Hebewertzeugen so hoch, daß sie ihre Stüße gegen die Wehrkrone verliert. Das gänzliche Abschwimmen wird durch einen Haken, der sich um den Holm legt, verhindert. Erst nachdem die ganze Stauwand ausgehoben ist, sindet die Bergung der Nadeln statt. Oder man hat auch die einzelnen Teile des Holms um eine sentrechte Achse am Ständer beweglich gemacht. Die Trehung wird durch Vorschieben einer Art Riegel gewöhnlich verhindert. Naht Gesahr, so löst man diesen aus, und alle Nadeln zwischen zwei Ständern sind mit einem Mal beseitigt. Damit sie nicht verloren gehen, sind sie untereinander mittels einer Aette zusammengeschlossen. Das Aufsangen dieser Bündel ist dann leichter zu bewerkstelligen als das der einzelnen Nadeln. Nach Beseitigung der Stauwand legt man, von einem User aus ausangend, die Vöcke und mit ihnen die darüber sührende Bedienungsbrücke auf die Flußsohle nieder.





447. Habelmehr, mit dabinter angeordnetem Rlappenmehr, geöffnet.



448. Habelmehr, mit dahinter liegendem Blappenwehr, in ber Schliefung begriffen.

Die Weberaufrichtung bei Behres geschieb durch Sernigischen ber Bode, Weitereftstillen zeitelne um der Bedierungsbrück und Auftingen er Nobel. Septere braucht nicht mit einem Wal zu geschieben, indere man kann, um die Staubhe nicht größe nerbern zu zulären, das unbedingt erforberfall ist, Hämigen in der Wach ireifallen, die bei sollendem Bolier allmöhlig geschlichen werden. Das Auftringen der Robeit fil mit Schorierigsteine rechnnen und wegen der befrigen Genotet bei freimender Wolfers nicht geschweise zu der geschweise und wegen der befrigen Genotet bei freimender Webertrene, so lieden fie jelt. Da ist ub den meisten Bollen ist das der meisterpung der Behrtrene, fo lieden fie jelt. Da ist ub den meisten Bollen ist das der genung bei einander lengen, mit gudingsich ein betwerer Weschließ angestrett werden. Man hat bedablich der Laurschmitt der Kinden in geformt, das fie ich leichtlichtig anchannber preffen follen, parischweistlichung erfolge, Wan wurde auch debenten Westerpung des des des bes Laurschgenben Bedietzende ermoglichen, die Abelta aneinander zu sichten.



440. Wehranlage bei Prebien an ber Eibe.

 einsige Befäddigungen berfelben leicht und ohne erköllige Lideung ber Schlifficht ausjuhriffen. Die Immoon, hie und Schäpentafeln der Milliaben beihrigt, wird und hier mittels shabvarer Binden gehoden. Die fülgt sig agen eiterne Ständer, die im Aufkängunghgunder berhaben an der Miche beifeltg finz, weit werden einem Sachnen verbunden. Unten werden sie durch der Milliamen verbunden. Unten werden sie durch der Milliamer aufgragen einem Boriprung der Beheftrom gereift. Soffen die Gänder aufgagen,

brude eine zweite erforbern.
Rach vorstehenden Gesichtspuntten sind die Wehre
an der Seine bei Poses und
Suresnes gebaut, die beide für ein Radelwehr zu große




450. Rluppenmehr.

Staufohe haben; auch in Deutschland ift eine multergultige Anordnung biefer Art bei Pretien an ber Elbe ausgesührt worden; sie dient allerdings nicht der Schiffahrt, sondern ausschließisch den Zweden der Landsekultur.

Bei allen bis jest genannten Behrtonftruttionen wurde bas Nieberlegen bes Stauwertes ftets bamit begonnen, bag bie eigentliche Stauwand Stud fur Stud besettigt wurde.

Bei einigen hatte bies von einem umlegbaren Bebienungeftege aus ju geichehen, bei anberen mar bagu eine fefte Brude gehaut morben. Man hat aber auch Behrtonftruttionen erfunben, bie bom Ufer aus ohne Uberbrudung bes Muffes nieberleabar find. Sierber geboren bie Rlappenmebre, Bei ihnen beftebt bie Staumand aus nebeneinanber angeordneten, etwa 1 m breiten Rlappen, bie an einer quer über bie Alugioble gebenben Achie brebbar befeftigt find. 3m aufgerichteten Buftanbe ftupen fich biefe mittele beweglicher Streben gegen Lager auf ber Coble bes Wehres.



451. Tremmelmehr.

kanalisierung zur Amwendung gekommen. Man hat sich dort aber wieder den Nadelwehren zugewandt, da die Bewegung der Zahnstange oft durch Versandung oder da-

amischen geklemmte Steine gehemmt worden war.

Auch durch Wasserdruck selbstthätig sich öffnende und schließende Alappenwehre hat man ersunden. Sie sind aber nur bei den Speisebecken einiger Nanäle und für Bewässerungs-aulagen in Anwendung gekommen, denn für die Schiffahrt waren sie unbrauchbar, weil sie die Össung nicht ganz freigeben. In dem in Abb. 450 dargestellten Klappenwehre ist die Klappe mittels Drehpunkt P an dem Schwimmer befestigt, der seinerseits sich um den Punkt D dreht.

Nach ähnlichen Gesichtspunkten sind die für Schiffsdurchlässe und Floßgassen sehr zweitwiligen Trommelwehre gebaut. Sie bestehen aus einer zweiteiligen Klappe, die um eine wagerechte, auf der Wehrkrone liegende Achse P drehbar ist. Der kleinere, nach rechts gerichtete Teil stellt die Stanwand dar, der untere, größere liegt in einer im Wehrstörper ausgesparten, kreischlindrischen Kammer, welche von allen Seiten verschlossen ist und durch die aufrechtstehende Klappe in zwei Teile zerlegt wird. Beide sind durch einen Kanal sowohl mit dem Obers als auch Unterwasser in Verbindung zu bringen. Je nachdem man nun das Oberwasser auf der einen oder der anderen Seite der großen Klappe wirken läßt, richtet sich dieselbe auf oder legt sich nieder, und zwar geschieht diese Beswegung in sehr kurzer Zeit; an dem Wehre im Floßdurchlaß der Küddow bei Tarnowske z. B. in wenigen Minuten.

Die Verbesserungen dieser Anlage zielen alle darauf hin, die Abmessungen des größeren Klappenteils und damit den Raum der Kammern zu vermindern, da man dadurch besonders bei großen Stauhöhen bedeutend an Gründungstiefe spart. Die angewandten Konstruktionen mögen hier als zu sehr ins einzelne gehend nicht besonders erwähnt werden.

Bum Schlusse sei noch auf eine an einem Kanal in Südfrankreich angewandte besondere Bauart eines Wehres hingewiesen. Dort freugt ber Kanal, welcher Cette mit der Rhone verbindet, einen der fleinen Ruftenfluffe des Mittelmeeres. Die fehr plotlich eintretenden hochwasser des Flusses mußten, weil fie viel Sintstoffe führten, vom Ranal abgehalten werden. Man brauchte dazu ein Wehr, das mit geringer Bedienungsmannschaft gegen einen Uberdruck von 1,75 m zu schließen war. Als Stauwand wählte man, entsprechend versteift, einen genügend hohen Streifen eines Rreischlindermantels. deffen gedachte Achse quer über dem Kanale lag. Un den Ufern war bieser Streifen je an ein durch eine Winde bewegliches Rad von gleichem Durchmeffer befestigt. Schließen und Offnen wurde mittels einer entsprechenden Drehung des Rades burch einen Mann in wenig Minuten bewirft. Die Ginrichtung hatte außerdem noch den Borteil, daß feine Teile des beweglichen Wehres auf der Krone befestigt waren und die ganze Stauvorrichtung leicht über Waffer gefordert werden fonnte. Die Breite des Wehres betrug 20 m, die Kosten rund 11 000 Mart. Auch in Charlottenburg befindet fich am Werberschen Mühlgraben ein, allerdings etwas anders konftruiertes Cylinderwehr.

Welche von den hier beschriebenen Bauarten im einzelnen Falle am zweckmäßigsten ist, müssen die örtlichen Umstände ergeben. Im allgemeinen werden für Flußfanalisierung noch immer die Nadelwehre vorzugsweise angewandt, wenigstens auf Flüssen, die einen starten Eisgang haben, und wo nicht zu große Stauhöhen gesordert werden. Wo plöglich eintretende und starte Anschwellungen zu befürchten sind, besteht die Gesahr, daß der Bedienungösteg des Nadelwehres vor gänzlicher Niederlegung desselben schon überslutet wird. Es steht dann meist eine Zerstörung der Wehranlage zu erwarten. Noch schlimmer aber ist der Schaden, den das nunmehr aufgestante Hochwasser in der Umgebung des Wehres anrichtet. Man wendet deshald neben dem Nadelwehr noch eine andere Konstruktion an, die es gestattet, vom hochwassersein User aus einen beträchtlichen Teil des Wehres schnell niederzulegen, so daß dadurch eine wesentliche Erniedrigung des Aufstaues herbeigesührt wird. Dadurch erleichtert man nicht nur das Niederlegen des Nadelwehres, sondern man verlängert auch die dazu versügdare Zeit. Die Floß- und Schissdurchlässe bieten sür solche Anlagen eine besonders passende Gelegenheit, denn sie sind meistens nicht so breit, als daß nicht ein Trommelwehr oder eine ähnliche Konstruktion anwendbar wäre.



Bur vollständigen Ausstattung einer Stauanlage gehören noch die Einrichtungen, die ben Wandersischen den Weg vom Unter- ins Oberwasser und umgekehrt ermöglichen. Eine Anzahl von Fischarten nämlich, wie Lachse und Forellen, wandern in den Sommer- und Herbstwonaten vom Meere aus in die Gebirgsbäche, um dort ihren Laich abzusehen. Andere, wie die Aale, ziehen in umgekehrter Richtung. Da nun jedes einigermaßen hohe Stauwerk die Wanderung unterbricht, so muß man stets einen Weg für die Fische darin offen halten.

Die Anlage und Ausführung der Fischwege richtet sich nach den Gewohnheiten der ihn benutenden Fische, weshalb vorerst auf diese eingegangen werden soll, und zwar zunächst auf die der Lachse und Forellen. Benn die Laichzeit naht, sucht der im Meere lebende Lachs die Flusmundungen auf und wandert, stets der stärkten Strömung solgend, bergwärts. Wird

sein Borwärtstommen gehemmt, so sucht er das Hindernis zu überspringen. Kräftige Lachse können ziemlich bedeutende höhen nehmen, wegen der geschwächten und jungen Fische aber soll man nicht mit mehr als 0,4 m rechnen. Gelingt die Überwindung des hindernisses nicht, so sammelt der Lachs neue Kräfte und sucht dann eine günstigere Stelle; auch hierbei folgt er der stärken Strömung. Gelingt




452. Fifchmeg. *)

es ihm, bis in die klaren Gebirgsstusse und Däche zu kommen, so wird dort das Laichgeschäft vollbracht. Kann der Fisch nicht dahin vordringen, und ersolgt die Absehung des Laiches in unreinem Basser, so wird dessen Lebensfähigkeit durch den sich darauf sestlependen Schlamm erstickt. Wird der Laich an gunstiger Stelle abgesetzt, so schlüpsen die Fische nach einigen Wochen aus. Sie bleiben ungesähr die nächsten zwei Jahre in den Gebirgsgewässern, dann suchen auch sie das Meer auf. Nach Erreichung der Laichreise begeben sie sich ihrerseits auf die Wanderung, und zwar suchen sie meist den Geburtösluß wieder auf.

Will man daher die Lachse nicht aus einem Flußgebiete vertreiben, so muß man ihnen das Überwinden der Stauwerke möglich machen. Bei Nadelwehren versuchen die Fische stets, zwischen den Nadeln hindurchzuschlüpsen, wie oft beobachtet worden ist. Man kann dort sehr einfach einen Fischweg herstellen, wenn man einige Nadeln herausläßt, so daß ein bequemer Durchschlups entsteht. Man läßt auch wohl eine Auzahl Nadeln nicht bis zum Boden gehen, sondern sich gegen einen Querbalken in geeigneter höhe stühen. Die Össung braucht nicht

groß zu sein, denn der Lachs tann gegen ziemlich rasche Strömung schwimmen. Diese Anlagen bewähren sich gut, da sie der Kisch wegen des durchgehenden starten Stromes leicht sindet. Sie brauchen aber mehr Wasser, als in den meinen Fällen absömmlich ist.

Für andere hilfsmittel bieten mauche Stromschnellen die Borbilder, indem sich in



458. Creppe des Pernarthmehres.

ihnen sogenannte Fischtreppen bilden. Das Gesamtgesälle ist dort von Natur in einzelne mäßig hohe Stufen geteilt, zwischen denen ruhigere Beden liegen. Diesen natürlichen Fischtreppen sind die fünstlichen nachgebildet. Die Anlage einer solchen ist einsach, wenn das Wehr in einem Flusse mit startem Auergesälle und selsigem Boden liegt. Dort kann man leicht durch geringe Einbauten eine Fischtreppe schaffen. Wan hat nur darauf zu achten, daß während der Banderzeit stets eine lebhaste Strömung durch dieselbe geht. Auch dürsen die Stufen die Julässige Hohe nicht überschreiten, und die Beden müssen sur die Schwimm-bewegung der Fische groß genug sein.

bewegung der Fische groß genug sein. Als Mindestmaß für Lachje kann man 2,5 m Länge, 1,8 m Breite und 0,7 m Tiese betrachten. Für Forellen genügen die halben Maße. Aus diesen Abmessungen ergibt sich die zulässige Längsneigung; bei höheren Stauen empsichtt es sich, sie etwas zu ermäßigen und größere Ausruhebeden auzubringen.


Bei ichrägen Wehren teilt man wohl auch das Wefälle durch eingelegte Hilfswehre, welche vorteilhaft in dem nach unten sich öffnenden fpigen Binfel angebracht werden; sie sind aber nur bei kleineren Flüssen, die keinen bösartigen Charakter tragen, statthaft.

^{*)} Abb. 452 bis 459 nach bem "Centralblatt ber Bauverwaltung".



454. Cailiche Treppe, Grunbtif.

Bei ber Cailiden Gifchtreppe find bie Dfinungen in ben Sperren am Boben angebracht



mals bedeutender Länge. Im fie gu fürgen, ermäßigt man die Strömung durch Einbauen reitweiter Sperren aus Holz oder Stein, zwiichen denen das Baffer in oft sehr

Baffer in oft fehr gewundenem Laufe fließt. Bei größerer Länge find Ausruhplage erforderlich.

Befonders gu ermahnen ift hier t. Bei ihm wird

Mardonalds Filchpaß, weil er eine fefr fleite Leigung (1:3) gulut. Bei ihm wird bie lebendige Krail des Bullers durch Gegenftedmung vergebrt, die burch politiend geodweite Leitschaufeln erzeugt wird. Der Sorteil diese flichpafies besteht micht nur ir ber fleiten Reigung, sondern auch in der gerader Richtung und in der größen Siefe bes stemenden Fallers.

Mie beie Basten zur Erhaltung der Rifcherichtums ind in Murcite, Rerwegen mie erschritennien wie zu heite bei ben der gekartiger ausgeführt, als de im S. Ge il g. D. der Severmilt in beisoders mußerchofter Beie damit ausgeschatet. In den genannten Läubers das man auch gang Alufgebeite, die betreit Beisoder gestellt bei der Beiserbeite beiter geberer baren, der flichen neu eröllnet, fo 3. B. den Allisisdorfelig in Itand. In ihm keigerte sich der Flicherichtum so, daß in dem einen Jahr 1870 IVO Lechig erlangen murben. Aalpässe. 451

Außer den Lachsen ift von den Banderjischen ber Mal zu berudfichtigen. Gur ihn find aber andere Einrichtungen zu treffen, da feine Gewohnheiten wesentlich von denen des Lachses abweichen. Die im Gugmaffer lebenden Hale find nur weiblichen Beichlechts; fie mandern von April bis Oftober zu den im Meere lebenden Mannchen. Bei ihrem Juge bewegen fie fich auf der Sohle des Fluffes in der ftartften Strömung. Die jungen Male mandern dann im nächsten Frühjahr stromauf, da jie aber jehr wenig Kraft besitzen, giehen sie an den seichtesten



456. Mardonalde Fischpaf an den Votomarfällen.

Stellen. Um alfo biefe Gifchart zu erhalten, barf ben Banderungen fein Sindernis ent-

Bei den undichten Nadelwehren sind für die erwachsenen Nale keine besonderen Anlagen nötig; fie konnen fich zwijchen den Spalten der Radeln durchzurängen. Anders ift bies bei dichten Wehrkonstruktionen. Besonders dann ist ein Fischweg empschlenswert, wenn die Kraft des Flusses Turbinen treiben muß, da die der stärkten Strömung folgenden Fische nach den

Ober-

Majchinen gelodt werden, wo ihnen ein clender Tod bevor-steht. Daher ist der Wertsanal mit einem hinreichend dichten Nepe zu schließen und für die wandernden Fische ein Aalpaß zu bauen. An seiner Mündung muß eine starte Strömung herrichen, damit die Fische ihn finden. Man ordnet daher bas Bauwert in der Rähe der Abzweigung des Wertfanals an. Die Wände muffen von Holz fein und eine

duntle Farbe haben, weil die Fische vor Eisen und hellen Stellen gurnd. Das eingelaffene Baffer fann ichrecken. durch Schlite in den Banden wieder abgeleitet werden, da der Aal den einmal eingeschlagenen Weg selbst dann nicht verläßt, wenn am Ende nur jeuchte Stride ihm den Ubergang über den Behrruden zeigen. Freilich ist zu diesem Hilfsmittel nur dann zu greifen, wenn gar fein Bafferverluft ftatthaft ift. Der Abfall von ber höchsten Stelle gum Unterwaffer wird durch eine Rinne vermittelt, in der niedrige Einbauten die Strömung mäßigen.

Rann man den Aalpaß in eine seichte Stelle munden laffen, fo ift er zugleich für die jungen Rale zu benuten. Man füllt dann jeine Abfallrinne innerhalb der Ginbauten mit Ries. Zwischen den einzelnen Steinen juchen fich die jungen Male ihren

Unterwasse) Querschotte Aalrinne

457 bis 459. Halrinne.

Weg. Je weiter das Wehr stromauf liegt, um jo gröber nuß die Füllung sein, weil die

Banderung oft über ein Jahr dauert, mahrend deffen die Brut natürlich machft. Mann man den Nalpaß nicht in seichtes Baffer munden laffen, so ift für die jungen Fische besonders Sorge zu tragen. Dit genügt ein ungehobeltes ichräggestelltes Brett, worüber eine dunne Basserichicht läuit. Bei größeren hohen ist es besser, eine mit Kies gefüllte Rinne anzuwenden. Schwierigkeit macht nur die Mündung ins Oberwaffer. Da fie trop der wechselnden Wasserstände stets seicht bleiben muß, hat man sie manchmal schwimmend angeordnet. Man hat auch mit Ries gesüllte Röhren in den sesten Wehrteil eingemauert. Ihre Mündung legt man jo tief, daß sie nie trocen laufen kann, da eine zu starte Turch452 Flußhäfen.

ftrömung wegen der Füllung sich nicht entwideln kann. Bei den Nalpässen wie bei allen Fischwegen ist nach ihrer Fertigstellung zu beobachten, ob die Tiere sie auch benuten. Gesichieht dies nicht, so ist nach der Ursache der Unwirksamkeit zu forschen und diese zu beseitigen.

Mit den Fischwegen sind die Einrichtungen eines Stauwerks im wesentlichen besichrieben, es ist jest nur noch nötig, den Ausbau der dazwischen liegenden Haltung zu schildern.

In früheren Zeiten, wo noch die Schiffe ausschließlich von Menschen oder Pferden gezogen wurden, war es stets nötig, einen Weg für dieselben am User anzulegen. Dieser heißt Leinpfad oder Treidelweg. Heute ist er weniger wichtig, da fast überall der Schiffszug durch Schleppschiffe bewirkt wird. Sollte der Leinpsad nicht zu entbehren sein, so muß man ihn nicht zu weit vom User entsernt in solcher Höhe anordnen, daß er bei allen schiffbaren Wasserständen begehbar ist. Etwaige Nebenslüsse sind mittels Brücken zu überschreiten. Der Leinpsad muß ferner gegen überströmendes Wasser durch eine schwere Pflasterung geschützt werden. Auch Entwässerungsgräben dürsen nicht fehlen.

Da ferner der Fluß, wenn die Stauanlagen niedergelegt sind, manchmal längere Zeit frei in seinem Vette stießt, muß er auf seiner ganzen Länge auch für diesen Zustand ausgebaut werden. Es sind also bei der Kanalisierung alle Bauten anzuwenden, die bei der Regulierung vorkommen. Es sind die Nebenarme abzuschneiden, die allzu starken Krümmungen zu durchstechen, die Breite ist einzuschränken und die User sind zu befestigen. Letztere bis auf die von dem aufgestauten Wasser erreichte Höhe, wenn auf dem Flusse schnelsahrende Schisse verkehren. Kommen Regulierungswerke in der Stauperiode unter Wasser, so ist durch Vosen oder andere Zeichen die Schissahrt auf sie aufsmerksam zu machen.

Durch ben Ausbau des Stromlaufes bewirft man eine längere Dauer der freien Schiffahrt und eine Besserung der Hochwasserverhältnisse. Ein kanalisierter Fluß fordert daher dieselben Baus und Unterhaltungskosten, wie ein regulierter, außerdem aber noch dasjenige, was man dauernd oder einmalig für die Stauwerke ausgeben muß. Man wird also stets, wie in der Einleitung schon angedeutet wurde, versuchen, mit der Regu-

lierung allein jum Biele zu fommen.

Mußhäfen.

Auf einem schiffbaren Flusse findet der Güterumschlag in ausgedehnterem Maße überall da statt, wo eine bequeme Verbindung mit der Eisenbahn und dem Landstraßennet besteht. Entweder geschieht die Umladung an den Usern selbst oder in besonders dafür hergestellten künstlichen Vecken. Man unterscheidet Umschlagspläße und Verskhäfen.

Ein Umschlagsplat läßt sich im allgemeinen an jeder beliebigen Stelle des Flusses anlegen, wenn nur die Breite und Tiefe des Fahrwaffers genügend groß find, und wenn die im Fluß bestehende Wassergeschwindigkeit ein sicheres und bequemes Anlegen gestattet. Borteilhaft, aber nicht unbedingt notwendig ist eine hochwasserfreie Lage des Ufers. Der Borzug eines Umschlagsplages gegen einen Safen besteht darin, daß die umzuladenden Schiffe nicht die eigentliche Wasserstraße zu verlassen brauchen, was immer dann Schwierigfeiten macht, wenn von durchfahrenden Schleppzügen nur einzelne Schiffe anlegen. Auch zu Thal gehende Fahrzeuge, die sich fret im Flusse treiben lassen, bedürfen zu ihrer Einfahrt in ein geschlossenes Hafenbeden stets mehr ober weniger starker Schleppvorrichtungen, wenn sie nicht selbst mit Dampfmaschinen ausgestattet sind. Man wird daher an weniger verkehrsreichen Pläten und da, wo der Thalverkehr einzelner Last= schiffe besonders in Betracht fommt, Umschlagspläße vorziehen. Da man diese ferner bei wachsendem Verkehr leicht vergrößern kann, so sind die Kosten für die erste Anlage verhaltnismäßig gering; wiederum ein Grund mehr, an Orten mit weniger lebhaftem Berkehr Umschlagsplätzen den Vorzug zu geben; oft aber spielt sich jedoch auch ein ganz gewaltiger Berkehr unmittelbar an den Ufern eines Flusses ab. Es ist dies besonders da der Fall,

453

Gentralblatt ber Bauverwaltung"

Made,

Cagrplan der Bafenanlagen ju Duffeldorf.


wo eine große Stadt von einem schiffbaren Wasserlauf durchflossen wird; dort ist bas ganze Ufer von Landungsftellen und Lager=

plagen eingenommen.

Bei unserem Rlima muß stets ein sicherer Plat für die Schiffe vorhanden sein, wohin fie bei hochwasser und Eisgang flüchten können. Man legt daher vielfach da, wo bereits ein größerer Bertehr ftattfindet, neben dem Umichlageplat hochwafferfreie, geschloffene Safen= beden an. Diese werden stets mit Lade= und Löschvorrichtungen versehen, da bort, wo ganze Schleppzüge umzulaben find, feine Schwierigfeiten bestehen, die Schiffe vom Fluß in den Safen zu buglieren. Go find die meiften Berfehrs: und Winterhafen entstanden. Gine Ausnahme bilden solche Plate, wie Rosel, Frankfurt a. M. und andere, die an ben Endpunkten erst neuerdings schiffbar gemachter Wafferstraßen liegen. Dort entschloß man sich gleich zu eigentlichen Safenanlagen, weil bafelbft naturgemäß fein burchgehenber Schiffsvertehr stattfinden fann, und außerdem ein Uberwintern besonders vorteilhaft ift.

Den Plat für ein Safenbeden bestimmen im Gingelfalle wirtschaftliche, technische und finanzielle Rudfichten. hier tann nur auf die technischen eingegangen werben. Bunachft ift bie Mundung in zwedentsprechender Beife anzulegen und auszugestalten. Sie foll fo breit sein, daß zwei Schiffe zu gleicher Beit bequem ein= und ausfahren tonnen, und fo liegen, daß in keinem Fall sich eine Sintstoff= bank bei der Wanderung thalabwärts davor legen tann. Die Stellen, die hiergegen am meisten Schut gewähren, find bie fontaven Ufer der Krümmungen, wo sich ständig die größte Fahrtiefe befindet und ein Anfammeln von Sinkstoffen nicht zu erwarten steht.

Die Einfahrt wird gewöhnlich an dem am meiften ftromabwarts gelegenen Ende bes hafens angebracht, und zwar fo, daß die gu Berg fahrenden Schiffe fie ohne icharfe Wendung gewinnen können. Manchmal liegt, wie in Mainz oder Ludwigshafen die Einfahrt in der Mitte des Bedens. Die erstgenannte Anordnung ift aber für bie Schiffer bequemer und wird deshalb meift angewendet, zumal auch bei ihr das Eindringen von Eisschollen in den hasen unmöglich ist und bei hochwasser nur durch Stau von unten her eine Bebung des Spiegels eintreten fann. Will man auch diese vermeiden, so bringt man in der Mandung eine Sperrichleuse an, eine Einrichtung,



Diameter Longie

454 Rlugbaien.

bis sig am Binnenhjefe in Außburg verfindet. Ih es neinendig, bie Mandung ober eine andere Siefe des Agieng un überbeiden, so sie Die interfante seiner seiner Siefen, die hab in die eine Aber die Abert der die Abert die Abert die die interfande höhen ist vorden hin, jezegert die Grinfart möglich gibt die bien alle Massagke der ertigten Unsfahre hin die die Bert die nicht mit die bei die Bert die

Das Hafenbeden selbst jucht man da angulegen, wo eine ichon bestehende Sertiefung die Erdarbeiten zu mindern verspricht; natürlich aber nur dann, wenn keine anderen gewichigeren Gründe gegen die gewählte Stelle geltend gemacht werden können Das Aussieben der Massen erlicht vielkach im Trodenen und zwar durch Troden-



461. Rai-Anlagen ju flutmerpen.


bagger, da mit Samdardeit in der meiltes Huren Bauget die gembaligen Erdberegungen micht ausfährber film. Die gewomenen Wälfein judi unn in undbarer Weiler mieber gur bernenden, mas um so leichter ihr, als die gange Heimalage durch Tämme gegen jede Gelach, bei den Geliffen die Johandier und Gistgand vort, zu schippen ist. — Bet der Bahl der Dettlich feit für den haten muß man auch berückfügligen, das durch die Wahrte meile Mindefanding der die Geliffe der Geweilberung des Heuten den Erdle eine Berwilderung des Johandierer die Linderich und nach der Erdle eine Berwilderung des Johandierer der Linderich der Geliffe der Berwilderung des Johandierer der Linderich der Geliffe der Berwilderung des Johandierer der Linderich der Geliffe der Berwilderung der Linderich der Geliffe der der Linderich der Geliffe der Geliffe her der Geliffe der Geliffe her der Geliffe der Geli



462 u. 463. Greifbagger.

ber Schffsvertehr fich entwidelt hat. Dort mußte ben fich sietig vergrößernben Anspruchen burch mehrmalige Erweiterungsbauten genugt werden, so bei ben Sufen in Mannheim, Ruborat u. j. w.

Da aber auch bas vom Strom bier eindringenbe Baffer guzeiten reichliche Mengen von Schlammteilchen mit fich führt und auch vom Ufer und ben Schiffen aus eine fortwährende Berunreinigung stattfindet, so ist eine regelmäßig sich wiederholende Bertiefung des Hasens nicht zu umgehen. Dieselbe erfolgt durch Baggermaschinen, und zwar wendet man wegen der schlammigen Beschassenheit der zu fördernden Massen Sauge oder Pumpen-bagger, an Stellen, an welchen man, wie in den Ecken, mit anderen Baggern nicht anstommen kann, auch Greisbagger an. Man kann sich auch durch Spülung des Hasensbedens zu schützen suchen. Dann wird zu diesem Iwed an geeigneter Stelle ein Schleusensthor oder ein bewegliches Wehr angeordnet, durch welches beim Öffnen eine so große Menge aufgestauten Wassers in den Hasen gelassen werden kann, daß darin eine lebhaste Strömung entsteht, die den Schlamm mit sich fortreißt. Auch für die Erneuerung des stillstehenden und deshalb saulenden Wassers ist eine solche Einrichtung nötig, wenn sie nicht ein lebhaster Grundwasserstrom ersett. In den Fällen, in welchen die Spülung



464. Querfdjnitt einen Bollwerke.

nicht wirksam genug ist, muß durch Baggern die Erhaltung der Tiese bewirft werden.

Bit ber hafen, was Ginfahrt, Lage und Abmessungen betrifft, allen Bedingungen angepaßt, die im einzelnen Falle zu stellen sind, so ist die nächstdem wichtigfte An= gelegenheit die Ausstattung der Ufer, an benen das Berladegeschäft ausgeführt werben foll. Gie muß fo erfolgen, daß nach Größe und Wichtigfeit bes Berfehrs eine möglichfte Beschleunigung bes Umichlags stattfinden tann. Das erste Erfordernis in dieser Beziehung ist eine zwedentsprechende Befestigung ber Ufer. Die Ausführung richtet sich nach der Art der umzuladenden Güter und der dazu verwandten Hilfsmittel. Auch die Verhältnisse bes Baugrundes wirken auf die Ausgestaltung mit ein. An Stellen, wo Sand, Ries und Steine aus den Schiffen ausgelaben werden, ober wo man das mit den Flößen angekommene Langholz and Ufer zieht. genügt eine gute Abpflasterung in


nicht zu steiler Böschung. Die genannten Baumaterialien werden dann mit Ausnahme des Holzes durch Schubkarren aus den Schisskörpern herausbefördert und über einsache Ladebrücken ans User geschafft; dort werden sie auf Freiladeplätzen, die wenigstens für grobes Material nicht einmal hochwassersei zu sein brauchen, abgelagert. Auch die Ladeplätze für andere Waren sindet man zuweilen nicht besser ausgestattet, als durch eine gepstasterte nicht zu steile Böschung. Amerikanische Flußhäsen und zuweilen auch europpäische weisen eine solche sparsame Einrichtung auf.

Meist aber hat man dem Ufer eine bessere Ausstattung gegeben, vor allem in der Absicht, den Schiffen die Möglichkeit zu gewähren, sich unmittelbar an das Ufer legen zu können. Man wird deshalb, je nachdem die Lasten beschaffen sind, die am Userrand gestagert werden sollen, ein hölzernes Bollwerk oder eine steinerne Mauer errichten. Auch Ladebühnen können in Anwendung kommen.

Ist die Anlage eines hölzernen Bollwerts statthaft, ober vielleicht wegen zu weichen Baugrundes empfehlenswert, so hat man den Vorteil, daß die erstmaligen Kosten bedeutend geringere sind, als für eine steinerne Mauer. Freilich besteht der Nachteil,




465. Brunnenfandirrung bro Raio ju Glangom.



466. Gnerschnitt einer Kalmaner unf Pfahlwerk mit Steinschüttung um glafen von New York. IX 58

daß die Teile, die nicht stets unter Wasser liegen, leicht schadhaft werden und einer Ausbesserung oder Auswechselung bedürsen. Die Ausschlung eines Bollwerks ist solgende: Bunächst wird eine Spundwand eingetrieben, die in regelmäßigen Abständen stärkere Pfähle enthält, oder vor welche einzelne Pfähle geschlagen sind. In Niedrigwasserhöhe wird sie abgeschnitten und durch zwei Längsbalken, Zangen genannt, oder durch einen Holm zusammengehalten. Auf dieser Grundlage sind in der Berlängerung der stärkeren Pfähle Pfosten eingezapst, die an der Landseite mit einem Bohlenbelag versehen sind. In der Höhe des Users sind die Pfosten durch einen starken Balken, den Holm, versbunden. Damit das Bauwerk den Druck der hinterfüllten Erde aushält, sind Veranke-



467. Querfdnitt einer Raimauer auf Pfahlroft.


468. Querfcuitt einer Maner auf Beton.

rungen nötig. Um die Stofe ber Schiffe unschädlich zu machen, rammt man vor den Pfoften nicht felten ichräge Prellpfähle ein, die zugleich zur Schiffsbefestigung bienen.

Soll am Uferrand eine Eisenbahn entlanggeführt werden, oder laufen daselbst schwere Kräne, so genügt ein hölzernes Bollwerf nicht mehr, sondern in solchen Fällen ist eine steinerne Hafen mauer am Plate. Überhaupt wird bei lebhaften und wichtigen Hafenspläten stets eine solche vorzuziehen sein, und Bollwerke sind nur da anzuwenden, wo die Steinmauern wegen übermäßiger Kosten des Materials oder allzu großer Schwierigsteit der Gründung zu viel kosten würden. Bei Aussiührung einer steinernen Hafeneinfassung kommt es zunächst darauf an, durch sorgiältige Bodenuntersuchungen sestzustellen, in welcher Tiese man einen Baugrund sindet, der im stande ist, das schwere Wert zu tragen. Nach dem Ergebnis dieser Untersuchung muß man die Bauart der User einrichten. Nur selten wird man sie unmittelbar auf tragsähigem Boden emporsühren können. Man wendet

daher meistens die für tieser liegenden Baugrund üblichen Bersahren an. Vor allem häusig sind Pfahlrostgründungen, aber auch solche auf Brunnen oder Senkkästen kommen vor. Läßt sich der tragfähige Grund gar nicht erreichen, so muß man durch Steinschüttung oder Senkstücke eine Unterlage schaffen, auf der man das Bauwerk sicher in die Höhe führen kann. Bei der Ausmanerung kann man durch passend angeordnete Hohlräume, die mit leichterem und billigerem Material gefüllt sind, Gewicht und Kosten des Bauwerks erheblich vermindern. In der Höhe der Erdoberstäche wird die Mauer mit besonders harten Steinplatten gut abgedeckt, um sie vor dem Einstusse der Witterung zu schüßen. Wie beim Bollwerk sind auch bei Usermauern Prell= und Haltepfähle nötig. In verschiedener Höhe eingelassene Ringe dienen ebensalls der Schissesestigung. Ist wegen stark wechselnder Wasserstände die Mauer besonders hoch, so darf nicht unterlassen werden, Treppen und Leitern in sie einzubauen, um vom User aus bequem die Schisse erreichen zu können. Des weiteren muß stets für leistungsfähige Hebevorrichtungen zum Umladen der Güter gesorgt werden, ebenso für ausreichende Speicherräume und

Freilagerpläte. Eine gute Ausstattung in beiderlei Sinsicht ift für die gange Unlage von größter Wichtigfeit. Bei An= schaffung der Hebe- und Speichereinrichtung foll man sich ftets die neuesten Erfindungen und Erfahrungen zu nute machen. Besonders darf man mit maschineller Ausstattung nicht zu sparfam fein, weil die Schiffahrt leichter geringe Abgaben für die Berginsung solcher Ginrichtungen ertragen kann, als den Schaden, der ihr aus überlangem Warten wegen ungenügender Löschvorrichtungen erwächst. So fann ein Elbichiff nur ein Biertel ber Schiffahrtszeit zur eigentlichen Fahrzeit benuten, die übrige Beit liegt es still, und zwar einen beträchtlichen Teil davon, um auf feine Entladung zu



469. Querschnitt einer Raimaner mit Steinkifeufundierung.

warten. Es müssen eine Anzahl fahrbare Kräne vorhanden sein, die im stande sind, Lasten bis zu etwa 2000 kg zu heben. Die Krangleise gehen längs der ganzen Hasenseinsassung hin, damit das Beden vollständig ausgenutt werden tann. Für besonders schwere Lasten wird ein fester Kran vorgesehen, der etwa 6000 bis 12000 kg zu heben vermag. Als Betriebstraft für die Hebeaulagen wendet man Menschenkraft, Dampf, Drudwasser oder Elestrizität an.

Ist es notwendig vorzusehen, daß die Güter unmittelbar von der Bahn ins Schiff oder umgekehrt verladen werden, so sind längs der Usermauern Ladegleise nötig. Hinter diesen liegen Freilagerpläße oder Schuppen, wo dassenige aufgestapelt werden kann, was vor der Weiterbeförderung einige Zeit im Hasen lagern muß. Längs dieser Bauten sind an der Landseite wiederum Gleisanlagen angeordnet, damit hier ein Ent= und Beladen der Bahnwagen erfolgen kann, und so der Raum am Hasen zur Abwickelung des un= mittelbaren Umschlags nicht verringert wird. Die Lagerschuppen sind im allgemeinen ihrer Bauart nach nicht von den an der Eisenbahn üblichen unterschieden. Sie haben oft an allen vier Seiten Laderampen. Auf der dem Hasen zu liegenden vollzieht sich der Berkehr mit den Schiffen, landwärts der mit der Eisenbahn. Auf den übrigbleibenden beiden Querseiten hält das Fuhrwerk, das bei dieser Anlage möglichst wenig von der



470. Clektrifch betriebene Winkelportalkrane in Duffelborf.



471. Sugerhane ju Worme.

Babs griftigdet wird. Die Chappen muffen bekand fo berit fein und fe meit voneinander abliegen, abs die beaueme Stenden mit von Wagen maßigt die. Die vom Zuhmert zu überichreitenden Gleife ind zu pflattern. Es ist gut, die Epriche nicht darur einzigen Kutten zugänftig zu unschen, fonderen mehrlicht des gange Wandlichger freizugschen. Werden die Chappen mehrlichtig gebaut, die gefacket uns fie ab Greicher; von der die Bereich die Ghappen mehrlichtig gebaut, die gehom die der Greicher verlichen.

Der Ban und die Berwaltung von Lager- ober Speicherraumen wird febr oft befonberen Gefellicaften gegen Bacht überlaffen. Der Staat befall fich bann nur ein Auffichierecht über Bauausführung und Betriebseinrichtung vor.




472. Getreibrelemator in Thatigkeit. Roch Chotographie von D. Breuer

Macht fid, die Union mehrerer Speicher nötig, to mird man in jeden berießen gemilfe Basengantingen werden med Brintfalmagen in erfen, die ber Abatt beiter Götter angeschi find, jo daß fie das Bertaden wereininden und die Außbewahrung werbeitern. Sew allem terman mas bie jeurgräftlichtigen Gegenfalmbe von der anderer Basen. Man beiter der die der di

Bon allen feurrgeschprichen Waren wird baum eine in locken Mengen befobert alb das Petroleum, Grüber erfolgt leiten Berichung in Jöffern mud yauer in ber Beile, wie bie schoss anderen Stickgatet. Jest werden, um die Merdunfungsbertufte ju vereinibern, logenannte Cant- voor Ulightiff egbaut, in welchen has Petroleum in großen einerne Gefissen der Der Grüfferberre felht bilten, verfacht wird. Was biefen einem Gefissen der Berichten der Grüfferberre bei der Grüfferberre bei der Grüffer der Beilen fin alle der Berichten bei der Grüfferberre Beile gefier der Grüfferberre gefier der Grüfferberre gefieren gefier der Grüfferberre gefieren gefieren gefieren gefieren gefieden gef

Alle diese Verbesserungen in der Ausbewahrung und dem Versand des Petroleums sind von Amerika zu uns herüber gekommen. Aus demselben Lande stammen die Neuerungen, die den Getreidetransport im großen vervollkommnet haben. Dort muß das aus dem Westen kommende Getreide von tiesen Wasserstraßen, wie z. B. dem Ohio und der amerikanischen Seenkette auf kleinere weniger leistungsfähige Kanäle übergehen. Die Umladung muß schnell und billig erfolgen, damit nicht übermäßige Kosten das Getreide für den europäischen Markt zu sehr verteuern. Auch ist an solchen Stellen für die Aussewahrung größerer Massen Sorge zu tragen. Man hat dort die Speicherräume gleich mit den Entladevorrichtungen verbunden und außerdem die Einrichtung getrossen, daß während des Umschlags zugleich ein Wiegen und Reinigen der Ware stattsindet. Diese Erfindungen haben sich schnell nach Europa verbreitet und in den Häsen von London, Antwerpen u. s. w. sowie auch im Binnenlande in Frankfurt, Mainz, Mannheim, Dutz-



473. Pneumatifder Getreideheber. Queifdritt.

Die neueste Erschei= nung auf diefem Gebiete ist der pneumatische Elevator. An Stelle des tritt Bedierwerfs. biesem ein beweglicher Schlauch, durch den mittels starfer Luftverdünnung das Getreide aus dem Schiff gesaugt wird. Die Borteile dieser Anord: find bedeutend. nung Es wird zunächst überhaupt ein schnelleres Ent: laden erreicht. Weiterhin ist es möglich, bei jedem Wetter zu arbeiten, da weber im Speicherraum noch im Schiff größere Luten offen zu laffen find. Man fann ferner mit dem Saugkopf des Schlauches


burg Einführung gefunden.

überall hinkommen, wähsend bei den Becherwerken das Getreide der Hebevorrichtung zugeschaufelt werden muß. Mächtige Elevatoren dieser Art finden in den Seehäfen Verwendung, um das Getreide

aus den transatlantischen Dampfern in Flußfähne umzuladen.

Sowohl in den Speichern, wie auf den Freilagerpläten werden die verschiedenen Güter nach Arten geordnet, und wenn größere Mengen von ein und derselben Ware zu befördern sind, kann man mit Vorteil besondere Ladeeinrichtungen anwenden. Die Auswendung von gesonderten Ausladepläten für Holz und andere Baumaterialien ist schon besprochen. Man schafft vor allem für Bauholz oft eigene Hafenanlagen, so z. B. in Mannheim, Frankfurt a. M., Kosel u. s. w. Überall hat man da einen alten Flußarm als Floßhasen ausgebaut, indem man ihn an seiner oberen Abzweigungsstelle mit einer Einlaßschleuse versah und an seinen Ufern zum Heraufziehen der Stämme Längs- und Duerschlepppläte einrichtete.

Unter den besonders zu berücksichtigenden Güter ist ferner die Kohle zu zählen. An den Stellen, wo sie mit der Eisenbahn ankommt, um dann im Schiffe weiterzugehen, ist eine solche Masse zu bewältigen, daß die Einrichtung besonderer Kohlenhäfen, wie in Ruhrort und Kosel sich als notwendig herausstellt. Hier findet man auch für die Versladung besondere Einrichtungen. Ihr Grundgedanke ist der, daß man das Gefäß, welches die Kohlenladung enthält, zum allmählichen Umkippen bringt, und die Ladung durch ihre



4. Berff. und gafenanlagen in ber Bheinau ju goin a. B

eigene Schwere in einer Rinne oder Aussche ins Schiff gleiten lößt. Auf die Kohlenfipper wird bei Besprechung der Seehöfen zurückgekommen werden. — Auch für manche andere Güter, wie z. B. Erze, sind da und dort, wo sie in großer Menge zur Berladung kommen, besondere Sinrichtungen getrossen.

Für die Beaufsichtigung des Verkehres und die Überwachung der Ordnung im hafen sind geeignete Maßnahmen zu treffen, und den mit ihrer Aussührung betrauten Beamten ist durch Einrichtung von Diensträumen ein Unterkommen zu schaffen, ebenso wie in den Speichern zur Erledigung der dort notwendigen kausmännischen Arbeiten Räume vorzusehen sind.

Bur Vollendung einer Hasenanlage gehört ein Bahnhof, der es gestattet, die beladenen Wagen zu Zügen zusammenzustellen, welche ohne weiteres auf die Linien des Bahnnetzes übergehen können; denn nur dann, wenn Eisenbahn und Wasserstraßen zu einem Ganzen verbunden sind, ist von beiden der größtmögliche Nutzen zu erwarten.

Die beschriebenen Einrichtungen eines Hafens lassen erkennen, wie viel notwendig ist, damit er seinen Zweck vollkommen erfüllt und das ausgewandte Geld entsprechend verzinst wird. Je nach den Anforderungen des Verkehres und je nach den örtlichen Zuständen werden die Ausgaben verschieden sein. Welche erheblichen Summen in neuerer Zeit auf die Verbesserung resp. auf die Neuschaffung von Hafenanlagen sür Flußschiffe in einzelnen deutschen Städten ausgegeben worden sind resp. ausgewendet werden sollen, geht aus der nachsolgenden Zusammenstellung hervor.

| | | | | | | | | | | Soften für Dafena Labes und Lageiun | Schiffs und Gifenbahnpertehr im | | |
|--------------|---|-----|---|-------|---|--|---|-----|---------------|--|------------------------------------|---------------------|--|
| Nam | | ber | 8 | Stadt | | | | | Einwohnerzahl | Im gangen Mark | Auf den Kopf der Ervölkerung | 32hce 1893 | |
| Berlin | | | | _ | | | | | 1 676 000 | 4 500 000 | 2,7 mt. | 10 549 000 | |
| Duisburg . | ٠ | 4 | | | | | | | 70 000 | 6 000 000 | 85.3 ,, | 9 606 000 | |
| Mannheim | , | | | | | | , | | 91 000 | 24 250 000 | 267,4 " | 5 823 000 | |
| Breslau . | | | | | | | | . 1 | 373 000 | 3 500 000 | 9,4 | 4 117 000 | |
| Köln | 4 | | | | | | | . 1 | 334 000 | 12 000 000 | 35,9 | 2 882 000 | |
| Düsseldorf | | | ۰ | | | | | 1 | 176 000 | 9 965 000 | 56,7 | 2 787 000 | |
| Magdeburg | | | | | | | | | 214 000 | 7 672 000 | 35,8 | 2 707 000 | |
| Frantjuri a. | P | R. | | | 4 | | | | 223 000 | 6 316 700 | 27,6 | 2 395 420 | |
| Mainz | | | | | | | | 0 | 77 000 | 8 852 000 | 115 " | 547 731 | |
| Dortmund | | | | | | | | | 111 000 | 5 650 000 | 50,8 | (in ber Ausführung) | |

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, wendet Berlin den geringsten Betrag pro Kopf für seinen Schiffsverkehr auf. Tropdem die Spree im Verhältnisse zu anderen Flußläusen sehr unbedeutend ist, so kann sich dieselbe dennoch, was den auf ihr sich ab-wickelnden Warenverkehr anbetrifft, stolz mit den bedeutendsten Strömen des europäischen Kontinents messen.

Nachstehende Zahlen geben einen Überblid über den Binnenschiffahrteverkehr deutscher Städte im Jahre 1894:

| Berlin | ٠ | 5 045 000 t | Dresden . | | | | | 709 000 | t |
|------------------|---|-------------|------------|---|------|-----|-----|---------|-----|
| Hamburg | | 4 160 000 " | Köln | | ٠ | | | 663 000 | , , |
| Duisburg | ٠ | 3 952 000 " | Königeberg | | | | | | |
| Manuheim . | | 3 662 000 n | Bremen | | | | | | |
| Magdeburg . | | | Düsseldorf | | 50 (| 000 | bis | 350 000 |) " |
| Breslau | | | Straßburg | | | | | | |
| Franksurt a. Md. | | 859 000 " | Mainz . | } | | | | | |

Schiffahrtskanäle.

In unserer viel bewegten Zeit tritt der Kanalbau seit einer Reihe von Jahren, nachdem man in der Periode des stärksten Eisenbahnbaues geglaubt hatte, daß er seine Rolle für alle Zeiten ausgespielt habe, wiederum bedeutend hervor. Bon allen Seiten tauchen Projekte für neu anzulegende Kanäle auf, und wenn man sich einst zu dem Vorschlage versteigen konnte, die bestehenden Kanäle zuzuwerfen und auf diesen Schüttungen Schienen zu verlegen, so sucht man heute die Vorzüge dieses Transportvermittlers in das hellste Licht zu sehen und seine Überlegenheit rechnerisch darzuthun. Bedeutende Kanalanlagen hat die Jestzeit bereits entstehen sehen, und groß ist die Jahl der geplanten

Unternehmungen diefer Urt.

In der That ift das Wasser, wie auch das Borangegangene zur Genüge hat erkennen laffen, ein jo volltommenes Berkehrsmittel, daß es nicht überraschen fann, wenn die Menschen sich früh besselben bedienten und dort, wo die Natur es versagt hatte, bestrebt waren, dieses Transportmittel fünstlich zu schaffen. Die erste Bethätigung auf diesem Bebiete fand bereits im hohen Altertume ftatt, fie knüpft an die Schaffenstraft der Baby-Ionier und Agypter an. Die Berftellung der Schiffahrtstanäle erfolgte ohne Zweifel in Unlehnung an die zu Bewässerungszweden in zahlreichen antiken Rulturlandern angelegten Graben und Ranale. In den meiften diefer Lander bildeten die Bemafferungeanlagen die Grundbedingung des hohen Rulturzustandes. Diese Behauptung trifft im gleichen Maße für die Tigris- und Euphratländer, wie für Agypten, China und Indien zu. In allen genannten Ländern find die auf uns gekommenen Reste von einem Umfange, der unsere Bewunderung und unfer Erstaunen erregen muß und ahnen läßt, wie außerordentlich bedeutend diese Werke einst gewesen sein muffen. Bon dem guten Funktionieren dieser Bemäfferungstanale hing das Gedeihen des gefamten Bolfes ab, und mit ihrer Bernachlässigung oder Zerstörung fanken jene Bolfer rasch von ihrer hohen Kulturftuse herab. Diefe Arrigationstanäle find als die Borftufe ber eigentlichen Schiffahrtstanale anzusehen. Nicht wenige dienten im Laufe der Zeit beiden Zweden.

Die ältesten Schiffahrtskanäle zweigten entweder von einem Flusse ab oder verbanden zwei Wasserläuse miteinander, und zwar war es erforderlich, daß die Höhenlage derselben eine solche war, die eine freie Verbindung ermöglichte. Es dauerte lange, ehe der Mensch ein Mittel erfand, die Höhendisserenz zweier durch einen Kanal zu verbindender Wasserläuse künstlich zu überwinden, was erst vollkommen durch die Ersindung der

Rammerichleuse im 14. Jahrhundert unserer Zeitrechnung geschah.

Bu den ältesten Rachrichten über Schiffahrtstanale gehören die Mitteilungen über die Serstellung einer fünstlichen Wasserverbindung zwischen dem Mittellandischen und Noten Meer. Unter Ramses dem Großen (Sesostris, 1396 - 1328 v. Chr.) soll zuerst der Verfuch gemacht worden sein, den Kanal von Suez zu bauen. Als Hauptursache dieses Unternehmens wird ber Berkehr mit dem arabischen Rupferlande angesehen, mit welchem die Agypter einen großen Sandel trieben. In späterer Zeit nahm Necho (Nefu) die Ausgrabung des Kanals wieder auf, priesterliche Drakelsprüche schreckten ihn jedoch von der Fortsetung der Arbeit gurud. Erst der Achamenide Darius Systajvis vollendete einen Kanal zwischen den beiden Meeren, der etwas oberhalb Bubastus von dem Nil obging. Berodot beschrieb als Augenzeuge diesen Basserweg. In der Folgezeit geriet dieses Werk in Verfall, wurde jedoch von Ptolemaus Philadelphus wieder in sehr vollkommener Beise hergestellt. Nach den auf uns gekommenen Nachrichten besaß derselbe fünstliche Schleuseneinrichtungen, beren genaue Beschaffenheit jedoch nicht bekannt ift. Der Kanal erhielt sich bis zur Römerherrschaft, bis zu den Zeiten Marc Aurels, ja vielleicht bis zu den Belten des Kaisers Septimins Severus, also über vier und ein halbes Jahr= hundert. Im Jahre 640 n. Chr., nach der Eroberung Agyptens durch die Araber, ließ der Kalif Omar den Kanal von neuem öffnen, Al Mansor aber ihn um 760 aus mili= tärischen Gründen wieder verschütten. Dicuil, ein irischer Monch, berichtete im Jahre 825, daß sein Lehrer auf einer Wallfahrt nach dem Heiligen Lande einen Kanal vom Nil nach

dem Noten Meere befahren habe. Der große Kalif Harun al Raschid (786—809 n. Chr.) faßte den Plan, entweder einen Kanal vom Nil oder vom Mittelländischen Meere nach dem Roten Weere herzustellen; er ließ jedoch diesen Plan fallen, da er einerseits fürchtete, dem Nil könnte hierdurch zu viel Wasser entzogen werden, anderseits weil hierdurch die Möglichkeit einer Bedrohung Mekkas durch griechische Seerauber gegeben worden wäre.

Das von dem Euphrat und Tigris durchstossene Land zeigte im Altertum eine Reihe hervorragender Kanalbauten. Unter Nebukadnezar wurden zur Entwickelung des Handels Mesopotamiens umfangreiche Arbeiten ausgeführt. Zur Verbindung des Euphrat mit dem Tigris ließ der genannte Herrscher vier Querkanäle herstellen, von welchen der bedeutendste der Königösluß (Nahar malka) war, der ein Besahren mittels Seeschiffe gestattete. Zur Versorgung dieses Kanals diente ein bei Sippira angelegtes großes Bassin von 11 m Tiese und einem Umfange von 60 km.

Die Leistungen der Römer im Kanalbau sind im Bergleiche zu der von diesem Bolke überhaupt entwickelten Bauthätigkeit verhältnismäßig gering. Berschiedene große Unternehmungen dieser Art wurden zwar geplant, so von Nero die Durchstechung des Isthmus von Korinth und ein Kanal zwischen Misenum (bei Reapel) und Rom, keines dieser Projekte kam jedoch zur Aussührung. In der Campagna und Sirmien entstand eine größere Auzahl Kanäle, die zwar in der Hauvtsache Entwässerungszwecken dienten, jedoch auch von Böten befahren wurden, die den holländischen Tretschuiten ähnlich waren.

Für die Herstellung der Kanäle waren in jenen frühen Zeiten und besonders bei den Römern meistens militärische und politische Gesichtspunkte maßgebend. Noch ein anderes Moment ließ die Herstellung von Bauwerken, die große Arbeitsleistungen ersorderten, außerordentlich wünschenswert erscheinen. Eine Beschäftigungslosigkeit der zahlreichen Legionen barg große Gesahren in sich, denen die Feldherren am besten dadurch glaubten entgegenwirken zu können, daß sie die Soldaten bei der Herstellung der Landstraßen und Kanäle beschäftigten. Paulinus Pompejus und Lucius Betus saßten nach Tacitus (Annal. L. III) den Plan zu einer Verbindung des Provencer Meeres mit dem Deutschen Meer. Drusus ließ große Deichbauten am Rhein aussühren und diesen Fluß durch einen Kanal mit der Pssel verbinden. Unter den zahlreichen Spuren der einstigen Thätigkeit der Römer in Britannien besindet sich gleichsalls eine Kanalanlage, die Verbindung des Neß mit dem Witham (Car-Dyke).

Für China ist die Anlegung von Kanälen im Altertum zwar nachgewiesen, doch ist nicht bekannt, inwieweit ein Befahren derselben möglich war. Die Erbanung der großen schiffbaren Kanalanlagen datiert erft aus der Mongolenzeit. Unter diesen Kanälen ift der den ganzen Kuftenstrich vom Golf von Betschelt bis zum Alpensee Sihn durchgiehende Große oder Raiserfanal der bedeutenoste. Dieser Ranal besitt eine folche Länge, daß er in Europa die Oftsee mit dem Adriatischen Meere verbinden wurde. Der Großchan Aublai ließ diesen Kanal von Befing aus beginnen und die bereits bestehende Ranallinie teils erweitern und vertiefen, teils nen bauen. Die Schaffung dieses Riesenwerkes war nur in einem Lande möglich, in dem über Millionen Handlanger despotisch verfügt werden konnte. Der Kanal hat keine Schleusenanlagen; seine Breite ist sehr verschieden, bald beträgt sie 60 m, bald 300 m. Er hat fast nie stillstehendes Wasser. Bald ist er tief in die Berge eingeschnitten, bald läuft er innerhalb Dämmen, die mit Granit= quadern eingefaßt find, burch Seen und Morafte. Zahlreiche Brücken überspannen den Kaiferfanal, und unzählige Vorrichtungen für Bewässerungszwecke sind vorhanden. Un ben Ufern ziehen sich steinerne Leinpfade entlang. In 40 Tagen konnte ber Basserweg bequem durchfahren werden. Gine gepflasterte Heerstraße lief dem Ranal parallel, dieselbe war mit Bäumen und Weiden bepflanzt, und an ihrer Seite standen Wirtshäuser und Schuppen. Die Schaffung des Kaiserkanals war eine Notwendigkeit. Um die Entstehung von hungerenöten nach Möglichkeit zu verhüten, mußte bei der Abneigung der Chinesen gegen die infolge der heftigen Sturme des Gelben Meeres fehr gefährliche Seefahrt eine binnenländische Verbindung von Süd= nach Nordchina hergestellt werden. In vorigen Jahrhundert rechnete man, daß der Raiser auf dem Kanal 9999 Schiffe zum Korntransport mit 200 000 Mann Besatung hatte, die beständig in Thätigkeit waren,




um dem Herrscher den Tribut seiner Unterthanen zuzubringen. Der Raiserkanal (Abb. 2 S. 7) ist dabei nur der Hauptstamm eines unzählige Glieder besitzenden Kanalnehes, das für die Wohlfahrt des Landes von großer Bedeutung ist, und dessen Kenntnis daher einen wesentlichen Teil der Kenntnisse eines gebildeten Staatsbeamten überhaupt bildet.

Die Erbauung jedes Kanals wird in den Annalen verzeichnet und bringt dem Erbauer ben Ruhm der Nachsommen ein. Die ersten Staatsbeamten sind mit der Erhaltung der Kanäle beaustragt. Kein Mandarine kann auf die Bürde eines Welehrten Anspruch erheben, ohne genaue Kenntnis der Kanäle seiner Provinz zu besitzen. Die Gouverneure müssen die Geschichte, die Ausmessung, die Verechnungsweise der Dämme, Schleusen, Brücken und Kanäle kennen. Die Organisation der Wasserwirtschaft ist bei der Bedeutung, welche die Reiskultur für das gesamte ungeheure Reich besitzt, die Hauptausgabe der Staatsbehörden. Eine Abgabe

für die Benutung des Wassers in irgend einer Form existiert in China nicht. Die Benutung der Wasserstraßen war eine sehr lebhaste. Die Binnensahrzeuge besaßen einen Wast und ein Segel und hatten eine Tragsähigkeit von 1200 bis 3600 t, 10 bis 12 Pferde zogen die Schisse.

Die Städte maren vielfach von zahllojen Ranalen durchzogen. Rach Marco Bolo besaß Sangtichou-ju 12 000 Bruden und Stege, die über die Hauptkanäle jo hoch geführt maren, daß die Schiffe mit aufrechtem Daft darunter passieren tonnten. Dicie Binnenwasserstraßen dienten dem pro-Bon alters her vinzialen Handel. haben die Chinejen ihre Städte fo angelegt, daß sie für Fahrzeuge zuganglich find, fast jede nur einigermaßen bedeutende Stadt ift von Ranälen durchschnitten oder umgeben und steht mit einem schissbaren Fluß in Berbindung. Der Plan von Souticheon läßt diesen Reichtum an städtischen Bafferftragen erfennen.

Ein anderer alter Kanal, der für Deutschland nach Erwerbung der Kiautschoubucht erhöhtes Interesse bessist, war der Kanal, der die Schautunghalbinsel von der Riautschou- dis zur Laitschoubucht durchschnitt und den Namen Riau Lai-ho führte. Mit dieser Wasserstraße ist der Name des ersten Kaisers der Sung-Dynastie (960 n. Chr.) verknüpft, auf dessen Beschl auch die Brüden über den



475. Plan von Soutscheon.

Ranal erbaut wurden. Die Zahl berselben beträgt 72, und jede Brücke ruht auf dem Mauerwert einer Schleuse. Dieser Ranal wurde zu gunsten einer besseren Route aufgegeben, und zwar geschah dieses, als die Nordeinsahrt des Kanals infolge der Birkung der Fluten des Gelben Flußes versandete. Der Kanal hatte eine Länge von 100 Seemeilen und verfürzte die Entsernung zwischen Peting und den reichen Reisseldern im Süden, auch ersvarte er der Getreidessotte die Umschissung des gesürchteten Schantung Vorgebirges. Heute dient dieser Kanal nur noch gewissen Plagen für den örtlichen Transport.

In einem anderen Teil Asiens, in Indien, kamen im Mittelalter ebenfalls hervorragende Kanalbauten zur Aussührung. Bei Aufzählung der bedeutendsten Anlagen dieser Art dürsen die Schöpfungen des durch seine Gerechtigkeit und Milde ausgezeichneten Regenten der Afghanen, Feroze Toghluk, nicht vergessen werden. Im Jahre 1350 ließ Feroze einen 150 km langen Kanal vom Setledsch bis zum Steppenfluß des Caggar ausssühren. Im folgenden Jahre ließ er den berühmten Feroze Kanal, der an der alten Festung Haus vorüberführt, in Angriff nehmen. Ein dritter Kanal führte das Wasser des Jamuna in ein großes Bassin bei Hisar Feroze. Durch einen vierten Kanal sollte

eine Berbindung des Saresvati mit dem Jamuna hergestellt werden, dieser kühne Plan kam jedoch nicht zur Durchführung. 50 000 Arbeiter waren in Thätigkeit, um einen hohen Berg zu durchbrechen, aber wie in der Neuzeit beim Panama-Ranal, so mußten damals die Arbeiten als nicht aussührbar eingestellt werden. Durch die Bollendung des Werkes wären der Indus und Ganges, deren Mündungen 2850 km auseinander liegen, für die Binnenschiffahrt in unmittelbare Verbindung geseht worden. Schah Baber und Schah Ichan, dem vierten Nachfolger Ferozes, ist die Schaffung bedeutender Kanalanlagen, darunter der berühmte Delhi-Kanal, zu danken.

In der Reuen Welt follen seitens der alten indianischen Könige prächtige Kanale

für die Städte Mexito und Cueco angelegt worden fein.

Wie auf allen Gebieten, so trat auch auf dem des Kanalbaues nach dem Untergang bes Römerreiches in den betreffenden Ländern ein vollständiger Stillftand ein. Jahrhunderte vergingen, che man 3. B. in Deutschland von Unternehmungen dieser Art wieder hörte. Karl dem Großen wurde bei feiner Unwesenheit in Regensburg die Ausführung eines Kanals zwischen dem Rhein und der Donau unter Benutung der Altmühl und Rednit nahegelegt. Man begann auch diese Arbeit, jedoch ließen neue friegerische Berwickelungen bald dieses Unternehmen zum Stillstand kommen. Niedersachsen, mit seinem thatfräftigen Bolfsstamm weist die älteste Kanalanlage in Deutschland auf. Die Unregung zur Erbauung bes Stednittanals ging von Lübed aus und entsprang dem Buniche nach herstellung einer von Sund und Belt unabhängigen Berbindung zwischen ber Oftund Nordsee. Der Kanaltan wurde 1390 begonnen. Die sogenannte Stednipfahrt, die infolge der Erbauung des Elbe-Trave-Kanals im Jahre 1896 ihr Ende erreichte, ging aus der Trave die Stednit hinauf in den Möllnichen See und durch den Delvenau-Graben nach der Elbe. Dieser Kanal bestand in fast unveränderter Beise bis in die Jettzeit. In den Jahren 1779—1789 ließ die hannöversche Regierung Austiefungsarbeiten auf der Scheitelstrede vornehmen. Mährend der Jahre 1811 und 1812 richtete die französische Regierung ihre ganz besondere Aufmerksamkeit auf diese Kanalverbindung. Der Kanal wurde zum Schlufglied in der großen Wasserverbindung der Seine mit ber Ditjee, dem "Canal de la Seine à la Baltique" bestimmt, dessen Fertigstellung jedoch infolge der bald eintretenden Umwälzungen unterblieb. Der Kanal war durch die erste Alnwendung der Staufchleufen in Deutschland besonders bemerkenswert.

Die Anwendung von Stauschleusen war für die Ausbildung des Kanalbauwesens von besonderer Bedeutung, wurde doch in dieser Konstruktion zum erstenmal ein Mittel geboten, Schiffe, ohne daß dieselben das Wasser zu verlassen brauchten, aus einer Kanalshaltung mit höher liegendem in eine solche mit tieser liegendem Wasserspiegel zu bringen. Die Konstruktion dieser Stauschleusen ist die solgende. Auf jeder Seitenwand besindet sich ein Thürrahmen, der aus drei Ständern, zwei Querriegeln und einem Querbande besteht. Der Thürrahmen bewegt sich in Angeln, unten legt sich derselbe gegen die Schwelle, oben gegen einen Drehbalken, der gleichzeitig als Steg dient. Die Breite der Thürrahmen ist nur so groß, daß zwischen denselben in geschlossener Lage eine Össnung verbleibt, die der halben Thürrahmenbreite gleich ist. In geschlossener Lage entstehen sonach sünsgleich weite Össnungen. Diese Össnungen werden von dem Schleusenwärter durch Sinselben von Schüttbrettern geschlossen. Die Schleusung sindet in der Weise statt, daß der Schleusenwärter ein Schüttbrett nach dem anderen aus den Thürrahmen herauszieht und alsdann die Thürrahmen zur Seite dreht. Das Schiss passiert mit oder gegen den Strom.

Nach seiner Durchfahrt wird die Schleuse wieder geschlossen.

Diese Vorrichtung ermöglichte einen Schleusenbetrieb, und dieser Umstand mußte den großen durch dieselbe bedingten Wasserverbrauch als nebensächlich so lange erscheinen lassen, bis an deren Stelle eine bessere Vorkehrung trat. Diese Verbesserung, die gewiß an vielen Orten und von verschiedener Seite angestrebt wurde, bot die Kastenschleuse. Visher konnte nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden, wer diese Ersindung gemacht hat, und wo dieselbe zuerst Verwendung fand. Simon Stevin, ein Hollander, führt in seinem 1618 herausgegebenen mathematischen Werke die Kastenschleuse als eine ganz neue Ersindung an. Er schrieb, daß er in Verbindung mit den Zimmermeistern Abrian Janken




von Rotterdam und Cornelius Dirigen Muys von Delft sich bemüht habe, den Schleusen durch Herstellung brauchbarer Thüren eine gute und den früheren Konstruktionen überstegene Unordnungsweise zu geben. Während diese Quelle auf Holland als das Geburtssland der ersten Kastenschleuse verweist, deuten andere Nachrichten auf Italien und den Ingenieur Alberti als Erfinder hin (1500 n. Chr.).

Für die Geschichte des Kanalbauwesens ist dessen Förderung in Stalien von bessonders großer Bedeutung. Im 11. Jahrhundert begann in diesem Lande nach jahrschundertlanger Barbarei eine neue Ara des Aufschwungs. Zahlreiche Städte traten in eine neue Entwickelungsepoche ein und suchten durch die Schaffung schissbarer Kanäle, die gleichzeitig Bewässerungszwecken dienten, diesen Prozeß zu befördern. Das Ausblühen der Künste und Wissenschaften kam auch der Wasserbaukunst zu gute, deren Ausbildung die größten italienischen Mathematiker ihre Ausmerksamkeit zuwandten. An das Beispiel

der Römer aufnüpfend, bauten die Italiener im Jahre 1460 bei Ausführung des Kanals Martesana über den Küstensluß Molgora den ersten Aquädukt für Schiffsfahrtszwecke. Dieser Brückenkanal bestand aus drei Bogen von je 60 Fuß Spannweite. Etwa 20 Jahre später wurden auf der Brenta in der Nähe von Padua von zwei Ingenieuren, deren Namen die Geschichte nicht überliesert hat, die ersten Kanals

2




476. Längenprofil des Saarhohlenkanalo. Nach "Janbb. d. Jug. Wiffenfch."

zu lassen. Dies konnte nur durch Einbauung einer zweiten Abschlußvorrichtung erreicht werden, wodurch eine Schleusenkammer entstand. Im Jahre 1497 wandte Leonardo da Vinci Kammerschleusen auf den von der Adda und dem Ticino abgeseiteten Kanälen an.

Fortan wurden die Kanäle, sosern dieselben in Terrain mit größeren Erhebungen angelegt wurden, aus einzelnen Strecken (Haltungen) mit nahezu wagerechter Sohle hersgestellt und untereinander durch Kanalschleusen resp. in der neuesten Zeit durch andere Hebevorrichtungen verbunden. Die Kanäle konnen hierdurch annähernd den Erhöhungen und Bertiesungen der Erdobersläche solgen. Sie unterscheiden sich somit von den schisssbaren Flüssen durch das ganz geringe Gesälle, so daß die Schisse in ihnen nach beiden Richtungen gezogen werden müssen, während dieses auf den Flüssen nur für die Bergsfahrt nötig ist.

Die Kammerschleuse besteht in der Hauptsache aus einem Raum, der das zu bes fördernde Schiff aufnimmt, und zwei Thoren b b für die Eins und Aussahrt und zum Abschluß der Kammer. Die Thore sind mit Schützen und mit Vorrichtungen zur Beswegung versehen. Der Vorgang bei einer Durchschleusung eines Schiffes ist, wenn z. V. die Beförderung von unten nach oben erfolgen soll, solgender: 1. das etwa in der Kammer besindliche Wasser wird durch Ziehen der Schütze am unteren Thore bis zum Unterswasserspiegel abgelassen. Nachdem dies geschehen, wird das untere Thore geöffnet, das

Schiff fährt in die Kammer ein. Hierauf wird das untere Thor geschlossen, sodann werden die Schühen des oberen Thores gezogen, infolgedessen steigt der Wasserspiegel in der Kammer an und hebt das Schiff allmählich. Sodald das Wasser in der Kammer bis zum Oberwasserspiegel angestiegen ist, kann das obere Thor geöffnet werden und das Schiff aussahren. In ganz ähnlicher Weise erfolgt die Beförderung der Schiffe aus dem Oberwasser in das Unterwasser. Die Thore sind meist zweislägelig (a a) und stemmen sich, wenn der Wasserbruck auf sie wirkt, mit den senkrechten Schlagsäusen aneinander (Stemmthore), mit den Unterkanten gegen die Schwelle oder den Drempel dund mit den Wendesäusen gegen die Wandnischen (e.e.). Nach geschehener Öffnung liegen die Thorssläusel in den Thorkammernischen al, welche zu beiden Seiten der Thorkammer es sich befinden. Zwischen dem Drempel des oberen Thores und der Thorkammer des unteren Thores liegt die schon erwähnte Kammer g zur Aufnahme des zu befördernden Schiffes. Der Drempel des oberen Thores ist bei Fluße und Kanalschleusen vielsach durch einen Absalleboden oder eine Absallmauer f f begrenzt. Der oberhalb der Kammer liegende Schleusens



teil heißt das Oberhaupt, der unterhalb gelegene Teil das Unterhaupt. Diese Bezeichnungen gehen zuweilen in Innen = und Außenhaupt über, wenn die Schleuse einen Ranal gegen einen Strom, einen Gee oder das Meer begrenzt. Um bei nötig werdenden Ausbesserungen der Thore oder anderer Schleusenteile einen möglichst einfachen masserdichten Abschluß zu ermöglichen, werden an ben beiden häuptern i i Dammfalze an den Seiten von hh angebracht. In diefe werden bei eintretendem Bedarf die Dammbalken magerecht und dicht aufeinander geleat, und so wird eine wasier=

absperrende Band gebildet, die das Auspumpen des Schleusenraumes gestattet.


Eine gewöhnliche Kammerschleuse kann einen Höhenunterschied bis zu etwa 6 m überwinden. Die Auseinandersolge mehrerer Schleusen und Haltungen nennt man eine Schleusentreppe (siehe die Abb. 476). Wo das natürliche Gelände steil abfällt, rücen die einzelnen Schleusen nahe zusammen, mitunter so nahe, daß eine Schleuse unmittelbar auf die andere folgt. Es bildet dann das Unterhaupt der oberen Schleuse zugleich das Oberhaupt der unteren Schleuse. Solche zusammenhängende Schleusen nennt man Kuppelschleusen (s. Abb. 479). Handelt es sich um die Überwindung von größeren Gesällen, so wird die gewöhnliche Kammerschleuse zur Schachtschleuse umgebildet, bei der das Unterhaupt eine tunnelartige Ausschleuse zur Schachtschleuse umgebildet, bei der das Unterhaupt eine tunnelartige Ausschleuse, so daß hier die Thore, wenn das Oberwasser auf sie wirkt, auch oben gestützt werden. Eine derartige Schleuse ist im Kanal von St. Denis bei Paris mit 9,92 m Gesälle ausgesührt worden, für den Donau-Moldaus-Elbekanal sind solche mit 10 m Gesälle entworsen worden.

Nicht minder reich an Kanälen wie die Lombardei ist Holland. Die Natur des Landes zwang die Bewohner frühzeitig zur Erbauung von Deichen und Kanälen und ließ die Wasserbaufunst zu großer Vollendung gelangen. Den Beginn der Kanalbauten bildete hier die Herstausbildung von Abzugsgräben zur Trockenlegung des Landes. Die Leichtigkeit der Verkehrsausbildung auf diesen Wasserwegen führte zu deren stetiger Ver-

- - -

mehrung. Die günstige, fast burchgehend horizontale Gestaltung des Landes erleichterte in hohem Maße den Kanalbau. Nur bei den Einmündungsstellen der Kanäle in die Flüsse oder in die See wurde die Erbauung von Schleusen nötig. Die Kanäle der ersten Periode bestehen aus Gräben von hinlänglicher Wassertiese und besitzen eine solche Breite, daß sich zwei der größten Schiffe bequem ausweichen können. Durch die Einführung regelmäßiger Verbindungen auf diesen Kanälen mittels von Pferden gezogener Tretzschuiten erlangten diese Wasserwege bereits frühzeitig für den Personenversehr beachtenszwerte Bedeutung. Wie in den Vereinigten Niederlanden, so wurden auch in den österzreichischen Niederlanden außerordentlich zahlreiche Kanalanlagen geschaffen. In dem im Jahre 1643 von Dubic angelegten Kanal von Dizmünden und Fortkose nach Ppern wurde bei Boesynge eine Doppelschleuse zur Überwindung eines 20 Fuß hohen Gesälles angelegt, ein Bauwert, das seiner Zeit mit Recht als ein Meisterwert galt.

Frankreich beansprucht in der Geschichte des Kanalwesens einen hervorragenden Plat. Die ersten Versuche auf diesem Gebiete erfolgten innerhalb der Grenzen des heutigen Frankreich zu Neros Zeiten durch Lucius Vetus, der die Saone durch einen Kanal mit der Mosel verbinden wollte, um hierdurch eine Verbindung des Mittelländischen Weeres mit der Nordsee zu schaffen. Über das Ansangsstadium kam dieses Unternehmen jedoch nicht hinaus. In späterer Zeit wandte Karl der Große diesem Plan seine Aufsmerksamkeit zu, wie denn auch Franz I. (1515—1547) die Ausführung eines solchen Verbindungsweges als äußerst wünschenswert erkannte. Noch fehlte jedoch das Mittel,



478. Schlense mit 10 m gubhöhe im Aanal von St. Denio.

durch welches allein die Möglichkeit der Führung eines Kanals über Berge, die 600 Fuß höher als die See lagen, gegeben wurde. Die Ausbildung der Kastenschleuse war eine unbedingte Boraussepung der Berwirklichung eines jeden derartigen Gedankens. Unter heinrich IV. (1589-1610) ward, vornehmlich auf Anregung des Ministers Sully, der erste Kanalbau in Frankreich thatsächlich im Jahre 1605 in Angriff genommen. Durch benselben wurde die Berbindung zwischen der Seine und der Loire durch den Kanal von Briare hergestellt. Der Kanal wurde jedoch erst unter Ludwig XIII. im Jahre 1642 vollendet. Im Jahre 1666 begann der Bau des berühmten Kanals du Midi. Diese Ausführung war keine leichte Aufgabe. Der Kanal verbindet die Garonne mit der Rhone und stellt somit eine Verbindung über Land zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer her. Der Entwerfer des Kanals erfannte mit richtigem Blide die Stellen, an welchen für die jo notwendige Bafferspeifung Sorge getragen werden fonnte. Mittels Thaliperren wurden die erforderlichen Wasserbehälter geschaffen, und der Wasserbehälter von St. Ferriol galt noch im vorigen Jahrhundert als das größte und prächtigste Werk, das von den Neueren geschaffen worden war. Dieser Wasserbehälter besitzt ein Fassungs= vermögen von ca. 3000000 cbm, ein Quantum, das den Wasserinhalt des ganzen Kanals übersteigt. Der Kanal du Midi ift, wenn man von dem Stednistanal absieht, bas erfte Werk, das zur Berbindung zweier Flusse geschaffen wurde, die nicht durch einen horizontalen Wasserweg miteinander verbunden werden konnten. Mittels 74 Schleusen steigt der Kanal 180 m, durch 26 Schleusen fällt er zur Garonne 56 m. Im allgemeinen wird Paul Riquet als der Schöpfer genannt. Dies trifft jedoch nur insoweit zu, als man mit diesem Worte den ausführenden Unternehmer bezeichnen will. Der geistige Urheber ift François Andreossy (geb. 1633 zu Paris), ein Ingenieur, dessen Name in der Geschichte des Ingenieurwesens unvergessen bleiben wird.

François Andreossyn ward am 10. Juni 1633 zu Laris geboren. Er widmete sich dem Studium der Mathematik und Mechanik. Im Jahre 1656 war er in Languedoc, 1660 ging er nach Italien. Im Alter von 27 Jahren unterbreitete er Riquet sein Projekt, 1664 legte Andreossyn dem Chevallier de Clerville den detaillierten Entwurf nehst Kostenanschlag vor, der das Projekt 1666 zur Kenntnis des Königs brachte. Colbert, wie auch Ludwig XIV. wandten dem Unternehmen große Beachtung und Unterstützung zu.

Angeregt durch die Inaugenscheinnahme der französischen und namentlich der holländischen Kanalverbindungen wandte Peter der Große der Schaffung von fünstslichen Wasserwegen in seinem ungeheuren, noch auf einer verhältnismäßig tiesen Stuse der Kultur stehenden Lande seine Ausmerksamkeit zu. Sein weiter Blick ließ ihn erkennen, welch großen Einfluß die Schaffung derartiger Verbindungswege auf die Hebung des Handels und der Industrie seines Volkes ausüben mußte.

In der That ist eine Betrachtung Rußlands in hohem Maße geeignet, die Bedeutung der Schassung neuer Berschröwege für die Hebung des Kulturstandes darzuthun. Durch die Erbauung von Wegen und Kanälen näherte sich Anßland im 17. und 18. Jahrhundert ganz wesentlich der abendländischen Kulturwelt. Bei der Einführung der Verlehrsanstalten dienten die Einrichtungen höher kultivierter Länder zum Muster. Durch Kunststraßen und Kanäle mußte das räumlich ungehener große russische Reich gleichsam kleiner gemacht werden, konnte doch nur durch derartige Kommunikationsanskalten es ermöglicht werden, daß der Einstuße einer höheren Jivilisation sich tieser in das Reich hinein erstreckte. Im Ansange des 17. Jahrhunderts war von Kunststraßen noch gar keine Rede, außerordentlich spärlich war die Bewölkerung über das unermeßliche Gebiet gesäet. Die großen Entsernungen der Ortschaften voneinander trugen erklärlicherweise zur Erschwerung und Bertenerung der Wege bei. Der größte Teil der ackerbautreibenden und gewerbihätigen Landschaften Rußlands, sowie ein großer Teil des Waldschiets gehören den Zuslußbecken der Wolga und des Onjepr an. Vereits dur Zeit der Waräger bestand ein lebhafter Handel aus den Luellgebieten der beiden genannten Ströme nach den von den Hansestadten an Kansternichen Kußte errichteten Faktoreien.

Bei diesem Transport mußten die Waren zum Teil über Land geschleppt werden.

Als Peter der Große sein Reich bis an das Meer ausgedehnt und den Plan gesaßt hatte, seine Hauptstadt an diesen Gestaden zu errichten, mußte in den die dahin bestandenen urwächsigen Juständen eine Anderung eintreten. Francis Lee, ein englischer Geistlicher, versaste 1698, als Peter der Große in England weilte, für denselben einen Resormentwurf, dessen Durchsührung verschiedenen Behörden übertragen werden sollte. Eine dieser Behörden sollte es sich angelegen sein lassen, die Natur zu vervolltommunen und zu diesem Jwede, unter anderen Bauten, Kanasanlagen ins Leben rusen. Bereits etwas früher war der Ansang mit der Anlegung eines Kanalsystems im russischen Reiche gemacht worden. Im Jahre 1696 hatte Beter in Woronesh den Entwurf zur Berbindung des Don mit der Wolga bestätigt. Kürft Boris Alexesewisch Galizhn sollte die Aussührung leiten, und 35 000 Arbeiter wurden aus den nächstigelegenen Provinzen versammelt. Technischer Leiter war zuerst Thomas Baily, später der dentsche Ingenieuroberst von Brückel. Lepterer war der Sache nicht gewachsen, die erste Schleuse stürzte beim Einlassen des Wassers ein, und der Erdauer entsoh. John Perrn, ein außerordentlich tüchtiger englischer Ingenieur, der im Jahre 1698 dem Jaren Beter bei dessen Anweienheit in England empschlen und von ihm mit 300 Pinnd Gehalt in Tienst genommen worden war, septe die Arbeit mit 12 000 Arbeitern sort. Da derselbe jedoch in Ausland zwar außerordentlich viel Arbeit mit 12 000 Arbeitern sort. Da derselbe jedoch in Ausland zwar außerordentlich viel Arbeit mit 12 000 Arbeitern sort.

Bald nach der Gründung Petersburgs saßte Peter den Plan zur Schassung einer Wasserstraße, die den neuen Hasen mit dem Landesinneren verbinden sollte. Im Jahre 1711 wurde der Kanal, welcher die Iwerza Nebensluß der Wolga) mit der Msta (Nebensluß des Wolchow) verbindet, vollendet. Die beiden Wasserstraßen, welche nach Peters Plänen die Wolga mit dem Ladogase und St. Betersburg verbinden sollten, tamen erst unter Katharina II. und Paul zur Vollendung. Es ist namentlich das Verdienst des Grasen Sievers, daß dieses "Tichwinsiche Sussens und das "Marien-Kanalsusstem" sertiggestellt wurden. Auch die Berbindung des Anzehr mit der bei Riga mündenden Düna ist auf die Anregung Sievers zurückzisiühren. Die leptere Kommunistation wurde durch den im Ansange diese Jahrhunderts erbauten Beresinalanal bewirft, während durch den Dginskisanal der Anzegung Sievers zurückzisiühren. Die leptere Kommunistation wurde durch den im Ansange diese Jahrhunderts erbauten Beresinalanal bewirft, während durch den Dginskistanal der Anseppe mit dem Miemen verbunden wurde. Die Verhindung des Anzehr des lepten polnischen Königs, Stanislaus August. Der das Stromgebiet der Weichsel von Rarew aus mit dem Riemen verbindende Augustowoer-Kanal wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts augelegt. Da der Lginskistanal und der Königskanal die Hasenstädte Memel, Königsberg und Danzig mit dem inneren Rußland in Verbindung iehen, so sind diese Wasserstraßen für den deutschen Handel von großer Wichtigkeit. Die süblichen russiichen Ströme: Don, Onjepr und Bug, sowie das "Kanalsystem des Herzogs Alexander von Württemberg", durch welches die in das

- Cash

Beiße Meer mundende Dwina durch ben Bjelojesee mit dem Marien-Kanalinstem, b. h. also mit St. Betersburg und bem Bolgagebiet in Verbindung steht, sind von minderer Bedeutung.

In der Jestzeit dient das Tichwinsche Spstem, so nach der Stadt Tichwin genannt, sast ausschließlich der Flößerei. Es beginnt bei Apdinst und mündet am Südrande des Ladogasees in den zu dem Marien-Ranalspstem gehörigen Ladogasanal. Das System von Wischni-Bolotschoft verläßt bei Twer die Wolga und mündet in den Ladogasanal. Die Entserung von Apdinst bis St. Petersburg beträgt 1450 km, die Fahrzeuge gebrauchen 2½ bis 3½ Monate sür die Jurüdlegung des Weges. Die Länge des Marien-Kanalspstems beträgt von Apdinst bis St. Petersburg 1160 km. Die Ilmgehung der verschiedenen Seen wie Onegasee, Ladogase und Jimen- und Vielojesee, ist mit Küdsicht auf die Hemmnisse, welchen die Schissahrt auf denselben bei heftigem Wind ausgesetzt ist, erfolgt. Das Veresina-Kanalspstem, das Oginsti- und das Königs-Kanalspstem haben durch die von Südsosten nach Nordwesten gerichteten, aus dem getreidereichen inneren Aussland sich nach den Ostsechäfen, Riga, Liebau, Königsberg und Danzig erstreckenden Eisenbahnen einen Teil ihrer früheren Bedeutung verloren, jedoch sind sie noch immer sür die Flößerei und den Wetreidetransport von Wichtigkeit. Die mangelhaste Schissarfeit der genannten Kanalspsteme ist an dem Küdgang ihres Versehrs in erner Linie schuld.

Als Projekt eines Riesenkanals kann man den in Rußland ernstlich erwogenen Gedanken der Schassung einer künstlichen Schissahrtsstraße zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee nennen. Die Länge dieses Kanals würde das anschnliche Maß von 1600 km ergeben. Der Kanal soll von Riga ausgehen, dem Lause der Düna, der Beresina und des Dujepr solgen und bei Cherson in das Schwarze Meer münden. In der Hauptsache wird es sich um die Vertiesung und Regulierung von Flußläusen handeln, nur zwischen Dünaburg und Lepel muß ein Kanal gegraben werden. Die Kosten sind auf 400 Millionen Mark ver-

anschlagt.

Das russische Binnenschiffahrtsnet besaß im Jahre 1896 die große Länge von 75000 km. Hiervon können etwa 50000 km für Schiffs und 25000 km als Floßsfahrt ausgenut werden. Die außerordentliche Bedeutung der Wasserstraßen für Rußland geht u. a. daraus hervor, daß in St. Petersburg beispielsweise die Hälfte der Güter auf dem Wasserwege ankommt. Diese Verhältniszahl gewinnt noch an Bedeutung, wenn man bedenkt, daß von Mitte November bis Mitte April die Binnenschiffahrt durch Frost unterbrochen ist.

Die im Lande vorhandenen großen Seen legten in Schweden den Gedanken zur Schaffung einer Schiffahrtsverbindung zwischen diesen und dem Meere nahe. Die uns günstigen topographischen Verhältnisse ließen lange die Verwirklichung dieses Planes als aussichtslos erscheinen, bedingte doch die hier auf dem Gebiet der Technik zu lösende Ausgabe Formen, welche neu zu schaffen waren. Vis zum heutigen Tage ist der Trollshättakanal bezüglich der Stauhöhe seiner Schleusen von keiner anderen Kanalanlage überholt worden, und die Polhemschleuse mit einem Fall von über 16 m nimmt noch immer den ersten Rang ein.

Bereits für eine frühe Zeit läßt sich sür Schweden die Benugung von aus Baumkämmen hergestellten Bahnen zum Transport von Schissfahrzeugen aus einem Gewässer in das andere nachweisen. Schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts lenkte sich die Ausmerkamkeit auf die Schassung einer Berbindung der Ost- und Nordsee mittels Benugung der großen Laudseen und der natürlichen Bodensentung, welche das südliche Schweden vom Stagerrat dis zur Ostige durchzieht. Im Jahre 1516 legte der Bischof von Linköping, Hans Brast, dem Könige ein Projekt zur Schassung der Berbindung zwischen den beiden genannten Meeren vor. Die Einflüsse der Hans hintertrieden dis zu Gustav Wasas Zeiten, 1523—1560, die Ausführung dieses Planes, der übrigens auch an der Unzulänglichkeit der technischen Silfsmittel sener Zeit hätte scheitern müssen. Karl IX. ließ zur Berdindung des Wener- und Wetterses mit dem Kattegat den Karlsgraben herstellen, der noch zein einen bedeutsamen Teil des Trollhättafanals bildet. Wustav Adolf wandte den Masserstraßen seines Laudes große Beachtung zu und gab die Anregung zur Horftellung des Verbindungskanals zwischen dem Hielwisch warden wurde während der Minderjährigkeit seiner Tochter Christine vollendet. Die wesentlichse Förderung erzuhr das Unternehmen unter Karl XII., unter dessen Augierung die Ingenieure Södenborg und Bolhem thätig waren, welche versuchten, die Trollhättaiälle durch Schleusenanlagen zu umgehen. Durch Treibholz wurde 1755 der große Schupdamm dieser Arbeiten zerstört, und das Unternehmen blieb die 1793 ruhen, in welchem Jahre eine Geselschast die Wittel zur Anlegung der jest "alte Schleusen" genannten Werke außbrachte.

Die Trace der Kanalverbindung, deren Hauptglied der Trollhättakanal bildet, ift bie folgende. Bon Stochholm geht die Jahrt durch den Malarjee in den Flug und Kanal

IX 60

von Arboga und von hier aus in den Sjelmarfee, ber weitere Lauf geht durch den Schwartfluß und durch verschiedene Berbindungstanäle fleinerer Geen in den großen Wenersee. Bon dem letteren geht der Kanal durch den Karlsgraben in die Göta-Elf nach Gotenburg und in die Nordsee. Die östliche Fortsetzung der Kanalanlage vom Wenersee durch den Wettersee zur Oftsee stammt in der Hauptsache von dem Freiherrn Baltar Bogistaus von Platen und Daniel Thunberg her. Die Eröffnung dieser Linie, welche von Gotenburg bis Mem an der Oftjee eine Länge von 387 km besitt, erfolgte im Jahre 1832. Der Ranal weist im ganzen 58 Schleusen auf. Die 5 Schleusen (Graf Tejfin-, Graf Edeblad:, Polhem=, Elvius= und Guftav=Schleuse) in dem Thal der Gota=Elf sind es, die dem Trollhätta= und Götakanal seine Berühmtheit verliehen haben. Die Schleusen find durchgehends in Felsen eingehauen. Bei der Polhemschleuse ist durch einen in die Felsen eingehauenen Kanal von 240 Jug Länge, 20 Jug Breite und 10 Jug Tiefe eine Berbindung mit dem Flusse oberhalb des berühmten Trollhättafalles hergestellt. Die Schleuse ift 60 Fuß lang und hat eine Breite von 20 Jug und eine Tiefe von 64 Juß. Bom unteren Ende geht ein 160 Juß langer unterirdischer Kanal ab. Jahre 1800 der Benutung übergebenen Schleusen dienen jett nur dem kleinen Berkehr. Neben benfelben find in den Jahren 1836-1844 von Rils Ericsson 11 neue Schleusen, bie Schleusen von Afersvaß erbaut worden. Wie die topographische Gestaltung infolge ber großen Söhendifferenzen der Tracierung Schwierigfeiten bereitete, fo ichuf der Bau= grund, der entweder aus Felsen oder einem Gemisch von Gerölle und Erde besteht, der Ausführung hinderniffe, die nur mit Dube bewältigt werden konnten.

Der schwedische Wasserverkehr besteht zu mehr als 90% aus Rohprodukten, wie Holz, Kohlen, Erze, Getreide, Thon und Erden, deren Bewegung nicht an eine bestimmte Jahreszeit gebunden ist. Diese sämtlichen Artikel können auf Vorrat aufgespeichert werden, wodurch die lange Sisperiode weniger von Bedeutung ist. Im Winter dienen die zugefrorenen Kanäle und Gewässer zum Transport der Hölzer, Erze u. s. w. nach allen

Plagen und Bunften ber Bafferstragen.

Der bedeutendste Kanal Norwegens ist der in den Jahren 1889—1892 mit einem Auswand von 3 Millionen Kronen erbaute Bandakkanal in Telemarken. Dieser künstliche Wasserweg beginnt bei Ulesos und überwindet den 57 m betragenden Höhenunterschied des Wasserstandes der Nordsee und des Bandaksvand durch 17 Schleusen. An dem Brangsos, der eine Höhe von 33 m hat, sind 6 Schleusen hintereinander zur Aussührung gekommen, von welchem die beigefügte Abb. 479 eine Varstellung gibt.

Der Entwickelung des englischen Kanalbauwesens ist bereits in der Einleitung gedacht. In Frland begann 1770 die "Grand-Kanal-Gesellschaft" und im Jahre 1789 die "Royal-Kanal-Gesellschaft" das Land mit Kanälen zu durchziehen. Die Wasserläuse des Barrow, Shannon, Boyne, Erne und Sissen wurden untereinander durch weitsverzweigte Kanäle verdunden. Insolge der überaus schlechten Wegeverhältnisse erhielt in Frland der Passagierverkehr auf den Kanälen eine höhere Bedeutung und ersuhr daher eine weitergehende Entwickelung als in Großbritannien, woselbst sich allerdings auch eine Passagierbesörderung zwischen Edinburg und Glasgow und zwischen London und Birmingham mittels "Swift boats" entwickelte und sich sogar ein Bergnügungsverkehr auf dem Bridgewaterkanal ausbildete. Auf dem letteren war bereits von dem Herzog von Bridgewater durch eigene Boote ein Passagierverkehr eingerichtet worden. Zweimal wöchentlich fand mittels einer gedecken Barke die Personenbesörderung zwischen Kuncorn und Manchester statt. Als Zugkraft wurden Pserde benutzt, die ganze Strecke wurde in 8 Stunden durchsahren.

Man würde irren, wollte man glauben, die Herstellung dieser zahlreichen Kanalanlagen sei ohne Widerstand von jenen Seiten erfolgt, die durch diese Schöpfungen in ihren Erwerbsverhältnissen geschädigt wurden. Bereits das Konzessionsgesuch der Kanalanlage Manchester-Liverpool stieß im Parlamentsausschuß auf heftigen Widerstand. Die Besitzer der Mersen- und Irwell-Schissahrtsgesellschaft ließen keine Mittel unversucht, um diese Angelegenheit zu Falle zu bringen, jedoch waren alle Anstrengungen vergebens. Immer wieder waren es die Pserdetreiber, die bei jedem neuen Kanalproseste ihre Stimme



dagegen erhoben. Einer derselben machte allen Ernstes den Borschlage, teinen Kanal nöher als 6,5 km an eine Fabrit ober an einen Handelsort herangulühren, da nur in bleiem Falle die gleiche Angahl von Bserden und Treibern, wie in früheren Zeiten, beschläftigt werden tonnte.

In der greifen und plhiftigen Thistigfeit im Kanalsan hat nicht verig der ungewähnlich sinnaglies Erfolg des eines Assaultungenmen des Gergag von Brühgenweis beigeringen, bezog doch der Gergag ichon im zweiten Jahre aus deiem Unterendemen eine Kranie von 20°, des aufgewandern Mingafpahisch von 5000000 ART. Die Schelalion bemächigte fich, angelodt durch den flingenden Erfolg, des Kanalbanes. Unabhänig von den naltitichen Währfeinden und in geroffen Siene vondhänige gemach



479. Der Handakkanal in Arlemarken.

Wie alle Ericheinungen biefer Erbe ein Beginnen, ein Anfteigen zeigen, um allmablich ben hochften Bunft ihrer Entwidelung und Belhatigung zu erreichen, fo bietet auch der hier vorliegende Gegenstand ein solches Bild. Auch hier folgte dem Blühen ein Stillstand und sodann ein Abwelken. Allmählich brach in England eine wahre Kanalbauwut an, und ihre Folge war, daß manche dieser Unternehmungen zusammensbrachen, ehe noch der erste Spatenstich gethan war. In den Jahren 1791—1793 wurden nicht weniger als 100 Kanalunternehmungen begründet, kaum ein Viertel der Projekte

fam zur Ausführung.

Nach dem 1890 erschienenen Blaubuch haben die gesamten Binnenwasserwege bes Vereinigten Königreichs eine Ausdehnung von 3813 englischen Meilen, d. d. 6100 km. In diesem Längenmaß sind die kanalisierten Flüsse wie Themse, Weaver, Wersen, Severn u. s. w. mit einbegriffen. Schottland besitzt 150 Meilen = 240 km. Hiervon entfällt die Hälfte auf den Trinan= und Caledoniankanal, welche auf Staatskosken erbaut sind und mit Verlusk betrieben werden. Ein Übelstand ist es, daß zahlreiche Kanäle sich im Besitze von Eisenbahugesellschaften besinden, welche sie gleichsam aushungern lassen.

Im Unichlug an die englischen Ranale durfte ber burch englischen Ginflug entstandenen

Bafferftragen in Indien und Ranada zu gedenten fein.

Ju den bedeutendsten Kanalbauten in den englischen Kolonien gehört der neue Gangestanal und die Wiederherstellung des Delhikanals, der um die Mitte des 18. Jahrhunderts gänzlich in Bersall geraten war. Die Hungerknot der Jahre 1837 und 1838 gab den Anstigur Schassung des Gangeskanals, eines riesenhaften Unternehmens, durch welches nicht nur dem Wasserung den Kangeskanals, eines riesenhaften Unternehmens, durch welches nicht wen Bassermangel in trodnen Jahren und somit dem Ausbruch von Hungersuot nach Wöglichkeit vorgebeugt, sondern auch gleichzeitig eine Ausschlichung der zwischen dem Wanges und dem Jumna liegenden Landichaft durch Schissartskanäle ersolgen sollte. Im Jahre 1847 war der Plan nach endlosen Schwierigleiten so weit seitgestellt, daß er 1848 in Angriss genommen werden konnte. Um den Hungerstein so weit seitgestellt, daß er 1848 in Angriss genommen werden konnte. Um den Hungerstein in der Jahrensen kan welcher die Wasserischend und die Freise hinreichen mit Wasser verschen zu können, war es erforderlich, dem Ganges daß Wasser an einer Stelle zu entnehmen, an welcher die Wasserischen getes eine genügende ist. Als Ansagsvunft wurde die Stadt Hurdwarz gewählt, woselbst der Ganges in die sindostanische Ebene eintritt Der Wasserschalt heträgt hier 220 ehm pro Sclunde. Das abzusührende Wassersühle verblieb. Die Länge des Kanals beträgt 500 km. Er zieht sich in den Donablandschlen zwischen Ganges und Jumna über Allnghur zur Stadt Cawupore (etwa 224 km oberhalb Allahabad am Bereinigungsvunft des Ganges und des Jumna) hin. Der Kanal besigt im Alnsahaba am Bereinigungsvunft des Ganges und des Jumna) hin. Der Kanal besigt im Allahabad am Bereinigungsvunft des Ganges und des Jumna hin. Der Kanal besigt im Allahabad am Bereinigungsvunft des Ganges und des Jumna hin. Der Kanal besigt im Allahabad am Bereinigungsvunft des Ganges und des Jumna hin. Der Kanal besigt im Minsage eine Breite von 52 und eine Tiese von 3 m. Im weiteren Berlaufe nehmen die Dienmissen, den kunstelle gener ist den der Schamen zu die eine Al

Die günstigen Verhältnisse, welche für Nordamerika die Küstengliederung des Atlantischen Ozeans, die weitgestrecken Stromsysteme und die großen Landseebecken geswähren, wurden von den Eingewanderten bald erkannt. Washington, "der Bater des Vaterlandes", und De Witt Clinton waren eifrige Besörderer der New Yorker Kanalsbauten. Bereits im vorigen Jahrhundert wurde der Ausssührung des Planes, die ozeanische Küste mit den Hauptslüssen und den Landseen durch künstliche Wasserstraßen zu verbinden, näher getreten. Zahlreiche Kanäle entstanden, bis in den 50er Jahren des 19. Jahrehunderts eine Stockung in deren Bau eintrat. Man begann um die Mitte dieses Jahrehunderts der Regulierung der großen mächtigen Ströme besondere Beachtung zuzuwenden und für diese Arbeiten große Summen aufzuwenden. Seit 1865 steht die Leitung der Arbeiten dem "Army and Navy Departement" zu, an dessen Spipe der "Chief of Engineers of United States" steht.

Für die Großindustrie und die Landwirtschaft kommt in erster Linie das ausgedehnte Kanalnet in Betracht, durch welches der nordöstliche Teil des Unionsgebietes aufgeschlossen worden ist. Mosler unterscheidet in seiner Abhandlung über die Wasserstraßen in den Bereinigten Staaten von Amerika, die folgenden Kanalsusteme: 1. das Kanalsustem des Staates New York, welches den Ericz, Ontarioz und Champlainsee mit dem Hudson und durch diesen mit New York verbindet; 2. die von dem Anthracitdistrikt Pennsulvaniens geführten Einzelkanäle; 3. die den Ohio und den oberen Mississippi mit dem Eriez und



Midiganfee in Berbinbung febenben Einzelfanale ber Staaten Ohio, Indiana, Illinois und Bistonfin.

Den größeren Zeil ber ameritantiden Kanale bilten iogenannte "Ceterallandie", b. Gediffichterunge, bie bier und den aus eigentituten Kanalen mit deswijrten liegenben 5. Gediffichterunge, bei bier und den aus eigentituten Kanalen mit deswijrten liegenben Gereden fanalitierter Allufiale beiteben. Mar der fielenter Zeil beitebt aus Bertindungsbenatien. Der Gediffichter Bellieften der Bellieften der beite der der Gediffichter ber der beite der der Gediffichter ber der Bellieften der Bellieften der Bellieften der Bellieften Bel



480. Browniche fiebezenge jum finobeben bes Chicagokanale.

E Sings bei unter 1. aufgrüfteren Stansligtens berügt 1500 km. Die Gestamtlichen Gericht und der den auf 1674/170 West entgegeben. Errichte im at 1664/170 West entgesten Errichte im 1664/170 beiere Unter der Verleichte und 1664/170 beiere Verleichte Verleichte und 1664/170 beiere Verleichte von eine Verleichte Verleichte von eine Verleichte Verleichte von der Verleichte verleichte verleichte verleichte von der Verleichte ver

Aus verniblennifes Annahre, faut mer ber ber finthereitigifen bem Schunffle, Schleb und Blommigebefte inhelberingen aus mbe vergezieft fin im die flügspiele bed Sessenbann, Leienver und beiden. Die Ginge beiter Erzes ist Lobe nicht der Schleben bei bei der Schleben
Bon den Rüftenkanälen find zu erwähnen: der Delaware-Naritankanal, der Chejapeake-Delawarefanal, der Albemarle: und Chejapeafefanal. Die Monfurreng der Gijenbahnen hat bewirkt, daß dieselben in den Sintergrund getreten find, und hierauf ift es zurudzusuhren,

daß die Einrichtungen der pennsplvanischen Kanale mangelhaft find.

Bon ben südlichen Kanalen ist das großartigste Unternehmen der Chesapeale. Chio-fanal. Der Bollendung dieses fühnen Unternehmens haben sich bis jest unüberwindliche Schwierigseiten in den Weg gestellt. Durch den Kanal sollte die Chesapealebucht mit dem Thio bei Pittsburg verbunden werden. Die sertiggestellte Strede enthält eine im Jahre 1876 in Betrieb genommene Schiefe Ebene, auf welcher die Schiffe in Trogichleusen bewegt werden.

Das durch die ichiefe Gbene übermundene Wefalle beträgt 11,7 m.

Die Kanale des Miffiffippibedens, der Chiotanal, der Miamifanal, der Babaih-Erictanal, der Illinois-Michigantanal, haben ebenjalls von ihrer einstigen großen Bedeutung Während die Binnenfanale in den Bereinigten Staaten infolge der eigenviel eingebüßt. artigen Berhältniffe ber Gifenbahntonfurreng nicht bie Spige gu bieten vermögen, halten bie ionstigen Bafferstraßen: die Ruften- und Seelanale, die großen Landfeen und die schiffbaren Strome in dem jaft übermächtigen, mit allen erdeuklichen Mitteln geführten Konfurrengkampf Der Miffiffippi - Michigantanal ichafft eine Berbindung des Miffiffippierfolgreich Stand. und des Michiganices, und zwar unter Mitbenutung des Illinois-Michigantanals. Diejer lettere Kanal geht von Chicago nach dem Illinoissluß, in welchen er bei Hennepin mundet. Dieser 154 km lange Kanal stellt eine Berbindung mit dem unteren Mississippi her, während der 103 km lange Illinois-Wississpissanal eine solche mit dem oberen Flußlauf bewirft. Auf die Ranalverbindung mit den großen amerikanischen Seen ift bereits auf 3. 419 (Abschnitt Wasserstraßen: "Flußläuse und Flußschiffahrt") kurz hingewiesen worden.

Bereits im vorigen Jahrhundert murbe der Berfuch gemacht, die Stromichnellen bei Sault Saint Mary (zwischen Oberen und huron See) durch einen Umgehungsfanal mit Schleuse für die Schiffahrt wirkungslos zu machen. Dieje Schleuse tonnte auf die Dauer bem sehr stark zunehmenden Berkehr nicht genügen, und in neuester Zeit ist daher hier eine mächtige

Schleufenanlage entstanden. Durch diefe Schleufe gingen:

1882 = 2029 000 t Waren. 1892 = 11214000

Aber auch dieje Schleufenanlagen erwiesen fich infolge der gang außerordentlichen Berkehreentwidelung bereits wenige Jahre nach ihrer Inbenutungnahme als nicht ausreichend. In den lesten Jahren sind daher noch größere und leistungsfähigere Schleusenwerke erbaut worden. Durch die Erössung der neuen Schleusen ist 6 m tiefgehenden Schissen der Verfehr zwischen dem Oberen- und dem Huronsee ermöglicht worden. Die Verbindung zwischen dem Huronsund Eriesee bildet der Detroitstuß. Zur schissbaren Verbindung des Eries und Ontarioses wurde 1825—1827 der Bellandfanal erbaut.

Bon den kanadischen Seen führen zwei Schiffahrtewege nach dem Atlantischen Dzean, ber Lorenzstrom und ber Erickanal. Der Lorenzstrom besitt einen 288 km laugen, sehr wechselvollen Lauf. Um den Flußlauf überhaupt der Schiffahrt voll erschließen zu können, mußten Umgehungskanäle hergestellt werden. Die ersten dieser Kanäle kamen ichon 1779 bis 1783 zur Aussührung. Sie wurden wiederholt erweitert, jedoch erft der 1821—1825 erbaute Lachinekanal besaß eine für längere Zeit genügende Leistungsfähigkeit. Die fortgeichrittene Entwidelung des Wasserverkehrs in unseren Tagen hat neue Kanalanlagen erforderlich gemacht, die von Ranada unter Auswendung von 100 Millionen Mark geschaffen Der Eriefanal genügt trop wiederholter Umbauten nicht und liegt gegenwärtig still.

Ob das Riesenprojett, den Erickanal auf 5,5 m Wassertiese und solche Breite zu bringen, daß die die oberen Seen besahrenden Schiffe von Dubuth, Chicago u. f. w. dirett bis New Port durchsahren können, dereinst zur Aussührung kommen wird oder nicht, ist im gegenwärtigen Augenblid nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Dieses Projekt, von welchem sich New Pork so manchen Vorteil verspricht, steht gegenwärtig im Mittelpunkt der Diskussion.


Wenn auch der Entwässerungstanal von Chicago, wie der Name sagt, in der Hauptsache der Entwässerung der genannten Stadt zu dienen bestimmt ift, so joll doch dieses gewaltige Unternehmen auch Schiffahrtezweden dienstbar gemacht werden.

Der Chicagoer Entwässerungsfanal ift insofern von besonderem Interesse, als bei feiner Ausführung eine große Anzahl bemerkenswerter Baumaichinen zum Transport von Erde und Felsen zum erstenmal zur Anwendung tamen. Wenn diese Daschinen auch feine größeren Leiftungen ermöglicht haben, ale fie mit den zur Zeit in Deutschland gebräuchlichen Arbeits-maschinen erzielt werden, fo weisen fie doch durch ihre Anpassung an die amerikanischen Berhältniffe besondere Konstruftionen auf, die volle Beachtung verdienen. Die Abb. 480 bis 482 zeigen einige der in erster Linic zu nennenden Monftruttionen. Abb. 480 ftellt ein Brownsches Hebezeug, Abb. 481 einen Riesenfran und Abb. 482 eine Geilbahn bar.

Rehren wir in unserer Betrachtung wieder nach Europa zurück, so dürsten, bevor auf die Gestaltung des Kanalbauwesens dieses Erdteils in der neuesten Zeit eingegangen wird, noch furz die entsprechenden Leiftungen in Frankreich und Deutschland am Ende des 18. und zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu berühren sein.



481. Hirfenbran jum finobeben bes Chicagokannis.



482. Prahtfeilbahn für ben Bau bee Chiragokanale.

Napoleon entfaltete auf dem Gebiete des Kanalbaues die gleiche umfangreiche Thätigkeit wie auf dem des Straßenbaues. Unter seiner Herrschaft kam der bereits unter Ludwig XV. begonnene Kanal von St. Quentin 1810 zur Bollendung. Dieser Kanal, durch welchen die Seine mit der Schelde verbunden wird, besitzt sowohl bei St. Quentin wie bei Cambrai Tunnelstrecken. Unter Napoleons Herrschaft kamen ferner zur Aussührung: der Kanal von Jemappes, von Sedan und Burgund, der Napoleonskanal, die Kanäle von Arles und Beaucaire, von Carcassonne und des Landes, die Kanäle der Ile und Kance, der Kanal Blavet und von Nantes nach Brest. Napoleon hatte ferner den Plan, eine Berbindung des Rheins mit der Trave und hierdurch mit der Ostsee zu schaffen.

Durch das Gesetz vom 20. Mai 1802 wurde bestimmt, daß der Ertrag der Schiffsfahrtsabgaben denjenigen Fluß- oder Kanalstrecken wieder zu gute kommen sollte, für deren Benutzung sie entrichtet waren. Die Kriege Napoleons verschlangen jedoch den größten Teil dieser Beträge, ja um seine Armeen zu unterhalten, verkaufte Napoleon sogar den Kanal du Midi, die Kanäle von Orleans und St. Quentin, von Loing und den

Ranal du Centre.

Bon 1814—1830 wurden für 149 Millionen Frank Kanäle von 900 km Länge erbaut, in der Zeit von 1830—1848 wurden 341 Millionen Frank für den Neubau von Wasserstraßen verausgabt. Unter dem zweiten Kaiserreich fand zunächst der Ausbau des Eisenbahnnetzes statt, und erst seit 1860 wandte sich die Gunst wieder den Wassersstraßen zu. Beim Ausbruch des Krieges von 1870 war der größere Teil der Kanäle wieder in den Händen des Staates. Unter dem zweiten Kaiserreich famen der Kanal von St. Louis, der Saarkohlenkanal und der Kanal der oberen Marne in Betrieb, und die für die Wasserstraßen aufgewandten Geldmittel betrugen für die Zeit von 1852 bis 1870 239 Millionen Frank.

Durch die Ereignisse der Jahre 1870/71 erlitt die französische Binnenschiffahrt eine Abschwächung, durch den Verlust von Elsaß-Lothringen ersuhr das Kanalnes eine Einsichränkung von 401 km. Wichtige Teile des Rhein=Rhône, des Rhein=Warnekanals, sowie der Saarkohlenkanal wurden von ihm losgelöst. Es ist namentlich dem Jugenieur und Minister Freycinet zu danken, daß von neuem das französische Kanalwesen eine weitere Ausbildung erhalten hat. Wenn auch nicht alle in dem sogenannten großen Freycinetschen Programm (das am 5. August 1879 zum Geset wurde) enthalten gewesenen Projekte ihre Erfüllung gesunden haben, so ist doch ein guter Schritt vorwärts gethan. Als das bedeutendste Ergebnis dieser Bestrebungen ist die Vereinheitlichung des französischen Binneuschiffahrtsnehes zu bezeichnen.

Von den nach dem Kriege geschaffenen Kanalen ist der bedeutendste der Ostkanal. Von weiteren Kanalen sind zu nennen: der Kanal von Havre nach Tancarville, von der Aisne zur Dije (48 km), von der Marne zur Saone (151 km) und vom Doubs

gur Saone.

Der Kanal de l'Est (Dstfanal) zieht sich in einer Länge von 500 km an der deutsch= französischen Grenze hin und verbindet die drei Flußthäler der Maas, Mosel und Saone miteinander. Diese Anlage sett sich aus einzelnen Kanalstrecken und kanalisierten Flußstrecken zusammen. Besonders interessant ist die Anordnung der aus dem Moselthal aufsteigenden Schleusentreppe von Golbey. Hier wird eine enge Mulde durch 14 Quersdämme in 14 stusenartig übereinander liegende, durch Schleusen miteinander verbundene Teiche geteilt. Eine zweite derartige Schleusentreppe besindet sich auf dem Saoneabhange. Mächtige Wasserreservoire dienen zur Ausspeicherung des Wassers.

Neben dem Ruhme, von allen Kulturvöllern das in sich geschlossenste Basserstraßennetz zu besitzen, gebührt Frankreich die erste Stelle hinsichtlich der Binnenschiffschrtisstatistik. Die französische Binnenschisssatistik ist eine so eingehende, daß für ihre Erhebungsarbeit 270 Arbeitskräfte ersorderlich sind. Im Bordergrund steht hierbei jedoch nicht die Ermittelung des Güterumtausches, sondern das Streben, die Leistungen der einzelnen Basserstraßen sestzustellen. Man ist bemüht, eine möglichst genaue Ermittelung der Transportleistungen auf allen Teilen des ausgedehnten Basserstraßennetzes zu erlangen. Die Länge der schissbaren Basserstraßen beträgt 12971 km. Hiervon entsallen 4805 km auf Kanäle, 7518 km auf natürliche Bassersäuse. Die Tissersy muß auf durch Korrektion oder Umbau gesperrte Schissahrtswege gerechnet werden.

Auf diesem Bafferstraßennet find im Jahre 1893 25504330 t Güter verfrachtet worden, wovon auf Ranale 14816607 t entfallen.

Die lebhafteften Ranal- und Flugftreden find die folgenden:

| 1. | Ran | alf | tre | der | 1: | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------|------|------|----|-----|------|-----|-----|----|-------------|
| St. Quentinfanal | | | | | ٠ | | 4 | | | | 4 698 451 t |
| haute-Deulekanal und 3meigte | mal | | | | 4 | | | | | | 4 626 174 |
| Seitenkanal der Dije | | | | | ٠ | | | 4 | | | 3 818 333 |
| Nirefanal und Zweigfanäle . | | | | | | | | | | | |
| Marne-Rheinfanal und Zweig | tanäle | 2 . | | | | | | | | | 2 588 278 |
| Senifefanal | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | ** |
| Seine innerhalb Paris | | is is | 1 | | • | | | | ٠ | | 4 834 840 " |
| Seine von der Grenge bes Gei | ne-M | arm | 2= 1 | dnı | be | 3 G | sein | te= | Dij | ¢= | |
| Departements bis Paris . | | | | | | | ٠ | | | | 3 856 980 " |
| Seine unterhalb Paris | | 4 | + | | | 4 | | 4 | | | 3 003 189 |
| Kanalisierte Dije | | | | | | | | | | | |
| Scarpe, von Courchelettes bis | Fort | de | 6 | carp | e | | | | | | 2 748 885 " |

Der Binnenschiffahrteverkehr Frankreichs in Bezug auf beffen Nachbarlander gestaltete sich folgendermaßen:

| | Belgien | Deutschland | zusammen |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Einjuhr bon | 1 850 823 t | 319 873 t | 2170 696 t |
| Aussuhr nach | 766 633 " | 345 160 " | 1111 803 " |
| jufammen: | 2 617 456 t | 665 043 t | 3282499 t |

In diesem internationalen handelsverkehr spielt die Kohle für die Einsuhr die Sauptrolle. Bon Interesse sind die das Berhältnis der Wasserstraßen zu den Eisenbahnen illustrierenden Zahlen.


| Jahr | Jahr Länge bes im Bett fiehenden Rebes in | | Taufen | ervertehr in den von ilometern | Durchffinitisverlegr au einen Weglitomeier | | | |
|------|---|---------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------|--|--|
| | Eisenbahnen | Wasserftragen | Gifenbahnen | Wasserstraßen | Eilenbahnen | Wafferftrafer | | |
| 1882 | 25 670 | 12 230 | 10 984 607 | 2 264 586 | 445 818 | 185 166 | | |
| 1886 | 80 696 | 12 403 | 9 814 846 | 2 798 461 | 303 438 | 225 628 | | |
| 1890 | 33 285 | 12 872 | 11 867 725 | 8 216 073 | 355 885 | 259 948 | | |
| 1893 | 35 360 | 12 323 | 12 274 177 | 3 603 663 | 347 219 | 292 433 | | |

Was den Kanalbau in Deutschland anbetrifft, so waren bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts Schiffahrtskanäle nur in einem sehr bescheidenen Umfange zur Ausstührung gekommen. Zu nennen sind außer dem schon oben erwähnten Steckniskanal und dem Alsterkanal, der Kanal zwischen der Oder und Spree, sowie die Schleusenanlagen der Saale und der Weser bei Hameln. Dieser im Vergleiche mit anderen Staaten, insebesondere mit Frankreich unbedeutende Umfang des früheren Kanalnepes muß einerseits auf die Zerstückelung des Deutschen Reichs in politischer Hinsicht und auf den früher herrschend gewesenen Partikularismus zurückgeführt werden, anderseits sehlte die Erskenntnis der hohen wirtschaftlichen Bedeutung künstlicher Wasserstraßen. Nur langsam trat ein Umschwung in diesen traurigen Verhältnissen ein.

In Preußen reichen die Bemühungen zur Schaffung eines Ranals bis zu den Zeiten bes Kurfürsten Joachim II. zurück. Dieser Fürst verabredete mit Raiser Ferdinand I. im Jahre 1558 zu Frankfurt a M. die Grabung eines Kanals von der Spree nach der Oder. Laut eines Bergleiches wollte der Kaiser die Basserkraßen, soweit seine Herrichaft reichte, bauen lassen, d. h. von der Spree bis zur Müllroser Brücke, von hier ab hatte der Kursürst die Fortsehung bis zur Oder übernommen. Die Bauaussührung wurde seitens Ferdinands auch thatsächlich begonnen, über das Ansangsstadium scheint dieser Graben sedoch nicht hinausgekommen zu sein. Erst ein Jahrhundert später wurde die Herstellung dieser künstlichen Wasserverbindung wieder ausgenommen, und zwar war es der Große Kursürst, Friedrich Wilhelm, der die Arbeit im Jahre 1662 unter Leitung des kursürstlichen General-Duartiermeisters und Hauptmanns zu Viegen, Philipp de Chiese, beginnen ließ. Ansang 1668 war das Wert vollendet. Mit der Durchsahrt wurde 1669 der Ansang gemacht, nachdem zuvor von seiten des Kursürsten den Kaussenten zu Breslau und Hamburg die Zusicherung gegeben war, daß außer den bestehenden zollen zu Müllrose, Fürstenwalde und Berlin seine neuen Aussagen gemacht werden sollten. Da sich die hölzernen Schleusen nicht als haltbar genug erwiesen, begann man 1699 dieselben durch steinerne zu ersehen.

Dem Kurfürsten Friedrich III. verdankt die erste steinerne Schleuse der Saale ihre Entstehung. Hölzerne Schleusen hat es in diesem Flußlauf schon seit dem Mittelalter, sicherlich seit 1306 gegeben. Die Bauart derselben blieb immer mangelhaft und wandelbar, weshalb der genannte Kursürst zur Gebung der Saaleschiffsahrt bei Trotha eine steinerne Schleuse erbauen ließ, deren Grundsteinlegung 1694 geschah. Bis 1698 wurden weitere 6 steinerne Schleusen in der Saale erbaut. — Unter Friedrich II. von Preußen sam 1774 der Bromberger Kanal zur Vollendung, durch welchen die Weichsel mit der Netze, Warthe und so mit der Oder verbunden ist, und die Oder wurde mit der Havel den Finowsanal in Verbindung gesett (1743—1746). Der Friedrichs- oder Plauesche Kanal, der die Wasserssahrt zwischen Verlin und Magdeburg auf die Hälfte ablürzte, wurde 1743 gebaut.

In Bayern sam der angeblich ichon von Karl dem Großen geplante Verbindungbkanal zwischen Main und Donau unter König Ludwig I. in den Jahren 1834—1848 zur Ausführung. Diese den heutigen Verhältnissen nicht mehr Rechnung tragende Wasserstraße hat eine Länge von 176 km und erstreckt sich von Rehlheim an der Mündung der Altmühl in die Donau über Mürnberg nach Bamberg. Die Anlagesosten betrugen über 16 Millionen Gulden. Gegenwärtig plant man einen Ersaß der sehr mangeshaften Kanalanlage.



483. Chinefifche Hollbruche. Dach einem dinefifchen Originale.

In den Jahren 1844—1861 wurde in Preußen der Oberländische Kanal zwischen Osterode und Elbing in der Provinz Ostpreußen geschaffen. Diese Schöpfung erfreute sich einst infolge des hierbei zur Anwendung gekommenen Systems der geneigten Ebene eines besonderen Ruses, der durch neuere Kanalbanten etwas verdunkelt worden ist. Die Entwerser des Plans waren der Oberbaurat Severin und der Baurat Steenke. Der Kanal verbindet die oberländischen Seen untereinander und mit dem Drausensee und dient der Aussuhr von Teer, Kartosseln, Roggen, Bolle, Spiritus, Flachs und namentlich Holz. Die hier liegenden Forsten nehmen eine Fläche von 51000 ha ein. Zwischen dem Drausensee und dem Pinnau= und Samrodtsee galt es eine Höhendissernz von 110 m zu überwinden. Zwischen Güldenboden bei Elbing und dem Pinnausee wurde eine sogenannte "geneigte Ebene" angelegt, worauf näher einzugehen ist.


Ist nämlich das durch einen Kanal an einer Stelle zu überwindende Gefälle so bedeutend, daß man auch mit Schleusen von der größten Stauhöhe, als welche zur Zeit eine solche von 10 m bezeichnet werden muß, nicht zum Ziele kommt, so muß von anderen Hilfsmitteln Gebrauch gemacht werden, als welche geneigte Ebenen (Schiffseisenbahnen)

und Sebewerte zu nennen find.

Bereits im Altertume kamen verschiedene Anlagen zur Ausführung, um die Schiffe über Landengen oder Landstrecken himwegzuschaffen. Besondere Bedeutung besaß der

Diolfos auf der Landenge von Korinth. Mit Vorliebe machten die Chinesen von den sogenannten "Rolldrücken" Gebrauch. Ebenso wurden in Holland seit langer Zeit kleine Boote auf schlüpfrigem Boden mittels Winden kleinere Erhebungen hinauf und hinunter geführt. Im Anfange des neunzehnten Jahrhunderts vervollständigte Reynolds diese Transportvorrichtung, indem er die Boote auf Wagen beförderte. Derselbe erbaute in England einen Kanal mit einer geneigten Ebene von 22 m Gefälle. Bei den geneigten Ebenen werden die Schisse unmittelbar auf Wagen geladen oder in fahrbare Schleusenstammern gebracht und mit Seilen oder Ketten aus einer Haltung in die andere bestördert. Die Einrichtung ist meist so getrossen, daß zur Ersparung von Kraft gleichzeitig ein Schiss bergauf und eins bergab befördert wird. Das Gewicht des abwärts rollenden Wagens wird durch das Einlassen von Wasser in einen Behälter erhöht.

Geneigte Ebenen ohne bewegliche Kammern. Bei den älteren Anlagen schließt der obere Kanal mit einer Kammer ab, in die Schiff und Wagen einfahren. Bei den neueren Anlagen besindet sich zwischen den beiden Hattungen ein wehrartiger Rücken, von dem aus je eine geneigte Ebene nach dem Oberwasser und dem Unterwasser führt. Diese beiden Ebenen tragen eine bis unter den Wasserspiegel reichende Eisenbahn. Das Ausbringen der Schiffe geschieht dadurch, daß man den Wagen auf der unter Wassersortgesetzen Bahn so weit hinabläßt, daß das Schiff schwimmend über ihn gelangen kann. Durch Anziehen des Wagens setzt sich das Schiff allmählich auf ihn und wird fortgezogen. Wenn es in die andere Haltung gelangt ist, so wird der Wagen so weit unter Wasser gelassen, daß das Schiff schwimmen kann.




Die geneigten Ebenen ohne bewegliche Schleusenkammern haben den Nachteil, daß die Schiffe während der Beförderung nur an einzelnen Punkten unterstüßt sind, ferner, daß dem Seitendrucke, den die Ladung auf die Schiffswände ausübt, während der Überführung aus einer Haltung in die andere der Wasserdruck nicht mehr entgegenwirkt, westhalb der Seitendruck während der Dauer der Überführung eine schädlichere Wirkung ausübt, als im schwimmenden Zustande des Schiffes. Um dem ersten Übelstande zu begegnen, empsiehlt Bellingrath die Anwendung eines sechsundsünfzigrädrigen Wagens, dessen Boden gegliedert ist und durch Preßtolben gestützt wird. Das Schiff schwimmt hierbei nebst seiner Unterstützung, die sich dem Schiffsboden auschmiegt, auf einer start gepreßten Flüssigfeit.

Um die Wichtigkeit einer guten Unterstützung der Schiffe beim Herausnehmen aus dem Wasser verstehen zu können, muß man bedenken, daß der Boden der Fluß- und Kanalschiffe im Lause des Betriebes eine wechselnde und unregelmäßige Gestalt annimmt, weil er der verhältnismäßig geringen Schwimmtiese wegen nicht wie bei den Seeschiffen mit einem versteisenden Kiele versehen werden kann. Wenn das Schiff beladen wird, so biegt es sich nach unten durch, weil der mittlere Teil des Schiffes schwerer wird, als die Enden, wenn es aber entladen wird, so biegt es sich nach oben durch. Diese Beweglichkeit hat natürlich eine Lockerung des Gesüges zur Folge, und so kommt es, daß die Durchbiegungen mit dem Alter des Schiffes zunehmen und bei alten Schiffen bis zu 50 cm betragen. Der Körper eines Fluß- und Kanalschiffes ist also nicht starr und muß, namentlich beim Herausnehmen aus dem Wasser, mit großer Vorsicht behandelt werden.

Hieraus geht hervor, wie zweckmäßig es sein muß, die Schiffe beim Überschreiten schiefer Ebenen nicht aus dem Wasser zu nehmen, sondern in großen mit Wasser gefüllten

Behältern, Kammern zu befördern. Dies erfolgt bei den geneigten Ebenen mit beweglichen Schleusenkammern. Derartige Anlagen sind zuerst auf dem Monkland-Kanale bei Glasgow in England im Jahre 1849 für Schiffe dis zu 21,3 m Länge eingerichtet worden. Das zu überwindende Gefälle beträgt 29 m, das Steigungsverhältnis der Ebenen 1:10, die Länge zwischen den Kanalhaltungen 293 m. Die Schleusenkammern und die sie tragenden Wagen bestehen ganz aus Eisen. Die Wagen haben zehn Achsen (20 Räder) von 0,457 bis 0,914 m Durchmesser. Die in der Abb. 485 u. 486 dargestellte "Dodgeschleuse" bei Georgetown in Nordamerika vermittelt die Schiffahrt zwischen dem Chesapease-Dhio-Kanal und dem Potomac-Fluß durch Überwindung eines Höhenunterschiedes von 11,7 m. Die dort versehrenden Kähne haben dis 1,52 m Tauchtiese, 4,39 m Breite, 27,4 m Länge und 135 Tonnen Tragsähigseit und werden von wagerecht ruhenden, 2,39 m hohen, 5,1 m breiten und 34,12 m langen sahrbaren Kammern ausgenommen, die auf je drei, mit je zwölf Rädern versehenen Untergestellen ruhen. Auf der 1:12 geneigten Schiffseisenbahn werden die sahrbaren Kammern mit Hise von Gegengewichtswagen durch eine kleine Betriedsmaschine bewegt.




485 u. 466. Die Dodgeschlense bei Georgetown in Mordamerika.

In der neueren Zeit sind mehr die hydraulischen Hebevorrichtungen, welche die senkrechte Hebung der Schiffe vermitteln, in den Vordergrund getreten. Ein solches Hebe wert ward zuerst in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts am Grand-Western-Kanal angewandt, welcher die Themse mit dem Severn verbindet. Es dient zur Hebung und Senkung kleiner, nur acht Tonnen ladender und nur zu Thal sahrender Kähne und überwindet 14 m Höhenunterschied. Die Bewegung der hölzernen Kammern ersolgt dadurch, daß der oberen Kammer durch Wasserzusührung ein Übergewicht von etwa 1000 kg gegeben wird. Die hierauf beginnende Bewegung wird durch eine an der mittleren Scheibe besindliche Bremsvorrichtung geregelt. Die Dauer einer Schleusung beträgt etwa 3 Minuten.

Eine andere Einrichtung zeigt das Hebewerk bei Anderton für Schiffe bis zu 100 t Tragfähigkeit, welches zur Verbindung des Flusses Weaver mit dem Trent- und Mersey-Kanale dient und 15,35 m Höhe überwindet. Seine beweglichen zwei Kammern ruhen auf je einem Prestolben von 0,915 m Durchmesser, die sich in Preschlindern bewegen; lettere sind im Voden versenkt. Die beiden Preschlinder sind durch Rohre verbunden, so daß das Druckwasser von einem Cylinder in den anderen übergehen kann und darauf ruhende, gleichgroße Lasten sich das Gleichgewicht halten. Wenn eine Kammer durch Wassersbergewicht gesenkt wird, wird gleichzeitig die andere gehoben. Die Kammern

find 22.5 m lang, 4,7 m berti und haben 1,5 m Balfertifet. Der Tents und Werfen-Ranal fild burd einen 40,6 m langen eiternen Naudbull bis am des höckenet gistlicht. Das zu hebende Gewicht beträgt mit Kuswahne des Berfschilders 255 t, das Seben ertolgt in acht Minuten. Die Knings ift feit 1875 in Gertiet, 1881 trab turch der Beug eines Perfsyglinders eine Berirksbiffsrung von einmonallicher Dauer ein. Die Briederfeirfellung ist 2000 Wardt gelfbeit dem Die gegen 1,4 Williomen Warf Bautoften verurschift, die Betriebsfoßen sollen 1880 10 400 Warf betragen deber

Ahnliche Anlagen bestehen am Kanal be Reufosse in der Nähe von Fontinettes bei St. Omer in Frankreich für Schiffe bis zu 300 t Tragfähigkeit und für 13,13 m Höben-




467. gebemerk von ga Convière für Schiffe bis 400 Connen. Fallbote 16,4 m. Anficht ber Thalfahrt.

unterichieb, ferner bei La Louviere am beigifchen Mittelfanale für Schiffe bis zu 400 t Eragfähigfeit und für 15,4 m Sobenunterichieb.



488. Schiffshebewerk bei Genrichenburg. Bild bon ber untern Lanelhaltmag gegen bas Chiffshebenert. Der Chifusientrey wit einem berit icherbunenben Chiff fibre ju Thal.



Chrt in ben Chleufentrog ein, ben ber obern finnifalung

Dieses von der Firma Haniel & Lueg in Dusseldorf (Oberingenieur Gerdau) konftruierte und ausgesührte Hebewert hat die nachstehende Anordung: Die eigentliche Schleuse besteht aus einem Wassertroge von 70 m Länge, 8,6 m Breite und 2,5 m Wassertiese, der in einer ebensolangen Brüde hängt. Lettere wird von süns Schwimmern getragen, die in ebensoviel mit Wasser gesüllten Schächten aus und absteigen können. Die Schwimmer tauchen vollständig in das Wasser ein, und ihr Austrieb ist der von ihnen zu tragenden Last (Trog, Brüde u. s. w.) genau gleich. Austrieb und Last besinden sich also innerhalb der Schleusenhubhöhe in jeder Höhenlage im Gleichgewichte. Ein geringes Über- oder Untergewicht bewirft eine auf- oder absteigende Bewegung der Schwimmer, der Brüde und des von ihnen getragenen Troges. Wird z. B. dem Troge etwas Wasser zugesührt, so sinkt er hinab, wird dem Troge Wasser entnommen, so steigt er hinaus.

Das Über- oder Untergewicht an Basser im Troge wird dadurch hergestellt, daß man den Trog an die obere Hultung etwas zu tief ansährt, so daß aus derselben Basser in den Trog einlausen kann, an der unteren Haltung aber zu hoch ansährt, so daß Wasser aus dem Troge abläuft. Durch diese einsache, durch Schraubenführung leicht aussührbare Betriebsweise ist eine Bewegung der Trogschleuse ohne großen äußeren Krastauswand möglich.

Der Trog ist an jedem Ende durch ein senkrecht bewegliches Thor abgeschlossen, welches sich mit einer Gummidichtung auf Leisten am Trogende auflegt. Ebenso sind die Enden der oberen und unteren Haltung abgesperrt. Befindet sich der Trog vor einer Haltung, und soll ein Schiss aber einsahren, so werden beide Thore gleichzeitig gehoben. Dabei muß das Trogende so dicht an die Haltung auschließen, daß kein Wasser entweichen kann. Dies wird durch eine außerhalb der Thordichtungsleisten gelegene keilsormige Dichtungsstäche bewirtt,

gegen welche sich das Trogende mit schrägem Rande anprest.


Jur Regelung der Bewegung des Troges, zur Erhaltung seiner wagerechten Lage und zum Schutze des Hebewerkes dienen vier, zu einem Getriebe vereinigte 24,6 m lange, 0,28 starte Schraubenspindeln, die an einem Führungsgerüfte angebracht und deren Muttern mit der Trogbrücke verbunden sind. Durch eine Antriebsmaschine mit Übertragungswellen können die Schraubenspindeln in gleichmäßige Umdrehung versett werden. Für gewöhnlich haben die Schraubenspindeln nur den Zweck der sicheren Führung des durch Übers oder Untergewicht an Basser bewegten Troges. Es kann aber vorkommen, daß der Trog undicht wird, sein Übergewicht verliert oder sogar leer läuit, oder daß mehrere Schwimmer vollausen, die gewöhnliche Art der Trogbewegung also vorübergehend unmöglich wird. Deshalb ist die Antriebsmaschine so start, daß sie den Trog bei dem Fehlen von Übers oder Untergewicht selbst bewegen kann. Ferner sind die Schraubenspindeln so start bemessen und so sicher gelagert, daß selbst bei einem vollständigen Leerlausen des Troges der ganze Auftrieb der Schwimmer von ihnen ebenso sicher ausgenommen werden kann, wie bei einem Bolllausen mehrerer Schwimmer die entstehende Überlast. Der Antrieb der vier Schraubenspindeln, der Spille und der übrigen Bewegungsvorrichtungen des Hebewerkes, Schüben u. s w. ersolgt durch elektrische Krast, welche in einer Primärstation von etwa 220 Pierdestärsen erzeugt wird.

Erwähnenswert ist noch ein vom Bauinspektor a. D. Meyer herrührender Borsschlag der Förderung von Kanalschiffen zwischen zwei Kanalstrecken mit erheblichem Höhenunterschiede auf einer mit Lokomotiven zu befahrenden, flach geneigten Eisenbahn, und zwar entweder schwimmend in Schleusenkammern oder unmittelbar auf Unterlagen (hydraulischen Pressen). In letterer Weise war die Schiffseisenbahn von Tehuantepec geplant, welche die Landenge von Mexiko überschreiten sollte und 215 km Länge ershalten haben würde. Ausgeführt ist eine derartige Anlage noch nicht.

Nach dem jetigen Stande der technischen Wissenschaft kann man annehmen, daß Kammerschleusen bis zu 6 m, Schachtschleusen bis zu 10 m, lotrechte Hebewerke bis zu 20 m Gefälle und darüber hinaus nur schiese Ebenen angewandt werden können. Bon Hebewerken wird man im allgemeinen nur dann Gebrauch machen, wenn die Forderung einer möglichst weitgehenden Wasserersparung zu erfüllen ist. Die Konstruktion der Schisseisenbahnen kann nicht als abgeschlossen betrachtet werden.

Bufammenstellung ber geneigten Ebenen und ausgeführten Sebewerte.
I. Beneigte Ebenen.

| | Schiffslänge m | Schiffebreite 'm | Tragfähigfett ber Schiffe | Qubhöhe m |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|--------------|
| Morris-Kanal in Nordamerita | 24 | 8,2 | 70 | bis 30,0 |
| Elbing-Oberländer Ranal | 24,5 | 3 | 50 - 70 | ,, 25,5 |
| Montland-Ranal in Schottland | 21,34 | 4,36 | 70-80 | ,, 29,3 |
| Chejapeafe Thio Kanal in Nordamerika | 27,1 | 4,39 | 135 | ,, 11,7 |
| Biwajeckanal in Japan | - | _ | - | ,, 35,0 |



IX 62

II. hebewerte.

| | Qubhobe | Länge des Trops | Breite bes Trogs | Tragfähigleit der Schiffe |
|---|---------|-----------------|------------------|------------------------------|
| | m | m | m | t |
| Grand Bestern-Ranal | 14 | 1 - | _ | 8 |
| Anderson am Weaver in der Nähe von Liverpool, erbaut 1875 | 15,85 | 22,87 | 4,72 | 100 |
| Les Fontinettes in Nordfrankreich, er- baut 1882—1887 | 13,13 | 40,6 | 5,6 | 300 |
| La Louvière im Canal du Centre, er- | 15,4 | 43,2 | 5,8 | 400 |
| Benrichenburg bei Dortmund, voll- | bis 16 | 70 | 8,6 | 600 |

In Deutschland ist in den beiden letten Jahrzehnten eine außerordentlich rege Thätigkeit auf dem Gebiete der künstlichen Wasserstraßen entsaltet worden, die zu einem nicht geringen Teil den Anstrengungen des "Zentral-Vereins für Hebung der deutschen Fluß- und Kanalschiffahrt" zu danken sind. Der Streit, ob die Eisenbahn oder der Kanal den Borzug verdient, ist bisher nicht zum endgültigen Austrag gekommen, und ebensowenig ist bisher eine Einstimmigkeit darüber zu erzielen gewesen, ob auf den künstlich hergestellten Wasserstraßen eine Gebühr zu erheben ist, oder nicht. Die Wage schwankt auf und ab, und neuerdings tritt zur Bestürzung der Kanalsreunde Preußen wieder mit dem Bersuch hervor, auf dem kanalisierten Main Benutzungsgebühren einzusühren.

Bon den in den letten Jahrzehnten erbauten Kanalen find zu nennen: Roftocks Guftrowfanal, Ems-Jadefanal, Der-Spreefanal, Dortmund. Emskanal und Elb-Travefanal.

Kanalprojekte liegen zur Zeit in Deutschland resp. Österreich und Belgien in größerer Zahl vor, doch ist es dis jeht unbestimmt, wann dieselben zur Aussührung gelangen werden. Als die bedeutenderen sind zu nennen: Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin, Rhein-Beser-Elbkanal (der sogenannte Mittellandkanal), Elster-Saale-Elbkanal, der Leipzig mit der Elbe verbinden soll, Donau-Oder- und Donau-Moldau-Elbkanal, Elb-Kielkanal, Rhein-Scheldekanal, Rhein-Beser- und Rhein-Nierskanal, Oder-Warthekanal, Donau-Mainkanal. Bon diesen Projekten steht in Deutschland neben dem Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin das des Mittellandkanals im Vordergrunde.

Wie das fühne Projekt existiert, Rom und Paris zu Seehäsen zu machen, so hat man auch davon geträumt, einst Seeschisse in den Hasenbassius von Berlin zu sehen. Dieses Ziel versolgen zwei Projekte Für das erste hat man im wesentlichen eine Verbindung durch die Elbe und eine Bertiesung dieses Stromes ins Auge gesaßt, das zweite Projekt sieht eine Verbindung mit der Ostige durch die Ober vor. Die nüchterne Erwägung hat vorläusig derartige Projekte, deren Verwirklichung einen enormen Rostenauswand bedingen würde, wiederum von der Vildssäche verschwinden lassen. Die Vestrebungen konzentrieren sich zur Zeit auf die Herstellung des Großschissahrtsweges Verlin-Stettin sur Schisse mit (UK) t Tragsähigkeit. Vis jedoch auch eines der sur diesen Großschissahrtsweg ausgearbeiteten Projekte verwirklicht sein wird, werden noch manche Jahre ins Land gehen.

sein wird, werden noch manche Jahre ins Land gehen. Bis jest besitt Berlin zwei Berbindungen mit dem Meere, eine nach Hamburg und eine nach Stettin über den Finowsanal. Sodann besteht zwischen Stettin und Berlin eine Schiffahrtsverbindung über den Oder-Spreekanal. Die Gesamtgüterbewegung Berlins betrug 1892 mehr als 10 Millionen Tonnen, wovon auf die Wasserptraßen allerdings der kleinere Teil mit 4 627 518 t entsiel.

Um den großen Durchgangsverkehr von der Oder nach der Elbe und umgekehrt schneller und leichter abwickeln zu können, als solches bei Benupung des Friedrich-Wilhelms- und des Finowkanals möglich war, ist der Oder-Spreekanal erbaut worden. Dieser Kanal war ein Ersordernis, tropdem in den Jahren 1847—1854 die Schleusen des Finow- und Friedrich-Wilhelmskanals umgebaut und der Kanal hierdurch leistungsfähiger gestaltet worden war.

Der Ober-Spreekanal gestattet das Passieren von Jahrzeugen von 300 bis 400 t Tragfrast. Der Berkehr auf diesem Kanal hat sich innerhalb weniger Jahre verfünfsacht, so daß bereits im Jahre 1895 eine Berbreiterung dieser Wasserstraße in Angriff genommen werden mußte.

Der Dortmund-Emstanal ist bestimmt, das, was dem an Schähen der mannigsachsten Art reichen westfälischen Lande von der Natur versagt worden ist, zu ersehen. Immer dringender trat mit dem gewaltigen Emporblühen der Rohlen- und Eisenindustrie das Bedürstis nach fünstlichen Basserwegen hervor. Durch grüne Biesenthäler und grasreiche Auen

zicht fich der Ranal dahin, vieliach begrenzt von Gichen- und Buchenwaldungen und überspannt von zahlreichen Bruden und Biaduften. Die Zweigstrecke nach Dortmund sieht mit dem Sauptkanal durch das bereits beschriebene Hebewert bei Benrichenburg in Berbindung. Auch der Gedante, eine Bafferftrafe von Beftfalen nach der deutschen Rufte zu schaffen, hat eine lange Geschichte, die bis auf die Beiten Friedrichs des Großen gurudreicht. Bei Aufstellung des Kanalprojettes mar die Aufgabe zu berudsichtigen, einen Teil des bisher über hollandische Safen gehenden Exportes und Importes den deutschen Safen zuzuführen und namentlich die rheinisch-westiglische Kohle der englischen gegenüber im deutschen Rüstengebiet konkurrenzfähig zu machen. Der in der "Dentschrift über die geschäftliche Lage der prenfischen Ranal-projekte" vom 30. Januar 1882 enthaltene Gedanke, durch Ranale den Rhein mit den Emshafen und weiter mit der Elbe und durch den Elb-Travelanal und den Maifer Bilhelmsfanal mit der Oftsee in Berbindung zu setzen, ist zwar vorläufig noch nicht zur Aussuhrung gekommen, doch wird die Schaffung der Wasserstraße von Portmund nach der unteren Ems mit Recht als ein wichtiges Glied dieses Zufunstsprojektes betrachtet.

Der Ranal beginnt in einem größeren Safen bei Dortmund und zieht fich über Liidinghausen, Münster, Bevergern, Lingen, Meppen, Kapenburg nach Emden. Lon Meppen bis Papenburg ist der Kanal im Emsbett selbst gesührt. Von Papenburg bis Oldersum wird die freie Ems benutt, die auf dieser Strecke sowohl der See- wie der Kanalschissährt dient. Von Oldersum bis Emden sührt ein Seitenkanal. Die Länge der neuen Wasserstraße von Herne bis zur Emder Seeschleuse beträgt 282,6 km, der Zweiskanal Henrichenburg-Vortmund hat eine Länge von 10,96 km.

Der Elb-Travekanal erstreckt sich von Lauenburg a. d. Elbe bis zum hasen von Lübed. Die Länge beträgt 67 km. Die Gesamtbautoften find zu 28554000 Mart verauschlagt.

Durch den Mittellandkanal foll der Rhein mit der Befer und der Elbe verbunden werden. Die Bautosten sind früher zu 162000000 Mart und neuerdings zu 192000000 Mart veranschlagt worden. Das Projett hat bis jest nicht die Zustimmung des Preußischen Landtages gefunden.

Die für die neueren deutschen Kanäle aufgewandten Summen sind zum Teil sehr bedeutende. So betrugen beispielsweise die Kosten des Oder-Spreekanals 12600000 Mark, des Dortmund-Emstanals 79430000 Mark. Nach der neuen Nanalvorlage sollen die Rosten des Elbe-Rheinkanals mit 241033 700 Mark, des Großichiffahrtsweges Berlin-Stettin mit 40 000 000 Mart und bes Masurischen Kanals mit 30 000 000 Mark bewilligt werben.

Deutschland besitt nur wenige Kanale, die große Berbindungen herstellen. Die

bedeutenderen Kanäle des Deutschen Reiches sind nachstehend angeführt.

| | | | | | | | | Lau | ige in km |
|--|------|-----|-------|------|-----|------|---|-----|-----------|
| Ludwigskanal | | | | | | | | 4 | 176 |
| Salinenkanal | | ٠ | ٠ | | ٠ | | | 4 | 35 |
| Saar-Roblenfanal | | | | | | | | 4 | 64 |
| Rhein-Marnetanal (Gefamtlänge 320 k | m) | | | | | ۰ | | | 107 |
| Breuschkanal | | | | | | 4 | | | 20 |
| Rhein-Rhenefanal (Gesamtlänge 322 kr | n) | | | | | | | | 134 |
| Sabeln- und Geeftetanal | , | | | | | | | | 52 |
| Oftsee Hammetanal | | | | | | | | | 16 |
| Störfanal | | | | | | | | | 10 |
| Friedrich-Franzfanal | | | | | | | | | 7 |
| Thefanal | _ | | | | | | | | 30 |
| Plauescher Kanal . Havellandischer Hauptkanal und Rieders | | | | | | | | | 33 |
| Sanellandischer Sauntfangl und Nieder | nenc | nbo | rie | r 5 | tar | lai | | | 90 |
| Whintanal | | | - - | | | | | | 97 |
| Rhintanal | | | | Ĭ | | Ĭ. | | | 17 |
| Ruppiner Kanal | | | | | | | | | 15 |
| Berbelliner Ranal | | | • | • | • | • | • | • | 11 |
| Finowfanal | | • | • | , | • | | • | • | 58 |
| Rottefanal (einschl der Seestreden) | | | | | | • | | • | 22 |
| Stortowfanal (einichl. der Seestreden) | | | | | | | ۰ | • | 23 |
| Berlin-Spandauer Ranal | | | 0 | | | | | ٠ | 12 |
| | | | | | | | | ٠ | 23 |
| Friedrich-Wilhelmkanal | | | 1 | | * | | ۰ | | 16 |
| Grödel-Elsterwerdatanal | ٠ | | 0 | | | | ۰ | | |
| Stlodnistanal | | | ٠ | ٠ | * | | | * | 46 |
| Klodnipkanal | | ٠ | | | | | 0 | | 26 |
| Weichjel-Hapfanal | | | | | | | | - | 20 |
| Elbing-Oberländischer Kanal (einschließ | lidy | Der | 9 | eeji | rec | ten, |) | | 137 |
| Elbing-Dberlandischer Kanal (einschließt Großer Friedrichsgraben, Deime-Seden | burg | zer | Sta | ma | l | | ٠ | | 104 |
| Sechtenburger Ranal | | | 0 | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 62* |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 500 | nae in min |
|---------------------|----|-----|-----|-----|------|-----|---|-----|----|-----|---|--|-----|------------|
| Mönig-Bilhelmfanal | a | | 0 | | 4 | | 6 | | | | | | | 25 |
| Oder-Spreefanal | | | | | | | | | | | | | | |
| Portmund-Emsfanal | mi | t 5 | Ub. | 3 m | eigt | ıng | n | adj | DI | ern | C | | | 293 |
| Elbe-Travelanal . | | | | | | | | | | | | | | |
| Rostod-Güstrowfanal | | | 4 | | | | a | | | | | | | 36 |
| Ems-Jadefanal . | | | | ٠ | | 4 | ۰ | | | | | | | 73 |
| Sunte Emstanal mit | 50 | ite | nfe | and | ilen | | | | | | | | | 65 |

Wie außerordentlich in fast allen Teilen der Erde der Verkehr zugenommen hat und wie dementsprechend demselben immer neue verbesserte und leistungsfähigere Wege zu öffnen sind, zeigt in anschaulicher Weise auch eine Betrachtung der holländischen und belgischen Kanäle.

Amsterdam war bis zum Anfang der 90er Jahre mit dem Rhein durch 3 Wassersitraßen verbunden: 1. durch den Zuider See und die Geldersche Psiel, 2. durch die Becht über Utrecht und den Zederikkanal und die Merwede, 3. durch die Amstel über Ter Aar,

die holländische Misel und die Maas.

Um eine viel leiftungsfähigere Basserverbindung zu schaffen und um Umsterdam ben verlorenen Zwischenhandel mit dem Hinterlande wieder zurückzuerobern, trat die holländische Regierung der Ausführung des schon lange geplanten Ranals von Amsterdam nach dem Rhein näher. Rach Erbauung des Kanals von Amfterdam und Regulierung der Merwede und des Waal ist der Berfehr mit dem Rheinlande ganz außerordentlich Der genannte Kanal geht über Utrecht und mundet bei Gorinchem in die Merwede, einen hauptarm der Maas. Seine Bautoften betrugen 20 Millionen Mark. Auch für die Blüte Rotterdams bilden naturgemäß die Wasserstraßen einen sehr wesent= lichen Faktor. Mit dem Meere steht Notterdam durch eine künstlich geschaffene neue Maasmundung und durch den Durchstich des Hoek von Holland in Berbindung. Als schissbare Wasserstraßen im Inlande kommen in Betracht die Kanäle: 1. nach Delft Haag-Leiden : Haarlem = Amsterdam (Schie, Leidsche Trekvaart, Noordzeekanaal), 2. nach Gonda= Amfterdam (Nieuwe Maas, Hollandsche Miet, Gouwe, Nal, Amstel), 3. nach Arnheim-Emmerich (Nieuwe Maas, Lef, Neder Nijn, Pannerdeusche Kanaal, Rhein), 4. nach Dordrecht, Nijmegen Emmerich (Nieuwe Maas, Noord, Merwede, Waal, Rhein), 5. nach Lüttich (Nieuwe Maas, Merwede, Baal, Maas), 6. nach Antwerpen (Nieuwe Maas, Noord, Hollandiche Diep, Bolferak, Schelde). Bon diesen Kanalen werden mit Seeschiffen befahren: der Bafferweg Nieuwe Maas, Let-Neder-Rijn-Rhein bis Köln (Tiefgang bei voller Ladung und günstigem Wasserstande 3,5 m).

. Von den belgischen Kanälen sind zu nennen: 1. Kanäle zwischen Schelde und Maas (Hansweertkanal, Kanal von Walcheren, Maas-Scheldekanal, Lüttich-Maestricht-Untwerpen). 2. Die Kanäle zwischen Schelde und Sambre (die Rupel, Kanal von Willebroeck, Kanal von Charleroi). 3. Die Kanäle zwischen Schelde und dem französischen Kanalney (die Dendre und der Kanal von Blaton nach Uthi, die Lys mit dem Kanal von Bossuht nach Courtrai, der Mons Condésanal). Der bedeutendste Kanal Begiens ist der Canal du Centre, der sich von La Louvière bis Mons, südlich von Brüssel, erstreckt. In La Louvière verbindet er sich mit dem Charleroi-Brüsseler Kanal, in Mons mündet der Canal du Centre in den alten Mons Condésanal ein. Der von Charleroi nach Brüssel führende Schissahrtstanal hat ein größeres Prosil erhalten. Die Länge des Canal du Centre benannten Wasserwegs ist 21 km, dessen hervorragendstes Bauwerk das

Hebewerk von La Louvière (Abb. 487) ift.

Bon den in außereuropäischen Ländern in neuerer Zeit geschaffenen Kanalbauten möge hier noch des Biwaseekanals oder des Kanals von Kioto-Tu in Japan Er-wähnung gethan werden. Bereits im 12. Jahrhundert wurde ein Kanal von dem Biwasee nach der Bai von Siaka projektiert, das Werk wurde jedoch erst 1885 in Angriff ge-nommen und im Jahre 1890 beendigt. Der Biwasee ist der größte See Japans. Er besitt eine Größe von 1280 ykm und liegt 84 m über dem Meeresspiegel. Die Länge des Kanals ist nur 11 km. Sein Hauptzweck ist die Gewinnung größerer Wasserkräfte, doch dient der Kanal auch dem Schissverkehr mittels kleiner Boote. In die Kanalführung ist eine geneigte Ebene von 550 m Länge und einem Gesamtgefälle von 35 m ein-





492. Beitenfe bee Bimafechanale in Japan.



498. Elektrifcher Schiffojug (Siftem Rotigen).

geschaltet. Von der Schleuse bei dem Kanalausgang aus dem Biwasee, sowie von dem

Eingang des Nanaltunnels gibt Abb. 492 eine Ansicht.

Mechanischer Schleppzug auf den Kanälen. Auf die scharfe Konkurrenz zwischen Eisenbahnen und Schiffahrtsstraßen ist bereits wiederholt hingewiesen worden. Dieser Kampf hat dazu geführt, alle Sinne anzustrengen, um auch die Leistungsfähigkeit der Kanäle möglichst zu erhöhen. Diesen Bestrebungen ist die Entstehung der Hebewerke und der Schisseisenbahn zu verdanken, wie denselben auch alle jene Vorrichtungen entsprungen sind, welche die Bedienung der Schleusen beschleunigen (mechanische Bewegungs-vorrichtung der Thore und Umläuse 2c.). Sine Aufgabe, deren Lösung in besonderem Maße zu einer Erhöhung der Leistungssähigkeit der Kanäle beitragen wird, ist die Aussbildung des mechanischen Schleppzuges. Wenn diese Bestrebungen auch noch nicht zu einem vollständigen Erfolge geführt haben, so haben sie doch bereits sehr gute Ergebznisse gezeitigt.

Man hat natürtich auf den Kanälen seit langem von Schleppdampsschiffen Gebrauch gemacht; ihr Benuhung hat jedoch den Übelstand im Gesolge, daß durch die von ihnen verursachten Wellen die Kanaluser stark angegrissen werden. Auch die Tauerei ergab nicht vollständig befriedigende Ergebuisse, weshalb man das Augenwerk auf die Ersindung neuerer Konstruktionen gerichtet hat. Gegenwärtig stehen verschiedene Methoden der Schisszüge auf Kanälen im Vordergrund. Da ist erstlich der Seilzug mittels eines endlosen Seils. In Deutschland sind mit einem solchen Wanderseil, an welchem die einzelnen Schisse augehängt werden, am Oder-Spreekanal, in Frankreich am Kanal von St. Maur und St. Maurice Versuche gemacht worden. Bei den letzteren Versuchen hat sich ergeben, daß das Wanderseil leicht von den Leitwellen abgleitet, namentlich tritt dieses

häufiger in ben Kurven ein.

Ein anderes Berfahren ist der Seilzug mittels eines besonderen Motors. Als Kraftquelle findet hierbei ausnahmslos die Elektrizität Anwendung. Der erste Bersinch eines elektrischen Schiffszugs wurde bereits im Jahre 1838 von Prof. Jacobi in Königsberg angestellt, hatte jedoch keine praktischen Ergebnisse. Erst das lepte Jahrzehnt

förderte das Problem einen wesentlichen Schritt.

An einigen amerikanischen Kanälen hat das System Lamb Verwendung gefunden. Hierbei stehen an dem User entlang Holzmaste mit Querarmen; der obere Arm trägt das Tragkabel, der untere das Zugkabel. Auf dem ersten Seil läuft an einem mit Rollen versehenen Traggestell der elektrische Motor. Das untere Seil ist um eine Seilscheibe gewickelt, die mittels Zahnrad und Schneckenübersehung von dem Motor angetrieben wird. Das Schiff wird mittels eines Seiles an den Motorapparat besetzigt. In Frankreich benutzt man zu dem elektrischen Schisszug das sogenannte "elektrische Pferd" oder den "elektrischen Schlepper", einen Motorwagen, der nicht auf Schienen läuft. Das Schleppergestell ruht auf drei Rädern, das Vorderrad wird durch den Führer gesteuert, die Stromzussährung ersolgt in ähnlicher Weise wie bei den elektrischen Straßenbahnwagen.

Das von der weltbekannten Firma Siemens & Halske ausgebildete System Köttgen besteht in der Benutung kleiner Lokomotiven, die sich auf einem am User verzlegten Geleise bewegen (Abb. 493); die Stromzuführung erfolgt durch eine auf dem Konztaktoraht gleitende Rolle mit Rute. An diese Lokomotive wird das zu ziehende Schiff

besestigt. Die Zuggeschwindigkeit beträgt 4 bis 5 km in der Stunde.


Seekanäle.

Die verhältnismäßige Kleinheit der meisten antiken Seeschiffe gestattete denselben, weit in das Landinnere vorzudringen und auch viele der vorhandenen Binnenschiffahrtsstanäle zu benußen. Die Abmessungen der Schiffe der Neuzeit sind dagegen so kolossal, namentlich ist deren Tiesgang ein so bedeutender, daß gewöhnliche Schiffahrtskanäle von ihnen nicht passiert werden können. Die großen Borzüge des Schiffsverkehrs haben im Lause der Zeit immer mehr den Bunsch hervortreten lassen, auch für die Seeschiffe dort, wo die Natur ihnen die Welt versperrt hat, gewaltsam einen künstlichen Weg zu schaffen. Dank der im Verzleich zu früheren Zeiten außerordentlichen Hebung der wirtschafts



Sectanale. 495

lichen Verhältnisse, sowie der großen Vervollkommnung der Baumaschinen verschiedenster Art (wie Naß= und Trockenbagger [Exkavatoren], Saugbagger u. s. w.) ist es der modernen Ingenieurtechnik möglich gewesen, bedeutende Schöpfungen dieser Art hervorzubringen, die mit zu deren interessantesten Leistungen zu rechnen sind. Ein näheres Eingehen verstienen insbesondere der Suezkanal, der Manchester Schisskanal, der Kaiser Wilhelmkanal, der Kanal von Korinth und der Seekanal von St. Petersburg nach Kronstadt. Außerdem sind zu nennen der bereits früher erwähnte Amsterdamer-Rordseekanal bei Pmuiden, der Panamakanal, sowie die Projekte eines Nicaraguakanals und eines Kanals zur Verbindung des Firth of Forth mit dem Firth of Clyde in Schottland. Auch die kühnen Projekte, Brüssel und Gent zu Seehäsen zu machen, verdienen hier Erwähnung, wie nicht minder der Gedanke, die Hauptstädte Frankreichs und Italiens durch Seekanäle mit dem Meere zu verbinden. Des Projektes eines Seekanals von Berlin ist oben bereits gedacht worden. Die Verwirklichung mancher dieser hochstiegenden Pläne, wie nicht minder das Projekt zur Verbindung des Atlantischen Dzeans mit dem Mittelmeer auf der Linie Bordeaux-




494. Schanfeltrochenbagger.

Toulouse= Narbonne wird jedoch noch längere Zeit auf sich warten lassen. Der Seekanal von Rom würde eine Länge von 20 km erhalten. Die Kosten des Kanals, durch welchen Paris zum "port de mer" umgewandelt werden soll, sind zu 2000 Millionen Frank veranschlagt. Billiger ist das Projekt, Brüssel für Seeschiffe erreichbar zu machen. Der 27 km lange Kanal ist zu 13,5 Millionen Frank veranschlagt.

Brüssel liegt an dem kleinen Flüschen Senne, einem Jususses der Dile, die Dule fließt nach ihrer Vereinigung mit dem Nethe als Rupel in die Schelde. Die Senne ist ein Wasserlauf von schwachem Gefälle, in dem sich aber die Gezeiten noch bedeutend bemerkbar machen. Dadurch ist es schon gegenwärtig für kleine Boote möglich, mit der Flut von der Schelde aus dis Brüssel zu gelangen und umgekehrt mit der Ebbe den Rückweg anzutreten. Somit wäre ein gewisser Wasserverkehr bereits von der Matur ermöglicht, wenn nicht die Senne ein recht launenhastes Wasser wäre, das nicht nur abwechselnd an starken überschwemmungen und an Austrochnung leidet, sondern auch durch die zahlreichen Windungen die Schissahrt erschwert. Schon früh tauchte daher der Plan aus, diese natürliche Wasserstraße durch eine künstliche zu ersehen. In der ersten Hälite des 16. Jahrhunderts wurde der Bau eines Kanals zur direkten Verbindung von Brüssel mit dem Rupel beschlossen und von Kaiser Karl V. im Jahre 1531 genehmigt. Die Arbeiten wurden jedoch erst im Jahre 1550 begonnen und 1561 vollendet. Unsangs war dieser Kanal, der älteste Belgiens, am Boden nur 8 bis 10 m breit und noch nicht 2 m tief, später wurde er erweitert und vertiest, so daß seine Breite gegenwärtig 15 m, seine Tiese 3,20 m und seine Länge 28 km beträgt. Er schließt sich in Brüssel an den Endpunkt des Kanals von Charleroi an, versolgt das linke lifer der

496 Sectanale.

Senne auf eine Strede von etwa 10 km und mündet bei dem Orte Klein-Willebroed, von dem er den Namen des Kanals von Willebroed erhalten hat, in den Rupel An der Vereinigungsstelle mit dem Kanal von Charleroi bei Brüssel besinden sich 5 zur Einsahrt und als Hasen dienende Bassins. Das Gesälle von etwa 15 m zwischen diesen Bassins und dem Rupel bei Niedrigwasser wird durch 5 Schleusen überwunden. Dieser Kanal hat trop seiner geringen Tiese bereits eine große Bedeutung gewonnen und im Jahre 1897 einen Waren-transport von 1600 (100) t vermittelt. Runmehr soll dieser Wasserweg auch sür Seeschisse sahrbar gemacht werden, und es hat sich nach Abschluß der Verhandlungen zwischen Staat, Provinz und Stadtgemeinde eine "Anonyme Gesellschaft sür den Kanal und die Seehasen-einrichtungen von Brüssel" gebildet. Der Stadt hat 10,4, die Provinz Brabant 14½ und die Stadt Brüssel mit ihren Vororten 5 Millionen Frant bewilligt, so daß das Gesamtsapital der Gesellschaft sich auf 33½ Millionen Frant belänst. Die Statuten sind durch königliche Erlasse genehmigt, und die Verwaltung wird von 7 durch die verschiedenen be-



495. Querfdnitte ber Seekanäle.

teiligten Faktoren erwählten Mitgliedern geleitet. Gegenwärtig ist dieser Verwaltungsrat mit der Enteignung der sür die Kanalanlage notwendigen Grundstücke beschäftigt, und man erwartet den Veginn der eigentlichen Arbeiten schon für die nächste Jusunst Der neue Kanal wird sast aus seiner ganzen Strecke den heutigen Kanal von Villebroeck benußen, dessen Vreite 18 m und dessen Tiese auf 5½ m gebracht werden sollen, später soll die Tiese bis 6½ m gesteigert werden. Die Hasenalagen in Vrüssel werden eine gänzliche Umgestaltung ersahren. Junächst wird ein Hauptbassin angelegt werden mit einer Fläche von 11½ ha und einer Tiese von 5½ m.


In dem Seefanal von Senst nach Brügge, der alten Seehandelsstadt, hat Belgien ein zweites Werk dieser Art aufzuweisen. Die Länge dieser fünstlichen Wasserstraße beträgt 11 km. Der Querschnitt hat eine Breite von 22 m an der Sohle und 70 m in der Wassersläche bei

einer Tiefe bon 6,15 m.

Der Kanal von Suez. In dem Vorsangegangenen haben bereits die Bestrebungen des Altertums zur Schaffung einer Verbindung des Mittelländischen Meeres mit dem Roten Meer und die wechselvollen Schickfale der gesichaffenen Verbindungen Erwähnung gesunden.


Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts tauchte wiederum der Gedanke an einen solchen Kanal auf und zwar bei Gelegenheit der französischen Expedition unter Napoleon Bonaparte nach Ägypten. Die unter großen Beschwerden und ständigen Gesahren von den französischen Ingenieuren ausgesührten Nivellements hatten das sonderbare Ergebnis, die Höhenlage des

Noten Meeres zu 10 m über dem Meeresspiegel des Mittelländischen Meeres zu bestimmen, ein Resultat, das jedoch nicht der Wirklichkeit entspricht. Im Jahre 1846 ließ eine Gesellschaft von Franzosen, Engländern und Österreichern Vermessungen vornehmen, deren Leitung in den Händen des berühmten Stephenson lag, der gegen die Aussührung des Kanals Bedenken erhob. Politische Gründe und Eisersüchteleien zwischen Frankreich und England ließen die Sache nicht vorwärts kommen. Linant de Vellesonds führte abermals eine Nivellierung des Isthmus aus, welche die Aussührbarkeit des Projekts außer Zweisel seine Nivellierung des Isthmus aus, welche die Aussührbarkeit des Projekts außer Zweisel seine, daß fortan der Gedanke an die Herstellung dieses wichtigen internationalen Versbindungsweges nicht mehr fallen gelassen wurde und daß das Werk auch thatsächlich seine Verwirklichung sand. Mit Recht hat ein geistreicher Seefahrer den Ausspruch gesthan: "Christoph Kolumbus hat einen Seeweg nach Indien gesucht, Vasco de Gama hat ihn gesunden, Ferdinand von Lesses aber hat einen solchen geschaffen".



36. Ber Suetkanal und feine Umarhung

497. Der Suejhanni bei Port Saib.



8. Ber guestianal bei Port Cemfic.

500 Scelanale.

Es hat keinen Wert mehr, auf die Kämpfe einzugehen, die von Lesseps zu führen waren, um das gewaltige Unternehmen zu einem glücklichen Ende zu bringen. Nachdem am 5. Januar 1856 die Ronzeisson zum Ban erteilt war, begannen am 22. April 1859 die Arbeiten. Rach und nach waren 20000 Fellahs im Frondienste auf der ganzen Strede beschäftigt. Durch die im Jahre 1864 erfolgte Abschaffung ber Fronarbeit wurde eine Anderung in der Arbeitsweise nötig. An die Stelle des Spatens und Schiebkarrens traten nun möchtige Arbeitsmaschinen, Bagger, Exkavatoren und Ablademaschinen, die alle durch Dampfmaschinen getrieben wurden, deren gesamte Leiftungsfähigkeit 10 000 Pferdestärken betrug. Heute, wo die Berwendung derartiger Maschinen eine allgemeine ift, haben die damaligen Leistungen etwas von ihrem Glanze eingebüßt, und doch verdienen sie in vollem Umfange den Ruhm, den sie einst genosien, und das Aufseben, das sie erregten. Nicht nur die nene Arbeitsmethode, sondern vor allem die flimatischen Verhättniffe bereiteten außerordentliche Schwierigkeiten. Die Verforgung ber Arbeitermaffen mit Wasser und Nahrungsmitteln, mit Obdach und den sonstigen Bedürfnissen verursachte zahlreiche Mühen, und nicht leicht war es, eine Abwehr gegen die epidemischen Arankheiten zu finden. 1600 Ramele waren nötig, um täglich bas erforderliche Trinkwaffer für die im Beginn der Arbeit beschäftigten 20 000 Arbeiter herbeizuschaffen. Um dem Wassermangel ein für allemal wirksam abzuhelfen, wurde ein Süßwasserkanal vom Nit bis zum Isthmus hergestellt, an welchem Werk 15000 Menschen 2 Jahre lang thätig waren. Die an die Stelle der Fellahs getretenen Arbeiter stammten aus Südeuropa und der Levante und waren in hohem Grade durch Seuchen gefährdet. Bu den technischen Schwierigkeiten und den sonstigen Verwaltungssorgen kamen namentlich finanzielle hinzu und brachten das Unternehmen beinahe dem Stillstand nahe. Mit großem Geschick und zäher Ausdauer gelang es Lesseps jedoch immer wieder von neuem, die Schwierigfeiten aus dem Wege zu räumen. Am 16. November 1869 wurde in Gegenwart gablreicher Fürsten und gablreicher Abgesandter aller Nationen sowie im Augesicht von über 30000 Teilnehmern aus allen Erdteilen die jestliche Eröffnung des Nanals vollzogen.

Der Kanal erstreckt sich von der an seinem Nordende liegenden Hafenstadt Port Said bis Sucz an seinem Südende. An ersterem Orte hat man durch zwei 2500 m in das Weer hinausreichende fünstliche Dämme, Molen, einen guten hafen gebildet, der mit allen Erfordernissen eines solchen Plates ausgestattet ist, und woselbst sich die Agenturen der großen Dampfergesellschaften, Konsulate, Post- und Telegraphenämter befinden. Von Port Said führt der Ranal zwijchen fünstlichen Dammen durch den Menfalebiec, durchsticht dann die Bodenschwelle El Kantara (d. h. die Brücke), geht durch den kleinen Ballahsee und weiter füdlich durch die Schwelle El Gifr, woselbst bedeutende Durchstiche nötig waren. Der Kanal tritt alsdann in den Timfah- oder Krokodilsee ein. In diesem und in dem Bittersee sind keine Dämme geschüttet; die Noute ist durch Seezeichen kenntlich gemacht. Das schwierigste Stud der ganzen Anlage folgt bei Tuffum, vor dem Bitterfee. Die Ausdehnung des Bittersees ift fo bedeutend, daß man das jenseitige Ufer nicht zu erkennen vermag. Un der Cin- und Ausfahrt siehen Leuchtfürme. Der Kanal durchzieht alsdann die Schwelle Schaluff, tritt dann in den Bereich von Ebbe und Flut des Roten Meeres und erreicht dieses bei Suez, woselbst die Kanalrinne noch 4 km weit in das Micer fortgesett ift.

Die durchschnittliche Tiefe des Suezkanals beträgt gegenwärtig 9 m, während sie ansänglich nur 7 , m war. Die Wasserbreite schwankt zwischen 50 und 100 m. Für das Begegnen der Schisse waren zahlreiche Ausweichungen angelegt, doch haben sich dieselben nicht als ausreichend erwiesen, so daß das Nanalprosil im Laufe der Jahre, und zwar während der Nanal in Bennhung war, erweitert worden ist. Diese Erweiterungssarbeiten begannen im Frühjahr 1884.

Die Bedeutung des Suezkanals ist eine sehr große, durch ihn ist die Berbindung mit Ostasien und Anstralien ganz außerordentlich abgekürzt und zwar für die Schnellsdampfer um 15 bis 22, für die gewöhnlichen Frachtschiffe um 27 bis 40 Tage. Die Tifferenz des Seeweges um das Nap der guten Hoffnung nach Bomban gegen die Kanalroute beträgt z. B. für

| | el | 10400 | Seemeilen | London . | 6900 | Geemeilen |
|-------------|----|-------|-----------|-----------|------|-----------|
| 99Rarfeille | | 7900 | | Mmfterbam | | |
| Linabon | | 6900 | | New Port | 5900 | - |

Papre . . . 7200 "

Dementsprechend ift im Laufe ber Jahre bie Bahl ber ben Ranal paffierenben Schiffe ftetig gewachien. Sie betrug

1870 489 Cchiffe mit 435 900 Bruttotonnengehalt 1880 2026 " 4 344 524) 1886 3409 " 8 8500 283 Netto-Registertonnen 1897 2986 " 7 8899 373 1898 3505 - 9 928 608

Der Personenverfehr betrug 1880 53517, 1888 183 895, 1896 308 241 und 1897 191215 Reifende.

Der Mancheiter Seefanal. Die Bedeutung des Beitogewater-Kanals für das gefamte Kanaldauweien ist bereits flargelegt worden. In den sortiofreitenden Berhällnissen ilt es begründet, daß heute diese einst io geseierte Wert seine Vebentung ein-



499. Prebbruche bes Manchefter Breitanale bei flarton.

gebüßt und durch die Chaffung eines Gerkanats juristen Liverwool und Manadefter in bem pintergrund gerbragt it. Ge gibt ein ansidantides Bild der betußten Steffense verhältnisse, dass der sie des Gerbrachtschließes bei der beitigen Steffense verhältnisse, dass der Steffense der Ste

Die herftellung des Ramls, ein Bert des Ingenieurs Villiam Leader, bedingt eibr ichwierige und baher außerodentlich folivielige Bauwerte. Drei den Kanal treugende Gliendalntlinen mit farfem Bertelle mußten in geloben werden, daß die Geschieden einer Auflie ein gehidert durchfahren sonnen. Ant den Bridgemater-Raml war ein breibarer eitemer Ramadut, damlich den Treibrücken, au erdanen, der in Mib. 499 veranschauftlich

502 Seefanale.

Wenn der Kanal bisher auch Manchester noch nicht alle von demselben erhofften Vorteile gebracht hat, so läßt sich doch eine Verkehrsentwickelung in aufsteigender Linie konstatieren. Während die Zahl der in Manchester angekommenen Schiffe im Jahre 1894 562 betrug, ist sie für das Jahr 1897 auf 834 gestiegen und betrug sogar im Jahre 1896 917. Der Naumgehalt der im lehteren Jahre angekommenen Schiffe betrug jedoch nur

562 000 Registertonnen gegen 585 000 Registertonnen für 1897.

Der Kaiser Wilhelm-Kanal. Der Wunsch, durch eine Durchstechung der die Nords und Oftsee trennenden Halbinsel eine fürzere und gefahrlosere Wasserstraße, als fie der Weg um Stagen bietet, zu erhalten, läßt fich eine lange Reihe von Jahrhunderten zurückverfolgen. Der Jehtzeit war es vorbehalten dieses Streben der Erfüllung entgegenzuführen. Solange der mächtige Städtebund der Hansa die Nord- und Oftsee beherrschte, machte sich dieser Bunsch weniger geltend, da zu jener Zeit weder der Seeweg nach Oftindien noch nach Amerika entdeckt war. Damals gelangten die Produkte Asiens und Afrikas nicht auf dem Scewege nach den Kuftenlandern der nordischen Meere, sondern fie wurden diesen über Land von den in jenem Zeitraum besonders blühenden italienischen Seeftädten zugeführt. Die oben angeführten bedeutenden Entdedungen hatten eine gewaltige Umwälzung auch auf dem Gebiete des Transportwesens im Gefolge. Die bis dahin so belebten Straßen von Italien über die Alpen durch Deutschland nach dem Norden verödeten. Ein ausgedehnter überseeischer Verkehr entwickelte sich und ließ die Hafenplätze an der Nordsee einen großen Aufschwung nehmen, während gleichzeitig die Seeftädte der beiden abgeschlossenen Meere, der Oftsee und des Mittelländischen Meeres, in ihrer Bedeutung zurückgingen. Am Ende des 14. Jahrhunderts waren zwar die Lübecker bemüht, durch den jest dem Elbe-Travekanal zum Opfer gefallenen Steckniskanal eine Berbindung zwischen Elbe und Trave zu schaffen, und es kam sogar durch die Benutung der Alster und Beste schon früher eine Wasserverbindung zwischen Lübeck und Hamburg zu stande, dennoch glaubt man und wohl mit Recht hierin nicht den Beweis für den Bunfch zur herstellung eines Nord Ditseekanals erblicken zu können. Christian III. von Dänemark (1533—1559) wurde eine solche Verbindung geplant, doch tam dieser Gedanke nicht zur Ausführung. Christians III. Bruder, Herzog Adolf I. von Schleswig-Holstein, faßte den Plan, unter Benutung der Eider einen Seekanal zu schaffen, doch fehlen alle Nachrichten darüber, was mit diesem Plan geschehen ist. Wallenftein beschäftigte sich nach seiner Ernennung zum "General der ganzen Kraiserlichen Schiffsarmada zu Meer wie auch des Ozeanischen und Baltischen Meeres" eingehend mit dem Gedanken einer Durchstechung der jütischen Halbinsel, wodurch er vornehmlich der in den Häfen seines Herzogtums Mecklenburg gebauten und versammelten Flotte einen nicht den Angriffen der Dänen und Schweden ausgesetzten Weg in die Nordsee schaffen wollte. Auch dieser Plan kam nicht zur Durchführung. Das gleiche gilt von den Projekten bes Herzogs Friedrich III. von Holstein-Gottorp (1616—1659) und des Königs Christian IV. von Dänemark. Die weitausschauenden Absichten Cromwells, der von Wismar aus einen Ranal nach dem Schweriner See und von da durch die Elde nach der Elbe schaffen lasien wollte, teilten das Schicffal der früheren Plane.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts plante Lübed in Gemeinschaft mit der holländischen Republik eine Verbreiterung des Stecknipkanals, um diesen Seeschiffen zugänglich zu machen, doch scheiterte dieses Projekt an dem Widerstande des Herzogs von Lauenburg. Nachdem die Idee eines Nord-Ditjeekanals ein Jahrhundert lang geschlummert hatte, sollte sie endlich ihre Verwirklichung sinden. Am 11. Mai 1774 wurde eine "Kanalsaussührungskommission" in Kiel zusammen berusen. Unter der Leitung des Generalmajors von Wegner und der Ingenieur-Kapitäne von Peymann und Detmer kam der Kanal zur Aussührung. Die Breite in der Sohle betrug 18 m, im Wassersspiegel 28,7 m, die Tiese war 3 m. Die Bauaussührung hatte mit mancherlei Schwierigkeiten zu kämpsen; so herrschte bestvielsweise sehr start das "Faulsieber" (ein Marschsieber), an dem zeitweilig 1300 bis 1400 Arbeiter daniederlagen. Die Eröffnungssährt auf dem 45 km langen, von Holtenau an der Kieler Bucht bis nach Tönning sich erstreckenden Kanal fand am 18. Ottober 1784 statt. Die Kosten dieses Kanals bestrugen etwas über 9000000 Mark. Die Einführung der Dampsschiffahrt sowie namentlich



auch die stete Vergrößerung der Seeschiffe ließen allmählich immer stärker das Bedürfnis nach einem leistungsfähigeren Wasserweg hervortreten. Abermals vergingen Jahrzehnte, bis sich diese Idee verwirklichte. Die Einzelheiten dieses Entwickelungsprozesses können

hier nur furz angedeutet werden.

Die beiden Christensen arbeiteten Anfang der 40er Jahre ein Brojeft aus, hausen plante 1860 den Kanal St. Margarethen=Jpehoe=Oldensloe=Lübeck. Im Jahre 1864 beauftragte die Preußische Regierung den Geheimen Oberbaurat Lenge mit der Ausarbeitung eines Kanalprojektes, und zwar sollte der Kanal für Handels- und Kriegsschiffe passierbar sein. Lenze brachte die Linie Brunsbüttel-Eckernförde in Vorschlag. Von militärischer Seite wurde die Ausmündung des Kanals bei Eckernförde im Hinblick auf den geplanten Kriegshafen in der Kieler Bucht als ein großer Nachteil des Projektes betrachtet. Wiederum hatte die Frage eines Nord-Oftseekanals ein sehr wechselvolles Schickfal, das sowohl durch die politischen wie die wirtschaftlichen Berhältnisse ftark beeinflußt wurde. Die ablehnende Haltung Moltkes, welcher der Ansicht war, daß die großen Kosten eines durch Kriegsschiffe passierbaren Kanals nicht mit dessen Nupen im richtigen Verhältnis ständen, trug manches zu dem Stocken dieser Angelegenheit bei. Dem Hamburger Kausmann und Schiffsreeder H. Dahlström gebührt das Berdienst, durch seine rastlose Thätigkeit die endliche Ausführung des Unternehmens wesentlich gefördert zu haben. Derfelbe trat für einen Kanal auf Meereshöhe, mit den Endpunkten Brunsbüttel und Holtenau ein. Die Vorarbeiten wurden von dem Regierungsbaumeister Boden ausgeführt. Richt nur gunstigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen, sondern auch ben in der Zwischenzeit in Deutschland gemachten Fortschritten auf technischem Gebiet, ins= besondere der weitgehenden Ausbildung in der Betriebsweise und in der Ausführung großer Erdarbeiten ist es zuzuschreiben, daß endlich das Projekt des Nord-Oftseckanals sich seiner Verwirklichung näherte. Um diese Vervollkommnung richtig zu würdigen, möge darauf hingewiesen werden, daß, während die Kosten der Erdbewegung bei großen deutschen Bauausführungen am Anfange der 70 er Jahre noch bis zu 2 Mark pro Kubikmeter betrugen, sich die Kosten der Erds und Baggerarbeiten im Kaiser Wilhelm-Kanal im Durchs schnitt auf 90 Pfennig pro Kubikmeter beliefen. Am 16. März 1886 wurde das Gesetz betreffend die Herstellung des Nord-Oftseekanals verkündet. Der Kostenanschlag schloß mit 156 000 000 Mark ab. Am 3. Juni 1887 fand die feierliche Grundsteinlegung in Holtenau statt. Die Ausführung erfolgte in der Zeit von 1887—1895. Der Kanal ist als eine Schöpfung des verstorbenen Wirklichen Geheimen Baurat Baensch und des Ober-Regierungs= und Baurats Fülscher auf Grundlage des Boden-Dahlströmschen Projekts zu betrachten. Die feierliche Eröffnung fand in Gegenwart des Raisers Wilhelm II., einer großen Anzahl deutscher Fürsten, der Bertreter der Hanseltädte und zahlreicher fremder Fürstlichkeiten am 20. und 21. Juni 1895 statt.

Die in dem Boden-Dahlströmschen Entwurf bearbeitete Linie konnte im wesentlichen beibehalten werden. Nur an zwei Strecken ergab sich bei der genaueren Untersuchung und Bearbeitung die Notwendigkeit, aus technischen Gründen, deren Darlegung hier zu

weit führen würde, von dieser Linie abzuweichen.

Zwischen St. Margarethen und Brunsbüttelhaien liegt das 11 bis 13 m tiese Fahrwasser der Elbe hart am rechten User, und es dehnt sich dort eine Reede von 8 km Länge, 1,5 km Breite und 11 m Tiese an dem User aus; hier, 1 km oberhalb Brunsbüttelhasen, geht der Kanal unter spisem Winkel, der eine bequeme Aniegelung gestattet, von der Elbe ab, zieht sich durch die niedrig gelegene fruchtbare Elbmarsch und das Moorgebiet der vielsach unter dem Meeresspiegel gelegenen Kudenser Niederung, an deren Rand sich die Geest, die frühere Tüne, mit dem malerischen Flecken Qurg gebirgartig erhebt, in nordwestlicher, zuletzt genau nördlicher Richtung in allmählich ansteigendem Gelände die nach Grünenthal, wo die Wassericheide zwischen Elbe und Eider durch einen 30 m tiesen Einschnitt durchbrochen wird. Jenseit der Wassersche Elbe und Eider durch einen 30 m tiesen Einschnitt durchbrochen wird. Jenseit der Wassersche Eider, durchichneidet auf 3 km Länge das jeder kultur entbehrende Reitmoor und den 1 km langen und ebenso breiten Medelse und tritt bei Schülp unmittelbar an die Untereider heran, durch einen hohen Deich gegen deren Hochwasser geschüpt. Vald darauf verläßt der Kanal das Thal der Eider, geht an Rendsburg in 1 km Entsernung südlich vorüber, tritt alsdann in die zusammen 6 km langen Obereidersen — Audorser, Eidernund Schirnauerse — ein und versolgt nach Austritt aus denielben den Lauf des schiehern Eiderfanals, dessen schienen, an der


504 Secfanale.

Ausmundung dieses Ranals in den Rieler Saien ein, der hier seine größte Breitenausdehnung hat und darum ein- und auslausenden Schiffen felbst beim startsten Bertehr ein genugend geräumiges Fahrwasser bietet.

Die genaue Länge bes an beiden Mündungen mit Schleusen versehenen Kanals beträgt 98,65 km; hiervon liegen 62,15 km, 63% der Gesamtlänge, in der Geraden, 36,50 km, 370m, in Krümmungen von 1000 bis 6000 m Halbmeffer. Obgleich fich die Raiserliche Marine mit einem kleinsten Halbmesser von 750 m begnügt hätte, wurde, um die Durchfahrt möglichst bequem zu gestalten, dieses Maß auf 1000 m erhöht und in Arümmungen von 1000 bis 2500 m Halbmesser die Kanalbreite um 16 m vergrößert. Der Ranal ist ein weiter Durchstich zwischen Ditjee und Elbe, und der Bafferstand im Kanal ist gleich dem mittleren Wasserspiegel in der Kieler Bucht. An der Elbmündung des Nanals treten in der Elbe infolge von Ebbe und Flut tägliche Schwanfungen im Wasserstande ein, deren Sohenunterschied für gewöhnlich ungefähr 3 m beträgt; der Söhenunterschied zwischen den bisher beobachteten höchsten und tiefsten Wasserständen beträgt aber 8,40 m. Bäre vor der Mündung des Kanals fein Abschluß vorhanden, so würden diese außersten Wasserstände auch im Ranal eintreten, und um eine Uberschwemmung ber an der Elbe gelegenen Riederung zu verhüten, mußte der Kanal an beiden Ufern mit über 6 m hohen Dämmen eingejagt werden, deren Berftellung große Summen verschlungen hätte und wohl auch bei der geringen Tragfähigkeit des moorigen Untergrundes in der Niederung taum möglich gewesen ware. Aber auch gegen das zu tiefe Abfallen des Wasserstandes im Kanal zur Zeit der Ebbe war die Anordnung eines Abschlusses nötig, weil sonst die Sohle des Ranals noch viel tiefer hätte gelegt werden mussen, damit auch bei den niedrigen Wasserständen noch die nötige Fahrwassertiefe im Kanal vorhanden geweien ware. Ein großer Wechfel ber Bafferstände ware aber auch infolge ber veraulaften Strömungen für die Schiffahrt, fowie auch für den Bafenbetrieb und für den Bertehr auf dem Ranal höchst läftig gewesen. 3m Rieler hafen findet feine Ebbe und Flut statt, und die Schwankungen des Wasserstandes sind deshalb dort für gewöhnlich nur gering; durch Oftwind kann aber das Wasser dort auch 3 m über seinen mittleren Stand angestaut werden und bei Bestwind 2 m unter diesen fallen, deshalb ift auch in Foltenau eine Schleuse gebaut worden, die aber fast immer für die Schiffahrt offen steht und erst geichloffen wird, wenn der Wafferstand im Kieler hafen fich 0,5 m über Mittelwaffer erhebt oder darunter finft, was nach den bisherigen Erfahrungen an 25 Tagen im Jahr eintritt. Die Thore der Elbmundung werden geöffnet, wenn das Elbwaffer auf die Sohe des Bafferstandes im Ranal gefallen ift, und bleiben offen, bis der Elbwasserstand 11, m unter den mittleren Ranalwafferstand gefallen ift, damit durch den ausgehenden Strom der Borhafen gespult wird. Bei weiterem Abjallen der Elbe werden die Thore geschloffen, um ein zu tiefes Absinken im Ranal zu verhüten. Bon holtenau bis zu den Obereiderfeen ist die Sohle des Kanals wagerecht augelegt worden, und zwar 9 m unter dem mittleren Oftseewafferspiegel, und fällt von da bis zur Elbmundung auf 40 km Länge mit einem von 1:200000 bis 1:8000 allmählich zunehmendem Gefälle, so daß die von der Raiserlichen Marine verlangte Wassertiefe von 8,5 m zu jeder Zeit, an jeder Stelle vorhanden ist. Die Abmessungen des Manalquerschnitts sind in Abb. 495 angegeben. An die 22 m breite Sohle ichließen sich bis 3 m hobe Isache und von da bis zu dem in 7 m Sohe über Sohle liegenden Unterwafferbankett Liache Bojchungen, von da bis gu dem Uberwafferbankett 1 1/2 fache Boschungen. Die Breite des Unterwafferbanketts wechselt je nach der Bodenbeschaffenheit von 21 bis 91 m und dementsprechend auch die Wasserspiegelbreite von 67 bis 91 m.

Bei mittlerem Wasserstand beträgt die Querschnittssläche 413 am und bei 0,5 m unter Mittelwasser noch 380 am, während der Amsterdamer Seefanal nur 366,5 am, der Manchester Seefanal nur 352 am, der Suczkanal nach seiner Erweiterung 511 am Wasserquerschnitt besitzt. Der Wasserquerschnitt des Naiser Wilhelm-Ranals beträgt das Grache des 60 bis 62 am messenden eingetauchten Querschnittes der größten Handlsbeträgt der zeuge und reicht fur das Begegnen zweier solcher Fahrzenge aus. Für das Begegnen mit großen Kriegsschiffen sind neben den von der Natur geschaffenen Ausweichstellen im Meckelsee und in den Obereiderseen noch 5 weitere Ausweichstellen, im Mittel in Entsernungen von





Bermendung von Crochenbaggern beim gau bes Raifer Wilhelm-Ranals bei Gruneuthal.

506 Seclanale.

12 km, mit 60 m breiter Sohle hergestellt worden, in denen die Handelsschiffe so lange festlegen können, dis die begegnenden Kriegsschiffe vorüber gesahren sind. Im Audorfer See ist außerdem noch für Schiffe jeder Bröße die Möglichkeit zum Wenden gegeben.

An den vom Kanal durchschnittenen Landwegen und an weniger verkehrsreichen Landsstraßen wurden zur Überführung des Berkehrs Fähren eingerichtet, bestehend aus eisernen für vier Fuhrwerke Raum bietenden Prähmen, die an im Kanal versenkten Drahtseilen von Hand von einem User zum anderen gezogen werden. Die Landstraße von Ihehoe nach Rendsburg ist in der Nähe von Rendsburg mittels einer Drehbrücke über den Kanal geführt, außerdem dienen die Hochbrücken bei Grünenthal und Levensau neben dem Bahn-

vertehr auch dem Strafenverfehr.

Für die Ausführung mußten rund 4000 ha Land zum Gesamtwert von etwa 9 Millionen Mark erworben werden, dazu kamen noch Auswendungen im Betrage von 11 Millionen für Wirtschaftserschwernisse und Betriebsstörungen. Bom Commer 1888 bis Frühjahr 1895 herrschte auf der ganzen Strede eine rege Bauthätigkeit zur Bewältigung des im ganzen 82 000 000 obm betragenden Erdaushubes. Die rechtzeitige Bollendung wäre nicht möglich gewesen, wenn die Unternehmer nicht auch in den im Trodenen ausauhebenden Ginschnitten von den in Deutschland früher nur vereinzelt angewandten Trodenbaggern ausgedehnten Gebrauch gemacht hätten. Bur Zeit bes größten Trodenaushubs im Jahre 1892 waren 28 Trodenbagger gleichzeitig im Betrieb, und zur Forderung der ausgeschachteten Maffen dienten 94 Lokomotiven und 2756 Erdtransportwagen. Mit der nach der Tiefe fortschreitenden Bollendung des Kanalbettes nahm die Zahl der Trodenbagger naturgemäß ab, die der Schwimmbagger und Elevatoren zu, die bis auf 38 Stück stieg, dazu kamen noch 270 Schleppdampfer, Dampsprähme, Schuten und sonstige Schiffsgefäße. Die Stellung der fämtlichen zur Ausführung der Erdarbeiten nötigen Geräte und Maschinen war Sache der Unternehmer; zur Ausbaggerung der häfen an den Mündungen wurden zwei von der Kanalverwaltung für die künstige Unterhaltung beschaffte Eimerbagger und 7 Dampfprähme in Dienst gestellt; mit den letteren murde bas Baggergut weit hinaus in die Oftjee und in die Elbe gefahren und bort ausgefippt.

Der aus dem Kanalbett gewonnene Boden mußte, soweit er nicht zu Deichen und Bahn- oder Wegdämmen verwendet werden konnte, aus den Troceneinschnitten mittels Lokomotiven auf seitliche Ablagerungsslächen verbracht werden, auf denen er stellenweise zu ganzen Bergen aufgetürmt worden ist. Die mit Naßbagger gewonnenen Massen wurden mittels Klappprähme in der Ostifee, im Flemhuder See oder in den Obereidersen ausgekippt oder, wo solche Wasserbecken sehlten, mittels Elevatoren oder Spülbagger auf


seitliche Ablagerungestächen gespült (Abb. 501).

Mancher, der den Kanal befährt, wird der Ansicht sein, daß die Ausführung bes Kanals in der Audenseer Niederung, wo das Land so eben ift, daß vom Schiff aus ber in 20 km Entfernung vom Kanal befindliche Kirchturm von Ibehoe deutlich zu sehen ist, und der fertige Kanal einem großen Graben gleicht, mit geringer Mühe möglich gewesen ist, und bei der Weiterfahrt durch den tiefen Ginschnitt durch die Wasserscheide zwischen Elbe und Eider bei Grünenthal vielleicht im stillen staunend der Schwierigkeiten gedenken, die die Herstellung dieser Einschnitte gemacht haben mag. Aber gerade umgekehrt verhalt es fich: Die größten Schwierigfeiten ftellten fich ber Ausführung des Kanals durch die Mudenjeer Niederung und auf ähnlichen Streden entgegen. Der Untergrund in diesem Moorgebiet war auch bei fester Dberfläche so weich, daß ohne besondere Bortehrungen der Aushub des Kanals gar nicht möglich gewesen wäre, weil auch bei flachster Reigung der Bojdhungen die Ginschnittswände nicht stehen geblieben, sondern immer wieder gufammengefloffen wären. Bor Beginn der Ausschachtung wurden in folden Streden auf beiden Uiern breite Dämme aus Sand, der aus entfernten Einschnitten herbeigefahren werden mußte, geschüttet; der schwere Sand fant in den weichen Untergrund ein, ftellenweise bis zu 13 m, dabei starke Auftreibungen bis zu 3 m über die ursprüngliche Bodenoberfläche nach beiden Seiten bildend; es wurden die Sanddamme jo lange nachgeschüttet. bis kein weiteres Berfinken mehr stattfand. Auf diese Weise wurden widerstandsfähige Ufer gebildet, zwischen denen die Ausschachtung und Ausbaggerung ausgeführt werden konnte; zugleich dienten die Sanddamme auch dazu, die in der Niederung erforderlichen Deiche



gu tragen, die sonft in bem nicht tragfähigen Untergrund ben Canbbammen gleich verfunten waren. Es wurden nabegu 2 000 000 com Sand in solche Sandbamme verbaut.

Ten größartigfen Einbrud mochen auf den Annaldejudger nie beiten Josébrüden bis Gränen des in der Gränen der G



501. Spillbagger mit angefpnitem Sandbamm.

bort als einzigen Schmud ben Reichstabler tragen und jonft ganz einfach gehalten find, ftellen fich von der ferene und in der Rabe gefeben gleich vorteiligheit dar, und es wäre schwer zu fagen, welcher von beiden in der außeren Ericheinung der Borzug gebührt. Richt veringere Leiftungen der Ecchnif. wennaleich für das Auge weniger be-

jetölgende Erichfeinungen, sind die Erechveiden und zwer die Errehvinde bei Teuerhalt gunt Werführung der Enhap von Joher nach Gelte eringehreicheite der Unerbeitung unt Werführung der Landfreige von Jeche und Kenddern umd die zwei die eine den Geltendenschaften die Kenddernschaften die Erichtschaften überführung der procheitigen des Geltererbeitung ern Werführung von 50 m Beitweitung der Erchrichten überführung von Stand mit einer Effinung von 50 m Erichmeite und vorerben durch Erzehmeire bewegt, und es macht einen gefanztigen Wührel, die 60 m langen Arme wie von Jauberfrair bewegt zu sehen, du von der bewegenden Kraft gar nichts bandzumenten in. Das Erzehmeister wird in mallte befinzilien Kraft gar nichts bandzumenten erzengt. Die Feiler der Briefen im die mittels Trudistiererühren gegründet. Zuch mit der Briefen in Köhänglicht gebracht Eignach wird wird werden der Geltfung ber Briefe von weiter angegrinde. Baben die in Köhänglicht gebracht Eignach wird weiter angegrinde.

Gretanale.

508

werden, ift bie Stragenbrude für gewöhnlich geschloffen und wird erft bei Annaherung eines Schiffes ausgedreht.

Die wichtiglien Baumerte om Kanal find die Scheulen an den beim Mindbungen. Des Schleine istellt aus guet, benuch eine 12,000 find Mindbungen. Des Schleine Weite aus guet, deuen den 16,000 find den Benedick in der Geschleine der Schleine d



102. Ginfchnitt bei Granenthal mit fjochbrüche.

und bie Aufführung bes Mauerwerfs moglich. Bebe Schleufe enthalt im Aufen- und Binnenhaupt die Alut- und Chbethore, um Die hoben Aukenmafferftanbe vom Ranal abaubalten und ein gu tiefes Abfallen bes Bafferipiegele im Ranal bei Ebbe gu verbindern. und im Mittelhaupt Die fogenannten Sperrthore, Die ermöglichen, bei ein. ober ausgebenbem Strom ben Bafferburchfluß abguiperren, um bann bie Blut- ober Ebbethore ichließen ju tonnen. Bede Rammer hat 6 Thorpaare, bestehend aus je 2 Flügeln, jede Schleufe fomit im gangen 24 eiferne Thorflugel. Bum Trodenlegen ber Schleuien bei einer etwaigen notwendigen Ausbefferung an ben Thoren fonnen Diefelben burch Abidlukpontone, Die fich in Salze an ben Sauptern mafferbicht anlegen, abgeichloffen werben. Bewegt werben die Thore, fowie die jum Berboten ber Schiffe bienenden Spille und Die jum Gullen und Leeren ber Rammern bienenden Schuten in ben Umlaufen, burch Drudwaffer von 55 Atmofpharen Breffung, bas in ber nabe gelegenen Daichinenftation erzeugt wird. In ben Schleufenmauern find Daichinenfammern fur bie Dafcbinen gum Bewegen ber Thore angelegt, welche eleftriich beleuchtet und im Binter mit Dampf geheigt werben. Gur Die Echleufe in Brunebuttel waren erforderlich 70 000 elm Beton, 79 000 chm Mauermerf und 5000 chm Berfiteine aus bauerifchem Granit. Bon bemielben Umfang maren ungefahr bie in Spltenau verwendeten Daffen.

An jebe ber Schleufen ichlieft fich ein geräumiger Binnenhafen und ein Mußenlafen, welch letterer fich in holtenau guiden Ufermauern nach bem Rieler hafen, in Brunsbuttet gwiden Polern nach ber Elbe erweitert. Die verfichenen Heinrern Echteniere und heteronlagen, bie sahlteiden hechkauten und ber Errede und an den Mikhaungen, wo füg augur Knifeleungen gehöter baher, bie Frenipreche und Tetepraybenanlagen und die langung Knifeleungen gehöter baher, bie Frenipreche und Tetepraybenanlagen und die ander Growben ir den der Growben der Grow



503. Schlenfe ju Brunebüttel.

bem Bhriefpiegel Mühlomern von 25 Nergenflüsfen tragen. Za nicht nur bis Kanalfreite feibb leiendeit werben might, fonbern annenttig an ben Gelterlein für Gebähobe mit Spielreinsthet größe Klüßtebürfnis bar, jo murbe an iber Mindung eine efterfrieße "Partnale gur Krengung be Erwones errichtet, um ben Kanal von Der Mühndung bis gur Mitte mit klich zu verlengen. Die Nanalichtung besteht aus 4 mm Kupferbahl, gur Stillte mit klich zu verlengen. Die Nanalichtung besteht aus 4 mm Kupferbahl, gur Stillte mit haben der Stillte der Stillte der Stillte der Stillte der Stillte der Stillte gur Stillte mit haben der Stillte der Stillte der Stillte der Stillte der Stillte gur Stillte der Stillte de

Fürforge für Die Arbeiter. Die größte Bahl ber am Ranal gleichzeitig beichäftigten Arbeiter, Sandwerter, Schiffer einschließtich bes Auffichtspersonals betrug gur

510 Seetanäle.

Beit der regiten Thätigkeit in den Sommermonaten 1892 rund 8900 Mann. In dem langs ber Kanallinte wenig bevolkerten Solftein ware die Unterbringung und Berpflegung der zahlreichen Arbeitermassen ohne besondere Vorkehrungen nicht möglich gewesen. Unstatt diese Borkehrungen den Unternehmern zu überlassen, nahm die Kanalverwaltung die Unterbringung und Berpflegung felbst in die Sand, errichtete langs des Kanals an den geeigneten Bunkten bald größere, bald kleinere Baradenlager, je nach der gahl der an den einzelnen Arbeitoftellen zu beschäftigenden Arbeiter. Deben den Schlafbaraden, die für je 50 oder 100 Mann bestimmt waren, wurden noch Gebaude für Rüche, Berwalterswohnung, Speisesaal u. j. w. errichtet. Die Aufsicht und Bewirtschaftung eines Baradenlagers führte ber Baradenverwalter mit dem nötigen Dienstpersonal, die Borgesetten der Baradenverwalter waren Baradeninspektoren, frühere Militärs. Ginzelstehende Arbeiter waren zum Wohnen in den Baracken verpflichtet und zahlten für Wohnung, Beizung, Beleuchtung, Morgenkaffce und reichliches Mittagseffen, etwa den Rationen der Soldatenkost entsprechend, 65 Pfennig; der Betrag wurde dem Arbeiter vom Unternehmer am Lohn in Abzug gebracht und alle 14 Tage an die Kanalkommission abgeführt. Auf diese Weise waren die Unternehmer von der Fürsorge für Unterbringung und Verpslegung der Arbeiter entlastet, und die Arbeiter genossen den Vorteil guter gefunder Wohnung und fräftiger Nahrung zu billigen Preifen. In den Baraden hielten zugleich die Krankenkassenärzte ihre Sprechstunden ab, und an Sonntagen fanden in denselben Gottesdienste für die Ranalarbeiter statt. Außer Diesen Baradenlagern waren von der Kanalverwaltung auch noch 2 Lazarette für je 30 Kranke neu gebaut worden, an Stellen, an benen fonft feine Gelegenheit zur Unterbringung franker ober verunglückter Arbeiter fich bot.

Die militärische Bedeutung des Kaiser Wilhelm-Kanals liegt barin, daß durch diese vom Ausland unabhängige Verbindung die deutsche Kriegsslotte in einer verhältnismäßig kurzen Zeit, entweder in der Ostsee oder in der Nordsee, vereinigt werden kann. Der Kaiser Wilhelm-Kanal ist daher ein wertvolles Verteidigungsmittel und für die

Stärfung der Streitfrafte zur See von unberechenbarem Borteil.

Die wirtschaftliche Bedeutung besteht, wie ein Blick auf die Karte lehrt, in der bedeutenden Abkürzung des Seeweges um Stagen, in der Verminderung der Seegesahren und in dem durch die bessere Verbindung herbeigeführten vermehrten Waren- austausch zwischen den Häfen der Nords und der Ostsee.

In der nachfolgenden Tabelle ift die Ersparnis an Weglange und Zeit für Dampfersfahrten von verschiedenen Safen der Nordsee aus nach der Oftsee nach offiziellen Be-

rechnungen im Auszug zusammengestellt.

Reiseabfürzung bei Benupung des Raifer Bilhelm-Ranales.

| Dampferfal nach der Ofise | | on | | | für bi ichafeln zwiichen | e Rahrt v den Sch n Wittow | | aller en und T | eis zum Schiffahr orp in S ges | diveben | Beg! | Gewinn an Beglänge Je bei Benutung bes Kaifer Withelm-Kanal | | |
|------------------------------|---|----|---|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|---|---------|----------------|---|---------|--|
| | | | | | um 6 | Stagen | durch be | n Ranal | um Stagen | Ranal | | | | |
| | | | | | See: meilen | km | Cee: meilen | km | Stunden | Stunden | Sce- meilen | km | Stunben | |
| Hamburg | | | | | 646 | 1196,4 | 221,2 | 409,7 | 78,30 | 33,39 | 424,8 | 786,7 | 44,91 | |
| Bremerhaven . | | | 4 | | 595 | 1101,9 | 272,2 | 504,1 | 72,12 | 39,58 | 322,8 | 597,8 | 32,54 | |
| Emden | | | | | 629 | 1164,9 | 346,2 | 641,2 | 76,24 | 48,55 | 282,s | 523,7 | 27,69 | |
| Amsterdam | | | | | 687 | 1272,3 | 450,2 | 833,7 | 83,27 | 61,15 | 236,8 | 438,6 | | |
| Rotterdam | ø | | | | 716 | 1326,0 | 479,2 | 887,1 | 86,78 | 64,67 | 236,8 | 438,6 | | |
| Antwerpen | p | | + | | 777 | 1439,0 | 540,2 | 1000,4 | 434,18 | 72.06 | 236,s | 438,6 | 22,12 | |
| Dünkirchen | | | | | 800 | 1481,6 | 561,2 | 1039,3 | 96,96 | 74,61 | 238,8 | 442,3 | | |
| London | | | | | 830 | 1537,2 | 591,2 | 1094,9 | 100,60 | 78,24 | 238,8 | 442,3 | | |
| bull | a | | | | 717 | 1327,9 | | 993,1 | 86,90 | | 180,8 | 334,8 | | |
| Harilevool | | | | | 692 | 1281,6 | 571,2 | 1057,9 | 83,88 | 75,82 | 120,8 | 223,7 | 8,06 | |
| New Caitle | | | | a | 698 | 1292,7 | 591,2 | 1094,9 | 84,60 | 78,24 | 106,8 | 197,8 | 6,36 | |
| Leith | | | | | 730 | 1352,0 | 646,2 | 1196,s | 88.48 | 84.91 | 83,8 | 155,2 | | |



Aus der Tabelle geht hervor, daß der Kanal für alle diejenigen Häfen am meisten Borteil bietet, welche südlich vom Kanal liegen, und daß für Hamburg die Abkürzung und damit der Zeitgewinn für die Fahrt nach der Ostsee am größten ist. Hamburg hat seine günstige Lage rechtzeitig erkannt, eine ganze Anzahl direkter Linien nach den Ostsees häfen eingerichtet und dadurch seinem gesamten Seeverkehr mit den Ostseehäfen einen gewaltigen Aufschwung verschafft.

Die Beitersparnis ber Segelschiffe ift natürlich von ber Witterung abhängig und

fann sich auf Wochen belaufen.

Die Ersparnisse, welche der Schiffahrt bei der Fahrt durch den Kanal erwachsen, setzen sich zusammen aus der Ersparnis an Frachtsosten für die kürzere Fahrtdauer, aus der Berminderung der Bersicherungsgebühr wegen des weniger gefahrvollen Weges und aus dem Fortfall der Gelder, welche namentlich im Winter durch das häufig notwendig werdende Unlaufen eines Nothasens im Kattegat und Skagerrak zu entrichten waren.

Die Tagestosten für Dampf- und Segelschiffe in Fahrt werben wie in nachstehender

Tabelle zusammengestellt, angegeben:

| | | Taget | stoften | | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| Größe der Schiffe Registertonnen | für Dan | apfichiffe | für Ecg | elschiffe | |
| | für das Schiff M. | für ble Registertonne Bf. | für das Schiff W. | für bie Regifiertonne Bf. | |
| 200-300 | <u> </u> | | 30-35 | 13 | |
| 300-400 | _ | | 35 - 42 | 11 | |
| 400-500 | | _ | 42-48 | 10 | |
| 500-600 | 225 | 41 | 48-54 | 9 | |
| 600 - 700 | 240 | 37 | 54 - 60 | 9,5 | |
| 700-800 | 295 | 39 | 60-68 | 9 | |
| 800-900 | 320 | 38 | 68-80 | 9 | |
| 900 - 1000 | 350 | 37 | 80-90 | 9 | |

Welche Gefahren den Schiffen auf der Fahrt um das Kap Stagen trot verbesserter Seefarten, Betonnung und Beleuchtung drohen, mag daraus hervorgehen, daß nach neueren zuverlässigen Aufstellungen an Kap Stagen jährlich 500 Menschenleben, 100 Schiffe und Werte im Betrage von 10000000 Mark verloren gehen.

Ganz ohne Gefahren hat sich die Fahrt durch den Kaiser Wilhelm-Kanal bis jest allerdings auch nicht erwiesen; innerhalb 134 Jahre haben 224 leichte und 18 schwere Unsälle stattgefunden. Die Hebung des bei einem Zusammenstoß gesunkenen dänischen Dampfers "Johann Siem" hat allein 68 000 Mark gekostet. Die Versicherungsgesellsschaften sind deshalb auch in der ersten Zeit nach der Eröffnung des Kanals mit den

Prämien nicht herabgegangen.

Der Ertragsberechnung wurde eine jährliche Jahl von 18000 ben Kanal passierenben Schiffen mit etwa 5 500 000 Registertonnen zu Grunde gelegt und daraus bei einer durchschnittlichen Kanalabgabe von 75 Pfenntg für die Registertonne eine Einnahme von 4 125 000 Mart berechnet, wodurch sich nach Abzug der jährlichen Unterhaltungskosten im Betrage von 1 900 000 Mart eine Berzinsung zu 4 % für die 55 Millionen Mart ergeben, welche von den Gesamtbaukosten von 156 000 000 Mart übrig bleiben, wenn man die Auswendungen im Interesse der Kriegsslotte im Betrag von 51 000 000 Mart und den von Preußen bezahlten besonderen Beitrag von 50 000 000 Mart in Abzug bringt. Diese Erwartungen haben sich bei weitem nicht erfüllt, obgleich die Abgaben nicht zu 75 Pfennig für die Registertonne, sondern für die ersten 600 Registertonnen netto zu 60 Psennig, sür die überschießenden zu 40 Psennig sestgeseht wurden. Während des Winterhalbjahrs, 1. Ostober dis 31. März, trat eine Erhöhung um 25° obiger Sähe ein. Der Berkehr im ersten Betriebssahre nach der Eröffnung, 1. Juli 1895 bis 30. Juni 1896, war

| 7531 | Dampsichiffe | mit | zusammen | 1140 | 578 | Registertonnen |
|------------|--------------|-----|----------|------|-----|-----------------|
| 9303 | Segelschiffe | ** | 79 | 365 | 405 | 19 |
| zuj. 16834 | Schiffe | | | 1505 | 983 | Registertonnen. |



512 Gectanale.

Dem zu hohen Tarif wurde die Schuld an dem geringen Verkehr zugeschrieben, und es wurde deshalb der Tarif, der bis zum 30. September 1899 durch den Kaiser im Einvernehmen mit dem Bundesrat festgesett werden konnte und später durch den Reichstag festgelegt wird, vom 1. September 1896 ab ermäßigt auf: für die ersten 400 Registerstonnen netto je 60 Pfennig, für die überschießenden bis einschließlich 600 Registertonnen 40 Pfennig, für die weiter überschießenden bis einschließlich 800 Registertonnen je 30 Pfennig, für die weiter überschießenden Registertonnen je 20 Pfennig. Während der Monate Ottober die einschließlich Wärz sind die Abgabensäße um 10 ° " höher.

Turch diesen Tarif sind erhebliche Erleichterungen geschassen worden, was sich auch in der Zunahme des Berkehrs gezeigt hat. In der Zeit vom 1. September 1896 bis 31. März 1897 ist gegen den gleichen Zeitraum des Borjahres die Zahl der Tampser von 3707 mit 647365 Tonnen auf 4187 mit 880417 Tonnen, die Zahl der Segler von 4373 mit 182238 Tonnen auf 5644 mit 223693 Tonnen, die Kanalgebühren von 496399 Mark auf 533059 Mark, das ist um 36660 Mark oder 1,4% gestiegen.

Im Saushaltungsjahr 1896,97 haben ben Ranal befahren

8 287 Dampfschiffe mit zusammen 1 407 435 Registertonnen 11 673 Segelschiffe " 441 023 " 3us. 19 960 Schiffe 1848 884 Registertonnen.

Die Einnahmen der Kanalverwaltung haben betragen: 1016 854 Mart, die Ausgaben 2074 792 Mart. Der Kanal hat somit seine Betriebs- und Unterhaltungskosten nicht ganz zur Sälfte gedeckt.

Im Berichtsjahr 1898/99 ift ber Kanal befahren von

11 005 Dampfschiffen mit zusammen 2 467 839 Registertonnen 14 811 Segelschiffen " 650 001 " 3us. 25 816 Schiffe 3 117 840 Registertonnen.

Die Einnahmen betrugen 1 634 337 Mark, die Ausgaben 2 066 737 Mark, so daß sich das Desigit nur noch auf 432 490 Mark belief. Diese Zahlen zeigen, daß eine allmähliche Erzielung befriedigender Einnahmen durch den wachsenden Verkehr erwartet werden darf.

Der Seekanal von St. Petersburg nach Kronstadt. Das östliche Ende des Finnischen Meerbusens weist nur geringe Tiefen auf, fo daß nur Schiffe mit 2 bis 3 m Eintauchungstiefe in die Newa einlaufen können. Unter diesen Berhältnissen mußte in dem vor St. Petersburg liegenden Aronstadt eine Umladung vorgenommen werden, wodurch erhebliche Untoften entstanden. Überdies war es den Leichterschiffen bei fturmischem Wetter auch häufig nicht möglich, die Jahrt nach dem im offenen Meere liegenden Aronstadt angutreten. Die Bergogerung und die hohen Berlicherungsprämien verteuerten die Fahrt derart, daß beispielsweise der Transport einer Tonne Rohlen von Newcastle nach Kronstadt 6,5 Mark, nach dem dicht dabei liegenden Petersburg aber 8,5 Mark kostete. Der jährliche Schaden des Verkehrs wurde zu 16 bis 18 Millionen Mark geschätt. Um diese Übelstände zu beseitigen, schritt man 1874 zur Herstellung eines Seekanals im wahren Sinne bes Wortes, da dieser Ranal thatsächlich durch die See geführt ist. Der Kanal wird auf einer Länge von 12 km beiderseits von Molen begrenzt, deren Abstand voneinander 210 m beträgt. Zwischen diesen Molen ift eine in ber Sohle 84 m breite Schiffahrterinne auf 6,73 m Tiefe ausgebaggert. Zwischen den Endpunkten der Molen und Kronstadt ist auf einer Länge von fast 20 km eine einfache Rinne von gleicher Tiefe und Breite gebaggert worden.

Der Kanal von Korinth. Dem Umstand, daß die Terrainbeschaffenheit der Landenge von Korinth einen leichten Verkehr nach der Küste des Ügäischen Meeres gestattet, verdankte der Gols von Korinth bereits im Altertum seine Bedeutung als fürzeste Wassersstraße zwischen Brundusium, dem jetigen Brindisi in Italien und Athen. Die hier einst vorhanden gewesene Schleisbahn (Diolfos) zum Schisstransport hat oben bereits Erwähnung gesunden. Erzherzog Ludwig Salvator schreibt in seinem Werke: "Eine Spaziersahrt im Golse von Korinth": "Rein Busen des Mittelsmeeres hatte in der antiken Welt eine so große Bedeutung, wie der Gols von Korinth. Als Seestraße

im Sergen von Griedenland, als der gemöhnlichte Verköndungsung zwiiden DR und Bedt, mar berfeibe das Coprolium antitre Jiviliation. Reiche Sidde girten jeine Uler, vor allen Korinth als die herrlichfte von Sellas. Meer auch gegenwarig moch Ivnnie ber forinkliche Bujen durch den Zunchflich des Jihmus feine einflige Wichigkeit erlangen. Wenn auch leigter Michigk bei der vollfändig veränderern Genfalge nicht als gang zutreffend begrichtet werben fann, io hab doch Reunkorinth durch die glütlich vollendete Zunchfledung der Kandenge immerkin wieder eine gemille Bedeutung erland.

Die Geichichte des modernen Kanals reicht bis in das Jahr 1870 gurud. Das erste Projekt war zu billig veranschlagt, und der Plan kam nicht über das Antangssladium hinaus. Im Jahre 1881 trat General Stefan Türr mit einem neuen Projekte hervor und erlangte sir dasselbe 1882 die Genehmigung der Regierung. Das Projekt sir die



504. St. Petersburg-Gronftadter Ranal.

den Jahren 1882—1890 durch eine frauspiliche Geleflickaft, Société internationale out Canal maritime de Gorinke, auf vereinrittlüng gefannen. Die Singe des Kanalis keitagt (3000 m., die Solfendreite 22 und die Vasifertieft 28² ja. Nicht meit von der vereiftigen Kanalisadung gleichferiett auf einer 47 m deben Verleich bei nach Alfein führende pelopomerfisch Gifrindahn den Kanal. Die größte Einschnitzstiefe erreicht das siehe bedrucken Bahy von 60 m.

Der Pann un fannt. Die Gefchicht beleig großen Baumternehmens ensfalt bis jest wenig erfreutliche John. Die natürktie Geischnürung an ver Berkinungsfelle von Westund gelten bei Bedamerite fährte von felbt auf dem Gebenfen einer fantlichen Turchterung beiten, und es freigheit nur erfatzeit, ob, die biete Bedamer bereits dah and der Entwedung beiteilen, und es freigheit nur erfatzeit, ob, die biete Bedamer bereits dah and der Entwedung beiteile Erbeiteils aufhauchte. Zumals erhob der Jeintenvoten Einfrache gegen biefen Blan. Zuge es nicht ihretagungt aufreighald wersichte benannts, in sind vereifetze auf, job zuge ein die kertenjant aufreighald werfichten der mennen. In finde bereitet den, job eine Bedamer der felbe der gestellt die Knochmung nerbeiten zu wolfen. Benn auch eine aufgefleitere gielt berartige Einwendungen insign wirtungslog ergenach ba, jo da fich dose ieher des ibeter Minghe bieber Winghe bieber



das menschliche Können als nicht ausreichend erwiesen. An dieser Stelle kann nicht auf alle Berhältnisse eingegangen werden, die es bewirkt haben, daß bis jest ein kolossales Kapital nuplos ausgewandt zu sein scheint. Ob und wann die Vollendung der Arbeiten zu erwarten ist, kann in diesem Momente niemand sagen. Eine neue französische Gesellschaft ist nach dem skandalösen Zusammenbruch der alten Kompagnie gebildet und hat die Arbeiten

wieder aufgenommen.

Bestimmte Formen nahm das Projekt, eine Durchstechung der Landenge, zuerst unter dem König Karl IV. an, der Vermessungen vornehmen ließ. Damals glaubte man, eine solche Verbindung nur unter Benutzung der vorhandenen Flüsse und Seen schaffen zu können. Nach Loßreißung des Staates Nicaragua von Spanien im Jahre 1821 wurde das Projekt von der Regierung des neuen Staates ausgenommen. Verschiedenklich bildeten sich Gesellschaften zur Verwirklichung des Projektes. Eine dieser Gesellschaften gelaugte durch ihre Vorarbeiten zur Herstellung der Panama-Eisenbahn. Im Jahre 1851 baute die Kompagnie Vanderbilt nach Ausführung von Vorarbeiten eine Straße längs des Flusses San Juan nach dem Nicaraguasee und stellte durch direkte Dampserlinien von New York nach San Juan und von San Francisco nach der westlichen Küste der Landenge einen gewissen direkten Verlehr her, jedoch kam die eigentliche Sache nicht weiter. Im Jahre 1875 wurde von dem Kongreß der Vereinigten Staaten eine Kommission mit dem Studium dieser Frage beauftragt. Dieselbe untersuchte sowohl die frühere sogenannte Nicaragualinie, als eine solche über den Jithmus von Panama. Diese Kommission mit Verlagagualinie, als eine solche über den Jithmus von Panama.

mission gab der ersteren Linie den Borgug.

Nach der Fertigstellung des Suezkanals ericbien deffen Schöpfer, Leffeps, auf dem ameritanischen Schauplat. Nachdem auch dieser fich für die Nicaraqualinic ausgesprochen hatte, trat er mit einem Male mit bem Projeft eines Ranals ohne Schleusen, d. h. also mit einer Berbindung der beiden Dzeane durch einen Niveaufanal, auf. Im Jahre 1880 gelang Leffeps die Bildung einer Gesellschaft für den Bau eines Kanals zwijchen Banama am Stillen Ozean und einem in der Rabe von Colon am Atlantischen Meere gelegenen Buntte. Die zu überwindenden Schwierigkeiten bestehen nicht nur in der Bewältigung gang folossaler Erd- und Felsmassen, sondern auch in den ungunftigen flimatischen Verhältnissen des Landes. Die enormen Summen, die der Bau bereits verichlungen hat, und die große Schwächung, welche ber Baufonds durch Unterschlagungen und Bestechungsgelder erlitt, zwangen Lesseps bereits im Jahre 1887, die ursprüngliche Idee fallen zu laffen und die Berftellung eines Schleufenkanals ins Auge zu faffen. Bierzehnhundert Millionen Frank sind für dieses Unternehmen aufgewandt worden, ohne daß bisher ein greifbares Resultat erzielt worden ift. Dieser traurige Ausgang kann nach Lage ber Berhältniffe nur zu einem geringen Teile dem Unvermögen der Ingenieurtechnik zugeschrieben werden. Die zu überwindenden Berhältnisse sind zwar außergewöhnlich schwieriger Art, aber bisher ist es der Jugenieurtechnik noch überall möglich gewesen, die sich ihr entgegenstellenden Sindernisse aus bem Bege zu räumen, und fo darf die Hoffnung gehegt werden, daß es derfelben, nicht gehemmt und gelähmt durch menschliche Schwächen und Laster, dereinst vergönnt sein wird, den Triumph der Bollendung auch biefes Werkes zu feiern.

Das gleiche Schickal, wie der Panamakanal, haben bis jest die beiden Konkurrenzunternehmungen gehabt, der Nicaragua-Schiffskanal und die Schiffseisenbahn von Tehnantepec, d. h. auch diese beiden Projekte sind noch nicht vollendet. Das Projekt des Rapitäns Eads, eine Schiffseisenbahn zu bauen, dürste mit dem Tode des Ersinders gleichfalls zu Grabe getragen sein. Dieser Plan hat daher nur geschicktliches Interesse. Durch die Bahn sollten Schiffe dis zu 5000 t Tragsähigkeit, nachdem dieselben aus dem Wasser gezogen waren, über Land auf einem Untergestell transportiert werden, dessen Mäder auf Schienen laufen sollten, also eine ähnliche Konstruktion, wie sie in neuester Zeit für geneigte Ebenen in Vorschlag gebracht worden ist.

Die vom Bundestongreß der Bereinigten Staaten von Nordamerika eingesetzte Kommission zur Untersuchung des Planes für den Ricaragua-Kanal hat die Vorarbeiten dieses Unternehmens beendet. Ob das Projekt zur Aussührung kommen wird, muß zur Zeit dahingestellt bleiben. Bon großem Einsluß wird in dieser Beziehung sein, ob es der neuen Panamakanal-Gesellschaft

gelingen wird, den Ausbau diefes Ranals zu fordern oder nicht.



506. Das Merrichles in Baiba.

Seehafen.

Unbedruten wie die erften Seefchiffe, woren die Vorberetungen, welche am Lande getriefen wurden, um die Schiffe zu beiden um die Jüden. Dies Gescheitungen dürfen im Noimage des Sechamdisverfehre faum über eine Anlagen hinausgegangen eine, die hente für Schiffenden beaufgrucht werden. Der Kohlagen hinausgegangen eine, die Schoffen der die Vorben zu der die Vorben die Vorben die Vorben die Schoffen der die Vorben die Vorben die Vorben die für die für die die vorklade Vorben Zudungen. Diervord und volle sie falle beifen, ist ein armatifiere.

scheinlich das schöne hier abgebildete Meerschloß (Abb. 506), das leider im Jahre 1840 durch das Bombardement der englisch=österreichischen Flotte zerstört wurde. Der antike Hasen, zu dessen Schutz die Phönizier mächtige Molen errichtet hatten, ist durch den einsgebrachten Schutz unbrauchbar geworden. Die Eisersucht und der Neid spornten die Römer

an, der herrlichkeit Rarthagos ein jahes Ende zu bereiten.

Von beicheidenen Safenanlagen berichtet Die alteste Geschichte Griechenlands. Bu Phlos und Methone finden wir heute noch die unbedeutenden Uberreste der einstigen fünftlichen Safen. In den kleinasiatischen Kolonien entstanden die ersten bedeutenderen griechtichen Safenbauten, und stattlich wurde nach und nach die Zahl der griechischen Seeftädte, von welchen fich eine nicht geringe Angahl eines großen Ruhmes erfreute, es jei hier nur an Ephejos, Camos, Rhodos, Anidos, an Chzicus, Beraflea, Ginope, Trapezus und auf Sizilien an Sprakus erinnert. In Griechenland selbst entstanden die bedeutenosten Hafenanlagen im Piraus, woselbst sich die Kriegs- und Sandelshafen Althens befanden. Von dem Handelshafen war ein Teil als Emporium abgegrenzt. Man verstand hierunter einen abgegrenzten hafenteil, in dem ber Seehandel mit fremden Nationen und die Ginfuhr ausländischer Sandelswaren gestattet war. hier standen das Hafen- und Bollamt, die Börse, das Handelsgericht, hier lagen die Kaufstellen und Entrepots, die Gafthäuser, Berbergen, Raufladen und andere Anstalten, die zur Erleichterung des Handels und für die Bequemlichkeit der Seefahrer bestimmt waren. Die athenischen Ariegshäfen bildeten in erster Linie die Hafenbeden Zea und Munnchia im Piraus. Hier befanden sich die zahlreichen Schiffshäuser, in welchen die Kriegsschiffe aufbewahrt wurden, und hier stand das viel bewunderte Zeughaus des Philon, das auf Sullas Befehl, wie auch alle Schiffshäuser, der Vernichtung durch Feuer anheimfiel (86 v. Chr.).

Von den durch griechischen Sinfluß in späterer Zeit entstandenen Hafenanlagen sind besonders Alexandria und Seleucia Pieria, das Emporium der orientalischen Prachtstadt Antiochia am Orontes, zu nennen. Infolge der ungünstigen Wind- und Stromverhältnisse war die Einfahrt in den großen Hafen von Alexandria nicht immer leicht, und um dieselbe bei Racht weniger gefahrvoll zu gestalten, wurde auf der Insel Pharus ein mächtiger Leuchtturm errichtet. Dieser Bau, der von dem Baumeister Sostratus, dem Sohne des Deziphanes, errichtet war. wurde zu den Weltwundern gerechnet. Seine Herstellungs-

toften follen über 31/2 Millionen Mart betragen haben.

Die Römer wurden verhältnismäßig erst spät ein seefahrttreibendes Bolf. Die Küstenbildung Italiens ist für die Aulage von Häfen nicht günstig, und diese Aulagen bedingten mächtige Aunstbauten. Unter den Kaisern entstanden bei Ostia an der Tibersmündung große Hasenbassins. Die ersten Arbeiten kamen hier unter Kaiser Claudius zur Ausführung. Die Lage des Wellenbrechers war gegen den Rat der Ingenieure ersolgt und erwies sich für die Einfahrt der Schiffe als sehr ungünstig. Noch bedeutender waren die Hasenbauten Trajans an der Tibermündung. Mit dem Trajanshasen standen umsangreiche Wagazine, Dockanlagen und alle sonstigen, für eine ausgedehnte Seeschiffahrt ersorderlichen Austalten in Verbindung.

In Rom selbst, wohin im Altertum die weit kleineren Seeschiffe gelangen kounten, wurden an dem Tibernser Kaimauern mit Landungsanlagen hergestellt. Für die Handelssichiffe diente das Emporium, für die Kriegsschiffe waren die Navalien bestimmt. Die starke Sandmitführung des Tiberstromes und die Anladung der italienischen Küste bewirften im Laufe der Jahrhunderte eine vollständige Versandung der großartigen Hafenanlagen an der Mündung, von welchen heute nur noch Spuren vorhanden sind, die weit von der

Meerestüfte abliegen.

Von den römischen hafenstädten sind außerdem Puteoli, Antium, Ancona, Centumcellae zu nennen. Nicht unerwähnt darf die Schöpfung herodes des Großen bleiben,
jener Wunderbau zu Cäsarea, von dem heute nur noch einige, wenn auch gewaltige Reste Aunde geben. Bei dem Stratonsturme baute er einen geräumigen hasen, dessen Größe diejenige des Piräus übertras. Der Schutzamm hatte eine Tiefe von 20 Ellen. Derselbe diente als Wellenbrecher und zur Aufnahme einer Mauer, deren höhe über dem Mecresspiegel 65 m gewesen sein soll. Um den ganzen hasen ließ herodes die schönsten



518 Sechäfen.

Häuser errichten, und in dem in der Mitte liegenden Tempel fand die Statue des Augustus und das Standbild der Roma Aufnahme. Zur Zeit der Apostel war Cäsarea ein wichtiger Berkehrsmittelpunkt, und von hier aus wurde Paulus nach zweijähriger Gesangenschaft über Sidon, Cypern und Lykien nach Kom geschafft.

Mit dem Römerreiche sank auch die größere Bahl ber damaligen Hafenbauten in

Trümmer.

Bu den wenigen antiken Hafenorten, die auch im Mittelalter noch eine hervorragende Rolle spielten, gehörten Rhodus und Marseille. Die Rhodier haben durch ihr geschickes politisches Berhalten und ihr häusig von Ersolg gekröntes Eintreten für die Erleichterung und Förderung des Handels jahrhundertelang im Altertum eine außerordentlich einflußzeiche Stellung eingenommen. Rhodus Hafenanlagen waren zur Zeit, als es ein festes Bollwerk des Johanniterordens bildete, in der Anordnung wohl die gleichen wie im Altertum, und die Grundlagen bestanden ohne Zweisel aus hellenischen Werken. Wie die Abb. 507 zeigt, waren vier Häsen vorhanden, der Bootshasen, der Handelshasen, der



507. Cageplan der fafenaulagen von Uhodno.

Ariegshafen und ber äußere Safen. Auf drei der Molen= föpfe befanden fich Bastionen mit mächtigen Türmen. felben trugen die Bezeichnung St. Johann, St. Michael und St. Nikolaus. Noch ist in dem Turme St. Michael die Maschine erhalten, mit deren Silfe die eiserne Sperrfette über ben hafeneingang gezogen wurde. Wenn auch an der Erifteng bes Kolosses von Rhodus, das Bunderwerk bes Chares, nicht gezweifelt werben barf, fo ift dagegen die Erzählung, daß dieser Kolog über der Hafen= einfahrt mit gespreizten Beinen stand, und die Schiffe mit ihren Masten unter demselben hindurchfahren konnten, in das Reich der Fabeln zu verweisen.

Die weit in das Altertum gurudgehende Geschichte Marfeilles rechtfertigt ein turges Verweiten bei berselben, da ihre Wiedergabe gestattet, gleichjam im Fluge die Wandlungen zu verfolgen, welche der Welthandel hinsichtlich der von ihm eingeschlagenen Wege durchgemacht hat. Bon der See her gegründet, wußten sich die Maffalioten frühzeitig ein ausgedehntes hinterland für ihren Sandel und ihre Schiffahrt zu fichern. Die in der Nähe befindliche Rhonemundung öffnete ihnen einen weit nach Norden sich erstredenden bequemen Sandelsweg, für dessen Offenhaltung in der Römerzeit durch einen fünstlichen Durchstich Sorge getragen wurde. Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen die Massalivten den von Cajus Marius hergestellten Kanal (101 v. Chr.), die Fossa Mariana, welcher ihnen für geleistete Dienste in dem Feldzuge in Gallien zum Geschenk gemacht und an dessen Mündung von ihnen ein neues Emporium angelegt worden war, allmählich vernachtäffigten, so daß der fünftliche Wasserlauf im Laufe der Zeit vollständig verschlammte. Zwar blieb der Niedergang des Römerreiches auch für Massilia nicht ohne Einfluß, aber bereits zur Zeit der Merowinger vermochte die Stadt schon wieder sich eine angesehene Position zu erringen. Im Jahre 1112 konstituierte sich Marseille als Republik. Die Areuzzüge brachten ber Stadt außerordentliche Borteile. Neben den Schiffen der Benezianer, Genuesen und Pijaner waren es die Fahrzeuge von Amalfi und Marfeille, welche die Massentransporte nach dem Heiligen Lande beschafften. Von Marseille bis

zur sprischen Küste rechnete man eine Fahrtbauer von 85 Tagen. Auch in den nächsten Jahrhunderten hielt die Blüte Marseilles an, bis mit dem sinkenden Levantehandel auch in diesem Emporium ein unverweidlicher Niedergang eintrat. Mit der Eroberung Algiers im ersten Drittel unseres Jahrhunderts beginnt nach einem wechselvollen Geschick die stark auswärts strebende neue Epoche, welche durch die Wiedererschließung des Mittelmeeres für den Weltverkehr durch den Kanal von Suez der alten Handelsstadt eine ganz unsvorhergesehene Bedeutung verliehen hat.

Einer größeren Anzahl der mittelalterlichen Seehäfen und so auch dem damals bereits bedeutenosten beutschen Seehandelsplat Hamburg kam der Umstand außersordentlich zu gute, daß sie von Wasserläufen durchzogen waren. An diesen Wassersstraßen, in Hamburg Flete genannt, wurden die Speicher erbaut. Diese Kanäle versliehen vielen Städten ein außerordentlich malerisches Aussehen, das sich zum Teil bis

in die Jestzeit erhalten hat.

Mit dem gegen Ende des 18. Jahrhunderts eingetretenen Umschwung auf dem Gebiete des Berkehrs und des Handels wurde erklärlicherweise auch eine den veränderten Berhältnissen entsprechende Ausgestaltung der Sechäsen nötig. Diese Notwendigkeit machte sich in besonders starkem Maße zuerst in England gedieterisch geltend. Für die frühere geringsügige Flotte, deren größte Schiffe nur einen Fassungsraum von 80 Tonnen besaßen, waren lange Zeit Hafenanlagen und alle jene Borrichtungen, wie wir sie in den modernen Anlagen dieser Art zu erblicken gewohnt sind, nicht ersorderlich gewesen. Biele Orte und so auch London, Bristol, Hull, Chester, Boston n. s. w. besaßen in ihrer Flußlage die genügenden Hasenanlagen. Das Gleiche galt für die damaligen deutschen Seehasenstädte, in erster Linie für Hamburg.

Die Schiffe waren aber auf ihren Liegeplätzen auf der Themse in hohem Grade der Gefahr des Zusammenstoßes ausgesetzt; dazu kam, daß auf dem Flusse eine förmlich organisierte Räuberei bestand, deren jährlicher Ertrag sehr hoch geschätzt wird. Dieser Umstand trug mit dazu bei, daß in den Jahren 1800—1802 von dem Jugenieur William Jessop das erste Dock (das westindische) erbaut wurde. Gleichzeitig mit diesem Werke war von Rennie der Bau des London-Docks in Angriss genommen worden. Bei diesem Bau kamen zum erstenmal in ausgedehntem Maße Dampsmaschinen zum Bestreiben der Baumaschinen, wie Rammen, Mörtelmühlen, Pumpen u. s. w. zur Verwendung.

Seitdem hat der Sechasenban eine große Ausdehnung gewonnen. Wie sich bei den Flußschiffen das Bestreben nach einer beständigen Vergrößerung des Ticsganges bemerkbar macht, so gilt ein gleiches und zwar in noch erhöhterem Maße für die Seeschiffse. Die Boraussehung dieses wachsenden Tiefganges ist die Junahme der Wassertiefe in dem Rugange zu den Häfen und in deren Teilen selbst.

Wir haben bereits in dem Abschnitte über die Fluftorrettionen die Mittel kennen gelernt, die für die Stromvertiefung zur Anwendung kommen, und wollen nunmehr einen

Blid auf die Runft des Seehafenbaues werfen.

Die Anlagen für die Secschiffahrt gehören zu den größten und wichtigsten Aufgaben des Wafferbaues. Die offene See selbst, die Trägerin des Welthandels und Vermittlerin des Berfehrs von Beltteil zu Weltteil ift jeder Ginwirkung der Menschenhand Damit bas Schiff durch ben endlosen, bald ipiegelglatten, bald burch unzugänglich. Stürme tief aufgewühlten Dzean gefahrlos seine Straße zieht, ist es vom Schiffs= baumeister aus starken Gichenplanken oder aus dünnen Stahlplatten fest zusammengefügt und mit Segeln ober Dampfmaschine, ober mit beiden ausgestattet, um mit dem Wind ober auch gegen den Wind sein fernes Ziel zu erreichen. Nähert ce sich diesem Biel, so weisen ihm Leuchttürme, Baken und Tonnen den sicheren Weg zum Hafen; zwischen weit nach der Reede hinaus gebauten Molen, gleich ausgestreckten Armen, gewinnt es die Einfahrt zum hafen und sucht fich an den hafenmauern eine Liegestelle zu furzer Ruhe. Kräne in allen Formen, von Dampf-, Wasser- und elektrischer Araft bewegt, und sonstige Aufzuge- und Lofcheinrichtungen befreien bas Schiff von seiner Laft, jo bag ce sich erleichtert hebt, um aber alebald, mit neuer Fracht aus den langgestreckten Speichern am Ufer oder aus ben endlosen Bahnzugen beschwert, wieder in die weite See

520 Seehäfen.

hinauszufahren. hat bas Schiff beim Durchfurchen des trugerischen Elementes Schaden genommen, weil es vielleicht im Gismeer zu hart mit den Schollen oder auf dem belebten Fahrwaffer in der Rabe des Safens zu nahe mit einem ihm begegnenden Schiff zusammengeraten ift, oder haben Wind und Bellen seiner Ausruftung zu ichlimm mit= gespielt, so trifft es im Safen Unstalten, wo es in Pflege genommen wird und seine Schäden geheilt werden. Alle bieje Einrichtungen muffen von dem Bafferbaumeifter erst geschaffen werden, während das Safenbeden mit genügend großer und tiefer Baffer= fläche manchmal von der Natur felbst hergestellt ift. Gin folder natürlicher Safen ift 3. B. die Rieler Bucht, die, mit bequemer Ginfahrt tief ins Land einschneibend, Sunderten von Schiffen einen ficheren Untergrund und Schut gegen Sturm und Seegang bietet und im inneren Safen für die Sandelsschiffahrt und für die Ariegsmarine genügend Raum zur ungestörten Entfaltung gewährt. Im Gegensatz zu den natürlichen Safen find tünstliche Safen folche, deren Bafferbeden gang ober teilweise burch Ausgrabung und Ausbaggerung oder durch Umschließung vorhandener Bafferflächen mit Molen hergestellt sind. Bu diejen fünstlichen Safen gahlt der Kriegshafen in der Nordsee, Wilhelmshaven, beffen Bafferbeden, Ufer, Schleufen und Molen erft durch Menschenkunft und Menschenfleiß geschaffen wurden. Auch ber hamburger hafen mar bis jum Jahre 1866 ein natürlicher Safen, da bis dahin die Schiffe in natürlichen Buchten und feitlichen Urmen der Elbe ihre Liegeplate fanden; durch Berftellung fünftlicher Bafferbeden nunmehr zum größten hafen des europäischen Festlandes erhoben, mussen wir ihn jest zu den fünftlichen Safen rechnen.


Der Zwed aller häfen, von den Kriegs= und Zusluchtehäfen abgesehen, ist, den Schiffen einen Ort zu schaffen, an dem sie vor Stürmen geschützt liegen, ihre Ladung löschen und neue Fracht einnehmen können. Die größeren handelshäfen sind je nach den Warengattungen und Schiffsarten in besondere Wasserbeden geteilt, wie holzhasen, Betroleumhasen, Segelschiffhasen, Oberländerhasen (d. h. häfen für die auf den Wasserstraßen des Vinnenlandes versehrenden Schiffe) u. s. w. Fischereihäsen dienen ausschließlich den Fischersahrzeugen, damit diese ihren Fang ans Land bringen und vor Sturm geschützt sich mit dem nötigen Bedarf versehen können. Kohlenhäsen dienen zur Verfrachtung der in der Rähe gewonnenen Kohlen für die Aussiuhr; zum Anlausen in der Winterszeit und zum Schutze vor Stürmen an gesährlichen Küsten dienen die Winters und Schutzhäsen. Diese letztgenannten Arten von häsen sinden sich auch mit großen handelshäsen vereinigt, z. B. in Bremen. Daß mit dem hasen auch Anstalten zur Ausbesserung von Schiffen verbunden sind, ist schon oben gesagt, und selbstverständlich können auch die Werften sur den Reubau von Schiffen keinen geeigneteren Platz sinden als in der Rähe der häsen.

Die größte Verschiedenheit der Sechäfen besteht in ihrer Einfahrt. In dieser Bezziehung ist zwischen offenen häfen und geschlossenen, sogenannten Dochäsen zu unterscheiden. Offene Häfen sind solche, die wie die Häfen von Kiel, Hamburg, Curhaven, Bremen . mit der See in offener Verdindung stehen und auch jederzeit den von der See kommenden Schiffen zugänglich sind. Sind jedoch an einem Hasenplaze die Schwankungen der Wasserstände infolge von Ebbe und Flut sehr groß, so müßten die Ufereinsassungen sehr hoch werden, damit die Schiffe auch bei hohem Wasserstande gelöscht und beladen werden können; diese Schwankungen der Wasserstände haben aber für das Löschen und Bezladen viele Übelstände im Gefolge, und diese, sowie die großen Kosten für die hohen Ufermauern fallen weg, wenn der Hasen durch eine Schleuse gegen die See abgesperrt wird, so daß im Hasen ein fast gleichbleibender Wasserstand gehalten werden kann. Natürlich ist dann im geschlossenen Hasen das Einz und Ausslausen der Schiffe mit Beitverlust verbunden, weil dieselben durchgeschleust werden müssen.

Die wichtigste Anforderung an einen hafen ist, daß er eine sichere, jederzeit zus gängliche Ein- und Aussahrt besitzt. Wo diese fehlt, muß vor dem hafen ein sicherer Ankerplatz, eine Reede vorhanden sein, wo die Schisse, ohne der gefährlichen Brandung ausgesetzt zu sein, den richtigen Zeitpunkt für das Ein- und Auslaufen, günstigen Wind, den Eintritt der Flut oder die Ankunft des Schleppdampsers erwarten können. An den an einem Flusse gelegenen Seehäfen, wie hamburg, Bremen, London tritt an die Stelle



ber Reede der Fluß selbst, der in der Regel auf seinem sandigen Untergrund den Anker leicht und sicher eingreifen läßt; noch besser als Sand, ber vom Wellenschlag gelockert werden fann, ift Thongrund. Un den an der offenen See gelegenen Safen, namentlich an den Dodhafen, beren Schleusen bei Sturm nicht bejahren werden konnen, muß, wenn nicht die Natur durch eine Bucht die beste Reede geschaffen hat, durch den Bau von tostspieligen Bellenbrechern erft eine folde geschaffen werden. Diese Wellenbrecher können unter günstigen Berhältnissen massiv aus Steinen gemauert werden oder müssen durch Steinschüttungen oder durch Berfenten fünftlicher Blode von Beton oder Mauer-In Dublin wurden folde fünstliche Blode bis zu 350 t werf hergestellt werben. Gewicht versentt; in der Regel sind dieselben nur 10-20 obm groß und werden von Prähmen aus verstürzt ober mit ichwimmenden Kranen verfenft. Die Wellenbrecher erstreden sich meift unter einem Winkel vom Ufer aus nach der See, wie in Pmuiden an der Mündung des Amfterdamer Seefangles, oder fie laufen nach der Richtung des Seeganges und der Kustenströmung mit dem Ufer parallel, wie in Marseille. Sie erhalten mindestens die Sohe des höchsten Bafferstandes, um die auf der Reede liegenden Schiffe gegen den Sturm und Seegang zu ichuben; follen bie Bellenbrecher aber zugleich



508. Querschnitt der Mole von Heapel.

zum Unlegen und Löschen der Schiffe dienen, wie in Dover, oder bei Sturm begehbar sein, um den Schiffen bei der Einfahrt Hilfe leisten zu können, so erhalten sie auf der Seeseite eine noch 2—3 m höhere steinerne Brustwehr zum Schutz gegen überschlagende Wellen. Auf den verbreiterten Enden tragen die Wellenbrecher meist kleine Leuchttürme. Der größte Wellenbrecher ist der in einer Wassertiese von über 30 m errichtete, 1400 m lange Wolo San Vincenzo in Neapel, welcher den dortigen Kriegs- und Handelshasen gegen die heftigsten Südweststürme schützt. Derselbe ist an der Sohle 134 m und an der Krone noch fast 30 m breit; die Kosten betrugen für das Meter Länge 12 600 Mark.

An die Einfahrt der Reede, die des bequemen Einlaufens halber am weitesten sees wärts liegen muß, schließt sich eine Erweiterung an, damit die einströmenden Wellen ihre Sohe und Kraft verlieren und die Schiffe genügend Raum zum Wenden haben.

Die sich auf der Reede befindenden Schiffe, die an einem Anker festgelegt werden, mussen so viel Abstand voneinander haben, daß sie sich mit Wind und Strom um diesen Anker drehen (schwoien) können, ohne miteinander zusammenzustoßen. Der Halbmesser der von den Schiffen beim Schwoien beschriebenen Areise ist viel größer als die Schiffelänge, weil der Anker weit vor dem Schiffe liegen muß, damit die Kette keinen senkrechten Zug auf ihn ausübt, sondern in sanstem Bogen durchhängt, wodurch eine gewisse Elastizität gegen die Stöße der Wellen vorhanden ist.

Von der Reede gelangt das Schiff in den Vorhafen, der aber beim Vorhandensein einer Reede auch fehlen kann, weil er nur dazu dient, die einlaufenden Schiffe aufzunehmen, bis sie ihre Liegeplätze in den Hafenbeden einnehmen können, und es den aus-

522 Geehajen.

laufenden Schiffen gu ermöglichen, burch Segen ber Segel ober mit bilfe eines Schleppbampfers bas offene Meer mit ber notigen Geschwindigfeit zu gewinnen.

Die fantliden, meilt tridserformig grindten Borbien werben durch gefellung von vorbringenber Moden gewomen. Diffen Schien, wie Sambrug, Berenn in. "beiffen in ber Rigel feine eigentlichen Berchiften, jondern der vorbere Zeil bient als Borhafen, oben von der eingelichen Spienbeden beindere abgegrenzig ut feil. Bom gehönberg achganen wir in den eigenflichen Spienbeden mas einem Beige antennaber galamenschänigender Spienerheitlichen Belierliche, fondern aus einem Beige antennaber galamenschänigender Spienerheitlichen Belierliche, fondern aus einem Beige antennaber galamenschänigender Spienbebenen, in millen die Schiffe, um vom Borhgien in bie einzelnen Spienbeden zu gefangen, die Schienle poliferen, die als men Borhgien in die einzelnen Spienbeden zu gefangen, der Schienle poliferen, die als men Borhgien in die einzelnen Spienbeden zu gefangen,



509. Molenban in Brunebuttel.

und in ihnen ben Bafferipiegel auf einer ftets gleichen Sobe erbalt. Derartige Schleufen befigen nur ein Thorpaar, burch bas in ben Safenbeden ein Bafferstand von etwas unter gewöhnlicher Sochwafferhobe gehalten wird, und die ben Schiffen nur Gin- und Husfahrt gemahren, wenn ber Hugenwafferftand ebenfo boch fteht wie ber Bafferftand in ben Safenbeden. Collen bie Safenbeden ben größten Schiffen juganglich fein, jo muß eine folche Schleufe gang gewaltige Abmeffungen erhalten. In Bremerhaven maren bis vor furgem ber Raiferhafen und ber ingenannte Reue Safen nur burch 17 und 21 m weite Dodichleufen guganglich. Um ben Bertebr ber großten Schiffe, wie fie ber Rorbbeutiche Lloud im vergangenen Jahrgebnt hat bauen laffen, Bremerhaven gu erhalten, bat ber Staat Bremen in ben festen Rabren ben erft Mitte ber 70er Rabre mit einem Aufwande von 71 , Millionen Mart gebauten, aber langit zu flein geworbenen Raiferhafen erweitert und benfelben mit bem Borhafen an ber Befer burch eine Rammerichleufe von 220 m Lange, 28 m Thorweite mit 45 m breiter Rammer verbunden. Dieje Schleufe ift nicht nur größer als bie Schleufen an ber Mündung bes Raifer Bilhelms Ranale, fonbern überhaupt bas größte Baumert biefer Urt auf ber Welt. Die größten Schiffe tonnen jest jederzeit in ben Safen ein- und aus bem Safen auslaufen. Damit ben Berfonenbampiern bas Befahren ber Goleufe und ber bamit notwendig verbundene Reitverluft

eripart field, ift außerfalls des Bordeiens, am der Weiter eine bochwolferfreie Landeitelle gefächlich worden, am welche die Kerionencampter anlegen. Die vom Moph zwischen Stremen umd Bremerkause eingefeltlien Gowbergäge fahren die zu diese Andreifelt umd deringen follten Andragien umstillstütze vom der Badm zum Schiffe und wungerfeit. Um die die höhen die der Andreifelt umd der die der

Die in dem Hallen bei bei der Ballertiefe hängt von dem Liefgunge der Schiffel und ih von ihren Hallen bei der Geschieden beiter von dem Echanulungen der Walferfandes od. Zwischen Schiffelden wir den der Schiffelden bei der Verläuge der Ve



610. Ber neue figfen in Bremerbaven.

Die Lage ber Hafenbefen gu einandre ift, weil von ber Settlichteit oblingig und bauptischtig nebt bei einzelnen höhenteden in der Negel erft mit wochgienbem Beteiten nach und nach entlieben, weit unregelnsäße. In offenen Hofen ble einzelnen Hafenbefen in offenen Bereitsberin mit gefächieftenen die figeren Erschisung mittenandere; in gefächieftenen Sichen führ de burde Chiferien mittenandere vorbunden. Zurch diese Schleinen ilb Masslichteit gebeten, im Balte notwechiger Ausbeffenungen der Masslichtein einem Hafenbefen in
524 Geehajen.

daß die anderen davon berührt werden. Die Einfahrten der Hafenbeden, die für den Berkehr mit feuergefährlichen Stoffen, wie Petroleum, bestimmt sind, werden gegen die übrige Wasserstäche durch eiserne Pontons, die noch mit einem Panzer von feuerfesten Steinen bewehrt sind, abgeschlossen, um zu verhindern, daß etwa brennendes, auf dem

Baffer ichwimmendes Betroleum in die anderen hafenbeden gelangen fann.

Wenn die einzelnen Hafenbeden, wie in England üblich, im Besit und in der Verswaltung von verschiedenen Gesellschaften stehen, sehlt meist die Schleusenverdindung, so daß ein Schiff, um von einem Dock in das andere zu gelangen, den Weg durch den Vorshasen und über die Reede nehmen muß. Die Verbindungstanäle und Schleusen zwischen den einzelnen Hasenbeden müssen natürlich überbrückt sein, um den Verkehr von User zu User zu ermöglichen, und zwar sind hierzu meist bewegliche Brücken notwendig, weil die nötige Durchsahrtshöhe für die Schisse in der Regel nicht vorhanden ist. Für diese beweg-lichen Brücken sind alle möglichen Anordnungen ersonnen: Drehbrücken, die seitlich außzgeschwenkt werden (Abb. 421 u. 422). Alappbrücken, die in die Höhe geklappt (Abb. 425 u. 426), Rollbrücken, die auf das User zurückgerollt, Hubbrücken, die in ihrer wagerechten Lage senkrecht in die Höhe gehoben werden (Abb. 423 u. 424), u. a. Die Bewegung dieser Brücken geschieht im Interesse möglichster Zeitersparnis sept meistens durch Druckswasser, wie z. B. in Hamburg, dessen Hasenanlagen mehrsache Beispiele solcher auß zwecksmäßigste angeordneter beweglicher Brücken bietet.

Um die Wassersläche und die Userlänge am zwedmäßigsten ausnutzen zu können, gibt man den Hasenbeden, soweit es möglich ist, meist regelmäßige rechtedige Form; da die Form und die Ausdehnung der Hasenbeden durch die Örtlichkeit sehr beeinflußt ist, so kommen auch andere, unregelmäßige Formen vor. Ist die zur Verfügung stehende Userlänge nur kurz, so können durch Anlage von zungenförmigen Wolen, die sich vom User winkelzrecht in das Wasser erstrecken, sehr viel längere nutbare Userstrecken geschaffen werden.

In gut eingerichteten Häsen sollen die Schiffe samtlich in ihrer ganzen Länge parallel zum User anlegen können. Daraus ergibt sich für die erforderliche Breite der Hasenbecken, daß dieselbe für die zwei zu beiden Seiten an den Usern liegenden Schiffe und außerdem noch für zwei zwischen diesen sich begegnende Schiffe genügend Raum bieten muß. Für die größten Schiffe wäre eine Breite von über 210 m erforderlich, eine Breite, die beisnahe genügt, daß ein solches Schiff zwischen den freien Usern des Hasenbeckens beim Borhandensein der nötigen Hilfsvorrichtungen wenden kann. Der Segelschiffhasen in Hamburg hat eine Breite von 255 m erhalten, so daß außer den an den Usermauern liegenden Dampsern in der Mitte noch zwei Reihen Segelschiffe Plat sinden, um an Flußschiffe und Schuten ihre Ladung abgeben zu können.

Damit die Schiffe in den Hafenbeden durch die an den Ufern aufgestellten Kräne bequem entladen werden können, müssen sie mit dem Ufer parallel und möglichst nahe an demselben liegen, und dazu müssen die User mit nahezu senkrechten Mauern eingesaßt werden. Diese Usereinsassungen stellen bei großer Wassertiese und bei ungünstigem Bausgrund dem Hasenbaumeister oft recht schwierige Aufgaben und ersordern große Summen, zumal bei den nicht selten sehr großen Userlängen, die mit Mauern einzusassen sind. Zur Verminderung der Kosten werden deshalb an weniger wichtigen Userstrecken hölzerne Userseinsassungen an Stelle massiver Mauern angelegt, wie an dem Petroleumhasen in Hamburg, oder über den Erdböschungen auf hölzernen oder eisernen Psählen ruhende Ladebühnen, wie in Vremen, errichtet. Die massiven Usermauern haben aber den Vorteil, daß sie viel weniger Unterhaltungskosten fordern.

Die massiven Usermauern werden meistens auf Psahlrost oder auf Pfähle und Beton gesetht; in Antwerpen wurden die 10,6 m unter das Niedrigwasser der Schelde reichenden Usermauern mittels des Drucklustversahrens gegründet; das Weter Mauer kam auf 8000 Mark zu stehen.*) Auf der Wasserseite müssen die Mauern mit dem besten Steinsmaterial verkleidet werden; durch Verwendung von Beton im Juneren der Mauern sucht man die Kosten möglichst herabzumindern (j. Abb. 465 bis 469 in dem Abschnitt "Flußhäsen").

^{*,} Dieje Fundierungemethode zeigt die Abbildung des Leuchtturmes an der Befermundung (Abb. 542 u. 543).

In den neuen Hasenanlagen Bremens ist in der Usermauer ein begehbarer, mit Gleis versehener mannshoher Gang angelegt zur Unterbringung der Leitungen für Truckwasser und für Elektrizität. Zum Schutze der Schiffe sowohl wie der Wauern selbst gegen Beschädigungen beim Aulegen werden an der Wasserseite kräftige Rundhölzer, sogenannte Prellpfähle oder Reibhölzer, in senkrechter Richtung besessigt, welche die unmittelbare Berührung zwischen Schiff und Mauer verhindern und etwaige zu starte Stöße durch ihre Elastizität mildern sollen.

Um die Schiffe während des Liegens an der Mauer sestlegen zu können, werden an den Mauern in verschiedener Höhe starke Schiffsringe eingelassen, und oben auf dem User in einiger Entsernung vom Mauerrand werden Haltespfähle, Poller genannt, in neuerer Zeit meist aus Gußeisen, aufgestellt, an welchen die Schiffe durch Tane oder Ketten sestgemacht werden. Um gegen den Zug der Schiffe genügend Widerstand leisten zu können, müssen diese Poller in einen starken Mauerklotz eingesetzt werden. Ühnlich den Pollern sind die Gangspills oder Capstans, das sind stehende Winden, welche an einszelnen Stellen, namentlich auch an den Haseneinsahrten, aufgestellt werden, um die schweren Schiffe heranzuholen. Um diese stehenden Winden wird ein Tan des Schiffes herumgeschlungen und durch Drehen der Winde durch Menschenkraft, Dampf oder Druckwasser oder

durch Elettrizität das Schiff herangeholt.

Da wo die Schiffe nicht an festen Ufern, an Ringen oder Pollern festgemacht werden können, müssen dieselben entweder ankern wie auf der Reebe oder an schwimmenden eisernen Tonnen, sogenannten Anterbojen, ober an jogenannten Duc'balben*) befestigt werden. Die Ankerbojen sind große eiferne Tonnen, die wie die Bojen gur Bezeichnung des Fahrwaffers durch Unter, schwere Steine oder durch eiferne Schrauben im Grund festgehalten werden. Die Duc'dalben ober Dalben find Bündel von eingerammten, fest miteinander verbundenen Pfahlen von Solg oder Gifen, an denen die Schiffe fo fest= gelegt werden, daß sie ihre Lage nicht andern können; gegenüber den Bojen, um welche die Schiffe schwoien, bieten die Dalben daher den Borteil, daß die Schiffe unmittelbar nebeneinander festgelegt werden können, fo daß auf dem Raume, den ein an einer Boje festgelegtes Schiff zum Schwoien beausprucht, mindestens zwanzig gleich große Schiffe untergebracht werden fonnen. Je nach der Große der Schiffe bestehen bieje Pjahlbundel aus drei bis dreigehn Pfahlen, welche um einen mittleren höheren Pfahl, den Königspfahl, gruppiert und fest miteinander verbunden find, um neben großer Glaftigität auch fraftigen Wiberstand gegen ben Bug und die Stoße ber Schiffe leiften zu In dem schon erwähnten Hamburger Segelschiffhafen (Abb. 511 resp. 526) sind zwei Reihen je dreizehnpfähliger Duc'dalben angeordnet, an denen die in der Mitte des hafens liegenden, in

Die Leistungsfähigkeit eines Hangt nicht allein von der Größe der vorhandenen Wasserstäche und der Länge des zum Anlegen benuthbaren Users ab, sondern beruht wesentlich auch auf der zweckmäßigen Ausstattung des Hasens mit Gleisen, Schuppen und Speichern und namentlich mit Kränen zum raschen Ent= und Beladen der Fahrzeuge. Während früher die Speicher uns mittelbar an die Usermauern gesetzt wurden, hat man es an den neuen Hasenanlagen in Bremen und Hamburg vorgezogen, die Speicher vom User abzurücken, weil nur ein kleiner Teil der Waren vom Schiff unmittelbar in die

Leichter, Oberlandertahne u. f. w. verladenden Segelfchiffe festgelegt werden.

^{*)} Die Bezeichnung Duc'dalbe hat mit dem Herzog von Alba nichts zu ichaifen, sondern leitet sich her von Diedallen, die heißt Deich und dallen Pfähle, alse Deich pfähle, Pfähle, die am Deich stehen.



526 Seehafen.



512. Raifchuppen und Spricherblocke am Sandthorkai in gamburg.

 gegen Ginfrieren bes Drudmaffers gu treffen, entweber burch froftfreie Lage ber Sauptbrudrobre im Boben. burd Bermifchung bee Baffere mit Glucerin ober burch Ermarmen besielben mittele Dampf. Der elettrifche Betrieb ber Lofchlabeeinrichtungen murbe burch beutsche Firmen ins Leben gerufen und ausgebilbet und bat ben Borteil, ban fich burch ibn meit größere Bebiete verforgen laffen, baf bie Berteilung bon Rraft bem Berbrauch feicht angepaßt werben tann, bag bie Leitungen wenig Mufmanb erforbern und feicht nach entlegenen Stellen geführt werben fonnen und gegen Froft, Reuchtigfeit und anbere atmoiphartiche Giuffuffe, wenn gut verlegt, nabezu unempfindlich find. Die elettriiche Araftübertragung findet baber in ben Safen immer mehr Gingang, nachbem in Samburg Ende bes Rahres 1892 Die erften zwei eleftriichen Rrane in Betrieb genommen find, gumal ba für Die Beleuchtung ber Safen meiftens auch ber elettrifche



515. Grofer Rran am Branboft in Samburn.

 528 Seehäfen.

schrauben selbstthätig sich fortbewegt. Damit der Kran zugleich zu Feuerlöschzwecken verwendet werden kann, ift er noch mit einer fräftigen Duplexpumpe ausgestattet.

Da die Schiffe in Zwischenhäfen, deren Ausstattung mit Kränen noch zu wünschen übrig läßt, auf ihre eigenen Lösch- und Ladevorrichtungen angewiesen sind, werden die großen transatlantischen Dampfer mit einer größeren Anzahl Kräne versehen, mit denen das Löschen und Laden auf offener Reede ebenso rasch vor sich geht, wie an dem Kai eines gut ausgerüsteten Hafens. So trägt der Schnelldampfer "Kaiser Wilhelm II." vom Nordventschen Llond 4 hydraulische Kräne von 2500 kg und 2 von 1200 kg Tragfähigkeit an Bord, für welche das Druckwasser von eirea 90 Atmosphären Druck durch eine eigene Betriebsmaschine von 100 Pferdefrästen erzeugt wird. Es ist dies die erste

derartige hydrautische Anlage, die von einer deutschen Firma, Haniel und Lueg in Düffeldorf, hergestellt ift. Bum Verbringen der Güter in die Speicher werden statt der Aräne meist Winden oder Aufzüge verwendet, weil die Lasten bei der großen Höhe beim Auswinden durch Kranc zu jehr ins Schwingen geraten. Die Aufzüge gestatten das bequeme Aufseten und Abuchmen der Waren und find ebenfo geeignet zur Förderung großer Einzellasten, wie zur Aufnahme vieler kleinerer Stückgüter oder von Berjonen. Namentlich wenn die Waren vor der Beförderung in die oberen Stockwerke der Speicher unten noch nachgesehen ober gewogen werden muffen, find Aufzüge im Anneren der Gebände weit beguemer und vorteilhafter als Eräne an der Außenseite. 514. Schwimmkran.

Zum Löschen von Getreide, Salz, fünstlichem Dünger und ähnlichen pulverigen Massen sowie Kohlen aus den Schiffen dienen die bereits bei Beschreibung der Fluß= hafen erwähnten Elevatoren.

Eine großartige Ausbildung haben die Borrichtungen zum Berladen von Kohlen aus den Eisenbahnwagen in die Schiffe in England erfahren, wo im Often aus den Häfen am Tyne und an der Westüste in den Häfen von Cardiff, Swansea und in den Barry-Dock an der Mündung des Severn eine riesige Aussuhr von Kohlen stattsindet. Das Festland besitht erst wenige solcher Anlagen, weil die Kohlenaussuhr nur unbedeutend ist. Im neuen Hasen von Bremen ist Ende der 80er Jahre ein Kohlensturzkran (Abb. 517) ausgestellt worden, um solche Schiffe mit Steinkohlen zu beladen, die sonst ohne Fracht oder mit Ballast in See gegangen wären. Die Eisenbahnwagen werden einzeln auf eine versenkte Bühne ausgesahren, der Kran hebt die Bühne mit dem Wagen hoch, dreht dieselbe über die Schissebrücke und bringt sie in eine solche geneigte Lage, daß der Wagen seinen Inhalt durch die geöfsnete Seitenwand über Kopf entleert. Die Gebühr für die Benützung des Kohlensturzkranes beträgt 1 Pf. für den Zentner. Die Beladung der Dampsschiffe mit den Bunkersohlen sur den eigenen Bedarf erfolgt dort von Lagerplätzen aus mit Kübeln, oder vom Bahnwagen aus mit den gewöhnlichen Kränen. Die Kohlensturzvorrichtungen müssen eine möglichst rasche und billige Beladung der Schiffe ermöglichen; aber neben der

großen Seinungsfähigfeit ist fein Haupsterloebernis möglichse Ghomma ber Kölle beim Abfützen, weil die Gehünde der Gelbeitständung der Rölle um le größer mich, je mehr die beim Berführen, weine die Gehünde der Gelbeit der Gehünde gestellt der Gehünde gestellt der Gehünde gestellt der Gehünde g



515. Berlabenerrichtnun in Grie Du.

In gmmburg, wo ber Berkraude englicher Roble fest bedeuten ift, erfolgte bas Gleiche ber englichen Roblenbaumpter früher dem Kumerebung vom Bediefennterin und Schleinen Auflichen Roblenbaumpter burch Uberfahren in Schuren, und zwar mit solcher Schmelligheit, die in Schiff vom 1800 Ladwung los in Schiff vom 1800 Ladwung los Emmen moch freiere Knituntt bis Kindreife nach bem Roblenhofen wieder antreten tonnte. In neuerer Zeit finden fast ankannhoffs Schumbrinden Berwerbung.

Malandevoertigfungen. Landebeiden find nur in denjenigen höfen erfoderlich, in denen Befrondendprie regelmäßig verdehre, ist die im Alterien guöten Wamschaften der Jambe den den der Jambe der Jamb



516. Rohlenverladenarrichtung.



617. Roblenfchüttkran im freihafen gu Bremen, ausgeführt von C. Coppe, Berlin,

nur ein solcher Bonton vorhanden, der als Unterftügung für die eigentliche Landebrüde bient, oder es sind mehrere miteinander zu einem schwimmenden Kai werdunden und an der Obersläche oder des geeigneter Sohe im Inneren mit bedeften Warterdumen ausgestattet. Die Landungsansage Se. Pault im Jamburg besteht aus 8 miteinander gestuppelsen

Sontons, die eine 200 in lange Matthem tilben, von meldere A Bridden noch dem lifter führen. Boch growintiger im die Leanderbeiden der beiber Schweiterbiede am Werfel, von Biberpool und Bitchnoch. Die Landerließ im Litterpool, die am Sielle einer im Jahre 1804 erzeichten, im Jahre 1874 durch Areus geribtern Untergetzen in, diehelt aus einer von eiternen Bontons getragenen 600 m langen, 25 m breiten Matthern, die dunch 50 Bridden für Sipherendesbereich mit bem Ulter bereibund ist. die ist die großeit



518. Bier bei Mabras.

Anlage ihrer Art und ju jeber Jahreszeit der Lieblingsspaziergang der Bevöllerung. Die Bautoften Diefer Landestelle haben etwa 4,5 Mill. Mart betragen.

Bis die ju geringe Buffertiefe ben Schiffen nicht gefautet, die an das Uler beraugutommen, miffen Landebrücken in Born von effent Sergen vom Uler in das Wolfer
blanusigsbaut werben. Bei jundigem Werersgumd eignen fich jur Unterftühjung beleier
Gerge am befinn Gode aus eilernem Pflächen, die in dem Werersgumd eingefersundt
werben. Diese einem Pfläche bieten bei fürer geringen Diet dem Bollen wenig Mrgrifffläche und gerein bei eine Werendilmug zur Mutwicklung bes Grundes. Im Section
land, wo die Jahppille feither von bem auf ber Reede antermben Dampfer im Botet
um einem fluchen um am Lond zug aufgangen, wieb ig die in folget eitener Sanderieg Boton
weit in das tiefe Jahronifer hinnusgebaut, damit die Dampfer an bemielben antegen und
ihre Pflagsfille oflehen flomen.

Trodenbods. In jedem größeren hafen muffen, wie icon in der Einleitung ermannt, Einrichtungen vorhanden iein, um auf der Jahrt beichabigte Schiffe unterluchen umd ausbestern zu können. Die mit der Ausbesserung von Schiffen fich befassenden Werke betreiben gewöhnlich gleichzeitig den Bau von neuen Schiffen, da die zur Ausschsferung dienenden Anlagen auch zum Neubau geeignet sind. Da die Anlagen für den Neubau im Abschnitt über Schiffbau geschildert werden, so können wir uns hier auf die Anstalten zur Ausbesserung beschränken.

Um kleinere Schiffe reinigen, frisch kalfatern und teeren zu können, läßt man diese bei Flut auf den Strand auflausen, wo sie bei zurückgehendem Wasser aussigen und dann gegen den Boden abgesteift werden. Man nennt dies das Banken der Schiffe. Mit Wiedereintritt der Flut wird das Schiff wieder flott. Die Arbeiten müssen also in

wenig Stunden beendigt fein.

Holen bes Schisses vorgenommen. An entsprechend zugerichteten Stellen am User, den sogenannten Kielholpläßen, wird das Schisse durch Taue, die an dem oberen Ende der Untermasten besestigt sind, mittels Winden so weit auf die Seite gelegt, daß der Kiel über Wasser tritt und die eine Hälste des Schisses zur Untersuchung und Ausbesserung vollständig zugänglich ist. Die Arbeiten müssen möglichst beschleunigt werden, weil der Schisserver in der seitlichen Lage nachteilige Spannungen auszuhalten hat, die bei längerer Dauer sein Gesüge lockern könnten; kann die Arbeit an einem Tage nicht beendigt werden, so wird das Schiss über Nacht wieder in seine schwimmende Lage gebracht. Das Kielholen sindet zur Zeit nur noch für kleinere Segelschisse Anwendung, weil der Schissekörper durch dieses Versahren leicht Not leidet. Auch die früher üblich gewesenen Dockstänke, die bei Ebbezeit vollständig trocken liesen, sind mehr und mehr außer Gebrauch gekommen.

Bur gründlichen, längere Zeit dauernden Ausbesserung muß ein Schiss ganz außer Wasser gebracht werden, und dazu dienen die Trockendocks. Ein solches Trockendock ist ein vom Hasen ins Land einspringendes längliches Becken, das auf 3 Seiten von sesten Wänden eingefaßt ist, an der einen Schmalseite durch das sogenannte Dockhaupt mit dem Wasser in Verdindung steht und durch eine Verschlußvorrichtung wie eine Schleusenkammer dicht abgeschlossen werden kann. Ültere Docks haben hölzerne Sohle und hölzerne Wände, die neueren Docks sind massiv aus Stein und Beton gebaut. Das erste Trockendock in England ist, wie sich aus den Archiven ergibt, in Portsmouth in den Jahren 1495—96 auf Besehl des Königs Heinrich VII. gebaut worden. Das Dock war aus Holz und sein Eingang durch zwei Pfeilerreihen, deren Zwischenraum durch Stein und Kies ausgesüllt war, geschlossen. Jedesmal, wenn ein Schiss in der vorerwähnten Beise geschlossen oder wieder freigemacht, was natürlich eine lange Arbeitszeit erforderte.

Soll jest ein Schiff trocken gelegt, gedockt werden, so wird dasselbe mit Hilse von den auf dem Dockhaupt und auf den Seitenmauern aufgestellten Gangspills in die Dockkammer verholt, diese wird hinter dem Schiff durch Thore oder ein Ponton abgeschlossen, und das Wasser alsdann durch fräftige Kreiselpumpen in der Dockkammer gesenkt. Findet in dem betressenden Hasen Ebbe und Flut statt, so bleibt der Wasserspiegel in der Dockkammer so lange mit dem Außenwasser in Berbindung, dis der tiefste Stand der Ebbe eingetreten ist, damit möglichst wenig Wasser durch die Pumpen gehoben werden muß. Mit dem Sinken des Wasserstandes senkt sich das Schiff, dis es mit dem Kiel auf den in der Mitte der Sohle errichteten Böcken, den Kielstapeln, aussist. Gegen Umfallen wird das Schiff mit dem Sinken des Wassers rechtzeitig durch Stüßen gegen die Dockwände gesichert. Um diese Stüßen bequem für die verschiedenen Schisssormen andringen zu können, sind die Dockwände abgetreppt. Die Länge der Docksammer richtet sich nach den größten Schiffen, die gedockt werden sollen.

Bielfach sind mehrere Docks von verschiedenen Größen nebeneinander angelegt, um für kleinere Schiffe an Kosten für die Trockenlegung und für die Unterhaltung des Docks zu sparen. Die Breite eines Docks wird so bemessen, daß zwischen Schiff und Dockwand genügend Naum zum Arbeiten bleibt und Luft und Licht reichlich Zutritt haben. Die Bersschlußvorrichtung eines Docks besteht entweder aus Thoren wie bei Schleusen, oder in





519. Rielholen rines Schiffes.



500. Dochbank jur @bbejeit.

534 Seehajen.


einem Ponton, und zwar fommen Schwimmpontons ober Schiebepontons zur Anwendung. Ein Schwimmponton ift ein eifernes schifffartiges Fahrzeug, das so gestaltet ift, daß es in die am Dodhaupt befindlichen Falze mit seinem Border- und hintersteven genau paßt. Zum Berschließen des Docks wird es in die Falze eingefahren, und dann wird in das Bonton Wasser eingelassen, es senkt sich auf die Sohle und legt sich beim Leerpumpen bes Docks an einen Anschlag an ber Sohle und in ben beiden fentrechten Falzen bicht an. Bor dem Ausfahren wird das in das Bonton eingelassene Basser wieder ausgepumpt, fo daß das Ponton wieder schwimmt. Das Ded des Pontons bildet zugleich einen bequemen Ubergang von einer Seite des Dods gur anderen. Weite Dodeinfahrten werden in neuerer Beit durch Schiebepontons abgeschlossen, die in der Anschaffung zwar teurer, im Betrieb jedoch billiger sind als Schwimmpontons und noch den weiteren Vorteil bieten, daß sie bei jedem Wasserstand und auch bei Wind mit Leichtigkeit bewegt werden konnen, während Schwimmpontons nur bei Hochwasser aus- und eingefahren werden können und bei starter Strömung ober Wind Gefahr laufen, an ben Dodmauern beschäbigt zu werben. Die Schiebepontons bestehen aus 2 fraftigen gegeneinander versteiften eifernen Banden, die einen wasserdichten eisernen Kasten einschließen und durch den Auftrieb so entlastet find, daß fie leicht auf Rollen, oder auch ohne folche vor dem Dodhaupt hin- und herbewegt werden können. Damit ein Schiff nach beendigter Ausbesserung das Dock wieder verlaffen fann, wird das Augenwasser durch Ranale in den Seitenwänden des Dods In Bremerhaven ist ein Trodendock erbaut, welches Schiffe bis zu eingelaffen. 20 000 Registertons aufnehmen fann.

Die Bautoften ber Trodendods find fehr hoch, namentlich ver-Schwimmbods. schlingt die Gründung bei ungünstigen Bodenverhältnissen sehr viel Geld. Diese Gründungefosten werden bei ben sogenannten Schwimmdods gang erspart. Gin Schwimmbod hat die Form eines großen an den Schmalseiten offenen Troges mit hohlem Boden und eben solchen diden Wandungen, welche mit Wasser gefüllt und durch Bumpen wieder entleert werden konnen. Soll ein Schiff im Schwimmdod gedodt werden, fo wird biefes durch Einlassen von Wasser so tief gesenkt, daß bas Schiff mit genügendem Spielraume über der Sohle des Dods in dieses einfahren fann. Jest werden die Bumpen in Betrieb gesett, um das Baffer aus Boben und Seitenwänden wieder zu entfernen, und langfam hebt sich das Dod, das Schiff sest sich mit seinem Riel wie im Trodendod auf den Rielstapeln auf und wird wieder gegen die stufenformigen Seitenwände abgesteift. Das Dock hebt fich weiter mit feiner Last, bis der Dockboden über Wasser liegt. Die ersten Schwimmdods waren ganz aus Holz gebaut; ein folches, bald ein halbes Jahrhundert altes Dock befindet sich noch auf der Klavitterschen Werft in Danzig in Betrieb. In neuerer Zeit tommen ausschließlich Stahl und Gifen zur Berwendung. Boden und Seitenwande eines eifernen Dod's find durch mafferdichte Bande in gahlreiche Bellen eingeteilt, um bei etwaigen Beschädigungen das Eindringen von Waffer auf einzelne Teile beschränken und das Dock dadurch flott halten zu können, sowie auch um beim Füllen und Leeren das Dod im Gleichgewicht zu erhalten. Die einzelnen Zellen find daher burch Rohre und Bentile miteinander verbunden. Un ihren Liegepläten muffen die Schwimmdocks felbstverständlich an kräftigen Dalben oder Ankerbojen mit Ketten schwersten Kalibers befestigt fein, um ben Stürmen tropen zu tonnen.

Während bei einem Trodendod das Außerwassersehen eines kleinen Schiffes länger dauert als bei einem großen Schiff, weil je kleiner das Schiff, desto mehr Wasser ausgepumpt werden muß, bietet das Schwimmdock den Vorteil, daß es im Betrieb der Größe des zu dockenden Schiffes angepaßt werden kann, weil es nur so weit gesenkt zu werden braucht, als der Tiefgang des Schiffes es verlangt; ein kleines Schiff kann in drei bis vier Stunden gehoben werden. Es sind aber auch Schwimmdock gebaut worden, die sich zum Heben kleiner Fahrzeuge in einzelne Abteilungen zerlegen und zum Heben großer Schiffe miteinander zu einem großen Dock verbinden lassen. Die bekannte Schiffswerst von Blohm & Boß in Hamburg besigt ein solches Schwimmdock mit einer Gesamtlänge von 210 m, das sich in 6 Abteilungen von je 1000 bis 1500 t Tragfähigkeit zerlegen läßt. Zum Leerpumpen dieses Docks dient eine Kreiselpumpe mit einer Leistungsfähigkeit

von 16 chm in der Schube. Außer bleiem gelegderen Schwimmbod bestig biefelbe stieme fett 1809 ein einheitliches Gedinwimmbod von 1700 et Tanglishighti, vo bis jett auch die größen Serchijfte von 8 m. Leichang, welche früher, wenn lie genützt waren, ein Tod aufgelicher, nach Gregolich geben musten, in, Ganburg in 2004 gehen Norman. Die eine Vollegen von der die Vol

Luft wird das von Clark & Standfield erfundene Dock jchwimmend echalten. Tex Goden viejes Docks beiteht aus acht wagezechten Röhren von 4 m Durchmesser, die durch Gitter verf miestnander verfunden sind; die Seitenwände sind durch senkegte Röhren gebildet,




831. Schwimmback ber Werft von Blobm & Boft in gamburg mit bem Schnellbampfer "Fürft Bismarch". Rach einer Photographie von D. Berner.

bie eine Platiform tragen. Die Rohren find wieder in eine große Zahl wasserbichter Abteilungen gerlegt, aus benen bas Wasser burch Einpressen verdichteter Luft verbrügt wirb.

Um die unter Bolfer tiegenden Teite eines Schwimmbods unterlücken au fönnen, iht felds wieder ein berüchers Texchenden zur Minname des Schwimmbod nicht, Das Schwimmbod im Holfen der Schwimmbod im Holfen der Better der Be

536 Seehäjen.

Hellinge, Schleppen ober Slips. Größere Ausbesserungen führt man lieber auf dem Lande aus, als im Trockendock, damit dieses nicht allzulange von einem Schiff besetzt und für andere unbenugbar ist. Man hat daher schiefe Ebenen konstruiert, auf welchen das Schiff vom Wasser aus auf das Land gezogen wird. Die einsachste Vorsrichtung ist ein Helling, wie zum Stapellauf dienend. Vor Erfindung der Mortonschen Patentschleppe war zum Ausschleppen eines Schiffes eine Zugkraft gleich is des Schiffsgewichtes notwendig. Bei den Patentschleppen wird das Schiff statt auf einem Schlitten auf einem niedrigen Wagen mit auf Schienen lausenden Rollen ausgeschleppt, wodurch die Reibung von izu auf do des Schiffsgewichtes verringert ist. Die Vorwärtsbewegung des Wagens geschieht durch Wasserdruchpressen; Sperrklinken, welche in eine Zahnstange in der Mitte des Geleises einfallen, verhindern das Zurückgehen des Wagens. Statt in der Längsrichtung werden kleinere Schiffe auch in der Querrichtung aufgeschleppt. Neben den mit der Größe der Schiffe sich rasch steigernden Vetriedskosten haben die Schleppen noch den Nachteil starker Ubnutzung und schwieriger Unterhaltung, sowie nachteiliger Einswirtungen auf den Schiffskörper.




822. Gifernes Schwimmdoch. Querfcnitt,

Erhaltung der Tiefe der Safen. Um einem Safen seine Leiftungefähigkeit zu erhalten, find die baulichen und maschinellen Ginrichtungen, wie Krane, Bruden, Dods, Schleusenthore, Gleisanlagen, Speicher, Labestraßen u. f. w., jederzeit in bestem Stand zu erhalten. Ein haupterfordernis ist aber die Erhaltung der Baffertiefe in den Hafenbeden, dem Vorhafen und der Hafeneinfahrt. Denn alle Hafenbeden erfahren im Laufe der Zeit eine Aufhöhung ihrer Sohle und damit eine Verminderung ihrer Wassertiefe entweder durch Verunreinigung von den hafen durchströmenden oder in denfelben fich ergießenden Wafferläufen, ober durch Sandzuführung infolge von Ruftenftrömungen und endlich auch durch die Abfalle von den Schiffen beim Löschen von Ballaft, Rohlen u. bergl. Die Aufhöhung der Sohle fann je nach den örtlichen Berhältniffen 30 cm bis 1 m im Jahre betragen. Das beste Mittel gegen die Berflachung eines Bafens ift eine fräftige natürliche Durchströmung des hafens durch einen Bafferlauf ober infolge einer Küstenströmung oder von Ebbe und Flut. Wo solche natürliche Strömung an sich nicht fräftig genug ist, kann ihre Wirkung durch Anlage künstlicher Leitdämme, durch welche die Strömung zusammengehalten wird, gesteigert werden. In Ermangelung natürlicher Durchströmung hat man Ablagerungen auf ber Bafensohle burch fünstliche Spulung zu beseitigen gesucht, indem man in geschlossenen Hafenbeden, oder in eigens zu diesem Bwed angelegten, durch Spulichleufen abgeschloffenen Spulbeden bei Glut große Baffer=

mengen aufspeichert und diese womöglich zur Zeit des tiefsten Ebbestandes, wie er namentlich zur Zeit der Springsluten eintritt, rasch ausströmen läßt; die Wirkung einer solchen Spülung ist natürlich um so kräftiger, je größer der Höhenunterschied zwischen dem im Spülbecken ausgestauten Wasserstand und dem Wasserspiegel im Hasen ist. In langen und breiten Hasen ift die Wirkung der künstlichen Spülung aber immerhin verhältnismäßig gering. Das sicherste und überall anwendbare und darum auch das gebräuchlichste Mittel zur Ershaltung der Fahrwassertiese ist die Baggerung, wie wir solche bereits kennen gelernt haben. Es gibt eine außerordentlich mannigsaltige Art von Baggern. Neben den Eimersbaggern kommen besonders die Pumpenbagger und Preßluftbagger und außerdem die Greisbagger in Betracht. Abb. 525 zeigt den Kopf eines Pumpenbaggers. Der Boden wird hierbei, falls er nicht bereits schlickig genug ist, mit Hilse einer Rührvorrichtung ausgelockert und durch ein Saugerohr emporgehoben. In m sind pflugscharähnliche, sich brehende Körper, welche die Masse ablösen; K ist das Saugrohr, durch welches die außerordentlich kräftige Pumpe das Gemisch von Wasser und Erdmasse emporhebt, welches durch ein in V besindliches Bentil gehindert wird, beim Stillstand der Bumpe zurückzusallen.

Um das Wesen der modernen Häfen kennen zu lernen, empsiehlt es sich, einige der hervorragenosten vorzuführen, und zwar dürfte kurz auf die Hasenbauten der folgenden Städte einzugehen sein: Hamburg, Amsterdam, Odessa, Triest, Genua, Marseille, Liver-

pool, London, New York und Bombay.



523 u. 524. Sliphelling des Ofterreichischen Clayd. Längenschnitt.

Quericnitt.

Hamburg ist die erste Seehandelsstadt nicht nur des Deutschen Reiches, sondern auch des Kontinents und ist nahe daran, sich zur zweiten Hasenstadt Europas aufzuschwingen, hat doch in den letzten Jahren sein internationaler Verkehr den von Liverpool nicht nur erreicht, sondern sogar schon überslügelt. Seine Entsernung von der See beträgt 105 km; die seit vierzig Jahren betriebenen umfangreichen Baggerungen haben es, dant den leistungsfähigen Maschinen, die der modernen Ingenieurtechnik für solche Zwecke zur Verfügung stehen, ermöglicht, daß Seeschiffe bis zu einem Tiefgang von 7,5 m die Hamburger Häfen mit voller Ladung erreichen können.

Erst im Jahre 1866 erhielt Hamburg seine erste Kaianlage, die ein direktes Löschen der Seeschiffe, in erster Linie der Dampser, gestattete. Heute stehen Kais in einer Länge von 16500 m und Schuppen in einer Längenausdehnung von über 7000 m, an welchen Kräne, die durch Damps oder Elektrizität betrieben werden, aufgestellt sind, zur Berfügung, und schon ist man wiederum im Begriff, die Hafenanlagen ganz bedeutend zu vergrößern. Diese rasche Ausdehnung ist als der deutlichste Beweis für die Junahme des Berkehrs in den Hamburger Häsen anzusehen.

Interessant ist es zu verfolgen, wie sich von Jahr zu Jahr die Bahl der angekommenen Seeschiffe vergrößert und wie gewaltig deren Größe zugenommen hat.

Es betrug im Jahre:

| 1850 | die | Bahl | der | Schiffe | 3763, | ihre | durchschnittliche | Größe | in | Registertonnen | 123 |
|------|-----|------|-----|---------|-------|------|-------------------|-------|----|----------------|-----|
| | | | | ** | | | n | 69 | ** | ** | 183 |
| 1870 | P# | ** | ** | ** | 4974 | 22 | 99 | ** | ** | " | 293 |
| | | | | | | | | | | IX 68 | |

Im Jahre 1896 kamen 10 477 Seeschiffe mit einer Gesamtgröße von 6 445 161 Registertonnen in Hamburg an und gingen 10 371 Schiffe mit 6 300 458 Registertonnen ab. Im Jahre 1898 betrug die Jahl der ankommenden Schiffe 12 523 und deren Raumgehalt 7 354 118 Registertonnen. Während im Jahre 1888 nur 3 Schiffe mit einem Tiefgang von über 7 m im Hamburger Hafen anlangten, betrug diese Jahl 1897 bereits 214. Hierunter befanden sich 52 Schiffe von 7,5 und 19 Schiffe von 7,8 m Tiefgang.

Wer das lebhaste, hoch interessante Treiben auf der Elbe und in den Hafenbassinst nicht mit eigenen Augen gesehen hat, vermag sich nur schwer ein Bild dieser Geschäftigkeit vorzustellen, mit der sich hier die Abwickelung des Verkehrs vollzieht. Die Abb. 148 gibt ein Bild des Segelschiffhasens, d. h. eines der zahlreichen Becken, aus denen sich der ge-

famte Safen aufammenfest.

Um die Bedeutung Hamburgs im Bergleich zu den übrigen deutschen Seeschiffahrt treibenden Städten zu erkennen, sind nachstehend die in Betracht kommenden Zahlen gegeben, allerdings beziehen sich diese Zahlen auf das Jahr 1894.

Seeschiffahrtsvertehr beutscher Seehafen

im Jahre 1894

Hamburg 6151900 t Stettin 1481000 ... Danzig Riel Bremen 477800-691700 t Lübeck Rönigsberg 63600 t Röln Duisburg 46300 " 40300 " Düsselborf


Umsterdam, das nordische Benedig, hat durch die Berbesserung der durch den Nordseckanal gebildeten Zusahrtsstraße einen bedeutenden Aufschwung genommen. Dieser Kanal erfährt gegenwärtig eine Verbreiterung und eine Vertiefung. Durch hinzusügung einer

britten Schleuse an der Ausmündung des Kanals in das Meer ist den größten Dampfern die Möglichkeit gegeben, in den Kanal einzulaufen.


Die Zahl der in Amsterdam ankommenden Schiffe hat sich von 1666 Schiffen im Jahre 1871 auf 1940 im Jahre 1897 gehoben, dabei ist der Schiffsgehalt von 419 000 Registertonnen auf 2 174 000 Registertonnen gestiegen, erreicht jedoch noch nicht die Hälfte der für Rotterdam gültigen Zahlen.

In Verbindung mit dem Nordseefanal sind in Amsterdam umfangreiche Hafenanlagen geschaffen worden, von denen das neue Entrepotdock besonders zu erwähnen ift.


Odessa, eine Schöpfung der neueren Zeit, hat innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit einen großen Ausschwung genommen. Wo heute der schöne Boulevard von Odessa sich erstreckt, lag vor hundert Jahren eine türkische Burg, um welche sich ein tatarisches Dorf gruppierte, das sich innerhalb der kurzen Spanne Zeit in die heutige Stadt verwandelt hat. Die Hafenbassins, durch Molen voneinander getrennt, liegen am Fuße eines etwa 50 m hoch ansteigenden Plateaus und gewähren in Berbindung mit den auf dieser Anhöhe liegenden Gebäuden ein sehr schönes Panorama. Die sämtlichen Hafenseinschwichte sind durch einen 1300 m langen Wellenbrecher und durch den Quarantäne-



526. Der Begelichiffhafen ju Bamburg.



527. Ber Bafen von Marfeille I.




molo gegen die Wogen des Schwarzen Meeres geschützt. Hier in Odessa, dem wichtigsten Hasen Rußlands am Schwarzen Meer, ist der Stapelplatz des russischen Getreidehandels. Bereits im Jahre 1886 gingen 20% des enormen von Rußland ausgeführten Quantums Getreide über Odessa. Die günstige Lage der Stadt, speziell für den Getreidehandel, ergibt sich aus der Nähe der bedeutendsten Getreide-Gouvernements Rußlands, nämlich: Bessarbien, Cherson, Taurien, Poltawa, Niew und Charkow. Große Anlagen (Silos) sind hier, in ähnlicher Weise wie in den amerikanischen Häsen erbaut worden, um das Getreide ausspeichern und rasch verladen zu können.

Trieft, das antife Tergeste, eine Schöpfung der Römer, kann auf eine lange Erst viele Jahrhunderte nachdem Aquileja, Ravenna und Geschichte gurudbliden. Benedig nacheinander von ihrer hohen Stellung herabgesunken waren, kam Triest und zwar im 18. Jahrhundert zur Bedeutung. Namentlich der Kaiserin Maria Theresia verdankt der Ort eine Ausgestaltung seiner hafenanlagen, und eine der Molen führt noch jest den Ramen der Berricherin, unter deren Regierung fie entstand. Die mobernen Safenbauten nahmen 1867 ihren Anfang. Die stattlichen Rais wurden hier wie an anderen Seehafenplagen mit Schuppen und Magazinen ausgestattet, die mit ihrem direkten Gisenbahnanschluß den Anforderungen der Neuzeit Rechnung tragen und ein rasches, selbst durch die Racht nicht unterbrochenes Loschen und Laden ber Schiffe gestatten. Gin höchst malerisches Bilb ist es, welches bas schön gelegene Triest gewährt, das zwar durch die Semmeringbahn mit dem österreichischen Hinterlande in Berbindung gesetzt worden ist, aber schwer unter der Konkurrenz anderer Hafenstädte, so namentlich auch Hamburgs, zu leiden hat, welchem Orte auf der Elbe ein nicht unwesentlicher Teil der Produtte der öfterreichischen Industriegebiete zu= geführt werden.

Genua blickt auf eine ruhmreiche Geschichte zurück. Während der Zeit der Kreuzzüge rüstete es große Transportslotten aus, und die im Orient angeknüpften Handelsbeziehungen ließen es rasch zu Glanz und Reichtum gelangen. In der Folgezeit spielten
die heftigen Kämpse mit Benedig um die Herrschaft im Mittelmeer keine geringe Rolle.
Durch die Seeschlacht bei Chioggia im Jahre 1380 wurde dieser Streit zu gunsten
Benedigs entschieden, und die zahlreichen griechischen Besitzungen, auf welchen die
thätigen Genuesen manche Spur ihrer Schaffenskraft zurückgelassen haben, gingen in
den Besitz der glücklichen Rivalin über. Ein wechselvolles Geschick ward Genua zu teil,
in dem leider die Parteikämpse nicht wenig zur Schwächung beitrugen, bis es in unserem
Jahrhundert sich wieder zu einer bedeutenden Seestadt erhob und zu dem wichtigsten
Hasen des geeinigten Italien wurde. Die Eröffnung des Suezkanals und die Inbetriebnahme der Bahnen durch den Mont Tenis und den Gotthard erwiesen sich sür Genua
von weittragender Bedeutung und ließen neues kräftiges Leben in der alten Stadt
erblühen. Die Fertigstellung des jeht in Ungriff genommenen Simplontunnels wird
diesem Seehasen weitere Handelsbeziehungen zusühren.

Um den bereits in Genua konzentrierten Handel bewältigen und um sich für die Zukunft vorbereiten zu können, sind in den letten Jahrzehnten ausgedehnte Hasenbauten hergestellt worden, deren Kosten zu einem nicht unbedeutenden Teile von dem Herzoge von Galliera bestritten wurden. Große Landungsdämme und Molen sind entstanden, welche in kunstvoller Weise pneumatisch sundiert wurden und an welchen sich, wie in anderen modernen Seehäsen, Schuppen erheben, in welche die Waren aus den Schiffen mittels hydraulisch betriebener Kräne befördert werden. Genua ist der Haupthafen sür die italienischen Auswanderer, die sich vorwiegend Südamerika zuwenden.

Marseille, wahrscheinlich eine Gründung der Phönizier, ist die einzige antike Handelsmetropole, die sich bis zum heutigen Tage ihre Bedeutung bewahrt hat. Während Tyrus, Sidon, Karthago, die Häsen an dem Tiber und Seleucia Pieria in Trümmer liegen und auch Alexandria und der Piräus ihre einstige Bedeutung eingebüßt haben, hat Massilia zwar den Namen gewechselt, aber seine vorteilhaste natürliche Lage hat es gegen ein Verschwinden oder Zugrundegehen geschützt. Ginen der großartigsten Kunsthäsen hat hier die moderne Technik, die an solchen Erzeug-



529. Lageplan ber Condoner Boctanlagen.

nissen wahrlich nicht arm ist, entstehen lassen. Wie die beigefügten Abbildungen erkennen lassen, gewährt Marseille, die bedeutendste Handelsstadt Frankreichs, ein höchst malerisches Bild.

Die Eröffnung des Suezkanals gab besonders den Anstoß zu einer Hafenvergrößerung. Der alte Hafen, welcher so eingerichtet ist, daß die Seeschiffe stevenrecht am Kai laden und löschen, war schon lange als ungenügend empfunden worden. In dem neuen Hasenbassen sind die Kais mit Einschnitten versehen, welche große Längen für die Seesschiffe gewähren. Ein mächtiger Wellenbrecher schützt die an den Kais liegenden Schiffe gegen die starten auftretenden Winde. Schon sind wiederum, wie in unserer Zeit an allen größeren Hasenpläßen, neue Anlagen im Entstehen begriffen, und hier wie an anderen Orten vermag die Schaffung der Anlagen nicht Schritt zu halten mit dem riesig

anwachsenden Schiffes und Sandelsvertehr.

Liverpool, dieser so außerordentlich bedeutende Hafenort Englands besaß am Beginn dieses Jahrhunderts einige 70 000 Einwohner. Den Hauptteil der Schiffsfracht bilbeten in jener Beit Stlaven, die nach Nord- und Sudamerita geschafft wurden. Die größten Stlavenhändler der Welt waren bamals Liverpooler Raufleute, in beren Händen etwa 5, des gesamten Handels vereinigt war. Durch die Unterdrückung bes Stlavenhandels erlitt Liverpools Sandel junachst einen fehr empfindlichen Stog. Der Entwickelung der Liverpooler Schiffahrt standen hauptsächlich zwei Umstände entgegen, die Barre an der Mündung des Mersen und die große Differenz zwischen dem Flutund Ebbewasserstand, die bis zu 9 m beträgt. Während das erste Hindernis nur mühsam und doch nicht vollständig zu überwinden war, hat man die aus der großen Bafferstandsdifferenz sich ergebenden Unbequemlichkeiten durch die Anlegung ausgedehnter Dodanlagen beseitigt. Diese Baffins besitzen Schleufen, deren Thore geschloffen werden, wenn das Wasser zu fallen beginnt. Liverpool hat gegenwärtig die ausgedehntesten Docks der Welt, deren Verwaltung und Betrieb der Docks und Hafenbehörde untersteht. Fast der ganze Baumwoll- und Holzhandel und der größte Teil des Kornhandels Englands liegt in den händen Liverpooler Kaufleute. Um 1. Juli 1893 betrug die auf die Erbauung der Docks verwandte Summe 424 000 000 Mark.

Die Geschichte bes größten Handelsplatzes der Welt, der Riesenstadt London, kann bis in sehr weit zurückliegende Zeiträume verfolgt werden. Die Römer fanden bereits auf jener Stelle, die London einnimmt, eine bedeutende Ansiedelung. Die Stadt blieb während der wechselvollen Geschicke, welche die britische Insel in so reichem Maße zu verzeichnen hat, stets der Hauptpunkt des Landes. Die ungeheuere Zahl von fünf Millionen Menschen drängt sich hier zusammen, und dem weitaus größten Teile derselben

gewähren Schiffahrt und Sandel ben Lebensunterhalt.

Bis zu der London Bridge, wohl der belebtesten der Welt, die täglich von über 100 000 Menschen und fast 16 000 Fuhrwerten passiert wird, erstreckt sich der Hauptslebensnerv der Stadt, die von Seeschiffen befahrbare Themse. Bon hier ab liegen stromabwärts an beiden Usern die unzähligen Schiffe, die aus allen Teilen der Erde ungeheuere Massen von Waren aller Art herbeischaffen und umgekehrt wiederum auf ihrer Ausfahrt die mannigsaltigsten Artikel mitnehmen. Bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts sagen die Schiffe ausschliteßlich auf dem Strome. Weiter oben ist schon der Erbanung des ersten Docks Erwähnung gethan worden. Seitdem ist eine ungeheuer große Anzahl dieser Anlagen entstanden, von denen der St. Katherines Docks, der London Docks, der West: India Docks, des East-India Docks, der Bictoria Docks, des Albert Docks, die Tilbury Docks, haben sich nicht zu der gleichen Bedeutung wie die unmittelbar bei der Stadt liegenden zu entwickeln vermocht.

Giner außerordentlich günstigen Lage und dem fühnen amerikanischen Unternehmungsgeiste hat New York es zu danken, daß sich dieser Ort innerhalb einer so kleinen Spanne Zeit zu einem der mächtigsten Emporien der Welt entwickelt hat. Als die Stadt im Jahre 1664 dem Herzog von York verliehen wurde, hatte sie nur mehrere Tausend Einwohner. Heute lausen in ihrem Hasen, dessen Einfahrt bei Sandy-Hook



burch einen mächtigen Leuchtturm kenntlich gemacht ist, der aus einer die Freiheit darftellenden Figur von 46 m Sohe besteht, jährlich über 30 000 Schiffe ein. Ein gewaltiges Leben herrscht auf den Flüssen, an deren Ufern New York liegt, dem Hudson und bem Gaft River, über welchen fich die mächtige Brude spannt, unter der die größten Schiffe mit ihren Masten frei und stolz paffieren, und beffen beibe Ufer durch Sunderte Fährboote miteinander in Berbindung gebracht find. New Port ift der größte Stapelund Sandelsplat Amerikas und ber drittgrößte Safen der Welt geworden. Go groß= artig der Berkehr auf den beiden Stromen ift, fo wenig scheint, wenn der Ankommende einen Blid auf die Ufer wirft, für die Erleichterung ber Löschung ber Taufende Schiffsfahrzeuge an den Ufern Fürforge getroffen zu sein. Nicht wie an anderen Seehafen, zeigt der Uferrand Kaianlangen mit mächtigen Kränen und hohen Warenhäusern, sondern dem Auge bieten sich nur Bretterschuppen dar, die auf Pfählen errichtet sind und einige hundert Jug in den Strom hineinragen. Diese Biers dienen zum Anlegen, Ent= und Beladen der Schiffe. Der enorme Getreideverkehr hat dazu geführt, daß zahlreiche plumpe Holzbauten in Basilikenform von 50 und noch mehr Meter Sohe errichtet worden find, in und aus welchen mittels Elevatoren die Getreibemengen gelaben werden.

Seit Eröffnung bes Sueztanals ift Bomban, an ber Westfuste bes Dethan ber

bedeutenofte und für die Europäer wichtigfte Bafenort Indiens geworden.

Um die Schiffe zu allen Jahreszeiten, auch während der Zeit des Südwestmonsuns gegen die Einwirkungen der See zu sichern, sind Bassins zur Erbauung gekommen. Ein Teil dieser Docks ist im Besitze der Regierung, andere, so das Sassoon-Dock und die Bassins der Peninsular- und Orient-Dampfer-Linie-Gesellschaft sind Privateigentum. Das in der Ausdehnung fortschreitende indische Eisenbahnnet trägt naturgemäß bedeutend zu der Hebung des Handels und der Schiffahrt Bombays bei.

Die gewaltige Ausdehnung der Hafenanlagen in allen Welthäfen während der letten Jahrzehnte gibt ein anschauliches Vild davon, in welcher enormen Weise in unserem Reitalter des Verkehrs sich der Handel und mit ihm die Schiffahrt weiter ent-

wideln.

Am Schlusse der Borführung der Basserstraßen dürfte es angemessen sein, einige Bahlen über den Bertehr auf dem Basser überhaupt, soweit hierbei Deutschland in

Betracht fommt, zu geben.

Nach dem "Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich", 19. Jahrgang, beträgt die Länge der Binnenwasserstraßen rund 14 000 km. Auf denselben verkehren 23 000 Fahrzeuge mit 2½ Millionen Tonnen Tragfähigkeit. Der Bestand der deutschen Seeschiffe betrug im Jahre 1897 — 3678. Hervon entsielen ¾ auf die Nordsee und ¼ auf die Ostsee. Der Brutto-Raumgehalt überstieg 2 Millionen Registerstonnen. Der Seeverkehr in den deutschen Häsen ist von 1892—96 von 56 263 Schiffen mit 13 Millionen Registerstonnen auf 62 631 Schiffe mit 14½ Millionen Registerstonnen gestiegen. Im Jahre 1898 verkehrten in den deutschen Häsen 174251 Schiffe mit 35,6 Mill. Registertonnen, hierunter befanden sich 90 787 Dampsichisse mit 30,2 Mill. Registertonnen. Gegenwärtig umfaßt der Seehandel bereits 70 Prozent des ganzen Handels, und derselbe stellte sich im Jahre 1899 auf mindestens 7 Milliarden Mark. Der Gesamt-Spezialhandel, welcher 1889 in Ein- und Ausfuhr rund 45 Millionen Tonnen im Werte von 7,3 Milliarden Mark betrug, wies 1897 — 68 Millionen Tonnen im Werte von 8,6 Milliarden Mark betrug, wies 1897 — 68 Millionen Tonnen im Werte von 8,6 Milliarden auf.




Schiffahrtszeichen.

Auf der Fahrt durch den endlos scheinenden Ozean sucht sich der Schiffer mit Kompaß und Steuer den Weg, um sein fernes Ziel zu erreichen, mit Hilse seiner Instrumente befragt er bei Tag die Sonne und bei Nacht die Sterne, die ihm untrügliche und genaue Auskunft geben, über den Ort, an dem sein Schiff sich besindet. Nach langer Fahrt kehrt das Schiff mit den Waren serner Länder reich beladen nach dem heimatlichen Hasen zurück; schwere Kämpse mit Sturm und Wellen hat es durchgemacht, in denen es dank seinem sesten Gestige, dank der vortresslich arbeitenden Maschine und dank der Kaltzblütigkeit und unermüdlichen Ausdauer von Führer und Mannschaft siegreich das Feld behauptet hat. Die größten Gesahren hat es aber noch nicht hinter sich, diese drohen ihm erst jeht bei der Annäherung an die Küste. Das Lot mit der mit Talg ausgefüllten Höhlung wird sleißig ausgeworsen, um aus den von ihm herausgebrachten Grundproben

burch Bergleich mit ben Angaben in der Tiefenund Grundfarte bes Meeresbodens mit einiger Benauigfeit den Buntt festzustellen, über dem bas Schiff schwimmt. Der Schiffsführer läßt die Maschine langfam gehen, der Wachthabende verdoppelt seine Aufmertjamteit, um bei ber großen Bahl ber im engen Fahrwasser sich begegnenden Schiffe, deren Fahrt rechtzeitig zu erkennen und dem drohenden Bufammenstoß auszuweichen und um die in der Rähe der Kuste vorhandenen Alippen und Untiefen zu ver= meiden. Schon manches Schiff, das hoffte in wenigen Tagen oder Stunden in den schützenden Safen ein= laufen und dort nach langer Fahrt durch das sturm= bewegte Meer ausruhen zu dürfen, hat an den Klippen und Sandbanken der Kufte noch seinen Untergang gefunden.


Bur sicheren Fortsetzung der Fahrt von der offenen See durch die Klippen, Riffe und Strösmungen in die Flußmündungen und Häsen braucht der Schiffer Wegweiser, und diese sind ihm in den Segelanweisungen und in den Küstenkarten gegeben. Außer der genauen Darstellung des betreffenden Meeres und der Küste nebst Klippen, Sandbänken, schwimmenden Seezeichen u. s. w. enthalten diese



531. Winkbake.

Rüftenkarten noch fogenannte Rüftenbilder, das find leicht gezeichnete Abbildungen aller hervorragenden Gegenstände, wie Berge, Dünen, Türme, Windmühlen, Häusergruppen, Wälder, wie diese fich bem von der See fommenden Schiffe darstellen. Ift die Rufte von Natur arm an derartigen in die Augen fallenden Gegenständen, so müssen künstliche Land = marken geschaffen werden, Tagesmarken genannt, wenn fie nur bei Tag, Nachtmarken, wenn sie wie die Leuchtturme auch bei Racht sichtbar sein sollen. Als Tagesmarten werden Baten errichtet, hohe turmähnliche Berüfte, feltener Pfeiler aus Stein, denen man zur beutlichen Sichtbarkeit und Unterscheidung große Flächen mit recht in die Augen springenden Umriftlinien und einen entsprechenden Unftrich gibt, fo daß fie fich vom hintergrund gut abheben. Bon ihrer äußeren Erscheinung erhalten diese Bafen ihren Namen wie z. B. Rugel., Becher-, Jungfern-, Windmühlen-, Stundenglasbake u. f. w. Damit die großen Flächen den an der Rufte wehenden Winden nicht zu großen Widerstand entgegenseben, werden die Bafen aus durchbrochenem Gerüftwerk gebildet. Die Abb. 531 bis 533 stellen einige folcher Baten dar. Rommt dem Schiffer eine oder mehrere folder Landmarten zu Geficht, jo bestimmt er mit Kompaß und Sextant die Richtung, in der er dieselben sieht, und kann baraus den Buntt, über dem fein Schiff schwimmt, in seiner Rarte bestimmen.

Nähert fich bas Schiff noch mehr bem Lande, fo braucht es, um fich in bem zwischen Untiefen und Sandbanten bahinstromenden, durch gefuntene Schiffe vielleicht noch mehr gefährdeten Sahrwaffer gurecht zu finden, noch weiterer guverlässiger Beggeiger. folde dienen die fogenannten Bojen ober Tonnen. Es find dies große, früher aus Solz, jest fast ausschließlich aus Gifen gebildete ichwimmende Sohlforper verschiedener Bestalt, Die mit schweren Retten an große auf den Grund gesenkte Steine gefesselt find, oder durch eiserne Unter an ihrer Stelle festgehalten werden. Diese Bojen werden nach Bedarf in gewissen Abständen entlang dem Fahrwasser ausgelegt und bilden gleichsam eine zusammenhängende ichwimmende Boftenkette, die ben Schiffern über ben richtigen Beg Ausfunft gibt. Trop aller Borficht beim Festlegen konnen folche Tonnen bei Sturm und Gisgang body mit gebrochener Anfertette ins Treiben tommen und badurch



532. Schaarbornbahe.


588. Bohe Mellumbake.

bem Schiffer jum trugerischen Guhrer werden, der ihn ins Berberben lodt. 3m Unfang des Frühjahrs und nach ftarten Sturmen muß beshalb ftets eine folche Boftenkette geprüft werben, ob fein Ausreißer seinen Boften verlaffen hat.


Bis jest hat noch jedes Land seine eigene Art für die Bezeichnung bes Fahrmassers burch Bojen und Tonnen, und bis 1889 war jogar für die deutschen Ruften eine einheitliche Betonnung zu vermissen, so daß ein Schiffer, ber zum erstenmal einem beutschen Safen zusteuerte und nicht gang genaue, die Bestalt und Bezeichnung aller Tonnen enthaltende Rarten im Besite hatte, sich an den deutschen Ruften nicht leicht zurecht finden fonnte. Dem Fürsten Bismard ist die jest bestehende einheitliche Betonnung der deutschen Ruften zu verdanken; im Jahre 1886 hatte er Bertreter der beutschen Ruftenstaaten nach Berlin gusammenberufen zur Aufstellung von Grundsäpen für die Betonnung, und nach ihren Borschlägen ift die Bezeichnung der Fahrwasser und der Untiefen in den deutschen Kuftengemässern vom Bundesrat feit 1. April 1889 einheitlich geregelt worden. Danach ift der Eingang eines Fahrwaffers durch Bakentonnen von charafteriftischer Form bezeichnet, und zwar in folder Entfernung von ben nachsten Fahrwassertonnen, daß diese von den Bakentonnen aus gut gesehen werden können. Bur Bezzeichnung des Fahrwassers werden auf der Steuerbordseite, d. h. auf derjenigen Seite, welche den aus See kommenden Schiffern an Steuerbord (d. h. rechts) liegt, Spierentonnen und auf der Backordseite (links) spige Tonnen verwendet. Als Mittelfahrwassertonnen

werden Augeltonnen ausgelegt. Einzelne Punkte, wie z. B. im Fahrwasser liegende Riffe, oder die Spiken der in dasselbe vortretenden Untiesen werden durch Bakentonnen bezeichnet. Sämtliche Seezeichen auf der Steuersbordseite sind durch roten, die auf der Backvordseite durch schwarzen Austrich kenntlich gemacht. Fahrwassersezeichen, die von Schiffen zu beiden Seiten passiert werden können, wie die Mittelwassertonnen, erhalten einen rot und schwarz gestreisten Austrich. Gesunkene, von Wasser bedeckte Schiffe werden durch stumpse, spike oder Fastonnen, welche grün angestrichen sind und in weißer Farbe die Ausschiffen von Seezeichen derselben Art dienen Topzeichen und ausgemalte Ausschiften oder Figuren.

Solche Tonnen wurden schon seit Jahrhunderten ausgelegt. Auf der ältesten bekannten von Melchior Lorich im Jahre 1568 gezeichneten Elbkarte ist bereits eine große Zahl von Tonnen und Vaken zu sehen. Als weiteres Beispiel sei die 8½ km*) nordwärts der Insel Wangeroog liegende, die Einsahrt der Weser bezeichnende "Schlüsseltrue" genannt, welche als Topzeichen das



Um auch bei Racht und Nebel dem Schiffer einzelne gefährliche Stellen oder die Ginfahrt in eine Hauptmundung kenntlich zu machen, hat man schon in früherer Zeit tonende Seczeichen angewendet; es lag ja ziemlich nahe, die Bewegung der Wellen zu benüten, um eine Glode in Bewegung zu feten. Go foll der Abt von Aberbrothwick an dem mitten im Jahrwasser zum Firth of Forth und Firth of Tan liegenden Bell Rod (Glodenfelsen), der bei jeder Springflut mehrere Meter vom Baffer bedeckt wird, daher besonders gefahrvoll war und viele Menschenleben forderte, ein Floß mit einer Glocke, die von den Wellen in Schwung gesett wurde, ausgelegt haben, um die Schiffer vor der Unnäherung an die gefährlichen Rlippen zu mornen. Der Felsen, auf dem am Anfang des vorigen Jahr= hunderts ein Leuchtturm erbaut wurde, soll hiervon



Anfegelungstonnen ber Wefer.

535. Giferne Glochenboje.


seinen Namen haben. Bei den früheren Glockenbojen wurden Glocken gewöhnlicher Art mit einem Klöppel verwendet; bei den neueren Glockenbojen werden 3 bis 4 Klöppel außer= halb der Glocken aufgehängt, welche bei den durch die Wellenbewegung hervorgerusenen

[&]quot;) Nach seemännischem Gebrauch werden alle die Nautik betressenden Maßangaben in Seemeilen (1 Seemeile =- 1852 m) gemacht; der leichteren Vorstellung wegen sind im solgenden alle Entsernungen in Kilometern angegeben.

Schwankungen der Boje in Schwingungen geraten und die Glode anschlagen, wie in

Abb. 535 dargestellt ist.

Diese Glockenbojen haben jedoch den Nachteil, daß sie bei ruhiger Witterung, bei der vorzugsweise die Nebel eintreten, und daher ihre warnende Stimme am nötigsten ist, den Dienst versagen. Besser bewährte sich die von dem Amerikaner Courtenay Anfang der 70er Jahre ersundene Heulboje, die in Amerika vielsach Verwendung gefunden hat; auch an der deutschen Küste wiegen sich drei solche Truen, vor den Einsahrten in die Kriegshäsen Kiel und Wilhelmshaven und bei dem Fedderort-Riss unweit Hela. Die Heulboje wirst als Pfeise, sie besteht aus einer 4 m hohen eisernen Boje, die von einem 7 bis 9 m unter den Wasserspiegel reichenden Rohre durchdrungen wird. In diesem Rohre steht der Wasserspiegel immer gleich hoch, weil in der Tiese von 7 bis



9 m die Wellenbewegung sich kaum mehr fühlbar macht. Hebt sich die Boje, so verbünnt sich die Luft in dem Rohr, sinkt die Boje, wird die Luft verdichtet. Durch verschiedene Röhren und Ventile im Inneren der Boje wird die Luft in dieser wie in einem Windstessel aufgespeichert und bringt von Zeit zu Zeit, wenn die Verdichtung einen gewissen Grad erreicht hat, eine oben auf der Boje angebrachte Signalpseise so stark zum Tönen, daß sie bei gewöhnlichen Witterungsverhältnissen 7 bis 9 km, bei Sturm noch etwa 2 km weit hörbar ist.

Bojen, die zwar nicht bei Nebel sich bemerkbar machen wie die Henlbojen, aber nicht nur bei Tage, sondern auch bei Nacht sichtbar sind, sind die von Julius Pintsch*) in



^{*)} Der Erfinder der Gasbojen, Julius Pintsch, ist im Jahre 1884 in Berlin im 70. Lebenssjahr als Kommerzienrat gestorben. Er war ein Berliner Kind und hat sich wie mancher andere aus bescheidenen Verhältnissen — er war früher Klempnergesell in einer Kellerwerktatt — durch Fleiß, Thatkraft und Ersindungsgabe zum Großindustriellen emporgearbeitet. Durch seine Ersindungen zur Beleuchtung der Eisenbahnwagen und Seezeichen mit Fetigas ist sein Name auf der ganzen Erde bekannt.

befindlichen Boien bin- und bergeichleubert und baldgerftort murbe. fo brennen biefe Bojen Tag und Racht fort. Die großen eifernen Bojen , welche eine mit einem Greenelichen Linfengurtel verfebene Laterne tragen, bienen ale Gasbehalter und merben bei rubiger Gee pon einem Schiff aus, bas eiferne Behalter mit bem bis auf gebn Atmofphären verdichteten Bas an Bord hat, mittele eines Golauches gefüllt; ber Drud bes Bafes in ben Bojen beträgt noch etwa feche Atmoipharen. Die am Raifer Bilbelm-Rangl ausgelegten Boien baben einen Inbalt von 8.2 cbm und find , mit Gettage von feche Atmofpharen Drud gefüllt. mit einem Brennftoffvorrat für gwei Monate bei ununterbrochener Brenngeit verfeben. Die Roften einer folden Gasboje betragen 6000 Mart.

Damit ber Schiffer auch bei Racht bie Rufte, ber er fich nahert, und bas Jahrwaffer genügend ertennen tann, bagu bienen bie Leuchturme: fie find bie wich-



sss. genchiturm auf Henweck.

tighen Sezejeden. Schon im gowen Alltertum wurden Pruchferer zum Schue ber Schiffer angegünder, wir dinnen fie schon et homer (10. Aghebunder 1. Mer.) in dere Obglier (2. Ag) erwählt. Bom den Leichlichtung der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Ablebünder auf Münger um Wöllwerten und den Koblischungen der Schiffer and dem Koblischungen auf Münger um Wöllwerten und der Mehren der Bellen der Mönger eiterfichte der mit belle der Bellen der B Lichte frahlend ben Chiffern den Japang zum hafen vom New Yort weift. Diefes Cambiblio all 25m hohem Granifoldet erteigtet, ein Geschaft wir der Schaft ihr der Archiver der Archive der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Archiver der Archiver der Archiver der Archiver der Archive der Arc



ruber achtedia und in feinem oberften Teil rund gewefen fein; er trug bie Inichrift: "Softratus von Anibos, ber Cohn bes Deriphanes, ben rettenben Göttern jum Boble ber Seefahrer." Gein Licht foll 60 km weit fichtbar gewefen fein und wie ein Stern burch bie Dacht geichienen haben. Der Turm ftand etma bis jum Jahre 1317. Geitbem bat türfifche Barbarei jebe Spur bes berühmten Dentmales, auch eines ber fieben Beltwunder wie ber Rolog pon Rhobos, binmeggetilat. Der Geparaph Dionpfius aus Alexandria (1. ober 2. 3abrhundert v. Chr.) berichtet von einem Leuchtturm, ber an ber Mundung bes Chujorthoas, im Bosporus von Thracien errichtet mar, und bemertt, bag bie Bewohner pericbiebenen Buntten ber Rufte in verbrecheriicher Abficht Geuer angegundet hatten, um bie Schiffer au täufchen.

Daß in Kriegsfällen bie Feuer ber Leuchtürme gelöscht werben, wie jüngft im griebisch iurtischen Krieg mehrsch vorgekommen ift, bürfte ielbiverftändlich fein.

Das alteste Feuer an der Nordse ist das im Jahre 1299 auf der zu Hamburg gehörigen Insel Reuwert zur Sicherung der Einsahrt in die Elbe errichtete Feuer, das noch seute dort brennt. Dieser Turm ist zur Beit der älteste noch in Benuhung befindliche Leuchturm der Erde.

 erfejt. Um ben Schiffern das Feuer auf größere Entfernung fichten zu mochen, wurde gegen das Emde bes 18. Jahrfunderts ber Turn auf 60 m erfehdt. Durch dief erböhung hat der in erichen Benatisianschilt erbaute Turm an feiner Schönheit bedeutend eingebigt. Im erichen Schonkert, dochses die Bezgeichung, Wohnung der Schingis fischt, enthält ber Turm einen großen reich ausgefährteten Sand und im Stocknete darüber eine mit einer Infelteiren Auppral Gewendible, mit forstützigen Pistlicher und vereichnet Bildhauerabeiten geschmidte Rappelle und diere dem Eingang au biefer die Bilde feines Erdauers, Dausis de Folg. Einen gwieten gleich ymmbolfen Zeichtettern abs tie Erdeerfangere, dass de Folg. Einen gwieten gleich ymmbolfen Zeichtettern abs is Erde-

night mehr aufguweifen, de man in spielerer geit mit wollem Recht bie Schönheit ienes Leuchturms nicht in bildnerichem Schmud, sonbern inber Chejamtericheinung, in der zwedmäßigen Form, in dem johnen luttis, in der jeilben gerftellung und in der Joarmonie ber Rechtlerich, bie ben Einder der Rechtlerich werden der Rechtlerich ber Romtrutten zugeleig zum Rubertung feinen, gefund hat, Rubertung feinen, gefund hat,

Aber manden anberen berühmten Leuchtirmen begegnen wir noch bei einer
Banberung ben Klüften entlang, berühmt burch ihre
Gestlichten, berühmt burch ihre
Gestlichte, bie uns von bem
Ringen und ben Klümber
ihrer Baumeilter mit ben Efementen, von berm Siegen und
Riederlagen ergählt. Zu erfter
Jenie ift unter bleien ber
Jenie ift unter bleien ber
Jenditutum von Eddyflone
(Stirbeffellen) an nennen.

Den ersten Leuchiturm auf diesem Felfen an der Nüfte von Cornwallis, 26 km siddwellich von Blumouth, hat im Jahre 1696 der Brauer und Laudmann Binkanleh begonnen, und bereits 2 Jahre nachter ist im Wovember 1688



540. Heuer Ceuchtturm pon Gbonftone.

in einer Johle vom 18 m über bem Feilen bad Sildt in der Saterne bed gang aus Socia gester Zaterne dempfelft novelen. Ere Verbauer der Zendentieme batten im Uniqualde Träder bedaren Zenden dem Steine der Steine der Steine der Steine der Steine der Steine aber Zenden seine Zenden seine Zenden seine Zenden seine Zenden seine Steine der Steine seine Zenden zu der Z

Prei Jahre lang mußten die Schiffer das in notwendige Feuer auf bem Birbelieflem entbebren, als am 1. Juli 1786 ber Seihenweber John Mubender mit dem Bau des gweiten Leuchturme, gleichfalls aus Sols, begann. Nach nur gweijabriger Baugett, am 28. Juli 1708 brannte das Feuer zum erstenmal auf dem neu erstandenen Leuchtturme und leuchtete den Schiffern 47 Jahre lang, bis im Jahre 1755 der Turm Feuer sing und als Riesensackl in

den Fluten des Meeres in Brand und Glut verfant.

Dit den Vorbereitungen zum Bau des dritten Turmes wurde unverzüglich begonnen, und der im Jahre 1724 geborene Ingenieur John Smeaton wurde mit dem Bau beauftragt. Er machte sich sofort and Werk, einen steinernen Leuchtturm zu bauen, und ließ hierzu den Felsen wagerecht abarbeiten. Der erste Stein wurde am 12. Juni 1757 gelegt, und am 29. August 1759 konnte der Schlußstein gesetzt werden. Der Turm war 20 m hoch, hatte am Juß 8 und am Kranz 4½ m Turchmesser. Die Steine waren mit größter Sorgialt in äußerst zweckmäßiger Weise mit sogenannten Schwalbenschwänzen und eichenen Dübeln ineinander gesügt und miteinander verbunden. Am 16. Oktober 1759 wurde wiederum das Licht

auf dem festgefügten, den stärtften Sturmen gewachsenen Turm angegundet.

Aber auch dieser Turm, einst der besondere Stolz der Engländer, ist nicht mehr vorhanden. Der Felsen, auf dem er stand, von dem Anprall der Wogen zernagt, drohte dem Turm zum Grab zu werden, und so mußte im Jahre 1878 zum Bau des vierten Turmes geschritten werden. Für seinen Standort wurde, 40 m vom alten Turm entsernt, ein für alle Zeiten Sicherheit bietendes Kiss gewählt, das nur den Rachteil hatte, daß es, sehr niedrig, bei Springsluthochwasser 5 m unter Wasser lag. Im Juli 1878 wurde begonnen, und dis Ende des Jahres hatte wegen des hohen Wasserstandes nur 135 Stunden lang auf dem Riss gearbeitet werden können. Auf dem eingeedneten, von Seepslanzen gereinigten Riss wurde ein Fangdamm aus Ziegelsteinen gebaut und innerhalb desselben der Felsen zur Ausnahme des Turmmauerwerts vorbereitet. Jahlreiche Löcher wurden in den Felsen gebohrt, um jeden Stein der untersten Schicht durch starte Volzen mit dem Felsen unverrückbar zu verbinden. Die Maschinen zur Erzeugung der Druckluft zum Antrieb der Bohrer waren auf dem in der Rähe des Kiss verankerten Schraubendampser "Herkules" ausgestellt; auf diesem besanden sich auch die Pumpen, um den Kaum innerhalb des Fangdammes uach Ablauf des Hochwassers allemal wieder wassersteilch ausgestellten und mit dessen höhen dem Sterfules" in Berbindung mit dem auf dem Turm selbst ausgestellten und mit dessen höhersührung allemal wiederversetzen kran zum Herbeischaffen und Berschen der Steine.

Das Mauerwerk besteht aus Granit, und jeder Stein ist nach dem Borgang von Smeaton mit seinen Rachbarsteinen zur Seite und in der unteren und oberen Schicht durch schwalbenschwanzsörmigen Bersat auss innigste verbunden worden, um dem Wogenprall für alle Zeiten stand halten zu können. Die Quader der untersten, unmittelbar auf dem gewachsenen Felsen ruhenden Schichte sind zudem überall noch mindestens 30 cm in diesen eingelassen. Welchen ungeheuren Krästen ein solches, der vollen Brandung ausgesetzes Bauwerk widerstehen muß, mag darans erhellen, daß die Stoßkrast der Wellen auf das Quadratmeter getrossene Kläche einen Druck die zu 30 (00) kg ausübt. Zur Erhöhung seiner Standsestigkeit ist der Turm auf einem sich 0,76 m über das Hochwasser der Springsluten erhebenden Unterbau von 13,6 m Durchmesser ausgesührt. Auf diesem Unterbau, der zugleich eine das Landen erleichternde Plattsorm bildet, erhebt sich der schön geschweiste Turm die zu 40,6 m Höhe über Springsluthochwasser. Seine Mauerstärfe nimmt von unten nach oben von 2,90 m die auf 0,90 m ab.

Trop aller Schwierigkeiten ging der Bau so gut von statten, daß am 18. Juni 1883 die feierliche Eröffnung des Turmes durch das Anzünden der Lampen durch den Herzog von Schindurg stattsinden konnte. Die Kosten des Turmes beliesen sich auf 1185100 Mark. Der alte Turm wurde abgebrochen und der obere Teil desselben auf stosten der Stadt Plymouth auf dem hohen Stranduser von Plymouth als ein Sprendenkmal sur seinen berühmten Er-

bauer Smeaton wieder aufgerichtet.


Ahnliche Schwierigkeiten beim Bau boten der im Jahre 1807 von Robert Stevenson (der im Lause seines Lebens 18 Leuchttürme baute) ausgeführte 30 m hohe Leuchtturm auf dem schon oben erwähnten Bell Rock und der in den Jahren 1838—1842 nach den Plänen von Alan Stevenson erbaute 42 m hohe Leuchtturm von Sterryvore auf der Insel of Tyree in Argylsshire an der Westfüste von Schottland.

Bon den zahlreichen in den letzten Jahrzehnten auf deutschem Boden errichteten Leuchttürmen verdient der Rothesand-Leuchtturm an der Wesermündung, 48 km von Bremerhaven entsernt, wegen seiner schwierigen Gründung ausführlichere Erwähnung. Es ist dies der erste Leuchtturm, der im offenen Meere, in großer Wassertiese, wo selbst bei Ebbe der Baugrund nicht zu Tage tritt, auf dem sandigen Meeresgrund aufgebaut, oder vielmehr in denselben abgesenkt worden ist.

Der Plan für die eigenartige Ausstührung dieses Turmes, für den weder seste, noch schwimmende Gerüste verwendet werden konnten und sämtliche Hilfsmittel und Maschinen auf dem beschränkten Raum des Bauwerkes selbst untergebracht werden mußten, rührt von dem damaligen Oberingenieur der Aktiengesellschaft sür Eisenindustrie und Brüdenbau (vormals Johann Caipar Harfort zu Duisburg) L. Seisert (jest Direktor der Gesellschaft) her. Er wählte für die Gründung des eizernen Turmes das Bersahren der Drudlustgründung. Der



541. geuchtturm auf gell Boch.



542 u. 543. Der Bothefand-Leuchtturm in der Bordfee. Bach ber Bollenbung. Rach ber Bollenbung.



544. Der Rothefand-Leuchtlurm in ber Burbfee.

mådig, eiferne Gerfleiber non lingiste runden Currichnit, 33, m innn, 10, m bert, jolte in der Rereckgrund adsperim um dem iften eine gelier mercen um is der interdea zwei der Rereck geliere. Die Ruddingung nurde intellegt eines niedigieren Gesold einer Konfarcen; mes der gemannte Geliffent diereringen. Ere Sallien mehr in Verenrichen angeferigi gering der Sallieren der Sallieren gelieren gefreigt geben der Sallieren der Sallieren geschlichten


545. Rusfahrt des Benkkaftene für den Rothefand frachtiurm nach ber Panftelle am 26. Mai 1883.

gebrochen war. Bermutlich waren bie Bellen über ben 2 m über gewöhnlichem hochwaster endigenben nicht genigenb mit Beton ausgefüllten Gentfaften fineingeschlagen und hatten fo ifte Zerftorungswert in und an bemielten ausgeben fonnen.

 Leuchttürme. 559

Niedigmoffer fich befand, einem ehreis betigen Gitum, wie ber, der feinem Bonfanger 2, Jaches pure den Intergang bereicht sollt, fiegerichen Richenland fellen. Woch erfüglichter Brugger, in der 1600 chm Köden aus dem Juntern des Ernflügliche gefehrt weren, hatte die Jerier geger Linflüg gefrierten Unterbau mit dem Kulben des genit vom eine Angeleicht und se sonnt aus dien in der Jerier geger Linflüg gefrierten Unterbau mit dem Kulben des gang aus Klind des Jerieren Zumber gerichten Linflüglichten der Angeleichten der Linflüglichten der Bereicht der Linflüglichten der Bereicht der Linflüglichten der Bereicht in al. nieden Angeleichten und filt darft bei eine Auffreich und sieden des Klinds in in sieden Angeleichten der Klinds der Zuge 186 186 22 im met inschalten.

An ben lehten Jahrzehnten find gablreiche Leuchtlarme gebaut worben und gwar aus holg, Stein und Eisen und in neuerer Zeit auch aus Beton. holg wird ber Beuergefährlichteit halber und auch einer Berganglichteit wegen nur für kleine Leucht-

feuer, wie Safenleuchten angemenbet und ba, wo Gifen und Stein nur mit großen Roften ju beichaffen find, pher für Turme, beren Berfepung megen Unberungen bes Rabrmaffere nach langerer ober fürgerer Reit in Ausnicht gu nehmen ift. Gin folder Solybau ift ber 40 m hohe Leuchtturm von Bontaillac, melder in ben Jahren 1856 57 gebaut murbe, um in Berbindung mit bem Turm bon Terre-Menre ben Schiffen bie Richtung nach ber Gironbe gu meifen. Auf Reufeeland, mo Die Erbbeben ben Bau maffiver Turme verbieten, find in ben Jahren 1870 79 viergebn Leuchtturme aus bem bort zu Webote ftebenben porauglichen auftralifchen Solge gebaut morben. Bo ber Baugrund feft ift und Steinmaterialien und Arbeitefrafte ohne zu große Schwierigfeiten berangeichafft werben fonnen, ift ein fteinerner Leuchtturm

einem Rau aus Gifen immer



846. gendtbake an ber Gibe.

 durch die gänzliche Beseitigung bes Turmes, auch bei Tag bes wichtigen Orientierungs-

mittels zu berauben.

Der erste eiserne Leuchtturm wurde im Jahre 1821 von Robert Stevenson gebaut. Die eisernen Leuchttürme werden aus einzelnen, aus Nöhren bestehenden Pfeilern oder als ein Gerüft aus Schmiedes oder Gußeisen, das meist, aber nicht immer mit einem Blechmantel versleidet ist, hergestellt, oder auch aus einzelnen miteinander versichraubten und vernieteten Platten, die durch Winkeleisen ausgesteist sind. Gußeiserne Leuchttürme rosten weniger als schmiedeiserne und verlangen daher seltener einen neuen Anstrich; mit Borliede werden gußeiserne Leuchttürme von Holland in seinen Kolonien aufgestellt. Eiserne Leuchttürme, die nicht auf dem Lande, sondern im Meere selbst auf dem sandigen Grund errichtet werden müssen, werden auf in den Grund eingeschraubten eisernen Pfählen gebaut, wie z. B. der Leuchtturm von Walde nördlich von Calais. Ist eine Bertiesung des Grundes in der Nähe des Leuchtturmes zu besürchten, dann muß wie beim Kothesand-Leuchtturm durch die Druckluftgründung ein massiver Unterbau an Stelle der einzelnen Schraubenpfähle geschaffen werden.

Wie beim Brückenbau, so tritt in neuerer Zeit auch beim Bau der Leuchttürme ber Beton mit Eisen und Stein erfolgreich in Wettbewerb. Der im Jahre 1895 12 km südwestlich von der Hafenstadt Sfax an der Ostfüste von Tunis erbaute Leuchtturm von Raz-Tina ist einschließlich der Treppen ganz aus Beton hergestellt worden. Der Mangel an Steinen und das Vorhandensein von Sand führten zur Berwendung von Beton. Mit dem Bau des 44 m hohen Turmes wurde am 14. Dezember 1894 begonnen, in einzelnen Ringen von 1 m Höhe wurde der Turm aufgeführt, am 14. April 1895, in der kurzen Bauzeit von vier Monaten war der Turm ohne jeden Unfall vollendet, und bereits am

1. Juli konnte bas Feuer angegundet werden.

Massive Leuchttürme werden rund, vieredig und achtedig ausgesührt. Für der Brandung ausgesetze Türme wird stets die runde Form gewählt, und diese ist auch für Türme von großer Höhe angezeigt, weil die runde Form dem Winde weniger Angriss bietet. Tropdem geraten bei großen Stürmen auch ganz solide gebaute Türme an der Spize in beträchtliche Schwankungen insolge der Elastizität des Mörtels; auf dem Leuchtturm zu Gr. Horst erreichten bei dem bekannten Sturm vom 12. u. 13. November 1872 die Schwankungen einen solchen Grad, daß der Drehapparat zeitweilig stillgestanden

und dann wieder eine schnellere Bewegung angenommen hat.

Außer der Laterne auf der Spike zur Aufnahme der Lampen müssen die Leuchtturme Raume für ben Aufenthalt ber Barter, Borratsraume für Materialien, und einzelstehende Leuchtturme Bifternen gur Aufspeicherung von Trinkwaffer enthalten. Wo es möglich ift, legt man für die Wohnungen der Leuchtturmwächter gern besondere Gebande an, um es diefen unmöglich zu machen, die Wachtstube mit der Wohnstube gu vertauschen, und um die Lampen vor dem Staub der Wohnungen zu ichugen. Ift aber die Ablösung der Barter nur in langeren Zeitraumen möglich, wie 3. B. bei dem Leuchtturm auf der einsamen, nur für den eisernen Turm Raum bietenden Klippe von Bogstär in Finnland, die im Winter des Gifes halber während fechs Monaten für jedes Fahrzeug unzugänglich ift, so muß ber Leuchtturm selbst gute Unterkunftsräume für die aus bis zu fechs Köpfen bestehende Bachtmannschaft bieten. Sollen von einem Leuchtturm aus auch hörbare Beichen durch Debelhörner gegeben werden, fo muffen noch Räume zur Aufstellung der Maschinen zum Betrieb der Nebelhörner und, wo eleftrische Beleuchtung in Anwendung tommen foll, Raume für die Maschinen gur Erzeugung des Stromes vorgesehen werden, wenn dieser nicht etwa von einer Zentralstation auf dem Lande dem Turm zugeleitet werden fann.

Die Höhe eines Leuchtturmes ist abhängig von der Entsernung, auf welche sein Licht wahrgenommen werden soll, und von der Höhenlage seines Standortes über dem Wasserspiegel. Jedenfalls muß aber ein Turm so hoch sein, daß die Fenster der Laterne nicht durch die vom Wind fortgetragenen Sandkörner und kleinen Steine beschädigt werden; die 17 m über dem Boden besindliche Laterne des Leuchtturmes von Fécamp ist schon mehrsach durch von Windstößen gegen ihn geschleuberte Steine erreicht und



beschädigt worden. Wenn ein Leuchtturm zugleich als Tagesmarke dienen soll, muß er unter Umständen eine größere Höhe erhalten, als die Sichtweite des Feuers es verlangen würde. Die Sichtweite des Feuers ist um so größer, je höher das Feuer und auch je

höher der Beobachter über dem Wasserspiegel sich befindet.

Ist L das Lenchtseuer und O das Auge des Beobachters auf dem Schiffe, so wird dieser das Feuer nicht früher in Sicht bekommen, als dis er in die von L ausgehende, die Augelsläche des Meeres berührende gerade Linie tritt. Wegen der Brechung, welche die Lichtstrahlen in der Atmosphäre erleiden, verhält sich die Sache aber nicht ganz so einfach, wie in der Abb. 169 dargestellt ist. Denn da die Luftschichten in den oberen Regionen dünner sind als in den unteren, so bildet ein von der Lichtquelle in der Laterne ausgehender Lichtstrahl keine gerade Linie, sondern eine Kurve, die ihre konveze Seite nach oben kehrt. Der Beobachter in dem Punkte, wo der Lichtstrahl die Meeresssäche oder die Kommandodrücke des Schiffes trifft, sieht daher den leuchtenden Punkt nicht in der geraden Richtung von seinem Auge nach diesem Punkt, sondern in der Richtung der berührenden Geraden an den gekrümmten Lichtstrahl, und es erscheint die Lichtquelle höher, als sie in Wirksichseit ist; die atmosphärische Strahlenbrechung hat daher eine Bergrößerung der Sichtweite der Leuchtseuer zur Folge.

Die nachfolgende Tabelle gibt für eine Augenhöhe von 4,5 m über Baffer bie

Sichtweite bei verschiedenen Sohen der Leuchtfeuer an.



547. Die "Simmung" ader die Wolbung des Meeres.

Sichtweite ber Leuchtseuer in Rilometern:

Sohe bes Feuers in m 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sichtweite in km 20 25 29 32 35 38 40 42 44 46

Die Lichtweite eines Louchtfeuers ist aber selbstverständlich nicht allein von seiner Höhe über dem Wasserspiegel, sondern auch von seiner Lichtstärke abhängig. Die Leuchtfeuer in alter Zeit waren Holz- und später Kohlenfeuer, die in eisernen Körben, "Bliesen" genannt, an einer Stange feitlich jum Turm hinausgeftedt wurden; ihre Lichtstärke war wechselnd, da sie je nach der Luftbewegung bald stärker, bald schwächer brannten. Später wurden Kerzen angewendet, und noch am Anfang des vorigen Jahrhunderts sendeten von Smeatons berühmtem Leuchtturm auf bem Eddystone wenige Talgkerzen ihr spärliches Licht in die See hinaus. Un die Stelle der Talg- und Wachsferzen trat mit der Zeit Rübol, das, solange es in vollen, runden oder Banddochten verbrannt wurde, das Kerzenlicht nur um weniges übertraf. Gine wesentliche Verbesserung und Verstärfung trat erst mit Einführung der von dem Genfer Argand erfundenen Lampe ein, deren hohlem, cylindrischem Dochte von außen und von innen Luft zugeführt wurde, wodurch die Berbrennung des Dis eine bedeutende Steigerung erfuhr. Durch die Anordnung eines über die Flamme gestülpten, schornsteinartigen Glaschlinders wurde die Buftromung und Abführung der Luft noch verstärft. Da mit der gewöhnlichen Lampe mit einem Dochte nicht die genügende Lichtstärke erzielt wurde, jo wurde mit der Beit der von Augustin Fresnel erfundene Brenner mit mehreren sentrechten Dochten eingeführt; zwischen den Dochten befinden sich freisförmige Schliße, durch welche die Luft eintreten, jede Flamme von außen wie von innen bestreichen und badurch das vollständige Berbrennen der entwidelten Gafe überall veranlaffen fann; es murden Brenner mit bis zu fieben Dochten angewendet. Das auf den frangosischen Leuchtturmen gebrannte pflanzliche Dl war fogenanntes Colzaöl, das aus dem namentlich im Departement du Rord und in der Normandie angebauten Sommerraps, frangösisch Colza genannt, gewonnen wurde. Gine weitere mefentliche Berbefferung war die von Carcel gemachte Erfindung, ben Dochten bas El burch eine von einem Uhrwert getriebene Pumpe juguführen. Da die erzeugte

Lichtmenge nahezu der verbrauchten Ölmenge proportional ist, so bietet diese Einrichtung ein Mittel, neben der Erzielung einer großen Stetigkeit der Flamme, das Licht derselben, natürlich innerhalb bestimmter Grenzen beliebig zu steigern; serner werden die Dochte durch die künstliche Zuführung von Öl vor rascher Verschlung geschützt, und es wird dadurch das Abnehmen der Lichtstärke mit zunehmender Brenns dauer in einer und derselben Nacht wesentlich verhindert. Diese Vorteile haben dazu gesührt, in den größeren Lampen den Dochten das Viersache der wirklich zu verstrennenden Ölmenge zuzusühren; das nicht verbrannte Öl sließt in den Ölbehälter zurück und schützt durch seine Erwärmung den Ölvorrat im Ölbehälter im Winter vor dem Dickwerden.

Nachdem sich die leichten Mineralöle, Betroleum und Schieferöl als Beleuchtungsstoffe für die gewöhnlichen Zwecke des Lebens bewährt hatten, war es angezeigt, diese Die auch auf den Leuchtturmen zu brennen, und ihrer Berwendung in den kleinen Lampen mit einem Dochte für die Feuer ber fünften und sechsten Ordnung fand auch nichts im Wege, ba nur ähnliche Lampen wie die gewöhnlichen Stubenlampen erforderlich waren. Im Jahre 1864 wurde in Franfreich bereits auf 41 Leuchttürmen nicht mehr Colzaöl, fondern ein in seinem Berhalten bem Betroleum ähnliches, durch Deftillation aus bituminofen Schiefern gewonnenes Mineralol gebrannt. Der gute Erfolg ließ es wünschenswert erscheinen, auch die Lampen erster Ordnung mit leichten Dlen zu speisen. Nach ausgedehnten Bersuchen, die das amerikanische Petroleum, weil in feiner Busammensetzung und in seinen Eigenschaften zu veränderlich, als nicht geeignet für die Leuchtseuer erscheinen ließen, wurde im Jahre 1873 für sämtliche frangosische Feuer die Berwendung von in Schottland hergestelltem Paraffinol angeordnet. daß friegerische Berwickelungen ben Bezug bes Dles aus Schottland verbieten follten, hat man badurch Rechnung getragen, daß man an den größeren Lampen nichts geandert, sondern nur die Brenner gewechselt hat, so daß man jeder Reit nach Ginsepen der alten Brenner zum Brennen von Colzaöl zurudfehren fann. Auf den deutschen Leuchturmen begann man im Jahre 1870 ftatt des Rüböls Mineralöl zu brennen, das früher aus bituminöfen Brauntohlen, jest durch Destillation aus amerikanischem Betroleum gewonnen wird.

In neuerer Zeit wird vielsach Steinkohlengas zur Beleuchtung von Leuchttürmen verwendet, die auf dem Festland stehen, und in deren Nähe eine Gasanstalt sich
besindet. Den vom Wasser rings umspülten Türmen Gas zuzusühren, verbietet sich
wegen der Schwierigkeiten beim Berlegen der Rohrleitungen und wegen der beim Versenken derselben sich in ihnen bildenden Wasseransammlungen. Durch Verwendung von
Gas wird die Behandlung der Lampen und der ganze Wärterdienst sehr vereinsacht, und
durch den von dem Frländer Wigham ersundenen Vrenner ist es gelungen, eine so
bedeutende Lichtstärke zu erzielen, daß das Gaslicht selbst mit dem elektrischen Licht in
ersolgreichen Wettbewerb treten konnte.

Der von Faraday entdeckte elektrische Funken wurde zum erstenmal im Jahre 1858 zur Beleuchtung des Leuchtturmes zu South-Foreland bet Dover verwendet. Aber nur langsam konnte sich das elektrische Licht auf den Leuchttürmen Eingang verschaffen. Man machte ihm zum Vorwurf, daß es trot seiner großen Lichtstärke auf große Entsernungen weniger sichtbar sei als Öllicht, und daß es infolge seiner Armut an roten Strahlen namentlich nicht im stande sei, den Nebel auf größere Entsernungen zu durchdringen. Anderseits klagten die Schiffer über die große Helle, die das elektrische Licht auf dem im Jahre 1884 gebauten 76 m hohen Leuchtturm auf Hallets Point bei New York ausstrahlte, die eher unbequem, ja sogar schädlich, statt nütlich sei, da außerhald der erleuchteten Flächen wegen des grellen Gegensabes zwischen hell und dunkel die Entsernungen zu schwer zu schähen seien. Nach dreisährigem Betrieb dieses Leuchtturmes vertauschte man deshalb das elektrische Licht mit der Mineralöl-Beleuchtung. Ebenso mußte das elektrische Licht auf dem Leuchtturm von Dungueß, 32 km südwestlich von Dover, welches seit 1862 seine Strahlen nach dem Kanal hinaussandte — allerdings mit unliedsamen Unterbrechungen, so daß stets eine Öllampe in Bereitschaft gehalten

Leuchtturme. 563

werden mußte, im Jahre 1874 ber Rübölbeleuchtung wieder weichen, ift aber neuerbings in seine Herrschaft wieder eingesest worden. In Frankreich wurden die beiben auf dem Rap la Bebe nebeneinanderstehenden Leuchtturme seit 1864 eleftrisch beleuchtet und zwar mit so gutem Erfolg, daß im Jahre 1882 die Ginführung des eleftrischen Lichtes auf den frangofischen Leuchtturmen in ausgedehntem Dage beschloffen wurde, mahrend man sich in England in Diesem Beitpunft gegen die Borzuge bes eleftrifchen Lichtes für die Küstenbeleuchtung noch ablehnend verhielt.

In den Jahren 1884 85 wurden auf Beranlaffung des englischen Ruftenschutamtes (Trinity House) auf South-Foreland, der Wiege ber elettrifchen Leuchtturm. beleuchtung, in umfassenoster Beise vergleichende Bersuche über die beste Leuchtturmbeseuerung angestellt und auf drei eigens hierzu errichteten steinernen Türmen die Feuer, und zwar eines aus eleftrischem Licht, eines mit dem feitherigen Pflanzenöl und eines aus Gaslicht nach System Wigham, während mehrerer Monate und bei den verschiedenartigsten Bitterungezuständen beobachtet; bieje Bersuche haben unzweibeutig bewiesen, daß bas eleftrische Licht beffer als Bas- und Ollicht geeignet ift, den Nebel zu durchdringen, und ihm damit den Sieg über Gas- und Ollicht errungen. Freilich find die Unlagetoften ber eleftrijden Leuchtfeuer fehr hoch, und beshalb tonnte ihnen noch nicht auf allen Leuchtturmen die ihnen gebührende Stelle ein-


geräumt werden.

Un der deutschen Kuste ist der neu erbaute eiserne Leuchtturm auf der Ansel Bortum, welcher die Ginjahrt der Ems beleuchtet, und ber im Jahre 1894 vollendete steinerne Leuchtturm in Neufahrwaffer mit elettrischem Licht ausgestattet worden. In Neufahrwasser hatte durch die elektrische Beleuchtung ber Hafenkais und mehrerer benachbarter Fabrifen das durch 7 Petroleumlampen erzeugte Feuer auf dem Mitte vorigen Jahrhunderts erbauten Leuchtturm an seiner Stärte bedeutend eingebußt. Da auch eine größere Sohe des Feuers angezeigt war und der als Ausgud für die Lotsen bienende einen Zeitball tragende hölzerne Turm ber Erneuerung bedurfte, so entschloß man fich, einen neuen Leuchtturm zu bauen, welcher zugleich die Lotfenwarte und die Reitballstation in sich vereinigte. Da die auf anderen Leuchtturmen ausgeführten großen elektrifden Beleuchtungeanlagen nicht als Borbild bienen konnten, so wurden an dem alten Turme 4 Jahre lang Bersuche mit eleftrischen Bogenlampen gemacht, welche ergaben, daß die beste Wirkung mit wagerecht gestellten Kohlenspipen erzielt werden. Die Anlage für bie gemeinsame Beleuchtung bes Leuchtturms und ber hafentais wurde so eingerichtet, daß neben 6 Dynamomaschinen noch eine Affumulatorenbatterie aufgestellt wurde, und es wird in mondhellen Nachten und in den Beiten, in denen die Beleuchtung des hajens entbehrlich ift, die Leuchtturmlampe unmittelbar durch den Affumulator ge-Den Witterungsverhältniffen entsprechend fann man bas Leuchtturmslicht mit wechselnder Lichtstärke brennen laffen, badurch, bag von den in der Leitung befindlichen Widerständen ein größerer Teil ausgeschaltet wird.

Von einem Leuchtfeuer verlangt man, daß es so früh wie möglich dem von der See fommenden Schiffe fichtbar wird und daß es dem Schiffe auf der Strede zwischen dem Puntte, wo das Feuer zuerst in Sicht fam, und dem Leuchtturme selbst genügend Licht spende. Diejenige Anordnung eines Leuchtturmes ist baher die beste, bei ber so wenig wie möglich Strahlen von der Lampe und den zugehörigen Teilen verschluckt werden oder durch Ausstrahlung in die Wolfen verloren gehen. Solange man Sol3und Rohlenfeuer brannte, gab es feine Möglichfeit, die von der Lichtquelle nach allen Richtungen in gleicher Weise ausgesandten Lichtstrahlen zu sammeln. Erst durch die Einführung der Brenner, namentlich der Argandschen Lampe, wurde es möglich, durch Spiegelung und Brechung die Lichtstrahlen zu sammeln, nach bestimmten Flächen gu leiten und zu verstärken. Um die von einer Lichtquelle ausgehenden Strahlen in wagerechter Richtung so zu leiten, daß ein Burtel von hinreichender Breite beleuchtet wird, muffen die nach oben gerichteten Strahlen abwärts, die nach unten gerichteten aufwärts gebeugt werden, mas durch parabolische Spiegel ober burch Linien gefchehen tann.

Die parabolischen Spiegel, deren Erfinder unbefannt ift, wurden gegen Ende bes 18. Jahrhunderts in England und Frankreich auf den Leuchtturmen eingeführt. Um meisten im Gebrauch waren und sind teilweise noch versilberte Aupferspiegel. Diese Spiegel tommen aber immer mehr in Abgang, ba fie ben Rachteil haben, einen großen Teil des Lichtes zu verschlucken, teils wegen ber Unvollfommenheit der Form, da die genaue mathematische Form sich bei den von Sand herzustellenden Spiegeln nicht erreichen läßt und die Abweichungen von derfelben fich mit ber Zeit burch bas Bugen und burch Beschädigungen noch vergrößern, teils wegen ber wirklichen Auffaugung der Lichtstrahlen, die mit der mangelhaften Politur und mit der Orydation bes Metalls zunimmt.

Statt dieser parabolischen Spiegel, genannt katoptische Apparate, sind jest fast ausschließlich die aus Glaslinsen und Prismen bestehenden dioptrifden und tata= bioptrischen Beleuchtungsapparate in Unwendung. Durch die Ginführung der ums Jahr 1821 von Augustin Fresnel erfundenen Linfenvorrichtungen ift in der Ruftenbeleuchtung ein größerer Fortschritt gemacht worden, als durch jede andere Berbefferung. Die von einem dunneren Mittel, 3. B. Luft, in ein dichteres Mittel, 3. B. Glas, übergebenben Lichtstrahlen werden, wenn fie die Oberfläche ichief treffen, gebrochen, geben innerhalb des Glases in gerader Richtung weiter und werden beim Berlaffen desselben



wieder abgelenkt. Die in der Abb. 548 dargestellte, vor der Lichtquelle L befindliche

plankonvere Linfe bietet daher ein Mittel, ebenso wie ein hinter der Lichtquelle aufgestellter parabolischer Spiegel (Abb. 549) die Strahlen der Lichtquelle zu einem parallelen Strahlenbundel zu sammeln. Da große Linfen ichwierig herzustellen waren und auch fehr viel Licht beim Durchgang durch die dide Glasmaffe verzehrt würde, fo zerlegte Fresnel nach ben Borichlägen früherer Foricher ben erforderlichen Glasförper in eine Linfe von höchstens 25 cm Durchmeffer und in einzelne die Linse umgebende Ringe von folchen Abmeffungen, daß ihre Brennpuntte mit dem Brennpunft der Linfe zusammenfallen. Eine folche ringförmige, aus mehreren von einander unabhängigen und zusammengesetzten Studen bestehende polyzonale (vielgürtelige) Linfe wirft wie eine Sammellinfe von dem Durchmeffer bes größten Ringes, enthält aber bedeutend weniger Glasmaffe und tann beliebig vergrößert werden. Da aber die oben und unten über die Linse hinausgehenden Strahlen bei diesen dioptrischen Apparaten noch verloren gehen würden, fo hat man bieje Strahlen durch Metallipiegel aufgefangen und nach außen geworfen. Gine weitere Berbesserung dieser katadioptrischen Apparate wurde im Jahre 1842 von Leonard Fresnel dadurch herbeigeführt, daß er diese Metallspiegel durch Glasprismen ersette, welche das Licht zuerst brechen und dann gurudwerfen. Diese als Spiegel wirtenden Glasprismen haben den großen Borzug vor den Metallspiegeln, daß fie, reine Glasmaffe und reine Oberfläche vorausgejest, bedeutend weniger Licht verschlucken als die Metall-Ein solcher katadioptrischer Beleuchtungsapparat, Bienenkorb genannt, ift fowohl in feinem gangen Aufbau, wie in feinen einzelnen Teilen nach mathematischen Regeln geordnet und besteht aus einem eifernen Berufte, auf dem die einzelnen Glasteile aufgesetzt und mit durchsichtigem Ranadabalfam gusammengefittet find. Die AufBellung eines solchen Apparates hat mit größier Genausgleit zu erfolgen, da ein Seihe vom Bruchteilm eines Millimeters in der magerechten Loge eines Teiles sichen bedeutende Kleichnung der Schriftschlein im Gerlöge hat. Die Reiche biefer Apparate, die nur von venigen Firanen im Frankreich und England angefertigt werden, betragen für einen Apparat erfelte Törnung mit 1,4m Durchmeffer vor vereich, betragen für einen Mapparat erfelte Törnung mit 1,4m Durchmeffer vor Linjenterweite die Schriftschlein der Schriftschlein der Berchung with 0,2m m Durchmeffer von Apparat jechster Ordnung mit 0,2m m

Da bie fich ber Rufte nahernden Schiffe bei ber immer machfenden gabl von Leuchttunen beren mehrere gugleich ju Besicht befommen, muffen die einzelnen Feuer beutliche Unterficheibunosmertmale

haben, damit der Schiffer weiß, welchen Leuchturm er vor sich hat, und demnach seine Ortsbestimmung machen lann; eine Irrung könnte ihn in die größte Gefahr bringen. Die in Deutschland amtlich eingesührten Bezeichnungen der verfchiedenen Keuer sind:

 Fefte Feuer ununterbrochen und von gleichbleibender Lichtftarte, weiß ober farbig.

2. Feste Feuer mit Binten. Ein solches feibes Feuer zeigt in regelmäßigen Bwischenraumen helle weiße Blinte und verschwindet augenblicklich inrz vor oder nach diefen Blinten.

3. Unterbrochene Feuer, velche Dieß find feite Feuer, velche längere bestimmte Zeit stehen, dann plößlich auf eine ebengalls bestimmte Zeit ein ober mehrere Male furz nacheinander berschwinden, um sobann in der früheren Stärte und Dauer wieder aufsurtenten.



651. Linfenapparat (Birnenkord) bes Lenchtturms von Penmarch-Eckmubl am Rap finifterer.

4. Bligfeuer. Diefe Fener werben ploglich fichtbar, fieben eine turge Beit und verichminden bann wieber auf turge Dauer.

5. Bechselfeuer, ericeint abwechselnd rot und weiß ohne Berbuntelungen. 6. Blintfeuer, zeigen in regelmäßigen Zwischenraumen Blinte und Berbuntelungen.

7. Gruppen-Blinffeuer, zeigen mehrere ichnell aufeinanderiolgende Blinke, in ber Reggl wei ober brei zu einer Gruppe bereint, welchen dann eine Verdunfelung von beftimmter leinarere Dauer folat.


8. Funtelfeuer find entweder Feuer mit ichnell aufeinander folgenden Blinten, die eine dien din 3 bis 5 Setunden auftreten, ober fie geigen in ebenfo turgen Zeitraumen ein abmedieindes Aufeindeten und Bonehmen ber Kamme.

Dit Ausnahme ber feiten Feuer tonnen alle übrigen Feuer als Drehfeuer begeichnet werden. Die Wechjelfeuer und unterbrochenen Beuer werben baburch bergeftelt, bag ein feite Fuer burch berbare farbige, bunfte Ghirme entwoeber gefarbt ober geltweise verdeckt wird. Bei den übrigen Trehseuern wird entweder die ganze Linsentrommel gedreht, oder es werden nur einzelne geschliffene Scheiben vor der Trommel eines sesten Feuers vorüber bewegt. Bon der Anzahl dieser Scheiben und ihrer Geschwindigkeit ist die Zeit abhängig, in der die Lichtblicke sichtbar werden. Die mit kurzen Verdunkelungen abwechselnden Blinke haben bei gleicher Lichtstärke eine größere Sichtbarkeit wie seste Feuer. Die Umdrehung der Apparate wird durch ein Uhrwerk bewirkt.

In neuerer Zeit wendet man in der Leuchtseuerbezeichnung der Flußläuse mit Borliebe zwei hintereinander stehende Feuer an. Man nennt solche Feuer "Leitseuer". Ein Leitseuer besteht immer aus einem hohen und einem niedrigen Leuchtseuer. Die Verbindungslinie dieser beiden Feuer stellt die Richtungs- oder Leitlinie für den Kurs der Schisse auf einer bestimmten Fahrwasserstrecke dar. Auf der Elbe sind bereits neun solcher Leitseuer errichtet

und brei weitere projettiert.

Farbige Feuer sucht man so lange wie möglich zu vermeiden, da die Farben bei verschiedener Beschaffenheit der Luft sich verändern und die sarbigen Gläser auch zu viel Licht verschlucken. So erscheinen weiße Lichter aus der Ferne um so röttlicher, je nebeliger die Luft ist, und grüne Lichter scheinen weiß, während rote Lichter durch eine nebelige Atmosphäre eine noch tiesere rote Färbung erlangen. Dies ist der Grund, weshalb rotes Licht bei Nebel auf große Entsernungen noch erkannt wird, während weißes Licht, das in der Nähe das rote an Stärfe übertrifft, nicht mehr zu erkennen ist. Daß grüne Gläser eine größere



552. Tauchendes Zener.

Lichistärke verlangen als rote, kann man jederzeit an entgegenkommenden Schiffen mahrnehmen, deren rotes Licht an Backbord ichon zu erkennen ist, während vom grünen Licht am Steuerbord noch nichts zu sehen ist. Ein recht teures, aber zuweilen unvermeidliches Unterscheidungsmerkmal besteht in der Ausstellung von 2 Feuern, entweder in gleicher Höhe auf getrennten Leuchttürmen wie am Nap la Heve bei Hare oder in verschiedener Höhe auf einem Turme.

Soll ein im Meer befindlicher Felsen oder eine gefährliche Untiese den Schiffern kenntlich gemacht werden, so wird das tauchende Feuer angewendet; die Achse des Beleuchtungsapparates wird so gegen den Horizont geneigt, daß die Strahlen statt wagerecht, abwärts auf die See gelenkt werden, so daß, sobald ein Schiff das tauchende Licht in Sicht bekommt, es erkennt, daß es die Grenzlinie des sicheren Fahrwassers überschritten hat und seinen Kurs rechtzeitig ändern kann. Soll der betreffende Leuchturm nicht nur als tauchendes Feuer, sondern als Nachtwarte überhaupt dienen, so werden die beiden Feuer zweckmäßig mit verschiedener Farbe und unabhängig voneinander herzgestellt, das sür eine kleine Entsernung bestimmte Tauchseuer rot, das andere weiß und von größerer Stärke. Auf dem neuen Eddystone-Leuchturm ist außer dem Drehseuer in der Laterne in geringerer Höhe ein seines tauchendes Feuer zur Beleuchtung einer Untiese angebracht.

Bur Verdeutlichung der Fortschritte, welche in der Küstenbeleuchtung durch Berbesserung der Lampen und der optischen Apparate erzielt worden sind, sei angeführt, daß das jezige durch Öl erzeugte Feuer auf dem Eddystone bei einer Lichtstärke von 159600 Kerzen 2382 mal so start ist, als das am Ansange des 19. Jahrhunderts noch brennende Licht der Talgkerzen; dieses Talgkerzenlicht kostete nach genauen Untersuchungen in der Stunde 1,00 Mark, das jezige 2382 mal stärkere Licht, einschließlich der Dochte und

Glasichlote 1,64 Mart in ber Brennftunde.


Feuerschiffe. Da, wo auf weit vorgeschobenem Posten in der See der Bau eines Leuchtturmes sich der Tiese wegen verbietet, oder wo unter dem Wellenschlage sich versändernde Saudbänke eine wechselnde Lage des Seezeichens verlangen, legt man

- Caroli

Feuerschiffe aus. Dies find ftart gebaute, an fraftige Unter gelegte Schiffe, bie bei Tag am Mast eine Rugel ober Flagge als Erkennungszeichen tragen und bei Nacht am Mast eine aus mehreren Laternen vereinigte Lampe hochziehen. Meist sind fie rot gestrichen und tragen weithin deutliche Aufschrift. Bur Bedienung der Lampe haben fie dauernd einige Mann an Bord. Der geringeren Sohe wegen kann natürlich ihr Feuer nicht weit sichtbar sein, weit nachteiliger ift aber, daß die Feuerschiffe, bei fehr ichlimmem Wetter, bei ftartem Gisgang und bergleichen in Sicherheit gebracht werden muffen, also zu einer Zeit, wo ihr warnendes Licht erft recht notwendig Wenn Rebel und Schnee die fleine Lampe unsichtbar machen, geben die Eine Berbefferung ber Feuerschiffe besteht in ber Un-Feuerichiffe Schallsignale. ordnung eines aus schmiedeeisernem Gerüft bestehenden, statt bes Mastes errichteten Leuchtturmes, auf welchem eine größere, weit stärkeres Licht spendende Laterne an-Das durchbrochene Turmgernft bietet bem Wind so wenig gebracht werben fann. Fläche, daß die Standfähigkeit des Schiffes dadurch nicht mehr beeinflußt wird, als burch einen gewöhnlichen Maft.

Daß eine Berbindung ber Leuchtschiffe mit bem Festlande von großer Bebeutung ift, bamit diese, wenn ihnen selbst Gefahr droht, ober wenn von der See einsahrende Schiffe in

ihrer Rabe auf den Grund geraten find, ober fonft Unfall erlitten haben . nod nächsten hafenplat einen Schleppdampfer ober ein Rettungsboot herbeirufen tonnen, liegt auf ber Sand. Dan hat burch hand. Man ha Lelegraphentabel Berbindung herzustellen gesucht; es ift bies aber mit besonderen Schwierigfeiten verfnüpft, weil die Schiffe beim Wechseln von Ebbe und Flut und bei den verichiedenen Windrichtungen um ihren Anter schwingen und das durch Verwidelungen des Rabels mit ber Anterfette eintreten. In ber Mordfeefüfte find baber feit bem Jahre 1876 auf Beranlassung ber preußi-




553. Fenerschiff.

schen Regierung Versuche angestellt worden, die Verbindung von an besonders gesährdeten Stellen liegenden Leuchtschiffen mit dem Festlande durch Brieftauben herzustellen, und es hat sich diese Einrichtung an der Eidermündung aufs glänzendste bewährt. Auf dem 67 km von Tönning entsernten "äußeren Feuerschiss" und auf der zwischen diesem und dem Lande ankernden Eidergaliote wurden Taubenpoststationen eingerichtet, um dringende Nachrichten schnellstens nach Tönning zu besördern. Bei mehreren Unsällen hat sich diese Taubenpost als sehr wertvoll erwiesen. So war z. B. am 15. Oktober 1881 bei einem starken Sturm die Ankertette des Feuerschisses gebrochen, und dieses kam ins Treiben. Vier mit der Depesche um Hilfe abgesandte Tauben kamen trotz des Sturmes in Tönning an, nach einer längsten Flugzeit von 58 Minuten, worauf sosort ein Dampser in See ging, das Keuerschiss aussucht und in Sicherheit brachte. Die Beschassung eines Feuerschisses ersordert 150 000 bis 200 000 Mart. Es handelt sich also, abgesehen von den Menschenleben, um erhebliche Werte, denen gegenüber die Unterhaltungskosten der Briestaubenstationen nicht in Betracht kommen können.

Die jährliche Unterhaltung eines Feuerschiffes kostet ungefähr 30000 M., wogegen die Unterhaltung eines Leuchturmes nur 5000 — 6000 M. erfordert. Wo also der Bau eines Leuchturmes überhaupt möglich ist, wird trot der hohen Baukosten im Bergleich zu den niederen Anschaffungskosten eines Feuerschiffes doch die Anlage eines Turmes vorteilhafter sein.

Horfignale. Ein noch gefährlicherer Feind für die Schiffahrt als die Nacht ist der Nebel, da dieser nicht nur bei Nacht die stärtsten Feuer so verdunkelt, daß sie selbst auf geringe Entsernung unsichtbar werden, sondern auch bei Tage die Küste und andere Schiffe mit einem undurchsichtigen Schleier umhüllt. Da sich das Licht im Namps gegen diesen Feind als unwirksam erwiesen hat, so hat man schon frühzeitig zum Bruder des Lichtes, zum Ton seine Zuslucht genommen, dieser hat sich insosern als besonders geeignet erwiesen, als der Nebel, der meist bei ruhigem Wetter eintritt, den Schall vortresslich leitet, weil auf große Ausdehnung eine gleichmäßige Lustbeschaffenheit herrscht, die keine Brechung der Schallwellen durch ungleichartige Lustströmungen veranlaßt. Die einsachsten Instrumente, aber auch nur auf geringe Entsernung hördar, sind die von Menschen geblasenen Hörner und die Gongs; weiter hördar (bis auf 3 km Entsernung) sind die Gloden, noch kräftiger als diese wirken Geschüße. Die Schüsse können aber nicht rasch genug auseinander abgegeben werden, da die Bedienungsmannschaft in der Regel nur aus einem Mann besteht; anderenfalls ersordern die Warnungszeichen durch Kanonenschüsse viele Bedienungsmannschaften und viel Schießbedarf und sind dadurch teuer und



dabei doch noch von unsicherer Wirkung, weil der Ton furz ift und durch einen einzelnen Windstoß erdrudt und bei Sturm und Toben der Gee überhort werden tann. Kanonenschuffe wurden deshalb auch nicht mehr in Gebrauch sein, wenn fie nicht die günstige Eigenschaft hatten, daß durch die Explosion die Nebelwolken plöhlich zerriffen werden und der Lichtblit dadurch bem Seemann die Lage ber Station anzeigt, auch wenn ber Schuß nicht gehört wirb. Als Anallzeichen ist gegenwärtig hauptfächlich die Schießbaumwolle im Gebrauch in Form von Batronen von 100 g Gewicht, die durch Zündschnur und Zündhütchen von Anallquedfilber gur Explosion gebracht werden. Um meisten werden gegenwärtig gur Ausführung von hörbaren Barnungszeichen die Rebelhörner, Dampfpfeifen und Sirenen benutt. Das Rebelhorn, Unfang der 50er Jahre von dem Amerikaner Datoll erfunden und von Holmes verbeffert, besteht aus einem 2 - 3 m langen, geraden tupfernen Rohr, das nach oben nach einem Biertelfreis magerecht gebogen ift und ein flarinettenartiges Mundftud befigt. Es wird mit gepreßter Luft von 1 bis 2 Atmosphären Spannung zum Tönen gebracht. Die Dampfpfeifen, ähnlich angeordnet wie die Pfeisen der Lokomotiven und der Dampfichiffe, werden durch Dampf von etwa 4 Atmosphären Spannung betrieben und find bis auf nahezu 5 km borbar; fie find namentlich in Amerika verbreitet.



885. Raiferhai Speicher mit Beitball, in Bamburg.

Wenn einmal die von bem Bologneier Marconi erfundene, Zelegraphie ohne Draht" in weit vervollsomment fein wird, daß auf größere Emtfernungen eine Berfländigung möglich ist, werden die ihn dem Annehenden Geliffe, bei Rebel fonwohl wie bei Nacht, anflatt durch Schall: und Lichweiten beifer durch elektriche Welten auf die grafahrbochnebe Kille aufmerfilm gemacht werben konnen.

eit bei 1. Schan oben beim Sciafhturm vom Kerlahrenslier mer davon die Ried, das ihr der in d



556. BBafferftanbreiger bei Brunobaufen.

einen Meiner roten Ball angezeigt, der im ersten Sall bis zur vollen, im zweiten Sall bis zur balben Hohe des fichwarzen Balles vulgezogen wird. Die durch das Fallen bes rund 80 kg ichweren Balles veruriachten Stöße werden durch Gummiposster, Luifpuffer und Spiraftebern für ben Turm unichablich gemacht.

Jum Schig bürfte ber Wafferstandsgeriger, wie ein folder in ABS, 556 pernicautiet ift, Ermibnung ut twin fein. Der Wolferindwbergere bie Vennschulen ziget bei Tage mittels acht Telegraphenarmen, nochts mittels acht Lichtern ben jeweiligen Bufferfand auf reichtig einen Momerte lichturchte an, fo bas ibre Schiffsifthere et tennen konnen, ob sie tive Fahrt fortlegen tonnen oder einen geeigneten Wossfrestand abwarten miffen.


Die Caucherkunst und die Bebung und Bergung verunglückter Schiffe.

Die Taudjerkunft.

Bei der vielfachen Berührung, in welche der Mensch schon frühzeitig mit dem Wasser trat, mußte der Wunsch entstehen, das Hindernis, welches dieses nicht selten den Werken von Menschenhänden bereitet, zu beseitigen. Es galt, auch den unterhalb des Wasserspiegels liegenden Raum dem Menschen zugänglich zu machen und ihn zu befähigen, in und unter dem Wasser längere Zeit verweilen zu können. Das Gebiet, auf welchem sich die Taucherkunst zu bethätigen hat, ist im Laufe der Zeit ein immer größeres gesworden. Durch diesen ausgedehnteren Wirkungstreis hat naturgemäß die Ausbildung aller hierfür ersorderlichen Apparate eine große Förderung ersahren. Der Taucher sindet heute Verwendung bei dem Wegräumen von Pfählen, Steinen und sonstigen Hindernissen, er wird verwendet zur Aussührung von Verbolzungen und anderen unter Wasser

zu beschaffenden Arbeiten, zu Untersuchungen der verschiedensten Art, bei der Wegschaffung oder Hebung gesunkener Schiffe u. s. w.

Um bem Menschen ein längeres Berweilen unter Baffer zu ermöglichen, muß ihm das Waffer ferngehalten und er mit frischer atmosphärischer Luft versorgt werden. Durch Ubung wird es zwar bem Menschen möglich, ohne alle hilfsmittel einige Beit unter Baffer zu verweilen, diese Beit ift jedoch sehr beschränkt und würde für die Beschaffung der meisten Arbeiten nicht ausreichend fein. Dieses Tauchen ohne Silfemittel wird namentlich bei der Perlen- und Schwammfischerei, sowie bei der Bernstein= und Korallengewinnung nutbringend ausgeübt. Frühzeitig beginnen die Anaben dieses Gewerbe zu üben, wenn auch zunächst das Tauchen als Spielerei getrieben wird, indem die Anaben nach ins Waffer geworfenen Gelb= stüden tauchen, wobei sie fo flint und geschickt




557. Tanderhelm mit Verfchluf.

sind, daß sie dasselbe auffangen, ehe est tiefere Regionen erreicht hat. Aber bei der größten Ubung ist es nicht möglich, die Tauchzeit länger als 2 Minuten auszudehnen, und selbst diese Zeit wird nur sehr selten erreicht, im allgemeinen vermag ein geübter Taucher nicht länger als eine Minute unter Wasser zu bleiben. Zwei Umstände sind es, welche das natürliche Tauchen beeinträchtigen, der Lustmangel und der Druck, welcher sich einem etwaigen Einatmen der Lust entgegenstellt. Frühzeitig suchte man Vorkehrungen zu ersinnen, die diese Hindernisse beseitigen sollten. Ein umgestürzter Kessel, welchen der Taucher über seinen Kopf stülpte, war der erste primitive Taucherapparat, welchen bereits Aristoteles erwähnt und der sich Jahrhunderte erhielt, da noch im Jahre 1538 vor Kaiser Karl V. zu Toledo dieses Experiment ausgeführt wurde. Endlich wurde dieser Kessel durch einen viereckigen Kasten ersetzt. Mit einem solchen Kasten, der eine gewisse Ühnslicheit mit den heutigen Taucherglocken auswies, wurden Wertstücke der an der Weststüste Schottlands untergegangenen sogenannten unüberwindlichen spanischen Flotte, der Armada, gehoben. Dem englischen Astronomen Hallen (gest. 1742) gebührt das Berdienst, die erste bessere Taucherglocke konstruiert zu haben.

Gine ganz wesentliche Verbesserung erhielten die Taucherapparate einige Jahrzehnte später durch den englischen Ingenieur und früheren Mechanifer Smeaton, indem dieser ber Glode mit Hilse einer Luftpumpe frische Luft zuführte, so daß die Taucher fortan eine längere Zeit unter Wasser bleiben konnten, da ihre Tauchzeit nicht mehr, wie früher, von dem Verbrauch der in der Glocke aufgespeicherten Luft abhängig war. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts erfuhr die Taucherkunft eine abermalige bedeutende Förderung durch die Erfindung von Taucheranzügen, die ein Freitauchen ermöglichen,

von welchem gegenwärtig ber ausgedehnteste Gebrauch gemacht wird.

Um sich das bei den verschiedenen Taucherapparaten zur Anwendung kommende Prinzip klar zu machen, genügt es, ein Glas umgestülpt in ein Wassergefäß einzutauchen, wobei es größtenteils leer bleiben wird, weil die eingeschlossene Luft das Eindringen des Wassers unmöglich macht. Je tiefer man ein solches Glas in dem Wassergefäß hält, je mehr wächst der Wasserdruck und je mehr wird die Luft hierdurch zusammengepreßt, so daß ein immer größeres Quantum Wasser in das Glas eindringen kann. Dem in der Tiefe, in welcher der Taucher arbeitet, herrschenden Wasserdruck muß der Druck der Luft



559. Caucher im Anjuge und mit Enftpumpe.

entsprechen, welche dem Taucher in ber Glode ober in dem Angug gugeführt wird, und zwar muß ber Luft= drud höher wie ber Wasserdruck sein, ba fonst bas Baffer aus der Glode nicht in dem erforderlichen Maß entfernt oder der Taucher= anzug von bem Baffer zusammengepreßt werden würde. Der höhere Luftbrud, in weldjem die Taucher beständig arbeiten müssen und der auf höchstens 31/2 Atmosphären Überdruck gesteigert werden barf, erschwert bas Geschäft fehr und macht es zu einem außerordentlich anftrengenben, bem nur fehr fräftige Naturen auf die Dauer

wachsen sind. Im allgemeinen muß als größte Tauchtiefe eine solche von 30 m ansgenommen werden.

Das Tauchen im Anzug, das sogenannte Freitauchen, überwiegt heute bedeutend, tropdem das Tauchen mit der Glode durch die weitgehende Ausbildung derselben als Taucherschacht, Tauchertunnel u. s. w. gleichfalls große Fortschritte aufzuweisen hat. Aus der Kopfrüstung mit Zubehör, wie sie bereits zu Hallens Zeiten zur Anwendung kam, hat sich allmählich die heutige Taucherrüstung entwickelt. Der Taucheranzug muß vollständig luftdicht sein, damit in denselben kein Wasser eindringen und umgekehrt aus ihm keine Luft entweichen kann. Mit Ausnahme des Kopsteils, des Helms (Abb. 557), besteht der Anzug aus gummierten Geweben. Der Taucher steigt zunächst in das Beinkleid und stedt dann die Arme durch die Ärmel. An den Handgelenken werden diese mit Gummiriemen zum sesten Anschluß gebracht. Ist der Anzug geschlossen, so wird dem Taucher eine Brustplatte mit Halsring übergehängt, und mit diesem das Gummikleid durch Druckschrauben und Metallstreisen sest mangeichraubt. Der Helm, der gewöhnlich aus Kupfer bes Halsrings wird der Helm angeschraubt. Der Helm, der gewöhnlich aus Kupfer besteht, besigt drei Öffnungen, zwei seitliche und eine vordere. Diese Öffnungen sind mit


Glas geschlossen. Das vordere Glas sist in einem runden, mit Gewinde versehenen Ring und wird erst kurz, bevor sich der Taucher in die Tiefe begibt, in den Helm eingeschraubt.

Die Bumpe muß in diesem Moment ichon in Thatigfeit gesett werden.

Ilm den Auftrieb des mit Luft gefüllten Taucheranzuges zu überwinden, genügt nicht das Gewicht des Tauchers, vielmehr muß dieser noch eine künstliche Belastung ershalten. Dieselbe besteht in den bleiernen Schuhsohlen von zusammen 20 kg Gewicht und in zwei Bleiplatten von 7 oder 10 kg Gewicht, die dem Taucher auf Brust und Rücken gehängt werden. Diese Gewichtsbelastung und ihre Anordnung hat jedoch noch einen anderen sehr tristigen Grund. Wenn irgend wer, so kann der Taucher es ersahren, daß das Gehen nur in einem abwechselnden Stützen und Fallen besteht. Legt er das Brustzgewicht ab, so ist es ihm absolut unmöglich, vorwärts zu gehen. Das Rückengewicht bringt eine Neigung nach hinten hervor; beim Heben eines Tußes fällt der Körper zurück, und der Taucher ist gezwungen, zur Stützung den ausgehobenen Fuß nach hinten zu setzen: er hat einen Schritt rückwärts gemacht. Auch fühlt er sehr bald, daß zum Gehen eine ges

wisse Schwere nötig ist. Würde der Mensch nicht der Schwerkraft unterliegen, so würde ihm das Gehen unmöglich sein. Läßt daher der Taucher, um dem Übelsstand des Rückwärtsgehens zu entrinnen, auch das Rückengewicht sort, so daß nur die schweren Bleisohlen ihn am Grund sesthalten, so kann er wiederum nicht gehen, denn wenn er auch einen Fuß hebt, er mag sich abmühen, wie er will, er gewinnt keinen Schritt, da sein Körver nicht nach vorn, aber auch nicht nach hinten fällt. Sein ganzes Arbeiten ist ein abwechselndes Heben und Senken der Beine, ohne von der Stelle zu kommen.

Die ganze Belastung des Tauchers wiegt etwa 40 kg, zieht ihn also rasch an den Grund. An seinem Anzuge ist eine Leine besestigt, die ein Gehilse in den Händen behält und so weit anspannt, daß der Taucher sowohl eine Führung hat, als auch durch einen oder mehrere Rucke Signale geben kann. Die Leine dient schließlich zum Wiederemporziehen des Tauchers; sie ist, nach Art der Lotleine, von je 2 zu 2 m mit verschieden= artigen Marken versehen, um leicht die Tiese ablesen zu



559. Amerikanische Tancheranorüffung.

können. Die zur Zeit gültigen Signale sind: ein Zug: alles wohl, zwei Züge: mehr Luft, drei Züge: zu viel Luft, vier Züge: holt mich herauf, fünf Züge: ich will mit dem Sprachrohr sprechen. Für die Bedienung dieses erst in späterer Zeit eingeführten Hilfs-mittels ist ein Gehilse angestellt, der gleichzeitig den Luftschlauch in Ordnung hält und ihn leitet, wenn der Taucher seinen Ort verändert, auch für richtigen Druck unter Beobachtung des am Luftschlauch besindlichen Manometers (Druckmessers) sorgt, so daß mit den zwei an der Pumpe arbeitenden Leuten drei Mann zur Bedienung eines modernen Taucherapparates ersorderlich sind. Der Ort des Tauchers wird stets deutlich ersannt durch eine Menge aussteigender Luftbläschen. Der luftbringende Schlauch hat seinen Ansah am Hinterteile des Helms; durch ihn tritt ein beständiger Luftstrom ein. Für den Wiederaustritt muß gleichsalls gesorgt werden, hierfür sindet sich an der Vorderseite ein Ventil, das der Taucher weiter und enger stellen kann. Die ausgeatmete Luft passiert eine Menge seiner Löcher; sowohl hierdurch als durch den Druck, den die Lust selbst nach außen übt, wird dem Eindringen von Wasser vorgebeugt.

Derartige Taucher arbeiten gewöhnlich paarweise und abwechselnd, eine einzelne Tauchung dauert durchschnittlich eine halbe Stunde, auf sie folgt eine längere Ruhepause, so daß ein Taucher bei schönem Wetter etwa 7 bis 8 Fahrten in einem Tage macht.

Außer diesem gewöhnlichen Apparat sind noch allerlei verwickeltere erdacht worden, durch welche der Taucher von der Oberwelt noch unabhängiger gemacht wird und gleich



540. Tancher mit Luftregulator ohne fielm und finjug, fogenannter flachttancher. Rach Q. von Bremen & Co. in Riel.


bei einem Uberbrud pon 1 m ibre Thatigfeit veriggt. Um langiten hielt fich ber fogenannte Gcaphanderapparat im Gebrauch. welcher bem eben beichriebenen abnlich mar und nur in einem mit einem metallenen Selm perfebenen luftbichten Unsuge beitanb. ber bon oben mit Quft gefullt murbe. Dit biefem Apparate gingen bie Taucher ber englischen Abmiralitat bis gu 41 m Tiefe hinab, trop ber geichilberten Unautraglichfeiten und tron bes Ilmftanbes, bag ber Taucher jeben Bumpenhub fühlte.

Es ift baber als ein gans auferorbentlicher Fortichritt auf bem Bebiete bes Tauchermefens au bezeichnen, bag 1865 bie beiben Frangojen Rouquaprol Denaprouge eine Borrichtung gur Unwendung brachten, welche ben Drud ber eingeatmeten Quit nicht nur genau ber jebesmaligen Tiefe angupaffen im ftanbe ift. fondern auch trotbem bem Tauder gestattet, ju atmen, wann er will, fo bag er nicht burch übermagige Buftromung ber Luft belaftigt werben tann. Bunachft wird bie Luft in einen ouer auf bem Ruden bes Tauchere befinb. lichen Cylinber, ben Behalter, geprent, welcher, aus Stabiblech

 einem geringen Überdruck weicht die Decke nach außen zurück und schließt das Bentil. Es befindet sich also im Regulator immer Luft von einer nur ganz wenig höheren Spannung, als es der Tiefe entspricht. Nun ist der Saugeschlauch, welcher zum Munde des Tauchers führt, nach diesem Behälter geleitet. Bei jedem Atemzuge verdünnt sich die Luft im Regulator, die Decke wird durch den äußeren Wasserdruck gesenkt, das Bentil zum Behälter öffnet sich und der Regulator erhält wieder so viel Luft, dis diese den Deckel dem äußeren Wasserdruck gegenüber zu heben und so das Bentil zu schließen im stande ist. Der Saugeschlauch ist mit einer Lippenscheibe versehen, welche der Taucher

zwischen Lippe und Rähne nimmt, sowie mit zwei Bebigläppchen, mit Hilfe welcher er vom Taucher festgehalten werden Außerdem befindet sich fann. am Saugeschlauch ein nach oben gehendes sehr weiches, flaches Gummirohr, welches für gewöhnlich durch den Drud des Wassers zusammengepreßt wird, also gegen Ginftrömung ges Dagegen öffnet es schlossen ist. sich, sobald Luft von innen ein= geblasen wird. Dies geschieht nun durch das Ausatmen. Jenes weiche, flache Rohr dient als Atmungsventil und zeigt burch die von jedem Atemzuge ausströmende Luft, welche in Blas= chen in die Sohe steigt, die Stelle an, wo fich ber Taucher befindet.

Durch verschiedene Handshabung des soeben beschriebenen Apparats kann sich nun der Taucher innerhalb gewisser Grenzgen selbständig bewegen. Busnächst kann er, anstatt durch den Saugeschlauch auszuatmen, die Luft durch die Nase von sich geben, so daß diese in den Unzug ausströmt. Derselbe füllt sich dann mit Luft, und der Taucher schwimmt, wenn er sich ins Wasser wirst, wie ein Kork,



sich dann mit Luft, und der 561. Caucher mit Luftregnlator und Porrichtung zum Sprechen und soren sowie unterseeischer Lampe.

Taucher schwimmt, wenn er sich Nach L. von Bremen & Co. in niel.

was oft außerordentlich possierlich aussieht, zumal naturgemäß alle Bewegungen, die er in dieser Lage aussühren kann, plump und täppisch sind. Nunmehr öffnet er einen oben am Helm besindlichen Hahn, durch welchen die Lust ausströmt. Der Anzug entleert sich also, schmiegt sich zunächst an den Beinen an, diese sinken, und langsam folgt der Oberkörper nach. Unten angelangt, nimmt der Taucher eine aufrechte Stellung ein. Die schweren Bleisohlen halten die Füße auf dem Grund fest; außerdem sorgt ein Brustund ein Rückengewicht für anderweitigen Ausgleich des durch den umfangreichen Helm hervorgebrachten großen Auftriebes.


Das Aufblasen kann zweckmäßiger durch Öffnung eines zweiten Hahnes erfolgen, welcher Luft aus dem Behälter in den Anzug strömen läßt. Dies hat den großen Vorteil, daß der Taucher auch aus dem Anzuge atmen kann. Endlich kann das Aussteigen im

Fall der Not auch durch Abwersen der Bleisohlen ersolgen, die bei manchen Anzügen (nicht bei allen) dazu eingerichtet sind. Der Austrieb des Körpers und Helmes genügt, trop der anderen Gewichte, den Taucher zu heben, was dann in der Regel in wagerechter

Lage geschieht.

Man hat den Taucher auch unabhängig vom Boot und der Luftpumpe gemacht, indem man den Behälter vergrößerte und mit start gepreßter Luft füllte. Da der Regulator in der oben beschriebenen Weise stets für eine richtige Spannung der Luft im Atmungsschlauche sorgt, so muß ein solcher Apparat so lange wirken, als die Spannung in dem Behälter größer ist, als es der betreffenden Tiese entspricht. In der Regel soll der Apparat Luft für eine Stunde Ausenthalt unter Wasser fassen können.

Abb. 559 zeigt eine amerikanische Taucherausrüstung, welche ganz ähnliche Bestandteile ausweist. Der Lustbehälter A ist durch das mit einem Ventil versehene Rohr B mit dem Helm des Tanchers verbunden, bei C entweicht die ausgeatmete Luft. DD sind hohle Kautschukkissen, welche durch die Ventilröhren Ell aus dem Lustbehälter gefüllt werden können und dann wie eine Fischblase wirken. Die Entleerung kann durch das Ventil K erfolgen. Das Tauchen mit einem solchen Lustvorrat ist besonders dann am Plaze, wenn es gilt, ein gesunkenes Schiff auszuräumen, da es begreislicherweise für den gewöhnlichen Taucher ein zu großes Wagnis wäre, sich in den Käumlichkeiten des Schiffes herumzutasten, während seine Existenz an den mitgeschleppten Lustschlauch und dessen gute Erhaltung geknüpst ist.




863. Unterfeeische Petroleumlampe.

563 u. 564. Marcilhacys Tancherhelm mit elektrischer Campe. Rach "Engineeiing".

Endlich können fürzere Jahrten auch ohne Helm und Anzug, also nur mit dem oben beschriebenen Luftbehälter nebst Regulator, geschehen, wosür ein besonderes längeres Luftsaugrohr vorhanden ist, dessen Ende ebensalls in den Mund genommen wird, während eine biegsame Rautschufplatte die Mundgegend bedeckt und vom Wasser angedrückt wird. Hierzu kommt dann als notwendiges Stück noch eine Nasenquetsche, um das Eindrigen von Wasser in die Nase zu verhüten. Diese Art des Tauchens ist insbesondere in heißen Gegenden im Gebrauch (Abb. 560).

Für eine beständige Verbesserung und Weiterbildung aller für die Taucherei erforderlichen Apparate und Hiljsmittel ist in Deutschland seit Jahren die Firma L. von Bremen & Cv. in Riel in hervorragender Weise thätig. Dieselbe hat unter anderem das Telephon in den Dienst des Tauchers gestellt, sowie auch eine untersseeische Lampe konstruiert. Dieselbe besteht aus einer Petroleumlampe mit künstlicher,




565. ferfente Candericatt. Rad "Seientife American".

bient bagu, die Thatigkeit der Debel zu hemmen. Bevor man die Lampe gebraucht, wird die Luft aus bem Chlinder getretben, so daß das Licht in einem luftleeren Raume brennt.

Der Marcishach in Paris patentierte Beleuchlungsapparat besteht in einer Glühlampe, die in einen Cylinder eingebaut ift, der an Stelle der oberen Glasplatte dirett an ben Belm angeldraubt wirb (Ild. 563 u. 564).

Zauderaschen, Zauderischafte und Zaudertunnet. Die flitfein Zauder goden weren wo 365, sie wurden mit Gemischen beichwert, um der Mittrieß aufalteben, und die darin der Serfonen woren hinfüglich übres Bedarfs mit richter Dutt zureit ausstellichte und bie beit in der Vollec um hinder und Gefäse angewielen, die neben der Glode hinabgelassen und wie dere niemeren Raum burch Schläufe im Berknibung gebend; wurden. Im die kipt in die Zaudersscheid überzuführen, öffnete man einen Hahn und ließ die durch das Wasser verdrängte Luft durch den ebenfalls geöffneten Verbindungsschlauch in das Glockeninnere eintreten. Diese Art der Luftzuführung war sehr umständlich, und der Apparat ersuhr dadurch eine wesentsliche Verbesserung, daß man die Luft mittels einer Pumpe durch einen Schlauch direkt in die Glocke einführte, die benutzte Luft entweicht hierbei durch ein Ventil.

Im Jahre 1845 schaffte die Stadt Hamburg für die vielfach auszuführenden Arbeiten unter Wasser, wie namentlich die Entfernung von Pfahlstummeln und Steinen



566 bis 569. Hardidtes Tieftauchapparat.

aus dem Fahrwasser, eine Taucherglode an. Die Glode, die auf einem für diesen jpeziellen 3wed erbauten Fahrzeug untergebracht ist, besteht aus Gußeisen, im Inneren mißt sie 1,25 resp. 1,75 m, die Sohe beträgt 2 m. In derselben können zwei Ur= beiter Plat finden und fich jo bewegen, daß sie ihre Werfzeuge benuten fonnen. Die Bersorgung der Gloce mit frischer Luft erfolgt in derfelben Weise, wie folche Taucherapparate die üblich ift, d. h. durch einen Schlauch und mittels einer Luftpumpe. Much für die Signale zur Berftandigung zwischen den in der Glode befindlichen Arbeitern und ber Deckmannschaft sind, wie im allgemeinen üblich, Zei= chen im Gebrauche. Diese Signale bestehen in Schlägen mit dem hammer gegen bie Glodenwandung. Auf bem Ded des Fahrzeuges befinden fich mehrere Winden. größere bient zum Genten und Seben ber Glode und der an diese etwa gehängten Wegenstände, bie zweite wird zum Beben von Gegenständen benutt, die von den Arbeitern am Grunde an bas Windetau befestigt werden. Die Benutung der Glode


erfolgt in der Weise, daß die Taucher in einem Boot unter die Gloce sahren und in diese einsteigen, und zwar sind im Inneren zwei Bänte angebracht. Das Boot wird nun entsernt und die Glocke ins Wasser hinabgelassen. Durch Hin- und Herschren suchen die Taucher die Stelle auf, an welcher sich das zu entsernende Hindernis besindet. Wenn sie die richtige Stelle gefunden haben, so lassen sie die Glocke bis nahe auf den Boden senken und beginnen die Arbeit.

Die Tauchergloden sind durch die Erfindung der Taucherschachte ziemlich in den Hintergrund gedrängt. Zuerst hat der französische Ingenieur Colomb (1778) einen

- Couple


solchen Schacht in Vorschlag gebracht, doch wurde erst 60 Jahre später eine solche Vorrichtung bei der Sprengung von Felsen neben der Loire-Mündung angewandt. Die Taucherschachte haben vor den Gloden den Vorzug, daß sie stets von oben zugänglich sind und daß sie, weil geräumiger, eine größere Leistungsfähigkeit besißen. In den Ab-bildungen S. 436 u. 437 ist ein Taucherschacht dargestellt. Die Taucherschachte sind meist in Schiffen eingebaut und immerhin nur für mäßige Wassertiesen verwendbar. Um größere Tiesen erreichen zu können, hat Hersent 1879 für den Brester Hafen einen Schacht konstruiert, mit welchem eine Tiese von 12 m erreicht werden kann. Der obere Teil dieses Schachtes ist in Abb. 565 wiedergegeben.

Da die Taucherarbeit im Anzuge bei Tiefen von über 30 m, wie schon oben ansgesührt wurde, sehr anstrengend oder überhaupt nicht aussührbar ist, so waren die Erstinder bemüht, Borkehrungen zu ersinnen, welche diesem Übelstande abhelsen. Diese Borzichtungen bezeichnet man mit dem Ausdruck Tieftauchapparate. Derartige Tief-



tauchapparate stehen burch ein Rohr mit der freien Luft in Berbindung. Die Abb. 566 bis 569 zeigen den von Haedide entworfenen Apparat. Derfelbe besteht aus dem stets über Wasser befindlichen Ropfe (Abb. 566) und dem Arbeitskasten, welcher auf Radern auf dem Meeresgrund ruht; beide find (Abb. 568) durch das entsprechend traftige Steigerohr verbunden. Die aufrechte Lage wird durch einen Schwimmkasten gesichert, welcher bas Steigerohr unter dem Kopfe (Abb. 567) umgibt und bei Strömungen verankert werden Im Roufe (Abb. 569) befindet sich die Maschine (a) zur Lüftung und zum Auspumpen des Waffers (d), die Drehung der Fugrader geschieht durch Ginlaffen von Baffer in die Triebenlinder. Die Bewegung ift jedoch nur innerhalb geringer Grenzen ausführbar. Un verschiedenen Stellen des Apparates find ftarte Glafer angebracht. je zwei übereinander, von benen bas eine für die Lampe, bas andere gum Geben bient. Alle Arbeiten, die vom Schachte aus ausgeführt werden follen, fonnen nur fünstlich durch Stopfbuchsen (Abb. 569) erfolgen, eine Arbeitsweise, die ebenso schwierig wie unficher ift.

An dieser Stelle ist sodann der Taucherboote Erwähnung zu thun. Diese Taucherboote gestatten auf Stunden hinaus eine selbständige freie Bewegung eines Menschen unter Wasser. Abb. 570 zeigt das Haedickesche Taucherboot, das durch Treten bewegt wird. Der Treiber besteht in einem Schaufelraderpaar, bei welchem die Flügel drehbar angeordnet find und fich von felbst rechtzeitig quer und länge ftellen, so daß sie nur in einem Sinne treibend wirken. Der Taucher hat den uns bereits bekannten Taucheranzug an und erhält seine Luft aus bem Boote felbst, welches mit folder von hoher Spannung gefüllt ift. Dieselbe durchströmt eine Schlauchtrommel, fo daß ber Taucher fich von dem vorher von ihm verankerten Boote entfernen tann, soweit der Schlauch reicht. Das Boot besitht ferner einen beweglichen Boden, welcher mit Silfe einer frajtigen Ubersetung aus- und eingebrudt werden tann, wodurch fich bas Boot hebt oder Diese Bauart wurde später umgestaltet. Statt bes beweglichen Bobens wurde eine Pumpe angebracht, mit beren Silfe Baffer eingepumpt werden fann, fo bag bie Senkung auf diesem Wege erfolgt. Da das Boot mit gepreßter Luft gefüllt ist, deren Spannung den äußeren Wasserdruck übersteigt, so genügt das Offnen eines Hahnes, um Wasser auszupressen, das Boot also zum Steigen zu bringen. Diese Einrichtung hat indessen wieder ben Rachteil, bag ber Taucher gegen bas Ende feines Anfenthalts Befahr läuft, nicht mehr genügend Preffung zu haben, vielleicht alfo hilflos unten bleiben ober bas Boot im Stiche laffen muß, um fich auf die uns befannte Weise nach oben zu flüchten.



572 u. 578. gardichen Submarineguder.

In neuester Zeit sind derartige Boote wiederholt zur Ausführung gekommen. So fand Mitte Dezember des Jahres 1886 in den Tilbury Docks bei London eine Bersuchsfahrt mit dem von Fletcher Son & Farnell erbauten unterseeischen Boote "Nautilus" Dasselbe ist 18,3 m lang, hat 2,4 m Durchmesser, ist cylindrisch mit spipen Enden und für den Druck von 15 m Wasserfäule gebaut. Die Anderung des Tief: gangs wird auch hierbei durch Anderung des Eigenvolumens bewirkt. Indessen find statt des beweglichen Bodens an jeder Seite vier in Stopfbuchsen laufende Kolben angebracht, welche von Sand oder durch Maschinentraft aus- und eingeschoben werden können. Die bewegende Kraft, vier Pferdestärken, welche durch 140 galvanische Elemente geliefert werden, treibt durch Bermittelung einer Dynamomaschine zwei Schrauben. Das Boot ist für die gewöhnliche Fahrt bis zur Linie A B versenkt und erhält sich in berselben leicht durch ein Flachsteuer (in der Abbildung nicht angegeben). Es ragt alsdann nur der Kommandoturm hervor. Die Befatung besteht aus feche Mann, welche nach den bisherigen Bersuchen mit ber vorhandenen Luft zwei Stunden lang ausreichen. Das Boot ist hiernach weniger, wie das von Saedide gebaute, für längere Untersuchungsfahrten eines einzelnen unter Waffer, als für fürzere Ausfahrten, bei welchen die Silfe mehrerer in Anspruch genommen wird, geeignet.

In neuerer Zeit sind sowohl in Spanien wie in Frankreich wiederholt Bersuche mit Unterseebooten angestellt worden. Den Erfindern ist fraglos auf diesem Gebiete noch

ein reiches Feld zu ihrer Bethätigung gegeben.

Während das Taucherboot die Untersuchung der Arbeiten unter Wasser gestattet. macht es der in der Abb. 572 bis 576 dargestellte Submarinegucker möglich, die Arsbeiten von oben her zu beaufsichtigen. Der Grund, weshalb man nur selten bis tief in das

- July




Boller eigen fann, liegt, abgriefen von einer etwaigen Unländertie bestellen, in bem Krife per unrohligen Eberfinde. Bei midger Stut und beliem Beitet einen man vir iri auf pen Grund der Bereichte und bei Bestelle ann man ein iri auf pen Grund der Bestelle Bei Stutte finder, met ibam of per Beffejt bei Stigftabelen im Stage wirt. Mits dess ist durch eine Borrichtung vermieben, welche in einechtig fieder geen fohn wer langer Zeit von den eine Borrichtung vermieben, welche in einerfahre Grenn fohn wer langer Zeit von den Grüntunmissienen mit einem Wilstelbere, met gehen noch unten, in das Weifer getauch wirt. Summer bering der Wilde ein des Wosfelte Geftelt aus der Wilstelber un brieft in in ist weite und bei der wirt. Summer der wirt der in das Wosfelt um brieft in in den Schleite angebracht. Um iebod auch beiter unachkänigter zu fein, hat zweiche noch eine Krifelter angebracht, und beiten Woshen und Deptelfas reicht, so das die Kraft des Mages und die Welendfung verfatte wiede.

Die vollkommenfte after Leifungen biefer Art ist der von Tofelli erkaute Zauferzapparat Reptun, des une Greefungs dekentherde Gettelein gelegant ift, die 31 1000 m) beitimmt ift. Mit defem Auspact follen Sondberungen dem Bau von Genfültimen und Jefennaligen, die Befrörerung von Groepeds um da flichtig Arteiten und Unterluckungen bewerftelligt werden. Bereits vor Jahren ift Tofelli bis 311 einer Ziefe von 70 m inderegagnagen.




Das Berdrängen des Solffen burch Juff indet jedoch nicht nur für Afleiten unter Solffer, johdern auch für Afleiten in Bodemarten, welche fürst mit Weifer durchfest find, Ein Waffen der Aufliche Auflich aufliche
577. Imgefallenes Schiff im Bamburger Bafen.



Das Beben und Bergen berunglüditer Schiffe.

Die regelmäßig auftretenden Stürme bereiten alljährlich einer großen Anzahl Schiffe den Untergang. Findet dieses Ereignis in ber Nahe der Kuste statt oder innerhalb einer Schiffahrtöftraße infolge elementarer Greignisse oder durch einen Ausammenstoß, so bildet das gestrandete oder gesunkene Sahrzeug nicht selten ein großes hindernis, deffen Beseitigung nötig wird. Die jum Beben eines gesunkenen Schiffes dienenden Mittel haben bereits eine folche Ausbildung erlangt, daß in gahlreichen Fällen noch eine Lösung ber Aufgabe möglich sein wurde, wenn hierbei nicht die Rostenfrage die ausschlaggebende ware. Für die Bebung gesuntener Schiffe tommen, abgesehen von gang bestimmten Fallen, zwei Methoden zur Unwendung und zwar entweder das Aufwinden mittels Rrane und Binden oder die Benutung des Auftriches, wasserdicht abgeschlossener und leergepumpter Pontons, von Luftsäden u. f. w. Bon dem letteren Mittel hat zuerst der Submarineingenieur Bauer Gebrauch gemacht, und als die erste gelungene Hebung eines größeren Schiffes ist die des Dampfers "Ludwig" burch Bauer zu bezeichnen. Bauer befestigte mit hilfe des Tauchers eine große Bahl von Ballons mittels starter haten, welche in die Seitenluken des Schiffes gebracht wurden, an das Schiff, pumpte dann Luft in diese und hob das Schiff auf. Nachdem ihn eine Sturmnacht um die Früchte dieser ersten Arbeit gebracht hatte, wiederholte er die Hebung im Sommer 1864. Es glüdte ihm, das Schiff abermals hoch zu bringen, worauf er es auf die schweizerische Rüste schleppte.



679. gebnug eines Baggers. Rad "Centralblatt ber Bauverm."

Für das Heben leichter Fahrzeuge benutt man offene Prähme, über welche schwere Windebäume gelegt werden, die mit Hilfe von Spillbäumen (eingesteckten Hebeln), Flaschenzügen und Winden gedreht werden, in ähnlicher Weise, wie Abb. 585 es veranschaulicht. Die an dem zu hebenden Schiffe angebrachten Ketten winden sich auf den Windebäumen auf. Sobald der Rand über Wasser gefommen ist, schöpft man das Wasser, falls das Schiff nicht oder nur wenig beschädigt ist, aus, so daß die weitere Hebung von selbst erfolgt. Anderenfalls muß das Schiff auf eine seichte Stelle aufgeseht werden.


Ehe auf die Hebung untergegangener Schiffe weiter eingegangen wird, möge zunächst die Wiederaufrichtung umgefallener Schiffeschrzeuge behandelt werden. Die Abb. 577 bis 579 zeigen umgefallene Schiffe, Abb. 578 läßt die mächtigen Spieren erkennen, mit deren Hilfe das Schiff in diesem Falle wieder umgekantet wurde. Ein in der Weser gesunkener Bagger mußte ebenfalls, ehe seine Hebung beginnen konnte, gewendet werden; wie man hierbei versuhr, läßt Abb. 579 erkennen. Es stand für die Arbeit ein Schwimmskran zur Verfügung, der nur ein Gewicht von 40 000 kg heben konnte, während für die Aufrichtung etwa 170 000 kg ersorderlich waren. Um diese Leistung zu erzielen, brachte man an dem Bagger lange Hebel (a) an, und zwar wurden die starken Balken,

welche die Hebel bilbeten, mit den Tauen b b besestigt. Die Stützen a wurden nur bei der Aufstellung der Hebelbalken benutt. Im ganzen wurden 15 Balken aufgestellt und durch die Querbalken a miteinander verbunden. An den Balkenenden bei e und auf zwei Schleppkähnen bei kwurden zu Flaschenzügen gehörige Blöcke angebracht und Jugtaue eingeschert. Jedes Tau lief nach einer Winde (h). Außerdem wurde noch ein Drahtseil durch die Dampswinde eines Baggers angezogen. Mit Hilse dieser Vorkehrungen ward der Bagger in 11. Stunde aufgerichtet. Zur Hebung in der aufgerichteten

Lage wurden Tragtaue i benutt, die bereits vorher unter Zuhilsenahme von Tauchern um den Bagger gelegt worden waren. Die gesamten Hebungsarbeiten bedingten einen Auswand von 35 000 Mark.

Das Heben und Bergen großer verunglückter Schiffe ift eine Aufgabe, beren Löfung in jedem einzelnen Falle in einer besonderen Beise erfolgt, da die Berhältniffe, die für dieselbe maggebend find, wie die Beschaffenheit bes Baffers, Vorhandensein von Flut und Ebbe, die Tiefe des Waffers u.f. w. fehr verschiedenartig find. Große und Lage des Schiffes. die Art der Beschädigung spielen, wie leicht erflärlich fein dürfte, eine besonders einflußreiche Rolle.

Nicht selten liegt ein Schiff berart, daß bei gewissen Basser= ständen der Schaden zu Tage In einem folden auns stigen Falle bereitet die Dich= tung bes in bem Schiffsrumpf etwa durch einen Zusammenstoß entstandenen Loches feine allzu großen Schwierigkeiten. Man stellt zu diesem Zwecke ein fogenanntes Riffen her, das aus Segeltuch und Werg besteht und sich gut an die Schiffswand anpaßt. Fängt man nun an, ben Schiffsraum leer zu pumpen, so preßt das Wasser, sobald es



580. Ansbesserung einer Raimaner. Dit hitse eines offenen Caiffons.


außen etwas höher steht als im Schiffsinneren, das Kissen immer sester gegen die Schiffswand und dichtet es immer vollkommener ab. Ist das Schiff slott geworden, d. h. hat es sich vom Boden abgehoben und schwimmt wieder, so wird es in ein Dock geschafft und ausgebessert. — Das gleiche Prinzip liegt dem in Abb. 580 dargestellten Versahren zur Ausbesserung einer Kaimauer, an einer unter Wasser liegenden Stelle, zu Grunde. Der offene Caisson wird in diesem Falle wie ein sogenanntes Kissen durch den äußeren Wasserdruck bei Entleerung des inneren Naums sest gegen die Mauer gepreßt.

Schwieriger wird bereits die Aufgabe, wenn das Schiff fo tief liegt, daß es fich beständig vollständig unter Wasser befindet. Die nächste Aufgabe ist alsdann das Abtakeln Durch Taucher sucht man so viel von der Ladung zu beseitigen, d. h. zu bergen, als nur immer möglich ist. Ist die leptere Arbeit beendet, so beginnt man mit bem Dichten bes Leds. Um bas Schiff leerpumpen zu können, ift die Berftellung von Schächten erforderlich, die es ermöglichen, aus den Luten Baffer zu pumpen, ohne daß solches wieder an dieser Stelle in den Schiffsraum hineinstleßen kann. Die Schächte muffen daher von den Luten bis über Baffer reichen. Die mächtigen Bumpen, die gu derartigen Arbeiten erforderlich find, befinden fich gewöhnlich auf oder in den Sebefahrzeugen die speziell für die Benutung bei den Sebungsarbeiten gesunkener Schiffe beftimmt find und zu Seiten berfelben verankert werden (f. Abb. 581, welche die Bebung und Bergung S. M. Torpedobootes S. 85 barftellt). Die Pumparbeit muß im ersten Stadium sehr vorsichtig geschehen, die Schiffe haben nämlich im hohen Grade das Bestreben, in dem Augenblick, in welchem sie hochkommen, d. h. sich von dem Boden abheben, umzufallen. Um diesem Ereignis, wodurch nicht nur die gange bisherige Muhe vergebens ware und die weiteren Bebungsarbeiten fehr erschwert wurden, nach Möglichkeit vorzubeugen, wird das Schiff durch fogenannte Toptakel mit den auf beiden Seiten des verunglüdten Schiffes liegenden Sebefahrzeugen verbunden. Die Toptakel find Flaschenzüge, die dem Steigen des Schiffes entsprechend in Spannung gehalten werden muffen. Das Lösen bes Schiffes von dem Boden, an dem es infolge des sogenannten Sogs außerordentlich fest haftet, erfolgt fehr plöglich. Um die Wirtung des Bodenfogs zu mäßigen, benutt man Schläuche, die in den Grund eingeführt werden und burch welche mittels einer Luftpumpe Luft in den Boden eingepreßt und dieser gelockert wird.

Die erwähnten Sebefahrzeuge bestehen jest meistens aus Gifen. Die Schiffe haben einen flachen Boben und find mit außerordentlich ftarten Lumpen und Dampfwinden ausgestattet. Das Innere ist in eine größere Anzahl Kammern eingeteilt, die sämtlich wasserdicht sind. Ihr hauptzwed besteht barin, mit Wasser gefüllt zu werden, falls bas Fahrzeug geseukt werden soll, und wieder leer gepumpt zu werden, falls dieses gehoben werden foll. In der Mittellinie besiten derartige Bebefahrzeuge in der Regel mehrere große vieredige Schachte, die sich durch die ganze Sohe des Schiffes erftreden. Diese Schachte, welche als Rofern bezeichnet werben, dienen bazu, Stahlbrahttaue hinablaffen zu können, die um das gesunkene Fahrzeug geschlungen werden. Man greift zu diesem Mittel, wenn es nicht gelingt oder nicht möglich ift, die Offnungen eines Schiffes zu bichten und dieses somit in dem beschädigten Bustande gehoben werden muß. Bei einer solchen Hebung werden zwei der Hebefahrzeuge auf beiden Seiten des Schiffes verlegt und die Stahldrahttaue unter beffen Riel gezogen und in den Rofern hochgenommen. Um die Taue unter dem Schiff durchziehen zu fonnen, wird es häufig erforderlich, mit der Dampffprite Löcher in den Sand unter dem Schiff herzustellen, durch welche die Taue durchgezogen werden. Derartige Arbeiten erfordern in der Regel viel Geduld und Geschicklichkeit. Die Hebung eines Schiffes vollzieht sich, je nachdem in dem betreffenden Wasser Flut und Ebbe herrschen, oder solche nicht eintreten, in etwas verschiedener Weise. Ift letteres der Fall, so ist es erforderlich, zunächst die Bontons durch Füllung zu senken, das Schiff wird nun mittels der Stahlbrahttaue an denselben angeschlagen, wobei barauf zu achten ift, daß die Taue gang stramm gespannt werden. Runmehr wird das Baffer aus den Pontons ausgepumpt und es hebt sich mit den steigenden Fahrzeugen auch das Schiff, vorausgesett, daß die Sebefraft, d. h. der Auftrieb der Sebeschiffe groß genug ift. Bit es gelungen, das gesunkene Schiff etwas zu heben, so fahren die Bontons mit dem dazwischen hängenden Schiff nach einer weniger tiefen Stelle und feten es hier ab. Run beginnt das Spiel von neuem, d. h. die Pontons werden wieder mit Baffer gefüllt, bie Retten werden wieder ftramm gezogen und alsbann die Pontons abermals leergepumpt. Auf diese Weise verfährt man jo oft, bis das Schiff wieder an der Oberfläche erscheint.

Die Arbeiten zur Hebung oder zur Forträumung gesunkener Schiffe sind vielfach hinsichtlich ihres Erfolges unberechenbar, und das Bergungsgeschäft ist daher ein sehr





881. gebung und Bergung bes Torpedebootes B. 85. Rad "Mutter Erbe".




582. Bergung ber "fithabaska".

gewards und beuren. Die fortischfing des in die Elle, gegrußer von Miena geunteren Schiffe, Albabalte ihrer 19000 Wart. Die doch von der die Kollision in zwei Sinke auskinandezgetifen. Zuerft wurde der neckere, dam der hierer Schiffert, anderen diese deren Tenenangerie der der der die bestehe die kracht. Die Alba 682 gilt eine Darftellung einzelner Vorgünge biefer mitstamen und feinfeileiten Arten.

Eine bochinteresiante und trod der größten Schwiezigleiten bestend gelungene Arbeit bleier Art ist auch die 1873 und 1876 durch der Misglischen Paulinjehten A. De zeiel anspesiter Hohm von der englischen Schraubenichisse, Ladd und eine Tadische wurde am 28. Nai 1875 im Hohm von Swineminde durch des englische Schraubenichisse, Miss der Backbordeite, 76 im



888. Der Dampfer "Sady Cathrine" auf bem Meeresgrunde.



884. febung bes Dampfere "fabn Enthrine". Beitenauficht.

"Andeien lag das Salii finies (38d, 5885, mit den Walten nach unten gerfichtet. Es mußten lob overte entgefieldet werben, was derteiläß mit gille der Bedinne gefichal. Man begien mit dem Untlassen des Schiffes durch gerausschaften der unter Basier löbstera Teile der Schiffentung der Schiffentun

Die Arteit nichen ben Sprecht um die erfte Spätte bes leigenben Gemmer (1870) in Antprach, zum nurchen 16 überer Stetten, om ab imm Gleinfelte unter bem Golffelt Durchgegere, webei ein linkte Spätrchnig, weicher ben Beden auflederie, benagt unter. Griffe ist, mobel im linkte Spätrchnigen und der Beden der Beden auflederie, benagt unter. Griffelt au, Beden der Beden der Beden der Beden der Beden gegent, die bis nurmeft best Golffelt aus bericht aus beim gest ab der Beden der B



686. Sebung des Dampfere "Lady Cathrine". Borberanficht.

Die Methode, die Sebung eines Schiffes durch den Auftrieb von Wortschungen, welche man an doeilelbe befeitigt, zu bewirten, sit beionders in der ruflischen Marine deliebt. Die Salde beltegen aus Jadoliniste und Hauften der Stoffe in abwechschinden Lagern zulammengelegt werden. Die Sänge berartiger Salde beträgt 5 bis 6 m., der Durchwesser die 5 m. jo das ühre Sebertalis 6 bis 10 Connen erreicht.


Die Luftide terben familie an dem Radeici, das sie det sterm Ausstellegen an die berfläde hallig jaden, weit der Gettberad im Gad gegenüber ben allmählig abnehmanden Wolferburd, pu groß wird. Um bleien Mangel zu beiesigen, deh um Prache ergalieten angehende. Da sieden des Getssiedens an der Getssieden der Getssiede der Getssieden der

Jit ben "Greijen Kurünften", welcher bei follteinen inslage einer Kollisten geunten ist, nur von dem Moriniengeiner Horbeide bei übeidigung in er Briste einnerfein weben, dog ein Nachmen (Abd. 586) um die Lechfelle aufgebracht und durch eingehalte Schannben befeligt werden istler, neuten, mit einem Zeckt verschen, den Schaft bewirkte. Allebann follte unter entgerechenen Berichfestwaligerein, nu des Auftreppen des Beracht zu vermelben, durch unter dos Zeld geführt Nöhren mit Jülle frätiger Jämpen Linkt einer gerecht nerben, nurch unter dos Zeld geführt Nöhren mit Jülle frätiger Jämpen Linkt eine gerecht nerben, nurch unter dos Zeld geführt Nöhren mit Jülle frätiger Jämpen Linkt ein. ungefähr auf die alte Wasserlinie hinabgedrückt hatte werden mussen, um einen genügenden

Auftrieb zu erzeugen (Abb. 587).

Um die Schnelligkeit der Verdrängung des Wassers zu erhöhen, also die Gesahr zu vermindern, daß ein inzwischen ausbrechender Sturm die Arbeit stört oder vernichtet, hat man das Einpumpen der Luft durch die weit lebhaftere Entwickelung von Gasen zu ersehen gesucht. Dr. Raydt in Hannover hat gepreßte Kohlensäure in Vorschlag gebracht, welche in eisernen Gesäßen besindlich, einen außerordentlich kleinen Raum einnimmt und die Füllung sehr schnell zu bewirken im stande ist. Haedicke entwarf zu gleichem Zweck eine Rakete, welche, einmal (elektrisch) entzündet, Pulvergase in den Schisseraum treibt. Diesselbe ist aus Gußeisen gesertigt und enthält einen zickzacksörmigen, mit Raketenmasse gestüllten Kanal von außerordentlicher Länge, so bemessen, daß die Gase selbst nach ihrer Ubkühlung den genügenden Auftrieb geben.

Die Hebung des "Großen Kurfürsten" ist jedoch nicht zustande gekommen.




586 u. 587. Dichten des Leche des "Großen Aurfürften".

Bu den nicht gerade selten eintretenden Schiffsunfällen gehört das auf Grund geraten. Das Flottmachen derartiger Fahrzeuge läßt sich in vielen Fällen dadurch erreichen, daß die Fracht ausgeladen wird, worauf das Schiff sich vom Boden erhebt. Genügt das Ausschiffen der Fracht jedoch nicht, um eine genügende Verminderung des

Tiefgangs zu erreichen, fo gestaltet fich die Sachlage ernfter.

Handelt es sich um sehr schwere Schiffe, etwa um ein modernes Panzerschiff, so ist selbst eine Hebung mittels Pontons und Lustkasten nicht ausführbar, und man muß seine Buslucht zu anderen Hilfsmitteln nehmen. Als ein solches stellt sich bei günstigen Grundverhältnissen das Fortspülen des Sandes dar. Hierzu bedient man sich eines sehr kräftigen Wasserstrahls, der durch mächtige Pumpen hervorgebracht wird. Auf diese Weise ist z. B. das englische Panzerschlachtschiftiss "Victorious" auf der Reede von Port Said flott gemacht worden. Dieses Schiff besitzt eine Länge von 119 m, einen Tiefgang von 8,6 m und ein Gewicht von 14900 t. In diesem Falle wurde auf der einen Seite des Schiffes ein Saugbagger verlegt, der mittels eines Rohres den Schlamm am Boden durch Aufstaugen fortnahm, während der zweite Bagger auf der anderen Seite den Sand mittels einer Wasserstrahlpumpe auswühlte. Es gelang, das Schiff innerhalb weniger Tage wieder flott zu machen.



588. Altägyptifche Schiffe.


Geschichtliche und fechnische Entwickelung.

ie Schiffahrt ist unstreitig eines der ältesten Gewerbe; denn soweit man den Überlieferungen bis in die Vorzeit der Fabel und der Mythologie nachgehen

fann, findet der Schiffahrtebetrieb Erwähnung. Es ift wohl anzunehmen, daß der ausgehöhlte Baumftamm oder das aus mehreren Stämmen gusammengefügte Floß die ersten schwimmenden Sahrzeuge gewesen find, und baß die Schiffsform fich allmählich infolge ber Bervollfommnung ber Mittel gur Fort= bewegung und zum Lenten des Schiffes herausgebildet hat. Wie nun nach den geschicht= lichen Uberlieferungen die menschliche Rultur von den Bolfern des Morgenlandes ausgegangen ist, so sind auch die ersten Anfänge der Schiffahrt und des Schiffbaues bei diesen Bölfern zu suchen, da gerade ber Schiffahrtsbetrieb zur Ausbehnung bes Sandels und zur Sebung bes Wohlstandes der Bolter in bedeutendem Mage beitrug. Wenngleich nach den vorhandenen Forschungen noch nicht Kargelegt ist, ob das Ruder- und Segelschiff als eine Erfindung der Agypter oder der Babylonier zu betrachten ist, so ist doch durch neuere Ausgrabungen und archäologische Expeditionen nach Agypten festgestellt worden, daß die Agypter schon in den Jahren 2500—1300 v. Chr. langgestreckte, flach= gebende Schiffe befagen, welche sowohl durch Ruder (Riemen), als auch durch Segel fortbewegt wurden und zum Steuern zwei schaufelförmige Ruder besaßen. Dr. Johannes Dümichen gibt in seinem Werke: "Die Flotte einer agyptischen Königin aus dem 17. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung" nach den im Terraffentempel von Dersel-bah'efi aufgefundenen Stulpturen eine größere Angahl von Seefciffsbildern, von denen Abb. 588 fünf Schiffe der ägnptischen Flotte zeigt. Die Zeichnung gibt den Schifferumpf mit den Stevenformen, den Dollbord mit den 15 Taufrangen gur Führung für die Riemen der Ruberer, die Anordnung der Steuerruder, sowie die gesamte Takelage nebst Segel fo eingehend wieder, daß man aus derfelben ein flares Bild über das Schiff der Agupter jener Beit erhält. Auffallend ift fogar die Anwendung eines Bangewerkes zur Erhöhung des Längsverbandes des Schiffes, wie es heutzutage bei flachgehenden Flußschiffen gebrauchlich ift. Auch die Befestigung bes Majtes nach vorn burch Stage, nach hinten durch das Segetfall - die seitliche Berftrebung, die sogenannten Banten, fehlen, da das breite Raafegel nur vor dem Winde gefahren wurde - die Stützung und Festlegung der Raa durch Topenanten und Brassen entspricht im allgemeinen den jetigen Gebräuchen. Das für die größeren Schiffe verwendete Material bestand aus Mimosen= holz. Die Außenhaut war klinkerartig gebaut und erhielt eine Anzahl Pforten zur Beleuchtung bes Schiffsinneren. Das feste Ded erhielt vorn und hinten einen mit einem Lattenzaun umgebenen Aufbau für den Führer des Schiffes und die Leute auf bem Ausgud. Es ist anzunehmen, daß biese Schiffe, welche von ben Agyptern in ber

hauptsache zu Bertehrezweden benutt wurden, nur zum Befahren der Fluffe ober der Meerestuften geeignet waren.

Erft spiker wird vom dem Phonizierun bereichtet, daß sie sich mit ihrem Jodepaupen und das offene Wese gewagt haben. Sie dehnten loggen ihre Joherten wie der ihre Verliedung dem Erft gestellt wird der Schreibung der Verliedung der



a Ein Teil der Aufenwand ift meggebat, fo des alle 3 Ruberreiben auf ibern Gipen fichtbar find, b zeigt die Ruberer bon binten, o Seitenanficht, d Unficht von oben

In einem im Jahre 1895 veröffnetlichten Aufjah über attlifche Tetrern hat R. hand nach bem Reilef ber Atropolis, sowie anberen Bildvoerden und ben von Rosim Pröuds aufgefundenen Seeuerfunden die Refonstruttion einer Triere durchgeführt, wolche ber Birtflichfeit ben schriftlichen Übertlieferungen gemäß sehr nabe tommen durite (Rib. 5.689).

Mit bem Auflichung Alleganderins nach dem Tod Allegander des Großen und wir Estwicklung der andhemalischen dem dechanischen Allegander der Estwicklung der der Estwicklung der der Estwicklung der Estwicklung der der Beitrig eine Beitrig der Verlichtung erhalten zu haben, ist den unter der Schreibener Allegande der Estwicklung der Estwicklung der Verlichtung der Ver



890. Bikimgerichiff, gefunden im Canbefford, jeht im ertnologifden Muleum gu Chriftiania.

Gung undhöhnig von den Auftern des mittelländigen Werers hater fich im hoben erupväligen Verdern der Schiffen und die Schläften indesfondere von den Standbrandern, den Nordmannen, entwickelt. Die erflen Nachricken über die flichen Serfahrten der Wilfinger, deren Befchlätigung im Gereilwerei und abentwertigken Berteifigun befanden, Annuen aus dem Gunde des Schiffen zu gehöhnenden. Miese form, Größe und Bauweise der Wilfingerfchiffe geben wertwolle Jambe im Woor von Schleswig sowie andeise der Michael der Michael der Michael der Michael der Schiffen Andelsjohn Verwengene eingekeinen Wilfalie. Die am Auserwäre des Sandelijsch


ausgegrabene und im ethnologischen Museum zu Chriftiania aufgestellte Wikingerschiff (Abb. 590 gibt eine Photographie besselben wieder) soll aus dem 9. Jahrhundert stammen. Dieses wohlerhaltene Schiff ist 25 m lang, 5 m breit und führte 32 Riemen. Es ist ähnlich unseren jetigen Holzschiffen aus Spanten und Planken zusammengebaut. Die Schiffsform ist vorn und achtern scharf gehalten, die Bor- und Achtersteven find start gewölbt und überragen die Bordwand um etwa einen Meter. Sie enden meiftens in einen phantaftisch gehaltenen Tierkopf. Bum Steuern bient ein jur Seite bes Sinterschiffes an einen Vorsprung der Außenhaut gelagertes Ruder, so daß mit Silfe desselben die Takelage und die Segelfläche erheblich vergrößert werden konnte. Die Takelage beschränkt sich auf einen Mast mit Quersegel. Außer der Rahl der Rojer — Ruderer betrug die Besatung der Wifingerichiffe 30 bis 70 Mann, und zum Schut der Ruderer bienten Schilbe, welche am Schanztleide aufgestellt waren. Gin Berbeck fehlte, jedoch tam später im hinterschiff eine hutte, im Borichiff ein turges Ded für die Rampfer Am Jahre 1000 bis 1200 n. Chr. finden wir ichon größere standingvische Schiffe von höherem Freibord mit einem Raftell auf dem Borichiff, einer erhöhten Hütte achtern sowie mit einer vergrößerten Takelage, welche sich auf drei Dasten ver-Die Masten trugen im Top Mastförbe zur Aufnahme von Kriegern; auch wußte man die Stellung der Segel so einzurichten, daß man auch bei halbem, d. h. seitlichem Winde fahren konnte. Es tritt daher bei den nordischen Bölkern zuerst das Bestreben auf, die Segel fast ausschließlich zum Fortbewegen der Schiffe zu verwenden, was bei den ausgedehnten Fahrten auf der hohen See, wo eine Benutung der Riemen erschwert ist, erklärlich erscheint.

Die standinavischen Schiffe bilden nun die Vorläuser der Schiffe der deutschen Hansa, welche im 12. Jahrhundert von den Kaufleuten der niederdeutschen Städte gegründet wurde, um den Handelsverkehr gegen die räuberischen Einfälle und Verheerungen der Norsmannen zu schützen. Mit der Ausdehnung des Handels des Hansabundes wuchs auch seine Kriegsmacht und entstanden so Flotten, welche sogar später als Begleitschiffe für die Kreuzsahrer ins Mittelländische Meer suhren. Die hanseatischen Koggen (Abb. 591) besaßen ähnlich den standinavischen Schiffen vorn und hinten kastellartige Erhöhungen, in denen ansangs Katapulten, später Geschütze Ausstellung fanden; sie wurden bis zu einer Größe von 209 Tonnen Tragfähigkeit gebaut. Neben den Abmessungen der Fahrzeuge wurden die Segelslächen stetig vergrößert, als durch die Einführung des am Hintersteven sest gelagerten Steuerruders die Lenkung des Fahrzeuges bei dem erhöhten Segels

drud möglich wurde.

In die Zeit des Aufblühens der Hansa fällt die Entwickelung der Seemacht der beiden Republiken Genna und Venedig und der mehrere Jahrhunderte lang geführte Wettstreit beider Städte um die Seeherrschaft im Mittelländischen Meere, welcher schließlich mit der Überlegenheit der Benezianer endete. Die venezianischen Schiffe, die sogenannten Galeeren, waren anfänglich scharf gebaute Ruderschiffe von niedrigem Freibord dis zu 50 m Länge. Die Riemen besaßen eine Länge von 15 m und wurden meist von 5 Mann bedient. Außerdem sührten die Galeeren zwei Masten mit lateinischen Segeln. Später kamen die Galeassen auf, völlig gebaute Fahrzeuge mit hohem Freibord und mit größerer Takelage. Nur im Gesecht wurden sie mit Riemen bewegt. Bei den größeren Schiffen sindet man zum erstenmal vier Masten, die beiden vorderen, Fock und Großmast mit Naasegeln, die beiden hinteren Besahnmasten mit lateinischen Segeln, da die mit hohen Kastellen verschenen Fahrzeuge, um bei seitlichem Winde nicht abzutreiben, eine größere Segelssläche ersorderten (Abb. 592). Die Rohrgeschütze standen in den beiden Kastellen.

Nach der Erfindung des Kompasses und der hierdurch ermöglichten Orientierung auf hoher See begannen nun gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Portugiesen und Spanier ihre glänzenden Entdeckungsfahrten und griffen auf diese Weise in die Entwickelung des Schiffbaues mächtig ein. Seit diesem Zeitpunkt tritt die Takelage der Schiffe und ihre stete Verbesserung in den Vordergrund, während die Ruderboote für



691. Banfa-Rogge. 14. Jahrhunbert.



192. Mittelmeerfahrzeng. 14. Jahrhundert.

Fahrten auf hober See und fur Rriegeichiffe faft gang verschwinden. Die Schiffe erhalten

burchweg feite Dede, woburch ihre Geefahigfeit verbeffert wirb.



198. Die Raravellen bes ftolumbus.


und dem Segel der blinden Raa am Bugipriet. Eigenartig ist die Durchführung der Steuerpinne durch das Spiegelisch sowie die Anwondung von sechs Gats in der Bordwand mitthülfs aum Durchklern von Riemen.

Die Sauptabmeffungen ber Schiffe maren:

| | | Santa Maria" | "Pinta" | ,,92ina" |
|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|
| Lange gwifden ber | Berpenbifein | 23,0 m | 20,16 m | 17,36 m |
| Größte Breite | | 6,7 m | 7,28 m | 5,6 m |
| Raumtiefe | | 4,50 m | 3,36 m | 3,08 m |
| Deplacement | | 937 t | | |

Die "Canta Maria" führte ale Rohrgeschufe Spingarben und Bombarben, welche Steinflugeln ichleuberten.

Die Entbedungsfahrten von Kolumbus, Basco de Gama und anderen sowie die hiermit verbundene Beitgergeirigun in den frenden Byelticiler landen nun habt dei der Engländeren und hollfandern Radahumung. Schiffe biefer Nationen durchfürschien des Werer, woder der Kompaß und die direouwischen Westungen mit den Ethanten gut Deitenterung dienten, und is entsichen frühzeitig ein technierte Auftreit um den Verenag der perfehaft unz See nach dem Armuholy: Wer des See deherfiels, deherfiels and hen



595. Modell des ginienschiffes "Genry Grace de Dien", erbaut 1512.



bie. Der erne preidemer ",üge pobereign of the pena", erbaut teat.

Mit Bezug auf Die Armierung ber Rriegsichiffe mit Beschuben ergab fich feit bem Jahre 1500 ein gewaltiger Umichwung, ale man nach bem Borichlag bes Frangofen Decharges anfing, Geichuntorten in Die Muftenhaut einzuschneiben und Die Beichune in ber Breitfeite aufzustellen. Mis erftes Breitfeitichiff murbe im Jahre 1512 unter ber Regierung Beinrich VIII. an ber Themfe bas Linienichiff "Benry Grace be Dieu" erbant. (Abb. 595). Es war ein Sweibeder von 1000 ! Deplacement, führte 54 Achtrebnund Reunpfunder in ben Batterien und 26 Stud Gede- und Ginpfunder auf Oberbed. Sutte und Bad und hatte eine Befatung von 700 Mann. 3m Jahre 1637 murbe alsbann in Boolmich ber erfte Dreibeder "The Sovereign of the Geas" (Abb. 596) erbaut. Das Schiff hatte eine Lange gwifchen ben Berpenditeln von 170 fuß engl., eine Lange über alles von 232 Gug und eine grofte Breite von 48 Gug bei einem Tonnengehalt von 1637 Tons. Es bejag brei feste Dede und führte 100 Beichute und gmar 30 in ber unteren, 30 in ber mittleren und 26 in ber oberen Batterie, mabrend bie übrigen auf bem Dberbed ber Bad und ber Sutte perteilt maren. Die unterften Geichuppforten lagen nur 4 Fuß uber Baffer, fo bag biefelben bei bewegter Gee geichloffen werben mußten. Begen mangelnber Stabilität wurde fpater bas oberfte Ded rafiert und bas Chiff jum Bweibeder gemacht. Die fpater im Jahre 1735 erbaute "Bictorn", ein Dreimafter abnlicher Ronftruftion mit 100 Beichupen (Abb. 597), fenterte infolge bes Schöpfens ber unterften Geichunpforten im Ranal im Jahre 1744 und ging mit ber gangen Befabung (an 1000 Mann) unter.

Tropbem Dieje Schiffe icon gewaltige Abmeffungen aufwiesen und mit Bezug auf Belaftung, Konftruttion ber Berbanbteile, Befegelung und Stabilität ichwierige Auf-



897. Preibeder "The Birtery", erbaut 1788.

Toulon Hauf hoche, ichreibt im Jahre 1690 in seinem Bert "Tuborio de la construction des vaissenux": "Man sann nicht leugene, dob die sir dem Staat so notwendige Schiffbaufunt von allen Knützen des moenigten ausgehöltet els. Der Japil führ die beschiffel der der Verlagen von der Knützen der Verlagen d

Bor allem war das Problem ber Stabilität lange Zeit hindurch ben Schiffbauern nicht geläusig. Neugebaute Schiffe erweien sich daher oft jo wenig placit, dan alle möglichen Mittel, wie Eindetingen von Ballaft, Berftärtung der Beplankung in der



898. Sinienfchiff "The Guern", erbaut 1839. Roch "Navy and army illustrated".

 begleitet, daß die Seeleute kaum irgend einen Nuțen davon haben." Bu gleicher Zeit wirkte der Schwede Chapman mit seinem 1768 erschienenen Werk "Architectura navalis mercatoria" bahubrechend, indem er in die Schiffbaukunst ein wissenschaftliches System hineinbrachte und mit hilfe der Mechanik und höheren Mathematik sur die einzelnen Schiffsklassen Aegeln ableitete, nach denen die Hauptabmessungen, die Schiffsformen sowie die Besegelung im voraus berechnet werden konnten. In Schweden und Vänemark machte man sich diese Regeln beim Ban der Schiffe bald zu nutze, auch zeigten sich in Frankreich und Spanien bald die ersten Ansänge einer theoretischen Behandlung des


Schiffbaues, während die Engländer noch länger an ihren prattischen Uberlieferungen festhielten. Erft mit den Fortschritten in bem Bau ber Ariegsschiffe trat mehr und mehr das Bedürfnis einer theoretifchen Ausbildung in ber Schiffbaufunft in den Borbergrund, und so wurde im Jahre 1811 in England die erfte Schule für Schiffbau burch bie Admiralität ins Leben ge= rufen, welche fpater nach Portsmouth verlegt und im Jahre 1864 mit dem Royal Naval College in



599. Dampfboot von Miller, Caylor und Symington im Jahre 1789.

Greenwich vereinigt wurde und aus welcher eine große Zahl in der Mathematik und im Schiffskonstruktionswesen ausgebildeter Zöglinge hervorgingen, während in Frankreich in gleicher Weise die Ecole du Génie maritime hervorragende Schiffbauer heranbildete. In Deutschland machte man erst 1830 mit der Gründung der Schiffbauschule in Grabow bei Stettin den Ansang zu einer wissenschaftlichen Ausbildung der Schiffbauer; doch erst nach Verlegung dieser Schule nach Verlin und Anschluß derselben im Jahre 1861 an das Königliche Gewerbe-Institut erhielt das Schiffbausach in Deutschland seine wissen-

schaftliche Grundlage.
Nachdem England durch die Kämpfe mit Frankreich, Spanien und Holland den ersten Rang unter den Seemächten errungen hatte, beherrschte der Dreidecker der engelischen Kriegsmarine zwei Jahrhunderte hindurch die Weltmeere; er bildete mit seiner gewaltigen Artillerie, seinen hohen Masten



600. Durchfchnitt des Dampfere "Charlotte Dundas".

und der bedeutenden Segelsläche die höchste Gesechtsstärke zur Sec. Das im Jahre 1839 erbaute Linienschiff "The Queen" (Abb. 598), eines der letten stolzen Dreidecker, führte 110 Stück 68 und 32 pfündige Vorderlader. Die Länge zwischen den Perpendikeln betrug 204 Juß, die größte Breite 60 Juß, die Tiese im Raum 23 Juß. Das Schiff führte eine Besatung von 950 Mann.

Während bis zum Anfang bes 19. Jahrhunderts die Segel allein zur Fortbewegung ber Schiffe dienten und bementsprechend die Fahrten der Kauffahrteischiffe sowie das

Same

Mandvieren mit den Kriegistäffen allein vom Winde absängt woren, rat mit der Kupharmadung der Ampfes als Treiffenfa mit Beyng am die Banart und die Gewender der Kriege- und Hambelstäffen gemaliger Umschung ein. Die erften Bertium, Estiffe um dennicht Wittle fortgebengen, insten in dem Ampage der J. Jahre habertel, doch fin und der hier der habertel, sodij find vom diefen erken Nathagen teine Überliefenungen auf um gefommen. Erft im Jahre 1881 veröffentlicht die Begod Gevört in Comdon ein vom Dr. Applin verägtes Vud, neldes nieden physikalisen und technissen Erretterungen dem Vorschieden erhöltet. Er die Mit der Vermendung der kraft der Vorschungen dem Vorschieden erführt, die Schied ihre die Germendung der kraft der Vorschungen dem Vorschungen der Vorschung der



601. Nobert Juitau.

morben. Spater ichien Bapin feine weiteren Beriuche angestellt au haben. er ftarb bereits im Rabre 1700. 3n ber barauf folgenben Reit murbe ber Bebante, Schiffe mittele Dampftraft gu treiben, nur burch bie Schrift erortert. Daniel Bernouilli ichlug in feiner 1738 erichienenen Subrobynamica guerft por, Schiffe mit Silfe eines Realtionspropellers gu treiben nach Urt einer Ratete, fpater brachte er in feiner 1753 pon ber Barifer Afabemie ber Biffenichaften preisgefronten Schrift über ben beften Bropeller aum Treiben pon Schiffen ohne Unwendung bes Binbes in Borichlag, Schrauben nach Mrt ber Binbraber an jeber Geite bes Schiffes wirten zu laffen und biefelben burch Dampfmaichinen ober Bierbegopel au breben, Much Albert Guler ichlagt in ben Demoiren ber Berliner Atabemie von 1764 vor, Ruberraber, Reattionerohre und Schraube gu benuben. Die meiteren prattifden Berfuche murben bann im Jahre 1776 bon bem frangofiichen Marauis Claube Joffron

ausgeführt, boch brachten biefelben feinen mefentlichen Erfolg. Erft ben Englandern mar es porbebalten, bas erfte brauchbare Dampfichiff zu erbauen, und bierzu gab ber Schotte Batrid Miller ben Unftok. Im Berein mit Tanlor und Spmington baute er ein Doppelboot, in beffen Mitte gwei Ruberraber anfanglich burch eine Sanbhafvel, fpater burch eine Dampfmaichine betrieben murben (Abb. 599). Rach ben mit Diefem Boot gemachten gunftigen Erfahrungen murbe im Sabre 1789 ein großeres Dampfichiff mit einer gwolfpferbigen Maichine erbaut, boch zeigten fich bie Schaufelraber zu ichmach. Die Schaufeln brachen nacheinander ab, und Diller gab bann weitere Berfuche auf. Bu gleicher Beit machten in Nordamerita Gitch und Rumfan Berfuche mit Dampfbooten. Fitch verwendete Schaufeln mit langen Stielen, fpater Schrauben, Rumfan bie von Daniel Bernouilli porgeichlagene Reaftionsfraft als Bropeller, boch hatten beibe feinen anhaltenben Erfolg. Die Dampfichiffahrt verichwand nun nicht mehr von ber Tagesordnung. Go feben wir 1802 Symington noch einmal und gang anders ale früher geruftet auftreten. Unter ber Broteftion bes Lord Dundas erbaute er die "Charlotte Dundas" (Abb. 600), welches Fahrzeug als bas erfte prattifche Dampfboot angefeben werben tann. Es hatte eine boppelt mirfende zweiculindrige Battiche Dampfmaichine mit Aondenfalion, welche bas am bed gelagerte Schaufelrad mittels zweier Kurbeln drehte. Das Boot soll zwei Kanalschiffe mit einer Geschwindigkeit von 3½ Seemeilen (1852 m) pro Stunde geschleppt haben. Da jedoch die Kanaleigner wegen der Uferbeschädigungen infolge der vom Schauselrad erzeugten nicht unbedeutenden Wellen gegen die Thätigkeit derartiger Tampsboote protestierten, so kam die Charlotte Dundas nicht weiter in Betrieb und geriet bald in Vergessenheit.

Wenn daher schließlich die Krönung des Wertes nicht in England sondern in Nordamerika erfolgte, so hatte dies darin seinen Grund, daß man in dem jungen, ausstrebenden Freistaat dieser Angelegenheit größere Wichtigkeit beilegte und in der Entwickelung der Dampsichissahrt einen kräftigen Hebel für den zunehmenden Handelsausschwung erblickte und voraussah. Der Kanzler Livingston zu New York hatte sich seit 1797 der Sache warm angenommen und ließ alle Betriebsmittel, Schauselräder, Schrauben, endlose Ketten durchprobieren. Im Jahre 1801 tras Livingston als Gesandter in Paris mit



602. Fultane erftes Dampfichiff.

seinem Landsmann, dem jungen Maler und plänereichen Ingenieur Robert Fulton zufammen, welcher eben, europamube, nach mehrjährigem Aufenthalt in England und Frankreich sich zur Heimkehr ruftete. Fulton hatte verschiedene Erfindungen und Plane, wie Taucherfahrzeuge und unter Baffer explodierende Bomben vergeblich dem Direftorium in Frankreich angeboten, auch soll er von Symington wichtige Auskunft und Ginsicht in doffen Bersuche erhalten haben. Jest durch Livingston zum Bleiben bestimmt, und mit Mitteln versehen, begab er sich mit allem Eifer an die Erbauung eines Dampsboots, und basjelbe legte am 9. August 1803 seine erste Probe auf der Seine mit Erfolg ab. Aber die neue Erscheinung machte bei den Frangosen feinen Effett. Die Ropfe berauschten sich damals in immer neuen Siegen der französischen Waffen. Nach diesen Mißerfolgen beschlossen Fulton und Livingston die weiteren Unternehmungen auf den heimatlichen Boden zu verlegen, beffen gewaltige Strome und Seen ja ohnehin hierfür wie geschaffen waren. Fulton hatte mit Recht erkannt, daß die Mißerfolge der bisherigen Unternehmungen größtenteils in den mangelhaften und zu ichwach konstruierten Dampfmaschinen ihren Grund hatten. Er bestellte daher bei der Firma Boulton und Watt eine Maschine, welche im Ottober 1806 nach New Port geliefert wurde, und jogleich

murde ber Bau des Dampiers begannen. Das Gehlft, nach dem Wohnert Libingians (Aftermart genannt, beind sint erfang von 42 m. nie Breite von 14 m. nie Breite von 15 m. nie bei der Gehlichte Archiffelt von 0, nie m. die bei der 15 m. die Breite von 15 m. die bei der die Breite von 15 m. die Verbreite von 15



Graful Profiel.

und ihren Rebenfluffen Dampiichiffe fuhren und Sanbelsbegiebungen nach Gegenben brachten, mo bisher nur einzelne Unfiedler fagen, Gulton beichloß feine Laufbahn mit bem Bau einer ichwimmenben Batterie, "Demologos", welche ber Rongreß jum Schute bes Bafens bon Rem Port in Muftrag gab und welcher ale erfter Rriegsbampfer in ber Beichichte ber Dampfichiffahrt berühmt gemorben ift. Der _Demologos" war ein Doppelichiff mit einem swiften beiben Schiffsgefäßen eingebauten Schaufelrab. Die Dampfmaichine mar burch ftarte hölgerne Ummallungen geschupt, und bas Schiff trug 30 Beichuse. Fulton ftarb por Fertigftellung biefes Baues am 24, Febr. 1815.

Schon im Jahre 1818 wurde alsbann die "Scavannah" wom Stapel gefassen, welche als erstes Dampsichiss iphater ben Czean burchtreugte. Es besaß bei einer Länge von 30,6 m, einer Breite von 7,0 m und einem Tiefgang

von 4,3 m eine Traglishigteit von 300 Tonnen. Die Seitenräder hatten einen Durchmesser von 4,9 m. Die "Savannah" vollendete ihre erste Fahrt von Savannah nach Liverpool in 26 Cagen, wovon 18 Tage lang gedampst und die übrige Zeit ausschließlich gesegelt wurde.


 gab, mahrend man in Deutschland und Frankreich gleichfalls mit bem Bau von Dampf-

fdiffen für die Fluffe begonnen hatte.

Dhaleich nun Reffel für feine Erfindung in England und Granfreich Batente erhielt, fo blieb fie gunachit ohne Musführung. Erft im Rabre 1836 trat ber englische Landwirt Smith (216b. 604) auf bem Babbington Ranal und ber Themfe mit einem Boot auf, welches nach bem Borbild von Reffel mit einer holgernen Schraube ale Bropeller perfeben mar. Die Schraube hatte einfaches Geminbe und eine Lange bon smei pollen Bewindegangen, es war alfo ein Stud ber icon pon Archimebes aum Seben von Baffer tonftruierten Bafferichraube ober Schnede. Bei einer ber Brobefahrten ichlug bie Geraube auf einen feften Wegenftand im Baffer, fo bag bie Balfte bes Schraubengange abbrach, unb man bemertte infort mit Grftaunen, bag bas Schiff ichnellere Rabrt machte. Smith gab baber weiteren Schrauben nur bie Lange eines Ganges. Dit



604. 3. M. Smith.

einem Schiff vom 34 Juh Bange macht er dann Jahrten in See und bewies so, daß die Schiffsischause bis in gleichte Wilse auch ürt die Schiffsischause harm die Urtspart gerennigt, beschiff den gestellt der Verläufe


Sangenichnitt und Grundelf.



605 bis tor. Der Schraubenbampfer "Rrchimebre", erbaut 1688. Shop . The Engineer".

Schraube umfuhr ber "Archimebes" gang England, lief bie Saupthafen an und gab ber Grbauer Smith fo ben Rhebern, Angenieuren und Geeleuten Belegenheit, fich bon ber Birfiamfeit und bem praftifden Ruben ber Schiffsichraube zu überzeugen,

Ru gleicher Reit mit Smith machte ber in England lebenbe ichwebische Rapitan Ericofon (Abb. 608) Berfuche mit einem Bropeller, welcher aus zwei hintereinander angeordneten Rabern mit je acht Schaufelflachen bestand, welche fich entgegengesett brebten und beren Schaufelflachen in entgegengeseter Richtung ichraubenformig auf bem Rab befeftigt waren (Abb. 609). Die Raber maren hinter bem Ruber querichiffs gelagert, und mar bas vorbere Rab auf einer bobien Belle befeftigt, burch welche bie maffive Belle bes hinteren Rabes hindurch ging. Die Drehung berfelben erfolgte birett von ber Rurbel, bie ber hohlen Belle burch Ginschaltung einer Belle und Stirnrabergetriebe.

Der mit diesem Propeller ausgerüstete Dampser "Francis Ogden" von 13,7 m Länge erzielte eine Geschwindigkeit von zehn Anoten. Trot dieser günstigen Ergebnisse fand Ericsson in England keine Anerkennung. Er entschloß sich daher, mit Unterstützung des Amerikaners Stockton in Amerika ein eisernes Dampsboot "Nobert Stockton" zu erbauen und in Betrieb zu setzen. Dieses Schiff sand in Amerika bald weitere Nachfolger, so daß schon im Jahre 1843 41 Schiffe mit Ericssons Schrauben in Fahrt waren.

Nachdem so die Unwendung von Schauselrädern und Schiffsschrauben für Fluß- und Seeschiffe als vorteilhaft anerkannt worden war, entwickelte sich die Dampsschiffahrt von Jahr zu Jahr derart, daß die Bahl der Dampsschiffe sowie die Größe und Fahrsgeschwindigkeit derselben bald zu ungeahnten Verhältnissen sich steigerte. Schon im Jahre 1836 wurden in England drei größere Dampsschiffahrtsgesellschaften gegründet,

welche den Bertehr zwi= ichen England einerseits und Nordamerita, fowie Dit= indien anderseits vermitteln Die "Beninfular follten. and Oriental Steam Navigation Company", gewöhn= lich "B. & D. Company" ge= nannt, begann im Jahre 1840 mit den Radschiffen "Great "Oriental" und Liverpool" die Jahrten nach Alexandrien, die "Cunards Linie" fuhr zu gleicher Beit mit vier Radschiffen "Bris tannia", "Arcadia", "Cale= donia", "Columbia" regel= mäßig von Liverpool nach Nordamerita, während die "Great Beftern Steamship Company" eine Konkurrenggesellschaft der "Cunard-Linie" bildete. Das derfelbengehörige Schiff "Great Bestern" machte seine erste Fahrt von Briftol nach New York im April 1838 in 14 Tagen, und auf turze Zeit trat mit demfelben das




608. John Ericofon.

erheblich kleinere Dampfschiff "Sirius" in Bettbewerb. Der "Great Western" (Abb. 610), hatte solgende Hauptdimensionen. Länge zwischen den Perpendikeln 64,8 m, größte Breite 10,7 m, Breite über den Radkasten 17,7 m, Raumtiese 7,1 m, Tiesgang 4,9 m. Die von Mandslay, Sons & Field erbaute Seitenbalanciermaschine leistete 400 nominelle Pserdesstärken (Abb. 611). Die Labyrinthkessel verbrauchten 30 t Kohlen pro Tag. Der "Great Western" legte die Dzeansahrt von Bristol nach New York durchschnittlich in 14 Tagen zurück. Dem "Great Western" solgte sehr bald der weit größere "Great Britain" berselben Gesellschaft, welcher im Jahre 1843 bei Patterson in Bristol vom Stapel lies. Die Hauptabmessungen des Schisses waren: Länge zwischen den Perpendikeln 88,1 m, größte Breite 15,4 m, Raumtiese 9,9 m, Tiefgang beladen 5,8 m, Deplacement 3480 t. Der "Great Britain" wurde nach den Plänen von Brunel aus Eisen erbaut, obwohl dieses Material bisher nur vereinzelt sür Seeschisse in Unwendung gestommen war, und erhielt als Propeller eine vierslügelige Schraube von 4,7 m Durchsmesser und 8,5 m Steigung (Abb. 612). Die Dampsmaschine von 1000 Pserdestärken

bestand anfänglich aus vier unter 45° geneigt liegenden Cylindern, von denen je zwei auf eine Kurbel wirkten. Bon der Kurbelwelle wurde die Bewegung auf die Schraubenwelle mit einer Übersetzung von 1:3 durch Ketten übertragen. Die Geschwindigkeit betrug im Mittel 9¹/4 Seemeilen pro Stunde. Das Schiff begann im Herbst 1844 seine Fahrten, und schon bei seiner vierten Reise strandete es an der Küste von Frland und brachte infolgedessen die "Great Western Steamship Compagny" zur Auslösung. Obwohl das Schiff elf Monate den Wellen preisgegeben war, erwies sich sein eiserner Schiffsrumpf nach dem Abbringen des Schiffes noch so brauchbar, daß der "Great Britain" nach gründlicher Ausbesserung und Ausstattung mit einer Pennschen oscillierenden Maschine (Abb. 613), wobei die Kettentransmission durch kräftige Stirnräder ersetzt wurde und neue Kofferkessel mit einer Atmosphäre Arbeitsdruck eingebaut wurden, von einer Liverpooler Khederei sür Reisen nach Australien in Fahrt gestellt wurde. Abb. 614 zeigt den "Great Britain" auf seiner ersten Ausreise nach Australien. Im Jahre 1873 wurde das Schiff in ein Segesschiff umgewandelt und strandete dann zum zweitenmal im Jahre 1886 an den Falklandsinseln. Nach dem Abbringen wurde der Schiffsrumpf als Hulf ausgebraucht.


Da der "Great Britain" durch die erste Strandung einen glänzenden Beweis von der großen Widerstandsfähigkeit und Brauchbarkeit des Eisens als Baumaterial der




609. Ericosono Schanfelrad. Rach Rahlmann.

Schiffe geliefert hatte, so tam Brunel schon im Jahre 1851 auf den Gedanken, bei den ftetig zunehmenden Sandelsbeziehungen Englands mit Oftindien, durch Erbauung eines eisernen Riesenschiffes eine Verbindung zwischen diesen Landern herstellen. Das Schiff follte bementsprechend so groß werden, daß es imftande war, seinen gangen Rohlenvorrat für diese Reise und zurud aufzunehmen. Ferner hielt man es für prattifch, die Schiffslänge ebenfo groß zu mählen wie die Länge ber größten Dzeanwelle, um die Stampfs bewegungen des Schiffes nach Möglichkeit aufzuheben. Hiernach wählte Brunel folgende hauptabmeffungen. Länge zwischen ben Perpendikeln 207,25 m, größte Breite 25,15 m, Raumtieje 17,7 m, Tiefgang 9,14 m, Deplacement 27 400 t (Abb. 615). Nachdem Brunel durch seine begeisterten Borträge bas Gelb zum Ban bes Riefenschiffes zusammengebracht hatte, wurde der Bau des "Great Gastern", eines der fühnsten Bauwerke des neunzehnten Jahrhunderts, ein gewaltiger Merkstein in der Entwickelung des Schiffbaues und der Dampfschiffahrt, im Jahre 1852 auf der Werft von Scott Russel in Millwall bei London begonnen. Für die Rouftruftion des Schifferumpfes, welcher volltommen aus Gifen gebaut wurde, nahm Brunel sich die im Jahre 1850 vollendete Britanniabrude über die Menais straße zum Borbild, und nicht allein der Schiffsboden, sondern auch die Schiffsseiten bis jum Bwischended, sowie bas Oberbed auf die gange Lange bes Schiffes wurden nach bem Zellenfustem ausgeführt (Abb. 616 u. 617). Das Zellensustem bestand aus der außeren Schiffshaut und einem inneren Boben von je 19 mm diden Platten, welche rund 900 mm voneinander entfernt waren und durch aus Platten und Winkeln gebildete Trägerkonstruktionen, die sogenannten Längsspanten, miteinander verstrebt und masser-

- 170 Mar



610. Habbampfre "Great Weftern", erbent 1888. Rad "The Engineer".



611. Maschine des "Great Weftern". Sach "The Engineer". IX 77

Chiffbau.


bigti verbunden wurden. Die Längsspanien waren berart auf dem Umfang des Haupfipants verteilt, daß der Schiffsboden, jonet die innere Bodensepkattung ficher unterflügt maare. In die indiger Weife ist das Dieched durch eine Hellensepkattung nießen unterflügt auf die Keife Weife in siend gefet, die durch die Elgennspkonupruchungen des Schiffsboden auf beite Weife in siend gefet, die durch die Elgennspkonupruchungen des Schiffsboden aufreiten bedautenden Auge war der Ausgabereichneren. Weben die sien flacken Ausgabereichneren waren auf die gange Länge der Moldisien- und Keifelickung, wurd 130 m. aus ein Konschönen, die ein 18 von 16 n. 18 restlickt angevorden, dere der wird 130 m. aus ein Konschönen, dere die ein Verfach ist ein 18 rechtlick angevorden, dere der die Verfach


412. Schranbe bes "Grent Brituin".

vom inneren Boben bis jum Deervet ertigten und neine her under ertigten und neine her ungen eines hervorragenten Berbandes für ben Schfiftstumpf ber Boertel bradien, das Janner bes Schiffes in eine größere Jahl walferbligher Betteilungen zu errennen. Delies wurde auch durch gehn wolfreblighe Zuerfägelte den der Betteilungen zu gemeine der Betteilungen zu jum Deerbegünftigt, nebele familite bis zum Deerbed binaufreidigten und auf beier Weitel einem follen Deuerverband berhalten.

Die Majchinenanlage bestand aus einer viercylindrigen liegenden Majchine von 4000 indigterten Pferdeftären, von James Watt & Co. in Soho erbant (Abb. 618), zum Betrieb der Schiffschaube von 7,3 m Auromesser und 12 m Stejaung

bei einer Umbrehungsgabt von 19 pen Minute, und aus einer odeillerenden Robmackfale mit vier Gutilieren von 1860 indigetern Sprecheften, von Seuts Miller ebaut, niefelle ble deinen Schauftridere von aufangs 17 m., folder 14, m. Austinenfeir mit einer Umbrehungsgabt von 11 pra Minute bewegten. Zen Zampi von 1, mitmelphären Druck lieferten 10 Sofferfeilet mit einer gefauten Wiele und heitsigkeit von 200 gan und 4270 gan. Ze guest Refel waren in einem heispann aufgefellt und en einem Schauften aufgeführt, mitmelrem weren mod verfuhrene Glübenachfung um Arteibe dem Knie-



618. Mafchine bes "Great Britain". Rach "The Engineer".

winden, Krüne, Mumpen u. j. m. aufgestellt. Der mittlere fägliche Kohlemverkrauch dei voulere Machigenteiligung fellte für das id 880 t. Z. des Kohlemwertes 1000 ti Schlem stellen fallen lennten, je reichte ber Kohlemverat für 27 Tempflage. Berken dem Dampflertrich war des Frencheung des derweiligen Schiffet auch durcht Segel vougelieben. Der "Greich Gelieben der "der ihre der Schlem der ist der ihre der Schlem der Schlem der Schlem der Schlem der ist der ihre der Schlem der Schlem der ihre der i

Schon wahrend bes Baues biefes Riefenichiffes traten erhebliche Schwierigfeiten auf, welche auf die Rentabilität bes Unternehmens ungunftig einwirtten. Begen ber




614. Schranbenbampfer "Grent Britain", erbaut 1848. Rach "The Engineer".

eine größte Gefchwindigfeit von 14's Germeilen ym Stunde erreich under, welche Eltina um in dieder angleichgem is, als ein allsammenwirten von Nas- um Gefauschen propeller noch nicht erryodt war. Auf der wierten Reich lief das Schiff vor Ken York und in Kleiner in der in Kleiner in der ihr gelten in der ist gelte der der gestellt der der Gefchen der Geschlichen der Schliede der Geschlichen der Schliede der Geschlichen der Feschlichen auf geschlichen der Feschlichen und geschlichen der Feschlichen unt geschlichen der Feschlichen der Feschlichen der Feschlichen der Geschlichen der Feschlichen der Fesc

612 Schiffban.

finnreiche Bauweise, die ausgiebige Anwendung bes Längsspantenspstems in Berbindung mit einem inneren wasserdichten Boden bis auf die heutige Zeit vorbildlich gewesen.


Das traurige finanzielle Resultat des "Great Castern" schreckte die übrigen Dampsergesellschaften zunächst davon ab, Dampser von ähnlichen Abmessungen zu erbauen, zumal es bei dem damaligen Personen- und Frachtverkehr nicht möglich war, die große Zahl von Fahrgästen sowie eine Ladung von 6000 t für jede Übersahrt zusammenzubringen. Und so gingen die Dampsergesellschaften wieder zu kleineren Schisssdimensionen über und blieb man längere Zeit bei Schisszlängen von 100 bis 120 m stehen, während die Geschwindigkeit beibehalten wurde. Dagegen brachen sich nunmehr allmählich die Bestrebungen Bahn, die Ötonomie der Schisssmaschinen durch Steigerung der Dampsspannung, Ausnuhung der hochgespannten Dämpse durch eine mehrstusige Expansion, sowie durch Einführung der Oberstächenkondensation zu verbessern und hierdurch den Kohlenverbrauch herabzusehen, denn die Kohlenersparnisse verminderten nicht allein die Betriebskosten der Dampsschießen, denn die Kohlenersparnisse verminderten nicht allein die Betriebskosten der Dampsschießen der Kohlenvorrats für die Reise die Ladesähigseit entsprechend gesteigert werden konnte.



615. Der "Great Gaftern", erbaut 1852-1859.


Die Bestrebungen, die Stonomie der Schiffsmaschinen zu verbessern, beginnen schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1804 erbaute Arthur Woolf eine doppeltwirkende Maschine, bei welcher der Dampf vom Kessel zunächst in einen kleineren Sochdruckeylinder eintrat, in demfelben expandierte, dann in einen größeren Niederdruckcylinder übertrat, um durch weitere Expansion noch einmal Arbeit zu verrichten und schließlich in einem Wattichen Ginspritz-Rondensator niedergeschlagen wurde. Die Kolben ber beiben Cylinder wirkten entweder vereinigt auf eine Kurbel oder getrennt auf zwei nicht gegeneinander versetzte Aurbeln, so daß sie stets gleichzeitig auf dem toten Punkt standen, was den Nachteil mit sich brachte, daß die Manövrierfähigkeit sowie die Gleichförmigfeit des Ganges ber Maschine eine ungünstige war. Man war baher bestrebt, die Woolfsche Maschine mit nebeneinander liegenden Cylindern berart umzugestalten, daß man ben Dampf aus dem Sochbrudchlinder nicht direft in den Niederdrudchlinder überftrömen ließ, sondern eine Zwischenkammer, ben jogenannten Receiver einschaltete, woburch es möglich wurde, die Kurbeln unter 90 Grad gegeneinander zu verseten. Dieser Gedanke wurde zuerft im Jahre 1826 von Roentgen, von Geburt ein Deutscher, in die Pragis übertragen, indem er in Fijenoord in Holland die aus England bezogenen Hochdruckmaschinen der Dampfer "James Watt" und "Herfules" nach dem sogenannten Berbundspftem umbaute. Im Jahre 1834 nahm bann Roentgen auf seine Soch= und Nieberdruckmaschine ein Patent, und in der Patentschrift ift bereits auf eine mehrfache Expansionsmaschine hingewiesen und die Anwendung eines hohen Reffelbrucks und von Dampfmanteln em= Da dieses Batent in England und Frankreich auf ben Namen des Vertreters von Roentgen, Ernest Wolf, eingetragen wurde, so galt allgemein Wolf als Erfinder ber Berbundmaschine. Trot der günftigen Erfolge der von Roentgen gebauten Berbundmaschine kam dieselbe für die Dampfichiffahrt zunächst nicht in Aufnahme. Erft als

im Jahre 1858 John Elber in Glasgow die Roentgensche Verbundmaschine mit dem Hallschen Oberstächenkondensator vereinigte, wurde die nunmehr mit dem Namen "Compoundmaschine" belegte zweisache Expansionsmaschine allgemein eingeführt, zumal dieselbe eine Kohlenersparnis von im Mittel 33 Prozent gegenüber einer einsachen mit Oberstächenkondensation versehenen Expansionsmaschine auswies. Dieser außer-



616. Der "Great Gaftern". Schnitt burch ben Raichinenraum. Rach "The Engineer".

ordentliche Erfolg regte bann zu einer weiteren Steigerung der Resselspan= nung und zur Einführung der dreifachen Expansionsmaschine an, welche mit Erfolg zuerst im Jahre 1881 von Kirk in Glas= gow in Berbindung mit einem Cylinderkeffel aus Stahl und mit 91/2 Utmo= fpharen Dampffpannung für den Dampfer "Aber= deen" erbaut wurde. Und so wurde seit Beginn der transatlantischen Dampf= schissahrt im Jahre 1840 mit Miederdruckmaschinen und Ginsprittondensation bis zur Einführung der dreifachen Ervansions majchine der Mohlenver= brauch der Schiffsmaschinen von 2,3 kg pro indi=




617. Enerschnitt durch den "Great Eastern". Rach Rühlmann. A Doppelboden, B Oberded. D Längsspanten, B Längsschotte, 1 Oberer Salon, 2 Kammern, 3 Kammern, Bäder, 4 Unterer Salon, 5 Zunnel, 6 Kohlenbunker, 7 Kessel, 8 Schornstein.

zierte Pferdestärke auf 0,65 kg herabgedrückt. Durch Einführung des Pocholzes für die Wellenrohrlager durch Benn 1854, durch Steigerung der Umdrehungsanzahl der Kurbel-welle in Verbindung mit dem Anwachsen der Kolbengeschwindigkeit bis zu 5 m pro Sekunde, sowie durch die Verteilung der Arbeit auf zwei Schrauben, zuerst von J. und W. Dudgeon im Jahre 1862 auf dem Dampfer "Flora" ausgesührt (Ab. 619), waren endlich die Wege

614 Echiffbau.

gewiesen, auf welchen ein weiterer Fortschritt zur Steigerung der Maschinentraft bei rationeller Ausnuhung des Brennmaterials und Einschräntung des für Maschinen und Kesselanlage versügbaren Gewichtes möglich war. Bei den Kriegsschisssmaschinen hat man im
besonderen die Forcierung der Kessel mit Kücksicht auf Gewichtsersparnisse noch weiter
getrieben durch Berwendung der leistungssähigeren, aber empsindlicher arbeitenden Lokomotivkessel, sowie durch allgemeine Einführung von Wasserrohrkesseln mit hoher Dampsspannung. In Verbindung hiermit wurde durch künstliche Ventilation Lust in den Heizraum gepreßt und die Verbrennung der Kohlen auf dem Rost durch reichliche Jusührung
von Sauerstoss und inniges Vermischen der Lust mit den erzeugten Heizgasen von 80
bis 90 kg auf 300 bis 400 kg pro 1 qm Rost und pro Stunde gesteigert, doch erwies



618. Mafchinenanlage des "Great Caftern". Rach "The Engineer."


sich bieses Hilfsmittel bald als gefährlich für die Lebensbauer und Haltbarkeit ber Kessel, so daß die Forcierung mit Windgeblase meist auf besondere Fälle beschränkt wurde.

Nach dem Zusammenbruch der Great Western Company bildete sich neben der "Cunard-Linie" die von Amerika subventionierte "Collins-Linie", welche die Fahrten mit vier hölzernen Raddampsern mit Seitenhebelmaschinen im Jahre 1850 aufnahm, sedoch bald den kostspieligen Wettbewerb mit der "Cunard-Linie" aufgeben mußte. An ihre Stelle trat die "Inman-Linie", welche die Fahrten schon im Jahre 1850 mit der "City of Glasgow" begann. Die Übersahrten dauerten zu jener Zeit zwischen Liverpool und New Pork elf bis zwölf Tage.

Im Jahre 1856 trat dann die "Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft", im Jahre 1857 der "Norddeutsche Lloyd" in Bremen und im Jahre 1861 die französsische "Compagnie Generale Transatlantique" in den Mitbewerd ein. Diesem zu bes

- Carroll

gegnen, baute die "Eunard-Linie" die "Scotia" von 115,5 m Länge, bekannt als der letzte große transatlantische Raddampfer, welcher die Ozeanfahrt in neun Tagen zurücklegte. Im Jahre 1862 folgte seitens der "Cunard-Linie" der erste Schraubendampfer "China", während die "Inman-Linie" bei der "City of Paris" — das erste Schiff dieses Namens — und der "City of Brussels" die Compoundmaschine zur Berringerung des Kohlen-verbrauchs einführte. Später trat im Jahre 1874 die "White Star-Linie" mit zwet Dampfern, "Britannic" und "Germanic", auf den Plan, während die 1863 errichtete "Guion-Linie" im Jahre 1879—1881 mit den Schnelldampfern "Arizona" "Alaska" und "Oregon" die Reise von Liverpool nach New York auf 7 Tage herunterdrückte. Im Jahre 1881 stellte die "Cunard-Linie" infolgedessen die "Servia", die "Juman-Linie" die später an die "Anchor-Linie" verkauste "City of Rome" in Fahrt, es folgten 1884 die "Umbria" und "Etruria", während der "Norddeutsche Lloyd" von 1881—1889 neun




619. Zweischranbenmaschine von Ondgeon. Rach "The Engineer".

Schnelldampfer erbauen ließ, von der "Elbe" mit 16 Seemeilen Geschwindigkeit beginnend bis zur "Lahn" mit 18 Seemeilen. Dann übernahm die "Inman-Linie" im Jahre 1888 die Führung durch den Ban und die Insahrtsehung der ersten Doppelschrauben-Schnelldampfer, der neuen "Eith of Paris", welche durch den Zusammendruch ihrer Maschine im März 1890 zu so trauriger Berühmtheit gelangt ist, sowie der "Eith of New Yort". Schiffe von 13000 t Deplacement und zwei dreisachen Expansions-maschinen von zusammen 20 600 indizierten Pferdestärken, welche die Ozeansahrt in sechs Tagen forcierten. Es solzte im Jahre 1889—1891 die "Hamburg-Umerikanische Pasetssahrt" mit den in England erbauten Doppelschraubenschissen "Columbia" und "Normannta", sowie mit den ersten auf deutscher Werft ("Aktiengesellschaft Bulkan" bei Stettin) erbauten Doppelschraubenschissen "Augusta Victoria" und "Fürst Vismard", Schissen von rund 10 500 t Deplacement und zwei dreisachen Expansionsmaschinen von zusammen 16 000 indizierten Pferdestärten, serner die "White Star-Linie" mit der "Teutonic" und "Maschiser von 12 000 t Deplacement und Maschinen von 18 000 bis

- m-h

19 000 indizierten Pferdestärken, bis im Jahre 1893 der Bau der Riesenschiffe mit den Doppelschraubenschiffen "Campania" und "Lucania" der "Cunard-Linie", Schiffen von 15 300 t Deplacement und 30 000 indizierten Pferdestärken zunächst einen Abschluß fand. Erst im Jahre 1897 übernahm der "Norddeutsche Lloyd" mit dem auf einer deutschen Werst — "Attiengesellschaft Vulkan" bei Stettin — erbauten Doppelschrauben-dampser "Kaiser Wilhelm der Große" die Führung in dem transatlantischen Schnellsdampferverkehr. Seine schnellsten übersahrten von Southampton nach New York ersfolgten in fünf Tagen und 19 Stunden.


"Kaiser Wilhelm der Große" erreicht bei einer Länge über alles von 197,7 m, einer Länge zwischen den Perpendikeln von 190,5 m, einer Breite von 20,1 m und einem Tiefgang von 8,5 m, ein Deplacement von 20800 t. Mit einer Maschinenkraft von 27000 indizierten Pferdestärken, auf zwei Maschinen bezw. Schrauben verteilt, hat er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 22½ Seemeilen pro Stunde erzielt, wobei der Kohlenverbrauch 500 t pro Tag beträgt.



620. Graphische Darftellung der Beschlennigung der Pampfersahrten, 1840—1896.

1 Cunardlinie: "Great Western", 2 "Great Britain", 8 "America", 4 Collindlinie und Cunardlinie (Asia), 5 "Bersia", Hamburg-Amerikanische Paleisahrt, Nordbeutscher Liopd, 6 Jumanilnie, Comp. Genéral transatiant., 7 "Great Castern", 8 "Gallia", "City of Berlin", 9 "Britannic", "Germanic", 10 "Arizona", 11 "Servia", "City of Rome", "Alaska", 12 "Umbria", "America", 13 "Etruria", 14 "Laska", 15 "City of Baris", "Teutonic", "Columbia", 16 "Fürst Bismard", 17 "Campania", 18 "Paifer Wilhelm der Große".


Diese gewaltigen Steigerungen an Größe und Geschwindigkeit der Schiffe und vor allem an Leistung der Maschinenanlagen sind jedoch noch nicht zum Abschluß gekommen. Der von der Hamburg=Umerika=Linie bei der "Aktiengesellschaft Bulkan" in Bau gezgebene und im Sommer des Jahres 1900 die Fahrten ausnehmende Schnelldampser "Deutschland" übertrisst den "Kaiser Wilhelm der Große" an Länge noch um 12½ m, sein Deplacement beträgt 23000 t, die Maschinenanlage soll 33000 indizierte Pferdezstärfen entwickeln und es ist von der Bauwerst eine Geschwindigkeit von 23 Seemeilen pro Stunde gewährleistet. Die bisher noch nicht wieder erreichten Größenverhältnisse des Great Eastern sind durch den bei Harland & Wolf in Belsast für die White-Star-Linie erbauten Schnelldampser "Decanic" bereits überholt worden; dieses Schiff besitzt bei einer Länge zwischen den Perpendikeln von 208,8 m und einer Länge über alles von 214,2 m ein Deplacement von 28500 t, also 1000 t mehr als der verstossene Great Eastern, während seine Geschwindigkeit bei einer Maschinenleistung von 23000 in=



621. Größenverhältniffe der Paffagier- und Schnelldampfer 1837-1897.

-131 Ma

dizierten Pferdestärken nur 19 Seemeilen pro Stunde beträgt, also wesentlich gegen die Fahrtergebnisse des "Naiser Wilhelm der Große" zurückleibt. Um die Überlegenheit der deutschen Schnelldampser gegenüber den englischen auch mit Bezug auf die Größe anzustreben, hat im Jahre 1900 der Norddeutsche Lloyd einen Schnelldampser bei der "Aktiengesellschaft Vulkan" in Auftrag gegeben, welcher an Größe der "Oceanic" nahe kommt, an Geschwindigkeit jedoch der "Deutschland" ebenbürtig sein soll. Der Neubau erhält bei einer Länge über alles von 214,5 m ein Deplacement von 26 000 t, und die Maschinen von 38 000 indizierten Pserdestärken sollen dem Schiss eine Geschwindigkeit von 23 Seemeilen pro Stunde verleihen. Und so stellen die neuesten Schnelldampser des Norddeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie, Erzeugnisse deutschen Schassens und Fleißes, mit ihren bisher unerreicht daskehenden Leistungen den Höhepunkt in der Entwickelung der transatlantischen Dampsschissfahrt dar und geben der



622. Querfchnitte ber größten Schnelldampfer 1888-1900.


beutschen Flagge auf See einen Borsprung anderen Nationen gegenüber, welcher auch für die nächsten Jahre anzuhalten scheint, ba von fremden Rhedereien Schiffe ahnlicher

Leiftungen nicht in Bau gegeben find.

Die Entwickelung des Schnelldampferverkehrs zwischen Liverpool bezw. Southampton und New Pork vom Jahre 1840—1896 ist in den schnellsten Fahrten durch die Abb. 620 graphisch dargestellt. Aus der Abbildung sind neben dem Wachsen der Schiffsgeschwindigsteiten und der hierdurch stetig abnehmenden Übersahrtszeit die Tonnengehalte der Schiffe, die Leistungen der Schiffsmaschinen sowie der entsprechende Kohlenverbrauch pro Reise in ihren wechselnden Größen zu ersehen. Die Tasel (Abb. 621) gibt die Größenverhältnisse der Schnelldampfer innerhalb dieses Zeitraumes und die Abb. 622 die Hauptspantslächen der wichtigsten Schiffe in gleichem Maßstabe wieder, welche in das des "Great Eastern" eingezeichnet sind.


Der Ariegsschiffbau, welcher in dem Zeitalter der hölzernen Linienschiffe zwei Jahrhunderte lang bis zum Ansange des 19. Jahrhunderts keine nennenswerten Fortschritte zu verzeichnen hatte, begann mit der Einführung des Dampses als Treibkraft einen neuen Ausschwung zu nehmen, sowohl mit Bezug auf die Bauart und die Formen der Kriegsschiffe als auch mit Rücksicht auf die Taktik, da man durch die Verwendung der Schauselräder bezw. der Schiffsschraube vollkommen unabhängig von Wind und Wetter wurde. Man sing alsbald an, neben dem Bau neuer Kriegsdampfer die hölzernen Linien-

-411 Ma



623. Bie engifche ganalftotte im Jahre 1863. Rach "Navy and army illustrated".

schiffe in Schraubenschiffe umzubauen, indem man sie meist in der Mitte auseinander schnitt und entsprechend zur Unterbringung von Maschine und Ressel verlängerte. Für die Linienschiffe mit so großem Freibord waren die Räder ungeeignet, auch nahmen biefelben in der Breitseite des Schiffes den zur Aufstellung von Geschützen wichtigften Teil in Anspruch. Die Raddampfer fanden daher vorzugeweise als Avisos und Dampfforvetten Berwendung. Dagegen bot die Schiffsschraube den großen Borteil, daß der Propeller unterhalb der Wasserlinie gegen seindliche Geschosse vollkommen geschützt lag und außerdem die Maschinen- und Kesselanlage bei den großen Linienschiffen gegen direkte Treffer gesichert war, wobei die Breitseiten für die Geschützausstellung vollkommen verwertet werden konnten. Die Takelage der Linkenschiffe wurde beibehalten, um die billige Kraft des Windes nach Möglichkeit auszunuten und den kostspieligen Dampf für bas Wefecht und für besondere Falle aufzusparen. Die Wefechtestärke ber Schraubenlinienschiffe bestand hauptsächlich in ihren Breitseiten, auf welchen die größte Bahl ber Weschütze vereinigt waren, und die Tattit beruhte dementsprechend auf dem Grundsat, bem Feinde stets die volle Breitseite zuzukehren. Als beste Schlachtordnung galt baber die Riellinie, woraus sich ber Name Linienschiff bilbete. Die Klassifizierung und Benennung der Kriegsschiffe erfolgte nach der Zahl der eine Geschützreihe tragenden Decks in Linienschiffe, Schiffe mit 2 bis 3 gedeckten Batterien, auch in Zweis und Dreis




624. Querschnitt einer gepangerten Batterie.

decker unterschieden, Fregatten, dreimastige Vollschiffe mit einer gedeckten Batterie, Korvetten, kleinere Bollschiffe mit einem Batzteriedeck, welches bei den gedeckten Korvetten durch das Oberdeck gezschützt war, während die Glattdeckstorvetten die Geschütze auf dem Oberdeck führten. Man bezeichnete sie später auch als Kreuzerfregatten und Kreuzerkorvetten. Die kleineren Fahrzeuge wurden unter dem Namen Schraubenkanvnenboote zusammenzgesaßt.

Aber auch auf anderen Gebieten der Marinetechnik vereinigten sich praktische Erfahrungen und Wissenschaft, um die Kriegswerk-

zeuge zu vervollfommnen und ihre verheerende Kraft zu steigern. Nachdem schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts Mörfer zum Werfen von Bomben verwendet waren, führte ber frangofische Artillerieoberst Paighans nach den Anregungen Napoleons im Jahre 1822 die Bombenkanone ein, welche sich nach und nach den Weg in alle Marinen bahnte und durch die verheerende Wirkung der mit Sprengladung versehenen Hohlgeschosse für die hölzernen Schiffe eine gefürchtete Wasse wurde. Im Jahre 1854 bestätigten die Bomben und Granaten bei der Beschießung von Sebastopol durch die vereinigten englischen und französischen Flotten die Erwartungen vollkommen. russischen (Branaten richteten auf den hölzernen Schiffen der Alltierten derartige Berheerungen an, daß dieselben den Kampf abbrechen mußten. Es trat die Notwendigkeit ein, die Schiffswände gegen derartige Verwüftungen besser zu schüten. wurden noch während des Krieges auf Anregung Napoleons III. von dem genialen Schiffbauer Dupuy de Lome fünf gepanzerte schwimmende Batterien in aller Gile erbaut und davon drei nach dem Schwarzen Meer geschleppt (Abb. 624). Obwohl diese Batterien nur mit 90 mm starken Eisenplatten untergeordneter Art bekleidet waren, so bewiesen sie sich bei der Beschießung von Rinburn thatsächlich als praktisch unverwundbar, benn die ruffischen Granaten hinterließen auf den Gifenplatten zwar tiefe Eindrucke, doch wurde feine der Platten bedeutend beschädigt.


Unter richtiger Bürdajung bieler gafingenben Erfolge befall Anabesen III. sofert ben Bau bes einem hoch geben archfühlfen, Morier, befine Baugleitung nach der Plänen von Dupuy de Liem im Mai 1868 zu Toulon statthard und meldent im Anafe besielten Agabes die bei ein Genetlerfühlfen Mormander, "Ambiellich" und haufen folgten. Die "Glotier" war aus holg gebaut und hatte eine Ainge zwischen der Representation der Bergein bestehe der Anabese der Bergein der der Bergein der B



625. Schnitt durch den Maschinenraum des "Warrier". Roch "The Engineer".

 459 mm Stärke burch ftarke eiserne Bolgen an der eisernen Schiffswand befestigt. Die Holzhinterlage follte dem Panzer eine elastische Auflage bieten. Später begnügte man sich mit einer Lage von Holz, und die Befestigungsweise ift bis in die neueste Beit beibehalten worden.

Die Bemühungen der Schiffbauer, die Kampffähigkeit ber Kriegsschiffe durch einen Panzergürtel zu erhöhen, wurden alsbald von den Artilleristen mit Verbesserungen der



626 bis 682. Typen von Pangerfchiffen. Rach "Marine-Almanach".


Geschützkonstruktion beantwortet; durch Einführung der gezogenen Geschützrohre mit Langgeschoffen suchte man die Treffwirkung sowie die Durchschlagskraft der Geschoffe zu fteigern. Auch konnte man den Langgeschossen eine größere Sprengladung geben, welche, mit Bundern versehen, das Krepieren der Geschosse an der Bordwand sicherten. Mit dem Ban der ersten Pangerschiffe war der Stab über die bisherigen holgernen Linienschiffe gebrochen, und nachdem das Gefecht auf Hampton Reede im März 1862 zwischen dem mit 41, gölligem Lamellenpanzer versehenen südstaatlichen "Merrimac" und den ungepanzerten Unionsschiffen "Cumberland" und "Congreß" sowie dem mit 5zölligem Lamellenpanzer verschenen



tas. Buffifches Pangerfchiff "Poltaua". Rach Graffen, "Naval annual".



634. Englifches Linirafchiff "Brince George". Rad "Navy and army illustrated".



151 11/1







841. Torpedobootperftorer. Rad "Navy and army illustrated".

626 Schiffbau.

Turmichiff "Monitor" die gewaltige Uberlegenheit der gepanzerten Schiffe den nicht gepangerten gegenüber bargethan hatte, gingen alle Seemachte gum Bau von Pangerschiffen mit beinahe fieberhafter hast vor. Um die Bahl der Panzerschiffe so rasch wie möglich zu vergrößern, wurden in England sogar alte Linienschiffe rasiert und mit Panzerplatten umgürtet. Die Panzerstärke blieb anfänglich bei 12 bis 15 cm stehen; als indessen die Artillerie den gepanzerten Schiffsseiten gezogene Geschütze von großem Kaliber und wesentlich vermehrter Durchschlagsfraft gegenüberstellte, mußte man an eine Verstärfung der Panzerwand sowie an eine Berbesserung des Panzermaterials benfen. Die Unforderungen steigerten sich berart, daß nicht selten ein Banzerschiff schon veraltet bezw. in seiner Panzerstärke zu schwach war, wenn es vom Stapel lief. Mit welcher Schnelligkeit die Umwandlungen der einzelnen Marinen vor fich gingen, geht daraus hervor, daß bereits im Jahre 1866 Ofterreich und Italien, zwei Marinen zweiten Ranges, sich mit vollständigen Bangerflotten in ber Seeschlacht bei Lissa gegenüberstanden. Und jo entwidelte fich ein heftiger Bettstreit zwischen Artillerie und Schiffspanger, welcher bin und her schwankte und sowohl bem Kriegsschiffbau, als auch der Marineartillerie in furzer Beit einen gewaltigen Aufschwung verschaffte. Durch die Erfolge der Diterreicher in der Seefchlacht bei Liffa wurde ferner die Aufmerksamteit auf den Erfolg bes Rammstoßes gelenkt, so daß der Rammbug bezw. der Sporn, wie früher im Altertum, als ein hervorragendes Rampfmittel wiederum in Anwendung kam in Berbindung mit einer möglichst zahlreichen Teilung des Schifferumpfes in wasserdichte Abteilungen und Bellen als Schutmaßregel gegen den Rammstoß. Diese Gliederung des Schifferumpfes wurde alsdann noch weiter ausgedehnt, als die Gefahr ber Seeminen für hafensperren jowie die bedeutungsvolle Erfindung der automobilen Torpedos und ihre Verwendung an Bord der Schiffe hinzukam, so daß das moderne Schlachtschiff nicht allein gegen die verheerende Wirkung der Artillerie, fondern auch gegen den verhängnisvollen Angriff der Torpedos gewappnet und geschützt sein mußte. Und so mehrten sich allmählich die Anforderungen an die Defensiv= und Offensivfraft der Ariegeschiffe derart, daß man dazu übergehen mußte, dem Sauptverwendungezwed entsprechend, besondere Schiffetypen einzuführen, die Pangerschiffe als Schlachtschiffe, die Kreuger und Avisos als Aufflärungsschiffe und zum Schut bes Sandels, die Torpedojahrzeuge für den Torpedoangriff.

Bei den Pangerichiffen entstanden im Anschluß an die Linienschiffe gunächst die Batterieschiffe, bei welchen die Batterie sowie die Schiffswand in der Wasserlinie auf der ganzen Länge oder nur teilweise gepanzert war — "Gloire", "Warrior". Bei dem stetigen Steigen der Geschüpkaliber mußte man jedoch die Bahl derselben einschränken, und jo tam man auf den Bedanten, die ichweren Beichute in gepangerten Turmen aufzustellen, um das Schuffeld ber wenigen Weschütze möglichst groß zu erhalten und die gevanzerte Fläche zu verringern. Eriesson erbaute nach biesem Grundsat in Amerika ben "Monitor", welcher alsbald einem besonderen Tho von Kustenverteidigungsfahrzeugen den Ramen gab. Die Monitors sind Panzerschiffe mit geringem Freibord und Seitenpanger über die gange Schiffslänge und ein bezw. zwei drehbaren Pangerturmen auf dem Oberbed, in welchen ein oder zwei schwere Beichute gelagert sind, "Terror" (Abb. 626). In England gab Coles den Turmichiffen etwas größeren Freibord, verfah fie auf die ganze Länge mit einem Gürtelpanzer und stellte die Türme mittichiffs versenkt in einer gepanzerten Citadelle auf, jo daß die Geschützmundungen aus den Turmscharten nur wenig über das Oberded hinausragten "Preußen" (Abb. 627). Nach dem Kentern des "Captain" fam man jedoch wieder auf die Batteriededichiffe gurud, jedoch wurde wegen der stetig zunehmenden Panzerstärke die Bahl der Geschütze sowie die Panzerung der Batterie der Länge nach eingeschränft. Es entstanden Schiffe mit Gürtelpanzer und gepangerter Zentralbatterie, die jogenannten Kajemattschiffe. "Alexandra" (englisch; Abb. 628); "Deian", "Devastation" (frangosisch); "Tegetthoff" (öfterreichisch, Abb. 629), "Naifer", "Deutschland" (deutsch). Bei einigen dieser Schiffe wurde die Aufstellung der Weichüte in zwei Deds übereinander wieder eingeführt und die Bordwand der Kasematte so ausgebaut, daß man mit den Rasemattgeschützen ein Bug- und Heckseuer erzielen konnte.

Die Zunahme der Panzerstärke bis zu 60 cm und der Geschützkaliber bis zu 45 cm zwang jedoch zu weiteren Gewichtseinschränkungen und brachte wiederum die Turmschiffe auf ben Plan. Es entstanden die Bruftwehrturmschiffe, Schiffe mit niedrigem Freibord und Panzergurtel über die ganze Schiffslange, welche sich mittschiffs nach oben in eine gepanzerte, ovale Bruftwehr forisepte, durch welche der Unterbau der Panzerturme geschützt wird, "Devastation" (englisch Abb. 630). In ähnlicher Weise baute man auch die Ruftenverteidigungsschiffe, die sogenannten Brustwehrmonitors. Freibord dieser Schiffe machte dieselben jedoch wenig seefähig, so daß bei bewegter See die Bedienung der Geschüte fehr bald aufhörte, und fo fam man in England gu ben Citadellschiffen, Turmschiffen mit einer gepanzerten Citadelle auf etwa 1/3 bis 3/4 der Schiffslänge und zwei Panzerturmen entweder diagonal mittschiffs aufgestellt -"Inflexible" (englisch, Abb. 631); "Dandolo" (italienisch) — oder an ben Enden der Citabelle mit dazwischenliegender Batterie für leichtere Geschüte. "Ronal-Sovereign" (Abb. 632), "Prince George" (englisch, Abb. 634); "Sardegna" (italienisch). Die un= gepanzerten Schiffsenden werden burch ein gewölbtes Panzerbed sowie burch einen Rorfgürtel geschütt. In Frankreich hielt man am Gürtelpanzer über die ganze Schiffslange fest und stellte bie schweren Geschütze meift einzeln in 3 bis 4 Barbetteturmen auf hohem Oberded mit ungepanzertem, später gepanzertem Unterbau. "Marceau" (Abb. 635) "Jaurequiberry". Bur Beit ift das Turmschiff mit Gürtelund Citadellpanzer sowie gepanzertem Unterbau für die beiden Türme mit 24 bis 28 cm= Geschützen in Berbindung mit einer leicht gepanzerten Zentralbatterie ober gepanzerten Drehturmen bezw. Kasematten für 15 bis 17 cm=Schnellseuerkanonen als den Anforderungen der Neuzeit entsprechend anzusehen, "Raiser Friedrich III." (deutsch); "Charlemagne" (frangösisch, Abb. 636); "Canopus" (englisch); "Doenadzet Apostolov", "Poltava" (russisch, Abb. 633).

Die Kreuzer zum Schut der Handelsslotten und Handelsniederlassungen haben sich aus den früheren Schraubenkorvetten entwickelt; die Fortschritte liegen mehr in der Bauweise — Kompositbau — und der stetig wachsenden Maschinenkraft, während die Takelage fast ganz in Fortsall kommt. Die Armierung bleibt in den Grenzen von 10 bis 21 cm Beschüßen. Mit dem Jahre 1881 führte man zum Schutz der vitalen Teile — Maschinenanlage, Munitionskammern, Steuereinrichtung — das Panzerdeck ein, ein über die ganze Schisselänge reichendes, gewöldtes Deck von 30—125 mm dicken Stahlplatten mit einem auf demselben an der Bordwand entlang geführten Korksoder Cellulosegürtel zur Sicherung der Stabilität bei Überslutung des Panzerdeckes. "Kaiserin Augusta" (deutsch), "Edgar", "Powerfull", "Terrible" (englisch Abb. 637 u. 639), "Chateaurenauld" (französisch). Insolge der Wirkung der Schnellseuerkanonen wurde dann die Wasserlinie mit leichtem Stahlpanzer versehen, und hierans ergaben sich die Panzerkreuzer, denen dann einige schwere Geschüße von 21 bis 24 cm Kaliber an Bord gegeben wurden. "Fürst Bismard" (deutsch, Abb. 638), "Jeanne d'Arc" (französisch), "Kiurit" (russisch).

Die Avisos, aus den schnelleren Kanonenbooten entstanden, erhalten neuerdings auch ein leichtes Panzerdeck und leichte Schnellseuerkanonen. Sie dienen zum Depeschens und Ausklärungsdienst. Die Torpedosahrzeuge haben sich aus den Dampsbeibooten entwickelt und sind später als selbständige seegehende Boote mit großer Geschwindigkeit von 18 bis 33 Seemeilen pro Stunde erbaut. Sie dienen zur Küstenverteidigung und zum Torpedoangriff auf Schlachtschiffe und gliedern sich ihrer Größe nach in Torpedokanonensboote, Torpedobootzerstörer und Torpedoboote (Abb. 640 u. 641).

DATES

Grundlagen des Schiffbaues.

Auftrieb und Deplacement.

Ein auf einer Flüssigkeit schwimmender Körper verdrängt nach dem von Archimedes aufgestellten Prinzip durch sein Volumen so viel von der Flüssigfeit, als der Korper wiegt. Das Bolumen des Körpers, welcher die Fluffigfeit verdrängt, nennt man fein Deplacement oder die Wasserverdrängung. Die Mittelfraft der von der Fluffigkeit auf die Wandung des Schwimmkörpers übertragenen Drücke, welche vertikal aufrecht gerichtet ist — die horizontalen Kräfte heben sich gegenseitig auf — ist von gleicher Größe mit bem Gewicht bes schwimmenden Körpers und geht durch den Schwerpunkt der verdrängten Flüssigkeit; sie wird Auftrich oder Schwimmkraft genannt. Die Ausdrücke Deplacement, Wasserverdrängung, Auftrieb und Schwimmfraft, ausgedrückt in einem Gewichtsmaß, sind bemnach ihrer Größe nach gleich und werden daher vielfach miteinander vertauscht. Nach diesen Gesichtspunkten ift das Deplacement, ausgedrückt in Raummaßen, das von demselben verdrängte Wasservolumen. Jede Zu- und Abnahme von Gewichten des Schiffes zieht eine Beränderung des Deplacements nach fich und bei gleicher Form des Schiffes eine Tiefertauchung bezw. ein Auftauchen. Der Tiefgang, bis zu welchem bas leere unbeladene Schiff eintaucht, heißt ber leichte Tiefgang, berjenige mit vollständiger Buladung der geladene Tiefgang. In biefem Buftande muß jedoch für bie Sicherheit bes Schiffes im Seegang und bei Meigung durch den Winddrud der Schifferumpf einen berartigen Freibord — Austauchung über Wasser — besitzen, daß er eine genügende Reserve an Schwimmfraft oder Auftrieb bei etwa eintretenden Leckagen besitzt. eingetauchte Teil des Schiffes liefert dann den Auftrieb, der über Waffer befindliche. nach oben wasserdicht abgeschlosseng Teil den Reserveauftrieb oder die Reserveschwimmfraft. Das Verhältnis des Reserveauftriebs zum Auftrieb bildet die Grundlage zur Festsehung der größten Beladung oder des geringsten notwendigen Freibordes eines Schiffes.

Das Deplacement eines Schiffes seht sich zusammen aus dem Gewicht des Schiffsförpers oder seinem Eigengewicht und dem Gewicht der Zuladung oder des nühlichen Deplacements. Die Zuladung besteht aus den Gewichten der Ladung, der Treibapparate — Takelage und Segel bezw. Maschinen und Kesselanlage nebst Kohlenvorrat — sowie aus der Ausrüstung nebst Besahung und Proviant. Bei Kriegsschiffen tritt an Stelle der Ladung das Gewicht von Geschüßen nebst Munition, Torpedvarmierung

und der Banzerung.

Für den Konstruktionstiefgang, welcher von dem Konstrukteur dem Entwurf für das vollausgerüstete Schiff zu Grunde gelegt wird, ist die Zuladung gleich dem Deplacement minus Eigengewicht. Je geringer daher sich letteres ergibt, je größer ist dei Haudelsschiffen die Ladefähigkeit und um so günstiger können bei Kriegsschiffen die Angrisssund Berteidigungswassen gewählt werden — stärkere und zahlreiche Artillerie, größere Maschinenkraft und dementsprechend große Schissgeschwindigkeit, größeres Kohlenfassungssvermögen sowie stärkerer Panzerschutz. Es ist daher von höchster Wichtigkeit für den Bau des Schisszumpfes solides und dauerhaftes Material mit einer wohl durchdachten Konstruktion zu vereinigen, um nach Möglichkeit an überstüssigem Gewicht zu sparen. Über die Größe des Eigengewichts im Verhältnis zum Deplacement gibt nachstehende Tabelle Ausschlaßel.

| Echiffettaffe | | | Grozente bes Eigengewichtes vom Deplacement | Relative Trag- fähigteit in Brozenten bom Deplacement |
|--|-----|-----|--|--|
| Bolzerne Handelsichiffe aus Fichtenholz | | | 33-38 | 67-62 |
| (Fichanhal) | | | 40 - 50 | 60-50 |
| Fiserne Handelsschiffe | | 0 | 30 - 40 | 70 - 60 |
| Schnelle Areuzer, stählerne mit Holzbeplanki | ıng | | 50 | 50 |
| Reuere ungetakelte Panzerschiffe | | . 1 | 35 - 45 | 65-55 |
| Torpedoboote | 4 | . 1 | 30 | 70 |

411 1/4

Ist das Deplacement eines Schisses nach seinem Berwendungszweck dem Gesamtwert nach sestgelegt, so ist die nächste Aufgabe des Konstrukteurs die Hauptdimension, Länge zwischen den Verpendikeln, größte Breite in der Wasserlinie und Konstruktions-

tiefgang sowie die Werte der einzelnen Formtoeffizienten zu bestimmen.

Die Perpendikel des Schiffes gehen bei eisernen Schiffen durch den Schnittpunkt von Borkante Hinter= bezw. Rudersteven und Hinterkante Borsteven mit der Konstruktions= wasserlinie, bei Holzschiffen durch die entsprechenden Schnittpunkte der Außenkante Sponung an den Steven, d. h. der Naht der Außenhautbeplankung am Steven, mit der Konstruktionswasserlinie. Die Länge zwischen den Perpendikeln ist zum Teil abhängig von der vorgeschriebenen Schiffsgeschwindigkeit, da sie den Schiffswiderstand in erheblichem Maße beeinslußt. Nach Froude macht man die günstigste Länge des Vorschiffs $L_1 = 0.1714 \, V^2$, die des Hinterschiffs $L_2 = 0.1144 \, V^2$, worin V die Geschwindigkeit des Schiffes in Seemeilen angibt, desgleichen bildet das Verhältnis der Schiffslänge zur Schiffsbreite L: B einen wichtigen Faktor mit Bezug auf Stabilität und Vrehvermögen des Schiffes. Der Wert von L: B schwankt für die einzelnen Schiffstypen von 2 bis 12 (s. Tabelle).

| Schiffstiafie | | L: B | T: B | 8 | a | B |
|------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| Segelichiffe, ältere | | 3,75 -4,5 | 0,:18 - 0,47 | 0,65 | 0,80 | 0,93 |
| Segeljachten (Rieljachten) . | . | 6-8 | 0,8 | 0.3 - 0.42 | 0,72 | 0,45-0,5 |
| Segeliciffe, neue | | 56,8 | 0,49-0,53 | 0,66 | 0,8 | 0.91 |
| Schleppdanipfer | | 4-6 | 0,3-0,4 | 0,5-0,6 | 0,65-0,75 | 0,75 |
| Fischbampfer | | 45 | 0,48 | 0,45 | 0,75 | 0,75 |
| Frachidampier | | 5-8 | 0.45 - 0.4 | 0.65 - 0.73 | 0,73 | 0,9-0,96 |
| Schnelldampjer | | 8-10 | 0,40-0,55 | 0 58-0,63 | 0,73 | 0,89-0,93 |
| Flußraddampfer | . | 2 - 15 | 0,11-0,14 | 0.6 - 0.85 | 0,77-0,87 | 0,92-0,99 |
| Torpedoboote | | 7 - 9 | 0,22 | 0,42 | 0,6 | 0.78 |
| Avijos | | 7-10 | 0.35 - 0.4 | 0.45 - 0.5 | 0,61-0,69 | 0,75-0,83 |
| Breuzer | | 6-7 | 0.35 - 0.44 | 0,48-0,55 | 0.68 - 0.75 | 0,8-0,89 |
| Banzerdeckichisse | . 1 | 6-7,5 | 0,41-0,44 | 0.48 - 0.5 | 0,67 | 0.85 |
| Panzerichisse | | 45,5 | 0,3-0,4 | 0.55 - 0.7 | 0,710,76 | 0,81-0,87 |

Die Schiffsbreite wird bei eisernen Schiffen auf Außenkante Spanten, bei Holzschiffen auf Außenkante Planken in der Konstruktionswasserlinie gemessen. Ihre Größe ist in der Hauptsache durch die Stabilität des Schisses bedingt und weiter durch das Verhältnis des Konstruktionstiesgangs zur Breite — T: B — sestgelegt. Letzteres schwankt zwischen den Grenzen 0,25 bis 0,54. Zu großes T: B hat ungenügende Stabilität zur Folge, zu kleines T: B begünstigt bei Segelschiffen das Abtreiben und verursacht bei Schraubenschiffen ungünstige Lage des Propellers. Der Konstruktionstiefgang reicht von der Konstruktionswasserlinie bis Unterkante Spant

bezw. Außenfante Sponung am Riel.


Aus den Hauptbimensionen L, B und T ergibt sich nun das Deplacement des Schiffes als ein Bruchteil bes aus biefen Sauptbimensionen gebildeten Parallelepipeds. Der Koeffizient, welcher dieses Verhältnis angibt, heißt Deplacementkoeffizient und wird mit d bezeichnet. Es ist alsdann Deplacement = L. B. T. d. d schwankt von 0,3 bis 0,85, die untere Grenze findet man bei Jachten und kleinen Fahrzeugen, die obere bei Flußichiffen und flach gehenden Panzerschiffen (fiehe Tabelle). Mit dem Deplacements= foeffizienten stehen in engem Zusammenhang der Völligkeitskoeffizient der Konstruktionsmasserlinie a, welcher das Verhältnis des Wasserlinienareals zum umschriebenen Rechted — L 🔀 B — angibt, sowie berjenige des Hauptspants 3, welcher das Berhältnis des Hauptspantsareals zum umschriebenen Rechteck — B × T — festsett. z variiert von 0,6 bis 0,5 und ist in der Hauptsache mit abhängig vom Verhältnis L: B. Die Schärfe der Wasserlinie wird einesteils durch die Stabilität, anderenteils durch den Schiffswiderstand bedingt. 3 schwantt zwischen 0,5 bis 0,9 und gibt in der Hauptsache den Charafter für die Spantformen. Rur im Bor- und Hinterschiff sind dieselben mit abhängig von den Umrifilinien der Steven und den besonderen Bug- und Seckformen. hier ift die Erfahrung und der Beschmad des Konstrutteurs allein maßgebend. Zwischen den Koeffizienten d, z und 3 hat Normand eine besondere Beziehung durch die Formel $\delta = \alpha \beta$ K festgestellt, und K schwantt zwischen 0,92 bis 0,80. Neben diesen Koeffizienten ist vor Beginn des Konstruftionsrisses die Festlegung des Deplacementsichwerpunttes sowie des Konstruftionswafferlinienschwerpunftes von Wichtigkeit, sowie die Entscheidung, ob das Schiff auf ebenem Riel oder steuerlaftig, d. h. hinten mit größerem Tiefgang erbaut werden foll.

Nachdem die Hauptdimensionen festgelegt sind, erfolgt die Anfertigung des Konstruttionsriffes, um die Schiffsberechnungen vor der Baulegung durchführen und den Bau selbst nach dem Rig in Angriff nehmen zu können. Der Konstruktionsriß eines Schiffes stellt die geometrische Form besselben in drei zu einander sentrecht stehenden Projektionsebenen dar. Der Aufriß oder Längenschnitt gibt die Symmetrieebene des Schiffes wieder; in demfelben zeigen sich die Formen des Bor- und Hinterstevens, des Riels, ferner der



Verlauf oder Straf der Reling, sowie der Deds, sowie folgende Schiffslinien, als gerade horizontale Linien die Wafferlinien, als gerabe vertifale Linien die Spanten. als Kurven die Schnitte. Der Grundrif oder Wafferlinienriß gibt die Formen der Wasserlinien wieder, er wird nur von

einer Sälfte des Schiffes gezeichnet, da beide symmetrisch find. In demfelben zeigen sich die Wasserlinien als schlanke Kurven — Schiffelinien — die Spanten als gerade vertikale Linien, die Schnitte als gerade horizontale Linien. Der Seiten- oder Spantenriß enthält die Formen der einzelnen Spanten, und zwar zeichnet man zur Linken der Symmetrieachse die Spanten des hinterschiffes, zur Rechten derselben diejenigen des Vorschiffes: er gibt in geraden horizontalen Linien die Wasserlinien, in geraden vertitalen Linien die Schnitte wieder. Die größte Spantfurve, welche in der Regel etwas hinter der Mitte liegt, heißt Hauptspant. Die Kunft der Anfertigung eines Konstruktionsriffes besteht nun in der Hauptsache darin, für die einzelnen Linken mit Bezug auf Form und Größe der Flächen eine richtige Wahl und einen guten Straf zu treffen und die Schiffslinien und Kurven in ben einzelnen Projektionsebenen miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Zur besseren Kontrolle und Übersicht zeichnet man



Monstructions Les gary

Areal der Wasserlinie

Wafferlinienarealkurve.

Die Berechnung bes Deplacements umfaßt die Ermittelung der Inhalte der Bafferlinien, der Spante und des Deplacements, sowie der Schwerpunktstagen der einzelnen Flächen und Körperteile. Die Berechnungen erfolgen meift nach ber Simpfonichen Regel.

- 470 Wa

Flächeninhalt — 19 \triangle x [1 y₁ + 4 y₂ + 2 y₃ u. f. w. + 4 yn-1 + 1 yn]. Für die Berechnung der Spantstächen geben die in gleichen Abständen (\triangle x₁) gezeichneten Wasserlinien die Ordinaten y, für die Berechnung der Wasserlinienareale die in gleichen Abständen (A x2) gezeichneten Spanten die Ordinaten y. Trägt man die ermittelten Werte der Spantareale auf den entsprechenden Ordinaten von der Mittellinie des Schiffes als Absciffenachie ab, so bilbet die durch die Endpunkte der Ordinaten gelegte Kurve die Spantarealfurve (Fig. 642), ihr Flächeninhalt gibt das Deplacement in ohm an und der Schwerpunft der Fläche den Schwerpunft bes Deplacements der Länge nach. In ähnlicher Weise erhält man, wenn man die Wafferlinienareale als Absciffen von der als Kvordinatenachse gedachten Mittellinie des Schiffes aufträgt, burch Berbindung der jo gewonnenen Endpunkte die Bafferlinienarealkurve oder BafferlinienStabilität. 631


ikala (Abb. 643), und der Inhalt der durch die Aurve begrenzten Fläche ist gleich dem Deplacement in ebm, und gibt ihr Schwerpunft die Lage des Deplacementschwerpunftes der Höhe nach an. Die Berechnungen des Deplacements nach den Spanten und den Wasserlinien muffen übereinstimmen, die Areale der Spanten- und Wafferlinienstala muffen demnach gleich sein. Die Wasserlinienstala zeigt feinen besonderen Charafter, bagegen ähnelt die Spantenstala einer Parabel mit hohl auslaufenden Zweigen. Nach Colin Archer ist es mit Bezug auf den Wasserwiderstand vorteilhaft, die Form der Kurve derart zu wählen, daß sie im Borschiff nach der Sinuslinie, im hinterschiff nach der Trochoide verläuft (Abb. 644).

Um bei Sinzufügung und Wegnahme von Gewichten ben jedesmaligen Tiefgang schnell ermitteln zu fonnen, fonstruiert man aus der Bafferlinienstala den sogenannten Lastenmaßstab (Abb. 645); berselbe gibt für die Tauchung des Schiffes bis zu den

einzelnen Wasserlinien bas Deplacement



644. Spanteuftala. Rad Colin Archer.




645. Caftenmafftab.

Stabilität.

Unter Stabilität eines Schiffes verfteht man das Bestreben desselben, falls es durch äußere Kräfte in eine geneigte Lage gebracht worden ist, sich unter dem Einfluß seines Gewichtes und des Auftriebes in die aufrechte Lage zuruckzubewegen, sobald die Einwirkung der äußeren Araft aufgehört hat. Das Drehmoment, welches das Aufrichten

des Schiffes bewirkt, heißt das Stabilitätsmoment, es gibt die Große der statischen Stabilität an. Dasselbe ift abhängig einesteils von der Form des eingetauchten Schiffstorpers, anderenteils von der durch die Verteilung der Gewichte im Schiff bedingten Lage des Schwerpunftes. Man spricht da= her von einer Formstabilität und von einer Gewichtsstabilität. Denkt man sich in Abb. 646 den Querschnitt eines Schiffes A D B in aufrechter Lage und A, D B, in einer um den Winkel o geneigten Lage bargestellt, so wird fich der Schwerpunkt des Deplacements bei aufrechter Lage C nach dem Schwerpunkt C, bei der Reigung um den Binkel o verichieben, mahrend der Suftemschwerpuntt bes Schiffes (durch die Reigung feine Lageanderung erfährt. In der ge-



neigten Lage wirkt daher der Auftrieb vertikal durch den Schwerpunkt C1, und diese Linie schneidet die Mittellinie bes Schiffes in bem Puntt M, welcher allgemein Metazentrum genannt wird. Ift nun GN fentrecht zu C, M, so ergibt sich als aufrichtendes Moment PXGN, wenn P das Gewicht des Schiffstörpers oder den Auftrieb darstellt. Da nun GN = GM sin o ist, so wird das Stabilitätsmoment = P > GM sin o. Es ist daher abhängig von der Größe des Deplacements und dem Wert GM, der fogenannten metazentrischen Sohe. Run ift GM = CM - CG, und demnach wird das Stabilitätsmoment $= P(CM - CG)\sin \varsigma$. CM stellt nun den Wert der Formstabilität und CG den der Gewichtestabilität dar. Je nach dem Wert dieser beiden Größen ergeben sich nun die verschiedenen Gleichgewichtslagen des Schiffes. Ift CM größer als CG, jo ift stabiles Gleichgewicht vorhanden, und man nennt das Schiff steif, wenn GM einen verhältnismäßig hohen Wert hat (1-3m), rank, wenn es entsprechend flein ist (0,1 - 0,4 m). Ift CM fleiner als CG, so wird CM — CG negativ. Das Gleichgewicht ift ein labiles, und bas Schiff muß bei geringfter

Neigung durch äußere Kräfte umfallen ober kentern. Ist CM = CG, so daß M mit G zusammenfällt, so ist der Gleichgewichtszustand indifferent. Es besteht alsdann die Gefahr des Kenterns, wenn beim Neigen des Schiffes CM kleiner wird. Wird CM jedoch größer, so wächst auch GM und demnach das aufrichtende Moment. Der Wert CM, welcher allein von der Form des Schiffes abhängig ist, läßt sich durch folgende Formel ausdrücken:

Der Koeffizient K: & schwanft von 0,08 bis 0,10.

CM ift also um jo größer, je größer bei gleichem Deplacement das Tragheitsmoment der Schwimmebene, d. h. im besonderen je größer die Schiffsbreite B gewählt wird, da das Trägheitsmoment mit der dritten Potenz von B sich ändert oder aber je kleiner bei gleichbleibender Schwimmebene das Deplacement ausfällt, d. h. je schärfer das Unterwafferschiff gemacht wird. Biernach ergeben fich bie einzelnen Stabilitäte verhältnisse der verschiedenen Schiffstypen in Berbindung mit der Gewichtsstabilität. Flachgehende, breite Schiffe - Floß, flache Ruftenpanzerichiffe - befigen große Formstabilität wegen des großen Trägheitsmoments der Schwimmebene, schnellsegelnde Schoner und Jachten wegen des scharfen Unterwasserschiffes, doch wird bei den letteren wegen der scharfen Wasserlinien außerdem eine große Gewichtsstabilität durch eine möglichst tiefe Lage bes Syftemschwerpunktes erzielt, indem man am Riel, am tiefften Bunkt, schwere Bleimassen befestigt. Die Form- und Gewichtsstabilität muß nun bei dem Entwurf des Schiffes so zu einander abgestimmt werden, daß die metazentrische Höhe MG = CM — CG eine den praftischen Verhältnissen entsprechende Größe erhält. Bu fleines MG bringt die Gefahr des Kenterns mit sich, bietet jedoch den Vorteil langsamer und sanfter Bewegungen auf See. Großes GM bietet vollkommene Sicherheit gegen Kentern, hat jedoch schnelle und heftige Bewegungen zur Folge, welche teilweise für die Schiffsbesatzung unerträglich werden können, teilweise den Schiffsverband lockern und die Verwendung bes Schiffes für bestimmte Zwecke, wie z. B. für das Schießen auf See, in Frage stellen. Die nachstehende Tabelle gibt für die einzelnen Schiffsklassen im voll ausgerüfteten Zustande die gebräuchlichsten Werte von M.G. Im allgemeinen geht man mit M.G nicht unter 0,4 m; einige transatlantische Schnelldampfer besitzen noch geringere metazentrische Höhen. Diese Schiffe haben dementsprechend sehr angenehme Bewegungen auf See, und ihre Sicherheit liegt in der Hauptsache in dem hohen Freibord über Wasser. Wenn sie mehrere Grade überliegen, also Schlagseite erhalten, stellt sich die nötige Stabilität ein infolge der hierdurch machsenden Breite ber Schwimmebene und der Steigerung des Trägheitsmomentes berjelben.

| Alte Segelfregatten | ٠ | ٠ | | | | | | | ٠ | | | | | MG | 2,2 | m |
|-----------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|------------|----|
| Echraubenfregatte | n | un | 0 5 | for | vet | ten | | 9 | 0 | | | | | ## | 1,2-1,5 | P# |
| Altere Panzerschiffe | 4 | | | | | | 0 | | | | | | | PP | 1,2-2,1 | 21 |
| Monitors | | | 6 | | | | 4 | | | | | | | ** | 2,1-4,3 | |
| Neuere ungetakelte Pa | ns | erjo | hif | je | | | | | | | | | | ** | 0.8 - 1.5 | ** |
| Bangerbedfreuger . | | | | | | | | | | | | | | ** | 0.9 - 1.3 | #1 |
| Ungeschützte Krenzer | | | | | | | | | | 4 | | | | 10 | 0.5 - 0.8 | |
| शีขเบียร์ | | | | | | | | 0 | | | 9 | 0 | | 44 | 0,45-1,0 | N |
| Ranonenboote | | | | | | | | | | | | | | | 0.45 - 0.8 | |
| Torpedoboote | • | | | | | | 4 | | | | | | ٠ | 40 | 0.3 - 0.5 | PT |
| Transatlantifche Dam | pje | r | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | p | | 0.1 - 0.3 | |
| Frachts und Sandelsde | am | pje: | Ľ | | | | | | | | | | | H | 0,45-0,9 | H |
| Segelichiffe | | | | | | | | | | | | | | 9.0 | 0,8-1,0 | |
| Schleppdampfer | | | | | | | | | | | | | | | 0,45-0,6 | |
| Flußschiffe | | | | | | | | | | | | | | ** | 0,3-0,5 | PP |

Der Wert von MG ist jedoch für ein und dasselbe Schiff kein konstanter, da einesteils die Tauchungen und Tiefgänge des Schiffes je nach der Ausküstung und Ladung sich ändern, anderenteils auch die Belastung des Schiffes und demnach die Lage des Systemschwerpunktes eine verschiedene sein kann, im besonderen bei Handelsschiffen, bei denen die Ladung stets eine wechselnde ist. Man muß daher beim Stauen der Ladung auf Handelsschiffen besonderen Wert darauf legen, daß der Systemschwerpunkt des voll-

Stabilität. 633

beladenen Schiffes ein günstiger wird. Bu diesem Zweck sind in den größeren hafenstädten besondere Beamte angestellt, welche die richtige Stauung der Ladung im Interesse der Rheder und Berfrachter überwachen. So ist z. B. bei leichten Ladungen, wie Baumwolle, Thee, Tabak, meist Ballast im Schiffsboden mitzuführen, da ohne denselben das Schiff leicht zu rank wird, während bei schweren Ladungen, wie Gisen- und Kupfererze, Eisenbahnschienen, Borsorge getroffen werden muß, dieselben nicht durchweg tief im Schiffsboden zu lagern, zumal sie den Schiffsraum kaum bis zur Hälfte ausfüllen werden, da fonft das Schiff in See zu heftige Bewegungen macht und bei der schweren Belaftung Gefahr vorhanden ift, daß es led springt. Man verteilt daher ichwere Ladungen meist Anderseits ift auch die Stauung der Ladung mit im Boden und im Zwischendeck. Bezug auf die Verteilung auf die Schiffslänge von Wichtigkeit; man muß dahin streben, die schweren Ladungen möglichst mittschiffs zu lagern, teilweise um die Belastung des Schifferumpfes, welcher mittichiffs ben größten Auftrieb hat, gunftig zu gestalten, teilweise um die Stampsbewegungen auf See möglichst zu mildern, da dieselben bei Anhäufung von schweren Gewichten an den Schiffsenden fehr heftig werden können.

Neben der Stauung der Ladung mit Bezug auf die Schwerpunktslage kommt nun noch ein anderer wichtiger Faktor, die Beweglichkeit der Ladung, in Frage. Dieser Umstand, welcher bei flüssigen Ladungen — Petroleum, Wasser — sowie bei beweglichen Ladungen, Getreide, Reis, sehr lange Zeit weniger beachtet worden ist und den Verlust

einer größeren Bahl von Schiffen mit sich gebracht hat, beruht auf der Thatsache, daß durch das Überschießen der Ladung die Stabilität des Schiffes sich erheblich verringert, so daß ein Kentern des Schiffes auch dann eintreten kann, wenn bei regelrechter Stauung der Ladung die Anfangspitabilität eine genügende war. Diese Verringerung der Stabilität hat darin ihren Grund, daß beim Reigen des Schiffes nicht allein der Schwerpunkt des Deplacements oder Auftriebs sich nach der eintauchenden Seite wendet, sondern durch die nach Lee überschießende Ladung der sonst sesst anzusehende Spstemschwerpunkt des Schiffes ebenfalls nach dieser Seite verschoben wird, wie aus nebenstehender





Abb. 647 zu ersehen ist. Ift F der Schwerpunkt der beweglichen Ladung in der aufrechten Lage, jo geht er bei Reigung des Schiffes infolge Uberschießens nach F, über, so daß der Systemichwerpunkt G die Symmetricebene verläßt und gleichfalls nach Lee, nach G,, wandert. Der Hebelarm der Stabilität GN wird demnach auf G, N1, die metazentrische Höhe um GE verkleinert. Um sich ein klares Bild über die Wirkung der übergeschossenen Ladung machen zu können, diene folgende Betrachtung. Das Gewicht der übergeschoffenen Ladung wirft durch ben Schwerpunft F, berselben vertifal nach abwärts. Berlängert man diese Bertifale bis zum Schnittpunft mit ber Symmetrieachse M1, fo fann man sich in diesem Punkt das Gewicht der übergeschossenen Ladung konzentriert denken und dementsprechend feststellen, ob der hierdurch nach oben gerückte Systemschwerpunkt dem Metazentrum fo nahe gekommen ift, daß die metazentrische Sohe eventuell null oder gar negativ geworden ist. Außerdem kommt durch das Uberschießen der Ladung nach Lee eine bedeutende lebendige Araft auf den Schiffsforper gur Wirfung, welche dahin ftrebt, die Neigung des Schiffes in einem Moment zu vergrößern, wo gerade die Stabilität durch die Verschiebung der Ladung verringert ist, und so können beide Kräfte auf das Kentern des Schiffes wirken. Ahnliche Berhältniffe treten ein, wenn einzelne Räume des Schiffes durch Beschädigung der Außenhaut überflutet werden. Wenngleich das einströmende Wasser im Inneren des Schiffes eine möglichst tiefe Lage einnehmen wird, und dadurch der Anschein erweckt wird, als ob die Stabilität sich unter allen Umständen hier= durch vergrößert, da der Systemschwerpunkt durch das hinzugekommene, tief gelagerte Wasser nach unten wandert, so ist dies nur ein Trugschluß, da beim Uberneigen des Schiffes das ins Schiff eingedrungene Wasser durch das Überschießen seinem Gewicht nach in dem Punkt M., gedacht werden muß, also sehr hoch zu liegen kommt. Die Thatsache,

- 17 THE R. P.

daß Schiffe mit größerer Leckstelle infolge Kollisionen u. s. w. vor dem Sinken erst kentern, erscheint hiernach vollkommen erklärlich. Um dieser Gefahr vorzubeugen, ist es daher nur nötig, das Überschießen von Wasser bezw. der Ladung querschiss zu verhindern. Auf Handelsschiffen baut man zu diesem Zweck für Getreide und ähnliche bewegliche Ladungen hölzerne Längsschotte ein, wodurch die Berschiedung der Ladung erheblich verringert wird; bei slüssiger Ladung, wie bei den Petroleumtankdampfern, werden wasserdichte stählerne Längsschotte vorgesehen. Bei Kriegsschissen, bei denen die Gesahr der Überslutung insolge des Rammstoßes oder durch die Wirkung des Torpedos leicht zu erwarten steht, ist man bestrebt, die Einteilung des Schisses in wasserdichte Abteilungen und Zellen durch entsprechende Luer- und Längsschotte derart zu vermehren, daß durch die sreie Bewegung des Flutwassers die Stabilität des Schisses nicht übermäßig gesfährdet wird.

Der Verlust an Stabilität tritt jedoch nicht allein durch Leckagen unterhalb der Wasserlinie und entsprechendes übersluten des Schisseinneren ein, er kann auch ein erhebzliches Maß erreichen, wenn beim Zerstören der Bordwand in der Wasserlinie durch Kollisionen oder bei Ariegsschissen durch die seindlichen Geschosse ein Teil des Schisseinneren überslutet wird, so daß die Schwimmebene in ihrer ganzen Ausdehnung nicht mehr intakt bleibt. Es kann also dann nur derjenige Teil der Schwimmebene für die



Stabilität in Frage kommen, welcher nicht überslutet ist, und das Trägheitsmoment der intakten Schwimmebene und hiermit auch der Wert von CM wird sich entsprechend verkleinern. Anderseits wird durch die Überslutung und die Tiefertauchung des Schisses das Deplacement vergrößert, und auch hierdurch wird sich der Wert von CM verringern. Als ein Beispiel möge das englische Panzerschiff "Inflexible" angeführt werden, dessen Panzergürtel in der Wasserlinie sich nur auf etwa ½ der Schisselänge mittschisse erstreckt, während die Schissenden in der Wasserlinie zum Schut der unteren Räume des Schisses ein starkes Panzerdeck tragen. Für den Fall, daß die Seitenwände der ungeschützten Schissenden durchschossen sind, so daß die letzteren bis zu den Vanzerdecks überslutet werden, wird

sich die metazentrische Höhe MG von 2,5 m auf 0,6 m verringern, ein Beweis, wie wichtig der Schutz der Wasserlinie durch einen Pauzergürtel für die Sicherung der Stadilität ist. Man ist daher bestredt, die Wasserlinie möglichst auf die ganze Länge des Schisses zu panzern und die ungeschützten Teile, in den meisten Fällen das Achtersschiff, neben einem Unterwasserdeck an der Bordwand mit einem Korks oder Celluslosedamm zu umgeben, welcher einerseits das Eindringen von Wasser durch das Schußloch infolge des Quellens des Korkes bezw. der Cellulose möglichst einschränkt, andersseits jedoch bei eingetretenem Übersluten der Känme über dem Panzerdeck gewissersmaßen als Schwimmgürtel dient und dahin wirken soll, das Trägheitsmoment der Schwimmebene durch die Erhaltung des Korkgürtels in dem übersluteten Teil nicht ganz zu beseitigen.

Ein weiterer Fall der Berminderung der Stabilität tritt ein, wenn das Schiff mit seinem Kiel auf Grund gerät. Während bei einem schwimmenden Schiff dem Metazentrum gleichsam die Rolle eines Aushängepunktes zufällt, so daß stabiles Gleichgewicht vorhanden ist, wenn der Schwerpunkt des Schisses unter dem Metazentrum liegt, wird bei einem ganz auf dem Kiel ruhenden Schisse, also wenn es im Dock trocken gestellt ist, dieser Aushänge= bezw. Unterstützungspunkt an die Unterkante des Kiels verlegt. Es muß daher ein labiles Gleichgewicht eintreten, da alsdann der in seiner Lage verbleibende Schissesschwerpunkt erheblich über dem Unterstützungspunkt liegt. Ist das Schiss auf Grund geraten, so kommt als Druck auf den Kiel nicht das ganze Schisseswicht, sondern die Disserenz zwischen diesem und dem verbleibenden Auftrieb in Frage und kann derselbe

die Stabilität bis zur labilen Gleichgewichtslage verringern. Beim Uberholen bes Schiffes fann jedoch die stabile Gleichgewichtslage wieder eintreten, wenn der Angriffspunkt des Auftriebes C berart zur Seite geschoben wird, daß der Auftrieb A und bas Schiffsgewicht P mit Bezug auf den Kiel als Drehpunkt sich das Gleichgewicht halten, wenn also $A = \frac{Px}{x-y}$ ist (Abb. 648). In diesem Falle wird $B = \frac{Py}{x+y}$. Der Wert von B, d. h. also ber Drud des Grundes gegen den Riel, wird nun gleich Rull, wenn y = 0, b. h. wenn man den Systemschwerpunkt des Schiffes derart nach Lee verschiebt durch Ilmstauen von Ladung oder Ausruftungsgegenständen, daß er in die Bertifale bes Auftriebs fällt, vorausgesett, daß ein genügend großer Freibord und die hierdurch bedingte Stabilität des Schiffes dies gestattet. Alsdann wird naturgemäß auch wieder A = P, d. h. Auftrieb gleich Schiffsgewicht; hierauf beruht das praftische Manover zum Abbringen auf Grund geratener Schiffe. Es fommt hierbei noch in Betracht, daß beim Reigen bes Schiffes um die Unterkante Riel auf ber Leeseite meift ein größeres Keilstud bes Schiffes ins Wasser, als auf der Luvseite zum Austauchen gelangt, so daß das Deplacement und somit der Auftrieb sich nach und nach vergrößert und ein Auftauchen des Schiffes veranlaßt.

Schwingungen bes Schiffes im ruhigen Baffer und auf Gee.

Die Schwingungen bes Schiffes im ruhigen Wasser entstehen durch Gleichgewichtsstörungen, sei es veranlaßt durch den Winddruck, sei es durch in regelmäßigen Zeitläuften auseinander solgende Gewichtsverschiedungen. Die schwingende Bewegung steht unter dem Einsluß der Stadistitätstrast und der Masse des Schiffes, und das Schiff gelangt erst insolge der Widerstände im Wasser und in der Luft allmählich zur Ruhe. Die Schwingungen des Schiffes um die Längsachse nennt man Schlingern oder Rollen, und man bezeichnet mit Schlingern die kurzen, hastigen Bewegungen, mit Rollen die langsamen, weitausholenden Schwingungen desselben. Die Schwingungen um die Querachse nennt man Stampsen oder Setzen, und zwar spricht man von Stampsen bei Bewegungen des Schiffsbuges, von Setzen bei densenigen des Heck. Neben diesen schwingenden Bewegungen treten auf See auch vertikale aus, bei welchen das Schiff aus seiner urspringslichen Schwimmebene sich heraushebt bezw. sich in dieselbe hineinsenkt. Diese Schwingungen nennt man Tauchbewegungen.

Bon ben Schwingungen bes Schiffes verdienen nun vor allem die Schlingerund Rollbewegungen mit Bezug auf die Sicherheit und das Verhalten ber Schiffe auf See die größte Beachtung. Die Größen berfelben werden gemeffen burch die Reigungen. welche das Schiff um die Längsachse von der aufrechten Lage nach jeder Seite vollführt, und man versteht unter einer einfachen Schwingung den Bogen, welchen z. B. die Spitze des Mastes von der größten Neigung nach Steuerbord bis zur größten Neigung nach Backbord macht, und die Periode der Schwingung ist die Zeit, welche hierzu gebraucht Bewegt sich daher z. B. ein Schiff von einem Winkel von 10 Grad nach Steuerbord zu einem Winkel von 9 Grad nach Badbord in einer Zeit von 6 Sekunden, so ist der Schwingungsbogen 19 Grad und die Periode 6 Sekunden. Sieht man von den Widerständen der Bewegung ab, so kann man das rollende Schiff mit der Bewegung eines physischen Pendels vergleichen, und aus eingehenden Beobachtungen und mathematischen Untersuchungen hat sich ergeben, daß die Länge des gleichschwingenden physischen Bendels gleich dem Quadrat des Trägheitsradius des Schiffes dividiert durch die metazentrische Höhe ist. Die Periode oder Schwingungsdauer des Schiffes in Sekunden bestimmt sich daher aus der Gleichung $t = \left| \begin{array}{c} r \ 2 \\ M \ G \end{array} \right|$, worin r der Trägheitsradius des Schiffes ist. Derselbe ergibt sich aus dem Trägheitsmoment bes Schiffes I und der Masse M besselben aus der Gleichung I = Mr2. Liegen hiernach die Hauptgewichte des Schiffes weit von der Längsachse desselben entfernt, wie z. B. bei Panzerichiffen der Gürtelpanzer an den Schiffsfeiten, so wird das Trägheitsmoment um die Längsachse und demnach der Trägheits= radius groß ausfallen. Die Schwingungen eines Schiffes werden nun um fo langfamer und sanfter sich gestalten, die Periode also um jo größer sein, je größer der Trägheiteradius des Schiffes und je kleiner seine metazentrische Höhe ist und umgekehrt. Man ist daher beim Entwurf des Schiffes im stande, die Schwingungszeit desselben im voraus kestzulegen. Da jedoch die Gewichtsverteilung im Schiff in der Hauptsache von anderen Gesichtspunkten, wie Geschührermierung, Panzerung u. s. w. abhängig ist, so liegt es nicht immer in der Macht des Konstrukteurs, dem Trägheitsradius im voraus eine bestimmte Größe zu geben; dagegen bietet die Bahl von MG ein Mittel, die Schwingungszeit innerhalb bestimmter Grenzen festzulegen. Diese Resultate stimmen vollkommen mit der praktischen Erfahrung überein. Auch hat sich ergeben, daß für Schwingungsausschläge dis zu 15 Grad die Schwingungszeit für kleine und große Ausschlagwinkel gleich ist, so daß das Schiff als ein isochronschwingendes Bendel angesehen werden kann.

In Wirklichkeit treten nun beim Schlingern des Schiffes die Widerstände desselben im Wasser hinzu. Dieselben sehen sich zusammen aus der Oberstächenreibung, dem direkten Wasserwiderstand der flachen Schiffsteile und dem wellenbildenden Widerstand, d. h. dem Kraftverlust, welcher durch die Erzeugung der beim Schlingern entstehenden Wellen ausgewendet wird. Zur Ermittelung dieser Widerstände sowie zur Bestimmung der Schwingungsdauer eines Schiffes und zur Ermittelung seines Trägheitsmoments dienen Schlingerversuche mit fertig ausgerüsteten Schiffen. Dieselben bestehen darin, daß man das Schiff durch regelmäßiges Überlausen von Mannschaften von Bord zu Bord in Schwingungen versetzt und nach plöplichem Stillstehen der Mannschaft mittschiffs das Schiff ausschwingen läßt. Hiernach hat sich ergeben, daß durch Vergrößern der Widerstände die Schwingungen des Schiffes dis zur Ruhelage erheblich abnehmen, während die Zeit einer Schwingung sich nur um einige Zehntel Sckunden ändert. Die



649. Schwingung eines floffes auf einer Welle.

Bermehrung des Widersstandes erzielt man durch Anbauen von Kimmstielen, etwa 300 bis 600 mm hohe Balten,

welche in Höhe der Kimm des Schiffes auf etwa 3/3 der Schiffslänge an der Außenshaut befestigt werden und beim Schlingern einen bedeutenden Widerstand im Wasser erzeugen, oder durch Einbauen von Wasserkammern, querschiffs angeordneten Tanks, welche mit einer bestimmten Menge Wasser gefüllt sind. Ihr Prinzip besteht darin, daß beim Schlingern des Schiffes das Wasser nach der geneigten Schiffsseite überläuft ähnlich dem Überlausen von Mannschaften beim Schlingerversuch, nur mit dem Unterschied, daß das Wasser der Zeitsolge nach sich in entgegengesetzter Richtung bewegt und demnach dem aufrichtenden Moment entgegenwirkt.

Betrachtet man nun das Schiff auf einer Czeanwelle und zwar in der ungünstigen Lage quersees, mit der Breitseite auf der Welle schwimmend, so gestalten sich die Ver-

hältniffe der Schlingerbewegungen anders.

Während der Auftrieb des Schiffes in ruhigem Wasser stets vertikal nach oben gerichtet ift, stellt fich die Richtungelinie des Auftriebs beim Schwimmen des Schiffes auf einer Welle stets normal zur Basseroberfläche ein, d. h. zur Oberfläche desjenigen Teils der Welle, in welcher das Schiff schwimmt. Die Richtungslinie des Auftriebs andert fich daher von Punft zu Punft der Wellenkontur, und die Neigungeänderungen derfelben gleichen den Schwingungen eines Pendels, welches eine Periode besitzt gleich der Beriode der halben Wellenlänge. Infolge der Stabilitätsfraft hat nun das Schiff das Bestreben, sich nach der jeweiligen Richtungslinie des Auftriebes einzustellen. Bei Schiffen mit großer metagentrischer Sohe und fleiner Schwingungsperiode wird das Ginftellen um fo schneller geschehen, je größer die Schwingungsbauer der Richtungslinie des Auftriebes d. h. der halben Wellenperiode ist. Das Deck des Schiffes wird daher fast parallel zur Wellenfontur liegen, ähnlich einem Floß (Abb. 648). Als Beispiel für diesen Fall dienen die amerifanischen Monitors, welche eine sehr große metazentrische Sohe und bementsprechend eine sehr kleine Periode — 23, Sekunden — besitzen und welche bei der Fahrt über den Atlantischen Dzean beim Schlingern quersees fast fein Wasser auf das sehr niedrig über Waffer liegende Deck bekommen haben. Sie bieten jedoch keine stetige Plattform, da sie

-45T Ma

fich gang mit den Wellen bewegen. Bei schmalen und ranten Schiffen mit entsprechend großer Stillwasserperiode wird die Bewegung zum Ginstellen in die Richtungslinie des Auftriebes eine sehr langsame sein. Das Schiff hat dann die Schwingung noch nicht beendet, wenn die halbe Wellenlänge vorüber ist und demnach die Richtungslinie des Auftriebs ihre Schwingung beendet hat. Gine Welle, beren Periode demnach kleiner ift als die doppelte Stillwasserperiode eines Schiffes, wird daher dasselbe nur wenig in seiner aufrechten Lage stören; das Deck bleibt fast horizontal liegen und bildet eine Diefe Eigenschaft bes Schiffes, welche man vorzüglich bei Schnellstetige Blattform. dampfern antrifft, nennt man Stetigkeit. Ift nun die Stillwasserperiode eines Schiffes gleich der halben Wellenperiode, so wird jeder Wellenzug, da Schiff und Richtungslinie des Auftriebs gleichmäßig schwingen, den Reigungewinkel vergrößern, und das Schiff wird nach dem Passieren einiger Wellenzuge überrollen ober kentern, wenn nicht ber bedeutende Seitenwiderstand des Wassers die Bewegung des Schiffes bremft. Es entspricht bies dem Kall eines Bendels, welches zu großen Ausschlägen gebracht werden kann, wenn dasfelbe in beftimmten Zeitintervallen fleine Impulfe erhalt. Dieser theoretisch begründete Sat hat sich durch die Erfahrungen bestätigt. Wenngleich ein Kentern von Schiffen wegen der beim Rollen auftretenden Widerstände nicht immer eintritt, so hat man doch Neigungen bis zu 40 und 50 Grad beobachtet, wenn das sonst ruhig schlingernde Schiff in Bellen zu liegen kam, deren Periode boppelt so groß war, als die Schiffsperiode. Man muß daher bestrebt sein, dem Schiff beim Entwurf eine Stillmasserperiode zu geben, welche größer ift, als die halbe Wellenperiode der größten Dzeanwellen. Da lettere eine Periode von 10 bis 11 Sekunden haben, so ist eine Stillwasserperiode von $5 \frac{1}{2}$ Sekunden Sobald die Lage des Schiffes zur Belle nicht mehr querfees ift, wenn alfo das Schiff unter einem Winkel zum Wellenzuge sich bewegt, so wird sich die relative Bellenperiode andern, und ergeben sich dann andere Schlingerbewegungen. Dan muß daher den Schiffsturs so mählen, daß man eine Abereinstimmung der Schiffsperiode mit der halben Wellenperiode vermeidet.

Als seiner Zeit das erste französische Panzerschiff "Gloire" auf See sich durch heftiges Schlingern auszeichnete, glaubte man beim Bau des Schwesterschiffes diesen übelstand dadurch beseitigen zu können, daß man die Hauptgewichte und dementsprechend den Systemschwerpunkt tieser brachte, da man irrtümlich annahm, daß das heftige Schlingern durch die Topschwere veranlaßt sei. Die hierdurch vergrößerte metazentrische Höhe verzursachte jedoch ein weit heftigeres Schlingern mit größeren Ausschlägen als anfänglich, so daß wieder Gewichte nach oben verschoben werden mußten. Diese irrtümliche Ausfassung, daß ein heftiges und weitausholendes Schlingern des Schisses ein Zeichen der Topschwere bezw. eines unstadilen Schisses sei, ist noch vielsach vertreten, man such in solchem Fall irrtümlicherweise Ballasteisen ties zu verstauen, da man ein Kentern zu besürchten glaubt, während anderseits die ranken und meist wenig stadilen Schnelldampser, weil sie in See ruhig liegen und sanste, wenig ausholende Bewegungen machen, im Kreise der Laien als Schisse von großer Stadilität gelten, was sie in der That nicht sind.


Bejegelung und Auder.

Die Berwendung der Segel zur Fortbewegung der Schiffe gehört, wie wir in der Einleitung gesehen haben, zu den ältesten Hilfsmitteln des Schiffbauers, und dieselbe ist bis in die neueste Zeit demselben treu geblieben. Der mächtige Aufschwung der Dampsichissfahrt hat freilich einen Rückgang der Segelschisse zur Folge gehabt, doch sind schnelle Segler zu jeder Zeit von Bedeutung gewesen. So gehörten seiner Zeit die spanischen und portugiesischen Stlavenschisse, welche den Menschenhandel zwischen Ufrika und Amerika betrieben, später die sogenannten Fruchtschisse, welche im Frühjahr die ersten Südsfrüchte vom Mittelmeer nach England und Hamburg brachten, zu den besten Seglern. Später bauten die Amerikaner die sogenannten Klipperschiffe, schnelle Segler mit schlanken Schiffslinten, für den Verkehr nach den Goldseldern in Kalisornien um das Kap Horn herum, und heutzutage reihen sich diesen Seglern die gewaltigen eisernen

Segelichiffe an mit Takelagen bis zu fünf vollgetakelten Masten für den Berkehr


nach Ditindien sowie Ditafien.

Die Kunst des Segelns ist schließlich in den letten Jahrzehnten durch den Segelssport und durch den vor einigen Jahren wieder aufgelebten Wettstreit zwischen den engslischen und amerikanischen Segelsachten um den Amerika-Bokal zu einer Höhe gelangt,



650. Ffinfmafter. Rad Beitidrift d. Ber. b. Jug."

welche sie bis dahin noch nicht erreicht hatte. Infolge dieses Wettstreites haben sich in der Anordnung der Takelage und bei der Ansertigung und dem Setzen der Segel Bersbesserungen herausgebildet, welche teilweise mit den alten Überlieserungen der ersahrenen Seeleute brachen. Während man früher allgemein dem Prinzip huldigte, die Segel so zuzuschneiden und auszubringen, daß sie beim Winde einen Bauch bezw. Sach bildeten,



651. Brigg vor dem Winde legelnd.

damit der Wind sich in denselben staut und so scheinbar in gehäufter Weise seine Araft auf die Segel zur Geltung bringt, ift man jest, nach dem Vorgang der Ames rifaner, auf die brettartig gefpannten Segelflächen übergegangen nach dem Grundjat, daß eine ruhende Luft= schicht nicht wirksam ist, sondern, daß die Segelflächen von ftets neuen Windftößen getroffen werden muffen. Man sucht daher die Segelflächen durch Ginnahen von Latten, sowie durch Unreihen der Segel an Baume, Mast


und Gaffel möglichst brettartig zu spannen, damit die auf das Segel geführte Luft leicht und ohne erheblichen Widerstand entweichen kann, und man hat hiermit die günstigsten

Erfolge erzielt.


Die Wirkungsweise des Windes auf die Segel sowie auf die Fortbewegung des Schiffes ergibt sich nun aus folgenden Betrachtungen. Nach Erfahrungsdaten berechnet sich der Winddruck P in kg senkrecht auf eine Fläche von F am Inhalt zu

P = 0,00. V 2 F, worin V die Geschwindigkeit des Windes in m pro Sekunde angibt; derselbe ändert sich daher mit dem Quadrat der Windgeschwindigkeit. Der einfachste Fall für die Fortbewegung des Schiffes durch den Wind ist derzenige, bei welchem das Schiff den

Wind gerade in dem Rücken hat, so daß es also mit oder vor dem Winde fährt. Hierbei werden die Raasegel rechtwinkelig zur Längsachse des Schiffes, d.h. querschiffs gebraßt und kommen die sogenannten Schratsegel weniger in Gebrauch. Die Fahrt des Schiffes vor dem Winde ist durchaus nicht die schiffes vor dem Winde ist durchaus nicht die schiffe, im besonderen für Schiffe mit großer Takelage, denn abgesehen davon, daß hierbei in A der Hauptsache nur die Segelstäche des hinteren Maskes zur Geltung gelangt, da die vorderen Segel




sowie die Schratsegel durch diese bekalmt werden — man sucht daher vor dem Winde durch Setzen von Beisegeln, Leesegel und Spinnaker, an wirksamer Segelfläche zu ge-winnen — so verringert sich die scheinbare Windgeschwindigkeit und demnach der Winddruck



653. Diagramm beir. Hichtnug und Starke des Windes.

auf die Segel burch das Vorwärtslaufen des Schiffes um die Größe der Schiffsgeschwindigfeit. Für ein in Fahrt befindliches Schiff bildet baber nicht die wirkliche Stärke und Richtung des Windes die treibende Kraft, sondern es ift für die Segelführung und Segelstellung die scheinbare Stärke und Richtung des Windes maßgebend. Sie werden durch einen an Bord befindlichen Windmesser und die Windfahne angegeben. Die scheinbare Bewegung des Windes ist die Resultante aus dessen wirklicher Bewegung und der negativ zu nehmenden Bewegung des Schiffes. Gibt baher AB die Richtung und die Länge von AB die Geschwindigkeit des Schiffes in einem bestimmten Maßstab an, CB die Richtung und ber Länge nach die Geschwindigkeit des wirklichen Windes, so ist CA die Richtung des scheinbaren Windes, und die Länge von CA entspricht der Geschwindigkeit dieses Windes. Durch die Fahrt des Schiffes voraus wird daher ein in der Kielrichtung des Schiffes von hinten wirkender Wind in seiner Starte um die Geschwindigkeit des Schiffes verringert und in seiner Richtung nicht geandert. Ein von seitwarts achtern einfallender Wind kommt seiner Richtung nach mehr von vorn, während er in seiner Geschwindigkeit etwas verringert wird, ein von seitwärts vorn auf die Segel treffender Wind nimmt einen spigeren Winkel mit der Riellinie an und an Stärke zu. Je nach der Richtung bes scheinbaren Windes muffen nun die Segelstellungen fo gewählt werden, daß fie auf die Fortbewegung des Schiffes am günstigften wirken.

über die Richtung und Stärte des schiffes gibt nebenstehendes Diagramm (Abb. 653) ein klares Bild; es ist für dasselbe ein Segelschiff mit Raasegeln, sowie eine Windgeschwindigsteit von 18 Seemeilen pro Stunde entsprechend der Windstärke VI — starke Brise — zu Grunde gelegt. In diesem Diagramm werden die wirklichen Windrichtungen durch die Kompaßrose angegeben; die Schiffsgeschwindigkeiten in Seemeilen parallel der Aurszlinie unter Vernachlässigung der Abtrist sind durch starke Linien, die scheinbaren Windrichtungen und Stärken durch schwache Linien gekennzeichnet, während die betressenden Segelstellungen durch Doppellinien angegeben sind. Hiernach erhält das von Norden nach Süden segelnde Schiff die größte Geschwindigkeit bei der Windrichtung NO, d. h. bei dem sogenannten Backtagswind und variiert die scheinbare Windgeschwindigkeit von 10,7 Seezweilen die 21 Seemeilen. Dieselbe ist nun wiederum zerlegt in eine Normaldrucksomponente auf die Segelstäche N und letzter weiter in die Querschisskomponente Q und die Längsschisskomponente L. Die letztere, welche das Schiss voraus treibt, wird um so größer, se weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden die Vormaldrucksum fo größer, se weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind nach achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der Wind achtern herumgeht, während die Normaldrucksum sogenanden der Weiter der



664. Bark mit halbem Winde fegelnd mit Stenerbordhalfen.

tomponenten für alle Segelstellun= gen ziemlich gleich bleiben. Dag trogs dem die Geschwindigkeit des Schiffes vor bem Winde verhältnismäßig gering ift, hat in der Hauptsache feinen Grund barin, daß die vorderen Segel von ben hinteren bekalmt werden, so daß die ersteren nicht voll gur Wirfung ge= langen. Dieje Erfenntnis, welche fich erst allmählich durch bie theore=

tische Behandlung ber Schiffbautunft Bahn gebrochen hat, hat dazu geführt, möglichst jede Windrichtung zur Fortbewegung des Schiffes auszunuten. Ift nämlich ber Wind ber Fahrtrichtung bes Schiffes genau entgegengesest, fo fann berfelbe gur Fortbewegung des Schiffes ausgenutt werden, indem man gegen den Wind auffreugt, d. h. durch einen Bidgadturs das Fahrzeug derart steuert, daß es immer hart am Winde liegt, d. h. ben Wind um etwa 2 Strich gleich 22 1/2 Grad von vorn erhält. Hierbei trifft dann ber Wind die Segel abwechselnd von Steuerbord und Badbord und bezeichnet man jede Strede des Bidgadfurfes als Schlag. Kommt z. B. der Wind von Diten, und foll bas Schiff seinen Weg nach Often, b. h. gegen ben Wind einschlagen, so muß man freuzen. Macht bas Schiff einen Schlag nach Badbord, fo baß ber Wind von Steuerbord auf die Segel trifft, fo muß man die Segel fo stellen, daß der hals derselben, d. h. die untere vordere Rod eines Schratsegels oder die untere Noch eines Raasegels, welche bei angebrafter Raa nach vorn tommt, nach Steuerbord angeholt wird, während die Schote, die entsprechende hintere Noch des Segels, nach Badbord festgesett wird. Dan fagt dann, das Schiff liegt über Badbordbug und jegelt über Steuerbordhalfen. Schiff eine genugende Strede über Badbordbug durchlaufen, fo wendet man dasfelbe in ben Wind und bringt es auf Steuerbordbug, fo daß alsdann der Wind von Badbord vorn einfällt und die Salien auf Badbord angeholt werden muffen. Diese Wendung bes Fahrzeuges burch ben Wind von einem Bug jum anderen nennt man über Stag geben, wahrend bas Manover, welches bas Schiff vor bem Winde herum über ben anberen

Bug bringt, mit Salfen bezeichnet wirb.


Gall be Binbrichung nicht mit dem Schiffelters gulommen, so tritt neben der Gortebengung des Geliffes in der Ritrichtung eine Geliwartsbengung, die Mitriff nach gere ein. Unter Dugrundschaung des einfachten Auflen, ein Schiff mit einem Macigert, ergeben füß schignende Schiffeltnisch gelichten des Gehirfe der Ausgeber für der der Liebert der



885, Bellfchiff am Winde fegelub, Rach "The Engineer".


fein, den Widerstand des Schiffes in der Kirichfalma möglichl kein, denjenigen querab jedom displicht große Miglich große des gelichtest, wecht des einer Kimpteligung eine möglich große Geschwicklich gerie Weistenburgeris benade keine Midlich große Geschwicklich und der kimpteligung in Midlich große Geschwicklich gerieben der Kimpteligung der K

Je geringer nun der Frontwiderstand eines Segelidiffes gegenüber dem fellichen fich ergibt und je gießer die Segelidige genößli werdern fann, um in mehr mird fich Geschiedung der in geschiedung der in geschiedung der gesch Die länge und querschiffs gerichteten Komponenten des Winddrucks auf die Segel setzen sich nun mit den entsprechenden Widerständen des Schiffes im Wasser, dem Fronts bezw. Seitenwiderstand, zu Kräftepaaren zusammen, welche auf ein Niederdrücken des Buges bezw. Überneigen oder Krängen des Schiffes wirken. Während nun erstere



Wirkung von nebensächlicher Bedeutung ist, darf doch das Krängen, um dem Schiffe ge=nügende Sicherheit gegen Kenstern zu geben, ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. Das Segelareal sowie die Verteislung der Segelstäche der Höhe nach muß daher entsprechend der Stabilität des Schiffes geswählt werden, während die Verteilung der Segelsläche der Länge nach auf die Manövriers

fähigkeit des Schiffes von Einfluß ist. Ift z. B. (Abb. 657) AB die Niellinie des Schiffes und C die Lage des Schwerpunktes des Longitudinalplanes, d. h. derjenige Punkt, in welchem man sich den gegen die Abtrift wirkenden seitlichen Wasserwiderstand vereinigt denken kann, und stellen p_1 , p_2 , p_3 und p_4 die Winddrucke auf die einzelnen Segel dar, in den Schwer-



puntten der Segelflächen angreifend gedacht, jo fann man fich das Schiff als einen zweiarmigen Sebel vorstellen, welder in dem Schwerpunft bes Longitudinalplans unierstütt ist und auf welchen die ein= gelnen Krafte p1, p2, p3 und p, wirfen. Es findet nun Wleichgewicht statt, wenn die cinzelnen Kräfte in ihren Momenten um den Schwerpunft des Longitudinalplans gleich find. Nimmt man jedoch 3. B. im Borichiff AC die Rraft p, fort, fo wird das Gleichgewicht gestört und das Schiff wird fich nach der Ceite des Windes um den Punkt C dreben, d. h. das Schiff wird beim Forts nchmen von Borfegeln in den Wind drehen, d. h. anluven. Umgefehrt wird das Schiff vom Winde abdrehen oder abfallen, wenn man im Sinter= schiff Segel wegnimmt begm. verkleinert oder vorn weitere Segel zusett. Das erstere


Manöver, d. h. das in den Wind Drehen, findet Anwendung, wenn man über Stag gehen will. Eine gleiche Veränderung der Gleichgewichtslage erzielt man, wenn man unter Beisbehaltung der Segelfläche den Drehpunkt C' verschiebt. Rückt C näher an A heran, also nach vorn, so erhalten die Winddrucke der Achtersegel die Oberhand, und das Schist wird luvgierig, d. h. es hat das Vestreben, in den Wind zu drehen, was durch Legen des

Steuerruders auszugleichen ist. Da hierdurch jedoch der Widerstand des Schiffes im Wasser vermehrt und demnach an Fahrt verloren wird, so muß man dahin streben, daß der Gesantschwerpunkt der Segel mit dem Schwerpunkt des Longitudinalplanes in eine Vertikale fällt. Gine geringe Verschiedung des Longitudinalschwerpunkts kann man durch Umstauung von Ballast erreichen, und hiermit ist den Schiffbauern neben einer Anderung des Segelrisses ein Mittel an die Hand gegeben, die Segeleigenschaft eines Schiffes zu verbessern. Die Verteilung der Segelstächen erfolgt daher einmal mit Bezug auf die Stadislität des Schiffes der Höhe nach, das andere Mal mit Bezug auf die Manövriersähigkeit der Länge nach, nach bestimmten Regeln, und hiernach haben sich die einzelnen Segelschiffstypen herausgebildet, je nach der Form ihrer Segel und der Art der Bemastung.

Die gebräuchlichsten Formen der Segel sind folgende. Die Stagsegel sind von dreieckiger Form und sahren an Stagen oder Leitern als Vorsegel oder als Schratsegel zwischen den Masten. Die Raasegel haben die Gestalt eines Paralleltrapezes mit nach innen ausgeschnittener Unterseite — Gillung, während die Gafselsegel die Form eines Trapezoides haben; sie werden an der Achterkante des Mastes, an der Gafsel bezw. dem Baum ausgeholt. Die Topsegel, welche zwischen Gaffel und Mast bezw. Stenge fahren,

haben die Gestalt eines Dreiseds oder Trapezoids. Bei den Bootstakelagen kommen neben den Stags und Gasselsgeln die Luggersegel mit geneigter Raa, die Slidinggunters Segel mit einer Gleitstange, die lateinischen Segel, dreiedige Segel mit steiler Raa, sowie die Sprietsegel mit dem Sprietbaum zur Verswendung.

Je nachdem nun die einzelnen Segel auf einen oder mehrere Masten verteilt werden, ergeben sich die verschiedenen Takelagen und Segelschiffstypen. Ein Fahrzeug



658. Boole mit verfchiedenen Begeln.

mit einem Maft und verhaltnismäßig großem Gaffeljegel als Sauptjegel sowie mit mehreren Stagfegeln, Fock und Alüver, als Vorfegel, heißt im allgemeinen Rutter. Je nach der Bauart des Schifferumpfes und den Ruftenstrichen, an welchen fie verfehren, findet man besondere Namen, wie Schaluppe oder Schlup an der Kuste Rügens und der Oftsee, Jacht, eine Art Schlup aber ohne Stenge an der Nordseekuste, oder Lomme im Frijden Saff, Tjalt an der hollandischen Rufte. Die Bezeichnung Rutter im besonderen findet in der Hauptsache auf schnellsegelnde Fahrzeuge, wie Zoll= und Lotsenkutter, Segel= jachten, Anwendung. Die Segelschiffe mit zwei Masten gliedern sich in eine größere Rahl von Typen. Die bekannteste Art ist der Schoner oder Schuner. Beide Masten tragen Gaffelsegel mit Topsegel in Verbindung mit einer größeren Zahl von Vorsegeln, Aweimastgaffelschoner oder Bor- und Achterschoner, oder der Fodmast erhält mehrere Raafegel an einer Stenge, Schoner im besonderen. Besitt der Fodmast zwei Stengen, Mars- und Bramstenge, und entsprechend mehr Raasegel, so nennt man das Fahrzeug Raaschoner, Schonerbrigg oder Brigantine. Trägt der Großmast wie der Fodmast mehrere Stengen- und Raafegel, jo entsteht die Brigg. Für die Ruftenschiffahrt und den Fischereibetrieb haben sich von den zweimastigen Schiffen weitere Abarten herausgebildet. So die Galeas bezw. Galiote, deren Großmast mit Gaffelsegel und Topjegel etwas vor ber Mitte des Schiffes steht, während sich hinten am Bed der Besanmast mit Gaffelsegel befindet. Die Schoner-Galeas besitzt einen Großmast mit Raatakelage. Die größeren Segelschiffe mit brei oder vier Masten gliedern sich, je nachdem fie vorzugeweise Baffel= oder Raa=

411116



659. Rutte

660. Gaffeliconer



sei. Raafdene



843. Dreimaftichone

659 bis 668. Perfchiedene Schiffstypen.

segel fahren, in Dreimastgaffelschoner oder Bollschiffe (Abb. 655). Zwischen beiden rangiert das Barkschiff mit einem mit Raasegeln vollgetakelten Fock- und Großmast und einem mit Schratsegeln besetzten Besanmast (Abb. 654). Tragen Fod- und Großmast nur eine Stenge und dementsprechend weniger Raafegel, fo heißt die Takelung Schonerbark.


Um das Schiff steuern und mit demselben unter Segel manövrieren zu können, verwendet man das Ruder. Dasselbe besteht aus einer ebenen Fläche, der Rudersläche, welche am hintersteven des Schiffes gelagert ift und um eine vertifale oder geneigte Achse, die Ruberspindel, mit hilfe eines hebels, der Pinne, gedreht werden kann. Das Ruder bildet ein wichtiges Element des Schiffes, da ohne dasselbe die zur Zeit gewaltigen Schiffsgefäße steuerlos und Wind und Wellen vollkommen preisgegeben sind. Auf eine sachgemäße und dauerhafte Konstruktion des Ruders ist daher ein besonderer Wert zu legen.

Die Wirtung des Rubers beruht auf dem Druck ber Wasserfaben auf die gegen die Fahrtrichtung des Schiffes geneigt gestellte Auberfläche. Ift AB ein Bafferlinienschnitt, BC die Projektion der Ruderstäche, welche um den Binkel CBD zur Seite gedreht ift, so tann man sich den Druck der Basserfäden normal auf die Ruderfläche in dem Schwerpunkt des Ruders durch die Araft P vereinigt denken. Ist ferner G der Systemschwerpunkt bes Schiffes, so wirkt die Araft P auf das Ruder, an dem Hebel GN zum Drehen des Schiffes nach der Pfeilrichtung, da man im allgemeinen annehmen kann, daß die Drehung des Schiffes um eine durch den Systemschwerpunkt gehende vertikale Achse erfolgt. Der Winkel, um welchen das Ruder von der Mittellage gedreht wird, schwankt zwischen 35

und 50 Grad. Bei größerem Ruderwinkel wird einerseits der Hebelarm für das Drehmoment fleiner, ander= seits wirkt dann das Ruder mehr auf Fahrtverminderung, als auf

Drehung.

Uber die beste Form sowie die Größe der Auderfläche find die An-



664. Schwerpunkt bee Mubere.

fichten etwas geteilt, sie richten sich in ber Sauptsache nach ber Schiffsform. Ruderstäche ausschließlich hinter der Drehachse, so heißt das Ruder ein gewöhnliches Ruder, liegt ein Teil der Ruderfläche vor der Drehachse, so nennt man das Ruder ein Balance= ruder; es bietet den Borteil, daß die Kraft zum Legen des Ruders geringer ausfällt. Bei den Torpedofahrzeugen hat man meift neben dem Hedruder am hintersteven ein Bugruder im Gebrauch, welches im Bug eingebaut und so gelagert ift, daß es in den Schiffsrumpf hineingezogen werden tann. Das Bugruder wird mit bem heckruder zugleich gelegt, doch stellt sich sein Blatt entgegengesett dem Sedruder ein. Es begünstigt die Drehung einesteils durch die Fahrthemmung, so daß diefelbe gewissermaßen um das Bugruder als Drehachse erfolgt, anderenteils auch durch das Drehmoment der Bugruderfläche. Die Bewegung des Ruders erfolgt nun entweder mit der Hand durch die Pinne oder das Steuerrad in Berbindung mit Ketten oder Reepleitungen oder bei den größeren Schiffen durch einen Dampssteuerapparat, da die Kraft zum Legen des Ruders zu groß wird und zuviel Beit beansprucht.

Schiffswiderstand und Majchinenfrajt.

Die feit Ginführung bes Dampfes fich ftetig fteigernben Schiffsgeschwindigkeiten, welche bei Fortbewegung der Schiffe durch Segel 13 Seemeilen pro Stunde selten überftiegen, legten den Schiffbauern den Gedanken nahe, den Widerstand eines Schiffes im Waffer näher zu erforschen und diejenige Schiffsform zu ergründen, welche den geringsten Widerstand verursacht. Bon den wissenschaftlichen Arbeiten über den Schiffswiderstand waren diejenigen von Scott Ruffel, Rankine und Froude am bahnbrechendsten. Scott Russel hat zuerst in seiner Wellentheorie die Ausmerksamkeit auf den Wellenwiderstand und seine Beziehungen zur Länge bes Bor= und Hinterschiffes aufmertsam gemacht. Rankine behandelte mit hilfe der Stromlinientheorie vorzugsweise die Oberflächenreibung des Schiffes im Wasser, und Froude vereinigte beide Probleme zu seiner nunmehr allgemein

anerkannten Wiberstandstheorie. Er stellte zuerft durch Bersuche fest, daß ber durch bie Fortbewegung des Schiffes im Waffer verurfachte Bellenzug mit Bezug auf feine Lage zum Schiff für die Größe des Schiffswiderstandes von der größten Bedeutung ift. Bei Schiffen in hoher Fahrgeschwindigkeit bildet sich nämlich am Bug ein Bellenberg, bessen Lage und Sohe in der Sauptsache von der Form des Borschiffes abhängig ift. Bei langen scharfen Schiffen ift die Bugwelle wenig auffallend, während sie bei den völligeren Linien ber Pangerschiffe unverhältnismäßig anschwillt und den Widerstand erheblich steigert. Ferner stellt sich am Heck meist ein zweiter Wellenberg ein, dessen Mitte je nach der Größe ber Schiffslänge und der Geschwindigkeit des Schiffes am hintersteven entweder vor oder hinter demfelben zu liegen tommt. Befindet fich der Bellenberg vor dem Sinterfteven, so hilft er gewissermaßen das Schiff nach vorwärts schieben und vermindert so die Widerstandsarbeit. Bildet fich jedoch am Sintersteven ein Wellenthal und tritt ber Wellenberg erst hinter dem Schiffe zu Tage, so tritt eine erhebliche Bunahme der Widerstandsarbeit auf. Mit hilfe von Modellversuchen wies nun Froude nach, daß eine Berlangerung des Schiffes und demnach auch Vergrößerung des Deplacements feine Vermehrung der Widerstandsarbeit nach sich zu ziehen braucht, wenn durch die Berlängerung die Hedwelle mit Bezug auf das Schiff derart verschoben wird, daß am Heck an Stelle eines Wellenthales sich ein Wellenberg einstellt. Ferner stellte Froude eingehende Versuche an zur Ermittelung des Reibungswiderstandes im Wasser mit Körpern von verschieden rauher Oberfläche und fand hierbei, daß der Reibungswiderstand im allgemeinen mit der 1,87ten Potenz der Geschwindigkeit variiert. Hiernach zerlegte demnach Froude den Schiffswiderstand in den Reibungswiderstand, hervorgerusen durch die Reibung der Wasserfäden an der benetzten Oberfläche, in den Bellen bildenden Widerftand, welcher fich durch die Ablenkung der Stromfäden im Bor= und Hinterichiff ergibt und neben der Form der Schiffslinien von dem Verhältnis der Schiffslänge zur Schiffsgeschwindigkeit abhängig ist, sowie in den Wirbel bildenden Widerstand, verursacht durch das Zusammenfließen der Stromfäben am Hed und die Wirkung der Schranbe. Der Wellen bildende Widerstand steigt bis zu 28 Prozent des Gesamtwiderstandes, während der Wirbel bildende Widerstand acht bis zehn Prozent des Reibungswiderstandes ausmacht. Das besonders Interessante und Neue bei Froudes Untersuchungen ist nun, daß er nach diesen Vorarbeiten mit Schiffsmodellen fleineren Maßstabes in einem Versuchstant Schleppversuche machte und den Widerstand der Modelle beim Schleppen durch Dynamometer feststellte und alsdann nach Schleppversuchen mit der englischen Korvette "Grenhound" ein Geset aufstellte, nach welchem man von dem Widerstand der Schiffsmodelle auf den Widerstand der wirklichen Schiffe von gleicher Form schließen konnte. Durch diese sunreichen Untersuchungen wurde es nicht nur möglich, für Schiffsentwürfe burch Modellversuche bie Maschinenfraft für eine bestimmte Geschwindigkeit mit großer Genauigkeit festzuseten, ja es zeigte sich sogar, daß die bei den Modellversuchen auftretenden Wellenformen sich später auch bei dem hiernach erbauten Schiff in gleicher Beife einstellten. Man hatte auf diese Beije ein Mittel gefunden, durch Modellversuche diejenige Schiffsform auszuprobieren, welche den geforderten Bedingungen an Geschwindigkeit, Fassungevermögen und Seefähigkeit am besten entsprach.

Die Ermittelung des Schiffswiderstandes durch Modellversuche ist jedoch wegen des umständlichen und teueren Apparates bisher nur auf vereinzelte Versuchstants beschränkt geblieben. Im allgemeinen greift man auf die bekannteren Formeln von Froude, Kirt, Middendorf und Riehn oder die englische Admiralitätssormel zurück. Letztere wird in der Hauptsache zum Vergleich ähnlicher Schiffs angewendet, und dieselbe gibt über das Verhältnis von Deplacement, indizierter Pserdestärke der Maschine und Schiffsgeschwindigsfeit Ausschluß. Vezeichnet man mit V die Schiffsgeschwindigkeit in Seemeilen pro Stunde, mit D das Deplacement in Tonnen und mit I H die indizierte Maschinenleistung, so erzgibt die Formel $C = \frac{V^a}{IH}$ einen Koeffizienten C, welcher von 60-350 schwankt und alle Korrekturen umsaßt, welche durch die Verschiedenheit der Schiffssormen, der Maschinentypen sowie der Propeller sich ergeben. Für gleichartige Schiffe mit ähnlichen Maschinen und Propellern gibt er gute Vergleichswerte.

- Carroll

Die Begründung ber Formel ergibt sich aus folgenden Betrachtungen. Der Wiberstand, welchen die Wasserfäden dem in Fahrt befindlichen Schiff entgegensetzen, wächst im allgemeinen mit dem Quadrat der Schiffsgeschwindigkeit. Run ist aber die Arbeit, welche die Schiffsmaschine zur Aufrechterhaltung der Geschwindigkeit leisten muß, gleich dem Produkt aus Schiffswiderstand und Schiffsgeschwindigkeit, mithin verhalten sich die -Widerstandsarbeiten ein und desselben Schiffes wie die dritten Botenzen seiner Geschwindig Die Widerstandsarbeit, ausgedrückt in Meterfilogramm geteilt durch 75, ergibt nun die Angahl der Pferdeftärken. Diese nur für die Überwindung des Wasserwiderstandes erforderliche, von der Schiffsmaschine zu leistende Arbeit nennt man die effettive Pferdestärke. Außer dem Schissswiderstand muß nun die Schisssmaschine noch weitere Widerstände, wie Reibung in den Maschinenlagern, Betrieb der zur Maschinenanlage gehörigen Luft-, Zirkulations-, Speise- und Saugpumpen, Widerstände, welche der Propeller, sei es nun Rad, Schraube oder Turbine, mit fich bringt, überwinden. hierzu kommt ferner noch die Rücklaufsarbeit des Propellers, da derselbe das Wasser mit größerer Geschwindigkeit nach hinten wirft, als das Schiff Fortgang hat, so daß ein Teil dieser Arbeit verloren Alle biefe Widerstände, welche fur die Fortbewegung bes Schiffes nutlos find. erreichen meift die Sohe des reinen Schiffswiderstandes, fo daß von den von der Maschine zu leistenden indizierten Pferdestärken etwa 45—55 Prozent durch Reibungsarbeit und Rubeffett des Propellers verloren geben.

Obgleich nun dieser Prozentsatz für alle Schiffsmaschinentypen und Propeller nicht gleich ausfällt, am günstigsten wirkt der Schraubenpropeller und unter diesen im besionderen die Zweischraubenmaschine, so kann man doch im allgemeinen die effektive Pserdestärke, innerhalb bestimmter Grenzen der Schiffsgeschwindigkeit, der indizierten Pserdesstärke proportional setzen, so daß auch die letztere ebenso wie die Widerstandsarbeit des Schiffse mit der dritten Potenz der Schiffsgeschwindigkeit abs und zunimmt. Erfordert z. B. ein Dampser zur Erzielung einer Geschwindigkeit von 12 Seemeilen eine Leistung von 1000 indizierten Pserdestärken, so berechnet sich diesenige für eine Geschwindigkeit von 14 Seemeilen annähernd wie solgt:

 $1000: x = 12^3: 14^3$ also x = 1588.

Bur Vermehrung der Geschwindigkeit um zwei Seemeilen muß demnach die Maschinenleistung um mehr als die Sälfte erhöht werden.

Neben der Schiffsgeschwindigfeit hängt nun die Größe ber Maschinenkraft auch von der Größe des Deplacements ab, und zwar variiert die Maschinenkraft im allgemeinen mit der dritten Wurzel aus dem Quadrat des Deplacements. Wird 3. B. angenommen, daß der Dampfer von 12 Seemeilen Geschwindigfeit und 1000 indizierten Pferdestärken ein Deplacement von 1300 t besitt, so wurde, wenn das Deplacement um das fünffache, also auf 6500 t vergrößert wurde, eine Maschinenkraft von 2904 indizierten Pferde= stärken genügen, um das Schiff mit 12 Seemeilen zu treiben. Es erhellt hieraus, daß größere Dampfer wirtschaftlicher arbeiten, da sie mit Bezug auf die Menge der zu transportierenden Güter eine geringere Majchinenkraft erfordern. Mit der Größe der Maschinenkraft hängt nun ferner der Kohlenverbrauch zusammen, und derselbe ist proportional der indizierten Pferdestärke zu setzen, er wächst also auch mit der dritten Potenz der Schiffsgeschwindigkeit und der dritten Burgel aus dem Quadrat des Deplacements für die Zeiteinheit. Für die Zurücklegung einer bestimmten Wegstrocke variiert der Kohlenverbrauch, welcher zum Durchlaufen derfelben erforderlich ist, nur mit dem Quadrat der Schiffsgeschwindigfeit, da bei größerer Fahrgeschwindigfeit die Strede naturgemäß auch in fürzerer Zeit zuruchgelegt wird. Wählen wir als Beispiel die Route von Southampton nach New York, also eine Strede von rund 3000 Seemeilen, so gebraucht 3. B. der Schnelldampfer "Lahn" bei einem Deplacement von 7700 t und einer Geschwindigfeit von 18 Seemeilen pro Stunde täglich an 175 t Kohlen und demnach für Die 7tägige Uberfahrt 1225 t. Burde man nun für Dieses Schiff Die Geschwindigkeit auf 21 Seemeilen erhöhen, so würde fich ber tägliche Rohlenverbrauch von 175 t auf 278 t steigern, entsprechend 183 zu 213; da jedoch die Reise sich von 7 Tage auf 6 Tage 648 Schiffbau.

verfürzt, so wird der Gesamtkohlenverbrauch pro Reise von 1225 t auf 1668 t an=

wachsen, also in dem Berhaltnis von 182 gu 212.

Inwieweit jedoch mit dem Bachsen der Geschwindigkeit der Kohlenverbrauch steigen kann, ergibt ein Vergleich der Schisse "Lahn" und "City of Paris". Während die "Lahn" bei einer Geschwindigkeit von 18 Seemeilen 175 t Kohlen täglich verseuert, gebraucht die "City of Paris" bei einem Deplacement von 13 000 t und einer Geschwindigkeit von 19 Seemeilen, also nur eine Seemeile pro Stunde mehr, bereits 382 t Kohlen pro Tag, d. h. noch einmal so viel wie die "Lahn".

Die Aussichten, die Fahrzeit von Dueenstown nach New York auf 5 Tage zu verstürzen und dementsprechend die Geschwindigkeit der Schnelldampfer auf 24 Seemeilen pro Stunde zu steigern, dürfte daher schon mit Bezug auf den kostspieligen und gewaltigen

Rohlenverbrauch für eine Reise wenig Aussicht auf Erfolg haben.

Für Artegsschiffe sind solche hohe Geschwindigkeiten für kleinere Fahrzeuge — Torpedoboote und Torpedobootszerstörer -- nicht mehr so vereinzelt, doch kommt es bei diesen Schiffen darauf an, die maximale Geschwindigkeit nur auf kurze Zeit zu erreichen, während bei Dauersahrten die Geschwindigkeit zur Einschränkung des Kohlenverbrauchs auf 10 bis 12 Seemeilen herabgesetzt wird. Bei den großen Panzerschiffen und Kreuzern, deren maximale Geschwindigkeit 18 bis 20 Seemeilen beträgt, sind daher neuerdings allgemein die Dreischranbenmaschinen eingeführt, damit für die Dauersahrten von 10 bis 12 Seemeilen zur Ersparung von Kohlen nur die mittlere Maschine allein mit günstigstem Füllungsgrad in Vetrieb gehalten werden kann.

Praktischer Schiffbau.

Bis fast zur Mitte des 19. Jahrhunderts galt als Material zum Bau von Schiffen vornehmlich das Holz, ba andere Baumaterialien bis zu jener Beit dem Schiffbauer nicht genügend zur Berfügung standen. Zwar war schon im Jahre 1787 in England das erfte eiserne Schiff — ein Kanalfahrzeug — gebaut worden, nachdem die Eisenhüttenindustrie das erfte Walzwert zur Fabrifation von Gifenblechen sowie von eisernen Wintelstangen eröffnet hatte, doch hatte man trot dieser praktischen Erfolge zu dem Gifen als Schiffbaumaterial zu tvenig Vertrauen. Man hegte im besonderen Bedenten gegen die geringe Sicherheit des Schiffes bei Grundberührungen und Verletungen des Schiffsbodens durch äußere Gewalten und traute sich nicht die Holzwände der Schiffe durch ein Material zu ersetzen, welches, wie das Eisen, im Waffer unterfintt. Später gab die Thatfache, bag die Magnetnadel bes Kompaffes durch die Gifenmassen des Schiffes abgelenkt wurde, zu weiteren Beforgnissen mit Bezug auf eine sichere Navigierung des Schiffes Beranlassung, und man befürchtete ferner, daß die eisernen Schiffe im Boden in furzer Zeit einen die Fahrt desselben hindernden Unwuchs erhielten und das Gifen durch Morrosion im Seewasser sehr leiden würde, was bei ben mit einer Rupferhaut versehenen Holzschiffen sich nicht gezeigt hatte. Alle diese Bedenken mußten jedoch allmählich einer besseren Erkenntnis weichen, und vorzugsweise nicht die damaligen ersten Schiffbauer, sondern hervorragende Bauingenieure wie Napier, Fairbairn und Brunel neben den Schiffbauern Laird und Scott Ruffel ergriffen die Initiative zum Bau eiserner Seeschiffe, im besonderen nach Ginführung ber Dampfschiffahrt. Die Erfolge waren um so durchschlagender, da das Eisen sich bei Grundberührungen und anderen Havarien sich als ein gabes und widerstandsfähiges Material erwiesen hatte, bas zwar leicht Einbeulungen, aber seltener Riffe und Brüche erhielt. Um die Sicherheit bes Schiffes gegen Sinten bei Lecagen und havarien zu erhöhen, wurden alsbald von dem Liverpooler Schiffbauer John Laird die wasserdichten Schotte und von dem Erbauer bes Great Castern, Brunel, der Doppelboden mit einem weit verzweigten Zellensustem Die Beeinträchtigung der Wirkung ber Magnetnadel durch bas Gifen im Schiff wurde durch die bahnbrechenden Arbeiten der Englander Archibald Smith und Rapitan F. J. Evans, welche dazu führten, diefen Ginfluß durch Kompensierung der Kompasse möglichst auszugleichen, ohne Bedeutung, und so traten immer mehr die Borzüge

- careh

bes Eisens gegenüber bem Holz als Baumaterial für Schiffe in den Bordergrund, im besonderen da man sehr bald zum Bau von Riesenschiffen, als welches der "Great Eastern" noch heutigestags bezeichnet werden muß, überging. Mit Hilse der großen Widerstandsfähigkeit und Festigkeit des Eisens gegenüber dem Holz und der Möglichkeit, die einzelnen Berbandteile durch eine solide Nietung zu einem sesten Schiffsgebäude zu vereinigen, konnte man den Schiffsrumpf derart dauen, daß das Material mit Bezug auf die Festigkeit vollkommener ausgenutzt wurde, als dies bei den hölzernen Schiffen möglich war. Dies brachte dann serner den großen Borteil mit sich, daß eiserne Schiffe ein geringeres Eigenzgewicht des Schiffskörpers ersorderten, als hölzerne, obgleich das Verhältnis der Gewichte von Eichenholz zu Eisen (1 zu 9) sich kleiner zeigt als das Verhältnis der Festigkeit der Materialien (1 zu 5). Während man bei hölzernen Schiffen das Eigengewicht derselben auf 50 Prozent des Deplacements rechnen muß, beträgt dasselbe bei eisernen Schiffen im Mittel nur 43 Prozent. Mit Einführung des Siemens-Martin-Stahl für den Schiffbau durch die Franzosen Mitte der 70er Jahre — der Englische Lloyd ließ den weichen



666. Die harfürfliche Schiffemerft gu gavelberg. Rach einem Rupferftich aus dem 17. Jahrhundert,

Stahl erst 1880 zum Bau der Schiffe zu — konnte man sogar mit dem Eigengewicht des Schiffskörpers auf 38 Prozent des Deplacements heruntergehen. Diese Ersparnisse an Gewicht am Schiffskörper kommen natürlich der Tragfähigkeit des Schiffes zu gute. Wählt man ein Segelschiff von 3000 Tonnen Deplacement als Beispiel, so würde sich die Tragfähigkeit des Schiffes für die einzelnen Baumaterialien wie folgt ergeben.

| | | | Eigengewicht | Tragfähigkeit einschließlich Ausrustung |
|---------------|-----|-------|--------------|---|
| Schiffstörper | aus | Holz | 1500 t | 1500 t |
| " | * | Gifen | 1290 " | 1710 " |
| 11 | 89 | Stahl | 1140 " | 1860 " |

Bei demselben Deplacement, d. h. auch bei gleicher Andrüstung der Schiffe mit Takelage und Segel und demnach gleicher Besatzungszahl an Mannschaften ist das stählerne Segelschiff imstande, etwa 360 Tonnen Ladung mehr zu tragen, d. h. 24 Prozent mehr als das hölzerne Schiff.

Neben diesem Gewinn an Tragfähigkeit kommt nun noch als weiterer Borteil hinzu, daß die Banweise in Gisen geringeren Raum beansprucht wie der Holzbau, so daß für die Stauung der Ladung oder der sonstigen Nuglast ein größeres inneres Bolumen zur Berfügung bleibt. Bei zwei nach demselben Riß erbauten Schiffen von Holz und Eisen verhalten sich diese freien Volumina bei kleineren Schiffen wie 4 zu 5, bei größeren wie

5,411301

5 gu 6. Diese Borgüge des eifernen oder ställernen Schiffes gegenüber dem Holgichiff: Größere Tengfähigfeit und größerer Sauraum sind für den Rheder in kommerzieller Beziehung von der größten Bichitgkeit; jedoch auch für den Kriegsschissbau sind sie in Bezug auf die Berwertung der Officias- und Tefenswinktel vom bervorragenwer Vedeulung.

Wir wollen uns baber gunacht eingehenber mit bem holgichiffbau und feinen Gifcheiten beichäftigen und bann, ber Entwidelung bes Schiffbaues folgenb, gum Gifen und Sahlifchiffbau überachen.



oce. Smraubenbampfer kiar fur den feillichen Plapellauf. Mu! Der Chaeibelling

Bolifdiffbau.

Das Schiffsgebaude wird nun nicht bireft auf ber helling erbaut, sondern der Riell wird auf einer Reiche hölgerner Stapef, der ingenannten Stapelftopen, gefagert, damit man unter dem Boden des Schiffes spater arbeiten fann. Man fagt baber auch, das Schiff fteht auf Stapel, und fpricht von einem Stapellauf, wenn basfelbe nach Fertig-

ftellung bes Rumpfes gu BBaffer gelaffen wirb.




os :. Tunftenontalialuttt' tinte datiteute Defteinbriie.

Der Rief geh vorn in den Boriteven, sinten in den Adierstewen über. Beide Berdandteit deinen in afhiligher Beite wie der Rief gur Affundem um domfelodigten Berdanftung der beiden Schiffseiten, und zu diesen Jusef wied die Hopanung auf die Seitenflächen der Setwen forgefrührt. Der Boriteven, welcher meilt eine geklümmte, ansisallende Joren erchätt, wird aus einer größeren Jahl von eichenen Bauhölzern, dem Berauf, dem Boritevenholg, dem Minnemoorfrene, dem Seitenschied, dem Erdenflich und Erdenflich der Erdenflich und Erdenflich der Erdenflich und der Kunftspung, dem Gullionsississig und den Gullionsflögern zusammengebaut und durch Saldem mit Gulliorzegapfer um Birtundezapfer auß Alltundezapfer auß Alltundezapfer auß Alltundezapfer und Kintendezapfer und Kintendeza

652 Schiffbau.

Während des Herrichtens des Kiels und der Stevenhölzer wird meist mit dem Aussuchen und Ausarbeiten der Spanthölzer begonnen. Die Spanten bilden gewissermaßen die Rippen des Schiffsrumpses, welche dem Riel oder Rückgrat angesügt werden. In Verbindung mit den Decksbalken bilden sie den Hauptquerverband des Schiffes. Sie haben je nach der Schiffssorm eine stark gekrümmte Form und können insolgedessen nur selten aus einem Stück Krummholz gesertigt werden. In der Regel werden sie aus zwei Lagen von Hölzern zusammengebaut, deren Stöße entsprechend gegeneinander verschießen und welche entweder dicht an dicht liegen oder nach oben einen wachsenden Zwischenraum, entsprechend der Verzüngung der Hölzer erhalten und durch entsprechende Füllstücke miteinander verbolzt werden. Der unterste, auf dem Kiel ruhende Teil der Spanthölzer heißt die Bodenwrange oder auch das Bauch- oder Flurstück; es wechseln meist halbe und ganze Bodenwrangen ab. Es solgen dann die Siger, die Kimmstücke und die Auflanger, von denen es bei größeren Schiffen zwei dis drei gibt, und endlich das Topstück. Die Spanthölzer erhalten in der Mitte des Schiffes einen rechteckigen



668. Anfrichten der Spanten.

Querschnitt, vorn und nach hinten wird berselbe entsprechend Schärfe der Wasser= linien rhombisch, und zwar sindzwei Geiten normal zur Längsschiffsebene gerichtet, die beiden anderen Seiten verlaufen pa= rallel ber entspredenden Bafferlinie. Diese Berschiebung der rechtedigen in die rhombische Form nenntman Schmiege. Dieselbe ist also mitt= schiffs aleich Null und nimmtnachvorn und binten stetia zu. auch ändert sie sich Berlauf

Spantfurve etwas. Die Ausarbeitung eines Spantholzes erfolgt baher nach der Spantfurve und den einzelnen Schmiegen mittels Schablonen oder Mallen nach dem Rif auf dem Schnürboden. Die vorderften und hinterften Spanten, deren Schmiege fehr bebeutend sein mußte, werden meift entsprechend ber Schmiege im Borichiff nach vorn, im Hinterschiff nach hinten gekantet, jo daß die beiden Spanthälften nicht mehr in einer Ebene liegen, sondern mit der Langsschiffsebene einen Bintel bilben. Die Spanten heißen dann Rantspanten. Die halben Bodenwrangen derfelben ftogen am Totholz ab, und ganze Bodenwrangen tommen nicht mehr zur Anwendung. Im oberen Teil erhalten die Rantspanten im Bug und Bed meift facherartig angesette Abzweigungen, da sonft ber Zwischenraum zwischen den einzelnen Spanthölzern zu groß werden wurde. vordersten Kantspanten, welche am Borfteven anliegen und meift die Offnung für das Bugipriet umgrenzen, heißen Ohrhölzer, diejenigen, welche die Offnungen für die Anker= flusen abschließen, Klüshölzer. Im Ded liegen am hinter- bezw. Rudersteven die Bedftugen oder Gillingshölzer an und umichließen die Offnung für den Ruderfofer, das hennegatt. Die Bauweise der übrigen Kantipanten richtet sich nach der Bedform. Runde Beds werden ähnlich dem Borichiff gebaut. Flache Becks erhalten unterhalb der Gillingsstützen einen horizontal liegenden, meist etwas gefrümmten, starken Heckbalken, welcher mit dem Hintersteven verbolzt ist. Das Kantspant, welches über die Enden des Heckbalkens reicht, heißt Randsomholz. Der zwischen diesem und dem Hintersteven frei bleibende Raum wird entweder in vertikaler Richtung durch Kantspanten, oder in horizontaler Richtung durch die sogenannten Worpen= oder Spiegelwrangen ausgefüllt. Zwischen den Randsomhölzern werden auf dem Heckbalken die Heckftützen oder Spiegelhölzer verzapst, die mit den sie überkleidenden und an den Auflanger des Randsomholzes abschließenden Planken das Heck oder den Spiegel bilden. Stehen die hinteren Kantspanten so, daß die Blanken in kreissörmiger oder elliptischer Kurve von der einen Schissseite nach der anderen überlausen, so nennt man das Heck ein Rundgatt.

Das Zusammenlegen und Verbolzen der einzelnen Spanthölzer zu einem Spant geschieht auf einer nahe dem Kiel errichteten Plattsorm, der sogenannten Zulage. Ift das Spant fertig, so nagelt man in der Mitte und am oberen Ende starke Duerbalken, auf denen die senkrechte Mittellinie genau bezeichnet wird, über dasselbe, transportiert es mit größter Vorsicht an die Stelle des Kiels, auf der es stehen soll, und richtet es mittels Richtbäumen und Flaschenzug auf. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß das Spant nicht lotrecht, sondern entsprechend dem Fall der Helling nach hinten zu geneigt aufgestellt werden muß, falls die Spanten normal zum Kiel stehen sollen. Bei steuerlastigen Schissen

stehen sie vielfach auch normal zur Konstruktionsmafferlinie.


Die Spanten werden nicht dicht an dicht gesetzt, sondern bleiben meist um ihre halbe Breite, d. h. 12-22 cm voneinander entsernt. Dieser Zwischenraum wird das Fach genannt. Bei den hölzernen Kriegsschiffen pflegt man das Fach vom Kiel bis zur Kimm mit Füllhölzern dicht zu setzen und die Fugen zu kalfatern. Das Spantsustem wird auf diese Weise im Boden gegen Verschieben gesichert und der Kiel gegen durchsachen verstärkt. Auch bietet diese Anordnung den großen Vorteil, daß, wenn bei Grundberührungen die Bodenplanken beschädigt bezw. weggerissen sind, das Schiss auf den Füllhölzern dicht fährt.

Ehe alle Spanten gerichtet und auf bem Kiel verbolzt sind, werden in den sich jetzt schon deutlich kennzeichnenden Schiffsraum starke Langhölzer eingebracht und auf den Bodenwrangen oberhalb des Kiels gelagert. Diese Hölzer werden als Kielschwein oder Kolschwein bezeichnet und dienen zur Verstärtung des Kiels als Hauptlängsverbandstück. Das Kielschwein wird mit den Bodenwrangen und dem Kiel durch Haken bezw. Klinkbolzen verbunden und ist in ähnlicher Weise wie der Kiel aus einzelnen Hölzern zusammengebaut. Das Kielschwein läuft vorn und hinten auf das Totholz bezw. die Stevenknies auf, bei Schraubenschiffen endet es am Stopsbüchsenklotz. Bei größeren Schiffen genügt bisweilen ein Kielschwein nicht, man wendet dann außerdem Seitentielschweine an, welche bei Dampsschiffen zugleich als Kessels bezw. Maschinenfundament verwertet werden.

Ist der Kiel gestreckt, sind sämtliche Spanten sowie die Steven gerichtet, und ist das Rielschwein befestigt, so sagt man, das Schiff steht in Spanten. Zur Verstärfung dieses Schiffsgerippes werden an der Außenfläche der Spanten im Boden, in der Kimm und an den Topstücken starke Latten, die sogenannten Senten, sest genagelt und dieselben

durch Stüten gegen den Bellingboden verstrebt.

Man beginnt nun mit dem Schlichten der Hölzer, um innen die Wegerungsplanken, außen die Außenhautplanken befestigen zu können und so gewissermaßen dem Spanten=gerippe die schützende und abschließende Haut anzusügen. Man beginnt in der Regel mit den Balkwegern der Zwischendeckbalken, um möglichst frühzeitig eine Lage Querbalken eindauen zu können und so dem Spantgerippe eine solide Versteifung querschiffs zu geben, so daß die Spanten möglichst in ihrer nach den Mallen des Schnürdodenrisses sestgelegten Lage erhalten bleiben. Das Eindauen der Balkenweger bietet im besonderen im Borund Achterschiff insosern einige Schwierigkeiten, als die Hölzer eine stärkere Krümmung — Bucht — erhalten müssen, entsprechend der Kurve der Wasserlinien bezw. Senten. Zu diesem Zweck werden die Hölzer vor dem Andringen einem Dampsbade in dem sogenannten Steamkasten mehrere Stunden lang ausgeseht, damit sie geschmesdig werden, und dann iosort in das Schiffsgeripve hineingebracht und mittels Taumkräste und Talzen gegen die Spanten von innen gepreßt bezw. angeholt. Hiersür ist naturgemäß eine solide Abstünung der Spanten gegen die Selling ersorderlich. Nach dem Erkalten werden dann



669. Onerschnitt einer karvette. Palbe Bobenmenge. 6 Bobenmenge. e Rimmüld. d Aufganger. Zooffild. f Rich. g Lostict. d Richigment. i Bobengen. i Kreignann. a Bobengen. i Kreignann. a Bergalogianfen. a Schergagn. a Richinger. Lostinger. a Golfemager. - Täggennlorgerung. 8 Gesteparn.

echlanten. y hintnestaften. = Billi.

nungen aufzunehmen und auf bie barunter und barüber liegenben Blantengange ju übertragen. Ohne berartige Diggonglbanber mußte bie Ubertragung ber Schubipannung pon einem Blantengang ju bem benachbarten, außer ber burch bie fpatere Ralfaterung mittels Berg veruriachten Reibung ber Blantennabte gegeneinanber, burch bie Bolgen erfolgen, mit welchen bie Mugenhaut und bie Begerungeplanten an ben Gpantholgern befestigt werben. Da bie Angahl ber gu ichlagenben Bolgen jeboch beichrantt ift, fo genugen biefelben bei großeren Schiffen nicht, um bie Schubfpannungen aufgunehmen; auch merben bie Solger burch ben Drud bes barteren Bolgenmateriale qufammengeprefit und bie Bolgen auf Dieje Beije bei bem Sin- und Serwraten bes Schiffes in Gee leicht Iofe. Un Stelle ber eifernen Diagonalicbienen werben auch wohl bie Begerungeplanten in ber Rabe ber neutralen Achie nicht borizontal, fonbern etwa um 45 Grad geneigt gum Riel und gwar abwechielnb nach born ober hinten abfallend angeorbnet und auf biefe Beife gu Bug- und

größten auftretenben Schubfpan-

Trudorganen ausgebildet. Diese sogenannte Diagonalvogerung pivo in Gruppen von 6 bis 7 Planten ausgesichtt, weisse oben in den Baltwegerun, unten in den Rimmwegerun beginne der Siegen für unter in den fie fie für nicht verfäsieher fonnen. Eine Befeitigung derfeldem mittels Bolgen ist nur so weit errobertlich. den sie der im Freie der Siegen der Siege

Das Andringen ber Aufendbautplanten und der Wegerung erfolgt meit jugleich an drei Elettlen des halten Gantundungs, am Kiet mit den Melgang, an der Kinm mit dem Kinmagnag und in Jobe bes Hwischerdes mit den Keptagnaten. Die Kugen-bautplanten verben aus eichnen Schmung erfeindinten und erhalten erfeldigen Lerefchitt, nur die Riechgang werden erflyrechend der Korm der Riechganung fünfteitig beatreitet. Die Sänkt der Michael und erhalten erführen für den der Lege am Spant verfähren. Mätzfien wählt man die Riechfanden zur Seite des Riech wie die der Roche der neuten Melle des Gedifferungeis einerhen Verzahlendanten. Mas erzeit für Leitzer

Plankengänge auf diese Beise eine tiefere Dichtungsnaht und vergrößert dementsprechend die Reibungsstäche in den Plankennähten zur Ubertragung der Schubspannung. Auch bieten die starken Berghölzer eine größere Sicherheit bei lokalen Beanspruchungen von außen durch Eisschollen, Wrackftücke und dergl. Ferner werden die Schergangsplanken, welche die Außenhaut am Oberdeck abschließen, stärker gewählt, um den dort auftretenden Jugspannungen zu begegnen; dieselben mussen daher auch vollkommen aftfrei sein.

Die Zahl der Plankengänge richtet sich nach dem Umfang des Hauptspantes und der Plankenbreite, welche 360 mm felten überschreitet. Da die Spantumfänge nach den Schiffsenden fleiner werden, fo läßt man nicht alle Plankengange bis zu ben Steven burchlaufen, da fie foust zu ichmal ausfallen wurden. Gingelne Gange hören baber vorher auf, sie heißen verlorene Gange, und die beiden benachbarten Bange werden entsprechend verbreitert. Besondere Sorgfalt ift auf ein gutes Berschießen der Stöße zu legen, und Dieselben find ftets auf einem Spant anzuordnen, damit bie Blankenenden folibe befestigt werden können; die Plankennähte öffnen sich burch die meift konvere Spanklurve nach außen, so daß das Einbringen der Dichtung bequem erfolgen tann. Enge Rähte muffen mit Silfe bes Klameieisens, eines stählernen Reils mit Stiel, aufgetrieben werden. Die Dichtung oder Kalfaterung der Nähte zum wasserdichten Abschluß der Außenhaut erfolgt durch Werg und Pech. Das Werg wird aus geteertem Tauwerf durch Aufdrehen der einzelnen Garnfäden gepflückt und vom Ralfaterer in einen "Draht" gedreht. Je nach der Dide der Außenhautplanken werden zwei bis vier Drahte in die Rahte mittels des Dichteisens mit dem Malfat- oder Dichthammer nacheinander eingetrieben, und hierbei ist darauf zu achten, daß alle Planken gleichmäßige Preffungen erhalten. Der lette eingeschlagene Draht wird mittels eines Teerquastes mit heißem Teerpech bestrichen, so daß er die Rille der Raht ausfüllt. Die Dauer einer guten Kalfaterung beträgt höchstens fünf Jahre, in der Regel kalfatert man das Schiff aller drei bis vier Jahre, wobei das verfaulte Werg aus den Nähten zunächst entfernt werden muß.

Die Wegerungsplanken werden nicht durch Werg und Pech abgedichtet; sie schließen den Schisskraum zur Aufnahme der Ladung n. s. w. gegen die Spanthölzer ab und dienen zugleich als Längsverband. Im Raum tragen sie ferner zur Verstärkung der Stöße zwischen den Bodenwrangen und Aufsigern — Stoßweger — sowie zur Versteifung der Rimm — Kimmweger — bei. In höhe der Decks werden sie besonders start gehalten zur Auflagerung der Balken und Verbindung derselben mit den Spanthölzern — Valkweger. — Die Veseftigung der Wegerungsplanken erfolgt teilweise auf den Spanten allein mittels Stumpsbolzen, teilweise mit den Spanten und den Außenhautplanken zusammen durch

Durchbolzen, welche von außen geschlagen und innen verklinkt werden.

Der Querverband des Schiffes wird durch die Decksbalken hergestellt, welche zugleich den Zwed haben, die einzelnen Decks mit Silfe der Decksplanken zu bilden zur Lagerung von Bütern, Geschüten u. f. w. und zur Aufnahme der Bohnräume für Paffagiere und Mannschaften. Die Stärke und die Zahl der Decksbalken hängt daher ab von der voraussichtlichen Belastung des Decks und der Breite des Schiffes. Die oberen Decks erhalten zum besseren Wasserabsluß querschiffs nach oben eine leichte Krümmung — Decks- ober Baltenbucht -- die Naumbalten sind meist gerade; längsschiffs sind die Balten auf den Balkwegern nach dem Decksprung gelagert. Die Balken haben rechteckigen Querschnitt und ruhen an den Enden auf den Baltwegern auf, mit denen sie durch Cylinderzapfen und Bolzen verbunden werden. Mit der Wegerung und den Spanten werden sie mit hilfe hölzerner oder eiferner Aniee berart verbolzt, daß ein Berziehen des Spantes querschiffs durch den Zug der Wanten des Mastes oder das Arbeiten des Schiffes in Gee möglichst verhindert wird. Bisweilen führt man die hängenden Arme der eisernen Anice im Winkel von 45° geneigt auf die Kimmwegerung herunter und bildet sie auf diese Weise als Diagonalbander aus. Auf den Enden der Decksbalten werden zur Berftrebung derselben untereinander, sowie zum Abschluß gegen die Spanthölzer die Leibhölzer und die Baffergangsplanken aufgelegt und mit denselben verbolzt. Auf dem Leibholz fest fich dann der Sehweger auf und bildet den Ubergang zur Seitenwegerung. Wo Difnungen (Lufen) im Ded angeordnet werden, werden langsichiffs laufende Baltenichlingen ein=

Schiffbau. 656

gebaut, gegen welche alsbann die gefürzten, fogenannten halben Balten abstoßen. Diefelben ruhen auf den Schlingen in einer Lippe und werden mit denselben durch flache Tförmige Schienen verbunden. Besondere Sorgfalt erfordert der Einbau der Mastbalten und Mastichlingen, zwischen welchen die Masten in den Hauptbecks festgefeilt werden. Der Raum zwischen Balken und Schlingen wird zu diesem Zweck durch Füllhölzer — Mast= fisch — ausgefüllt, und für den Durchgang des Mastes wird ein elliptisches Loch gelassen. Awischen Mast und diesen Füllstüden werden dann fieserne Mastkeile eingetrieben. Die Majtbalken find mit den Spanten durch eiserne Klammern sowie mit diesen und mit dem Balkenweger durch horizontale Anice, welche von Balken zu Balken reichen, verbunden. Im Bug und Sed werden die Decksbalten durch entsprechende Kniehölzer — Bug und Bedbander - ersett, und zwischen ben Deds werden meist noch eiserne Bander gur Berbindung der beiden Schiffeseiten eingefügt. Sind die Decksbalten mit dem Segbord und den Wassergängen eingebaut, so beginnt man mit dem Legen der Decksplanken. Sie haben in der Sauptsache den Zwed, den Schiffsraum nach oben gegen Feuchtigfeit mafferdicht abzuschließen. Man verwendet als Decksplanken vorzugsweise Gölzer mit großem Barggehalt, welche verhältnismäßig wenig Waffer aufnehmen und daher ber Fäulnis lange widerstehen. Riefern, Fichten, sowie die amerikanischen Abarten, Pitch pine, Yellow pine, White pine werden als Dedsplankenmaterial fast ausschließlich verwendet. Die Planken muffen möglichst splint= und aftfrei sein; sie erhalten rechteckigen Querschnitt mit geringer Absajung der Seiten nach oben zur besseren Aufnahme des Dichtungsmaterials — Werg und Teerpech. An den Stellen des Deds, welche starter Abnuhung ausgesett find, wie g. B. unter bem Unterfpill und ben Anterfetten verwendet man härtere Hölzer aus Teatholz — Fischungsplanken. Da die Decksplanken nicht geeignet find, größere Zugspannungen zu übertragen, wendet man bei größeren Segelschiffen eiferne Länge- und Diagonalbänder an, welche auf den Balken eingelaffen werden und ben Druck und Bug ber Masten auf alle Balten und die Spanten gleichmäßig übertragen.

Der Abschluß des Raumes zwischen Außenhautbeplankung und Wegerung erfolgt oberhalb bes Oberbeds durch den Schandedel; er bebedt zugleich die hirnenden der Spantauflanger und ichütt fie gegen Feuchtigkeit und Fäulnis. Die Befestigung bes Schandedels erfolgt einerseits auf dem Wassergang bes Oberbecks, anderseits auf dem Farbegang der Außenhaut. Bei größeren Schiffen besteht er aus zwei Breiten. Er wird in der Regel durch die Relingstüten, Verlängerungen der Auflanger, durchbrochen und an diesen Stellen abgedichtet. Erhält das Schiff Back und Kampagne, so liegt ber Schandedel in Diefen Deds. Bei Ariegsschiffen - Linienschiffen - bilbet ber Schanbedel zugleich den unteren Drempel der Geschütpforten. Die Relingftüten erhalten außen eine Bekleidung von dunnen tiefernen Planken — Schangkleid genannt. Bum Abfließen von überkommenden Seen erhalt das Schanzkleid eine größere Rahl von Sturzpforten. Den Abschluß bes Schangfleids nach oben bilbet die Relingleifte, eine nach beiden Seiten abgerundete Planke, welche auf den Relingstüten verzapft ift. größeren Schiffen erhalt die Relingleiste noch einen Auffat durch die Oberreling, welche im Bereich der Ladeluken, der Fallreeps u. f. w. zum Losnehmen eingerichtet ist. Bei Ariegsschiffen bildet der Finknettasten, ein rinnenförmiger Raum zum Stauen der hängematten, den oberen Teil des Schanztleids, und alsbann reichen fast alle Spanten

bis zum Boden des Finfnepfaftens.


Die Verbindung der einzelnen Bauhölzer — Spanten, Außenhaut, Wegerung geschieht zunächst mit einigen Stumpfbolzen. Erft beim Anbringen der Außenhaut und der Wegerung erfolgt die endgültige Befestigung mit Durchbolzen und Holznägeln. Für leichtere Bauteile verwendet man auch Spiefer und Nägel. Die Bahl der Durch= bolzen der Außenhautplanken hängt von der Breite der Planken ab, und man unter= scheidet einfache, doppelte und gemischte Befestigung, je nachdem auf jedem zweiten Spantholz bezw. auf jedem Spant ein oder zwei Bolzen geschlagen werden. Die Durchbolgen werden stets an dem Jugende über einem Klinkring verklinkt. Das Material der Bolzen ist Gifen oder Rupfer, und zwar sind lettere im Bereich des metallenen Bodenbeschlags notwendig, da sonst durch die galvanische Wirkung im Seewasser das Eisen leicht zerfressen wird. Man sagt dann, das Schiff ist kupferfest. Die über Wasser liegenden Bauteile können ohne Gesahr durch eiserne Bolzen verbunden werden. Die Besestigung der Decksplanken auf den hölzernen Balken erfolgt durch eiserne, verzinkte Spieker oder Stumpsbolzen, und werden dieselben so tief versenkt geschlagen, daß sie durch einen hölzernen Deckspfropsen bedeckt werden können.


Ist die Außenhautbeplankung geschlichtet und gedichtet, so wird in der Regel zum Schutz des Unterwasserteils derselben ein Aupser- oder Muntymetallbeschlag angebracht. Derselbe soll das Unterwasserschiff nicht allein gegen die Angrisse der Bohrwürmer schützen, sondern zugleich einen Anwuchs von Muscheln, Algen u. s. w. verhindern. Bor dem Andringen der Metallhaut wird die Außenhautbeplankung mit Teer bezw. Marinesleim gestrichen und dann mit einer Lage geteerten Filzes oder groben Papiers bedeckt, auf welche alsdann streisenweise die Metallplatten von 1 bis 1,5 mm Dicke und Absmessungen von 1,2 m × 0,35 bis 0,5 m mittels kupferner Rägel besestigt werden. Die Platten überdecken sich derart an den Kändern, daß die oberen Kanten von dem nächsten Plattengang überdeckt werden. Die Dauer einer Aupserhaut beträgt etwa 5 Jahre, und nach diesem Zeitraum muß dieselbe zum großen Teil erneuert werden.

Neben den Arbeiten am eigentlichen Schiffsrumpf wird nach dem Legen der Decks und der Abdichtung der Außenhaut mit den einzelnen Arbeiten begonnen, welche für den

Ausbau und die Ausstattung des Schiffes erforderlich sind. Es gehören hierher die Vorkeherungen für die Besmastung und Takeslage, wie Mastspuren, Bugsprietsstuhl, Küsten mit Püttingsschienen, diejenigen für die Ankereinrichtung,

Untersville,





670. Ankerwinde (Dumpfpill). a hauptanficht. b Seltenanficht.


Ankerkran ober Kranbalken und Ankerklüsen, das Steuerruder nebst Binne und Steuerseinrichtung, die Pumpen, die Einrichtungen zum Übernehmen der Ladung, wie Lades luken, Lades und Ballastpforten, Ladewinden, sowie zur Unterbringung der Mannschaften, wie Niedergangsluken, Fallreepstreppen, Kajüten und Mannschaftslogis, Wasserstanks und dergl.

Die Mastspur ist eine Plattsorm von starken Balken, welche mit dem Kielschwein verbolzt ist, sie erhält eine Auskerbung, in welche der Mastsuß mittels vierkantigen Zapsens eingesetzt wird. Der Bugsprietstuhl bildet in ähnlicher Beise die Stüte für den Fuß des Bugspriets. Die Rüsten, eine aus Planken zusammengesügte Plattsorm in Höhe der Oberdeckbalken, welche mittels Durchbolzen mit dem Schergang und den Spanthölzern verbunden und durch eiserne Kniee an der Außenhaut gestützt werden, dienen den oberen Enden der Püttingsschienen als Auflage. An diesen Schienen werden am oberen Ende mittels Auge die Jungsernblöcke der Wanten besessigt, während der untere Teil derselben derartig an die Außenhaut gebogen ist, daß die Resultante aus den Spannungen im Want und im Püttingeisen in der Mittellinie der Küst liegt. Das untere Ende der Püttingsschienen wird durch die Püttingsbolzen gehalten.

Die Schiffswinden zum Lichten (Heben) der Anker werden auf dem Oberdeck im Bug aufgestellt. Die Winden oder Spille mit liegender Welle und mit Handantrieb mittels Spaken heißen Bratspille, diesenigen mit vertikaler Welle Gangspille. Auf Handels=schiffen findet allgemein, um an Bedienungsmannschaft zu sparen, das Pumpenspill Verwendung, ein Spill mit liegender Welle und Antrieb mittels Pallen durch Bewegung eines Pumpenhebels. Der Kranbalken dient zum Andeckholen des vorgehievten Ankers. Die

-111 Ma

Klusen sind außeiserne Rohre, welche in den Klushölzern gelagert sind und durch welche die Ankerkette innenbords geholt wird. Das Steuerruder wird aus einem starken Balken, dem Ruderstamm, auch Ruderherz oder Ruderpsosten, gebaut, an dessen hinterer Fläche Planken nach der Form der Auderfläche angebolzt werden. Das Ganze wird ferner durch mehrere Ruderscheren zusammengehalten, welche an ihrem vorderen Ende die Fingerlinge tragen, mit welchen bas Ruber in die am Ruberfleven befestigten Ruberbsen eingehängt wird. Die Ruderfingerlinge nebst Scheren, sowie die am Rudersteven befestigten Ruderösen werden aus Gifen oder Bronze gefertigt, je nachdem das Schiff eisen- oder fupferfest ift. Die hölzernen Ruder erhalten am oberen Ruderblatt ein Auge zur Befestigung der Sorgleine, damit das Ruder beim Brechen des Schloßholzes nicht verloren geht. Das Ruderherz ragt durch das hennegatt in ben Schiffsrumpf hinein, und das obere Ende besfelben, der Rudertopf, erhalt ein Loch zum Ginseben der Die Bewegung bes Ruders erfolgt bei den Segelschiffen durch die Das Reep derfelben besteht aus hanf oder Stahldraht Binne mittels Rubertaljen. und läuft über Führungsrollen zu einer Trommel, auf welche es burch handrader,



671. gandftenereinrichtung mittele Schranbenfpindel.

Steuerräder auf: und abgewidelt wird. Dabei muß das Reep so geschoren werben, daß beim Ruderlegen das Schiff nach berjenigen Sette breht. nach welcher das Rad bewegt wird. Un Stelle der Taljen verwendet man neuerdings eine eiserne Schraubenipindel, welche im vorderen Teil mit Rechtsgewinde, im hinteren Teil mit Linksgewinde versehen ift und durch bas Steuerrad gedreht wird. Durch Drehung der Schraubenspindel werden auf derfelben zwei Muttern hin und her bewegt, welche burch Stangen geführt werden, da die Muttern mittels Baden in zwei Schlige bes Ruberjoches. welches auf dem Ruderkopf befestigt ist. eingreifen, wird bas Joch mitgenommen und so mit dem Ruder gedreht. Das Einsetzen bes Ruders erfolgt meift nach bem Stapellauf des Schiffes.

Die Arbeiten an dem Schiffsrumpf sind nunmehr so weit gediehen, daß man mit den Borbereitungen zum Stapellauf beginnen kann. Dieses interessante Schauspiel, bei welchem das Schiff seinem Element und späteren Lebenszweck übergeben wird, bildet in der Bauperiode des Schiffes einen wichtigen Abschnitt, und mit demselben ist meist die Namengebung d. h. Schiffstause verbunden. Wenngleich der Stapellauf ein nach den Gesehen der Mechanik sich klar ergebender Vorgang ist, so ist derselbe, wie die Ersahrung gelehrt hat, doch nicht immer so harmlos von statten gegangen, sondern hat, wie die Katastrophe beim Ablauf der "Daphne" an der Elyde im Jahre 1884 bewiesen hat, bisweilen die traurigsten Unglücksfälle zur Folge. Von dem Bau des Ablaufsgerüstes, sowie von den sonstigen Einrichtungen, welche beim Stapellauf erforderlich sind, soll später einzgehend berichtet werden.

Nach dem Stapellauf wird der weitere Ausban des Schiffes gefördert, bestehend in der inneren Einrichtung für die Unterbringung von Passagieren und der Besatung, sowie in der Bemastung und Takelage. Der innere Ausban nimmt bei den Passagierdampsern und den transatlantischen Schnelldampsern sowie bei den Kriegsschiffen eine Ausdehnung und Bielseitigkeit an, daß darüber im Zusammenhang später gesprochen werden soll. Bei den Segelschiffen handelt es sich in der Hauptsache um die Ausstattung des Quarterdecks oder der Kampagne mit den Wohnräumen für den Kapitän und die


Schiffsoffiziere, sowie um den Bau eines Deckshauses mittschiffs zur Unterbringung der Mannschaftslogis und der Schiffstüche.

Das Einsetzen der Untermasten und des Bugspriets erfolgt meist mit Hilse eines Mastkranes oder mit Hilse von provisorisch errichteten Böcken — Zweibeinen. Es folgt dann das Ausbringen der sonstigen Rundhölzer als Stengen, Raaen, Gaffel, Bäume, sowie im Anschluß hieran das Auftakeln, d. h. das Anbringen des stehenden und laufenden Guts der Takelage.

Die Masten bestehen der Höhe nach meist aus mehreren Längen, dem Untermast und den einzelnen Stengen. Der Untermast zerfällt mit Bezug auf seine Abmessungen in drei Teile. Der untere Teil reicht vom Fuß bis unterhalb des Oberdecks. Er erhält am untersten Ende einen vierfantigen Zapfen, mit welchem er in der Mastspur gelagert ist. Im Oberdeck wird der Mast im Mastloch durch die Masteile festgekeilt. Der mittlere Teil reicht vom Oberdeck dis zur Sahling, welcher seitlich durch konsolartige Mastbalken gestützt wird. Der oberste Teil der Untermasten heißt der Top des Mastes. Er wird mit vertikal angeordneten Latten benagelt, um ihn gegen das Scheuern der Wanten zu schützen, und trägt an seinem oberen Ende in einem vierkantigen Zapfen das Eselshaupt. Die Untermasten werden aus Kieserns oder Vellow pine-Holz, die größeren auch aus Stahl gesertigt. Die hölzernen Masten werden meist aus mehreren Hölzern zusammens







672. Bufammengebante Maften.

gebaut — gebauter Mast — teils der Länge nach, teils im Querschnitt und durch Bolzen und warm aufgezogene eiserne Ringe verbunden. Man bildet entweder aus zwei Hölzern ein Herzstück von der vollen Maststärke und ergänzt die Seiten durch Schalen, welche oben als Backen ausgearbeitet werden, oder man verwendet ein polygonales Holzstück, welches von Schalen oder Schwalgen umgeben wird. Die stählernen Masten, welche sich durch größere Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit auszeichnen, werden als Chlinder aus Stahlblechen mit innen liegenden Naht= und Stoßstreisen zusammengenietet, und größere Masten erhalten im Inneren Versteifungswinkel oder TStähle, welche meist zugleich als Nahtstreisen dienen. Die Valken bestehen aus stählernen Konsolblechen, und der Top wird durch einen Deckel geschlossen.

Die Verbindung der Untermasten mit den Stengen ersolgt mit Hise des Marses, der Sahlings und des Eschauptes. Die Längs- und Quersahlings dienen zum Tragen des Marses und als Stütpunkt für den Fuß der Marsstenge, welche mittels des Schloß- holzes auf ihnen ruht. Der Mars gibt dem stehenden Gut, den Wanten der Marsstenge die nötige Spreizung und dient nebenbei als Plattsorm zur Bedienung der oberen Takelage. Das Eschaupt, auch Eschooft genannt, besteht aus zwei mit Stegen versundenen eisernen Ringen, von welchen der hintere auf den vierkantigen Top des Untermastes gekeilt ist, während der vordere zum Halt der Stenge dient. Die Fortsetzung der Marsstenge bildet die Bramstenge, diesenige der Bramstenge die Dberbramstenge oder Royalstenge; letztere besteht jedoch meist mit der Bramstenge aus einem Holz. Die Stengen werden meist aus Kiesern oder Vellow pine, seltener aus Stahl gesertigt und bestehen aus einem Holz. Der Fuß hat einen quadratischen oder achteckigen Duerschnitt und past genau in die Öffnung zwischen Duers und Längssahlings; er trägt oberhalb

- 17T Ma

berfelben das Schlogholz, einen hölzernen ober etfernen Reil zum Festsetzen ber Stenge, sowie etwas oberhalb zwei Scheibgatten — Einschnitte mit Scheiben — für das Stengewindreep. Um oberen Ende erhalten die Stengen eine Anschwellung für die Auflage der Stengensahling. Der Top erhalt einen vierfantigen Bapfen zur Befestigung des Stengen-

eselshauptes oder bei der Oberbramstenge zur Aufnahme des Flaggenknopfes.

Das Bugspriet wird in ähnlicher Beise wie die Untermasten, aus Holz oder Stahl Es ftutt sich mittels eines vierkantigen Zapfens auf den Bugsprietstuhl und ruht auf dem Borsteven oder einer besonderen Bettung auf. Um vorderen Ende trägt es das Ejelshaupt zur Führung des Klüverbaums. Letterer sowie der Außenklüverbaum bilden die Berlängerungen des Bugspriets und werden in ähnlicher Beife wie die Stengen gefertigt. Der Rluverbaum ruht an dem hinteren Ende auf dem fogenannten Sattel, und der Fuß wird meist durch eine Zurrung mit dem Bugspriet verbunden. Die Funktion

des Marfes vertritt die blinde Raa und der Stampfftod.


Die Ragen, welche zur Befestigung der Querfegel — Ragfegel — bienen, werden meist aus Holz gefertigt; größere Unterragen werden aus zwei Solzern zusammengebaut ober aus Stahl gefertigt. Die Mitte der hölzernen Raa bleibt achtfantig und erhalt eichene Schalen, der übrige Teil ift bis auf die Nocken, Enden der Raa, zur Aufnahme ber Schildpatten rund. Un ben runden Enden ber Moden find Bugel jum Durchschieben der Leefegelspieren befestigt, während an der oberen Rundung Jacftaggbolzen, durch welche ein Stahldraht geschoben wird, vorgesehen sind. Die Ragen verteilen sich auf die einzelnen Teile ber Masten und werden entsprechend mit Unterragen, Ober- und Untermarsragen, Bramragen, Oberbram- ober Royalragen bezeichnet. Die Ragen werden in der Mitte mittels der Hangerkette und des Raatakels am Top des Untermastes bezw. ber Stengen aufgehängt und burch Radfetten ober eine eiserne Rad an ben Mast bezw. die Stenge geholt. Für die beweglichen Markraaen wird meist ein Tonnenrack verwendet. Die Gaffel dienen zum Ausholen der Gaffelsegel; sie umfassen den Mast bezw. den Schnaumast mit einer Mane. Der Befansbaum, an welchem das Unterliet bes Gaffelsegels ausgeholt wird, wird am Mast mittels Gelenkbolzen befestigt und ist mit Ringen, Augbolzen und Scheibgatten versehen. Für fleinere Fahrzeug werden die Masten mit Stenge aus einem holz gearbeitet — Pfahlmaften. Die Dimenfionierung der Rundhölzer nach Längen und Stärken erfolgt in der Hauptsache nach praktischen Erfahrungen und Regeln.

Die Masten stehen teilweise senkrecht (Raaschiffe), teilweise geneigt nach hinten (Gaffelschiffe); man fagt bann, sie haben Fall. Ihre Berteilung langsschiffs richtet fich

nach bem Segelriß.

Die Maften, die den von den Segeln aufgenommenen Winddrud auf den Schiffsförper übertragen, dienen in der Hauptsache zur Aufnahme von Druckspannungen. Die Bugipannungen werden von dem stehenden Gut der Takelage, b. h. demjenigen Tauwert, welches zwischen den Teilen der Bemastung und dem Schifferumpf fest ausgespannt ift, übertragen. Das stehende Gut muß so angespannt, d. h. gesetzt werden, daß bei Winddruck auf die Segel die Resultante der Spannungen des stehenden Gutes in die Achse bes Mastes fällt, um die Beanspruchung desselben auf Biegung möglichst flein zu halten. Das stehende Out besteht aus starkem Sanf- oder Stahldrahttau; zu demselben gehören zunächst die Manten, welche die Masten nach den Schiffsseiten festhalten. Die Banten erhalten am oberen Ende eine Augipliffung, um mit dem Auge über den Top der Maften gestreift zu werden; am unteren Ende werden die Jungfern aus Rufternholz bezw. neuerdings aus schmiedbarem Gisenguß eingebunden, mit welchem die Wanten durch die Taljereeps, entsprechend bunneren Tauen, mit den Jungfernbloden der Buttingsichienen verbunden und steif gesetzt werden. Die Wanten werden burch Querleinen — Bebeleinen — verbunden, und auf diese Beise wird eine Strickleiter zum Besteigen der Daften hergestellt. Die Wanten ber Stengen reichen vom Top der Stenge bis zu den Marsen oder Sahlingen, mahrend die Stengepardunen von dem oberen Ende der Stenge, ahnlich den Wanten, bis auf die Ruften gespannt find. Während die Wanten und Pardunen in der Richtung querschiffs ausgespannt sind, wirken die Stage in der Richtung langsichiffs zur Berftrebung ber Bemaftung. Die Stage find an Ded oder am Bugipriet

-111-1/2



hiffs.

-431 Ma

mittels Kauschen oder Doodshofte befestigt und steigen zu den Masten und Stengen schräg nach auswärts. Sie werden nach dem Teil der Bemastung, welchen sie stützen, benannt, z. B. Großstengestag, Vorbramstag u. s. w. Fahren an den Stagen zugleich Schratsegel, so heißen sie Leiter, z. B. Klüverleiter. Die Stage gehen auch von Mast zu Mast, und auf diese Weise wird vom Bugspriet dis zum hintersten Mast eine fortlaufende Kette von Tauen ausgespannt. Das stehende Tauwerk des Bugspriets bilden die Wasserstagen, welche es nach unten halten und dem Zug des Fod- und Vorstengestags entgegenwirken, und die Bugstagen, welche das Bugspriet seitlich nach dem Bug des Schisses verstagen. Man verwendet für letztere meist Ketten. Der Klüverbaum sowie der Außenklüverbaum erhalten

zur Stützung Stampfftage, Tane ober Retten, welche über einen am Efelshaupt des Bugipriets befestig= ten Stock, ben sogenannten Stampfstock, als Spreize nach dem Gallion geführt find. Der Stampiftod wird durch Achterholer nach jeder Seite bes Schiffsbuges gehalten. Müver = und Außenflüverbaum werden seitwärts durch ihre Geien oder Bacftagen, die über die blinde Raa oder einen Auslieger am Kranbalten nach dem Schiffsbugereichen, gestütt. Alles stehende Tanwerk wird an den Stellen, an welchen es um die Masten und sonstige Rundhölzer, sowie um die Jungfern, Doodshofte u. f. w. gelegt wird, mit schmalen Streisen geteerten Segeltuchs — Schmarting — umwunden und bann gefleidet, d. h. mit bunnem Tau — Schiemannsgarn umwidelt, um es beffer gegen lo= falen Drud zu schützen.

Bum stehenden Tauwert sind noch zu rechnen die sogenannten Pferde oder Peerde, welche unter allen Raaen und unter dem Klüver= baum in halber Mannshöhe entsernt hängen und in bestimmten Zwischen= räumen von senkrecht herabgehenden Hangern (Springstroppen oder

678. Cakelage.

1 Untersegel, 2 Marssegel, 8 Bramsegel, 4 Oberbramsegel, 5 Unterseesegel, 6 Marsleefegel ober Oberleefegel, 7 Bramseefegel, 8 Sopenanten, 9 Besan, 10 Reffband, 11 Refftalje, 12 Bulain, 13 Gettaue, 14 Leefegelssels, 15 Leefegelhals, 16 Leefegelfall, 17 Bacspierentopenant.

Springpferden) gehalten werden. Sie dienen den Matrosen als Fußstütze beim Beschlagen und Lösen der Segel. Ferner gehören dazu die Topenanten, Taue, welche zum Wage-rechthalten der Raaen von den Nocken derselben bis zum Top des Mastes bezw. der Stengen ausgespannt sind. Die Topenant des Baumes heißt Dirk. Das stehende Gut teilt man auch in Borgeschirr — zwischen Fockmast und Bugspriet bezw. Klüverbaum — und Uchtergeschirr oder beneunt es nach den einzelnen Abschnitten des Mastes, z. B. Marsgut.

Das lausende Gut der Takelage umfaßt alles Tauwerk, welches bewegt, d. h. geholt oder gesiert wird und mit welchem die Raaen gebraßt, die Gasseln und Stengen geheißt und gesiert sowie die Segel geheißt bezw. niedergeholt oder geborgen bezw. gerefft werden. Die Brassen sind an den Raaschenkeln bezw. Raanocken beseitigt und von dort direkt oder durch Blöcke nach den benachbarten Masten oder an Deck geleitet; sie dienen dazu, die Raaen in einem bestimmten Winkel zur Längsschiffsebene festzustellen. Um Großmast heißen diese Taue Großbrassen, am Fockmast entsprechend Vorbrassen; auch

sind sie nach den Raaen, welche sie bewegen, benannt, z. B. Großmarsbrasse. Zum seitzlichen Feststellen der Gasseln dienen die Geerden, Taue, die an der Piet der Gassel besestigt sind. Die Gasseln werden durch sogenannte Fallen an ihrer Stelle gehalten, die Klaue durch das Maufall, welches nach der Hinterkante des Marses und von dort an Deck geleitet ist, die Piet durch das Pietsall; es reicht von der Piet über einen oder mehrere Blöcke am Top des Masses an Deck. Jum Heißen oder Fieren der Raaen dient eine Kette oder ein Tau in Verbindung mit einer Talse, das sogenannte Drehreep, während die Stengen entsprechend durch das Stengewindreep geheißt und gesiert werden. Drehreep und Windrech lausen meist über einen am Mast bezw. der Stenge ausgehängten

Blod und durch eine in der Stenge in einem Scheibgatt gelagerte Scheibe.

Der größte Teil der Segel wird an zwei Rundhölzern, an zwei Raaen oder an ber Gaffel und dem Baum ausgespannt, und zwar ist bas Oberliet der Segel stets an der oberen Raa bezw. der Gaffel angereiht. Das Unterlief wird durch die Schote und den Hals ausgespannt. Die Schote, ein Tau oder eine Talje, sitzt bei Schratsegeln an dem hinteren, unteren, bei Raasegeln an demjenigen Schothorn, welches bei angebraßter Raa nach hinten weist. Der hals ist bei Schratsegeln an dem vorderen, unteren halslegel, bei ben Raasegeln an dem unteren, vorderen Brillenlegel bei angebraßter Raa befestigt. Die Bulienen nehst Spruten dienen dazu, das Luvliek eines Untersegels beim Amwinde= segeln nach vorn zu spannen. Die Geitaue oder Dempgordings dienen zum Aufholen der Waffelsegel an den Mast, die Bauch= oder Nockgordings zum Aufholen des Fußlieks bezw. des stehenden oder Seitenlieks von Raasegeln an die obere Raa, so daß die Segel gardinenartig herunterhängen. Die Refftalje erleichtert das Reffen, d. h. das Verkleinern der Segel und wird mittels derselben der Refftakellegel nach der Raanock gespannt. Zum Beschlagen der gerefften Segel dienen dünne Taue, die Beschlag- oder Reffzeisinge. Sind die Gaffelsegel an der Gaffel nicht fest angereiht, so wird das Piekohr des Segels durch den Einholer bezw. Ausholer längs der Gaffel an den Mast gezogen bezw. nach der Gaffelnock ausgeholt. Die Stagfegel haben zum Auf= und Niederziehen ein Fall bezw. einen Niederholer. Die übrigen Teile des laufenden Guts bestehen aus Tauen — Läufern — welche in Berbindung mit Blöden als Flaschenzüge — Taljen, Giens, Takel — zu den verschiedensten Arbeitsleiftungen verwendet werden. Die Blöcke bestehen aus einem hölzernen bezw. eisernen flachen Gehäuse, in welchem in einer oder mehreren Offnungen — Scheibgatten — Rollen mit Hohlfehlung aus Pochholz, Gisen oder Bronze mittels Bolzen gelagert find. Bum Befestigen bes Blodgehäuses enthält es einen Stropp ober einen eisernen Beschlag. Nach der Zahl der Scheiben unterscheidet man ein- bis vierscheibige Blode, nach der Form der Gehäuse, Klump-, Leit-, Puppen-, Biolin-, Schulter- und Kinnbacklöcke. Erfolgt die Befestigung des Blocks mittels Haken, so nennt man ihn einen Sakenblod, wird berfelbe mit einem turgen Steert angeschlagen, jo beißt er Steert- oder Schwanzblod. Safenblode mit Wirbelhafen nennt man Wirbelblode. Das durch Blöde geschorene Tauende heißt allgemein Läufer. Die Taljen, Takel und Giens werden zum Ginsegen und Herausnehmen der Masten, Mastgien, zum Beben von Lasten, wie Geschütze, Boote, Anker, Ladung, sowie zum Bedienen der Takelage, Stag-, Nocks, Ladetakel u. s. w. in verschiedenster Weise verwendet.

Sind die Masten sowie das Bugspriet eingesetzt, die Stengen, Raaen und Gasseln aufgebracht, der Alüverbaum ausgeschoben, ist das stehende Gut aufgelegt und angesetzt, das laufende Gut eingeschoren, so ist das Schiff auf= oder zugetatelt. Es sind dann nur noch die Segel anzuschlagen — unterzubinden, um das Schiff nach Beendigung der Aus=rüstung mit Proviant, Ladung u. s. w. seesertig zu machen. Sind die Segel abgeschlagen, laufendes Gut ausgeschoren, Alüverbaum eingeholt, Raaen an Deck gelegt und die Stengen gestrichen oder heruntergenommen, stehendes Gut abgenommen, so ist das Schiff abgetakelt.

Die Ausrüstung des Schiffes besteht nun in dem gesamten Juventar, wie Anker nebst Ketten, Tauwerk, Boote, nautische Instrumente und Flaggen, Segel, Persenninge sowie die Utensilien für Wohn= und Mannschaftsräume, ferner die Lebensmittel an Brot, Fleisch und Trockenproviant sowie Trinkwasser und für Dampsichisse Kohlen und Schmier= materialien u. s. w.

Der Schiffsanker hat ben Zwed, das Schiff im Hafen und auf der Rhede mit Silfe der Anterfette an einem bestimmten Anterplat gegen Strom und Wind festzuhalten. Er muß berart eingerichtet sein, daß er beim Auswersen mit seinen Armen und Pflügen schnell in den Grund eingreift und beim Steiffommen der Rette sicher haften bleibt, beim

Lichten des Ankers jedoch, wenn die Rette beim Ginhieven auf und nieder zu stehen kommt, die Arme aus dem Boden ausgebrochen werden. Die gebräuchlichste Ankersorm bildet der Rormal= oder Admiralitätsanker und der Porter=Anker. Auf Kriegs= schiffen finden vorzugsweise sogenannte Patentanter von Martin, Inglefield, Hall u. j. w. ohne Stod Berwendung, da sich dieselben besser verstauen lassen. Um das Haltevermögen zu vergrößern, greifen beibe Pflüge zugleich in den Grund. Je nach der Lagerung an Bord sowie nach ihrem Berwendungszwed gliebert man die Anter in Buganter für den gewöhnlichen Gebrauch, Ruftanter als Referve, bei Segelschiffen meift auf ber Fodruft verstaut, Hedanker, am Hed gelagert, und in den kleinen Warp, Strom- und Bootsanker. Die Anker werden meift aus Schmiede

eisen oder Stahl geschmiedet, die Patentanker werden teilweise aus Stahlguß gefertigt. Sie kommen in Größen bis zu 6000 kg Ge-

wicht vor.

Die Unterfetten bestehen für schwere Retten aus Gliedern mit gußeisernem Steg, für leichte Ketten ohne Steg; fie tommen meift in Langen von 25 m gur a Sand, Bflug ober Flugel. b Rreug. Berwendung, und man benutt o Antericaft. a Anterfiod. o Robrring. für einen Anker 7 bis 9 Längen.



674. Normalanker.




Datentanker mit beweg. lichen Armen. Rach Porter und Trotman.

Die Kettenenden werden durch Schäfel verbunden, und 6 m vom Anfer ift stets ein Wirbelschäfel eingeschaltet, um etwaige Torns in der Ankerkette leichter beseitigen zu konnen.

Die Anzahl und Größe der Boote richtet sich nach der Größe und Besatungszahl Bei den Schiffen der Sandelsmarine dienen die Boote fur den Verfehr des Schiffes. mit dem Lande, jum Berholen des Schiffes im Safen, sowie vor allem als Rettungs-


boote bei Schiffsunfällen. Sie sind vorzugsweise als Ruderboote gebaut, jedoch meist auch zum Segeln eingerichtet. Bei ben Ariegsschiffen ist der Ber= = wendungszweck der Boote vielseitiger, und bei denselben haben sich be= stimmte Bootsgattungen ausgebilbet. Die Bar= kassen sind Boote schwerer Bauart und dienen zum




676. Perbefferter Inglefieldanker.


Transport schwerer Gegenstände, zum Ausbringen von Ankern u. f. w., die Binassen sind etwas leichter gebaut und bienen benselben Zweden. Die Kutter find die Sauptverfehrsboote und in See Rettungsboote; die Gigs sind leichte, schlanke Auderboote zur Be= nuhung für den Kommandanten, die Jollen und Dingis sind kleinere Berkehrsboote für die Mannichaft. Außerdem haben die Ariegsschiffe ein bezw. zwei Dampsbeiboote an Bord, welche für den Wachtdienst und zu Landungsmanövern mit einem leichten Geschütz armiert sind.

Die Kriegsschissboote, sowie der größere Teil der Boote der Kaussahrteimarine werden aus Holz gebaut und zwar vorzugsweise aus Eichen. Je nachdem die Außenshautplanken der Boote übereinander greisen oder stumpf aneinander stoßen oder in zwei Lagen übereinander angeordnet und sich in geneigter Lage treuzen, unterscheidet man Klinkers, Kraweels oder Diagonalboote. Der Bau der Boote erfolgt in geschlossenen Wertstätten, der Bootsbauwertstatt. Die Rettungsboote der Passagierdampser sowie auch zum großen Teil die Rettungsboote der Gesellschaft zur Rettung Schissbrüchiger werden aus kanneliertem Stahlbleche — Francis' Patent — erbaut und an den Seiten, sowie vorn und hinten mit stählernen Luftkästen versehen, um die Schwimmsähigkeit des Bootes auch beim Bollschlagen von der See aufrecht zu erhalten.






677. Kriegolchiffolutter. Rach "Engineering".



678. Dampfbeiboot. Rach "Engineering".

Kompositban. Die Schwierigkeiten, welche schon während der Periode des Holzschissbaues die Beschaffung gesunder Krummhölzer für die Spanten und Steventeile verursachten, legten nach Einführung des Walzeisens den Gedanken nahe, diese Teile des Schisses, ähnlich wie es schon mit den Balken und Knieen stellenweise geschehen war, aus Eisen herzustellen, zumal der konstruktive Wert der Holzspanten durch die Zusammensehung derselben aus vielen Teilen ein sehr geringer war. Underseits war die Beibehaltung der hölzernen Außenhaut wegen der bequemen Besestigung eines metallenen Bodenbeschlages von großer Wichtigkeit. Und so entstand der sogenannte Kompositbau, eine Vereinigung von Holz und Eisen zum Bau des Schisserumpses. Der Kompositbau wurde zuerst in England ausgebildet, und zwar bestehen in der Hauptsache die inneren Verbandsteile desselben als Spanten, Balken, Kielschwein, Diagonalbänder, Stringer u. s. w. aus Eisen, während die äußeren aus Tichtigkeit wirkenden Bauteile, wie Kiel, Außenhaut und Decks aus

Soly verklieben. Jur Verftärtung des Edngdersdaudet treten an den am meifen beanspruchten Teilen am hapen am Ried, in der Kimm und an den Schergängen, Plattengiange hinzu, welche mit den eijerene Spanten verniedet und miteinander durch eilerene Nachsalten Diagonalissienen verbunden wurden. Jenner werden die Enden der eijerene Keddballen durch die Jonannien Ertingerplaten miteinander und durch die fingerwistel mit den Spanten beröunden, so die ein vollfährliges eilernes Gerippe entsteht, welches als Kulfage fied die dieners Wienschauf dient.



mittels eitener verginfter Bolgen mit Muttern an dem Spanten, die äußere dagegen durch metallene Spoliferanden an der innenen Ogledaus befeiligt unweben. Mir gestjere Schiffe führte dies Baumeife dann dags, dem Schiffsrumpf gang ans Gifen ober Stahl bergünftelm mit vollfändiger eitener Kugenhaut und dies Vierkond dann mit einer deppeten Spolifaut zu befelden. Die Etreen biefer Schiffe werden dann meift aus Brong gefreigt, Mis Spillerungsdametreial gwischen den eitenen Schiffsrumpf und ber inneren Spolifaut, sowie gwischen biefer und ber äußeren Beplantung benute man meift gerecten Mit, mit Warnnieftm.


Gifen- bejw. Stahlfdiffbau.

andem in Borfichenben ber Bau und bie Auseinlung ber Socijdiffe und gune im bedondern ber bögeren Gegleiffeit un allgemeinen Ilumilien geführert ib, wenden wir und zu bem beatigeistigs allgemein eingeführere Eilen- bezw. Sichalistiffbau, werdere in der Ausaussätzung ber genalitigen trasselantufflen Geschenbaupte (wort einen Sobepunkt erreicht hat, wie er faum in den Ausfängen des Kifenichtsbaues vorausszeichen vor.

Die Ginführung bes Gifenichiffbaues brachte eine volltommene Umwalzung ber Berftanlagen sowie ber Arbeitsmethoben fur ben Bau ber Schiffe mit fich. Während

man beim Holzschiffbau sich fast ausschließlich mit Handarbeit begnügen konnte, da die Bearbeitung und Zurichtung der Hölzer mit dem Beil bezw. Dechsel leicht aussührbar war, so mußte man für die Bearbeitung der Eisen- bezw. Stahlmaterialien, als Bleche, Winkel- und Prosileisen, Arbeitsmaschinen zu Hilfe nehmen. Die Herrichtung der einzelnen Bauteile dis zum Einbau auf der Helling erstreckt sich auf das Beschneiden und Behobeln der Bleche und Winkel auf richtiges Längen- und Breitenmaß, die Herstellung der Niet-löcher, um die einzelnen Schiffsteile mittels Nietung zu verbinden, sowie auf die verschiedenen Arbeitsaussührungen, um den Blechen und Winkeln eine der Schiffsform entsprechende Krümmung oder Biegung zu geben.

Bum Beschneiden der Bleche und Winkel dienen solid gebaute Blech- und Winkelsscheren, zum Behobeln der Blechkanten im besonderen der Außenhautplatten besondere



Rantenhobelmaschinen, während die Nietlöcher in den Blechen und Winteln durch starte Lochwerke oder Bohrmaschinen hergestellt werden. Da beim Schiffbaustahl das Material beim Lochen insofern leidet, als fich um das Loch eine Zone von wesents lich festerem, aber dafür spröderem Material bildet, so daß bei größerer Beanspruchung die Platten, von den Rändern ber Nietlöcher anfangend, reißen, so pflegt man die Stahlbleche mit einem um 3 bis 4 mm fleineren Stempel zu lochen und nachher auf den richtigen Durchmesser aufzubohren, so daß hierdurch das im Umfang der Löcher befindliche sprodere Material entfernt wird. Bei den Nietlöchern mit versenkter Nietung wird das Aufbohren meift unterlassen, und man beschränkt sich darauf, die Versenkung des Loches nach dem Stanzen zu bohren. Biergu dienen besondere Berfentbohrmaschinen.

Da es nicht immer möglich ist, alle Rietlöcher in den Platten und Winteln schon in der Wertstatt zu

lochen bezw. zu bohren, es überdies zum genauen Passen der Löcher übereinander wünschenswert ist, die Löcher erst nach dem Anpassen der Bauteile auf der Helling herszustellen, so hat man neuerdings vielsach transportable elektrische Bohrmaschinen beim Schiffbau mit gutem Ersolg verwandt, im besonderen beim Bohren der Löcher in Panzers decks u. s. w. Die Bohrmaschinen werden teilweise durch Halter oder durch Elektromagnete an dem Arbeitsstück seitzehalten (Abb. 681).

Bei den Stahlwinkeln wird diese Arbeitsweise nicht notwendig, wenn dieselbe nach dem Lochen noch auf Rotglut, wie zum Biegen der Spanten erforderlich, gebracht werden. Erhalten die Spanten jedoch erst nach dem Biegen in die Spantsorm Nietlöcher, so

werden dieselben meift gebohrt.

Eine besondere Sorgfalt und Geschicklichkeit erfordert die Bearbeitung der Bleche und Winkel im rotwarmen Zustande, um sie in die mannigsachsten gekrümmten Formen zu bringen. Hierher gehört vor allem das Biegen und Schmiegen der Spantwinkel, welche von den Hüttenwerken in geraden Stangen mit winkelrechten Flanschen bezogen werden. Da der eine Flansch der Spanten, ähnlich wie die hölzernen Spanten beim




681, Girktrifche Bohrmafchine. Roch "Engineering".

 maßinen, Regeindwagen, durch meige die aus dem Glübgein beraudsummenden Minkel, bereine fin alle Knichtatle achegen merben, bindundiaren. Ele Balen filmen bieden der die einem beilimmten Schmiegenwirdel eingefellt verben. Die ähnliches Beite erfolgt des Niegen der Beiche, im beisperbern der Knichtatle verben. Die ähnliches Beite erfolgt des Niegen der Beiche, im beisperbern der Knichtatle und der Beite Beiterberte und den der Glüben gemit der Beiterberte und den der Glüben der Beiterberte und den der Glüben der Beiterberte bei der Beiterberte glüben der Beiterberte Beiterberte bei der Beiterberte Be




681. Clubofen und Spantenbiegenplan (Richtplatten) mit Schmiegemafchine ber Flenaburger Schiffban-Sefeilichaft.

Rachbem bie eingesien Bautelle in der Schiffbauwertstat durch die Kebeltsmachtiguer gestellten inden Weitschlichen verfechen inde, werden beiebelten und wis Allenderen verfechen inde, werden beiebelten und Weitschlichen und einem konnen werden. Dim alle Erdenbelteit zur Schiff, de erfolgt der mehalte und barch die Rietung weitschliche geschliche, der eine Bestellt Rietung durch der Rietung der Bestellt gestellt der Rietung der Bestellt gestellt gest





684. Cahrbarer Bellingkran mit daran hangenden hydraulischen Pietmaschinen beim Dau ber "Creame" auf ber Werft von hartond & Wolf in veilale. Rech "Engineering".



683. Sinnelldampfer "Baifer Eriedrich" in Spanten flebend auf ber Werft von g. Schichau in Danzig.

Der Bufammenbau des Schiffsrumpfes auf der Belling erfolgt in abnlicher Betfe wie beim holgichiffbau mit bem Legen bes Rieles und bem Richten ber Steven. Die




648. Gintenfchiff "Raifer Friedrich Barbaroffa" auf der Werft von J. Bchichan in Danzig. hinterer Teil bes Bobens.

unterscheibet man die Bauweise nach dem Längsspanten= oder Querspantenspstem. Das letztere lehnt sich am meisten an den Holzschiffbau an und ist die ältere Bauweise. Sie findet noch heute für den Bau von Handelsschiffen die weiteste Berbreitung, während das Längsspantenspstem, welches zuerst beim "Great Eastern" in weitestgehendem Maße zur Berwendung gesommen ist, vorzugsweise im Kriegsschiffbau Eingang gesunden hat.

Bei dem Querspantenspsteme bilden die Querspanten den Hauptverbandteil. Sie bestehen aus dem äußeren Spantwinkel, welcher zur Besestigung der Außenhaut dient, sowie dem inneren Spantwinkel oder Gekehrtspant, welche im oberen Teile direkt, im Boden durch Zwischenschaltung eines Trägerbleches, der sogenannten Bodenwrange, miteinander vernietet werden. An Stelle der aus Außen- und Junenspantwinkeln zusammen- gebauten Querspanten verwendet man auch gewalzte Profilstahle von Loder Couerschnitt, und werden dieselben am unteren Ende zur Zwischenschaltung der Bodenwrange aufgeschnitten und auseinander gebogen. Die Querspanten werden aus möglichst langen

Winkelstangen zusammengebaut; die Außensspanten reichen meist in einer Länge vom Kiel bis zum Oberdeck, während die Innenspanten über den Kiel ununterbrochen durchlausen und abwechselnd in der Kimm oder oberhalb derselben gestoßen werden. Die Bodenwrangenbleche werden bei kleineren Schiffen aus einem Blech geschnitten, bei größeren stoßen sie an der Mittelkielplatte ab, oder sie erhalten abwechselnd zur Seite desselben einen Stoß.

Den Abschluß des Spantrahmens nach oben bildet nun der Decksbalken, welcher überdies den Querverband vervollständigt. Derselbe wird aus Winkeleisen oder Bulbstahl T bezw. I= oder [=Stahl nach der Decksbucht kalt gebogen und mit den Quersspanten durch angeschweißte Kniee oder dreisetige Stügbleche vernietet. Je nach der Höhe des Schiffsrumpses verteilen sich die Balkenlagen auf verschiedene Decks, und dieselben werden meist mit Holzs oder Eisenbelag zum Stauen von Ladungen u. s. w. versehen. Bei den Handelsschiffen, bei wels



687. Rielverbindungen.

chen die Queripanten verhältnismäßig in enger Entfernung voneinander aufgestellt werden, 500 bis 700 mm, wird im allgemeinen nur jedes zweite Querspant mit einem Balken versehen. Bei den mit vollkommener eiserner Beplattung versehenen Decks erhält jedoch jedes Spant einen Balken von entsprechend schwächerem Profil.


Die einzelnen Teile der Querspanten wie Außen- und Innenspanten, Bodenwrangen und eventuell Deckbalken werden meist zu ebener Erde zusammengelegt und mit der Hand oder hydraulisch vernietet. Das Nieten erfolgt meist am Kopse der Helling, und dann werden die einzelnen Spantrahmen, vom Hintersteven beginnend, ähnlich dem Holzschiffbau, in der vorgeschriebenen Entsernung voneinander auf dem Balkenkiel bezw. der horizontalen Kielplatte ausgerichtet. Diese Arbeitsweise ist zuerst in Schottland an der Clyde und im Norden Englands an der Tyne eingesührt worden. Sind die so gerichteten Spanten durch Stühen und Sentlatten sestgesetzt, so kann auf der ganzen Schiffslänge mit dem Einbau der Längsträger innen, der Außenhautbeplattung außen vorgegangen werden.

Die Längsträger bestehen in der Hauptsache aus der Rielverbindung und den Seitenund Kimmfielschweinen, sowie aus den Decksstringern der einzelnen Decks. Als Rielverbindung verwendet man entweder den massiven oder einen aus der vertikalen Mittelfielplatte und zwei seitlichen Flacheisen zusammengenieteten Valkenkiel, an welchem die


-410 Ma

gebörtelten Kielplatten besestigt werden, sowie den Flachtiel, welcher aus doppelten Kielplatten mit aufgebogenen Kändern besteht, welche durch doppelte Längswinkel mit der weist durchlausenden Mittelkielplatte verbunden werden. Nach oben reicht die Kielverbindung bis an die Oberkante der Bodenwrange oder so weit über dieselbe hinaus, daß noch eine durchlausende Trägerkonstruktion, Mittelkielschwein genannt, an derselben vernietet werden kann. Bei Verwendung eines massiven Balkenkieles fällt die Mittelkielplatte entweder fort, oder sie wird nur in kurzen Stücken — Interkostalplatten — zwischen den Bodenwrangen eingebaut. Die Seitenkielschweine werden meist in ähnlicher Weise gebaut mit an der Innenkante durchlausendem Stringerwinkel. Das Kimmkielschwein besteht in der Regel aus zwei Kücken an Kücken vernieteten Winkeln, die mit den Gekehrtspanten durch kurze Winkelstücke vernietet werden.

Bei größeren Schiffen, bei welchen zur Aufnahme von Wasserballast, sowie zur Sicherung des Schiffes bei Grundberührungen meist ein Doppelboden vorgesehen wird, erfährt diese Konstruktion insofern eine Anderung, als die Beplattung des Doppelbodens,



688. Doppelboden mit Querfpantenfiftem.




689. Doppelboden mit Bellenfoftem.

d. h. der innere Boden, als Berbandstück mit herangezogen wird. Es haben sich in der Hauptsache zwei Bauweisen herausgebildet. Bei der alteren ist das Querspantensustem beibehalten worden, und auf den Bodenwrangen find Längsträger zur Stützung des inneren Bodens eingefügt. Zum wasserdichten Abschlusse des Doppelbodens durchschneidet die Seitenplatte fämtliche Querspanten, und der Querverband ist durch Stütbleche wieder hergestellt. Bei dem neueren sogenannten Zellen- oder Bracetplate=System wird ber innere Boden mit der Außenhaut durch den Mittelfiel sowie durch eine größere Zahl von Längsspanten und die Seitenplatten des Doppelbodens verbunden, und auf diese Weise ein Rastenträger hergestellt, welcher die Festigkeit des Schiffsverbandes wesentlich erhöht. Die Längsspanten bestehen aus durchlaufenden von den Querspantwinkeln durchbrochenen Platten, welche mit der Außenhaut und dem inneren Boden durch furze von Spant zu Spant reichende Winkelstude verbunden werden, während sie mit den über die Breite des Doppelbodens ununterbrochen durchlaufenden Außen- und Innenspanten auf jedem zweiten Spant durch zwei Stügbleche — bracketplates — und vertikale Winkelstücke verstärkt find. Die am Mittelfiel und an den Seitenplatten abstoßenden Stubbleche werden auf jedem Spant angeordnet. Außerhalb des Doppelbodens fommt das reine Querfpanteninstem in Unwendung. In den Maschinen- und Resselräumen der transatlantischen Dampfer,

wo die Raumbalken fortfallen mussen, wird zur Berstärkung des Querverbandes ein Teil der Querspanten aus Blechen und Winkeln zusammengebaut — sogenannte Platten- oder Rahmenspanten — und diese werden durch entsprechend hohe Raumstringer miteinander verstrebt.

Das reine Längsspantensustem läßt die Längsverbindungen des Schiffsrumpfes gegensüber den Querverbindungen noch mehr in den Bordergrund treten, als das Zellens oder Bracketplate-System im Doppelboden der Schiffe. Die Zahl der durchlausenden Längsspanten wird vermehrt und die Anordnung derselben in Verbindung mit dem inneren Voden auch über die Kimm hinaus auf die untere Seitenwandung des Schiffes erweitert, während die Onerspanten in etwa doppelt so großer Entsernung voneinander geseht werden. Bei den Kriegsschiffen, in der Hauptsache Panzerschiffen, kommt das Längsspantens

sustem für ben unteren Teil des Schiffsrumpfes vom Riel bis zum Panzerträger zur Unwendung, während ober= halb des letteren der Schiffs= rumpf nach bem Querspantensystem erbaut wird. Zur Seite des meist wasser= dicht hergestellten Mittel= fieles werden fünf bis fechs Längsspanten von 1,0 bis 1,5 m Sohe in Entfernungen von 1,5 bis 3,0 m vonein= ander angeordnet. oberste Längsspant dient zu= gleich als Panzerträger zur Unterstützung des Gürtelpanzers. In England und Deutschland ist es Gebrauch, fämtliche Längsspanten von vorn bis hinten ununterbrochen durchzuführen und nur für die Winkel ber Querspanten auszuschneiden. Die Querspanten erhalten zwischen ben Längssvanten entweder volle oder mit Erleichterungslöchern versehene



690. Bauptfpant rines Pangerfchiffes.

Platten oder auch zwei einzelne Stüpbleche, welche mit den Spantwinkeln und ben Längsspanten verbunden werden. In Frankreich läßt man vielfach nur die wasserdichten Längsspanten, also neben dem Mittelfiel die Längsspanten 3 bezw. 4, und den Panzerträger ununterbrochen durchlaufen, während die übrigen in kurzen Stücken von Dafür laufen die Querspanten, welche aus den beiden Querspant zu Querspant reichen. Spantwinkeln und einem mit Erleichterungsöffnungen versehenen Berbindungsblech bestehen, vom Mittelkiel bis zum Längsspant 3 bezw. 4 und von dort bis zum Panzerträger ununterbrochen durch. Neben den wasserdicht durchgeführten Längsspanten, dem Mittelfiel, dem Längsspant 3 und dem Panzerträger wird nun fast jedes vierte bis sechste Querspant wasserdicht hergestellt, so daß zwischen Außenhaut und innerem Boden ein verzweigtes Belleninftem entsteht, welches bei Grundberührungen und bei Ariegsschiffen für den Torpedoangriff die Sicherheit des Schiffes erheblich vermehrt. Gegen die Sprengwirkung der Torpedos werden ferner an den Schiffsseiten, vom inneren Boden bis zum Panzerdeck reichend, ein bis zwei Wallgange durch entsprechende wasserdichte Längsschotte hergerichtet und im übrigen durch eine große Zahl von Querschotten

und ftählernen Deds bezw. Plattformen eine weitere Trennung ber Raume in waserbichte Abteilungen angestrebt.



691. Guerfchnitt eines Punjerdenkrenzers. Dieselboben, b Koblenbunter, o Koberdamm, a Cortdamm, o Bangetbed, f Amidsended, g Correct, h Sartilli, i hinfnehalen, is Schingeritei.

gugleich ben wasserdichten Abschluß besselben zu erleichtern, meist unterhalb bes Deerbedes ab, wahrenb bei den unterhalben Deds die Stringerplatten zur Durchsührung ber Querspanten Ausschnitte erhalten.

Die im Unter- und Oberichiffe burch bas Doppelbobeninftem einerfeite und bas ftablerne Oberbed in Berbinbung mit ben perftarften Schergangen anberfeits gebilbeten Gurtungen, welche bie beim Arbeiten bes Schiffes in Gee abwechielnb auftretenben Rug- und Drudfpannungen aufzunehmen haben, werben nun burch bie ftablerne Mußenbautbeplattung, beren Sauptsmed in bem mafferbichten Abichluffe bes Schifferumpfes nach auften befteht, gur Ubertragung ber Schubipannungen berbunben. Die Mußenhautbeplattung muß baber berart gebaut merben, bag fie einesteils einen foliben , mafferbichten Abichlug bilbet, anderenteile jeboch auch im ftanbe ift, Die Schubipannung bon einer Gurtung gur anberen gu übertragen. Bugleich mirb fie fo ausgebilbet,

bag fie in ihren unteren und oberen Teilen gur Berftarfung ber Gurtungen beitragt. Die Mugenhaut besteht aus langeichiffs laufenben Plattengangen, welche burch Uberlappung berart miteinanber vernietet werben, bak abmechielnd ein Bang auf ben Spanten anliegt, ber andere auf ben anliegenden Gangen aufliegt. Es entiteben fo an- und abliegende Gange. Der Raum amifden ben Spanten und ben abliegenben Gangen wird burch ichmale Rlattenftreifen ausgefüllt: nur bei ben mafferbichten Querichotten merben biefe Streifen verbreitert. sim ben burch bie boppelte mafferbichte Rietreihe ber Schottmintel gefchmachten Querichnitt ber Aukenhautplatten entiprechend auszugleichen. Der Berlauf ber einzelnen Blattengange, ber fogenannte Blattenftrafe, richtet fich nach ber Schiffeform, ba man auf eine prattifche Arbeitsmethobe Bedacht nehmen muß, ben Blatten moglichft nur nach einer Richtung eine Urummung zu geben. 3m Borber- und Sintericiff merben meift, abnlich wie bei ber bolgernen Beplantung, verlorene Bange porgefeben. Die Stoffe ber Mugenhautplatten muffen mit benen ber benachbarten Sauptlangeverbanbe bes Schiffes gut verichließen; fie erhalten meift innen liegende Stofiplatten mit boppelter ober breifacher nietung. Bei ben neueren Schnellbampfern merben bie Platten eines Ganges burch überlappte Rietung verbunden; zu Diefem Swede mirb bas hintere Enbe ber vorberen Blatte abgebogen und überlappt bas entiprechend nach

The Parent


innen gebogene und auf die Breite der Längsnähte zugeschärfte vordere Ende der nächsten Blatte.

Die Stärken der einzelnen Außenhautgänge sind nicht durchweg gleich. Der Kielgang sowie der Schergang erhalten zur Berstärfung der Gurtungen die größten Dicken und werden bei großen Schiffen meist gedoppelt. Neben diesen Gängen ersordern die Kimmgänge wegen ihrer exponierten Lage, sowie die Gänge in der Nähe der neutralen Uchse wegen der dort am bedeutendsten auftretenden Schubspannung eine Berstärfung gegenüber den übrigen Gängen. Die Berbindung der Außenhautplatten mit den Steven muß besonders sorgfältig ausgeführt werden. Das Andringen der Beplattung erfolgt, am Kiel beginnend, zuerst mit den anliegenden Gängen, auf welche alsdann fortschreitend die abliegenden Gänge besesstigt werden. Das Übertragen der Nietlöcher von den Spanten und Längsverbindungen, sowie von den Rietreihen der Überlappung der Längsnähte der anliegenden Gänge auf die zu bearbeitenden Platten erfolgt durch Lattenmodelle. Der wasserdichte Abschluß der Außenhaut erfolgt durch Verstemmen der Längsnähte und Stöße von außen meist mit der Hand, neuerdings vielsach unter Zuhilsenahme eines pneumatischen Hammers. Für das Stemmen müssen die Platten an den Stößen

und die abliegenden Gange an ben Langs-

nähten gehobelt werden.


Der Belag der einzelnen Deds besieht entweder aus Holzplanken oder aus einer stählernen Beplattung, im besonderen bei größeren Schiffen. Lettere wird zur 🖂 Erzielung einer bequemeren Gangbarkeit meift noch mit Dedplanken belegt, fo daß das stählerne Ded vorzugsweise zur Ber= stärkung bes Langsverbandes dient. Bei den hölzernen Decks ordnet man auf der Stringerplatte oder der Randplatte des Stahldedes einen Wasserlauf an, indem man in einer Entfernung von etwa 300 bis 400 mm von dem Stringerwinkel einen 4 Wasserlaufswinkel auf dem Stringerblech vernietet, gegen welchen die Dedsplanten abstoßen. Der Wasserlauf wird meist aus= zementiert und erhält in jeder wasserdichten



692. ganptfpant der dentichen Ausfallpangerkorvette "Bachfen".

Abteilung mindestens ein Loch, das Speigatt, an welches sich besondere Speigattrohre ansichließen, die das Leck- und Spülwasser durch die Schisswand hindurch nach außenbords leiten. Das Belegen der Decksbalten mit Decksplanken, das Berstreben der Decksbalten durch Längs- und Diagonalbänder erfolgt in gleicher Weise wie beim Holzschissban. Die Stöße der Decksplanken werden stets auf einem Balken angeordnet, und werden unter denselben kurze Plattenstreisen vorgesehen. Die Nietung der eisernen Decks, welche keine Holzbeplankung erhalten, wird stets oben glatt ausgeführt, und die Naht- und Stoßstreisen liegen unterhalb der Beplattung. Das Oberdeck erhält meist ein stählernes Schanztleid in einer Höhe von 600 bis 1400 mm je nach der Größe des Schisses. Dasselbe bildet keinen Verbandteil des Schisserumpses und besteht daher nur aus dünnen, 4- bis 6-mm-Blechen, welche an den oberen Kanten meist mit einer prosilierten Relingleiste garniert sind und nach dem Oberdeck zu durch geschmiedete Relingstüßen abgestrebt werden. Bei Kriegsschissen wird das Schanzsleid meist zum Ban der kastensörmigen Finknehkasten verwertet.

Von besonderer Wichtigkeit für die aus Eisen oder Stahl erbauten Schiffe mit Bezug auf ihre Sicherheit und Schwimmfähigkeit auf See ist die Teilung des Schiffserumpfes durch eiserne Zwischenwände — sogenannte wasserdichte Schotte — in eine möglichst große Anzahl wasserdichter Abteilungen. Man bezweckt hiermit bei größeren Havarien, durch Kollisionen mit anderen Schiffen oder bei Grundberührungen zu er-



693 n. 694. Guerfchnitt burch ben Bennellbampfer "Raifer Wilhelm ber Große".

eifernen Gegelichiffe nicht gu beeintrachtigen. Dagegen bat man fur Baffagierbampfer auf großen Fahrten wie 3. B. fur bie Gonellbampfer und Gubventionebampfer bes Rordbeutichen Llond die Forberung aufgestellt, bag bie Ginteilung in mafferbichte Abteilungen berart erfolgen muß, bag bie Unfintbarfeit bes Schiffes gefichert ift, wenn irgend zwei benachbarte Abteilungen überflutet werben. Es fennzeichnet bies ben ungunftigften Fall einer Rollifion, bei welcher gerabe ein mafferbichtes Schott getroffen ift, fo bag bie Raume gu beiben Seiten biefes Schottes volllaufen tonnen, ohne bas Schiff manovrierunfabig ju machen. Bon ben Quericotten find bie an ben Schiffsenben gelegenen von besonderer Bichtigfeit, ba biefelben bei Rollifionen und Grundberührungen, woburch bie Schiffsenben am leichteften beschädigt werben, bas Ginbringen pon Baffer in Die Laderaume perhuten. Gie beinen baber auch allgemein Rollifione-Gerner find Die Quericotte, welche Die Daichinen- und Reffelraume von ben Laberaumen trennen, von Bebeutung. Gamtliche Quericotte muffen naturgemaß um ein Beträchtliches über Die Bafferlinie bingusragen, bamit fie auch bann noch von Birt. famteit find, wenn bei Uberflutungen einzelner Abteilungen bas Schiff wefentlich tiefer gefunten ift.

Reben ber Bermehrung ber Sicherheit ber Schiffe tragen bie mafferbichten Schotte auch weientlich aur Startung bes Schiffsverbandes bei, teils gur Aufnahme lotaler Be-



698. fichterfahiff eines im Ban begriffenen finienschiffs mit Rollifionsichott.

Den bebeuterben Boralgen der masserbidgen Schatte ischen sedoch auch einige Modties apprachter. Durch die Ernnung der einigente Mäume durch Schatte mied der Beirieb der gestauten Machinens wud Ressischanfage im besonderen des größeren Schiffen siewei bis Bereichung putigehen den eingestem Mäume isch este größeren Schiffen siewei ber Schotten Öffnungen mit wasserbilden isch sieden sieder sieden der Schotten Öffnungen mit wasserbilden in beste den den den der der eine Schotten Öffnungen mit wasserbilden in bestehen Machinen der der Gescheldungsprein ihm in bem Annaheltung der der bestehen Machinen der der Gescheldungsprein ihm in bem Annaheltungsprein den bestehen Machinen weit Baltihaten im Gebrauch. Um beim Perannahen einer Rollfinnsgesche sichen den die Gescheldungsprein der Schittigen der

Bu ben vorstehend erörterten Berbandteilen des Schiffsrumpfes treten nun bei Dampfschifften bie Walchinen und Kessellschundamente, die Wellenlager und die Wellentunnel für Schraubenschiffse iowie die Radfästen mit den Radbastenbasten für Radschiffs hinz, welche dazu dienen, die Gewickie der Rasiation- und Kessellage gleichmößig, auf den Schiffs



496. ginterrabbampfer, Rach "Engineering".

rumpf zu übertragen und die Reaftionen der hin- und hergehenden Massen wer Maldine aufzunehmen. Bet den fladgehenden hinterraddampsen für Filässe werden zur Erhöhung des Längsverbandes, da die schweren Gewichte von Kesse und Malchine meist an den Enden wirken. besondere Sprengewerte auf dem Dec an beiden Poorbeiten ausgestellt (Ric. 698).


Bährend bie vorsiehend erdretene Bertandeite bei fichteren Gafiffenungleis burtiege aus Braigmetrial um Janur aus Biefend, Binfet um Kreiffiglien gedeum und der Allendere Gauerie Gangen vorsiehen, seigen die Etven des Griffes inivieren über gestellt der Garten Gangen der Garten Garten Geriffes inivieren der Garten G

Bei ben Zweischraubeniciffen bietet bie folibe Lagerung ber Bellenenben mit ben Schrauben in ben Schraubenboden besondere Schwierigteit, ba einesteils beim Berfaden

der Böck leicht Wellenbrüche entstehen können, anderenteils durch die Vibrationen der Schrauben die Befestigung der Schraubenböcke am Schiffsförper sich lockern kann. Der Zufammenbruch der Steuerbordmaschine des Schnelldampfers der Inman-Linie, "City of Paris" wird auf ein Bersacen und darauf folgenden Bruch der Welle zurückgeführt. Die Schraubenbode werden meist aus Stahlguß gefertigt. Der untere Urm wird mit dem entsprechend nach vorn verlängerten und mit horizontalen Rippen versehenen Kielstück des Hinterstevens verschraubt, während der obere Urm mittels Flansch oder durch Winkelstücke an der Außenhaut befestigt wird. Die Naben der Schraubenbocke erhalten eine mit Pocholzfütterung versehene metallene Buchse zur Lagerung der Schranbenwelle. Bei den neueren transatlantischen Dampfern werden die Schrauben mit ihren Wellen so nahe am Schiffsrumpf gelagert, daß die Außenhautbeplattung um das Wellenrohr und die Wellenböcke herumgeführt werden fann, so daß die ganze Welle innenbords zu liegen tommt. Die Kreisflächen der Schrauben=

flügel überschneiden sich dann, und der Schiffsrumpf erhält zu diesem Zwed eine entsprechende Offnung ähnlich dem Schraubenrahmen der Einschraubenschiffe, deren Umrahmung mit dem Sintersteven aus einem Stud besteht. Der Hintersteven sowie der Rahmen für das Ruber werden allgemein aus Stahlguß gefertigt wegen der komplizierten Form derselben und bei größeren Steven aus mehreren Teilen zusammengebaut. Man ift dabei zu ganz ge= waltigen Gewichten gestiegen. So wiegt z. B. der gußstählerne hintersteven nebst Schrauben= boden des Riesendampfers "Oceanic" 120 t, während das Ruder mit Ruderblatt ein Gewicht von 47 t aufweist.

Der Vorsteven bildet auf den Schiffen ber Sandelsmarine ein einfacheres Schmiedestüd, welches meist aus Flacheisen gebogen bezw. geschweißt und mit dem Balfenfiel ober der Mittelfielplatte durch Laschung verbunden wird. Für Ariegsschiffe, bei denen der Borsteven wegen des Rammsporns eine besondere Bedeutung besitzt und wegen der Sponung a Rudersteven, b hinters oder Schlaubensteven, a Bellens für den Panzergürtel eine unregelmäßige Form nabe, d Kielistet, o Ruderspindel oder Ders, f Ruders rahmen, g Ruderdien, b stußsapten, i Fingerlinge, erhalten muß, verwendet man als Material rahmen, 8 Raberdien, vorzugsweise Stahlfaconguß.




k Schraubenöffnung.

Die Bestimmung der Materialstärken der einzelnen Berbandteile der Handelsschiffe sowohl im Holzichiffbau als auch im Eisen- und Stahlschiffbau erfolgt im allgemeinen nach bestimmten Regeln und Tabellen, welche von den Schiffsklassisfations-Gesellschaften — Englischer Lloyd, Germanischer Lloyd und Bureau Beritas — nach praktischen Erfahrungen und theoretischen Untersuchungen aufgestellt sind. Die Abmessungen der Querverbande werden hiernach von der Breite und Tiefe des Schiffes bezw. dem Umfang des Hauptspants, diejenigen der Längsverbände jedoch von der so erhaltenen Quernummer mal Schiffelänge abgeleitet. Da jedoch die Zahl der Handelsschiffs-Typen insolge der verschiedenen Bermessungs- und Freibordbestimmungen eine fehr große ift, so sind die Borschriften diesen entsprechend modifiziert. Es handelt sich hierbei in der Hauptsache um die Anordnung, Söhenlage über Wasser und Waterialstärke der oberen Zecks und der Dedsaufbauten.

Man unterscheidet zunächst Schiffe mit glattem Ded, mit Quarterbeck und mit Poopdeck oder Kampagne, und diese Schiffstypen können in Berbindung mit einem Brückended und einer Bad die verschiedensten Formen annehmen. Haben die Glattdecichiffe ein bezw. zwei vollständige Tecks und eine Lage Raumbalken oder zwei bezw. drei vollständige

Decks, so nennt man sie Zweis bezw. Dreibeckschiffe. Wird das Oberdeck mit einem leichten Ausbau über die ganze Schiffslänge versehen, so entsteht das Hurricanes oder Awningdecksschiff sowie das Spardeckschiff. Das Quarterdeck verdankt seine Entstehung dem Umstande, daß durch die Wohnräume sowie den Wellentunnel der hintere Laderaum im Vershältnis zum vorderen zu klein wurde. Man fügte daher zur Unterbringung der Besatung mittschiffs ein Brückendeck und vorn eine Back hinzu, und so entstand für Dampfer mittlerer Größe ein sehr brauchbarer Typ mit Bezug auf die Ladesähigkeit des Schiffes. Mit Bezug auf die Verbandstärke zeigten diese Schiffe jedoch erhebliche Mängel, ebenso erwies sich die zwischen Back und Brückendeck besindliche Einsenkung bei Übernahme von Seen als sehr gefährlich. Wird das Hinterschiff um eine volle Deckhöhe höher gebaut, wie das Oberdeck, so nennt man diesen Ausbau Poop oder Kampagne.

Ist der Schiffsrumpf mit seinen bisher besprochenen Verbandteilen auf der Helling zusammengebaut und vernietet und sind alle auf Wasserdichtigkeit gearbeiteten Bauteile jorgfältig verstemmt, so kann das Schiff seinem Element übergeben werden, d. h. es



698. Hinterfleven des Schnelldampfere "Campania" mit Schraubenbochen. Rach "Beitschrift b. Ber. b. Ingen."

tann ber Ablauf vorbereitet werden. Während der Stapel= lauf der Holzschiffe bei dem verhältnismäßig geringen Bewicht des Schiffsförpers mit ziemlich primitiven Mitteln erfolgen konnte, hat sich bas Ablaufsgewicht für die stählernen Schiffe, im besonde= ren für die transatlantischen Schnelldampfer und Panzer= schiffe im Laufe der Beit derart gesteigert - die "Oceanic" besaß ein Ablaufsgewicht von 10 700 Tonnen — daß toft= spielige und wohldurchdachte Einrichtungen getroffen werben muffen, um bas Schiff ohne Beschädigungen und Unfall zu Waffer zu bringen.

Der Stapellauf größerer Schiffe erfolgt meift auf zwei

Ablaufsbahnen, welche parallel zum Riel bes Schiffes in einer Entfernung von 3-4 m von demielben auf der Belling verlegt werden. Auf diesen Bahnen, welche am Tage vor dem Ablauf mit Seife und Talg geschmiert werden, wird je ein aus starken Balken zusammengebauter Läufer gelagert, welcher ber Sohe nach aus zwei Teilen besteht. Die obere Hälfte wird am Morgen des Ablaufs durch Reile gleichmäßig derart unter dem Boden des Schiffes aufgetrieben, daß das Schiff sich von den Rielftapeln abhebt und allein auf den beiden Läufern zu ruhen fommt. Die Läufer find miteinander burch Taue, Retten oder Bandeisen stark verbunden und bilden zusammen den sogenannten Ablaufsichlitten, welcher durch Taue oder Stahltroffen derart mit dem Schiffsrumpf verbunden ift, daß er fich mit bemselben ins Baffer bewegen muß. Da nun nach dem Auffeilen des Schlittens die Gefahr besteht, daß das Schiff mit dem Schlitten frühzeitig ins Baffer gleitet, fo muffen bejondere Bortehrungen getroffen werden, um den Schlitten auf der geneigten Bahn festzuhalten und ihn im gegebenen Zeitpunft, d. h. nach Bollgiehung der Taufe, freizugeben. Früher verwendete man hierzu fogenannte Wippen, hölzerne Streben, welche die Läufer gegen den Boden der Helling abstütten und im gegebenen Moment weggeschlagen wurden. Neuerdings kuppelt man die Läufer an eine am Royf der Helling quer gelagerte Daumenwelle, welche durch Festhalten eines auf berfelben aufgekeilten Urmes gegen Drehung gesichert ift. Wird ber Urm frei ge=




699. Der Schnelldampfer "Oceanir" por bem Stapellauf.

And bem Stapellauf beginnt nun in ber Haufligde der Einbau ber Wasslinenum Kesstellands sowie ber Michaeldinen mit ben erröverlichen Dampstoptschungen, Kadeln u. f. w., die Aufstellung ber gesanten Wohn- umd Kammereinrichtungen, die Fertigsletung ber Bemaltung neht Zactlage umd bei friegsschiffen vos Anteringen bei Bangerung und die Aufstellung der Geschipt- umd Toperdoarmierung. Jum Anberderingen ber schweren Teile bediert man sich besinderen Kraie mit verächterlicher Ausschung, die teilweise aus Kat, teilweise als Schwimmtran auf einem Ponton errichtet find.

Anisige ber feten Sleigerung ber Teplacements der Schiffe erreichen die einzeftnen Muschlungsgegnänden, wie des Muche, die Antereinfunglung, beraring Munftigungrund Geweichte, das die Weierung derfelben mit Hundraft nur in Munachmeistliche durchfairbar ist, Wan indeh dahre bei der zur Bertügung flehenden Zumpftraft die Hundrackeit in ausgelösigter Weife wurch Moldinientford zu erfehen, ums die hat fich die Jahle bei Jilf wan die in en am Bord der Schiffe ebeutend gestiegert. Aun verenweite ist beraff und für keine Keilungen, um an getzt im Berfond auf parpen, umd man ist neuerdings

neben bem Dampfbetrieb auch auf eleftrifden und hybraulifchen Antrieb ter Silfe-

maichinen übergegangen.



700. Borhehrung, um ben Schlitten auf geneigter Sbene ju erhalten.

getriebe auf die Ruberspindel beam, die Binne ein. Das Konftruftionspringip ber Dampffteuerapparate besteht barin, baf bie Sanbhabung berfelben mittele Steuerrabes in berfelben Beife wie beim Steuern mittels Sanbfraft erfolgt. Die Steuerung bes Dampf. fteuerapparates ift bementiprecent ip eingerichtet, bag fie ber Daichine nur ip lange Dampf guführt, als bas Sanbrad gebreht wird, und bag bie Dafchine verichieben umläuft, je nachbem bas Sanbrab rechts ober linfs herumgebreht wird. Um bem Steuermann Aufichluft über bie jeweilige Ruberlage gu geben, ift mit bem Sanbrad ftete ein Ariometer verbunden. Mufferbem ift eine hemmporrichtung porhanden, welche die Dampfmaidine jum Stillftand bringt, fobalb bas Ruber bie Sartbordlage erreicht hat. Das Sandrad fieht meift auf ber Rommanbobrude ober in einem besonberen Steuerhaus auf berfelben, und bon bier geht jum Dampffteuerapparat eine befondere Bellenleitung gur Bethatigung bes Schiebers ber Dafchine. Bei febr großen Ubertragungsentfernungen wird es meift erforberlich, um bie Rraft jum Dreben bes Sanbrabes und ber mit bemfelben verbunbenen Bellenleitung gering zu erhalten, eine besondere Bwijchenmaschine einzuschalten, welche bom Sanbrad in Betrieb gejest wird und welche alebann bie Bellenleitung gur Bewegung bes Schiebers bes Dampifteuerapparate breht. Much hat fich bie Bethätigung bes Schiebers bes Dampiftenerapparates burch hybraulifche Rraftubertragung - Telemotor von Brown aut bemahrt. Bei fleineren Dampfern wird ber Steuerapparat an ber Rommanbofielle aufgestellt und Die Bewegung gur Ruderpinne burch Retten und Stangen übermittelt.


Auch zum Lichten der Anter, deren Gewicht ohne Kette bis zu 6000 bis 7000 kg sich fleigert, verwendet man allgemein Tampfmalchinen mit Schnedenradzetriebe, da der Kandbetrieb eine zu arose Mannschaft und zu viel Leit erforbert.



701. Pangerhrenger "Fürft Bismard" jum Stapellauf bereit.



702. Schwimmkran jum Ginsehen von Maschinen und Reffel ber Maschinenbau-fl. G. Yntkan in Bredom bei Birtlin.



708. Stenereinrichtung des Schnelldampfers "Kaiser Withelm der Grofe". Rach "Engineering".

Bei den Kriegsschiffen kommen dann noch zum Eins und Ausschen der Boote, im besonderen der schweren Dampsbeiboote, welche bis zu 16000 kg wiegen, die Bootsheißmaschinen hinzu, welche unter Benuhung eines Ladebaumes oder eines Drehskrans die Läufer der Bootstakel auswinden bezw. abwickeln. Für die Munitionsaufzüge und Gesschößförderwerke wird gleichfalls Maschinenkraft verwendet. Hierzu kommen die Luftkompressionspumpen zur Erzeugung von Pressluft zum Antrieb der Torpedoß sowie hydraulische Maschinen und Pumpen zum Drehen sowie zur Bedienung der schweren Geschüße.


Neben diesen für den seemännischen Betrieb und für militärische Zwecke erforderlichen Hilfe= maschinen sind Winden zum Übernehmen von La= dung bezw. Kohlen sowie zum Ascheißen in Ges brauch. Neuerdings erfolgt die Beseitigung der

Ascherengs etzigt die Sesettigung der Ascherengs den Heizendern ber beschiederen befonderen Wasserstrahl die Asche in besonderen Rohrleitungen über Bord befördern.

Die größte Zahl der Hilfsmaschinen tommen jedoch im Maschinenbetrieb, ferner für die Lenzvorrichtungen zur Sicherheit des Schiffes bei größeren Leckagen sos wie für gesundheitliche Zwecke, d. h. zur Lüstung, Beleuchtung und Heizung der Schiffsräume, für Kochs und Badezwecke, zur Erzeugung von Eis u. s. w. zur Verswechung. Da diese große Zahl von Dampsmaschinen eine zahlreiche und weitsverzweigte Rohrleitung für Dampszus und Ableitung erfordert — man ist neuerdings bestrebt, keinen Damps aussströmen und verloren gehen zu lassen,

sondern ihn wieder in den Avndensator zu leiten, um ihn nach dem Niederschlagen zu Waffer zum Speisen der Reffel wieder verwenden zu können welche einesteils burch Wärmeausstrahlung die Schiffsräume übermäßig erwärmt, anderen= teils namentlich auf Kriegs: schiffen bei Beschädigungen der Rohrleitung eine Dampfgefahr mit sich bringt, so ist man schon vielfach zum Antrieb der Hilfsmaschinen durch den elektrifchen Strom übergegangen. Die Berteilung des eleftrischen Stromes durch Kabel ist verhältnismäßig einfach und un-

-total Vis





704. Damufankerwinde.

708. Frantmindr.

Es wurde hier ju weit führen, auf die weiteren Einzelheiten ber hiffsmaschinen einzugehen. Um einen überbid über die Jahf und die Mannifgaltigfeit berfelben zu geben, mag eine Bujammenstellung aller hiffsmaschiene solgen, welche auf ben neueren Schnelbambren ber Rriegs und handelsmarine zur Anwendung tommen.

A. Silfsmaschinen gur Sicherung bes Betriebes ber eigentlichen Schiffsmaschinen.


- 1. Umfteuerungsmafchine, um bie Schiffsmafchine fcnell und ficher auf Borund Rudwartsgang einzuftellen.
- 2. Maichine jum Dreben ber Schiffsmaschine im Safen bei Revisionen unb Reparaturen einzelner Teile.
- 3. Maidine gum Bewegen bes Abiperrventils für große Maichinen.
- 3. Maichine zum Bewegen bes Absperrventils für große Maichinen.
 4. Bentrifugalfuhlmafferpumpen für bie Kondenfatoren.
- Luftpumpenmafchinen, falls bie Luftpumpen nicht von den hauptmafchinen angetrieben werden.
- 6. Dampfpumpen fowie Injeftoren gum Speifen ber Reffel,
- 7. Dampfpumpen (Lengpumpen) fowie Ejeftoren gum Lengen ber Bilge. 8. Ballaftpumpen gum Lengen ber Bafferballaftraume.
- 9. Bentilationsmafchinen fur bie Beigraume gur Erzeugung von Drudluft für forciertes Beigen.
- 10. Bentilationsmajchinen jum Luften ber Dafchinenraume.
- 11. Speifemaffererzeuger gur Berftellung von beftilliertem Baffer fur Reffelipeifung.
- 12. Alicheheißmaschinen bezw. Afcheejeftoren gur Befeitigung ber Aiche.



106. Sprifefalon bee Schneudampfere "Raifer Withelm der Große".



707. Gefeilschaftofalon bes Schnelldampfere "Raifer Wilhelm ber Grobe".



1X 87

- B. Silfsmafdinen für ben feemannifden Betrieb.
 - 1. Anterlichtmaschinen jum Antrieb ber Unterfpille.
 - 2. Dampffteuerapparate gur Bethatigung bes Rubers.
 - 3. Berholfpillmaidinen gum Mufminden von Berholtroffen im Safen. 4. Bootebeigmaichinen jum Gin- und Musjegen ichwerer Boote.
- C. Silfsmaschinen für militarifche 3wede.
 - 1. Turmbrehmaichinen sum Dreben ber ichmeren Bangerturme.

 - 2. Munitionsaufguge und Geichoniorbermerte jum Munitionstransport. 3. Daichinen jum Laben ber ichweren Beichupe.
 - 4. Luftfompreffionspumpen gur Erzeugung von Bregluft fur ben Torpebobetrieb.
 - 5. Maidinen jum Offnen und Schließen ber Bugtorpeborohrflappen,




712. Manufchafteranm rines Kriegefchiffe. Rad , The Engineer",

D. Silfsmafdinen für ben Schiffsbetrieb.

- 1. Dampfmaidinen jum Betrieb ber Dynamos gur Stromerzeugung fur elettriide Beleuchtung und eleftriide Praftubertragung.
- 2. Dampfwinden begw. eleftrifche ober bybraulifche Binben gum Ubernehmen pon Labung, Roblen u. f. m.
- 3. Dampffeuersprigen für Lofcharbeiten bei Branben an Borb. 4. Dampflengpumpen gum Bengen ber Schifferaume bei Savarien und Bedagen.
- E. Siffemaidinen für bugieinifde Smede. 1. Dampfpumpen gum Forbern pon Trintmaffer für bie Ruche und Rilter.
 - 2. Dampfpumpen jum Forbern von Baich. und Babemaffer Guftmaffer.
 - 3. Dampfpumpen gum Forbern von Geemaffer gum Baichen, Dedipulen und Cheuern.
 - 4. Deftillierapparate mit Erinfmaffer . Ronbenfatoren gur Erzeugung von Trinfmaffer.
 - 5. Dampftochapparate.

- 6. Beigvorrichtungen mittels Dampfes und eleftrifchen Stromes.
- 7. Raltluftmafchinen jur Erzeugung von Gis und talter Luft fur die Rublraume.
- 8. Bentilationsmaichinen jur Luftung ber Schiffsraume fowie für Erodenraume aum Absaugen ber feuchten Luft.

Refen biefer größen Jadi umd Mannigditigfeit ber hilfsmaßinen und Kuparate bieten nun bie neuern Schneibungire ber danbestamie in ihren tunftgerechten und wohnlichen Speifeiglen, Damenjalons, Raudzimmern u. j. w. in ben bequemen und pratific einergieftleten Schieffnumen were Pfoffgeirer, wie den gahreichen Wede den bei hofeit einrichtungen sonie den manniglachen Weitfuchsiedumen für die Küche, dem Raumern für den Godfrie und Speifertleis i. w. einer Julie ons Innfgewerbeilichen Archeiten und prachlichen Gürrichtungen, wie man fie selten in so gedrängter dorm und mit refinierten Weitfund nach gehalte vorfindet. Zoeher fleinfte Raum um gla nie dernhar beite Breifen ausgenutzt und verwertet werden, um einerfeits die Jahl der nuthringenden Mohntaum



718. Gepangerter Rommandoturm. Rad "The Engineer".

sonie die übrig bleibenden Münne für Zwissischendechrssisseiere und Ladung zur Schöhung der Rentabilität des Schiffes au freigere, anderfeits irden Naum möglichst practisis und wohnlich einzuricken. Und so millien ihn dem Bau der Schneidbampfer Imperiere. Klüntifer und Kunimann eng zusammensschlieben, um ein schwieden und Wegug auf den fäglichen Kossischeredung der Archästenanlage folwommissie, dere auch der in erfühliges und füreres Fadirzung zu schaffen, wochse zugelch einem bequemen umd gefunden Aufgrechtel ihreit und im sinde ihr, ür den Mieder einerntalle Kopitalkanlage zu bilden.

Bei den Nicegologifen teeten die übsgefilden und finanziellen Nachfiglein gang in ben Spittergund, war die Gofffetenwe werben alleit und dem Grundlege eingerfeldet, die Gefecksplätet des Schiffets auch Wegleichteit zu fielgern und die Naumfacht durch Schaffung von luftigen und siedensäßig tempereiten Näumen feler Zeit geltum den Nampfäsig zu erkalten. Neben den gegen Näumen, welche zumächt die gefante Walchinen- und Nechtaunge konspracht, neben den Munitionskammen und Spevolnsträumen, den Torzebeväumen zum Annieren der Unterwolfertorzeboroler, wird nur ieber verfügder Fläch in Dem unteren Schiffenumen zum Glauen von Roblen der fülligem Presemmetrial augenutt, um den Aktionsradius des Schiffes, d. h. die längste Strecke, welche das Schiff mit dem versügbaren Rohlenvorrat unter Dampf zurücklegen kann, möglichst groß zu gestalten. Denn ohne hinreichenden Rohlenvorrat ist der Gesechtswert eines Schiffes sehr beschränkt. Erst der dann freibleibende Teil des Schiffsraumes und der Deck kann zur Unterbringung der Besatung verwertet werden, und derselbe ist bei der hohen Besatungsestärke der neueren Kriegsschiffe sehr beschränkt. Die Mannschaften müssen durchweg in Hängematten dicht gedrängt schlasen, und nur für die Offiziere und Decksoffiziere sind Kammern vorgesehen. Zum Verstauen des Bedarfs an Kleidern und Stieseln u. s. w. stehen den Mannschaften verhältnismäßig kleine Spinde zur Versügung, während die Tische und Bänte — Bacen und Banten — zur Einnahme der Mahlzeiten bei Klarschiff verstaut werden müssen, um Platz zur Bedienung der Geschütze, Torpedorohre und sonstigen Kriegswaffen zu schaffen. Die Wohn- und Mannschaftsräume an Bord der Kriegsschiffe müssen daher besonders wirksam ausgenutt und mit ausreichender

Lüftung versehen werben.

Neben diesen Rudfichten treten dann im besonderen diejenigen in den Vordergrund, welche für den Fall eines Krieges für den Schut des Schiffsrumpfes und der Mannschaft gegen feindliche Geschosse und zur Sicherung des Schiffes gegen Feuers- und Wassersgefahr zu beachten find. Für den Rommandanten und die leitenden Berfonen bietet im Wefecht der Rommandoturm, von welchem aus durch die verschiedensten Befehlsübermittler das Schiff mit Bezug auf die Maschinen- und Rudermanöver, auf den Geschütz und Torpedoangriff geführt und geleitet wird, burch seinen starten Banger einen gesicherten Stand. In ben einzelnen Deds und bei ben leichten Geschützen, welche keinen Banzerschutz haben, sucht man die in den Sangematistasten verstauten Sangematten als Rugelfänger zu verwerten und im übrigen darauf Bedacht zu nehmen, die Splitterwirkung der Geschosse an Solzteilen möglichst zu verhindern. Da ferner das Holz leicht Feuer fängt, so ist man vielfach bestrebt, dasselbe auf den Schlachtschiffen ganz zu vermeiden und sich allein auf Stahl und unbrennbare und nicht splitternde Materialien zu beschränken. Das Aufbrennen ber spanischen Panzertreuzer in dem Gefecht bei Santiago kann als ein warnendes Beisviel betrachtet werden, wie gefährlich auch bei Stahlschiffen hölzerne Decksbeplankungen und hölzerne Verkleidungen in den Wohn- und Mannschaftsräumen werden können. Und so muß man auf ben Kriegsschiffen möglichst bas Material entbehren, welches zur Wohnlichteit des Schiffes wegen der guten Nolationsfähigkeit und der Gigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen, besonders gunftig beiträgt. Berudfichtigt man ferner, daß alle Mittel, welche zur Erhöhung der Gefechtsftarte, fei es zum Angriff, fei es zur Abwehr, nicht nur Raum, sondern zum großen Teil erhebliche Gewichte erfordern, welche von dem Schiffe getragen werden und welche daher innerhalb der Grenze des Deplacements bleiben muffen, fo erfennt man die Schwierigfeiten, welche die Konstruktion und ber Bau eines Kriegsschiffes erfordert und welche nach Möglichkeit überwunden werden muffen, um nach den neuesten Erfahrungen der Seefriegführung allen Anforderungen gerecht zu werden.

Schiffsmaldzinenbau.

Ginleitung.

Die Entwicklung der Schiffsmaschinen von der Einführung der Dampsichiffahrt bis zu den neuesten Errungenschaften des Schiffsmaschinenbaues zeigt in ihren einzelnen Stadien eine lange Kette von mannigsachen Konstruktionssystemen und Bauweisen, deren Endglieder eine Steigerung der Maschinenleistung von etwa 50 indizierten Pferdeskärken des ersten Seeschraubendampsers "Archimedes" bis zu 38 000 indizierten Pferdeskärken des für den Norddeutschen Lloyd bei der "Aktiengesellschaft Bulkan" im Bau besindlichen Schnelldampsers aufweisen. Die seit den ersten Ansängen der Dampsschiffahrt angestrebten Fortschritte und Verbesserungen erstrecken sich neben der Kraftsteigerung vornehmlich daraus, den Wirkungsgrad der Maschinenanlage und hierdurch die Ökonomie derselben zu verbesserungen, um das Gesamtgewicht sowie den Raumbedarf im Schiff nach Möglichkeit zu verringern, um das Dampsschiff als Ganzes mit Bezug auf Kohlenverbrauch und Lades

to be I Married to

fähigkeit leistungsfähig und gewinnbringend zu gestalten. Inwieweit diese Bestrebungen Erfolg gehabt haben, moge als Beispiel an einem Dampfer von 3500 t Deplacement und einer Maschinenanlage von 1000 indizierten Pferdestärken, welche bem Schiff eine Geschwindigkeit von etwa 10 Knoten verleiht, kurz erläutert werden. Die ersten Wattschen Niederdruckmaschinen mit Kofferkesseln erforderten ein Gewicht von 300 kg pro indizierte Pferdestärke, und der Kohlenverbrauch berfelben pro indizierte Pferdestärke betrug im Durchschnitt 2,8 kg, während die moderne dreifache, bezw. vierfache Expansionsmaschine mit Cylinderkessel von 12 bis 15 Atmosphären Dampspannung nur etwa 100 kg pro indizierte Pferdestärke an Gewicht beansprucht und hierbei nur einen Kohlenverbrauch von 0.65 kg pro indizierte Pferbestärte aufweift. Legt man nun für bas Schiff eine Dampf= strecke von 10 Tagen zu Grunde, so ergibt sich für die Niederdruckmaschine eine Kohlen= menge von $2.8 \times 1000 \times 24 \times 10 = 600$ t, während die vierfache Expansionsmaschine sich mit 0.65 imes 1000 imes 24 imes 10 = 156 t begnügt. Ferner beträgt das Maschinengewicht ber Nieberdruckmaschine $1000 \times 300 \text{ kg} = 300 \text{ t}$ gegenüber $1000 \times 100 \text{ kg} = 100 \text{ t}$ der vierfachen Expansionsmaschine. Rechnet man nun das Eigengewicht des Schiffes zu 40 Prozent bes Deplacements, so ergibt fich folgende Busammenstellung:

| | | | Schiff mit Rieber- brudmaschine | | Schiff mit vierfacher Expanfionsmafchine | | |
|---------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------|--|------|---|
| Schiffegewich | it | | | 1400 | t | 1400 | t |
| Majdinenge | | | | 300 | t | 100 | t |
| | auch für 10 2 | Tage | | 600 | | 156 | t |
| Es verbleibt | bemnach eit | Sum re Labefäh | | 2300 | t | 1656 | t |
| feit von | | | -0 | 1200 | t | 1844 | t |
| | | Sum | ma | 3500 | t | 3500 | t |

Das Schiff mit vierfacher Expansionsmaschine kann hiernach rund 50 Prozent mehr Ladung befördern und erzielt außerdem auf jeder Reise eine Kohlenersparnis von 444 t.


Der Gesamtwirkungsgrad der Schiffsmaschine d. h. das Verhältnis der nutbringens den Arbeit, welche der Treibapparat des Schiffes für die Fortbewegung desselben aussübt, zu der im Schiffskessel erzeugten Wärmemenge beträgt rund 0,0005, d. h. von der totalen Heizkraft des Vrennmaterials werden nur 3,6 Prozent für die Fortbewegung des Schiffes nutbringend angelegt. Der Gesamtwirkungsgrad ergibt sich aus den Arbeitssverlusten, welche entstehen 1) bei der Dampserzeugung — Wirkungsgrad des Kessels etwa 65 Prozent — 2) bei der Nutbarmachung des Dampses etwa 15 Prozent — 3) durch Reibungss und sonstige Verluste in den Maschinen — Wirkungsgrad der Maschinen etwa 75 Prozent, sowie 4) durch die Widerstände des Treibapparates —

Wirfungsgrad des Treibapparates etwa 50 Prozent.

Der größte Berluft entsteht bemnach durch die Ausnutzung des Dampfes. Er begründet sich einesteils dadurch, daß die Berdampfungswärme nur zum geringen Teil verwertet werden kann, anderenteils entsteht er aus den Berlusten durch Kondensation des Dampfes in der Dampfrohrleitung und in den Dampfcylindern, aus dem Nachdampfen in den Cylindern, sowie aus den direkten Dampsverlusten durch Undichtigkeit bes Dampftolbens, ber Schieber u. f. w. Um diese Dampfverlufte herabzuseten, war man bestrebt nach Einführung der Oberflächenkondensation und der hierdurch ermöglichten Steigerung der Dampsspannung, den Dampf in mehreren Cylindern nacheinander expan= dieren zu lassen und hierdurch das Temperaturgefälle in den Chlindern zu vermindern. Während dasselbe bei der Compoundmaschine — einer zweifachen Expansionsmaschine pro Cylinder etwa 45° C beträgt bei einer Anfangsspannung von etwa 6 Atmosphären, finkt das Temperaturgefälle bei den dreifachen Expansionsmaschinen mit einer Resselspannung von 10 Atmosphären Überdruck auf 38°C, bei den vierfachen Expansions= maschinen mit 15 Atmosphären Überdruck auf 32° C. Da die Menge des zu verbrennenden Brennmaterials bei Steigerung der Dampfspannungen praktisch fast gleich bleibt, der Dampfverbrauch in der Maschine pro indizierte Pferdestärke bei den mehrstufigen Maschinen sich jedoch erheblich verringert, so ergibt sich eine beachtenswerte Okonomie in der Ausnuhung des Dampfes durch Anwendung mehrstufiger Expansion.

Bur Vervollkommnung der Dampserzeugung, d. h. zur Steigerung der Wirkungssgrade des Kessels kamen folgende Hilsmittel in Aufnahme: 1) Anwendung künstlichen Zuges zur Steigerung der Verbrennung in den Feuerungen, 2) Vorwärmung der Versbrennungslust, 3) Vorwärmung des Speisewassers, 4) Verwendung von destilliertem Wasser zur Speisung der Kessel mit hohen Dampsspannungen, um Salzablagerungen im Kessel zu verhüten, wodurch die Wärmeabgabe von den Heizgasen nach dem Kesselwasser begünstigt wird. Man hat auf diese Weise den Wirkungsgrad einzelner Kessel bis auf 85 Prozent gesteigert, dagegen haben die Maschinen sowie der Triebapparat in ihrem Wirkungsgrad nur geringe Ausbesserungen ersahren.

Die Verminderung des Maschinengewichts pro indizierte Pferdestärke ist in der Hauptsache erreicht: 1) durch die Steigerung der Kolbengeschwindigkeit bezw. Vergrößerung der Umdrehungen der Kurbelwelle, 2) durch Einführung des künstlichen Zuges und Verwendung von Wasserrohrkesseln, sowie 3) durch Verwendung der besten Baumaterialien und Berabgehen auf den geringsten zuverlässigen Sicherheitskoeffizienten. Die Vergrößerung



der Umdrehungsanzahl gestattete, die Chlinderabmessungen zu verringern, während der Wirkungsgrad der Schraube, wie man anfänglich befürchtete, hierdurch nicht beeinträchtigt wurde. Die Kolbengeschwindigkeit wurde von 2 m bis auf 5 m pro Sekunde, in einzelnen Fällen — Torpedobootsmaschinen — sogar bis auf 7,5 m vergrößert, während die minutliche Umdrehungszahl der Maschinen für größere Maschinen sich auf 140, sür Torpedosahrzeuge sogar bis auf 400 steigerte. Die erhöhte Umdrehungszahl der Maschinen erforderte zwar eine Vergrößerung der Lagerslächen, doch wurde die Gleichmäßigkeit des Ganges und dementsprechend die Beanspruchung der Welle durch die Verwendung von Dreis und Vierchlindermaschinen eine günstigere.

Durch die Einführung des fünstlichen Zuges ergab sich eine lebhaftere Verbrennung auf dem Rost, so daß pro 1 am Rost im Verhältnis mehr indizierte Pferdestärken erzeugt werden konnten. Man konnte sich dementsprechend mit einer geringeren Gesamtrostssäche begnügen und auf diese Weise die Größe und das Gewicht der Kessel verringern. Die Pressung des Unterwindes wurde anfänglich bis auf 150 mm Wassersaule gesteigert, jedoch ging man bald bis auf 30 und 12 mm zurück, da die Kessel durch den höheren Winddruck mit Bezug auf ihre Haltbarkeit sehr beansprucht wurden und erhebliche Leckagen zeigten. Eine weit günstigere Wirkung mit Bezug auf Gewichtsersparnis erzielten die sogenannten Wasserrohrkessel, insolge Verkleinerung des Wasserraumes des Kessels sowie

burch die Reduktion der Materiassächen, da die Rohrburchmesser sehr gering sind und der Dampsbrud von innen wirkt. Auch sann bei den Wasserrohrkessen die Berdampsungskraft durch krociterung der Berbrennung ohne Schaben für den Kessel ackteier werden.

Aber diesen Fortschritt mit Bezug auf Ökonomie und Gewichtsersparnis sind noch einzelne Neuerungen hervorzuheben, welche sür die Sicherbeit des Betriebes von Wert sind. Infolge der Stiegerung der Dampsspannung der Kessel und veranlast durch die Thatsache, daß Kupfer bei höheren Temperaturen erheblich an Festigkeit einbust, werden

bie Dampfrobre mit Stabibrabt umwidelt und foggr gang aus ftahlernen Rohren gefertigt. Muferbem merben bei langen Robrleitungen befonbere Borfehrungen getroffen, um bei ben berichiebenen Temperaturen ber Musbehnung ber Robre Rech. nung gu tragen. Bei ben Rriege. fciffen tritt bie Sicherung ber Majdinen- und Reffelanlage noch mehr in ben Borbergrund, ba burch Ginichlagen von Beichpffen und Rrepieren pon Gra. naten leicht eine Dampfgefahr und eine Storung bes Betriebes eintreten fann. Man pronet baber bie gange Dafdinen- unb Reffelanlage nebit Robrleitungen moglichft unter Bangerichus an.




Die ersten Schiffsteffel hatten Kofferform, b. h. fie beftanben mit Ausnahme ber



716. Feuerrahrkeffel (Cylinderkeffel). Rad ,Engineering".

ehgerundeten üden aus sieden Wandbungen, welche in der Läng, Breite und höhle durch fluter Vernetungen und Sethologen verfeitet bureiten. Die Koffestellich Erigin zur bis fünf seuerungen, welche in die hinter Kanadfammer minden, von mo die Schlagsfe durch die Weber den Beuerungen angerochneten Sieder der Seuerungen von die Schlagsfe durch die Weber der Beuerungen angerochneten Sieder der Beuerungen keit kieder Kanadfammer und von der in den Schweiftlich gelangen. Sie landen nur für Rieder-Brundsalighen die ja der Attendighen absjehtet Dampispannung Sterenbung, Bei dem Steingen der Dampispannung sterenbung, die dem Sieder der Schweiftlich und der den findliche die die der Steine der St

getrent. Die Seiteumände sowie die Rücknund der Rauchtaumer werden mit dem Keffelmannte seyn, der Ködenade durch Erhöbsten verdumen, nachren die Techt dem zin werfücket und die Röcknund der Schieden der Auftrage der Auftrage der Verläufer von die Kallende und die Röcknund der Verläufe der




Speifemafferfammeltobr, b Dampffammler, o Rohrbandel, d Speifemafferregler, f Roft.

Sie Chlinder und Defomotivfeile merden bis au Keifelignanungen von 16 Ampipfern gebaut. Let die bebeene Zompipnanungen ergeben für angendbinder Sandhöftert, welche für Mantklöteche jüh bis auf 42 mm fleigerten. Man wandte fich doher einem Keifeligliem au, welches aus gertunge Chlindbindungen im bemenftprechen den Senafterung unnahlig machte, den sogenannten Wassierenhirten Turdweifer auf Keifell mir des Wassieren welchen von geringen Durdweifer auf Westenderung unnahlig machte, den sogenannten Wassierenhirten Durdweifer auf Verleichten der Verleichten der Verleichten der Verleichten der Verleicht, von wer en and dem Walleichen von geringen Wassieren für die Verleicht, den der eine Geschaften der Verleicht, der der verleichte der verleicht, den der verleichte der verleichet der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte de

Nachteile, mangelhafte Konservierung und Kontrolle seiner inneren Teile, sowie größerer Kohlenverbrauch infolge ungünstiger Ausnutzung der Wärme der Heizgase, lassen eine allgemeine Einführung der Wasserrohrkessel in der Handelsmarine noch nicht austommen.

Die Zahl der Kesselthpen ist eine sehr große, und daher mögen nur die gebräuchslichsten in ihren verbesserten Formen erörtert werden. Zu den ältesten Wasserrohrkesseln gehören die Bellevillekessel. Sie bestehen aus einer größeren Zahl — 8 bis 12 — übereinander angeordneter Rohrbündel aus stählernen Rohren, welche gegen die Horizontalebene etwas geneigt angeordnet sind, an den Enden durch besonders geformte Verbindungsstücke miteinander kommunizieren. Diese Rohrbündel oder Glieder des Kessels

ftehen unten mit dem Speisewafferfammelrohr in Berbindung und munden oben in den außerhalb der Reffelumhüllung liegenden Dampffammler, welcher durch zwei Fallrohre mit bem Speise= waffersammelrohr in Verbindung fteht. Der in den Bafferrohren fich bildende Dampf fteigt in ben einzelnen Gliedern bis in ben Dampffammler hinauf und wird in demfelben burch einen besonde= ren Dampftrodner entmäffert. Eine weitere Trodnung des Dampfes erfolgt burch ein in ber Dampfrohrleitung eingeschaltetes Droffelventil, in welchem die Resselspannung um 5 bis 7 Ut= mosphären herabgesett wird. Die Ruführung des Speisewassers wird felbstthatig reguliert. Neuer= dings werden die Bellevillekefiel gur Erzielung eines geringeren Kohlenverbrauchs mit einem Uberhitzer versehen, von gleicher Konstruftion wie der Dampferzeuger, aber mit Rohren von geringerem Durchmeffer. Bellevillekessel hat vorzugsweise in der englischen Kriegsmarine die weiteste Berbreitung gefunden.



a Wasserfammer, b Wassertobre, a Dampssammler, d Roft.

Der Dürrkessel besteht aus einer senkrecht stehenden geschweißten und mit Stehsbolzen verankerten Wassersammer, in deren Hinterwand die Wasserrohre eingesetzt sind. Die Rohre sind geneigt angeordnet, an den Enden geschlossen und in einer Chamottesteinwand derart gelagert, daß sie sich srei ausdehnen können. Sie erhalten dünnwandige Einhängerohre, welche an beiden Enden offen sind und vorn in einer vertikalen Trennungsswand der Wasserkammer gelagert sind. Das Speisewasser tritt in den oberhalb der Wasserkammer gelagerten Dampssammler ein, gelangt durch die vordere Hälfte der Wasserkammer in die Einhängerohre und durch diese in die Wasserrohre, wird hier verdampst und steigt als Damps in der hinteren Hälfte der Wasserkammer in den Dampssammler. Besondere Dampstrockner und Speisewasseregulatoren sind nicht ersorderlich.

Die Wasserrohrkessel mit gekrümmten Rohren sind am zahlreichsten vertreten; sie zeichnen sich durch hohe Elastizität und schnelles Anheizen, sowie geringe Wassermenge und starken Umlauf des Wassers aus und kochen dementsprechend weniger leicht über. Die Mängel bestehen in der Hauptsache in der schwierigen Zugänglichkeit und Reinigung bezw. Konservierung der Rohre. Die Kessel bestehen im allgemeinen aus ein oder zwei

to be tripled to


Unterkesseln und einem Oberkessel, welche durch die gekrümmten Wasserrohre sowie durch besondere Absallrohre verbunden sind. Am verbreitetsten ist der neuere Thornycrost= kessel mit einem Unterkessel, von welchem die Wasserrohre in den Dampfraum des Oberstessels geleitet werden. Die Verbrennungskammern sind zu beiden Seiten des Unterkessels angeordnet und nach außen durch je eine Rohrreihe von dicht an dicht liegenden Wasserrohren abgeschlossen, welche unten in ein U-förmig gebogenes Wasserkammerrohr eingedichtet sind und oben in den Dampfraum des Oberkessels münden. Zur Trennung des Dampses von dem mitgerissenen Wasser sind im Oberkessel vor den Mündungen der Wasserrohre Winkelbleche angeordnet. Für eine gleichmäßige Speisung sorgt ein selbstthätiger Speisewasserregter mit Schwimmer.

Neben den Hauptkesseln wird meist auf den Handelsdampfern ein kleiner Hilfskessel — Donkenkessel — aufgestellt, welcher im Hafen den Dampf für die Dampfwinden und

die elettrische Beleuchtung liesert, so daß die Haupttessel außer Bestrieb geseht werden können.

Der Bau der Schiffstessel er= folgt in besonderer Wertstatt, der sogenannten Reffelschmiede. 2113 Material für Schiffstessel verwendet man vorzugsweise Giemens=Martinftahl, und zwar ist für die feuerberührten Alachen des Reffels weicher Stahl, für die Kesselmäntel härteres Material, neuerdings auch Nidelftahl, gebrauchlich. Die Siederohre, fowie die Rohre der Wasserrohrkessel sind gezogenestählerne Rohre. Die Bearbeitung des Materials erfolat teilweise im rotwarmen, teilweise im falten Ruftande. Bum Erhigen ber Bleche bienen Glühöfen und Schmiedefeuer. Die Bearbeitung im rotwarmen Zustand erfolgt für die Börtelungen. Die ge= fchweißten und gewellten Flamm= rohre werden meist von den Büttenwerfen fertig geliefert.

to be talked to




718. Thornycroftkessel. a Unterlessel, b Obertessel, c Wasserrohre, d Wassersammerrohr, o Roft, f Fallrohre.

Bur Bearbeitung im kalten Zustand dienen schwere Blechwalzen, meist mit vertikal angeordneten Walzen zum Biegen des Reffelmantels, ferner Kantenhobelmaschinen, sowie eine große Anzahl von Bohrmaschinen, da für den Kesselbau alle Nietlöcher sauber passend gebohrt, werden muffen. Das Bohren ber Dietlocher erfolgt bei Uberlappungen meift nach dem Zusammenpassen der Bleche durch beide Blechdiden zugleich. Man verwendet daher vielfach transportable Bohrmaschinen mit beweglichen Wellen oder mit elektrischem Antrieb. Besondere Sorgfalt erfordert die Nietung der Kesselwände, und im besonderen für die diden Mantelbleche finden hydraulische Nietmaschinen Verwendung. Jedes Niet muß fauber gestemmt werden, und es ist, um ein Dichthalten der Ressel bei hohen Dampfjpannungen zu ermöglichen, besondere Sorgfalt darauf zu verwenden, daß beim Bohren der Mietlöcher kein Dl verwendet wird, da an fettigen Stellen sich kein Rost bilden kann und dementsprechend leicht sich Lectagen zeigen. Besondere Sorgfalt erfordert bei den Chlinder= und Lotomotivfesseln das Gingiehen und Gindrillen der Siederohre in den Rohr= wänden, sowie die Herstellung der Berankerungen der flachen Bande der Rauchkammer bezw. Feuerbüchse. Für den Bau der Wafferrohrkeffel find für die einzelnen Reffeltypen besondere Werkzeugmaschinen erforderlich zum Stauchen und Gewindeschneiden der Rohr= enden bei den Bellevillekeffeln, zum Biegen der Rohre bei den Thornycroftkeffeln.


Schiffsmaichine.

Die verschiebenen Systeme der Schiffsmaschinen gliedern sich nach der Art des von ihnen betriebenen Propellers in Schraubenschiffsmaschinen, Räderschiffsmaschinen und Reaktionsmaschinen, nach Art ihrer Aufstellung an Bord in horizontale oder liegende Maschinen, vertikale oder Hammermaschinen und schrägliegende Maschinen.

Die liegenden Maschinen fanden vorzugsweise in der Kriegsmarine als Schraubenschiffsmaschinen Verwendung, da es wünschenswert ist, die Maschinenanlage zum Schutz gegen feindliche Geschosse unterhalb der Wasserlinie anzuordnen. Sie werden als Erpanschen




719. Liegende Pampfmaschine. Rach "The Engineer". a Chlinder, b Kolben, c Kolbenstange, d Areuglopf, a Pleuelstange, f Welle, g Umsteuerung, h Kondenjator, i Lustpumpe.




720. Penne Doppelirunkmaschine.

sionsmaschinen mit Einspristondensator, neuerdings fast durchweg als Compoundmaschinen von zwei oder drei Cylindern mit Oberstächenkondensator konstruiert. Die direkt wirkens den liegenden Maschinen verlangen kurze Pleuelstangen und geringen Hub des Kolbens; sie sind in der Konstruktion einsach, übersichtlich und leicht zugänglich. Die Maschinen mit rückehrender Pleuelstange, durch Dupuh de Lome vorzugsweise in die französische Kriegsmarine eingeführt, lassen größere Pleuelstangenlänge und größeren Hub zu; die Anordnung wird jedoch wegen der zwei dis vier Kolbenstangen pro Cylinder, der uns günstig gelegenen Gleitbahnen kompliziert und unübersichtlich. In England hat daher die von Penn in Greenwich zuerst erbaute Trunkmaschine allgemeinere Anwendung

to be to the later of the



711. Preifache Expanftonomafchine für ein 3meifchranbenfchiff. Roch "Enginering".




122. Preifache Expanfionomafdine für friegofdiffe. Rad "Engineering".

to be to be to

gefunden; bei ihr greift die Pleuelstange direkt an den in der hohlen Kolbenstange, dem Trunk, gelagerten sogenannten Trunkzapsen an, so daß die Breitenausdehnung der Maschine fast um die Länge der Kolbenstange verkürzt wird. Wegen der ungünstigen Lage des Trunkzapsenlagers innerhalb des Chlinders und der leichten Gesahr des Warmslausens dieses Lagers eignen sich die Trunkmaschinen nur für niedrige Dampsspannungen, und daher ist die Anordnung der Compoundmaschine hierbei ausgeschlossen. Auch ist der Arbeitsverlust durch die Reibung der Trunks in den Packungen der Trunkstopsbüchsen sowie der Wärmeverlust an den Trunkslächen bedeutend.

Mit der Steigerung der Dampsspannung und Einführung der dreisachen Expansionsmaschine sowie der Anwendung von zwei und drei Schrauben zur Fortbewegung des Schiffes ist man auch bei den Kriegsschiffen allgemein auf die Hammermaschinen übergegangen wegen der geringen Breitenausdehnung, und so bildet dieselbe zur Zeit den




728. Haderschiffsmaschine. Rad "Beitschrift bes Bereins Deutscher Ingenteure".

verbreitetsten Typ der Schraubenschiffsmaschine. Sie gestattet eine bequeme Zugänglickeit und größere Übersichtlichkeit der einzelnen Teile; die einseitige Abnuhung des Kolbens, wie bei den horizontalen Maschinen, ist bei dem frei schwebenden Kolben ausgeschlossen, und der Raumbedarf im Schiff ist ein geringerer. Die Hammermaschinen werden in der Kriegsmarine fast durchweg als dreisache Expansionsmaschinen, in der Handelsmarine als dreisache bezw. als viersache Expansionsmaschinen ausgesührt und zeichnen sich wegen der drei Kurbelanordnungen durch leichte und schnelle Manövriersähigkeit sowie durch einen ruhigen Gang der Maschine aus.

Die verschiedenen Anordnungen der Hammermaschine bestehen in der Verschiedenheit der Bahl der Cylinder und in der Art ihrer Anordnung. Neben der Zweichlinderscompoundmaschine findet man bei größeren Maschinen Dreichlindermaschinen mit zwei Niederdruckglindern und einem Hochdruckglinder zwischen denselben. Bei den dreisachen Expansionsmaschinen wählt man die Reihenfolge der Cylinder meist wie solgt: Hochdruck, Miederdruck. Erhält man bei großen Maschinenleistungen Niederdruckglinder, welche 2,4 m im Durchmesser übersteigen, so psiegt man den Riederdruckglinder in zwei Cylinder zu teilen und stellt dieselben, um die Kippmomente der Maschine auszugleichen,


an die sichen der Massine und dem Mittelbruck und doschrichtende das Siehen. Bei der verfachen Irania frankt in der verfachen der verfachen Irania der verfachen Irania der verfachen Irania der inzigen der inzigenten Geschlichten als Tandenmoldsine, je spet Christianeter, wielsetigterer; man fann biefelben als Tandenmoldsine, je spet Christianeter, der der verfachen Aussichen ist perfectlen, frener Geschlichten in der verfachen Aussichen bestehen fabrechten der der verfachen Aussichen mit dem gedern fabrechte fabrechte der der verfachen fabrechte fabr

Die Raberichiffen ald in en glieben fich in ektillternde, ichräufignete und Balanctunschien. Die der einlichrende möglichern icht ib Bitweislange, um die Robenhauge greib diert an die Ausbeidache an. Die Children icht mit gestellt auch gegen der gestellt die Ausbeigen, burch werde die Auspeinschrümung und die Auspeinschung erfolgt. Wen führt die extiliterenden Medichen und die Genhammen erfolgt. Wen führt die extiliterenden Medichen und die Genhammen erfolgt. Wen führt die vergegeneite auf Medigeierhaupfere, die im enneighen Naum kontpronden, die Genhammen der die Vergegeneite Andemodiene gerbeilicht aus Genanden und fruschung der Ausbeiliche gestellt die Genangen und der gernanfessundigiert entwirtert. Die



724. Schrägliegende Compound-Haberfchiffemaldine. Rad "Engineering".

Die Cylinder der Schiffsmalschinen werden aus Guseifein pergeftellt und find in der Regel, um die Komyama derfelden durch den Koffen zu verfütten, mit Einlagealindern aus Stahl für den Hocken der Sochoruckyllinder und aus haterem Guseifen für den Wittels und Reberdungslinder verfehen. Sie werden mit der Calinderenandung derartig befestigt



725. Amerikanifche Balancier Baberfcriffe mafching. Rad "Engineering".

und abgelichtet, daß der dochtenun zwischen ihnen umd der Glindermandung als Aumpfmantet mit Zompf geftigt nerben fann. Bis der bargen lagerte man bei einzelner Glindere getremt auf dem Wolchimensänderen oder Gäufen und verfretzte fir nur durch Syglingenge mittenindere umd mit vom Gäuffelderen, damit fich die einzelnen Glinder bei dem mechfeinden Tampfremperaturen ielsständig auskehnen und zujammenzischen fonnten. Die Spickfendammern aber Receitere unwehen alsbann als getrimmte Tampfreieren Zwischendammern aber Receiteren wurden, abab mit getreimten Tampfreieren Twischendammern au einem Auren Gabann als getreimten Empfreieren Twischendammern au einem Auren Gabann als getreitenen Britischendammern auch einem Auren Gebann die getreitenen Britischendammern auch einem Aufrei der der Geschichtung mit der Greichen auch der einziglene Teile aufrimmt. Die Tampfolder merchen einwede aus Schalbispangis ober aus gefünstiedem Tabli gefertigt, die Breichlangen geichfalls aus geschwichten Caust, für Torochoobossansichten merchen in fegare, zur Gewichtschenmist, holt gemacht. Die Damp'rerteilung fichieber find beim hochbruch und Mittelburdchinder meilt Rollensfieder, beim Allerbertundsjulber flugdigieder. Die Aufurdnung ber Mittelburdchinder für Aufurdnung ber Damp'landle ist mit Bezug auf die Damp'gleichnindzelteil und Eröge ber schlieber beinheit fig antweber guidern ben einzeler Biglighten. Die Sage ber Gleiche beinheit fig antweber guidern bei der Berteile der Berteile bei Berteile Berte



798. Aurbeimelle bes Schnelldampfere "Raifer Wilhelm der Große".

Die Rurbelwelle ber Schraubenichiffsmaichine wird meift aus geschmiebetem Giemens-Martin-Stabl, fur grofere Maichinen aus Tiegelftabl gefertigt und wird fur fleinere Dafdinen aus einem Stud geichmiebet; bei großeren Dafdinen fest man biefelben aus grei begm, brei gleichen Teilen aufammen, und bie Bellen werben meift bobl bergeftellt, indem man biefelben nach bem Schmieben ausbohrt. Dan fpart bierburch an Gewicht und bat eine Rontrolle über bie Beichaffenbeit bes Rernes ber Belle. Die Rurbelmellen fur Rabbampfmafchinen bestehen meiftens aus zwei ober brei Teilen. Bei Alundampfern ift vielfach eine Entfuppelungsvorrichtung eingebaut, um bie Danovrierfabigfeit bes Schiffes ju erhoben, fo bag jebes Schaufelrab felbftanbig und unabhangig bon bem anberen pormarte ober rudmarte bewegt werben tann. Un bie Rurbelwelle ber Schraubenschiffsmaschine ichließt fich Die Drudlagerwelle an, welche mit Rammen verfeben ift, die im Drudlager laufen und ben Schub ber Schraube burch bie Schiffsmelle auf bas Schiff übertragen. Die Schiffsmelle befteht aus einzelnen Bellenenben. welche im Bellentunnel in entsprechenden Traglagern geführt find. Die hinterfte Ruppelung ift meift eine Duffentuppelung, um bas hinterfte Bellenenbe, Die fogenannte Schaftwelle, nach hinten burch bas fogenannte Stevenrohr berausziehen au tonnen. Die Schaftmelle ift im Stevenrohr gelagert und tragt am binteren Enbe, feft aufgefeilt, Die Schraube, Besondere Sorgfalt erfordert bei Zweischraubenschiffen der Schutz der Schiffswellen gegen Anfressungen im Seewasser. Man versieht sie zu diesem Zwed neuerdings mit einem

Ubergug von Sartgummi.

Der Kondensator wird seit Einführung ber hohen Dampfivannungen und ber Berwendung mehrfacher Expansionsmaschinen vorzugeweise als Oberflächenkondensator Auf Flugdampfern findet vereinzelt noch ber Ginfprigkondensator Ber-Der Oberflächenkondensator wurde 1834 von Samuel Sall erfunden, nachdem bereits im Jahre 1829 John Ericsson in Seraing eine Schiffsmaschine mit Oberflächenkondensation, sowie mit einem Hochdruckeffel mit Unterwindgeblase konstruiert hatte. Der Kondensator hat die Aufgabe, den Abdampf aus dem Niederdruckenlinder zu kondensieren und als Wasser niederzuschlagen. Die Kondensierung erfolgt durch Kühlung des Dampfes mittels Seewassers, welches burch die fogenannte Zirkulationspumpe berart durch den Kondensator getrieben wird, bag es von dem Dampf burch dunne, metallene Wandungen getrennt ift. Diese Wandungen bestehen aus etwa 1 mm diden messingenen Rohren von 20 mm außerem Durchmeffer, welche horizontal liegend an ben Enden in bronzenen Rohrplatten gelagert und in denselben stopfbüchsenartig gedichtet sind. Das Rühlwasser kommt von See durch das Bodenventil des Saugrohres der Airfulationspumpe, wird durch lettere burch die Rohre des Rondensators getrieben und gelangt burch ein zweites Bodenventil wieder nach außenbord. Der Dampf kondensiert fich um die Rohre und wird durch die Luftvumve in den Warmwasserraum — Luftvumvendruckraum - und von dort durch die Reffelspeisepumpe in den Reffel gedrückt. Die Form der Kondensatoren richtet sich nach ben Raum- und Gewichtsverhaltnissen. Bei den Sammermaschinen ber Sandelsmarine wird ber Rondensator mit ben Culinderständern zusammen aus Gußeisen gefertigt, während für Kriegsschiffe derfelbe meift in Balgenform aus Bronze bezw. Rupferblech hergestellt wird. Die Borteile ber Oberflächen= gegenüber der Ginspritfondensation bestehen in der Sauptsache darin, daß wegen Abschluß ber Luft ein größeres Bakuum erzielt wird, und daß das kondenfierte Baffer möglichft rein von Salzen ift, jo daß es ohne Schaben für den Reffel wieder verwendet werden tann. Infolge der Dampfverluste in der Maschine wird freilich nicht alles verdampfte Wasser wieder gewonnen, es muß baher zum Speisen ber Reffel Busatwasser genommen werben, welches neuerdings in besonderen Deftillierapparaten oder Berdampfern gewonnen wird, um jeglichen Niederschlag von Stoffen bezw. Salzen auf ben Reffelwandungen zu ver-Reben diesen Speisewasserzeugern sind Speisewasservorwärmer und Speisewasserreiniger - Apparate verschiedenster Konftruttion - für Schiffsmaschinen fast unentbehrlich geworden.

Die Luftpumpe, sowie die Speise-, Lenz- und Spülpumpen werden meist von der Hauptmaschine durch Balancierantrieb bewegt, während die Zirkulationspumpe stets als Kreiselpumpe mit eigener Antriebsmaschine versehen ist. Neuerdings läßt man die Luft-, Lenz- und Spülpumpen durch eine besondere Maschine antreiben, während die Speisepumpen als selbständige Dampspumpen nach dem System von Weir oder Blake

in den einzelnen Reffelraumen aufgestellt werden.

Bon besonderer Wichtigkeit für einen sicheren Maschinenbetrieb ist die Anordnung von ausgiebigen und zum Teil selbstthätigen Schmier und Rühlvorrichtungen, um ein Warmlaufen der vielen Zapfen und Lager zu verhüten.

Propeller.

Die zur Zeit für Dampsichisse gebräuchlichen Propulsionsmethoden zur Fortbewegung des Schisses beschränken sich in der Hauptsache auf Schauselräder und Schrauben. Die Wirksamkeit dieser Treibapparate besteht in der Hauptsache darin, daß beim Vorwärtszgang des Schisses der von dem Propeller nach hinten geworfenen Wassermasse eine gegensüber der Schisses iber beschwindigkeit beschleunigte Bewegung erteilt wird, und dementsprechend bildet die hierdurch entstehende Rückwirkung nach vorn, Reaktion, die Triebkraft des Schisses.


Das Schaufelrad, welches anfänglich der verbreiteiste Propeller auch für Ozeanbampfer war, wird jest fast ausschließlich nur für flachgehende Flußdampfer und auf

and the late of the

IX 89

See für Postdampser auf turze Strecken verwendet, da die Räder an Wirksamkeit verlieren, wenn sie in bewegter See verschieden eintauchen und bei längeren Reisen die Eintauchung der Schauseln nach Verbrauch der Kohlen geringer wird. Man unterscheidet Räder mit sesten und solche mit beweglichen Schauseln. Erstere verwendet man vorzugsweise sür Schlepper. Ihr Nupessett ist wegen der flachen Ein- und Austauchung der Schauseln und der hierdurch auftretenden Erschütterungen gering. Für Passagierdampser bevorzugt man daher Räder mit beweglichen Schauseln, welche an den Radarmen drehbar gelagert sind und durch Lentstangen, welche an einer zur Radwelle erzentrisch gelagerten Scheibe besestigt sind, derart gestellt werden, daß sie während des Durchziehens durch das Wasser eine steilere Lage annehmen. Je nach der Richtung der Schauseln beim Wasserin= und -austritt entstanden die Räder von Buchanan, Oldham und Morgan.

Die Schiffsschraube ist zur Zeit der wirksamste Propeller zum Treiben der Schiffe, da der von derselben nach hinten geworfene Wasserstrom den größten Quersschnitt besitzt und die Umdrehungsgeschwindigkeit der Schraube leicht gesteigert werden kann. Während die Umdrehungszahl der Schauselräder nicht über 50 gesteigert werden



727. Schranbenpropeller. a Geitenansicht, b Dinteransicht.

fann, find Umdrehungen der Schraube von 100 bis 300 nicht selten. Die Schiffs: schraube ift gewissermaßen eine Druchichraube, welche durch den Druck, den die hintere ober Drudfläche gegen das umgebende Baffer ausübt, das Schiff nach vorn treibt. fänglich bestand bie Schraube aus einem Blatt, welches die Länge eines Schraubenganges von großer Steigung hatte. jedoch der Raum im Hinterschiff zur Unterbringung der Schraube beschränft ift, so mußte man, um die nötige Drudfläche gu erhalten, ben Schraubengang mehrgängig machen, um sich mit einem Bruchteil des Ganges begnügen zu können. Es entstanden fo die zwei= und mehrflügeligen Schrauben. Man ging mit ber Bahl ber Flügel bis gu sechs, boch ift man zur Zeit bei brei und vier Flügeln geblieben, da mehrflügelige

Schrauben größere Reibungs- und Berdrängungsarbeit beanspruchen. Die Wirksamkeit der Schraube ist von den verschiedensten Umständen, der Schisssorm, der Maschinen- leistung und der Schraubensorm abhängig, und daher lassen sich bestimmte Regeln zur Bestimmung der Schraubenelemente nicht feststellen. Die Zahl der Schraubensormen ist eine sehr große, doch haben sich nur wenige in der Praxis eingebürgert. Sie unterscheiden sich in der Hauptsache nach der Gestalt der Erzeugungslinie, d. h. derzeuigen Seite der Querschnittssigur des Schraubenganges, welche die Drucksäche erzeugt. Die gebräuchlichsten Schraubensormen zeigen die gewöhnliche Schraube, die Grissischlichstraube, die Thornycrostschraube und die Hirschschaube.

Die Schrauben werden aus Gußeisen, Bronze ober geschmiedetem Stahl gesertigt. Die kleinen Schrauben werden aus einem Stück gegossen, die größeren bestehen aus der Schraubennabe, auf welcher die einzelnen Schraubenssigel mittels Schrauben und Keile besestigt werden. Für Kreuzer der Kriegsmarine, welche längere Strecken unter Segel zurücklegen sollen, psiegt man eine zweislügelige Schraube in einem Heberahmen zu lagern, um sie beim Segeln in den Schraubenbrunnen zu heben und so dem störenden Einsluß des Wassers zu entziehen. Man verwendet auch in diesem Falle die Bevisschraube, deren Schraubenslügel mittels einer in der hohlen Schaftwelle gelagerten Stange derart gedreht werden können, daß die beiden Schraubenslügel sast parallel zur Längsschisssebene stehen und dementsprechend einen geringen Wasserwidersstand verursachen.

Da fowohl bie Schrunde als auch das Schaufeted bei ber Benegumg bie Saffereitigen nach binnen verficien, Dimmen fein fich in gleichem Mogie berichreiten, als wem die Schrunde in einer feben Mutter, oder das Schaufetrad auf einer feben Bahn arbeitet. Bei jeder Wolchienemuberlung fallt beher de Schiffweg leiner aus als ber Beg, wolcher der Schrundenfteigung bezu. bem Nadumlung entprick. Der je entlichende Sterligt am Fortfarteite des Schriffs beft Nadlard dere eilte, Biebe 3, Biebe 3, Bei eine Gefraube von 6 m Stetzung um beiner Umbrehungsgahl pro Minute von 80 einem Schiff eine Schliminaftet


von 12 Knoten verleihen, so ware der theoretische Weg der Schraube in Metern pro Stunde gleich 5.80.60 = 24000 m.

Der wirftlige Begg ift jebody, ba ein Knoten – 1852 m ift, gleich 12. 1852 – 1852 m ift, gleich 12. 1852 – 22224 m. Es ergib fich bemnach ein Bertult bon 24000 – 22224 – 1776 m. Diejer Bertult, in Brogenten bes fisoretiichen Beggs berechnet, ergibt ben Eilp in Brogenten, b. 5. Eilp – 1776.

× 100 = 7,4 Prozent.

Der Slip ber Schraube

in Brogenten foll bei aut proportionierten Corauben und normaler Schiffsform für große Schrauben 15%, für fleine Schrauben 10% nicht überfteigen. Bei Rweifchraubenichiffen fleigert fich ber Glip bis au 20 und 25 %. Unter 5% Glip beutet im allgemeinen auf ungunftige Schraubenformen ober auf ein febr völliges Sintericiff. In vereingelten Sallen ift fogar ber Glip unterhalb Rull geblieben, b. b. er ift negativ ausgefallen. Dieje anscheinenb parabore Ericheinung läßt fich baburch erflaren, bag bas



28. 3mriftugelige Schranbe. Rach "The Bagineer".

Schiff bei febr völligen hinterfahifsformen einen Bafferioga, b. b. ein tebhafred Rachfriemen bes Bafferie ergangt, i obs bie Schraube, nenn fie einen politien Elly auneifen [all, dem zurüdgenvorfenen Bafferetlichen eine Gefchmindigteit erteiten muß, wedige geber ihr als die Geffigsechnindigteit plus Bafferfong. Ein nagativer Elly in daher immer ein Zeichen einer iehr ungänftigen Schlifferion. Bei Schauferlebern ihr der Sijn im Kregensten geber um der beträgt bereite bei Röbern mit felten Schaufeit 15 bis 30%, dei jolden mit benoglichen Schaufein 12 bis 20%, Ein negativer Silp is bis Röbern intends bevodgett worden. Schiffbau.

Marine - Artillerie.

Die Vernerdung von Gefähren an Bord der Kriegsfelft erfalt ist in den Arlang des 14. Jahrhunderts gruid. Won errendret glatt (der Gefährender, bedie fellweite aus Brongs, etilmelje aus Guskelen gefertigt waren und welche Eleitrlugelin oder gufelleren Statignellig getalt fich des Betriechen, das alleiter der Hoger größ, zu mößlen, um möglicht ichwere Rugeln isflendern zu fönnen, umd unm freigerte der Verführen der gube der Statikern über und jucht die hande der der Gefähren und den der Reichten der und der Gefähren der und der Gefähren der und der Gefähren der und der Gefähren der der Gefähren und der Gefähren der der Gefähren der der Gefähren und den der der Gefähren und 20-Finderen und 20-Finderen der Gefähren und 20-Finderen und 20-Finderen der Gefähren gere Gefähren und 20-Finderen und 20-Finderen der Gefähren und 20-Finderen und 20-Finderen der Gefähren gefähren und 20-Finderen und gefähren und der Gefähren gefähren und der Gefähren und der Gefähren gefähren und 20-Finderen und gefähren und der Gefähren und der Gefähren gefähren und der Gefähren und der Gefähren und der Gefähren gefähren und der Gefähren und der Gefähren und der Gefähren gefähren und der Gefähren gefähren und der Gefähren gefähren und der Gefähren gefähr



729. Batterie eines alteren Briegofchiffes.

Breitfeite Mufftellung. Die Robre maren auf bölzernen Lafetten pber Raperten gelagert. melde aus swei ftarten eichenen Bohlen bestanben, bie born und hinten burch entiprechenbe Querbolger verbunden waren. Die Lafette murbe auf holgernen, niebrigen Blodrabern bewegt. Das Robr lagerte mit feinen

naben. Diefe große Anzahl von Geschützen fand auf ben Linienichiffen auf ben eingelnen Deds in ber

Schildspefen ist entiprechemen Mustehlungen ber Leifetzemünde. Die Hohenrichung ber Gediger erfolge mittel hambleger, mit teck eine Bedieper, bas fieles mit die Interprete mittel hambleger, mit tecken aus Bedeeping bie Reiher, bas fieles mit die hierzeite des gestellt bei erfolgen den der ben von bei geringen Richtleite unterfelieben mit die Bentangs won Seientaligen wurde bie geringe Seiternfeigung bes Gedigließe, b. b. bas Schwenzeit ber Leifeite ber über die Kaldalier ber Abeite bei geringe Seiternfeigung ber Gedigließe, b. b. bas Schwenzeit ber Leifeite Durch bis Artibung, nedfend die Madlafeite und ber Schwenzeit ber Schwenzeit der Bestehe Aberahm der Beiter trat bas Broothun bing, nedfend die Madlafeite und ber Schwenzeit der ber die Bestehe der Beiter der Bestehe der Beiter
Die Bedeung diese primitiven Lastetten, niecke für die damnligen glatten Wohre unt geringer Voodung und mangelobiere Edigingsmaligheit und vieriere Ensfernungen gerügten, erforderte jedoch eine gahleriche Bedeinungsmannsschaft, niecke sich 3.5-Kinz die 23-Kinden und 14 Mann pro Gefchigb beilet, Zo in der Regel in jedem Zeck auf ieder Gediffsseiten mitwelfenss 15 Geschäp kangestellt novern, jo ergaß sich sie eine Boedseite eine Bedeinungsmannsschaft und 210 Mann für jedes Zeck. Mußeine die Geschäpen der Geschäpen de

auf beiden Bordseiten besetzt werden, so standen pro Geschütz nur 7 Mann zur Verfügung. Die einzelnen Geschützdecks waren hiernach mit Mannschaften übersüllt, und es ist daher nicht überraschend, wenn mit einer Lage der Breitseitgeschütze, wie in der Schlacht bei Trafalgar auf dem spanischen Dreidecker "Santa Ana" 400 Mann außer Gesecht gesetzt wurden. Diese verheerende Wirkung der Vollkugeln einer Breitseite beschränkte sich jedoch in der Hauptsache darauf, eine große Bahl Mannschaften kampfunfähig zu machen und die seindlichen Geschütze außer Gesecht zu setzen; auch wurden durch die Vollkugeln die über Wasser liegenden Teile des Schiffsrumpses durchschlagen und teilweise die Masten und Teile der Takelage zu Fall gebracht. Eine Gesahr für das Schiff und seine Schwimm=

fähigfeit entstand jedoch felten. Erft die Erfindung der Bombenkanone durch ben frangofischen Oberft Bairhans im Jahre 1822, welche eiferne Sohlfugeln von 20 bis 25 cm Durchmeffer schoß, die in ihrem Sohlraum etwas über 1 kg Bulver enthielten, wurde ben hölzernen Linienichiffen verhängnisvoll. Diefe Bomben ober Granaten riffen, wenn fie den Schiffsrumpf in ber Nähe der Wasserlinie trafen und dann frepierten, gewaltige unregelmäßige Löcher in die Schiffswand, welche fich nur felten verstopfen ließen und bemnach ein Sinken bes Schiffes zur Folge hatten. Auch verursachten die frepierten Granaten einen Brand im Inneren bes Schiffes, welcher meist verhängnisvolle Folgen hatte. Diese Wirkung ber Bomben oder Granaten zeigte sich zuerst im Jahre 1849 in dem Gefecht von Edernforde, in welchem durch fechs naffauische Geschütze ein banisches Linienschiff und eine danische Fregatte tampfunfähig gemacht wurden. Doch erst bie Bernichtung ber türkischen Flotte bei Sinope im Jahre 1853 durch die ruffischen Granaten, welchen die Türken nur gewöhnliche Rugeln entgegenzuseten hatten, sowie die bedeutenden Schäden, welche die verbündete englisch=französische Flotte im Krimfriege durch die Granaten der russischen Strandbatterien zu erleiden hatte, veranlaßte die Berbundeten zum Bau gepanzerter, schwimmender Batterien, von denen die frangösischen noch bei der Beschießung von Kinburn im Ottober 1855 mit Erfolg in Thätigkeit traten. Die Boll- und Sohlgeschoffe, welche bie Ruffen auf diese Batterien abfeuerten, zerschellten an den 110 mm ftarken eisernen Schiffsmanden und blieben wirlungslos. Diese Erfolge ber gepanzerten Batterien führten dann in Frankreich 1858 und bald darauf in England 1861 zum Bau von seefähigen Bangerichiffen, und nun entwickelte fich zwischen Schiffsgeschutz und Banger ein heftiger Rampf, welcher in Zufunft die Grundlage bilben follte für die weitere Entwickelung ber


Um die Durchschlagstraft der Geschütze zur Durchdringung des Panzers zu erhöhen, ging man alsbald zum Bau von gezogenen Rohren über, welche Langgeschosse seuerten, die sich zur Bekämpfung des Panzers besser eigneten. Der von den Amerikanern ansänglich versolgte Grundsat, den Panzer durch das Austressen möglichst schwerer Rundzeschosse, die aus glatten gußeisernen Rohren unter Anwendung großer Ladungen großerkringen Pulvers geseuert wurden, zu erschüttern und dementsprechend zu Bruch zu bringen, fand keine Nachahmung und wurde auch später von den Amerikanern aufgegeben. Es wurden zu diesem Zweck von Kodman Geschütze bis zu 50 cm Kaliber und 57 t Rohrzewicht gegossen, welche bei 50 kg Ladung ein Geschöß von 500 kg feuerten.

Schiffsartillerie.

Die Franzosen begannen zuerst mit dem Bau gezogener Geschützrohre, indem sie die alten gußeisernen Rohre mit Zügen versahen, durch schmiedeeiserne Ringe verstärkten und den in Amerika erprobten Schraubenverschluß annahmen. Später wurden die alten gußeisernen Rohre innen durch ein stählernes Seelenrohr, sowie außen durch stählerne Beringungen verstärkt, da das Gußeisen sich für die Züge zu weich zeigte und man Bedacht nehmen mußte, das gußeiserne Rohr von dem plöglich auftretenden Gasdruck zu entlasten. Auch zeigten die gußeisernen Rohre meist von den Schildzapsen nach hinten Risse.

Die Engländer setzten diesen Rohren das Lancaster=Geschütz mit glatter, aber spiralförmig gewundener Bohrung von elliptischem Querschnitt entgegen, und bald folgte Armstrong mit seinem gezogenen Hinterladegeschütz mit Bleimantelgeschossen. Dasselbe bestand aus einem gußstählernen Kernrohr — A-Rohr — welches hinten durch ein massiv geschmiedetes Hinterstück, vorn durch das B-Rohr und in der Mitte sowie um das Hinter-

stück durch schmiedeeiserne Coils, alle Teile warm aufgezogen, verstärkt wurde. Die Coils wurden aus schmiedeeisernen Barren von trapezförmigem Querschnitt erzeugt, welche mit der schmalen Seite in warmem Zustande über einen Dorn spiralförmig aufsgewickelt und dann zu einem Hohlcylinder zusammengeschweißt wurden. Die Faser der Barren war dementsprechend zur Aufnahme des inneren Drucks in tangentialer Richtung gelagert. Um die Herstellungskosten zu vermindern, wurden dann die Rohre nach Frasers Borschlag hergestellt, das Hinterstück auch nach dem Coils Prinzip, jedoch entsprechend der größeren Stärke aus zweis bezw. dreisach übereinander gerollten Coils und die Asköhre entweder nur durch das Hinterstück und das Bskohr oder noch durch einen stärkeren Coil verstärkt.



780. Geschührohre. Rach "Engineering". a 34 cm Canet, b Boolwich, c 34 cm de Bange, d Armstrong, e 40 cm Arupp, f 34 cm franz. Schiffstanone 1881.

In Preußen ging Friedrich Arupp mit dem Bau von gezogenen Hinterladern aus Tiegelstahl vor. Sie bestanden aus stählernen Kernrohren mit stählernen Ringen und seuerten Geschosse mit Pressionssührung. Als Verschluß diente anfänglich der Kolbenverschluß. Die Kruppschen Geschüße erreichten im besonderen infolge des vorzüglichen Tiegelstahls sehr bald eine solche Überlegenheit gegenüber den Fabrikaten anderer Nationen, daß Krupp eine Zeitlang ohne Nebenbuhler dastand. Die Engländer sowohl als die Franzosen kauften in den 60er Jahren einige Rohre zu Versuchen an, und diese wurden den schärssten Prüfungen unterworsen, ohne daß das Material Schäden und Risse zeigte. Whitworth in England steigerte dann den Wettbewerb zur Herstellung dauerhafter und solider Geschüßrohre mit Stahlrohren aus slüssigem komprimierten Stahl. Auch trat schon im Jahre 1860 Longridge mit seinen Versuchen mit Rohren hervor, welche durch eine Drahtumwicklung verstärft waren und welche erst in dem letzten Jahrzehnt zum Bau der modernen englischen Schnellsenergeschüße geführt haben.

In Franfreich, welches am langften an bem Bugeisen als Geschütmaterial festhielt. begann man erft im Jahre 1874 mit dem Bau stählerner Rohre aus Siemens-Martin-Stahl. Die erste Stahlkanone, welche aus frangosischem Stahl — St. Chamond gefertigt war, war die "Marie Jeanne" von 24 cm Bohrung, welche mahrend der Be-

lagerung von Paris im Fort Mont Balfrien von fo großer Bedeutung wurde.

Die Unsicherheit des ersten Armstrongschen Sinterladeverschlusses veranlaßte sehr bald die Englander, zu den Borberladegeschützen zurudzukehren, trot ber Borguge bes Hinterladesustems mit Bezug auf Treffsicherheit und schnelle Geschütbedienung. Erst die stete Runahme ber Rohrlängen zur Erhöhung der Anfangsgeschwindigkeit der Geschosse, burch welche bas Borberladesustem an Bord ber Schiffe schließlich unmöglich wurde, brachte die Engländer im Jahre 1880 wieder auf die hinterlader gurud. sehen wir, daß Krupp mit seiner Geschütztonstruktion von Anfang an bahnbrechend voraina, nicht nur mit Bezug auf bas Geschützmaterial, sondern auch wegen seines beharrlichen Festhaltens am hinterladesnstem. Nachdem der Stahl allgemein als Geschützmaterial sich eingebürgert hatte, bilbet in der Sauptsache die Konstruktion des Berichlusses das wesentliche Unterscheidungsmerkmal in den Geschützinstemen der Kriegs= marinen.

Neben ber Einführung der gezogenen Geschütze kennzeichnet sich nun der Rampf zwischen Geschütz und Panzer anfänglich barin, daß man alsbald bestrebt war, bas Raliber des Geschütes und hiermit das Gewicht des Geschosses zu vergrößern, um die Aufschlagsfraft bes Geschosses, b. h. die Energie ober die lebendige Kraft besselben zu steigern, da die schon mehrfach beringten Rohrwandungen eine Erhöhung des Gasdrucks nicht mehr zuließen. Auch wurde für die Panzergeschoffe ein härteres Material — Stahl und fogenannter hartguß - fowie Granaten eingeführt, beren Sprengladung ohne Bünder durch den gewaltigen Stoß, welchen das Geschoß beim Auftreffen auf die Pangerung erleibet, und die hierdurch auftretende Erwärmung entzündet murbe. Es entstanden auf diese Weise im besonderen in England und Italien die gewaltigen Riesengeschütze von 100 bis 120 t Rohrgewicht, welche Geschoffe bis zu 1000 kg Gewicht feuerten, beren Bedienung nicht allein umftändlich und langfam war, fondern welche auch icon nach wenigen icharfen Schuffen berartige Verbiegungen im langen Felbe zeigten, daß ein weiteres Schießen mit diefen Geschützen eingestellt werden mußte. Die Frangofen begnügten sich mit Rohren von 34 em Raliber, mahrend man in Deutschland ichon im Jahre 1875 ber Unsicht war, daß mit Bezug auf die Geschütbedienung und die Dauerhaftigkeit bes Rohres ein Sinausgehen über bas Kaliber von 28 cm nicht wünschenswert fei.

Doch erft durch die Einführung bes langsam verbrennenden grobkörnigen und des prismatischen Bulvers fand man ein wichtiges Mittel, die Anfangsgeschwindigkeit der Geschosse ohne Erhöhung des Gasbrucks zu steigern, indem man die Rohre verlängerte und ben Gasdrud auf bas Geschoß bis zum Berlaffen der Rohrmundung ausnutte. Es brachte bas langfam brennende Bulver ben weiteren Borteil mit fich, daß bas Geschoß mit einem Teil der entwidelten Bulvergase verhältnismäßig weich in die Buge des Rohres eingepreßt wurde und durch die weitere Berbrennung des Pulvers eine immer beschleunigtere Geschwindigkeit erhielt. Auch konnte auf diese Weise der Drall nach der Mündung zu progressiv verstärkt werden, so daß bem Geschoß mit zunehmender Geschwindigkeit gleichzeitig eine schnellere Drehung um seine Achse erteilt murbe, mas eine erhöhte Treffsicherheit zur Folge hatte. Der Erfolg dieses Grundsapes zeigt sich z. B. darin, daß das 160 kg schwere Geschoß eines 40 Kaliber langen 24 cm-Geschütes, Länge des Rohres 9,6 m. eine größere Durchschlagsfraft besitht, als ein 525 kg schweres Geschoß

eines 25 Raliber langen 35,5 cm-Geschütes, Lange bes Rohres 8,88 m.

Man stieg so allmählich von 15 bis 20 Kaliber langen Rohren auf 35 bis 45 Kaliberlänge. Doch auch mit der Verlängerung der Geschützrohre ift eine Grenze vorhanden, da einesteils die langen Rohre leichter durchbiegen, anderenteils die Buge durch die längere Wirkung der Bulvergase mehr leiden und leichter Anfressungen erhalten. Man ist daher im allgemeinen über 40 Kaliber lange Rohre nicht hinausgegangen.


712 Schiffbau.

Mit Bezug auf die Rohrlänge der Geschütze und die hierdurch bedingte Flugdahn des Geschosses unterscheidet man Kanonen, Haubigen und Mörser. Die Kanonen haben eine Rohrlänge von 15 bis 45 Kaliber und wirken gegen ungedeckte aufrecht stehende Ziele; sie besitzen eine flache, gestreckte Flugdahn, starke Ladung und große Geschoßsgeschwindigkeit und bilden sast ausnahmslos die Armierung der Kriegsschisse gegen gepanzerte sowie ungepanzerte Ziele. Die Mörser, bestehend aus 6 bis 8 Kaliber langen Rohren, mit steiler Flugdahn, großer Elevation und kleiner Ladung, dienen für horizontale meist hinter Deckungen besindliche Ziele, sie haben auf Schissen nur vereinzelt Verwendung gesunden. Die Haubigen, welche mit Bezug auf die Kaliberlänge zwischen Kanone und Mörser rangieren, sinden vorzugsweise für lebende Ziele Verwendung und sind daher nur für den Festungskrieg von Wert.

Die Geschützrohre gliedern sich dem Außeren nach in das Berschluß- oder Bodenstück, das Ring- oder Mittelstück, und den Konus oder das lange Feld. Das Verschlußstück nimmt den Verschluß auf; bei den Vorderladungsrohren ist das Bodenstück durch die Bodenschraube abgeschlossen und mit einem Ausat, der sogenannten Traube, versehen. Das Kingstück besteht aus dem mittleren, meist mit Kingen verstärkten Teil des Kohres und enthält den Schildzapfenring. Das lange Feld schließt sich an das Ringstück an und

wird vorn durch die Mündungefläche begrenzt.

Die Bohrung des Geschützrohres, die Seele genannt, dient zur Aufnahme des Gesichosses und ber Ladung und gibt dem ersteren Drehung und Richtung. Ihre Mittellinie



heißt die Seelenachse, die Seelenweite das Kaliber des Geschützes und die seitlichen Rohrwände heißen Seelenswände; der hintere Abschluß wird Seelenboden genannt. Ist derselbe mit dem Rohrförper sest verbunden, so daß ein Laden nur von der Geschützmündung d. h. von vorn aus erfolgen kann, so nennt man das Geschütz einen Vorderlader. Erhält der Seelenboden einen beweglichen Verschluß, um das Rohr von hinten laden zu können, so hat man es mit einem Hinterladegeschütz zu thun. Die


Seele zerfällt in den gezogenen Teil und den glatten Ladungsraum, welche durch den ilbergangstonus verbunden sind. Der gezogene Teil enthält die in die Seelenwände mit Drall eingeschnittenen Büge, welche dem Geschoß mit Hise der Geschoßführung die erforderliche Drehung geben. Diese schnelle Rotation der Langgeschosse um ihre Längsachse ist erforderlich, um dem Geschoß eine genügende Stabilität zu geben. Denn ohne solche Drehung würde das Geschoß durch den Lustwiderstand, welcher geneigt zur Geschoßachse wirkt und mit der Resultante aus Geschoßgeschwindigkeit und Falls

beschleunigung nicht zusammenfällt, sich überschlagen.

Die Form und die Abmessungen der Büge hangen wesentlich von der Geschoßtonstruftion und der Ladeweise ab. Die früher üblichen Borderlader verlangten Spielraumgeschosse mit Warzenführung und Erpansionsführungsringen, da dieselben durch den gezogenen Teil eingebracht werden mußten. Ihre Führung war daher feine fehr genaue, und die Treffsicherheit der Borderlader stand daher den Sinterladegeschützen erheblich nach. Lettere verwenden Geschoffe mit Pressionsführung. Dieselben besitzen von Aufang an keine Führungsleisten, erst durch das Ginschneiden der weichen Führung in die Felder der Büge entstehen die Leisten, welche die Drehung der Weschoffe veranlaffen. Führungsmaterial dient ein in der Nähe des Bodens eingepaßter fupferner Ring von konischer Form mit hinterem Bulft. Um die Bildung der Geschofleisten auf dem kupfernen Führungsring zu erleichtern, gibt man den Zügen der Seelenwandung schmale Felder und geringe Bugtiefe. Abb. 731 gibt die Kruppiche Bugform wieder, welche fich am besten bewährt hat. Der Drall der Buge, b. h. die Windung berselben um die Seelenachse, ist entweder konstant oder nimmt allmählich zu. Der zunehmende Drall, welcher den Vorteil hat, daß der Drud auf die Geschofleisten kleiner ist und demnach die Buge weniger ftart beansprucht werden, wird meift im hinteren Teil der Seele angewendet und geht dann auf halber Rohrlänge in den konstanten Drall über.

Der Ladungsraum der Geschützbohrung nimmt das Geschoß und die Pulverladung mit entsprechendem Spielraum auf und ist entweder chlindrisch oder konisch gesormt; im letzteren Fall geht er direkt in den gezogenen Teil des Nohres über, im ersteren ist der Übergangskonus eingeschaltet. Er gliedert sich in den vorderen, engeren Geschößraum und den hinteren, weiteren Kartuschraum. Der Geschößraum erhält bei der Kupfersührung meist slache Züge und wird durch den Führungsring des Geschosses beim Laden vom Verbrennungsraum möglichst gasdicht abgeschlossen.

Die Rohrkonstruktion der Schiffsgeschüße ist durchweg eine künstliche Metallkonstruktion, da ein massives Rohr nicht im stande sein würde, den gewaltigen Druck der Pulvergase von 2000 Atmosphären und mehr auszuhalten. Denn die inneren Schichten der Rohrwandung erfahren bei dem plöplich auftretenden Gasdruck eine größere Beanspruchung



a Kernrohr, b Kernrohr und hinterstud, o Kernrohr, hinterstud und BeRohr, d Kernrohr mit einer Ringlage,
e Kernrohr mit 3 B-Rohren, f Kernrohr mit 2 Ringlagen, g fertiges Rohr.

und stärkere Ausbehnung als die äußeren Teile des Rohres, und eine Bergrößerung der Wandstärke des Rohres allein hat keine nennenswerte Zunahme der Widerstandsfähigkeit des Rohres zur Folge. Um nun die inneren Schichten der Rohrwandung zur Ausnahme des hohen Gasdruckes fähig zu machen, sucht man das Seelenrohr durch einen bedeutenden Druck von außen gewissermaßen unter Druckspannung zu versetzen, welche dann bei dem plöglich austretenden Gasdruck erst bewältigt werden muß, ehe die Wandung des Seelenrohres auf Zug beansprucht werden kann. Man erreicht dies durch Ausziehen von warmen Ringen auf das Kernrohr. Durch das beim Erkalten der Ringe entstehende Schrumpsmaß entsteht dann ein Druck auf die Wandung des Kernrohres, welcher durch Rechnung genau vorher bestimmt werden kann. Seht man nun diese Bauweise durch Ausziehen weiterer Ringe derart fort, daß jeder äußere Ring auf den inneren einen bestimmten Druck ausübt, so kann man die Widerstandsfähigkeit des gebauten Rohres bedeutend steigern, da durch diese Anordnung die Beanspruchung der einzelnen Ringschichten

to be talked a

714 Schiffban.



738. Schranbenverschinft von gemftrongo 20,3-em Schneilfenerkanone in Wiegelafette. Rach "Enginereting".

Der Berfdigs bes hintelaberolpes dat bie Aufgade, die Bohrung bes Gefdigsel und ber Aufgabe für der bei der Berfdigsel besteht bei der Berfdigsel bei fülle eingenöst werben, daß er den behm Gestend ausblächte nam und ficher unt bem Berfdigstig dertupptelt Ber Ber glober Berfdigs bei der Berfdigsel bei der bei der bei der Berfdigsel bei der Berfdigsel bei der bei der bei der Berfdigsel bei Berfdigsel bei Berdigsel bei Berdi

Die Berichluffe ber Sinterladegeschute gliebern fich nun in ber Sauptfache in Reil-

und Schraubenverschlüsse.
Die Rolbenverschlüsse mit Prefipantiberung, sowie die Doppelfeilverichlusse mit Lupferliderung sind veraftet.

Der von Krupp eingeführte und zur Zeit noch für alle Kaliber gebräuchliche Mundeilverichluß in Berbindung mit dem Broadwell-Ring hat sich tabellos bevähet.

Ter Schrubenverfülu beiteht in ber
Handische den steiner
Sanspiade aus einer
Serichiussichen beren
Schrubengewinde au
brei Stellen auf 1/2, bes
Innfanges gleichmäßig
vertellt, bis auf ben Beren
wegeschnitten ist, vohstend bas in das hinter
Embe ter Bohorung eingeschaften Betie
burch glatte Einschund burch
unterbrochen ist, berart,
unterbrochen ist, berart,

untertasseriquir guteren jug man ut ser yangrungs ut seri


784. Antomatischer Perschluß von Canet für Schneilfenerkanonen Roch "Engiseering".

Armyrong hat eine Berfchlußchraube von hinten cyllmbridger, vorm hart frontigere Gestalt einegribtet, melden auf vom Chilatte einem keinderen Gestulde verfehren ist, die gegeneinander verfest find. Die konzeft frommt einestellts ein großerer Zeil des Bochraufs frommt einestellts ein großerer Zeil des Bochraufs from einestellts ein großerer Zeil des Bochraufs from die Bochraufs der Bochraufs

716 Schiffbau.

bis das Gleitstud an einen Ansah der Thur gum Anliegen tommt. Beim weiteren Drehen schwentt die Lenkstange die Thur mit dem Berfchuß gur Seite, dis die Seele gum Laden frei wird.

Bei dem neuestem Canerischen Berichtuß bat der Berichtußbied bie Form einer babten Gefeibe, in beren Gendichte treisforuing Bilden eingeschwitten find. Du gleiches Beise find die betwenn Seistenunde bes biniteren Rohrended mit freisforungen Rillen verlegen, in welche das Berichtußbild eingebreit und oggen das herensberten durch ein dem hand handbeite den Berichtußbild eingebreit und orgen das herensberten durch ein den hand handbeite der Berichtußbild ber Berichtußbild der Be



Mit ber Berbefferung ber Gefeinstonentention und der Geiegerung der Aurefissiogsteilt der Gefeigerung der Ingenie der Gestellt der Gefeigerung der Ingenie Auftrag der Gestellt der Gefeigerung der Ingenie Auftrag der Gestellt d



736. Habmenlafette nan Manaffenr.




797. Rruppo Mittelpipotlafette mit Schubichilb.

Die veilere Entwickfung der Schiffsleite entiproag num dem fetigen Wachfung der schäffsleite entiproag und dem fetigen Wachfung der schäffsleite der Schiffsleite auf "veilet" der Schiff

anfänglich in Anlehnung an die Rahmenlasette konstruiert wurde. Die Drehung des Turmes erfolgt mittels Zahnkranzes durch ein Rädergetriebe, welches mit der Hand oder durch eine Dampsmaschine getrieben wird.

Die bedeutenden Gewichte der geschlossenen Panzertürme, bis zu 400 Tonnen, die geringe Höhe des Geschützstandes, die durch die Geschützsforte beschränkte Elevation des Geschützes, sowie die Beschränkung des Gesichtsfeldes für das Richten der Geschütze führten in Frankreich zum Bau der Barbettetürme, oben offener Panzerwälle, über welche




738. Hanptfpant des Eurmschiffes "Prenfen" mit Pangerturm nach Coles.

die Geschüte über Bant feuern. Bei diesen Türmen bilbet die innerhalb ber Pangerwand ge= lagerte Drehicheibe ben Rah= men, auf welchem meist zwei Oberlafetten für zwei Beschübe mit parallelen Rohrachsen aufgestellt sind - Drehscheiben= lafette. Die Lagerung sowie Bewegung der Drehscheibe erfolgt in ähnlicher Weise, wie bei den geschloffenen Türmen. Zum Schutz der Lafette und der Bedienungemannschaft man fpater Schuthauben hinzu, welche an der Drehicheibe befestigt waren und welche den Vorteil des freien Gesichts-

feldes teilweise beseitigten. Auch ergab sich ein umständlicher Munitionstransport, da durch die langen Hinterladegeschütze ein besonderer Panzerschacht für den Munitionstransport erforderlich wurde und das Laden der Geschütze nur in der Längsachse des Schiffes erfolgen konnte.

Das Manövrieren mit den schweren Geschützen, sowie mit den schweren geschlossenen Banzertürmen erforderte nun stetig wachsende Kräfte, welche für einen schnellen und sicheren Betrieb mit der Hand nicht mehr zu bewältigen waren. Es wurden hydraulische



789. Hangerturm von Armftrong, Schlittenlafette. Rach ,,Engineering".

Motoren zu hilfe genommen, welche für das Nehmen der höhen= und Seitenrichtung des Geschützes, für das Ein= und Ausrennen desselben in Verbindung mit der Rücklausbremse, zum Laden, zum Bewegen des Verschlusses, sowie für den Munitionstransport Verwendung fanden. Auch suchte man durch Einführung der Schlittenlasette eine minimale Geschützeste zu erzielen und durch den Rücklauf des Geschützes in der Feuerlinie den Rückstoß fast ganz auf die Rücklaufsbremse zu übertragen.

Mit dem allmählichen Verschwinden der Monstregeschütze ist man auch von ben hydraulischen Geschützanlagen zurückgekommen, und neben dem Handbetrieb hat sich die

Bennhumg elektrisfore Medoren mehr Bohn gebrochen, um jo mehr, als tehter Einrichtung den Westenagn um Gamberleis der Beischäubungen der Seitung seine einem Auftrachten der Verleichte der Seichtung einer einem Auftrachten dem Verleichte der Verleichte der Verleichte des unwerben diesem als hopbrauflicher Glinflicher anhehrlicht um der Verleichte der Solieite obhänglig ist. Sie mussen der Verleichte auf der Verleichte der Ve



740. 82em-Canet-Gefcub in Barbeiteturm mit jentraler Gefchofguführung. Rad "Engineering".

Bet ber Biegelafeite erfolgt ber Nitlatun bes Gefchipes in der Geretlinde besielten, fo obs bie biportalisten Bereinen den gangen Gib anierhenen und bie 20ck und unterheuten ertaften, onigerbem wird des Gedip-lieuten better ertifichen, anierbem wird des Gedip-lieutlat bereintschiftigt, befeitigt. Angagem millen beileiche Bereitungen einzeighaltet werben, um das Gefchip nach dem Schulp felbistigt in die Gedipfletung ausernen gu laffen, diesen von der Gedipfletung bei Gedipfletung ausernen gut laffen, diesen ber den Back Geden, neue des Gedipfletung und Ertengang der Schulp der Gedipfletung und erfolgen der Schulp der Gedipfletung und erfolgen der Schulp der Schulp der Gedipfletung und erfolgen der Schulp der Schulp der Gedipfletung und erfolgen der Schulp der Schulp der Gedipfletung der Schulp der Schulp der Gedipfletung der Schulp der

790 Schiffbau.

Dit ben Berbefferungen ber Lafettentonftruttionen ging nun mit Ginführung ber Schnellfeuergeschüte eine Bervolltommnung bes Munitionstransportes Sand in Sand, ba bie Erhöhung



741. Gefchühtnem für Schnellfenerkanone son Canet.

eine ichnelle und fichere Geichofiguführung bebingte. Much murbe es gur Rotwendigfeit, eine Labung bes Geichutes in ieber Baderichtung bemirten gu fonnen, und fo trat an Stelle ber fruberen Talien jum Beifen ber Munition von ben Munitionstammern nach bem Beichusbed und bem nach bem Spftem ber

ber Reuergeichwindigfeit

Die Ginführung ber Schnellfenertanonen in bie Rriegemarine batiert aus bem Jahre 1873 . nachbem bie Mitraiffenie im Deutich - frangofifchen Rriege burch ibr Schnellfeuer Muffeben erregt hatte. Die alteren Daichinentanonen von Sotchtig, Bat-

ling, Garbner und Rorbenfelt, welche ein Schnelljeuer von 15 bis 30 Schuf pro Minute gestatteten, lebnen fich an bie Ronftruffion ber Mitrailleuse an. Gie bestehen wie biefe aus einem Rohrbundel

bon 5 bis 10 Laufen, welches mittels Rurbel beim Schiegen in Drehung berfest wirb, fo bag jeber Lauf immer erft bei jebem fünften begm. gehnten Schug in



Thatigfeit tommt, und bierburch eine gu ftarte Ermarmung bes Laufe permieben Diefe Majdinentanonen murben gunachft gur Befampfung ber Torpeboboote permenbet, zeigten jehoch megen ber Grfcutterung bes Laufes burch bas Dreben bes Robrbunbele feine gunftige Treffmabricheinlichfeit. Mis fich baber bas

Schnellfeuer ber Schiffegeichuse nicht allein gur Abwehr von Torpebobooten, fonbern auch für ben Gerntampf ber Schlachtichiffe als wunschenswert ergeben batte, mar man bestrebt, besondere Conellfeuertanonen einguführen, welche neben bem Borteil ber größeren Freurgeichmindigkeit eine fichere Safettierung und größere Treffinoshrickeinlichkeit gemöhrten. Um i ernfland zwischen den Geschäußgebritten ein heitiger Weitpert, war wurch Bereicherung der Wolse, Lafetten- und Verschäußgebrittenition Kannenn, zunächft bis zu 15 em Kailber, herzuftellen, wolche im finnde waren, 8 bis 12 Schaip von Minute abuneben. um win twocken una die unserkübsten Teile der Edichaftickin erribten

und die Bedienungsmannichaften der Gejchübe Tampjunfädig machen wollte. Da die schweren Geschühe der Pangerschiffe nur alle vier Minuten einen Schuß abgeben tonnten, so ergab sich ein bedeutender Borsprung zu gunften der Schnellkeuerkanonen.

Die befondere Gigenart und Reuheit ber Schnellfeuertanonen besteht nun in



743. Mruniverkanene.

der sogenannten Einseitspatrone, d. h. Gelchoß und Bulverladung find wie beim Gewehr zu einer Batrone vereinigt; durch diese Anordnung wird einreseits das Laden verfürzt, da die Metallhälle die Jämdung in Gesoderer Kapfel enthält, und ein Ausspissen und Retnigen bes Rockes nach ziewe Schipf einerbefrich, das de Kartonenkülfe ein gabidsfeit Widen.

beforgt, ber Labungs. raum gegen Mus. brennen geschütt ift und feine alimmenben Teile jurudbleiben. Bei ben ichmereren Ralibern bon 15 cm aufmarte, bei welchen eine Ginbeitepatrone au große Abmeffungen annehmen wurde, ift man gur Trennung bon Beichog und Labung übergegangen, getrennte Labung, boch hat man für bie Partuiche bie Batronenhülfe beibehalten. Der Berfclug ber Gonellfeuertanpnen Schraubenperichluß. nach




744. Mafchinenkaugur von Maxim.

Umbrong ober Canet, Ambeltievefdulig nach Arupp ober kallbiodereifdulig nach Hoftigfi, filt verste vervollfenment, ohl feine Verleimung möglicht fichert um biger von einem Wann ausgefilcht werden fann umb gugleich dos Herausbeurein ver leeren Matronenfulik ende dem Edgis fellsthäufs beforgt wirt. Det einigene Agmetikeuretannen erfolgt dos Effinen bes Werichtuffes felbsichtigt und, bereibetem Niukfauf beim Küsernmen des Robers, die anderen mirk dos Schießen umd Tinne des Berfeifulige, dos Spannen 722 Schiffban.




745. Schnellfenerhaugne.



746. Gefchoffe.

Die Auntifen der Schffigifchige meist be Geschänkabungen und die Geschöfte. Die Ladungen Seitehen aus Nartuffen, Beueft nas Seidentund, welche mit dem Treismittel der Geschänfte "Aufer, Gerbite, Bullift in. i. w. — gefüllt find. Jür die siegenstellt der Geschänke verwender nam zuest Kartufden, Johannante Halbartuffen, bei hintereinander eingesichte werden. Der Gedom der Kartuffen ist mit Ermain massigetagt und erhött in



747. Raummerunerhftatt. Ginfebneiben non Bugen.

ber Mitte ein Loch jum Durchichlagen ber Bunbnadel. Reuerdings verwendet man allgemein Metallhullen, welche bei ben Schnellfeuerkanonen entweber mit dem Gefchof jur Einheitsbatrone vereinigt werden ober bei getrennter Ladung mit einer Dechlatte abgeichloffen verben.

724 Schiffbau.

Die Konstruktion ber Geschosse bedingt genügende Saltbarkeit gegen ben Druck ber Bulvergase, hinreichende Festigfeit und Rähigfeit beim Auftreffen auf Bangerziele, gunftige Geschofform zur Uberwindung des Luftwiderstandes sowie Bundvorrichtungen, um die Sprengladung der Granaten und Shrapnels zur Explosion zu bringen. Als Material verwendet man für Granaten vorzugeweise Gugeisen und zwar als hartguß. Panzergranaten werden aus geschmiedetem und gehärtetem Stahl gesertigt und erhalten neuerdings besondere Geschoffappen von weichem Stahl, um das Durchschlagen des Panzers zu begünstigen. Auch werden dieselben mit Pulver als Sprengladung versehen, welches sich beim Auftreffen des Geschoffes durch die Reibung an der Geschoßwandung von felbst entzündet. Um die Wirkung der Explosion zu erhöhen, füllt man die aus Stahl gefertigten hohlgeschmiedeten Granaten mit betonierendem Sprengstoff — Schießbaumwolle, Nitroglycerin, Melinit — und es wurden Verzögerungszünder eingeführt, welche die Detonation der Sprengladung erft vollziehen, wenn die Granate das Biel gang ober teilweise durchschlagen hat. Die Weschofmandungen werden dabei nur gerade so did hergestellt, daß die Granaten beim Absenern der Geschütze nicht in Stude geben. Befonders eignen fich derartige Geschoffe für Saubigen und Mörfer, welche eine geringe Anfangogeschwindigfeit und fleine Ladungen aufweisen.

Schiffspanger.

Die Geschichte der Schiffspanzer hangt mit der Entwickelung ber Marineartillerie seit Einführung der Bombenkanone und der gezogenen Geschütze eng zusammen. Der Schiffspanzer erhielt, wie wir im vorigen Rapitel geschen haben, bei der Beschießung von Kinburn seine Feuertaufe und veranlagte bereits im Jahre 1858 den Bau des ersten Panzerschiffes, der "Gloire", welchem furz darauf die Schwesterschiffe "Normandie", "Invincible" und "Couronne" folgten. Diefe Schiffe wurden aus Solz erbaut und erhielten über die ganze Länge einen Eifenpanzer von 120 mm Dide. Die Platten wurden auf der äußeren Holzbeplankung mit starten eisernen Holzschrauben in einsachster Beise befestigt. England folgte alsbald mit dem Bau zweier Banzerschiffe, "Warrior" und "Black Prince", welche aus Gifen hergestellt wurden. Gie erhielten Panzerplatten von 114 mm Dide, welche auf einer doppelten Lage von Teatholz von 450 mm Stärte gelagert und durch starte eiserne Bolzen an der eisernen Schiffswand befestigt waren. Die Holzhinterlage follte dem Panzer eine elastische Auflage bieten. Später begnügte man sich mit einer Lage Solz, und hieran hat man bis in die neueste Zeit festgehalten. Die Pangerstärke schwankte, der Durchschlagskraft der damaligen Geschütze entsprechend, längere Zeit zwischen 114 und 150 mm. Als indessen die Marineartillerie dem Lanzer Geschütze von größerem Kaliber und erheblich vermehrter Durchschlagsfraft entgegenstellte, mußte man daran denken, einesteils die Panzerstärken zu vermehren, anderenteils die Herstellungsweisen und das Material der Platten zu verbesiern. An Stelle der geschmiedeten Banzerplatten traten die viel homogener herzustellenden gewalzten Platten, und man steigerte die Dide stetig, bis sich auch hier allmählich eine Grenze bot. Als man durch die unausgeseht gesteigerte Leiftungefähigkeit der Geschütze das Stärkenmaß ber Lanzerplatten über 250 mm erhöhen wollte, zeigte es sich, daß dieselben eine auffallende Sprödigkeit aufwiesen, fo daß fie ichon nach einem Schuß aus einem ichweren Geschütz zersprangen.

Das anfängliche Streben, mit Hilfe der Panzerplatten die Granaten davon abzushalten, die Schiffswände zu durchschlagen und ihre verderbenbringende Wirkung in das Schiffsinnere hineinzutragen, mußte daher bald dahin ergänzt werden, den Walzeisensplatten neben möglichst großer absoluter Widerstandsfähigkeit gegen die lebendige Krast der ausschlagenden Geschosse auch eine genügende Weichheit und Jähigkeit zu verleihen, um zu verhüten, daß sie bei mehrsachem Getrossenwerden nicht zu Bruch gingen und eine gesahrbringende Bresche verursachten. Da die Fortsetzung des Kampses zwischen Artillerie und Panzer stetig größere Panzerstärken ersorderte, so entschloß man sich, statt einer Platte von größerer Dick deren zwei von geringerer Stärke hintereinander zu lagern, und dieselben durch eine Holzzwischenlage voneinander zu trennen, das sogenannte

Sandvolchschus auf ber Weberlandbisdigheit einer Kangerstafte gegen das Durchchigegemeben mit dem Cudwart ihrer Diet wächigt, die beingte des Sandwichighten fraglos eine relative Schwäckung des Vangers; diefelbe wurde indefien um so unebenktlicher mit in den kauf genommen, als die beifere Cualifai jeder eingelnen Attale ben Verlutz zum großen Zeit wieder einbrachte. Ein Beispiel des Sandwichpangers haben wei in der Neichfern Pangerfolicher der Godiffelliche, beren Pangerung aus 26 fm plus 150 mm dieter Walchreiten beifelt, die in Millingen gefertigt find. Die Herfeltung diefer Schweizsfelingblaten erfolgte, in der Jaumfache

berart, daß zwischen zwei disperen, 80 mm flacken Techlatken Schweiheitenpatete aufgeschichtet wurden. Das Ganze wurde in einem Bilhofen auf Schweißbilte gebracht und dann unter einer schweren Walze geschweißt und auf die richtige Dick heruntererwolat. Um die Waterfallsnamungen zu entrenen, wurden die

Blatten nach bem Balgen ausgeglübt.

Mis mit Bilfe bes Sandwichpangere ber verlangte Schut !! auch felbit von bem vitalften Teile bes Schiffes nicht mehr erreicht werben tonnte - burch bie Bermehrung ber Plattengahl eraab fich überbies ein erhebliches Debraewicht an Banger fuchte man burch Berbefferung bes Bangermaterials Die Uberlegenheit wieder auszugleichen. Bahnbrechend wirfte bierbei Schneiber in Creugot, welcher bereits im Rabre 1876 für eine Bergleichebeichiefung von Bangerplatten auf bem Schief. plat von Muggiano eine 550 mm ftarte Stahlplatte gur Berfügung ftellte. Bei biefem Schieftverfuch tonturrierten neben ber Schneiberichen Blatte ebenjo ftarte englische und frangofifche Balgeifenplatten fowie ein Sandwichpanger, welcher aus 250 plus 300 mm ftarten Blatten bestanb. Alle brei Bangerforten wurden ber Gingelbeschiegung jowie bem tongentrierten Galvenfeuer aus 25 em und 28 em Armftronggeichuten unterworfen, & und ichlieglich murbe noch bie 100 Tonnen- Armftrongtanone bon 43 em Bohrung gegen biefelben ins Gelb geführt. Bab. rend bie 550 mm biden foliben Balgeifenplatten von bem 1000 kg ichweren Geichog biejes Beichutes glatt burchichlagen wurden und die Blatte felbft in Stude ging, auch die Gand. wichplatten mit Kraftuberichuß burchichoffen murben und bie außere 300 mm bide Platte ju Bruch ging, ließ bie Stahlplatte von Schneiber bas Beichoft nicht burch, ging aber ebenfalle pollftanbig gu Bruch.

Die Überiegenheit des Sichfis gegenüber dem Schweiheifen mas siemt flangestell, 1900ed erzegte ist große Reigung des Stahls jum Reißen ernste Bedeuten, und so war das weitere Etreben daßin gerichtet, diesen Ressler der Sichhipatten zu bestieften. Es wurden zu erreichung beise Liefes weit getrennte Wege eingeschlogen. In England fam bei Atron Caumel & Co, in Schriffied auf den glicklichen Gedanten,

748. Pangerung der dentichen Rusfall Pangerkorvette "Bachfen".

Stadt und Giffen in einer Sangerplatte burch Schweifung zu vereinigen. Man nannte bleifen Banger bodher auf dem Gompounbanger. Der giede bieder Reienigung mur ber, bah man bie außem liegende, harte Einbiplatte zur Juridmerling und Jetertimmer man bes anteilennen Geichoffen nugber unden modit, moggen die größer Schligfelt und Berichtet bet eine reigenter Einbiplatte zu mit Berichtet bet ichnieren Geschlichte bei den eine Berichtet bei den eine gestellt der geschlichte bei der der geschlichte ge

Schiffbau.

Die Compoundplatten entsprachen ben gehegten Erwartungen volltommen und wiefen nach der Beigließung auch mit großen Kalibern teine ober nur unbedeutende Riffe durch die ganze Platte hindurch auf. Die englische Momiralität führte daher den Compoundpanzer iehr bald allaemein ein. In der beutiden Marine fand derfelbe




749. Pangerplattenmalje.

zuerst bei dem Pangerichiff "Oldenburg" Berwendung, und waren die Compoundplatten von der Billinger hutte nach dem Patent Ellis hergestellt.

Schneiber in Greuged biles jedoch jeinem Sußem, bem reinem Einshipmager, treu umb fonnte bund "Serbefferung feiner Stadtschungentüber nicht bei Den Raumj im Winderung "weite um dem Schrieber um geleiner Aufrichtung und weiter dem Schrieber und gestellt der Schrieber und gestellt und gestellt und bei die den Schrieber und gestellt und gestellt und bei die den Schrieber und gestellt und gestellt und gestellt und gestellt und bei den Beiter und gestellt gestellt und gestellt gestellt und gestellt g

Pressen ausgeschmiedet. Das Aussichmieden ersordert bei Tage und Rachtarbeit acht bis zehn Tage. Ift die Platte auf Maß beschnitten, so erfolgt das härten durch Eintauchen der angewärmten Platte in ein faltes Ölfad. Rach dem härten wird die Platte nochmals angewärmt und allmöhlich erkalten gelässen.

Bun Jahre 1890 an begann nun ein neuer Muffchung in ber Pangerplatensphertation burch bie Einführung ber Pitt elfsplach. Ein Ziglig von Miet zum Eindberaten igft allein eine bebeutende Beigerung ber Feitgleit unt fich, sondern erhöhte auch ber Beigung der Marteila weiserlindt, fo bah die Gefigh ber Kriefins der Allein weiserlich berachgemibrert wurde. Erener konnte beim Niefelfahl der Schrepergef für abbet Außenfläche erhieft. Tereilber in England nahm ein Battert auf Järten von Niefelkalbistaten burde Wicheren mit blie von ableiteigen Verliere besieren der



750. Bementierofen für Pangerplatten.

Sierbei ift bie Bewalt ber Bafferftrahlen fo groß, baß fie ben auf ber beigen Platte fich entwidelnden Dampf burchbringen und bie gange Cberflache ber Blatte beneben. Barven in Amerita erzielte bagegen bie Bartung ber Somogenftahlplatte auf ber Stirnflache burch einen Bementierprogeg. Sierbei wird bie faft fertig bearbeitete Blatte in einem großen Basofen auf einen Bagen rubend gebracht, auf ber oberen Glache mit Bolgtohlenftaub ober einer biden Schicht Tiertohle bebedt und bann auf eine Dauer bis ju 14 Tagen einer Glubbige von 1200° C. ausgesest. Sierdurch geht ber Roblenftoff in die oberen Schichten ber Blatte über und gibt biefer eine großere Barte ale ber unteren Schicht. Die Bartefchicht erhalt eine Dide von 5 bis 15 mm und geht allmablich in bie weiche, hintere Lage uber. Da ber Bementstahl burch ben Bementierprozeg ein arobblatteriges, truftallinifdes Befuge erhalt, fo werben bie Blatten nach bem Rementieren ausgeglüht und burch ein Olbab vergutet. Fur Ridelftahl ift nun das Bementieren infofern gunftiger, ale bie Bartung tiefer in bie Blatte einbringt. Reben bem Sarven-Berfahren hat nun neuerdings nach bem Borgang von Schneiber in Creugot bie Bermenbung pon Leuchtags anftatt Roblenftaub allgemeinen Gingang gefunden, ba bas Leuchtags bei ftarter Erhitung feinen Roblenftoff in feinster Teilung abideibet, welcher 

761. Berfuche mit einer fruppfchen geharteten Hickelftablplatte von 300 mm Diche.

Blatten eintreten tann, so ift man bisweiten gezwungen, in ben Fällen, wo die Form genau innegehalten werden muß, die Oberflächenhärtung fortzulassen. Rachstebande Tadelle bietet einen flaren ilberbild über die Seielgerung ber Leistungs-

Nachitehende Tabelle bietet einen flaren Uberblid über die Steigerung ber Leiftungsfabigfeit ber Bangerplatten mit Bezug auf die lebendige Kraft der Weichoffe gum Durchichtagen der Banger.

| | Art ber Blatte | | | | | | | | Berbaltnis ber lebenbigen Rruft | Die Biatte entipricht einer fcmiebeetfernen Biatte bott | |
|----|-------------------|-----|-------------|---|----|---|----|------|---------------------------------|---|----|
| 1. | Balgeijenplatte | | | Ü | ٠. | | | .1 | 1.0 | 150 | mm |
| 2. | Compoundplatte | | | | i | ÷ | ÷ | | 1.37 | 183 | " |
| 3. | Ctablplatte . | | | | | | | | 1,56 | 203 | ** |
| 4. | Beiche Ridelftahl | ple | atte | | | | ٠ | | 2,03 | 250 | ** |
| 5. | harvenplatte . | | | | | | | | 2,96 | 332 | ** |
| 6. | Ridelftahlplatte | na | nach Kruppi | | | | do | 1111 | | | |
| | Berfahren . | | | | | ٠ | ٠ | ٠. | 4,12 | 430 | 10 |


Die neuesten Kruppichen Platten erfordern bemnach gum Durchichlagen ber Geschoffe rund viermal joviel lebendige Kraft als bie ebenfo ftarten Cijenplatten.



IX 92

730 Schiffbau.

Mit Gilifikrung ber Mickfinksfuhlten im Johre 1801 hat auch die firema fertiche. Krupp die gaketiadien vom Sangerubaten ausgerunmen und baret Strevolltommunning ber fluchtsfuhlen Songereiter und sulgerunmen und baret Strevolltommunning ber fluchtsfuhlen beschieden Beschweiter in dem Schaften für der schrieben beschweiter in dem Schaften fieldte. Zabei hatten sich in allen Sänderen die Wester zur Spreifulung vom Mausgeplatten bekeutend versetzt. Am Gugland naten nehm Cummert und Verson, Bickers und Steutendo versetzt. Am Gugland haten nehm Cummert und Verson, Bickers und Beschweiten der schrieben der Schaften der Mitcher und der Schaften der Schaft



748. Grusons fartguspanzertnem für die Forte von Hoppia. A Labeitenschlieben under Gutter für die hobenrichtung, O Munitianbulung, D abrauflicher Ceber, E Blatt' form für von Ceigliglierer, Woodenkrang, Il Zuenwechnaligen, Jeginguspanzepfatene.

Am Rörz 1805 fellte Arups auf dem Schiefpilag zu Arppen eine 300 mm die Medfalhghitalte mit gehörtere Einrichte zu Verfügung, wolden uit der Edgaf aus der 55 Kaliber langen 35 em Kanone mit Sichharansten von 235 kg Gerwicht auf 116 m Genfrenung biehoffen wurde. Die Matte leiftet im anzum einer Manzifferat der derfrenung biehoffen wurde, Die Matte leiftet im anzum einer Manzifferat der 16 286 Weiterlomen Widerpland, sine durchfalhagen zu werden oder einen durchgebenden Nij zu zigen. Die Erfolge diese Verfücktigung von ein bietzeugung, hab bie engiffichen und amertlamischen Weiter alsbald des Krupplicke Kalent ermorben und zu der Krupplichen Ambetfallsinderhober, wolde zur Zeit noch Weichung ist, Aberdander und zu der Krupplichen Ambetfallsinderhober, wolde zur Zeit noch Weichung ist, Aberdander

Nach Cinfibrum der Compound-Sangerbatten sowie ber Stahftbatten, erfuhr die Sefektigung der Statten am Geliffiscumf eine Austraum, Die Bangerbolgen werden von innen etwo 90 mm itef in die Bangerplatten mittels Biertant eingesteraten, um die gedeherte Einrichte der Flatten undeschädigt zu lichen, um dan der voppetten Jaun bestehtigten werden der die Geschsten der G

Die gewaltigen Fortichritte in der Entwidelung der Fabritation der Geschütze und ber Kangerplatten für die Kriegsmarinen brachten naturgemaß auch einem Umschwund in dem Bau und der Armierung der Richt eine festig ungen mit fich, welche dazu bestimmt

find, ben Rampf mit ben schwer armierten Bangerschiffen bei Berteibigung ber Safeneinfahrten und Rheden aufzunehmen. Neben ber Steigerung der Raliber ber Ruftengeschütze trat auch die Notwendiafeit eines Banzerschutzes für dieselben in den Bordergrund. In einer Reit, wo die Fabrifation der Bangerplatten noch wenig entwickelt und vorzugsweise auf England beschränft war, trat in Deutschland Grufon mit feinem hartgußpanzer auf den Blan und errang mit demfelben alsbald eine folche Bedeutung, daß neben Deutschland auch Belgien, Holland, Ofterreich und Italien Hartgußpanzerungen bei Gruson in Bestellung gaben, nachdem dieselben ben härtesten Proben widerstanden hatten. Bei den Schieftversuchen in Spessia im Rahre 1886 wurde eine Grusonsche Hartaußvanzerplatte von 88 000 kg Gewicht mit dem 1000 kg schweren Stahlgeschoß aus der Armstrongschen 43 cm- Nanone auf 50 m Entfernung beschossen und hatte bemnach eine lebendige Kraft bes Geschosses von 14 700 Metertonnen aufzunehmen. Die Blatte hielt diese Gewaltprobe aus und lieferte damit den Beweis, daß der Hartgufpanger für Küstenbefestigungen den weitestgehenden Ansprüchen gewachsen war. Infolge dieser gunftigen Resultate bestellte die italienische Regierung bei Gruson Panzerkuppeln für die Forts um Spezzia, welche mit je zwei 120 t hinterladern von Krupp armiert wurden und für welche Armstrong die Lafetten und Unterbauten der Türme sowie die hydraulischen Betriebseinrichtungen jum Drehen bes Turmes und zur Bedienung bes Geschütes lieferte. Und so vereinigten sich drei der größten Fabriken von Kriegsmaterial, zwei deutsche und eine englische, zu diesem hervorragenden Ban. Der Querschnitt ber Grufonichen Sartgußpangerkuppeln ift von elliptischer Form, so bag die feindlichen Geschosse die Pangerfläche nur unter einem spiten Bintel treffen fonnen. Die einzelnen hartgufplatten find durch Falze, die mit Beißmetall ausgegoffen find, miteinander verbunden ohne Berwendung von Bolgen, und die Auppel bilbet bemnach eine tompatte Masse, welche als Banges die lebendige Kraft des auftreffenden Geschosses aufnimmt und unwirksam macht. Da die Platten nach dem Guf an der Oberfläche nicht bearbeitet werden, so bildet die harte Kruste einen vorzüglichen Schut gegen die auftreffenden Geschosse.

Neben den Bangerturmen und Pangerbatterien der Ruftenbefestigungen findet man neuerdings im besonderen die Schnellfeuerkanonen auch auf Berschwindelafetten monttert,

welche hinter Erd= und Mauerwällen aufgestellt find.

In neuerer Zeit finden zur Küstenverteidigung auch Mörser mit verbesserter Lasettenkonstruktion Verwendung, und man verspricht sich bei der gesteigerten Tresswahrscheinlichkeit von dieser Wasse eine verheerende Wirkung für die schwach gepanzerten Teile des Schiffes wie Deck und Ausbauten. Derartige Mörser werden meist zu Batterien zu 4 und 5 Stück vereinigt und bilden für Hafeneinsahrten und engere Fahrwasserrinnen ein vorzügliches Verteidigungsmittel vor allem, wenn sie auf Anhöhen aufgestellt sind, so daß sie von den seindlichen Geschossen der Schiffe nicht erreicht werden können.

Torpedowesen.

Während der Nampf zwischen Geschütz und Panzer seit dem Arimstriege die Grundlage bildete für die Entwickelung der Ariegsmarinen und den Ausbau der neueren Schlachtschisse, traten seit dem nordamerikanischen Bürgerkriege auch die Unterwasserwaffen, wie Seeminen und Torpedos, mit in die Schranken und verursachten eine weitere Vervolltommnung des Ariegsschissbaues und eine Umgestaltung der Seetaktik, zumal auch die Seeschlacht von Lissa durch die verderbenbringende Wirkung des Rammsporns die Folgen klar gelegt hatte, welche die Zerstörung der Außenhant eines Schisses unterhalb der Wasserlinie nach sich zieht.


Der Gedante, durch Explosionen von Sprengstossen unter Wasser Löcher in den Schiffsrumpf zu reißen und hierdurch seindliche Schiffs zum Sinken zu bringen, hatte schon im Mittelalter zu mannigsachen Ersindungen geführt. Den ersten schwimmenden Winen begegnen wir bei der Belagerung von Antwerpen (1585) und bei dem 1627 ersfolgten Angriss auf La Rochelle. Schon 1773 zeigte dann der Amerikaner Bushnel, welche Wirkungen sich durch die Sprengung von Petarden, welche unter Wasser mit

S bedated in

732 Schiffban.

einem Schiff in Berührung kamen, hervorbringen ließen; er baute sogar ein Unterwassersboot, welches von einem Mann bewegt wurde und mit welchem er thatsächlich, jedoch ohne Erfolg, sich einer englischen Fregatte näherte, um am Schissboden derselben eine Mine zu besestigen. Im Jahre 1797 nahm dann Fulton diese Gedanken wieder auf und entwickelte in der Konstruktion von Unterwasserwassen eine erstaunliche Ersindungsgabe. Er führte auch zuerst den Namen Torpedo, nach der lateinischen Bezeichnung für Bitterrochen, ein. Mit seinen Seeminen, Schlepp= und Spierentorpedos, sowie mit einem Unterwasserboot wußte er das Interesse Napoleons zu erwecken. Im Jahre 1801 machte er alsdann in Brest eingehende Bersuche mit einem Unterwasserboot und legte mit demselben vier Stunden lang eine Strecke von 15 Seemeilen unter Wasser zurück, ohne daß das Boot am Wasserspiegel sichtbar wurde. Trop dieser anscheinend günstigen Erfolge ging Napoleon I. auf Fultons Ideen nicht weiter ein. Als dann Fulton auch in England für seine Ersindungen keine rege Unterstützung fand, kehrte er nach Amerika zurück, um sich ganz dem Bau von Dampsschissen zu widmen.

Seit dieser Zeit ruhte die Entwidelung der Unterwasserwassen mehrere Jahrzehnte, bis der nordamerikanische Bürgerkrieg die Wichtigkeit derselben mehr in den Vordergrund brachte. Im besonderen bedienten sich die Südskaaten mit großem Geschick der Seeminen und Spierentorpedos, und durch dieselben wurden im ganzen 27 Schiffe zum Sinken



754. Berührungomine.


gebracht bezw. kampfunfähig gemacht. Trop dieser bedeutenden Ersolge der Unterwasserwaffen legte man denselben anfänglich keinen so großen Wert bei, da in diesem Kriege meist Schiffe älterer Konstruktion in Aktion traten, welche in größter Eile für den Krieg hergerichtet waren und durchweg gegen Unterwasserexplosionen in keiner Weise geschützt waren. Auch hielt man diese heimtücksichen und hinterlistigen Wassen, welche ein Schiff gewissermaßen wehrlos, ohne Kampf, ohne Geschützsener und Pulverdampf, zum Sinken brachten, diesseit des Dzeans nicht für ebenbürtig mit den bisherigen Kampfmitteln. Erst nachdem der österreichische Fregattenkapitän

Luppis in den Jahren 1864—1868 im Verein mit dem Ingenieur Robert Whitehead dazu überging, den Torpedos eigene Bewegung zu geben und sie als automobile Torpedos gleich einem Geschoß auf das seindliche Schiff zu richten, wurde der Torpedo neben den Geschüßen als Angrissswasse bald allgemein anerkannt und in allen Kriegsmarinen eingesührt. Und so ergab sich eine schnelle und glänzende Entwickelung des Torpedowesens, welche wiederum weitere Umwälzungen in dem Bau der Kriegsschisse und Anderungen der Taktik zur See zur Folge hatte.

Als Tefensivwasse hatten die sogenannten Seeminen seit Mitte des Jahrhunderts als Hafensperren und zum Schutz der Küsten und Flußmündungen in Verbindung mit den Küstenbesestigungen eine wichtige Rolle gespielt, da sie die seindlichen Schisse versanlaßten, in den Hasen mit größerer Vorsicht und geringerer Fahrt einzulausen, und auf diese Weise das Feuer der Küstengeschütze wirkungsvoller gestalteten. In der That wurde auch im Jahre 1848 der Hasen von Kiel durch Seeminen vor dem Einlausen einer dänischen Flotte geschützt. Gleichen Erfolg hatten im Krimkriege die Seeminen, welche den Hasen von Kronstadt sperrten, als eine englische Flotte denselben bedrohte. Im Jahre 1859 sperrte man den Hasen von Venedig mit Seeminen, 1866 dienten diesselben zur Verteidigung von Triest und 1870 71 verhinderten sie einen Angriss der französsischen Flotte auf die deutschen Küsten und Flußmündungen.

Die älteren Seeminen waren sogenannte Berührungs= oder Kontaktminen, d. h. sie wurden durch den Stoß oder Kontakt eines Schisses entzündet. Das Minengefäß bestand aus einem aus Eisenblech genieteten Schwimmkörper von cylindrischer oder birnenförmiger Gestalt, welcher mit einer Ladung Sprengstoff — meist nasse, gepreßte

Schießbaumwolle — gefällt wor und entweder als Gerundunke auf dem Gerunde lag, oder als Auftriedmun gegen Gottreiben in einer Schieben ehreimeten Ziele und met Bosflet wer ankert wor. Bis Höfen mit wechfelnden Gegeltendühren find neuerdings leibitfahlig wirterbe Teienheiler in Gederaund, do bog hie Burg heit bei werdeligen Uhfand unter ber Wönflerederlicke verfelickt. Die Jähnung der Kontaftunion erfolgt anfänglig auf mechanischen Bege, innehm unde dem Eich des Gehirfe im Gemicht von der Minnehet filt und einen Feitflitungkundbraft berausigen, metider alsbam einem Butbering entjämbete. Septier wandle nam demilige Wilstel au. Was des Minner vonfert au beitem Jüderin Stendigen der Magabi Glaseglinder betroor, welche burd dinne Bielstappen geführt und mit Schwiefel faller gefüllt waren. Sicht ist des Geltie gegen bis Velleragher und verseigt bieleite, die



765. Borrichtung jur Perteidigung bes Eriefter gafene 1866.

bright ber Golschricher, und die Schwielcilaure ergießt fic über eine Mitigaung oon aftorlaurem Roll um Durfer, entiginate beiefelte und dorneit fig die Jahonaup her MintDirie Stontafunisen haben nun den Nochfeil, doß is beim Auslergen und Vichjen ich
felcht entighend fonner; am die leicht eine Den eigenem Schaffen eine große Gelach. Und
beier Machteiten entigegengunerien, entigenden, wom vom bererchtigkien Derft fertibere
vom Sambe den Strom erhalten und in welfe der erivorbertige Sindistriem aufwandlich
burch den Ronalt eines Schiffes eingeleitet wird, welchere fodorm die Tetonation
ber Wilsen ausgefrühoffen, und deleichen folgenen abs dagefelt, is die eine Knigknimme ber Wilsen ausgefrühoffen, und deleichen fonnen alebann gefehrte gefrichte bezu, auserfetzt berchen. Zie Mintenfereren werben mehr aus er bund dos Jahonauffer gefest, und
pauer figkadbertifvrinig in werd Neitgen deraut, daß ein Saliteren vom Schiffen gweiter paper figkadbertifvrinig in werd Neitgen deraut, daß ein Saliteren vom Schiffen gweiter abber erdeffien. 734 Schiffbau

Ein freieres Spiel gemahren bie fogenannten Beobachtungsminen, beren Entgunbung bom Lanbe aus burch ben eleftrifden Strom erfolgt. Die Beobachtungeminen liegen meift fo tief unter bem Bafferspiegel, bag fie die Bewegung ber Schiffe nicht behindern ; fie erhalten bementsprechend eine ftartere Labung - 250 kg Schiegbaumwolle gegenüber 40 kg bei ben Rontaftminen. Die Bunbftation am Lande muß berart auf einer Anhohe erbaut fein, bag fie einen freien Uberblid über ben Safen gemahrt. Sie wird meift durch Erdmalle ober Ranger geschütt und ift mit finnreichen Apparaten ausgeruftet, welche ben Gintritt ber feindlichen Schiffe in bas Mineufeld anzeigen. Bei ber hafenverteidigung von Trieft bestand bie Bundftation aus einer Camera obscura; fie batte pollig geichmarate Banbe und eine einzige Lichtoffnung, in welcher eine große Sammelliufe angebracht mar. Lettere marf bas Bilb bes Safens auf ein Brisma und murbe bon biefem auf eine matte Blasicheibe beruntergefpiegelt, auf welcher burch ichwarze Buntte mit mathematifcher Benaufafeit Die Stellen bezeichnet maren, mo entfprechend bem Bilbe bes Safens bie Dinen perantert maren. Born an bem Tijd mar ferner eine Maplatur angebracht, mit beren Silfe ber Strom fur Die einzelnen Minen geichloffen werben tonnte. Berfolgt nun ber Leiter ber Bunbftation burch bas Spiegelbitb bie Bewegung ber feinblichen Schiffe, fo fann er, fobalb ein Schiff fich einem ichwargen Buntt nabert, burch einen Drud auf Die entiprechenbe Tafte Die Dine gur




einem jum Ausschieben bereiten Spierenterpede.

Explosion beingen und hierdurch bas feindliche Schiff tampfunfahg machen. Der Apparat, weicher fich bei ben Berjuchen glangend bewährte, trat nicht in Attion, da Tegetthoff bei Beind ber Feind bereits unschäblich gemacht hatte.

Diese Methobe verspricht jedoch nur Erfolg bei genügender Beleuchtung des Mitenfeldes. Man verwendet daher neuerdings meist Beobachtungsapparate, jogenannte Minengielapparate, welche auf zwei etwa 500 m voneinander entfernt liegen-

den Stationen aufgestellt find. Sie bestehen aus bewoglichen gernrohren, deren Drehung elektrisch auf zwei Zeiger übertragen wird. Alifert man mit diesen Fernrohren ständig abs seindliche Schiff an, so ergibt der Schnittpunkt der Zeiger auf der Westlichabtate den Ort des Schiffes.

Die Emmidelung bes Ungelifstorgebos fielt nun mit ber Einführung und Bervollfemmung de automobilen Torgebob burd guppie um Biglieden in engen Julammenhang. Die fogenannten Spierentorpebos, b. b. an fangen Stangen ober Spieren befritigt Wilnengrisse, voche von fleiene, fighetflaufenber Dampfvooten aus gegen bas feinbilde Schiff vorgeschoben werben und vom Bort aus melt auf elferfichten Berge bard ein glanbunglichen Zeitunntung gebracht verben, aben ein gelt in der Bergeber der Ber trieben, befaß am Bed zwei Steuer, welche vom Lande aus burch Leinen bewegt wurden, und enthielt am Ropf eine Sprengladung, welche burch einen Berkuffionszünder zur Detonation gebracht wurde. Dieses Modell, welches Luppis Kustenretter taufte, mußte wegen ber Steuerung vom Lande aus an der Oberfläche ichwimmen und war daher ben Einfluffen von Wind und Wetter, sowie ben feindlichen Bliden preisgegeben. Als sich daher Luppis zur Vervollkommnung seines Torpedos mit dem Ingenieur Whitehead vereinigte, erkannte biefer fehr bald, daß, nm den Torpedo lebensfähig zu geftalten, es notwendig sei, benselben in einer bestimmten Baffertiefe, d. h. unsichtbar, gegen das feindliche Objett zu bewegen und überdies die Triebfraft besselben zu verbeffern. Als solche wählte er Drudluft, die fich noch heute als bestes Mittel zur Fortbewegung bes Torpedos erhalten hat. Um den Torpedo mahrend seines Laufes in einer bestimmten Tiefenlage unterhalb ber Bafferoberfläche zu erhalten, erfand bann Bhitehead ben sogenannten Tiefenreaulator. Mit eisernem Fleiß arbeitete nun Whitehead mit zwet Arbeitern und seinem zwölfjährigen Sohn perfonlich zwei Jahre lang an bem Bau eines Torpedos. Derfelbe war aus Stahlblech gebaut, hatte Zigarrenform mit zugespitten Enden und ergab bei einer Lange von 3,35 m und einem größten Durchmeffer von 0,355 m ein Gewicht von 136 kg. Er besaß vorn und hinten in seinem Längsschnitt zwei feste Aloffen und am vorderen Ende ein horizontal liegendes, drehbares Floffenpaar, welches vom Tiefenregulator gestellt wurde. Die Wirfung besselben beruht auf dem wechselnden




757. Wirhung von Giefenregulator und Pendel.

Wasserdruck in verschiedenen Tiefen und bestand aus einer beweglichen Bentisplatte, auf welche von außen der Bafferdruck, von innen eine Feder druckt, welche für bestimmte Baffertiefen eingestellt werden tann. Geht g. B. ber Torpedo tiefer, als der Federspannung entspricht, so treibt ber überwiegende Bafferdruck die Bentilplatte nach einwarts und bewegt hierdurch die horizontalen Flossen nach oben, so daß der Torpedo bei der Fahrt nach oben abgelenkt wird. Läuft der Torpedo zu flach, so überwiegt der Federdruck und treibt die Ventilplatte nach außen; die Horizontalfloffen werden bann nach unten gedreht und bewirfen ein Tiefergeben bes Torvedos. Die Daschine bestand aus zwei oscillierenden Cylindern, welche auf eine Aurbel wirkten und eine am hinterteil des Torpedos in einer Aussparung der vertikalen Flossen gelagerte Schraube treiben. Die Drudluft von 25 Atmosphären war in einem Reservoir aufgespeichert. Die Raumeinteilung bes Torpedos war, von vorn beginnend, folgende: Zündspite mit 8 kg schwerer Sprengladung, dann die Rammer mit dem Tiefenregulator, die Maschinenfammer, das Luftreservoir und das Schwanzstud mit der Schraube. Bet der im Jahre 1866 vorgenommenen Erprobung des Torpedos hielt berfelbe bei einer Geschwindigfeit von 6 bis 7 Anoten im allgemeinen seine Richtung sowie seine Tiefenlage inne und rechtfertigte bemnach bie von Bhitehead gemachten Berbefferungen.

Da der Torpedo noch erhebliche Tiefenschwankungen zeigte — bei der geringen Masse des Torpedos bewirkte die Bewegung der Horizontalssossen eine sehr frästige Ablenkung desselben — so war Whitehead zunächst darauf bedacht, den Tiesenregulator empfindlicher zu gestalten. Er fügte daher ein Kontrollpendel hinzu, welches mit einem zweiten, vor der Schraube angebrachten Flossenpaar in Verbindung stand und dem vorderen Flossenpaar entgegenwirkend, die Ablenkungen desselben milderte. Bei horizontal

736 Schiffbau.

liegendem Torpedo übt das Pendel keine Wirkung aus. Steuert der Torpedo nach unten, so schwingt das Pendel nach vorn und bewegt das hintere Horizontalruder nach oben, steigt der Torpedo nach oben, so geht das Pendel nach hinten und dreht das Horizontalruder nach unten. Der Tiesenregulator ist daher bestrebt, den Torpedo in die richtige Tiesenlage zu bringen, während das Pendel dahin wirkt, diese Tiesenlage in möglichst horizontalem Lauf beizubehalten. Später hat Whitehead die Bewegungen des Tiesenregulators und des Pendels miteinander verkuppelt. Die resultierende Bewegung wird dann einem Berteilungsschieber, einer Steuermaschine, mitgeteilt, welche mit Preßlust arbeitet und deren Rolben ein am Schwanzende gelagertes Horizontalruder bethätigt. Auf diese Weise wird die Wirkung des Tiesenapparates verstärkt und der Ruderausschlag vergrößert. Die Wirkung vom Tiesenregulator und Pendel ergibt sich aus nebenstehender Abbildung. Läuft der Torpedo zu ties, so wird die Bentilplatte nach hinten bewegt. Die Stauge t dreht dann den Hebel n um a nach hinten. Die am Ende des Hebels in e angreisende Steuerstange s wird hierdurch gleichfalls nach hinten geschoben und bethätigt die Steuermaschine derart, daß die Kolbenstange g das Ruder nach oben




758. Brotherhood Mafchine für Corpedos. Rach "Engineering".

dreht. Hierdurch wird der Torpedo nach oben steuern. Infolgedessen bewegt sich das Bendel nach hinten. Während dieser Bewegung bleibt der Tiefenregulator und dementsprechend die Stange t stehen, und nunmehr bildet b den Drehpunkt des Hebels. Durch die Bewegung des Pendels nach hinten wird nun auch a nach hinten verschoben, der Angrisspunkt e der Steuerstange muß demnach sich nach vorn bewegen und schiebt die Steuerstange s gleichfalls nach vorn, was zur Folge hat, daß auch g nach vorn geht und das Ruder nach unten dreht. Die Wirkungen des Tiefenregulators und des Pendels wirken daher eutgegengesent und gleichen sich allmählich aus, so daß der Torpedo langsam in die vorgeschriebene Tiese steuert und sich in derselben erhält.

Da beim Lancieren des Torpedos vom Schiff aus das Pendel infolge seiner Trägheit relativ zum Torpedo sich nach hinten bewegen und dementsprechend das Ruder nach unten stellen wird, wodurch der Torpedo eine große Tiefenlage annehmen würde, so wird das Pendel beim Lancieren zunächst arretiert und erst freigegeben, wenn der Torpedo eine möglichst horizontale Lage angenommen hat.

Allmählich steigerte Whitehead die Prefiluft auf 90 Atmosphären und verwendete eine breichlinderige Brotherhood Maschine bis zu 70 Pferdestärken. Die Ingangsetung der Maschine erfolgt durch den Öffnungshebel, welcher beim Vorwärtstreiben des Torpedos im Torpedolancierrohr gegen den Öffnungshaken stößt, nach hinten umgelegt wird und

hierdurch das Absperrventil öffnet. Um nun zu verhüten, daß die aus dem Windtessel ausströmende Luft die Maschine voll betreibt, solange der Torpedo noch in der Luft schwebt, und demnach die Schrauben keinen Widerstand zu überwinden haben, so daß ein Durchgehen der Maschine zu befürchten ist, wird der Luftzutritt durch ein Berzögerungsventil gedrosselt und der volle Querschnitt der Luftleitung erst freigegeben, wenn der Torpedo sich im Wasser besindet. Dies bewirkt die Wasserschlagslappe. Die Luft tritt nun mit vollem Druck von 90 Atmosphären in den Regulator, ein Reduzierventil, welches die Spannung auf etwa 40 Atmosphären heruntersett. Zum Ausgleich von Druckschwankungen tritt die Luft dann in einen Windsessel, Zuch von dort durch die Stoppvorrichtung in den Schieberkasten der Maschine. Durch Flach- oder Kolbenschieber gelangt dann die Luft hinter die Kolben, treibt dieselben nach innen und entweicht nach dem Expandieren nach dem Kurbelraum der Maschine und von hier in die hohle Schraubenwelle nach hinten aus dem Torpedo heraus. Die entweichende Lust wirkt auf



789. Schwangflück eines Whitehead-Corpedon mit Behranden und Forizontalender.
Rach "Engineering".
a Schrauben, b Horizontaleuder, c Stoppvorrichtung.

diese Weise durch Reaktion mit auf Vorwärtsbewegung des Torpedos. Die Stoppvorrichtung bringt die Maschine nach beliebig einzustellender Lausentsernung zum Stillstand und setzt dann bei scharf geladenen Torpedos die Sinkvorrichtung in Thätigkeit, ein Ventil zum Tunnelstück, damit der Torpedo, wenn er das Ziel versehlt hat, auf den Grund geht. Bei Übungstorpedos bethätigt die Stoppvorrichtung das Horizontalruder und läßt den Torpedo aufschwimmen.

Die Maschine betreibt zwei zweiflügelige Schrauben, welche mit entgegengesetter Drehvorrichtung umlausen, um eine Ablentung des Torpedos durch die Wirtung der Schrauben aufzuheben. Die hintere linksgängige Schraube ist zu diesem Zweck sest auf der Hauptwelle besessigt, während die vordere rechtsgängige Schraube auf einer hohlen Welle sit, durch welche die Hauptwelle hindurchgeht und welche mittels konischer Räder von dieser angetrieben wird. Die neueren Torpedos erreichen bei einer Länge von 5 m und einem größten Durchmesser von 0,45 m ein Gewicht bis zu 600 kg und führen im Kopf eine Sprengladung bis zu 100 kg Schießbaumwolle. Sie haben eine Geschwindigsteit bis zu 30 Knoten bei einer Lausslänge von 1000 m erreicht.

Während bis vor einigen Jahren die Seitenablenkungen des Torpedos durch festes Einstellen von fleinen Vertikalrudern ausgeglichen wurden, ist im Jahre 1897 von dem

to be distinct to

Ingenieur Ludwig Obry in Triest ein sinnreicher Upparat ersunden, welcher ein Bertikalruder betreibt und dem Torpedo einen geraden Lauf erteilt. Er heißt daher auch Geradlaufapparat. Er besteht im wesentlichen aus einem Gyrostop, dessen Achse in der Längsachse des Torpedos liegt, und einem Servomotor, welcher das Bertikalruder betreibt. Das Schwungrad des Gyrostops wird durch eine starte Feder mittels Zahnsestors in Bewegung gesetzt, sobald durch den Öffnungshebel die Feder freigegeben wird.

Die mit diesem Apparate erzielten Erfolge sind ganz hervorragend, und berselbe gestaltet den Whiteheads Torpedo zu einer Präzisionswaffe ersten Ranges. Er hat bereits in allen Kriegsmarinen Eingang gefunden.

Bon den übrigen automobilen Torpedos ift neben dem Whitehead nur noch der Sowell =


Torvedo von Bedeu-Die Triebfraft tung. bilbet ein desfelben Schwungrab, welches vor bem Lancieren burch eine am Ausstoß= rohr gelagerte Dampf. turbine eine 11m= 18. XL 12 drehungegeschwindig= feit von 10000 Touren Minute bro erhält. b Das Schwungrad treibt mit der ihm verliehes

nen lebendigen Kraft durch konische Räderübersetung zwei nebeneins anderliegende Schrauben. Der Tiesenapparat ist nach Art des Whiteheadschen konstruiert. Der Howell-Torpedo hat eine große Richtkraft infolge seines Bestresbens, die Richtung des Schwungsrades beizubehalten, ist jedoch durch den WhiteheadsTorpedo mit Obryschem Geradlausapparat bes deutend überholt.

Die sonstigen automobilen Torpedos sind meist lenkbare vom Lande aus. Sie werden teils durch Elektrizität, Kohlensäure und Seilsug getrieben. Besonders vriginell ist der Brennans Torpedo. Die beiden nach Art des Whiteheads Torpedos gelagerten Schraubenspropeller werden durch ie eine

propeller werden durch je eine Trommel in Drehung versetzt, welche mit Klaviersaiten bewickelt sind. Vor dem Lancieren werden die Trommeln durch Abwickeln der Saiten in schnelle Umdrehung versetzt. Durch die hier im Wasser eintretende Fahrt des Torpedos werden die Saiten stetig weiter abgerollt und wird demnach der Torpedo durch die Differenz des Borwärtssichubes der Schrauben und der Zugkraft der Klaviersaiten getrieben.

Die Einführung der Whitchead : Torpedos als Angriffswaffe in die Kriegsmarine führte sehr bald dazu, die Kriegsschiffe mit besonderen Einrichtungen zu verschen, Torpedos zu lancieren und die für den Betrieb derselben erforderliche Prefluft zu liefern. Die



760. Mhitehead Torpedo. Rad "Ungineering". a Schlagbolgen mit vierflügeliger Schraube, b Gefechtstopf mit Schiebbaumwolle gelaben, c Tiefenregulator mit Benbel.




761. Cancirrung rines Corpedos.

740 Schiffbau.


Lancierrohres kann das Lancieren des Torpedos erst dann erfolgen, wenn der Schleusenschieber wieder geöffnet ist, was durch eine besondere Berblockung mit der Abzugstange sichergestellt ist.

Bur Erzeugung der komprimierten Luft zum Auffüllen der Torpedoluftkessel, zum Lancieren derselben sowie zum Treiben sonstiger Hilfsmaschinen für die Torpedowaffe



762. Ubermafferlancierrahr. Rach "Engineering".

bienen besondere Luftsompressionspumpen mit Wasserfühlung nach dem System von Brotherhood und Whitehead. Die aus gezogenen Mannesmannrohren bestehenden Lustzsammler bilden gewissermaßen einen Alkumulator, um den Luftdruck zu verteilen. Das Einstellen der überz und Unterwasservohre in die Ziellinie erfolgt meist von besonderen Torpedozielstellen mittels der Torpedozielspparate. Dieselben stellen beim Zielen auf das



763. Torpedogielapparat. Rach ,,Engineering".

feindliche Schiff die Mittellinie des Lancierrohres ein, unter Berücksichtigung der Geschwindigkeit und Fahrtrichtung des feindlichen Schiffes und der Geschwindiakeit des Torvedos.

Bährend nun ber Torpedo für die Schlachtschiffe schweren und leichten Kalibers nur eine Gelegenheitswaffe im Nahtampf ift, und im Melee bes Gefechts, im richtigen Augenblick gegen bas feindliche Schiff lanciert, seine verderbenbringende Wirfung äußern tann, ift er bei ben Torpedo= booten in Berbindung mit der Torpedobootstaftit zu einer felbständigen Waffe geworben. Als Bater ber beutigen Torpedoboote tann ohne Zweifel der englifche Ingenieur Thornh-

croft hingestellt werden, welcher zuerst den Beweis lieferte, daß sich auch mit kleinen Dampsbooten eine hohe Geschwindigkeit erreichen lasse. Die von ihm im Jahre 1873 erbaute "Miranda" lief bei einem Deplacement von 16 t die außerordentliche Geschwindigkeit von 16 Seemeilen die Stunde. Dieser Erfolg führte zum Bau der ersten Torpedoboote, welche mit Whitehead-Torpedoß ausgerüstet wurden mit einer hohen



764. Pangerfchiff "Bictoria" mit Corpedofchubneh". Rad "Engineering".

man mit den Torpedebootskgeftderen ein Deplacement von 400 t umd eine Geschwindigsteil bis aus 25 Sermeisten ereicht. Deiselchen nerben meit als Benichtungenboote gedant. Die ansänglich auf Torpedebooten gedenäuflichen Verbneidbeft ind bei
ber lietigen Seitzung der Geschwindigsteil von Allegischen die Geschwindig der der Geschwindig der der Geschwindig der Geschwindig der Geschwindig der Geschwindig der der Geschwindig der Geschwindig der Geschwindig der der Geschwindig der Geschwi

Machdem der Bhitchead-Torpedo in allen Kriegsmarinen eingesicht und im bespieren dei seiner Berroendung auf ichnell Laufenden Torpedobooten zu einer wichtigen Angriffswasse ausgebildet war, brach sich allmählich das Bestreben Bahn, den Torpedos 742 Schiffbau.

Schutzmaßregeln und Abwehrmittel entgegenzustellen. Abgesehen von der Einteilung des Schiffsrumpfes in eine möglichst große Anzahl von wasserdichten Abteilungen in Berbindung mit einem ausgedehnten Lenginstem, wodurch die Schwimmfähigkeit des Schiffes auch bei Zerstörung der Außenhaut durch ein Loch im allgemeinen gesichert ift, sowie abgesehen von der Ginführung bezw. der Berbefferung von Schnellfeuerkanonen fleinen Kalibers zur Befämpfung der angreifenden Torpedoboote, kamen sehr bald in allen Kriegsmarinen die jogenannten Torpedojchuknehe nach dem Vorschlage von Bullivant in Aufnahme. Sie verfolgten den Zweck, den Torpedo in angemessener Entfernung vom Schiff zur Detonation zu bringen und auf diese Beise die Birkung ber Explosion von der Schiffswand möglichst fernzuhalten. Bu diesem Zwed wurden die Schiffe mit ftarten Drahtnehen umgeben, welche an etwa 6 m langen Spieren aufgehängt waren, so daß der Schiffsrumpf unter Wasser vom Kiel bis zur Schwimmebene durch diese Rege maskiert war. Die Torpedoschutnete zeigten jedoch namentlich bei Schiffen in Fahrt ernste Ubelstände, da sie einesteils die Fahrgeschwindigkeit sowie die Manövrierfähigkeit des Schiffes sehr beeinträchtigten, anderenteils bei Zerftörung der Spieren und der Aufhängevorrichtung durch die feindliche Kleinartillerie die Nepe sich leicht in die Schraubenflügel verwickeln konnten und dieselben unklar machten. Man beschränkte daher das Ausbringen der Schutnete meist auf vor Anker liegende Schiffe und nahm die Nete fort, sobald bas Schiff in Fahrt war. Als später besondere Repfcheren erfunden murden, welche an dem Gefechtskopf der Torpedos befestigt wurden und welche mit Erfolg die Maschen der Schutnege zerschnitten, fo daß ein Bordringen der Torpedos burch bas Det möglich wurde, ehe der Gefechtetopf zur Explosion fam, wurde der Erfolg der Torpedojchutsnebe noch mehr in Frage gestellt, so daß man in einzelnen Marinen dieselben gang aufgegeben hat.

Dagegen wurden andere Abwehrmittel weiter vervollfommnet, welche es ermöglichen, die herannahenden Torpedoboote beim Nachtangriff rechtzeitig zu sichten und durch ein wohlgezieltes Schnellfeuer der Kleinartillerie unschädlich zu machen. Man vermehrte die jogenannten Scheinwerfer und fuchte durch zwedmäßige Aufstellung an Bord sowie durch Steigerung der Leuchtfraft berfelben das Borterrain fo weit zu beleuchten, daß eine Uberraschung durch feindliche Torpedoboote ausgeschlossen erscheint. Die von der Firma Schudert in Nürnberg tonstruierten Scheinwerfer, welche außer in ber beutschen Marine auch in anderen Kriegsmarinen Eingang gefunden haben, haben burch Verwendung eines geschliffenen Glasparabolipiegels mit Silberbelag die Intenfität des reflektierten Strahlenbufchels berart gesteigert, daß fie zur Zeit ohne Konkurrenz bafteben. Um die Streuung der Lichtstrahlen je nach der Entfernung des zu beleuchtenden Objekts regulieren zu können, läßt Schudert die Strahlen zwei zu einander parallel stehende Systeme von Streulinsen passieren, welche einander genähert oder voneinander entfernt werden konnen, so daß das Lichtbundel für die Fernstellung fast chlindrisch, für die Rahstellung in einem Lichtfegel entfendet wird. Die Lichtstärfen ber Schudertichen Scheinwerfer für Rriegsschiffe ichwanten zwischen 20 000 bis 50 000 Kerzen.

Neben diesen mehr passiven Abwehrmitteln ist man neuerdings mehr darauf bedacht, die Torpedoboote durch sogenannte Torpedobootzerstörer, d. h. große und schnelle Torpedosahrzeuge mit einer entsprechenden Armierung von Schnellsenerkanonen aufzusuchen und zu vernichten bezw. kampsunfähig zu machen, bevor sie die Schlachtschiffe gefährden können, und im besonderen ist England mit dem Bau dieser Fahrzeuge energisch vorgegangen. Welche von den besprochenen Abwehrmitteln den Erwartungen am meisten entsprechen wird, kann nur im Ernstsall entschieden werden, und in diesem Punkte sind wir auf die Ersahrungen der nächsten Seekriege angewiesen.

Neben der Entwickelung der Torpedoboote und Torpedobootzerstörer, welche in den letten Jahren durch Steigerung der Fahrtgeschwindigkeit eine weitere Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit erfahren haben, hat man sich seit den letten zehn Jahren im besonderen in Frankreich wieder dem Bau und der Vervollkommnung der Unter-wasserboote zugewandt, nachdem durch die Fortschritte der Elektrotechnik Akkumu-latoren zum Betrieb dieser Boote dienstbar gemacht werden konnten. Wenngleich man

die Aufgabe dieser Boote nicht allein darin erblicken dars, daß sie längere Fahrten unter der Wasserversläche zurücklegen sollen, so ist es doch immerhin von großem Wert, wenn ein Boot, welches ähnlich den Torpedobooten für gewöhnlich sich an der Wassersobersstäche bewegt, für den Nahangriff plöglich untertaucht und dann seine verderbenstringende Wasse ungesehen und sicher vor seindlichen Geschossen aus nächster Enterung gegen das seindliche Schiff lancieren kann. Auch kann das Unterwasserboot zum Erforschen der Minensperren sowie zum Zerstören derselben für den Angriff auf seindliche Häsen eventuell gute Dienste leisten. Zur Zeit hasten jedoch noch den Unterwasserbooten Mängel an, welche sie zu einer zuverlässigen und kriegsbrauchbaren Wasse

noch nicht gestempelt haben.

Bunächst bildet den schwächsten Punkt der Unterwasserboote die geringe Sichtigkeit unter Wasser und das Fehlen eines freien Ausblick. Die größte Sichtweite unter Wasser beträgt günstigkenfalls 20 m. Die Unterwassersahrt gleicht daher der Navigierung eines Schisses im dichten Nebel. Das Boot muß daher häusig an die Obersläche auftanchen, um dem Führer die nötige Orientierung zu verschaffen. Man hat zwar versucht, mit Hisse von Winkelteleskopen, die in einem teleskopartig zu verlängernden Rohr installiert sind, welches vom Unterwasserboot dis an die Wasserdersläche reicht, den Horizont in einem Umkreise von zwei Seemeilen sür die Besatung im Boot sichtbar zu machen, auch hat man durch das Gyrostop von Tourné ein Mittel an der Hand, die Richtung nach dem Ziel troß Kollen, Stampsen und Ablenkung des Bootes beizubehalten und hiernach auch ohne Sichtigkeit auf das Ziel loszustenern, doch sind die schwierige Navigierung des Bootes in bestimmter Wassertiese sowie die geringe Geschwindigkeit desselben unter Wasser—6 bis 8 Seemeilen — zur Zeit noch Grund genug, die kosspelben Experimente mit Unterwasserbooten einzuschränken.

Die Einrichtungen zum Senken und Heben des Bootes bestehen meist in dem wechselnden Spiel von Wasserballast, welcher beim Senken eingelassen, beim Austauchen ausgeworfen wird, und zwar durch komprimierte Lust oder Pumpen. Die elektrisch angetriebenen Pumpen werden dann meist automatisch durch ein Manometer mit Strom versehen, welches die vom Fahrzeug einzuhaltende Tiefenlage angibt. Auch bestehen für die Anderung der Tiefenlage besondere Vertikalpropeller, und zur Regulierung derselben sindet auch das Whiteheadiche Pendel Verwendung, das in Verbindung mit einem Servosmotor das Horizontalruder bethätigt.

Besondere Einrichtungen erfordert ferner die Bentilation des Unterwasserbootes. Die Lufterneuerung des Bedienungsraumes erfolgt durch komprimierte Luft bezw. Sauersstoff, während die durch das Atmen der Besatzung entstehende verdorbene Luft, welche wegen ihrer großen spezisischen Schwere zu Boden sinkt, durch besondere Pumpen nach

Außenbord gedrückt wird.

Als Armierung dienen automobile, lenkbare Torpedos sowie Whitehead-Torpedos, welche aus telestopartigen Lanzierrohren ausgestoßen werden. Als Treibkraft benutt man sast ausschließlich Elektromotoren, welche durch Aktumulatoren gespeist werden. Lettere haben jedoch den Nachteil, daß sie während ihrer Thätigkeit Wasserstoss abscheiden, welcher mit dem Sauerstoss der im Boot besindlichen Luft ein explosives Gemenge bildet. Es sind daher auch bereits verschiedene Explosionen vorgekommen, bei welchen der Schisssrumps erhebliche Beschädigungen erlitt. Goubet verwendet daher zur Speisung seines Motors Batterien mit Merkursussat.

Nach diesen Grundprinzipien sind in Frankreich in den letzten Jahren verschiedene Unterwasserboote gebaut und erprobt. Es entstanden in rascher Auseinandersolge "Goubet I", "Gymnote", "Gustave Zede", "Morse", "Goubet II", und zur Zeit sind noch weitere im Bau. "Goubet II" besitzt ein Deplacement von 10 Tonnen, während "Gustave Zede", das größte dieher gebaute Unterwasserboot, im untergetauchten Zustand 268 Tonnen Basserverdrängung besitzt. In Amerika ist von Holland ein jubmarines Boot von 168 Tonnen Teplacement erbaut, welches bei der Fahrt über Wasser durch Dampsmaschinen mit Petroleumheizung, bei der Unterwassersahrt durch Elektromotoren getrieben wird, welche durch Aksumulatoren gespeist werden. Es hat

diese Anordnung den Borteil, daß bei der Überwassersahrt die Akkumulatoren durch Dampschnamos so lange gespeist werden können, bis das Boot untertaucht, was in 20 Sekunden ersolgen kann und wobei die Petroleumbrenner in den Dampserzeugern gelöscht werden, so daß man die elektromotorische Krast gänzlich für den Gesechtszwecksausseichern kann.

Wenn nach vorstehendem die Entwickelung der Torpedowasse noch nicht zum Abschluß gekommen ist, so muß doch schon jetzt zugestanden werden, daß sie einerseits in Bezug auf die Entwickelung der Seetaktik einen neuen Impuls gegeben hat, anderseits durch die Gewöhnung der auf den verhältnismäßig kleinen Fahrzeugen allen Einflüssen von Wind und Wetter preisgegebenen Mannschaft an Strapazen aller Art bis saft zur Erschöpfung einen wichtigen, nicht zu unterschätzenden erzieherischen Faktor bildet, welcher um so höher anzuschlagen ist, weil durch den Fortsall der Takelage auf den Panzerschiffen eine regelrechte Drillung der Besahung erschwert ist. Im besonderen wird den jüngeren Offizieren als Torpedobootskommandanten im reichsten Maße Gelegenheit gegeben, unter schwierigen Verhältnissen durch Kaltblütigkeit und Entschlossenheit und mit Hilse der streng geschulten Mannschaft das Fahrzeug durch alle Fährlichkeiten zu führen und sich eingehend mit der Dampsfahrkunst vertraut zu machen. Die Torpedowasse bildet daher eine vorzügliche Schule sür die Seemannschaft und wird schon aus diesem Grunde ihre Bedeutung nie verlieren.

Namen- und Sachregister.

A = Abbilbung, T = Tafel, bie Biffern bedeuten die Seitengablen.

Malrinne A 451. Nare, Brude bei Otten über ble 899. Abdampf (Lotomot.) 186. Abdreben des Schiffes 642. Abfallboben am Webr 443. Abfallen des Schiffes 642. Ablaufsbahnen (Schiffbau) Ablaufegewichteilerner Schiffe 682. Ablaufsichlitten f. Stapellauf 682; - Bortebrung, um ben Schlitten auf geneigter Ebene gu halten A 684 Aborteinrichtungen in Gifenbahnwagen 250. Abichluffignale (Gifenb). 282, Abts felbsithatige Ausweich-ftelle (Seilb.) 345, A 346; - Biegbachbahn 341, A 840; - Weiche für Babnbahnen 167, A 164: — Zahnrade antrieb A 238; — Zahns rabiofomotive A 229; viercylindrige mit einarmiger Schwinge 229, A 280; - ber Bahn Tiegolcg. Bolyom brego 284, A 285; - Babn. frange 166 ; - Babnftangenftreden inmitten bon Reibungsbahnen 136, A 135. Abtateln eines Schiffes 662. Abtrag bei Gifenbahnbauten Abtrift nach Lee (Seem.) 641. Abzweifen ber Brüden 387. Abzweigstation, Weichensiches rung e. englischen (Gifenb.) Acethiengasbeleuchtung 256. Achabuchien an Gifenbahn. magen 260. Achien, verftellbare, an Gifen.

bahnwagen 240; - freie

Achtergeichirt (Schiffstatel.)

Achterichiff eines im Bau be-

Achtung&ffanale (Gifenb.) 285.

Açota, Bertebreweien unter 8.

Abams, Bridges, Rillenschiene

Schlenenftog 149, A 150; -

idwebenber

Rollifionsichott A 679. Achterichoner, Segelichiff 648. Achterfteben (Schiffb.) 651.

bon 158;

griffenen Lintenichiffes mit

Machen, Seilbahn bei 835.

Trägerichiene 148, 158, A 148. Abdabrilde bei Baberno 400: bei Tresso 386. Abhafionsbahnen 102 Abmiralitätsanter A 663. Abmiralitatsjormet, bie englifche 646. Afrita, Gifenbahnen in 46, 81, 68; - Blußichiffahrt 420. Agubio, Ingenteur a38 f. Agypten, Eisenbahnen in 83; Flußichiffahrt im alten 413: — Handel u. Berkehr im alten 7, 12; — Schiff, bau 191 f., A 591. Kifen (Zahnradiotom.) 227 f. Miretanal 481. Aiene Difetanal 480. Altersvaß, Schleufen von 474. Allbemariefanal 477. Alberti, Ingenieur 469. Albula, Solyebrude über bie 64, A 62. Alcantara, Römerbrilde bei 381, A 382. "Alexandra", Rafemattidiff. 626, A 622. Alexandria, Dafenaulagen v. "Atteranbria", Lafticiff bes Diero 598. Algier, Gifenbahnen in 88. Allan, Soratio, Ingenieur 206, 208, 210. Allens Bapterrab A 269. Allier, Brude über ben 387. Alpenftragen 68 f.; - romtde M Alfter, Schiffabrt auf ber 438. Amalft, Banbel von, im malft. Sandel von, im Mittelalter 16. Amazonenftrom , auf bem 419. Amerika, Etienbahnen in 46, 81,83; — Etienbahnwagen:

bretachfiges Drebgeftell für

249. A 260; — Personens wagen 248, A 242; — innere Einrichtung A 251;

— Luxuswagen von Bullsmonn 242 f., A 244 f.; — Lofomotivban 205; —

Reffel einer Bliefeniotomo.

tive A 177: - Schnelle

jugelofomotiven, altere A

178; 208, A 210; jüngere 208, A 210 f.; 223, A 222;

- awolfraberige Gilteraug.

Iofomotive 228, A 226; -Betroleumlampe für Gifen. bahnwagen 253, A 254; Flußichiffahrt 419; - Holz-brudenbau 389; - Ranale brildenbau 389: - 9 in Nordamerifa 476. Umeritanlider eleftr. Bagen 72, A 70. Ammanatt. Bartol., Baumeifter 387 Amsterdam, Dasenanlagen in 638; — Handel im 16. Jahrh. 29; — Kanal von Anberton, Sebewert bet 484, Anbreoffy, François, Ingenieur 471. Angers, Brude von 892. Angola, Eisendahnen von 88. Angora, Brilde bei 883. Angriffetorpebos 784. Anter, Schiffes 663; - Rore male A 663; - Batente mit bewegt. Armen A 663; - verbefferter Inglefielb. A 663; - Lichten bes 684; Anterwinde A 667; Dampfankerwinde A Anterbojen (Seem.) 525. Unterfetten 663. Anlandevorrichtungen in Bafen 52 Unluben bes Schiffes 642. Unfegelungstonnen (Seem.) 549 Untilibanon, Gifenbahn fiber ben: Gintritt in ben Tunnel bet Baraba A im Thale Des Barada A 45. Antofogafta Druro Gifenbahn Antwerpen als Handelsstadt im 16. Jahrh. 28; — Kai-Antagen zu 524, A 454. Anlagen su 524, A 454. Apollodorus von Damastus, Baumeifter 881. Applegarib (Taucherlampen) Nquabutte, gottiche, romifche 888; — alter Barton-A.

Araber, Brudenban ber 383;

— Handel 14. Arbel (Etienbahnraber) 268.

Arboga, Kanal von 478. Archer, Colin (Schiffe.) 631. Archimedes: Theorie des Schiffes 692.

"Archimedes", Schrauben. bampfer 605, A 606. Argandiampe 561. Argentinien, Gifenbahnen in Arhuaco-Indianer, Strafen ber 60. Arlbergbahn 100, 106; — Trie fangbrilde 899, A 898. Aries, Biadutt bon 406. Urmftrong: Dinterlabegeichlis 709; — gezogenes Geichitz-roht 709, A 710; — Bau-weise einer 15 cm. Schnell-seuerkanone 714, A 713; — Schraubenverschluß der 20,8 cm. Schnellfeuerfanone in Biegelafette 715, A 714; — Berichlußichraube 716;
— Rahmenlafette mit Lamellenbremie A 716;
— Panzerturm A 718;
— 15 cm Schnellseuerkanone mit Blegelafette in gepan-gerter Rafematte A 720. Urnobrude in Blorens 387. Urth-Rigi-Babn 134. Artillerie, Marine. f. Gefoune. Micheefettoren auf Goiffen Mfien, Gifenbahnen in 46, 81, "Athabasta", Bergung ber A 587 Miben, Dafen bon 617. Mufflopung am Borfteven 651. Muffreugen bes Schiffes 640. Auftreugen ver Beichen Beichen Aufichneiben to Aufichrumpfen ber Rabreifen (Glienb.) 270. Muftateln eines Chiffes 689, 662. Auftrag bei Gifenbahnbauten Auftrieb eines Schiffes 628. Auftriebmine 738. Mufjugbriiden L Dubbrilden. Aufgüge in Dafen 528. Augipliffung a.d. Banten 660. "Hugufta Bittoria", Dampfer 615. Mugustowoer-Ranal 472. Musbehnungsplättchen (Gifenbahnen) 151. Musfahren von Seitenthälern (Eifenb.) 108, 111.

Ohn wary Google

746 Husfabrfignale (Gilenb.) 277. Ausfahrifignal mit elettr. Ausiblevorrichtung (Eifenb.) 318. A 319. Musfallpangertorvette "Cad. fen", Bauptipant ber A 677 : - Bongerung A 725. Musgleichichienen (Gifenb.) Musgleichseil bei Geilbabnen Musgleichvorrichtungen Weichen u. Signalleitungen 306; — burch Doppelhebel A 308 : - Gelentausgleicher für Gestänge A 308. Musholer, Schiffstau 662. Mustragen beim Brudenbau 380. Mustegerbritden 379: - alte in Ecuador 879 A 881; — eiferne 394; — fiber ben Firth of Forth 894, A 895f.; - fiber ben Riagara 899, A 397. Ausiöfevorrichtung, eleftr., auf Blodfiationen 317, A 318; — Ausfahrifignal mit eleftr. 319, A 319. Ausrenntaljen an Schiffes lafetten 708. Ausruften (Brudenb.) 405. Musriftung eines Ediffes 662. Mugencylinber, Lotomotiven mit 183, 208. Mukenbaupt an ber Schleufe Außenhautgange (Gifenichiffb.) Mugenhautplanten (Schiffb.) 654. Außenhautplatten, Biegen ber (Gifenichiffb.) 668; - Blechwalse 668 A 669. Mußenrahmen, Lotomotiven mit A 188. Ausstofrobre f. Torpedos 789 Auftralien, Etlenbahnen in 46, 81, 84; — Flußichiff-fahrt 420. Ausweichstellen auf Ceilbab. nen 345; - Abtiche A 346. Mutomobilen f. Strafen. motoren. Avignon, Brilde gu 885 f. A 385. Avilos, Dompficiffe 627. Avon, Ciiftonbrude fiber ben 892. Awning bedichiffe 682. Arenftrage am Bierwalbftatter See 64, A 68. Baaber, von (Gifenb.) 78. Babylonien, Flußichiffahrt in 413; — Kanalbauten 466 f.; — Berfehrewesen L Back (Schiffb.) 682. Badbordbug, Schiff fiber 640. Badftagen, Schiffet Badftagewind 640. Schiffetaue 661. Baden, Etfenbahnen in 82, 85; — Landftragen 37. Bagdad, Etfenbahn nach 45.

Bagdad, Chembagh nath 40.
Bagger 427: — Dambi A
428; — Beta" a. d. Missis
sippi A 433; — Eimeis
trodens A 495; — Grets
456, A 465; — Bumpens
537, A 588; — Spills 506,
A 507; — Trodens 506,
A 506; — Hebung eines
achuntenen A 584. geiuntenen A 584. Babnpoft 322 Baitalfee, Eifenbal über ben 332, 334, Gifenbahnfähre Baily, Thomas, Ingenieur 272. Bafen (Seew.) 547; - Wind. A 547; - Schaarhorn.

847, A548; - hohe Mellum. A 548; - Leucht. A 557. Bafer, Benjamin, Jugenieur 350, 496. Balanceruber 646. Balancier-Raberichiffemaichine 702, A 703. Baldwins Lotomotive "Old Fronfides" 208, A 209; — mit Drehgestell 208, A 209. Balfen, halbe (Schiffb.) 656. Baltenbrilden 392 Ballenbucht (Schiffb.) 655. Ballentiel (Schiffb.) 678. Baltmeger (Schiffb.) 653, 665. Ballaftfell bei Seilbahren 842. Ballaftmaffer bet Seilbahnen 840 f., 843. Bally'abarefluß, Fifchtreppen tm 450. Baiufch (Ranalbau) 503. Bamberg, Regnipbrilde gu 989. Bandalfanal 474 A 475. Banbon, Brilde bet 889. Bange, de, gezogenes Gefditherohr von A 710; — Libe: rung 716. Bangor, Brilde über bie Menaistraße bei 392. Banten der Echiffe 632. Barbettetfirme 718: - 32 cm. Geschüb mit zentraler Ge-schäufübrung im A 719 Barentin, Biadust von 406. Bart mit halbem Winde segeind mit Steuerbordhalfen A 640. Bartaffen 663. Bartidiff 645. Barlows Cattelfctene A 148; - Schienenftoß 149. Barren, Canbbante 427 Barton Aguaduft, alter A 35. Barton, Dreibrude bei (Mandefterfanat) A 501. Baft, Spipfehre bei (Gifenb.) 116. Batterie eines alteren Rriegs. ichiffes A 708; — ichwim-menbe, "Temologos" 604; gepangerte schwimmenbe 620, 709; - Teil einer A 620. Batteriebedichiffe 626. Batterieldiffe 626. Bauchgordings (Schiffstaumert) 662. Bauchfilld (Schiffb.) 662. Bauer, Ingenteur 584. Bayern, Gifenbahnen in 82. 85; — Ranale 482; — Staatsftragen 37. Beatenbergbahn 343 A 341. Behr (Bangebahn) 376. Beirut-Damastus-Etfenbahn 187; — Eintritt in ben Tunnel bei Barada A 44; — Strede im Thale bes Barada A 45; — Spurs weite 92; — Tagespost 46, A 40. Bela von Gonba, Ingenieur 435. Beleuchtung ber Eifenbahn-juge 253; — ameritan. Betroleumlampe 253, A 284: — Intensivlampe für Hetigas 264, A 268.
Belgien, Eisenbahnen in 82, 85: — Sandbergs Goliath. ichiene A 147; — Fahraes ichwindigfeit 325; — Spurweite 91; — Randle 492; — Mittelfanal: Debewert bei La Louvière A 486, 490, 492 Vell, Denry (Schiffs.) 504. Bellefonds, Linant be (Sueze tanal) 496.

Bellevilleteffel (Schiffsmaid.) 697. A 696. Bellingrath (Kanalw.) 483. Bell Rod, Leuchtturm auf 554 A 555. Benebikiner, Brudenbau ber Beneget (Brildenb.) 884. Benton - Darbors Gafoline-motorwagen 72 A 71. Beng, Ingenieur 11. Beobochtungeminen 784. Berefinglanal 472 f. 654. Bergfrantbeit 101. Bergiotomotive von Fint 214, A 215. Bertinibams gemalate Schiene 144, A 145; - Schienen-ftoß 150. Berlin, Gifenbahnen in 81: — eleftr. Hochbahn 372. A 372 f.; — Stadtbahn 318; — Blodverfahren auf bet 818; — Unterpfiafters bahn 874; — Julichiffiahrt 418, 464; — Hafenanlagen 464; — Ranalverbindung m. der See 490; - Schiff. baufchule 601; - Bertehres leben 58. Berlin-Spandauer Ranal 491. Berlin-Behlenborfer Gifen. bahn 81. Berline, Postwagen 287. Bern, Kirschseldbrilde bei A 400. Bernouilli, Daniel (Schiffbau) 600, 602. Berührungsmine A 782. Befanmaft 594. Pefansbaum 660. Beichlaggeifinge, Schiffstaue Bejegelung ber Schiffe 687; - Fünsmaster A 688; — Briga vor dem Binde iegelnd A 638; — Dia-gramm betr. Richtung und Starte bes Winbes 640 f. A 639; - Barf mit halbem Binbe fegelnb mit Steuer. bordhalfen A 640; - Boll-ichiff am Winde fegelnd 645, A 641; — Rieilinie A 642; — Boote mit ver-ichiebenen Segeln A 643; - verichiebene Segelichiffs. topen A 644; - Seiten-anficht eines bolgernen, alle Cegel führenden Bollichiffes T 659. Bethtebem-Berte (Bangerbl.) Betriebsmittel im Gifenbahnperfebr Lofomotiven. 1. Bagen. Bebis Schiffsichraube 706. Bemäfferungsonlagen im 211tertum 465. Bewegungewiberftanbe Gifenbahnen 102. Bener (Schwebebabn) 375. Biaschinaschlucht, Rehrtunnel ber Gottbarbbahn in ber 124, T 125, A 125; — bei Giornico A 126. Biel. Magglingen-Bahn 848. Bienentorb (Linfenopparat) fir Leuchttilrme 564, A 565. Bilbao, Schwebefahre in 410, A 411. Vingerloch 436. Binnenfteven (Schiffb.) 651. (Schiffb.) Binnenborfteben Birmingham, Rieberlagege-bäube zu (1780) A 81. Biffinger (Bahnbahn) 136, 165.

Bimafeetanal 492: - Colleufe 492, A 493; Ebene 488. - geneigte Blodett (Potomot.) 189. Bladflußfanal 477. "blad Brince", Pangerichiff 621, 724. Bladwall Bahn 386. Blate (Dampfpumpe) 705. Blankenburge Tannes Eifens bahn 186: — Babnftangens einfahrt 167, A 164. Etfen: Blasrohr a. d. Lotomotive 176. Blattftof an Ellenbahnichtenen A 152; — Daarmanns Bechielstegblatistoß 152, A 168 Blechwalze für Augenhaut-platten (Eifenschiffb.) 668, Blentiniops Zahnbahn (1812) 180, 236, & 236; — Zahn-radiotomotive 188, 227, A Bliefen (Seem.) 561. Blindachie an Lotomotiven Blintfeuer (Seew.) 565. Blipfeuer (Seem.) 565. Mlodobeminen 734. Blode (Schiffstatel.) 662. Blodfelber |. u. Blodberfahren. fahren.
Blodverfahren (Eisenb.) 308;
— Blodwert von Siemens & Halste 209. A 310; —
Etationsblodung 311; —
Stationsblodwerf geschlofe fen, geöffnet 811, A 812; - Bericublineal A 813; - mechantich berichtoffenes Doppelfignal ber Londoner Untergrundbabnen A 318; — Stredenblodung 314; Aweifeldrig A 314; vier-feldrig 316, A 317; — elettr. Auslösevorrichtung elettr. Auslösevorrichtung von Siemens & Holete 317. A 318; — Ausfahrt-fignal mit elettr. Auslösevorrichtung 318, A 319. Blodwert f. u. Blodverfahren. Blohm & Bob, Schwimmbod ber Werft bon 584, A 535. Bode am Wehr 444 Boden, Baumeister 508. Bobenfist an Geschützen 712. Bodenwrange (Schiffb.) 652, Boeinnge, Schleufe bei 471. Bogenbrüden, einerne 399. Bogstär, Leuchtturm von 660. Bobienbabnen 142. Bohlenweg, romifcher A 88. Bohrmaschine, elettr., im Eisenschiffbau 666, A 667. Bojen 548; — eiserne Giot-tenboje A 549; — untin: fegelungstonnen A 549; -Deulboje A 550; - Gas-Bolgar, Danbeleftabt 26. Bolivia, Eifenbahnen in 83. Bolle (Dampiomnibus) 70. Bollwert am Blughafen A 456. Bolgen beim Schiffban 664. Bombay, Safenantagen bon 546. Bomben 709, 723. Bombentanone von Bairbans 620, 709, Bonn, Rheinbrilde bei A 400. Boot "Rautilus", unter-ieeisches 580, A 579. Boot, Taucher-, von Saedide A 579 Boote, Dampfbeis 668, 686, A 664; — Ariegsichiffes 663, A 664 f.; — Rettunges

664, A 665; - Echiffs. 863, A 664 f.; - Segels A 643. Booth (Lofomot.) 200. Bootsanter 663. Bootebeigmaidinen 686. Bore, Mlutmelle 429. Borlum, Leuchtturm auf 568. Borries, v. (Lofomot.) 220. Borfia (Lofomot.) 209. BosnischenEisenbahnen,Spurweite der 92. Bofton, Signalbrilden auf dem neuen Bahnhof gu 298, A 299. Brabant, Strafenbau in 61. Bradetplatefpftem (Glienichiff. bau) 674: — Doppelboden mit A 674. Brad, Solzgleisbahn L. d. Apoftelgrube ju 141. Braithwaite & Ericsjons Lolomotive "Rovelty" A 200;
— Ressel A 201. Bramragen 660. Bramfegel 598. Bramftenge (Seew.) 659. Brafilien, Eijenbahnen in 83. Brast, hans (Kanalbau) 473. Braffen, Schiffelaue 661. Braffen ber Ragen 661. Bratipille auf Schiffen 657. Braunichweig- Bolfenbutteler Eifenbahn 81. Grienbahn 81.
Breitsußichtene von Stevend
146, A 147; — ber preußtichen Staatsbahnen (1885)
A 147, 167; — Sandbergs
Goliathichiene A 147; —
von Rignoles A 147. Breitfußichienengleife 158. Breitipurbahnen 90. Bremen, Dafenanlagen gu 625; - Roblenichitttran im 525: - Roblenichitttran im Freihafen A 530; - Schiffs. verfehr 428, 464. Bremen, von, & Co. (Taucherapp.) 576. Bremerhaven, hafenanlagen im 522, A 523. Bremsberge 335. Bremfen an Gifenbahnmagen 256; — Pardy: Bremse 258, A 259; — burchgehende 285, 267; — Westinghouse-Schnellbremie 259, A 260 f. Brennan-Torpedo 788.
Brennan-Torpedo 788.
Brenner-Bahn 42, 100, 106, 109, 114; — im Pfierichithale 118, A 114; — im Schmirner Thai 113, A 114. Brestau, hofenanlagen gu 464; - Schiffsvertehr 464; - Großichiffahrtemeg 438. Breufchtanal 491. Briare, Ranal von 471. Bridgewaterlanal 474, A 34:
— alter Barton Aquadult A 35. Briefiauben im Schiffahrte. bienste 567.
Brigantine, Segelschiff 643.
Brigg, Segelschiff 643. A 644;
— vor bem Binde jegelnd A 638. Brillenlegel (Schiffstatel.) Brindley, James, Ingenteur 85 f. Brioudebrilde 387. Brisbane, auftral. Fluß 420. Bilfiol, Cliftonbrilde bei 892 Britanniabrilde fiber die Menaistr. 112, 892, A 113. Broadgauge (Eifenb.) 90. Broadwell-Ming an Gelchilly verichluffen 715. Brodenbahn, Lageplan ber

Bromberger Ranal 482, 491. Broottau an Schiffsgeichuten Brotherhood . Mafd ine für Torpedos A 786. Broughton , Brude von 392. Brown , A. u. J. (Strene) Brown & Co. (Bangerplatten) Browniche Bebewerte (Ranalbau) 478, A 417. Brownscher Telemotor 684; Umfteuerung&mafchine Brildel, von, Ingenteur 412. Brilden u. Bladufte 879; — Kont du Beguinage zu Brügge A 29; — Britannia. ilber die Menaistrage 112, A 118; — Thale fiber die Kalte Minne 110, A 111; — Müngstener Thale 112, A 111; — Thale der stras tegifchen Edwarzwaldbabn regischen Schwarzwardobaden A 122; — Soliss Aber die Klibula am Schynpaß 64, A 62; — Hänger über ben Rio Chatatumpo 879, A 880; — alte Ausliegers in Ecuador 879, A 380; — römische bei Alcantara 881, A 882. A 182; — Dalbtreisgewölbe 381, A 383; — Segments gewölbe 381, A 383; — Lehrgerült 381, A 388; — Brüde über den Halps 888, A 384; — zu Avignon 385 f., A 386; — von Martorell A 386; — dite zu Frank-furt a M. A 387; — Rhein-bet Schoffvausen A 388; — A 388; — Bortage Thals A 389; — Eifens zu Coals brootdale A 390; — zu Sunderland A 391; — gußelferne fiber das Stries gauer Boffer A 391; — Retten- ju Budapeft A 392; — Eifenbahn- bet Rain; A 892; - Eifenbahne fiber ben Johnefluß A 394; fiber ben Firth of Forth 894, A 112, 895 f., T 396; — Riagaras ber Michigans Aliagaras der Michigans-Kentrolbohn 399, A 897; — Trifanas 399, A 898; über den Bindelelfven 400, A 399; — Kirfchfelds der Bern A 400; — Rheins der Bonn A 400; — Bulage des groken Bogens der Katier Wilhelms der Müngs ten A 400; — die neue ften A 400; — bie neue East Rivers A 401; — bet der Brobebelastung gus sammengebrochene 401, A A 403; — steinerne 402, A 403; — steinerne 404; — Gölpschthale 405, A 404; — Bruth, bet Jaremecze 405, A 404; — Donau-bet Juglatofen A 405; bei Insigtofen A 405; —
bewegliche 406; — Baatenin Damburg 406, A 407;
— Kufzug- Aber ben Mursrah 406, A 408; — Dubzwischen dem Segelschiffu. Oberländer Dafen in Handle 10, A 408; —
bei Katro 410, A 409; —
Schmiedes in Königsberg
410, A 409; — Eisaber den Sukquebanna A
410; — Schwebelähre in
Billbao 410, A 411; — die
neue Etb- bei Damburg 412. neue Elb- bei Damburg 412. A 411; - Bieberherstellung bes gesprengten Biabutts

bon Bertignb 1870 A 412

Brildenbauanstalten 401. Brildenbrilder, Orden der 384. Brudenbed (Schiffb.) 682. Britdenfahren 410. Brudichienen 147, A 148. Bruberfahrten 21. Brugge, Pont bu Beguinage bu A 20. Brunel: Eilenbahnipurweite 90; — Schiene 147, A 148; — Tunnel unter der Them'e 44 f.; - "Great Caftern" 607 f., 648. Brilnigbahn 185, A 97; -Felseinschnitt A 97; -Lotomotive A 232. Brunnenfundierung eines Rats A 457. Brunon (Etfenb.) 268. Brunsbilttel, Molenbau in Brunshaufen, Bafferstands.
geiger gu A 570.
Bruntons Lotomotive A 189. Bruffel, Ranalverbindung mit bem Meere 495 Bruffel.Michelner Gifenbahn 81. Bruftwehrmonitors 627. Bruftwehrturmichiffe 627; "Devostation" 627, A 622. Buchanan (Schaufeirab) 706. Bucher (Bahnbahn) 168, 847. Bucher (Zagnvagn) 100, Bud, Ingenieur 401.
Budapest, Rettenbrüde bet A
892; — Frang Josephsbrüde
899; — Selibahn 840; — Unterpflafterbahn 864, A 866 ff. Buffer, Elfenbahn: A 272; — mit Spiralfeber und Buffer. freug 272, A 271. Bufferfreus (Gifenb.) 272, A 271. Buganter 663. Bugbander (Schiffb.) 656. Bugruber 645. Bugipriet 662, 660. Bugiprieiftuhl 657. Bugftagen (Sciffstaum.) 661. Buhnen (Strombau) 427, 488. Buildwas, Eisenbritde ju 890. Buttenen (Schiffstaum) 662. Butt, Rebeifignatstation bei 669; — Strene A 568. Bullivant (Torpedofchupnet) 742. Button & Watt (Schiffb.) 603. Bürgenstod : Babn 840; — Wagen 347, A 846. Burd & Co., Lotomotive von 207, A 206. Buffinel (Torpedowesen) 781. Buffings Drabtspanner am Weichenbebel 292, A 295; — Drudidiene 304; — Spihenverichluß mit Abicherbolzen 305, A 306; —
Gelentausgleicher für Gefrange A 808; - Stells weit 268. Byjang als Banbeleftabt 12, Bpjantiner, Briidenbau ber Cab, Conboner elettrifches 71, A 70. Catifde Fifchtreppe A 450. Catifons (Brudenbau) 398. Caledonian Ranat 476. Callao. Dropa. Gifenbabn 100. 106; - Berruga-Btaduft 101, A 103; - Spipfehren Berruga-Btaduft 117.

Cammel & Co. (Panzer-blatten) 226. "Campanta", Doppelichrau-benschiff 616; — hinters

fteren mit Coraubenboden 681, A 682. Canet, Geichuprobre bon 714, A 710; - automatifcer Berichluß fur Schnellfeuertanonen 716, A 716; — 82 cm-Geschip in Barbetteturm mit gentraler Beichoß. juführung A719; - Wiege-lafette 719; - Beiduntum für Schnellfeuertanone A 720; — gentrale Beichoßs guführung 720. Cantileverbruden 894. Capftans in Safen 625. Carcellampe 561. Carquero (Cafetrager) 4. Carnegie (Bangerplatten) 780. Carpenterbremfe 269. Cafars Rheinbrude 379. Cöfarea, Gasen von 617. Cathcarts Zahnstange 180;— Zahnradiotomotive A 227. Cattle tracks 62. Canngatanal 477. Ceard (Strafenbau) 64. Centre, Kanal du 492: — Hebewert bel La Louvière 485, 490, A 485. Cernavoda, Donaubrilde bet Ceplon, Eisenbahnen auf 83. Chaisen 52. Chambers (Eifenb.) 288. Champlaintanal 477. Chaohing, Biadutt von 884. Chapman: Drebgestell an Eisenbahnwagen 208; — Rettenlofomot. 189; —,, ar-chitectura navalis" 601. Chappe (Signaliv.) 276. Chares, Bildhauer 551. "Charlemagne", Turmichiff 627, A 624. Charloue Dundas", Dampf. boot 602, A 601. Charlottenburg, Wehr im Werderichen Dubigraben bet 44R. Chaffe Mariefegel A 648. Chat-Moor (Liverpool-Man-chefter-Eisenb.) 206, A 41. Chatillon-Commentry (Bangerviatten) 780. Chauffeen f. Lanbftragen. Chaussemalzen 67. Cheafapeate . Delawarefanal Cheafapeatelanal 477. Cheafapeate - Ohiofanal 477; - geneigte Ebene 488. Chemungtanal 477.
Chenangolanal 477. Chicago, Sochbahn in A 89. Chicagotanal 478;—Browniche Debewerte jum Ausseben 478, A 477; — Drahtscil-babn für den Bau 478, A 479; — Biesenkran zum Ausseben 478, A 479.
Chiese, Philipp de (Kanalbau) 481. Chile, Eisenbahnen in 83. China, Brildenbau in 894: stienbahnen 83; — Klußschiffishrt 418; — Hohlweg
8, A 9; — Ranalbauten
466; — Katsersanal 8, 466,
A 7; — Blan von Soutscheen A 467. icheon A 467; — Bertehres weien 8, 14; — Stadts vertehr 62. Chtrf, Biadutt von 406. Christensen (Kanalbau) 508. Cincinnail, Ohiobrude bei 398. Citadellichiffe 627: — 3n-flezible" 627, A 622: — "Brince George" 627, A623;

- Rehal Covereign" 627,

"City of Rem Port", Dampfer 616. "Etty of Paris", Dampfer 615, 648, 681, Cirps u. Eliblondonbahn 361 f. Clairfluffe, St., Gifenbahn unter bem 868 Clart, &. (Blocheriahren) 314. Clart & Standfield, Dod von 535. Clarte, Jugenteur 86. "Clermont", Fultons erftes Dampfichiff 604, A 608. Clube, Regulierung ber 424. Coalbrootbale, Gifenbriide gu A 890. Codindina, Gifenbahnen in Coderills Lofomotive "Se-raing" A 218; — Engerth-lofomotive 215. Cobicatti, Rorpericaft ber Coils an Gefcupen 710. Colbert, Etrakenbau unter 61. Coles (Turmichiffe) 626. Collins Dampferlinie 614. Colomb, Ingenteur 578. Colorado, Eifenbahnen in 106; - Georgetown Schlinge u. Aberichtenung des hager-man-Basses 119, A 123. Colorado, Etsenbahnbrude fiber ben 899. Colgadi 561. Compagnie Benerale Transate lantique 614. Compoundpanger 725. Compound . Raberichiffsma-ichine A 702. Conway, Brilde fiber b. 392. Cooper, Peter (Lotomotive) 207. Corcovabobahn 140. Corbouan, Leuchtturm bon Couliffensteuerung an Lotomotipen 210. Courtenavs Beulboje A 550. Coweatcher (Eisenb.) 208. Grampton . Lofomotive 175, 210, A 212, rewe, Schmalipurbahn in Grewe, Schmalipurbann in ber Eifenbahnwertjiate gu Crinan-Ranal 476. Croofedicetanal 477. Cuba, Eisenbahnen auf 63. Cubitt, Ingenieur 406. Cugnote Dampfwagen 164, A 69. Culmann, Tednifer 154. Cunarde Dampfichifflinie 607. 615 f. 615f. Eures Schlenenweg 142, A 148; — gußeiterne Winfelsichten 142, A 148. Cursus publicus 59. Chlinder an Schiffsmafchinen 702. Eplinderteffel (Schiffsmafch.) 695. Cylinderwehr 448. D-Büge 248, A 247. Dahlftröm, D. (Kanatbau) 603. Daimlericher Motor 71: Wotorfrachtwagen A 74. Dalben (Dafenant.) 525. Daleys Gafoline-Motorwagen Dalehs Gajoine-Activiologien 72, A 71.
Dalmann(Aluktorrettion) 424.
Damastus, Bedeutung für den handel 6, 10; — Eisen bahn nach Beirut 45, A 44f.; — Tagespost nach Beirut A 48. Dammbalten a. b. Schleufe 470.

Dammfalge a. d. Schlenfe 470. Dampfanterwinde A 687. Dampfausnupung der Schiffs. maidinen 693 Dampsbagger 427, A
— von Evans A 185. Dampfbeiboote 686, 663, A Dampfboot "Charlotte Dunbas 602, A 601: — Glermont bon Fulton 604, A 603; — Romet 604: — bon Miller, Taplor u. Symington (1789) 601, A 602 Dampfbeigung in Etfenbahnwagen 285, 252.
Dambijacht, die kaiferlich russische: Oberbed, Speisesaal u. Empfangszimmer A 689. Dampf . Rretfelichneefdaufel, Görliber 330, A 329. Dampfläutewerf, Qa tifches (Eifenb.) 286. Latams. Dampfmaichine von Evans A 186; — liegende, für Ediffe A 699.

Dampi - Molorwagen von Shaver 22, A 71; — Simons 72, A 71. Dampfpieife an Lotomotiven 204, 277, 286; - f. Soiffe fahrtefignale 568. Dampiprahme 506. Dampffammter an Lofomo. tiven 223, A 224. Dampfichiffabrt, Ginführung ber 421, 602. Dampfichiffe, graphische Barftellung ber Beichleunigung ber Dampferfohrten (1840 bis 1896), A 616; — Größenverhaltniffe ber Paf-Gropenvergatinije der Hajs jagiers u. Schnellbampfer (1887—1897) 618. A 617; — "Citv of New Yort" 616; — "Citv of Paris" 616, 648, 681; — "Lugufia Riftoria" 615; — "Francis Dodon" Ogben" 607; - "Fürft Bismard" 615; - "Great Fishmari 615; — "Great Griftern" 608, 672, A 612f., 614; — "Great Bristain" 607, A 610 f.; — Hobert Stockon" 601; — "Robert Stockon" 601; — "Savannah" 604; — Scotti" 616; — Leu-onic" 618; — Loppeltonic" Schnell. idraubenichiffe . dampfer, Bangerichiffe u. Dampfichlage (Cotomot.) 219, 230. Dampifdneefdaufeln 329: von Lestie 322, A 828. Dampffirene (Schiffahrt) 569, A 568. Dampfiteuerapparat 684; d. Schnelldamplere Raifer Bitheim b. G. A 686. Dampfirabibumpe 182. Dampiftragenwalgen 68. Dampftrompete an Lotomo. tiven 205, 277. A 204. Dampiverteilungsichieber an Schiffsmaichinen 703. Dampfmagen von Guanot 1 A 69; - von Murdod A Danemart, Gifenbahnen in 62, 85, arjeeling-Rabn 94. Darly (Bridenb.) 890. Datoll (Rebelhorn) 568. Dauffe, Ingenieur 66. Dawenport, Milfiffippibrude bei 389. Dean, Biabuft von 406.

Deblodieren bon Gifenbabnftreden 818. Decauville, Ingenieur 94. Decharges (Schiffb.) 498. Dede, eilerne (Schiffb.) 676 f. Dedsbalten (Echiffb.) 656, Decksbucht (Schiffb.) 655. Decksplanten (Schiffb.) 656. Deckspringer (Schiffb.) 678. Dedipftem im Straßenbau 69. Dee, Biabuft bes 406. Deibemühle, Biadult von 406. Deime : Cedenburger Ranal Delaware, Bolgbrude über ben Delamare Divisionfanal 477. Delawaretanal 477 Delamare-Maritanianal 477. Delhi-Kanol 468, 476. Delorme, Ingenieur 888. "Demologos", erste ichwim-mende Batterie 604. Dempgordings , Schiffstaue Denaprouze (Tauchert.) 574. Denis, Ingenteur 19.
Denis, St., Schleuse mit 10 m
Hubböhe im Kanal von 470,
A 471. Deplacement eines Schiffes 628; - etoeffigient 629. Deebonite Berfuche über Lauf. wiberfianbe ber Gifenbahnsuge 104, A 105. Detmer (Ranatbau) 502. Deutschland, Brildenbau im Mittelalter 386 f.; — Eisenbahnen 46 f., 80, 82, 85; — Habrgeldwindigteit 325; Gepädbeförberung 326; Lotomotivbau 209; Berionenvertebr 326; Signalbitber 282 f., 284 f., T 288; — Stantbrüde f.
T 288; — Stantbrüde f.
Wegefignale A 288; —
Spurwette 91; — Huße
ichtfiahrt 418; — Sciffe,
vertehr b46; — Ranäle
481, 468, 490; — Straßenbau 61, 66; — Berkehre,
verbättniffe 16, 18, 21 f., 28 f., 26, 84, 87. Deutschland, Schnells bampfer 616. Devastation", 627. A 622. Turmidiff Diagonalboote 664. Diagonalwegerung (Schiffb.) 654. Dichthammer (Chiffb.) 655. Dichtung ber Goiffe 655. Didftegicienen 152. Dilatationsplätten (Gifenb.) 151. Dingis, Echiffsboote 668. Dioitos (Schiffstransport) 488 Dioptrifde Beleuchtungsappa-Dirt, Schiffstan 661. Diricau, Beichfelbrude bei 898, 899. Diftangfiquale (Eifenb.) 276. Dodbante 582, A 533. Dodhaien 520. Dods, Schmimm 584, A 535; - eisernes A 536; Troden- 531. Dodichteufen 522. Dobb, Angenieur 193. Dobgeichleufe bei Georgetown Dom am Lotomotivlefiel 180. 203. Domigani, Ingenieur 66. Dominict, Ingenieur 66. Dominitanifchen Republit, Eifenbahnen ber 83.

Donau, Bruden über bie: Rettens bei Bubapeit A 392: - Frang Jojephs bei Budapest 899; — bei Cernavoda 899; — bel Inzigtofen A 405; — bei Brunderkingen 405; - ju Reubura 889; — bei Regensburg 867; — Trajans- 380; — Regulierung am eifernen Thor: Grebennase 434, A 434; — Aushebung bes Rangls A 485; — Regulierung ber Sulinamündung 436; — Schleufe am Rußborfer Schleuse am Ruf Spth 442, A 440. Donau-Waintanal 482 Donau . Motbau . Gibefanal, Soleufen im 470 Dontenteffel (Schiffsmaich.) 698. Doodshofte (Schiffstauwert) 660. Doppelboden (Eifenichifff) 674; — mit Cueripanten-ivitem A 674; — mit Bellenipftem A 674. Doppelender (Chiffsmafch.) 696. Doppelteilverichluffe an Beichuben 715. Doppeltopfichiene von Lode (Stublichiene) A 148. Doppelidraubenichiffe 615; "Campania" 616; — "Qu-cania" 616; — "Wajetrie" 615; — breifache Expan-fionsmaschine 701, A 700. Doppeltruntmaschine von Benn A 699 Dorbogne, Brude über bie 892. Dortmund, Safenanlagen gu Dortmund . Emsfanal 490, 492; — Şebewert bei Henrichenburg 485, 488, A
486 f., 489.
Dost, Inspiritur 405. Douro, Brude bei Porto über ben 400. Dover, Anlandevorrichtung in Drabtrikiperre an Weichen 306, A 807. Drabtfeilbabnen f. Geilbab. nen. Drall ber Beiduprobre 712. Drehbrilden 406, 507; - bes Dancheftertanals A 501; - Baatenbriide in Damburg A 407. Drebfeuer (Seew.) 565. Drehgestell an Lotomotiven 201 A 183; — Schnelljug. lofomotive mit 169 A 171; — ameritan. bretachfiges 249 A 250 f.; — Plattform-wagen mit 262, A 263. Drebreep (Schiffstatel.) 662. Drebicheibenfafette 718. Dreibedichiffe 682: - The Queen 600, A 601; -Lucen 600, A 601; —
The Sovereign of the Sea8" A 598; — The Victory 598, A 599.
Dreimaligaffelichoner 648.
Dreimalischoner A 644. Dreifchienenbahn von Lartique 874. A 375; - Lotomotive A 375. Drempel an Schleufen 470: — auf Rriegsichiffen 656. Dresden, Brilde bei 387; — Safen 464 f.; — Schiffs-bertebr 464. Drefel (Debung gefunt. Schiffe) Drudtnopfiperren an Blode

merten 816.

Drudiciene 803; — Riegel A 803; — Doppelriegel A 303. mit mit Dilbbet bei Solgbrilden 388. Dubic, Ingenieur 471. Ducdalben (Dafenani.) 525. Dudgeons Schiffsmaschine 618, A 615. Duisburg, Dafenanlagen bon 454, 464; — Schiffsvertehr Dungneß. Leuchtturm bon Dupley . Berbund . Lofomotive pon Mallet 218, A 217. Dupuy be Lome: Einführung der schwimm. Batterien 620 f.: — Schiffsmaschine 699. Durchbolgen im Schiffbau

Durchgangewagen 237. Durchfaden des Rieles (Schiffb.) 658. Durchind bei Januschlowih (Ober) A 441. Durrer, Ingenieur 847; — (Zahnbahn) 168.

Dürrteffel (Schiffsmafc), A Duffelborf, Binnenidiffabrts. verfehr von 464: — Dafen-anlagen 464, A 458; — elettrifc betriebene Wintelportaltrane A 460; — Rheinbriide 401; — Signal. u. Welchenftellmert A 205.

D.Büge 248, A 247. Gabs (Schiffsellenbahn) 515. Games-Bremie 261. Caftmans Beigmagen 268, A

Gaft River, Brude bei Rem Port fiber b. 894; — neue Brilde A 401.

Ebbe 425. Ebenen, geneigte (Ranalbau) 482, 488; - bet Elbing

Ebner (Minen) 783. echteriches Bandgemalbe im Staatebahnhof ju München

Ecole des ponts et chaussées

Ecuabor, Gifenbahnen in 88: - Muslegerbrilde 879, A

Ebbyftone, Leuchtturm bon A

Edinburg, Firth of Forthbrilde f. b.; - Grantonfähre bei 332

Egells (Lofomot.) 209. Egeftorff (Lofomot.) 209. Eitertanal 502.

Eigengewicht eines Schiffes

Giaenwiberftanb eines Fahrseuges 102. Eimertrodenbagger A 495.

Einbaum 6. Gifenb.) 271

Ginfabrfignale (Gifenb.) 277, T 282.

Einheitspatrone f. Schnells feuertanonen 721. Einholer, Schiffstau 662.

Einholtalje an Schiffslafetten

Einschlenenbahnen 849, 874. Einschraubenschiffen, Steven auf 680.

Gingelachien, berftellbare, a. Etlenbahnwagen 240. Gisbrude über ben Gueques

banna A 410. Etienbahnen 76; — Echteriches Wandgemalbe im Staats:

bafinhot ju Dilinchen A 75: - Bebeutung für die Rulturentwidelung 37; — Geterentstatung 37; — Gus-breitung in den einzelnen Ländern 78; — Einteilung 89; — Baulides, Zug-widerstände u. Steigungsverhättniffe 95; — Uinten-führung 108; — Bahn-bahnen 180; — Oberbau 141; - Dberbau ber Steilbahnen 168; - Betriebse mittel: Lofomotiven 169; Gefdicte ber gabnrab. fotomotive 227 : - Wagen 286; — Bremien 266; — Signalweien u. Welchen, ficherung 275; — Blodversfahren 308; — Sicherung der Schlenenibergänge 312; - Bugbienft u. f geschwindigteit 821; Schneepflige u. So Bahr. u. Schnee-Schreepinge u. Schree fichleudermaschinen 327; — Fährboote (Trajetranstal-ten) 331; — Sellbahnen 835; — Stadtbahnen 847; - Untergrundbahnen 849; -Tunnelröhrenbahnen859; - Unterpflafterbahnen 864; - Dochbahnen 869; -Banges ob. Schwebebahnen

Elfenbahnraber 268; - Guß eisenrad A 268; - Holz-rad 268, A 269; - ichmiebeeilernes Speichenrad 268. A 269; - Bapierrad A A 269; - Raberform an ber Laufflade A 270; - Eprengringbefestigungen A

Gifenbohnwagen Blenkinsops Bahnbahn A 236; - Buje der Liver-pool-Mangiener Eilendabn (1880—1835) 236, T 286; — Perionenwagen 287; erfter Berfonenmagen ber Stodton Darlington Gifen. bahn (1825) 286, A 287: - englifche Berfonenwagen 1839—1897 287, A 288 f., 248; — Gangart 240; freie Lenfachsen A 241; ameritanische Bersonen-wagen 243, A 242; - engl. Berionenwagen mit rerftelle baren Endachfen 244, A 248; — ameritan. Lugus. wagen ron Bullmann 242f. wagen ron Bunmunn 242; A 244 f., 246; - Bagen mit Geltengang 248; -Qurueallac248; - D. Wagen Luguegune248; - D. Bagen ber Gotthardbahn 249, A 247; - Inneres eines Speisemagens A 249; Dreiachfiges ameritanifches Dreigeftell 249, A 250 f.; — Bolfterung L b. Wagen ber preuß. Staatebahnen 249, A 260; - Baich. u. Moorteinrichtungen 260; -Beigung 250; - innere Einrichtung eines ameritan. Berionenwagens A 251; burchlaufende Berfonens wagen 328; — Luftung magen 328; — Luftung 258; — Beleuchtung 253; — ameritan. Betroleumlambe 268, A 254; — Intenfive lampe für Fettgas 254, A 255; — Biemfen 256; — Anordnung des Hardy Mnordnung des Hardy Bremseylinders und der Kupbelung 288, A 259; — Weitinghouse Schnellbremse 259, A 260 f.; — Guters wagen 261; — Plattforms

wagen mit Drefgeftellen 262, A 263; — englische Güterwagen 1844—1897 262, A 264 f.; — Talbots Güterwagen 268, A 266; — Kruppicher Geicküpwagen 268, A 266; — Hichwagen 266, A 267; — Delswagen 268, A 267; — Gubetien 1ad A 268; — Ichmiede eisernes Speichenrad 268, A 269; — Kapterrad A 269; — Hapterrad A 269; — Höbersom an der Laufflade A270; - Sprengeringbeseitigungen A 271; Buffer mit Spiralfeber u. Bufferfreug 272, A 271;
— Eifenbuffer 272; — Buffer ber Londoner Untergrundbahnen A 272; Siderbeits fuppetung A273: - Bugvorrichtung A 274. Eifenbrilden 890. Etfens u. Stablichiffbau 656;

— Rompositbau 664, A 666; — eleftr. Bohrma- ichine 666, A 667; — Gliffsofen u. Spantenbiegeplan (Richtplatten)mit@dmiege. mafchine A 668; — Bleche walze für Außenhautplatten 668, A 669; — fahrbarer Dellingtran mit bybrauliichen Rietmaidinen A 670; - Schnelldampfer Raifer Friedild" in Spanten Friedildftebend auf der Berft von Schichau A 671; — Lintensichtf "Raifer Barbaroffa" auf ber Berft von Schichau A 672; — Rielverbindungen A 678; — Doppelboben mit Queripantenipftem A - Doppelboden mit Bellenipftem A Bellenigiem A 674; — hauptipant eines Pangersichiftes A 676; — Duerschnitt eines Pangerbedtreugers A 676; — Daupsipant der Ausfallpangerstorvette "Sachien" A 677; — Duerschnitt durch den Schnelldampier Raifer Bitheim b. G." A 678; - Raterichiff eines im Bau begriffenen Linienichiffes mit Kollisionsichott 678, A 679; Hinterraddampfer A 680; - hinterfteben mit Steuerruber A 681; - hinter-fteven des Schnellbampfers "Campanta" mit Schraubenboden 681. A 682; — Schnelldampfer "Cecanic" bor dem Stapellauf A 683; Bortehrung, um ben Schlitten auf Schittten auf geneigter Ebene zu baiten 682, A 684;

— Banzerfreuzer "Jürft Bismard" auf heilgen zum Stapellauf bereit A 685;

— Schwimmfran zum Einfepen von Maichinen u. Refiel A 685; - Steuerseinrichtung bes Schnells einrichtung des Schnells dampfers "Kalier Wilhelm d. G." 684. A 686. Dampfanterwinde 684, A 687: — Frachtwinde 68 A 687: — Speiselal epeifelalon Gefellichaftsiaton Schneilbampfers Raifer Bithelm d. G. A 688; — Oberbed, Speifejaton u. Empfangszimmer ber katierlich ruifichen Dampf-jacht A 689; — Mann-ichafteraum eines Kriegs-ichiffes 692, A 690; —

Linienichiff Raifer Bilbelm b. G.": Seitenansicht, Bor-beransicht, Durchichnitt T 691; — gepanzerter Rom-mandoturm 692, A 691. Eilenschwellen (Eilenb.) 156. Gifernen Thor, Regulierunge. arbeiten am 434; — Gre-hennale A 484; — Nusbennafe A 484; — Rus-bebung tes Kanals A 486. Elbe, Brude bel Dresben über bic 887; — neue Bride bei hamburg 412 A 411; — Schiffahrt 416, 418; — Bebranlage bei Prepien447;

A 446. Elberfeld-Barmener Schwebebahn 376, A 877. Elbe-Travelanal 491 f. Elbing Dberlandifder Sanat 488, 491. Elber, John (Dampfmasch.) 618. Glefant als Lafitler &

Eieftrigliat, Berwendung ber, auf Schiffen 687. Elevator, Betreides 462, A 461; - vneumatifder A 462. Elis (Bangerplatten) 725. Gim, Spiplebre bei 116. Gliaß-Lothringen, Gifenbab.

nen in 82 Elfterthalptabutt 405 f. Emigrantenwagen (Gifenb.)

Endachien, engt. Berionen-wagen mit verstellbaren wagen mit 244, A 243.

Engerth-Lotomotive 218, 215. Engerth-Lotomotive 218, 216. England, Brildenbau in 886, 890; — Eisenbahnen 46, 82, 85; — Bahrgeschwindigteit 324 f.; — Gepäcker förderung 326; — Gleistübergang 319, A 320; — Gilterwagen 1844—1897 262, A 264 f.; — Lotomotivendau 186; — Wastenssignal A 277; — Berionenvertenbau 1839—1897 237, A 238 f., 248; — Schnellzug-238 f., 248; — Schnelljug-lofomoriven 228, A 226; — Sicherung einer Glets. Gignalbrüde mit 44 Hill-gelfignalen 288, A 286; — Sperimert für Wegichran-Sperimert ju.
ten 319, A 820; — SpurStellwerte weite 21: - Stellwerte 296: - Stellwerthebel mit Berichtugvorrichtung 291, A 292; - Weichenficherung einer Abzweigstation A 289; - Sandels u. Berfehrs verbaltniffe 21, 80, 34; — Ranale 474; — Schiffbau 596, 601; — bie engliche Ranaiffotte 1868 A 619; — Stragenbau 62.

Enos' Sangebabn 375, A 376. Entiuftungsanlage f. Untergrundbahn A 358.

grundbahn A 358.
Erde, Eisenbahnneyder 46, 82.
Eriesson, John: Porträt A
607; — Schleusen 474; —
"Monitor" 626: — Schaufelrad 606, A 608; —
Schiffsichranbe 606 f.
Eriesson, Mils (Lotomot.)
474: — f. a. Braithwaite.
Eries Etiendahn, BortageThalbritde der A 389.
Errefanal 477 f., 478.
Erisson, John (Schiffsmasch.)
705.

Ertrath, Seilbahn bei 336 f. Efelshaupt am Mafte 689. Efelehooft am Mafte 659.

Fintneptaften (Schiffb.) 656,

Esprit, St., Brilde zu 385. | Esfeztanal 477. Est, Kanal de l' 480. Etienne Lponer Gifenbahn 81. Etruster, Brüdenbau ber 380: Bertehremejen 10. Epel, von, Ingenieur 113. Guler, Albert (Echiffbau) 602. Guler, Leonhard (Schiffbau) Guphratbrilde in Babylon 37 Europa, Gifenbahnen in 81 f.; Turopa, Ettensagnen in 817;

— Kiuhschisfahrt 414.
Evand, K. J. (Rompak) 648.
Evand, Oliver, Dampsbagger
von A 186; — Dampsbager
421; — Dampsmaschine A
186; — Dampswagen 70. Evolventenvergahnung (Bahnbahn) 165. Erbanfionemafdine, breifache für Ametidraubenschiffe,für Ariegsschiffe 701, A 700. Fach (Schiffb.) 653. Jachbaum am Wehr 443.
Hächbaum am Wehr 443.
Hährboote für Eisenbahnen
1831; — am St. Lorenzsfirom A 1832; — Solanosfähre bei San Francisco
1833, A 184.
Hähren 193; — Schwebesfähren 410; — in Vilbao A 411. Jahrgeichwindigleit ber Glienbahngfige 321. Fabipreife ber Gifenbahnen Sabrfignate (Elfenb.) 288, T 288. Fahrstragenfelber (Blodverfahren) 811. Sahrstragenhebel (Gifenb.) Nairbairn (Schiffb.) 648. Fairlielotomotiven 175, 216. A 215. Fallicher Schienenftof 151. Rall im Chiffstauwert 662. Falfchipuren ber Gifenbabnmagen 302 Favre, Louis (Gottharbbahn) Febrbelliner Ranal 491. Feib, bas lange, an Beichüten Relbbabnen mit Dampfbetrieb A 93; — mit eleftrischen Betrieb A 93; — mit HandBetrieb A 93; — mit Handbetrieb A 93; — mit Tierbetrieb A 93.
Hell (Eisenb.) 140, 214, 374.
Kenten, Ingenieur 251. Gernftraße 64. Berriol, St., Bafferbehalter bon 471. Beftiniogbabu in Bales 92. A 21.
Bettgas, Intensiblampe für 254, A 255.
Feuer, farbige (Seew.) 866;
— feste, unterbrochene 865;
— tauchendes A 566.
Feuerbüche a. d. Lotomotive Feuertifte an ber Lotomotive 176. Beuerrobrteffel (Schiffsmafch.) 695, A 694 f. Feuerich.ff (Seem.) 566, A 567. Feuerungemittel f. Lotomo: tiben 218. Riater 52. Fieren bes Tauwerts 661. Findlay (Etienb.) 286. Singerlinge am Steuerruber

658.

A 215.

Bint'iche Berglotomotive 214,

Ainow:Ranal 417, 482, 491. Firth of Forthbrude 895, 896, A 112; — im Bau T 896; — lebendes Modell A 395; - Pfeiler im Bau 898, 896; - Eräger mahrend bes Baues A 897. Fifchbauchichiene, außeiserne von Jeffop, auf Steinwur-felunterlage 143, A 144; fcmiebeeiferne (1830) A 145. Gifdereibafen 520. Alfcherfioß (Gifenb.) 152. Fischpäffe 450; - Macdonaldfeber A 451. Fischtreppen 449, A 449; — Cailice A 450. Sifdungspianten (Ediffb.) 656. Fischwagen, Gifenbahn- 266, Fischweg (Flußtanalisier.) A 149. Rich (Schiffb.) 421, 602. Riadtiel (Eifenschiffb.) 674. Blachlandbahnen 89. Flachichiene ber Leipzige Dresbener Bahn (1837) 146, A 147. Fiandern, Stragenbau in 61. Bleete, Ranate 619; - großes in hamburg A 50. Fletcher & Farnell (Tauchers boot) 580. Flidfpstem im Straßenbau 69. Moreny, Arnobrude in 887. Florideborf-Wagramer Cijenbahn 81. Rlöße 6. Flohichleufen 448. Alugaiche 176. Biligetfianate (Etfenb.) 276. Muritud (Schiffb.) 652. Blubdampfichiffahrt, Anfange der 421. Flußhäfen 452; — Hafenan-lagen zu Duffelborf A 468; - Kaianlagen gu Antwer-ben A 454; - Greifbagger 456, A 455; - Querfdnitt eines Bolimertes A 456 Brunnenfundierung b. Rais zu Glasgow A 467; — Raimauer auf Pfahlwerk mit Sieinichattung am Pafen von Rew Port A 457; — Ratmaur auf Pfahlroft 469, A 458; — Mauer auf Beton A 458; — Ratmauer mit Stein-Itftenfunbierung A 459; cletrifc betriebene Bintel-portaftrane in Duffelborf A 460; — Lagerhaus su Borms A 460; — Getretdeclevator in Thatigfeit A 461; — pneumatischer Ge-treideheber A 462; — Werft- u. hafenanlagen i. d. Mheinau gu Röln A 468. Blukkanalisierung 438; —
bes Mains 438, A 440; —
Stauliuse bei Konip (Ob:r)
A 440; — Schleuse am
Nugdorfer Spip (Donau)
442, A 440; — Durchsteit 442, A 440; — Durchfrich von Januichfowih A 441; Rabelwehr mitAlappenmehr 144. A 445; - Wehran-lage bet Brep'en a. b. Elbe 147, A 446; — Riappens wehr A 447; — Trommels ivehr 448. A 447; — Hichoweg A 449; — Trepde des Vernathwehres A 449: — Calliche Treppe A 4:0: — Macbonalds Bifchpaß a. b.

Fruchtidiffe 637. Botomacfällen 450, A 451; Holomacialien 400, A 401;

Plairinne A 451.

Flustorrettionen 422;

Flute A 426;

Dampforger auf der Elbe 427.

A 428;

Eangenprofil des A 428; — Längenprosil bes Flutgebiers der Wefer A
431; — Bagger Beta auf dem Mississippi A 433; —
etternes Thor: Grebennale
A 484; Kushedung des
Kanats A 435; — Ansicht eines Taucherschaft der
436; — Taucherschaft der Rheinstrombauverwaltung Blublaufe u. Flubschiffahrt 418; — am oberen Santies tiang A 414; — Ganges bei Benares A 416; — Dubiondampfer A 421; — cieftr. Tauerboot A 422. Flußichiffahrt, Anfänge ber 6; — 1. Flußiaufe. Glut 425. Flutgrenge 426. Flutfurve A 426. Flutmeffer 426. Blutwellen 426. Jochen, Biadutt von 406. Nodmast 594. Foir, Louis de, Ingenieur 552. Rollestone, Riabutt bon 406. Fondaco dei Tedeschi 20. Kontenay, Jugeneur 406. Fontinettes, Schiffsbebewert bei 485, 490. Fordon, Welchielbrüde beispy. Forellen, Treppen für A 449 Formftabilliat eines Schiffes 631. Fossa Mariana 423, 518; -Trajana 429. Jowler. John, Ingenieur: Firth of Forthbrilde 895; — Stohbrilde 152 A 153; - Untergrundbahn 350. For (Blammrobre) 695. Frachtwagen, Daimlericher Motor. A 74. Frachtwinde A 687. Frachtwinde A 667.
Francis' Patentrettungsboot
644, A 665.
"Francis Ogden", Dampfjchiff 607.
Francisco, San, Kabelbahn
von 386; — Solanofähre
bet 333 A 384.
Frantfurt a. M., alte Brüde
311 A 867; — Hofenanlagen
464.2 — Schiffsverkehr 464.
Frantreich Plunenichtischer Frantreich, Binnenichiffahrt 480; - Brudenbau 884, 388; - Eifenbahnen 46, 82 85; - Fahrgeichwindigfeit 326; — Berjonenvertehr 326; — Kanale 471, 480; — Straßenbau 37, 61, 63, A 61. Frangius, Q. (Gluftorrettion) 424, 428, 482. Frafer (Geschipp.) 710. Gregatten 620. Greibord am Schiffe 628. Freiburg, Saanebrilde bei 392. Greilagerplape in Blughaten 459. Freifing, Jfarbrude zu 889. Freitauchen 572. Fresnel, Augustin (Beleucht.) 561, 564. Fresnel, Léonard (Dioptril) 564. Frebeinet (Ranatbauten) 480. Friedrich-Frangfangt 491. Griedrichtgraben, Grober 491. Ariebrichstanat 482. Friedrich : Bitheimfanal 491. Frifchen (Stanalw) 281. Froude (Schiffb.) 629, 645 f.

Fuchs, Bimmermeister 388. Bubrerbaufer (Gifenb.) 236. Hibrungsschiene 169 A 160. Julda, Kanalisserung der 439; — Wehr bei Minden 442. Füllbölger (Schiffb.) 658. gulrohr f. Ballastwasser bei Ceilbahnen 341, A. 389, 843. Hilicher, Ingenieur 508. Hulton, Robert, Ingenieur 603; — Botträt A. 602: — erstes Dampfichiff 421, 608, A. 608; — Unter-843. 603, A 603; — wasserwassen 782. Funbamentierung ber Bruden 288 Fünfmafter A 638. Bunt, Bimmermeifter 388. Funteifeuer (Seew.) 565. Buntenfänger a. Lotomoriven 176. Furtaftraße 115. Furfaftrobe 110. Burft Bismard", Doppels ichraubenichiff 615. "Bürft Bismard", Banger-freuger 627, A 624; - jum Stapellauf bereit A 685. Burten 379. Bugmarmer in Gifenbabnmagen 251. Baffel (Schiffstatel.) 660. Gaffelichtiffe 660.
Gaffelichoner A 644.
Gaffeliget A 643.
Galeas, Sepetiatiff 648. Galeaffen , benegiantiche 594. Galeren, venezianifche 594. Galeratunnel 42 Galerien auf Schiffen 598. Galerien an Stragen 64: ber Arenftraße 64. A 63; — ber Beinzettimanb (Semmeringbabn) A 110. Galiote, Segelichiff 643. Wallton (Schiffb.) 598. Gallionshölzer am Borfieben 651. Gallionsichegg am Borfteven Gangart ber Eifenbahnwagen 240. Ganges bei Benares 414, A 415. Gangestanal 476. Gangeptals in Dafen 525; — auf Schiffen 657. Garabittbalbrude 400. Garbenreiter 24. Garbner (Gefdligm.) 720. Gasboje A 550. Bafoline . Motorwagen Benton Darbor 72, A 71:

— von Dalen 72, A 71.

Gatling (Gelchitw.) 720.

Gauthey, Ingenseur 388. Bebirgebahnen 89. Georgeodynen 622. Geren, Schiffstaue 662. Geitaue (Schiffstatel.) 662. Gefehrtspant (Eisenschiffs.) 678. Geleit im Mittelalter 24. Belentiotomotiven 213. Geneseethaltanal 477. Genua, Dafenanlagen bon 542; - Sanbel im Mittelalter 16, 18, 20 f., 27. Georgetownschlinge (Colorabo) 122, A 123. Bepadbeforberung auf Gifen. hahnen 326. Geradiaufapparat filr Torpebos 738. Gerde (Blubregul.) 431. Gerdau, Ingenieur 488. Gerfiner, Frang von, Inge-nieur 78.

Beicograum ber Beichube 718. Geichogzuführung, zentrale 720: — 82 cm Canets Geichlit in Barbetteturm mit A 719. Beidite, Marines 708; Batterie eines altere Rriegsichiffes A 708; -Geichuprobre A 710; alteren Rruppiche Bugform A 712: Bauweife ber Schnells feuertanonen 714, A 713;
— Schraubenverichluß von Armftrongs 20.3cm Schnell. feuertanone in Biegelafette 715, A 714; - automatifcher Berichlug bon Canet Schnellfeuertanonen für Schnellfeuertanonen 716, A 715; - Rahmenlafette von Armftrong mit Lamellenbremfe A 716; Rahmeniafette von Bavaf. feur 716, A 717; - Rrupps Mittelpivotlafette mit Shupichild 716, A 717; Bangerturm von Armitrong 717, A 718; — Haupispant bes Turmsichiffes "Breuben" mit idiffes "Breuben" mit Bangerturm 717, A 718;
— 32 cm Canet Geichin in Barbetteturm mit gentraler Beichofguführung A 719; - 15 cm-Armstrong. Schnellfeuerfanone 1 int Biegelafette in gepangerter Rafematte A 720; follpturm für Schnellfeuers fanone von Canet A 720;
- Revolverfanone A 721; Maidinentanone bon Marim A 721; - Conell. feuertanone A 722 ; - Ginichnelben von Bligen A 723; - Geicoffe 722, A. 728. Geichüprobre, gezogene 709, A 710; - frangofisches 711 A 710. Beidunturm f. Conellfeuers fanone von Canet A 720. Geichlipwagen von Arupp 263. A 266. Gefellichaftsmagen für 12 Berfonen, elettriich betriebener 78, A 72. Getreibeelevator 462, A 461; - pneumatifder A 462. Getreibetransport auf Schiffen Geulthal, Blabuft im 406. Gewichteftabilitat eines Schif. fes 631. Gewolbe im Brildenbau 880 f.; - Salbfreis., Cegment. gewolbe 381, A 383. Ghega, Ingenieur 108. tbfons Sprengringbefestis gung A 271. Gibions Blens (Ediffstatel.) 662 Giegbachbahn 340 f.; - obere, untere Station A 839; eiferner Btabuft 841, A 340: - Umtehrrolle nebft Bull. rohr 845, A 343. Miffard (Infettor) 182. Gias, Schiffeboote 663. Bilbert (Lotomot.) 186. Glaingehölger (Schiffb.) 652. Billung am Raafegel 643. Bitterbruden 398. Glasgow, Safenarbeiten in 124; - Brunnenfundierung bes Rais A 457.

Berwig (Gifenb.) 118.

fen 686.

Geichaftswagen, elettrisch bestriebener 78, A 72.
Geichoffe, Artilleries 722, A

Beichogforberwerte auf Schifs

Glattbedichlffe 681. Glebn, de (Lotomot.) 221. Gleis, gepflafterte Landftraße mit A 68. Bleisbau im Gifenbahnbau 153 ; - Bafennagel, Schie-158; — Hafennagel, Schlenenschraube A 154; —
Laschenverbindung A 155;
— Schienenstuhl A 155;
— abgenupter Schienenstuhlnagel 167, A 156; —
Holydibel für Schienenstuhlne 157, A 156; — engfillble 157, A 156; - eng-lifcher Holzbübel mit Gifennagel 157, A 156; Stublichienenoberbau A 156; — Schienenbefestis gung burch Hatenplatte u. Rlemmplatten A. 157; hartwichs Schwellenichiene 158, A 157: - haarmanns Stragenbabn. Oberbau mit Schupichiene 158, A 157;
— Rillen- ober Phonirichiene 158, A 157;
Greaves' Glodenunterlagen A 158; — Zwangsichiene in Gleisbögen A 160; — Schleppweiche A 160; pericitebene Beiden A 161. Gleisbogen ber Rem Porter Sochbahn 869 A 371. Bleiebreied ber Beritner Doch. bahn A 872. Gleise, Dafens 526. Gleisteujung, Signalfice-rung einer 296, A 297. Gleisplan f. Welchensicherung 800, A 801. Gleibilbergang, englischer 319, A 820. Gloden, Tauchers 577. Glodenboje, eiserne A 849. Glodenunterlagen für Eisenbahnichtenen von Greaves A 158. "Glotre", Bochfeepangerichiff 621, 724. Blithofen u. Spantenblegenplan mit Schmiegemafdine (Eifenfolffb.) 667, A 668 Golbey, Schleusentreppe bon Goliatbichiene von Canbberg A 147. Gölpichthalviaduft 112,405 f., A 404. Good (Lotomot.) 210. Görlit, Bladuft bei 406, Görliger Dampf-Arelfelichnee-Görliger Dampf-ne 329.
ichaufel 880, A 329.
Gornergratbahn 100, 140; —
Brüde über den Findelens bach A 88; — Spurweite bach A 88; — Spurweite 95; — fertiges Tunnels portal 180, A 129; — Be-ginn eines Tunnelbaues 180 , A 129; — Lofomos tipe A 229. Götafanal 474. Goten, Bautunft ber 388. Gotthardbahn 100, 106, 128;
— bei Giornico A 43; — Araftstationen 98; — Schleifen u. Schlingen: Rehrtunnel im Teffinihale 98 Regettinnet im Leifinigate
124, T 125; — Wasener
Schleife 124, T 125; —
Rehrtunnet i. d. Kiaschinas
ichlucht 124, T 125, A 125;
— Schnellaug der A 221;
— Do Wasen 249, A 247.
Gottharbstraße 66, 115; die Schoellenen A 65. Goubet (Unterwafferboot) 743. Graben , Elbe . Obertanal Graben , 416. Grabow, Ediffbauichule gu 601. Granaten 709, 723.

Grand . Junction . Gifenbahn, altefte Stanbfignale bet 276, A 276. Grands chemins 61. Grand Wefterntanal 484; hebewert 484, 490. Granton Gifenbahnfahre 832. Grasshopper beam 185. Graubunben, Strafenbau in Gravenhorft, Baurat 69. "Great Britain", Dampfer A 610; - Schraube A 610. Breat Gaftern , Dampfichiff 608, 672, A 612 f., Great Western", Tampsichiss 607, A 609; — Raschine A 609. Breat-Beftern-Gifenb., altefte Standfignale A 276. Great Western Steamship Company 607. Greatheab, Ingenieur 359. Greaves' Glodenunterlagen (Gifenb.) A 158. Green Mountains, Bahnbahn in ben 140. Greenwich, Schiffbauschule zu 601; — Biabuft bon 406. 601; - Biabutt bon (Gregory (Signaliv.) 276. Greifbagger 456, A 455. Griechenland, Gifenbahnen in - Sanbelspertebr im Altertum 10; - Schiffbau im Altertum 592; Triere A 592; - Ceebafen im Altertum 617; - Ctrafenbau im Alterium tm Briffith Schiffsichraube 706. Brimfelftraße 115 Grödel-Elfterwerbatanal 491. Großbraffen, Schiffstaue 661. ... Großer Aurfürftr , Deben bes berunglüdten 589, A 590. Gr. Dorft, Leuchturm ju 560. Großmarebraffen, Schiffstaue 662. Großmaft 594. Großichiffabrisweg von Breslau 438. Großitengestag (Schiffstaumerf) 661. Grubenmann, 3. 11., Bimmermeifter 388 Grundminen 783. Grundruhrrecht 25. Gruninger, Ingenieur 134. Gruppen. Blintjeuer (Seem.) Grufons Bartgufpangerturm 781, A 780. Grilischalpbahn 106, A 337; — Seilgewic 342; — Steigung 340; Seilgewicht 842; — Steigung Dav, Blabuft 840, A 338. Guton-Dampferlinie 615. Buntheralofomotive, Biener. Reuftabt" 217, A 213, 216. Gurnen (Blasrohr) 199. Burtungen (Gifenichiffb.) 676. Bufeifenrad, Gifenbahn. A Bufftahlrabreifen bon Rrupp 269. Gut, laufendes, ber Tafelage 661; - ftebenbes 660. Gütermagen f. Gifenbahnmagen. Güterjuglotomotive. 3tvölf: radrige ameritanische 223, A 226; - fünfachfige ber Staatebahnen A preuß.

178. Gupana,

bahnen in 88.

Jungfraubahn A 99.

Paarmann (Gifenb.) 144; -Satenplatte A 157; Schwellenichiene 158: Strakenbabn. Dberbau mit Schubichtene 158, A 157; Wechfelftegblattftoß 162, A 153. Hackney-chairs 52. activorità Lofomotiven:
"Globe" A 202; — "Royal
George" A 197; — "Sanspareil" A 200 f.; — Lofo-Dadworths motivleffel 180. habdan (bangebahnen) 874. habeine und Geeftetanal 491. Daebides Submarineguder A 580; — Tieftauchapparat 579, A 578; — Taucher-boot A 579; — Debung boot A 579; - Debung gefuntener Schiffe 689 f A 590. Dafen f. Alugbafen, Geebafen. hafenbeden 458. hatenblod (Schiffstatel.) 662. Dafenmauern, fieinerne 458. Dafenfchleufen 522. Dagerman. Baß, ilberichie-nung des 122, A 123. Dalentaiche an Eifenbahnichienen 150. Safennagel für Schienenbefestigung 147. A 154. Batenplatte, Schienenbefestigung durch A 157. Dalbtreisbogen im Brilden. bau 381, A 383. Dall (Saiffsanter) 668, hall, Samuel (Schiffsmaich.) 705. Dallenfignale bes Bahnhofs Port 288, A 287. Sallets Boint, Leuchtturm auf 562. Ballen (Taucherglode) 571. Salitie (Seew) 641, 662, Salflegel (Schiffstatel.) 662, Salflegel (Schiffstatel.) 662, Salibie (Seilbabn) 836. haltungen (Hugtanalifier.) Salus, Brude fiber ben 388. hamburg, Binnenschiffahrts-verfehr 464; — Baaten-brude in 406, A 407; neue Elbbrude 412, A 411;
— großes Gleet A 50; — Dalen 520; - Dubbrude gwilchen bem Cegelichiff. und Oberlander Dafen in Damburg 410, A Raifduppen und Sveicher. blods am Sandthorfai A 526; — Kalierfai Speicher mit Zeitball A 569; — großer Kran am Kranhöft A 527; - Landungeanlage St. Baulis31;- Schwimm. bod ber Werft von Blobm & Bog 584, A 586; — Segeliciffhafen 688, A 526, 529; — Sechanbel Samburg-Ameritan. fahrt-Alttiengefellichaft 614 f., 616. Dammermafdinen (Schiffemaichine) 701, A 700. Sandes (Leuchtturm) 556. Sandbremien für Gifenbahnmagen 257. Dandfignale (Gifenb.) 282 Sanbfteuereinrichtung mittels Schraubenfpindel A 658. Dangebahnen 374; — Lar-tiques Dreifchienenbahn. Lofomotive 874, A 375; — von Langen 375, A 376; — Britifche, Gifene Buper- Bellers Entwurf ber pon Gnos 375 A 376; -

Ciberfeld-Barmen 376, A Gellingfran, fahrbarer, mit bybroulifden Rietmaichinen 877. Sangebrilde über ben Rio Chatatumbo 379, A 380;
— eiferne 391.
Sangerfeite in ber Schiffstatelung 860. Sannover, Bahnhof zu 297. Hannover-Lehrter Eisenbahn 81. Banfabund 20: - Schiffbau Hania-Rogge (14. Jahrh.) 594, A 595. Hanien (Kanalbau) 508. Darby-Bremie 258, A 259. hartort (Gifenb.) 79 Dariano & Belfast 616. Barlemflusse, Tunnel unter bem 45; — Bashington-Dariano & Bolf, Berft in bem 45; — Washington-brude bei New York über ben 400. Harmonifaglige 248. Bartguspangerturm v. Grufon 731, A 730. Hartmann (Lofomot.) 209. Hartwich, (Brildenbau) 899; — Schwellenschiene A 157. harven (Bangerplatten) 727. Barven (Torpeboe) 784. Daubigen 712. Sauer, Architett 412. Sauptdimenfion eines Schiffes Sauptalelfe (Gifenb.) 292. Sauptspant (Schiffb.) 629 f.;
— eines Pangericiffes A 675: - ber Husfallpanger. torvette "Sachien" A 677;
— bes Turmichiffes "Breus hen" mit Bangerturm A 218. Baute-Deuletanal 481. Davelberg, turfürfil. Schiffs-werft ju A 649. Saveltanbifcher Sauptfanal Sabre La Côte, Seilbahn 840. Dawai, Gifenbahnen auf 84. Debeileins Reibungebremfe Hebevorrichtungen in Fluß-häfen 459; — beim Kanal-bau 484; — Brownsche 478, A 477; — bei Den-415. A 417. — Det Wentrichenburg 485, 488, A 486. [., 489.] — von La Louvière 485, 490, A 485. Sed (Schiffe.) 652 f. Dedanter 663. Hedbaiten (Schiffb.) 652 f. Hedbander (Schiffb.) 656. Bedruber (Schiffb.) 645. Sedfifigen (Schiffle,) 652. Sedfifigen (Schiffle,) 652. Sedfebs etste Lotomotibe (1813) A 190; — 8. Rāder-lotomotive (1815) A 191. Beibelberg, Ceilbabn gu 840. Beiligenborn, Biabutt bon 406. Beilige Strafen im alten Ørtechenland 55. Beitmann Lotomotive 222. Deinte & Davis (Taucher-lambe) 577. Beißen ber Stengen, ber Segel 661. Beifidufer (Gifenb.) 269. Befante, birette, indirette, Gefamte, in Octomotiven Beigftoffe f. Lotomotiven 218. Beigung in Gifenbahnwagen 250. Beigivagen, Gifenbahn. 268, A 267. Helling (Schiffb.) 536, 650; - Cliphelling A 587.

672, A 670. hellwag, Ingenieur 123. Heim, Tauchers mit Versichlig 672, A 571; — von Marcilhach 577, A 576. Hennegati (Schiffe), 652. henrichenburg, hebewert bei 485, 488, A 486 f., 489., benth Grace de Dieu'', Linienfchiff (Mobell) 598, A 597. Henschel (Lotomot.) 78; — Lotomotive., Drache' 209 f., A 212. Berbergen im Mittelalter 25. Bertulesichiene 158. Berfente Tauchericacht 579, A 577. "Derjog Alexander von Wätttemberg" Ranal-ipliem in Rufland 472. Herzstille einer Weiche 160, A 161. Beffen, Landstraßen in 37. Deulboje A 550. Geufinger von Balbegg, 210, 248, 704. Deve (la), Leuchtturm auf 863. Beuft-Brilagefangl 496. Ditf (Elfenb.) 157. Dilfebiafer auf Lotomotiven 235. Ditismafdinen an Borb ber Schiffe 683. Dinterladegeicithe 709 ff. Dintertabegelaufe A. f. f. Dintertabegelaufe A. 680.
Dintersteven (Schifft.) 651;
— auf Eilenschiffen 680,
A. 681; — des Schnelldampfeis, Campania'' mit Schrauber boden 681, A 682. Olphalus, Seefahrer 14. Orich-Schiffsichraube 706. Oochbahnen 348; — in Keischage A. 89; — in New York 369; — Gleisbogen 369, A 371; — Lageplan 369, A 370; — Lucre 682. 369, A 370; — Quers ichnitt einer Station 369, A 371; — in Berlin 382; — Gleisdreied A 372; — Oberdaumbrüde 372, A 378; — Station Gitchiner-ftraße im Bau A 378, Hode, Baul (Schiffs.) 600. Cochieepangericiff "Gloire" 621. Socieetorpedoboote 741 Dobe, metagentriiche, eines Schiffes 631. hobenegger (Elfenbahnbau) 157. Soblaricoffe 722. Sobiweg, chinefiicher 8, A 9. Solen bes Tauwerts 661, Colland, Eisenbahnen in 82; - Fahrgeichwindigteit 325 : — Personenvertehr 326; — Kanale 470, 492; — Schiffbau im 16. Jahrh. 596. Holm am Radelwehr 444. Coimes (Rebelhorn) 568. holzbrilden 388. Polybubel für Schienenftilble A 156; - englischer A 254, A 255. Interfostalplatten holigarten (Ranalw.) 477. holigletsbahnen 141: ichifib.) 674. Inzigtofen, Donaubrude bei einem beutiden Bergwerfe des 16. 3abrb. A 141: -A 405. Friand, Ranale in 474: ju Rewcaftle on Tyne im

17. u. 18. Jahrh. A 142. Holgrad, Eisenbahn- 268 f., A 269.

holyichiffbau 650: - Schraus benbampfer flar für ben feitlichen Stavellauf A 650; Langenburchichnitt eines bölgernen Segelichiffes A. 651; — Rufrichten ber 661; — Aufrichten der Spanten A 652; — Duer-ichnitt einer Korvette A 664; — Anterwinde (Bump-lpill) A 657; — Hand-steuereinrichtung mittels Schraubenipinbel A 658; - Seitenanficht eines bolgernen, alle Segel führenden Bollichiffs T 669: — 3u- fammengebaute Mafte A 659; — Tatelage A 661; — Rormalanter A 668; — Ba-tentanter mit beweglichen Nrmen A 663; — vers bessert Inglest Idanter A 663; — Ariegsichisstuter A 664; — Dampibetboot A 664; — Francis Batents rettungsboot A 665; — Rompositbau 664, A 666. Home signals (Gifenb.) 276, Dorfeihoeturve (Bacificbabn) Borfignale im Schiffahrts-bienft 568; - Dampffirene Dotchith (Befcum.) 720. howe, Ingenieur 389. Howell-Torpedo 788. Subbrilden 406: - über ben Muston A 408: - awifchen bem Cegelichiffe und Dberländer Safen in Samburg 410, A 408. Sudjon . Auslegerbrude über ben 399. Subionbampfer A 421. Subjonfanci 477. ound als Rugtier 5. Sunte-Emstanal 49 Burricanebedichiffe 682. Dwangeho, chinef. Bluß 414. Abletanal 491. 3der Biaduft 406. Mer-Biadutt 400. Minois-Michigankanal 478. Minois-Mississianal 478. Indien, Brittiche, Eisen-babnen in 88; — Kanale bahnen in 88; — Ranale 467, 476; — Seevertehr nach 3. in friihrer Beit 13 f.; — Straßenbau unter Moota 8. Indien, Riederländische, Eistenbahnen in 83; — Feldsbahn mit Aterbetrieb A 93. Indien, Bortugtefifch., Gifenbahnen in 83. Inbre-Bigbuft 406. Indus, Eunnel unter bem 45. .. Inflexible", Eitabelichiff 627, A 622. Inglefielbanter, verbefferter A 663. Injeftor bon Giffarb 182. Intareid, Strafenbau im 60. Inman.Dampferlinie 614 f. Innenchtinder, Lotomotiven mit 188, 208. Innenhaupt an ber Schleuse Innenrahmen, Lotomotiven mit 183. Intenfivlampe für Bettgas

Irwell, Barton Aquadult Afer ben A 85. Isaterude zu Freising 899. Italien, Eisenbahnen in 82;

— Randle 469. Atinerarien 60. Jackien 643; — Segels 641, 643; — die faiseri. russische Damps A 689, Jadftaggbolgen (Chiffetatel.) 660. Jacobi (Schiffszüge) 494. Jolouffenmehre 446. Jannen - Ruppelung (Gifenb.) Janken, Abrian, Bimmers meister 468. Jantie-Riang, am oberen A Janufchlowit, Durchstich bet (Ober) A 441. Japan, Eifenbahnen in 81 Jaremecze, Bruifbrude bet 405 A 404. Java, Feldbahn mit Dampf-betrieb in A 93. Jersey, Eisenbahnen auf 82. Jervis, John (Lotomot.) 208. Jeffop, Ingenteur 86, 519; — gugeiferne Fischbauchs ichiene auf Steinwurfels unterlage 143 A 144: — gußeiserne Bilgichiene A Ainristifchars 53. Johnssluß, Eisenbahnbrude über d. A 894. Johnstone, Ingenieur 217. Jouffrab, Claube (Schiffb.)
421, 602.
309 (Lofomot.) 210. Julin (Bineta) 20. Julius Lacer , Baumeister Bulls Schneefcaufel A 881; - Schneeichleubermaichine Jungfern a. b. Wanten 660. Jungfraubahn 100, 140: — Spurimette 95; — Rraftsflationen 98; — Lageplan u. Langenichnitt nach bem älteren Entwurfe A 99; -Totalanficht T 100; — Arbeiterzug A 100; — Oberban, Schlenenzange, Bahnstangenweiche 167 A 166. Jurabahn, Steigungsgrenge ber 106. Jura Simplon Bahn , Beleuchtung ber 256. Rabelbabnen 836. Rai-Ansagen A 464; — Brunnenfundierung A 462;

- Steintiftenfundierung A 459; — auf Bfablwert mit Steinidilttung A 457; — auf Bfabiroft 459, A 458; auf Beton A 458; Ausbefferung mittels eines offenen Caiffons A 585. Kalro, Kanallandschaft bei A 15; — Karawanserel in A 18; — Klappbrücke bei 410 A 409. Raifcuppen 525, A 526. - Raifer Friedrich", Schnellbampfer, in Spanten ftebenb A 671. "Raller Friedrich Barbaroffa", Linienichiff A 672. Raifer Wilhelm ber Grobe", Lintenichtff, Seitene, Bore beranficht u. Durchichnitt

(Gifene

Spurmeite der Etfenbahnen

A 710; — Bugform ber Geschüprobre A 712; —

Weschiprobre A 712; — Mittelpivotlosette mit

Mingrohre, Mantelrohre, Mantelringrobre 714: — Rundfeilverichluß 718; —

Geschüpwagen 268, A 266;
— Gukftahlreifen 269;
Echmalspurbahn 94; Schmalipurbahn 94; Sprengringbefestigung (Et-

fenb.) 271; - Schlegverfuche aufeine gehartete Ridelfiable

platte bon 300 mm Dide A 728; — Bangerplattens fabritation 780.

Schupfcild 716, A 717;

"Raifer Wilhelm ber Große", Schneldampfer 616; — Cuericnitt A 678; — Steuereinrichtung A 686; — Speifalon u. Gefellsturbelwelle A 688; Raifer Wilhelmtanal 502; aifer Wilhelmkanal 802; — Hochricke bei Erkinenthat 400, 507, A 508; — Hochricke bei Ledensau 400, 507; Montagegerüst A 403; — Trockenbagger 506, A 505; — Spilibagger mit angespilltem Sanddamm 506, A 507; — Schleute zu Bruneblittel 508, A 509. aiferfanal in China 8, 466. Raifertanal in China 8, 466, A 7. Raleboniicher Ranal' 36. Ralfaterung ber Schiffe 655. Ralfathammer (Schifft.) 655. Raliber ber Geichupe 711. Ratte Rinne, Thalbrilde über Die (Semmeringbabn) 110, A 111. Ramel als Lafttier 5. Rammerichleufen 442, 465, 469, A 470. Rampagne (Schifft.) 682. Rampfer im Bemolbebau 381. Ranaba, Gifenbahnen in 88. Kanadischen Seen, Kanal-infiem ber 478: - Schiff-fahrt auf ben 419. Ranale L Ediffahrts. Gec fanale. Kanalisierung der Flüsse s. Flußsanalisierung. Kanaliandschaft bei Kairo A Ranonen 712; - f. Gefcube. Kantipanten (Schiffb.) 652. Lapland, Eifenbahnen in 83. Rappen d. Eisenbahnichmellen Raravellen bes Rolumbus A 596 f. Rarawanen 5; - fleine auf b. Strafe Beirut. Damastus A 5. Karawanicret in Kairo A 18. Rati ber Große, Berfehrsmefen unter 16 Karlegraben in Schweden 478. Karren, Castfuhrwert 7. Kartätichen 728, A 722 Kartuidraum der Geschütze Rafematte, 15 cm-Armftrongs Schnellfeuertanone mit Wiegelafette in gepangerter Rajematichisse 626; — "Alergandra" 626, A 622; — "Tegetthoss" 626, A 622.
Kastenschleuse 468. Satabioptrifche Apparate 564. Ratoptilche Apparate 564. Raub mit Burg Guttenfels u. Die Bfals im Rhein A Raufden (Schiffstaum.) 660. Regelradmalgen (Gifenichtfib.) A 568. Rehrtunnel ber Gottharbbahn im Teffintbale, i. b. Biats dinaschlucht 124, T 125, A 125 Reitverichliffe an Geichften 715. Remp (Lofomot.) 220. Rertich, Sanbeisftabt 26. Reffelftein 182. Refiler (Lofomot.) 209, 215. Rettenbrude bet Bubapeft A 392. Retrenfotomorive bon Chapman 189.

Rettenichtffahrt 422. Riathia, Momerbillde bei 381. Riau Lai-bo, Ranal 467. Kiel, Schiffs- 651. Kiel, Reichskriegshafen und Katierl. Werft in T 520. Lieler Bucht 520. Lielgang (Eifenschiffb.) 677. Rielbolen ber Schiffe 532, A Riellinterines Schiffes A 642. Rielplanten (Schiffb.) 664. Rielplatten, Biegen b. (Gifenfciffb.) 663. Rielichwein (Schiffb.) 663. Rielftapel 532. Rielverbindungen (Elfen: iciffb.) A 678. Riew, Danbelsftadt 27. Rimmgange (Etienfciffb.) 677. Rimmfielen (Coiffb.) 636. Rimmftelichwein (Eifenschifib.) Rimmfilde (Schiffb.) 652 Rimmung des Meeres A 561 Aimmweger (Schiffb.) 654 f. Rint, Bimmermeifter 888. Rinnbadblode (Schiffetatel.) 662. Rioto-Tu, Kanal von 492; Schleufe 492, A 493; - geneigte Ebene 488. Birchlengern-Ballilder Gifenbahn 94: — Wechletftege blattftog 152, A 153; — Berbund Tenderlotomotive 217, A 216. Rirdweger. Ingenieur 214. Rirt (Schiffsmasch.) 613, 646. Riffen jum Deben berun-gludter Schiffe 585. Rlameteifen (Echiffb.) 655. Rlammerring an Gijenbahnrabern 271. Rlappbrüden 410 : - bei Ratro A 409: — Schmiederfüge in Königsberg A 409. Klappenwehr 444. A 445, 447. Klappprähme 506. Maufall (Schiffstauwert) 662. Rieinasien, Eisenbahnen in 83. Kleinbahnen 92. Klemmplättchen, Schienenbe-festigung durch A 157. Alintbolgen (Echiffb.) 651, 658. Rlinterboote 664. Mintermauffee A 68. Rlipperichiffe 637. Modnipfanal 491. Rlug (Gdiffsmaich.) 204. Rlumpblöde (Schiffstatel.) 662. Rillien am Schiffe 658. Atliebolzer (Schiffb.) 652. Atliberbaum(Schiffstatel.)660. Kreuzer, Banzerickiffe 627; — "Bowerfull" 627, A 625; — "Terrible" 627, A 624. Kreuzerfregatten 620. Riffverletter (Schlfistatel.) 661 Anallfignale (Eifenb.) 277. 256. Robleng, Rheinbrilde bei 899 Rreugerforveiten 620. Rofferteffei (Schiffsmalch.)695. Rreugungeweiche 160, A 161; Kogge, Sanfa- (14. Jahrh.) 594, A 595. Kohlbachthal, Damm im 112. — boppelte 300, A 302. Kreugzüge, ihre Bedeutung für den Handel 17. griegsschiffe 618, 691; — gepanzerter Kommandosturm 692, A 691; — Mannichasteraum A 690; — — Batterte eines ästeren Roblenbahnen 79. Koblenbafen 462, 620. Robienjumper 529. Koblentipper 529. Koblenichüttfran A 580. Koblenverbrauch der Dampffchiffe 698. Roblenverladeporrichtungen in Ariegeichiffsboote: 638; Safen 528, A 580. Robn (Elienbahnbau) 152 Rotern an Debefahrzeugen 586. Rotbenverichluffe an Gefchügen

Roldis, Bedeutung f. b. Dan- | Arupp: gezogene Geichuprobre bel 10. Rollifionsicott (Schiffb.) 678; Achterichiff eines im Bau begriffenen Linienichiffs mit A 679. Köln, Ribeinbriide bei 893; — Schiffsvertehr 464; — Werft- und Dasenantagen in der Rheinau zu A 464. Kolschwein (Schiffb.) 658. Rolumbia, Susquehanna-bride bei 389. Rolumbien, Eisenbahnen in 88; — Straßen 60. Rolumbus, Raravellen bes A 596 f. "Romet", Dampfboot 604. Rommandoturm eines Kriege. Rübbow, Wehr an der 448. Ruhfänger a. b. Lotomotive fctffes, gepangerter 692, A Rithlmagen, Elienbahn. 266. Rupterbeschlag f. Schiffe 657. Rupferfeste Schiffe 667. 691. Rompositbau im Schiffbau 664, A 666, Rondenfator an Schiffsmafci. Auppelachie, Lotomotive mit nen 705. Kongo, Etfenbahnen am 83: — Schiffahrt auf bem 420. Ruppelichleuse 470, A 475. Ruppelung der Eisenbahn-wagen 272; — Siderheits: Abnigsberg, Binnenschiffahrte. verfehr bon 464: - Echmiebebrilde in 410, A Königstanal in Rukland Lonigsftragen in Deutschland 24: - im Berferreich 56. gonig Bilibelmkanal 492 stonfantlinopel als Handels-ftadt 12, 14, 20. Rontaltmine A 732. Ronus an Geschlipen 712. Roppels Schmalipurbahnen Roppeis

94, A 98.
Roeinth, Ranal von 512; —
Mündung A 514; — Diol-Rorrettionen ber Alugiaufe f. Blugtorrettionen. Abritings Luftfaugebremfe 258. Rorvetten 620; - Querichnitt einer A 654; — Lusfalls pangers "Sachien" A 677. Kofel, hafen in 465, 462. Köttgen (Schiffsjug) 491. Kramer (Signalw.) 280. Aranbalten (Schiffb.) 657 Richte 469, 626: — großer A 627; — Roblenschitte 528, A 680; — Ritesenstifft Kanalbauten 478, A 479; — Schwimms A 628, 686; — eletrisch betriebene Bintelportale A 460. Krangen bes Schiffes 642. grauß, Ingenieur 214.

198.

700.

A 708; - breifache Erpan-fionemaichine für 701, A

Rutter A 664; — Dampfe beiboot A 664.

Rrobn (Brildenbau) 402. Arone am Glugwehr 448.

A 273. Kurbelwellen ber maichinen 204; Chiff& her Des "Ratier Kurswagen (Eisenb.) 328. Rurvenbeweglichellofomotiven 218. Rurvenwiberftand bei Rabre geugen 102. Rilftenbefestigung 780. Rüftenfarten (Seew.) 647. Rüftenberteibigungsichiffe 627. 663, A 644, Autter 643, Laafan, Briide fiber bas Striegauer Waffer bet A 391. Lachinetanal 478. Lachie, Treppen für A 449. Labefähigleit ber Dampfichiffe Labetatel (Chiffstatel.) 662. Labungergum ber Geidilte 719. Laby Cathrine", Gebung bes Dampfers A 588 f. Lafetten, Schiffs 708, 716; — Rabmen von Armftrong mit Lamellenbremfe A 716; - Mittelpivote bon Arupb mit Schupschild 716, A 717: — Rahmen- von Bavasseur A 717; — Dreb-iceiben- 718; — Schitten-718. Lafitte (Omnibus) 58. Kraweelboote 664. Kreifelgebläfe f. Lokomotiven Lagerhaus, Dafen. in Worms A 460. Lagerräume in Flußhafen 450. Labn, Kanalisierung der 442. "Lahn", Schnelldampfer 647 f. Latrd (Schiffb.) 646. La Louvière, Debewerf von 485, 490, A 485. Lama als Lastiter 5. Lamb (Schiffejuge) 494. lafette von Armftrong mit A 716. Lampen, Tauchers 876, A 876. Lancafter-Beichüt 709. Lancterung eines Torpedos A789; — Lancterungsrohre für Torpedos 789.

IX 95

Landebriiden 631. Landfutiden, Ginführung ber

Landquart . Davos . Gifenbahn

Landmarten (Seew.) 547.

Landftragen 37,88: - Stragen. bau 65; — Bia Appla 56, A 57; — Trajansstraße 68, A 57; — römischer 58, A 57; — römischer Bohlenweg A 58; — Querichnitt einer Römerstraße
58, A 59; — frauzösischer Strakenunterbau A 61: Colpibriide fiber bie Albuta am Schynpaß 64, A 62; — Agenstraße am Bierwalb-ftatter See 64, A 68; — die Schoellenen (Gotthardftraße) 66, A 65; - Stilffers jochtraße 66, A 65; -Brofil der Napoleonsftraße 66, A 67; — Szechenpt. ftrafe A 67; — Rlinterchauffee A 68; - Schienens einbauung A 68; — ge-pftafterte B. mit Beleis A 68; — Strafenmotoren [. d. 68: - Strafenmotoren 1. o. Qunbungeanlagen in Dafen Langeniche Schwebebahn 876,

A 376. Langer, Ingenieur 219. Langleffel der Lotomotive 176. Langfamfahrfignale (Gifenb.)

282, T' 288. Langichwellen (Gifenb.) 157. Langidwellen : Oberbau (Gte

fenb.) 146, 155.
Längshelling (Schiffb.) 650.
Längshahlings (Seew.) 669.
Längshahlings (Seew.) 669. Längeipantenfpftem (Gifen-

ichiffo.) 676. Lartigued Dreischienenbahn 374, A 376; — Lotomotive A 376.

Laiden an Eifenbahnichienen 149

Laichenverbinbung (Gilenb.) A 155. Laftenmaßstab (Schiffb.) A

631. Lateinisches Segel A 648.

Lateraltanale 477. Latowstiiches Dampflautewert

(Etfenb.) 286. Laufachie an Lotomotiven 211;

Lotomotive mit A 183. Laufendes Gut ber Tatelage

Läufer, Schiffstaue 662: f. Stapeliauf 682.

Laufflachen ber Elfenbahnraber

Laufwiberftanb bei Fahrzeugen 104; — Beriuche von Des-bonits A 105.

Laufanne, elettr. Stragenbahn in 106.

Laufmann, Ingenieur 213. Lauterbrunnen . Griticalp. bahn 106, 840, A 887; — Seilgewicht 842; — Steigung 840; - Biatuft 340, A 838.

Lauterbrunnen . Mürren, Oberbau ber Drabtseilbahn 168, A 167

Läutemerte (Gifenb.) 280; mit Doppelglode A 280f.; Latowstiiches Dampf-

Papaurbriide 405.

Leader, William, Ingenteur 501.

Die , Abtrift nach (Seew.) 641 Lee, Francis (Ranalbau) 472.

Leelegel 598.

Leefegelipieren 660.

Lehightanal 477. Lehrgerüft beim Bewölbebau

381. A 383. Leibhölger (Schiffb.) 656.

Leibrand, bon (Brildenbau)

Leinpfab 462. Leipzig . Althener Gifenbahn

Leipzig . Dresbener Mabn. Machichiene ber (1837) 146, A 147

Leitblode (Schiffstatel.) 662. Letter L. D. Coiffstauwert 661. Leitfeuer (Geew.) 566.

Lentachien, freie, an Gifen-bahnwagen A 241. Leonardo da Binci: Ranals ichleufen 469.

Leonbardt (Signalm.) 280. Le Rop. Stone (Dangebahn)

Sellies Schneeldleuberma-

ichine 329, A 828. Leffeps, Ferdinand von: Ba-namatanal 615; — Sues

fanal 496. Leuchtbale (Seew.) A 859.

Leuchtbale (Seew.) A 559.
Leuchtleuer (Seew.) 561.
Leuchtbale A 553.
Leuchtbale A 557.
Leuchtbale A 557.
Leuchtbale A 567.
Le bes Recres A 561; - paraboltiche Linfe A parabolifcher Spiegel A 564; Polygonalitnie A 564; von Benmarch-Edmübl: Linfenapparat (Bienenforb) - tauchenbes 564, A 565; -Feuer A 566.

Liberungen an Geschüpver-ichluffen 716.

Limmat, Britde bei Wettingen

über bie 388. Linienführung im Gifenbahnbau 108; — Lageplan ber | Semmeringbabn 110, A Weinzettlmand (Semmeringbahn) A 109 f.;
— Thalbrute über die Raite Rinne (Semmeringbahn)
110, A 111; — Müngstener
Ehalbrüde 112, A 111;
Hirth of Forth-Brüde A
112; — Britanniabrüde iber bie Menaiftrage 112. A 118; - Bührung ber Brennerbabn im Schmirner Thal, im Pflerichthal 118, A 114; — einfache Spip-tehre A 116; — doppeite Spiplebre ber Eisenbahnlinte Tanga-Rubefa 116, habn mit ben Triberger Schleifen UB, A 116f.; — Schnitzede über Die Sterra Revada (Trestle Work) 119. A 118; - Schnrebach gum Schupe ber Etienbahnen A 119; — Lageplan der Brodenbahn A 120; — Lageplan der ftrategifchen Sawarzwaldbahn 120, 121: Thalbrilde un Tunnelichlinge A 122: -Georgetown : Soltrge und ilberichienung bes Bagerman.Baffes 122. A 128; - Gottbarbbabn: Schleifen u. Schlingen T 124: Rebren i. b. Biaschinaichlucht A b. Biaschinaichlucht A 125; Biaschinaichlucht bei Giornico A 126; - Gorners

gratbahn: Beginn eines Tunnelbaues 130, A 129;

fertiges Tunnelportal 180,

Linienidiffe 620: - Achter. ichiff eines, mit Rollifions-ichott A 679; — Denry Grace de Dieu" (Modell) 8506, A 598; — "Raifer Friedrich Barbaroffa" im Bau A 672; — "Raifer Wilhelm d. G." T 691; Brince Georg" A 628; —
"The Queen" 600, A 601;
—, The Bictory" 708.
Linfsweiche 160, A 161.
Linfithgow, Biaduft von 406.

Linfe, parabolische, Boly gonals, für Leuchtturme A

Linfenapparat (Bienentorb) für Leuchtifirme b64, A 565. Ling. Budweifer Gifenbahn 1828. Berfonentransport 1828 . Be ber A 78.

Liffabon, Mquadutt bei 383. Lift, Friedrich (Gifenb.) 79. Liverpool, Hafenanlagen von 544; — Gilterstationen im hafengebiet A 87; - Lan-

dungsanlage 531. Liverpool - Manchefter . Gifenb. 81, 204: — Bahnhof Livers pool der (1880) A 39: — Bahnhof Ebge Sill in Liverpool (1830) A 41; — An-ficht des Chat Mog A 41; Schienenweg ber (1880) A 146; — Comteserierie Bischbauchscheine (1830) A 146; — Olive-Mount-Ein-ichnitt A 206; — Büge (1830—1836) 286 T 236; - altefte Stanbfignale 275,

A 276. Livefen (Elienbahnbau) 158. Livingfton (Ediffb.) 608 Lobregat, Teufelebrude über

ben A 356. Locher, Ingenieur 140, 165. Lode, Ingenieur 406. — Doppeltopficiene (Stuhle

fctene) A 148; -Stubl. ichienenoberbau 165.

Lobie (Brildenbau) 393. Lofomotive 169: - Schnabel-A 104; - Grunblage für ben Bau u. die Wirfungs-weise ber L. 169; — Diers achfige sweigekuppelte Schnellzugs der preuk. Staatsbabnen mit Drebs aeftell 169, A 171; - fünfe achfige viergefuppelte Gater. duge ber breuß. Staats-babnen 172, A 173; — Umgrengung ber größten aufäffigen Breiten- und aulaifigen Breiten. und Sobenmage ber Gifenbabufabrzeuge A 174; — Um-grenzung des lichten Rau-mes für die Haubtetien-bahnen Deutschlands A 174; — Reffel einer neueren ameritanischen Riefens 176, A 177; — amerifanifche Schnellzugs (1848) A 178; Schmalipur-Tenber- auf bem Dampfeplinderguffflid einer amerikan. Riefen-180, A 179; — Stebbolgen A 180; — explodierte L. A 181; — Anfict einer 25 Bersonen- zugleich mit vorderer Laufachse und Aukenrahmen A 183; — Geschichte der L. 184; von Murbod (1784) A - Evans' Dampfmafchine A 186; - Evans' Dampfi-bagger "Oructor Amphi-

bolus" A 185; - Trevis thifs Echwungrabl. A 186; verbefferte A 187: — Bientinfops Zahnrabl. A 188; — von Brunton A 189; — von Debley: erfte (1818) 191. A 190; achts rädrige (1815) A 191; — von G. Stephenson 198 f., 198, A 198 f., 195 f., 197; — von Hackworth "Royal George" (1827) A 197; — von Seguin A 198, 201; pon R. Stephenion , Rodet" A 199, 201; — von Had-worth "Sanspareil" A 200 f.; — von Braithmaire u. Ericion "Rovelty" A 200 f.; — Röhrenteffel A 201! — von hadworth 201; - bon hadworth "Blobe" A 202; - bon R. Stephenion "Blanet" A 203; — Dampstrompete 205, A 204; — Olives Rount-Einschnitt der Livers pool-Manchester Gifenbahn pool-Manchester Eisenbahn A 205; — "Stourbridge Löwe" A 206; — von Bury & Co. 207; A 206; — John Buß" 207; — von Miller "The best friend" 208, A 207; — von Bald-win 208, A 209; — neuere amerit. Schnellzugst. u. L. aus bem 3ahre 1831 208. A 210; — Borberanficht einer amerit. Schnellzugi. 208, A 211; — von Benichel & Sohn Drache 210 A 212; — von Crampton 211. A 212; - Semmering. Rontureng. Biener. Reu-Ronturrenze "Wiener-Meustabt", "Seraing" 218, A.
218 f.: — Berge von Fint
214, A. 216; — Fatrite-A. 216; — Weyers Doppeits Berbund-Tendere 217, A.
216; — Walletiche Dupleze Rerbunde 218, A 217; — Schnellaug ber Gotthardbabn A 223; — bie ichnellfte ber Belt 226, A 222; — Berbund-Schnellzug- ber öfterreid. Staatsbahn 226, A 228; - englische Schnellsug. 226, A 224; — swölfs raberige ameritan. Giter-sug. A 225; — elettrische einer Tunnelröhrenbahn A 162 : - Bahnrablotomotive f. b.

Lotomotivfeffel 176, A 171; einer neuen amerit. Riefenlofomotive A 177; - Stebs bolgen A 180; — explodierte Lotomotive A 181; — für Schiffsmaschinen 696.

Lomme, Seaetboot 648. London, Bruden in: die alte Briide 385; — Londons briide 389; — Southwarts briide 391; — Lowerbrilde 406; — Eisenbahnen: Blan 86, T 86; — Lageptan der drei unterirdischen Güterftationen A 86: - Seil-bahnen 336; - elettrifche Tunnelröhrenbahnen 359, A 360 ff; — Untergrunds tahnen 349 f., T 86, A 351 ff.; — Buffer A 272; Stellwerthaus bes Ropf. bahnhofes Cannon Street 290, A 291; — mechaniich verschlossenes Doppelsignal (Blodverfahren) A 818; -Schienenstuhl A 155; — Wasserfran A 828; — Sicherheitsweiche 160, A

161: - London u. Morth. Beftern Gifenbabn: Stublichtenenoberbau A 156; Grampions 211, A 212; -Londoner elettrifches Cab 71, Long, Ingenieur 389. Longridge (Geichütw.) 710, Lorenzoftrom, Ranalifierung 478; — Schiffahrt 419; — Ergiektierung von Eisen-bahnwagen A 334. Loidwip, Schwebebahn bei 2018, Billiam: Stoffugen-form 151, A 152; — Dampf-febern 195; — Speichenraber 268. Lostiel am Schiff 651. Potlenfutter 643. Lopang, Biadutt von 406. Bubed, im Mittelalter 20; im 17. Jahrh. A 19. Lucania", Doppeligrauben-ichiff 616. Lucius Betus (Kanalbau) 471. Ludwigskanal 491. Luftbrudbremien an Eisenbabnaftgen 258 : - Weftings house Ednellbremie Quftgegenbrudbremfe an Lotos motiven 228. Luftheigung in Gifenbahnmagen 261. Luftfaugebremfe f. Gifenbahngüge 258. Lüfenbahnwagen 253. Luftwiderftand b. Fahrzeugen Lugano, San Salvatore Bahn bei 340, Luggerfegel 648, Lugiegel A 648, Luten, Schiffe 655, Luppis (Torpedos) 782, 784. Lupgierige Schiffe 642. Luguemagen von Bullmann 212 f., A 244 f.

Potomotine

- Dodantagen

Luguszüge 248, A 244 f., 246 f., 242. Lyon, Rhonebritte zu 38b; — Seilbahn a. d. Erotz Rousse bei 389. Maas, Rlappenwehre in ber Mac Abam (Strafenbau) 62. Macdonalbicher Gifchpaß 450, Madifon . Indianapolisbahn, Lotomotive ber A 227. Mabras, Bier bei A 581. Maffei (Lotomot.) 209: -"Babaria" 213 f.
"Babaria" 213 f.
Ragdeburg, Hafenanlagen zu
464; — Schiffdortlehr 464.
Rain, alte Brüde bei Franks
furt über den A 387;
Eilenbahnbrüde bei Main, - Ranalifierung A 892; — Ranalifierung 438; — Langenprofil A 440. Main-Donautanal 482. Mains, Gifenbabubritde bei A 393; — Dasenanlagen 464; — Schiffsvertehr 464. "Majestie", Doppelichrauben-schiff 616. Malatischen Staaten, Eisenbabnen ber 83. Malatta, Gifenbahnen bon 83. Mallen (Schiffb.) 652. Mallets Lotomotive m. Berbundwirtung 219 f.; —

Dupleg . Berbunb . Lotomot. Walta, Eisenbahnen auf 82. Man (Luxuswagen) 244. Man, Etfenbahnen auf 82. Manchefter-Sectanal Bo1; Lageplan A 34; - Dreb-brilde bei Barton A 501. Manleon, Marinemaler 596. Manieon, Marinemaler 596.
Männerfraftwagen 63.
Mannheim, Hafen in 486,
464; — Schiffsverfehr 464.
Mannichaftsraum eines
Artegsichiffes A 690.
Manfard, Baumeister 388.
Maniell-Näder A 269;
Alammerring 271.
Mantelringraphe (Weichlicht) Mantelringrohre (Geichlism.) Mantelrohre (Geidunw.)714. "Warceau", Bangerichlff 627, A 624. Marcilbacus Taucherfelm m. elettr. Lampe 577, A 576. Marcotty, Ingenteur 219. Marten-Kanalipsiem in Rusland 472 f. Marine Artillerie f. Gefdüte. Martifdiffe 420. Marne-Rheinfanal 481 Marne-Saonefangt 480. Mars (Germ.) 669. Marfeille, Dafenanlagen ven 542 A 540 f.; — Pandels-Maregut (Schiffstauw.) 661. Marih (Zahnbahn) 132, 163; — Zahnradlotomotive 227 f. A 227; — Luftgegendrug. bremfe 228. bedeutung 618 Marihall (Schiffsmald.) 704. Mareragen 660. Marefegel 598. Marsftenge (Seem.) 659. Martefana, Ranal 469. Martin (Schiffsanter) 663. Martorell, Bride von A 386.
Rascaret, Fluiwelle 429.
Majchinentanonen 722;
von Marim A 721. Raffenausgleich beim Gifenbabubau 96. Mastbalten (Schiffb.) 656. Masten 659; — zusammen-gebaute \$\Delta\$ 659; — stählerne 669. Maftenfignale (Gifenb.) 276, 282, T 282; — englisches A 277; — Stellvorrichtung mit Borfignal u. gleich. - englisches geitiger Berriegelung ber von hand gestellten Spip-weiche A 305. Manifild (Schiffb.) 656. Mafigien (Ediffstafel.) 662 Maitodon . Lofomotive A 226. Maftidlingen (Ediffb.) 656.

Mole gu Reapel A 521; in Brunsbüttel A 522. Seilebene 839. Mont Cenis-Straße 66. bahn auf ben A 137. Maitipur (Schiffb.) 657. Maudslay (Schiffb.) 607. Mauritius, Gifenbahnen bon Marim, Maichinentanone von 722, A 721. Medlenburg, Gifenbahnen in icher A 74. Mellumbate, hohe 547, A Menaistroße, Britanniabriide fiber bie 112, 892, A 118. Mertpfahl an Gleistreugungen Merimac", Pangerichiff 622. Mojambique, Merlen, Tunnel unter bem 46; - Tiefbahn 862. 45; -Metagentrum eines Chiffes 631. Müllrofer Ranal 416. Milnden, Echteriches Wand-gemalbe im Staatsbahnhof Mexito, Gifenbahnen in 83; Stragenbau im alten Au A 75.

Deber (Schiffeelfenbabn) 488. Meyer, Franz Andreas (Brüdenbau) 412. Meyer Dotomotive 215, 217. A 216. Miamitanal 478. Michiganice, Gilenbahnfähren auf dem 832. Middendorf (Schiffb.) 646. Mibbleton-Roblenbahn 130. Mibi, Kanal du 471. Miladi, Ingenteur 406. Militärlicher Brüdenbau 412. Millers Lofomotive "The best friend of Charlestown" A 207. Miller, Patrid (Schiffb.) 602;
— Dampiboot & 601.
Miller - Ruppelung (Eisenb.) Milliarium aureum 56, Minen, Sec. 788; - eleftres mechanifde 783; - Biel. apparate 783. Mirville, Biaduft von 406. Mississische Bride bei Damen-port über den 389: Bride bei St. Louis 400; - Regulterung 483; - Ranate Des DR. Bedens 478. Miffiffippi . Michigantanal Mittelfielfdwein (Gifenfciff, bau) 674. Mittellandfanal 491. Mittelmeerfahrzeug (14. Jahrh.) 594, & 596. Mittelpivotlafette 716; — mit Schupichild von ArubbA717. Mittelftud an Geichliten 712 Molbau, Brilde bei Brag fiber bie 387; - Ranalifierung Möller, Jugenieur 68. Möller, Früsenbau der 394. "Monitor", Turmichiff 626. Monitors 626; — Bruswehl-Montianblanal 484; - ge-neigte Ebene 488. Mont Cenis Bahn 100: -Mont Cenis-Tunnel 128. Montterung eiferner Briden 402; — Montagegerüft A Mont Salève, elettr. Bahns Morand, Ingenieur 388. Morandière (Lotomot.) 220. Morgan (Schaufelrad) 706. Morristanat 477; - geneigte Ebene 488. Mörfer 712, 781. Mortoniche Patentichleppe 536. Mofel, Kanalifierung ber 438. Moston im Mittelalter 26. Motorfrachtwagen, Daimler-Motorwagen L Strafer. motoren. Mount Bashington : Babn 182, 140; — Oberbau mit Babnstange 163, A 162; - Bahnrad-Lotomotive von Marih 228, A 227. Riederholer, Schiffstaus 662. Riederlande, handel der, im 16. Jahrh. 28. von 83. Mita, Brude über ben 389. Muldenthalbrude 112. Miederneuendorfer Ranal 491. Rienburg (Flubregul.) 491. Rieten, verfentte (Gifenfchiffb.)

Munbertingen, Donaubrude bei 405. Müngftener Thalbrilde 112. 400, A 111; - Bulage bes großen Bogens T 400. Munitionsaufzüge auf Schiffen 686. Munitionstronsport in Priegaldiffen 720. Muntmetallbeidlag f. Schiffe Murbods Dampfwagen A 184. Murray, Incenteur 188. Murray, auftral. Fluß 420; — Aufzugbrilde über ben 406, A 408.

Mups, Bimmermeifter 469. Nachtmarten (Ceem.) 547 Raditaucher 676 A 574. Rabeliehne am Wehr 444. Nabelwehr 444, A 446. Näff, Ingenieur 134. Napier (Schiffb.) 648. Rapoleon I., Straßenbau unter 68 f., 66; — Profil der Rapoleonsstraße 66, A 67. Napoleonstanal 480. Natal, Eisenbahnen in 83. Natronfüllungsheizung in Gifenbahnmagen 251. Navigationsatte 29 Reapel, Molo San Bincenjo 3u A 521. Rebelborn 568. Rebelfignale (Gifenb.) 286. Nebelmarter (Etfenb.) 286. Rebengleife (Etfenb.) 292. Reuburg , Donaubrude ju Reuburg . Reufahrtvaffer , Leuchtturm von 568. Reufoffe, Ranal be: Debewert 485, 490. Renfundsand, Eisenbahnen in Reuguinea, Felbbahn mit Dandbetrieb in A 98. Reuilly, Seinebrilde bon 388 Reufeeland . Elfenbahnen in 841 - Leuchtifirme 557. Reufildwales, Gifenbahne Gilenbahnen in E4. tn E4. Reuwert, Leuchtturm auf 552, A 551. Reville, Ingenieur 201. Reweastle-on-Tyne, Holzbahn im 17. u. 18. Jahrh. zu A 142. Rem Port aus ber Bogelichau T 544; — Cast Riverbrilde 394; — die neue Cast River-brilde A 401; — Walhingtonbrilde über ben bariems fluß 400; — Dafenanlagen 544, & 545; — Raimauer auf Bfahlwert mit Steinichittung A467: - Leucht. iurm 551; — Sochbahnen 369, A 370 f. Rew Yort, Eriebahn, Brilde ber 389. Mtagarabrilden 393, 401; ber Michigan = Bentralbahn 399, A 327. Micaraguatanal 515. Midelftahlpangerplatten 727, A 728

Toronto Guugle

Rietmafdinen , hybraulische (Eifenschiffb.) & 670.

Mietung beim Brudenbau 402; - im Eifenichiffbau 666, 668. Rit, Schiffabrt auf bem 418. 420. Millanal 12. Rimes, Biabuft bon 406. Dippflut 425. Riron (Gifenbabnbau) 144. Roden an ber Raa 660. Rodgorbings (Schiffstatel.) Rodtatel (Schiffstatel.) 662. Rorsamerita, Randle in 476. Rordbeuticher Lloyd 614 f., 616, 618. Rordenfelt (Geichupw.) 720. Nord - Officefanal f. Raifer Bilbelmtanal. Rormalanter A 663. Mormalipurbahnen 91. Viormand (Schiffb.) 630, 741. Normanien, Schiffbau ber 592; — Wilingerichiff A 592; -Morris, Ingenieur 208; -Schienenftof 151. Morwegen , Eisenbahnen in 82: — Spurweite 92; — Kanale 474. Mottefangl 491 Romgorod im Mittelalter 26. Rilrnberg Gilrther Gifenbahn 79; — Etoffnung am 7, Deg. 1685 A 80; — Schienen-befestigung (1835) A 146; - Cherbau (1835) A 146.

Rufborfer Spin (Donau), Schleuse am 442, A 440.

Oberbau im Gifenbahnbau 141; — Dolzbahn in einem deutschen Bergwert des 16. Jahth. A 141; — Dolz-dahn zu Reweaftle-on-Tyne im 17. u. 18. Jahrb. A 142; — Repnolds' gußeiserner - Repnolds' gußeiserner Schienenbelag A 142; — Eurrs gußeiserne Wintelsichtene 142, A 140 Curre Schienenweg 142. A 148; — Jeffops gufeiferne Bilgichiene A 148; — Jeffops gufeilerne difcbauch: unterlage 148, A 144; — Berlinihams gewalzte und gearbeitete Schiene 144, A fdmiebeetferne Bifcbauchichiene u. Schienenweg der Liverpool-Manmefter Gifenbahn (1830) A 145; - Schienenbefeftt. gung, Oberbau ber Militie berg. Fürther Babn (1835) A 146; - Flachichiene ber Beibgig Dresbener Bagn (1837) 146, A 147; - Stevensiche Breitfußichiene 146, A 147; - Bignoles' Breitfußichtene A 147; -Schiene ber preugiichen Staatsbahnen (1886) A 147; preußtichen — Canbbergs Goliatbichiene A 147; — Schlenenfroß für Brüdichienen 147, A 148; — Stridland . (Brunel.) Schiene 147, A 148; — Barlows Sattelichiene A 148; — Abams Träger-ichiene A 148; — Lodes Doppeltopfichiene (Stublichtene) A 148; - Dofentopfichiene 149, A 148; -Schienenftoß 149: -- fchive= bender Schienenftoß von Rbams 149, A 150; — Stoß im Betrieb A 150; — verichiebene Stofformen 151,

726.

Bechielsteoblattiok 152, A 153; — Stohbride (1849) 162, A 153; — Stohlangs Ichiene A 153; — Gietsbau 163; - Batennagel, Chienenschraube A 154; — Laschenverbindung A 155; — Schienenstuhl A 155; Schienenftubl - abgenubter Schienen-ftublnagel A 166; - Colge bubel für Schienenftuble A 156; - engtijder Solzdübel mit Gifennagel A 156; -Stublichienenoberbau(1890) A 156; - Schienenbefestis gung burch hafenplatte u. Riemmplattchen A 157 Dartwichs Schwellenichiene 158, A 167; - Daarmanns Stragenbahn Oberbau mit Schupichiene 168, A 167;
— Rillens oder Phonigs - Rillen- oder Phonig-iciene für Stragenbahnen 158, A 157; - Greaves' Glodenunterlagen A 158; - Zwangeichiene in Gieis bogen A 160; — Schlepb. weiche (1836) A 160; — berichiebene Weichen A 161; Dberbau ber Bahnbahn Mount Washington 163, A 162; - Cherbauftupen ber Bahnbahn Bipnau Rigt-tulm 163, A 162; — Conderheiten im Oberbau Sonderheiten im 163; ber Steilbahnen 163; -Entwidelungsformen ber Bahnstange 165, A 168; — Abis Beiche für Rahnbahnen 165, A 164; — gabnitangeneinfaurt 167, A 164 f.; — Jungfraubahn: Dberbau, Schienenzange, Strubs Bahnstangenweiche 167, A 166; — Schlenen-u. Bangenbremse ber Stanfethornbahn 168, A 167: — Drahifeilbahn Lauterbrunnen . Mürren 166. A 167 Oberbramragen (Seetv.) 660. Oberbramftenge (Seetv.) 659. Oberhaupt an ber Schleufe 470 Oberländerhafen 520. Oberlandifcher Ranal 482. Oberlief eines Cegels 662. Obermareragen 660. Cherreling (Schiffb.) 666. Obermagenlaternen (Gifenb.) 284. T 283. Obnetowiche Stablwerfe 780. Obib (Torpebowefen) 738. "Cceanic", Schnelldampfer 616, 672, 681 f. 688; — vor dem Stopellauf A GAR. Dofe als Bugtier 5. Chientopfichiene 149, A 148. Ober, Kanalifierung der 438; Stauftufe bei Ronty A 440; — Burchfiich bei Januichtowih A 441; — Schiffahrt 416, 418.
Ober-Spreekanal 481, 490. Odeffa, Dafenanlagen von 538. Eginetifanal 472 f. Dhiobilide bei Cincinnati 393. Oblotanal 478. Dhrhölger (Schiffb.) 652. Otictanal 481.

Dlive . Mount . Ginidnitt ber A 718; - von Armftrong Liverpool . Manchefter Et-A 718; - von Grujon 781, fenbahn A 205. A 780. Dlichiffe 461. Bangerung bon Schiffen f. Olten, Aerebrude bei 899. Schiffspanger. Bapierrad bon Allen A 269. Omnibus 52. Oranje . Freistaat , Bapin (Dampfichiffahrt) 421. bahnen im 88. Ordinarischisse 421 Paraboliste Linfe, Spiegel f. Leucitstrme A bed. Baraguay, Shiffahrt auf bem Oructor Amphibolus von Evans A 185. Denabrilder Stablivert. 419. Schmalfpurbahn bes 94. Baraquab, Gifenbabnen im 83. Dfterreich Ungarn, Eifen-bahnen in 46, 78, 81, 85; — Habrgeschwindigteit 326; Baralleltrager (Brildenbau) Barana, Schiffahrt auf bem Beifanenpertebr 826: 419. Baranabuba, Schiffabrt auf Berbund . Schnellaugiotos bem 420. Stenges(Schiffsmotive 228, A 224. Barbunen, Stenge (Schiffs-tatel.) 660. Baris, Arcolebrude in 899. Ditta, Daten 517. Dittee-Dammetanal 491. Cftice. Ed warges Meer Ranal Baffagterdampfer, Größenver-Cowego . Bladfluftanal 477 baltniffe ber (1887-1897) Duchy · Leufanne · Seilbahn 339 f., 345. Dvalteffel (Schiffsmaich) 695. 618. A 617. Vaffagium 17. Batentanter A 663. Batterson, Ingenieur 63. Pauli (Brüdenbau) 398. Baulitschweschneebagger 331. P. & D. Company (Dampf. fdiffabrt) 607. Bacificbabnen 106, 109, 117, Becos-Thaibrilde 890. 119: — Solanoführe der Bentral-B.-B. 383, A 384; — Becos. Thalbride der Sid-B.-B. 890. Beerte im Schiffstauwert 66 1 . Begeitürme im Raifer Bilhelmfanal 509. Belletan (Blasrohr) 199 Baberno, Abbatbalbriide bei Benmard . Edmilbl . Linien. apparat bes Leuchtturms 400. Baighans (Artill.) 620 , 709. Bataftinafahrten im Mittelbon 564, A 565. Benn (Ediffsmaid.) 618; glter 17. Doppettrunfmarchine A 699. Benniplvanien , Ranativfrem Ballatopas, Rangl 423. Balmer (Dangebahnen) 374. Balu-d' Avepres, Biadutt von bon 477 Bernathwehr, Fifchtreppe am 406. A 419 Banamafanal 518. Perpenbitel eines Echiffes Panbangbahn . Lotomoliven 620. Berronet, Ingenieur 63, 388 ber 234. Bangerbedfreugers , Berry, John, Ingenieur 472. Perfer, Brildenbau ber 888: Quer: idnitt eines 676. Pangerfreuger 627; - Rürft Bismard" 627, A 624; -auf Dellgen jum Stapels lauf bereit A 685. - Banbel 12; - Etragen. ban 56. Berfien, Gifenbahnen in 83. Perfonenvertehr auf Gifen-Bangerplattenbearbeitungs. babnen 826. wertftatt in Cheffielb Perfonenwagen f. Eifenbahnwagen. Bangerplattenwalse A 726. Berfonengualofomotive . ficht einer 23°, mit vorderer Laufachse u. Außenrahmen Bangerplattengementierofen A Bangerichiffe, Ginführung ter A 183.
Peru, Eifenbahnen in 42, 83, 100 f.; — Berruga-Biadutt 101, A 108; — Seilebene der Siddahn 389; — Straßenbau im alten 60.
Peft-Walpener Eifenbahn 81. A 183. 621, 709; — Hauptipant cines A 675; — Ronfirul-tionsrif T 630; — Typen A 622, 624, T 629; — Alexandra 626, A 622; — Plad Prince - Micranora 626, A
622; — Blad Brince
724, A 621; — Charles
magne 627, A 624; —
Devolution 627, A 622;
— Birit Bismaid 627,
A 624, 685; — Glotre
621, 724: — Infletible
627, A 622; — Marceau
627, A 624; — Perrimac
627, A 624; — Perrimac
622; — Monitol 626: —
Dibenbura 726: — Poly Beter b. G., Ranatbauten unter 472 Beter bon St. Main, Baumeifter 385. Betersberg (Stebengebirge), Bahnbahn auf ben 187. Betersburg : Rrasnoje . Geloer Erfenbahn 81. Betersburg-Rronftabter Rangl 622; — Prontfol 626; — Pol-Dibenburg 726; — Pol-tawa" 627, A 628; — "Bowerfull" 627, A 625; — Breußen" 626, A 622; — Rrince George 627, A 512, A 513. Betra, Pandelsftadt 10. Betroleumlampe, amerifan., für Eifenbahnwagen 253, A 623; — "Robal Soverian" 627, A 622; — Tegetthoff" 626, A 622; — "Terrible" 627, A 624; — "Terror" 626, A 622; — "Warrior" Betroleum-Tantbampfer. Schottenignem in 680. Betroleumverladung auf Schiffen 461. Beutingeriche Tafel 60. Vanzertürme auf Schiffen 717; — Hauptipant bes Turmichiffes "Preußen" mit Olbenburg, Glienbahnen in 85. Behmann, von (Ranalb.) 502. "Cibenburg", Bangerichtff Bfahlmaften 660. Pfahlroft, Raimauer auf 459, Dibham (Schaufeirab) 706. A 458.

Bfeife, Dampie, an Lotomos tiven 204, 277, 285; — f. Schiffahrtefignale 468. Bierd, elettrifces, f. Schiffs-Jug 494. Pferde im Schiffstauwert 661. Pflerichthale, Führung ber Brennerbahn im 118, A 114. Pha: us, Leuchtturm auf 517, 852. Pailadelphia, Brüde über ben Schunttill bei 389. Phonixichiene für Stragenbabnen 158, A 157; - von Abams 158. Phonisier, Danbet ber 10; -Schiffbau 692; - Sechafen 516; - Stratenbau 65. Wietfall (Schiffstauwert) 662. Bier bei Madras & 531. Pites Beat Babnbahn 101, 140; - Lotomotive 229, A 230. Bilar . Babia . Seifbabn 106. 340. Bilatuebahn , Getepartie, Wolfsichtucht der 140, A 138 f.: — Lotomorive A 188 f.; — Lotomotive 281; — Seilebene 339. 281; - Seilebene 339. Bilgerfahrten nach Balaftina im Mittelalter 17. Pilgichiene 146; - von Jeffop A 148. Pinaffen 668. Binne am Steuerruber 645. Pintich, Jul. (Gaebeleucht 254; — Gasboje 551, A 550. Biraus, Dafen 617. Bifa, Sandel im Mittelalter 16, 20 f. Bivotbolgen (Schiffelafette) 716. Blantengange (Echiffb.) 658; - verlorene 665. Platen, von (Ranalbau) 474. Blattengange (Cifeniciffb.) 676; — verlorene 676. Blattenipanien (Eifeniciffb.) 675. Plattenftrate (Gifenichiffb.) Platiformwagen mit Dreh-gestellen 262, A 263. Plauescher Ranal 417, 482, 491. Bneumattider Betreibebeber A 462: — Tunnelbau T 581. Bodholf (Schiffb.) 618. Bolbemichleuje 478 f. ouer in hafen 526. Polonceau, Ingenieur 67. Bolfterung i. Eisenbahnwagen 249, A 250. "Bultama", Bangerichiff 627, A 623. Pologonallinfe f. Leuchttfirme A 546 Boncelet (Gifenbabnb.) A 158. Bonbichern, Gifenbahnen von 83. Pons Alius 380; — Cefitus 380; — Jabricius 880; — Sublicius 879. Pontaillac, Leuchtturm bon 557. Bontons 584. Bontonbruden 410. Bosp (Schiffb.) 682. Bortage Thalbride A 389. Porte chaise 52, A 51. Bortens Bemeinden 64. Votteranter 663. Borto, Durobrilde bei 400. Cortugal, Eisenbahnen in 82; — Dandel im 16. Jahrh. 27; — Echiffbau 595; — Karas

vellen A 596 f

Namen- und Cachrenifter. Boft von Beirnt nach Daniale Compounds A 702; — Balanciers 702, A 703. Rabienter einer Beiche 160, tus 46, A 48. Boliftraben im Gebirge 116. Boftwagen, elettrifc betrie-bener A 78. A 161. Rabreifen für Gifenbahnraber Bofitweien, tomifches 59. 269. Rahmenlafette von Armftrong Boftilige 321. Bowerfull", Rreuger 627, A mit Lamellenbremfe A 716: - von Bavaffeur 715, A 625. Brag. Brilde bei 387. Breece (Eifenb.) 315. Brellpfable in Safen 525 Rahmenipanten (Gifenfciffb.) Brektohlenheigung in Eifen-Rainhill, Lotomotivenichlacht bahnmagen 251. bei 205 Prepien a d. Elbe, Wehran-lage bet 447, A 446. Breuhen, Eisenbahnen in 82. 85; — Hahrgeschwindigkeit 324 f.; — fünfachlige vier-Rainwege Bl. Raleigh, Sir Balter (Solff: bau) 599. Rammbug ber Schlachtichiffe gefuppelte Güterzuglotomo-tive A 173; — Lafchenber-bindung A 155; — Schiene Rammitog ber Golactidiffe 626. Ramsbottom (Gifenb.) 328. A 147: — vierachfige zweis geluppelte Schnellzuglotos Manbiombols (Schiffb.) 653. Rangterfignale (Etfenb.) 286. molibe A 171; — Spreng-tingbelesitgung A 271; — gepolsterier Wagen 249, A 250; — Wassertran 828, A 822; — Kanäle 481 f; — Rante Schiffe 631. Rantine (Schiffb.) 645 Raperten (Schiffsgelchligw.) 708. Ratho, Biaduft von 466. Ratiche (Sperrrad) 184. 322: - Rangi Lundftragen 87. Breußen", Turmichiff 626, A 622; — Hauptipant mit Raubrittermeien 23. Rauchtammer i. b. Lotomo. Cangerturm A 718. Rauchplage ber Lotomotiven Beimarbahnen 90. Beines George", Citabell-fchiff 627, A 623. Brobebelaftung, Brilde gu-fammengebrochen bei ber 210. Raum, lichter (Gifenbahnm.) 174. Raumblodung (Gifenb.) 814. 401, A 402. Propeller f. Randt (Debung gefunt. Schiffe) Schaufelrab, 590. Schiffsichraube. Rage Tina, Leuchtturm von 360. Rampfwagen von 70. Read, Rathan (Röhrenteffel) Brildmann (Lotomot.) 177. Bruth, Lriide bei Jaremecze über b. 405, A 404, Biolemaern, Geewelen unter Realt'onemaidinen (Ediffeben 592 Bullmanniche maid.) 699, 702. Receiver a. b. Dampfmaschine Luguswagen 243 f., A 244 f. Bumpen auf Dampficiffen 219, 612. Rechtsweiche 160, A 161. Reebe 620. Reep am Steuerruder 658. Reffen der Segel 661. Bumpenbagger 537, A 538. Bumpivia A 657. Buppenblode (Echiffstafel.) Refftatellegel Burfinje (Rabelbahnen) 336. 662 Refftalie, Schifferan 662. Burves (Flammrohre) 695 Bittingeschienen (Schiff Reffzeifinge, Schiffstaue 662. Regensburg, Brude bei 367; — Banbel im Mittelalter20. (Shiffb.) Regnip, Brilde zu Bamberg über bie 389. Reibbölzer in hafen 525. Quarterbedichlife 682. Queensland, Gifenbahnen in Quentir, St., Ranal von 480f. Querhelling (Schiffb.) 611; — Stabellauf auf A 650. Reibung ber Lofomotivraber 170. Reibungsbahnen 102. Queriablings (Seem.) 659. Querichotte (Schiffb.) 678. Bleibungsbremfen 261 Reibungetotomotiven 183; Querfdwellen Oberbau mit Rabnrabl vereinigt 232. Reiferts Bugbaten A 273. Reifenfahrt (Flußichiff.) 417. Reifegeschwindigteit d. Eifen-(Gifenb.) 153 Dueriegel Raravelle (18. 3abr. bundert) 596, A 597. Queripanteninftem im Glien. bahnzüge 321. ichiffbau 678: — boden mit A 674. Toppel= Reifen gut Pferbe 11 Retingleifte (Schiffb.) 656. Relingfilipen (Schiffb.) 656. Remideid, elettr. Strafenbahn Nagen 660 Haaidiffe 660. in 106. Rennie, Ingenieur 86, 391, Raafconer, Cegeliciff 648, A 644. 519. Raafegel 648, 660. Raatatel 660. Mennte, 3. & masch.) 605. Refiel, Joseph (Schiffsichrbe.) 606: — Portrat A 604. Rettungeboote 664; — Frans Rad (Schiffstatel.) 660. Radletten (Schiffstatel.) 660. Rabbampfer, Einführung ber cia' Batentrettungeboot A Raber, Glienbahn= f. Gtfen-665. bahnräber.

Raberichiffsmaidine 702,

701:

Rennolds außeiferner Schienenbelag A 142; - geneigte (Fhene 488. Rhein, Brüden über ben: bei Bonn A 400; — von Cafar 379; — bei Düffelborf 401; — bei Koblens 899; bei Köln 398; — Schaffhaufen A 388; Ersenbahnfähren 388; bei ale Candeleftrage im Dit. telalter 22; - Regulierungs-arbeiten 486; - Schiffahrt 415, 418. Rhein-Marnefanal 491. Rhein-Rhonetanal 491. Nhintanal 491 Rhodus, hafenanlagen von A 518; — Kolof 518, 651. Rhone, Bridde bei Nvignon 385 f., A 385: — 3u Luon 385; — Schiffahrt 415. Rhone-Cette-Canal, Wehr im Rhondacus, Brilde fiber ben 388. Richtplatten (Gifenichtfib.) 667, A 668. Ricour, Ingenteur 104. Riegelrolle an Weichen 305, A 804 Riegeltopf für Spitmeichen (Elienb.) 304, A 306. Riebn (Schiffb.) 646. Riefentran f. Kanalbauten 478, A 479. Riga, Handel im Mittelalter 26; — Leuchtturm bet 667. Riggenbach, Bohnbabn 192 f. 135, 166; — Lotomotive 229, A 228. Rigibahn 180, 182, 140; — The A 181; — Obers Anficat A 181; — Obers bauftühen 165, A 162; — Lotomotive v. Riggenbach 229, A 228. Rillenichtene fift Strafen-bahnen 158, A 157; — von v.bams 158. Millenwege 141. Rimrottide Lofomotiven 218. Ringrohre (Geschüpm.) 714. Ringfilld an Weschlipen 712. Rto Grande-Gifenbohn 119; (Schiffstatel.) - Georgetown-Schlinge u. — Georgetown Schlinge u. Niberschienung des Hager-man Passes 119, A 129. Niquet, Baul, Ingenieur 471. Nitter, Zimmermstr. 388. "Robert Stockton", Dampsichiff 607. Robertion, Ingenieur 406. Robertion, John (Schiffb.) 604. Robiton, Bhyfifer 69, 184. Adding (Brüdenb.) 893 f. Rodman (Geichstep.) 709. Rohrenbahnen f. Tunnelröh. renbahnen 361. Robrenteffel 198, 200; altefte A 201. Rollbrilden (Kanalm.) 406, 483; — chinefische A 482. Rollen bes Schiffes 685. Rollwiderstand b. Jahrzeugen Rom: Engelebrlide 380; hafenanlagen im alten 517. Nomer. Billdenbau der 380;
— Kanalbauten 466;
— Sechdien 517;
— Sinaßensbau 56;
— Bia Adpia 56,
A 57;
— Trajansstraße
58, A 57;
— Bohlenweg
A 58;
— Cuerschutz einer & G. (Ediffs. Römerstraße 58, A 59; — Transportmittel 7; — Berdine 702, A Reuleaux, Techniter 134. Schrägliegende Revolverkanone A 721. febrowejen 11. Rönigen, G. M., Ingenteur, 220, 612.

Moftfläche in Lofomptiven 178. Rofted-Gistrowlanal 492. Rothenburg ob ber Tauber Rothefand . Leuchtturm 554, A 556 f., 558. Rotterbams Ranalverbindung mit bem Meere 492. Rottflufbrude bei Scharbing 889. Rouen, Bafen von 430. Rouquaprol (Tauchert.) 674. Royalragen 660. "Royal Sovereign", Citadell-ichiff 627, A 622. Royalitenge (Seew.) 659. Rudlauf bes Dampfichiffes Ridlaufbremie an Lafetten 719. Ruber am Schiff 645; -Schwerpuntt A 645; - [. Steuerruber. Ruberfingerlinge am Steuers ruber 658. Ruberberg am Steuerruber Rubertoter (Schiffb.) 652. Rubertopf am Steuerruber Ruberofen am Steuerruber 658. Ruberpfoften am Steuerruber Ruberpinne am Steuerruber Rubericheren am Steuerruber Ruberftamm am Steuerruber Ruberfteven (Schiffs.) 651 Rubperd, John (Leuchtt.) 553. Rubrort, Dafen in 456. Rumanien, Eilenbahn in 82. Rumjap (Schiffb.) 421, 602. Rundgatt (Schiffb.) 658. Rundfeilverichtuß an Ges schipen 716. Rappell (Eisenb.) 152, 288. Ruppiner Ranal 491 Ruppiner Kanal 491.
Russel, Scott (Schisse), 808.
645. 643.
Russand. Eisenbaknen in
46 s. 82, 85; — Hahrgeschwindigkett 324; — Bersonenvertehr 326; — Spurweite 92; — sibirtiche Bahn
46, 83, A 47; — transtaspische Bahnen 46, 83;
— Lans-- Ranale 472. Multanter 668. Militen (Schiffb.) 657. Saale, Schleufen in ber 482. Saanebrude bei Freiburg 392. Saartohlentanal 448. 480. 491; — Langenbront (Echleufentreppe) 478 A 469. Sabäerreich 8. Saccardo, Ingenieur 219. Sachjen, Ersenbahn in 82, 86; - Ctaateftragen 37. Cadien", Musfallpangertors vette, Sauptipant d. A 677; — Panzerung A 725. Sahlings (Scew.) 669. Saiba, Meerichiof zu 517, A

in 128.

147.

Samuel (Botomot.) 220.

A 388. 389. A 608. arbeitete von Berkinshaw
144. A 145; — Goliathvon Sandberg A 147; —
Heffels 158; — Ochienkopfe 149. A 148; — Phinix158. A 157; — Phily- 145;
— Pily- von Jeffop A 143;
— der preußischen Staatsbahnen (1885) A 147; —
Pillen- 158. A 147; —
Pittlen- 158. A 167; —
Sattel- von Barlow A 148;
— Schub- für Straßen-Salignv, Ingenieur 399. Salinenkanal 491. Salonwagen, englischer 244, - Schute für Strafen-bahnen 158, A 157; -Schwellen. von haarmann Salvatore, San, Seilbahn auf den 840, 346, A 344. Salzburg, Tunnel "Reuthor" 168: — Schwellens von Hartwich A 167: — Schwellens von Scheffler 168; — Stege 152; — Stoßeffet fange A 168; — Stuhl 156; — Trägere von Adams A148; — guheiserne Wintels Sanbbergs Boliathichiene A

bon Curr 142, A 143; — Swangs 159, A 160.
Schienenbefestigung (1836) A 146; — burch Hafenplatte und Klemmblättchen A 157. Canbitreuer f. Gifenbabnalige Candwichipftem t. b. Coiff& pangerung 725. Sanften 12. Sangho, Dangebrilde 379. Saral, Handelsstadt 26. Sattelichiene von Barlow A Schienentelag, gußeiferner, von Reynolds A 142. Schienenbremfe (Seilbagn) 168. A 167. Sault Saint Mary, Strom-Schieneneinbauung in einer ichnellen bei 478.
— Savennab. Dampfichiff 604.
— Savery, Phyfiter 69.
— Saxby (Eilenb.) 288. Landstraße A 68; — ges pflasterte Landstraße mit Geleis A 68. Schienenreibung 170. Scopbanberapparat (Taucher-Schienenichraube A 16 tunfi) 574. Scarpe, Schiffsvertehr auf der 481. Schienenftob für Brudichienen Schaathörnbate 547, A 518. Schächte, Tauchere 578; - von hertent 579, A 577. Schachtichleufe 470. Schaffbaufen, Rheinbrilde bei Schatel an Ainfertetten 663. Shaluppe 648. Shandedel (Shiffb.) 656. Shanglieid (Shiffb.) 656, Schärding, Rotiflugbrilde bet Schaufelraber an Dampf-ichiffen 705; — von Ericsion ter A 156. Schebedfegel A 648.
Schefflers Schwellenichiene Scheibenrader, Elfenbabn-268, A 267, 269. Scheibgatten (Schiffb.) 660. Etfenbahn. Scheinwerfer auf Schiffen 742. Schentopfnieten (Gifenfchiffb.) Schergang (Gifenfchifib.) 677. Schergangsplanten (Schiffb.) Schicau (Schiffb.) 741. Schieb. lofomotive 172. Ediebevontone 53 Ediemannegarn 661. Schienen, Gifenbahn. 148; chienen, Eisenbahns 148; — Ausgleichs 151; — Breits suß von Stevens 146, A 147; — Brilds, Brids, Bri Lede A 148: — Druds A 303; — gußeilerne Hilds-bauchs bon Jessob 148. A 144; — schmtebeetserne balty bon zeisop 140, A 144; — ichmiedeeiterne Hichbauch (1830) A 145; Flachichiene (1837) 146, A 147; — Hibrungs 159, A 160; — gewalzte u. ge-arbeitete von Bertinsaw

147. A 148; - fester, rubender 149: - fcwebens ruhender 149. — schwebens ber 149, A 150; — Stoh im Betrieb A 150; — Falkicher 151; — Norris-icher 151; — Stohlugen 151; — Stohlugenformen 151, A 152; — Haarmanne Wechielstegblattstoh 152, A 158; — Stohbrüde 152, A 153; — Stohlangichiene A Schienenstuhl A 155; — Cols-bübel für A 156; — eng-lischer A 156. Schienenftubinagel, abgenut-Schienenübergange, Sicherung der 319; — englisches Speri-wert für Wegichranten 319, A 320 : - englischer Gleis. übergang 319, A 320. Schienenüberböhung 169.
Schienenweg von Cutt 142.
A 143; — der Liverpools Manchefter Gifenbahn (1880) Schienengange ber Jungfraus bahn 167, A 166. Schiffahrtefanate 466: -Lageplan bes Bridgemater, bes Manchefter Ranals u. d. Eisenbahn A 84; — Raifertanal in China 8, 466, A 7; — Plan von Soutsiceou A 467; — Längensprosil des Saartobientanals profit des Santogientanals A 469; — Kammerichleuse 469, A 470; — Schleuse mit 10 m Hubköhe im Kanal von St. Tenis A 471; — Bandalfanal in Telemarten 474, A 475; Browniche Debewerte jum Husbeben besChicagotanals 478, A 477; - Riefentran jum Rusbeben bes Chicagotanals 478, A 479; - Drabtieilbabn für ben Bau bes Chicagofanals 478. A
479: — chinesside Rollbride 463, A 482; — die
geneigte Ebene bei Elbing
A 483; — Dodgeschleuse
bei Georgetown A 484; — Debewert bei La Louvière 486, 490, A 486; — Debes wert bei Benrichenburg 485, 488. A 486f., 489; — Schleuje Des Bima-Ranals 492, A 498; - eleftrifcher Schiffsjug 494, A 493. Schiffabriszeichen 547; diffahriszeichen 647; — Schaarhörnbate <u>547</u>, A <u>548</u>; — hohe Mellumbate <u>547</u>, A 548; — Anjegelungstonnen A 549; — eiferne Gloden-boje A 549; — Heulboje A 550; — Gasboje A 550; - Benchtfirme : auf Reuwerf 552, A 551; — von Cordonan A 552; — von

Eddyftone A 553; - auf Bell Rod 554, A 555: Rothesand-Leuchtturm 554, Holbejand-Lengtturm 554, A 656f., 6585; — Leuchtbale A 559; — Kimmung oder Wölbung des Merres A 561: — parabolische Linfe A 564; — parabolische Epigen A 564; — Polygonaltinse A 564; — Polygonaltinse A 564; — Linfenapparat (Biennfort) vinjenapparat (Gienenfort) bes Leuchturms von Ben-march-Edmilht A b65; — tauchendes Keuer A 566; — Heuerichiff A 567; — Dampistrene zu Büll 569, A568; — Raiserstais-Speicher mit Heitball in Damburg A 569; — Wasserstandzeiger bei Brunt hauten A 670. Schiffbau: geschichtliche und techniche Entwidelung 691; - Grundlagen bes Schiffb .: Aufirieb u. Deplacement 628; — Stabilität 631; — Schwingungen bes Schiffes im rubigen Waffer u. auf Gee 636; — Beiegelung u. Ruber 687; — Schiffs widerstand u. Maichinenstraft 646; — pratischer Schiffbau: Polischiffbau 650: — Eisen» u. Stable schiffbau 665: — Schiffs malchinenbau 692: — Das rineartillerie 708; - Schiffs. panger 724; - Torpedo: weien 731. Schiffbruden 335. Schiffe, verungilidie, Deben und Bergen ber 584; — umgefallenes Schiff 584. A 180; — Aufrichten eines umgefallenen Schiffes 584.

A 563; — Debung eines Baggers A 584; — Ausbefferung einer Ralmauer besserung einer Kaimalers A 585; — Hebung einer Dorpedobootes 586, A 587; — Bergungder, Albadafa' 588. A 587; — Hebung des Dampsers, Lady Ca-thrine's A 688 f.; — Dichten des Led's des "Großen Kur-fürsten" 589, A 590. Swiffeboote 663; — Kriegeichiffekutter A 664; —
Dampsbelboot A 664; — Hrancis' Batentrettungs-boot A 66b. Echiffsbreite (Schiffb.) 629. Echiffsbreite (huntanalif.) 443. Schiffeeifenbahnen 488. Schiffshebewerte f. Debewerte. Schiffsteffel f. Schiffsmaichinenbau. Schiffstlaffifitations = Befellichaften 681. Schiffelinien 630. Schiffemaichinenbau 692; -Compoundmaidine 618 :von Dudgeon 618. A 615 :
— "Great Britain" A 610 ; -, Great Gastern" A 613 f.;
-, Great Western" A 609; Ediffewiderftand u. Raichinentraft 646; — Heuerroprtefiel A 694 f.; —
Bellevilletefiel 697, A 696;
— Dürrtefiel A 691; — Thornberoftleffel A 698; liegende Dampimajdine A 699; — Benns Doppelstrunkmaschine A 699; breifache Expansionsmaichis ne für Zweischraubenschiff 701, A 700; — breisache Expansionsmaschine für

Ariegsichiffe 701, - Raberichiffsmaichine 702, A 701; - ichrägliegende Compound. Raberlaiffsma. ichine A 702; - ameritan. Balancier . Maberichiffsma. ichine 702, A 708; — Rurbelwelle des Schnell-dampfers "Kaifer Wilhelm b. B." A 704; — Schrauben. bropeller A 706; — zweisstigelige Schraube A 707. Schiffspanger 724; - Ban-serung ber Ausfall-Banger-

torpette ., Sachien" A 725: — Banzerplattenwalze A 726; — Zementterofen A 727; — Berfuche mit einer Rruppiden geharteten Ridels stabipiatte von 800 mm Dide A 728; — Panger-viattenbearbeitungswert-

itatt in Sheffielb A 729: - Grufons Dariguspangerturm für die Forts von Spessia 781, A 780. Chiffeldrauben

diffeldrauben 706; — Edraubenpropeller A 706; - sweifiligelige Schraube A 707; — Einfistrung ber 606; — bes "Great Bri-

605; — bes "Great Britain" A 610. Schiffstypen, Konstrustions-risse von 680, T629, A 622,

Schiffswiderftand u. Mafcis nentraft 645. Schiffswinden 657.

Schiffegug, elettrifcher 494,

Schifftransport, Anfange 6. Schild jum Bortreiben eines Tunnels A 860.

Schlaswagen 243.

Schiefe beim Auftreuzen bes Schiffes 640. Schleifen im Eisenbahnbau 117; — Schwarzwalbbahn mit ben Triberger Schleifen 118, A 116f.; - Tunnel- ichtinge ber ftrategifchen Schwarzwaldbabn A 122; Georgetown-Schlinge u. ilberschlenung bes hager-man . Baffes 122, A 128; — Rehren ber Gottharbbahn - Regren der Gottgarbagin in der Giaschinaichtucht 124, A 125 f.; — Liniensenwickelung der Gotthardbahn durch Schleifen und Schlingen 124, T 125.
Schleiferdremse 261.

Schle:pe im Schiffsbau 596. Schlepper, eleftilfcher, für Ediffsaug 494.

Schleppminen 734

Schienptenber (Gifenb.) 183, A 214

Schlepptenber . Lotomotiben

Schleppweiche (Elfenb.) A 160. Schleppzug, mechanischer, auf Ranalen 494; - eiettrifcher

Schleubern ber Lofomotive

Schleufen: bes Bimafeefanals 492. A 498; - mit 10 m Qubhohe im Ranal von St. Dubyohe im kanal bon St. Denis 470, A 471; — Todges A 484; — Floßs 443; — im Raifer Wilhelms Anal 508, A 509; — Kammers 442, 466, 469, A 470; — Raftens 468; — Ruppels 470, A 470; — am Rußdorfer Spith (Donal) 442. A 440; — Roffens 442 A 440: - Bolhems 478 : - Schachts 470: - Sperte 458: - Staus 468:

Schleufentammern, geneigte Ebenen ohne, mit bewege lichen 483 f. Schleufentreppe 470, A 469.

Schlichten ber Bolger (Schiffb.) 653.

Schlingen im Eifenbahnban Schleifen.

Echlingern ber Lofomotive 285; — bes Schiffes 685. Schlitten, Segel. 641.

Echlittenlafette 718. Schloghola an Stengen 660. Schlub, Segelboot 648. Echififeitrue (Seew.) 649. Schlubfignale (Gifenb.) 284 T

Schmalipurbahnen 92 Somalipur-Tenberlolomotive auf bem Guffilld ber Dambf. cutinber einer neuern amerifan. Riefenlotomotive 180. A 179.

Schmarting, Segeltuch 661. Schmidts Reibungebremfe

Schmiege (Schiffb.) 612. Schmiegemaschine (Schiffb.) A 668.

Schmiegen ber Spantwinkel

(Schiffb.) 667. Schmirner Thal, Rührung der Brennerbahn im 118,

Schnabellotomotive A 104. Schnaumast 660.

Echneebagger bon Paulitichto 831.

Schneebach jum Schupe ber Gifenbahnen A 119. Schneepflüge 327

Schneeicaufeln f. u. Schneefoleubermafdinen.

Schneeichleubermafchinen 327; - nach Lestie 329, A 828; - Görliger Dampf-Kreifelichneeichaufel 810, A 329; — Schneeichaufel bei ber Arbeit 831, A 380; - Julis Schneefcaufel A 881.

Schneiber . Crengot (Schiffe.

schnelder erenger (Spisser) 725 f., 727.
Schnellbremse von Westingshouse 258, A 260 f.
Schnelldampser, Größendershännisse der (1887—1897) 618, A 617; — Querschnitte ber größten A 618; — Kon-itruftionsriß T 680; — Deutschland 616; — "Kailer Friedrich" in Spanten fiebend A 671; - "Raifer Bilbelm ber Große" 616, A 688: Rurbelmelle A 704; im Querichnitt A 678: Steuereinrichtung A686; -. Lahn 641 f.; - Decanic 616, 672, 681 f., 688; vor bem Stabellauf A 688.

Schnellseuerlanonen A 722;
— Bauweise ber A 718;
— Einführung ber 720;
— Armstrongs Schraubenversichiuß 716, A 714;
— autosmatlicher Berichiuß von Canet 716, A 715;
— 15 cms, von Armstrong mit Biegelafette in ge-pangerter Kalemaite A 720; - Beidutturm von Canet A 720.

Schnellifige 321: - ber Gotthardbahn A 221.

Sonelljuglotomotive, amerifanische (1848) A 178; — Borderansicht einer ameri-tanischen 208, A211; — die

ichnellfte ber Welt 223, A - neuere ameritan., u. Lotomotive a. d. Jahre 1831 208, A 210: — eng-liche 228, A 226; — ter öfterreich. Staatebahn 228, A 224; — vierachfige ber preuß. Staatsbahnen mit Drebgestell 169, A 171. Schnürboden (Brudenbau)

Schoellenen (Gottharbitrage) 66, A 65. Schoner, Segeliciff 648.

Schonerbart, Segelichiff 645. Schonerbrigg, Segelichiff 643 Econer . Galeas, Segelichlff

Schornstein an Lotomotiven

Schote, Schiffstau 662. Schotte, mafferbichte (Eifenichiffb.) 677.

Schottland, Ranale in 476; - Strafenbau 62.

Schratlegel 643. Schraube, zweifilgelige, für Dampfer A 706. Schraubenbode (Gifenschiffb.)

681; - Sinterfteven mit 681, A 682.

Schraubendampfer . rung der 605; — "Archi-medes" 605, A 606; — "Great Western" 607, A "Great Western" 607, A 609; - nar für ben feite lichen Stapellauf A 650.

Schraubenbampfermafchinen

699, A 699. Schraubentanonenboote 620. Schranbentuppelung f. Gifen-

bahnwagen 272. Schraubenpropeller für Dampfer A 706.

Schraubenrahmen (Elfen. (diffb.).

Schraubenipindel Banbfteuer einrichtung mittels A 658. Schraubensteven auf Gifenichiffen 680.

Schraubenverichluß an Beiduben 715; — von Arm. frongs 20.3 cm. Schnell. feuerfanone in Wiegelafette

715, A 714. Schubert (Elfenbahnm.) 209. Schubtarre f. Berfonentrans. bort 53.

Schubspannung (Schiffb.) 654 Schulterbiode (Schiffstatel.) 662.

Schult (Gefciltw.) 214. Schuner, Segelichiff 648. Schuppen, Lagere, in Safen 469, 526, A 526. Solletrinnenfpftem f. Robien-

berladung 529. Schilbentafeln am Wehr 446.

Schupbafen 520. Schufichtene . Baarmanne Gtragenbahnoberbau mit

158, A 157. Schunttill, Bride fiber ben 889; - Ranalifierung 477.

Schwalgen am Dafte 659 Schwanenfluß in Auftralien 420.

Schwangblod (Schiffstatel.)

Schwargen Meer, Sanbels. verlehr am 10.

Schwarzwaldbahn mit ben Eriberger Schleifen 118, A 116 f.; — strategische 120, A 121 f.

Schwarzwafferbrilde(Cchwelz) 400.

Schwebebahnen f. Bangebahnen.

Schwebefähren 410; - in

Bitbao A 411. Schweben, Gifenbahnen in 82: Spurmeite 92; - Ranăle 473.

Schwebler (Brudenbau) 393. Schweis, Gifenbabnen in ber 82; - Strafenbau 63.

Schwellen, Etlenbahn. 142, 184; — eijerne 186. Schwellenschienen 188; — von haarmann 158; - von dartwich A 157; - von Scheffler 158.

Somentrahmentafette 716. Schwimmbods 684, A 535;
— eifernes A 536.

Schwimmfraft eines Schiffes

Schwimmfran A 528, 685. Simimmpontone 534.

Schwinghebel, Bahnradloto-motiven mit A 229 L

Schwingungen bes Schiffes 635; — eines Rioffes auf einer Welle A 636. Schwolen der Schiffe 621.

Edwungradiotomotice non Trevithit (1802) A 186; — verbefferte (1803/4) A 187. Scotia", Dampifcuff 618. Sechtenburger Ranal 491.

Seehafen 516; — Meerichloß in Saida 517, A 516: — Dafenanlagen von Rhodus A 518; - Reichsfriegshafen A 518; — Reichstriegshafen u. Raifert. Werft in Riel T 520; — Mole von Reapel A 521; — Molenbau in Bruneblittel A 522; — neuer Hafen in Bremersbaven 522, A 523; — Eegelichischen zu hams hure A 525; — Patichuppen burg A 525; — Kalichuppen u. Speicherblods am Sandthortai in Hamburg A 526;
— großer Kran am Kranhöft in Damburg A 527;
— Schwimmtran A 528; Berlabevorrichtung in Erte Ba A 129; - Roblens verladevorrichtung 528, A 530; — Roblenichstitran im Freihafen zu Bremen im Freihalen zu Bremen 528, A 680; — Vier bei Madrak A 631; — Riel-holen eines Schiffes 632, A 638; — Dockbant zur Ebbezeit 682, A 538; — Schwimmbod der Wrift bon Biohm & Voh in Ham burg 534, A 535; — eiser-nes Schwimmbod 535, A 536; — Sliphelling des Hierreich. Liond 536, A Bumpenbaager 537; — Bumpenbagger 537, A 538; — Segelichiffs hafen zu hamburg 638, A 539; — Safen von Marfeille I u. II 642, A 640 f.; — Londoner Dodanlagen 644, A 548; — Rew Port aus der Bogelichau 644, T 544; Hafeneinfahrt A 645.

Seelandle 494; — Eimertrodenbagger A 496; —
Ouericonitte A 496; —
Euezkanal u. feine Umoedung 496, A 497; bei
Bort Said A 498; bei Bort Tewfic A 499; — Dreh-brilde des Manchester See-tanals A 501; — Kaifer Wilhelmfanal: Troden-bagger A 508; — Spillbagger mit angespultem Sanddamm A 607; — Ein-ichnitt bei Grilnenthal mit Dochbrilde 507. A 508; -

508, A 509; - Et. Peter #. burg · Kronstadter Rancl 512, A 513; — Mindung bes Kanales von Korinth 512, A 514. eele, Seelenachie, sboden, mande, meite in Gefculprobren 712. Seeminen 732. Seezeichen f. Schiffahrtis:

geichen.
Segel f. Befegelung.
Segeljachten 641; — Konstruftionstiß einer T 630. Segeliciff, Ronftruktionerif T 630; — L Belegelung.

Segelichlitten 641. Segmentgewölbe im Bruden-

bau 381, A 383. Seguins Colomotive mit Röhenteffel u. Geblafe A 198; — ftationarer Robren-feffel & 201.

Seifert, D., Ingenteur 554. Seilbabnen 106, 168, 335 ff.; — Abis felbfithatige Ausweichstelle 345, A 346; breifchienige Geitbabn auf den Beatenberg mit Ausgleichselt 843, A 341; — Bagen ber Bürgenstod. Bahn 847, A 846; — Gießebachbahn: obere, untere Station A 889; Umfehrolle nebst Fillirohr 345, A 343; eiserner Liaduft A 840; — Griftschalpbahn bei Lauterbrunnen 340, A 337; Biaduft 840. A 338; — Oberbau ber Bahn Lauterbrunnen = Mürren 168, A San Salvatores Babn mit zwei Schienen u. Abticher Babnftange 345, 344; Stanferborn: A 344; - Stanferhorns bobn: Schienen- u. Bangenbremse 168, A 167; Ums steigestation 845, A. 342;
— Territet & Glion . Bahn mit pter Schienen u. Rige genbachicher Bahnftange A 845: - Prabtieilbabn f. b. Bau bes Chicagofanais

Seilbrilde fiber ben Chatatumbo 879, A 380. Seilebenen bet Seilbahnen

339.

Seilgewicht bei Geilbahnen

Seilidlifahrt 422

Seilichlifahrt 422.
Seilug auf Kandlen 494.
Seine, Arcolebrilde in Baris
über d. 399; — Beilde von Neutilly 888; — Regulte-rung 429; — Schiffsvertehr 481; — Wehre 447.
Seitentletichwein (Eisen-

fciffb.) 674. Setundarbahnen 90.

Semaphore 276, A 277, Semmeringbahn 42, 44, 108f.; Lageplan 110, A 108; Beingettimand A 109 f. ; Thalbrude über die Ralte Rinne 110, A 111; - Ron-furrengiotomotive - Wiener

Renftadt" A 213; — Rontur-renglofomotive "Seraing" A 213.

Senecatanal 477. Senegalgebiet . Gifenbahnen

im AS. Senfeetanal 491. Senten (Schiffb.) 630, 653. Serajewo - Ronjtca - Elfenbahn

Gerbien, Gifenbahnen in 82.

Schleufe gu Brunsbuttel | Gerbentinen bei Eifenbahn | Slibinggunteriegel A 648. anlagen 115. Gegen bes Gdiffes 635. Seperin (Ranalbau) 488.

Severnfluß, Fifchtreppen im 480;. — Eisenbrude über 450;. — E den A 390.

Shawers Dampf. Motorwagen

72, A 71. Shelfield, Bangerplattenbearbeltungewertnatt in A 729. Shrapnels 723, 724, A 722. Shula, Seilbrilde 379, A 880. Stam, Elfenbahnen in 83.

Sibirien, Elfenbahnen in 46, 58; — Karte A 47: Fahraeschwindigleit 824; Eisenbahnfähre auf be Baitalice 332, 334.

Sicard (Taucherf.) 574. Siderheitsidraubentuppes

lung 272, A 271. Sicherheitsmeiche 160, A 161. Sibon, Dafen bon 516.

iemens & Salste: eleftr. Austöfevorrichtung (Blod-berf.) 817, A 318; — Blods verf.) 317, A 318; — Blocks wert 309, A 310; — elettr. Hochbahn 372; — Stanals wesen 280; — ausichnelds barer Weichenhe bel mit Billis fings Drahtipanner 291, A 293; - elettrifcher Signalantrieb 298, A 300; Stredenblodung 316 f .: eleftr, Unterpflafterbabn in Budaveft 364: - QBeidenftellvorrichtung mit Epipenverichluß u. Drahts rifiperre. Schnitt 306, A

Sterra Revada, Bahnftrede in der (Trestle work)
119, A 118.
Sievers (Kanalbau) 472.

Signalantrieb, eleftrifcher (Gifenb) 298, A 300

Signalbriiden (Glienb.) A 283, 285, 249; - englifche Signalbrilde mit 41 Glügel. fignalen 283, A 285.

Signale, Ediffahrte f. Ediff. fahrtsgrichen ;- Eifenbahn-

Signalfelder (Biodverfahren)

Signalflilgelgruppen (Gifenb.)

289, A 290. Signaltafel (Elfenb.) 283, T 282.

Signafturm (Gifenb.) 291. Signatwejen f. Gifenbahnen 275; — Gefchichilides 275; Signalformen 278: -Lautewerfe 260; — Sand-fignale 282; — Maftenfignale 282 : — Maften-fignale 282 : — Borfignale 284 : — Weichenfignale 284 ; - Signale am Juge 284; - Weichene u. Signalfice rung 288; - Blodvers fabren 308; - Sicherung

ber Schienenübergange 819. Etmons Dampt.Motormagen

72, A 71.
Simplondahn, Araftstationen der 98; — Tunnel 44, 128.
Simplonstraße 64. Simpsoniche Regel (Schiffb.) 630.

Single. Daichinen 170, 223,

Sintftoffe in Gluffen 424 Sirene (Schiffahrt) 569, A 568. Siper (Schiffb.) 652. Standinavier, Schiffbau ber

592; - WillingerichiffA598. Eferipoore, Leuchtturm von

Stip bes Dampfichiffes 707. Sliphelling (Schiffb.) 536, A 587

Smeaton, Ingenfeur 36, 554,

Smith, Archibald (Rompaß) 644

Smith, 3. 8. (Schiffsidraube) 605; - Bortrat A 605. Smolenet im Mittelalter 27. Söbenborg, Ingenieur 473. Sog, Bodeniog 686. Solani-Aquaduft 476.

Solano-Gifenbahnfahre 333, A 384. Soldaja, Bandelsstadt 27.

Sommerweg 68. Cophia, Brilde ber heiligen

Sorgleine am Steuerruber658. Soroche, Bergfrantheit 101. Softratus, Baumeifter 517,

552. South-Foreland, Leuchtturm gu 562. South - Western

Gifenbahn, Biabuft ber 406

Souticheou, Plan von A 467. Spagnoletti (Gifenb.) 815. Spanien, Eisenbahnen in 82:

- Fahrgeichwindigfeit 324; — Spurweite 92; — Dan-bel im 16. Jahrh, 28; — Schiffbau 595.

Spantarealturve (Schiffb.) A 630.

Spanten (Schiffb.) 662; -- Aufrichten ber A 652; --Schiff in 653.

Spantenblegenplan (Gifen: fchiffb.) 667, A 668. Spantenrifelnes Chiffee 630. Spantenitala (Schiffb.) A 631.

Somtwintel, Biegen u. Schmiegen b. (Gifenichiffb.) biegen

Sparbedichiffe 682. Spediteur 50. Epeichenrab, fcmiebeelfernes

268, A 269. Speicherraume in Safen 459.

525, A 526. Speigatt (Schiffb.) 677. Spelfepumpen jur gotomo:

tiven 182. Speifewagent 244, 8 24, A 249. Spertichleufe 453. Spertihore a. d. Schleufe 508.

Sperrivert für Begidranten, englisches (Eifenb.) 819. A 320.

Spiegel (Schiffb) 653. Sviegel, varabolische, Leuchtifirme A 564. Spiegelhölger (Schiffb.) 653. Spiegelmrangen (Schiffb.)653. Spieler im Schiffbau 657.

Spierentorpebos 784; - Torpedoboot mit A 784. Sville auf Schiffen A 657.

Spindel, Rudet- 645. Spirale im Eisenbahnb. 120 Spiraltunnel 122. Spipenverichtuffe (Gife b.)

305; — mit Abicherbolzen von Buffing 308, A 306; — Weichenstellvorrichtung mit aufichneidbarem G. u. Drahtriffperre Schnitt 306, A 807.

Spiptebren im Gifenbabnb. einfache A 115; 115; -- boppelte ber Eifenbahnlinie Tanga-Ruhefa 116. A 115.

Spipweichen (Gifenb.) 296; Riegeltopf für 804, A 305.

Splligenftrage 66. Spoleto, Aquabuft bei 883

Sponung am Riel 651. Sporn ber Schlachtichiffe 626. Spree, Schiffsvertebr auf ber 418. 464; — Schleufen 448. Spree-Obertanal 481.

Spreetunnel 130. Sprengewerte auf hinterrab. dampfern 680,

Sprengringbefestigung (Gifenbahn) A 271. Sprietjegel A 648. Springfield, Brude bei 389.

Springflut 425. Springpferbe (Schiffstaumert)

661. Springftroppen (Gdiffetau.

mert) 661. Spruten, Schiffstaue 662 Spillbagger mit angefpultem

Sanbbamm 506, A 507. Spulbeden (Glugregul.) 127: - in Safen 536

Spurerwelterung (Gifenbahn) 158.

Spurtrang an Schienen 143. Spurwege 81.

Spurmeite berGifenbabnen 20. Stabilitat ber Schiffe 600,

631. tadtbahnen 89, 847;
Londoner Untergrundbahs nen 849; — Bodens u. Reigungsverhältnisse des Stadtbahnen Innenrings der Condoner Untergrundbahnen 350, A 861 : - Steigungeverhält-niffe ber Galt-London-Bahn A 352; - Untertunnelung einer Daufergruppe A 352; Tunnelquerschnitte A 353; — Tunnel mit Steineifendede 353 A 364; — Tunnelquerichnitt unterbalb der Londoner Bode A 354; — Station Gower Street 355, A 354; — Station mit Glas-Eisendach A 365: - Schnttt burch bie Cannon Street-Station A 356; - Queriditt ber S'ation Wapping 356, A 357; — offener Einschnitt der Station Shadwell 856, A 367; — Entlüftungsan-lage L b. Connon Street A 358; — Londoner elef-triice Tunnelröhrenbahn 359; Quericnitt bes Tunnels A 860: - Stabl. ichild gum Wortreiben fes Tunnels A 860; — Arbeites bilbne u. Ginfteigeschacht t. b. Themie A 361; - Schnitt burd eine Statton A 361; - Langeschnitt ber elettr. Lofomotive A 862; -Schnitt burd eine Bwifdenfration ber Bentral-London. Babn A 368; — Manfion Doufes Station A 364; eleftrifce Unterpflafterbabn in Bubapeft 364; - Tunnel mit Unterführung einer Wasserleitung 364, A 365:
— Tunnel L. d. Grund-wasserstrede d. Andrassp. ftrage A 865; — eiserner Dedenbau ber Station Arenastrage 865, A 366; Treppenhäuschen ber Station Arenaftraße 365, A 366; — Bau ber Salte-fielle Gifelavlay A 367; — innere Anficht ber Station Oftogonplas 365, A 368; Wagen mit vierpoligem um die außere Drehgestellachie

Berichiugvorrichtung(Gifen. bahn) 291, A 292

genteur 192; — Porträt A 192; — Blackvallbahn 336; — Eifenbahnsianale 278; — Liverpool-Man-

chefter-Eisenbahn 204; — Lotomotiven: Rr L A 196;

Ameiter Bauart (1815) A

194; britter Bauart (1816)

- Eteuerung 210, 704:

Bart mit halbem Winde

640.

A 686.

554, 560.

90; — Stephensons Loto-motive Locomotion" A 196; — erster Bersonen-

468.

653. Stopperflöße 683.

Störfangl 491.

Stortowlanal 491.

210.

George, In-Bortrat

gebauten Motor 365. Steintiftenfundlerung, Raimauer mit A 459. Steinwürfelunterlage, guß-elferne Fifcbauchichiene von 368; - Rem Porter Doch-368; — Rew Yorker Doch-bahnen 369; — Lageplan A 370; — Gleisbogen 369, A 371; — Querichnitt einer Station 369, A 371; Berliner elektriiche Hoch-bahn 372; — Gleisdreied A 372; — Oberdaumbrikte 372, A 378; — Station Bitschierzstraße im Bau A 378; — Berliner Unier-Jeffop auf 143, A 144. Stellwerte f. u. Beichen. u. Signalficherung 288. Stellwerthaus bes Ropfbahnbofes Cannon Street in London 290, A 291. Stellwerthebel, englifcher, mit 378; - Berliner Unter-pflafterbahn 874; - Dangeober Schwebebahnen 874; Stemmthore (Ranalbau) 470. Sartigues Dreifchienenb. Stengenfahling (Geew.) 660. — Lattigues Dreitigienens. Lotomotive 374, A 376; — Enos' Pangeniche Schwes-bebahn 375, A 376; — Elberfelber Schwebebahn: Seitens u. Unteransicht 376, Stengepardunen (Schiffstafel.) Stengewindreep(Schiffstatel.) Stephenfon, A 377. Stabttragftilble 52. Stabtverfehr 51. Stage (Schiffstatelung) 660; — fiber Stag geben bes Schiffes 641. Stagfegel 648. Stagtatel (Schiffstatel.) 662. 194; dritter Bauart (1816)
A 195; "Adler" 208; —
Spurweite 90; — Suezifanal 498; — Walzichiene
148, 145; — Rahnradanstried har d. Lotomotive
"Blücker" (1814) A 198.
Stephenion, Robert, Insgenteur 206; — Britanniabrüde 112, 392, A 118; —
Lofomotive "America"
(1828) 198, A 197, 206; —
Lofomotive "Rocket" 200,
A 199; — Röhrenleffel der "Rocket" A 201; — Lofomotive "Alanei" A 203; — Steuerung 210, 704; — Stabiplattenpanger 725. Stabildiffbau f. Gifenfciffb. Stampfbeton im Brudenbau Stampfen bes Schiffes 635. Stampfftage (Schlfistauwert) Stampfftod am Bugipriet Stander am Wehr 447. Stanbfignale, altefte (Gifenb.) 275, A 276. Stanferhornbahn 106, 343, A 107; — Schienens u. Bangenbremse 168, A 167; — Steigung 340; — Umftetgestation 844, A 842. 3willingstotomotiven 216. Stetigteit eines Schiffes 637. Stapellione (Schiffo.) 650. Stapellauf 651, 658; — Schraubendampfer flar für Stettin 4. 8. d. Dania 20. Steuerbordbug, Schiff über ben seitlichen & 650; — eiserne Schiffe 682; — Steuerbordhalfen 640; Bart mit halbem Winde segeind mit A 640.
Steuerlastige Schiffe 630.
Steuerruder 658; — Handsteuereinrichtung mittels Schraubenspindel A 658; — Hintersteuen mit (Eisenschiffe.) 680, A 681; — Dampsteuerapparat 684, "Deeante" por bem A 683; Borfehrung, um den Schlitten auf geneigter Ebene ju halten A 684; — "Fürst Bismard" jum St. geneigter bereit A 685. Stapelrecht 24. Stationsblodung f. u. Blod. verfahren. Steuerung an Lotomotiven Stationefignale 276. Staufchleufen (Ranalb.) 468. Stauftufe (Fluftanalifier.) Steven (Schiffb.) 680. Steventnie am Borfteven A 440. Stauwand am Behr 448. Stevenrohr (Schiffb.) 661. Stevens, John (Gifenbahnw.) Stauwerte f. Bluftanalis fierung. Steamtaften (Schiffb.) 653. Stednip, Schiffahrt auf ber Stevens, Robert, Breitfuß-ichiene von 146, A 147. Stevenson, Alan (Leuchtt.) Stedniblanal 468. Steeles Luftbrudbremie 259. Steente (Ranglbau) 482. Stevenson, Robert (Leuchtt.) Steertblod (Ediffstatel.) 662. Stevin, Simon (Ranalbau) Stegichienen 152. Stehbolzen an Lotomotiv-teffeln A 180. Stehendes Gut i. d. Talelage 468.
Stilfferjochstraße 66, A 65.
Stockport, Biadult von 406.
Stockon (Schiffb.) 607.
Stockon Darlingtoner Bahn Stehlin (Bahnbahn) 140. Steife Schiffe 631. Steige, Baberner 115. 196; — erfter Berfonens ivagen der 286, & 287. Stopfbildfentlop (Schiffb.) Steigungsgrenge ber Etfenbahnen 106. Steigungsverhaltniffe L. Eifen-

bahnbau 102, A 105. Steilbahnen,

Steina, Biabutt von 406.

Bahnbahnen.

Stoffangichiene A 153. Stoffugen Stohfugenformen Siopingenistmen (Cifens.)
161, A 162.
Stoßvorrichtungen f. Eisensbahnwagen 271, A 271 f.
Stohweger (Schifft.) 665.
"Stourbridge Löwe". Lotos motive 206. Strat (Schiffs.) 630. Stranbrecht 51. Strafburg, Schiffahrtevertebr pon 464 Stragenabichlammmafdinen Stragenbahnoberbau Schupichiene b. Daarmann 158, A 157. Strafenbau f. Landftr. Strafeneisenbahnen 58. Strafentehrmaichinen 68. Stragenmotoren 69; — Cugnots Dampfwagen A 69; — Trevitons Con-lofomotive 70. A 69; — Londoner elettrices Cab rononer eletrisches Cab
71 A 70; — amerik elektr.
Bagen 72, A 70; —
Shavers Dampf Motors
wagen 72, A 71; — Simons
Dampf Motorwagen 72, A
71; — Daleys Gasolines
Motorwagen 72, A 71; —
Benton Parbers Gasolines
Motorwagen 72, A 71; — Motorwagen 72, A 71; — eleftrijch betriebener Gefellichastswagen f. 12 Bersonen 73, A 72; — elektrich be-triebener Geschäftswagen 73, A 72; — elektrich be-triebener Bostwagen A 78; — Daimiericher Motors frachtwagen A 74.
Straßenpflaster i. Mittelalter Stragenberfehr im 18. Jahrh. (Porte chaise) A 51. Strafenmalgen 68. Straßensmang 24. Stredenblodung f. u. Blod. perfahren. Stredenfignale (Gifenb.) 278. Streugeichoffe 723. Stridland. Schiene 147. Striegauer Waffer, gufeif. Brude über bas A 891. Stringerplatten (Schiffb.) 665, 676. Stringermintel (Schiffb.) 665, 674. Stromanter 663. Strombaufunft 428. Stropp (Schiffstatel.) 662 Strub (Rahnbahn) 186, 165; Bahnstangenweiche d. Jungfraubahn 167, A 166. Stufenrader bei Bahnbahnen 165. Stublichiene A 148. Stublichienengleife 153. Stublichienenoberbau (Eifenbahnb.) 158, 155. A 156. Stumpfbolzen im Schiffban 657. Sturmflut 425. Sturgbett am Wehr 448. Sturgpforten (Schiffb.) 656. Stüttorper am Behr 448. Submarineguder 580, A 580 f. Subafritantide Republit, Eifenbahnen in ber 83; Felbbahn mit eleftrischem Betrieb A 93. Suban, Eisenbahnen im 83.

Stofbrude (Gifenb.) 132, A | Gues, Ranal von 465, 496; Meg, Ranal von 403, 456, — Karte A 497; — bet Port Eaid A 499; — bet Port Temfic A 499, ulinamündung, Regu-(Eifenb.) 151. Sulinamindung, Regu-lierungsarbeiten an der 486. Sully, Stragenbau unter 61. Sunberland, Brilde ju A 891. Superga-Sellbahn 839. Susquehanna, Brude bet Columbia über ben 889; — Eisbrüde A 410; — Eisenbabnfähre 333. Susquebannatanal 477 Smatopmund-Bindhoefer Bahn 94. Swift boats 474 Spfes (Gifenb.) 315. Symington, Ingenieur 69, 421, 602; — Dampfboot A 601. Dampfboot Landitrafen. Szichenviftraße a. b. unteren Donau A 67. Tafel, Beutingeriche 60. Tagesmarten (Ceem.) 647. - Trevitbits Stragen-Tagespoft von Beirut nach Damastus 46, A 48. Tajo, Römerbrude über den 381, A 882. Tatel (Schiffstauw.) 662. Tatelage, ftebenbes, laufenbes But ber 660 f. Tafelung eines Schiffes 659. Talbots Guterwagen 268, A 266. Taljen (Schiffstauw.) — am Steueruber 658. Taljereeps, Taue 660. Tampicos Mexito, Lotomotive ber Bahn 217. Tana, Sanbelsftadt 18, 26. Tanga-Wuhesa, doppelte Spip-tehre der Eisenbahnlinie 116, A 115. Tants, Tantichisse 461; — Schottenipftem in 680. Tarbe (Strakenbau) 66. Tasmanien, Gifenbahn. in 84 Lauchbewegungen b. Schiffes - Taucher-Touderfunft 571 : beim mit Berichluß 572, A 571; — Taucher im An-zug u. mit Luftpumpe A 572; — ameritan. Taucher ausrüftung 576, A 678: — Taucher mit Luftregulator ohne Belm u. Unjug (Radte taucher) 576, A 574; — Taucher mit Luftregulator, Borrichtung jum Sprechen u. Horen, Lampe 676, A 575; — unterfeeische Betro-leumlampe A 576; — Marcilbachs Taucherhelm mit elettr. Lampe 577. A 576; — Hersents Taucher-ichacht 579, A 577; — Haedides Tiestauchapparat - Oberbau, Schienengange, 579, A 578; — Haedides Taucherboot A 579; — unterseeisches Boot "Rautilus" 570, A 579; - Saedides Submarineguder 580; - Submarineguder für fleine Fahrzeuge, für Boote, im Rugelgelent A 581: — pneumatischer Tunnelbau T 581. Taucherichachte für Strom. regulierung A 436 f. Tauerboot, elektrisches, A 422. Taurus, Handelsstadt 18. Tagis, Franz von (Bostw.) Taylor (Schiffb.) 602; — Dampfboot A 601. IX 96

"Tegetthoff", Ralemattichiff 626, A 622. Lebuantepec, Schiffseifenbahn pon 515. Telemotor von Brown 684. Telfener (Cifenbahnm.) 186. Telford, Ingenieur 86, 62, 392, 406. Tender 183. Tenberlotomotiven 183. Tenderwache 277. Terni-Berfe (Bangerplatten) Terre-Regre, Leuchtturm bon 557. "Terrible", Prenger 627, A Territet-Glion- Zeilbabn Textiarbabnen 10. Teifinthal, Rehrtunnel ber Gottharbbahn im 124, T Teufelsbriide über ben Lob. regat A 386. Teutonic", Dampffdiff 615. Thalbriden f. u. Briden. Tharicie, fagenh. Land 10. Themse, die alte Brilde gu London über die 385; — Southwartbrilde gu London 391: — Towerbrude 406. ,,The Queen", Linienichiff 600 A 601. "The Covereign of the Geas". Dreibeder A bas. The Bictory", Dreibeder bos, A 599. "The Bictory", Linienichiff 708. Thomson, John (Schiffs.) 607. Thornperoft: Ressel (Schiffs-maschine) A 698; — Schiffs-schraube 706; — Torpedoboote 740. Thunberg, Daniel, Ingenieur 474. Tiber, Schiffahrt auf bem 415. Lichwinfches Ranalfvitem 472 f. Tlefbahnen 89, 348. Elefenregulator für Torpedos 785: - Birtung 786, A Tiefgang eines Schiffes 628. Tieftauchapparate 579; — von haedide 579, A 578. Tiete, Schiffahrt auf bem 420. Tisjoleg-Bolpom brego-Gifen: bahn 136; — Abtiche Lotos motive 234, A 235. Tjalt, Segelboot 643. Tontin, Eisenbahnen von 83. Tonnen (Geew.) L. Bojen 648. Tonnenrad L. b. Schiffstate. lung 660. Top des Mastes 659. Topenanten, Schiffstaue | 661. Tobiffioke 6. Topiegel 643. Topielle (Schiffb.) 652. Toptatel 586. Topzeichen (Seem.) 549. Torpedoboote 627, 740, A 625; — Konbruttionsriß T 630; — Debung eines gefuntenen 586, A 567; — alteres mit Spierentorpedos A 748. Torpedobootgerftorer 627, 741 f., A 625. Torpedotanonenboot Torpedobooten 627, A 625. Torpedofcunnen, Bangerichiff "Bictoria" mit 742, A 741. Tofelli (Taucherapp.) 581. Torpedowesen 781; — 9 rithrungsmine A 782; Borrichtung jur Berteibis

gung bes Triefter Dafens 734, A 733; — alteres Torpedoboot mit Spieren-Torpedodoot mit Spieren-torpedo A 734; — Wir-fung von Tiefenregulator u. Pendel 736, A 735; — Brotherhood-Walchine A 736; — Whitehead-Tor-pedo A 737 f.; — Lancie-rung eines Torpedos A 739; Übermallerlancierrahr A - Abermafferlancierrobe A 740; — Torpedozlelapparat 740; — Banzerschiff, Bic-toria" mit Torpedoschus-net 742, A 741. Tote Laft bei Fabrzeugen 140. Totholger am Borfteven 651. Towerbritde in London 406. Town, Ingenteur 889. Tracieren der Stragen 69. Trägerschiene von Abams A Tragftuble 52. Trajansbrude über bie Donau 380; — über den Tajo 381, A 382; — sftraße am Kofanpaß 58, A 57. Trajettanstalten I. Jährboote. Transandinische Gifenbahn 95. Transtafpifche Gifenbahn 46. Transbaal, Gifenbahnen 83: — Heldbahn mit elef-trischem Betrieb in A 93. Traube an Geschützen 712. Treibachse, Lotomotive mit 183; — mit freier 170. Treibelweg 452. Trente u. Merfentanal : Bebewerf 484, 490. Trefibber (Ridelftahl) 727. Trestle works 119, 389; -Bahnftrede fiber Die Sterra Revada 119, A 118. Trevithits Schwungradiotomotive (1802), A 186; — verbefferte (1803/4) A 187; — Londoner Straßenlofo-motive 70, A 69. Trevithit Sohn (Cifenbahnw.) 174. Trew, John, Ingenieur A 85. Treggo, Albbabrilde bei 886. Eriberger Schleifen, Schwarge waldbahn mit ben 118 A Eriere, altgriechische A 592 Erieft, hafenanlagen von 542; — Borrichtung gur Ber-teibigung des hafens 784, A 788. Trifanabrilde (Arlbergbahn) 399, A 398. Trodenbagger 506, A 505;
- Eimer. A 495. Trodenbods 531. Trollbättatanal 478. Erommelwehr 448, A 447. Trompete, Damps 277, A 201. Eroste (Lotomot.) 178. Eruen f. Bojen. Trunfmafchine von Benn A Tunis, Gifenbahnen in 83. Tunnelbau 44, 122 f.; — Tunnel bei Barada der Antilibanon-Gifenbahn A 44; Reginn eines Tunnels baues 130, A129; — fertiges Tunnelportal 130, A 129; — pneumatischer T 681; a. Untergrunds, Untersafters, Tunnelröhrens pflasters , bahnen. Tunnelrobrenbabnen .

trifche, in London 359: -

Tunnelquerichnitt A 360;

treiben bes Tunnels A 360;

- Arbeitsbilbne und Gin-

Stablichild jum Bore

achie gebauten Motor A 368;

- in Berlin 374.

fleigeschacht L b. Themse | A 361; — Schnitt burch | eine Station A 361; — Unterragen 660. Unterjegel 598. Unterwafferboote 742. Langeichnitt ber Lotomotive Unterwafferiancierrobr A 362 ; - Bentral-London-Torpedos 739. Unterwasserwaffen 731. bobn 868: - Schnitt burch eine Bwildenftation A 368: Uruguay, Eifenbahnen in 83. Utilbergbahn 106. - Manfion Douje-Station 368, A 364. Baifarhelhi, Ingenieur 67. Bauclain (Lotomot.) 220 f. Bautier, Ingenieur 843. Bavaffeur, Rahmenlafette von Tunnelichlinge b. ftrategifchen Schwarzwaldbabn A 122. Turin-Genua-Seilbabn 838. Tilrfet, Eisenbahnen in ber 82: — Brildenbau 383. A 717. 82; — Bridenbau 883. Eurmschiffe 626 f.; — "Chars-lemagne" 627, A 624; — "Devastation" 627, A 623; — "Marceau" 627, A 624; Benedig, Handel im Mittels alter 16 f., 18, 20 f., 27 f.; — Lagunenviaduft 406; — Rialiobrilde 387: - Soiff-"Breufen" 626; — "Breufen" 626, A 622; — "Breufen", Saupt sant mit Banzerturm A 718. bau 594; — Mittelmeers fabrzeug A 595. Benezuela, Eifenbahnen in 89. Berbinder an der Lotomotive Türr, Stefan (Ranalb.) 513. Tyne, Regulierung des 429; — Biabutt bei Rewcaftle 219. Berbrennung mit fünftlichem Buge (Lofomot.) 177. Berbundlofomotiven 183, 219 f.; — Berbund-Tender-lofomotive nach Gunther-Meber 217. A 216; — Mallets Dupier, A 217; — Uberneigen des Schiffes 642. pebos A 740. breiculindrige 220; — vier-culindrige 221; — Schnell-Ufereinfaffungen in Safen 524 Umgrengungsprofit ber Gtfenchlindrige 221; — Schnelljug der Gotthardbahn A
223; — jwölfräderige amerifanilche 223, A 226.
Verbundschnellzuglotomotiven: die ichnellste der
Welt 223, A 222; — der
öherreich, Staatsbahn 223,
A 224; — milliche 223 bahnfahrzeuge 174, A 171, Umtebrrolle nebft Allarobe ber Biegbachbabn 845, A 848. Umichlageplage (Berfebrem.) 459. Umichlagerecht (Banbelever-A 224; — englifche 223, A 225. Berbund . Tenderiolomotive febr) 24. Umftetgeftation ber Stanferhornbahn 848 f., A 842. Unionfanal 477. Untergrundbahnen 69, 848; nad Gunther-Meber 217, A 216. in London 349; Berbundwirfung, Lotomotiven Bobens u. Reigungsberbalts nife bes Innenrings 350, mit 219. Berbampfungsfähigfeit A 851; — Steigungsver-baltniffe ber Gaft-London. Lotomotipleffele 173. Berein beuticher Gifenbahn. Babn A 362; — Unter-tunnelung einer Säuser-gruppe am Bembridge Square A 862; — Tunnels berwaltungen 275. Berein. Staaten bon Amerita, Elfenbahnen in ben 88; Gabrgeichwindigfeit 324 : Gepadbeförberung 326. Bertehremein f. Beitvertehr. querichnitt (1861, 1881), A 358; — Tunnel mit Stein-Gisenbede 353, A 354; — Tunnel unter ben Docts A Berladevorrichtung, Rohlen-A 529. 354; — Station Bower Street 355, A 354; — Station mit Glas-Eifendach Berona, Burgbrilde bei 387. Berruga - Biabutt 101, A A 855; — Cannon Street Station A 866; — Station Bapping 856, A 357; — Station Shadwell 856, A Berichießen d. Stofe (Soift&) Berichlugroffe an Beichen 305, Berichluffilld an Geidiben 357; — Entiuftungeanlege A 358. 712; — Schraubenverichluß von Armftrongs 20, 3 cm-Unterbaupt an ber Schleufe Schnellfeuertanone in Bie-Untertiet eines Gegels 662. gelafette 715, A 714: - automatifcher Berichluß bon Untermarsragen 660. Canet für Schnellfeuer-tanonen 716, A 715. Berichluktafet für Beichen-sicherung 800, 302. A 301. Berichublinealeines Stations. Untermaft 659. Unterpflafterbahnen 89, 348; — elektrische in Budapest 364; — Tunnel mit Unterführung einer Bafferleitung Verschublineal eines Stattonsblockwerfes A 313.
Vesuvbahn 339 f., 343.
Vesuvbahn 339 f., 343.
Vesuvbahn 340 f., 343.
Vesuvbahn 340 f., 358: — eisener
der Giesbachbahn 341, A
340; — Verruga101, A
103; — i. a. Vrüden u. V.
Viaur, Thalbrüde über den
112, 401.
Viders (Vangerplaiten) 730.
Viertuppler (Vosomot.) 216. A 365; — Tunnel L b. Grundwafferstrede ber Anbraffpftraße A 865; - el-terner Dedenbau b. Station Brenastr. A 866; — Trepp penhauschen ber Statton Arenastr 365, A 366; — Bau der Pallestelle Glielaplak A 367; — Station Ottogonplay 365, A 368; - Bagen mit vierpoligem um bie außere Drebgeftell. Bierfuppler (Lofomot.) 216.

Bierwaldstätter Gee, Azen-ftrage am 64, A 63.

Bignoles (Elfenb.) 214; — Breitfußichiene A 147. Biltoria, Eisenbahnen in 84. Lindeleisten, Brüde über den 400, A 899. Bineta (Julin) 20. Biolinblode (Schiffstatel.) 662. Bipian (Cofompt.) 186. Bollgefcoffe 722. Bolligfeitstoefflatent (Schiffb.) Bollichiff 645; - am Winde fegelnd A 641; - Seitens anficht eines bolgernen, alle Segel führenben T 659. Borboben am Wehr 443. Borbramftag (Schiffstafel.) Borbraffen, Solffstaue 661. Borbernberg. Gifenerger Bahn Borgefdirr (Ediffstatel.) 661. Borbafen 521. Borlouf am Borfteben 651. Boriconer, Segeliciff 643. Boriegel 643. Borfignale (Gifenb.) 277, 284, T 288. Boripanniofomotive 172. Borfteven (Schiffb.) 651, Bornedfignale (Blodberfahren) 316, "Bultan", Berft in Stettin 615f., 618. Babaich-Griefanal 478.

Wähenswell-Einfiedelner Gifenbahn 106. Wagen, ameritanischer elets trischer 72, A 70. Wagen, Eisenbahns s. Eisens bahnwagen. Wagentuppelung, Eifenbahn-272; — Sicherheits. A 278. Wagner (Luxuswagen) 244. Wales, Festiniogbahn in 92, Walmyn, Bigbuft bon 406. Wandersiche, Treppen für 449, A 449 f., 451. Wandern der Gleise 165. Wanten (Schiffstafel.) 660. Wärmstaschen in Eisenbahnmagen 250. Warmwafferhelgung in Gifenbahnwagen 252. Barpanter 663-"Barrior", Pangerichiff 724, A 621. Baideinrichtungen in Gifenbahnwagen 250. Wafener Schleife (Gotthard.

bahn) 124, T 125. Wafferballaft bel Seilbahnen 340 f., 848. Wafferbiligence 420. Waffergangsplanten (Schiffb.)

Baffertammern im Schiffe 636.

Baffertran der preuß. Staats. bahnen 323. A 322; — der Londoner Untergrundbahnen A 823. Wasserlauf auf eisernen Schiffsbecks 677.

Wafferlintenarealturve (Schiffb.) A 630.

Baffertintenriß eines Schiffes

Bofferlinienstala (Schiffb.) A

Baffernehmen ber Lotomo. tiven 322; — Borrichtung (1860) 323, A 324; — Wasserträne 323, A 322 f. Bafferrobrteffel (Schiffsmaichine) 694, 696 f. Bafferiogg (Schiffabrt) 707 Bafferftagen (Schiffstatel.) 661.

Bafferftanbigeiger an Lofomotiven 181; — an Sees tilften A 570. Wallerftationen (Gifenb.) 323.

Wasserftraßen 418; — Fluß-läufe u. Flußlaiffahrt 413; — Flußtorrettionen 422; — Ringfanalifterung 428; — Stuffefen 462; — Schiffe fahrtstanale 466; — Seestanale 494; — Seebafen fandle 494; — Seehöfen 516; — Schiffahrtszeichen 547; — Taucherfunst 571; — Heben u. Bergen ver-unglikater Schiffe 584.

Baffertiefe in Dafen 528 Wafferverbrangung eines

Schiffes 628. Batt, James, Ingenteur 36; — Dampfwagen (1784) 69,

Wearmouth, Gifenbrilde bei A 391. Bebb, Ingenieur 220. Bechielfeuer (Seem.) 565.

Bechfelftegblattftog von Daarmann 152, A 153. Wegerungsplanten (Schiffb.)

Wegefignale (Eifenb.) 263, A 283, T 282.

Wegner, von (Ranalban) 502. Wegichranten , engliches Sperrwert für (Eifenb.) 319,

A 320.
Behre, Fluße 441; — bewege liche 448; — Radels mit Klappenwehr 444, A 446; — Unlage bei Brehlen a. d. Clbe 447, A 446; — Chlinebere 446; — Jalousiene 446; — Rlappens A 447; — Trommels 448, A 447; — Hischwege an 449, A 449, 451.

451. Wehrtorper am Wehr 448. Beiden 160: — Schlepps
A 160; — Rechts, Links, Oiresache 160, A 161: —
immetrische 160, A 161: —
immetrische 160, A 161: —
Steugungs: 160, A 161: —
Sichetheits 160, A 161: — einfache, doppelte 800, A 802; — für Jahnbahnen von Abt 167, A 164! — für Seilbahnen von Abt 845, A 346.

Beidenhebel, aufichneibbarer, von Siemens & Salste mit Buffings Drabtfpanner 292. 294, A 293.

Beidens und Signalficerung 288; - Stellmerte 288; - Sallenfignale bes Bahnhofs Port 288, A 287; - Cicherung einer engl. Abzweigstation A 289; — Signalfillgeigruppen 289, A 290; — Stellwerthaus bes Ropfbahnhofes Cannons Street in London 290, A 291: — englischer Stell-werkfebel mit Berichius-vorrichtung 291, A 292; — aufichneidbarer Beichenbebel von Siemens & Salste mit Bilfings Drabifpanner 292, 294, A 293; - Stells werf in Diffelborf A 295; Siderung einer englischen Bleisfreugung 296, A 297; - Beichen- u. Signalftellvorrichtung mit Luftdrud u. elettr. Muslojung 297,

A 298; — Signalbrilden auf bem neuen Bahnhof ju auf dem neuer Sagniof in Boston 298, A 299; — elektrischer Signalantrieb 298, A 300; — Berichluß-tafel 300, 302, A 301; — Gleispian 300, A 301; einfache Weiche 800, A — bopvelte Areuzungswelche 300, A 302; — Schema - Dopbette Kengungsmen,

500, A 302; — Schema
bes zweiffügeligen Mastes
500, A 802; — Drudichiene
mit Riegel, mit Doppelriegel A 303; — Weichenberriegelung durch das Signal 305, A 304; — Stell-borrichtung eines Maften-fignals mit Borfignal unb lignals mit Borignal und gleichzeitiger Berriegelung ber von Hand gestellten Spitweiche A 305; — Bülfings Spitenverschluk mit Abicherbolzen 805, A 306; — Weichenstellten wichter tung mit auficneibbarem Spipenverfdlug u. Drabtrifiperre 806, A 807; — Ausgleichvorrichtung burch Dopbelhebel 307, A 308;

— Gelenlausgleicher f. Gestänge 307, A 308;

Blodverfahren f. b.

Beidenfignale (Etfenb.) 284, Beichenftellwert (Gifenb.) 160.

Beidenturm (Gifenb.) 160, 291. Beidenverriegelung burch bas Signal (Gijenb.) 305, A

Beidenzungen (Eifenb.) 160. Beichfel, Brüde bei Dirschau über die 393, 399; — bei Fordon 399; — Regulterung

Beichfel-Safffanal 491. Beingettlwand (Cemmering. bahn) A 109 f. Wetr (Dampfpumpe) 705.

Wellandtanal 478. Wellenbrecher 521: - Molo St. Bincengo ju Reapel

Bellenflot (Schiffb.) 651. Bellenrohr (Schiffb.) 651. Beltvertehr und feine Mittel 1; — geschichtliche Ente-wicklung des Berkehrs-wesens 3; — Landstraßen 55: — Eisenbahnen 76; — Brilden u. Biabutte 879: Bafferftragen 418;

Echiffbau 591. Bengerbremie 261. Bengernalpbahn A 183; -Spurmeite 92.

Berbelliner Ranal 491. Berften 520, 650; — in Riel T 520; — turfürfiliche zu Havelberg A 649; — i. d. Rheinau zu Köln A 468. Beler, Kanalifierung ber 488 f.; — Regulterung 430; — Unterwesertorreition

428f., 430; — Langens profil bes Fluggebiets A 481; — Schiffbarteit 428. Weftinghouse . Schnellbremie 258, A 260f.

Bettingen, Brilde fiber bie Limmat bei 388. Bhitehead-Torpedos 732, 735, A 737 f.

White Star-Dampferlinie 615. Whitworth , 3. (Befchupw.) 710.

Whitworth, Robert, Ingenteur Wichert (Gifenbahnm.) 252.

Bibened Lines in London 850. Biberlager im Brildenb. 381. Biberftanbstoeffisient Fahrzeugen 102. Biebeting, Ingenieur 388 f. Biegelafeite 719; — Schraus benberfcluß ber 20, 3 ems Schnellfeuerfanone in 715,

A 714; - 15 cm. Schnell-feuerfanone von Armftrong in gepangerter Rasematte mit A 720. Bien, Sanbel im Mittelal.

ter 20. Biener-Bloggniper Lotomo: tivenfabrit 213.

Wisham (Brenner) 562. Wilingericiff A 693. Bitingerzüge 17. Bilbelmsbaven, Dafen bon

520. Wilte, Ingenieur 405. Willinson (Brüdenb.) 390. Willebroed, Kanal von 496. Bilfon, Alter. (Bangerplatten)

725. Binans (Gifenbahmp.) 208.

Winde A 647.
Winde, Anter A 667: —
Dampfanter A 687; — Fracht. A 687. Windreep (Schiffstauw.) 662.

Wintellaiche an Etfenbahn. ichienen 180. Bintelportaltrane, elettrifc

betriebene A 460. Bintelichiene, Eurrs gußeiserne 142. A 143. Winftanleh (Leuchtt.) 653. Winterhafen 620. Wippen (Schiffb.) 682

Birbelblöde (Sciffstatel.) Bisby, Sanbeisftabt 20.

Wifchni - Wolotichot - Ranal Bittenberge, Brilde bei 889.

Wöhler, Ingenieur 241. Wolf, Ernest (Dampfmasch.) Wood (Gifenb.) 195, 198, 269.

Boobbribge (Gefchubw.) 714. Boolf, Arthur (Dampfmafd.) Boolwid. Gefdatrohr A 710.

Boottenfeffel (Lotomot.) 176. Borms, Lagerhaus in A 460. Worbenwrangen (Echiffb.) 653. Boratell (Cotomot.) 220.

Württemberg, Gifenbahnen in 82,85; — Staatsftraßen 37.

Xertigny, Biederherftellung bes gesprengten Biabutts von (1870) A 412

Narrow (Torpedoboot) 741. Yguaffu, Schiffahrt auf dem

Port, Dallenfignate des Bahnhofs 288, A 287. Poerbon-St. Croix Bahn 106,

Baberner Steige 115. Jahnbahnen 106, 130 f.,
168 f.; — Feldeinschnitt
ber Brünigbahn A 96; —
Jungfraubahn 99, 100, T
100; Oberbau, Schienenzange, Strubs Jahnsangen, weiche 167, A 166; — Stanierhornbahn A 106; — Rigibahn 132, A 181; — Bengernalpbahn A 133; Langenprofile Abtider Bahnftangenftreden inmit. ten von Reibungsbahnen

A 185; — Längenprofile Abticher gahnbahnen A 186; — erfte elettr, auf b. Mont Salive bet Benf A 187; -Bilatusbahn: Efelspartie, Bolfsichlucht 140, A 138 f.:
- Oberbau mit ichmiebe. eiferner Bahnftange (Mount Waihington) 163, A 162; - Oberbaufilipen ber gahnbahn Binnau-Rigifulm 165, A 162; - Entwidelunge: formen ber Babuftange 165, A 168; — Abis Beiche 167, A 164; — Abnifangens einfahrt 167, A 164 f.; — Bahnbahn von Bientiniop

(1812) A 286. Babnrabantrieb von Abt A 288; - für Stephenions Lofomotive Blücher"A193 Bahnradbahnen f. Bahnbabnen.

Raburadiotomotive Geichichte ber 227; - von Blentiniop A 188; - ber Brunigbabn A 282; — mit Doppels ichwinge ber Gornergrats bahn A 229; — f. b.

Madison-Indianapolisbahn von Cathcart A 227; — der Mount Waschington Bahn von Marih 288, A 227; - vierculindrige mit 227; — vierchlindrige mit einarmiger Schwinge der Bites Beat Bahn 229, A 230; — der Pilatusbahn A 231; — der Rigibahn (1871) 229, A 228; — Abische der Bahn Tiszolcz-Bolpom brego 234, A 235; - Abis Bahnradantrieb A 233; - vereinigte B. und Reibungsiotomotive

Bahnftange, Entwidelungs. formen ber 165 A 163; — bet Seilbabnen 346. Bahnftangenbahnen f. Bahn-

Rabnitangeneinfahrt 167, A 164.

Bangenbremje bet Seilbahnen 168, 847. A 167. Bapfenplatte (Eisenb.) 157. Bapfenreibung bei Fahrzeugen

102 Beitball (Seem.) 569; - Raifertal. Speider in Sam-

Raiserlai-Speicher in Hamsburg mit A 569.

Beitblockspissem (Eisenb.) 21.4.

Beitverichluß f. Drudschenen (Eisenb.) 20.4.

Bellenspitem im Schiffbau 608, 674; — Doppeiboden mit A 674.

Bementieröfen für Panzerspieter A 727

platten A 727. Bentralbuffer 271; - Ruppel. ung, felbfithatige 278. Bentral-Londonbabn 863.

Bentraloler a. Lotomotiven 235.

Bermattbahn 136. Beuner (Schiffsmafc.) 702. Bielapparat, Torpedos A 740. Bollweien im Mittelalter in

Deutschland 22. Bicotte, Ingenieur 182.

Bichovauviadult 406. Bugdienst (Elfenb.) 821; — Wassertrane 823, A 822 f.; - Borrichtung jum Baffers nehmen mahrend ber Fahrt 828. A 324.

Bilge in Weidibrohren 712; -

Aruppiche Bugform & 712; — Einichneiben ber 723. Bughaten, stangen an Eifens bahnwagen 278, A 274. Zugfraft der Lofomotive 169. Zugfignale (Etsenb.) 284, T Bugitab (Gifenb.) 519.

Bugborrichtungen f. Gifens bahnen 271. Bulabung eines Schiffes 628. Bulage (Schiffb.) 653. Burich, elettr. Straßenbahn in 106. Burrung am Bugipriet 660. Buftimmungsfelder (Blodverfahren) 311.

Bustimmungshebel an Stellwerten (Eisenb.) 295.

Bwangsichtenen in Gleisbögen
159, A 160.

Bweibusserschiem 271. Zweibediciffe 682. Zweimasigaffeliconer 643. Bweischraubenbampfer 615. Bwillingslotomotiven 175. Bwillingeschleusen 477. Bwifchenbedsballen (Schiffb)

Landstraßen 37, 56;—Straßenbau 56; — Bia Appia 56,
A 57; — Trajandstraße
58, A 57; — römischer
Bohlenweg A 58; — Querichnitt einer Kömerstraße
58, A 59; — französlicher
Straßenunterbau A 61; —
Solysbrilde siber die Albula
am Schundos 64, A 62; —
Arenstraße am Bierwaldstäter See 64, A 63; —
die Schoellenen (Go:tbardstraße) 66, A 65; — Stillserjochstraße 66, A 65; —
Brosil der Rapoleonsstraße
66, A 67; — Szechenyistraße A 67; — Riinterchausse A 67; — Alinterchausse A 68; — Echieneneinbauung A 68; — gepfiasterte L. mit Geleis A
68; — Straßenmotoren s. d.
Landungsanlagen in Dasen
529.
Langensche Schwebebahn 378,

A 376. Langer, Ingenieur 219. Langteffel ber Lotomotive 176. Langfamlahrfignale (Eifenb.)

282, T 283. Langichwellen (Eisenb.) 167. Langichwellen Dberbau (Eis

fenb.) 146, 158.
Längsbelling (Schiffb.) 680.
Längsfahlings (Seew.) 659.
Längsfahlen (Schiffb.) 608.
Längsfpanten (Schiffb.) 608.

ichiffb.) 676. Lartigues Dreischienenbahn 374, A 376; — Lotomotive A 375.

Laichen an Eifenbahnichienen

Lafchenverbindung (Gifenb.)

Laftenmaßstab (Schiffb.) A

Lateinisches Segel A 643. Lateraltanäle 477. Latowskisches Dampfläutewerk

(Etfenb.) 286. Laufachie an Lotomotiven 211; — Lotomotive mit A 188. Laufendes Gut der Tafelage

Laufendes Gut ber Tatelage 661. Läufer, Schiffstaue 662; —

f. Stapeliauf 682. Laufflachen ber Eifenbahnraber

Laufflächen ber Eisenbahnrader 270.

Laufwiderfrand beifahrzeugen 104; - Berfuche von Desbonits A 105.

Laufanne, elettr. Strafenbahn

Laufmann, Ingenieur 218. Lauterbrunnen - Grütichalp. bahn 106, 840, A 887; — Seitgewicht 842; — Steigung 840; — Biadult 340, A 338.

Lauterbrunnen . Mürren, Dberbau ber Draftfeilbahn 168. A 167.

Läutewerte (Eilenb.) 280; mit Doppelglode A 280 f.; — Latowskijches Dampf-

Lavaurbrilde 405.

Leader, Billiam, Ingenteur

Lee, Abertft nach (Seew.)

Lee, Francis (Ranalban) 472. Leefegel 598.

Leefegelspieren 660.

Lehightanal 477. Lehrgeruft beim Gemolbeban 381. A 383.

381, A 383. Leibhölger (Schiffb.) 655. Leibrand, von (Briidenbau)

Leibung im Belldenbau 881. Leinpfab 452. Leipzig - Althener Gifenbahn

81. Leipzig . Dresbener Bahn, Rlachichiene ber (1837) 146,

A 147.

Leitblode (Schiffstatel.) 662. Leiter i. b. Schiffstauwerf 661. Leitfeuer (Seew.) 566.

Lentachien, freie, an Gifenbahnwagen A 241. Lenge, Ingenieur 393, 508.

Lenge, Ingenieur 393, 508. Leonardo da Binci: Kanalichleufen 469. Leonbardt (Signalw.) 280.

Le Rop-Stone (Sangebahn) 874.

Lesties Schneeichleubermaichine 329, A 328. Leffeps, Ferdinand von: Ba-

Lessen, Ferdinand von: Banamatanal 515; — Sueztanal 496.

Leuchtbale (Seew.) A 559. Beuchtfeuer (Seew.) 561.

Leuchtileme b51; — auf Neuwert b52, A b51; — von
Cordonan A b52; — von
Cordonan A b56; — Sothejand- b54, A b66f, b58; —
auf Bell Nod b54, A b5b;
— Leuchtbate A b57; —
Rimmung oder Wölbung
bes Meeres A b61; — paraboltiche Linje A b64; —
parabolticher Spiegel A b64;
— von Benmarch-Comibl:
Linjenapparat (Vienenforb)
b64, A b65; — tauchenbes
Feuer A b66.

Liderungen an Geschützberichluffen 716.

Limmat, Brilde bei Wettingen über die 388.

Linienführung im Gifenbahn-- Lageplan ber hau 108: -Gemmeringbabn 110, - Beingettlmand (Semmeringbahn) A 109 f.;
- Thalbritte liber die Ralte Rinne (Gemmeringbahn) 110, A 111; — Müngkener Ehalbrüde 112, A 111; — Firth of Forth-Brude A 112; — Britanniabrüde 112: - Britanniabrude fiber bie Menaiftrage 112. A 113; - Gilbrung ber Brennerbabn im Schmirner Thal, im Pflerichthal 113, A 114; — einfache Spit-tehre A 116; — boppeite Spiptebre ber Eisenbahn-Spiptence Der Ettenbahn-linie Tanga-Rubeja 116, A 116; — Schwarzwalb-bahn mit ben Triberger Schieifen 118, A 1166.; — Bahnfirede fiber die Sierra Nevada (Trestle Work) jum Schute ber Etienbahnen A 114: — Lageplan ber Brodenbahn A 120; — Lageplan ber strateatichen Schwarzwaldbahn 120, A 121: Thalbriide und 121: Thalbride und Tunnelicilinge A 122; — Georgetown Schlirge und ilberichienung bes hager-man-Baffes 122, A 123; — Gottharbbahn: Echleifen u. Schlingen T 124; Rehren i. b. Biaschlnaichlucht A 126; Biaschinaichlucht bei Giornico A 126; — Gorner-gratbahn: Beginn eines Tunnelbaues 130, A 129; fertiges Tunnelportal 180,

Linienichiffe 620; — Achtersichiff eines, mit Kollisionssichott A 679; — Denty Grace be Dieu" (Mobell) 696, A 598; — "Kaiser Friedrich Barbarossa" im Bau A 672; — "Kaiser Wisselm b. G." T 691; — "The Queen" 600. A 601; — "The Queen" 600. A 601; — "The Queen" 708.

"The Queen" 600. A 601;
— "The Bictory" 708.
Linisweiche 160, A 161.
Linisthgow, Biadust von 406.
Linie, parabolliche, Boly
gonals, für Leuchtsürme A
564.

Linsenapparat (Bienenkorb)
für Leuchtiftrme 564. A 565.
Ling. Budweijer Eisenbahn
1828. Berjonentransport
der A 78.

oer A 78. Liffabon, Nauddult bei 883. Lift, Hriedrich (Gisend.) 79. Liverpool, Hafenanlagen von 644; — Gitterfrationen im

544: — Güterstationen im Dafengebiet A 87; — Lanbungeanlage 531.

Liverpool-Manchester-Eisenb.

81, 204; — Bahnhof Liverpool der (1830) A 39; —
Bahnhof Edge dill in Liverpool (1830) A 41; — Ansicht des Chat Moh A 41; —
Schienenweg der (1830) A

145; — schiedelierne
Hischauchichtene (1830) A

145; — Olive-Mount-Cinschiedbauchichtene (1830) A

145; — Olive-Mount-Cinschiedbauchichtene (1830) A

146; — Olive-Mount-Cinschiedbauchichtene (1830) A

145; — Olive-Mount-Cinschiedbauchichtene (1830) A

146; — Olive-Mount-Cinschiedbauchichtene (1830) A

146; — Olive-Mount-Cinschiedbauchichtene (1830) A

145; — Oliv

A 276. Livefey (Clienbahnbau) 158. Livingston (Schiffb.) 608 Lobregat, Teufelsbrude über den A 386.

ben A 386. Loder, Ingenieur 140, 165. Lode, Ingenieur 406; — Doppelsopficiene (Stublischene) A 148; — Stublischenenderbau 166.

Cobie (Brudenbau) 898. Lotomotive 169; - Schnabel: A 104; — Grundlage für ben Bau u. die Wirfungs. veise der L. 169: — viersachsige zweigetuppelte Schnellzugs der preuß. Staatsbahnen mit Drebs aestell 169, A 171; - fünfachfige viergefuppelte Gilter. auge der preuß. Staats-bahnen 172. A 173; — Umgrenzung der größten aufäsigen Breiten- und höhenmaße der Eisenbahninhrieuge A 174: - Ilms grenzung des lichten Raus mes für die Daupteisens bahnen Deutschlands A 174; Reffel einer neueren ameritanifchen Bliefens 176, A 177; — amerifanische Schnellzugs (1848) A 178; - Schmalipur-Tenbers auf bem Dampfeplinberguffflid einer amerifan. Riefen-180, A 179; — Stehbolgen A 180; — explodierte L. A 181; — Ansicht einer Berfonen. jugleich mit vorderer Laufachie und Aukenrahmen A 183; — Geschichte der L. 184; pon Murbod (1784) A 184; — Evans' Dampimaschine A 186; — Evans' Dampis bagger "Oructor Amphis

bolus" A 185: - Trevithifs Schwungrabl. A 166; thits Schwungrabl. A 166; verbesserte A 187; — Blentinsops Zahnrabl. A 188; — von Brunton A 189; — von Hedley: erste (1813) 191, A 190; achtsrädrige (1815) A 191; — von Gethenson 198 f., 198, A 198 f., 195 f., 197; — pon Sachvarth Monal 198, A 198 f., 195 f., 197;

— von Hadworth "Hoyai George" (1827) A 197;

von Séauin A 198, 201;

von R. Stephenson "Rodet"
A 199, 201;
— von Dadworth "Sanspareil" A 200 f.;
— von Braithwaite u. Gricson "Rovetty" A 200 f.;
— von Hadworth "Clobe" A 202;
— von Hadworth "Clobe" A 202;
— von Hadworth "Clobe" A 202;
— von Radworth "Clobe" A 203;
— Dampstrompete 205, A 204;
— Olive-Mount-Cinidnitt der Liverpool-Manchester Cisendahn pool-Manchester Eisenbahn A 205; — "Stourbridge Läwe" A 206; — von Bury & Co. 207, A 206; — "John Bull" 207; — von Miller "The best friend" 208, A 207; — von Bald-win 208, A 202; — neuere ameril. Schnellzugsl. u. L. ous dem Jadre 1831 208. pool-Manchester Eisenbahn aus dem Jahre 1831 208, A 210: — Borderanficht A 210; — Borberanficht einer amerit. Schnellzugl. einer amerit. Schneigigt.
2018, A 211; — von Henichel
& Sohn "Drache" 210 A
212; — von Crampton 211.
A 212; — Semmerings
Konfurenze "Wiener-Neas ftabt", Geraing 213. A
213 f.; — Berge von Fint
214. A 216; — FairlieA 216; — Meyers Dodpelte Retbunds Tenders 217. A 216: — Malletiche Duplezs Berbunds 218, A 217; — Schnellzug der Gotthards bahn A 223; — die ichnellie ber Welt 226, A 222; -Berbund Schnelljuge ber öfterreich. Staatsbahn 226, bsterreich, Staatsbagn 226, A 228; — engliche Schnell-A 228; — engliche Schnell-zug- 226, A 224; — zwölf-räderige ameritan. Güter-zug- A 225; — elettrische einer Tunnelröhrenbahn A 362; — Bahnradlofomotive

Lofomotivteffel 176, A 171; — einer neuen amerit. Riefenlofomotive A 177; — Stehbolgen A 180; — explodierte Lofomotive A 181; — für Schiffsmaschinen 696.

Lomme, Seaelboot 643.
London, Brilden in: die alte Brüde 385; — Londonsbrüde 385; — Londonsbrüde 389; — Southwartbrüde 389; — Towerbrüde 406; — Eifenbahnen: Plan 86, T 86; — Lageplan der dreit unterirdischen Güterstationen A 86; — Seitsbahnen 386; — elettriche bahnen 386; — elettriche Lunnelröhrendahnen 359, A 360 ff; — Untergrundsbahnen 349 f., T 86, A 351 ff.; — Buffer A 272; — Stellwerthaus des Kopfbahnhofes Cannon Street 290, A 291; — mechanisch verschlossens Doppelfignal (Blockerfahren) A 318; — Schlenensuhl A 185; — Wasserbeitsweiche 160, A

161: — London u. Rorth. Western Gifenbahn: Stuhlichienenoberbau A 156; — Cramptons Lotomotive 211, A 212; — Dodanlagen 544, A 548. Lonboner elettrifches Cab 71, A 70. Long, Ingenieur 389. Longridge (Geschühm.) 710, Lorenzostrom, Kanalisierung 478: — Schiffahrt 419: — Trasestierung von Eisen-bahnwagen A 384. Ranalifierung Loidwit, Schwebebahn bei 378. Lolb, Billiam: Stohfugen-form 151, A 152; — Dampf-febern 195; — Speichenraber 268. Lostiel am Sciff 661. Lotjenfutter 643. Loyang, Biabutt von 406. Lübed, im Mittelalter 20; — im 17. Jahrh. A 19. "Lucanta", Doppelichrauben-ichiff 616. Lucius Betus (Ranalbau) 471. Ludwigstanal 491. Luftbrudbremfen an Gifens babngligen 258 : - Wefting-Soufe-Schnellbremie A 260 f. Luftgegenbrudbremfe an Loto: motiven 228. Luftheigung in Gifenbahnwagen 251. Quftfaugebremfe f. Gifenbahn: glige 258. Luftung in Gifenbahnwagen Luftwiderftand b. Fahrzeugen Lugano, San Salvatore Bahn bet 340. Luggerfegel 648 Lugiegel A 648. Luten, Schiffs 655. Luppis (Torpedos) 782, 734. Lungterige Schiffe 642. Luruspagen von Bullmann 212 f., A 244 f., 246 f. 249. Lyon, Rhônebride zu 386; — Setibahn a. d. Crotz Rousse bet 339. Maas, Rlappenwehre in ber

Mac Abam (Strafenbau) 62 Macdonalbicher Fischpaß 450, A 451. Madison - Indianapolisbahn, Lotomotive ber A 227. Madras, Pier bet A 631. Maffei (Potomot.) 209; — "Bavaria" 21A f. Magdeburg, Hafenanlagen zu 464; — Schiffsverkehr 464. Main, alte Bride bei Frantstut über ben A 367; — Eisenbahnbrüde bei Mainz A 392; — Ranalifierung A 392; — Ranalifierung 438; — Längenprofil A 440 Main Donautanal 452. Main, Donautanal 452.
Main, Eisenbahnbrücke bei A 393; — Hafenanlagen 464; — Schiffsverfehr 464.
Majestic", Doppelichraubenschiff 615.
Malatischen Staaten, Eisens bahnen ber 83. Malatta, Gifenbahnen bon 83. Mallen (Schiffb.) 652. Mallets Lofomotive m. Ber-bundwirkung 219 f.; —

Dupley - Berbund - Lotomot. 218, A 217. Malta, Etjenbahnen auf 82. Man (Luzuswagen) 244. Dian, Gifenbahnen auf 82. Mandefter Sectanal 501: Lageplan A 34: - Drebs brilde bet Barton A 601. Manleon, Marinemaler 596. Mannertraftmagen 63. Mannheim, Dafen in 455, 464; — Schiffsverkehr 464. Mannichaftsraum eines Kriegsichiffes A 690. Manfard, Baumeister 888. Manfell-Räder A 269; — Rlammerring 271. Mantelringrobie (Gefchutw.) Mantelrobre (Gefdigip.) 714. "Warceau", Bangerichiff 627. Marcifhacys Taucherfelm m. eleftr. Lampe 577, A 676. Marcotty, Ingenieur 219. Marien-Ranglipftem in Rusland 472 f. Marine Artillerie f. Gefchite. Martischiffe 420. Marne-Rheinfanal 481. Marne Caonetanal 480. Mars (Seew.) 659. Marfeille, Hafenanlagen von 642 A 640 f.; — Handels. bedeutung 618. Maregut (Schiffstaum.) 661. Marih (Zahnbahn) 132, 163;
— Zahnradiotomotive 227 f. A 227; - Luftgegenbrud, bremje 228. Marihall (Schiffsmaid.) 704. Marsragen 660. Marefegel 598. Martifenge (Seew.) 659. Wartefang, Kanal 469. Martin (Schiffsanter) 663. Martorell, Brilde bon A 386. Mascaret, Flutwelle 429. Maschiert, gunbent 322; von Maxim A 721. Maffenausgleich beim Gifenbahnban 96. Maftbalten (Schiffb.) 656. Masten 669; — jusammen-gebaute \$\Delta\$ 659; — stählerne 659. 669.
Matieten fignale (Eisenb.) 276,
282, T 282; — englisches
A 277; — Stellvorrichtung
mit Vorfignal u. gleichzeitiger Betriegelung der
von Hand gestellten Spipweiche A 305.
Matieten (Schiffb.) 656. Mafigien (Schiffstafel.) 662. Maftodon . Lofomotive 209. A 226. Maftidlingen (Ediffb.) 656. Majtipur (Schiffb.) 657. Maudslay (Schiffb.) 607 Mauritius, Gijenbahnen von Marim, Maidinenfanone von 722, A 721. Medlenburg, Eisenbahnen in 85. Mellumbate, hohe 547, A Menalftrage, Britanniabrude über die 112, 392, A 118. Mertpfahl an Gleistreugungen Merrimac", Pangerichiff 622. Merfen, Tunnel unter bem 45: - Tiefbahn 362. Metagentrum eines Chiffes

Eifenbahnen in 83;

Au A 75.

Megito.

Deber (Chiffeelfenbahn) 488. Meyer, Franz Andreas (Brildenbau) 412. Mener . Lofomotive 215, 217. Miamitanal 478. Michiganice, Gifenbahnfähren auf dem 832. Middenborf (Schiffe.) 646. Dibbleton-Robienbahn 130. Midi, Kanal du 471 Miladi, Ingenieur 406. Militärijcher Brüdenbau 412. Willers Colomotive The best friend of Charlestown A 207 Miller, Batrid (Schiffb.) 602; — Dampfboot A 601. Miller - Ruppelung (Eisenb.) 273. Milliarium aureum 56. Minen, Sees 783; — elettres mechanische 783; — Biels apparate 783. Mirville, Biaduft von 408. Miffisppt, Brilde bei Dawen, port liber ben 389; - Brude bei St. Louis 400; — Regulierung 488; — Kandle des M. Bedens 478. Miffifippi - Michigantanal Mitteltielichwein (Gifenichiff. bau) 674. Mittellandfanal 491. Mittelmeerfahrzeug (14. Jahrh.) 594, A 595. Mittelpivotiafette 716; — mit Schubichild von KruppA717. Mittelftild an Geichligen 71 Molbau, Brilde bei Brag über bie 387; - Ranalifierung Mole zu Reapel A 521; in Brunsbüttel A 522. Mölder, Ingenteur 63. Mönche, Brüdenbau der 284. "Monitor", Turmichiss 626. Monitors 626; — Brüsweht-Montfanbtanal 484; - geneigte Ebene 488. Mont Cenis : Bahn 100; -Seilebene 389. Mont Cenis-Straße 66. Mont Cents-Straße 66. Monticung eiferner Braden 402: — Montagegerüft A Mont Calebe, eleftr. Bahnbahn auf den A 187. Morand, Ingenieur 888. Morandiere (Lotomot.) 220. Morgan (Schaufelrad) 706. Morristanat 477: - geneigte Ebene 488. Mörfer 712, 781. Mortoniche Patentichleppe 586. Molel, Kanalifierung ber 438. Mostau im Mittelalter 26. Motorfrachtwagen, Datmiers icher A 74. Motormagen f. Strafer. motoren. Mount Washington Bahn 152, 140; — Oberban mit Bahnsange 163, A 162; — Bahnrad-Colomotive von Marifi 228, A 227. Mozambique, Gifenbahnen von 83. Mita, Briide über ben 389. Mulbenthalbrude 112. Millrofer Ranal 416. Minden, Echterides Band-gemalde im Etaatsbahnhof Stragenbau im alten

Munbertingen, Donaubrude Mängftener Thalbrlide 112 400, A 111; — Bulage bes großen Bogens T 400. Munitionsaufzüge auf Schife fen 686. Munitionstronsport in Rriegefdiffen 720. Muntmetallbeidlag f. Schiffe Murbods Dampfwagen A 184. Murray, Ingenteur 188. Murray, austral. Fluß 420; — Aufzugbrilde über ben 406, A 408. Muys, Bimmermeister 469. Rachtmarten (Seew.) 647 Nackttaucher 576 A 574. Nabellehne am Wehr 444. Rabelwehr 444, A 446. Raff, Ingenieur 184. Rapier (Schiffb.) 648. Napoleon I. Straßenbau unter 68 f., 66; — Profil ber Napoleonsftraße 66, A 67. Napoleonstanal 480. Natal, Etsenbahnen in 88. Natronfüllungsbeizung in Eifenbahnwagen 251. Ravigationsatte 29.
Reapet, Wolo San Bincenzo
3u A 521.
Rebelborn 568. Rebelfignale (Eifenb.) 286. Rebelmarter (Eifenb.) 286. Rebengleife (Eifenb.) 292. Reuburg , Donaubrude ju Reuburg , Reufahrmaffer , Leuchtturm von 568. Reufoffe, Kanal be: Debewert 485, 490. Renfunbland, Gifenbahnen in Reuguinea, Felbbahn mit Sandbetrieb in & 98. Reuilly, Ceinebrude von 388. Reufeeland, Elfenbahnen in 84; — Leuchtifirme 557. Reuffidmales, Gifenbahne Gifenbahnen in 84. Reuwert, Leuchtturm auf 552, A 551. Reville, Ingenieur 201. Rewcastie-on-Tyne, Polzbahn im 17. u. 18. Jahrh. zu A 142 Rem Port aus ber Bogelicou T 544; — East Riverbriide 394; — die neue Cast River-briide A 401; — Balbingtonbriide fiber ben bartems fluß 400; — Hafenanlagen 544, A 545; — Raimauer auf Pfahlwert mit Steins schittung A457; — Leucht-turm 551; — Hochbahnen 369, A 370 f. Rew Port - Eriebahn, Brilde ber 389. Riagarabrilden 393, 401: ber Michigan-Bentralbahn 399, A 397. Nicaraguatanal 515. Ridelftabipangerplatten 727, A 728. Rieberholer, Schiffstaus 662. Niederlande, Handel der, im 16. Jahrh. 28. Miederneuendorfer Kanal 491. Ntenburg (Flugregul.) 481. Nieten, verfentte (Eifenschiffb.) Nietmaschinen, hybraulische (Eisenschiffb.) & 670.

Mietung beim Brildenbau 402; - im Grienichtffbau 666, 668. Ril, Echiffahrt auf bem 413. 420. Niltanal 12. Dimes, Biaduft von 406. Mipofiut 425. Rigon (Eifenbahnbau) 144. Roden an der Raa 660. Rodgordings (Schiffstatel.) Rodiatel (Ediffstatel.) 662. Nordamerita, Randle in 476. Nordbeutider Lloyd 614 f., 616, 618. Morbenfelt (Beichutm.) 720. Nord : Oisiectanal i Raifer Bithelmtanal. Mormalanter A 663. Normaliburdahnen 91. Normand (Schiffe.) 680, 741. Normanien, Schiffbau der 592; — Witingerichiff A Morris, Ingenieur 208; -Schienenstoß 151. Morwegen, Gifenbahnen in 82; - Spurweite 92; -82; — Spu Ranale 474. Noticianal 491 Rowgorod im Mittelafter 26. Mürnberg-Fürther Gifenbahn 79; — Etoffnung am 7. Des. 1835 A 80; — Schienen-befestigung (1835) A 146; - Oberbau (1885) A 146. Mufdorfer Spit (Donau), Schleufe am 442. A 440.

Dberbau im Gifenbabnbau 141; - Bolgbahn in einem beutichen Bergwert Des 16. Jahrh. A 141; — Solz-bahn zu Reweaftleson-Tyne im 17. u. 18. 3ahrh. A 142; - Bennolds' gugeifeiner Schienenbelag A 142;
Currs gußeilerne Wintelichiene 142. A ichiene 142, A 143; - Gurte Schienenweg 142, A 148: — Jessops gußetserne Bilgichiene A 143: — Jes-jops gußeiserne difcbauch: friene auf Steinwiltfelunterlage 148, A 144; — Berlinibaivs gewalzte und gearbeitete Schiene 144, A 145; — schmiedeeiserne 145; - ichmiedeelierne Biichbauchichiene u. Schies nemveg der Liverpool-Mandefter Gifenbahn (1830) A 145; - Schienenbefefte-aurg, Oberbau ber Riten-berge Fürther Babn (1835) A 146; - Flachichiene ber Beipgig . Dresbener Babn (1837) 146, A 147; - Stevensiche Breitfugichiene 146, A 147; - Bignoles' Breitfußichiene A 147; -Schiene ber preußtichen Staatsbahnen (1885) A 147; — Candberge Goliatufchiene A 147; — Schlenenfloß für Brüdichienen 147, A 148; — Stridfand . (Brunel.) Schiene 147, A 148; - Bartows Sattelfchiene A 148; — Abams Trager-ichiene A 148; — Lodes Doppettopischiene (Stuhlichtene) A 148; — Ochsentopfichiene 149, A 148; fopingiene 149, A 148; — Schienenftoß 149; — fchwesebender Schienenftoß von Adams 149, A 150; — Stoß im Betrieb A 150; — beriftiedene Stofformen 151,

152; -Saarmanns ! Wechselsteoblattitok 152, A 153; — Stofbride (1849) 152, A 188; — Stoffangsichiene A 163; — Gletsbau 158 ; - Batennagel, Schie nenichraube A 154; — Laschenverbindung A 155; — Schienenstuhl A 155; abgenubter Schienen-ftublnagel A 166; — Dolg-bubel für Schienenftuble A 156; - engliicher Golgbilbel mit Eifennagel A 156; -Stublichienenoberbau(1890) A 156; - Schienenbefestis gung burch hatenplatte u. Riemmplattchen A 167 Darzwichs Schwellenichiene 158, A 167; - Daarmanns Strafenbahn Oberbau mit Soupichiene 158, A 187;
— Rillen- ober Phonig-ichiene für Strakenbahnen 158, A 157; — Greaves' Glodenunterlagen A 158; — Zwangsichtene in Gleis. bogen A 160: — Schlepp. weiche (1836) A 160: — verschiedene Weichen A 161; Cherbau ber Bahnbahn Mount Washington 168, A 162; — Oberbaustüpen der Zahnbahn Binnau Rigi-tulm 168, A 162; — Sonderheiten im Oberbau Sonderheiten im ber Steilbahnen 163; -Entwidelungsformen ber Zahnstange 165, A 168; — Libis Weiche für Zahn-- nois Weiche fur Jahnbahnen 16b. A 164;

Rahnstangeneinfahrt 167.

A 164 f.; — Jungstaubahn:
Sberban, Schienenzange,
Strubs Zahnstangenweiche
167, A 166; — Schienenu. Zangenbremse der Stankangenbremse der Stankangenbremse A 167. feihornbahn 168, A 167: - Drabtfeilbahn Lauterbrunnen . Mürren 166, A 167 Dberbramragen (Geetv.) 660. Oberbramftenge (Geem.) 659. Cherhaupt an ber Schleufe 470 Oberlanberhafen 520. Oberlandifcher Ranal 482. Oberlief eines Cegels 662. Obermarergaen 660. Oberreling (Schiffb.) 656. Oberwagenlaternen (Gifenb.) 284, T 283. Obnetowiche Stablwerte 730. Obin (Torpedowesen) 738. "Oceanic", Schnellbampfer 616, 672, 681 f., 683; — vor dem Stapellauf A 683. Ochfe als Bugtler 5. Cojentopfichiene 149. A 148. Doer, Ranatifierung ber 435; Stauftufe bei Ronit A 440; — Durchsich bei Sanuschlowith A 441; — Schiffahrt 416, 418; — Schiffahrt 416, 418, 490, Obeffa, Bafenanlagen von 538. Oginetifanal 472 f. Dhiobilide bet Cincinnati 893. Ohiotanal 478. Chrhölzer (Schiffb.) 652. Cticfanal 481. Oldenburg, Glienbahnen in 85. "Olbenburg", Bangerichtff

Liverpool - Manchefter Gtfenbahn A 205. Olichiffe 461. Olten, Aarebrude bei 899. Omnibus 52. Dranje . Freistaat , Gifen: bahnen im 83. Ordinarischiffe 421. Oructor Amphibolus von Evans A 185. Stablwert, Danabrlider Schmalfpurbahn bes 94. Diterreich Ungarn, Gifen-babnen in 46, 78, 82, 85; - Fabrgefdwindigfeit 825; Berfonenverfebr 826: Berbund , Schnellzugiolos motive 223, A 224. Ditta, Dafen 517. Ditiee-Bammetanal 491 Ditiee-Samarges Meer-Ranal Camego . Bladflugtanal 477 Duch . Laufanne . Seilbahn 889 f., 345. Cvalteffel (Schiffsmafc) 695. P. & D. Company (Dampf: fdiffahrt) 607. Pacificbahnen 106, 109, 117, 119: — Solanofähre der Jentral-P.-B. 383, A 384; — Peccs Thalbride der Sid-P.-B. 390. Baberno, Abbathatbriide bei 400. Baighans (Artill.) 620, 709. Balaftinafabrten im Mittels alter 17. Ballatopas, Kanal 423. Valmer (Sangebahnen) 874. Balu-d' Aveyres, Biaduft von 406. Panamatanal 518. Banbangbabn . Lotomotiven ber 298. Bangerdedfreugers, fonitt eines 676. Bangerfreuger 6e7; — "Aurft Bismard" 627, A 624; — auf Dellgen gum Stapel-lauf bereit A 685. Bangerplattenbearbeitunge. wertstatt in Sheffielb A Bangerplattenwalze A 726. Bangerplattengementterofen A Bangerichiffe, Ginffibrung ber 621, 709; — Dauptivant eines A 675; — Konfiruftionsrif T 680; — Typen A 622, 624, T 629; — "Alexandra" 626, A 622; — "Blad Brince" - Meganora 626, A
622; - Blad Brince
724, A 621; - Charles
magne 627, A 624; Devastation 627, A 622;
- Hirth Bismard 627,
A 624, 685; - Gloire
621, 724; - Interible 627. A 622; — "Marceau"
627. A 624; — "Marceau"
622; — "Monitor" 626; —
"Oldenburg" 726; — "Politawa" 627. A 623; —
"Bowerfull" 627. A 623;
— "Breugen" 626. A 622;
— "Reince George 627. A — "Prince George" 627, A
623; — "Rohali Sovereign"
627, A 622; — "Tegetihoff"
626, A 622; — "Terrible"
626, A 622; — "Barrior"
626, A 622; — "Warrior"
724, A 621.
Banzerlürme auf Schiffen
717; — Hauptipant des
Turmschiffes "Preußen" mit Dibham (Schaufelrab) 706.

Dlive . Mount . Ginichnitt ber A 718; — von Armstrong A 718; — von Gruson 781. A 730. Bangerung bon Schiffen f. Schiffspanger. Baplerrad von Allen A 269. Papin (Dampfichiffabri) 421, Parabolifche Linfe, Spiegel f. Leuchtilleme A 1644. Paraguay, Schiffahrt auf bem 419. Varaquan, Gifenbabnen in 83. Baralleitrager (Brudenbau) 393. Barana, Schiffahrt auf bem 419. Baranahyba, Schiffahrt auf dem 420. arbunen , Stenge (Schiffs. Barbunen, Stenge (Schiffs-totel.) 660. Baris, Arcolebrude in 399. Passagierdampfer, Größenver-battnisse der (1887—1897) 618, A 617. Vaffagium 17. Batentanter A 663, Batterfon, Ingenieur 63. Bauli (Brildenbau) 395. Baulitichtyl Schneebagger 381. Becos-Thalbrilde 390. Beerte im Ediffstauwert 661. Begeltfirme im Raifer Bills belmfangt 509. Belletan (Blasrohr) 199 Benmard . Edmlibl . Linfens apparat bes Leuchtturms bon 664, A 863. Benn (Ediffsmaich.) 613: -Bennipivanien, Ranalinfrem bon 477 Bernatthwehr, Gifchtreppe am A 419 Berpenbifel eines Chiffes Berronet, Ingenieur 63, 888 Berry, John, Ingenieur 472. Berfer, Brudenbau ber 383; - handel 12; - Etragen. bau 56. Berfien, Eisenbahnen in 83. Berjonenverkehr auf Eifenbahnen 326. Perfonenwagen f. Eifenbabnmagen. Berfonenguglofomotive, Unfict einer 23°, mit vorderer Laufachse u. Außenrahmen A 183. Beru, Eisenbahnen in 42, 88, 100 f.; — Berruga-Biabutt 101, A 103; — Seilebene ber Subbahn 3ay; — Straßenbau im alten 60. Befte Bathener Gifenbahn 81. Beter b. 3., Rangibauten unter 472. Beter von St. Main, Baumeifter 385. Betersberg (Siebengebirge), Zahnbahn auf den 187. Betereburg : Arasnoje . Selver Gifenbahn 81 Betersburg-Rronftabter Ranal Betra, Danbelsftabt 10. Betroleumlampe, ameritan., für Gifenbahnwagen 253. A Betroleum-Tanfbampfer, Smottenipuem in 680. Betroleumverladung auf Schiffen 461. Beutingersche Tafel 60. Benmann, bon (Ranath.) 502. Bfahlmaften 660. Biabiroft, Ratmauer auf 459,

Pfeife, Dampfe, an Lotomos tiven 204, 277, 285; — f. Schiffahrtefignate 568. Bierd, elettrifces, f. Schiffs. Bierde im Schiffstaumert 661. Bierbebahnen 58. Pflerichthale, Filhrung ber Brennerbahn im 118, A 114. Pha: us, Leuchtturm auf 517, Polladelphia, Brilde fiber ben Schupitiff bet 389. Bhonizichiene für Strafen-babnen 148. A 157; — von Mbams 158. Phonister, Danbel ber 10; -Schiffbau 592; - Ceebafen 516; - Stragenbau 65. Bietfall (Echiffstauwert) 662, Bier bei Madras A 531. Pites Beat - Zahnbahn 101 140; - Lotomotive 229, A 280. Bilar Bahia : Seilbahn 106, 340. Bilatusbahn , Gielepartie. Leoifsichlucht ber 140, A 138 f.; — Lotomotive 231; — Seilebene 339. Bilgerfahrten nach Balaftina im Mittelalter 17. Pilaichiene 145; - bon Jeffop A 143. Pinassen 668. Binne am Steuerruber 645. Bintich , Jul. (Gaebeleucht.) 234; - Gabboic 551, A 560. Biraus, Safen 617. Bifa, Sandel im Mittelalter 16, 20 f. Bivotbolgen (Schiffelafette) 716. Plantengange (Echiffb.) 655; - verlorene 645. Blaten, von (Ranalbau) 474. Blattengange (Gifenfchiffb.) 676; — verlorene 676. Blattenfpanien (Gifenichiffb.) 675. Blattenftrate (Gifenichtfib.) Platiformmagen mit Dreb. gestellen 262, A 263. Plauescher Ranal 417, 482, 491. Bneumatifder Getreidebeber A 462: — Tunnelbau T 681. Bodhold (Schiffb.) 618. Bolhemichleufe 478 f. oller in Safen 825. Bolonceau, Ingenteur 67. Bolfterung L. Eisenbahnwagen 249, A 250. "Bultama", Bangerichiff 627, A 628. Pologonallinie f. Leuchtilleme A 546. Boncelet (Gifenbahnb.) A 158. Bonbichern, Gifenbahnen bon Pons Alius 880; - Cefttus 380; — Fabricius 380; - Sublicius 379. Pontaillac, Leuchtturm bon 557. Rontona 584. Bontonbritden 410. Loop (Schiffb.) 682 Bortage Thalbrilde A 389. l'orte chaise 52, A 51. Bortene Bemeinden 64. Vorteranter 663. Borto, Durobrilde bei 400. Lortugal, Gifenbahnen in 82; - Bandel im 16. Jahrh. 27; - Echiffbau 595; - Rara-

bellen A 596 f

Boft von Belrut nach Danials tus 46, A 48. Boliftraten im Gebirge 115. Bostwagen, elektrisch betrie-Bostweien, römisches 59. Bostzüge 321. "Bowerfull", Kreuzer 627. A 625. Brag, Brilde bei 387. Breece (Gifenb.) 815. Brellpfable in Gafen 525 Preftohlenheigung in Gifenbahnwagen 251. Bretien a b. Elbe, Wehran-lage bei 447, A 446. Preuten, Eifenbahnen in 82, 85; — Hahrgeschwindigkeit 824 f.; — sünsachsige viergetuppelte Güteraugiotomotive A 178; — Laschenvers bindung A 156; — Schiene A 147: — vierachsige zweis gefuppelte Schnellzuglotos motive A 171; — Spreng-tingbelestigung A 271; — gepolsterier Wagen 249, A 250; — Bassertran 328, A 322; — Randle 481 f; — Lundftragen 37. "Breußen", Turmichiff 626, A 622; — Daupitpant mit Bangerturm A 718. Brimarbabnen 90. -Prince George", Citabells fchiff 627, A 623. Brobebelaftung, Brilde gustammengebrochen bet ber 401, A 402. Propeller [. Schaufelrad, ropeller [. & Schiffsichraube. Brilemann (Lotomot.) 177. Bruth, Britte bet Jaremecze über b. 406, A 404. Biolemäern, Seewejen unter ben 592. Bullmannide Luguswagen 243 f., A 244 f. Bumpen auf Dampfichiffen Bumpenbagger 537, A 538. Bumpfpill A 657. Buppenblode (Echiffstatel.) Burfinje (Rabelbahnen) 836. Burves (Blammrobre) 695 Bilttingeichienen (Schiff (Ediffb.) Quarterbedichiffe 682. Queenstand, Gifenbahnen in Quentir, St., Ranal von 480f. Querhelling (Schiffb.) 611; — Stavellauf auf A 650. Querfahlings (Geem.) 659. Quericotte (Schiffb.) 678. Querichwellen. Oberbau (Elfenb.) 153. Querlegel-Raravelle (15.3abrbunbert) 596. A 597. Queripantenipftem im Gifen. ichiffbau 673: - Toppelboben mit A 674. Magen 660. Haafdiffe 660. Ragidoner, Cegelichiff 648, A 644. Raalegel 643, 660. Raatafel 660.

Rad (Schiffstafel.) 660.

bahnraber.

701;

Radtetten (Schiffstatel.) 660.

Raddampfer, Einführung ber

Raber, Gifenbahne f. Elfen-

Raberichiffsmafdine 702,

Compounds A 702; Rablenter einer Beiche 160, A 161. Rabreifen für Gifenbahnraber Rahmenlafette von Armftrong mit Lamellenbremfe A 716; - von Bavaffeur 715, A Rahmenfpanten (Gifenfciffb.) 675. Rainbill, Lotomotivenschlacht bei 202 Rainwege 81. Raleigh, Sir Balter (Schiff: bau) 599. Rammbug ber Schlachtichiffe Rammftog ber Schlachtidiffe 626. Ramebottom (Gifenb.) 323. Handfombols (Schiffb.) 653. Rangterfignale (Gifenb.) 286. Rante Schiffe 631. Rantine (Schiffb.) 645. Raperten (Schiffsgefcupw.) 708. Ratho, Biaduft von 466. Ratiche (Sperrrab) 184. Raubrittermelen 23. Rauchtammer L. b. Lotomo. Rauchplage ber Lotomotiven 210. Raum, lichter (Gifenbahnm.) Raumblodung (Etfenb.) 314. Randt (Debung gefunt. Schiffe) 590. Rag- Tina, Leuchtturm von 860. Rampfwagen von 70. Read, Nathan (Röhrentessel) 200. Reaftionemaidinen (Schiffsmajch.) 699, 702. Receiver a. d. Dampimajchine 219, 612 Rechtsweiche 160, A 161. Reebe 520. Reep am Steuerruber 658. Reffen ber Cegel 661. Refftatellegel (Schiffstatel.) Refftalje, Schifferau 662. Reffzeifinge, Schiffstaue 662. Regensburg, Briide bei 367: — Sanbel im Mittelatter20. Regnit, Brude ju Bamberg über die 389. Reibhölzer in hafen 525. Reibung ber Lotomotivraber Reibungebahnen 102 Reibungsbremfen 261. Bleibungelofomotiven 183: mit Rabnradl vereinigt 232. Reiferts Bugbaten A 273 Reihenfahrt (Flubichiff.) 417. Reifegeidwindigleit D. Gifen. bahnguige 321. Reifen gu Pferde 11 Relingleifte (Schiffb.) 656. Relingitligen (Schiffb.) 656. Remicheib,elettr. Stragenbahn in 106. Rennie, Ingenieur 36, 891, 619 Rennte, 3. & masch.) 605. & G. (Ediffs. Reffel, Joseph (Schiffsichte.)
605; — Porträt A 604.
Rettungsboote 664; — Francis' Patentrettungsboot A dine 702, A Reuleaux, Technifer 134. Reuleaux, Technifer 134. Reuleaux, Eisenbahnen von 23.

Rennolds gufeiferner Schie. nenbelag A 142; - geneigte Ebene 488. Rhein, Brilden fiber ben: bei Bonn & 400; - von Cafar 879; - bei Duffelborf 401; bei Robleng 899; bei Roln 393; — Echaffhaufen A 388; Erfenbahnfahren 833; bei als Sanbeteftraße im Mittelalter 22; - Regulierungs-arbeiten 436; - Schiffahrt 415, 418, Rhein-Marnetanat 491 Rhein-Rhonetanal 491. Mbintonal 491. Rhodue, Safenanlagen von A 518; — Kolof 518, 551. Rhone, Brüde bet Avignon 385 f., A 385: — 3u Lyon 385; — Schiffahrt 415. Rhone Cette-Canal, Wehr im Honnbacus, Brilde über ben 383. Richtplatten (Gifenfclffb.) 667. A 668. Ricour, Ingenieur 104. Riegetrolle an Weichen 805, A 304. Riegeltopf für Spipweichen (Eisenb.) 304, A 305. Richn (Schiffb.) 646. Riga, Danbel im Mittelalter - Leuchtturm bei 557. Riggenbach, Bohnbabn 132 f., 135, 165; — Lotomotive 229, A 228. Rigidahn 180, 182, 140; — Unsicht A 181; — Ober-baufisten 165, A 162; — Lotomotive v. Riggenbach A 228 229, A 228. Pillenichtene für Strafen-bahnen 158, A 167; - von v. bama 158. Rillenwege 141. Rimrottiche Lotomotiven 218. Ringrohre (Geschitzw.) 714. Ringftild an Weichligen 712. Rio Grande-Eisenbahn 119; Georgetown-Schlinge u. Aberichtenung des Hoger-man Baffes 119, A 122. Riquet, Baul, Ingenieur 471. Ritter, Bimmermftr. 388. Robert Stockton", Dampf. fc)iff 607. Robertson, Ingenieur 406. Robertson, John (Schiffb.) 604. Robison, Bhysiter 69, 184, Röbling (Brüdenb.) 823 f. Rodman (Geschitzus.) 709 Röhrenbahnen f. Tunnelröhrenbahnen 361. Robrenteffel 198, 200; ältefte A 201. Rollbruden (Ranalw.) 406, 483; — chinefische A 482. Rollen des Schiffes 685. Rollwiderstand b. Fahrzeugen 102. Rom: Engelebrude 880; -Safenanlagen im alten 517. Romer, Brüdenbau ber 380; — Kanalbauten 466; — Seehäfen 517; — Straffen-bau 56; — Bia Appla 56, A 57; — Trajankstrafe 58, A 57: — Bohlenweg A 58; — Querschnitt einer Römerstraße 68, A 59; — Transportmittel 7; — Bertehreweien 11. Rantger, G. M., Ingenteur, 220, 612,

Mofifiache in Lotomotiven 178. Roftod-Gilftrowtanal 492. Rothenburg ob ber Tanber Rothefand . Leuchtturm 554, A 556 f., 558. Rotterbams Ranalverbindung mit bem Meere 492. Rottfiugbrude bei Scharbing 389. Rouen, Safen bon 480. Rouquaprol (Tauchert.) 574. Royalragen 660. Robal Sovereign", Citabell. ichiff 627, A 622. Ropalitenge (Seew.) 659. Mildlauf des Dampsichiffes 707. Rudlaufbremie an Lafetten 719. Ruber am Schiff 645; Schwerpuntt A 645; - [. Steuerruber. Ruberfingerlinge am Steuer: ruber 658. Ruberhers am Steuerruber Rubertoter (Schiffb.) 652. Rubertopf am Steuerruber 658. Ruberofen am Steuerruber Ruberpfoften am Steuerruber 658 Ruberpinne am Steuerruber Rubericheren am Steuerruber 658. Ruberstamm am Steuerruber Ruberfteben (Schiffb.) 651. Rubperd, John (Leuchtt.) 553. Rubrort, Dafen in 465, 462. Rumfanien, Glienbahn in 82. Rumfap (Schiffb.) 421, 602. Rundgatt (Schiffb.) 653. Rundfeilversching an Gefdugen 716. Hüppell (Gifenb.) 152, 288. Ruppiner Ranct 491. Muppiner Kanal 491.
Ruffel, Scott (Schiffb.) 508,
645, 648.
Rubland, Eisenbahnen in
46 f., 82, 85; — Fahrgeschwindigkeit 324; — Personenvertehr 326; — Spurweite 22; - fibirifche Bahn 46, 88, A 47; - trans-taspijche Bahnen 46, 83; - Ranale 472. Militanter 663. Ruften (Schiffb.) 667.

Zagle, Schleufen in ber 482. Saanebrilde bei Freiburg 892. Saartohlentanal 443, 480, 491: - Langenprojit (Echleufentreppe) 478 A 469. Sabaerreich 8.
Saccardo, Ingenieur 219.
Sachjen, Eisenbahn in 82, 85; Staatsitragen 37. Sachien", Ausfallpangerfor-vette, Dauptipant d. A 877; - Pangerung A 725. Sattings (Seem.) 659. Satta, Meerichlog gu 517, A 516. Saligny, Ingenteur 399. Salinentanai 491. Salonwagen, englifcher 244, A 243. Salvatore, San, Selibahn auf den 340, 345, A 344. Salzburg, Tunnel "Neuthor" tn 128. Camuel (Cofomot.) 220. Sanbbergs Boliathichiene A 147.

Sanbftreuer f. Gifenbahnguge 170. Sandwichibstem I. b. Schiffs. pangerung 725. Sanften 62. Sangho, Sangebrilde 379. Sarat, Handelsstadt 26. Sattelichiene von Barlow A Sault Saint Mary, Strom. fonellen bei 478. "Savannah". Dampfichiff 604. Savery, Phyfiter 69. Sarby (Gifenb.) 288. Scophanberapparat (Taucher: tunft) 674. Scarpe, Schiffsvertehr auf der 481. Schaathörnbate 547, A 648. Schächte. Tauchers 578; — bon Derfent 579, A 677. Schachtichleuse 470. Schaffbaufen, Rheinbrilde bei A 388. Schätel an Unterfetten 663. Schaluppe 643. Schanbedel (Schiffb.) 656. Schangtleid (Schiffb.) 656, Scharding, Rottflugbrude bet Schaufelraber an Dampf-ichiffen 705; - von Ericeion Schebedfegel A 643. Scheffters Schwellenichtene Schefflers 158. Scheibenraber, Etsenbahn-268, A 267, 269. Scheibgatten (Schiffb.) 660, 662. Scheinwerfer auf Schiffen 742. Schentopfnieten (Gifenfchiffb.) Schergang (Gifenichiffb.) 677. Echergangsplanten (Schiffb.) Schicau (Schiffb.) 741. Schieb lofomorive 172, Schiebenontons 584. Ediemannegarn 661. Schlenen, Gifenbahn- 143; chlenen, Eisenbahns 143; — Rusgleichs 151; — Breits suße von Stroens 146, A 147; — Breits von Bigsnoles A 147; — Brücks, Sirickands, Brunels 147. A 148; — Dicktegs 152; — Doppeltopis (Suhls) von Lede A 148; — Druck A 303; — gußelierne Kijchsbauchs von Jessop 148, A 144; — ichmtecetierne 144; — schmtebeetserne Fischbauche (1680) A 145; - Blachichiene (1837) 146, A — Flachschiene (1837) 146, A
147; — Führungs- 159, A
160; — gewalzte u. gearbeitete von Berlinihaw
144, A 145; — Goliathbon Sandberg A 147; —
Herfules- 158; — Ochentopf- 149, A 148; — Phönitz168, A 157; — Pilis- 145;
— Pilis- von Jessop A 148;
— ber preußischen Stoatsber preußifchen Staate. bahnen (1885) A 147; — Rillen. 158, A 157; — Sattel. von Barlow A 148; Sattel, bon Gattow A 148:

— Echups für Straßens
bahnen 158, A 157;
— Schwellens von Haarmann
158:
— Schwellens von Haarmann
Harivich A 157;
— Schwellens von Scheffter

158; — Stege 152; — Stoße fange A 153; — Sinhle 155; — Trägere von Abams

A148; - gußeiferne Wintel-

bon Eurr 142, A 148; — Zwangs. 159, A 160. Schienenbesestigung (1835) A 146; — durch Hafenplatte und Riemmblatteben A 157. Schienentelag, gußeiferner, bon Rebnolds A 142 Schienenbremfe (Seilbahn) 168, A 167. Schieneneinbauung in einer Landstraße A 68; — ges pflasterie Landstraße mit Gelets A 68. Schienenreibung 170. Schienenichraube A 154. Schienenftos für Brildichienen ichienenstob für Brüdschienen

147. A 148; — seiter,
ruhender 149; — schwebender 149. A 150; — Stoß
im Beirted A 150; —
Falkscher 151; — Norriss
icher 151; — Stoßsugensormen
151; — Stoßsugensormen
151, A 152; — Daarmanne
Wechselstegblattstob 152, A
158; — Stoßbrüde 152, A
158; — Stoßsugeistene A 153, Schienenstuhl A 165; — Bolgebübel für A 166; — engelischer A 166. Schienenftubinagel, abgenutter A 156. Schienenübergange, Sicherung ber 819; - englifches Sperts wert für Wegidranten 319, A 820: - englicher Gleis. ibergang 319, A 320.
Schienenüberböhung 159.
Schienenweg von Eurr 142.
A 143; — ber Liverpoole A 148; - ber Liverpoole Manchefter Eifenbahn(1880) A 145. A 140. Schienengange ber Jungfrau-bahn 167, A 166. Schiffahrtekanäte 466; — Lageplan des Bridgewater-, bes Manchefter-Ranals 11. de Attendahn A 34: — Ratiertanat in China 8, 466, A 7: — Plan von Sout-icheou A 467; — Längenprofit des Gaartoblentanals profit des Saartoblenkanals A 469; — Kammerschlenie 469, A 470; — Schlenie mit 10 m Hubhöhe im Kanal von St. Denis A 471; — Bandaltanal im Telemarten 474. A 475; — Brownicke Debewerte zum Hueheben bes Chicagotanale 478, A 477; - Riefentran jum Ausheben bes Chicagotanals 478, A 479; — Erabtfeilbabn für ben Ban bes Chicagofanals 478, A 479; — chinefiche Rolls bride 483, A 482; — die geneigte Ebene bei Elbing A 483; — Dodgeschleuse bei Georgetown A 484; bei Georgetown A 484; — Sebewert bei La Louvière 485, 490, A 486; — Debes wert bei Denrichenburg 486, 488, A 486f., 489; — Schleuje des Biwa-Kanale 492. A 498; — eleftrifder Schiffspug 494. A 493. Schiffspriszeichen 547; — Windbate A 547; — Schaarhörnbafe 547, A 548; — hohe Mellumbafe 547, A 548; — Ansegelungetonnen

A 549; - eiferne Bloden.

Edduftone A 653: -Bell Rod 554, A 555: Rothefand-Leuchtturm 554, A 656f., 558; — Leucht-bate A 559; — Kimmung oder Wolbung des Meeres A 561; — parabolische Linse A 564; — parabo-lischer Spiegel A 564; — Bolygonallinfe A 564; — Linfenapparat (Bienenfort) bes Leuchtturms von Benmarch Edmilbi A 565; tauchendes Reuer A 566;

— Feuerichiff A 367;
— Dampistrene zu Bull 569,
A568;
— Raiferfai-Speicher
mit Zeitball in Hamburg A 569; — Wasserstandseiger bei Brunt hauten A 570.
Schiffbau: geschichtliche und techniche Enwidelung 691; Brundlagen des Goiffb. Aufirieb u. Deplacement 628; — Stabilität 631; — Schwingungen bes Schiffes Schwingungen des Schipes im ruhigen Wasser u. auf See 685; — Beiegelung u. Ruber 687; — Schiffs widerstand u. Maichinenstraft 645; — praktischer Schiffbau: Holyschiffbau: reaft 646; — pratticer Schiffbau: Holgicissen 660; — Eisens u. Stabts ichissen 666; — Schiffs maichinenbau 692; — Masrineartillerie 708; — Schiffs panzer 724; — Torpedos wesen 731.
Schiffs perungisette Schen Schiffe, verungludte, heben und Bergen ber 584; — umgefallenes Schiff 584, A 580; — Aufrichten eines umgefallenen Schiffes 584. A 588; — Debung eines Baggers A 584; — Luss besterung einer Raimauer A 585; — Debung eines Torpedobootes 586, A 587; —Bergungber, Aihabasta 588, A 587; - Debung bes Dampfers ,, Lady Cabes Dampfers "Lady Ca-thrine" A 588 f.; — Dichten bes Leds bes "Großen Kur-fürsten" 589, A 590. Schiffeboote 668; — Ariegs-ichisseuter A 664; — Dampsbeiboot A 664; — Francis' Batentrettungs, boot A 665. Schiffsbreite (Schiffb.) 629. Schiffsburchläffe (Fluktanalif.) Schiffseifenbahnen 488. Schiffshebewerte i Debewerte. Schiffsteffet i. Schiffsmaichte nenbau. Schiffstlaffifitations . Befellichaften 681. Schiffplinien 630. Schiffemafchinenbau 692 Compoundmaidine 613; von Dudgeon 613, A 615;
— "Great Britain" A 610;
— "Great Eastern" A 618 f.;
— "Great Western" A 609;
— Schiffswiderstand u. Mas ichinentrast 646; — Heuerrobrtessel A 694 f.; —
Bellevilletessel 697, A 696;
— Dürrtessel A 697; —
Thormperofitessel A 698; ltegende Dampimaichine A 699; — Benns Doppile trunfmaschine A 699; boje A 549; — Heulboje A 550; — Gasboje A 550; — Gasboje A 550; — Leuchttilrme: auf Meuwerf 552, A 551; — von Cordonan A 562; — von breifache Expansionsmaichine für Zweischraubenschiff 701, A 700; - breiface Expansions majdine

Arlegsichiffe 701, A 700 - Raberichiffsmaichine 702 A 701; - ichrägliegenbe Compound. Raberichiffsma. ichine A 702; - ameritan. Balancier . Rabericiffsma. Balancier - Raberichissmajohne 702. A 703; —
Rurbelwelle des Schnelldampfers "Kaifer Wilhelm
d. G. "A 704; — Schraubenpropeller A 706; — zweiflügelige Schraube A 707.
Schiffspanzer 724; — Panzerung der Austall-Panzerfordette "Sachjen" A 725;
— Banzerplattenwalze A

- Bangerplattenwalze A.
726; — Bementlerofen A.
727; — Berluche mit einer Rruppfden gehärteten Ridel ftabiplatte von 300 mm Dide A 728; — Banger-platteubearbeitungswertitatt in Sheffielb A 729;

— Grusons Dariguspanzer-turm für die Horts von ! Spezzia 781, A 730. Schiffeichrauben 706; —

Schraubenpropeller A 706; - zweiflügelige Schraube A 707; - Einführung ber 605; - bes "Great Bri-

605; — bes "Great Bri-tain" A 610. Schiffstypen, Ronftruftions-riffe von 630, T629, A 622,

Schiffemiberfiand u. Maichinentraft 645.

Schiffswinden 657

Schiffsjug, elettrifcher 494, A 493.

Schifftransport, Anfange 6. Schild jum Bortreiben eines Tunnels A 860.

Schlafwagen 248. Schlag beim Auftreugen bes

Schiffes 640. Schleifen im Eisenbahnbau 117. — Schwarzwalbbahn mit ben Triberger Schleifen 118, A 116 f.; — Tunnelsichtinge ber ftrategilichen Schwarzwaldbahn A 122; — Georgetown-Schlinge u. ilberichienung bes Sagers man . Baffes 122, A 128;
— Rehren ber Gottbarbbahn — Rehren ber Gotthatbahn in der Biaschinalchlucht 124, A 125 f.; — Liniens entwicklung der Gotthards bahn durch Schleifen und Schlingen 124, T 125. Schleiferdremse 261.

Schlerpe im Schiffsbau 586. Schlepper, eleftilicher, für Schiffejug 494.

Schlerptenber (Gifenb.) 183,

Schlepptender . Lotomotiven 223.

Schleppweiche (Gifenb.) A 160. Schleppzug, mechanischer, auf Ranalen 494: - elettrifcher A 498.

Schleubern ber Lofomotive

Schleufen: bes Bimafeefanals 492. A 493; — mit 10 m Qubhöhe im Kanal von St. Tenis 470. A 471; — Todges A 484; — Hofs 443; — im Katier Wilselms 448; — 1m statet zwiizelm Ranal 508, A 509; — Kammers 442, 466, 469, A 470; — Raftens 468; — Ruppels 470, A 470; — am Rufidozfer Spih (Donau) 442. A 440; — Bolhem. 4781.; — Shacht. 470; —

Sperts 458; - Staus 468; 3willings. 477.

Schleufentammern, geneigte Ebenen ohne, mit beweglichen 483 f. Schleufentreppe 470, A

Schlichten ber Bolger (Schiffb.) 653.

Schlingen im Gifenbahnbau f. Schletfen.

echlingern ber Lofomotibe 235; — bes Schiffes 635. Schlitten, Segel 641. Schlitteniajette 718.

Schloghola an Stengen 660.

Schlup, Segelboot 648. Echilffeltrue (Seetv.) 649. Schlupfignale (Eifenb.) 284 T

Schmallpurbahnen 92

Schmalfpur-Tenberfotomotive auf bem Buffilld ber Dampf. colinder einer neuern amerifan. Riefenlotomotive 180, A 179.

Schmarting, Segeltuch 661. Schmidte Reibungebremfe

Schmiege (Schiffb.) 652. Schmiegemaschine (Schiffb.) A 668.

Schmiegen ber Spantwintel

(Schiffb.) 667. Schmirner Thal, Rührung der Brennerdahn im 113,

Schnabellotomotive A 104.

Schnaumast 660. Echneebagger von Paulitschip 831.

Schneebach jum Schupe ber Gifenbahnen A 119.

Schneepflüge 827. Schneeichaufeln f. u. Schneeichleubermaschinen.

Schneeichleubermafdinen 827; nach Lestie 329, A 828; Börliber Dampf-Areifelichneeichaufel 310, A 329; - Schneeichaufel bei ber Arbeit 831, A 330; - Julls Schneeichaufel A 331.

Schneiber - Creugot (Schiffs. panger) 725 f., 727.

Schnellbremse von Westing-house 258, A 260 f. Schnelldampfer, Größenver-kältnisse der (1887—1897) 618, A 617; — Querschnitte ber größten A 618; — Kon-struktionsriß T 630; — Deutschland 616; — Raifer Friedrich" in Spanten frebend A 671; - Ratfer Bilbelm ber Grobe" 616, Bithelm ber Große A 704; A 688; Rurbelwelle A 704;

Steuereinrichtung A686; -"Lahn" 647 f.; - "Oceanic" 616, 672, 681 f., 688; vor dem Stabellauf A 683.

Schnellfeuersannen A 722;

— Bauweise ber A 713;

— Einführung ber 720;

- Armstrongs Schraubenver-Armitrongs Schraubenversichluß 715, A 714; — auto-matischer Berichluß von Canet 716, A 716; — 15 cms, von Armstrong mit Wiegesafette in ge-pangerter Kasematte A 720; - Beichupturm bon Canet

A 720. Schnellifige 821: - ber Gotts

hardbahn A 221. Schnellzuglofomotive, amerifanische (1848) A 178; — Borderansicht einer ameri-tanischen 208, A211; — die

idnellfte ber Welt 223, A - neuere amerifan., u. Lotomotive a. b. Jahre 1881 208, A 210; - eng-liiche 228, A 225; - ter ölierreich. Staatebahn 228, A 224; - vierachfige ber preub. Staatsbahnen mit Drebgefiell 169, A 171. Schnutboden (Brudenbau)

Schoellenen (Gottharbftrafe)

66, A 65. Schoner, Segeliciff 643. Schonerbart, Segeliciff 645. Schonerbrigg, Segeliciff 645. Econer . Baleas, Gegelichiff

648. Schornftein an Lofomotiven

Schote, Schiffstan 662. Schotte, wasserdichte (Etsen-

Schottland, Ranale in 476; - Stragenbau 62.

Schratlegel 648. Schraube, zweifflügelige, für Dampfer A 706. Schraubenbode (Gifenichiffb.)

681; - hintersteven mit 681, A 682.

Schraubenbampfer , Ginfub. rung der 605; — "Archi-medes" 605, A 606; — "Great Western" 607, A "Great Western" 607, A 609; — flar für ben feits lichen Stapellauf A 650.

Schraubenbampfermaichinen 699, A 699. Scraubentanonenboote 620.

Echraubentuppelung f. Gifenbahnwagen 272. Schraubenpropeller

Dampfer A 706. Schraubenrahmen (Etfen.

folffb.). Schraubenspindel, Dandsteuerseinrichtung mittels A 658. Schraubenfteven auf Gifens ichiffen 680.

Schraubenverichluß an Gefcupen 715; — von Arms krongs 20.3 cm . Schnells feuertanone in Wiegelafette

715, A 714. Schubert (Gifenbahnm.) 209. Schubtarre f. Berfonentrans. port 58.

Schubspannung (Schiffb.) 654. Schulterbiode " (Schiffstatel.) 662.

Schulb (Geichlibm.) 714. Schuner, Segelichiff 648. Schuppen, Lagere, in Dafen 459, 525, A 526. Schietrinnenipftem f. Roblens

verladung 529. Schüpentafeln am Wehr 446.

Schupentagen. Saarmanns mit Stragenbahnoberbau mit

168, A 167. Schupftill, Brude fiber ben 389; — Kanalifierung 477. Schwalgen am Mafte 649. Schwanenfluß in Australien

Schwangblod (Echiffstatel.) 662. Schwarzen Meer, Banbels-

vertebr am 10. Schwarzwaldbahn mit ben Eriberger Schleifen 118, A 116 f.; — strategliche 120, A 121 f.

Schwarztvafferbrude(Echweig) 400.

Schwebebahnen f. Bangebahnen.

Schwebefähren 410; - in

Bilbao A 411. Schweben, Gifenbahnen in 82; Spurmelte 92: - Ras

Schwedler (Brildenbau) 893. Schweiz, Etienbabnen in ber 82: — Strafenbau 68.

Schwellen, Elfenbahn. 142. 154; - eiferne 156. Schwellenichienen 158; - von Haarmann 158; — von Sartwich A 167; — von Scheffler 168.

Schwentrahmenlafette 716. Schwimmbods 384, A 535;
— eilernes A 586.

Sowimmfraft eines Schiffes

Schwimmfran A 528, 685. Simimmbontons 534.

Schwinghebel, Jahnradloto-motiven mit A 229 f.

Schwingungen bes Schiffes 635; — eines Rioffes auf einer Welle A 636.

Schwungrabiotomotice Tredihit (1802) A 186; — berbesierte (1808|4) A 187. Scotia", Dampsichis 616. Sechtenburger Kanal 491.

Seehafen 516; — Meerichloß in Saida 517, A 516; — Dafenanlagen von Bibobus A 518: - Reichstriegehafen u. Raiferl. Werft in Riel T 520; — Mole von Reapel A 521; — Molenbau in A 521; — Peterwau in Brunsblittel A 622; — neuer hafen in Bremer-baven 522, A 528; — Segelichiffhalen zu hamburg A 525; — Laifchuppen u. Speicherblods am Sandthorfai in Damburg A 526;
— großer Kran am Kranhöft in Damburg A 527;
— Schwimmkran A 528; Berlabevorrichtung in — Verladevorrichtung in Erie Ba A 522; — Roblensverladevorrichtung 528, A 530; — Roblenichtteran im Freihafen zu Bremen 528, A 530; — Bier bei Madras A 531; — Kielsbolen eines Schiffes 532, A 538; — Dockbant zur Ebbezeit 632, A 688: — Schwimmdod der Werft von Blohm & Boß in Damburg 634. A 536; — eifer-nes Schwimmbod 536, A 536; — Stiphelling des Hierreich. Lloud 536, A Bumpenbagger 537; — ¥ 537, A 538; - Segelichiff. hafen zu hamburg 538, A 589; — Dafen von Marfeille L u. II 642, A 540 f.; — Londoner Dodanlagen 644, A 543; — Rew Port aus der Bogelichau 544, T 544; Hafeneinsahrt A 645.

Seefanäle 494; — Eimer-trodenbagger A 496; — Cuericinitte A 496; — Suezianal u. feine Um-oedung 496, A 497; bei Bort Said A 498; bet Bort Temfic A 499; - Dreh-brude bes Danchefter Geebrinde des Brangeser Seiler tanals A 601; — Kaifer Wilhelmfanal: Troden-bagger A 506; — Spfli-bagger mit angelpfliten Sanddamm A 107; — Einsichnitt bei Grünenthal mit Hochbrilde 507, A 508; — Schleufe gu Brunsblittel 508, A 509; - St. Beters, burg . Rronftadter Rangl Rang 512, A 518; — Mindung des Kanales von Korinth

512, A 514.
Seele, Seelenachie, shoben, wande, sweite in Geschützrohren 712.

Seeminen 782. Seezeichen f. Schiffahrtes

geichen. Segel f. Befegelung.

Segelfachten 641; - Ron-ftruftionsiff einer T 630. Segelichiff, Ronftruktioneriß T 630; - L Befegelung. Segelichlitten 641.

Segmentgewölbe im Brüden-

bau 381, A 383. Seguins Lotomotive Röhrenteffel u. Geblafe A 198; - ftationarer Robren:

feffel A 201. Seifert, B., Ingenieur 554. Seilbahnen 106, 168, 338 ff.; Mbis felbithatige Ausweichstelle 345, A 346; - breischienige Seitbahn auf ben Beatenberg mit Ausben Beatenvery gleichieft 848, A 341; -ber Burgenftodgleichiett 840, Wagenstod-Bagen ber Burgenstod-Bahn 347, A 846; — Gieß-bachbahn: obere, untere Station A 339; Umtehrerolle nebst Füllrohr 345. A 348; eiferner Biabuft A 840; - Griticalphabn bei Lauterbrunnen 340, A 337; Btaduft 340, A 338; Cberbau ber Bahn Lauter brunnen . Mürren 168, A 167; - San Salvatore. Babn mit zwei Schienen San Salvatore u. Abticher Babnitange 845, A 344: - Stanferhorns babn: Schienen- u. Bangenbremfe 168, A 167; Ums fteigestation 845, A. 842; Territet . Glion . Nabn mit vier Schienen u. Rige genbachicher Babnitange A 345; Drabtfeilbabn f.

d. Bau bes Chicagofanals A 479. Seitbrude fiber ben Chata-tumbo 379, A 380.

Seilebenen bei Geilbahnen 385.

Seligewicht bei Geitbabnen

Seilidiffahrt 422

Seiljug auf Ranalen 494. Seine, Arcolebrude in Baris über b. 399; - Brilde von Neuilly 888; — Regulte-rung 429; — Schiffbortehr 481; — Wehre 447. Settentielschwein (Eifen-

(d)(ffb.) 674. Setundarbahnen 90.

Semaphore 276, A 277,
Semmeringbahn 42, 44 108f;
— Lageplan 110, A 108;
— Weinsettlwand A 109 f.; Thalbrilde ilber bie Ralte

Rinne 110, A 111; - Rons turrenglofomotive , Wiener Neuftabt" A 213; - Konfur-renglotomotive _ Seraing" A 218.

Senecatanal 477. Senegalgebiet, Gifenbahnen

Senfeetanal 481.

Senten (Schiffb.) 630, 653. Serajewo . Ronjica . Gifenbahn 136.

Gerbien, Gifenbahnen in 82.

Serpentinen bei Gifenbahn- Silbinggunterlegel A 643. anlagen 115. Segen bes Schiffes 685.

Severin (Ranalbau) 482.

Sebernfluß, Gifdtreppen im 450;. - Eifenbrude über 450; . - E ben A 890.

Shawers Dampfe Motorwagen A 71.

Sheifield, Bangerplattenbearbettungswerfnatt in A 729. Shrapnels 723, 724, A 722. Shula, Seilbrilde 879, A 380. Siam, Gifenbahnen in 83.

Sibirien, Gifenbahnen in 46, 68: - Rarte A 47: Bohrgeichwendigfeit 824; Gifenbahnfabre auf b

Baitalice 332, 334. Sicarb (Tauchert.) 574. Sicherheitefdraubentuppe-

lung 272, A 271. Sicherheitsweiche 160, A 161. Sibon, Dafen von 516.

Stemens & Salste: eleftr. Musiblevorrichtung (Blodberf.) 317, A 318; — Blode werf 309, A 310; — etefre. Hochbahn 372; — Signal weien 280; — aufichneide wefen 280; - aufichneide bater Beidenfebel mit Bilis fings Drahtspanner 202, 294, A 293; - elettricher Signalantrieb 298, A 300; Stredenblodung 316 f. : elettr, Unterpflafterbabn in Budapeft 364; - Bei: denstellvorrichtung mit 222 2 2 Spipenverichluß u. Drafts tifipetre. Schnitt 306, A

Sierra Nevada, Pahnstrede in der (Trestle work) 119, A 118.

Stevers (Ranatbau) 472. Signalantrieb, eleftrischer (Eifenb) 298, A 300

Signathriiden (Glienb.) A 288, - englische 299: Signalbrude mit 44 Blügele

fignalen 288, A 285. Signale, Schiffahrte f. Schiff. fabrisgrichen :- Gifenbabnf. Signatmeien.

Signalfelber (Blodverfahren) 311.

Signalflügelgruppen (Eifenb.)

289, A 290. Signaltafel (Cijenb.) 283, T 282.

Signalturm (Elfenb.) Signalmejen f. Gifenbahnen 275; — Geichichiliate 2. — Signalformen 278; - Geichichiliches 275; Lautemerte 280; - Danbe fignale 282; - Maften- fignale 282; - Borfignale Maften-284 ; - Weichenfignale 284; - Signale am Juge 284; - Weichen- u. Signalficher rung 268; - Blodoer: rung 288; - Blodver-fahren 808; - Sicherung

der Schlenenfibergange 819. Simons Dampf-Motorwagen 72, A 71.

Simplonbahn, Kraftstatlonen ber 98: - Tunnel 44, 128. Simplonftraße 64.

Simpfoniche Regel (Schiffb.)

Single Maidinen 170, 223,

A 225. Sintftoffe in Fluffen 424 Sirene (Schiffahrt) 569, A 568. Siber (Schiffb.) 652.

Standinavier, Schiffbau ber 592; — Witingerschiff A598. Schiffbau ber Sterrypore, Leuchtturm bon Sity bes Dampfichiffes 707. Sliphelling (Schiffb.) 586, A

Smeaton, Ingenteur 36, 554,

Smith, Archibath (Rompaß) 648.

Smith, 3. 2. (Echiffsichraube) 605; - Bortrat A 605. Smolenet im Mittelalter 27. Sodenborg, Jugenieur 473.

Solant-Alquaduft 476. Solano Gifenbahnfahre 888. A 384.

Solbaia, Sanbelsftabt 27. Sommerweg 68. Sophia, Billde ber beiligen

RAR. Sorgleine am Steuerruber658. Soroche, Bergfrantheit 101. Softratus, Baumeifter 517,

889 South-Foreland, Leuchtturm AH 562.

South Beftern Gifenbahn, Bladust der 406 Souticheou, Blan von A 467. Spagnoletti (Gifenb.) 815.

Spanien, Gifenbahnen in 82

- Fahrgeichwindigfeit 324; — Spurmeite 92; — Dan bel im 16. Jahrh. 28; — Schiffbau 695.

Spantarealfurbe (Schiffb.) A 630.

Spanten (Schiffs.) 682: . -Aufrichten ber A 662; -Schiff in 655.

Spantenblegenplan ichiffb.) 667, A 668. Spantenrifeines Schiffee 630. Spantenitala (Schiffb.) A 631.

Spantwinfel, Biegen Schmiegen d. (Gifenfchiffb.) 666.

Sparbedidiffe 682. Spediteur 50.

Speichenrad, ichmiebeeifernes 268, A 249. Speicherraume in bafen 459.

525, A 526. Speigatt (Schiffs.) 677. Speifebumben jur Lotomo:

tipen 182. Speifewagen 244, 8 24, A 249.

Sperrichteufe 458. Sperribore a. b. Schleufe 508. Sperrivert filr Wegichranten,

englisches (Gifenb.) 819, A B20. Spiegel (Schiffb) 653.

Spiegel, parabolische, Leuchittirme A 564 Epiegethölger (Echiffb.) 658. Spiegelmrangen (Ediffb.)658.

Epteter im Schiffbau 657. Spierentorpedos 784; - Torpedoboot mit A 184. Spille auf Schiffen A 657.

Epinbel, Rubers 645. Spirale im Gifenbahnb. 120 Spiraltunnel 122. Spihenverichtüffe (Eise b.)

305; - mit Abicherbolgen bon Buffing 306, A 306; Weichenstellporrichtung mit aufichneidbarem G. u. Drabtriffperre Schnitt 306.

Spiptebren im Gifenbabnb. 115; - einfache A 115; - doppelte der Eisenbahnlinie Tanga-Dubeja 116, A 115.

Spipweichen (Gifenb.) 296; Riegeltopf für 304, A 305.

Splitgenftroke 66. Spoleto, Aquaduft bei 853. Sponung am Riel 651. Sporn ber Schlachtichiffe 626. Spree, Schiffsverfehr auf ber 418, 464; — Schleufen 443. Spree-Dberfanal 481. Spreetunnel 130. Sprengewerte auf Binterrab.

bampfern 680. Sprengringbefeftigung (Glienbahn) A 271. Sprietiegel A 648. Springfield, Brude bei 889. Springflut 425.

Springpferde (Schiffstauwert)

Springftroppen (Goifferaumert) 661.

Spruten, Schiffstaue 662. Spülbagger mit angespulitem Sanddamm 506, A 507 Spittbeden (Glufrequi.) 427:

- in Safen 586 Spurerweiterung (Gifenbahn)

158. Spurtrang an Schienen 143.

Spurwege 81. Spurweite ber Gifenbahnen 90. Stabilitat ber Schiffe 600,

Stadtbahnen 89, 847;
Qondoner Untergrundbahnen 849; — Bobens u. Reigungsverhältniffe

681. Innenrings ber Conboner Untergrundbahnen 350, A 361 : - S:eigungeverhalt-niffe der Gaft. London. Bahn A 852; — Untertunnelung einer Säufergruppe A 852; - Tunnelquerschnitte A 353; - Tunnel mit Steineisenbede 353 A 354; Tunnelquerichnitt unter baib ber Londoner Tods A 354; — Station Gower Street 355, A 354; — Station mit Glas-Gifendach A 355; - Schritt Durch bie Cannon Street. Station A 356; - Queriduitt ber Sation Wapping 856, A 857; — offener Einichnitt ber Station Shadwell 856, A 857; — Entlüftungsan-lage i. d. Cannon Street A 358; — Londoner elef-triiche Tunnelröhrenbahn 359; - Querichnitt bes Tunnels A 860: — Stable schilb jum Wortreiben bes Tunnels A 360; - Arbeites bubne u. Einsteigeschacht L b. Themie A 361; - Ednitt durch eine Statton A 361; - Langefcuitt ber elettr. Lotomotive A 862; - Schnitt burch eine Bwijden. fration ber Bentral-London-Babn A 363; — Manston House-Station A 364; elettrifce Unterpflafterbabn in Budaveft 864; - Tunnel mit Unterführung einer Wasserieitung 364, A 368:

— Tunnel L. d. Grundwasserstrede d. Andrassy.

ftrate A 365; - eiferner Dedenbau ber Station Arenaftrage 365, A 366; — Treppenhäuschen ber Station Arenaftraße 865, A 366; — Ban ber Halte-fielle Gifelaplay A 367; innere Anficht ber Station Oftogonplay 365, A 368; Magen mit vierpoligem um bie außere Drehgestellachie

gebauten Motor 365, 368; - New Yorter Doche babnen 369: — Lageplan A 370: — Gleisbogen 369, A 371: — Querschnitt einer Station 869, A 371; Berliner elettriche Hochsbahn 372; — Gleibreied A 372; — Oberbaumbrück 372, A 378; — Statton Gitichinerspraße im Ban A 378: - Berliner Unter-pflafterbahn 874; - Sange-ober Schwebebahnen 874; - Lartiques Dreifchienenb. Solomotive 374, A 376; — Enos' Hängebahn 375, A 376; — Langeniche Schwes bebahn 375, A 376; — Elberfelder Schwebebahn: Seitens u. Unteransicht 376, A 977.

Stadttragftuble 62. Stadtvertehr 51. Stage (Schiffstatelung) 660;
— fiber Stag geben bes
Schiffes 641. Stagfegel 643. Stagtatel (Schiffstatel.) 662. Stablplattenpanger 725. Stablichtfibau f. Gifenfchiffb. Stampfbeton im Brudenbau Stampfen bes Schiffes 635. Stampfftage (Schiffstauwert) Stampfftod am Bugipriet 661. Ständer am Wehr 447. Standfignale, altefte (Gifenb.) 276, A 276. Stanferhornbahn 106, 343, Stanfergornbagn 106, 849, A 107; — Schienen u. Bangenbremse 168, A 167; — Steigung 340; — Umsteigestation 344, A 842. Stapelstöpe (Schiss), 650. Stapellauf 651, 658; — Schraubendampser flar statistical A 860; ben feitlichen A 660; eiserne Schiffe 682; — "Dreante" por bem A 683; Borfehrung, um ben litten auf geneigter Schlitten auf geneigter Ebene ju halten A 684; — "Bürft Bismard" jum St. bereit A 685. Stavelrecht 24. Stationsblodung f. u. Blods verfahren. Stationefignale 276. Staufchleufen (Ranalb.) 468. Stauftufe (Gluftanalifier.) A 440. Stauwand am Wehr 443. Stauwerte f. Bluftanalis fierung. Steamfaften (Schiffb.) 653.

Stednip, Schiffahrt auf ber 438. Stednittanal 468. Steeles Luftbrudbremfe 259. Steente (Kanalbau) 482. Steertblod (Schiffstatel.) 662. Stegichienen 152. Stehbolgen an Lotomotive feffeln A 180. Stebenbes Gut i. b. Tatelage

Stehlin (Bahnbahn) 140. Stetfe Schiffe 631. Steige, Baberner 115. Steigungegrenge ber Gifenbahnen 106. Steigungsverhaltniffe L Gifenbahnbau 102, A 106. Steilbahnen,

Bahnbahnen. Steina, Biabuft von 406.

Steintiftenfundierung, Rab mauer mit A 459. Steinwürfelunterlage

elferne Riichbauchichiene von Jeffop auf 143, A 144. Stellwerte f. u. Beichen. u.

Signalficherung 288. Stellwerthaus bes Ropfbahnhofes Cannon Street in London 290, A 291. Stellwerthebel, englifcher, mit

Berichlufivorrichtung(Gifenbahn) 291, A 292. Stemmthore (Ranalbau) 470.

Stengenfahling (Geew.) 660. Stengeparbunen (Schiffstatet.)

Stengewindreep(Gdiffstatel.)

George, In-Borträt Stephenion , ichhenion, George, Ingenteur 192; — Porträt A 192; — Blacwollbahn 386; — Eifenbahnsianale 278; — Liverpool-Manchester-Eisenbahn 204; — Lotomotiven; Nr 1. A 196; gweiter Bauart (1815) A 194; britter Bauart (1816)

194; britter Bauart (1816)
A 195; "Abler" 203; —
Spurweite 90; — Suezifanal 496; — Balzichten
143, 146; — Balzichten
143, 146; — Rahnradanstrieb für d. Lofomotive
"Bilicher" (1814) A 198.
Stephenion, Robert, Ingenieur 205; — Britanniabrüce 112, 392, A 118; —
Lofomotive "Anerica"
(1828) 198, A 197, 206; —
Lofomotive "Rocet" 200,
A 199; — Röprentesseicher
"Rocet" A 201; — Lofomotive "Blanet" A 203;
— Steuerung 210, 704; — — Steuerung 210, 704; — Bwillingelokomotiven 216. Stetigfett eines Schiffes 687. Stettin 1. 3. d. Danfa 20. Steuerbordbug, Schiff über

640. Steuerborbhalfen 640; Bart mit halbem Winde fegelnd mit A 640.
Steuerlastige Schiffe 630.
Steuerruder 658; — Dand

schraubenipindel A 658;

— Dintersteven mit (Eisenichisse). 680, A 681;

— Dampsteuerapparat 684, A 686.

Stenerung an Lotomotiven 210.

Steven (Schiffb.) 680. Stevenfnie am Borfteven

Stevenrobr (Schiffb.) 651. Stevens, John (Gifenbahnm.)

206. Siebens, Robert, Breitfuß-ichiene bon 146, A 147. Stevenson, Alan (Leuchtt.) 554.

Stevenjon, Robert (Leuchtt.) 554, 560.

Stevin, Simon (Ranalbau) 468.

468. Etilfferjochstraße 66, A 65. Stockport, Bradukt von 406. Stockon (Schiffb.) 607. Stockon Darlingtoner Bahn

90; — Stephensons Loto-motive "Locomotion" A 196; — erster Bersonen-twagen ber 236, A 237. Stopfösichslentlop (Schiffb.)

653. Stopperflöße 683.

Störfanal 491. Storfowfanal 491.

Stoffugenformen (Gifenb.)

151, A 152.
Stohwagen 271, A 271 f.
Stohweger (Schiffe.) 655. Stourbridge Lome", Lolo:

motive 206. Strat (Schiffb.) 630. Stranbrecht b1.

Strafburg, Schiffahrteverlehr pon 464

Strafenabidlammmaidinen

Stragenbahnoberbau Schupichtene b. haarmann 158, A 157. Lanbitraken.

Strafenbau [. Landfte Strafeneifenbahnen 63. Stragentehrmaichinen 68.

Strafenmotoren 69; — Eugnots Dampfwagen A - Trevithits Strafen-69; — Trevithits Strapen-lofomotive 70, A 69; — Londoner eleftriices Cab Ti A 70; — amerif. eleftr. Bagen 72, A 70; — Shavers Dampf Motors wagen 72, A 71; — Simons Tampf Wotorwagen 72, A 71; — Daleys Gasolines Motorwagen 72, & 71; — Benton-Parbers Gasolines Motorwagen 72, A 71: — eleftrisch betriebener Gesellichastswagen f. 12 Bersonen 73, A 72; — elektrich be-triebener Geschäftswagen 73, A 72; — elektrich be-triebener Bohwagen A 73; Daimlericher Motor-

frachtwagen A 74. Strahenpflaster i. Mittelalter

52. Stragenvertehr im 18. Jahrh. (Porte chaise) A 51, Stragenmalgen 68.

Strafengmang 24. Stredenblodung f. u. Blods

verfahren.

Stredenfignale (Gifenb.) 278. Streugeicoffe 723. Stridland-Schiene 147, A

148. Striegauer Baffer, gufeif. Brude fiber bas A 891.

Stringerplatten (Schiffb.) 665, 676.

Stringerwintel (Schiffb.) 665.

Stromanter 663. Strombaufunft 428. Stropp (Schiffstatel.) 662. Strub (Hahnbahn) 136, 165;

- Oberbau, Schienengange, Bahnstangenweiche d. Jung.

fraubahn 167, A 166. Stufenraber bei Bahnbahnen 165.

Stuhlichiene A 148. Stuhlichienengleife 153.

Stuhlichienenoberbau (Gifenbahnb.) 158, 185. A 186. Stumpfbolgen im Schiffbau 657. Sturmflut 426.

Sturzbett am Behr 448. Sturzpforten (Schiffb.) 656. Stüpförper am Wehr 448.

Submarinequaer 580, \$\Delta 580 f. Südafritanifde Republit, Gifenbahnen in ber 83; -Felbbahn mit eleftrischem Betrieb A 93.

Suban, Gifenbahnen im 83.

Stofbrude (Eisenb.) 152, A Suez, Kanal von 465, 496; — Karte A 497; — bei Bort Saib A 498; — bei Port Tewfic A 499.

165. Stoffugen (Eisenb.) 151, 165.

lierungsarbeiten an ber

486. Sully, Stragenbau unter 61. Sunderland, Brilde ju A 891. Superga-Geilbahn 839.

Susquehanna, Brude bei Columbia fiber ben 389; — Eisbrude A 410; — Eifens babnfabre 333.

Susquebannatanal 477 Swatopmund-Binbhoefer

Bohn 24. Swift boats 474 Epfes (Gifenb.) 316.

Symington, Ingenieur 69, 421, 602; — Dampfboot A 601.

Donau A 67.

Tafel, Beutingeriche 60. Tagesmarten (Ceem.) 547. Tagespoft von Beirut nach Damastus 46, A 48. Tajo, Römerbrilde fiber ben

381, A 382. Tatel (Schiffstauw.) 662. Tatelage, ftebenbes, laufenbes

But ber 660 f. Tatelung eines Schiffes 659. Talbots Guterwagen 263, A 266.

Taljen (Schiffstaum.) am Steueruber 658. Taljereeps, Taue 660. Tampico- Mexito, Lotomotive

ber Bahn 217. Tana, Bandelsftabt 18, 26.

Tanga-Muheja, doppelte Spit-tehre der Gijenbahnlinie tehre der Eisenbahntin 116, A 115. Tants, Tanticiffe 461; Schottenipstem in 680.

Tarbe (Strakenbau) 66. Tasmanien, Gifenbahn. in 84 Tauchbewegungen b. Schiffes

Cauchertunft 571; - Taucher-belm mit Berichluß 572, A 571; - Taucher im An-jug u. mit Luftpumpe A 572; - ameritan. Tauchers ausruftung 576, A 573; — Taucher mit Luftregulator ohne Belm u. Anjug (Radt: taucher) 576, A 574; - Taucher mit Luftregulator, Borrichtung jum Eprechen u. Soren, Lampe 576, A u. Horen, Lampe 576, A
676; — unterjetische Betroleumlampe A 676; —
Marcilhachs Taucherheim
mit elettr. Lampe 677, A
676; — Dersents Taucherichacht 579, A 677; —
Daebides Tiestauchapparat 579, A 578; — Haedides Taucherboot A 579; — unterleeisches Boot Rautilus" 570, A 579; — Saebides Submarineguder 580; — Submarineguder für fleine Fahrzeuge, für Boote, im Rugelgelnt A

581; - pneumatischer Tunnelbau T' 561, Tauchericachte für Strom. regulterung A 436 f. Tauerboot, elettrifces, A 422. Taurus, Handelsstadt 18. Tazis, Franz von (Postw.)

Taylor (Schiffb.) 602; — Dampfboot A 601.

IX 96

"Tegetthoff", Rafematticiff 626. A 62 Tehuantevec, Schiffselfenbahn von 515. Telemotor von Brown 684. Telfener (Elfenbahnm.) 136. Telford, Ingenieur 36, 62, 392, 406. Tender 183. Tenberlotomotiven 183. Tenbermache 277. Terni-Berte (Bangerplatten) Terre-Regre, Leuchtturm bon Terrible", Preuger 627, A 624. Territet. Glion. Beilbabn 345. Tertiärbahnen 90. Teifinthal, Rehrtunnel ber Gottharbbahn im 124, T Teufelsbrilde über ben Lob. regat A 386. Teutonic", Dampsichiss 618. Thalbriden f. u. Brilden. Tharschich, sagenh. Land 10. Themse, die alte Brüde ju London über die 386; — Southwartbrilde ju London 391; - Towerbrilde 406. ,The Queen", Linienichiff 600 A 601. The Covereign of the Gens". Dreibeder A 558. The Victory", Dreibeder 598, A 599. "The Bictory", Linienschiff Thomson, John (Schiffb.) 607. Thornberoft: Reffel (Schiffs-maschine) A 698; — Schiffs-schraube 706; — Torpedoboote 740 Thunberg, Daniel, Ingenteur 21ber, Schiffahrt auf bem 415. Tidminiches Ranalfuftem 472 f. Tiefbahnen 89, 348. Tiefenregulator für Torpedos 785; - Birtung 786, A Tiefgang eines Schiffes 628. Tieftauchapparate 679; — von haedide 679, A 578. Tiete, Schiffahrt auf bem 420. Tisjoleg-Bolpom brego-Eifenbahn 186; — Abische Loto-motive 234. A 286. Tialt, Segelboot 643. Tonfin, Gifenbahnen von 83. Tonnen (Seem.) f. Bojen 548. Tonnenrad L d. Schiffstate. lung 660. Top bes Maftes 659. Topenanten, Schiffstaue 661. Topfflöße 6. Lopfiegel 648. Topfield (Schiffs.) 652. Toptatel 586. Topzeichen (Seem.) 549. Torpedoboote 627, 740, A 625; — Konftruttionörig T 630; — Debung eines gefuntenen 586, A 587; — atteres mit Spierentorpedos A 748. Torpebobootjerfiorer 627, 741 f., A 625. Torpedotanonenboot Torpedoboten 627, A 625. Torpedoschubnet, Bangerichiss "Bictorta" mit 742, A 741. Tosent (Taucherapp.) 581. Torpedowesen 781; — Be-riihrungsmine A 782; — Borrichtung jur Berteibi-

gung bes Triefter Safens 734, A 733; — alteres Torpeboboot mit Spieren. torpedo A 784; — Birefung von Tiefenregulator u. Bendel 786, A 785; — Brotherhood Maichine A 736; — Whitehead-Tor-pedo A 787 f.; — Lancie-Whitehead-Torrung eines Torpedos A 739; -ilbermafferlancierrobr A 740; - Torpedoglelapparat 740, — Bangerschiff "Stestoria" mit Torpedoschussnes 742, A 741.
Tote Laft bei Jahrzeugen 140.
Totholger am Borsteven 651. Towerbriide in London 406. Town, Ingenteur 399 Tracieren ber Stragen 69. Eragerichiene von Abams A Tragfillble 52. Trajansbrude fiber bie Donan 380; - über ben Tajo 381, A 382: — sstraße am Rasanpaß 58, A 67. Trajettanstalten f. Hährboote. Eransandinische Eisenbahn 26. Eranskalpische Eisenbahn 46. Eranskalpische Eisenbahnen in 88: — Jeldbahn mit elet-nischem Betrieb in A 98. Eraube an Weichüßen 712. Treibachse, Lotomotive mit 183; — mit freier 170. Treibelweg 452. Trent. u. Merfeyfanal : Debewert 484, 490. Trefibber (Ridelftabl) 727. Trestle works 119, 389; — Bahnstrede über die Sterra Revado 119, A 118.
Trevithis Schwungrablotomotive (1802), A 186; —
verbesserte (1803|4) A 187;
— Londoner Straßenlofomotive 70, A 69. Trevithil Sohn (Eisenbahnw.) Trew, John, Ingenieur A 85. Treggo, Abdabrude bei 886. Triberger Schleifen, Schwarze waldbahn mit ben 118 A 116 f. Eriere, altgriechische A 592 Erieft, Dafenantagen von 542; — Borrichtung jur Ber-teibigung des Dafens 784, A 788. Trifanabriide (Arlbergbahn) 1999, A 898. Trodenbagger 506, A 505; - Eimer. A 495. Trodendods 631. Trollbättafangl 478. Trommelwehr 448, A 447. Trompete, Dampse 277, A 204. Troste (Cotomot.) 178. Truen f. Bojen. Truntmafchine von Benn A Tunts, Eisenbahnen in 83. Tunnelbau 44. 122 f.; — Tunnel bet Barada der Antilibanon-Gifenbabn A 44; - Beginn eines Tunnel. bautes 130, A129; — fertiges Tunnelportal 130, A 129; — pneumatifcher T 581; a. Untergrunde, Unterpflasters , Tunnelröhrens babnen. Tunnelröbrenbahnen . triiche, in London 369: — Tunnelquerschnitt A 360;

- Stablichtid jum Bor-treiben bes Tunnels A 360;

- Arbeitsbilbne und Gin-

- in Berlin 374.

steigeschacht t. b. Themse | A 861; — Schnitt burch | Unterrogen 660. Unterfegel 598. eine Station A 861: Untermafferboote 742. Längsschnitt ber Lotomotive A 362; — Bentral London-bahn 363; — Schnitt burch eine Zwischenstation A 363; - Manfion Douje-Station 363, A 364. Tunnelichlinge b. strategischen Schwarzwalbbahn A 122. Turin-Genua-Seilbahn 338. Tilrfet, Eifenbahnen in ber 82: - Brudenbau 883. 821 — Brucenbau 888. Turmschiffe 626 f.; — "Char-lemagne" 627, A 624; — "Devastation" 627, A 622; — "Marceau" 627, A 624; — Monitor 626; — Breußen 626, A 622; — Breußen, Sauptivant mit Bangerturm A 718. Turr, Stefan (Ranalb.) 518. Tone, Regulierung des 429; — Biabutt bei Rewcastie 406. Überneigen bes Schiffes 642. itbermafferlancierrohr f. Torpedos A 740. Ufereinfaffungen in Dafen 524 Umgrengungeprofit ber Gifenbahnfahrzeuge 174, A 171, 174. Umfebrrolle nebft Afffirebr ber Giegbachbahn 845, A 848. Umichtagsplage (Bertehrim.) 452. Umichlagerecht (Sanbeisverfebr) 24 Umfteigeftation ber Stanferhornbahn 848 f., A 842. Unionkanal 477. Untergrundbahnen 69, 348; in London 849; Boben- u. Reigungeberhaltniffe bes Innenrings 350, A 351; — Steigungsver-baltniffe ber Eaft-London. Babn A 352: — Unter-tunnelung einer Hater-gruppe am Pembridge Square A 862; — Tunnels querichnitt (1861, 1881), A 868; — Tunnel mit Stein-Gisenbede 358, A 354; — Tunnel unter ben Docts A 364; — Station Gower Street 355, A 354; — Station mit Glas-Etlendach A 855: - Cannon Street Station A 356; — Station Bapping 356, A 357; — Station Shadwell 356, A 357; — Entillftungeanlage A 858-Unterhaupt an ber Schleufe 470. Untertiet eines Segels 662. Untermarsragen 660. Untermaft 689. Unterpflafterbahnen 89, 348; elettriiche in Budapeft 364; - Tunnel mit Unterführung einer Bafferleitung A 365; - Tunnel L b. Grundwafferftrede ber Indraffustraße A 865; — et-ierner Dedenbau b. Station Arenaftr. A 366; - Ereppenbauschen ber Station Arenaftr 365, A 366; - Bau ber Galteftelle Gifela.

Unterwaffertancierrobr Torpedos 739. Unterwasserwassen 781. Uruguan, Etsenbahnen in 88. Utilibergbahn 106. Ballathelhi, Ingenieur 67. Bauclain (Lotomot.) 220 f. Bautier, Ingenieur 343. Bavaffeur, Rahmenlafette von A 7.17. Benedig, Handel im Mittels alter 16 f., 18, 20 f., 27 f.; — Lagunenviadust 406; Mialiobriide 327; — Schiff-bau 594; — Mittelmeer-fabrzeug A 595. Benezuela, Elfenbahnen in 83. Berbinber an ber Lotomotive 219. Berbrennung mit künftlichem Buge (Lofomot.) 177. Merhundlofomotiben 183, gerbundiofomotiven 183, 212 f.; — Berbund-Tenderlofomotive nach GüntherMeyer 217. A 216; —
Malleis Dupler- A 217; —
dreichlundrige 220; — viercylindrige 221; — Schnelltug der Gottbardbahn A
223; — twölfräderige amerifanische 223, A 226.
erbundichen Lundalaman Berbundidnelljuglotomo. tiven: Die ichnellfte ber Welt 223, A 222; - ber öfterreich. Staatsbahn 223, A 224; - englische 228, A 225. Berbund . Tenderiotomotive nach Gunther-Meyer 217, A 216. Berbundwirfung, Cofomotiven mit 219. Berbampfungefähigfeit Lotomottoteffels 178. Berein beuticher Gifenbafinberwaltungen 276. Berein. Staaten von Amerita, Etfenbahnen in ben 83 : -Jabrgeichwindigfeit 324 : Gepächeförderung 326. Bertehrswesen f. Weltvertehr. Berladevorrichtung, Roblen-A 529. Berona, Burgbrilde bei 387. Berruga Biabuft 101, A 103 Berichießen b. Stofe (Schiffs.) Berichlugroffe an Beichen 305. A 804. Berichlufftild an Geichligen von Armstrongs 20, 8 cm. Schnellfeuertanone in Biegelafette 715, A 714: - automatifcher Berichluß bon Canet für Schnellfeuer fanonen 716, A 715.
Berichluktafel für Beichenficherung 300, 302. A 301.
Berichublineal eines Stations. blodwertes A 313. blochvertes A 313.
Beiuvbahn 839 f., 343.
Bia Appia 56, A 57.
Biadutt ber Erstlichalpbahn 340, A 388; — eiserner der Giefbachbahn 341, A 340; — Berrugas 101, A 103; — f. a. Brüden u. B. Biaur, Thalbrilde siber den 112, 401. plas A 367; — Station Oftogonplay 365, A 368; 112, 401. Biders (Bangerplatten) 730. Bagen mit vierpoligem Biertuppler (Lofomot.) 216. Bierwalbstätter See, Axen-straße am 64, A 63. um die außere Drebgeftell. achie gebauten Motor A 368:

Bignoles (Glienb.) 214; — Breitfußichtene A 147. Biftoria, Gifenbahnen in 84. Binbeleifven, Brude über ben 400, A 899. Bineta (Julin) 20. Biolinblode (Schiffstatel.) Binian (Lofomot.) 186. Bollgeichoffe 722. Böllgfeitstoeffizient (Schiffs.) Bolldiff 645; — am Winde fegelnd A 641; — Gettens ansicht eines holgernen, alle Segel führenben T 659. Borboben am Behr 443. Borbramftag (Schiffstafel.) Borbraffen, Schiffstaue 661. Borbernberg. Gifenerger Babn 187. Borgefchirr (Schiffstatel.) 661. Borbafen 521. Borfauf am Borfteven 651. Boriconer, Segeliciff 643. Borfegel 643. Borfgante (Eifenb.) 277, 284, 283. Boripanniofomotive 172. Borfteven (Schiffb.) 651, 681. Bornecfignale (Blodver-

fahren) 816. "Bultan", Werft in Stettin 616 f., 618. Babaid-Griefanal 478. Babensweil-Einfiedelner Gifenbahn 106. Wagen, amerikanischer elet-trischer 72, A 70. Wagen, Gisenbahns f. Etsens bahnwagen.

Wagentuppelung, Eisenbahn.
272: — Sicherheits. A 278,
Wagner (Luruswagen) 244. Wales, Festinlogbahn in 92, A 91. Walmbn , Bigbuft bon 406.

Wanderfliche, Treppen für 449, A 449 f., 451. Wandern der Gleife 165. Wanten (Schiffstafel.) 660. Wärmfiaschen in Eisenbahn wagen 250. Warmipafferheigung in Gifen-

bahnwagen 252.

Warpanter 663. "Warrior", Bangerichiff 724, Baideinrichtungen in Gifen-

bahnwagen 250. Wasener Schleife (Gotthard. bahn) 124, T 125. Bafferballaft bei Geilbahnen

340 f., 843. Wafferdiligence 420.

Waffergangsplanten (Schiffb.) Baffertammern im Schiffe

636. Bafferfran ber preuß. Staats.

bahnen 323, A 322; — der Londoner Untergrundbahnen A 823. Wasserlauf auf
Schiffsbecks 677. eifernen

Baffertintenarealturbe

(Schiffb.) A 630. Wassertintenriß eines Schiffes

Wafferlintenftala (Gdiffb.) A

Baffernehmen ber Lotomo. tiven 322; — Borrichtung (1860) 323, A 324; — Wasserkräne 323, A 322 f. Wafferrobrteffel (Schiffsmas ichine) 694, 696 f. Wasterlogg (Schiffahrt) 707. Bafferftagen (Schiffetatel.) 661.

Bafferftanbigeiger an Lotomotiven 181; - an See-tuften A 570.

Wallerflationen (Elfenb.) 323. Bafferstraßen 418; — Fluß-laufe u. Flußichiffahrt 413; — Flußtorretrionen 422; — — Hugtorrettionen 422; —
Rlußkanalisterung 428; —
Flußkäsen 452; — Schifffahriskanäle 465; — Seekanäle 494; — Seehäfen
516; — Schiffahriszeichen
547; — Taucherfunst 571;
— Deben u. Bergen berunglädter Schiffe 584.

Bafferttefe in Dafen 528. Bafferverbrangung eines Schiffes 628.

Batt, James, Ingenteur 86;
— Dampfwagen (1784) 69,

Bearmouth, Gifenbrilde bei A 391.

Webb, Ingenieur 220. Wechselfeuer (Seem.) 565. Bechfelftegblattftog von Daar-

mann 152, A 158. Wegerungsplanten (Schiffb.)

Begefignale (Eisenb.) 283, A. 283, T. 282.
Begner, bon (Ranalbau) 502.
Begichranten, engliches
Sperrwert für (Eisenb.) 319,

Sperrwert für (Etjend.) 319, A 320.

Behre, Fluße 441; — bewege liche 448; — Radels mit Rappenwehr 444, A 446; — Anlage bei Prehien a. d. Eibe 447, A 446; — Eplinsbers 448; — Jaloufiens 446; — Rappens A 447; — Trommels 448, A 447; — Hichwege an 449, A 449f., 451.

Bebriorper am Wehr 448. Beiden 160; — Schlepp-A 160; — Rechts., Links., breifache 160, A 161; — immetrische 160, A 161; — Kreuzungs 160, A 161; - Sicherheits, 160, A 161; — einfache, doppelte 300, A 302; — für Jahnbahnen von Abt 167, A 164! — für Seilbahnen von Abt 345, A 346.

Beidenhebel, aufidneibbarer, bon Siemens & Galste mit Bilffings Drabtfpanner 292. 294, A 293.

Beidens und Signalficherung 288; — Stellwerte 288; — Sallenfignale des Bahnhofs Port 288, A 287; -Sicherung einer engl. Abameigstation A 289; — Signalftugelgruppen 289, A 290; — Stellwerthaus des Ropfbahnhofes Cannons Street in London 290, A 291: — englischer Stell-werthebel mit Verichius-vorrichtung 291, A 292: — aufschneidbarer Weichen-hebel von Siemens & halbte mit Buffings Drabtfpanner 292, 294, A 293; - Stells wert in Duffeldorf A 295; Siderung einer englischen Gleistreugung 296, A 297;
Beichen, u. Signalftell, borrichtung mit Luftbrud u. elettr. Auslöfung 297,

A 298; - Signalbrilden auf bem neuen Bahnhof ju auf dem neuen Sagngof ju Boston 298, A 299;— elektrikher Signalantrieb 298, A 800;— Berichluß-tafel 800, 302, A 801;— Gleikpian 800, A 301; einsache Weiche 300, A 302;
— boppelte Kreuzungsweiche 300, A 302; — Schema bes zweistigeligen Mastes 500, A 302; — Drudichiene mit Riegel, mit Doppelriegel A 303; — Weichenvertegelung durch das Signal 305, A 304; — Stellvorrichtung eines Mastenfignals mit Vorsignal und gleichzeitiger Verriegelung der von Hand gestellten Spisweiche A 305; — Balfings Spihenverschluf mit Abschendlich mit Abschendlich 205, A 306; — Weichensellvorrichtung mit ausschnelbarem einfache Weiche 300, A! tung mit auffcnelbbarem Spipenverschluß u. Drabt-Rusgleichvorrichtung durch Doppelbebel 307, A 308; — Belenlausgleicher f. Ge-stänge 307, A 308; — Biodversahren f. d.

Beidenfignale (Gifenb.) 284, T 283.

Beichenftellwerf (Gifenb.) 160. Beidenturm (Gifenb.) 160, 291.

Weichenverriegelung burch bas Signal (Gifenb.) 305, A

Beichengungen (Gifenb.) 160. Beichiel, Brude bei Dirschau über die 893, 899; — bei Fordon 899; — Regulterung

Beichiel-Bafffanal 491. Weinzettlwand (Cemmeringe bahn) A 109 f.

Betr (Dampfpumpe) 705. Wellanbtanal 478. Bellenbrecher 521;

aloste -St. Bincengo gu Reapel A 521.

Bellentlob (Schiffb.) 651. Bellenrobr (Schiffb.) 651. Beltverfebr und feine Mittel 1; — geschichtliche Enti-midelung bes Bertebrs-wesens 3; — Landstraßen 55; — Eisenbahnen 75; — Brilden u. Biabutte 879; - Bafferftragen 413; .

Schiffbau 691. Bengerbremie 261.

Wengernafphabn A 188: -Spurmeite 92.

Werbelliner Ranal 491. Berfien 520, 650; — in Riel T 520; — turfürsiliche gu Havelberg A 649; — i. d. Rheinau zu Köln A 463.

Wefer, Kanalifierung ber 438 f.; — Regulterung 430; — Unterwefertorretion 428 f., 430: - Langen-profil bes Fluggebiets A 431; - Schiffbarteit 423. Bestingbonie Schnellbremfe 258, A 260 f.

Bettingen, Brude fiber bie Limmat bet 388.

Bhitehead Torpedos 732, 735, A 787 f.

Bhite Star-Dampferlinie 615. Bhitworth , 3. (Befchutw.) 710.

Bhitworth, Robert, Ingenteur Bidert (Gifenbahnw.) 252.

Bibeneb Lines in London 850. Wiberlager im Brildenb. 881. Biberftanbatoeffiatent Fahrzeugen 102

Blebefing, Ingenieur 588 f. Blegelafeite 719; — Schrausbenberichluß ber 20, 3 cm. Schnellfeuerfanone in 115, A 714; - 15 cm. Schnell. feuerfanone von Armstrong in gepangerter Rasematte mit A 720.

Bien, Sandel im Mittelals ter 20. Wiener-Gloggniger Lotomos

tivenfabrit 213. Biaham (Brenner) 562,

Wifingericiff A 593. Bifingerguge 17. Bilbeimshaven, hafen bon

520. Wilke, Ingenieur 405. Wilkinson (Brüdenb.) 390. Willebroed, Kanal von 496. Bilfon, Mieg. (Bangerplatten)

725. Binans (Elfenbahum.) 208.

Windbate A 647. Winde, Anters A 657; — Dampfanters A 687; —

Fract. A 687. Windreep (Schiffstauw.) 662. Wintellaiche an Eisenbahn. ichienen 180.

Bintelportaitiane, elettrifc betriebene A 460. Binteliciene, Currs guß-eiferne 142, A 143. Binftanlet (Leuchtt.) 558.

Binterhafen 620. Wippen (Schiffb.) 682. Wirbelblöde (Schiffstatel.)

Wisby, Sanbelsftabt 20. Wilchni - Wolotichot - Ranal

Wittenberge, Brilde bei 389. Wöhler, Ingenieur 241. Bolf, Ernest (Dampfmasch.)

612. Wood (Gifenb.) 195, 198, 269, Woodbridge (Geichiltw.) 714 Boolf, Arthur (Dampfmald.)

Boolwid Gefditrobr A 710. Boottenfeffel (Lotomot.) 175. Borms, Lagerhaus in A 460. Worbentvrangen (Schiffb.) 658.

Borebell (Lotomot.) 220. Bürttemberg, Eisenbahnen in 82,85; — Staatsstraßen 37.

Xertigny, Wiederherftellung bes gesprengten Biadufts bon (1870) A 412.

garrow (Torpeboboot) 741. Yguaffu, Schiffahrt auf bem 420.

Port, Sallenfignate des Babn. hofs 288, A 287. Poerbon-St. Croix Bahn 106,

Baberner Steige 115. Jahnbahnen 106, 130 f., 163 f.; — Helseinschnitt ber Briinigbahn A 96; — Jungfraubahn 99, 100, T 100; Oberbau, Schienenzange, Strubs Zahnstangenweiche 167, A 166; — Stanierhornbahn A 106; — Rigibahn 132, A 181; — Wengernalpbahn A 133; Langenprofile Abtider Bahnfrangenftreden inmit. ten bon Reibungsbahnen

A 185; — Längenprosise Absicher Lahnbahnen A 186; — erste elektr. auf d. Mont Galive bei Geni A 187; — Bisatusbahn: Eselpartie, Bolfsichlucht 140, A 188 f.; — Oberbau mit ichmiebe-eileiner Lahnstange (Nount Bashington) 163, A 162; — Oberbaussisten der Jahnbahn Bipnau-Ktattulm 165, A 162; — Entwicklungsstormen der Jahnstange 165, A 163; — Rots Beiche 167, A 164; — Jahnsahn von Blenkindp (1812) A 286.

(1812) A 286. Jahnradantrieb von Abt A 233; — für Stephenions Lofomotive Blücher A193 Jahnradbahnen f. Bahn-bahnen

Bahnradlokomotive, Geschickte ber 227; — von Blenkinsov A 188; — ber Brilnigbahn A 232; — mit Doppels schwinge der Gornergrats dahn A 229; — j. d. Madison-Indianapolisbahn von Catheart A 227; — der Mount Waschington Bahn von Marih 288, A 227; — bieredind bei der Mits Length 288, A 227; — bieredindrige mit einarmiger Schwinge der Pites Peat Valut 229, A 280; — der Rilatusbahn A 231; — der Rilatusbahn A 231; — der Rigidahn (1871) 229, A 228; — Abits der Bahn Tiszolci-Bolhom breso 234, A 235; — Abis Zahnradantrieb A 233; — vereinigte Z. und Reibungstofomotive 232.

Babnftange, Entividelungs. formen der 165 A 163; — bei Seilbahnen 346. Babnftangenbahnen f. gabn.

bahnen. Jahnstangeneinfahrt 167, A 164. Bangenbremse bei Seilbahnen

168, 847, A 167. Sapfenplatte (Effenb.) 157. Bapfenreibung bei Fahrzeugen 102.

Beitball (Seew.) 669; -

Raiserlai-Speicher in Hamburg mit A 569.
Zeitblodipstem (Eisenb.) 314.
Zeitverichluß f. Drudschenen (Eisenb.) 304.
Zellenspstem im Schiffbau 608, 674; — Doppelboden mit A 674.
Zementiersten für Panzerplatten A 727.
Zentralbusser 271; — Ruppelung, selbstikätige 278.
Zentralbusser a. Losomotiven 286.
Zentratöhn 136.

Beuner (Schiffsmasch.) 702. Bielapparat, Torpedos A 740. Bollutter 643. Bollwesen im Mittelalter in Deutschland 22.

Bichotke, Ingenteur 182.
Sichotauviadukt 406.
Sugdienft (Eifenb.) 321; — Wasserträne 323, A 322 f.;
— Borrichtung zum Wassernehmen während der Fahrt
823, A 324.

Buge in Gefcuprohren 712; -

Rrudpliche Zugform A 712;
— Einichneiden der 723.

Bughaten, stangen an Eisenbahnwagen 273, A 274.

Bugfignale (Tisenb.) 284, T 283.

Bugfignale (Eisenb.) 284, T 283.

Bugfignale (Eisenb.) 519.

Bugvorrichtungen f. Eisenbahnen 271.

Buladung eines Schiffes 628.

Butage (Schiffb.) 653.

Bürich, elettr. Straßenbahn in 106.

Burrung am Bughriet 660.

Bultimmungsfeider (Blockverfahren) 311.

Bufitmmungsfeider (Blockverfahren) 295.

Bwangsichienen in Gleisbögen 159, A 160.

Bweiderichiste 271.

Bweiderichiste 682.

Bweimaligasselschoner 643.

Bweischaligeselschoner 643.

Bwillingslotomotiven 175. Bwillingsichteufen 477. Bwifchenbedebalten (Schiffb)

653.

